

# CCSD-DCBCM Vorsitzendentasten für CCSD-DCx/Dx2

## CCS 1000 D

- ▶ Vorrangtaste und Mikrofontaste
- ▶ Geeignet für CCSD-DCx und CCSD-Dx2 Diskussionseinheiten



Die Vorsitzendentasten können verwendet werden, wenn eine Diskussionseinheit für einen Vorsitzenden eingerichtet ist. Die werkseitig installierte Teilnehmermikrofontaste kann mithilfe des mitgelieferten speziellen Werkzeugs einfach durch diesen Satz mit Vorsitzendentasten ausgetauscht werden.

### Planungshinweise

Dieses professionelle Produkt sollte nur von geschulten Fachleuten installiert, verwendet und gewartet werden.

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
10	CCSD-DCBCM Vorsitzendentasten für CCSD-DCx
1	Spezielles Werkzeug zum Entfernen von Tasten

### Technische Daten

#### Mechanisch

Einrichtung	Clips an CCSD-DCx und CCSD-Dx2 Diskussionseinheiten
Farbe (RAL)	RAL 9022 Perl-Hellgrau

### Bestellinformationen

**CCSD-DCBCM Vorsitzendentasten für CCSD-DCx/Dx2**  
 Priorität- und Mikrofon-Ersatztasten für Vorsitzendenmodus, geeignet für CCSD-DCx und CCSD-Dx2 Diskussionseinheiten. Set mit 10 Paaren.  
 Bestellnummer **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>