

# CCSD-DCBCM Botones presidente para CCSD-DCx/Dx2

## CCS 1000 D

- ▶ Botón de prioridad y botón de micrófono
- ▶ Adecuado para unidades de debate CCSD-DCx y CCSD-Dx2



Los botones de presidente se pueden utilizar cuando se configura una unidad de debate para un presidente. El botón de micrófono de los participantes instalado de fábrica se puede cambiar fácilmente por este juego de botones de presidente mediante la herramienta especial que se incluye.

### Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
10	CCSD-DCBCM Botones presidente para CCSD-DCx
1	Herramienta especial para retirada de botones

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones mecánicas

Instalación	Clips para unidades de debate CCSD-DCx y CCSD-Dx2
Color (RAL)	RAL 9022 Gris claro perlado

### Información para pedidos

#### CCSD-DCBCM Botones presidente para CCSD-DCx/Dx2

Botones de micrófono y prioridad de sustitución para el modo de presidente, adecuados para las unidades de debate CCSD-DCx y CCSD-Dx2. Juego de 10 pares.

Número de pedido **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>