

CCSD-DCBCM Boutons président pour CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D



- ▶ Bouton de priorité et bouton de microphone
- ▶ Convient aux postes de discussion CCSD-DCx et CCSD-Dx2

Les boutons du président peuvent être utilisés lorsqu'un poste de discussion est mis en place pour un président. Le bouton de microphone du participant installé en usine peut facilement être échangé pour cet ensemble de boutons de président à l'aide de l'outil spécial fourni.

Remarques sur l'installation/la configuration

Ce produit professionnel doit être installé, utilisé et maintenu par des professionnels formés uniquement.

Composants

Quantité	Éléments inclus
10	Boutons président CCSD-DCBCM pour CCSD-DCx
1	Outil spécial de retrait de bouton

Caractéristiques techniques

Mécanique

Installation	Clips sur postes de discussion CCSD-DCx et CCSD-Dx2
Code couleur (RAL)	RAL 9022 Perle gris clair

Informations de commande

CCSD-DCBCM Boutons président pour CCSD-DCx/Dx2
Boutons de microphone et de priorité de remplacement en mode président, adaptés aux postes de discussion CCSD-DCx et CCSD-Dx2. Jeu de 10 paires.
Numéro de commande **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>