

CCSD-DCBCM Tombol Pimpinan untuk CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D

- ▶ Tombol prioritas dan tombol mikrofon
- ▶ Cocok untuk perangkat diskusi CCSD-DCx dan CCSD-Dx2



Tombol pimpinan dapat digunakan apabila perangkat diskusi dikonfigurasi untuk pimpinan. Tombol mikrofon peserta bawaan pabrik dapat diganti secara mudah dengan set tombol pimpinan ini menggunakan alat khusus yang disertakan.

Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
10	Tombol Pimpinan CCSD-DCBCM untuk CCSD-DCx
1	Alat pelepas tombol khusus

Spesifikasi teknis

Mekanis

Pemasangan	Dikaitkan ke perangkat diskusi CCSD-DCx dan CCSD-Dx2
Warna (RAL)	RAL 9022 Abu-abu muda mutiara

Informasi pemesanan

CCSD-DCBCM Tombol Pimpinan untuk CCSD-DCx/Dx2
Tombol mikrofon dan prioritas pengganti untuk mode pimpinan, cocok untuk perangkat diskusi CCSD-DCx dan CCSD-Dx2. Satu set berisi 10 pasang.

Nomor pemesanan **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>