

CCSD-DCBCM Pulsanti presidente per CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D

- ▶ Pulsante priorità e pulsante microfono
- ▶ Adatto a dispositivi per dibattiti CCSD-DCx e CCSD-Dx2



I pulsanti del presidente possono essere utilizzati quando un dispositivo per dibattiti viene configurato per il presidente. Il pulsante microfono del partecipante installato in fabbrica è facilmente sostituibile con questo gruppo di pulsanti del presidente mediante lo strumento speciale in dotazione.

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
10	CCSD-DCBCM - Pulsanti presidente per CCSD-DCx
1	Strumento speciale per la rimozione dei pulsanti

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Installazione	Clip sui dispositivi per dibattiti CCSD-DCx e CCSD-Dx2
Colore (RAL)	RAL 9022 Grigio chiaro perlato

Informazioni per l'ordinazione

CCSD-DCBCM Pulsanti presidente per CCSD-DCx/Dx2
 Pulsante priorità e pulsante microfono di ricambio per la modalità presidente, adatti a dispositivi per dibattiti CCSD-DCx e CCSD-Dx2. Set di 10 paia.
 Numero ordine **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>