

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 用議長ボタン

CCS 1000 D

- ▶ 優先ボタンおよびマイクボタン
- ▶ CCSD-DCx および CCSD-Dx2 ディスカッションデバイスに対応



ディスカッションデバイスをチェアマン用に設定した場合に、チェアマンボタンとして使用できます。付属の専用工具を使用することで、出荷時に装着されている参加者用マイクボタンを、このチェアマンボタンセットに容易に交換できます。

設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

付属部品

数量	梱包品
10	CCSD-DCBCM CCSD-DCx のチェアマンボタン
1	ボタン取り外し専用工具

技術仕様

機械的仕様

設置	CCSD-DCx および CCSD-Dx2 ディスカッションデバイスに装着可能
色 (RAL)	RAL 9022パールライトグレー

オーダー情報

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 用議長ボタン

チェアマンモード用の優先ボタンおよびマイクボタン (交換用)。CCSD-DCx および CCSD-Dx2 ディスカッションデバイスに対応。10 組セット。

オーダー番号 CCSD-DCBCM | F.01U.420.799



<https://www.keenfinity-group.com>