

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2용 의장 버튼 CCS 1000 D

- ▶ 우선 버튼 및 마이크 버튼
- ▶ CCSD-DCx 및 CCSD-Dx2 회의 장치에 적합



회의 장치를 의장용으로 설정한 경우, 의장 버튼을 사용할 수 있습니다. 출고 시 장착된 참석자용 마이크 버튼은, 포함된 전용 공구를 사용하여 의장용 버튼 세트로 간편하게 교체할 수 있습니다.

설치/구성 노트

이 제품은 숙련된 전문가만 설치, 사용 및 유지 관리해야 하는 전문 제품입니다.

포함된 부품

품질	구성품
10	CCSD-DCx용 CCSD-DCBCM 의장 버튼
1	전용 버튼 분리 공구

기술 사양

기계적 특성

설치	CCSD-DCx 및 CCSD-Dx2 회의 장치에 클립 방식으로 고정
색상(RAL)	RAL 9022 펄 라이트 그레이

주문 정보

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2용 의장 버튼
의장 모드용 우선 버튼 및 마이크 버튼 교체용으로, CCSD-DCx 및 CCSD-Dx2 회의 장치에 적합합니다. 10쌍 1세트.
주문 번호 **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>