

CCSD-DCBCM Voorzittersknoppen voor CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D

- ▶ Prioriteitsknop en microfoonknop
- ▶ Geschikt voor CCSD-DCx- en CCSD-Dx2-vergaderposten



De knoppen van de voorzitter kunnen worden gebruikt wanneer een vergaderpost is ingesteld voor een voorzitter. De in de fabriek geïnstalleerde microfoonknop voor deelnemers kan eenvoudig worden vervangen door deze set knoppen voor de voorzitter met behulp van het meegeleverde speciale gereedschap.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
10	CCSD-DCBCM Voorzitterknoppen voor CCSD-DCx
1	Speciaal gereedschap voor het verwijderen van knoppen

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Installatie	Kan worden bevestigd op CCSD-DCx- en CCSD-Dx2-vergaderposten
Kleur (RAL)	RAL 9022 Parelmoer lichtgrijs

Bestelinformatie

CCSD-DCBCM Voorzittersknoppen voor CCSD-DCx/Dx2
 Vervangende prioriteitsknoppen en microfoonknoppen voor de voorzittersmodus, geschikt voor CCSD-DCx- en CCSD-Dx2-vergaderposten. Set van 10 paar.
 Bestelnummer **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>