

CCSD-DCBCM Botões de presidente para CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D



Os botões do presidente podem ser usados quando um dispositivo para discussão é montado para o presidente. O botão do microfone do participante, instalado de fábrica, pode ser facilmente trocado por este conjunto de botões do presidente da reunião usando a ferramenta especial incluída.

Notas de instalação/configuração

Este é um produto profissional que deve ser instalado, usado e mantido somente por profissionais treinados.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
10	Botões do presidente do CCSD-DCBCM para CCSD-DCx
1	Ferramenta especial para remoção de botões

Especificações técnicas

Mechanical

Instalação	Prende-se aos dispositivos para discussão CCSD-DCx e CCSD-Dx2
Cor (RAL)	RAL 9022 Cinzento claro nacarado

- ▶ Botão de prioridade e botão do microfone
- ▶ Adequado para dispositivos para discussão CCSD-DCx e CCSD-Dx2

Informações sobre pedidos

CCSD-DCBCM Botões de presidente para CCSD-DCx/Dx2

Botões de prioridade e de microfone de substituição para o modo presidente, adequado para dispositivos de discussão CCSD-DCx e CCSD-Dx2. Conjunto de 10 pares.

Número do pedido **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>