

CCSD-DCBCM Кнопки председателя для CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D



- ▶ Кнопка приоритета и кнопка микрофона
- ▶ Подходят для дискуссионных устройств CCSD-DCx и CCSD-Dx2

Кнопки председателя предназначены для использования с дискуссионными устройствами, настроенными для работы в качестве устройства председателя. Установленную на заводе кнопку микрофона участника можно легко заменить на кнопки председателя из этого набора с помощью входящего в комплект специального инструмента.

Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Комплектация

Количество	Компонент
10	CCSD-DCBCM — кнопки председателя для CCSD-DCx
1	Специальный инструмент для демонтажа кнопок

Технические характеристики

Механические характеристики

Установка	Фиксируются на дискуссионных устройствах CCSD-DCx и CCSD-Dx2 с помощью защелкивающегося механизма.
Цвет (RAL)	RAL 9022 жемчужный светло-серый

Информация для заказа

CCSD-DCBCM Кнопки председателя для CCSD-DCx/Dx2
Сменные кнопки приоритета и микрофона для режима председателя. Подходят для дискуссионных устройств CCSD-DCx и CCSD-Dx2. Комплект из 10 пар.
Номер заказа **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>