

# CCSD-DCBCM Phím bấm chủ tọa cho CCSD-DCx/Dx2

## CCS 1000 D



Có thể sử dụng các nút chủ tọa khi thiết bị thảo luận được thiết lập dành cho chủ tọa. Nút micrô của người tham gia được cài đặt sẵn khi xuất xưởng có thể hoán đổi dễ dàng cho bộ các nút chủ tọa này bằng cách sử dụng công cụ đặc biệt đi kèm.

### Ghi chú lắp đặt/lắp cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

### Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
10	Nút chủ tọa CCSD-DCBCM dành cho CCSD-DCx
1	Công cụ tháo nút đặc biệt

### Thông số kỹ thuật

#### Cơ

Cài đặt	Kẹp vào thiết bị thảo luận CCSD-DCx và CCSD-Dx2
---------	---

- ▶ Nút ưu tiên và nút micrô
- ▶ Phù hợp với các thiết bị thảo luận CCSD-DCx và CCSD-Dx2

Mã màu (RAL)

RAL 9022 xám nhạt ngọc trai

### Thông tin đặt hàng

**CCSD-DCBCM Phím bấm chủ tọa cho CCSD-DCx/Dx2**  
Nút ưu tiên và nút micrô thay thế dành cho chế độ chủ tọa, phù hợp với các thiết bị thảo luận CCSD-DCx và CCSD-Dx2.  
Bộ 10 đôi.

Mã đơn hàng **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>