

CCSD-DCBCM 搭配 CCSD-DCx/Dx2 使用的主席按鈕 CCS 1000 D

- ▶ 優先按鈕和麥克風按鈕
- ▶ 適用於 CCSD-DCx 和 CCSD-Dx2 會議裝置



當為會議主席設定會議裝置時，可以使用會議主席按鈕。使用隨附的專用工具，可以輕鬆地將原廠安裝的與會者麥克風按鈕更換為這套會議主席按鈕。

安裝/設置注意事項

這是一款專業產品，只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

內附零件

數量	部件
10	搭配 CCSD-DCx 使用的 CCSD-DCBCM 主席按鈕
1	專用按鈕卸除工具

技術規格

機械

安裝	可夾在 CCSD-DCx 和 CCSD-Dx2 會議裝置上
顏色 (RAL)	RAL 9022 珍珠淺灰

訂購資訊

CCSD-DCBCM 搭配 CCSD-DCx/Dx2 使用的主席按鈕

主席模式的替換優先順序和麥克風按鈕，適用於 CCSD-DCx 和 CCSD-Dx2 會議裝置。1 組 10 對。

訂單號碼 CCSD-DCBCM | F.01U.420.799



<https://www.keenfinity-group.com>