

AUTODOME IP starlight 7000 HD

VG5-7230-CPT5 | VG5-7230-EPC5 | VG5-7230-EPR5



es Operation Manual

Tabla de contenidos

1	Seguridad	7
1.1	Acerca de este manual	7
1.2	Información legal	7
1.3	Precauciones de seguridad	7
1.4	Instrucciones de seguridad importantes	7
1.5	Avisos importantes	9
1.6	Conexión en aplicaciones	11
1.7	Asistencia al cliente y reparaciones	11
2	Desembalaje	13
2.1	Lista de piezas para la instalación	13
2.2	Herramientas necesarias	15
2.3	Productos adicionales necesarios	17
3	Descripción del sistema	18
4	Lista de comprobación previa a la instalación	20
4.1	Estabilización	21
5	Instalación de la tarjeta SD opcional	22
6	Montaje de la caja de alimentación (montajes en pared, mástil [poste] y esquina)	23
7	Montaje en pared, esquina y mástil (poste) del brazo de pared	25
7.1	Descripción	25
7.2	Recorrido de los cables y conexión de los conectores	25
7.3	Direccionamiento de la alimentación mediante una caja de alimentación intermedia	29
7.4	Acoplamiento del soporte colgante a la caja de alimentación	32
7.5	Realización de las conexiones en la caja de alimentación	34
7.6	Instalación de la placa VGA-PEND-WPLATE	35
7.7	Acoplamiento y fijación de la base colgante al soporte de pared	39
8	Instalación de los montajes de azotea y techo	41
8.1	Descripción	41
8.2	Recorrido de los cables y conexión de los conectores	41
8.3	Acoplamiento de la cubierta a la caja de alimentación	47
8.4	Instalación de la placa VGA-ROOF-MOUNT	48
8.5	Instalación del montaje en techo VG4-A-9543	50
8.6	Conecte la placa de interfaz de techo	52
8.7	Acoplamiento de la base colgante al soporte y fijación	55
8.8	Realización de las conexiones en la caja de alimentación	57
9	Instalación del montaje interior en techo	58
9.1	Descripción	58
9.2	Dimensiones	58
9.3	Preparación de la placa de yeso para la instalación	58
9.4	Preparación del techo en suspensión para la instalación	58
9.5	Conexiones de cables del módulo de interfaz	60
9.6	Conexiones del módulo de interfaz	63
9.7	Instalación de la junta para montaje en techo (carcasa IP54)	64
9.8	Acoplamiento de la carcasa al módulo de interfaz	65
9.9	Sujeción de la carcasa al techo	67
10	Preparación de la burbuja	68
11	Sustitución de una burbuja de policarbonato reforzada para montaje en el techo	71
12	Sustitución de una burbuja acrílica para montaje en techo	73
13	Sustitución de una burbuja acrílica HD	74

14	Sustitución de una burbuja colgante	75
15	Conexión	76
15.1	Conexión de la cámara AUTODOME al PC	76
15.2	Guías de distancia de los cables y del cable de alimentación	76
15.3	Conexiones Ethernet	77
15.4	Convertidor de medios de fibra óptica a Ethernet (opcional)	79
15.5	Conexiones de alarmas y relés	79
15.6	Conexiones de audio (opcional)	82
16	Configuración	85
16.1	Requisitos del sistema	85
16.2	Configuración de la cámara	86
16.3	Configuración del audio (opcional)	87
17	General	89
17.1	Identificación	89
17.2	Gestión de usuarios	89
17.3	Fecha/Hora	90
17.4	Mostrar texto	91
17.5	GB/T 28181	93
18	Interfaz web	94
18.1	Apariencia	94
18.2	LIVE Functions (Funciones LIVE)	95
19	Cámara	97
19.1	Menú del instalador	97
19.1.1	Posicionamiento	97
19.2	Perfil de codificador	97
19.3	Flujos de codificador	100
19.4	Regiones de codificador	102
19.5	Másc. Privacida	103
19.6	Ajustes de imagen	104
19.7	Ajustes de lente	107
19.8	Ajustes PTZ	108
19.9	Preposiciones y rondas	110
19.10	Asignación de preposiciones	110
19.11	Sectores	112
19.12	Varios	112
19.13	Audio	112
19.14	Contador de píxeles	113
20	Grabación	114
20.1	Administración de almacenamiento	114
20.1.1	Device manager	114
20.1.2	Recording media	114
20.1.3	Activación y configuración de los medios de almacenamiento	114
20.1.4	Formateo de medios de almacenamiento	115
20.1.5	Desactivación de medios de almacenamiento	115
20.2	Perfiles de grabación	115
20.3	Tiempo máximo de retención	117
20.4	Planificador de grabación	117
20.5	Recording Status	118
21	Alarma	119

21.2VCA12121.3Máscaras virtuales12621.4Alarma de sonido12621.5Correo electrónico con alarma12621.6Editor de tareas de alarma12821.7Normas de alarma12822Interfaces30023.1Entradas de alarma13024.1Entradas de alarma13025.2Salidas de alarma13026.3Ref31133.3Avanzado13333.4Gestión de red13123.5Multidifusión13523.6Enviso de imágenes13623.7Cuentas13723.6Enviso de imágenes13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125.1Prajena de video en directo14225.1.1Prajena de video en directo14225.1.2Control de AUX14325.1.4Digital I/O14325.1.4Digital I/O14425.1.4Digital I/O14425.1.4Funciones especiales14425.1.4Estado de grabación14525.1.4Digital I/O14525.1.4Digital I/O14525.1.4Digital I/O14525.1.4Digital I/O14525.1.4Digital I/O145	21.1	Conexiones de alarma	119
21.3Máscaras virtuales12521.4Alarma de sonido12621.5Corceo electrónico con alarma12821.6Editor de tareas de alarma12821.7Normas de alarma13022.1Interfaces13022.2Salidas de alarma13023.1Entradas de alarma13023.2Salidas de alarma13123.1Acceso a la red13123.2DyDNS13323.3Avanzado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Envios de imágenes13623.7Cuentas13724.4Servicio13924.4Servicio13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125.1Paípicad video en directo14225.1.2Control de AUX14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funcionamiento mediante el navegador14225.1.1Paípicados14425.1.7Funcionamiento mediante el navegador14325.1.8Guardar capturas14525.1.9Guardar capturas14525.1.1Visultación a partal la completa14525.1.2Comonication a partal la completa14525.1.1Visultación a partal la completa14625.1.1Visul	21.2	VCA	
21.4Alarma de sonido12621.5Correo electrónico con alarma12621.6Editor de tareas de alarma12821.7Normas de alarma12822Interfaces13023.1Entradas de alarma13023.2Salidas de alarma13023.3Ref13123.4Acceso a la red13123.2DynDNS13333.3Avanzado13334.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Envico de imágenes13623.7Cuentas13724.4Mantenimiento13924.4Diagnósticos14024.4Diagnósticos14024.4Diagnósticos14024.4Diagnósticos14025.1Página de vídeo en directo14225.1.1Página de vídeo en directo14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Fluciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.1Videos de directo14525.1.1Videos de directo14525.1.2Control de AUX14325.1.4Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.10Grabar vídeo en directo145 <td>21.3</td> <td colspan="2">Máscaras virtuales</td>	21.3	Máscaras virtuales	
21.5Correc electrónico con alarma12621.6Editor de tareas de alarma12821.7Normas de alarma12822Interfaces13022.1Entradas de alarma13023.1Red13123.1Acceso a la red13123.1Acceso a la red13123.2DynNS13323.3Avanzado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Envios de imágenes13623.7Cuentas13924.4Servicio13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125.1Preposiciones14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.2Control de AUX14525.1.3Intelligent Tracking14525.1.4Estados de grabación14625.1.4Seleccionar la secuencia de grabación14625.1.5Funcionamiento, la CPU y la red145 <t< td=""><td>21.4</td><td>Alarma de sonido</td><td>126</td></t<>	21.4	Alarma de sonido	126
21.6Editor de tareas de alarma12821.7Normas de alarma13022.1Intradas de alarma13022.1Salidas de alarma13022.2Salidas de alarma13123.1Acceso a la red13123.2DynDNS13323.3Avarzado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Enviso de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14025.1Página de video en directo14225.1.1Proposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Página video en directo14225.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabación a pantalla completa14525.1.2Control de AUX14325.1.3Estado de grabación14625.1.4Página de video en directo14525.1.9Guardar capturas14525.1.9Guardar capturas14525.1.9Guardar capturas <t< td=""><td>21.5</td><td>Correo electrónico con alarma</td><td>126</td></t<>	21.5	Correo electrónico con alarma	126
21.7Normas de alarma12822Interfaces30022.1Entradas de alarma30023.2Salidas de alarma30023.1Red31132.3Acceso a la red31333.4Acceso a la red31323.2DynDNS33323.3Avanzado33323.4Gestión de red34423.5Multidifusión35523.6Enviso de imágenes36723.7Cuentas37723.8Filtro IPv438924.1Mantenimiento39924.1Mantenimiento39924.2Licenses36024.4Diagnósticos40024.5Puedonamiento mediante el navegador41225.1Preposiciones42225.1.2Control de AUX43325.1.4Ipital I/O43325.1.4Digital I/O43325.1.5Funciones especiales43425.1.7Funciones especiales44425.1.7Funciones especiales44425.1.9Guardar capturas45525.1.10Gabar video en directo45625.1.11Visouraciones de audio45625.1.2Control al arcendarion, la CPU y la red45625.1.3Estado de grabación45625.1.4Seleccionar la secuencia de grabación45625.2.4Reproducción45625.2.4Reproducción de crábados456 </td <td>21.6</td> <td>Editor de tareas de alarma</td> <td>128</td>	21.6	Editor de tareas de alarma	128
22Interfaces13022.1Entradas de alarma13023.2Salidas de alarma13023Red13123.1Acceso a la red13123.2DynDNS13323.3Avanzado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Envios de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125.Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de video en directo14225.1.1Página de video en directo14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Funciones especiales14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Comunicatione directo14525.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Gradar capturas14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estado de la racanemiento, la CPU y la red14525.1.4Seleccionar la secuencia de grabación14625.2Reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Co	21.7	Normas de alarma	128
22.1Entradas de alarma13022.2Salidas de alarma13023Rel13123.1Acceso a la red13123.2DynDNS13323.3Avanzado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Envios de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mattenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnosticos14024.5System Overview14125.1Preposiciones14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.10Gardar capturas14525.1.11Visualización a pantalia completa14525.1.12Comunicaciones de audo14625.1.3Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.1.4Seleccionar la secuencia de grabación14625.1.4Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.1.4Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.1.4Estados del almacenamiento, la CPU y la red	22	Interfaces	130
22.2Salidas de alarma13023Ref	22.1	Entradas de alarma	130
23Red13123.1Acceso a la red13123.2DynDNS13323.3Avanzado13323.4Gestión de red13423.5Multidíusión13523.6Envios de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Matenimiento13924.2Licenses14024.4Diagnósticos14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125.1Página de video en directo14225.1.1Préposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digrida de grabación14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalía completa14525.1.2Reproducción14625.2.4Reproducción14625.2.4Control a largendados14625.2.4Control a reproducción14625.2.4Control a reproducción14625.2.4Control a reproducción14625.2.4Control a reproducción146 <trt< td=""><td>22.2</td><td>Salidas de alarma</td><td>130</td></trt<>	22.2	Salidas de alarma	130
23.1Acceso a la red13123.2DynDNS13323.3Avarado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Envíso de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Matenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de vídeo en directo14225.1.1Prágo Control de AUX14325.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Funciones especiales14425.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.2Control de auto14525.1.4Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estados de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2.4Reproducción14625.2.5 <td< td=""><td>23</td><td>Red</td><td>131</td></td<>	23	Red	131
23.2DynDNS13323.3Avanzado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Envios de inágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125.6Funcionamiento mediante el navegador14225.1.1Página de vídeo en directo14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Gardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.2Control de AUX14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14525.1.8Estado de grabación14525.1.9Gardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados de almacenamiento, la CPU y la red14525.2.4Reproducción14625.2.3Exportar v	23.1	Acceso a la red	131
23.3Avanzado13323.4Gestión de red13423.5Multidifusión13523.6Enviso de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1.1Página de video en directo14225.1.2Control de AUX14325.1.4Digital /O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Guardar capturas14525.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabacióna de adio14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados de alancenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Exportar videos grabados14625.2.4Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Exportar videos grabados14625.2.4Exportar video	23.2	DynDNS	133
23.4Gestión de red13423.5Multidfusión13523.6Envios de imágenes13723.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1.1Página de video en directo14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digtial I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.21Comunicaciones de audio14525.1.32Estado de grabación14625.2.4Reproducción14625.2.2Buscar videos grabados14625.2.3Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Exportar videos grabados14625.2.4Exportar videos graba	23.3	Avanzado	133
23.5Multidifusión13523.6Envico de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.4Diagnósticos14024.5Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de video en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14525.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados de la lamacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Exportar videos grabados14625.2.4Exportar videos grabados146	23.4	Gestión de red	134
23.6Envios de imágenes13623.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1.1Préposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital //O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.2Comunicaciones de audio14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Reomendaciones de uso de la cámara15127 <td< td=""><td>23.5</td><td>Multidifusión</td><td>135</td></td<>	23.5	Multidifusión	135
23.7Cuentas13723.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de video en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar videos grabados14625.2.3Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Reomendaciones de uso de la cámara15126 <td< td=""><td>23.6</td><td>Envíos de imágenes</td><td>136</td></td<>	23.6	Envíos de imágenes	136
23.8Filtro IPv413824Servicio13924.1Mantenimento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Preposiciones14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.4Diglial I/O14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estado de grabación14525.1.4Visualización a pantalla completa14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar videos grabados14625.2.3Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Recomendaciones de uso de la cámara15128	23.7	Cuentas	137
24Servicio13924.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de video en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar videos grabados14625.2.3Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	23.8	Filtro IPv4	138
24.1Mantenimiento13924.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de video en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.2Buscar videos grabados14625.2.3Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de usó de la cámara15127Bolucíón de problemas154	24	Servicio	139
24.2Licenses13924.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de video en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.4Reproducción14625.2.3Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14626.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas148	24.1	Mantenimiento	139
24.3Certificados14024.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de video en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar video en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados de almacenamiento, la CPU y la red14625.2.2Reproducción14625.2.3Exportar videos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14626.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	24.2	Licenses	139
24.4Diagnósticos14024.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de vídeo en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados del grabación14625.2.4Reproducción14625.2.5Ruciones rapbados14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.4Funcionamiento, inteligente)14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	24.3	Certificados	140
24.5System Overview14125Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de vídeo en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Dígital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.4Reproducción14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	24.4	Diagnósticos	140
25Funcionamiento mediante el navegador14225.1Página de vídeo en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14425.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.1Solución de problemas15127Solución de problemas151	24.5	System Overview	141
25.1Página de vídeo en directo14225.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas148	25	Funcionamiento mediante el navegador	142
25.1.1Preposiciones14225.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1	Página de vídeo en directo	142
25.1.2Control de AUX14325.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.1	Preposiciones	142
25.1.3Intelligent Tracking14325.1.4Digital I/O14325.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.2Comunicaciones de audio14525.1.3Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Reproducción14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.2	Control de AUX	143
25.1.4 Digital I/O 143 25.1.5 Funciones especiales 143 25.1.6 Funciones especiales 144 25.1.7 Funciones especiales 144 25.1.8 Estado de grabación 145 25.1.9 Guardar capturas 145 25.1.10 Grabar vídeo en directo 145 25.1.11 Visualización a pantalla completa 145 25.1.12 Comunicaciones de audio 145 25.1.13 Estados del almacenamiento, la CPU y la red 145 25.2.1 Seleccionar la secuencia de grabación 146 25.2.2 Buscar vídeos grabados 146 25.2.3 Exportar vídeos grabados 146 25.2.4 Controlar la reproducción 146 25.2.4 Controlar la reproducción 146 25.2.4 Controlar la reproducción 146 26.1 Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) 148 26.1 Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) 148 26.2 Recomendaciones de uso de la cámara 151 27 Solución de problemas	25.1.3	Intelligent Tracking	143
25.1.5Funciones especiales14325.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.4	Digital I/O	143
25.1.6Funciones especiales14425.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.3Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.5	Funciones especiales	143
25.1.7Funciones especiales14425.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.6	Funciones especiales	144
25.1.8Estado de grabación14525.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.7	Funciones especiales	144
25.1.9Guardar capturas14525.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.8	Estado de grabación	145
25.1.10Grabar vídeo en directo14525.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14527Solución de problemas151	25.1.9	Guardar capturas	145
25.1.11Visualización a pantalla completa14525.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.10	Grabar vídeo en directo	145
25.1.12Comunicaciones de audio14525.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.11	Visualización a pantalla completa	145
25.1.13Estados del almacenamiento, la CPU y la red14525.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.12	Comunicaciones de audio	145
25.2Reproducción14625.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.1.13	Estados del almacenamiento, la CPU y la red	145
25.2.1Seleccionar la secuencia de grabación14625.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.2	Reproducción	146
25.2.2Buscar vídeos grabados14625.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.2.1	Seleccionar la secuencia de grabación	146
25.2.3Exportar vídeos grabados14625.2.4Controlar la reproducción14626Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.2.2	Buscar vídeos grabados	146
25.2.4Controlar la reproducción14626Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.2.3	Exportar vídeos grabados	146
26Funcionamiento14826.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	25.2.4	Controlar la reproducción	146
26.1Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)14826.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	26	Funcionamiento	148
26.2Recomendaciones de uso de la cámara15127Solución de problemas154	26.1	Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)	148
27 Solución de problemas 154	26.2	Recomendaciones de uso de la cámara	151
	27	Solución de problemas	154

28	Mantenimiento	156
29	Datos técnicos	157
30	Tabla de comandos de usuario	158

1 Seguridad

1.1 Acerca de este manual

Este manual se ha recopilado con mucha atención y se ha comprobado minuciosamente la información que contiene. El texto era completo y correcto en el momento de la impresión. Debido al desarrollo constante de los productos, el contenido del manual puede cambiar sin previo aviso. Bosch Security Systems no acepta responsabilidad alguna por los daños que resulten directa o indirectamente de fallos, procesos inacabados o discrepancias entre el manual y el producto que se describe.

1.2 Información legal

Copyright

Este manual es propiedad intelectual de Bosch Security Systems, Inc. y está protegido mediante copyright. Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Es probable que todos los nombres de productos de hardware y software que se utilizan en este documento sean marcas comerciales registradas y por tanto deben tratarse como tales.

1.3 Precauciones de seguridad



Peligro!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, dará como resultado lesiones graves o incluso la muerte.



Aviso!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.



Precaución!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar en lesiones leves o moderadas.



Nota!

Indica una situación que, si no se evita, podría resultar en daños al equipo o al medio ambiente, o en la pérdida de datos.

1.4 Instrucciones de seguridad importantes

Lea y siga las siguientes instrucciones de seguridad, y guárdelas para poder consultarlas en el futuro. Preste atención a todas las advertencias de la unidad y de las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la unidad.

- 1. **Limpieza**: desenchufe la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. Siga todas las instrucciones proporcionadas con la unidad. Por lo general, un paño seco es suficiente para la limpieza, pero también se puede utilizar un paño húmedo que no suelte pelusa o una gamuza. No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles.
- 2. **Fuentes de calor:** la unidad no se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

- 3. **Ventilación**: las aberturas de la carcasa de la unidad sirven a modo de ventilación, para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un funcionamiento fiable de la unidad. No bloquee ni cubra estas aberturas. No coloque la unidad en ninguna carcasa, a menos que se proporcione ventilación suficiente o que se indique en las instrucciones del fabricante.
- 4. Entrada de objetos y líquidos: no introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. No derrame líquido de ningún tipo en la unidad. No coloque sobre la unidad objetos llenos de líquido, como vasos o tazas.
- 5. Tormenta eléctrica: para una mayor protección durante tormentas eléctricas o cuando la unidad no se utiliza o no se supervisa durante un período prolongado, desenchufe la unidad de la toma de corriente y desconecte el cable del sistema. De esta forma evitará que se produzcan daños en la unidad debidos a tormentas eléctricas o subidas de tensión.
- 6. Ajuste de los controles: ajuste únicamente los controles especificados en las instrucciones de funcionamiento. Un ajuste incorrecto de los controles puede provocar daños en la unidad. El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados pueden provocar una exposición a radiaciones nocivas.
- 7. **Sobrecarga**: no sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores. Esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- 8. Protección del cable de alimentación y del enchufe: coloque el enchufe y el cable de alimentación de manera que nadie los pise ni puedan quedar pillados bajo o contra algún objeto en tomas de corriente y en la salida de la unidad. Para unidades que se van a utilizar a 230 VCA, 50 Hz, el cable de alimentación de entrada y salida debe cumplir con la última versión de la *IEC Publication 227* o 245.
- 9. Desconexión de la alimentación: las unidades reciben alimentación eléctrica siempre que el cable de alimentación esté conectado a la fuente de alimentación, o cuando la alimentación de alta potencia a través de Ethernet (PoE de alta potencia) se suministra a través del cable Ethernet CAT 5E/6. La unidad estará en funcionamiento únicamente cuando el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de encendido (ON). El cable de alimentación es el principal dispositivo de desconexión de alta potencia o PoE+ (820.3at) para suministrar alimentación a la unidad, la alimentación se suministra a través del cable Ethernet, que se convierte en el dispositivo de desconexión de la alimentación de la alimentación para la animentación principal para apagar la tensión suministrada a todas las unidades.
- 10. **Fuentes de alimentación:** utilice la unidad solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Antes de continuar, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la unidad que va a instalar.

Para unidades con alimentación de batería, consulte las instrucciones de funcionamiento. Para unidades con alimentación externa, use únicamente las fuentes de alimentación recomendadas o aprobadas.

Para unidades con una fuente de alimentación limitada, esta fuente de alimentación debe cumplir las directivas de *EN60950*. La sustitución de piezas puede dañar la unidad o provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Para unidades de 24 VCA, la tensión aplicada a la entrada de alimentación de la unidad no debe superar un ±10% o los 28 VCA. El cableado proporcionado por el usuario debe cumplir las normativas de electricidad locales (Clase 2 de niveles de alimentación). No conecte a tierra la fuente en los terminales o en los terminales de alimentación eléctrica de la unidad.

Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que debe utilizar, consulte al distribuidor o a la compañía eléctrica local.

- 11. **Reparaciones**: no intente reparar la unidad por su cuenta. Si abre o retira las cubiertas, podría quedar expuesto a una tensión peligrosa u otros riesgos. Todas las reparaciones deben realizarse por personal de servicio cualificado.
- 12. **Daños que requieren reparación**: desconecte la unidad de la fuente de alimentación de CA principal y remita las reparaciones al personal de servicio cualificado si se producen daños en el equipo, como en las siguientes situaciones:

el cable de alimentación o el enchufe están dañados;

se produce exposición a humedad, agua y/o climas inadecuados (lluvia, nieve, etc.); se ha derramado líquido en el equipo;

se ha caído un objeto dentro de la unidad;

la unidad se ha caído o se ha dañado la carcasa;

el funcionamiento de la unidad presenta cambios notables;

la unidad no funciona con normalidad cuando el usuario sigue las instrucciones de funcionamiento.

- 13. **Piezas de repuesto**: asegúrese de que el técnico utilice las piezas especificadas por el fabricante u otras que tengan las mismas características que las originales. La sustitución de piezas no autorizada puede provocar un incendio, una descarga eléctrica u otros peligros.
- 14. **Comprobación de seguridad**: una vez realizadas las reparaciones u operaciones de mantenimiento en la unidad, deben realizarse comprobaciones de seguridad para garantizar que la unidad esté en condiciones óptimas de funcionamiento.
- 15. **Instalación**: instale esta unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante y según las normas vigentes de su país.
- 16. **Conexiones, cambios o modificaciones:** únicamente se deben utilizar conexiones y accesorios especificados por el fabricante. Cualquier cambio o modificación del equipo que no haya sido aprobado expresamente por Bosch podrá invalidar la garantía o, en caso de contrato de autorización, la autoridad para utilizar el equipo.

1.5 Avisos importantes

Información de FCC e ICES

(Solo modelos para EE.UU. y Canadá).

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de **Clase A**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de las normas de la FCC e ICES-003 de Industry Canada. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección adecuada frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un **entorno comercial**. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Si se utiliza en zonas residenciales, es posible que cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas corriendo con los gastos.

No se podrá realizar ninguna modificación, intencionada o involuntaria, no aprobada expresamente por los responsables de la conformidad. Dichas modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Si es necesario, el usuario debe consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia para corregir el problema.

Puede que el usuario encuentre útil el siguiente folleto, preparado por la Federal Communications Commission: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Cómo identificar y solucionar problemas de interferencia de radio y televisión). Este folleto está disponible en U.S. Government Printing Office (Oficina estatal de impresión) de EE. UU., Washington, DC 20402, n.º de ref. 004-000-00345-4.

Informations FCC et ICES

(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)

Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
- cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de **Classe A** en vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une **installation commerciale**. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.

Au besoin, l'utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences de radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.

Exención de responsabilidad

Underwriter Laboratories Inc. ("UL") no ha probado el rendimiento ni la fiabilidad de los aspectos relacionados con la seguridad o la señalización de este producto. UL sólo ha probado lo relacionado con los riesgos de incendio, descarga y/o daños personales según aparece en el documento *Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1* de UL. La certificación de UL no cubre el rendimiento ni la fiabilidad de los aspectos relacionados con la seguridad o la señalización de este producto.

UL NO CREA DE NINGÚN MODO REPRESENTACIONES, GARANTÍAS O CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO O LA FIABILIDAD DE NINGUNA FUNCIÓN RELACIONADA CON LA SEGURIDAD O LA SEÑALIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

1.6 Conexión en aplicaciones

Fuente de alimentación de 24 VCA: esta unidad se ha diseñado para funcionar con una fuente de alimentación limitada. La unidad está diseñada para funcionar a 24 VCA (si no está disponible la PoE de alta potencia). El cableado suministrado por el usuario debe estar en conformidad con los códigos de electricidad (Clase 2 de niveles de alimentación). Alimentación de alta potencia a través de Ethernet (PoE de alta potencia): está unidad puede recibir alimentación de alta potencia a través de Ethernet. Para suministrar energía a la unidad de esta forma, utilice únicamente dispositivos PoE de alta potencia aprobados; aquellos que ofrece o recomienda Bosch. La alimentación de alta potencia a través de Ethernet se puede conectar a la vez que una fuente de alimentación de 24 VCA. Si se aplican al mismo tiempo la alimentación auxiliar (24 VCA a la cámara y al calefactor) y la alimentación de alta potencia a través de Ethernet, la cámara seleccionará la entrada auxiliar (24 VCA) y consumirá la alimentación mínima del midspan PoE de alta potencia de Bosch. Para los modelos de montaje suspendido empleados en aplicaciones de exterior que requieren calefactor, se necesita un midspan PoE de alta potencia de 60 W de Bosch (NPD-6001A, se vende por separado) para que suministre alimentación tanto a la cámara como a sus calefactores internos.

Para las aplicaciones de montaje colgante en interiores o interior en techo que no requieren alimentación del calefactor, se pueden emplear midspans o conmutadores PoE+ estándar (802.3at) para suministrar alimentación a la cámara.

1.7 Asistencia al cliente y reparaciones

Si la unidad necesitara algún tipo de reparación, póngase en contacto con el servicio de atención técnica de Bosch Security Systems más próximo para obtener una autorización de devolución e instrucciones de envío.

Servicios de atención técnica

EE. UU.

Teléfono: 800-366-2283 ó 585-340-4162 Fax: 800-366-1329 Correo electrónico: cctv.repair@us.bosch.com

Servicio de atención al cliente

Teléfono: 888-289-0096 Fax: 585-223-9180 Correo electrónico: security.sales@us.bosch.com

Asistencia técnica

Teléfono: 800-326-1450 Fax: 585-223-3508 o 717-735-6560 Correo electrónico: technical.support@us.bosch.com

Centro de reparaciones

Teléfono: 585-421-4220

Fax: 585-223-9180 o 717-735-6561

Correo electrónico: security.sales@us.bosch.com

Canadá

Teléfono: 514-738-2434 Fax: 514-738-8480

Europa, Oriente Medio y África

Póngase en contacto con su distribuidor o su oficina de ventas local de Bosch. Utilice este vínculo:

http://www.boschsecurity.com/startpage/html/europe.htm

Región Asia Pacífico

Póngase en contacto con su distribuidor o su oficina de ventas local de Bosch. Utilice este vínculo:

http://www.boschsecurity.com/startpage/html/asia_pacific.htm

Más información

Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de Bosch Security Systems más cercana o visite www.boschsecurity.es

2 Desembalaje

- Desembale y manipule el equipo con cuidado. Compruebe el exterior del embalaje por si observa daños visibles. Si parece que algún componente se ha dañado durante el transporte, informe al transportista inmediatamente.
- Compruebe que se hayan incluido todas las piezas que se mencionan en la lista de piezas que aparece a continuación. Si falta algún artículo, comuníquelo al representante de ventas o al representante de atención al cliente de Bosch Security Systems.
- No utilice este producto si algún componente parece estar dañado. En caso de que algún artículo esté dañado, póngase en contacto con Bosch Security Systems.
- La caja de cartón original es el embalaje más seguro para transportar la unidad y deberá utilizarse para su devolución en caso de que deba repararse. Guárdela, ya que es posible que la necesite en el futuro.

2.1 Lista de piezas para la instalación

Para montar un modelo de montaje interior en techo de AUTODOME 7000, debe adquirir un kit de abrazaderas para el montaje (número de referencia VGA-IC-SP). Este kit se vende por separado de la cámara.

En la siguiente tabla se enumeran las piezas opcionales (se venden por separado) que puede necesitar para fijar un soporte a los paquetes de montaje de brazo de pared, esquina o mástil.

Opciones de montaje Números de refere		
Brazo de pared (sólo)	VGA-PEND-ARM	
Brazo de pared con placa de montajeVGA-PEND-WPLATE(sólo modelos VG5 de 24 V; sin caja de alimentación)VGA-PEND-WPLATE		
Brazo de pared con una de las siguientes cajas de alimentación:		
– Caja de alimentación sin transformador (24 VCA)	VG4-A-PA0	
 Caja de alimentación con transformador de 120 VCA o con transformador de 230 VCA 	VG4-A-PA1 VG4-A-PA2	
Caja de alimentación y cubierta con transformador de 120 VCAVG4-A-PSU1o con transformador de 230 VCAVG4-A-PSU2		
Embellecedor para caja de alimentación (opcional) VG4-A-TSKIRT		
Midspan PoE de alta potencia de 60 W de Bosch NPD-6001A		
Kit de montaje en esquina		
– Placa de montaje en esquina	VG4-A-9542	
Kit de montaje en mástil (poste)		
– Placa de montaje en mástil	VG4-A-9541	
- Kit convertidor de medios de fibra óptica a Ethernet VG4-SFPSCKT		

En la siguiente tabla se enumeran las piezas obligatorias (se venden por separado) que puede necesitar para fijar un soporte a los paquetes de montaje de azotea y techo:

Opciones de montaje	Números de referencia
Montaje de azotea con una de las siguientes cajas de alimentación:	VGA-ROOF-MOUNT

Орс	ciones de montaje	Números de referencia
-	Caja de alimentación y cubierta con transformador de 120 VCA o con transformador de 230 VCA	VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2
Montaje de techo con una de las siguientes cajas de alimentación:		VG4-A-9543
-	Caja de alimentación y cubierta con transformador de 120 VCA o con transformador de 230 VCA	VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2

En la siguiente tabla se enumeran las piezas opcionales (se venden por separado) que puede necesitar para fijar un soporte a los paquetes de montaje de azotea y techo:

Opciones de montaje	Números de referencia
Adaptador de montaje en azotea plana opcional para el montaje de VGA-ROOF-MOUNT	LTC 9230/01

2.2 Herramientas necesarias

Cantidad	Artículo	Tipo de montaje	¿Lo suministra Bosch?
1	Llave Allen de 5 mm	Brazo de pared a: – Montaje en pared – Montaje en esquina – Montaje en mástil (poste) – Montaje de azotea – Soporte de techo	Sí
1	Destornillador de hoja plana de 2,5 mm (0,1 pulg.)	 Brazo de pared a: Montaje en pared Montaje en esquina Montaje en mástil (poste) Montaje de azotea Soporte de techo Montaje interior en techo 	No
1	Destornillador de hoja plana de 3,1 mm (1/8 pulg.)	 Brazo de pared a: Montaje de pared Montaje en esquina Montaje en mástil (poste) Montaje de azotea Soporte de techo Montaje interior en techo 	No
1	Destornillador Phillips nº 2	 Brazo de pared a: Montaje de pared Montaje en esquina Montaje en mástil (poste) Montaje de azotea Soporte de techo Montaje interior en techo 	No
1	Llave para conectores	Brazo de pared a: – Montaje de pared – Montaje en esquina – Montaje en mástil (poste) – Montaje de azotea – Soporte de techo	No
1	Llave de 9/16 pulg.	 Brazo de pared a: Montaje de pared Montaje en esquina Montaje en mástil (poste) Montaje de azotea Soporte de techo 	No

1	Herramienta flejadora (N/R TC9311PM3T de Bosch)	Montaje en mástil (poste)	Sí, pero se vende por separado del montaje
1	Racor NPS en ángulo recto de 3/4 pulg. (20 mm)	Montaje en mástil (poste) con VGA-PEND-WPLATE	No
1	Destornillador de hoja mediana plana	Montaje de azoteaSoporte de techo	No
1	Destornillador Phillips nº 1	Montaje de azoteaSoporte de techo	No
1	Llave para tubos	Montaje de azoteaSoporte de techo	No
1	Conector cilíndrico	 Montaje de azotea Soporte de techo Solamente para la instalación de un modelo de fibra óptica 	No
1	Herramienta adecuada para taladrar la placa de yeso o techo	Montaje interior en techo	No
1	Alicates	Montaje interior en techo	No

2.3 **Productos adicionales necesarios**

En la siguiente tabla se indican los productos adicionales, que Bosch u otros fabricantes venden por separado, necesarios para la instalación de las cámaras AUTODOME.

Cantidad	Producto	Número de referencia	Tamaño
1	Tarjeta SD	(suministrado por el usuario)	
	Conducto metálico estanco	(suministrado por el usuario)	20 mm (0,75 pulg.)
	Abrazaderas de alivio de presión estancas del listado UL	(suministrado por el usuario)	
	Sellador impermeable	(suministrado por el usuario)	
4	Pernos de acero inoxidable resistentes a la corrosión	(suministrado por el usuario)	De 6,4 mm (0,25 pulg.) a 8 mm (5/16 pulg.)

3

Descripción del sistema

La cámara AUTODOME serie 7000 ofrece las siguientes funciones:

Función	Descripción
Codificación de vídeo	La cámara utiliza los estándares de compresión H.264 y garantiza que la velocidad de datos se mantenga baja incluso con una calidad de imagen alta; además, se puede adaptar a las condiciones locales dentro de unos márgenes amplios.
Transmisión	Permite codificar varios flujos de datos simultáneamente según distintos perfiles personalizados y utilizar dichos flujos para distintos fines. Por ejemplo, se puede utilizar un (1) flujo de datos para la grabación y un (1) flujo de datos optimizado para la transmisión en una red de área local (LAN).
Multidifusión	Posibilita la transmisión a varios receptores de manera simultánea y en tiempo real. Como requisito previo para la multidifusión, la red debe implementar los protocolos UDP e IGMP V2.
Configuración	Puede configurar todos los ajustes de la cámara desde un navegador web conectado a la red local (Intranet) o a Internet. También puede actualizar el firmware, cargar configuraciones de dispositivos, almacenar ajustes de configuración y copiar todos estos ajustes de una cámara a otra.
Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)	Seguimiento continuo de una persona. La función de seguimiento inteligente reconoce a una persona en movimiento y amplía la imagen hasta un 50% del campo de visión para una altura media de 1,80 m.
Capturas	Permite capturar fotogramas de vídeo independientes y almacenarlos como imágenes JPEG desde la interfaz del navegador web.
Grabar	Permite la configuración para las opciones de grabación del módulo IP. Puede grabar vídeo desde la página LIVE en un disco duro o en una tarjeta SD suministrada por el cliente.
Reproducción	Permite la reproducción de vídeo almacenado en una tarjeta SD suministrada por el cliente.

Los modelos con el zoom óptico de 30x tienen funciones adicionales, entre las que se incluyen:

Función	Mejora significativamente la visibilidad durante la visualización de niebla
antiniebla	u otras escenas de bajo contraste.
Reducción inteligente de ruido dinámico (iDNR)	El IVA/VCA controla la función iDNR, lo que reduce el ruido según la actividad de movimiento de la escena. Si no hay movimiento en la escena predeterminada, la reducción de ruido aumenta. Si la cámara detecta cualquier movimiento en la escena predeterminada, la reducción de ruido disminuye para reducir el ancho de banda y optimizar el espacio de almacenamiento.

Estabilización	Esta función permite que la cámara detecte una vibración continua. Si						
de la imagen	detecta cualquier vibración, la cámara corrige dinámicamente el vídeo en						
	movimiento en los ejes vertical y horizontal, lo que da como resultado						
	una calidad de imagen excepcional.						

4

Lista de comprobación previa a la instalación

1. Determine la ubicación y distancia de la caja de alimentación según el consumo de corriente y la tensión.

Puede conectar la fuente de alimentación principal a una caja de alimentación intermedia (VG4-PSU1 o VG4-PSU2) antes de conectar la alimentación a la caja de alimentación del brazo de pared (VG4-PA0).



Precaución!

Seleccione una ubicación de montaje rígida para evitar que la cámara quede expuesta a vibraciones excesivas.

- 2. Utilice sólo las abrazaderas de alivio de presión estancas del listado UL en los conductos que se dirigen a la caja de alimentación para garantizar que no se producen filtraciones de agua en la caja. Debe utilizar conductos y racores estancos para el cumplimento de las normas NEMA 4.
- Adquiera las piezas de montaje apropiadas según la ubicación de la cámara: montajes en pared, esquina o mástil (poste).

Si la aplicación incluye una caja de alimentación, consulte *Montaje de la caja de alimentación (montajes en pared, mástil [poste] y esquina), Página 23.* Si va a utilizar una placa de montaje con una cámara AUTODOME de 24 V, consulte *Instalación de la placa VGA-PEND-WPLATE, Página 35.*



Aviso!

Para las unidades destinadas a ser instaladas en el exterior: todo el cableado (alimentación y cableado de E/S) que se conecta a la unidad tiene que ser colocado en el interior de diferentes conductos metálicos conectados a tierra permanentemente (no suministrados).

\triangle	Aviso! Para minimizar la posible corrosión de la carcasa, use solo hardware y soportes de Bosch. Consulte el número 5 (instalación en entornos corrosivos) de la sección <i>Recomendaciones de</i> <i>uso de la cámara, Página 151</i> para obtener más información.
	 Instale todo el cableado externo, incluidos cables de alimentación, control, coaxial de vídeo, E/S de alarmas, E/S de relés y fibra óptica. Consulte el capítulo Conexión, Página 76 para conocer los tipos de cables necesarios y las longitudes permitidas.

Aviso!



Instale los cables de interconexión externos conforme a las normas NEC, ANSI/NFPA70 (para instalaciones en EE.UU.), al Código Eléctrico Canadiense, parte I, CSA C22.1 (para instalaciones en Canadá) y a los demás códigos locales aplicables en cada país. Como parte de la instalación del edificio, será necesario proteger el circuito derivado con un disyuntor homologado de 2 polos y 20 A o fusibles de derivación nominales. También es preciso contar con un dispositivo de desconexión de fácil acceso con 2 polos y una separación de contacto de 3 mm como mínimo. Sólo para fuentes de alimentación de 24 VCA de clase 2.

2. Para instalar el montaje interior en techo, asegúrese de dejar un hueco mínimo de

216 mm (8,5 pulg.) sobre el techo.

3. Si va a utilizar la función de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente), consulte Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente), Página 148, antes de montar la cámara.

4.1 Estabilización

Las cámaras de videovigilancia son sensibles a las vibraciones causadas por el viento o las que emanan del medio al que están unidas. Las cámaras fijadas a un poste, al tejado o a un puente son especialmente vulnerables. Bosch ofrece las siguientes recomendaciones para estabilizar una AUTODOME 7000 y disminuir los efectos de vibración en las imágenes transmitidas, las máscaras de privacidad y el Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente).

Montaje en postes o mástiles

- Utilice un brazo colgante con el adaptador para montaje en poste (VG4-A-9541).
 - No conecte un soporte de azotea en postes o mástiles.
- Utilice un poste específicamente diseñado para cámaras CCTV:
 - No utilice un poste cónico.
 - No utilice un poste que en el que se hayan fijados señales u otros equipos.
- Consulte las calificaciones de la EPA o los datos de las cargas de viento para seleccionar un poste adecuado.

Soportes de tejado

- Monte la cámara en la ubicación más estable del tejado.
- Evite lugares sometidos a vibraciones, como las emitidas por los sistemas de aire acondicionado instalados en techos.
- Utilice cables de retención para estabilizar el AUTODOME si existen vientos fuertes.
- Utilice el adaptador de soporte de tejados planos LTC 9230/01 donde sea conveniente.
 Este adaptador está fabricado específicamente para las aplicaciones de AUTODOME en tejados.

Aplicaciones de montaje en condiciones extremas

Las aplicaciones exclusivas de montaje de cámara que sufren condiciones extremas, como vientos fuertes, mucho tráfico u otras condiciones, pueden necesitar medidas adicionales para estabilizar la cámara. Póngase en contacto con un fabricante especializado en la eliminación de vibración pasiva usando amortiguación o asilamiento.

5

Instalación de la tarjeta SD opcional

La cámara admite una tarjeta de memoria SDHC o SDXC (en adelante "tarjeta SD") suministrada por el cliente para el almacenamiento local. (La cámara no admite tarjetas MicroSD). El uso de una tarjeta SD es opcional.

Lo ideal sería que instalara la tarjeta SD antes de montar la cámara. Para instalar la tarjeta SD, siga estos pasos:



Precaución!

Riesgo de descarga electrostática.

Tome las precauciones de manipulación de componentes CMOS/MOS-FET adecuadas y las precauciones de seguridad ESD correspondientes (por ejemplo, llevar muñequeras de protección de conexión a tierra) para evitar descargas de electricidad estática.



Aviso!

Bosch recomienda desconectar la alimentación de la cámara al instalar o extraer una tarjeta SD.

- Siga los pasos de una de estas secciones (en función del tipo de montura de la cámara): Extracción de la burbuja de una carcasa para montaje interior en techo, Página 68 o Extracción de la burbuja de una carcasa colgante, Página 68.
- 2. Localice la ranura para tarjeta SD (elemento 1 de la figura que aparece a continuación).



Figura 5.1: Sección transversal de la cámara con la ranura para tarjeta SD

- 3. Oriente la tarjeta de modo que la cara de los contactos dorados esté orientada hacia el lado contrario del domo, es decir, hacia la carcasa. Los contactos deberían estar en la parte superior según sujeta la tarjeta SD.
- 4. Inserte la tarjeta SD en la ranura. Presione el extremo de la tarjeta SD hasta que oiga un clic y la tarjeta esté encajada en su sitio.
- Siga los pasos de una de estas secciones (dependiendo del tipo de montaje de la cámara): Sustitución de la burbuja de una carcasa para montaje interior en techo, Página 70 o Sustitución de la burbuja de una carcasa colgante, Página 70.

6

Montaje de la caja de alimentación (montajes en pared, mástil [poste] y esquina)

Antes de montar la caja de alimentación, decida si va a conectar el cableado a través de los orificios de la parte inferior o posterior de la caja. Si los cables van a pasar por la parte posterior, antes del montaje, selle los orificios inferiores con los dos (2) racores de cierre.



Nota!

Utilice racores NPS de 20 mm (3/4 de pulg.) para los orificios de la parte inferior y posterior de la caja. Utilice racores NPS de 15 mm (1/2 de pulg.) para los orificios laterales.



Figura 6.2: Montajes en pared, mástil (poste) y esquina de la caja de alimentación

- 1. Utilice la plantilla de montaje en pared que se incluye para señalar dónde se deben situar los cuatro (4) orificios para el montaje de la caja de alimentación.
- 2. Con un taladro, haga los cuatro (4) orificios para los anclajes. Para instalaciones en el exterior, aplique un sellador impermeable alrededor de los orificios de la superficie de montaje.



Aviso!

Se recomienda un perno sin cabeza con diámetro de 6,4 mm (1/4 de pulg.) a 8 mm (5/16 de pulg.) con capacidad para soportar 120 kg (265 libras) de fuerza. El material de montaje deberá tener esta resistencia. Por ejemplo, 19 mm (3/4 de pulg.) como mínimo para madera contrachapada.

- 3. Coloque la caja de alimentación en el embellecedor opcional.
- 4. Fije la caja de alimentación a la superficie de montaje.

Para la instalación en pared: utilice cuatro (4) pernos sin cabeza de acero inoxidable resistentes a la corrosión (no incluidos). Continúe en el paso 5.

Para la instalación en esquina: fije la placa de esquina a la esquina de la pared con cuatro (4) pernos sin cabeza (no incluidos). Continúe en el paso 5.

Para la instalación en mástil o poste: las abrazaderas metálicas incluidas con el montaje en mástil sirven para un poste de 100–380 mm (4–15 pulg.) de diámetro. Debe utilizar una herramienta flejadora (se vende por separado) para realizar una instalación en mástil o poste. Siga las instrucciones suministradas con la herramienta flejadora para fijar la placa del mástil al poste. Póngase en contacto con un representante de ventas de Bosch para adquirir la herramienta flejadora TC9311PM3T.

5. Fije la caja de alimentación a la placa de esquina o mástil con los cuatro (4) pernos de 3/8 x 1-3/4 de pulg. y las arandelas Grover (incluidas).

6. Introduzca los racores NPS estancos con toma de tierra de 20 mm (3/4 de pulg.), no incluidos, en los orificios inferiores o posteriores de la caja de alimentación por los que vayan a pasar los cables de datos de control, vídeo y alimentación.



Aviso!

Para las unidades destinadas a ser instaladas en el exterior: todo el cableado (alimentación y cableado de E/S) que se conecta a la unidad tiene que ser colocado en el interior de diferentes conductos metálicos conectados a tierra permanentemente (no suministrados).

7 Montaje en pared, esquina y mástil (poste) del brazo de pared

7.1 Descripción

En este capítulo se detalla cómo realizar la instalación de AUTODOME en un montaje en pared, esquina o mástil (poste). Asimismo, se especifican las diferencias en la instalación de estos dos sistemas.

7.2 Recorrido de los cables y conexión de los conectores



Nota!

Si planea direccionar la alimentación mediante una caja de alimentación intermedia, consulte Direccionamiento de la alimentación mediante una caja de alimentación intermedia, Página 29.

Los cables de alimentación se deben pasar por el conducto con toma de tierra del lateral izquierdo (frontal) de la caja de alimentación. Los cables de alarma, control y vídeo se deben pasar a través de un segundo conducto con toma de tierra en el lateral derecho de la caja.

Aviso!



Instale los cables de interconexión externos conforme a las normas NEC, ANSI/NFPA70 (para instalaciones en EE.UU.), al Código Eléctrico Canadiense, parte I, CSA C22.1 (para instalaciones en Canadá) y a los demás códigos locales aplicables en cada país. Como parte de la instalación del edificio, será necesario proteger el circuito derivado con un disyuntor homologado de 2 polos y 20 A o fusibles de derivación nominales. También se debe incorporar un dispositivo de desconexión de fácil acceso con 2 polos y una separación de contacto de 3 mm (0,12 pulg.) como mínimo.

Establecimiento de las conexiones



Nota!

Consulte el capítulo Conexión, Página 76 para las especificaciones de cable y distancias.

- 1. Pase los cables de alarma, control y vídeo por el racor con toma de tierra del lateral derecho de la caja de alimentación.
- Pase las líneas de alta tensión de 115/230 VCA a través del racor con toma de tierra del lateral izquierdo de la caja. Una barra divisora en el transformador de la caja de alimentación separa el lado izquierdo de alta tensión del lado derecho de baja tensión (24 VCA).
- Recorte los cables dejando la suficiente longitud para que alcancen los terminales del conector, pero de forma que no queden pillados ni dificulten el cierre del brazo de pared. Consulte la imagen que se muestra más arriba para conocer las ubicaciones de los conectores.
- 4. Acople el conector de alimentación de 3 patillas suministrado a los cables de alimentación entrantes. Consulte el conector P101 para conocer las conexiones de los cables.
- 5. Si se necesita una entrada o salida de audio, acople el cable de comunicaciones en serie suministrado de 6 patillas en el conector P106 de la caja de alimentación. Consulte el conector P106 en la sección Conexiones de la caja de alimentación que aparece más abajo.

3

6

ß

P104

6. Fije un conector RJ45 al cable Ethernet entrante.

Conexión de las entradas y salidas de alarma

Para conectar entradas y salidas de alarma, acople los conectores de entrada de alarma • de 6 patillas y de salida de alarma de 4 patillas suministrados con terminales a los cables de alarma de entrada apropiados. La salida de alarma 4 es un relé.



Figura 7.3: Conectores de alarma y relé

1	Conector de salida de alarma de 4 patillas (P102)	2	Conector de entrada de alarma de 6 patillas (P103)	3	Conector de relé de 7 patillas (P104)				
Pati IIa	Descripción	Patil Ia	Descripción	Patil Ia	Descripción				
1	Salida de alarma 1	1	Entrada de alarma 3	1	Salida de alarma 4 normalmente abierta				
2	Salida de alarma 2	2	Entrada de alarma 4	2	Salida de alarma 4 COM				
3	Salida de alarma 3	3	Entrada de alarma 5	3	Salida de alarma 4 normalmente cerrada				
4	Masa de alarma	4	Entrada de alarma 6	4	Toma de tierra				
		5	Entrada de alarma 7	5	Alarma analógica 1				
		6	Masa de alarma	6	Alarma analógica 2				
				7	Toma de tierra				
Solame	Solamente para montaie interior en techo: también se nuede utilizar TTL de baia tensión (3.3.V)								

Si va a conectar alarmas y relés supervisados, acople el conector de relé de 7 patillas (incluido) a los cables entrantes apropiados. Consulte Realización de las conexiones en la caja de alimentación, Página 34 para obtener información adicional.

Conexiones de la caja de alimentación

La siguiente figura ofrece una ilustración detallada de la caja de alimentación del brazo de pared, además de las especificaciones de los fusibles.



Figura 7.4: Caja de alimentación del brazo de pared

1	Tornillo de conexión a tierra	7	Conector P101; entrada de alimentación (120 VCA/220 VCA)
2	Desde el cableado (haz de cables Nexus)	8	Conector P106; entrada/salida de control para entrada y salida de audio externo
3	Entrada/salida; rácores NPS de 15 mm (1/2 pulg.)	9	Conector P105; audio a cámara
4	Conector Ethernet	10	Entrada de alimentación; rácores NPS de 20 mm (3/4 pulg.)
5	Conector P107; 24 VCA a cámara	11	Entrada/salida de audio; racores NPS de 3/4 pulg. (20 mm) (con la etiqueta "SERIAL COMMUNICATIONS")
6	Entrada/salida; rácores NPS de 15 mm (1/2 pulg.)		

Aviso!



En anteriores cámaras AUTODOME de Bosch, el cable 8 del BRAZO de pared tenía la etiqueta "Control In/Out" y se empleaba para las comunicaciones bifásicas y RxD/TxD externas. En las cámaras AUTODOME serie 7000: si va a montar una cámara AUTODOME serie 7000 en un BRAZO de pared que tiene un cableado para un modelo anterior de AUTODOME de Bosch, debe realizar de nuevo la conexión del cable 8 para que haya entrada y salida de audio, o bien desconectarlo de la fuente de alimentación.

Los cables que pasan a través de la zona marcada con el ni	úmero 2 en la ilustración que se
muestra mas arriba proceden dei naz de cables Nexus que	esta en el brazo de pared.

Especificaciones de los fusibles								
Voltios	Alimentación XF101	Cámara XF102	Calefactor XF103					
24 V	T 5,0 A	T 2,0 A	T 3,15 A					
115 V	T 1,6 A	T 2,0 A	T 3,15 A					
230 V	T 0,8 A	T 2,0 A	T 3,15 A					



Aviso!

Sólo el personal de servicio cualificado podrá cambiar los fusibles, que deberán ser del mismo tipo.

Especificaciones de los fusibles								
Voltios	Alimentación XF101	Cámara XF102	Calefactor XF103					
24 V	T 5,0 A	T 2,0 A	T 3,15 A					
115 V	T 1,6 A	T 2,0 A	T 3,15 A					
230 V	T 0,8 A	T 2,0 A	T 3,15 A					

En la siguiente tabla se enumeran los conectores de la caja de alimentación:

N.º	Conector	Patilla 1	Patilla 2	Patilla 3	Patilla 4	Patilla 5	Patilla 6		
	Toma de tierra	Tornillo de	Fornillo de conexión a tierra						
P101	Entrada de alimentación de 115/230 VCA o 24 VCA	Línea	NC (sin conexión)	Neutro					
P106	COMUNICACIONES EN SERIE	CÓDIGO- (Entrada de audio -; retorno de tierra del circuito de señal de la entrada de audio)	CÓDIGO+ (Entrada de audio +)	Conexión GND (Toma de tierra; audio)	RXD (Salida de audio +)	TXD (Salida de audio -; retorno de tierra del circuito de señal de la salida de audio)	Señal GND (Conexión a tierra)		
P107	Alimentación de 24 VCA (Cableado del brazo)	Cámara 24 VCA	Cámara 24 VCA	Toma de tierra	Calefactor (24 VCA)	Calefactor (24 VCA)			

Tabla 7.1: Conexiones de la caja de alimentación

	Nota!
i	Las patillas 1, 2, 4 y 5 del conector P106 se emplean para la entrada y salida de audio de las
	cámaras AUTODOME serie 7000; sin embargo, sus etiquetas siguen siendo las de las
	versiones anteriores de las cámaras AUTODOME analógicas.



Aviso!

Para las unidades destinadas a ser instaladas en el exterior: todo el cableado (alimentación y cableado de E/S) que se conecta a la unidad tiene que ser colocado en el interior de diferentes conductos metálicos conectados a tierra permanentemente (no suministrados).

7.3

Direccionamiento de la alimentación mediante una caja de alimentación intermedia

Puede direccionar la fuente de alimentación principal a través de una caja de alimentación VG4-PSU1 (transformador de 120 V) o VG4-PSU2 (transformador de 230 V) antes de conectar la alimentación a una caja de alimentación VG4-PA0 (24 V, sin transformador). El principal inconveniente con esta configuración es que el conector de salida de alimentación de 5 patillas de VG4-PSU1 o VG4-PSU2 no coincide con la salida de alimentación de 3 patillas de la fuente de alimentación VG4-PA0. La siguiente ilustración representa:

- Una caja de alimentación VG4-PSU1/VG4-PSU2.
- La fuente de alimentación principal conectada al conector P101 y al tornillo de conexión a tierra.
- El cable de salida de alimentación de 24 VCA conectado a los conectores de alimentación del calefactor P107.



Figura 7.5: VG4-PSU1/VG4-PSU2

1	Entrada de alimentación de 120/230 VCA	5	Transformador
2	Cable de conexión a tierra	6	Racor NPS del conducto de entrada/salida (15 mm [1/2 pulg.])
3	Conector P101	7	Salida de alimentación de 24 VCA para VG4-PA0
4	Conector P107		

Para cablear correctamente las líneas de baja tensión salientes y las de alta tensión entrantes, consulte esta tabla:

N.º	Conector	Patilla 1	Patilla 2	Patilla 3	Patilla 4	Patilla 5	Patilla 6	
	Toma de tierra	Tornillo de	Tornillo de conexión a tierra					
P101	Entrada de alimentación de 120/230 VCA	Línea	NC (sin conexió n)	Neutro				
P107	Salida de alimentación de 24 VCA			Toma de tierra	Calefactor (24 VCA)	Calefactor (24 VCA)		

Tabla 7.2: Conexiones de la caja de alimentación VG4-PSU1/VG4-PSU2

- Pase las líneas de alta tensión de 120/230 VCA a través del racor con toma de tierra del lateral izquierdo de la caja. Una barra divisora en el transformador de la caja de alimentación separa el lado izquierdo de alta tensión del lado derecho de baja tensión (24 VCA).
- 2. Recorte los cables de toma de tierra y alta tensión de 120/230 VCA dejando la suficiente longitud para que alcancen los terminales del conector de la caja, pero de forma que no queden pillados ni dificulten el cierre de la cubierta.
- Acople el conector de alimentación de 3 patillas suministrado a los cables de alta tensión entrantes de la caja. Consulte la sección del conector P101 en la tabla que se muestra más arriba y en la imagen siguiente para hacerse una idea de estas conexiones:



Figura 7.6: Fuente de alimentación entrante de 115/230 VCA

- 4. Conecte el cable de conexión a tierra al tornillo de conexión a tierra.
- 5. Conecte tres cables al conector de salida de alimentación P107 para dirigir la fuente de alimentación de 24 VCA a la caja de alimentación VG4-PA0.

Conecte el primer cable al conector de la patilla 5 (HN: calefactor neutral).

Conecte el segundo cable al conector de la patilla 4 (HL: línea del calefactor).

Conecte el tercer cable al conector de la patilla 3 (toma de tierra).

Consulte la sección del conector P107 en la tabla que se muestra más arriba y en la imagen siguiente para hacerse una idea de estas conexiones:



Figura 7.7: Fuente de alimentación saliente de 24 VCA



Aviso!

Asegúrese de conectar los cables de alimentación salientes a los conectores del calefactor P107 (HN y HL). El fusible eléctrico del calefactor (XF103) admite un mayor amperaje (3,15 A) que el fusible eléctrico (2 A) de la cámara (XF102).

- 6. Direccione los cables de la fuente de alimentación saliente de 24 VCA a la caja de alimentación VG4-PA0 mediante el racor de la parte izquierda de la caja.
- 7. Recorte los cables de toma de tierra y de alimentación de 24 VCA dejando la suficiente longitud para que alcancen los terminales del conector de la caja, pero de forma que no queden pillados ni dificulten el cierre de la cubierta.
- 8. Acople el conector de alimentación de 3 patillas suministrado a los cables de alimentación entrantes de 24 VCA, como se muestra a continuación.



Figura 7.8: Caja de alimentación VG4-PA0

1	Cables de la fuente de alimentación entrante de 24 VCA (de la caja de alimentación VG4-PSU1/VG4-PSU2)
2	Cable de conexión a tierra
3	Conector P101
4	Cables de entrada/salida de vídeo y datos de control (solo en modelos analógicos)

9. Siga las instrucciones de Acoplamiento del soporte colgante a la caja de alimentación, Página 32 para continuar con la instalación.

Acoplamiento del soporte colgante a la caja de alimentación

El pasador de bisagra de la parte inferior del brazo de pared incorpora un tope para que la bisagra se pueda mantener abierta mientras el soporte se acopla a la caja de alimentación.

1. Comprima el pasador de bisagra inferior pulsando la palanca hacia abajo y girándolo para bloquearlo tras el tope.

7.4



Figura 7.9: Alineación del brazo de pared con la bisagra de la caja de alimentación

2. Abra la bisagra superior tirando y manteniendo hacia arriba la palanca de su pasador.



Nota!

Ambos pasadores se deben comprimir totalmente para abrir (desbloquear) las bisagras del brazo de pared y poder continuar así con el siguiente paso.

- Mientras sujeta el pasador de bisagra superior, abra y alinee las bisagras inferior y superior del brazo de pared con los puntos correspondientes de la caja de alimentación. Consulte la ilustración que aparece más arriba.
- 4. Cuando las bisagras estén alineadas, suelte el pasador de bisagra superior para que encaje en el punto de acoplamiento correspondiente de la caja de alimentación. A continuación, suelte el pasador de bisagra inferior quitando el tope para sujetar el brazo de pared a la caja de alimentación.



Aviso!

Si los pasadores de bisagra del brazo de pared no se acoplan (aseguran) firmemente a la caja de alimentación, se podrían producir accidentes con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte. Actúe con precaución antes de soltar el brazo de pared.



Realización de las conexiones en la caja de alimentación



Figura 7.10: Acoplamiento del brazo de pared a la caja de alimentación

- 1. Conecte el cable de toma de tierra (elemento 1 de la ilustración anterior) al tornillo de conexión a tierra del lateral izquierdo de la caja.
- 2. Acople el conector de entrada/salida de control de 6 patillas, instalado anteriormente, al conector P106 correspondiente de la caja de alimentación.
- 3. Acople el conector de control a domo de 6 patillas del cableado del brazo de pared al conector de acoplamiento P105 correspondiente de la caja de alimentación.
- 4. Acople el conector de entrada al domo de 24 VCA de 5 patillas del cableado del brazo al conector P107 del mismo color que verá en el lateral derecho de la caja.
- 5. Para conectar las entradas de alarma y salidas de relé, acople los conectores de salida de alarma de 4 patillas, entrada de alarma de 6 patillas y relé de 7 patillas del cableado del brazo de pared a sus conectores correspondientes, instalados previamente, en los cables de alarma entrantes.
- 6. Acople el conector de entrada de alimentación de 3 patillas, instalado previamente, al conector P101 correspondiente del lateral izquierdo de la caja.
- 7. Enchufe el conector de vídeo RJ45 entrante (previamente instalado) al conector correspondiente del cableado del soporte de pared.
- 8. Acople la cinta de protección de conexión a tierra del brazo de pared a la caja de alimentación.
- Tras realizar las conexiones del cableado a la caja de alimentación, gire el brazo de pared para cerrar y sellar la caja y apriete los dos (2) tornillos de tipo imperdible a 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras).
- 10. Consulte Acoplamiento y fijación de la base colgante al soporte de pared, Página 39 para continuar con el proceso de instalación.



Nota!

Tras realizar las conexiones de los cables, cierre la cubierta y apriete los dos (2) tornillos prisioneros de la cubierta a 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras) para que la caja de alimentación quede herméticamente cerrada.

7.6 Instalación de la placa VGA-PEND-WPLATE

En esta sección se ofrece información de instalación de los montajes en pared, en esquina y en mástil con la placa de montaje VGA-PEND-WPLATE en lugar de una caja de alimentación.



Precaución!

Haga pasar la alimentación principal a través de un transformador de 120/230 VCA (caja de alimentación VG4-PSU1 o VG4-PSU2) antes de conectar la alimentación a una cámara AUTODOME de 24 VCA.



Aviso!

Se recomienda un perno sin cabeza con diámetro de 6,4 mm (1/4 de pulg.) a 8 mm (5/16 de pulg.) con capacidad para soportar 120 kg (265 libras) de fuerza. El material de montaje deberá tener esta resistencia. Por ejemplo, 19 mm (3/4 de pulg.) como mínimo para madera contrachapada.

1. Para el montaje en esquina:

Fije la placa de esquina a la pared con cuatro (4) pernos sin cabeza (no incluidos). Fije la placa de montaje a la placa de esquina con los cuatro (4) pernos de $3/8 \times 1-3/4$ pulg. y las arandelas de seguridad (incluidas).

2. Para el montaje en un mástil:

Las abrazaderas metálicas incluidas con el montaje en mástil pueden ajustarse a postes con un diámetro de entre 100 y 380 mm (de 4 a 15 pulg.). Debe utilizar una herramienta flejadora (se vende por separado) para realizar una instalación en mástil o poste. Además, se debe adquirir un racor en ángulo recto de 20 mm (3/4 pulg.) a través del cual se han de pasar los cables que se conectan al brazo de pared.

Siga las instrucciones proporcionadas con la herramienta flejadora para fijar la placa de mástil al poste. Póngase en contacto con un representante de ventas de Bosch para adquirir la herramienta flejadora TC9311PM3T.

Fije la placa de montaje a la placa de mástil con los cuatro (4) pernos de 3/8 x 1-3/4 pulg. y las arandelas de seguridad (incluidas).

Retire una de las juntas de goma de la placa de montaje.

Una vez que haya fijado la placa de montaje (elemento 1 a continuación) a la placa de mástil (elemento 2), acople el racor en ángulo recto (elemento 3) a la placa de montaje a través del orificio de conducto libre, tal y como se muestra a continuación:



3. Verifique que la placa de montaje ha quedado bien fijada.

Conexión del brazo de pared a la placa de montaje

El pasador de bisagra de la parte inferior del brazo de pared incorpora un tope que mantiene la bisagra abierta durante el proceso fijación del brazo a la placa de montaje.

1. Comprima el pasador de bisagra inferior pulsando la palanca hacia abajo y girándolo para bloquearlo tras el tope.



Figura 7.11: Conexión del brazo de pared a la placa de montaje

- Abra la bisagra superior tirando y manteniendo hacia arriba la palanca de su pasador.
 Nota: ambos pasadores se deben comprimir totalmente para abrir (desbloquear) las bisagras del brazo de pared y poder continuar así con el siguiente paso.
- 3. Mantenga abierto el pasador de bisagra superior y alinee las bisagras inferior y superior del brazo de pared con los puntos de acoplamiento de la placa de montaje.
- 4. Cuando las bisagras estén alineadas, suelte el pasador de bisagra superior para que encaje en el punto de acoplamiento correspondiente de la placa de montaje. A continuación, suelte el pasador de bisagra inferior quitando el tope para fijar el brazo de pared a la placa de montaje.
Cableado y conexión a una caja de alimentación

La siguiente ilustración muestra los cables de alimentación y control conectados al brazo de pared:



Figura 7.12: Cables del brazo de pared

	Cable		Cable
1	Muñequera antiestática (negra) 5		Vídeo UTP/Ethernet (azul)
2	Alimentación de 24 VCA (rojo)	6	Salidas de alarma (blanco)
3	Contactos de relé (amarillo)	7	Entradas de alarma (gris)
4	Vídeo coaxial (negro) (No se aplica a las cámaras AUTODOME serie 7000)	8	Comunicaciones en serie (verde) Se usa para la entrada/salida de audio de AUTODOME serie 7000.



Nota!

Consulte el capítulo Conexión para las especificaciones de cable y distancias

- 1. Pase todos los cables entrantes a través de uno de los conductos con toma de tierra en la parte inferior de la placa de montaje. Para un montaje en mástil, pase todos los cables a través del conducto en ángulo recto.
- 2. Coloque el tapón hermético en el otro conducto.
- 3. Conecte el terminal de horquilla de puesta a tierra (elemento 1 a continuación) a uno de los terminales de horquilla del interior de la placa de montaje.



Figura 7.13: Placa de montaje (detalle del interior)

Ref.	Descripción			
1	Lengüeta de puesta a tierra con dos terminales de horquilla			
2	Lengüeta de puesta a tierra con terminal de aro			
3	Orificios de los conductos de entrada de cables			

 Conecte los cables de alimentación de 24 VCA entrantes al conector de entrada de alimentación de 5 patillas y 24 VCA (suministrado con el kit de la placa de montaje) de la cámara y del calefactor.



- 5. Conecte el terminal de horquilla de puesta a tierra del conector de 5 patillas correspondiente al otro terminal de horquilla del interior de la placa de montaje.
- 6. Fije el conector de entrada de alimentación de 5 patillas correspondiente al cable de alimentación de 24 VCA (cable 2) conectado al brazo de pared.
- 7. Retire el conector de acoplamiento del cable de los contactos de relé (cable 3).
- 8. Conecte los cables del contacto de relé entrante al conector de acoplamiento. A continuación, vuelva a conectar el conector de acoplamiento al cable de los contactos de relé.
- 9. Fije un conector RJ45 al cable UTP entrante.
- 10. Acople el conector de vídeo RJ45 entrante (previamente instalado) al cable de vídeo UTP/ Ethernet (cable 5).
- 11. Conecte los cables de alarma salientes a los cables procedentes del cable de salidas de alarma de 4 patillas (cable 6).
- 12. Conecte los cables de alarma entrantes a los cables procedentes del cable de entradas de alarma de 6 patillas (cable 7).

- 13. Conecte los cables de comunicación en serie de entrada al conector de 6 patillas correspondiente incluido en el kit VGA-PEND-WPLATE. Consulte la tabla Conexiones de la caja de alimentación que aparece anteriormente para obtener más información.
- 14. Acople el conector de comunicación en serie de 6 patillas correspondiente al cable de comunicaciones en serie (cable 8).
- 15. Conecte el cable de toma a tierra (si lo hubiese) al terminal de aro del interior de la placa de montaje.

Nota: la toma a tierra no se incluye en el kit VGA-PEND-WPLATE; se trata de una conexión a tierra que se realiza en la ubicación de instalación.

16. Tras realizar las conexiones del cableado a la placa de montaje, gire el brazo de pared para cerrar y apretar los dos (2) tornillos prisioneros a 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras).

Nota!

Tras realizar el cableado, cierre la cubierta y apriete los dos (2) tornillos prisioneros de la cubierta a 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras).

Consulte también

Conexión, Página 76

7.7 Acoplamiento y fijación de la base colgante al soporte de pared

i

Nota!

Antes de acoplar la base colgante AUTODOME, inspeccione visualmente los conectores del brazo y del domo para comprobar que los orificios no están obstruidos y que no hay ningún pasador doblado.

1. Incline la parte inferior del domo hacia la base del brazo y coloque el enganche de montaje, situado en la parte superior de la carcasa del domo, sobre el pasador de bisagra empotrado del soporte.



Figura 7.14: Acoplamiento del conjunto al soporte

1	Incline hacia arriba.
2	Enganche y baje.
2a	Pasador de bisagra empotrado
2b	Conector del domo
3	Gire hacia abajo para que el conector del domo quede acoplado.

- 4 Apriete los dos (2) tornillos de montaje a un par de torsión mínimo de 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras).
- 2. Baje la carcasa del domo poco a poco para que el enganche se acople al pasador de bisagra del brazo de pared y el domo pueda así girar sobre el pasador.
- 3. Gire hacia abajo la carcasa del domo hasta que quede en posición vertical y empújela poco a poco hacia arriba para que el conector de su parte superior quede acoplado.



Precaución!

Si al girar la carcasa o al acoplar el conector nota alguna resistencia, detenga el proceso de inmediato y vuelva a empezar.

4. Sujete la carcasa colgante mientras aprieta los dos (2) tornillos de montaje Allen de 5 mm en la parte superior de la misma a **10-12 N-m (90-105 pulg.-libras)**.

/	î	
	-	

Precaución!

Debe apretar los dos (2) tornillos de montaje a un par de torsión mínimo de 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras) para garantizar un sellado correcto entre el brazo y la carcasa.

8 Instalación de los montajes de azotea y techo

8.1 Descripción

En este capítulo se detalla cómo realizar la instalación de una cámara AUTODOME en una azotea o un techo. Asimismo, se especifican las diferencias en la instalación de estos dos sistemas.

VGA-ROOF-MOUNT es un montaje fijo para la instalación en vertical en las paredes de la azotea. Está fabricado de aluminio ligero con un acabado resistente a la corrosión y se utiliza en todas las cámaras AUTODOME de Bosch capaces de soportar una carga de hasta 29 kg (64 libras). Este montaje se puede acoplar en el interior o exterior de las paredes de azotea y se puede girar para facilitar la colocación y la reparación de la cámara. Tenga en cuenta que los clientes deben comprar por separado el montaje de techo VG4-A-9543 para utilizarlo en el extremo del montaje VGA-ROOF-MOUNT.

El extremo del montaje de techo diseñado para terminar en una carcasa se ha de instalar in situ y se debe marcar, o se deben proporcionar instrucciones que identifiquen el equipo necesario para mantener la integridad de la protección medioambiental de la carcasa. A fin de mantener la integridad de la protección medioambiental de tipo 4X, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4X. A fin de mantener la integridad de la protección medioambiental de la protección ambiental de tipo 4X. A fin de mantener la integridad de la protección ambiental de tipo 4X. A fin de mantener la integridad de la protección medioambiental de tipo 4X. A fin de mantener la integridad de la protección medioambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo conectado debe tener un índice de protección ambiental de tipo 4, el equipo co

8.2 Recorrido de los cables y conexión de los conectores

Los cables de alimentación se deben pasar por el conducto con toma de tierra del lateral izquierdo (frontal) de la caja de alimentación. Los cables de alarma, control y vídeo se deben pasar a través de un segundo conducto con toma de tierra en el lateral derecho de la caja.

Aviso!



Instale los cables de interconexión externos conforme a las normas NEC, ANSI/NFPA70 (para instalaciones en EE.UU.), al Código Eléctrico Canadiense, parte I, CSA C22.1 (para instalaciones en Canadá) y a los demás códigos locales aplicables en cada país. Como parte de la instalación del edificio, será necesario proteger el circuito derivado con un disyuntor homologado de 2 polos y 20 A o fusibles de derivación nominales. También se debe incorporar un dispositivo de desconexión de fácil acceso con 2 polos y una separación de contacto de 3 mm (0,12 pulg.) como mínimo.

Existen dos métodos para guiar los cables de vídeo, control y alarma: El primer método consiste en pasar los cables de vídeo, control y alarma a través del racor del lateral derecho (frontal) de la caja de alimentación hasta alcanzar la placa de interfaz de AUTODOME.



Figura 8.15: Caja de alimentación VG4-A-PSU1 o VG4-A-PSU2

1	Entrada de alimentación de 120 VCA/230 VCA	6	Cable de control Se utiliza para la entrada y salida de audio en AUTODOME serie 7000.
2	Conector P101	7	Salida de alimentación de 24 VCA
3	Conexión a tierra	8	Conector P107
4	Transformador	9	Conducto con toma de tierra con entrada de alimentación y conexión a tierra
5	Cable Ethernet	10	Conducto con toma de tierra con control/ vídeo Ethernet, entrada de audio y salida al sistema de "bloque de terminales"
		11	Conducto con toma de tierra a la cámara

El segundo método consiste en dirigir los cables de vídeo, control y alarma directamente a la placa de interfaz sin pasar por la caja de alimentación, ya que los únicos cables que se conectarán en el interior de esta caja serán los de alimentación. Todos los conductos y las cajas de conexión utilizados deben tener conexión a tierra.



Figura 8.16: Caja de alimentación VG4-A-PSU1 o VG4-A-PSU2 conectada a placa de interfaz de techo

	VG4-A-PSU1/VG4-A-PSU2		Placa de interfaz de techo	
1	Entrada de alimentación de 120 VCA/230 VCA	7	Conector P101	
2	Conector P101	8	Conector P107	
3	Conexión a tierra	9	Entrada de alimentación de 24 VCA (a cámara)	
4	Transformador	10	Toma de tierra	
5	Salida de alimentación de 24 VCA	11	Entrada de alimentación de 24 VCA (a cámara)	
6	Conector P107	12	Entrada de alimentación de 24 VCA (a calefactor)	
		13	Entrada de alimentación de 24 VCA (a calefactor)	
		14	Alimentación de la cámara	
		15	Alimentación del calefactor	

Conexiones de cables de la caja de alimentación



Nota!

Consulte el capítulo Conexión para las especificaciones de cable y distancias

 Pase las líneas de alta tensión de 115/230 VCA a través del racor con toma de tierra del lateral izquierdo de la caja.



Nota!

Una barra divisora en el transformador de la caja de alimentación separa el lado izquierdo de alta tensión del lado derecho de baja tensión (24 VCA).

- 1. Recorte los cables de toma de tierra y alta tensión de 115/230 VCA dejando la suficiente longitud para que alcancen los terminales del conector, pero de forma que no queden pillados ni dificulten el cierre de la cubierta.
- 2. Acople el conector de alimentación de 3 patillas suministrado a los cables de alta tensión entrantes de la caja. Consulte el conector P101 en la sección Conexiones de la caja de alimentación que aparece más abajo.
- 3. Guíe el cable Ethernet hasta la ubicación de montaje de la cámara.
- 4. Pase los cables de baja potencia de 24 VCA desde la parte derecha de la caja de alimentación hasta la ubicación de montaje de la cámara. Acople el conector del domo de 24 VCA y 5 patillas los extremos del cable del interior de la caja. Consulte el conector P107 en la sección Conexiones de la caja de alimentación que aparece más abajo.



Nota!

Todos los cables de vídeo, control y alarma pasan por la caja de alimentación o bien dejan ésta a un lado para conectarse directamente a la placa de interfaz de techo.

Conexiones de cables en el modelo de fibra óptica

Si va a instalar un modelo de fibra óptica, siga estos pasos:



Nota!

Consulte el capítulo *Conexión, Página 76* para conocer las especificaciones de los cables de fibra óptica.

Para obtener instrucciones sobre la instalación de un módulo de fibra óptica en una caja de alimentación, consulte la *guía de instalación del convertidor de medios de fibra óptica a Ethernet VG4* que se incluye con el módulo.

- 1. Pase el cable de fibra óptica (elemento 3 de la figura que aparece a continuación) por el lateral derecho de la caja de alimentación.
- 2. Conecte el cable de fibra óptica al puerto del módulo SFP (elemento 2 de la figura que aparece a continuación).
- 3. Conecte el conector RJ45 del cable a la toma RJ45 (elemento 1 de la figura que aparece a continuación) del módulo de fibra óptica de la caja de alimentación.
- Guíe los cables de control de la caja de alimentación hasta la placa de interfaz de techo. A continuación, acople el conector de datos de control de seis (6) patillas (incluido) a los cables de la caja de alimentación. Consulte Conecte la placa de interfaz de techo, Página 52.



Figura 8.17: Módulo de fibra óptica a Ethernet instalado

1	Toma Ethernet RJ45
2	Puerto del módulo SFP (se vende por separado)
3	Cable de fibra óptica (suministrado por el usuario)

Conexiones de la caja de alimentación

La siguiente figura ofrece una ilustración detallada de la caja de alimentación para el montaje de azotea o techo, además de las especificaciones de los fusibles.



Figura 8.18: Conexiones de la caja de alimentación

1	Tornillo de conexión a tierra	5	Entrada de alimentación
2	Transformador (modelos de 115/230 VCA)	6	Entrada/salida; rácores NPS de 15 mm (1/2 pulg.)
3	Entrada/salida a cámara	7	Entrada de alimentación; rácores NPS de 20 mm (3/4 pulg.)
4	De 24 VAC a placa de interfaz del domo	8	Entrada/salida de vídeo y datos de control; 3/4 pulg. de 20 mm (3/4 pulg.)

\triangle

Aviso!

Sólo el personal de servicio cualificado podrá cambiar los fusibles, que deberán ser del mismo tipo.

Especificaciones de los fusibles						
Voltios	Alimentación XF101	Cámara XF102	Calefactor XF103			
24 V	T 5,0 A	T 2.0 A	T 3,15 A			
115 V	T 1,6 A	T 2.0 A	T 3,15 A			
230 V	T 0,8 A	T 2.0 A	T 3,15 A			

La siguiente tabla enumera los conectores de la caja de alimentación:

N.º	Conector	Patilla 1	Patilla 2	Patilla 3	Patilla 4	Patilla 5	Patilla 6
	Toma de tierra	Tornillo de	conexión a tier	ra			

N.º	Conector	Patilla 1	Patilla 2	Patilla 3	Patilla 4	Patilla 5	Patilla 6
P101	Entrada de alimentación de 115/230 VCA o 24 VCA	Línea	NC (sin conexión)	Neutro			
P107	Conector de alimentación al domo de 24 VCA	Domo 24 VCA	Domo 24 VCA	Toma de tierra	Calefactor (24 VCA)	Calefactor (24 VCA)	

Tabla 8.3: Conexiones de la caja de alimentación

Consulte también

– Conexión, Página 76

8.3

Acoplamiento de la cubierta a la caja de alimentación

1. Comprima el pasador de bisagra inferior pulsando la palanca hacia abajo y girándolo para bloquearlo tras el tope. La cubierta de la caja de alimentación tiene un tope para que la bisagra inferior se pueda mantener abierta mientras la cubierta se acopla a la caja.



Figura 8.19: Alineación del pasador de la cubierta con la caja de alimentación

1	Caja de alimentación	5	Mantener abierto el pasador de bisagra
2	Cubierta	6	Posición abierta
3	Alinear bisagra superior	7	Pasador de bisagra fijo
4	Alinear bisagra inferior		

2. Abra la bisagra superior tirando hacia afuera de su pasador correspondiente y manteniéndolo abierto.

Nota: ambos pasadores se deben comprimir totalmente para abrir (desbloquear) las bisagras hembras de la cubierta y poder continuar así con el siguiente paso.

- 3. Con el pasador de bisagra superior abierto, sitúe la cubierta en la caja de alimentación y alinee las bisagras.
- 4. Cuando las bisagras estén alineadas, suelte el pasador superior para que encaje en el punto de acoplamiento correspondiente de la caja de alimentación. A continuación, suelte el pasador de bisagra inferior quitando el tope para soltar el pasador y la cubierta quedará acoplada a la caja de alimentación.



8.4

Nota!

Tras realizar las conexiones de los cables, cierre la cubierta y apriete los dos (2) tornillos prisioneros de la cubierta a 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras) para que la caja de alimentación quede herméticamente cerrada.

Instalación de la placa VGA-ROOF-MOUNT

Esta sección detalla los pasos para la instalación del montaje de azotea. Si va a instalar un montaje de techo, consulte *Instalación del montaje en techo VG4-A-9543, Página 50* para obtener instrucciones.



1. Determine la pared de la azotea en la que se instalará la cámara y utilice el soporte de sujeción en pared como plantilla para señalar dónde se situarán los orificios de montaje.

Nota!



Deje suficiente espacio bajo este soporte para subir los cables de vídeo, control y alarma a través del brazo de sujeción. En algunas instalaciones, quizá sea necesario elevar el brazo de sujeción para que la cámara no dé en la parte superior de la pared conforme vaya girando para colocarse en posición. Deje la suficiente holgura en los cables para que el brazo tubular pueda girar sobre la azotea y volver a su posición cuando sea necesario realizar el mantenimiento de la cámara.

 En la superficie de montaje, taladre los orificios adecuados para los anclajes de fijación necesarios.



Figura 8.21: Soporte de sujeción en pared y placa de montaje en azotea

1	Brazo tubular	4	Aplique sellador alrededor de cada orificio de fijación.
2	Soporte de sujeción en pared	5	Placa de montaje en azotea

3	Perno de cabeza hexagonal 3/8-16	6	Utilice un mínimo de seis (6) remaches (no
	SS		incluidos). Se muestran ocho (8) orificios de
			fijación.

Nota!



Los remaches no se incluyen en el kit de montaje de azotea, ya que dependen del tipo de material que vayan a sujetar. El material debe soportar una carga mínima de 275 kg (600 libras). Por ejemplo, 19 mm (3/4 de pulg.) como mínimo para madera contrachapada. Los remaches pueden ser pernos, pernos sin cabeza o tirafondos, deberán ser de acero inoxidable resistente a la corrosión y tener un diámetro de 10 mm (3/8 de pulg.). Los pernos deben introducirse a todo lo largo de la superficie de montaje y asegurarse con una arandela plana, una arandela de bloqueo y una tuerca. Los pernos sin cabeza se deben sujetar al hormigón o soldarse a una contraplaca de acero. Los pernos de anclaje se pueden utilizar para estructuras ciegas sin acceso a la parte posterior.

- 3. Aplique un sellador impermeable alrededor de los orificios de fijación de la superficie de montaje.
- 4. Fije el soporte de sujeción en pared con al menos seis (6) remaches de acero inoxidable, tres (3) en cada lado (el soporte tiene ocho (8) orificios). Procure no apretar los remaches en exceso, ya que las roscas podrían salirse si se ejerce demasiada presión. Si instala el montaje de azotea en una superficie plana, acople la placa de montaje en azotea LTC 9230/01 opcional y, a continuación, instale el soporte de sujeción en pared en la placa.
- 5. Introduzca el brazo tubular de sujeción en el soporte de montaje hasta que toque el fondo.
- 6. Retire la tapa del extremo delantero del brazo e inserte los cables de vídeo, control y alimentación por la parte inferior de este tubo hasta alcanzar el extremo opuesto.



Figura 8.22: VGA-ROOF-MOUNT

1	Tapa del extremo con junta hermética
2	Brazo tubular de sujeción
3	Tornillo de cabeza 1/4-20 SS
4	Tubo descendente
5	Tornillo de cabeza cónica 10-24 SS

- 7. Doble los cables de vídeo, control y alimentación para pasarlos por el extremo delantero del brazo y sacarlos por el tubo descendente. A continuación, vuelva a colocar la tapa del extremo.
- 8. Ponga al menos 5 capas de cinta de teflón alrededor de las roscas del tubo descendente.
- 9. Aplique el sellador de roscas suministrado en las roscas del tubo descendente:
 Compruebe que todas las superficies están limpias y secas.
 Aplique una capa de sellador alrededor de las roscas delanteras del racor macho.
 Distribuya el adhesivo por toda la superficie de las roscas para que no queden huecos.

10. Enrosque la tapa del domo en el tubo descendente y apriete hasta que quede bien sujeta. Consulte la ilustración siguiente.



Aviso!

Debe enroscar la tapa del domo en el tubo descendente hasta que quede bien apretada. Si no la acopla debidamente, se podrían producir daños, lesiones graves o incluso la muerte.



Figura 8.23: Acople la tapa del domo

1	Sellador de roscas o cinta
2	Tapa del domo

- 11. Aplique una capa de sellador de silicona RTV alrededor de la interfaz del tubo descendente/tapa del domo para sellar cualquier espacio entre el tubo descendente y la tapa del domo.
- 12. Continúe en Conecte la placa de interfaz de techo, Página 52.



Nota!

Utilice un cable de retención para equilibrar el brazo de sujeción. Sustituya el tornillo de la tapa de 1/4 de pulg. por un perno de anilla roscado de acero inoxidable de 1/4 de pulg. (no incluido). Pase el cable de retención por el perno de anilla y fije ambos extremos a los puntos de anclaje dispuestos en la azotea.

8.5

Instalación del montaje en techo VG4-A-9543

En esta sección se detallan los pasos para instalar el montaje de techo VG4-A-9543. Si va a instalar el montaje de azotea, consulte *Instalación de la placa VGA-ROOF-MOUNT, Página 48* para obtener instrucciones.



Nota!

El cliente deberá colocar un tubo roscado de 1-1/2 pulg. (NPS) en ambos extremos con una longitud mínima de 12,7 cm (5 pulg.).

Debe utilizar cinta de teflón para el compuesto de sellado de roscas. Todos los tornillos han de apretarse de forma segura.



Figura 8.24: Soporte de techo

1	Junta
2	Abrazadera
3	Тара

- 1. Antes de instalar la abrazadera para montaje colgante, compruebe que la estructura de montaje o el techo tiene una apertura adecuada por la que poder pasar los cables.
- 2. Con cuatro (4) remaches de 10 mm (3/8 de pulg.) de diámetro, fije al techo u otra estructura de apoyo la abrazadera del tubo con la junta suministrada.



Nota!

Cada remache debe soportar una carga mínima de 275 kg (600 libras). El material de montaje deberá tener esta resistencia. Por ejemplo, 19 mm (3/4 de pulg.) como mínimo para madera contrachapada.

3. Acople el tubo (no incluido) a la abrazadera para montaje colgante.



Aviso!

Debe enroscar el tubo en la abrazadera para montaje colgante hasta que esté bien sujeto. Si no lo acopla debidamente, se podrían producir daños, lesiones graves o incluso la muerte.

- 4. Pase los cables de alimentación, vídeo, control y alarma por la abrazadera para montaje colgante hasta alcanzar el final del tubo.
- 5. Ponga al menos 5 capas de cinta de teflón alrededor de las roscas.
- 6. Aplique el sellador de roscas suministrado a las roscas del tubo.
 Compruebe que todas las superficies están limpias y secas.
 Aplique una capa de sellador alrededor de las roscas delanteras del racor macho.
 Distribuya el adhesivo por toda la superficie de las roscas para que no queden huecos.
- 7. Enrosque la tapa en el tubo descendente y apriete hasta que quede bien sujeta.



Aviso!

Debe enroscar la tapa del domo en el tubo hasta que quede bien apretada. Si no lo acopla debidamente, se podrían producir daños, lesiones graves o incluso la muerte.

8.6 Conecte la placa de interfaz de techo

En esta sección se ofrecen instrucciones para conectar los cables a la placa de interfaz de techo, según se ilustra a continuación. Consulte el capítulo *Conexión, Página 76* para conocer las recomendaciones y especificaciones del cableado.



Figura 8.25: Conexiones de la placa de interfaz de techo

Ref.	Descripción	Conector	Galga	Pati Ila	Descripción
1	Módulo de interfaz de techo				
2	Entrada coaxial de vídeo	J102			
3	Conector de entrada de alarma de 6 patillas (3-7)	P103			
4	Conector de salida de alarma de 4 patillas (1-3)	P102			
5	Resistencia de 100 Ω Nota: al utilizar la entrada de audio en una cámara AUTODOME serie 7000, quite esta resistencia.	P105			

	1	1	r		1
Ref.	Descripción	Conector	Galga	Pati Ila	Descripción
6	Entrada/salida de datos	P105	AWG 26-16	1	Bifásico (C-) Para AUTODOME serie 7000: ENTRADA DE AUDIO – (retorno de tierra de la señal de entrada de audio)
				2	Bifásico (C+) Para AUTODOME serie 7000: ENTRADA DE AUDIO +
				3	Toma de tierra
				4	RxD + Para AUTODOME serie 7000: SALIDA DE AUDIO +
				5	TxD – Para AUTODOME serie 7000: SALIDA DE AUDIO – (retorno de tierra de la señal de salida de audio)
				6	Retorno de tierra del circuito de señal
7	Entrada de	P104	AWG	7	Toma de tierra
	alarma (supervisión		26-16	6	Alarma 2
	EOLR, 1-2)			5	Alarma 1
				4	Toma de tierra
8	Salida de relé	P104	AWG	3	Normalmente cerrada
			26-16	2	Común
				1	Normalmente abierta
9	Alimentación del	P101	AWG	3	Domo de 24 VCA
	domo		18-14	2	Toma de tierra
				1	Domo de 24 VCA
10	Alimentación del	P107	AWG	2	Calefactor de 24 VCA
	calefactor		18-14	1	Calefactor de 24 VCA
11	Ethernet RJ45	J101			
12	A cámara				

La placa de interfaz de techo contiene todos los conectores para los cables de control, datos, imagen y alimentación. Siga los procedimientos que aparecen a continuación para realizar las conexiones correctamente.



Aviso!

Utilice sólo fuentes de alimentación de 24 VCA de clase 2.

- 1. Acople un conector RJ45 al cable Ethernet y fíjelo al conector J101 correspondiente de la placa de interfaz de techo.
- 2. Conecte los cables de entrada/salida de datos de control a los terminales correspondientes del conector P105 de la placa de interfaz de techo.
- 3. Conecte los cables de alimentación de 24 VCA al conector P101 de la placa de interfaz de techo. Si este modelo tiene un calefactor, conecte los cables de alimentación del calefactor de 24 VCA al conector P107.



Precaución!

Para proteger la cámara de los daños producidos por las bajas temperaturas, asegúrese de conectar los cables de alimentación del calefactor de 24 VCA al conector P101.

Conexión de las entradas y salidas de alarma

Para conectar entradas y salidas de alarma, acople los conectores de entrada de alarma de 6 patillas y de salida de alarma de 4 patillas suministrados con terminales a los cables de alarma de entrada apropiados. La salida de alarma 4 es un relé.



Figura 8.26: Conectores de alarma y relé

1	Conector de salida de alarma de 4 patillas (P102)	2	Conector de entrada de alarma de 6 patillas (P103)	3	Conector de relé de 7 patillas (P104)
Pati Ila	Descripción	Patil Ia	Descripción	Patil Ia	Descripción
1	Salida de alarma 1	1	Entrada de alarma 3	1	Salida de alarma 4 normalmente abierta
2	Salida de alarma 2	2	Entrada de alarma 4	2	Salida de alarma 4 COM
3	Salida de alarma 3	3	Entrada de alarma 5	3	Salida de alarma 4 normalmente cerrada
4	Masa de alarma	4	Entrada de alarma 6	4	Toma de tierra

3

6

P104

	5	Entrada de alarma 7	5	Alarma analógica 1
	6	Masa de alarma	6	Alarma analógica 2
			7	Toma de tierra
Solamente para montaje interior en techo: también se puede utilizar TTL de baja tensión (3,3 V).				

- Acóplelos a los conectores P103 y P102 correspondientes de la placa de interfaz de techo.
- 1. Para conectar relés y alarmas supervisados, acople los cables apropiados a los terminales correspondientes del conector P104 de la placa de interfaz de techo (consulte la sección anterior).
- 2. Introduzca la placa de interfaz de techo en el tubo descendente y apriete los tres (3) tornillos de fijación para asegurar la placa a la tapa del domo.



Precaución!

Apriete los tornillos de fijación en la placa con cuidado para evitar que las roscas se salgan por una excesiva presión.





1	Placa de interfaz
2	Tornillos de fijación (3)
3	Tornillos de montaje (2)

8.7

Acoplamiento de la base colgante al soporte y fijación

1. Antes de acoplar la base colgante, inspeccione visualmente los conectores del domo y de la placa de interfaz para comprobar que los orificios no están obstruidos y que no hay ningún pasador doblado.

2. Incline la base colgante lo suficiente como para situar su enganche de montaje por encima de la carcasa, sobre el pasador de bisagra empotrado de la tapa del domo.



Figura 8.28: Acoplamiento de la base colgante al montaje de techo/azotea

1	Incline el domo
2	Enganche y baje
2a	Tapa del domo
2b	Pasador de bisagra empotrado
2c	Conector del domo
3	Gire hacia abajo para que el conector del domo quede acoplado
4	Apriete los dos (2) tornillos de montaje a un par de torsión mínimo de 10-12 N-m (90-105 pulglibras)

- 3. Baje la base colgante poco a poco para acoplar el enganche del domo al pasador de bisagra de la tapa, para que el domo pueda girar sobre este pasador.
- 4. Gire hacia abajo la carcasa del domo hasta que quede en posición vertical y empújela poco a poco hacia arriba para que el conector de su parte superior quede acoplado.



Precaución!

Si al girar la carcasa o al acoplar el conector nota alguna resistencia, detenga el proceso de inmediato y vuelva a empezar.

5. Sujete con firmeza la carcasa y apriete los dos (2) tornillos de montaje Allen de 5 mm de la parte superior aplicando un par de torsión de 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras).



Precaución!

Debe apretar los dos (2) tornillos de montaje a un par de torsión mínimo de 10-12 N-m (90-105 pulg.-libras) para garantizar un sellado correcto entre el brazo y la carcasa.

- 6. En el caso de instalar un montaje de azotea, gire el brazo para que gire también la cámara por la parte exterior de la azotea hasta alcanzar su posición.
- Fije el brazo de sujeción en esa posición apretando los tres (3) pernos de cabeza hexagonal y acero inoxidable de 10 mm (3/8 de pulg.).



Precaución!

No apriete los tornillos en exceso. El par de apriete máximo es de 34 N-m (25 pies-libras).

8.8

Realización de las conexiones en la caja de alimentación

- 1. Conecte el cable de toma de tierra al tornillo de conexión a tierra del lateral izquierdo de la caja.
- 2. Acople el conector de alimentación al domo de 24 VCA, instalado previamente, al conector P107 correspondiente del lateral derecho de la caja.
- 3. Acople el conector de entrada de alimentación de 115/230 VCA y 3 patillas, instalado previamente, al conector P101 correspondiente del lateral izquierdo de la caja.

9 Instalación del montaje interior en techo

9.1 Descripción

En este capítulo se describe cómo instalar la cámara en un montaje interior en techo. La cámara AUTODOME para montaje interior en techo está recomendada para su uso en espacios al aire libre. Consulte *Montaje en pared, esquina y mástil (poste) del brazo de pared, Página 25*0 consulte *Instalación de los montajes de azotea y techo, Página 41* para conocer las instalaciones específicas.

9.2 Dimensiones



Figura 9.29: Dimensiones de AUTODOME 7000: montaje en techo

Preparación de la placa de yeso para la instalación

- 1. Seleccione la ubicación para montar la cámara.
- Utilice la placa base de soporte a modo de plantilla para cortar orificio de 7 pulg. con una tolerancia de ±1/8 pulg. (177,8 mm ±2,2 mm) en el techo con ayuda de una sierra alternativa vertical u otra sierra para placas. Continúe en *Conexiones de cables del módulo de interfaz, Página 60*para obtener más instrucciones.

9.4 Preparación del techo en suspensión para la instalación

Debe utilizar el kit de soporte para montaje en techo VGA-IC-SP para instalar la carcasa para montaje interior en techo de la cámara en un techo en suspensión o colgante. Este kit debe adquirirse por separado.

- 1. Elija la ubicación deseada para montar la cámara.
- 2. Retire una placa de techo adyacente.

9.3

- 3. Afloje los cuatro (4) tornillos de seguridad, situados en las esquinas del conjunto de soporte, lo suficiente como para que las barras de suspensión queden sujetas pero permitan el ajuste durante la instalación.
- 4. Coloque el conjunto de soporte sobre la placa de techo que se utilizará para montar la cámara.
- 5. Ajuste los clips que sujetan las barras del soporte a las guías del techo.



Figura 9.30: Soporte de techo en suspensión (vista superior)

1	Barras de	3	Tornillo de
	suspensión		seguridad (4)
2	Placa base	4	Clips

1. Utilice la placa base de soporte a modo de plantilla o haga un orificio en el centro de la placa de techo con ayuda de una sierra alternativa vertical u otra sierra para placas de yeso.



Figura 9.31: Orificio en la placa de techo

2. Apriete los cuatro (4) tornillos de seguridad al conjunto de soporte.



Figura 9.32: Fijación de los tornillos de seguridad al soporte

3. Fije el conjunto de soporte a un punto elevado seguro con un alambre de seguridad.



Figura 9.33: Sujeción del conjunto de soporte

9.5 Conexiones de cables del módulo de interfaz

Los cables se pueden conectar al módulo de interfaz por la parte superior o lateral. Utilice el racor de caucho suministrado para sellar el orificio por el que finalmente no pasarán los cables.



Figura 9.34: Conexiones del módulo de interfaz

Tras pasar los cables de vídeo, control, alimentación y alarma:

- 1. Acople un racor NPS de 20 mm (3/4 de pulg.) al orificio por el que pasarán los cables. Asegúrese de enroscar la tuerca interior en el racor.
- 2. Pase los cables de vídeo, control, alimentación y alarma por el racor hasta alcanzar el módulo de interfaz.
- 3. Recorte los cables dejando la suficiente longitud para que se puedan conectar a sus terminales correspondientes dentro del módulo.



Nota!

Si va a instalar la cámara en un techo de yeso, la longitud del cable debe ser la adecuada para realizar las conexiones en el módulo de interfaz situado bajo el techo. Consulte la sección Conexiones de cables del módulo de interfaz que aparece más abajo.

- 4. Conecte los cables de entrada/salida de datos de control a los terminales correspondientes del módulo de interfaz.
- 5. Conecte el cable Ethernet al conector J101 correspondiente del módulo de interfaz.
- 6. Conecte los cables de alimentación de 24 VCA al conector P101 del módulo de interfaz.

Conexión de las entradas y salidas de alarma

 Para conectar entradas y salidas de alarma, acople los conectores de entrada de alarma de 6 patillas y de salida de alarma de 4 patillas suministrados con terminales a los cables de alarma de entrada apropiados. La salida de alarma 4 es un relé.



Figura 9.35: Conectores de alarma y relé

1	Conector de salida de alarma de 4 patillas (P102)	2	Conector de entrada de alarma de 6 patillas (P103)	3	Conector de relé de 7 patillas (P104)	
Pati IIa	Descripción	Patil Ia	Descripción	Patil Ia	Descripción	
1	Salida de alarma 1	1	Entrada de alarma 3	1	Salida de alarma 4 normalmente abierta	
2	Salida de alarma 2	2	Entrada de alarma 4	2	Salida de alarma 4 COM	
3	Salida de alarma 3	3	Entrada de alarma 5	3	Salida de alarma 4 normalmente cerrada	
4	Masa de alarma	4	Entrada de alarma 6	4	Toma de tierra	
		5	Entrada de alarma 7	5	Alarma analógica 1	
		6	Masa de alarma	6	Alarma analógica 2	
				7	Toma de tierra	
Solame	Solamente nara montaie interior en techo: también se nuede utilizar TTL de baja tensión (3.3.V)					

Solamente para montaje interior en techo: también se puede utilizar TTL de baja tensión (3,3 V).

- Acóplelos a los conectores P103 y P102 correspondientes del módulo de interfaz.
- 1. Para conectar relés y alarmas supervisados, conecte los cables apropiados a las terminales correspondientes del conector P104 de la placa de interfaz de techo. Consulte el capítulo *Conexión, Página 76* para obtener más información sobre las conexiones de alarmas.
- 2. Acople la tapa al módulo de interfaz:
 - Alinee las ranuras de la tapa con los dos postes de la parte posterior del módulo de interfaz.

Gire la tapa hacia abajo.

Apriete con los dedos las pinzas de tierra (situadas en la parte delantera de la caja) contra el módulo de interfaz antes de cerrar la tapa para asegurarse de que la tapa no atrape las pinzas.

Fije la tapa al módulo de interfaz presionando la tapa hacia abajo hasta que la pinza de la tapa se fije contra la caja.

9.6 Conexiones del módulo de interfaz

La siguiente figura ofrece una ilustración detallada del módulo de interfaz para el montaje interior en techo.



Figura 9.36: Módulo de interfaz para montaje interior en techo

1	Fibra óptica	5	Vídeo coaxial (No se aplica a las cámaras AUTODOME serie 7000).
2	Vídeo Ethernet	6	Entrada de alarma
3	Alimentación del domo	7	Entrada analógica
4	Entrada/salida de datos	8	Relé

La siguiente tabla muestra los conectores de patillas con las funciones de cada uno:

N.º	Conector	Patilla 1	Patilla 2	Patilla 3	Patilla 4	Patilla 5	Patilla 6	Patilla 7
P103	Entrada de alarmas	Alarma 3	Alarma 4	Alarma 5	Alarma 6	Alarma 7	AGND	
P102	Salida de alarmas	Alarma 1	Alarma 2	Alarma 3	TOMA A TIERRA			
P104	Relé analógico	Relé N.A.	Relé COM	Relé N.C.	A tierra	Alarma 1	Alarma 2	Toma de tierra
P101	24 VCA	Línea	A tierra	Neutro				

N.º	Conector	Patilla 1	Patilla 2	Patilla 3	Patilla 4	Patilla 5	Patilla 6	Patilla 7
P105	COMUNICAC IONES EN SERIE	CÓDIGO- (Entrada de audio -; retorno de tierra del circuito de	CÓDIGO+ (Entrada de audio +)	Conexión GND (Toma de tierra; audio)	RXD (Salida de audio +)	TXD (Salida de audio -; retorno de tierra del circuito de	Señal GND (Conexión a tierra)	
1101	Ethornot	señal de la entrada de audio)				señal de la salida de audio)		
JIUI	Ethernet	Entrada de conector						

Tabla 9.4: Terminales de cables del módulo de interfaz





Aviso!

Sólo para fuentes de alimentación de 24 VCA de clase 2.

9.7

Instalación de la junta para montaje en techo (carcasa IP54)

Para cumplir con la calificación IP54, debe instalar la junta para montaje en techo ilustrada en la siguiente figura (junto con las otras piezas que protegen la cámara y conforman la calificación IP54). Además, si usa el anillo embellecedor negro opcional en lugar del blanco que viene de serie, debe haber una junta para el anillo embellecedor para proporcionar la protección IP54. (Consulte *Sustitución del anillo embellecedor (opcional) (para modelos de montaje interior en techo), Página 69* para obtener las instrucciones de instalación paso a paso).



Figura 9.37: Diagrama de la instalación interior en techo (calificación IP54)

1	Anillo embellecedor blanco (instalado de serie en la burbuja)	5	Anillo interior
2	Anillo embellecedor negro (incluido en el embalaje de la cámara)	6	Junta para montaje en techo (carcasa IP54)
3	Burbuja	7	Carcasa para montaje interior en techo
4	Junta del anillo embellecedor		

- 1. Coloque la junta (incluida en el embalaje de la cámara) en la parte superior de la carcasa para montaje interior en techo.
- 2. Deslice la junta con cuidado hacia abajo sobre la carcasa hasta el borde de la misma.

9.8

Acoplamiento de la carcasa al módulo de interfaz

La carcasa de montaje interior en techo se acopla al módulo de interfaz y se asegura con dos (2) tornillos de palomilla.



Figura 9.38: Acoplamiento de la carcasa al módulo de interfaz

- 1. Introduzca la carcasa por el orificio del techo para comprobar que la unidad encaja en el diámetro. A continuación, saque la carcasa.
- 2. Alinee los pernos de bola de la carcasa con los aros de tope del módulo de interfaz y acóplelos.
- 3. Apriete los dos (2) tornillos de palomilla para fijar el módulo de interfaz a la carcasa.



Figura 9.39: Carcasa de montaje interior en techo y módulo de interfaz

1	Módulo de interfaz	4	Tornillo de palomilla
2	Perno de bola	5	Punto de fijación
3	Carcasa para montaje interior en techo	6	Abrazadera para el techo

Precaución!



El domo para el montaje interior en techo se proporciona con puntos de fijación a cada lado de la carcasa. Para evitar que se produzcan lesiones, conecte un cable de seguridad que vaya desde un punto de anclaje situado por encima del techo hasta el punto de fijación de la carcasa del domo. Consulte la información que aparece a continuación en la ilustración.

9.9 Sujeción de la carcasa al techo

La carcasa de montaje interior se sujeta al techo con dos (2) abrazaderas de tornillo.

- 1. Introduzca el conjunto de montaje interior en techo en el orificio del techo.
- 2. Apriete ambas abrazaderas con un destornillador Phillips del n.º 2 para fijar la carcasa al techo.



Figura 9.40: Asegurar cámara al techo

1	Punto de fijación	4	Abrazadera para el techo
2	Abrazadera para el techo	5	Gire en el sentido de las agujas del reloj para acoplar la abrazadera
3	Punto de fijación		



Precaución!

Si aprieta en exceso las abrazaderas para el techo, podría dañar la abrazadera o el techo. Por tanto, deje de apretar cuando la abrazadera alcance la superficie del techo y empiece a notar resistencia. Si utiliza un destornillador potente, ajuste el par de apriete al valor mínimo.

10 Preparación de la burbuja

El interior de la carcasa puede contener material de embalaje para proteger la cámara durante el transporte. Si es así, debe retirar el material de embalaje antes de acoplar la carcasa para montaje interior en techo al módulo de interfaz.



Nota!

Para evitar la saturación de humedad excesiva dentro de la carcasa, limite el periodo de tiempo que la burbuja no está fijada a la carcasa. Bosch recomienda que la burbuja no fuera de la carcasa durante un periodo de tiempo superior a cinco (5) minutos.

Extracción de la burbuja de una carcasa para montaje interior en techo

- 1. Afloje el tornillo de seguridad del anillo embellecedor (elemento 1 de la ilustración a continuación) con un destornillador Phillips P1 o más pequeño hasta que la burbuja pueda girar.
- 2. A continuación, gire la burbuja hacia la izquierda aproximadamente 1/4 de vuelta hasta que se suelte de la carcasa. La siguiente figura ilustra el procedimiento.



Figura 10.41: Tornillo para soltar la burbuja

3. Retire la espuma que rodea el módulo de la cámara.

Extracción de la burbuja de una carcasa colgante

- 1. Con ambas manos y situado frente al domo, gire hacia la izquierda el conjunto de la burbuja para soltar el pasador.
- 2. Introduzca un destornillador de hoja pequeña y plana (2 mm) en la apertura de liberación de la arandela de la burbuja para soltar el cierre. A continuación, extraiga el destornillador.



Figura 10.42: Extracción de la burbuja

3. Gire la burbuja unos 20 grados hacia la izquierda hasta que el conjunto se suelte de la carcasa colgante.

Sustitución del anillo embellecedor (opcional) (para modelos de montaje interior en techo) La burbuja para los modelos de montaje interior en techo de AUTODOME 7000 viene ensamblada con un anillo embellecedor blanco. En el embalaje de la cámara se incluye un anillo embellecedor negro opcional. Para sustituir el anillo embellecedor blanco, siga estos pasos:

- 1. Quite los cuatro (4) tornillos de cabeza Phillips del anillo interior.
- 2. Retire el anillo embellecedor blanco.
- 3. Para los modelos de montaje interior en techo, compruebe que hay una junta para el anillo embellecedor. (Consulte el gráfico de *Instalación de la junta para montaje en techo (carcasa IP54), Página 64* para ver una ilustración de la colocación correcta de la junta).
- 4. Coloque el anillo embellecedor negro sobre el anillo interior.
- 5. Sustituya y apriete los cuatro (4) tornillos.

Sustitución de la burbuja de una carcasa para montaje interior en techo

Figura 10.43: Burbuja de montaje interior en techo

- 1. Utilice un instrumento de marcado que no sea permanente (como tiza o un lápiz de carpintero) para marcar en el techo la ranura para tornillo en la carcasa para montaje interior en techo.
- 2. Coloque la burbuja sobre el módulo de la cámara y alinéela hasta que alcance su posición.
- 3. Gire el anillo embellecedor, no la propia burbuja, en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede encajada en su sitio en la carcasa. El anillo se aprieta y puede costar girarlo. Al alinear las ranuras para tornillos mediante el uso de marcas de tiza o lápiz como referencia se garantiza que ambas ranuras para tornillos quedan alineadas.

Aviso!

El anillo embellecedor puede deformarse.



Si el anillo embellecedor no se gira por completo, la ranura para tornillo del anillo embellecedor no estará alineada con la ranura para tornillo de la carcasa. No puede ver la ranura para tornillo de la carcasa cuando está girando el tornillo en la ranura del anillo embellecedor. Puede girar el tornillo de la ranura del anillo embellecedor, pero no pierda la ranura para tornillo de la carcasa. Si fuerza el tornillo en el anillo embellecedor (sin que el tornillo penetre en la ranura para tornillo de la carcasa) puede deformar el anillo.

4. Borre la marca de tiza o lápiz si lo desea.

Sustitución de la burbuja de una carcasa colgante

- 1. Inserte el conjunto de la burbuja y el anillo embellecedor en la carcasa colgante.
- Gire el conjunto en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijo en su sitio. El mecanismo de cierre hace un clic cuando encaja.

11 Sustitución de una burbuja de policarbonato reforzada para montaje en el techo

Nota!

Las siguientes instrucciones son para las burbujas VGA-BUBBLE-CCLR y VGA-BUBBLE-CTIR (en los modelos AUTODOME VG4, VG5 1xx y VG5-6xx).

1. Afloje el tornillo de seguridad del anillo embellecedor (elemento 1, abajo) con un destornillador Phillips P1 o más pequeño hasta que la burbuja pueda girar.



2. Gire la burbuja hacia la izquierda aproximadamente 1/4 de vuelta hasta que se suelte de la carcasa montada en el techo.



Nota!

Para los modelos VGA-BUBBLE-CCLR y VGA-BUBBLE-CTIR, debe volver a usar los anillos de la burbuja que va a sustituir. Continúe con los pasos 3 a 8.

3. Gire la burbuja y el conjunto del anillo embellecedor para ver el interior del conjunto.

4. Quite los cuatro tornillos Phillips (elemento 2 abajo), con un destornillador Phillips P1, que conecte la burbuja en el anillo embellecedor y guárdelos para usarlos posteriormente.



5. Retire el anillo embellecedor interno y quite la burbuja antigua del anillo embellecedor.

6. Inserte la burbuja de repuesto en el anillo embellecedor exterior y alinee las pestañas de la burbuja con las ranuras del anillo embellecedor exterior.

7. Coloque el anillo embellecedor interior sobre la burbuja y alinee la ranura del anillo interior con la ranura del anillo embellecedor exterior (elemento 3, arriba).

8. Fije el anillo interior en el anillo de exterior con los cuatro tornillos retirados anteriormente.

9. Limpie la burbuja según las instrucciones de la sección "Mantenimiento".

10. Coloque la burbuja de repuesto y el anillo embellecedor en la carcasa de montaje en techo y gírela en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 1/4 de vuelta hasta que se detenga. A continuación, apriete el tornillo de fijación.
12 Sustitución de una burbuja acrílica para montaje en techo

Nota!

Las siguientes instrucciones son para las burbujas VGA-BUBBLE-CCLA y VGA-BUBBLE-CTIA. Estas burbujas vienen montadas con un anillo embellecedor blanco, Se suministra un anillo embellecedor negro opcional. Para sustituir el anillo embellecedor blanco, siga los pasos 3 – 6. De lo contrario, vaya directamente desde el paso 2 al paso 7.

•	٦
1	

Nota!

Los siguientes cuatro (4) pasos se utilizan para sustituir el anillo embellecedor. Estos pasos son opcionales. Si no va a sustituir el anillo embellecedor, vaya al paso 7.

- 1. Quite los cinco (5) tornillos de cabeza Phillips del anillo interior.
- 2. Retire el anillo embellecedor blanco.
- 3. Coloque el anillo embellecedor negro sobre el anillo interior.
- 4. Sustituya y apriete los cinco (5) tornillos.
- 5. Limpie la burbuja según las instrucciones de la sección "Mantenimiento".

6. Coloque la burbuja de repuesto en la carcasa para montaje en techo y gírela en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 1/4 de vuelta hasta que se detenga. A continuación, apriete el tornillo de fijación.

Nota!

13

1

Sustitución de una burbuja acrílica HD

1. Afloje el tornillo de seguridad del anillo embellecedor (elemento 1, abajo) con un destornillador Phillips P1 o más pequeño hasta que la burbuja pueda girar.

2. Limpie la burbuja según las instrucciones de la sección "Mantenimiento".

3. Coloque la burbuja de repuesto en la carcasa para montaje en techo y gírela en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 1/4 de vuelta hasta que se detenga. A continuación, apriete el tornillo de fijación.

Las siguientes instrucciones son para las burbujas VGA-BUBHD-CCLA y VGA-BUBHD-CTIA.

Nota!

El anillo embellecedor puede deformarse.



Si el anillo embellecedor no se gira por completo, la ranura para tornillo del anillo embellecedor no estará alineada con la ranura para tornillo de la carcasa. No puede ver la ranura para tornillo de la carcasa cuando está girando el tornillo en la ranura del anillo embellecedor. Puede girar el tornillo de la ranura del anillo embellecedor, pero no pierda la ranura para tornillo de la carcasa. Si fuerza el tornillo en el anillo embellecedor (sin que el tornillo penetre en la ranura para tornillo de la carcasa) puede deformar el anillo. 14

Sustitución de una burbuja colgante

1. Con ambas manos y situado frente al domo, gire hacia la izquierda el conjunto de la burbuja para soltar la sujeción de la burbuja.

2. Introduzca un destornillador de hoja pequeña y plana (2 mm) en la apertura de liberación del anillo de la burbuja para soltar el cierre. A continuación, extraiga el destornillador.



Figura 14.44: Extracción de la burbuja

3. Gire la burbuja unos 20 grados hacia la izquierda hasta que el conjunto se suelte de la carcasa colgante.

4. Localice las cuatro pestañas (elemento 1, abajo) en el interior del anillo embellecedor que lo sujetan a la burbuja.

5. Empuje con cuidado cada pestaña hacia fuera y hacia abajo (hacia fuera de la burbuja) para desenganchar las pestañas.

6. Retire la burbuja del anillo embellecedor.



7. Inserte la burbuja de repuesto en el anillo embellecedor y alinee la pestaña de liberación (elemento 2, arriba) en el anillo embellecedor con la ranura de liberación en la burbuja.8. Limpie la burbuja según las instrucciones de la sección "Mantenimiento".

9. Introduzca la burbuja de repuesto y el anillo embellecedor en la carcasa colgante y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. El mecanismo de cierre hace un clic cuando encaja.

15 Conexión

15.1 Conexión de la cámara AUTODOME al PC

- 1. Instale la cámara de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la sección de instalación correspondiente de este manual.
- 2. Conecte un cable Ethernet desde el conector RJ45 de la cámara a un conmutador de red específico para anular la red de área local (LAN).
- 3. Conecte el conmutador de red específico al conector RJ45 del PC (consulte la opción A a continuación).



Nota!

La cámara también puede conectarse directamente a un PC con cable de transmisión Ethernet con conectores RJ45 (consulte la opción B a continuación).





Figura 15.45: Configuración del sistema de AUTODOME serie 7000

1	AUTODOME serie 7000
2	Conexión IP
3	Conmutador de red
4	Ordenador



Nota!

La configuración de los ajustes de red de una cámara AUTODOME serie 7000 puede realizarse también mediante la aplicación de software Bosch Video Client. Visite *www.boschsecurity.es* para descargar el software Configuration Manager y el manual de funcionamiento.

15.2

Guías de distancia de los cables y del cable de alimentación

Alimentación

115/230 VCA	
Cable de cobre	Para el cumplimiento de los códigos
	locales.

Precaución!



Cumplimiento de la Normativa de alarmas EN50130-4: CCTV para las aplicaciones de seguridad

Para cumplir los requisitos de la Normativa de alarmas EN50130-4, es necesario un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) auxiliar. El SAI debe tener un **Transfer Time** (Tiempo de transferencia) de entre 2 y 6 ms y un **Backup Runtime** (Tiempo para ejecución de copias de seguridad) superior a 5 segundos para el nivel de potencia especificado en la hoja de datos del producto.

Distancias máximas de los cables desde la fuente de alimentación hasta AUTODOME

24 V a AUTODOME				
	VA/vatios	14 AWG (2,5 mm)	16 AWG (1,5 mm)	18 AWG (1,0 mm)
Modelos HD con IVA, en exterior	60 / 55	58 m (190 pies)	36 m (119 pies)	23 m (75 pies)

Distancias máximas de los cables desde la fuente de alimentación hasta AUTODOME

24 V a AUTODOME				
	VA/vatios	14 AWG (2,5 mm)	16 AWG (1,5 mm)	18 AWG (1,0 mm)
Modelos HD con IVA, en interior	35 / 19	99 m (325 pies)	62 m (205 pies)	39 m (129 pies)
Modelos HD con IVA, en exterior	60 / 55	58 m (190 pies)	36 m (119 pies)	23 m (75 pies)

15.3 Conexiones Ethernet

La cámara se conecta a una red 10 Base-T/100 Base-TX directamente o a través de un concentrador. Las señales de vídeo, entrada de audio opcional, salida de audio opcional y control se transmiten a través de una red TCP/IP estándar con el servidor web integrado. Además, se puede suministrar alimentación a través del cable Ethernet con el midspan PoE de alta potencia de 60 W de Bosch (se vende por separado). También se puede suministrar alimentación a través de montaje interior en techo y a los modelos colgantes de interior y exterior empleados en aplicaciones de interior (cuando el calefactor no recibe alimentación) con PSE (conmutadores o misdspans) PoE+ conformes al estándar IEEE 802.3at, clase 4.

La cámara se puede conectar simultáneamente a una fuente de alimentación de 24 VCA y a un midspan PoE de alta potencia y 60 W. La cámara usa la energía de la fuente de alimentación de 24 VCA. Si esta fuente de alimentación falla, la cámara cambia sin problemas de alimentación al midspan PoE de alta potencia y 60 W. La cámara cambia de nuevo a la fuente de alimentación de 24 VCA una vez que esta se restablece.

Consulte group 101para obtener instrucciones sobre la configuración de un entorno IP.

Aviso!

 \triangle

PoE de alta potencia o PoE+ (802.3at) de BOSCH: utilice únicamente dispositivos PoE de alta potencia o PoE+ (802.3at) aprobados. Para aplicaciones colgantes de exteriores que requieran alimentación del calefactor, utilice únicamente el midspan PoE de alta potencia de Bosch (se vende por separado) para suministrar alimentación a la cámara y a los calefactores. Para las aplicaciones de montaje colgante en interiores o interior en techo que no requieren alimentación del calefactor, se pueden emplear midspans o conmutadores PoE+ estándar (802.3at) para suministrar alimentación a la cámara.

Al encender la cámara con un dispositivo PoE o midspan, se necesita protección adicional contra las subidas de tensión.

Si se aplican al mismo tiempo la alimentación auxiliar (24 VCA a la cámara y 24 VCA al calefactor) y la alimentación de alta potencia a través de Ethernet, la cámara seleccionará la entrada auxiliar de 24 VCA y consumirá la alimentación mínima del midspan PoE de alta potencia.



Precaución!

Los cables Ethernet CAT 5E/CAT 6 se deben pasar a través de conductos con toma de tierra para aplicaciones de interiores o exteriores. Para aplicaciones de exteriores, los conductos deben ser capaces de soportar las condiciones medioambientales del exterior.



Nota!

El calefactor de una unidad AUTODOME de exteriores no puede recibir energía mediante el estándar de alimentación a través de Ethernet + (IEEE 802.3at, clase 4), a menos que el calefactor esté conectado a un puerto individual del midspan PoE de alta potencia de 60 W (se vende por separado). Consulte el manual de instalación del midspan para obtener más información.

Tipo de cable	Ethernet CAT-5E o CAT 6
Distancia máxima	100 m (328 pies)
Ancho de banda	10 Base-T/100 Base-TX
PoE de alta potencia (necesaria para montajes colgantes de aplicaciones para exteriores que utilicen calefactores)	Utilice el midspan PoE de alta potencia de 60 W de Bosch (se vende por separado).
PoE+ (sólo en modelos para interior o aplicaciones de interior de modelos colgantes en los que no se necesita calefactor)	Estándar IEEE 802.3at, clase 4
Conector de terminal	RJ45 (hembra)



Nota!

Consulte el National Electrical Code (NEC) para conocer los requisitos y las limitaciones de haces de cables.

15.4 Convertidor de medios de fibra óptica a Ethernet (opcional)

El convertidor de medios de fibra óptica permite transmitir señales Ethernet de 10/100 Mbps a través de cables de fibra óptica mediante módulos pequeños conectables (SFP) de 10/100 Mbps. Estos módulos están disponibles en modelos de fibra multimodo (MMF) o monomodo (SMF) con un conector sencillo (SC) o uno de doble fibra (LC). Consulte la guía de instalación del convertidor de medios de fibra óptica a Ethernet VG4-SFPSCKT.

Convertidor de medios Ethernet		
Interfaz de datos	Ethernet	
Velocidad de datos	10/100 Mbps Cumple IEEE 802.3 Full Duplex o Half Duplex puerto eléctrico Full Duplex puerto óptico	
Tipo de fibra: MMF	MMF de 50/125 µm. Para la fibra de 50/125 µm, reste 4 dB al valor del presupuesto óptico especificado. Debe cumplir o superar el estándar ITU-T G.651.	
Tipo de fibra: SMF	SMF de 8-10/125 µm. Debe cumplir o superar el estándar ITU-T G.652.	
Distancia máxima	20 km (12,4 millas)	
Requisitos	Receptor para convertidor de medios (CNFE2MC/IN) en el centro de control del sistema	
Conexión de terminales	Doble (LC) o sencillo (SC)	

15.5 Conexiones de alarmas y relés

Entradas de alarma

La cámara dispone de siete entradas de alarma. Cada una de las entradas se puede activar mediante dispositivos de contacto seco, como almohadillas de presión, detectores de infrarrojos pasivos, contactos de puerta y dispositivos similares. La siguiente tabla ofrece una relación de los tamaños y las distancias para los cables.

Sección del cable		Distancia	máxima
AWG	mm	pies	metros
22	0,644	500	152,4
18	1,024	800	243,8

Tab. 15.5: Guía para cables de alarma

Las alarmas se conectan con cables normalmente abiertos (N.A.) o normalmente cerrados (N.C.); se deben programar las entradas de alarma N.A. (ajuste predeterminado) o N.C. a través de la página AJUSTES.

La cámara incorpora dos tipos de alarmas: supervisadas y no supervisadas. Además de transmitir una condición de alarma, una alarma supervisada también transmite una condición de sabotaje. Según la configuración de la alarma, un corte o un fallo en el circuito de la alarma puede activar la señal de sabotaje.

Configuración de alarmas supervisadas (entradas 1 y 2)

Para configurar la supervisión de la alarma 1 ó 2 (patilla 5 ó 6), debe instalar una resistencia de fin de línea de 2,2 K en el circuito. A continuación, programe las alarmas en el menú Ajustes como normalmente abierta (N.A.) o normalmente cerrada (N.C.).



Nota!

Sólo las alarmas 1 y 2 (patillas 5 ó 6) se pueden configurar para ser supervisadas. Cuando la alarma supervisada queda programada, ya no es necesario activarla para indicar una condición de sabotaje.

Configuración de una alarma supervisada normalmente abierta

- 1. Instale una resistencia de fin de línea de 2,2 k en el circuito de alarma.
- Conecte los cables de alarma a la entrada 1 o 2 (patilla 5 o 6) y a la toma de tierra (patilla 7) de la cámara.



Figura 15.46: N.O.S. Conexiones supervisadas normalmente abiertas

1	Contacto en seco	3	Conector del domo
2	Alarma 1 ó 2 sólo (patilla 5 ó 6)	4	Tierra (patilla 7)

 En el menú Ajustes, seleccione Modo avanzado > Interfaces > Entradas de alarma, y seleccione Entrada de alarma # y N.A. Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los contactos y las condiciones.

AutoDome programado en N.A.S		
Contacto	Condición de alarma	
Abrir	Normal	
Cerrado	Alarma	
Corte o fallo	Sabotaje	

Configuración de una alarma supervisada normalmente cerrada

- 1. Instale una resistencia de fin de línea de 2,2 k en el circuito de alarma.
- 2. Conecte los cables de la alarma a la entrada 1 o 2 (patilla 5 o 6) y a la toma de tierra (patilla 7) de la cámara.



Figura 15.47: N.C.S. Conexiones supervisadas normalmente cerradas

1	Contacto en seco

3

Conector del domo

3. En el menú Ajustes, seleccione Modo avanzado > Interfaces > Entradas de alarma, y seleccione Entrada de alarma # y N.C. Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los contactos y las condiciones.

AutoDome programado en N.C.S.		
Contacto	Condición de alarma	
Abrir	Alarma	
Cerrado	Normal	
Corte	Sabotaje	

Configuración de alarmas no supervisadas (entradas de la 3 a la 7)

Puede configurar las alarmas de la 3 a la 7 como no supervisadas normalmente abiertas (N.O.) o normalmente cerradas (N.C.).

Configuración de una alarma no supervisada normalmente abierta

1. Conecte la alarma a la entrada apropiada (de la 3 a la 7) y a la toma de tierra de la cámara.



Figura 15.48: N.A. Conexiones no supervisadas normalmente abiertas

1	Contacto en seco	3	Conector del domo
2	Entradas de alarma de 3 a 7	4	Toma de tierra

 En el menú Ajustes, seleccione Modo avanzado > Interfaces > Entradas de alarma, y seleccione Entrada de alarma # y N.A. Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los contactos y las condiciones.

AutoDome programado en N.A.	
Circuito	Indicación de alarma
Abrir	Normal
Cerrado	Alarma

Configuración de una alarma no supervisada normalmente cerrada

1. Conecte la alarma a la entrada apropiada (de la 3 a la 7) y a la toma de tierra de la cámara.



Figura 15.49: N.C. No supervisadas, normalmente cerradas

1	Contacto en seco	3	Conector del domo
2	Entradas de alarma de 3 a 7	4	Toma de tierra

 En el menú Ajustes, seleccione Modo avanzado > Interfaces > Entradas de alarma, y seleccione Entrada de alarma # y N.C. Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los contactos y las condiciones.

AutoDome programado en N.C.	
Circuito	Indicación de alarma
Abrir	Alarma
Cerrado	Normal

Salidas de alarma

La cámara incorpora dos (2) tipos de salidas de alarma: un relé de contacto seco y tres (3) salidas de colector o de transistor abierto.

Configuración de un relé de contacto seco

El relé de contacto seco actúa como un interruptor de encendido/apagado. Tiene una tensión máxima de 2 A a 30 CC.

- 1. Acople el cable pelado apropiado al conector COM de la cámara.
- 2. Acople el cable pelado apropiado al conector N.A. o N.C., según sea necesario.

Configuración de una salida de colector abierto

Las salidas 1, 2 y 3 son tipos de colectores abiertos. Estas salidas se deben conectar a una tensión positiva de entre 5 y 32 V para completar el circuito, con una tensión máxima de 32 VCC a 150 ma.

- 1. Acople el cable pelado apropiado al conector abierto (1, 2 ó 3) del transistor.
- 2. Acople el cable pelado apropiado al conector de tierra (GND).

15.6 Conexiones de audio (opcional)

La cámara puede recibir señales de nivel de entrada de línea y transmitirlas a través de una red. También puede recibir señales de audio de la misma red y enviarlas como salida de audio desde la cámara. La señal de entrada de audio se transmite sincronizada con las señales de vídeo. Por tanto, se puede conectar un sistema de interfonos en la ubicación de la cámara, por ejemplo.

Nota!



Los puertos de comunicación del intercomunicador se utilizan para transmitir señales de audio en los sistemas de intercomunicación.

La entrada de línea de audio no es adecuada para la conexión de señales directas de micrófonos.

La salida de línea de audio no es adecuada para la conexión directa de altavoces a menos que se utilice un altavoz con fuente de alimentación/amplificador con nivel de entrada de línea.

Especificaciones de entrada de la línea de audio

Las siguientes especificaciones de entrada de línea se deben cumplir en todos los casos.

Tensión de entrada máxima	1 Vrms
Impedancia	9 K Ω (normal)
Blindaje Trenzado de cobre pelado: cobertura 95%	
Hay disponible un ajuste de nivel de ganancia interno en el caso de que la	

Hay disponible un ajuste de nivel de ganancia interno en el caso de que la señal sea demasiado baja.

Especificaciones de salida de la línea de audio

Las siguientes especificaciones de salida de línea se deben cumplir en todos los casos.

Tensión de salida normal	1 Vrms
Impedancia	1,5 K Ω (normal)
Blindaje Trenzado de cobre pelado: cobertura 95%	
Hay disponible un ajuste de nivel de ganancia interno en el caso de que el nivel de señal sea demasiado bajo.	

Especificaciones para el cableado.

Tipo de cable	Coaxial blindado (recomendado)
Distancia	Normalmente 10 m (33 pies), pero depende del nivel de la señal
Calibre	Normalmente 22 AWG al conector (P105/P106), pero depende del tipo de conector empleado
Blindaje	Trenzado de cobre pelado: cobertura 95%
Conductor central	Cobre pelado trenzado

Tenga en cuenta que las distancias grandes son más susceptibles a los ruidos de la señal. **Conexiones de nivel de entrada de línea de audio**

- 1. Elimine la resistencia de terminación de 100 ohmios de los terminales C+ a C-.
- 2. Conecte la fuente de nivel de línea de audio al terminal de entrada de audio + (C+).
- 3. Conecte el retorno de tierra del circuito de la señal de audio al terminal de entrada de audio (C-).

Conexiones de nivel de salida de línea de audio

- 1. Conecte la entrada de nivel de línea de audio del dispositivo de salida de audio (por ejemplo, un altavoz con amplificador o una entrada de nivel de línea de PC) al terminal de salida de audio + (RXD).
- 2. Conecte el retorno de tierra del circuito de la señal de salida de nivel de línea de audio al terminal de salida de audio (TXD).



Figura 15.50: Conexiones de audio a través de red Ethernet

1	Entrada de audio - (C-)	7	Entrada/salida de datos de AUTODOME
2	Entrada de audio + (C+)	8	Conector P105/P106
3	Toma de tierra	9	Salida de audio
4	Salida de audio + (RXD)		
5	Salida de audio – (TXD)		
6	Retorno de tierra del circuito de señal		



Nota!

Separe los cables de audio de las líneas de alimentación de CA para evitar ruidos.

Para configurar el audio de la cámara, consulte Modo básico: audio o Audio.

16 Configuración

16.1 Requisitos del sistema

La cámara necesita software y hardware específicos para permitir al usuario ver imágenes en directo y configurar los ajustes de la cámara a través de una red TCP/IP. Los requisitos son los siguientes:

- Un ordenador con el sistema operativo Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7, acceso a Internet y la versión 8.0 o posterior del navegador web Microsoft Internet Explorer o
- Un ordenador con sistema operativo Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7, acceso a Internet, un software de recepción, como Bosch Video Management System o Video Client, o
- Un descodificador de hardware compatible de Bosch Security Systems, como un receptor y un monitor de vídeo conectado.

Nota!



El navegador web se debe configurar para aceptar las cookies procedentes de la dirección IP de la unidad.

En Windows 7, desactive el modo protegido en la pestaña Seguridad de Opciones de Internet. En la ayuda en línea de Microsoft Internet Explorer se incluyen notas sobre su uso. En Windows Vista, desactive el modo protegido en la pestaña Seguridad de Opciones de Internet.

En la ayuda en línea de Microsoft Internet Explorer se incluyen notas sobre su uso.

Si elige utilizar un equipo que ejecute Microsoft Internet Explorer o alguno de los software de Bosch, el equipo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Sistema operativo: Windows XP (Service Pack 3) o Windows 7 (32 o 64 bits)
- Procesador: Intel Pentium Quad Core, 3,0 GHz o similar
- RAM: 2.048 MB
- Espacio libre en disco duro: 10 GB
- Sistema de vídeo: NVIDIA GeForce 8600 (o superior) con color de un mínimo de 16 bits
- Interfaz de red: 100/1000-BaseT
- Software:
 - Microsoft Internet Explorer versión 8.0 o posterior
 - Video Client
 - DirectX 9.0c
 - Oracle Java Virtual Machine 1.6.0_26 o posterior

La cámara incluye los medios para descodificar el vídeo a través de un navegador web. Sin embargo, para obtener más funciones avanzadas, como grabación local a PC, captura y visualización de pantalla completa, debe adquirir MPEG-ActiveX.

Para conseguir la última versión de Video Client, DirectX, la máquina virtual de Java de Oracle y el software MPEG-ActiveX, visite *www.boschsecurity.es*, acceda a la página de su cámara y, a continuación, descargue el software desde la pestaña Software.



Nota!

La tarjeta gráfica debe estar establecida en un color de 16 o 32 bits. Si necesita más información, póngase en contacto con el administrador de su sistema.

Número máximo de conexiones

Si no se puede conectar, es posible que la unidad haya alcanzado su número máximo de conexiones. En función de la configuración de la unidad y de la red, cada cámara puede tener hasta 50 conexiones de navegador web o hasta 100 conexiones mediante Bosch Video Management System (BVMS).

Red protegida

Si se utiliza un servidor RADIUS en la red para gestionar derechos de acceso (autenticación 802.1x), la cámara debe configurarse de forma correspondiente o no será posible realizar la conexión.

16.2 Configuración de la cámara

Para que la cámara funcione en red, primero debe asignar una dirección IP válida a la cámara. Si la red cuenta con un servidor DHCP, la dirección IP de la cámara corresponde de forma predeterminada a la primera dirección disponible. Si la red no cuenta con un servidor DHCP, la dirección IP predeterminada de la cámara es 192.168.0.1. Es posible que tenga que cambiar esta dirección si da problemas con otro dispositivo de la red. Consulte --- MISSING LINK --para obtener más información.

La siguiente información le ayudará a configurar la cámara en red de manera adecuada:

- Dirección IP de la unidad: identificador de la cámara en una red TCP/IP. Por ejemplo, 140.10.2.110 es una sintaxis válida para una dirección IP.
- Máscara de subred: máscara utilizada para determinar la subred a la que pertenece una dirección IP.
- Dirección IP de puerta de enlace: nodo de una red que sirve como punto de acceso a otra red.
- Puerto: extremo de una conexión lógica en las redes TCP/IP y UDP. El número de puerto identifica el puerto utilizado a través de una conexión de firewall.



Nota!

Asegúrese de que tiene a mano los parámetros de red de las cámaras antes de comenzar la configuración.

Los valores predeterminados de la cámara son estos:

- Dirección IP: 192.168.0.1 o la primera dirección disponible (consulte la información anterior)
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Dirección IP de puerta de acceso: 0.0.0.0

En las siguientes secciones se ofrecen las instrucciones de instalación del software necesario para visualizar imágenes a través de una conexión IP, configuración de la red IP y acceso a las imágenes de la cámara desde un navegador web.

La dirección IP predeterminada de la cámara es 192.168.0.1. Para cambiar la dirección IP o cualquier otro ajuste de red, use el software Configuration Manager o el servidor Web integrado.



Nota!

Para obtener una dirección IP, una máscara de subred y una dirección IP de puerta de acceso válidas, póngase en contacto con su administrador de red local.

Uso de Configuration Manager

Configuration Manager es una aplicación de red opcional disponible en el sitio web de Bosch Security Systems. Consulte el manual de Configuration Manager antes de realizar cualquier cambio en la configuración.



Nota!

Según los ajustes de seguridad de red del PC, es posible que el usuario tenga que añadir la nueva dirección IP a la lista de **sitios seguros** del navegador para que los controles funcionen.

_	

Nota!

Haga clic en el enlace **Help on this page?** (¿Necesita ayuda sobre esta página?) si necesita más información.

Navegación

- 1. Haga clic en uno de los elementos del menú del margen izquierdo de la ventana. Aparece el submenú correspondiente.
- 2. Haga clic en una de las entradas del submenú. El navegador web abre la página correspondiente.

Realización de cambios

Cada pantalla de configuración muestra los ajustes actuales. Para cambiar los ajustes, introduzca nuevos valores o seleccione un valor predefinido de un campo de lista. No todas las páginas tienen el botón **Establecer**. Los cambios realizados en las páginas sin el botón **Establecer** se aplican de inmediato. Si una página muestra el botón **Establecer**, debe hacer clic en él para que surtan efecto los cambios.



Algunos cambios sólo tienen efecto una vez reiniciada la unidad. En esta caso, el botón **Establecer** cambia a **Set and Reboot (Establecer y Reiniciar)**.

- 1. Realice los cambios que desee.
- 2. Haga clic en el botón **Set and Reboot** (Establecer y reiniciar). La cámara se reinicia y los ajustes modificados se activan.

16.3 Configuración del audio (opcional)

Activación de la transmisión de audio

Para transmitir audio a través de la conexión IP, siga estos pasos:

- 1. Abra la página **En directo** y haga clic en la pestaña **Configuración**.
- 2. En el panel izquierdo, haga clic en Interfaz Web. Se expande el menú Interfaz Web.
- 3. Haga clic en **Funciones EN DIRECTO**. Aparece la página **Funciones EN DIRECTO**.
- 4. Haga clic en el botón de opción **Transmitir audio** para habilitar el audio.

Activación de la recepción de audio

Para configurar el audio a través del navegador web, siga estos pasos:

- 1. Abra la página En directo y haga clic en la pestaña Configuración.
- 2. En el panel izquierdo, haga clic en Cámara. Se expande el menú Cámara.

- Haga clic en Audio. Aparece la página Audio. La página muestra la imagen de vídeo actual en la ventana pequeña situada junto a los controles deslizantes para ayudarle a verificar la fuente de audio y a mejorar los niveles máximos.
- 4. Seleccione el protocolo en el campo **Audio** para activar el audio a través de IP. (Cambie la opción a ON (Activado)).



Nota!

La señal de audio se enviará en un flujo de datos independiente que irá en paralelo a los datos de vídeo, con el consiguiente aumento de la carga de red. Los datos de audio se codifican según el estándar G.711 o L16 y requieren un ancho de banda adicional de unos 80 KBit/s por dirección para cada conexión.

5. Si desea configurar la ganancia de la entrada y la salida de las señales de audio, ajuste los campos Entrada de línea y Salida de línea según sus requisitos específicos. Los cambios se aplican de inmediato. Para ayudarle, el nivel actual se muestra junto al control deslizante. Asegúrese de que la pantalla no supera la zona verde durante la modulación. Para obtener más información, consulte Audio.

17 General

17.1 Identificación

Camera name (Nombre de cámara)

El nombre de la cámara facilita la identificación de la ubicación remota de la cámara, por ejemplo, en caso de alarma. Aparecerá en la pantalla de vídeo si dicha pantalla está configurada así. El nombre de la cámara facilita la tarea de administrar las cámaras en sistemas de control de vídeo mayores; por ejemplo, mediante el uso de programas como BVC o Bosch Video Management System.

Introduzca en este campo un nombre único e inequívoco para la cámara. Puede utilizar ambas líneas para esto.

No utilice caracteres especiales, como **&**, en el nombre. La gestión interna del sistema no admite este tipo de caracteres.

Puede usar la segunda línea para introducir caracteres adicionales. Estos se pueden seleccionar de la tabla.

- 1. Haga clic en el icono situado junto a la segunda línea. Se abre una nueva ventana con el mapa de caracteres.
- 2. Haga clic en el carácter que desee. El carácter se inserta en el campo Result (Resultado).
- 3. En el mapa de caracteres, haga clic en los iconos << y >> para moverse entre las distintas páginas de la tabla, o seleccione una página del campo de lista.
- 4. Haga clic en el icono < a la derecha del campo **Result** (Resultado) para eliminar el último carácter, o bien en el icono **X** para eliminar todos los caracteres.
- 5. Ahora, haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para aplicar los caracteres seleccionados a la segunda línea de los parámetros de **Camera 1** (Cámara 1). Se cerrará la ventana.

Camera ID (ID de cámara)

Se debe asignar un identificador único a cada dispositivo; dicho identificador se puede introducir aquí como un medio adicional de identificación.

Extensión del iniciador

Añádale texto al nombre de un iniciador, de modo que le resulte más fácil identificarlo en sistemas iSCSI de gran tamaño. Este texto se agrega al nombre de iniciador, separado por un punto. (Puede consultar el nombre del iniciador en la página de descripción del sistema).

17.2 Gestión de usuarios

Puede evitar el acceso no autorizado al dispositivo mediante una contraseña. Puede utilizar varios niveles de autorización para limitar el acceso.

Una correcta protección con contraseña solo se garantiza si todos los niveles de autorización superiores también están protegidos con contraseña. Por lo tanto, debe empezar siempre desde el nivel de autorización más alto a la hora de asignar contraseñas.

Puede definir y cambiar una contraseña para cada nivel de autorización si ha iniciado la sesión como service o si la unidad no está protegida con contraseña.

Introduzca aquí la contraseña para el nivel de autorización correcto. La longitud máxima de la contraseña es de 19 caracteres y no se admiten caracteres especiales.

El dispositivo tiene tres niveles de autorización: service, user y live.

- service representa el nivel de autorización más alto. Si introduce la contraseña correcta, podrá acceder a todas las funciones y modificar todos los ajustes de configuración.
- user representa el nivel de autorización intermedio. En este nivel, puede utilizar el dispositivo, reproducir grabaciones y controlar una cámara, por ejemplo, pero no puede cambiar la configuración.

 live representa el nivel de autorización más bajo. En este nivel solo puede ver imágenes de vídeo en directo y cambiar entre las distintas visualizaciones de imágenes en directo.

Editar una contraseña

Para editar una contraseña, haga clic en el icono de lápiz que se encuentra a la derecha de la columna **Tipo** del área **Nombre de usuario** que proceda.

Crear un usuario nuevo

Para crear un usuario nuevo, haga clic en Añadir.

En el cuadro **Usuario**, cumplimente los campos necesarios. Para Grupo, seleccione el nivel de autorización correcto. Para **Tipo**, seleccione **Contraseña** (para una contraseña nueva) o **Certificado** (para un certificado que el usuario nuevo está autorizado a utilizar).

Confirmar contraseña

En cada caso, introduzca la nueva contraseña por segunda vez para descartar errores tipográficos.



Nota!

La nueva contraseña sólo se guarda al hacer clic en el botón **Establecer**. Por tanto, debe hacer clic en el botón **Establecer** inmediatamente después de introducir y confirmar la contraseña.

17.3 Fecha/Hora

Formato de fecha

Seleccione el formato de fecha requerido.

Fecha de la unidad/Hora de la unidad



Nota!

Asegúrese de detener la grabación antes de realizar la sincronización con el PC.

Si hay varios dispositivos funcionando en el sistema o en la red, es importante sincronizar sus relojes internos. Por ejemplo, sólo se pueden identificar y evaluar correctamente grabaciones simultáneas si todas las unidades funcionan a la vez.

- 1. Introduzca la fecha actual. La hora de la unidad la controla el reloj interno, por lo que no es necesario introducir el día de la semana; se añade de forma automática.
- 2. Introduzca la hora actual o haga clic en el botón **Sinc. PC** para copiar la hora del sistema del ordenador en la cámara.

Nota: es muy importante para la grabación que la fecha y la hora sean correctas. Un ajuste de hora y fecha incorrecto podría impedir una correcta grabación.

Zona horaria de la unidad

Seleccione la zona horaria en la que se encuentra el sistema.

Horario de verano

El reloj interno puede cambiar automáticamente entre horario normal y horario de verano. La unidad ya contiene los datos para los cambios a horario de verano hasta el año 2018. Puede utilizar estos datos o crear otros alternativos si es necesario.

i

Nota!

Si no crea una tabla, no se realizará el cambio automático. Al cambiar y borrar entradas individuales, recuerde que dos entradas suelen estar relacionadas entre sí y dependen la una de la otra (cambio a horario de verano y vuelta a horario normal).

- 1. Compruebe primero si se ha seleccionado la zona horaria correcta. Si ésta no es correcta, seleccione la zona horaria apropiada para el sistema y haga clic en el botón **Establecer**.
- 2. Haga clic en el botón Detalles. Se abrirá una nueva ventana y verá la tabla vacía.
- 3. Seleccione la región o la ciudad más cercana a la ubicación del sistema del campo de lista situado debajo de la tabla.
- 4. Haga clic en el botón **Generar** para generar datos a partir de la base de datos de la unidad e introdúzcalos en la tabla.
- 5. Para realizar cambios, haga clic en una entrada de la tabla. La entrada se selecciona.
- 6. Para eliminar la entrada de la tabla, haga clic en el botón **Suprimir**.
- 7. Si desea cambiar la entrada, seleccione otros valores de los campos de lista que se encuentran debajo de la tabla. Los cambios se realizan automáticamente.
- 8. Si hay líneas en blanco en la parte inferior de la tabla (por ejemplo, después de las supresiones), puede añadir nuevos datos marcando la fila y seleccionando los valores requeridos de los campos de lista.
- 9. Ahora, haga clic en el botón **Acept.** para guardar y activar la tabla.

Dirección IP de servidor horario

La cámara puede recibir la señal de hora de un servidor horario utilizando varios tiempos de protocolos de servidor y, a continuación, utilizarla para configurar el reloj interno. La unidad sondea la señal horaria de forma automática cada minuto. Introduzca aguí la dirección IP del servidor horario.

Tipo de servidor horario

Seleccione el protocolo que admite el servidor horario seleccionado. Preferiblemente, debe seleccionar **Servidor SNTP** como protocolo. Éste admite un alto nivel de precisión y es necesario para aplicaciones especiales y ampliaciones de funciones posteriores. Seleccione **Time server** (Servidor horario) para un servidor horario que funcione con el protocolo RFC 868.

17.4 Mostrar texto

Puede obtener información adicional importante utilizando datos superpuestos o marcas en la imagen de vídeo. Estos datos superpuestos se pueden activar de forma individual y se organizan claramente en la imagen.

Una vez establecidos todos los parámetros necesarios, haga clic en el enlace **View Control** (Control de vista) y verá que aparece el texto en la página **LIVE**.

Nombre de la cámara

Este campo establece la posición del nombre de la cámara. Se puede mostrar en las partes **superior**, **inferior** o en una posición personalizada que puede especificar con la opción **Personalizado**. También se puede establecer en **Desac.** para que no haya información de datos superpuestos.

- 1. Seleccione la opción de la lista que desee.
- 2. Si ha seleccionado la opción **Personalizado**, se mostrarán campos en los que puede especificar la posición exacta (**Posición (XY)**).
- 3. Introduzca los valores de la posición deseada en los campos Posición (XY).

Logotipo

Haga clic en **Elegir archivo** para seleccionar un archivo. Preste atención a las restricciones del formato de archivo, el tamaño del logotipo y la profundidad de color. Haga clic en **Cargar** para cargar en la cámara el archivo.

Si no se ha seleccionado ningún logotipo, la configuración muestra el mensaje "No se ha elegido ningún archivo".

Posición del logotipo

Seleccione la posición del logotipo en la visualización en pantalla: Izquierda o Derecha. Seleccione Desact. (valor predeterminado) para deshabilitar la posición del logotipo.

Hora

Este campo establece la posición de la hora. Se puede mostrar en las partes **superior**, **inferior** o en una posición personalizada que puede especificar con la opción **Personalizado**. También se puede establecer en **Desac.** para que no haya información de datos superpuestos.

- 1. Seleccione la opción de la lista que desee.
- 2. Si ha seleccionado la opción **Personalizado**, se mostrarán campos en los que puede especificar la posición exacta (**Posición (XY)**).
- 3. Introduzca los valores de la posición deseada en los campos **Posición (XY)**.

Visualización de milisegundos

Si es necesario, también se pueden mostrar los milisegundos. Esta información puede resultar útil para imágenes de vídeo grabadas. Sin embargo, aumenta el tiempo de cálculo del procesador. Seleccione **Desac.** si no necesita visualizar los milisegundos.

Modo de alarma

Seleccione **Activado** para mostrar datos superpuestos de un mensaje de texto en la imagen en caso de alarma. Se puede mostrar en la posición que desee, especificándola con la opción **Personalizado**. También se puede establecer en **Desac.** para que no haya información de datos superpuestos.

- 1. Seleccione la opción de la lista que desee.
- 2. Si ha seleccionado la opción **Personalizado**, se mostrarán campos en los que puede especificar la posición exacta (**Posición (XY)**).
- 3. Introduzca los valores de la posición deseada en los campos Posición (XY).

Mensaje de alarma

Introduzca el mensaje que se mostrará en la imagen en caso de alarma. La longitud máxima del texto es de 31 caracteres.

Título OSD

Seleccione **Activado** para superponer de forma permanente el título de sector o plano en la imagen. Seleccione **Momentáneo** para mostrar durante unos segundos el título de sector o plano. La visualización en pantalla de los títulos puede mostrarse en una ubicación de su elección o puede configurarse como **Desactivada** para que no se muestre ninguna información.

- 1. Seleccione la opción de la lista que desee.
- 2. Especifique la posición exacta (**Posición (XY)**).
- 3. Introduzca los valores de la posición deseada en los campos Posición (XY).

Cámara OSD

Seleccione **Activado** para mostrar momentáneamente la información de respuesta de la cámara como, por ejemplo, Zoom digital, Iris abierto/cerrado o Enfocar de cerca/lejos. Seleccione **Desactivado** si no desea mostrar ninguna información.

- 1. Seleccione la opción de la lista que desee.
- 2. Especifique la posición exacta (**Posición (XY)**).

3. Introduzca los valores de la posición deseada en los campos **Posición (XY)**.

Fondo transparente

Active esta casilla para que el texto que aparece en la imagen salga transparente.

Video authentication (Autenticación de vídeo)

Seleccione un método para verificar la integridad del vídeo en el cuadro desplegable **Autenticación de vídeo**.

Si selecciona **Marca de agua**, todas las imágenes se marcarán con un icono. El icono indica si se ha manipulado la secuencia (en directo o grabada).

Si desea agregar una firma digital a las imágenes de vídeo transmitidas para garantizar su integridad, seleccione uno de los algoritmos criptográficos para esta firma. Introduzca el intervalo (en segundos) entre inserciones de la firma digital.

Intervalos de firma

Seleccione el intervalo (en segundos) para la firma.

17.5 GB/T 28181

Esta página le permite establecer los parámetros para cumplir con la norma nacional GB/ T 28181, titulada "Security and protection video monitoring network system for information transport, switch and control". Este estándar es específicamente para China.

Activar

Active esta casilla de verificación para que el sistema utilice el resto de parámetros de esta página según la norma nacional GB/T 28181.

Flujo elemental H.264

Active esta casilla de verificación para seleccionar o para activar el flujo elemental H.264.

Tiempo de espera de registro

Introduzca un valor (en milisegundos) para el tiempo de espera de registro. El valor predeterminado es 3600.

Tiempo de espera de latido

Introduzca el valor (en segundos) para el tiempo de espera de latido. El valor predeterminado es 15.

ID del servidor

Introduzca el ID del servidor.

Dirección IP del servidor Introduzca la dirección IP del servidor.

ID del dispositivo Introduzca el ID del dispositivo.

Puerto del dispositivo

Muestra el número del puerto del dispositivo. El valor predeterminado es 5060.

Contraseña

Introduzca la contraseña apropiada.

ID de dispositivo de alarma

Introduzca el ID del dispositivo de alarma.

18 Interfaz web

18.1 Apariencia

En esta página puede personalizar la apariencia de la interfaz Web y cambiar el idioma del sitio Web para que se adapte a sus necesidades. Si es necesario, puede sustituir el logotipo del fabricante (parte superior derecha) y el nombre del producto (parte superior izquierda) en el área superior de la ventana por gráficos individuales.



Nota!

Puede utilizar imágenes GIF o JPEG. Las rutas de archivo deben corresponder al modo de acceso (por ejemplo, **C:\Images\Logo.gif** para acceder a archivos locales o **http:// www.mycompany.com/images/logo.gif** para un acceso por Internet/Intranet). Al acceder mediante Internet/Intranet, asegúrese de que hay una conexión disponible en todo momento para mostrar la imagen. El archivo de imagen no se almacena en la cámara.

Idioma de sitio Web

Seleccione aquí el idioma de la interfaz de usuario.

Logotipo de la empresa

Introduzca la ruta a un gráfico adecuado si desea sustituir el logotipo del fabricante. El archivo de imagen se puede guardar en un ordenador local, en la red local o en una dirección de Internet.

Logotipo del dispositivo

Introduzca la ruta a un gráfico adecuado si desea sustituir el nombre del producto. El archivo de imagen se puede guardar en un ordenador local, en la red local o en una dirección de Internet.



Nota!

Si desea volver a usar los gráficos originales, sólo tiene que suprimir las entradas de los campos **Logotipo de la empresa** y **Logotipo del dispositivo**.

Mostrar metadatos VCA

Si el análisis de contenido de vídeo (VCA) está activado, se mostrará información adicional en el flujo de vídeo en directo. Por ejemplo, en el modo Motion+, se marcan las áreas del sensor de detección de movimiento.

Mostrar trayectorias VCA

Si el análisis de contenido de vídeo (VCA) está activado, marque esta opción para mostrar información adicional sobre la trayectoria de los objetos.

Mostrar iconos superpuestos

Active esta casilla de verificación para mostrar iconos superpuestos en la imagen de vídeo en directo.

Modo de latencia

Las opciones son: Retardo bajo, Vídeo fluido y Sin búfer

JPEG size (Tamaño de JPEG)

Puede especificar el tamaño de la imagen JPEG en la página **LIVE**. Las opciones son Small (Pequeño), Medium (Mediano), Large (Grande), 720p, 1080p y "Best possible" (El mejor posible) (predeterminado).

JPEG interval (Intervalo de JPEG)

Puede especificar el intervalo al que se deben generar las imágenes individuales para la imagen M-JPEG en la página **LIVE**.

JPEG quality (Calidad de JPEG)

Puede especificar la calidad de las imágenes JPEG en la página LIVE.

18.2 LIVE Functions (Funciones LIVE)

En esta página, puede adaptar las funciones de la página **LIVE** a sus necesidades. Puede elegir entre varias opciones para mostrar la información y los controles.

- 1. Marque la casilla de los elementos que van a estar disponibles en la página **LIVE**. Los elementos seleccionados se indican mediante una marca de verificación.
- 2. Compruebe si las funciones necesarias están disponibles en la página LIVE.

Transmitir audio

Sólo puede seleccionar esta opción si la transmisión de audio está encendida (consulte Audio). Las señales de audio se envían en un flujo de datos independiente paralelo a los datos de vídeo, lo que aumenta la carga de la red. Los datos de audio se codifican en G.711 y requieren un ancho de banda adicional de aproximadamente unos 80 kbps por conexión en cada dirección.

Lease time (s) (Tiempo de asignación (s))

El tiempo de asignación en segundos determina el tiempo que debe transcurrir hasta que un usuario diferente está autorizado a controlar la cámara desde que no se reciben señales de control del usuario actual. Tras este intervalo de tiempo, la cámara se activa automáticamente.

Show alarm inputs (Mostrar entradas de alarma)

Las entradas de alarma aparecen como iconos al lado de la imagen de vídeo, junto con sus nombres asignados. Si existe una alarma activa, el icono correspondiente cambia de color.

Show alarm outputs (Mostrar salidas de alarma)

Las salidas de alarma aparecen como iconos al lado de la imagen de vídeo, junto con sus nombres asignados. Si la salida de alarma está activa, el icono correspondiente cambia de color.

Allow snapshots (Permitir capturas)

Aquí puede especificar si el icono para guardar imágenes individuales (capturas) debe aparecer bajo la imagen en directo. Sólo es posible guardar imágenes individuales si este icono es visible.

Allow local recording (Permitir grabación local)

Aquí puede especificar si el icono para guardar (grabar) secuencias de vídeo en la memoria local debe aparecer bajo la imagen en directo. Sólo es posible guardar secuencias de vídeo si este icono es visible.

I-frames only stream (Flujo de solo fotogramas I)

Aquí puede especificar si en la página **LIVE** se muestra una pestaña de visualización para un flujo de solo fotogramas I.

Mostrar lista de escenas

Aquí puede especificar si la sección **Escenas** de la página **En directo** muestra un cuadro desplegable con la lista de escenas definidas en la sección **Cámara > Escenas y rondas** de la página **Configuración**.

Mostrar "Seguimiento inteligente"

Aquí puede especificar si la página **LIVE** muestra los controles de la función de seguimiento inteligente.

Mostrar "Funciones especiales"

Aquí puede especificar si la página **LIVE** muestra la sección de funciones especiales.

Path for JPEG and video files (Ruta para los archivos de vídeo y JPEG)

- 1. Introduzca la ruta para la ubicación de almacenamiento de las imágenes individuales y las secuencias de vídeo que guarde desde la página **LIVE**.
- 2. En su caso, haga clic en **Browse** (Buscar) para encontrar el directorio correspondiente.

Formato de archivos de vídeo

Seleccione un formato de archivo para la visualización de la página en directo. El formato MP4 no incluye metadatos.

19 Cámara

19.1 Menú del instalador

Factory defaults (Ajustes de fábrica)

Haga clic en el botón **Defaults** (Predeterminado) para restablecer los ajustes de configuración definidos en el servidor web de la cámara y volver a establecer los valores predeterminados. Se mostrará una pantalla de confirmación. Tras 5 segundos, la cámara optimiza la imagen después de un restablecimiento del modo.

19.1.1 Posicionamiento

Sistema de coordenadas

Seleccione la opción correcta. Introduzca los valores adecuados en los campos de entrada adicionales que aparecen en función de las opciones seleccionadas. Consulte la tabla siguiente.

Opción	Campo de entrada adicional
No establ	
Cartesiano	X [m] Y [m] Z [m] Acimut [°]
WGS 84	Latitud Longitud Nivel del suelo [m] Acimut [°]

19.2 Perfil de codificador

Con respecto a la codificación de la señal de vídeo, puede seleccionar un algoritmo de codificación y cambiar los ajustes predeterminados para los perfiles.

Puede adaptar la transmisión de datos de vídeo al entorno operativo (por ejemplo, la estructura de red, el ancho de banda, la carga de datos). Con este propósito, la cámara genera de forma simultánea dos flujos de datos (transmisión de doble flujo), cuyos ajustes de compresión puede seleccionar de forma individual; por ejemplo, un ajuste para transmisiones a través de Internet y otro para conexiones LAN.

Tiene a su disposición perfiles preprogramados, cada uno de los cuales otorga prioridad a distintas perspectivas.

Puede cambiar el nombre y los valores de los parámetros individuales en un perfil. Puede cambiar de un perfil a otro haciendo clic en las pestañas correspondientes.



Precaución!

Los perfiles son bastante complejos, ya que incluyen un gran número de parámetros que interactúan entre sí, por lo que suele ser recomendable utilizar los perfiles predeterminados. Cambie los perfiles sólo cuando esté familiarizado con todas las opciones de configuración.

Nota: En el ajuste predeterminado, el flujo 1 se transmite para conexiones de alarma y conexiones automáticas.



Nota!

Todos los parámetros se combinan para crear un perfil y dependen unos de otros. Si introduce un ajuste que no se encuentre dentro del rango permitido de un parámetro concreto, se sustituirá por el valor permitido más cercano cuando se guarden los ajustes.

Número de	Nombre de perfil	Descripción
Perfil 1	Imagen HD optimizada	Para una imagen HD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la calidad de la imagen sea la prioridad.
Perfil 2	HD equilibrado	Para una imagen HD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen a un perfil medio para el uso diario.
Perfil 3	Tasa de bits HD optimizada	Para una imagen HD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la tasa de bits sea la prioridad.
Perfil 4	Imagen SD optimizada	Para una imagen SD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la calidad de la imagen sea la prioridad.
Perfil 5	SD equilibrada	Para una imagen SD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen a un perfil medio para el uso diario.
Perfil 6	Tasa de bits SD optimizada	Para una imagen SD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la tasa de bits sea la prioridad.
Perfil 7	DSL optimizado	Ideal para codificar en un enlace ascendente DSL donde las limitaciones de la tasa de bits son muy importantes.
Perfil 8	3G optimizado	Ideal para codificar en un enlace ascendente 3G donde las limitaciones de la tasa de bits son muy importantes.

Nombre del perfil

Si es necesario, especifique un nuevo nombre para el perfil.

Tasa de bits deseada

Para optimizar el uso del ancho de banda de la red, limite la velocidad de datos del dispositivo. La velocidad de datos debe establecerse de acuerdo con la calidad de la imagen que se desea para escenas que no supongan mucho movimiento.

Para imágenes complejas o cambios frecuentes de imagen debidos a movimientos frecuentes, este límite se puede superar de forma temporal hasta el valor introducido en el campo **Maximum bit rate** (Velocidad de bits máxima).

Intervalo de codificación

Este parámetro determina el intervalo al que las imágenes se codifican y se transmiten. Por ejemplo, introducir o seleccionar 4 significa que solo se codifica una de cada cuatro imágenes, mientras que las tres siguientes se omiten. La omisión de imágenes puede resultar especialmente ventajosa en el caso de redes con anchos de banda bajos. La velocidad de imágenes en imágenes por segundo (ips) aparece junto al campo de texto o el control deslizante.

Video resolution (Resolución de vídeo)

Seleccione la resolución deseada para las imágenes de vídeo.

Ajustes avanzados

Si es necesario, use los ajustes avanzados para adaptar la calidad de los fotogramas I y P a requisitos específicos. El ajuste se basa en el parámetro de cuantificación (QP) de H.264.

Estructura GOP

Seleccione la estructura que necesita para el grupo de imágenes en función de si ha dado más prioridad a tener el menor retraso posible (solo fotogramas IP) o a utilizar el menor ancho de banda posible.

Las opciones son IP, IBP e IBBP.

Periodo para promedio

Seleccione el periodo para promedio apropiado como medio para estabilizar la tasa de bits a largo plazo.

Distancia de fotograma I

Este parámetro le permite establecer los intervalos en los que se codifican los fotogramas I. Auto significa modo automático, en el que el servidor de vídeo introduce fotogramas I según sea necesario. Los valores oscilan entre 3 y 60. Una entrada 3 indica que los fotogramas I se generan de forma continua. Una entrada 4 indica que solo cada cuarta imagen es un fotograma I, y así sucesivamente; los fotogramas intermedios se codifican como fotogramas P. Tenga en cuenta que los valores admitidos dependen del ajuste de la estructura GOP. Por ejemplo, sólo están admitidos los valores pares con IBP; si ha seleccionado IBBP, únicamente se admite 3 o múltiplos de 3.

Min. P-frame QP (QP de fotograma P mínimo)

Este parámetro le permite ajustar la calidad de imagen de los fotogramas P y definir el límite inferior para la cuantificación de los fotogramas P, y, por tanto, la calidad máxima que pueden alcanzar dichos fotogramas. En el protocolo H.264, el parámetro de cuantización (QP) especifica el grado de compresión y por tanto la calidad de imagen para cada fotograma. Cuanto menor sea la cuantificación de los fotogramas P (valor de QP), mayor será la calidad de codificación (y, por tanto, se conseguirá la mejor calidad de imagen) y más baja la velocidad de actualización de fotogramas en función de los ajustes de la velocidad de datos máxima en los ajustes de red. Un valor de cuantificación más alto ofrece una calidad de imagen baja y una carga de red inferior. Los valores de QP habituales se encuentran entre 18 y 30.

El ajuste básico Auto (Automático) establece de forma automática la calidad de vídeo de los fotogramas P.

I/P-frame delta QP (QP delta de los fotogramas I/P)

Este parámetro establece la ratio entre la cuantificación (QP) del fotograma I y la cuantificación (QP) del fotograma P. Por ejemplo, puede establecer un valor inferior para los fotogramas I moviendo el control deslizante hacia un valor negativo. De esta forma se mejora la calidad de los fotogramas I en relación con los fotogramas P. La carga total de datos aumentará, pero sólo por la parte de fotogramas I. La opción Auto (Automático) establece de forma automática una combinación óptima de movimiento y definición de la imagen (enfoque). Para obtener la calidad más alta con el ancho de banda más bajo, incluso en el caso de que aumenten movimientos en la imagen, configure los valores de calidad de la forma siguiente:

- 1. Observe el área de cobertura durante el movimiento normal en las imágenes de vista previa.
- 2. Establezca el valor de **Min. P-frame QP** (QP de fotograma P-frame mínimo) en el valor más alto en el que la calidad de imagen aún cumpla con sus necesidades.
- 3. Establezca el valor de I/P-frame delta QP (QP delta de los fotogramas I/P) en el menor valor posible. Aquí indicamos la forma de guardar el ancho de banda y la memoria en escenarios normales. La calidad de imagen se mantiene incluso en el caso de aumento de movimientos, ya que el ancho de banda se rellena con el valor que se ha introducido en Maximum bit rate (Velocidad de bits máxima).

QP delta de fondo

Seleccione el nivel de calidad de codificación adecuado para una región de fondo definida en Regiones de codificador. Cuanto menor sea el valor de QP, mayor será la calidad de codificación.

QP delta de objeto

Seleccione el nivel de calidad de codificación adecuado para la región de un objeto definida en Regiones de codificador. Cuanto menor sea el valor de QP, mayor será la calidad de codificación.

Ajuste predeterminado

Haga clic en **Predeterminado** para que el perfil vuelva a tener los valores predeterminados de fábrica.

19.3 Flujos de codificador

Nota: Si accede a este menú mientras que la cámara está grabando, aparece el siguiente mensaje en la parte superior de la página:

La grabación está activa. Por lo tanto, para "Perfil actual" se muestra el perfil de flujo correspondiente seleccionado para la grabación.

Propiedad

Seleccione uno de los estándares H.264 para cada flujo.

La tabla siguiente identifica las opciones disponibles en el campo **Propiedad** del flujo 1 y las opciones disponibles en el campo **Propiedad** del flujo 2, dependiendo de las opciones seleccionadas para el flujo 1.

Nota: para seleccionar la opción "H.264 MP 720p50/60fijo" aquí, debe configurar primero el campo **Velocidad de imágenes máxima** en Cámara > Menú del instalador a "50/60 ips (hasta 1280 x 720 px)".

Cuando la opción del campo "Propiedad" del flujo 1 es:	Las opciones disponibles para el campo "Propiedad" del flujo 2 son:
H.264 MP SD	- H.264 MP SD
H.264 MP 720p fijo	 H.264 MP SD H.264 MP 720p fijo H.264 MP 400x720 vertical (recortado) H.264 MP D1 4:3 (recortado) H.264 MP 1280x960 (recortado)* H.264 MP 640x480

Cuando la opción del campo "Propiedad" del flujo 1 es:	Las opciones disponibles para el campo "Propiedad" del flujo 2 son:
H.264 MP 1080p fijo*	 Copiar flujo 1* H.264 MP SD* H.264 MP 720p 8/10 fijo* H.264 MP 1080p 4/5 fijo* H.264 MP 400x720 vertical (recortado)* H.264 MP D1 4:3 (recortado)* H.264 MP 640x480
H.264 MP (720p, 50/60 fijo)	- Copiar flujo 1* - H.264 MP SD* - H.264 MP 720p 6/7 fijo* - H.264 MP 400x720 vertical (recortado)* - H.264 MP D1 4:3 (recortado)* - H.264 MP 640x480

Non-recording profile (Perfil sin grabación)

Seleccione uno de los siguientes perfiles para cada flujo:

Número de perfil	Nombre de perfil predeterminado	Descripción
Perfil 1	Imagen HD optimizada	Para una imagen HD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la calidad de la imagen sea la prioridad.
Perfil 2	HD equilibrado	Para una imagen HD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen a un perfil medio para el uso diario.
Perfil 3	Tasa de bits HD optimizada	Para una imagen HD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la tasa de bits sea la prioridad.
Perfil 4	Imagen SD optimizada	Para una imagen SD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la calidad de la imagen sea la prioridad.
Perfil 5	SD equilibrada	Para una imagen SD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen a un perfil medio para el uso diario.
Perfil 6	Tasa de bits SD optimizada	Para una imagen SD, se ajustan la tasa de bits del vídeo y la calidad de la imagen para garantizar que la tasa de bits sea la prioridad.
Perfil 7	DSL optimizado	Ideal para codificar en un enlace ascendente DSL donde las limitaciones de la tasa de bits son muy importantes.

Número de perfil	Nombre de perfil predeterminado	Descripción
Perfil 8	3G optimizado	Ideal para codificar en un enlace ascendente 3G donde las limitaciones de la tasa de bits son muy importantes.

Nota: Los perfiles de no grabación (flujos) son solamente de fotograma I.

Flujo JPEG

Seleccione los parámetros de resolución, velocidad de imágenes y calidad de imagen para el flujo M-JPEG.

- **Resolución**: seleccione la resolución que proceda.
- Velocidad de fotogramas máxima: seleccione una de las siguientes velocidades de imágenes máxima: 5, 10, 15, 20, 25, 30 o 60 ips.
- Calidad de la imagen: este ajuste permite ajustar la calidad de la imagen. Use el control deslizante para seleccionar entre Bajo y Alto.

Nota: la velocidad de imágenes M-JPEG puede variar en función de la carga del sistema.

19.4 Regiones de codificador

El usuario puede configurar regiones de codificación para cada preajuste configurado (preposición/escena), lo que permite aumentar o reducir la calidad de codificación para zonas seleccionables de la imagen de vídeo. Estas regiones ofrecen un mejor control de la tasa de bits. Las partes importantes de la escena (identificadas como objetos en la interfaz de usuario) se codifican a alta resolución y, por lo tanto, presentan una mayor calidad de codificación. Las partes menos importantes (como el cielo y los árboles del segundo plano, todos ellos identificados como fondos en la interfaz de usuario) se codifican con una calidad más baja y, por lo tanto, presentan una calidad de codificación más baja.

Se pueden definir hasta ocho regiones de codificador. Para definir regiones de codificador, siga estos pasos.

- 1. En el primer cuadro desplegable (la lista de selección Regiones sin etiquetar), seleccione una de las ocho regiones disponibles (el cuadro desplegable tiene la opción predeterminada de **Región** 1).
- 2. Haga clic en el cuadro + para añadir una zona.
- 3. Utilice el ratón para definir la zona (forma) que cubre la región y para colocar la zona (forma) en la vista previa de la imagen de vídeo.
 - Arrastre el centro, los vértices o los laterales del área sombreada (forma).
 - Haga doble clic en un lateral para añadir más puntos a la zona (forma).
- 4. En el último cuadro desplegable (la lista de selección Modo sin etiquetar), seleccione la calidad del codificador de la zona definida (la opción predeterminada del cuadro desplegable es *Por defec*).

Para las partes de la imagen de vídeo *que no son importantes*, seleccione **Fondo**. Para las partes de la imagen de vídeo *que son importantes*, seleccione **Objeto**. Los niveles de calidad para **Fondo** y para **Objeto** se definen en la sección **Ajustes avanzados** de la página **Perfil de codificador**.

5. En el caso de cámaras PTZ, en el segundo cuadro desplegable (la lista de selección Preposiciones/Escenas sin etiquetar), seleccione una preposición/escena a la que desee añadir la región. La lista desplegable está *vacía* de forma predeterminada, a menos que haya definido al menos una escena, en cuyo caso el valor predeterminado es **Escena 1** o el nombre personalizado para la preposición.

Nota: si aún no ha definido ninguna preposición/escena, consulte Preposiciones y rondas.

- 6. Si es necesario, seleccione otra zona y repita los pasos.
- 7. Para eliminar una región, seleccione la zona y haga clic en el icono de papelera.
- 8. Haga clic en **Establecer** para aplicar los ajustes de la región.

19.5 Másc. Privacida

La máscara de privacidad se utiliza para impedir la visualización de áreas específicas de una escena. Las máscaras se pueden configurar como un área gris con cuatro esquinas. Puede definir un total de 24 máscaras de privacidad.

Patrón

Seleccione el color de la máscara que aparecerá en el vídeo en directo: Gris

Máscara de privacidad

Seleccione el número de la máscara de privacidad. Aparecerá un rectángulo de color en la ventana de vista previa del vídeo sin etiquetar encima del botón **Establecer**.

3. Desplácese a la escena en la que sea necesaria la máscara de privacidad.

4. Utilice los controles de Zoom para acercar la imagen para que el objeto que se debe cubrir tenga aproximadamente el mismo tamaño que el contorno de máscara.

5. Utilice los controles Giro/Inclinación para centrar el objeto en el interior del contorno de la máscara.

Nota: no desplace el contorno de la máscara en este momento. Debería permanecer en el centro de la ventana de vista previa.

6. Si es preciso, coloque el cursor sobre una esquina o un vértice del rectángulo de la máscara

y, a continuación, haga clic y arrastre para expandir o reducir el contorno de la máscara.

- Para evitar la ocultación de una gran parte de la escena, no expanda el contorno de la máscara más del doble del tamaño predeterminado.
- Para obtener el rendimiento máximo de la máscara, no reduzca el contorno de la máscara a un tamaño inferior a la mitad del tamaño predeterminado.

7. Haga clic en la casilla de verificación Habilitada para activar la máscara de privacidad.
8. Si lo desea, desplace la máscara de privacidad. Coloque el cursor dentro de la zona de la máscara de privacidad en la ventana de vista previa y, a continuación, haga clic en ella y arrástrela para moverla. Nota: manténgala lo más cerca posible del centro de la ventana de vista previa.

9. Haga clic en SET para guardar el tamaño y la posición de la máscara de privacidad.

10. La máscara se expande un 10 % durante unos segundos para mostrar hasta dónde aumentará el tamaño de la máscara durante el movimiento de giro/inclinación.

11. Para ocultar una máscara individual, seleccione el número de máscara y quite la marca de la casilla de verificación Activado.

12. Para ocultar todas las máscaras de una imagen, haga clic en la casilla de verificación Desactivar máscaras.

Nota: si elige ocultar todas las máscaras, deberá activar cada máscara individualmente si desea volver a mostrarlas en la escena.

13. Para mostrar el IVA detrás de las máscaras de privacidad, haga clic en la casilla de verificación IVA detrás de las máscaras.

19.6	Aiustes de imagen
i	Nota! La cámara desactiva la función Máscara de privacidad si la orientación de la cámara está establecida en Invertir. Consulte los ajustes de orientación en Menú del instalador.
	Configure la máscara al 50% o menos de zoom óptico para obtener un mayor rendimiento de enmascaramiento.
1	Nota! Configure la máscara un 10% más grande que el objeto para garantizar que la máscara cubre el objeto por completo al acercar y alejar el zoom de la cámara. Active la casilla de verificación Umbral de zoom .

Ajustes de imagen

Current mode (Modo actual)

Seleccione uno de los modos de usuario preprogramados, optimizados con los mejores ajustes para un gran número de aplicaciones habituales, que mejor defina el entorno en el que la cámara está instalada.

- Exteriores: optimizado para escenas con iluminación exterior, como la procedente del sol o del alumbrado público.
- Movimiento: optimizado para reducir a un mínimo los artefactos de movimiento, como los que se producen durante la supervisión del tráfico o de objetos que se mueven rápidamente.
- Baja iluminación: rendimiento optimizado para escenas con un nivel bajo de iluminación.
- Interiores: optimizado para escenas con iluminación interior; evita las limitaciones impuestas por el sol o la iluminación de la calle.
- Intenso: ofrece una mejora del contraste, de la reproducción de los colores y de la nitidez.

El ajuste predeterminado depende de si la cámara es de montaje interior en techo o colgante. Personalice el modo, si es necesario, para adaptarse a los requisitos específicos de la ubicación seleccionando valores diferentes para los campos que aparecen a continuación. En este caso, el nombre del modo de usuario pasa a ser "Custom." (Personalizado).

White Balance (Equilibrio de blancos)

Configura los ajustes de color para conservar la calidad de las áreas blancas de la imagen.

Ganancia de rojo

El ajuste de la ganancia de rojo compensa la alineación de puntos blancos predeterminada (la reducción de rojo introduce más cian).

Ganancia de azul

El ajuste de la ganancia de azul compensa la alineación de puntos blancos predeterminada (la reducción de azul introduce más amarillo). Sólo es necesario cambiar el desplazamiento de puntos blancos en escenas con condiciones especiales.

Nivel de rojo de sodio

Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de rojo para la iluminación de vapor de sodio a un valor comprendido entre 0 y 255.

Nivel de azul de sodio

Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de azul para la iluminación de vapor de sodio a un valor comprendido entre 0 y 255.

Nota: los campos Nivel de rojo de sodio y Nivel de azul de sodio solo aparecen cuando el valor del campo **Balance de blancos** es "Lámpara de sodio automática" o "Lámpara de sodio".

Saturación

Porcentaje de luz o color en la imagen de vídeo (solo HD). Los valores van del 60% a 200%; el valor predeterminado es 110%.

Tono

Grado de color en la imagen de vídeo (solo HD). Los valores van de -14° a 14°; el valor predeterminado es 8°.

Seleccione **Activado** para activar la reducción de ruido dinámico (DNR) inteligente, que reduce el ruido basándose en el movimiento y en niveles de luz.

Control de ganancia

Ajusta el control de ganancia automática (AGC).

- AGC (predeterminado): ajusta automáticamente la ganancia al valor más bajo posible que se necesita para mantener una buena calidad de la imagen.
- Fija: no se produce mejora de la calidad. Este ajuste desactiva la opción Máximo nivel de ganancia.

Ganancia fija

Use el control deslizante para seleccionar el número deseado de ganancia fija. El valor predeterminado es 2.

Máximo nivel de ganancia

Controla el valor máximo de la ganancia durante el funcionamiento en AGC. Para establecer el máximo nivel de ganancia, seleccione entre:

- Normal
- Media
- Alta (valor predeterminado)

Velocidad de respuesta a exposición automática

Seleccione la velocidad de respuesta a exposición automática. Las opciones son Muy lenta, Lenta, Media (predeterminada) y Rápida.

Nitidez

Permite ajustar la nitidez de la imagen. Para establecer la nitidez, utilice el control deslizante para seleccionar un número. El valor predeterminado es 12.

Modo Obturador

- Fijo: el modo del obturador se fija a una velocidad del obturador seleccionable.
- Exposición automática: mejora la sensibilidad de la cámara aumentando el tiempo de integración en la cámara. Esto se consigue integrando la señal de varias imágenes de vídeo consecutivas para reducir el ruido de la señal.

Si selecciona esta opción, la cámara desactiva la función Obturador automáticamente.

Obturador

Permite ajustar la velocidad del obturador electrónico (AES). Controla el período de tiempo durante el cual el dispositivo recoge luz. El ajuste predeterminado es 1/60 segundos para cámaras NTSC y 1/50 para cámaras PAL. El intervalo de ajustes va de 1/1 a 1/10000.

Exposición automática máxima

Esto limita el tiempo de integración cuando la integración de imágenes está activa. El valor predeterminado es 1/4. El intervalo de ajustes está comprendido entre 1/4 y 1/30.

Velocidad de obturador máxima

La cámara intenta mantener este valor del obturador siempre que haya suficiente luz ambiental disponible en la escena.

El intervalo de ajustes va de 1/60 a 1/10000. El valor predeterminado es 1/10000 para todos los modos excepto el de "Movimiento" (predeterminado 1/500).

Compensación de retroiluminación

Optimiza el nivel de vídeo para el área seleccionada de la imagen. Es posible que las partes situadas fuera de dicha área sufran una subexposición o sobreexposición. Seleccione Activado para optimizar el nivel de vídeo para la zona central de la imagen. El ajuste predeterminado es Desactivado.

High Sensitivity (Alta sensibilidad)

Ajusta el nivel de intensidad o lux en la imagen (solo HD). Seleccione Off (Desactivada) u On (Activada).

Estabilización

La estabilización reduce las vibraciones de la cámara tanto en el eje vertical como en el horizontal. La cámara compensa el movimiento de la imagen hasta en un 2% del tamaño de la imagen. Esta función es ideal para cámaras montadas en postes o mástiles, o en otra ubicación sometida a frecuentes vibraciones.

- **On (Act.)**: la estabilización está siempre activada.
- Off (Desac.): la estabilización está desactivada.
- Auto (Autom.): la estabilización se activa automáticamente cuando la cámara detecta una vibración superior a la del umbral establecido.

Nota: Esta función no está disponible en modelos de 20x.

High dynamic range (Alto rango dinámico)

Seleccione On (Activado) para activar el rango dinámico extenso, que mejora la reproducción de la imagen en escenas extremas de elevado contraste.

Seleccione Off (Desactivado) para desactivar la función.

Modo nocturno

Permite seleccionar el Modo nocturno (B/N) para mejorar la iluminación en escenas con poca luz. Seleccione entre las siguientes opciones:

- Monocromo: fuerza a la cámara a permanecer en Modo nocturno y transmite imágenes monocromas.
- Color: la cámara no cambia al Modo nocturno sean cuales sean las condiciones ambientales de iluminación.
- Automático (valor predeterminado): la cámara desactiva el Modo nocturno una vez que el nivel de iluminación ambiental alcanza un umbral predefinido.

Límite del modo nocturno

Permite ajustar el nivel de iluminación en el que la cámara cambia de forma automática al Modo nocturno (B/N). Seleccione un valor comprendido entre 10 y 55 (en incrementos de 5; valor predeterminado: 30). Cuanto menor sea el valor, antes cambiará la cámara al modo a color.

Reducción de ruido

Activa la función de reducción de ruido 2D y 3D.

Nivel de reducción de ruido

Ajusta el nivel de ruido al nivel apropiado para situaciones de grabación. Seleccione un valor comprendido entre 1 y 5.

Intelligent Defog

Con la función antiniebla, la visibilidad puede mejorarse considerablemente durante la visualización de escenas con niebla o de bajo contraste.

- **On (Act.)**: la función antiniebla está siempre activada.
- **Off (Desac.)**: la función antiniebla está desactivada.
- Auto (Autom.): la función antiniebla se activa automáticamente según se necesite.

19.7 Ajustes de lente

Enfoque automático

Ajusta automáticamente la lente para corregir el enfoque y obtener las imágenes más nítidas.

- Un toque (valor predeterminado; denominado normalmente "Enfoque puntual"): activa la función de enfoque automático cuando la cámara deja de moverse. Una vez realizado el enfoque, la opción Enfoque automático se desactivará hasta que la cámara se mueva de nuevo.
- Enfoque automático: el enfoque automático siempre permanece activo.
- Manual: el enfoque automático está inactivo.



Aviso!

Para secuencias, guarde los valores predeterminados con Un toque ("Enfoque puntual").

Velocidad de enfoque

Utilice el control deslizante (del 1 al 8) para controlar la rapidez con la que se reajustará el enfoque automático cuando la imagen sea borrosa.

Corrección de enfoque de IR

Optimiza el enfoque para iluminación de infrarrojos. Las opciones disponibles son: Act, Desact (valor predeterminado).

Autoiris

Ajusta automáticamente la lente para conseguir una iluminación correcta del sensor de la cámara. Este tipo de lente es la recomendada para condiciones de poca luz o luz cambiante.

Constante (predeterminado): la cámara se ajusta constantemente según las condiciones cambiantes de la luz.

Si selecciona esta opción, la cámara realiza los siguientes cambios de forma automática:

- **Control de ganancia**: establece el control de ganancia en AGC.
- Velocidad del obturador: cambia al ajuste predeterminado.
- Manual: la cámara debe ajustarse manualmente para compensar las condiciones cambiantes de iluminación.

Nivel de autoiris

Aumenta o reduce el brillo según la cantidad de luz. Escriba un valor comprendido entre 1 y 15.

Velocidad de zoom máxima

Controla la velocidad del zoom.

Límite de zoom

Seleccione el límite correcto para el zoom de la cámara: 20x, 30x.

Zoom digital

El zoom digital es un método para reducir (estrechar) el ángulo de visión aparente de una imagen de vídeo digital. Esto se realiza electrónicamente, sin ajustes en la óptica de la cámara y sin aumentar la resolución óptica en el proceso. Seleccione **Standard** (valor predeterminado) para habilitar esta función en el modo estándar. Seleccione **Enhanced** para habilitar esta función en el modo mejorado. Seleccione **Desactivado** para deshabilitar esta función.

19.8Ajustes PTZ

Velocidad de giro automático

Gira la cámara continuamente entre los límites izquierdo y derecho a una velocidad determinada. Escriba un valor comprendido entre 1 y 60 (ambos incluidos) expresado en grados. El ajuste predeterminado es 30.

Inactividad

Determina el comportamiento del domo cuando el control de éste está desactivado.

- **Desactivada** (predeterminado): la cámara permanece en la escena actual indefinidamente.
- Scene 1: la cámara vuelve a Predeterminado 1.
- **AUX anterior**: la cámara vuelve a la actividad previa.

Período de inactividad

Determina el comportamiento del domo cuando el control de éste está desactivado. Seleccione un período de tiempo en la lista desplegable (entre 3 seg. y 10 min.). El ajuste predeterminado es 2 minutos.

Giro automático

El giro automático inclina la cámara en sentido vertical a medida que la cámara va girando para mantener la orientación correcta de la imagen. Establezca Giro automático en Activado (valor predeterminado) para girar automáticamente la cámara 180º cuando siga un objeto en movimiento situado debajo de la cámara. Para desactivar esta función, haga clic en Desactivado.

Congelar fotograma

Seleccione Activado para congelar la imagen mientras la cámara se mueve a una posición de escena predeterminada.

Modo turbo

Seleccione Activado para establecer la cámara en Modo turbo cuando el operador gira o se inclina la cámara de forma manual. En este modo, la cámara puede realizar giros a un máximo de 400° por segundo e inclinarse un máximo de 300° por segundo.

Velocidad de PT máx. [%]

Establece la velocidad máxima de giro/inclinación (en porcentaje). Los ajustes oscilan entre 1 y 100. El valor predeterminado es 100.

Límite de alejar zoom de seguimiento [%]

Este parámetro define el porcentaje de índice de zoom al que la cámara se aleja después de agotar el tiempo de inactividad de seguimiento [s] o si Intelligent Tracking pierde la visión del objeto que se está siguiendo. Esto permite que la cámara vuelva a adquirir el objetivo en un nuevo CdV más amplio. Los ajustes oscilan entre 0 y 100. El valor predeterminado es 50.

Tiempo de inactividad de seguimiento [s]

Este parámetro permite que la cámara deje de seguir el movimiento de determinados objetos, como un árbol o una bandera ondeando en el viento, en un área delimitada, después de un número específico de segundos. Los ajustes oscilan entre 5 y 120. El valor predeterminado es 30.

Límite izquierdo de Auto Pan

Establece el límite izquierdo de Auto Pan de la cámara. Utilice la ventana de vista previa para mover la cámara al límite del giro a la izquierda y haga clic en el botón. La cámara no se moverá pasado este límite cuando está en modo Auto Pan entre límites (AUX 2 ACT).
Límite derecho de Auto Pan

Establece el límite derecho de Auto Pan de la cámara. Utilice la ventana de vista previa para mover la cámara al límite del giro a la derecha y haga clic en el botón. La cámara no se moverá pasado este límite cuando está en modo Auto Pan entre límites (AUX 2 ACT).

Límite superior de inclinación

Permite establecer el límite de inclinación superior de la cámara. Utilice la ventana de vista previa para mover la cámara al límite de inclinación y haga clic en el botón.

Tour A / Tour B (Giro A / Giro B)

Arranca y detiene la grabación de un recorrido de vigilancia.

La cámara puede realizar hasta dos (2) recorridos grabados. Un recorrido grabado almacena todos los movimientos manuales de la cámara realizados durante la grabación, incluidos la velocidad de giro, las velocidades de inclinación y de zoom y otros cambios de ajustes de la lente. El recorrido no captura vídeo de la cámara durante la grabación del recorrido.

Nota 1: puede guardar un total de 15 minutos de acciones grabadas entre los dos recorridos. Para grabar un recorrido:

- 1. Haga clic en el botón Start Recording (Iniciar grabación). El sistema le solicitará que sobrescriba el recorrido existente.
- 2. Haga clic en Yes (Sí) para sobrescribir los movimientos de recorrido existentes.
- 3. Haga clic en el enlace View Control (Control de vista), debajo del cameo de imagen, para acceder a los controles direccionales y de zoom.
- 4. Utilice el cuadro de diálogo View Control (Control de vista) para hacer los movimientos de cámara necesarios.
- 5. Haga clic en el botón Stop Recording (Detener grabación) para guardar todas las acciones.

1

Nota!

La función Brújula no es compatible con la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) de Bosch. Si la función Intelligent Tracking está activada, la cámara desactiva automáticamente la visualización de la orientación de la brújula. Una vez que la función Intelligent Tracking se desactiva, la cámara muestra la orientación de la brújula en la pantalla.

Primero debe calibrar la cámara con el norte para que muestre la orientación de la brújula con precisión. La cámara utiliza esta calibración, normalmente establecida en el norte magnético, como la posición de giro de grado cero y como la orientación de la brújula. A continuación, la cámara muestra la orientación de la brújula según el número de grados del punto de calibración del norte.

Para establecer el punto de calibración del norte:

- 1. Determine la orientación de brújula al norte y, a continuación, mueva la cámara a dicha posición.
- 2. Seleccione el botón de opción Activado para el parámetro Brújula.
- 3. Haga clic en el botón junto a **Punto Norte** para establecer el punto de calibración.

Punto Norte

- Haga clic en el botón Establecer para sobrescribir el Punto Norte existente. Aparece un cuadro de diálogo con el mensaje "¿Sobrescribir Punto Norte?" Para confirmar, haga clic en Aceptar. Para cancelar, haga clic en Cancelar.
- Haga clic en el botón Borrar para restablecer el Punto Norte a los valores predeterminados de fábrica. Aparece un cuadro de diálogo con el mensaje "¿Reiniciar Punto Norte a los valores predeterminados de fábrica?" Para confirmar, haga clic en Aceptar. Para cancelar, haga clic en Cancelar.

19.9 Preposiciones y rondas

La cámara puede almacenar hasta 256 escenas predeterminadas. Puede definir las escenas individuales que incluyen un **recorrido de posición prefijada**.

Establezca las escenas de las preposiciones y, a continuación, use dichas escenas para definir el recorrido de posición prefijada. El giro comienza en el número de escena más bajo y avanza de forma secuencial hasta el número de escena más alto de la ronda. La ronda muestra cada escena durante un tiempo de espera determinado antes de pasar a la siguiente escena. De forma predeterminada, todas las escenas forman parte del recorrido de posición prefijada a no ser que sean eliminadas.

Para definir una ronda de preposiciones, siga estos pasos:

- Cree las preposiciones individuales. De forma predeterminada, todas las escenas de la lista **Escenas** se incluyen en la ronda de preposiciones.
- 2. Para quitar una preposición de la ronda, seleccione la preposición en la lista y desactive la casilla de verificación **Incluir en ronda estándar (marcada con *)**.
- 3. Seleccione un tiempo de espera en la lista desplegable **Ronda de escenas estándar**.
- 4. Para iniciar la ronda de preposiciones, siga estos pasos: Regrese a la página En directo. Haga clic en Control de AUX. Escriba 8 en el cuadro de texto y haga clic en AUX activado.
- 5. Para detener la ronda, escriba **8** y haga clic en **AUX desactivado**.

Nota!

Consulte el documento"AUTODOME_OperationGuidelines_2014.pdf" para obtener instrucciones sobre el funcionamiento de la cámara utilizando las secuencias de cámara continuas y las secuencias de preposicionamiento. Para consultar este documento vaya a www.boschsecurity.com, acceda a la página de su cámara y busque el documento en la pestaña Documentos.

19.10 Asignación de preposiciones

La asignación de preposiciones le permite asignar una función a una acción Mostrar o Establecer.

Acción

Seleccione la acción adecuada: Mostrar o Establecer.

Preposición

Introduzca el número de la preposición que desea asignar.

Función

Seleccione la función que corresponda en la lista desplegable.

Función	Descripción	
Iniciar giro automático		
Iniciar giro automático con límite		
Detener giro automático		
Iniciar ronda personalizada		
Detener ronda personalizada		
Iniciar ronda		

Función	Descripción
Detener ronda	
Iniciar reproducción A	
Detener reproducción A	
Iniciar reproducción B	
Detener reproducción B	
Brújula activada	
Brújula desactivada	
Acimut activado	
Acimut desactivado	
Estabilización automática	
Estabilización activada	
Estabilización desactivada	
WDR automático	
WDR activado	
WDR desactivado	
Modo Noche automático	
Modo Noche activado	
Modo Noche desactivado	
Modo gamma activado	
Modo gamma desactivado	
Modo gamma inteligente 1	
Modo gamma inteligente 2	
Modo gamma inteligente 3	
Corrección de enfoque de IR activada	
Corrección de enfoque de IR desactivada	
Retroalimentación OSD activada	
Retroalimentación OSD desactivada	
Modo IR activado	
Modo IR desactivado	
Modo IR automático	
Luz visible activada	
Luz visible desactivada	
Inhibición de luz visible activada	

Función	Descripción
Inhibición de luz visible desactivada	
Seguimiento automático activado	
Seguimiento automático desactivado	
Máscara de privacidad activada	
Máscara de privacidad desactivada	
Confirmar alarmas	
Limpiador continuo	
Limpiador intermitente	
Limpiador en toma	
Limpiador desactivado	

19.11 Sectores

Sector

La capacidad de giro de la cámara es de 360° y se divide en 16 sectores iguales. Esta sección permite asignar un título a cada sector y designar cualquier sector como zona enmascarada.

Para definir los títulos de sector:

- 1. Coloque el cursor en la casilla de entrada situada a la derecha del número de sector.
- 2. Introduzca un título para el sector (20 caracteres como máximo).
- 3. Para enmascarar un sector, seleccione la casilla de verificación situada a la derecha del título del sector.

19.12 Varios

Fast address (Dirección rápida)

Este parámetro permite manejar la cámara correspondiente mediante la dirección numérica del sistema de control. Introduzca un número comprendido entre 0000 y 9999 (ambos incluidos) para identificar la cámara.

19.13 Audio

Audio

Puede establecer la ganancia de las señales de audio para adaptarla a sus requisitos concretos. La imagen de vídeo en directo aparece en la ventana para que pueda comprobar la fuente de audio. Los cambios se aplican de forma inmediata.

Si se conecta mediante un navegador web, debe activar la transmisión de audio en la página **Funciones EN DIRECTO**. Para el resto de conexiones, la transmisión depende de los ajustes de audio del sistema correspondiente.

Las señales de audio se envían en un flujo de datos independiente paralelo a los datos de vídeo, lo que aumenta la carga de la red. Los datos de audio se codifican según el formato seleccionado y requieren un ancho de banda adicional. Si no desea transmitir datos de audio, seleccione **Desactivado**.

Volumen de entrada

Ajuste el volumen de entrada mediante el control deslizante. Los valores oscilan entre 0 y 236.

Salida de línea

Establezca la ganancia de la salida de línea mediante el control deslizante. Los valores oscilan entre 0 y 143.

Formato de grabación

Seleccione el formato de grabación de audio. El valor predeterminado es **AAC 48 kbps**. Dependiendo de la calidad de audio o de la frecuencia de muestreo necesarias, puede seleccionar **AAC 80 kbps**, G.711 o L16.

La tecnología de audio AAC tiene licencia de Fraunhofer IIS. (http://www.iis.fraunhofer.de/amm/)

19.14 Contador de píxeles

El número de píxeles horizontales y verticales cubiertos por el área resaltada se muestra debajo de la imagen. Con estos valores puede comprobar si se cumplen los requisitos de funciones específicas, como son las tareas de identificación.

- 1. Haga clic en **Congelar** para congelar la imagen de la cámara si el objeto que desea medir está en movimiento.
- 2. Para volver a colocar una zona, coloque el cursor sobre la misma, mantenga pulsado el botón del ratón y arrástrela a la posición deseada.
- 3. Para modificar la forma de una zona, arrastre el cursor sobre el borde de la misma, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el borde de la zona a la posición deseada.

20 Grabación

20.1 Administración de almacenamiento

Puede grabar las imágenes de la cámara en diferentes medios de almacenamiento locales (tarjeta de memoria SD, SDHC o SDXC suministrada por el usuario) o en un sistema iSCSI configurado adecuadamente.

Para grabaciones fiables y duraderas en funcionamiento fijo, es fundamental utilizar un sistema iSCSI de capacidad adecuada.

También es posible dejar que Video Recording Manager (VRM) controle todas las grabaciones al acceder a un sistema iSCSI. VRM es un programa externo que se encarga de configurar tareas de grabación para servidores de vídeo. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bosch Security Systems Inc más cercano.

20.1.1 Device manager

Un sistema Video Recording Manager (VRM) externo para la unidad se configura mediante Configuration Manager. La casilla **Gestionado por VRM** es solo un indicador; no se puede modificar aquí.

Si la casilla **Gestionado por VRM** está activada, no podrá configurar ningún otro ajuste de grabación en esta página.

20.1.2 Recording media

Seleccione una pestaña de medios para conectarse a los medios de almacenamiento disponibles.

Medios iSCSI

Para usar un **Sistema iSCSI** como medio de almacenamiento, se necesita una conexión al sistema iSCSI deseado a fin de establecer los parámetros de configuración.

El sistema de almacenamiento seleccionado debe estar disponible en la red y completamente configurado. Debe disponer de dirección IP y estar dividido en unidades lógicas (LUN).

- 1. Introduzca la dirección IP del destino iSCSI correspondiente en el campo **Dirección IP de iSCSI**.
- 2. Si el destino iSCSI está protegido por contraseña, introdúzcala en el campo **Contraseña**.
- 3. Haga clic en **Leer**.
 - Se establece la conexión a la dirección IP.

El campo **Descripción del almacenamiento** muestra las unidades lógicas.

Medios locales

Una tarjeta SD insertada en la cámara se puede utilizar para la grabación local (no disponible en algunas cámaras).

 Si la tarjeta SD está protegida mediante una contraseña, introduzca la contraseña en el campo Contraseña.

El campo Descripción del almacenamiento muestra los medios locales.

Nota:

El rendimiento de grabación de la tarjeta SD depende en gran medida de la velocidad (clase) y el rendimiento de la propia tarjeta SD. Se recomienda utilizar una tarjeta SD de clase 6 o superior.

20.1.3 Activación y configuración de los medios de almacenamiento

Los medios disponibles o unidades iSCSI tienen que transferirse a la lista **Medios de almacenamiento administrados**, activarse y configurarse para el almacenamiento.

Nota:

Un dispositivo de almacenamiento de destino iSCSI solo se puede asociar a un usuario. Si otro usuario está usando un destino, asegúrese de que el usuario actual ya no necesita el destino antes del desacoplamiento de ese usuario.

- 1. En la sección **Descripción del almacenamiento**, haga doble clic en un medio de almacenamiento, LUN iSCSI u otra de las unidades disponibles.
 - El medio se agrega como un destino en la lista Medios de almacenamiento administrados.
 - Los medios recién añadidos se muestran como **No activo** en la columna **Estado**.
- 2. Haga clic en **Establecer** para activar todos los medios de la lista **Medios de** almacenamiento administrados.
 - La columna Estado muestra todos los medios como En línea.
- 3. Active la casilla en la columna **Grab. 1** o **Grab. 2** para especificar las pistas de grabación que se grabarán en el destino seleccionado.

20.1.4 Formateo de medios de almacenamiento

Todas las grabaciones de un medio de almacenamiento se pueden suprimir en cualquier momento. Compruebe las grabaciones antes de suprimirlas y realice copias de seguridad de las secuencias importantes en el disco duro del ordenador.

- 1. Haga clic en un medio de almacenamiento en la lista **Medios de almacenamiento** administrados para seleccionarlo.
- 2. Haga clic en **Editar**, debajo de la lista.
- 3. Haga clic en **Formatear** en la nueva ventana para borrar todas las grabaciones de un medio de almacenamiento.
- 4. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

20.1.5 Desactivación de medios de almacenamiento

Un medio de almacenamiento en la lista **Medios de almacenamiento administrados** se puede desactivar. De esta manera, ya no se volverá a utilizar para las grabaciones.

- 1. Haga clic en un medio de almacenamiento en la lista **Medios de almacenamiento** administrados para seleccionarlo.
- 2. Haga clic en **Eliminar**, debajo de la lista. El medio de almacenamiento se desactiva y se borra de la lista.

20.2 Perfiles de grabación

Un perfil de grabación contiene las características de las pistas que se utilizan para la grabación. Estas características se pueden definir para diez perfiles diferentes. Los perfiles se pueden asignar a días u horas del día en la página **Planificador de grabación**.

Cada perfil se codifica con un color. Los nombres de los perfiles se pueden modificar en la página **Planificador de grabación**.

Para configurar un perfil, haga clic en su pestaña para abrir su página de ajustes.

- Para copiar los ajustes visibles actualmente en otros perfiles, haga clic en Copiar ajustes.
 Aparece una ventana para seleccionar los perfiles de destino de los ajustes copiados.
- Si cambia los ajustes de un perfil, haga clic en **Establecer** para guardar los cambios.
- Si es necesario, haga clic en **Predeterminado** para restablecer los valores predeterminados de fábrica de todos los ajustes.

Ajustes de perfil de flujo

Seleccione el ajuste del perfil de codificador que se va a utilizar con los flujos 1 y 2 durante la grabación. Esta selección es independiente de la selección para la transmisión del flujo en directo. (Las propiedades de los perfiles del codificador se definen en la página **Perfil de codificador**.)

La grabación incluye

Puede especificar si, además de los datos de vídeo, deben grabarse también los metadatos (por ejemplo, alarmas, datos VCA y datos de serie). La inclusión de metadatos facilita las búsquedas posteriores de las grabaciones, pero requiere capacidad de memoria adicional.



Precaución!

Sin metadatos, no es posible incluir el análisis de contenido de vídeo en las grabaciones.

Grabación estándar

Aquí puede seleccionar el modo de las grabaciones estándar.

Si selecciona **Continuous** (Continuo), la grabación se efectúa de manera continua. Si se alcanza la capacidad de grabación máxima, las grabaciones más antiguas se sobrescribirán automáticamente. Si selecciona la opción **Tiempo previo a la alarma**, la grabación sólo se produce en el intervalo de tiempo anterior a la alarma, durante la alarma y durante el tiempo posterior a la alarma establecido.

Si selecciona **Desac.**, no se efectúa la grabación automática.



Precaución!

Puede especificar limitaciones al sobrescribir grabaciones antiguas en el modo **continuo** si configura el tiempo de retención (consulte Tiempo de retención).

Flujo

Seleccione el flujo que se va a utilizar en las grabaciones estándar:

- Secuencia 1
- Secuencia 2
- Solo I-frames

Grabación por alarma

Tiempo previo a la alarma

Puede seleccionar el tiempo previo a la alarma en el campo de lista.

Tiempo posterior a la alarma

Puede seleccionar el tiempo posterior a la alarma en el campo de lista.

Flujo de alarma

Seleccione el flujo que se va a utilizar en las grabaciones por alarma.

- Secuencia 1
- Secuencia 2
- Solo I-frames

Intervalo de codificación y tasas de bits del perfil:

Active esta casilla de verificación y, a continuación, seleccione un perfil de codificador para establecer el intervalo de codificación asociado a la grabación por alarma.

Activadores de alarma

Entrada de alarma / Alarma de análisis / Pérdida de vídeo

Aquí puede seleccionar los sensor de alarma que debe activar la grabación.

Alarma virtual

Aquí puede seleccionar los sensores de alarma virtual que deben activar la grabación, por ejemplo, mediante comandos RCP+ o scripts de alarma.



Nota!

Para obtener más información, consulte el documento Alarm Task Script Language y la documentación de RCP+. Para obtener la versión más reciente de estos documentos, acceda al catálogo de productos de Bosch a través de Internet.

Exportar a cuenta

Seleccione este parámetro si desea que todas las grabaciones por alarma se exporten a un servidor FTP de forma automática. Asegúrese de haber introducido todos los datos pertinentes para envíos de FTP.

20.3 Tiempo máximo de retención

Las grabaciones se sobrescriben si expira el tiempo de retención introducido aquí.
Introduzca el tiempo de retención que necesita para cada pista de grabación en días.
Asegúrese de que el tiempo de retención no sobrepasa la capacidad de grabación disponible.

20.4 Planificador de grabación

El planificador de grabación permite enlazar los perfiles de grabación creados con los días y las horas a las que se van a grabar las imágenes de la cámara en caso de alarma. Puede vincular cualquier número de intervalos de 15 minutos con los perfiles de grabación para cada día de la semana. Al mover el cursor sobre la tabla, aparece la hora debajo. Esto facilita la orientación.

Además de los días laborables, puede definir festivos que no estén en la programación semanal estándar a la que se aplican las grabaciones. Esto le permite aplicar una planificación de los domingos a otros días que coinciden con días laborables.

- 1. Haga clic en el perfil que desee vincular al campo **Períodos de tiempo**.
- 2. Haga clic en un campo de la tabla, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el cursor sobre todos los períodos que se van a asignar al perfil seleccionado.
- 3. Utilice el botón derecho del ratón para anular la selección de cualquier intervalo.
- 4. Haga clic en el botón **Seleccionar todo** para vincular todos los intervalos de tiempo al perfil seleccionado.
- 5. Haga clic en **Borrar todo** para anular la selección de todos los intervalos.
- 6. Cuando termine, haga clic en el botón **Establecer** para guardar los ajustes en la unidad.

Festivos

Puede definir festivos que no están en la planificación semanal estándar sobre la que se van a aplicar las grabaciones. Esto le permite aplicar una planificación de los domingos a otros días que coinciden con días laborables.

- 1. Haga clic en la pestaña **Festivos**. Se mostrarán en la tabla todos los días que ya ha se han seleccionado.
- 2. Haga clic en el botón **Añadir**. Se abre una nueva ventana.

- Seleccione la fecha deseada del calendario. Puede seleccionar varios días del calendario consecutivos manteniendo pulsado el botón del ratón. Más tarde se mostrarán como una única entrada en la tabla.
- 4. Haga clic en **Acept.** para aceptar la selección. Se cerrará la ventana.
- 5. Asigne los días festivos individuales a los perfiles de grabación como se describe anteriormente.

Supresión de festivos

Puede suprimir los festivos que haya definido en cualquier momento.

- 1. Haga clic en el botón **Suprimir**. Se abre una nueva ventana.
- 2. Haga clic en la fecha que desea suprimir.
- 3. Haga clic en **Acept**. El elemento se suprimirá de la tabla y se cerrará la ventana.
- 4. Se debe repetir el proceso para suprimir días adicionales.

Períodos de tiempo

Puede cambiar los nombres de los perfiles de grabación.

- 1. Haga clic en un perfil y, a continuación, en el botón **Cambiar nombre**.
- 2. Introduzca el nombre que desee y vuelva a hacer clic en el botón Cambiar nombre.

Activación de la grabación

Después de completar la configuración, debe activar el planificador de grabación e iniciar la grabación. Una vez que se esté realizando la grabación, se desactivan las páginas **Perfiles de Grabación** y **Planificador de Grabación**; la configuración no se puede modificar.

Puede detener la grabación en cualquier momento y modificar los ajustes.

- 1. Haga clic en el botón Iniciar para activar el Planificador de grabación.
- 2. Haga clic en el botón **Parar** para desactivar el Planificador de grabación. Se interrumpen las grabaciones en curso y se puede cambiar la configuración.

Estado de grabación

El gráfico indica la actividad de grabación de la cámara. Durante la grabación aparece un gráfico animado.

20.5 Recording Status

Aquí aparecen los detalles del estado de la grabación a modo informativo. Estos ajustes no se pueden cambiar.

21 Alarma

21.1 Conexiones de alarma

Puede seleccionar la forma en que la cámara responde a una alarma. En caso de alarma, la unidad puede conectarse de forma automática a una dirección IP predefinida. Puede introducir hasta 10 direcciones IP a las que, en caso de alarma, se conectará la cámara en orden hasta que se establezca una conexión.

Conectar en alarma

Seleccione **Activado** para que la cámara se conecte de forma automática a una dirección IP predefinida en caso de alarma.

Al establecer **Sigue a la entrada 1**, la unidad mantiene la conexión establecida de forma automática durante el tiempo que dura la alarma determinada en la entrada de alarma 1.



Nota!

En el ajuste predeterminado, el flujo 2 se transmite para conexiones de alarma. Tenga esto en cuenta al asignar el perfil (consulte Perfil de codificador).

Número de dirección IP de destino

Especifique el número de direcciones IP con las que se establecerá contacto en caso de alarma. La unidad se pone en contacto con las estaciones remotas de una en una en la secuencia numerada hasta que se establezca una conexión.

Dirección IP de destino

Introduzca la dirección IP correspondiente para cada estación remota que desee.

Contraseña de destino

Si la estación remota está protegida mediante una contraseña, introduzca la contraseña aquí. En esta página, puede guardar un máximo de diez direcciones IP de destino y, por lo tanto, diez contraseñas para conectar a estaciones remotas. Si fuera posible realizar más de diez conexiones a estaciones remotas, por ejemplo, al iniciar conexiones mediante sistemas más sofisticados, como VIDOS o Bosch Video Management System, aquí se puede guardar una contraseña general. La cámara puede utilizar esta contraseña general para conectar a todas las estaciones remotas protegidas con la misma contraseña. En tales casos, realice lo siguiente:

- 1. Seleccione **10** en el campo de lista **Número de dirección IP de destino**.
- 2. Introduzca la dirección 0.0.0.0 en el campo Dirección IP de destino.
- 3. Introduzca la contraseña que desee en el campo Contraseña de destino.
- 4. Defina esta contraseña como la contraseña de **usuario** para todas las estaciones remotas a las que es posible realizar una conexión.



Nota!

Si introduce la dirección IP de destino 0.0.0.0 para el destino 10, ya no se utilizará esta dirección para el décimo intento de conexión automática en caso de alarma. El parámetro se utiliza entonces únicamente para guardar la contraseña general.

Transmisión de vídeo

Si la unidad se utiliza con un cortafuegos, seleccione **TCP (puerto HTTP)** como protocolo de transferencia. Si desea utilizarla en una red local, seleccione **UDP**.



Precaución!

Tenga en cuenta que en algunas circunstancias, debe estar disponible un ancho de banda mayor en la red para imágenes de vídeo adicionales en caso de alarma si la función de multidifusión no es posible. Para activar la función de multidifusión, seleccione la opción **UDP** para el parámetro **Transmisión de vídeo** aquí y en Acceso a la red.

Secuencia

Seleccione el número de secuencia de la lista desplegable.

Puerto remoto

Según la configuración de red, seleccione un puerto del navegador aquí. Los puertos para las conexiones HTTPS sólo estarán disponibles si la opción **Activado** está seleccionada en el parámetro **Codificación SSL**.

Salida de vídeo

Si sabe qué unidad se está utilizando como receptor, puede seleccionar la salida de vídeo analógico a la que se debe conmutar la señal. Si no conoce la unidad de destino, es recomendable seleccionar la opción **Primero disponible**. En este caso, la imagen se coloca en la primera salida de vídeo libre. Se trata de una salida en la que no hay ninguna señal. El monitor conectado sólo muestra imágenes cuando se dispara una alarma. Si selecciona una salida de vídeo concreta y se establece una imagen dividida para esta salida en el receptor, también puede seleccionar en **Descodificad.** el descodificador del receptor que se va a utilizar para visualizar la imagen de la alarma.



Nota!

Consulte la documentación de la unidad de destino relativa a las opciones de visualización de imágenes y las salidas de vídeo disponibles.

Descodificador

Seleccione un descodificador del receptor para visualizar la imagen de la alarma. El descodificador seleccionado afecta a la posición de la imagen en una pantalla dividida. Por ejemplo, puede especificar mediante un dispositivo VIP XD que el cuadrante superior derecho se debe utilizar para visualizar la imagen de la alarma seleccionando el descodificador 2.

Codificación SSL

Los datos para la conexión, por ejemplo la contraseña, se pueden transmitir de forma segura mediante la codificación SSL. Si ha seleccionado la opción **Activado**, sólo verá los puertos codificados en el parámetro **Puerto remoto**.



Nota!

Tenga en cuenta que la codificación SSL se debe activar y configurar en ambos extremos de una conexión. Para ello, es necesario cargar los certificados correspondientes en la cámara.

Puede configurar y activar la codificación de los datos de medios (vídeo y metadatos) en la página **Codificación** (consulte Codificación).

Conexión automática

Seleccione la opción **Activado** para restablecer automáticamente una conexión a una de las direcciones IP especificadas previamente tras cada reinicio, fallo de conexión o fallo en la red.

i

Nota!

En el ajuste predeterminado, el flujo 2 se transmite para conexiones automáticas. Tenga esto en cuenta al asignar el perfil (consulte Perfil de codificador).

Audio

VCA

Seleccione Activado para activar las alarmas por audio.

21.2

La cámara incorpora una función Video Content Analysis (VCA, análisis de contenido de vídeo) integrada, que puede detectar y analizar cambios en la señal en función del procesamiento de imágenes. Dichos cambios pueden deberse a los movimientos en el campo de visión de la cámara. Puede seleccionar distintas configuraciones de VCA y adaptarlas a su aplicación según sea necesario.

Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR)

La función IVA/VCA controla la función llamada Intelligent Dynamic Noise Reduction, lo que reduce el ruido según la actividad de movimiento de la escena. Si no hay movimiento en la escena predeterminada, la reducción de ruido aumenta. Si se detecta movimiento en la escena predeterminada, la reducción de ruido disminuye para reducir el ancho de banda y optimizar el espacio de almacenamiento.

Para deshabilitar la función, seleccione la opción DES en el campo **Configuración de VCA**. Para habilitar la función, seleccione un valor en **N.º de perfil** (1 – 16) o la opción VCA silencioso en el campo **Configuración de VCA**. Si selecciona un perfil específico, debe seleccionar también MOTION+ en el campo **Tipo de análisis**.

Perfiles de VCA

Puede configurar dos perfiles con configuraciones de VCA diferentes. Puede guardar los perfiles en el disco duro de su ordenador o cargar los perfiles guardados desde allí. Esto puede resultar útil si desea probar diferentes configuraciones. Guarde una configuración que funcione y pruebe nuevos ajustes. Puede usar la configuración guardada para restaurar los ajustes originales en cualquier momento.



Nota!

Si el nivel de energía del sistema es bajo, la prioridad más alta siempre se asigna a las grabaciones e imágenes en directo. Esto puede afectar al análisis de contenido de vídeo. Por lo tanto, debe tener en cuenta la carga del procesador y optimizar los ajustes del codificador o los ajustes del análisis de contenido de vídeo cuando sea necesario.

- 1. Seleccione un perfil de VCA y realice los ajustes correspondientes.
- 2. Si es necesario, haga clic en el botón **Predeterminado** para restablecer los valores predeterminados de todos los ajustes.
- 3. Haga clic en el botón **Guardar...** para guardar los ajustes de perfil en otro archivo. Se abre una nueva ventana, en la que puede especificar donde desea guardar el archivo y su nombre.
- 4. Haga clic en el botón **Cargar...** para cargar un perfil guardado. Se abre una nueva ventana, en la que puede seleccionar el archivo del perfil y especificar donde desea guardarlo.

Configuración de VCA

Seleccione uno de los perfiles para activarlo o editarlo. Puede cambiar el nombre del perfil.

1. Para cambiar el nombre de un perfil, haga clic en el icono a la derecha del campo de lista e introduzca un nuevo nombre de perfil en el campo.

2. Haga clic en el icono de nuevo. Se guarda el nuevo nombre de perfil.

De forma predeterminada, la configuración activada es Silent MOTION+. En esta configuración, se crean metadatos para facilitar las búsquedas de las grabaciones. Sin embargo, no se dispara ninguna alarma.

Si selecciona la opción VCA silencioso, el sistema crea metadatos para facilitar la búsqueda de grabaciones, pero no se dispara ninguna alarma. No puede cambiar los parámetros para esta configuración.

Si desea desactivar VCA, seleccione Desactivado.

Punto preestablecido

Seleccione Desactivado o Prueba.

Estado de alarma

El estado de alarma aparece a título informativo. Esto supone que puede comprobar los efectos de sus ajustes inmediatamente.

Tiempo de agrupación

Utilice el control deslizante (de 0 a 20; 0 es el valor predeterminado) para seleccionar el tiempo de agrupación.

Establezca un tiempo adicional de entre 0 y 20 segundos. Este tiempo siempre comienza cuando tiene lugar un evento de alarma y amplía dicho evento en el valor establecido. Esto evita que, si se producen varios eventos de alarma sin que apenas transcurra tiempo entre ellos, se activen varias alarmas y varios sucesos rápidamente. Durante el tiempo de agrupación no se activa ninguna otra alarma.

El tiempo posterior a la alarma establecido para grabaciones con alarma sólo comienza una vez expirado el tiempo de agrupación.

Analysis type (Tipo de análisis)

Seleccione el algoritmo de análisis necesario. De forma predeterminada, sólo está disponible **MOTION+** (este análisis ofrece un detector de movimiento y un reconocimiento de sabotaje básico).



Nota!

Los algoritmos de análisis adicionales con funciones completas, como IVMD e IVA se pueden obtener de Bosch Security Systems Inc.

Si selecciona uno de esos algoritmos, puede establecer los parámetros correspondientes directamente aquí. Puede encontrar más información en los documentos pertinentes del CD del producto suministrado.

Siempre se crean metadatos para un análisis de contenido de vídeo, a menos que se excluya expresamente. En función del tipo de análisis seleccionado y de la configuración correspondiente, la información adicional aparece en la imagen de vídeo (en la ventana de vista previa, junto a los ajustes de parámetros). Las opciones son: MOTION+, IVA 5.6 e IVA 5.6 Flow (Flujo de IVA 5.6). Con el tipo de análisis **MOTION+**, por ejemplo, los campos sensores en los que se graba el movimiento se marcan con rectángulos.



Nota!

En la página **LIVE Functions** (Funciones LIVE) puede activar la visualización de información adicional también para la página **LIVE** (consulte *LIVE Functions (Funciones LIVE), Página* 95).

Detector de movimiento, (solo MOTION+)

Para que el detector funcione, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Se debe activar el análisis.

- Al menos un campo de sensor debe estar activado.
- Se deben configurar los parámetros individuales para que se adapten al entorno operativo y a las respuestas deseadas.
- El valor de sensibilidad establecido debe ser superior a cero.

Precaución!



Los reflejos luminosos (de superficies de cristal, etc.), el encendido y apagado de luces o los cambios del nivel de luz provocados por el movimiento de las nubes en días soleados pueden activar respuestas no deseadas del detector de movimiento y generar alarmas falsas. Realice una serie de pruebas en condiciones diurnas y nocturnas para garantizar que el funcionamiento del sensor de vídeo es el deseado.

Para la vigilancia en interiores, asegúrese de que hay luz constante en las áreas durante el día y la noche.

Sensibilidad (sólo MOTION+)

La sensibilidad básica del detector de movimiento se puede ajustar para las condiciones ambientales en las que se utiliza la cámara.

El sensor reacciona a las variaciones en el brillo de la imagen de vídeo. Cuanto más oscura sea el área de observación, más alto será el valor que se debe seleccionar.

Tamaño mínimo del objeto(solo MOTION+)

Puede especificar el número de campos sensores que debe cubrir un objeto en movimiento para que se genere una alarma. Este ajuste evita que los objetos demasiado pequeños activen una alarma.

Se recomienda un valor mínimo de 4. Este valor corresponde a cuatro campos de sensor.

Debounce time 1 s (Tiempo de rebote: 1 s, sólo MOTION+)

El tiempo de rebote tiene por fin evitar que eventos de alarma muy breves activen alarmas individuales. Si se activa la opción Debounce time 1 s (Tiempo de rebote: 1 s), un evento de alarma debe durar al menos 1 segundo para que se active una alarma.

Seleccionar área (solo MOTION+)

Se pueden seleccionar las áreas de la imagen controladas por el detector de movimiento. La imagen de vídeo se subdivide en 858 campos cuadrados. Cada uno de esos campos se puede activar o desactivar de forma individual. Si desea excluir el control de zonas concretas del campo de visión de la cámara debido a movimientos continuos (un árbol movido por el viento, etc.), puede desactivar los campos correspondientes.

- Haga clic en Select Area (Seleccionar área) para configurar los campos de sensor. Se abre una nueva ventana.
- 1. Si es necesario, haga clic antes en **Clear All** (Borrar todo) para borrar la selección actual (los campos marcados en amarillo).
- 2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en los campos que desea activar. Los campos activados aparecen marcados en amarillo.
- 3. Si es necesario, haga clic en **Select All** (Seleccionar todo) para seleccionar el control de la imagen de vídeo completo.
- 4. Haga clic con el botón derecho del ratón en los campos que desee desactivar.
- 5. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar la configuración.
- 6. Haga clic en el botón de cierre **X** de la barra de título de la ventana para cerrarla sin guardar los cambios.

Sensibilidad

Nota!

1	

Sólo se puede acceder a este parámetro y al siguiente si la comprobación de referencia está activada.

La sensibilidad básica de la detección de sabotajes se puede ajustar para las condiciones ambientales en las que se utiliza la cámara.

El algoritmo reacciona ante las diferencias entre la imagen de referencia y la imagen de vídeo actual. Cuanto más oscura sea el área de observación, más alto será el valor que se debe seleccionar.

Retardo activador (s)

Puede establecer una activación de alarma retardada. La alarma sólo se activa una vez transcurrido un intervalo definido en segundos y únicamente si existe una condición de activación. Si la condición original se ha restaurado antes de que transcurra dicho intervalo, la alarma no se activa. De esta forma, se evitan falsas alarmas activadas por cambios de corta duración, como actividades de limpieza en la zona del campo directo de visión de la cámara.

Cambio global

Puede establecer cuál debe ser la dimensión del cambio global en la imagen de vídeo para que se active una alarma. Este ajuste es independiente de los campos de sensor seleccionados en **Selec. área**. Establezca un valor alto si es necesario cambiar menos campos de sensor para activar una alarma. Con un valor bajo, es necesario que los cambios se produzcan simultáneamente en un gran número de campos de sensor para que se active una alarma. Esta opción le permite, independientemente de las alarmas de movimiento, detectar la manipulación de la orientación o ubicación de una cámara provocada, por ejemplo, por el giro del soporte de montaje de la cámara.

Cambio global

Active esta función si desea que el cambio global, como se ha establecido con el control deslizante de **cambio global**, active una alarma.

Escena demasiado brillante

Active esta función si desea que el sabotaje asociado a la exposición a iluminaciones extremas (por ejemplo, el brillo de una luz de flash que ilumine directamente a la lente) active una alarma. El brillo medio de la escena ofrece una base para el reconocimiento.

Escena demasiado oscura

Active esta función si desea que el sabotaje provocado al cubrir la lente (por ejemplo, con un aerosol de pintura) active una alarma. El brillo medio de la escena ofrece una base para el reconocimiento.

Escena con demasiado ruido

Active esta función si desea, por ejemplo, que el sabotaje provocado por interferencias EMC (escenas con ruido debidas a fuertes señales de interferencias en la proximidad de las líneas de vídeo) active una alarma.

Comprobación de referencia

Puede guardar una imagen de referencia que se compara de forma continua con la imagen de vídeo actual. Si la imagen de vídeo actual de las áreas marcadas es distinta a la de referencia, se activa una alarma. Esto le permite detectar sabotajes que, de otra forma, no se podrían detectar; por ejemplo, si se gira la cámara.

1. Haga clic en **Reference** (Referencia) para guardar la imagen de vídeo actual como referencia.

- 2. Haga clic en **Select area** (Seleccionar área) y seleccione las áreas de la imagen de referencia que se deben controlar.
- 3. Active la casilla **Reference check** (Comprobación de referencia) para activar la coincidencia en curso. La imagen de referencia almacenada aparece en blanco y negro bajo la imagen de vídeo actual, con las áreas seleccionadas marcadas en amarillo.
- 4. Seleccione la opción **Hacer desaparecer límites** o **Hacer aparecer límites** para volver a especificar la comprobación de referencia.

Bordes que desaparecen

El área seleccionada en la imagen de referencia debe contener una estructura destacada. Si dicha estructura se mueve o se oculta, la comprobación de referencia activará una alarma. Si el área seleccionada es demasiado homogénea (y no se activa una alarma en caso de movimiento u ocultación de la estructura), se activará una alarma de forma inmediata para advertir de que la imagen de referencia no es adecuada.

Bordes mostrados

Seleccione esta opción si el área seleccionada de la imagen de referencia incluye una gran superficie homogénea. Si aparecen estructuras en ella, se activa una alarma.

Selec. área

Puede seleccionar las áreas de la imagen de referencia que se deben controlar. La imagen de vídeo se subdivide en 858 campos cuadrados. Cada uno de esos campos se puede activar o desactivar de forma individual.

Nota! Seleccione únicamente las áreas de control de referencia en las que no haya movimiento y dispongan siempre de una iluminación uniforme; de lo contrario, podrían activarse falsas alarmas.

- 1. Haga clic en **Selec. área** para configurar los campos de sensor. Se abre una nueva ventana.
- 2. Si es necesario, haga clic antes en **Borrar todo** para borrar la selección actual (los campos marcados en amarillo).
- 3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en los campos que desea activar. Los campos activados aparecen marcados en amarillo.
- 4. Si es necesario, haga clic en **Seleccionar todo** para seleccionar el control de la imagen de vídeo completo.
- 5. Haga clic con el botón derecho del ratón en los campos que desee desactivar.
- 6. Haga clic en **Acept.** para guardar la configuración.
- 7. Haga clic en el botón de cierre **X** de la barra de título de la ventana para cerrarla sin guardar los cambios.

21.3 Máscaras virtuales

Las máscaras virtuales permiten al usuario enmascarar partes de la escena que no deberían considerarse para el análisis de flujo que activa la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente). De este modo, los usuarios pueden enmascarar el movimiento de fondo en la escena, como árboles en movimiento, luces intermitentes, carreteras con mucho tráfico, etc. Para crear una máscara virtual:

1. Seleccione el número de la máscara virtual. En la ventana de vista previa del vídeo, aparecerá un rectángulo gris oscuro con el texto "Mask x", (Máscara x) donde "x" es el número de la máscara.

2. Seleccione la máscara con el ratón. Mueva el ratón para poner la máscara sobre el área de la vista que desea enmascarar y, a continuación, haga clic en "Set" (Establecer). El texto "VM Configuration active!" (Configuración de VM activa) aparecerá en la ventana View Control (Control de vista).

 Haga clic en Enabled (Act.) para activar la máscara virtual. El rectángulo que representa la máscara en la ventana de vista previa cambiará su color al rojo. El texto "Virtual Masks: ENABLED" (Máscaras virtuales: ACT.) aparecerá en la ventana View Control (Control de vista). Para desactivar las máscaras virtuales:

Haga clic en la casilla de verificación Disable masks (Desactivar máscaras). El texto "Virtual Masks: DISABLED" (Máscaras virtuales: DESACT.) aparecerá en la ventana View Control (Control de vista).

21.4 Alarma de sonido

La cámara puede crear alarmas basadas en señales de audio. Puede configurar la potencia de la señal y el rango de frecuencia para evitar falsas alarmas, por ejemplo debido a ruido de fondo o de máquinas.



Nota!

Antes de configurar aquí la alarma de audio, defina primero la transmisión de audio normal (consulte Audio).

Alarma de audio

Seleccione Activado si desea que el dispositivo genere alarmas de audio.

Nombre

El nombre permite identificar de una forma más sencilla la alarma en un sistema de control de vídeo completo; por ejemplo, con los programas VIDOS y Bosch Video Management System. Introduzca un nombre exclusivo y claro aquí.

No utilice caracteres especiales, como **&**, en el nombre. La gestión interna del sistema no admite este tipo de caracteres.

Rangos de señal

Para evitar falsas alarmas, puede excluir rangos de señal determinados. Por ello, la señal total se divide en 13 rangos de tono (escala de Mel). Active o desactive las casillas bajo el gráfico para incluir o excluir rangos individuales.

Umbral

Establezca el límite en base a la señal que aparece en el gráfico. Puede determinar el límite con el control deslizante, o bien puede utilizar el ratón para desplazar la línea blanca directamente en el gráfico.

Sensibilidad

Puede utilizar este ajuste para adaptar la sensibilidad al entorno de sonido. Puede suprimir de forma eficaz picos de señal individuales. Un valor alto representa un nivel alto de sensibilidad.

21.5 Correo electrónico con alarma

Como alternativa a la conexión automática, los estados de alarma también se pueden documentar mediante correo electrónico. De esta forma, es posible enviar notificaciones a un receptor que no disponga de receptor de vídeo. En este caso, la cámara envía de forma automática un correo electrónico a una dirección de correo definida previamente.

Enviar correo elect. con alarma

Seleccione **Activado** si desea que la unidad envíe de forma automática un correo electrónico con alarma en caso de alarma.

Dirección IP de servidor de correo

Introduzca la dirección IP de un servidor de correo que funcione con el estándar SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo). Los correos electrónicos salientes se envían al servidor de correo mediante la dirección introducida. De lo contrario, deje el cuadro vacío (0.0.0.0).

Nombre de usuario de SMTP

Introduzca aquí un nombre de usuario registrado para el servidor de correo elegido.

Contraseña de SMTP

Introduzca aquí la contraseña necesaria para el nombre de usuario registrado.

Formato

Puede seleccionar el formato de datos del mensaje de alarma.

- Estándar (con JPEG) Correo electrónico con archivo de imagen JPEG adjunto.
- SMS Correo electrónico con formato SMS a una puerta de acceso de correo electrónico a SMS (por ejemplo, para enviar una alarma por teléfono móvil) sin imagen adjunta.



Precaución!

Si se utiliza un teléfono móvil como receptor, asegúrese de activar la función de correo electrónico o SMS, según el formato, para que se puedan recibir los mensajes. Consulte a su proveedor de telefonía móvil para obtener más información sobre la utilización de su teléfono móvil.

Tamaño de imagen

Seleccione el tamaño de imagen correspondiente: Pequeña, Media, Grande, 720p o 1080p.

Adjuntar JPEG de la cámara

Active la casilla de verificación para especificar que las imágenes JPEG se envíen desde la cámara. Las entradas de vídeo activadas se indican mediante una marca de verificación.

Dirección de destino

Introduzca aquí la dirección de correo electrónico a la que enviar los correos electrónicos con alarma. Puede introducir un máximo de 49 caracteres.

Sender address (Dirección del remitente)

Introduzca un nombre exclusivo para el remitente del correo electrónico, por ejemplo, la ubicación del dispositivo. De esta forma, resulta más sencillo identificar el origen del correo electrónico.

Nota: el nombre debe tener al menos dos grupos de caracteres separados por un espacio (por ejemplo, aparcamiento principal) para que el sistema genere un correo electrónico desde ese nombre, como "Desde aparcamiento principal". Un texto con un solo grupo de caracteres (por ejemplo, vestíbulo) no generará un correo electrónico.

Probar correo electrónico

Puede probar la función de correo electrónico haciendo clic en el botón **Enviar ahora**. Se crea y envía un correo electrónico con alarma de forma inmediata.

21.6 Editor de tareas de alarma

Precaución!



La edición de secuencias en esta página sobrescribe todos los ajustes y entradas de las otras páginas de alarma. Este procedimiento no se puede deshacer.

Para editar esta página, debe tener conocimientos de programación y estar familiarizado con la información del documento Lenguaje de procedimientos para tareas de alarma.

Como alternativa a los ajustes de alarma en las diferentes páginas de alarma, puede introducir las funciones de alarma que desee aquí en forma de secuencia. De esta forma se sobrescribirán todos los ajustes y entradas en las otras páginas de alarma.

- 1. Haga clic en el enlace **Ejemplos** bajo el campo Editor de tareas de alarma para ver algunos ejemplos de secuencias. Se abre una nueva ventana.
- 2. Introduzca nuevas secuencias en el campo Editor de tareas de alarma o cambie las secuencias existentes según sus requisitos.
- Cuando termine, haga clic en el botón Establecer para transmitir las secuencias a la unidad. Si la transferencia se ha realizado correctamente, aparecerá el mensaje La secuencia se ha analizado correctamente sobre el campo de texto. Si no se ha realizado correctamente, aparecerá un mensaje de error con más información.

21.7 Normas de alarma

Una norma de alarma permite definir qué entradas activan qué salidas. Básicamente, una norma de alarma permite personalizar la cámara para responder automáticamente a diversas entradas de alarma.

Para configurar una norma de alarma, especifique una entrada de una conexión física, de un activador de detección de movimiento o de una conexión a la página LIVE de la cámara. La conexión de la entrada física puede activarse por dispositivos de contacto seco, como almohadillas de presión, contactos de puerta o dispositivos similares.

A continuación, especifique hasta dos (2) salidas de norma o la respuesta de la cámara a la entrada. Las salidas incluyen una salida de alarma física, un comando AUX o una escena de posición prefijada.

- 1. Haga clic en la casilla de verificación Habilitada para activar la alarma.
- 2. Haga clic en Entrada 1 (una conexión de alarma física).
- 3. Seleccione la entrada adecuada:
- Entrada de alarma: si selecciona esta opción, aparece un segundo campo de entrada (una conexión de alarma física) a la derecha, con una lista de opciones de entrada (por ejemplo, 1: entrada 1).
- IVA/MOTION+: si selecciona esta opción, la alarma se inicia cuando la detección de movimiento o la función IVA están activadas.
- Conexión: si selecciona esta opción, se inicia una alarma cuando se produce un intento de acceder a la dirección IP de la cámara.
- Hora: si selecciona esta opción, a la derecha aparece un campo de entrada. En este campo, introduzca la hora de activación de la alarma en horas y minutos. (El valor predeterminado es 00:00.)
- Rango de tiempo: si selecciona esta opción, los dos campos de entrada aparecen a la derecha. En estos campos, introduzca el intervalo de tiempo correspondiente a la activación de la alarma en horas y minutos. Los valores predeterminados son 00:00 y 00:00.

 Alarma de manipulación: si selecciona esta opción, se inicia una alarma cuando la cámara detecta cualquier persona manipulándola (por ejemplo, si se abre la carcasa del dispositivo).

4. Elija uno de los siguientes comandos de salida para los ajustes Salida 1 y Salida 2:

- Nota: no todas las opciones están disponibles para todas las cámaras.
- Ninguno: no se define ningún comando.
- Salida de alarma: define una conexión física para la salida de alarma de colector abierto.
- AUX On: define un comando de activación de teclado estándar o personalizado.
- AUX Off: define un comando de desactivación de teclado estándar o personalizado.
- Escena: define una escena predeterminada entre las tomas 1 y 256.
- Monocromo: cambia el vídeo de la cámara al modo monocromo.

5. Haga clic en Establecer para guardar. El sistema de la cámara activa las normas de alarma.

(Consulte la Tabla de comandos de usuario, Página 158 en el Manual de usuario /

funcionamiento para obtener una lista de todos los comandos auxiliares (AUX) de su cámara.)

22 Interfaces

22.1 Entradas de alarma

Entrada de alarma

Seleccione **N.O.** si la alarma ha de activarse cuando el contacto se cierre. Seleccione **N.C.** si la alarma ha de activarse cuando el contacto se abra.

Nombre

Puede introducir un nombre para cada entrada de alarma. Si las funciones de **En directo** están configuradas en consecuencia, este nombre aparece bajo el icono de entrada de alarma. También puede utilizar el nombre en la función del programa Forensic Search como una opción de filtro para la búsqueda rápida en las grabaciones. Introduzca un nombre exclusivo y claro aquí.



Precaución!

No utilice caracteres especiales, como **&**, en el nombre. La gestión interna del sistema no admite este tipo de caracteres.

22.2 Salidas de alarma

Estado de inactividad

Seleccione **Abierto** si desea que el relé funcione como un contacto normalmente abierto o **Cerrado** si desea que funcione como un contacto normalmente cerrado.

Modo de funcionamiento

Seleccione un modo de funcionamiento para el relé.

Por ejemplo, si desea que una lámpara activada por alarma permanezca encendida cuando se detenga la alarma, seleccione **Biestable**. Si desea que una sirena activada por alarma suene, por ejemplo, durante 10 segundos, seleccione **10 s**.

Nombre de salida

Introduzca un nombre para la salida de alarma.

Alternar

Haga clic en el botón para probar la conexión de relé/salida.

23 Red

23.1 Acceso a la red

Los ajustes que se muestran en esta página se utilizan para integrar la cámara en una red existente.

Asignación automática de IP

Si un servidor DHCP se emplea en la red para la asignación dinámica de direcciones IP, puede activar la aceptación de direcciones IP asignadas automáticamente a la cámara. Determinadas aplicaciones (Bosch Video Management System, Archive Player o Configuration Manager) utilizan la dirección IP para la asignación única de la unidad. Si utiliza estas aplicaciones, el servidor DHCP debe admitir la asignación fija entre direcciones IP y MAC, y debe estar apropiadamente configurado para que se mantenga la dirección IP asignada cada vez que se reinicia el sistema.

IPv4

Complete los 3 campos de esta sección de la pantalla.

Dirección IP

Introduzca en este campo la dirección IP que desee asignar a la cámara. La dirección IP debe ser válida para la red.

Máscara de subred

Introduzca aquí la máscara de subred adecuada para la dirección IP seleccionada.

Dirección puerta de acceso

Si desea que la unidad establezca una conexión con una ubicación remota en una subred distinta, introduzca aquí la dirección IP de la puerta de acceso. De lo contrario, deje el cuadro vacío (**0.0.0.0**).

IPv6

Póngase en contacto con el administrador de red antes de realizar cambios en esta sección.

Dirección IP

Introduzca en este campo la dirección IP que desee asignar a la cámara. La dirección IP debe ser válida para la red. Una dirección IPv6 habitual puede parecerse a la del ejemplo siguiente: 2001:db8: :52:1:1

Consulte con el administrador de red para conocer la construcción de dirección IPv6 válida.

Longitud de prefijo

Una dirección de nodo IPv6 habitual se compone de un prefijo y de un identificador de interfaz (total 128 bits). El prefijo es la parte de la dirección donde los bits tienen valores fijos o son los bits que definen una subred.

Dirección puerta de acceso

Si desea que la unidad establezca una conexión con una ubicación remota en una subred distinta, introduzca aquí la dirección IP de la puerta de acceso. De lo contrario, deje el cuadro vacío (**0.0.0.0**).

Dirección 1 del servidor DNS/dirección 2 del servidor DNS

Se puede acceder más fácilmente a la cámara si la unidad se incluye en un servidor DNS. Por ejemplo, si desea establecer una conexión de Internet a la cámara, solo tiene que introducir el nombre que se le ha dado a la unidad en el servidor DNS como una URL en el navegador. Introduzca aquí la dirección IP del servidor DNS. Los servidores son compatibles con los DNS seguros y dinámicos.

Transmisión de vídeo

Si la unidad se utiliza con un cortafuegos, seleccione **TCP (puerto HTTP)** como protocolo de transferencia. Si desea utilizarla en una red local, seleccione **UDP**.



Nota!

La función de multidifusión solo es posible con el protocolo UDP. El protocolo TCP no es compatible con conexiones de multidifusión. El valor MTU en el modo UDP es de 1.514 bytes.

Puerto del navegador HTTP

Seleccione un puerto del navegador HTTP distinto en la lista si es necesario. El puerto HTTP predeterminado es 80. Si desea que sólo se realicen conexiones seguras mediante HTTPS, debe desactivar el puerto HTTP. En este caso, seleccione **Desac**.

Puerto del navegador HTTPS

Si desea que el navegador acceda a la red mediante una conexión segura, seleccione un puerto del navegador HTTPS de la lista si es necesario. El puerto HTTPS predeterminado es 443. Seleccione la opción **Desac** para desactivar los puertos HTTPS; sólo se podrán realizar conexiones no seguras.

La cámara utiliza el protocolo de codificación TLS 1.0. Puede que tenga que activar este protocolo mediante la configuración del navegador. También debe activar el protocolo para aplicaciones Java (mediante el panel de control de Java en el panel de control de Windows).

1	

Nota!

Si desea que sólo se realicen conexiones seguras con la codificación SSL, debe seleccionar la opción **Off** (Desactivado) para los parámetros del **HTTP browser port** (Puerto del navegador HTTP), **RCP+ port 1756** (Puerto RCP+ 1756) y **Telnet support** (Soporte de Telnet). De esta forma se desactivan todas las conexiones no seguras. Las conexiones sólo se podrán realizar mediante el puerto HTTPS.

Puede configurar y activar la codificación de los datos de medios (vídeo y metadatos) en la página **Codificación** (consulte Codificación).

HSTS

Seleccione esta opción para utilizar la directiva de seguridad de transporte HTTP estricta (HSTS, por sus siglas en inglés) para proporcionar conexiones seguras.

Puerto RCP+ 1756

Para intercambiar datos de conexión, puede activar el puerto RCP+ 1756 no seguro. Si desea que los datos de conexión se transmitan sólo cuando están codificados, seleccione la opción **Desac.** para desactivar el puerto.

Soporte de Telnet

Si desea permitir sólo las conexiones seguras con transmisión de datos codificados, debe seleccionar la opción **Desac.** para desactivar el soporte de Telnet. Ya no se podrá acceder a la unidad con el protocolo Telnet.

Modo de interfaz ETH

Seleccione el tipo de enlace Ethernet para la interfaz ETH. Las opciones son:

- Automático
- 10 Mbps (semi-dúplex)
- 10 Mbps (dúplex completo)
- 100 Mbps (semi-dúplex)
- 100 Mbps (dúplex completo)

Red MSS (Byte)

Puede establecer el tamaño de segmento máximo para los datos de usuario del paquete IP. Esto le da la opción de ajustar el tamaño de los paquetes de datos al entorno de red y optimizar la transmisión de datos. Debe cumplir con el valor MTU de 1.514 bytes en modo UDP.

iSCSI MSS (Byte)

Puede especificar un valor MSS más alto para una conexión al sistema iSCSI que para otro tráfico de datos a través de la red. El valor potencial depende de la estructura de la red. Un valor más alto sólo es útil si el sistema iSCSI se encuentra en la misma subred que la cámara.

MTU de red (Byte)

El valor predeterminado del campo es 1514.

23.2 DynDNS

Activar DynDNS

DynDNS.org es un servicio de alojamiento DNS que permite almacenar direcciones IP en una base de datos lista para su uso. Le permite seleccionar la cámara a través de Internet utilizando un nombre de host, sin tener que conocer la dirección IP actual de la unidad. Aquí puede activar este servicio. Para hacerlo, debe tener una cuenta en DynDNS.org y registrar el nombre de host requerido para la unidad en este sitio Web.



Nota!

En DynDNS.org puede encontrar información sobre el servicio, el proceso de registro y los nombres de host disponibles.

Proveedor

El valor predeterminado de este campo es dyndns.org. Seleccione otra opción según proceda.

Nombre de host

Introduzca aquí el nombre de host que haya registrado para la cámara en DynDNS.org.

Nombre de usuario

Introduzca aquí el nombre de usuario registrado en DynDNS.org.

Contraseña

Introduzca aquí la contraseña registrada en DynDNS.org.

Forzar registro ahora

Puede forzar el registro si transfiere la dirección IP al servidor DynDNS. El sistema de nombres de dominio no proporciona las entradas que cambian frecuentemente. Es aconsejable forzar el registro cuando configura el dispositivo por primera vez. Utilice sólo esta función cuando sea necesario y una vez al día como máximo, para evitar que el proveedor de servicios le bloquee. Para transferir la dirección IP de la cámara, haga clic en el botón **Registrar**.

Estado

El estado de la función DynDNS aparece aquí a título informativo. No se puede cambiar ninguno de estos ajustes.

23.3 Avanzado

Esta página se usa para implementar ajustes avanzados para la red.

Funcionamiento

El modo de funcionamiento determina cómo se comunica la cámara con la seguridad y los servicios basados en la nube.

- Seleccione Autom. para que la cámara realice varios sondeos (polling) al servidor; de no producirse ningún contacto, la cámara deja de realizar sondeos al servidor.
- Seleccione **Activado** para realizar sondeos al servidor constantemente.
- Seleccione **Desactivado** para bloquear la realización de sondeos.

Authentication (Autenticación)

Si se utiliza un servidor RADIUS en la red para gestionar los derechos de acceso, se debe activar la autenticación aquí para permitir la comunicación con la unidad. El servidor RADIUS también debe contener los datos correspondientes.

Para configurar la unidad, debe conectar la cámara directamente a un ordenador mediante un cable de red. Este paso es necesario porque la comunicación a través de la red no es posible hasta que se hayan configurado y autenticado correctamente los parámetros **Identity** (Identidad) y **Password** (Contraseña).

Identidad

Introduzca el nombre que va a utilizar el servidor RADIUS para identificar la cámara.

Contraseña

Introduzca la contraseña guardada en el servidor RADIUS.

NTCIP

Especifica un conjunto de reglas y protocolos para la organización, descripción e intercambio de información sobre la gestión del transporte entre aplicaciones de gestión de transporte y equipos de transporte, de modo que interactúen entre sí.

Seleccione un puerto para **NTCIP** y la **Dirección** en las listas desplegables correspondientes. **Nota:** la sección NTCIP solo aparece en el caso de cámaras con una licencia NTCIP.

Puerto TCP

El dispositivo puede recibir datos de un transmisor TCP externo, como puede ser un cajero automático o un punto de venta para, después, almacenarlos como metadatos. Seleccione el puerto para la comunicación TCP. Seleccione DES para desactivar la función de metadatos TCP.

Dirección IP del emisor

Introduzca aquí la dirección IP del emisor de metadatos TCP.

23.4 Gestión de red

SNMP

La cámara admite el protocolo SNMP V1 (Protocolo simple de gestión de red) para gestionar y controlar los componentes de red; además, puede enviar mensajes SNMP (capturas) a direcciones IP. La unidad admite SNMP MIB II en el código unificado. Si desea enviar capturas de SNMP, introduzca aquí las direcciones IP de uno o de los dos dispositivos de destino requeridos.

Si selecciona **On** (Activado) para el parámetro **SNMP** y no introduce una dirección de host SNMP, la cámara no las envía automáticamente, sino que se limita a contestar a las solicitudes SNMP. Si introduce una o dos direcciones del servidor SNMP, las capturas SNMP se envían automáticamente. Seleccione **Off** (Desactivado) para desactivar la función SNMP.

1. SNMP host address (Dirección del host SNMP) / 2. SNMP host address (Dirección del host SNMP)

Si desea enviar capturas SNMP automáticamente, introduzca aquí las direcciones IP de una o dos unidades de destino necesarias.

SNMP traps (Capturas SNMP)

Puede seleccionar las capturas que se van a enviar.

- 1. Haga clic en **Select** (Seleccionar). Se abre una lista.
- 2. Active las casillas de verificación para seleccionar las capturas que desee. Se enviarán todas las capturas seleccionadas.
- 3. Haga clic en Set (Establecer) para aceptar la selección.

UPnP

Permite activar la función Plug and Play universal (UPnP). Si la función está activada, la unidad responde a las solicitudes de la red y se registra automáticamente en los ordenadores solicitantes como nuevo dispositivo de red. Por ejemplo, el acceso a la unidad puede realizarse mediante el Explorador de Windows sin conocer la dirección IP de la unidad.



Nota!

Para utilizar la función UPnP en un ordenador, tanto los servicios host de dispositivo Plug and Play universal como los de descubrimiento SSDP deben estar activados en Windows XP y Windows 7.

Quality of service

La cámara ofrece opciones de configuración Quality of Service para garantizar una rápida respuesta de red a las imágenes y los datos PTZ. Quality of Service es el conjunto de técnicas para administrar los recursos de red. QoS gestiona el retardo, variación de retardo (inestabilidad), ancho de banda y parámetros de pérdida de paquetes para garantizar la capacidad de una red de ofrecer resultados predecibles. Quality of Service identifica el tipo de datos en un paquete de datos y divide los paquetes en clases de tráfico que se pueden priorizar para reenviar.

Póngase en contacto con el administrador de la red a fin de obtener ayuda sobre cómo configurar los ajustes de **audio**, **vídeo**, **control** y **vídeo de alarma**, así como para seleccionar el **tiempo posterior a la alarma** correspondiente.

La prioridad de los distintos canales de datos se puede establecer definiendo el DiffServ Code Point (DSCP). Introduzca un número entre 0 y 252 como un múltiplo de cuatro. Para el vídeo de la alarma, puede establecer una prioridad más alta que para el vídeo normal y puede definir un Tiempo posterior a alarma en el que se mantendrá esta prioridad.

23.5 Multidifusión

Además de una conexión 1:1 entre un codificador y un receptor único (monodifusión), la cámara puede permitir que varios receptores reciban la señal de vídeo desde un codificador de forma simultánea. El dispositivo duplica la secuencia de datos y la distribuye a varios receptores (multi-monodifusión) o envía una única secuencia de datos a la red, donde se distribuye de forma simultánea a varios receptores de un grupo definido (multidifusión). Puede introducir una dirección y un puerto de multidifusión dedicados para cada secuencia. Puede cambiar entre las secuencias haciendo clic en las pestañas adecuadas.



Nota!

El funcionamiento de la multidifusión requiere una red compatible con multidifusión que utilice los protocolos UDP e IGMP (Protocolo de administración de grupos de Internet). Los demás protocolos de gestión de grupos no son compatibles. El protocolo TCP no es compatible con conexiones de multidifusión.

Debe configurarse una dirección IP especial (dirección de clase D) para permitir el funcionamiento de multidifusión en una red compatible.

La red debe admitir direcciones IP de grupo y el protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP V2). El rango de direcciones es de 225.0.0.0 a 239.255.255.255. La dirección de multidifusión puede ser la misma para varios flujos. Sin embargo, será necesario emplear un puerto diferente para cada caso de forma que no se envíen varias secuencias de datos simultáneamente con los mismos puerto y dirección de multidifusión.



Nota!

Los ajustes se deben realizar de forma individual para cada flujo.

Activar

Para activar la recepción de datos simultánea en distintos receptores, debe activar la función de multidifusión. Para ello, active la casilla. Puede introducir la dirección de multidifusión.

Dirección de multidifusión

Introduzca una dirección de multidifusión válida para cada flujo que desee utilizar en modo de multidifusión (duplicación de las secuencias de datos en la red).

Con el ajuste **0.0.0.0**, el codificador de la secuencia correspondiente funciona en modo de multi-monodifusión (copiando las secuencias de datos en la unidad). La cámara es compatible con conexiones de multi-monodifusión para un máximo de cinco receptores conectados de forma simultánea.

ſ	•	٦

Nota!

La duplicación de datos genera un uso intensivo de la unidad y puede crear en ciertas circunstancias deterioros en la calidad de la imagen.

Puerto

Asigne un puerto distinto a cada secuencia de datos si hay secuencias de datos simultáneas en la misma dirección de multidifusión.

Introduzca aquí la dirección del puerto para la secuencia necesaria.

Transmis.

Active la casilla de verificación para activar el modo de transmisión de multidifusión para el flujo correspondiente. Las secuencias activadas se indican mediante una marca de verificación.

TTL de paquete de multidifusión

Puede introducir un valor para especificar el tiempo de activación de los paquetes de datos de multidifusión en la red. Este valor debe ser mayor que 1 si se ejecuta la multidifusión mediante un router.

23.6 Envíos de imágenes

Puede guardar imágenes JPEG individuales en un servidor FTP a intervalos específicos. Si es necesario, puede recuperar estas imágenes más adelante para reconstruir eventos de alarma. Para configurar el envío de imágenes, y guardar y recuperar imágenes JPEG, debe crear una cuenta en la que guardarlas para poder acceder a ellas. Si no ha configurado una cuenta, aparece el siguiente mensaje de error en la parte superior de esta página: "No configured account. Configure accounts." (Cuenta no configurada. Configure una cuenta). Haga clic en el enlace para acceder a Cuentas .

Tamaño de imagen

Seleccione el tamaño de las imágenes que desea guardar:

- Pequeña
- Media

- Grande
- 720 p
- 1080 p

Nombre de archivo

Puede seleccionar la forma en que se crearán los nombres de archivo para las imágenes individuales que se transmitan.

- Sobrescribir: se utiliza siempre el mismo nombre de archivo y cualquier archivo existente se sobrescribe con el archivo actual.
- Incrementar: se añade un número del 000 al 255 al nombre del archivo, con incrementos automáticos de 1. Cuando se alcanza el 255 se comienza de nuevo por 000.
- Sufijo de fecha/hora: la fecha y la hora se añaden de forma automática al nombre del archivo. Al ajustar este parámetro, asegúrese de que la fecha y la hora de la unidad son siempre correctas. Por ejemplo: el archivo snap011005_114530.jpg se almacenó el 1 de octubre de 2005 a las 11:45:30.

Intervalo de envíos

Introduzca el intervalo (en segundos) de envío de imágenes a un servidor FTP. Si no desea enviar imágenes, introduzca el valor 0 (cero).

Destino

Seleccione la cuenta de destino (el nombre de la cuenta del servidor) en la que desee guardar las imágenes.

Cuando la función de reconocimiento facial está disponible, las imágenes seleccionadas de los rostros pueden enviarse a una cuenta de destino.

Activar

Haga clic en esta casilla de verificación para activar la detección de cara.

Formato de archivo

Seleccione el formato de archivo en el que desea guardar las imágenes. Las opciones son JPEG (predeterminado), YUV420 y TIFF.

Destino

Seleccione la cuenta de destino (el nombre de la cuenta del servidor) en la que desee guardar las imágenes.

Tiempo de espera [s]

Introduzca el número de segundos después de los que se agotará el tiempo de espera para el envío de imágenes. El valor predeterminado es 0 (no hay tiempo de espera).

Anchura de imagen máxima [px]

Introduzca un número, en píxeles, para la anchura máxima de las imágenes guardadas. En el caso de la selección automática de la anchura, utilice el valor "0".

23.7 Cuentas

Se pueden definir cuatro cuentas separadas para exportar grabaciones y envíos.

Tipo

Seleccione FTP o Dropbox como tipo de cuenta.

Antes de utilizar una cuenta de Dropbox, cerciórese de que los ajustes de hora del dispositivo se hayan sincronizado correctamente.

Nombre de cuenta

Introduzca un nombre de cuenta que se mostrará como nombre del destino.

Dirección IP

Introduzca la dirección IP del servidor en el que desea guardar las imágenes JPEG.

Inicio de sesión

Introduzca el ID de inicio de sesión en el servidor.

Contraseña

Introduzca la contraseña que permite el acceso al servidor. Para verificar la contraseña, haga clic en el botón Comprobar de la derecha.

Ruta

Introduzca la ruta exacta a la que desea enviar las imágenes en el servidor. Para examinar la ruta correcta, haga clic en el botón Buscar de la derecha.

Velocidad de bits máxima

Introduzca la velocidad de bits máxima para las imágenes JPEG (en kbps).

23.8 Filtro IPv4

Utilice este ajuste para configurar un filtro que permite o bloquea tráfico de red que coincida con una dirección especificada o protocolo.

Dirección IP 1 / 2

Introduzca la dirección IPv4 que desea permitir o bloquear

Máscara 1 / 2

Introduzca la máscara de subred para la dirección IPv4 correspondiente.

24 Servicio

24.1 Mantenimiento

Servidor de actualización

- La dirección del servidor de actualización aparece en el campo de dirección.
- 1. Haga clic en Comprobar para conectar con este servidor.
- 2. Seleccione la versión apropiada para su cámara para descargar el firmware desde el servidor.

Firmware

Las funciones y parámetros de la cámara pueden actualizarse al cargar el nuevo firmware. Para ello, se transfiere el paquete del último firmware al dispositivo a través de la red. El firmware se instala de forma automática. De este modo, la cámara puede repararse y actualizarse de forma remota, sin que sea necesaria la intervención presencial de un técnico para modificar el dispositivo. El último firmware puede obtenerse en el centro de atención al cliente o en el área de descargas de .

Nota!

i

Antes de comenzar una actualización de firmware, asegúrese de seleccionar el archivo de carga correcto.

No interrumpa la instalación del firmware. Incluso el cambio a otra página o la acción de cerrar la ventana del navegador puede provocar una interrupción.

Si carga archivos incorrectos o interrumpe el proceso de carga, es posible que ya no se pueda acceder al dispositivo y se deba llevar a cabo una sustitución.

Progreso

La barra de progreso muestra el avance de la carga del firmware.

Nota: Cuando la barra de progreso alcanza el 100%, puede aparecer una página de restablecimiento. Si aparece esta página, permita la acción de restablecimiento para completar la acción.

Historial de cargas

Haga clic en Mostrar para mostrar el historial de cargas del firmware.

Configuración

Haga clic en **Elegir archivo** para desplazarse hasta el archivo de firmware (*.fw) necesario. **Nota:** Asegúrese de que el archivo que se va a cargar proviene del mismo tipo de dispositivo que la unidad en la que desea realizar la configuración.

Haga clic en **Cargar** para comenzar a transferir el archivo a la unidad. Haga clic en Aceptar en el mensaje de advertencia para continuar con la carga del firmware o en Cancelar para detener la carga.

Haga clic en **Descargar** para guardar los ajustes de cámara en un archivo y cargarlos en la misma cámara o en una similar en el futuro.

Registro de mantenimiento

Puede descargar un registro de mantenimiento interno desde la unidad para enviarlo al servicio de atención al cliente para obtener asistencia. Haga clic en **Descargar** y seleccione una ubicación de almacenamiento para el archivo.

24.2 Licenses

Esta ventana permite activar funciones adicionales mediante la introducción de códigos de activación. Aparece una descripción de las licencias instaladas. El código de instalación de la unidad también se muestra aquí.

24.3 Certificados

Lista de usos

Servidor HTTPS

Seleccione el certificado predeterminado para el servidor HTTPS.

Cliente EAP-TLS

Seleccione el cliente para el Protocolo de autenticación extensible - Seguridad de capa de transporte (EAP-TLS). **Nota:** La única opción puede ser "Ninguno".

EAP-TLS de confianza

Seleccione el certificado de confianza para el Protocolo de autenticación extensible -Seguridad de capa de transporte (EAP-TLS).

Para añadir un certificado, haga clic en el signo más.

Para eliminar un certificado, haga clic en el icono de la papelera a la derecha del certificado. **Nota:** Solo puede eliminar los certificados que haya agregado; no se puede eliminar el certificado predeterminado.

TLS-DATE de confianza

Seleccione el certificado de confianza para TTLS-DATE.

Para añadir un certificado, haga clic en el signo más.

Para borrar un certificado, haga clic en el icono de la papelera que se encuentra a la derecha del certificado. Nota: solo puede borrar los certificados que haya añadido; no se puede borrar el certificado predeterminado.

Entidad de certificación de confianza de ADFS

Seleccione el certificado de confianza para la entidad de certificación de Servicios de federación de Active Directory (en inglés, ADFS CA).

Para añadir un certificado, haga clic en el signo más.

Para borrar un certificado, haga clic en el icono de la papelera que se encuentra a la derecha del certificado. Nota: solo puede borrar los certificados que haya añadido; no se puede borrar el certificado predeterminado.

Lista de archivos

Agregar un archivo/certificado a la lista de archivos

- 1. Haga clic en Agregar. Aparece la pantalla Añadir certificado.
- 2. Haga clic en **Elegir archivo** para desplazarse hasta el archivo necesario.
- 3. Haga clic en Cargar.

Eliminar un certificado de la lista

Haga clic en el icono de la papelera. Aparece la ventana Eliminar certificado de confianza. Para confirmar la eliminación, haga clic en Aceptar. Para cancelar la eliminación, haga clic en Cancelar.

Descargar un certificado

Haga clic en el icono del disco.

24.4 Diagnósticos

Accede a la prueba automática integrada (BIST). La BIST muestra el estado de "correcto" o "erróneo" en el evento de inicio más reciente, no un contador. Para los demás elementos, se mantiene un contador.

Haga clic en el botón **Iniciar prueba automática** para mostrar el número de veces que la cámara:

- ha realizado una fase de inicio,
- no ha podido realizar una fase de inicio,

- se ha reiniciado,
- ha sufrido una pérdida de vídeo.

Registros

Esta sección se actualiza automáticamente con el historial de la cámara y mantiene un registro de todos los eventos como los que se enumeran a continuación. Haga clic en el botón REFRESH (Actualizar) para volver a cargar los datos de registro.

24.5 System Overview

Esta ventana tan sólo se muestra a título informativo y no se puede modificar. Tenga esta información a mano cuando necesite asistencia técnica.

Seleccione el texto en esta página con el ratón y cópielo, de modo que pueda pegarlo en un correo electrónico en caso de que lo necesite.

25 F

Funcionamiento mediante el navegador

25.1 Página de vídeo en directo

Tras haberse establecido la conexión, se muestra la página **En directo**. Aparece la imagen de vídeo en directo en la parte derecha de la ventana del navegador. En función de la configuración, pueden aparecer varios datos de texto en la imagen de vídeo en directo.

También pueden mostrarse otros datos al lado de la imagen de vídeo en directo. Los elementos mostrados dependen de los ajustes que se muestran en la página **Funciones EN DIRECTO**.

25.1.1 Preposiciones

La cámara muestra de la preposición 1 a la preposición 6. Seleccione la preposición adecuada para ver la imagen de vídeo de esa preposición/escena. En la parte inferior izquierda de la imagen de vídeo, la OSD muestra el número de cámara (título), el número de escena/ preposición y el número de preposición/escena almacenado.

Debajo de la lista de preposiciones/escenas hay una lista desplegable que muestra las preposiciones/escenas almacenadas.

Seleccione la preposición adecuada (de 1 a 6). Haga clic en 🛄 para almacenar la preposición.

Nota: si ya se ha guardado la preposición, un cuadro de diálogo muestra el mensaje "¿**Sobrescribir escena actual?**". Haga clic en Aceptar para sobrescribir, o bien en Cancelar para cancelar la operación.

Haga clic en 💴 para mostrar la preposición seleccionada en la imagen de vídeo.

25.1.2 Control de AUX

Mostrar preposición

Haga clic en este botón para mostrar una preposición.

Establecer preposición

Haga clic en este botón para establecer una preposición.

AUX activado

Haga clic en este botón para activar un comando AUX.

AUX desactivado

Haga clic en este botón para desactivar un comando AUX.

25.1.3 Intelligent Tracking

Para cámaras que pueden seguir el movimiento, las opciones de seguimiento dentro de la zona de interés se muestran en el panel **Seguimiento inteligente**.



Si está activado, el icono de seguimiento aparece en la imagen junto con las líneas que realizan un seguimiento de los objetos en movimiento.

Seleccione **Desactivado**, **Autom.** o **Clic**. Si selecciona **Clic**, utilice el ratón para hacer clic en el objeto en el que desee un seguimiento.

25.1.4 Digital I/O

En función de la configuración de la unidad, se mostrarán la entrada y la salida de alarma al lado de la imagen.

El símbolo de la alarma aparece a título informativo e indica el estado de una entrada de alarma:

- Activo 1 = el símbolo se enciende
- Activo 0 = el símbolo no se enciende.

La salida de alarma de la cámara permite activar un dispositivo externo (por ejemplo, una luz o un mecanismo de apertura de una puerta).

• Para realizar la activación, haga clic en el símbolo del relé.

El símbolo está en rojo cuando se activa la salida.

25.1.5 Funciones especiales

Exploración 360°

Haga clic en este botón para iniciar un giro continuo y completo de 360°. Para interrumpir la panorámica continua, haga clic en un control de dirección en la pestaña Control de vista.

Recorrido A / Recorrido B

Haga clic en uno de estos botones para iniciar la reproducción continua de un recorrido de vigilancia grabado. Un recorrido grabado almacena todos los movimientos manuales de la cámara realizados durante la grabación, incluidos la velocidad de giro, las velocidades de inclinación y de zoom y otros cambios de ajustes de la lente.

Para detener un recorrido, haga clic en un control bidireccional en la pestaña Control de vista.

Buscar inicio

Haga clic en este botón para activar la cámara con el fin de que busque su posición de inicio. La OSD muestra el mensaje "OSD: Buscando la posición de inicio".

Mostrar inicio

Haga clic en este botón para mostrar la posición de inicio de la cámara.

Enfoque

Haga clic en este botón para activar el Modo Auto Foco en la cámara. La OSD (visualización en pantalla) muestra el número "OSD: Cámara [número] / Auto Foco: UNA PULSACIÓN."

25.1.6 Funciones especiales

Exploración 360°

Haga clic en este botón para iniciar un giro continuo y completo de 360°. Para interrumpir la panorámica continua, haga clic en un control de dirección en la pestaña Control de vista.

Recorrido A / Recorrido B

Haga clic en uno de estos botones para iniciar la reproducción continua de un recorrido de vigilancia grabado. Un recorrido grabado almacena todos los movimientos manuales de la cámara realizados durante la grabación, incluidos la velocidad de giro, las velocidades de inclinación y de zoom y otros cambios de ajustes de la lente.

Para detener un recorrido, haga clic en un control bidireccional en la pestaña Control de vista.

Buscar inicio

Haga clic en este botón para activar la cámara con el fin de que busque su posición de inicio. La OSD muestra el mensaje "OSD: Buscando la posición de inicio".

Mostrar inicio

Haga clic en este botón para mostrar la posición de inicio de la cámara.

Enfoque

Haga clic en este botón para activar el Modo Auto Foco en la cámara. La OSD (visualización en pantalla) muestra el número "OSD: Cámara [número] / Auto Foco: UNA PULSACIÓN."

25.1.7 Funciones especiales

Exploración 360°

Haga clic en este botón para iniciar un giro continuo y completo de 360°. Para interrumpir la panorámica continua, haga clic en un control de dirección en la pestaña Control de vista.

Recorrido A / Recorrido B

Haga clic en uno de estos botones para iniciar la reproducción continua de un recorrido de vigilancia grabado. Un recorrido grabado almacena todos los movimientos manuales de la cámara realizados durante la grabación, incluidos la velocidad de giro, las velocidades de inclinación y de zoom y otros cambios de ajustes de la lente.

Para detener un recorrido, haga clic en un control bidireccional en la pestaña Control de vista.

Buscar inicio

Haga clic en este botón para activar la cámara con el fin de que busque su posición de inicio. La OSD muestra el mensaje "OSD: Buscando la posición de inicio".

Mostrar inicio

Haga clic en este botón para mostrar la posición de inicio de la cámara.

Enfoque

Haga clic en este botón para activar el Modo Auto Foco en la cámara. La OSD (visualización en pantalla) muestra el número "OSD: Cámara [número] / Auto Foco: UNA PULSACIÓN."
25.1.8 Estado de grabación

El icono de disco duro ^(CCC) situado debajo de las imágenes de la cámara en directo cambia durante una grabación automática. El icono se ilumina y muestra un gráfico de animación que indica que hay una grabación en curso. Si no se está realizando ninguna grabación, aparece un icono estático.

25.1.9 Guardar capturas

Las imágenes individuales de la secuencia de vídeo en directo mostrada se pueden guardar de forma local en formato JPEG en el disco duro del ordenador.

- Haga clic en el icono de la cámara de fotos 🛄 para guardar una sola imagen.
 - La ubicación de almacenamiento depende de la configuración de la cámara.

25.1.10 Grabar vídeo en directo

Las secuencias de vídeo de la secuencia de vídeo en directo mostrada se pueden guardar de forma local en el disco duro del ordenador. Las secuencias se graban con la resolución especificada en la configuración del codificador. La ubicación de almacenamiento depende de la configuración de la cámara.

- 1. Haga clic en el icono de grabación 💷
- 📕 para grabar secuencias de vídeo.
- La operación de almacenamiento comienza inmediatamente. El punto de color rojo en el icono indica que la grabación está en curso.
- 2. Vuelva a hacer clic en el icono para detener la grabación.

25.1.11 Visualización a pantalla completa

Haga clic en el icono de pantalla completa para ver la secuencia seleccionada en el modo de pantalla completa; pulse **Esc** en el teclado para volver a la ventana de visualización normal.

25.1.12 Comunicaciones de audio

El audio se puede enviar y recibir mediante la página **En directo** si la unidad y el ordenador admiten audio.

- 1. Mantenga pulsada la tecla F12 del teclado para enviar una señal de audio a la unidad.
- 2. Suelte la tecla para interrumpir el envío de audio.

Todos los usuarios conectados reciben las señales de audio enviadas desde la unidad, pero solo el usuario que pulsó la tecla F12 en primer lugar puede enviarlas; los demás deben esperar a que dicho usuario suelte la tecla.

25.1.13 Estados del almacenamiento, la CPU y la red



Al acceder a la unidad mediante un navegador, se muestran los iconos de estado del almacenamiento local, el procesador y la red en la parte superior derecha de la ventana. Si hay una tarjeta de almacenamiento local disponible, el icono de la tarjeta de memoria cambia de color (verde, naranja o rojo) para indicar la actividad del almacenamiento local. Si desplaza el cursor del ratón por encima de ese icono, la actividad del almacenamiento se muestra de forma porcentual. Si coloca el cursor sobre el icono central, se muestra la carga de la CPU.

Si pasa el cursor sobre el icono de la derecha, se muestra la carga de la red.

Esta información puede ser útil para solucionar problemas o para ajustar la unidad. Por ejemplo:

- Si la actividad de almacenamiento es demasiado alta, cambie el perfil de grabación,
- si la carga de la CPU es demasiado grande, modifique los ajustes de VCA,
- si la carga de la red es demasiado alta, cambie el perfil del codificador para reducir la tasa de bits.

25.2 Reproducción

25.2.1 Seleccionar la secuencia de grabación

En la parte izquierda del explorador, expanda el grupo **Conexión** si es necesario. Para ver una secuencia de grabación, siga estos pasos:

- 1. Haga clic en la flecha desplegable **Grabación** para ver las opciones disponibles.
- 2. Seleccione la secuencia de grabación 1 o 2.

25.2.2 Buscar vídeos grabados

En la parte izquierda del explorador, expanda el grupo **Buscar** si es necesario.

- 1. Para restringir la búsqueda a un intervalo de tiempo, introduzca las fechas y las horas de inicio y de parada.
- 2. Seleccione una opción en el cuadro desplegable para definir un parámetro de búsqueda.
- 3. Haga clic en **Iniciar búsqueda**.
- 4. Se muestran los resultados.
- 5. Haga clic en un resultado para reproducirlo.
- 6. Haga clic en **Atrás** para definir una nueva búsqueda.

25.2.3 Exportar vídeos grabados

En la parte izquierda del explorador, expanda el grupo **Exportar** si es necesario.

- 1. Seleccione una pista en la lista de pistas o en los resultados de búsqueda.
- 2. La fecha y la hora de inicio y de parada están ya definidas para la pista seleccionada. Si es necesario, cambie las horas.
- 3. En el cuadro desplegable **Lapso de tiempo**, seleccione la velocidad original o una comprimida.
- 4. En el cuadro desplegable **Ubicación**, seleccione un destino.
- 5. Haga clic en **Exportar** para guardar la pista de vídeo.

Nota:

La dirección del servidor de destino se establece en la página Red / Cuentas.

25.2.4 Controlar la reproducción

La barra de tiempo situada debajo de la imagen de vídeo permite una orientación rápida. El intervalo de tiempo asociado a la secuencia se muestra en color gris en la barra. Las flechas indican la posición de la imagen que se está reproduciendo actualmente en la secuencia. La barra de tiempo ofrece varias opciones de navegación en las secuencias y entre ellas.

- Si es necesario, haga clic en la barra en el punto temporal en el que debe iniciarse la reproducción.
- Puede cambiar el intervalo de tiempo que aparece haciendo clic en los iconos de más o menos. La visualización puede oscilar entre un intervalo de dos meses y unos pocos segundos.

 Haga clic en los botones de desplazamiento entre alarmas para ir de un evento de alarma al siguiente o al anterior. Las barras rojas indican los puntos en los que se activaron las alarmas.

Controles

Controle la reproducción con los botones situados bajo la imagen de vídeo. El código de tiempo se muestra en la parte izquierda, encima del icono de pantalla completa. Los botones tienen las siguientes funciones:

- Iniciar o detener la reproducción
- Seleccionar la velocidad de reproducción mediante el regulador de velocidad
- Acceder al inicio de la secuencia activa o a la secuencia anterior
- Acceder al inicio de la siguiente secuencia de vídeo de la lista

26 Funcionamiento

26.1

Uso de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)

Configuración del seguimiento inteligente

La cámara utiliza el análisis inteligente de vídeo (IVA) integrado para realizar un seguimiento continuo de una persona o un objeto aunque pase tras una máscara de privacidad o un objeto fijo. La cámara utiliza los objetos que detectan el IVA en una posición fija predeterminada para activar la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente).

La función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) permite el seguimiento continuo en pantalla de una persona o un objeto. Esta función reconoce un objeto en movimiento y amplía la imagen hasta un 50% (umbral de zoom de seguimiento predeterminado) del campo de visión para una altura media de 1,80 m. Esta función controla las funciones de giro, inclinación o zoom de la cámara para mantener el objeto seleccionado en la escena.



Para activar la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente), se debe cumplir una de las siguientes condiciones:

- La opción de análisis IVA silencioso debe ser seleccionada en la página de VCA en la pestaña Settings (Ajustes). Consulte VCA, Página 121.
- El IVA debe estar activo durante al menos una escena predeterminada en la página VCA en la pestaña Settings (Ajustes). Si el IVA está configurado para una escena, todas las demás escenas tienen el seguimiento inteligente activado por defecto. Sin embargo, si una escena tiene activado Motion+ o flujo de IVA, la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) se desactiva para estas escenas.

Nota!



Las siguientes acciones son posibles si la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) está activa:

Todos los demás objetos de IVA se desactivan en escenas con la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente).

La cámara desactiva automáticamente la visualización de la orientación de la brújula. Una vez que se desactiva la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente), la cámara reanuda la visualización de la orientación de la brújula. Consulte *Ajustes PTZ, Página 108* para obtener información de la función de brújula.

Normas para implementar Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)

El buen funcionamiento de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) depende de factores como el ángulo de visualización y el movimiento no deseado de elementos como los árboles. Siga estas recomendaciones para asegurarse de que el seguimiento automático funciona de forma óptima:

- Estabilidad del soporte o la superficie de montaje
 - Monte la cámara en la posición más estable. Evite lugares sometidos a vibraciones, como las emitidas por los sistemas de aire acondicionado instalados en techos.
 Estas vibraciones pueden ocasionar problemas cuando la cámara aplique el zoom para acercarse a la visualización de un objetivo.
 - En la medida de lo posible, use el brazo de pared. Esta opción de montaje es la de mayor estabilidad para la cámara.
 - En el caso de montaje en azoteas, utilice cables de retención para proteger de la fuerza del viento.
- Campo de visión
 - Seleccione un lugar y un ángulo que abarque el paso de las personas según el campo de visión de la cámara.
 - Evite el movimiento que vaya directamente a la cámara.
 - Evite lugares que puedan atraer a gran número de personas, como comercios o cruces. Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) es una función optimizada para escenas con muy pocos objetos en movimiento.
- Movimiento no deseado
 - Evite luces de neón, destellos, luces nocturnas y reflejadas (de una ventana o espejo, por ejemplo). El parpadeo de estas luces puede afectar al funcionamiento del seguimiento inteligente.
 - Evite el movimiento de las hojas/ramas en movimiento que están presentes en un movimiento fijo persistente.

Funcionamiento de la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)

La función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) se comporta de una de las siguientes formas:

 La cámara detecta un objeto en movimiento y hace el seguimiento automáticamente del objeto

Las acciones de usuario siempre tienen prioridad sobre el seguimiento inteligente. Si la cámara se encuentra siguiendo un objeto y un usuario toma el control, la cámara intentará realizar el seguimiento del objeto tras un período de inactividad.

 Una alarma de IVA puede activar la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) para realizar el seguimiento del objeto detectado.

Es necesario establecer una norma que active un evento de IVA. Se pueden establecer las siguientes tareas estándar: Object in field (Objeto en campo), Crossing Line (Cruzar la línea), Loitering (Merodeando), Condition change (Cambio de condición), Following route (Siguiendo ruta), Entering field (Entrando en campo) y Leaving field (Saliendo del campo). Consulte el *manual de funcionamiento de IVA 5.60* para obtener información específica.

 El usuario selecciona manualmente un objeto del área de imagen en directo de la que va a realizar el seguimiento.

La función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) permite al usuario hacer clic en un objeto en movimiento en la imagen en directo en el interior de la página **LIVE** para identificar el objeto del que va a realizar un seguimiento.

Uso del comando AUX 78 para activar/desactivar Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)

Utilice el comando AUX ON 78 para habilitar el modo automático de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente). Este comando se puede utilizar junto con el motor de normas.

Usar Intelligent Tracking

Utilice las opciones siguientes de la página **LIVE** para controlar la función Intelligent Tracking. **Nota**: si no puede ver estos controles en la página **LIVE**, asegúrese de que tiene seleccionada la opción **Mostrar"Seguimiento**" en la página **Funciones LIVE**. Consulte *LIVE Functions (Funciones LIVE), Página 95.*



- **DES**: desactiva la función Intelligent Tracking.
- Auto: en este modo, la cámara analiza el vídeo de forma activa para detectar cualquier objeto en movimiento. Si detecta movimiento, la cámara comienza a seguir el objeto en movimiento. Este modo resulta especialmente útil para situaciones en las que no se espera movimiento en la escena.
- Clic: en este modo, los usuarios pueden hacer clic en un objeto en movimiento en la imagen de vídeo en directo para permitir que la cámara siga el movimiento del objeto seleccionado. Este modo resulta especialmente útil para situaciones en las que se espera actividad normal en la escena.

Si la función Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) se ha establecido en Auto (Autom.) o Click (Clic), la imagen de vídeo en directo muestra un icono de ojo con un símbolo que indica el estado de la actividad de Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente):

Gráfico	Descripción	Explicación	
0	Ojo blanco, parpadeante	Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) realiza el seguimiento activo de un objetivo.	
x	Ojo gris con una "X" roja	Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) ha perdido el destino seleccionado y espera a que vuelva a aparecer, de acuerdo con la última trayectoria conocida. Durante el estado IDLE (INACTIVO), la cámara no busca otros objetos en movimiento.	
۲	Ojo gris sin símbolo	Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) inactivo, en espera para realizar el seguimiento de un objetivo.	
() 	Ojo gris con un símbolo de "pausa"	Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) intenta realizar un seguimiento de forma pasiva de un objetivo mientras que un usuario controla la cámara.	

Seguimiento activado por normas de IVA

En este modo, la cámara analiza constantemente la escena para ver si hay alarmas de IVA o infracciones de las normas de IVA. Si se infringe una norma de IVA, se activa la función de seguimiento avanzado de la cámara para comenzar a seguir el objeto/la persona que activó la alarma. Esto permite que la cámara realice el seguimiento de los objetos en movimiento de interés sin distraerse con otros objetos en movimiento de la escena.

Para activar este modo, debe habilitar IVA seleccionando *IVA [número]* o *Flujo de IVA [número]* en el campo **Tipo de análisis** de la página **VCA** (en la página **Configuración**, seleccione **Alarma** > **VCA**). Consulte el *Manual de funcionamiento más reciente de* IVA Intelligent Video Analysis para obtener información específica al respecto.

Si la opción **Mostrar metadatos VCA** está seleccionada en **Funciones EN DIRECTO** (en la página **Configuración**, seleccione **Interfaz Web > Funciones EN DIRECTO**), la visualización en directo muestra los siguientes objetos de metadatos en la vista de página **En directo**:

- Al principio, se identifican los objetos en movimiento en el vídeo.
- El objeto en movimiento en el que se realiza el seguimiento activo se identifica en el vídeo.
- Cuando se pierde un objeto en movimiento, aparece un diamante para designar la zona en la que se ha perdido el objetivo.

Existen varios motivos por los que Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) podría detener el seguimiento de un objetivo:

 El objetivo ha parado de moverse mientras el dispositivo realizaba un seguimiento inteligente.

El objetivo ha comenzado a moverse por detrás de un objeto estático en la escena.
 En estos casos, Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) cambia al modo IDLE
 (INACTIVO) (icono de ojo rosa) y espera a que el objetivo vuelva a aparecer en escena. La cámara iniciará de nuevo el seguimiento si un destino comienza a moverse en la misma área en la que el destino inicial dejó de moverse o si la cámara detecta un objeto en movimiento por la última trayectoria conocida.

26.2 Recomendaciones de uso de la cámara

Bosch recomienda que tenga en cuenta los siguientes aspectos para optimizar la vida útil de la cámara Bosch.

Nota!

Consulte el documento"AUTODOME_OperationGuidelines_2014.pdf" para obtener instrucciones sobre el funcionamiento de la cámara utilizando las secuencias de cámara continuas y las secuencias de preposicionamiento. Para consultar este documento vaya a www.boschsecurity.com, acceda a la página de su cámara y busque el documento en la pestaña Documentos.

1. Alimentación por Ethernet (PoE)

Utilice el midspan PoE de alta potencia de 60 W de Bosch recomendado (se vende por separado de la cámara) para conectar la cámara a la red PoE. Si la conexión de red no se realiza correctamente, puede que la cámara se reinicie de forma intermitente. Si la cámara se reinicia con frecuencia, pruebe la cámara con otra fuente de alimentación. Si decide utilizar un conmutador PoE, asegúrese de que el conmutador admite dispositivos PoE+ (estándar IEEE 802.3at, clase 4) para optimizar su gestión de energía, así como de que el conmutador cumple los requisitos de consumo de energía del producto.



Aviso!

Solo se pueden conectar a un conmutador PoE+ los modelos de montaje interior en techo de la familia AUTODOME. Los modelos para exteriores deben utilizarse únicamente con el midspan PoE de alta potencia de 60 W de Bosch.

2. Instalación en zonas con mucha humedad

Lo ideal es que la burbuja de la cámara domo permanezca siempre en su sitio. La cámara domo contiene un paquete desecante para controlar el nivel de humedad en el interior de la cámara. Si retira la burbuja de la cámara domo, el paquete desecante queda expuesto a la humedad, lo que puede afectar negativamente al rendimiento de la cámara. Si tiene que retirar la burbuja (por ejemplo, para instalar o extraer una tarjeta SD), no deje la burbuja quitada del domo durante más de cinco minutos.

Bosch también recomienda que guarde la cámara domo en su embalaje hasta que esté preparado para instalar la cámara.

3. Instalación en un entorno corrosivo (por ejemplo, en una zona costera)

Los elementos de fijación que se entregan con la cámara sirven para fijar esta de forma segura. Utilice siempre los tornillos y demás elementos de fijación que suministra Bosch al instalar o realizar el mantenimiento de la cámara.

Antes de realizar la instalación, inspeccione las piezas metálicas de la cámara para ver si hay pintura desconchada o algún otro daño. Si advierte algún daño en la pintura, retoque la parte dañada con cualquier pintura o material de sellado que posea.

Evite prácticas de instalación que puedan poner en contacto los elementos de montaje metálicos de la cámara con materiales como el acero inoxidable, pues esto puede producir corrosión galvánica y degradar el aspecto externo de la cámara. Estos daños estéticos ocasionados por una instalación inadecuada no están cubiertos por la garantía, puesto que no afectan al funcionamiento de la cámara.

4. Instalación en exteriores

Utilice medidas adecuadas de supresión de subidas de tensión en los cables de vídeo, alimentación, audio y alarma de la red.

5. Tarjeta SD

Esta información se facilita para ayudar al cliente a seleccionar un dispositivo SD adecuado como método de grabación de vídeo. No se pretende recomendar una tecnología ni un fabricante específico.

Las cámaras AUTODOME serie 7000 pueden grabar vídeo y audio en tarjetas de memoria locales suministradas por el usuario (tarjetas SD, SDHC o SDXC, en adelante "tarjetas SD"). Bosch ha identificado las prácticas recomendadas con respecto a la selección y al uso de tarjetas SD en los productos.

- 1. Seleccione una tarjeta SD con una velocidad de lectura/escritura de al menos 10 MB/ segundo y de clase 6.
- 2. Asegúrese de que la protección contra escritura esté desactivada (compruebe la pestaña deslizante si procede).
- 3. Desconecte la alimentación de la unidad antes de insertar la tarjeta SD.
- 4. Deje de grabar y apague la unidad antes de extraer la tarjeta SD.

Bosch recomienda que compruebe con frecuencia el estado de grabación del equipo. Puede que sea necesario sustituir la tarjeta SD cada cierto tiempo. Se recomienda usar sistemas de grabación redundantes y hacer siempre una copia de seguridad de la información. Al igual que con todos los medios de almacenamiento, la "vida útil" de una tarjeta SD varía en función del fabricante y de las condiciones de uso. La vida útil de una tarjeta SD depende normalmente del número de actividades de lectura/escritura.

Bosch proporciona estas notas como un servicio a nuestros clientes, por lo que no representan ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, relacionada con el uso de tarjetas SD para la grabación. Bosch no se responsabiliza de ningún daño que pueda producirse por la pérdida de información de vídeo. Bosch no adquiere ningún compromiso ni hace ninguna promesa en relación con la calidad, el rendimiento o cualquier otra prestación con respecto a productos de terceros (como las tarjetas SD).

27 Solución de problemas

Si encuentra dificultades para utilizar la cámara AUTODOME, consulte la información siguiente. Si estas pautas no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con un técnico autorizado.

Problema	Preguntas/acciones para resolver el problema				
Hay que retirar el anillo embellecedor.	Utilice un destornillador de punta plana para sacar los clips hacia fuera a la vez que tira con suavidad del borde del anillo embellecedor hacia abajo.				
No aparece nada en la pantalla.	¿Están conectados correctamente el cable de alimentación y la conexión de línea entre la cámara y la red?				
La imagen de la pantalla es oscura.	¿Está sucia la lente? Si es así, limpie la lente con un paño suave y seco.				
El contraste en la pantalla es demasiado débil.	Ajuste la función de contraste del monitor. ¿Está expuesta la cámara a una luz potente? Si es así, cambie la posición de la cámara.				
La imagen de la pantalla parpadea.	¿Está orientada la cámara directamente al sol o a iluminación fluorescente? Si es así, cambie la posición de la cámara.				
La imagen de la pantalla está distorsionada.	¿Está la frecuencia de alimentación sincronizada correctamente? Si la frecuencia de alimentación no está bien ajustada, no se puede utilizar el modo de sincronización de línea. Ajuste el modo de sincronización como INT.NTSC Model power frequency in LL mode: 60 Hz (INT.NTSC. Frecuencia de potencia del modelo en modo LL: 60 Hz).				
No hay vídeo	 Compruebe que la alimentación de la fuente de alimentación esté encendida. Compruebe si puede ver una página web. Si no puede, es posible que tenga la dirección IP incorrecta. Utilice Configuration Manager para identificar la dirección IP correcta. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Compruebe que el transformador tenga una salida de 24 V. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Compruebe que el transformador tenga una salida de 24 V. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Compruebe el estado de todos los cables y los conectores correspondientes de la cámara. 				
No hay control de cámara	 Compruebe que el cable de LAN esté bien conectado y fijado. Actualice la página del navegador y compruebe que se actualiza el vídeo. Haga ping hacia la dirección IP de la cámara e intente controlar la cámara de nuevo. 				
La cámara se mueve al mover otras cámaras	 Compruebe que la dirección IP de la cámara esté bien configurada. Si la dirección IP de la cámara no está configurada, entonces: Utilice Configuration Manager para confirmar que no haya dos cámaras con la misma dirección IP. Si las hay, cambie la dirección de una de las cámaras. 				

Problema	Preguntas/acciones para resolver el problema				
La imagen es oscura	 Compruebe que Gain Control (Control de ganancia) esté ajustado en High (Alto) en el menú Settings (Ajustes). Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Compruebe que Auto Iris Level (Nivel de Auto Iris) esté ajustado con el valor correcto en el menú Settings (Ajustes). Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Compruebe que se haya retirado la cubierta de la lente de la cámara. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Compruebe que no se haya sobrepasado la distancia del cable Ethernet máxima. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Compruebe que no se haya sobrepasado la distancia del cable Ethernet máxima. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Restablezca todos los ajustes de la cámara en el menú Settings (Ajustes). 				
El fondo es demasiado brillante y no permite ver el sujeto	 Active la compensación de contraluz en el menú Settings (Ajustes) (o con el comando 20 Aux ON/OFF). 				
El vídeo tiene demasiado ruido, está distorsionado o tiene saltos de imagen	 Compruebe la frecuencia. En la página SETTINGS (AJUSTES), haga clic en Advanced Mode (Modo avanzado). Haga clic en Camera (Cámara) y, a continuación, haga clic en Installer Menu (Menú del instalador). En el campo Base frame rate (Velocidad de imágenes básica), elija 25 ips o 30 ips. Compruebe que todos los conectores y empalmes del cable Ethernet estén en buen estado. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Bosch. 				
Pérdida de privacidad al utilizar la máscara de privacidad	 Navegadores web, BVC o BVMS Pulse la tecla Find home (Buscar inicio) en el menú de funciones especiales para volver a alinear la máscara en la posición original. Intuikey (cuando el teclado está conectado al BVC o BVMS) Ejecute un comando SetScene 110 (Establecer 110) para volver a alinear la máscara en la posición original. Máscara en la posición original. Ejecute un comando SetScene 110 (Establecer 110) para volver a alinear la máscara en la posición original.				
No hay conexión de red	 Compruebe todas las conexiones de red. Asegúrese de que la distancia máxima entre dos conexiones Ethernet sea de 100 m (328 pies) o menos. Si todo es correcto, prosiga de la manera siguiente: Si se usa un firewall, compruebe que el modo de transmisión de vídeo esté configurado en UDP. Acceda a la página web de ajustes del dispositivo IP. Expanda el enlace Service Settings (Ajustes de servicio) y haga clic en Network (Red). Seleccione UDP en la lista desplegable Video Transmission (Transmisión de vídeo). A continuación, haga clic en Set (Establecer). 				

28 Mantenimiento

Todas las burbujas requieren un cuidado especial al manipular y limpiar para evitar arañazos.



Nota!

Para evitar la saturación de humedad excesiva dentro de la carcasa, limite el periodo de tiempo que la burbuja no está fijada a la carcasa. Bosch recomienda que la burbuja no fuera de la carcasa durante un periodo de tiempo superior a cinco (5) minutos.

Manipulación de la burbuja

La burbuja puede estar empaquetada con una capa de plástico protectora. Se recomienda almacenar la burbuja de esta forma hasta que esté lista para su instalación. Limite la manipulación de la burbuja, ya que cualquier arañazo puede afectar a la visibilidad.

Limpieza de la burbuja

Si es necesario limpiar la burbuja, siga los siguientes procedimientos y respete las advertencias que se enumeran a continuación.

Limpieza del interior de la burbuja

La superficie interior extremadamente delicada no debe limpiarse frotando o desempolvando con una bayeta. Utilice aire comprimido limpio, preferiblemente con un recipiente pulverizador para limpiar el polvo de la superficie interior.



Aviso!

No utilice soluciones a base de alcohol para limpiar la burbuja. Esto causaría que el policarbonato se ensombrezca y con el tiempo envejezca, lo que hace que la burbuja sea quebradiza.

Limpieza del exterior de la burbuja

El exterior de la burbuja tiene una capa dura para su protección adicional. Si fuese necesaria su limpieza, utilice sólo soluciones de limpieza y bayetas adecuadas para limpiar lentes de cristal de forma segura. Seque la burbuja completamente con una bayeta seca no abrasiva para evitar las marcas de agua. Nunca friegue la burbuja con material o limpiadores abrasivos. Bosch recomienda limpiar el exterior de la burbuja con NOVUS "N.º 1" Limpieza y brillo de plásticos (o equivalente), según las instrucciones del fabricante. Consulte www.novuspolish.com para solicitar o encontrar un distribuidor local.

Precauciones

- No limpie la burbuja bajo un sol fuerte o en días muy calurosos.
- No utilice limpiadores abrasivos o altamente alcalinos en la burbuja.
- No raspe la burbuja con cuchillas u otros instrumentos afilados.
- No utilice benceno, gasolina, acetona o tetracloruro de carbono en la burbuja.

Extracción de una tarjeta SD

- Siga los pasos de una de estas secciones (en función del tipo de montura de la cámara): Extracción de la burbuja de una carcasa para montaje interior en techo, Página 68 o Extracción de la burbuja de una carcasa colgante, Página 68.
- 2. Presione el extremo de la tarjeta SD hasta que salga parcialmente del conector.
- 3. Extraiga la tarjeta SD y colóquela en un lugar seguro.
- 4. Siga los pasos de una de estas secciones (dependiendo del tipo de montaje de la cámara): Sustitución de la burbuja de una carcasa para montaje interior en techo, Página 70 o Sustitución de la burbuja de una carcasa colgante, Página 70.

29 Datos técnicos

Para obtener información sobre las especificaciones del producto, consulte las hojas de datos de AUTODOME IP serie 7000 y de AUTODOME HD serie 7000, disponibles en las páginas de los productos correspondientes del catálogo de productos en línea en www.boschsecurity.com.

30

•

1

Tabla de comandos de usuario

Nota! Puede que algunos de los comandos siguientes no se apliquen a su cámara.

	Salida de	Tecla de	N.º de	Comando	Descripción
Bloquea	norma de	función	comando		
do	alarma				
	Sí	Activada/	1	Exploración 360°	Autopanorámica sin límites
		a			
	Sí	Activada/	2	Autopanorámica	Autopanorámica entre límites
		desactivad	2		
		a			
	Sí	Activada/	8	Reproducir recorrido	Activar/Desactivar
		desactivad		de posición prefijada	
		а			
Sí	Sí	Activada/	18	Habilitar giro	Permite activar/desactivar la función
		desactivad		automático	de giro automático
	C(a A ative da /	20	0	
	51	Activada/ desactivad	20		Compensacion de contraiuz
		a			
	Sí	Activada/	24	Estabilización	Estabilización electrónica
		desactivad			(Solo disponible con el AUTODOME
		а			7000 IP)
Sí		Activada/	40	Restaurar ajuste de la	Restaura todos los ajustes
		desactivad		cámara	predeterminados originales
		a	10		
Sí	Sí	Activada/	43	Control de ganancia	AGC: activado, automático,
		a			desactivado
			50	Reproducción Giro A	Activar/Desactivar
			52	Reproducción Giro B	Activar/Desactivar
	Sí	Activada/	57	Ajuste del modo	Activa/desactiva el modo nocturno
		desactivad		nocturno	(sólo para modelos con modo Día/
		а			noche)
Sí	Sí	Activada/	60	Visualización en	Act.: activada
		desactivad		pantalla	Des.: desactivada
		a			

Bloquea do	Salida de norma de alarma	Tecla de N función c	N.º de comando	Comando	Descripción
Sí	Sí	Activada/ 6 desactivad a	66	Mostrar la versión del programa	Mostrar la información de la versión del programa. Emitido una vez muestra la información básica Emitido otra vez (mientras se muestra la información básica) muestra la información ampliada (solo en los modelos HD)
		Activada/ 7 desactivad a	78	Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente)	Activa o desactiva el seguimiento inteligente
Sí	Sí	Activada/ 8 desactivad a	80	Bloqueo del zoom digital	Activa o desactiva el zoom digital
Sí	Sí	Activada/ 8 desactivad a	86	Enmascarar zona	Act.: activada Des.: desactivada
Sí	Sí	Activada/ 8 desactivad a	87	Máscara de privacidad	Act.: activada Des.: desactivada
	Sí	Activada/ 9 desactivad a	90	Bloqueo/Desbloqueo de comandos	Act.: bloqueo activado Des.: bloqueo desactivado
Sí		Activada/ 9 desactivad a	94	Establecer punto cero del acimut	Permite establecer la posición de giro de grado cero.
		Activada/ 9 desactivad a	95	Mostrar lecturas del acimut/elevación	Act.: muestra las lecturas del acimut/ elevación Des.: oculta las lecturas del acimut/ elevación
		Activada/ 9 desactivad a	96	Mostrar orientación de brújula	Act.: muestra la orientación de la brújula Des.: oculta la orientación de la brújula
		Activado/ 1 desactivad o	100	Grabar el recorrido A	Act.: inicia la grabación Des.: detiene la grabación
		Activado/ 1 desactivad o	101	Grabar el recorrido B	Act.: inicia la grabación Des.: detiene la grabación

Bloquea do	Salida de norma de alarma	Tecla de función	N.º de comando	Comando	Descripción
		Activado/ desactivad o	149	Modo turbo	Act.: activa el modo turbo Des.: desactiva el modo turbo
		Establecer/ Plano	901-999	Añade o elimina los valores predeterminados del recorrido	Establecer ###: añade un valor predeterminado al recorrido Shot ###: elimina los valores predeterminados del recorrido

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2016

Bosch Security Systems, Inc

1706 Hempstead Road Lancaster, PA, 17601 USA