Painel de Controle da B Series



Guia de início rápido do instalador

Use este guia para instalar facilmente um sistema de segurança Bosch B6512/B5512/B4512/B3512. Informações adicionais são encontradas no Manual de instalação de Painéis de controle.



Ao ver este ícone, use seu smartphone com o aplicativo de leitor de código QR para visualizar vídeos úteis.

Para treinamento adicional:





Locais de conexão do painel de controle

Localização	ltem	Descrição	Especificação
A	MÓDULO 1	Módulo plug-in de comunicação	Opções do módulo de comunicação
В	ETHERNET	Porta Ethernet	conexão Ethernet integrada on board (10Base-T/100Base-T)
с	USB	Porta USB	Conector USB (para atualizações de firmware e conexão de RPS)
D	•	LED de Heartbeat (status do serviço)	Lento = normal, Rápido = modo de serviço
E	Redefinir	Interruptor Redefinir	Pressione por cinco segundos para entrar no modo de serviço ou sair dele
F	BC	Saídas B(2), C(3)	Coletor aberto, 50 mA, ativo baixo
G	TMPR	Tamper	Conector da chave tamper opcional (ICP-EZTS)
н	1 COM 2 a 7 COM 8	Entradas de alarme	Entradas de alarme supervisionadas no resistor de fim de linha (EOL)
L	RYGB	Barramento SDI2	Barramento do dispositivo SDI2
J	COM AUX	Alimentação auxiliar	12 VCC, 800 mA
к	NO C NC	Saída A (1)	Saída de relé programável
L	+ BAT - <u> </u>	Bateria, aterramento, 18 VCA	Conexões de aterramento e alimentação primária/secundária
М	Montagem	Furos de montagem	Furos de montagem para painel de controle

Etapa 1 Montagem do painel de controle

Dicas da Bosch:

- ▶ Monte o gabinete antes da montagem do painel de controle.
- Monte o painel de controle no gabinete com as ferramentas fornecidas.



Etapa 2 Instalação de um módulo de comunicação A

Dicas da Bosch:

Μ

L

- ▶ Insira a perna do módulo na ranhura marcada com "x".
- Celular: Coloque a antena na parte superior do gabinete e passe o cabo para dentro. Em seguida, conecte-o ao módulo.
- PSTN: Conecte o módulo à tomada D166 (RJ31x) utilizando um cabo D161/D162.



Etapa 3 Instalação de um teclado

I

Dicas da Bosch:

- Ao instalar um teclado Bosch compatível, consulte o guia de instalação do teclado para obter os diagramas de fiação específicos. A fiação básica do teclado está mostrado abaixo.
- Ao instalar mais de um teclado, consulte o guia de instalação do teclado para obter configurações de endereço único.





Etapa 4 Instalação dos módulos de expansão

Dicas da Bosch:

- Se estiver instalando mais de um dispositivo semelhante, consulte o guia de instalação do módulo para obter as configurações de endereço (por exemplo, dois do mesmo dispositivo).
- Se estiver instalando um receptor sem fio RADION B810, use apenas o endereço 1.



Etapa 5 Instalação de entradas de fiação H

Dicas da Bosch:

- Se estiver usando um EOL duplo, EOL 2 K ou nenhum EOL, consulte o guia de instalação do painel de controle para obter as configurações desse painel.
- ▶ Se estiver usando dispositivos de dois fios, use um B201 ou D125B.

OBSERVAÇÃO: Nem

todos os módulos

estão disponíveis em todas as regiões.



Etapa 8 Criação de contas de painel com RPS

Dicas da Bosch:

- Se estiver configurando com o Portal de serviços do instalador, vá para Etapa 11.
- Instale o Software de programação remota (RPS) v6.06 ou posterior. Baixe o RPS na página de produto do RPS.
- Siga as instruções do Assistente de conta do RPS para criar novas contas do painel de controle. O Assistente de conta ajuda você a criar uma nova conta de painel.
- Se o RPS não estiver disponível, a programação do teclado é uma opção. Consulte as instruções de instalação do teclado.



Etapa 6 Instalação de uma ca ou sirene

de uma campainna

Dicas da Bosch:

- ► A saída A pode fornecer até 1 A a 12 VCC quando proveniente de um painel de controle (jumper na posição AUX PWR).
- A saída A tem capacidade para até 3 A a 12 VCC ao usar uma fonte de alimentação separada (jumper na posição DRY).
- As saídas B e C são coletores abertos e estão limitados a 50 mA a 12 VCC.



Etapa 9 Conexão do painel de controle com RPS

ВС

JK

Dicas da Bosch:

- Conecte um computador com RPS instalado. Conexões diretas do RPS podem ser feitas através de uma conexão USB ou Ethernet.
- O Assistente de conta é iniciado automaticamente quando você cria uma nova conta.
- ▶ Para conexão direta USB, use um cabo USB B99.



Etapa 7 Ativação do painel de controle

Dicas da Bosch:

- Conecte os fios ao painel de controle antes de aplicar a bateria ou alimentação de CA.
- Conecte o aterramento a um cano de água fria (cobre) ou outra conexão sólida ao terra.



Painel de Controle da B Series

Guia de início rápido do instalador







Dispositivos sem fio RADION

Painel de controle

Versões - A dos dispositivos RADION são usadas nas Américas do Norte e do Sul. Versões não -A são usadas na Europa, África e Austrália.







*Especifico do país,

há variações



Incêndios residenciais

D132A Relé

de inversão

3 132A

Comunicadores

B444-V Celular (Verizon LTE)



B444-A Celular (AT&T LTE)

D192G Módulo de

supervisão de sirene

(Não disponível em todas as regiões)

D125B Módulo

de inicialização

de classe B duplo

e os destinos de comunicação quanto à operação adequada.

Dicas da Bosch:

- ▶ Realize um teste de inspeção
- 1. Selecione Ações.
- 2. Selecione **Testar**. 3. Selecione **Teste**
- de inspeção.
- 4. Escolha um teste
- para ser executado.
- ► Envie um relatório do teste

(o teclado B942 está mostrado abaixo)



Perguntas frequentes

))) B810 Recept RFRP Repe	otor sem fio SDI2 tidor sem fio	Teclados		
RFPR-C12 PIR tipo cortina, Imune a animais domésticos 40 x 5 pés	DL-11 RFPR- o-ondas PIR, Imi TriTech a anima 25 pés domést 40 pés	I2 RFGB une Sensor de is quebra de icos vidro	B942 Sensível ao toque	B942W Sensível ao to	B940W Sensível ao toque
(Não dis todas as RFDW-RM Contato para porta/ janela de embutir	ponível em regiões) RFDW-SM Contato de porta/janela de montagem em superfície	RFUN Transmissor universal com contato para porta/janela	B930 Texto c/ teclado Image:	B921C Sensível ao to capacitivo Internet de la compactivo Internet de la compactivo (Não disponível de regiões) B9151 Texto	eque B920 Texto c/ teclas de funçã teclas de funçã teclas de funçã
RFSM RFB1 Detector de Trans	RFBT RFPB-SB Transmissor de sensor de cédula botão de pânico com acionamento simples e duplo	RFKF-TBS RFKF-FBS	Tags RFID	(para leitores e t	teclados B942)
		dois e quatro botões	ACA-ATR13	ACD-ATR11ISO	ACD-ATR14CS
Dispositivos s	sem fio Inovonic	S	Qualquer câmera	IP Bosch	
B820 Interface sem fio	EN4200 Receptor serial			A LESS	
			Gabinetes	e acessórios	
(Não disponível em todas as regiões) Programação	(Não disponível em todas as regiões) e software		B11 Gabinete pequeno n	10 Gabinete I nédio S r	D137 Suporte de montagem ângulo reto
D5500CU Atualização de RPS Cabo	USB Control Remote Securi Plus	ity Portal de serviços do instalador	ICP-EZTS Tamper universal	256 Caixa raseira do eclado	D101 Conjunto de echadura e chave

0 Texto c/	(Não disponível em todas as regiões)
0 cocci Tar. 0 1 2 ⁻¹ - 3 ⁻¹ - - - -	alimentado por dois fios Detector de fumaça com base
	Módulos de Módulos de expansão acesso de E/S
	B901 Módulo de acessoB208 MóduloB308 Módulo(somente B6512)de oito entradasde oito saídas
2) TR14CS	
912-2274	*Automação residencial
	G450 Z-WaveAplicativo móvelHome Control GatewayRemote Security Plus
	*A automação residencial pode não estar disponível em todas as regiões. Consulte o representante Bosch para obter detalhes.
	Detectores de movimento com fio
D138 Suporte de	Série Comercial
àngulo reto	ISC-CDL1-W15x TriTech 50 pés (Não disponível em
de	todas as regiões) todas as regiões) Série Blue Line 2ª Geração Série Clássica
ave	ISC-BDL2-WP12G/ WP6G/W12G TriTech 40 X 40 pés/20 x 20 pés/ 40 x 40 pés DS9370/ DS9371 360 TriTech 70 pés
	© Bosch Securi

O que é meu código padrão? Código de usuário: **123456**

Código do instalador: 123

Como uso as Saídas B e C?

As Saídas B e C são saídas de coletor aberto. A fiação pode ser encontrada no manual de instalação do painel de controle, cabeçalho da seção Saídas de coletor aberto.

Como você liga e desliga remotamente o painel de controle?

Isso pode ser feito por meio do uso do aplicativo Remote Security Control.

Como conecto diretamente ao painel de controle com Ethernet?

Por padrão, o painel de controle está configurado para detectar e alcançar automaticamente uma conexão ao RPS quando um cabo ethernet é conectado entre eles.

O que preciso fazer para enviar notificações pessoais?

Mensagens SMS (texto) requerem o uso de um módulo celular, e os e-mails podem ser enviados por uma conexão Ethernet ou Celular.

Como ativo o "Modo de serviço"?

Pressione e segure o botão de redefinição amarelo no painel de controle por 5 segundos (repita para sair).

Aplicativo móvel	
Remote Security Plus	Onde posso obter informações adicionais?
de não estar disponível em representante Bosch para obter	www.boschsecurity.com
mento com fio	
ISC-CDL1-WA15x TriTech+ c/ antimascaramento 50 pés (Não disponível em todas as regiões)	
ão Série Clássica DS9370/	Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49
h DS9371 360	5617 BA Eindhoven Netherlands

Systems B.V., 2019 Reservado o direito a alterações F.01U.358.254 | 04 | 2019.09