

Bosch Video Management System



et Operation manual

Sisukord

1	Spikri kasutamine	8
1.1	Teabe leidmine	8
1.2	Spikri printimine	8
2	Sissejuhatus	10
3	Süsteemi ülevaade	12
3.1	Riistvaranõuded	13
3.2	Tarkvaranõuded	13
3.3	Litsentsinõuded	13
4	Mõisted	14
4.1	BVMS-i kujunduse mõisted	14
4.1.1	Ühe haldusserveri süsteem	14
4.1.2	Enterprise System	15
4.1.3	Server Lookup	15
4.1.4	Unmanaged site	16
4.2	Automaatne võrgu kaudu varundamine (Automated Network Replenishment, ANR)	17
4.3	Häire käsitlemine	18
4.4	Region of Interest (ROI)	20
4.5	Intelligentne jälgimine	21
4.6	Väljalogimine tegevusetuse tõttu	21
4.7	Talitlushäire relee	22
4.8	Tekstiandmed	22
4.9	Võrguväline Operator Client	23
4.9.1	Võrguvälises režiimis töötamine	23
4.10	Versioonist sõltumatu Operator Client	25
4.10.1	Ühilduvusrežiimis töötamine	26
4.11	Panoraamkaamera vaaterežiimid	26
4.11.1	360° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke	27
4.11.2	180° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke	28
4.11.3	360° panoraamkaamera – paigaldatud seinale	29
4.11.4	180° panoraamkaamera – paigaldatud seinale	30
4.11.5	Panoraamkaamera kärbitud vaade	31
4.12	Ehtsuse kontrollimine	32
4.13	SSH-tunneldus	33
5	Alustamine	34
5.1	Operator Clienti käivitamine	34
5.2	Uue seadistuse vastuvõtmine	34
5.3	Süsteemi avamine	35
5.4	Serveri Lookupi kasutamine	35
6	Kaamerapiltide kuvamine	37
6.1	Ajavööndi valimine	37
6.2	Kaamera kuvamine pildipaanil	38
6.3	Panoraamkaamera kuvamine	38
6.4	Panoraamkaamera vaaterežiimi vahetamine	39
6.5	Termilise/optilise duaalkaamera kuvamine	39
6.6	Mitme haldusserveri kaamerate kuvamine	40
6.7	Loogilisest puust üksuse otsimine	40
6.8	Pildipaani ridade arvu muutmine	40
6.9	Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine	41

6.10	Häire pildiakna kuvamine	41
6.11	Käsitsi salvestamise käivitamine	42
6.12	Eelseadistatud kaamera jada käivitamine	42
6.13	Automaatse kaamera jada käivitamine	43
6.14	Ühe kanaliga helirežiimi kasutamine	44
6.15	Mitmekanalilise helirežiimi kasutamine	44
6.16	Digitaalsuumi kasutamine	45
6.17	Üksiku pildi salvestamine	45
6.18	Üksiku pildi printimine	45
6.19	Täisekraani režiimi lülitumine	46
6.20	Pildipaani ribade kuvamine või peitmine	46
6.21	Kaamera teabe kuvamine	46
6.22	Video sisuanalüüsi (VCA) lubamine	47
6.23	Video sisuanalüüsi (VCA) reeglite kuvamine	47
6.24	Kohese taasesitamise käivitamine	47
6.25	Kaamera määramine ekraanile	48
6.26	Helirežiimi kasutamine	48
6.27	Siseside funktsionaalsuse kasutamine	48
6.28	PTZ-kaamera kasutamise lukustamine.	50
6.29	Referentspildi uuendamine	50
6.30	Analoogekraanide rühma kuvamine	51
6.31	Ekraaniseina juhtimine	51
6.32	Kuvatava otsevoo valimine	51
6.33	Video kuvamine madala ribalaiusega	52
6.34	TCP kasutamine usaldusväärseks ühenduseks	53
6.35	Ühenduse loomine unmanaged site'iga	54
6.36	Videoanalüüsi häire kuvamine	55
7	Skeemide ja PTZ-kaamerate kasutamine	56
7.1	Skeemi kuvamine	56
7.2	PTZ-kaamerate juhtimine	56
7.3	Kaamera aknasisese juhtseadise kasutamine.	57
7.4	Funktsiooni ROI kasutamine	57
7.5	Funktsiooni Intelligent Tracking kasutamine	58
8	Lemmikute ja järjehoidjate kasutamine	59
8.1	Üksuste lisamine lemmikute puusse	59
8.2	Vaadete loomine/muutmine	60
8.3	Järjehoidja lisamine	61
8.4	Järjehoidja muutmine	62
8.5	Järjehoidja laadimine	62
8.6	Järjehoidjate eksportimine	62
9	Salvestatud videote haldamine	64
9.1	Ajavööndi valimine	64
9.2	Salvestatud videote esitamine	65
9.3	Ajavoo kasutamine	65
9.4	Taasesituskiiruse muutmine	66
9.5	Video piiramine	66
9.6	Video kaitsmine	67
9.7	Videoandmete kustutamine	67
9.8	Videoandmete ehtsuse kontrollimine	68

9.9	Videoandmete eksportimine	68
9.9.1	Järjehoidjate eksportimine	69
9.9.2	Ajavahemiku eksportimine	69
9.9.3	Ühe otsingukirje eksportimine	70
9.10	Eksportimise salasõna loomine	70
9.11	Ühte faili eksportimine	71
9.12	Eksporditud video laadimine	71
9.13	Analüütilise järelotsingu tegemine (ainult VRM-salvestised)	72
9.14	Video sisuanalüüsi (VCA) lubamine	73
9.15	Liikumise leidmine	73
9.16	Logiraamatu kirjete otsimine	73
9.16.1	Unmanaged site'i sisselogimiste otsimine	74
9.17	Salvestatud video otsimine	74
9.18	Tekstiandmete kuvamine	75
9.19	Video kuvamine madala ribalaiusega	76
9.20	Salvestusallika vahetamine	77
9.21	Ühenduse loomine unmanaged site'iga	78
10	Sündmuste ja häirete käsitlemine	80
10.1	Häire vastuvõtmine	80
10.2	Häirele kommentaaride lisamine	80
10.3	Häire eemaldamine	81
10.4	Häirete nimekiria akna kohandamine	81
10.5	Otsepildi akna kuvamine	82
10.6	Häire pildiakna häirerežiimide vahetamine	82
10.7	Töövoo käivitamine	83
10.8	Häire vastuvõtmise tagasivõtmine	83
10.9	Kasutaiasündmuse käivitamine	84
11	Sissetungipaneeli funktsioonide juhtimine	85
11.1	Lülitage välja häire sireenid	85
11.2	Uste kasutamine	85
11.3	Punktist möödaminek	85
11.3.1	Ala valvestamine	86
12	CCTV-klaviatuuri kasutamine	87
 12 1	Klaviatuuri KBD Universal XE kasutamine	87
12.1	Klaviatuuri KBD Universal XE kasutaialiides	87
12.2	Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutajaliides	89
12.2		90
12.2.1	Tööjaamaga ühendatud Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutamine	90
12.3 1	Klaviatuuri käivitamine	90
12.3.1	Kasutusrežiimidesse sisenemine	91
12.3.2	Kaamerate kuvamine	91
12.3.0	Puldi kasutamine	92
12.3.4	Tarkvaraklahvide kasutamine	92
12.3.3	Dekoodriga ühendatud Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutamine	9/
т <u>г</u> 12 <u>Д</u> 1	Klaviatuuri käivitamine	0 <i>1</i>
12.7.1	Kaamerate kuvamine	94 05
12.4.2	Puldi kasutamine	95 95
12. 7 .0	Tarkvaraklahvide kasutamine	95 Q5
12.7.7	Kacutaialiides	
10	Nasutajamues	50

13.1	Otserežiim	96
13.2	Taasesitusrežiim	98
13.3	Häirerežiim (häire kuva)	100
13.4	Kasutatud ikoonid	103
13.5	Menüü käsud	106
13.6	Referentspildi dialoogiboks	109
13.7	Valige server.	109
13.8	Valige otsinguparameetrite dialoogiboks	110
13.9	Tekstiandmete otsingu dialoogiboks	113
13.10	Otsingutingimuste dialoogiboks	113
13.11	Seadme valimise dialoogiboks	114
13.12	Sündmuse valimise dialoogiboks	114
13.13	Logiraamatu tulemuste dialoogiboks	114
13.14	Valikute dialoogiboks	114
13.14.1	Juhtimise vahekaart	115
13.14.2	Ekraani vahekaart	115
13.14.3	Heli vahekaart	116
13.14.4	Transkodeerimise vahekaart	116
13.15	Loogilise puu aken	116
13.16	Lemmikute puu aken	117
13.17	Järjehoidjate aken	117
13.18	Järjehoidja lisamise dialoogiboks	118
13.19	Otsinguväli	118
13.20	Eksportide aken	119
13.21	Skeemi aken	119
13.22	Ekraaniseina pildiaken	119
13.23	PTZ-juhtimise aken	120
13.24	Ekraanide aken	120
13.25	Pildiaken	121
13.26	Pildipaan	122
13.27	Ajavoo aken	122
13.28	Liikumisotsingu dialoogiboks	124
13.29	Video kustutamise dialoogiboks	125
13.30	Analüütilise järelotsingu dialoogiboks	125
13.31	Video piiramise dialoogiboks	126
13.32	Video vabastamise dialoogiboks	127
13.33	Video kaitsmise dialoogiboks	127
13.34	Video kaitse eemaldamise dialoogiboks	128
13.35	Video kustutamise dialoogiboks	128
13.36	Video eksportimise dialoogiboks	129
13.37	Järjehoidja eksportimise dialoogiboks	131
13.38	Mitme järjehoidja eksportimise dialoogiboks	133
13.39	Eksportimise dialoogiboks	135
13.40	Ehtsuse kontrollimise tulemuste dialoogiboks	135
13.41	Liikumisotsingu tulemuste aken	136
13.42	Video otsingutulemuste aken	136
13.43	Häirete nimekirja aken	136
14	Klaviatuuri kiirklahvid	138
14.1	Üldised juhtseadised	138

	Register	147
	Sõnastik	141
15.2	Ühenduse taastamine Bosch IntuiKey klaviatuuriga	140
15.1	Vana BVMS-i arhiivimängija versiooni uuendamine	139
15	Veaotsing	139
14.3	Pildiakna juhtseadised	138
14.2	Taasesituse juhtseadised	138

1 Spikri kasutamine

Et teada saada, kuidas midagi BVMS-is teha, avage veebispikker, kasutades üht järgmistest võimalustest.

Sisukorra, registri või otsingu kasutamine.

Klõpsake menüüs Help nuppu Help. Kasutage navigeerimiseks nuppe ja linke.

Akna või dialoogi spikri vaatamine.

Klõpsake tööriistaribal nuppu

VÕI

• Vajutage klahvi F1, et saada avada mis tahes akna või dialoogi spikker.

1.1 Teabe leidmine

Saate otsida teavet spikrist mitmel viisil.

Veebispikrist teabe otsimine.

- 1. Klõpsake menüüs Help nuppu Help.
- 2. Kui vasakpoolset paani ei ole näha, vajutage nuppu Kuva.
- 3. Tehke spikri aknas järgmist.

Klõpsake nuppu	Tulemus
Sisukord	Kuvab veebispikri sisukorra. Klõpsake igat raamatut, et kuvada leheküljed, mis viivad teemade juurde, ja klõpsake igat lehekülge, et kuvada vastav teema parempoolsel paanil.
Register	Otsige konkreetseid sõnu või fraase või valige registri märksõnade nimekirjast. Klõpsake kaks korda märksõna, et kuvada vastav teema parempoolsel paanil.
Otsing	Otsige teema sisust sõnu või fraase. Tippige sõna või fraas tekstiväljale, vajutage sisestusklahvi ENTER ning valige teemade nimekirjast soovitud teema.

Kasutajaliidese tekst on märgitud **paksus kirjas**.

> Nool näitab, et saate rakenduses klõpsata allajoonitud teksti või mõnda üksust.

Seotud teemad

 Klõpsake, et kuvada teema, kus on teave praegu kasutatava rakendusakna kohta. See teema annab teavet rakendusakna juhtimisseadiste kohta.

Mõisted, lehekülg 14 annavad valitud probleemide kohta taustateavet.

Ettevaatust!

Keskmine oht (ilma ohuhoiatuse sümbolita): näitab võimalikku ohtlikku olukorda. Kui seda ohtu ei väldita, võib see kaasa tuua vara kahjustuse või mooduli kahjustuse ohu. Hoiatusteadetele tuleb tähelepanu pöörata, et vältida andmete kadu või süsteemi kahjustamist.



Pange tähele!

See sümbol tähistab teavet või ettevõtte reeglit, mis on otseselt või kaudselt seotud töötajate ohutuse või vara kaitsmisega.

1.2 Spikri printimine

Veebispikri kasutamise ajal saate teemasid ja teavet printida otse veebibrauseri aknast.

Spikriteema printimine.

- 1. Paremklõpsake paremat paani ja valige **Prindi**. Avaneb dialoogiboks **Prindi**.
- 2. Klõpsake nuppu **Prindi**. Teema prinditakse määratud printerisse.

2 Sissejuhatus

Klõpsake linki, et kuvada avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid, mida BVMS ja mobiilirakendus kasutavad:

http://www.boschsecurity.com/oss/



1	Menüüriba	Võimaldab valida menüükäsu.
2	Tööriistariba	Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada kohtspikker.
3	Taasesituse juhtseadised	Võimaldab juhtida kohest taasesitust, kaamera jada või häire jada.
4	Jõudlusnäidik	Näitab protsessori ja mälu kasutust.
5	Ajavööndi valija	Valige ajavöönd, mida kuvatakse enamikul kellaajaga seotud väljadel. Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vähemalt üks Management Server või unmanaged site loogilises puus asub muus ajavööndis kui teie Operator Client.
6	Pildipaanide juhtseadised	Võimaldab valida vajaliku arvu pildipaane ja sulgeda kõik pildipaanid.
7	Pildiaken	Kuvab pildipaane. Võimaldab pildipaane ümber korraldada.
8	Pildipaan	Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML-fail).

9	Aken	Alarm List	Kuvab kõik süsteemi loodavad häired. Võimaldab võtta vastu või tühistada häire või käivitada töövoo, näiteks saata hooldusisikule e-kirja. Häirete nimekirja ei kuvata, kui ühendus Management Serveriga puudub.
10	Aken	PTZ Control	Võimaldab juhtida PTZ kaamerat.
11	Aken	Logical Tree	Kuvab seadmed, millele teie rühmal juurdepääs on. Võimaldab valida pildipaanile määramiseks seadme.
	Aken ★	Favorites Tree	Võimaldab vastavalt vajadusele korraldada ümber loogilise puu seadmed.
	Aken 🖪	ookmarks	Võimaldab hallata järjehoidjaid.
	Aken 🗱	Мар	Kuvab asukoha skeemi. Võimaldab lohistada skeemi, et kuvada skeemi konkreetset osa. Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt skeem iga kaamera kohta, mida pildipaanil näidatakse. Sel juhul peab kaamera olema skeemil seadistatud.

See juhend kirjeldab BVMS-i põhilisi seadistusi ja toiminguid.

Üksikasjalikku abi ja sammhaaval läbitavaid suuniseid vaadake seadistusjuhendist ja kasutusjuhendist või kasutage veebispikrit.

BVMS Archive Player kuvab eksporditud salvestisi.

3 Süsteemi ülevaade

Kui te kavatsete installida ja seadistada BVMS-i, läbige BVMS-i süsteemi koolitus. Lugege praeguse BVMS-i versioonist teavet toetatud püsivara ja riistvara versioonide kohta ning muud olulist teavet.

Lugege Boschi tööjaamade ja serverite teabelehtedelt, millistele arvutitele saab BVMS-i installida.

BVMS-i tarkvaramooduleid saab installida ka ühte arvutisse.

Olulised komponendid

Komponent	Kirjeldus	
Management Server (saab valida seadistuses)	Voo haldamine, häirete haldamine, prioriteetsuse haldamine, haldamise logiraamat, kasutajate haldamine, seadme oleku haldamine. Täiendav Enterprise Systemi litsents: Enterprise-kasutajarühmade ja Enterprise Accountide haldamine.	
Config Wizard	Salvestussüsteemi lihtne ja kiire seadistamine.	
Configuration Client (saab valida seadistuses)	Süsteemi seadistus ja haldamine moodulile Operator Client.	
Operator Client (saab valida seadistuses)	Otsepildi jälgimine, salvesti väljaotsimine ja taasesitus, häired ning mitme Management Serveri arvuti üheaegne kasutamine.	
Video Recording Manager (saab valida seadistuses)	iSCSI seadmete salvestusmahtude jaotamine koodritele, jagades samal ajal koormuse tasakaalustamist erinevate iSCSI seadmete vahel. Video ja audio voogedastus iSCSI-st Operator Clientitesse.	
Mobile Video Service (saab valida seadistuses)	Pakub transkodeerimise teenust, mis transkodeerib otsepildi ja salvestatud video voo BVMS-is seadistatud kaamerast saadaval võrgu ribalaiusele. See teenus võimaldab videoklientidel, nagu iPhone või veebiklient, võtta vastu transkodeeritud vooge, näiteks piiratud ribalaiusega ebausaldusväärsete võrguühenduste jaoks.	
Veebiklient	Saate avada otse- ja salvestatud videoid veebibrauseris.	
Mobiilirakendus	Saate otse- ja salvestatud videote avamiseks kasutada iPhone'is või iPadis mobiilirakendust.	
Bosch Video Streaming Gateway (saab valida seadistuses)	Pakub 3. poole kaamerate ja NVR-laadse salvestamise ühildamist, nt madala ribalaiusega võrkudes.	
Cameo SDK (saab valida seadistuses)	Cameo SDK-d kasutatakse BVMS-i otse ja salvestatud pildipaanide integreerimiseks välise, kolmanda poole rakendusse. Pildipaanid järgivad BVMS-il põhinevaid kasutajaõigusi. Cameo SDK pakub osa BVMS-i Operator Clienti funktsioonidest, millega saate luua Operator Clientile sarnaseid rakendusi.	

Komponent	Kirjeldus
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK on mõeldud väliste rakendustega juhtima ja jälgima Enterprise Systemi Operator Clienti käitumist. SDK võimaldab sirvida seadmeid, mida töötav ja ühendatud Operator Client saab avada, ning juhtida teatud kasutajaliidese funktsioone.
Client SDK / Server SDK	Server SDK-d kasutatakse skriptide ja väliste rakendustega Management Serveri juhtimiseks ja jälgimiseks. Saate neid liideseid kasutada kehtiva administraatori kontoga. Client SDK-d kasutatakse väliste rakendustega ja skriptidega (osa seotud serveri seadistusest) Operator Clienti juhtimiseks ja jälgimiseks.

3.1 Riistvaranõuded

Lugege BVMS-i teabelehte. Olemas on ka teabelehed platvormarvutitele.

3.2 Tarkvaranõuded

Lugege BVMS-i teabelehte. BVMS-i ei tohi installida arvutisse, kuhu tahate installida rakenduse BVMS Archive Player.

3.3 Litsentsinõuded

Lugege olemasolevate litsentside kohta BVMS-i teabelehelt.

4 Mõisted

See peatükk annab valitud probleemide kohta taustateavet.

4.1 BVMS-i kujunduse mõisted

Ühe haldusserveri süsteem, lehekülg 14

Üks BVMS-i Management Serveri süsteem saab hallata, jälgida ja juhtida kuni 2000 kaamerat/ koodrit.

Enterprise System, lehekülg 15

Enterprise Management Server annab samaaegse ligipääsu mitmele üksusele Management Servers. Enterprise System võimaldab täielikku ligipääsu sündmustele ja häiretele erinevatest alamsüsteemidest.

Server Lookup, lehekülg 15

Funktsioon Server Lookup annab BVMS-i Operator Clientile saadaval BVMS-i üksuste Management Servers nimekirja. Operaator saab valida saadaval serverite nimekirjast serveri. Kui klient on Management Serveriga ühendatud, on tal Management Serverile täielik ligipääs.

Unmanaged site, lehekülg 16

Seadmed saab rühmitada asukohta unmanaged sites. Seadmeid, mille asukoht on unmanaged sites, Management Server ei jälgi. Management Server annab Operator Clientile asukohtade unmanaged sites nimekirja. Operaator saab nõudmisel asukohaga ühenduse ning saab vaadata otsevideote ja salvestatud videote andmeid. Sündmusi ja häireid ei saa asukoha unmanaged site mõiste puhul käidelda.

4.1.1 Ühe haldusserveri süsteem

- Üks BVMS-i Management Server saab hallata kuni 2000 kanalit.
- BVMS-i Management Server saab hallata, jälgida ja juhtida tervet süsteemi.
- BVMS-i Operator Client on Management Serveriga ühendatud ning saab BVMS-i Management Serverilt sündmusi ja häireid ning näitab otse- ja salvestatud videoid.
- Enamikul juhtudel on kõik seadmed ühes kohalikus võrgus, millel on suur ribalaius ja madal latentsusaeg.

Funktsioonid.

- Andmete seadistamine
- Sündmustelogi (logiraamat)
- Kasutajaprofiilid
- Kasutaja prioriteedid
- Litsentsid
- Sündmuste ja häirete haldamine



 \longleftrightarrow

Otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired

5	Management Server	
	Operator Client / Configuration Client	

	Kaamerad
Θ	VRM
	iscsi
	Muud seadmed

4.1.2 Enterprise System

- BVMSi Enterprise Systemi eesmärk on võimaldada Operator Clienti kasutajal saada samaaegselt ligipääs mitmele üksusele Management Servers (alamsüsteemid).
- Enterprise-serveriga ühendatud klientidel on täielik ligipääs kõikidele alamsüsteemi kaameratele ja salvestustele.
- Enterprise-serveriga ühendatud klientidel on täielik, reaalajas ülevaade kõikide alamsüsteemide sündmustest ja häiretest.
- Tüüpilised rakendusalad.
 - Metrood
 - Lennujaamad



Otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired

	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
1911 1917 1919	BVMS-i alamsüsteem

Vt ka

Server Lookup

- Süsteemi avamine, lehekülg 35

4.1.3

- Funktsioon BVMS-i Server Lookup võimaldab operaatoril ühenduda antud serverite nimekirjast ühe BVMS-i Management Serveriga.
- Configuration Clienti või Operator Clienti üksikkasutaja võib järjest mitme süsteemi tööpunktiga ühenduse luua.
- Süsteemi tööpunkt võib olla Management Server või Enterprise Management Server.
- Server Lookup kasutab serverite nimekirja hostimiseks spetsiaalset Management Serverit.

- Server Lookup ja Management Server või Enterprise Management Server saavad toimida funktsionaalselt ühes masinas.
- Server Lookup aitab leida süsteemi tööpunkte nime või kirjelduse järgi.
- Kui Operator Client on Management Serveriga ühendatud, saab see BVMS-i Management Serverilt sündmusi ja häireid ning näitab otse- ja salvestatud videoid.



Nõudmisel otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired – ühendatud

----> Nõudmisel otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired – ei ole ühendatud

 Management Server
Serverite nimekiri
Operator Client
BVMS serverite nimekirjast ühendatud
BVMS ei ole serverite nimekirjast ühendatud

Vt ka

– Serveri Lookupi kasutamine, lehekülg 35

4.1.4 Unmanaged site

- Süsteemi kujunduse valik paljude väikeste alamsüsteemidega BVMS-is.
- See võimaldab seadistada kuni 9999 asukohta ühes BVMS-i Management Serveris.
- Operaatorid saavad ligipääsu otse- ja salvestatud videote andmetele üheaegselt kuni 20 asukohast.
- Hõlpsamaks navigeerimiseks võib asukohti rühmitada kaustadesse või asetada skeemidele. Eelmääratletud kasutajanime ja parooli abil saavad operaatorid kiiresti asukohaga ühenduse.

unmanaged site toetab IP-põhist BVMS-i süsteemi ja analoog-DVR-i lahendusi.

- Bosch DIVAR AN 3000/5000 analoogsalvestid
- DIP 3000/7000 moodulid, IP-põhine salvestus
- Ühe BVMS-i Management Serveri süsteem

Asukoha lisamiseks kesksesse jälgimisse on vaja vaid üht litsentsi asukoha kohta ning see ei sõltu asukoha kanalite arvust.



→ Otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired

Nõudmisel otse- ja salvestatud videod

	Management Server
11 ·	Operator Client / Configuration Client
•	Asukoht
= 	DVR

4.2 Automaatne võrgu kaudu varundamine (Automated Network Replenishment, ANR)

Ettenähtud kasutus

Kui võrgus või kesksalvestis tekib rike, tagab funktsioon ANR, et kooder edastaks puuduva perioodi lokaalselt puhverdatud salvestise pärast rikke parandamist kesksalvestisse. Järgmisel skeemil on näidatud videoandmete ülekanne pärast võrgu või salvesti rikke parandamist.



Näide: võrgurikkest möödaminek

Kui võrk lõpetab ootamatult töö, edastab funktsioon ANR kesksalvestisse lokaalselt puhverdatud salvestise, kui võrk on jälle saadaval.

Näide: videoandmete salvestamine, kui võrk ei ole saadaval

Metroos ei ole jaamade vahel võrguühendust kesksalvestiga. Kesksalvestile saab puhverdatud salvestise edastada ainult regulaarsete peatuste ajal.

Veenduge, et puhverdatud salvestise edastamiseks vajaminev aeg ei ületaks jaamas peatumise aega.

Näide: ANR häire salvestamiseks

Häire-eelset salvestist hoitakse lokaalselt. Kesksalvestisse edastatakse häire-eelne salvestis ainult siis, kui esineb häire. Kui häiret ei esine, ei edastata kesksalvestisse vananenud häireeelset salvestist ja seega ei koormata võrku.

Piirangud



Pange tähele!

Kohalikult salvestusvahendilt ei saa videoid taasesitada, kui koodril on seadistatud kasutaja ja otsepildi paroolid. Vajaduse korral eemaldage paroolid.

Funktsioon ANR töötab ainult VRM-i salvestusega.

Funktsioon ANR ei tööta koodriga, millele on seadistatud turvaline ühendus otsekuva jaoks. Funktsiooni ANR kasutamiseks peate olema koodri salvestusvahendi seadistanud.

Koodril, millele te soovite funktsiooni ANR seadistada, peab olema püsivara versioon 5.90 või

hilisem. Mitte kõik koodritüübid ei toeta funktsiooni ANR.

Funktsiooni ANR ei saa kasutada kahekordse salvestusega.

iSCSI salvestussüsteem peab olema õigesti seadistatud.

Järgmine nimekiri sisaldab võimalikke põhjuseid, miks te funktsiooni ANR seadistada ei saa.

- Koodriga ei saa ühendust (vale IP-aadress, võrgu rike jne).
- Koodri salvestusvahend ei ole saadaval või on kirjutuskaitstud.
- Vale püsivara versioon.
- Koodritüüp ei toeta funktsiooni ANR.
- Kahekordne salvestus on aktiivne.

4.3 Häire käsitlemine

Häireid saab ühekaupa seadistada nii, et nendega tegeleb üks või mitu kasutajarühma. Häire korral kuvatakse see nende kasutajarühmade kõikide kasutajate häirete nimekirjas, mis on seadistatud seda häiret saama. Kui ükskõik milline kasutaja hakkab häirega töötama, kaob see kõikide teiste kasutajate häirete nimekirjast.

Häired kuvatakse tööjaama häirete ekraanil ja valikuliselt analoogekraanidel. Seda on kirjeldatud järgmistes peatükkides.

Häirevoog

- 1. Süsteemis tekib häire.
- Häirete teavitused ilmuvad kõikide kasutajate häirete nimekirjas, kes on seadistatud seda häiret saama. Seadistatud ekraanidel näidatakse kohe häire videot. Kui tegemist on automaatselt kuvatava häirega (automaatne hüpikteade), kuvatakse häire videot automaatselt ka Operator Clienti tööjaama häirete ekraanidel.

Kui häire on seadistatud automaatselt tühistatava häirena, eemaldatakse see häirete

nimekirjast pärast automaatse tühistuse aega (seda saab seadistada Configuration Clientis).

Analoogekraanidel asendatakse VIP XD-de nelikvaated ajutiselt täisekraani kuvaga.

- Üks kasutajatest võtab häire vastu. Seejärel kuvatakse häire video selle kasutaja tööjaamal (kui seda pole veel automaatse hüpikvideona kuvatud). Häire eemaldatakse kõikidest muudest häirete nimekirjadest ja häirevideote kuvadest.
- Kasutaja, kes häire vastu võtab, käivitab töövoo, mis võib hõlmata tegevusplaani lugemist ja kommentaaride sisestamist. See samm on valikuline – töövoo nõudeid saab seadistada administraator.
- 5. Lõpuks tühistab kasutaja häire. See eemaldab häire tema häirete nimekirjast ja häirete kuvast.

Analoogekraanide rühmas naasevad ekraanid nendele kaameratele, mida kuvati enne häire tekkimist.

Häire pildiaken

- 1. Häirevideo kuvamiseks asendab häire pildiaken otsepildi või taasesituse pildiakna sellel ekraanil, mis on häire kuvamiseks seadistatud.
- Iga häire saab pildipaanide rea. Iga häirega saab siduda kuni 5 pildipaani. Nendel pildipaanidel võib kuvada otse- või salvestatud videoid või skeeme. Analoogekraanide rühmas võib iga häire äratada kaamerad ühel analoogekraanide real. Reas olevate kaamerate arv on piiratud analoogekraanide rühma tulpade arvuga. Ekraane, mida ei kasutata häirevideote jaoks, saab seadistada nii, et need kas jätkavad pooleliolevat kuva või kuvavad tühja ekraani.
- 3. Prioriteetsemad häired kuvatakse vähem prioriteetsete häirete kohal nii analoogekraanide ridadel kui ka Operator Clienti tööjaamade kuva häirete ridadel.
- 4. Kui häirete pildiaken on häirepiltide ridu täiesti täis ja tuleb kuvada veel üks häire, "kuhjatakse" vähem prioriteetsed häired häirete pildiakna alumisele reale kokku. Saate vaadata kokkukuhjatud häireid rea vasakul küljel olevate nuppude abil. Saate häirete kuhjasid vaadata analoogekraanide rühmas Operator Clienti tööjaama kuva akna Monitors nuppude abil. Häirega analoogekraanid kuvatakse punaste ikoonide ja vilkuvate LED-tuledega.

Häire pealkirja, kellaaega ja kuupäeva saab valikuliselt kuvada kõikidel analoogekraanidel või ainult häirete rea esimesel ekraanil.

- 5. Võrdse prioriteetsusega häirete puhul saab administraator seadistada järjekorra käitumise.
 - Viimane-sisse-esimene-välja-režiim (LIFO): selles seadistuses sisestatakse uued häired sama prioriteediga vanemate häirete kohale.
 - Esimene-sisse-esimene-välja-režiim (FIFO): selles seadistuses sisestatakse uued häired sama prioriteediga vanemate häirete *alla*.
- 6. Häirete pildipaan võib häirete pildiaknasse ilmuda kahel viisil.
 - Kui see tekib (automaatne hüpikpilt). See juhtub siis, kui häire on prioriteetsem kui kuva.
 - Kui häire vastu võetakse. See juhtub siis, kui häire on vähem prioriteetne kui kuva.

Automaatsed hüpikhäired

Häireid saab seadistada nii, et neid kuvatakse olenevalt häire prioriteetsusest automaatselt (hüpikaken) häirete pildiaknas. Iga kasutajarühma otse- ja salvestatud videote kuvadele on määratud prioriteetsus. Kui sissetulev häire on prioriteetsem kui kasutaja kuva, kuvab häire oma häirerea automaatselt häirete pildiaknas. Kui häirete pildiakent parajasti ei kuvata, asendab see automaatselt otse- või salvestatud video pildiakna ekraanil, millel on häire lubatud. Kuigi hüpikhäired kuvatakse häire pildiaknas, ei võeta neid automaatselt vastu. Neid saab kuvada üheaegselt mitme kasutaja ekraanil. Kui kasutaja võtab vastu automaatse hüpikhäire, eemaldatakse see kõikide muude kasutajate häirete nimekirjadest ja häirete kuvadest.

Häire käsitlemine väljalülitumise korral

Serveri väljalülitumise korral säilitatakse kõik aktiivsed häired. Häired taastatakse ja need ilmuvad uuesti aknas **Alarm List**, kui süsteem taaskäivitub.

Häired, mis on olekus **Accepted** või **Workflow**, viiakse süsteemi taaskäivitamisel automaatselt tagasi olekusse **Active**. Olekus **Workflow** olevatele häiretele sisestatud kommentaarid säilitatakse.



Pange tähele!

Häire andmed salvestatakse automaatselt iga minuti järel, nii et andmete maksimaalne kadu on ühe minuti pikkune.

Vt ka

- Häirerežiim (häire kuva), lehekülg 100
- Sündmuste ja häirete käsitlemine, lehekülg 80

4.4 Region of Interest (ROI)

Ettenähtud kasutus

ROI otstarve on säästa fikseeritud HD-kaamera kaamerapildi osa suurendamisel võrgu ribalaiust. See osa käitub nagu PTZ-kaamera.

Funktsioonikirjeldus

Funktsioon ROI on saadaval ainult 2. voole.

Fikseeritud HD-kaamerad pakuvad ROI-vooge SD-eraldusvõimega.

Kui otserežiimis kasutatakse TCP-ühendust, kohandab kooder kodeerimise kvaliteedi vastavalt võrgu ribalaiusele. Parim kohandatud kvaliteet ei ole kunagi parem kui voo seadistatud kvaliteet.

Lisaks sellele edastab kooder ainult selle piirkonna voo, mille kasutaja on valinud (suurendamise ja panoraamimise kaudu).

ROI kasutamisel on järgmised eelised.

- Väiksem võrgu ribalaiuse kasutamine
- Väiksem dekodeerimise vajadus kliendi kohta

Kasutaja, kellel on eesõigus PTZ-juhtimiseks, võib ROI juhtimise üle võtta ja pildisektsiooni muuta. 2. voo salvestamine on kõige prioriteetsem. See tähendab, et 2. voo pidev salvestamine teeb ROI juhtimise võimatuks. Kui seadistatakse 2. voo häire salvestus, ei saa te häire salvestust käivitava sündmuse tekkimisel ROI-d juhtida.

Piirangud

Saate ROI-d kasutada ainult fikseeritud HD-kaameratega.

ROI-d saab kasutada ainult otserežiimis.

Võrgu ribalaiuse kohandamiseks lubage sellele kaamerale TCP-režiim. Kooder kohandab kodeerimise kvaliteeti vastavalt võrgu ribalaiusele. Kui teine klient nõuab sama voogu (näiteks salvestamiseks), lülitatakse ribalaiuse kohandamine välja.

Lisaks vähendatakse dekodeerimisprotsessi jõudluskasutust kliendi kohta.

Kui 2. voog seadistatakse leheküljel **Cameras and Recording** seadistusele **H.264 MP SD ROI** või **H.265 MP SD ROI**, aga seda ei seadistata koodril, siis PTZ-juhtimine ei tööta. Aktiveerige seadistamine, et seadistada see omadus koodril.

Vt ka

- Funktsiooni ROI kasutamine, lehekülg 57

4.5 Intelligentne jälgimine

Ettenähtud kasutus

Funktsiooni Intelligent Tracking eesmärk on võimaldada kaameral jälgida valitud objekti. Saate seadistada, kas objekt valitakse automaatselt või käsitsi. Kaamera võib olla PTZ kaamera või fikseeritud HD-kaamera (ainult juhul, kui ROI on lubatud).

Saadaval on järgmised 3 režiimi.

- Off: Intelligent Tracking on välja lülitatud.
- Auto: Intelligent Tracking on sisse lülitatud, jälgimiseks valitakse automaatselt suurim objekt ning soovitatav kasutus on pildil harva liikuvad objektid.
- Click: kasutaja valib jälgitavad objektid.

Kui jälgitav objekt on valitud, liigub PTZ-kaamera objekti järel, kuni objekt väljub kaamerale nähtavast piirkonnast või kuni operaator lõpetab jälgimise.

Funktsiooniga Intelligent Tracking HD-kaamera määratleb valitud objekti äärte lähedal asuva piirkonna ning suurendab pilti, et näidata ainult seda piirkonda. Seejärel liigutatakse neid piirkondi vastavalt objekti liikumisele.

Piirangud

Funktsiooni Intelligent Tracking saab kasutada ainult otsepildis. Seda ei saa kasutada hiljem, salvestatud videote puhul.

Soovitame seadistada funktsiooni Intelligent Tracking jaoks kasutatava PTZ-kaamera nii, et pärast pikemat tegevusetust liiguks see tagasi määratud algpositsioonile. Muidu võib juhtuda, et PTZ-kaamera jälgib automaatselt valitud objekti ja kui see on kadunud, näitab PTZ-kaamera ebaolulist pilti.

Vt ka

Funktsiooni Intelligent Tracking kasutamine, lehekülg 58

4.6 Väljalogimine tegevusetuse tõttu

Ettenähtud kasutus

Väljalogimine tegevusetuse tõttu on mõeldud Operator Clienti või Configuration Clienti kaitsmiseks operaatori või administraatori puudumise ajal.

Saate kasutajarühma kaupa seadistada, et Operator Client logitakse pärast teatud tegevuseta ajavahemikku automaatselt välja.

Configuration Clienti jaoks ei saa kasutada kasutajarühmi. Väljalogimine tegevusetuse korral kehtib ainult **administraator**itele.

Kõik toimingud klaviatuuri, hiire ja CCTV-klaviatuuriga mõjutavad tegevusetuse tõttu väljalogimise ajavahemikku. Operator Clienti automaatsed toimingud seda ajavahemikku ei mõjuta. Configuration Clienti automaatsed toimingud, nagu püsivara üleslaadimine või iSCSI seadistamine, takistavad tegevusetuse tõttu väljalogimist.

Saate tegevusetuse tõttu väljalogimise seadistada ka BVMS-i veebikliendile.

Vahetult enne tegevusetuse tõttu väljalogimist tuletab dialoogiboks kasutajale meelde, et kasutaja takistaks seda väljalogimist.

Logiraamat salvestab tegevusetuse tõttu väljalogimise.

Näide

Kui tööjaam asub avalikus kohas, vähendab tegevusetuse tõttu väljalogimine ohtu, et volitamata isik avab valveta jäetud tööjaamas Operator Clienti.

Administraatorite rühma liige logitakse pärast tegevusetust automaatselt välja, aga lauaametnik (operaatorite rühm) võib videot vaadata ilma süsteemi kasutamata ning tal ei ole tegevusetuse tõttu väljalogimist vaja.

Piirangud

Client SDK tegevus ei toeta tegevusetuse tõttu väljalogimist, see tähendab, et Client SDK tegevus ei mõjuta määratud ajavahemikku.

4.7 Talitlushäire relee

Ettenähtud kasutus

Talitlushäire relee peaks lülituma juhul, kui mõni tõsine süsteemiviga käivitab välise häire (sähvtule, sireeni jms).

Kasutaja peab käsitsi relee lähtestama.

Talitlushäire relee võib olla üks järgmistest.

- BVIP-koodri või -dekoodri relee
- ADAM-relee
- Sissetungipaneeli väljund

Näide

Kui juhtub midagi, mis mõjutab oluliselt süsteemi toimimist (näiteks kõvaketta rike) või esineb vahejuhtum, mis ohustab koha turvalisust (näiteks ebaõnnestunud referentspildi kontroll), aktiveeritakse talitlushäire relee. See võib käivitada näiteks kuuldava häire või sulgeda automaatselt uksed.

Funktsioonikirjeldus

Saate seadistada ühe relee, et see toimiks talitlushäire releena. Talitlushäire relee aktiveeritakse automaatselt, kui käivitub üks kasutaja määratud sündmustest. Relee aktiveerumine tähendab, et releele saadetakse käsk see sulgeda. Järgnev sündmus (Relee suletud) eraldatakse käsust ja see luuakse ja saadakse ainult juhul, kui relee olekut muudetakse füüsiliselt. Näiteks kui relee suletakse varem, siis seda sündmust ei saadeta. Välja arvatud see, et talitlushäire relee käivitavad automaatselt kasutaja määratud sündmused, on talitlushäire relee nagu iga teine relee. Seega saab kasutaja talitlushäire relee Operator Clientis inaktiveerida. Ka veebiklient võimaldab talitlushäire relee inaktiveerimist. Kuna talitlushäire releele kehtivad samuti tavapärased ligipääsuõigused, peavad kõik kliendid arvestama sisselogitud kasutaja õigustega.

4.8 Tekstiandmed

Ettenähtud kasutus

Operaator saab otsida tekstiandmeid, et leida vastavaid salvestisi. Tekstiandmed tuleb salvestada logiraamatusse.

Tekstiandmeid edastavad sellised süsteemid nagu fuajeede kaardilugejad, sularahaautomaadid või virtuaalsed sisendid. Tekstiandmed sisaldavad teksti kujul tehinguandmeid, nagu kontonumbrid ja pangakoodid.

Funktsioonikirjeldus

Seadme tekstiandmed salvestatakse koos vastavate videoandmetega.

Piirangud

Selleks, et tekstiandmetega salvestisi saaks otsida, peavad tekstiandmed olema seadistatud nii, et neid hoitaks logiraamatus.

Koodril, millele te soovite tekstiandmete salvestamise funktsiooni seadistada, peab olema püsivara versioon 5.92 või hilisem.

Ühele kaamerale saab samaaegselt salvestada kuni 32 eri seadme tekstiandmed. Ühe sündmuse kohta saab koodris hoida kuni 3000 baiti tekstiandmeid. Kui teil on probleeme logiraamatu otsingute, lisaandmete kuvamise või logiraamatu otsingutulemuste CSV-eksportimisega, võib põhjuseks olla see, et lisanduvad tekstiandmed sisaldavad mitteprinditavaid tärke, näiteks x00-x1F.

Vt ka

- Tekstiandmete otsingu dialoogiboks, lehekülg 113
- Tekstiandmete kuvamine, lehekülg 75

4.9 Võrguväline Operator Client

Võrguvälise Operator Clienti funktsiooniga on võimalikud järgmised kasutusjuhtumid.

- Operator Client jätkab tööd otserežiimis, taasesitust ja eksportimist ilma ühenduseta Management Serveri arvutiga.
- Kui tööjaam on kunagi Management Serveri arvutiga ühendatud olnud, saab see võrguväliselt sisse logida igal ajal ja iga kasutajaga.

Võrguväliseks režiimiks peab BVMS-i versioon olema 3.0 või hilisem.

Kui Operator Clienti tööjaam lahutatakse Management Serveri arvutist, on siiski võimalik tööd jätkata. Mõned põhifunktsioonid on endiselt saadaval, näiteks otse- ja taasesitusvideo. Alates BVMS-i versioonist V5.5 saab Operator Clienti tööjaam töötada võrguväliselt, kui BVMS-i konfiguratsiooni versioon on V5.0.5.

Ettevaatust!

Kui Management Serveri parooli muudetakse ajal, mil Operator Client on võrgust väljas, siis paroolivahetust sellele Operator Clientile ei rakendata.

Kui Operator Client on võrgus, peab kasutaja sisse logima uue parooliga.

Kui Operator Client on võrgust väljas, peab kasutaja sisse logima uuesti vana parooliga. See ei muutu enne, kui uus seadistus aktiveeritakse ja kantakse üle Operator Clienti tööjaama.

Ettevaatust!

Kui kaamerale antakse käsk kuvada analoogekraanide rühmas, mille tööjaam on ühendatud Bosch Intuikey klaviatuuriga, ja tööjaam on võrgust välja, ei edasta klaviatuur veatooni.

4.9.1 Võrguvälises režiimis töötamine

Kui Operator Client lahutatakse haldusserverist, kuvatakse lahutatud Management Serveri loogilises puus vastav ülekatte ikoon. Saate Operator Clientiga töötamist jätkata isegi juhul, kui ühenduseta olek kestab kauem, kuid osa funktsioone ei ole saadaval.

Kui ühendus Management Serveriga taastatakse, kuvatakse vastav ülekatte ikoon.

Kui uus seadistus on Management Serveris aktiveeritud, kuvatakse vastav ikoon loogilises puus mõjutatud Management Serveri ikoonil ja mõne sekundi jooksul kuvatakse dialoogiboksi. Võtke uus seadistus vastu või keelduge sellest.

Kui teie Operator Clienti eksemplar on seadistatud teatud ajahetkel välja logima, siis logitakse see välja isegi juhul, kui ühendust Management Serveriga ei ole selleks hetkeks veel taastatud. Kui Operator Clienti kasutaja logib sisse võrguvälises olekus, kasutades funktsiooni Server Lookup, kuvatakse serverite nimekiri viimastest edukatest sisselogimistest. Võrguväline olek tähendab siin, et Operator Clienti tööjaamal ei ole võrguühendust serverite nimekirja sisaldava serveriga.

Ühenduseta oleku ajal mittekasutatavad funktsioonid

Management Serveriga ühenduse puudumise ajal ei ole järgmised funktsioonid Operator Clientis saadaval. Häirete nimekiri.

See hõlmab häirete käsitlemist. Häirete nimekiri on tühi ja see täidetakse ühenduse taastamisel automaatselt.

- Allegiant.

Magistraalliini ei saa käsitleda. Varasemates versioonides suleti Allegianti kaamerad automaatselt ja kuvati teateboks, kui magistraalliini ei saanud käsitleda. BVMS-i versiooniga V3.0 näitame kasutajasõbralikumat pildipaani, mis teavitab kasutajat, et seda kaamerat ei ole hetkel võimalik kuvada.

– AMG.

Kaameraid ei saa lohistada AMG-juhtseadisele. Juhtseadis on inaktiveeritud ja see aktiveeritakse ühenduse taastamisel automaatselt.

- PTZ prioriteedid.
 Kui Management Serveriga puudub ühendus, võib võrguväline Operator Client luua ühenduse PTZ kaameraga senikaua, kui PTZ-kaamera ise ei ole lukustatud. Kupli
 - prioriteedid uuendatakse ühenduse taastamisel automaatselt.
- Sisend.
 - Sisendit ei saa lülitada.
- Logiraamat.

Logiraamat ei ole saadaval ja seda ei saa avada. Avatud logiraamatu otsinguaken ei sulgu automaatselt. Olemasolevaid otsingutulemusi saab kasutada ja eksportida.

Operator Clienti SDK.

Operator Clienti SDK funktsioone IServerApi-ga ei saa töödelda. RemoteClientApi loomine ei ole võimalik. Mõned meetodid, mis on saadaval ainult kliendi API-s, ei tööta, näiteks

ApplicationManager (proovige meetodit GetUserName()).

- Paroolivahetus.

Operaator ei saa oma parooli vahetada.

Relee.

Releesid ei saa lülitada.

Serveriskript.

IServerApi serverimeetodeid saab töödelda, kuid mitte saata kliendile, kes on:

- AlarmManager
- AnalogMonitorMananger
- CameraManager
- CompoundEventManager
- DecoderManager
- DeviceManager
- DomeCameraManager
- EventManager
- InputManager
- LicenseManager
- Logiraamat
- MatrixManager
- RecorderManager
- RelayManager
- ScheduleManager
- SendManager
- SequenceManager
- VirtualInputManager

Oleku ülekatted.

Kaamerate, sisendite ega releede oleku ülekatted ei ole saadaval.

Operator Clienti olekud

BVMS-i Operator Client annab enda olekute kohta visuaalset ja teksti kujul tagasisidet. Võimalikud on järgmised Operator Clienti olekud.



Operator Client on ühendatud Management Serveriga.



Operator Client ei ole Management Serveriga ühendatud. Üks põhjus võib olla Management Serveri füüsiline lahutamine võrgust.



Seda olekut saab kuvada alles siis, kui ühendus Management Serveriga on taastatud. Kõik mõjutatud funktsioonid on tagasi, aga Operator Clienti seadistus on vananenud, sest süsteemis on saadaval uuem seadistus. Seadistuse uuendamiseks logige uuesti sisse.



Seda oleku ikooni kuvatakse, kui Management Serveril on varasem BVMS-i versioon kui Operator Clienti tööjamal.

Seadme oleku ülekate

Seadme olekuid (salvestuspunkt, liiga lärmakas, liiga tume jne) töötleb Management Server. Kui kliendi ja serveri vahel puudub ühendus, ei saa kliendi olekuid uuendada. Uus oleku ülekate annab visuaalse tagasiside, et kõik seadmete olekud ei ole hetkel saadaval. Kui kliendi ühendus serveriga on taastatud, uuendatakse oleku ülekatted automaatselt.

- 🏅 Teadmata olek

Seadme oleku ülekate loogilises puus või skeemil, kui klient on Management Serveri arvutist lahutatud.

Lahutamise põhjused

Operator Clienti ja Management Serveri vahelise ühenduse katkemise põhjused võivad olla järgmised.

- Füüsiline ühendus on katki.
- Võrguvälisel ajal on sisselogitud kasutaja parool muutunud.
- Management Server on andnud tööjaama ujuvlitsentsi mõnele muule võrgus olevale
 Operator Clientile, kui lahutatud Operator Client oli võrgust väljas.
- Operator Clientil ja Management Serveril on erinevad versioonid (Management Serveri versioon on varasem kui 5.5).

4.10 Versioonist sõltumatu Operator Client

Ühilduvusrežiimi jaoks peab nii Operator Clientil kui ka Management Serveril olema hilisem versioon kui 5.5.

Operator Clienti kasutaja saab Management Serverisse edukalt logida ka siis, kui kasutatakse varasemat tarkvara versiooni.

Kui server pakub uuemat seadistust, kui on Operator Clienti tööjaamal, kopeeritakse see seadistus automaatselt Operator Clienti tööjaama. Kasutaja saab otsustada, kas uus seadistus alla laadida.

Operator Client pakub vähem funktsioone ja on ühendatud selle Management Serveriga.

Järgmised Management Serveriga seotud funktsioonid on saadaval pärast sisselogimist eelmise versiooniga Management Serverisse.

- Kasutajaeelistused
- Käsitsi salvestamise alustamine
- Seadme olekute kuva
- Relee olekute lülitamine
- Otsing logiraamatus
 Sündmuste otsing ei ole võimalik.
- Server Lookup
- Kaugeksport

4.10.1 Ühilduvusrežiimis töötamine

See funktsioon on saadaval hilisemates versioonides kui 5.5.

BVMS-i Operator Client annab enda olekute kohta visuaalset ja teksti kujul tagasisidet. Võimalikud on järgmised Operator Clienti olekud.

_ .0

Operator Client on ühendatud Management Serveriga.



Operator Client ei ole Management Serveriga ühendatud. Üks põhjus võib olla Management Serveri füüsiline lahutamine võrgust.



Seda olekut saab kuvada alles siis, kui ühendus Management Serveriga on taastatud. Kõik mõjutatud funktsioonid on tagasi, aga Operator Clienti seadistus on vananenud, sest süsteemis on saadaval uuem seadistus. Seadistuse uuendamiseks logige uuesti sisse.



Seda oleku ikooni kuvatakse, kui Management Serveril on varasem BVMS-i versioon kui Operator Clienti tööjamal.

4.11 Panoraamkaamera vaaterežiimid

Selles peatükis kirjeldatakse BVMS-is saadaval olevaid panoraamkaamera vaaterežiime. Saadaval on järgmised vaaterežiimid.

- Ringvaade
- Panoraamvaade
- Kärbitud vaade

Panoraam- ja kärbitud vaate režiimid loob BVMS-is sirgestamise protsess. Ääre sirgestamist ei kasutata.

Administraator peab Configuration Clientis seadistama panoraamkaamera paigaldusasendi. Saate kaamera pildipaani suurust vastavalt vajadusele muuta. Pildipaani kuvasuhe ei pea olema ainult 4 : 3 või 16 : 9.

Vt ka

- Panoraamkaamera kuvamine, lehekülg 38
- Panoraamkaamera vaaterežiimi vahetamine, lehekülg 39
- Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekülg 41

4.11.1

360° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke

Järgmisel joonisel on näidatud põrandale või lakke paigaldatud 360° kaamera sirgestamine.





4.11.2 180° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke





4.11.3

360° panoraamkaamera – paigaldatud seinale Järgmisel joonisel on näidatud seinale paigaldatud 360° kaamera sirgestamine.



4.11.4 180° panoraamkaamera – paigaldatud seinale

Järgmisel joonisel on näidatud seinale paigaldatud 180° kaamera sirgestamine.



4.11.5 Panoraamkaamera kärbitud vaade

Järgmisel joonisel on näidatud põrandale või lakke paigaldatud 360° kaamera kärpimine. Kärpimiseks kasutatav sirgjooneline osa on fikseeritud. Saate kärbitud pildipaani osa muuta olemasolevate PTZ juhtseadistega.



4.12 Ehtsuse kontrollimine

Operator Clienti kasutaja saab salvestiste ehtsust kontrollida. Eksportimiste ehtsust kontrollitakse automaatselt.

Administraator peab järgima neid samme, et tagada katkematu sertimisahel. Suurtele süsteemidele (> 30 kaamerat) soovitame järgmist protseduuri.

- Laske oma serdi väljaandval asutusel väljastada iga koodri kohta sert.
- Laadige väljastatud sert (kaasa arvatud isiklik võti) turvaliselt igasse koodrisse.
- Paigaldage väljaandva asutuse sert Operator Clienti tööjaamadesse, kus tahate ehtsust kontrollida, või muudesse arvutitesse, kuhu te tahate eksportida.

Väikestele süsteemidele (< 30 kaamerat) soovitame järgmist protseduuri.

- Laadige igast koodrist alla HTTPS Serveri sert.
- Paigaldage need serdid Operator Clienti tööjaamadesse, kus tahate ehtsust kontrollida.
 Küsige oma ettevõtte IT-toelt lisateavet.

Ehtsuse turvalise kontrollimise käivitamiseks peab administraator tegema järgmist.

- Aktiveerima autentimise igal soovitud kaameral.
- Suurte süsteemide puhul: üles laadima ja määrama igale soovitud kaamerale õige serdi.
- Väikeste süsteemide puhul: laadima igast koodrist alla serdi. Paigaldage kontrollimist võimaldavad serdid tööjaama.

Piirangud

Vajalik on püsivara versioon 6.30 või hilisem.

Soovitame kontrollida korraga kuni 4 kaamera ehtsust.

Operator Clienti kasutaja ei saa otsevideo ehtsust kontrollida.

Märkus. Ärge vahetage serti salvestamise ajal. Kui te peate serti vahetama, peatage kõigepealt salvestamine, vahetage sert ning alustage salvestamist uuesti.

Salvestise ehtsuse kontrollimiseks taasesitatakse salvestist taustprotsessis maksimaalse kiirusega. Väikse ribalaiusega võrkudes võib taasesitus olla aeglane. Kontrollimine võib aega võtta sama palju kui kontrollimiseks valitud ajavahemik. Näiteks valite te ajavahemikuks 1 tunni. Kontrollimine võib võtta kuni 1 tunni.

Kasutaja saab ainult kontrollida, kas salvestis on ehtne. Kui kontrollimine ei ole edukas, ei tähenda see tingimata, et videot on muudetud. Nurjumise põhjuseid võib olla palju, näiteks käsitsi kustutamine. Operator Clienti kasutaja ei saa eristada salvestise tahtlikku muutmist pahatahtlikust muutmisest.

Video autentimisel tegeldakse ainult video ehtsuse kinnitamise meetoditega. Video autentimisel ei tegelda mingil moel video ega andmete edastamisega.

Varasemate BVMS-i versioonide vesimärgifunktsioon ehtsuse kontrollimiseks on nüüd asendatud. Uus ehtsuse kontroll on automaatselt olemas, kui olete uuendanud viimasele BVMS-i versioonile. Minevikus edukalt sooritatud ehtsuse kontrolle ei saa nüüd enam kontrollida, sest need salvestised ei sisalda vajaminevat laiendatud teavet.

Ehtsuse kontrollimist ei toetata järgmistel juhtudel.

- Transkodeerimine
- Kohalik salvestis
- VSG
- Digitaalne videosalvesti
- Bosch Recording Station
- ANR

Vt ka

- Videoandmete ehtsuse kontrollimine, lehekülg 68
- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68

4.13 SSH-tunneldus

BVMS pakub kaugühendust Secure Shelli (SSH) tunnelduse abil. SSH-tunneldusega ehitatakse SSH protokolli/sokliühendusega loodud krüpteeritud tunnel. See krüpteeritud tunnel saab transportida nii krüpteeritud kui krüpteerimata faile. Bosch SSH kasutab ka Omni-Path protokolli, mis on Inteli arendatud kõrge jõudluse ja madala latentsusastmega sideprotokoll.

Tehnilised üksikasjad ja piirangud

- SSH-tunneldus kasutab porti 5322. Seda porti ei saa muuta.
- SSH-teenus tuleb installida samasse serverisse BVMS-i Management Serveriga.
- Kasutajakontodele peab olema seadistatud parool. Ilma paroolita kasutajakontod ei saa SSH-ühendust kasutades sisse logida.
- Configuration Client ei saa SSH kaudu kaugühendust luua. Configuration Clienti ühenduse peab looma pordi vastendamise kaudu.
- Operator Client kontrollib ühendust SSH-teenusega iga 15 sekundi tagant. Kui ühendus katkeb, testib Operator Client ühendust uuesti iga minuti tagant.

Portide tuvastamine

 Seadistage BVMS-i Management Serveris üks pordi edastamine, et kasutada porti 5322 nii sisemiste kui välimiste ühenduste jaoks.
 See on ainuke pordi vastendamine, mida peate terves süsteemis tegema.

BVMS-i porti ei ole vaja vastendada.

Krüpteeritud side

Kui ühendus on SSH-tunneliga loodud, krüpteeritakse kogu side BVMS-i Management Serveri ja kaugkliendi vahel.

5 Alustamine

See peatükk annab teavet, kuidas alustada BVMS-i kasutamist.

Märkus.

- Enne süsteemi kasutamist aktiveerige tellitud litsentsid. Seadistusjuhend ja Configuration Clienti veebispikker kirjeldavad, kuidas litsentse aktiveerida.
- Veendumaks, et teie BVMS kasutaks keelt, mida teil on vaja, seadistage see keel oma Configuration Clientis. Lugege üksikasju veebispikrist.

Kui Management Serveris töötab uuem BVMS-i versioon, installitakse see versioon sisselogimisel automaatselt puutevaba juurutusega.

Operator Clienti käivitamine.

- 1. Valige menüüs **Start Programmid** > BVMS > Operator Client. Kuvatakse sisselogimise dialoogiboks.
- Sisestage väljale User Name: oma kasutajanimi. Kui te käivitate rakenduse esimest korda, sisestage kasutajanimeks Admin, parooli ei ole vaja.

Samaaegselt mitme Management Serveri arvuti avamiseks sisestage Enterprisekasutajarühma liikme kasutajanimi.

- 3. Sisestage väljale **Password:** oma parool.
- 4. Valige nimekirjast **Connection:** IP-aadress või Management Serveri või Enterprise Management Serveri DNS-nimi.

Märkus. Kui te kasutate SSH-ühendust, valige **<New...>** ja sisestage aadress järgmises vormingus: **ssh://IP või serverinimi:5322.**

SSH-ühenduse kasutamiseks peab kasutajakontodel olema seadistatud parool (vt SSHtunneldus, lehekülg 33).

5. Klõpsake nuppu **OK**.

Kui teie kasutajarühmale on seadistatud kahekordne autentimine, kuvatakse järgmine sisselogimise dialoog.

Seadistatud teise kasutajarühma kasutaja sisestab nõutava teabe.

Rakendus käivitub.

Kui kahekordne autentimine on valikuline, klõpsake teises sisselogimise dialoogiboksis uuesti lihtsalt nuppu **OK**. Sel juhul on teil ainult oma kasutajarühma kasutajaõigused ja mitte kahekordse autentimise rühma kasutajaõigused, mis võivad olla laiemad.

Operator Clienti sulgemine.

1. Klõpsake menüüs **System** nuppu **Exit**.

Rakendus suletakse.

Kui te logisite Operator Clientisse sisse kasutajana, kellel ei ole õigust rakendust sulgeda, kuvatakse dialoogiboks **Enter Logoff Password**.

2. Paluge vastavate kasutajaõigustega kasutajal sisestada oma kasutajanimi ja parool, et protsess kinnitada.

5.2 Uue seadistuse vastuvõtmine

Kui süsteemiadministraator aktiveerib Configuration Clientis uue seadistuse, taaskäivitatakse iga Operator Client automaatselt või teavitatakse tööjaama kasutajat uuest seadistusest ja ta saab selle hiljem vastu võtta. Süsteemiadministraator seadistab, milline neist kahest juhtumist aset leiab. Kui süsteemiadministraator aktiveeris uue seadistuse, ilma et iga Operator Clienti tööjaam peaks uue seadistuse vastu võtma, kuvatakse kõikides Operator Clienti tööjaamades dialoogiboks. Kasutajad saavad uue seadistuse vastu võtta või sellest keelduda. Dialoogiboks suletakse, kui kasutaja ei ole paari sekundi jooksul midagi teinud. Sel juhul uuest seadistusest keeldutakse. Kui uues seadistuses eemaldatakse süsteemist seade (näiteks kaamera), ei ole selle seadme osa funktsioone saadaval, kui te olete uuest seadistusest keeldunud. Kui te vahetate kasutaja parooli või kustutate kasutaja sel ajal, kui ta on sisse logitud, saab see kasutaja endiselt Operator Clientiga edasi töötada. Kui pärast parooli vahetamist või kasutaja kustutamist katkestatakse ühendus Management Serveriga (näiteks pärast seadistuse aktiveerimist), ei saa kasutaja uuesti automaatselt Management Serveriga ühendust, ilma et ta Operator Clientist enne välja ja sisse logiks.

Uue seadistuse vastuvõtmine.

 Logige välja ja seejärel logige uuesti sisse. Uus seadistus on nüüd kasutusel.

5.3 Süsteemi avamine

Süsteemi avamiseks peate tegema järgmised toimingud.

- 1. Soovitud süsteemi võrguaadressi valimiseks tehke üks järgmistest toimingutest.
 - Klõpsake eelvalitud nimekirja kirjet.
 - Sisestage käsitsi võrguaadress.
 - Valige võrguaadress Server Lookupi abil.
- 2. Logige soovitud süsteemi sisse.
 - Ühe serveriga süsteem
 - Enterprise System

5.4 Serveri Lookupi kasutamine

- Funktsioon BVMS-i Server Lookup võimaldab operaatoril ühenduda antud serverite nimekirjast ühe BVMS-i Management Serveriga.
- Configuration Clienti või Operator Clienti üksikkasutaja võib järjest mitme süsteemi tööpunktiga ühenduse luua.
- Süsteemi tööpunkt võib olla Management Server või Enterprise Management Server.
- Server Lookup kasutab serverite nimekirja hostimiseks spetsiaalset Management Serverit.
- Server Lookup ja Management Server või Enterprise Management Server saavad toimida funktsionaalselt ühes masinas.
- Server Lookup aitab leida süsteemi tööpunkte nime või kirjelduse järgi.
- Kui Operator Client on Management Serveriga ühendatud, saab see BVMS-i Management Serverilt sündmusi ja häireid ning näitab otse- ja salvestatud videoid.

Avamine.

- 1. Käivitage Operator Client või Configuration Client. Kuvatakse sisselogimise dialoogiboks.
- Valige nimekirjast Connection: Configuration Clienti jaoks <Address Book...> või Operator Clienti jaoks <Address Book...>.

Kui serverile on seadistatud nii eravõrgu kui avalik IP-aadress, on see välja toodud. Kui teete valiku **<Address Book...>** või **<Address Book...>** esimest korda, kuvatakse dialoogiboks **Server Lookup**.

- Sisestage väljale (Enterprise) Management Server Address: soovitud serveri kehtiv võrguaadress.
- 4. Sisestage kehtiv kasutajanimi ja parool.

- 5. Vajaduse korral klõpsake nuppu **Remember Settings**.
- Klõpsake nuppu **OK**.
 Kuvatakse dialoogiboks **Server Lookup**.
- 7. Valige soovitud server.
- 8. Klõpsake nuppu **OK**.
- Kui valitud serveril on nii eravõrgu kui avalik võrguaadress, kuvatakse teateboks, kus küsitakse, kas te kasutate valitud serveri eravõrgus asuvat arvutit.
 Serveri nimi lisatakse sisselogimise dialoogiboksi nimekirja Connection:.
- Valige see server nimekirjast Connection: ja klõpsake nuppu OK. Kui te olete märgistanud märkeruudu Remember Settings, saate selle serveri järgmisel korral otse valida.
6 Kaamerapiltide kuvamine

Antud peatükk sisaldab teavet kaamerapiltide kuvamise kohta. Osad siin peatükis kirjeldatud funktsioonidest saab teie kasutajarühma jaoks inaktiveerida.

6.1 Ajavööndi valimine

Põhiaken



Pange tähele!

Veenduge, et kõigis teie süsteemi arvutites oleks kellaaeg seadistatud õigesti vastavalt ajavööndile, kus arvutid asuvad.

Management Server või unmanaged site ja kõik ühendatud seadmed sh koodrid, dekoodrid, VRM-serveri arvutid, DiBos- ja DVR-seadmed, peavad olema samas ajavööndis. Operator Clienti arvutid (sh Client SDK ja Cameo SDK) ja Configuration Clienti arvutid võivad olla muudes ajavööndites, kui Management Server või unmanaged site.

Kui teie Operator Client asub teises ajavööndis kui üks või mitu ühendatud Management Serverit või unmanaged site'i, võite valida ühe järgmistest ajanäitudest.

- Teie kohalik aeg
- UTC
- Management Serveri või unmanaged site'i ajavöönd, millega te ühendatud olete
 Kaamerat näitavad pildipaanid (otsepilt ja taasesitus) näitavad alati vastava Management
 Serveri või unmanaged site'i aega.

Loogilises puus kuvatakse iga serveri või unmanaged site'i seadme ikoonil, mis ei ole samas ajavööndis kui see, mis on valitud Operator Clientis:



Saate valida serveri või unmanaged site'i ajavööndi, et kuvada see Operator Clientis.

Ajavööndi valimine.

- 1. Tehke loogilises puus parem hiireklõps serveri ikoonil, et valida selle serveri ajavöönd.
- 2. Valige ajavööndi valimise nimekirjast soovitud kirje.
 - Operator Client Time: Operator Client
 - UTC

 UTC-x: iga olemasoleva Management Serveri ajavöönd Menüüribal kuvatakse valitud ajavööndil põhinev aeg:



Vt ka

Loogilise puu aken, lehekülg 116

6.2 Kaamera kuvamine pildipaanil

Põhiaken

Kaamera pildi määramine pildipaanile.

Lohistage kaamera aknast Logical Tree pildipaanile.
 Valitud kaamera pilti näidatakse pildipaanil.

Või

- 1. Valige pildipaan.
- 2. Topeltklõpsake aknas **Logical Tree** kaamerat. Pildipaanil kuvatakse valitud kaamera pilt.
- 3. Korrake eelpool kirjeldatud samme iga kaameraga, mida soovite kuvada. Pildipaanidele on võimalik lohistada ka skeeme ja dokumente.

Või

• Tehke loogilises puus parem hiireklõps kaameral ja klõpsake valikut **in next free Image pane**.

Kuvatakse kaamera.

Kaamera liigutamine pildiaknas.

• Lohistage kaamera mõnda teise pildipaani.

Digitaalne suumimine.

> Pöörake rattanuppu sisse või välja suumimiseks edasi või tagasi.

Vt ka

- Loogilise puu aken, lehekülg 116
- Pildiaken, lehekülg 121
- Pildipaan, lehekülg 122

6.3 Panoraamkaamera kuvamine

Põhiaken

Saate kuvada panoraamkaameraid. Panoraamkaamera algupärane täielik pildiring sirgestatakse pildipaanil kuvamise ajal.

Saate kuvada panoraamkaameraid ning kasutada ePTZ-i otserežiimis ja taasesituse režiimis. Saate valida panoraampildi huvipunkti teisel pildipaanil kuvamiseks. See pildipaan näitab kärbitud pilti. Kärpimine ja ePTZ-i kasutamine kärbitud pildil on võimalik nii otserežiimis kui ka taasesituse režiimis.

Pildiaken võimaldab panoraamkaamerat või mõnda teist kaamerat kuvava pildipaani suurust paindlikult muuta.

Panoraamkaamera kuvamine.

- Lohistage ikooniga kaamera pildipaanile. Kaamerapilt kuvatakse panoraamvaates.
- 2. Kasutage pildil navigeerimiseks pildipaanil olevaid juhtelemente.

Kärbitud pildi kuvamine.

- 1. Kuvage panoraamkaamera panoraamvaates.
- Vajutage ja hoidke klahvi CTRL. Hiirekursor muutub vastavalt.
- 3. Klõpsake ja hoidke huvipunkti.
- Pukseerige valitud punkt muusse pildipaani. Vabastage klahv CTRL. Kuvatakse valitud punkti ümbritseva panoraamvaate lõik. Sama protseduuri abil on võimalik luua sellest kärbitud kujutisest järgmist kärbitud kujutist. Soovitame kuvada korraga kuni 10 kärbitud pildipaani.
- 5. Kasutage pildil navigeerimiseks pildipaanil olevaid juhtelemente.

Vt ka

- Panoraamkaamera vaaterežiimi vahetamine, lehekülg 39
- Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekülg 41
- Panoraamkaamera vaaterežiimid, lehekülg 26

6.4 Panoraamkaamera vaaterežiimi vahetamine

Põhiaken

või

Põhiaken > > Valige panoraamkaameraga pildipaan > Saate vahetada pildipaanil kuvatud panoraamkaamera vaaterežiimi. Saadaval on järgmised režiimid.

- 🛛 💭 Circle view
- 🗖 Panorama view (algne vaade)

- Cropped view

Panoraamkaamera peab olema loogilises puus selle kasutaja jaoks seadistatud.

Vahetamine.

 Klõpsake panoraamkaamerat kuvava pildipaani tiitelribal ikooni Switch panoramic mode ja valige soovitud kirje.

Kui selle kaamera pildipaan suletakse ja uuesti avatakse, kuvatakse režiim Panorama view.

Vt ka

- Panoraamkaamera kuvamine, lehekülg 38
- Panoraamkaamera vaaterežiimid, lehekülg 26
- Pildipaan, lehekülg 122

6.5 Termilise/optilise duaalkaamera kuvamine

Operator Clientis on võimalik kuvada duaalkaamera termilist ja optilist režiimi kas samaaegselt või eraldi.

Kaamera soovitud vaaterežiimi kuvamine.

- Lohistage kaamera pildipaanile
 - või

Valige pildipaan ja topeltklõpsake **loogilise puu** aknas soovitud kaamerat. Valitud kaamera pilt kuvatakse pildipaanil.

Vaaterežiim kuvatakse pildipaani tiitelribal.



– **ﷺ** Thermal

Kaamera vaaterežiimi vahetamine.

Valige kaamerat näitava pildipaani tiitelribalt soovitud vaaterežiim.

Kaamera termilise ja optilise režiimi samaaegne kuvamine.

- 1. Valige kaamerat kuvav pildipaan.
- 2. Vajutage klahvi CTRL ning pukseerige kaamerapilt teisele pildipaanile. Uuel pildipaanil kuvatakse kaamera teine vaaterežiim.

6.6 Mitme haldusserveri kaamerate kuvamine

Põhiaken > Ettevõtte loogiline puu

Logige sisse Enterprise-kasutajarühma kasutajana.

Laiendage Enterprise'i loogilises puus soovitud haldusserveri üksust. Võite kasutada seadmeid, mis on selle Management Serveri jaoks seadistatud.

6.7 Loogilisest puust üksuse otsimine

Põhiaken

Loogilisest puust üksuse otsimine.

 Tehke parem hiireklõps loogilise puu juursõlmel või alamsõlmel ja klõpsake nuppu Tree Search

Või:

Vajutage loogilise puu aknas klahve Ctrl + F.

Kuvatakse otsingukast



- Sisestage otsingustring, mis kujutab üksuse kuvanime. Otsing käivitub kohe sisestamise ajal ja esimene otsingustringile vastav üksus on märgistatud. Kui soovite seda kuvada pildipaanil, tehke sellel topeltklõps. Kui otsingustringi ei leitud, muutub otsingukasti taustavärv.
- 3. Eelmise või järgmise sobiva üksuse märgistamiseks klõpsake nuppu ^ või ``.
- 4. Otsingukasti sulgemiseks klõpsake nuppu 🗙.

Vt ka

Otsinguväli, lehekülg 118

6.8 Pildipaani ridade arvu muutmine

Põhiaken

Saate muuta pildiaknas kuvatud pildipaani ridade arvu.

Väiksema arvu pildipaani ridade kuvamine.

 Klõpsake menüüs Tools nuppu Show fewer Image pane rows või

Liigutage valiku Change Image pane rows liugurit

või

Klõpsake nuppu või

Vajutage klahvi F7.

Suurema arvu pildipaani ridade kuvamine.

 Klõpsake menüüs Tools nuppu Show more Image pane rows või

Liigutage valiku **Change Image pane rows** liugurit • • • • • • paremale või

Klõpsake nuppu või Vajutage klahvi F8.

Pange tähele!

Pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade koguarvu seadistatakse BVMS-i Configuration Clientis. Kui olete jõudnud selle arvuni, inaktiveeritakse menüükäsk **Show more Image pane rows** ja



nupp 🛄

Kui pildipaani suurimaks ridade arvuks on määratud 1, siis valiku Change Image pane rows

```
liugurit ei kuvata.
```



Pange tähele!

See piirang ei mõjuta BVMS Archive Playerit.

6.9

Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine

Põhiaken

Pildipaanide ümberpaigutamine.

1. Lohistage üksus aknast **Logical Tree** pildipaanile. Korrake seda, kuni kõik nõutud kaamerad on kuvatud.

Kui sihtpildipaanil on objekt juba kuvatud, asendatakse see objekt.

2. Lohistage kaamera vajaduse korral ühelt pildipaanilt teisele.

Pildipaani suuruse muutmine.

- Osutage pildipaani nurgale või äärele. Kursor kuvatakse kaheotsalise noolena. Suurust on võimalik muuta diagonaalselt, vertikaalselt või horisontaalselt. Tulemuseks saadava pildipaani suurus on piiratud valitud pildipaani malli ruudustikuga. Pildipaani kuvasuhe ei ole piiratud kuvasuhtega 4 : 3 ega 16 : 9.
- 2. Lohistage pildipaani suuruse muutmiseks.

Vt ka

Pildiaken, lehekülg 121

6.10 Häire pildiakna kuvamine

Põhiaken

Saate lülituda pildiaknalt häire pildiaknale, kui häirete nimekirjas on vähemalt üks häire.



Pange tähele!

Häirete pildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult põhifaili .dwf algvaadet.

Häire pildiakna kuvamine.

Klõpsake pildiaknas nuppu
 Kuvatakse häire pildiaken.

Klõpsake pildiaknas nuppu

Häire pildiakna uuesti kuvamine.



Olenevalt eelnevalt kuvatud režiimist näidatakse kas otserežiimi või taasesitusrežiimi.

Vt ka

- Häirerežiim (häire kuva), lehekülg 100
- Pildiaken, lehekülg 121

6.11 Käsitsi salvestamise käivitamine

Põhiaken

Saate käivitada käsitsi iga kaamera salvestamise. Kasutatakse häire salvestamise kvaliteeditaset. Häire salvestamise kestus seadistatakse Configuration Clientis. Kui valitud kaamera juba salvestab, lülitub kvaliteeditase häire salvestamise režiimi. VRMsalvestamise ajal häire salvestamist ei kaitsta.

Märkus. DiBos-kaamera puhul pole teil võimalik käsitsi salvestamist käivitada.

Salvestamise käivitamine.

- 1. Valige kaamerat kuvav pildipaan.
- 2. Klõpsake nuppu
 - Algab salvestamine.

Märkused.

Ainult NVR-salvestiste puhul: pildipaanil olev ikoon saab muutub ikooniks 📍 . Klõpsake salvestamise lõpetamiseks. Kui te ei klõpsa salvestamise lõpetamiseks, lõppeb käsitsi salvestamine pärast seadistatud käsitsi salvestamise aega. Kaamera ajajoonel kuvatakse käsitsi salvestamist häire salvestamisena.

Ainult VRM-salvestised: käsitsi salvestamist ei ole käsitsi võimalik lõpetada. Salvestamine lõppeb pärast seadistatud häire salvestamisaja lõppu. Kaamera ajajoonel näidatakse häireeelset salvestamist häire salvestamisena, kui häire-eelne salvestamine on Configuration Clientis seadistatud.

Vt ka

- Pildipaan, lehekülg 122
- Ajavoo aken, lehekülg 122

6.12 Eelseadistatud kaamera jada käivitamine

Põhiaken

Kaamera jada puhul kuvatakse kaamerate rühma järjestikuselt. Eelseadistatud kaamera jada seadistatakse Configuration Clientis ja see kuvatakse loogilises puus. Jada on seadistatud kasutama rohkem kui ühte pildipaani kas Operator Clientis või ekraaniseinal. Kui kogu jada kuvamiseks pole piisavalt pildipaane või ekraanipaane, kuvatakse vaid need paanid, mis mahuvad pildiakna sisse. Ülejäänud paane ei kuvata ja selle kohta kuvatakse vastav teade.

Järgmiste tingimuste korral jada ei näidata.

- Video kadumine
- Kaameraga ühenduse kadumine
- Puudub õigus kaamera kuvamiseks
- Kaamera pole seadistatud

Lisaks, kui jada näidatakse üle dekoodri analoogekraanil, pole DiBos-kaameraid võimalik kuvada.

Pange tähele!



Kui seadistust muudetakse ja see aktiveeritakse, jätkub kaamera jada (eelseadistatud või automaatne) pärast Operator Clienti lähtestamist.

Jada ei jätkata järgmistel juhtudel.

Ekraan, millel seadistuse järgi peaks jada kuvama, on eemaldatud.

Ekraani, millel seadistuse järgi peaks jada kuvama, režiim (üksikvaade, nelikvaade) on muudetud.

Ekraani, millel seadistuse järgi peaks jada kuvama, loogiline number on muudetud.

Kaamera jada käivitamine ja juhtimine.

1. Lohistage nõutud jada aknast **Logical Tree** pildipaanile või ekraanile.

Jada kuvamisest annab pildipaanil märku sümbol

2. Pildipaanil kuvamine: jada juhtimiseks klõpsake pildiakna tööriistaribal taasesitamise juhtimise ikooni.

Vt ka

- Pildipaan, lehekülg 122

6.13 Automaatse kaamera jada käivitamine

Põhiaken

Kaamera jada puhul kuvatakse kaamerate rühma järjestikuselt.

Nende jadade viivitusaega saate seadistada dialoogiboksis **Options** (menüü **Extras**, käsk **Options...**).

Järgmiste tingimuste korral jada ei näidata.

- Video kadumine
- Kaameraga ühenduse kadumine
- Puudub õigus kaamera kuvamiseks
- Kaamera pole seadistatud

Lisaks, kui jada näidatakse üle dekoodri analoogekraanil, pole DiBos-kaameraid võimalik kuvada.

Pange tähele!



Kui seadistust muudetakse ja see aktiveeritakse, jätkub kaamera jada (eelseadistatud või automaatne) pärast Operator Clienti lähtestamist. Jada ei jätkata järgmistel juhtudel. Ekraan, millel seadistuse järgi peaks jada kuvama, on eemaldatud. Ekraani, millel seadistuse järgi peaks jada kuvama, režiim (üksikvaade, nelikvaade) on muudetud.

Ekraani, millel seadistuse järgi peaks jada kuvama, loogiline number on muudetud.

Kaamera jada käivitamine.

- 1. Valige pildipaan, kus te soovite jada esitada.
- 2. Tehke parem hiireklõps aknas Logical Tree või Favorites Tree asuval kaustal ja klõpsake nuppu Show as sequence in selected Image pane.

Valitud pildipaanil kuvatakse üksteise järel valitud kausta kaamerad. Leef näitab, et jada töötab.

Kaamera jada peatamine.

Klõpsake pildiakna tööriistaribal nuppu U

Jada esitamine peatatakse, millest annab märku

Kaamera jada eelmisse/järgmisse etappi hüppamine.

Klõpsake pildiakna tööriistaribal nuppu U või U.
 Jada hüppab eelmisse või järgmisse etappi.

Vt ka

Valikute dialoogiboks, lehekülg 114

6.14 Ühe kanaliga helirežiimi kasutamine

Põhiaken

Kasutage ühe kanaliga helirežiimi siis, kui soovite kuulda ainult ühte kaamerale määratud heliallikat. Muu kaamera heli pole võimalik aktiveerida.

Mitmekanalilise helirežiimi aktiveerimine/inaktiveerimine.

- 1. Klõpsake menüüs Extras nuppu Options....
- 2. Valige märkeruut Playback audio of the selected Image pane.

Vt ka

Valikute dialoogiboks, lehekülg 114

6.15 Mitmekanalilise helirežiimi kasutamine

Põhiaken

Kasutage mitmekanalilist helirežiimi siis, kui soovite kuulda üheaegselt mitut erinevat heliallikat. Saate aktiveerida kaamerale määratud erinevaid heliallikaid iga kaamera pildipaanil.

Mitmekanalilise helirežiimi aktiveerimine/inaktiveerimine.

- 1. Klõpsake menüüs Extras nuppu Options....
- 2. Valige märkeruut Multichannel audio playback.

Vt ka

Valikute dialoogiboks, lehekülg 114

6.16 Digitaalsuumi kasutamine

Põhiaken

Igal pildipaanil on digitaalsuumi funktsioon. Sellel digitaalsuumil on 11 taset: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Kui salvestate lemmikute vaate, salvestatakse digitaalsuumi olemasolev seadistus ja pildisektsioon.

Kui klõpsate nuppu 👘 , kasutatakse koheseks taasesituseks olemasolevat digitaalsuumi seadistust ja pildisektsiooni.

Operator Clienti taaskäivitamisel säilitatakse olemasolev digitaalsuumi ja pildisektsiooni seadistus.

Digitaalsuumi kasutamine.

1. Pöörake rattanuppu sisse või välja suumimiseks edasi või tagasi.

näitab, et kasutati digitaalsuumi.

- 2. Lohistage pilti soovitud pildisektsioonile navigeerimiseks.
- 3. Tehke pildipaanil parem hiireklõps ja klõpsake nuppu **Zoom 1:1**, et naasta algsele suurusele.

kaob.

Märkus.

Samuti võite kasutada aknas PTZ Control asuvaid digitaalsuumi juhtseadiseid.

Vt ka

- Lemmikute puu aken, lehekülg 117
- PTZ-juhtimise aken, lehekülg 120
- Pildipaan, lehekülg 122

6.17 Üksiku pildi salvestamine

Põhiaken

Üksiku pildi salvestamine.

1. Valige pildipaan.

2. Klõpsake nuppu

Kuvatakse pildifaili salvestamise dialoogiboks.

- 3. Valige soovitud kataloog, sisestage failinimi ja valige soovitud failitüüp. Valida on võimalik kas JPG või BMP.
- 4. Klõpsake nuppu **OK**.

Pilt salvestatakse. Fail sisaldab lisateavet kaamera kohta.

Kui olete Enterprise Management Serverisse sisse logitud, kuvatakse kaamera nimi, mille eesliiteks on kaamera Management Serveri nimi.

Vt ka

- Pildipaan, lehekülg 122

6.18 Üksiku pildi printimine

- Põhiaken
- Üksiku pildi printimine.
- 1. Valige pildipaan.

Klõpsake nuppu 2. Kuvatakse printeri valimise dialoogiboks.

3. Klõpsake nuppu **OK**. Pilt prinditakse. Väljaprint sisaldab lisateavet kaamera kohta.

Kui olete Enterprise Management Serverisse sisse logitud, kuvatakse kaamera nimi, mille eesliiteks on kaamera Management Serveri nimi.

Vt ka

Pildipaan, lehekülg 122

6.19 Täisekraani režiimi lülitumine

Põhiaken

Kui ilma häireta ekraan lülitatakse täisekraani režiimi, peidab täisekraani režiim mitmed juhtelemendid, näiteks menüükäsud või häirete nimekirja. Nende juhtelementide kasutamiseks tuleb täisekraani režiimist väljuda.

Kogu pildiakna täisekraani režiimis kuvamine.

Klõpsake pildiakna tööriistaribal nuppu Pildiaken kuvatakse täisekraani režiimis.

Täisekraani režiimist lahkumine.

Klõpsake nuppu •



Paremklõpsake pildipaani ja klõpsake nuppu Maximize. Kuvatakse valitud pildipaan, kasutades selleks tervet pildiakent.

Vt ka

Pildiaken, lehekülg 121

6.20 Pildipaani ribade kuvamine või peitmine

Põhiaken

Tööriistaribade kuvamine/peitmine.

- Klõpsake nuppu I , et kuvada tööriistaribad.

Klõpsake nuppu

Vt ka

Pildiaken, lehekülg 121

6.21 Kaamera teabe kuvamine

Põhiaken

Teabe kuvamine.

• Tehke parem hiireklõps määratud kaameraga pildipaanil ja klõpsake nuppu Properties. Kuvatakse kaamera atribuutide dialoogiboks.

Vt ka

Pildipaan, lehekülg 122

6.22 Video sisuanalüüsi (VCA) lubamine

Põhiaken

Lubamine.

 Tehke parem hiireklõps määratud kaameraga pildipaanil ja klõpsake nuppu Enable Content Analysis.

Kuvatakse VCA ülekatted. See seadistus säilitatakse pärast Operator Clienti järgmist taaskäivitamist või uut sisselogimist ning pärast kaamera sulgemist ja hiljem selle uuesti pildipaanil kuvamist.

Keelamine.

 Tehke parem hiireklõps määratud kaameraga pildipaanil ja klõpsake nuppu Disable Content Analysis.

VCA ülekatted kaovad.

6.23 Video sisuanalüüsi (VCA) reeglite kuvamine

Põhiaken

VCA reeglite kuvamine.

 Tehke parem hiireklõps määratud kaameraga pildipaanil ja klõpsake nuppu Show Content Analysis rules.

Kuvatakse VCA reeglid.

See seadistus ei säili pärast Operator Clienti järgmist taaskäivitamist või uut sisselogimist ega pärast kaamera sulgemist ja hiljem selle uuesti pildipaanil kuvamist.

VCA reeglite peitmine.

• Tehke parem hiireklõps määratud kaameraga pildipaanil ja klõpsake nuppu **Hide Content Analysis rules**.

VCA reeglid kaovad.

6.24 Kohese taasesitamise käivitamine

Põhiaken >

Saate vaadata kaamera salvestisi pildipaanil otserežiimis.

Kui see on seadistatud, saate salvestusallikat muuta.

Koheseks taasesituseks kasutatakse olemasolevat digitaalsuumi seadistust ja pildisektsiooni. Kohese taasesitamise algusaeg (möödunud aeg sekundites või tagasikerimisaeg) seadistatakse dialoogiboksis **Options** (menüü **Extras**, käsk **Options...**).

Kohese taasesitamise käivitamine.

- 1. Valige nõutud pildipaan.
- 2. Klõpsake nuppu
 - Esitatakse salvestis.
- 3. Saadavuse korral lülituge soovitud salvestusallikale.

Märkus. Pärast salvestusallika vahetamist võib tagasikerimise aeg seadistatud väärtusest erineda.



Märkus. Võimalik on kuvada rohkem kui üks kohese taasesitusega pildipaan ja isegi mitu sama kaamera kohest taasesitust.

Vt ka

•

– Pildipaan, lehekülg 122

- Salvestusallika vahetamine, lehekülg 77

6.25 Kaamera määramine ekraanile

Põhiaken >

Saate määrata dekoodrile IP-seadmeid. See kuvab videosignaali analoogekraanil ja esitab kõlaritest helisignaali, kui kõlarid on dekoodriga ühendatud. DiBosi ja Bosch Allegianti kaameraid ei ole selliselt võimalik määrata.

Kaamera pildi määramine ekraanile.

Lohistage kaamera aknast



pildipaanil soovitud ekraanile.

või aktiveerimiseks nuppu

6.26

Helirežiimi kasutamine

Põhiaken

•

Kui see on olemas, saate aktiveerida audio valitud kaamerale. Mitme kaamera helisignaali korraga kuulamiseks aktiveerige mitmekanaliline helirežiim. Helirežiimi vahetatakse dialoogiboksis **Options** (menüü **Extras**, käsk **Options...**).

()

Heli aktiveerimine/inaktiveerimine.

1. Valige pildipaan.

2. Klõpsake heli inaktiveerimiseks nuppu

Vt ka

- Pildipaan, lehekülg 122
- Valikute dialoogiboks, lehekülg 114

6.27 Siseside funktsionaalsuse kasutamine

Põhiaken >

Siseside funktsionaalsust on võimalik kasutada ainult aktiivse otserežiimi korral. Veenduge, et mikrofon oleks teie helikaardil aktiivne ja selle helitugevus ei oleks 0. Teostage see ülesanne tööjaamarvuti juhtpaneelil. Lisaks veenduge, et teie helikaardi salvestamise juhtseadises oleks valitud ainult mikrofon, mitte stereomikser. Windows 7: keelake kõik sisendseadmed v.a see, mida soovite kasutada siseside funktsionaalsuse jaoks.



Järgmisel ekraanikuval on toodud näide:

Kui muudate pärast Operator Clienti esimest käivitamist seadistuse stereomikserist mikrofoniks, ignoreeritakse seadistust pärast järgmist Operator Clienti käivitamist. Akustilise tagasiside vältimiseks soovitame kasutada mikrofoni-kõlari kombinatsiooni asemel peakomplekti.

Siseside funktsionaalsus töötab ainult koodriga, millel on nii heli sisend kui ka väljund. Veenduge, et koodri mikrofoni ja kõlarite helitugevuse seadistus ei oleks 0. Tehke seda Configuration Clientis.

Tööjaamas siseside funktsionaalsuse kasutamiseks peab teie kasutajarühmal olema õigus seda kasutada. Andke see Configuration Clientis.

Dialoogiboksis **Options** saate seadistada pooldupleks- või täisdupleksrežiimi.

Siseside funktsionaalsuse kasutamine.

- 1. Valige audiokoodriga pildipaan.
- 2. Klõpsake nuppu 🞐 ja hoidke hiirenuppu all. Kui selle pildipaani heli oli väljas, siis see lülitub ise sisse.

Ikooni muutub ikooniks 🞐. Nüüd võite rääkida. Lisaks saab seadistuse abil rääkida ka teine pool, hoolimata sellest, kas ikooni klõpsatakse või mitte.

 Vabastage hiirenupp. Edastus on katkenud. Selle pildipaani heli jääb tööle.

Pange tähele!

Sissetulev automaatne hüpikhäire võib katkestada edastuse.

Vt ka

- Pildiaken, lehekülg 121

6.28

PTZ-kaamera kasutamise lukustamine.

Põhiaken >

Saate teistele kasutajatele PTZ-kaamera juhtimise lukustada. Kõrgema prioriteetsusega kasutaja võib juhtimise üle võtta ja lukustada kaamera juhtimise. Selle erakorralise PTZlukustuse ajalõppu saab seadistada. Kui võtate juhtimise üle nii, et pole eelnevalt seda käsitsi lukustanud, siis lukustatakse juhtimine madalama prioriteetsusega kasutaja jaoks 5 sekundiks.

PTZ-juhtimise lukustamine.

- 1. Valige üks järgmistest üksustest.
 - Pildipaan PTZ-kaameraga
 - PTZ-kaamera loogilises puus
 - PTZ-kaamera lemmikute puus
 - PTZ-kaamera skeemiaknas
- 2. Paremklőpsake pildipaani või PTZ-kaamerat ja klőpsake nuppu Lock.

Madalama prioriteetsusega kasutajad ei saa enam PTZ-juhtimist kasutada. Nende ekraanidel kuvatakse vastav teateboks.

PTZ-juhtimise lukustamise lõpetamiseks paremklõpsake pildipaani või PTZ-kaamerat ja klõpsake nuppu **Unlock**.

Lukustus lõpeb automaatselt pärast seadistatud aega või väljalogimisel.

Vt ka

- Pildiaken, lehekülg 121
- Skeemi aken, lehekülg 119
- Loogilise puu aken, lehekülg 116
- Lemmikute puu aken, lehekülg 117

Referentspildi uuendamine

6.29

Põhiaken >

Referentspilti on võimalik uuendada.

Referentspildi uuendamine.

- 1. Paremklõpsake pildipaani ja klõpsake nuppu **Reference Image...**. Kuvatakse dialoogiboks **Reference Image**.
- Klõpsake nuppu Uuenda.
 Kuvatakse pilt hetkest, mil klõpsate nuppu Uuenda.

Vt ka

Referentspildi dialoogiboks, lehekülg 109

6.30 Analoogekraanide rühma kuvamine





Analoogekraanide rühma määramine pildipaani.

- 1. Lohistage analoogekraanide rühm aknast Logical Tree pildipaani.
- 2. Valitud analoogekraanide rühma kuvatakse pildipaanil.

Või

- 1. Valige pildipaan.
- 2. Topeltklõpsake aknas **Logical Tree** analoogekraanide rühma.
- 3. Valitud analoogekraanide rühma kuvatakse pildipaanil.

6.31 Ekraaniseina juhtimine

Põhiaken >

Ekraaniseina käivitamisel kuvatakse dekoodris valitud paigutus ja ühendatud kaamerad. Kui see on seadistatud, käivitatakse ekraanisein eelseadistatud algse kaamera jadaga. Kui jada sisaldab rohkem kaameraid kui valitud paigutuses saadaval, siis üleliigsed kaamerad eemaldatakse.

Saate kuvada kaameraid ekraaniseinal isegi siis, kui teie Operator Client pole ühendatud Management Serveriga.

Juhtimine.

- 1. Lohistage ekraanisein pildipaani.
- Ekraanisein kuvatakse pildiaknana.
- 2. Valige nimekirjast paigutus.

- 3. Lohistage loogilisest puust soovitud kaamerad ekraaniseina pildiaknasse.
- 4. Lohistage kaamerad ekraaniseina soovitud pildipaanidele.

Vt ka

Ekraaniseina pildiaken, lehekülg 119

6.32 Kuvatava otsevoo valimine

Põhiaken >

Kuvatava kaamera voo saate valida pildipaanil. See tuleb kasuks näiteks olukorras, kus vaikevoogu pole saadaval. Sel juhul saate voogu vahetada.

Valige loogilises puus kaamera hiljem kuvamisel kasutatav eelistatud voog.

Pildipaanil juba kuvatava kaamera voogu saate vahetada kohe.

Kaamerat kuvava pildipaani voo valik säilib pärast Operator Clienti taaskäivitamist, kui pildipaani enne spetsiaalselt ei suletud. Kui pildipaanil on valitud vaikevoog ja vaikevoogu muudetakse Configuration Clienti abil, siis otsevaate voog muutub pärast taaskäivitamist automaatselt.

Saate pildipaani voo valiku salvestada lemmikute puu vaates.

Kui kasutate Operator Clientit, mille versioon on varasem kui BVMS 5.5.5, et avada vaade, mis on varem salvestatud versiooniga Operator Client 5.5.5, kasutatakse vaikevoogu.

Kui Operator Clienti versioonist 5.5.5 varasema versiooniga salvestatud vaate kuvamiseks kasutatakse Operator Clienti versiooni 5.5.5, kasutatakse vaikevoogu.

Eelistatud voo eelvalimine.

Paremklõpsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejärel klõpsake ühte saadavalolevatest menüükäskudest.

Kui lohistate selle kaamera järgmisel korral pildipaanile, kasutatakse kuvamiseks eelistatud voogu.

Voo valimine.

 Paremklõpsake pildipaanil kaamerapilti, osutage valikule Select Stream ja seejärel klõpsake ühte saadavalolevatest menüükäskudest.

Valitud voogu kasutatakse kuvamiseks.

Kui teete valiku **Image pane size optimized**, reguleeritakse kuvatava kaamera eraldusvõimet automaatselt vastavalt pildipaani suurusele ja kasutatava ekraani eraldusvõimele. Käsk **Image pane size optimized** pole saadaval järgmistele kaameratele.

- SD-eraldusvõimega kaamerad
- Voogudes 1 ja 2 samasuguse eraldusvõimega kaamerad

Vt ka

Lemmikute ja järjehoidjate kasutamine, lehekülg 59

6.33 Video kuvamine madala ribalaiusega

Põhiaken

Operator Clientiga saate taasesitada kaamera salvestisi või vaadata kaamera otsepilte isegi siis, kui BVMS-i ja teie Operator Clienti arvuti vahel on madala ribalaiusega võrguühendus. Transkoodrid ei toeta funktsioone intelligent tracking ja ROI, Intelligent Video Analyticsi ülekatteid ja tekstiandmeid.

Madala ribalaiusega võrgu kasutamiseks on 2 võimalust.

- Riistvaraline transkodeerimine
- Tarkvaraline transkodeerimine (saadaval ainult otserežiimis)

Riistvaraline transkodeerimine

Riistvaralisel transkodeerimiseks peab VRM olema varustatud vähemalt ühe transkodeerimisseadmega. Seda transkodeerimisseadet ei seadistata BVMS-is. Transkodeerimisseadme seadistamise kohta lugege VRM-i dokumentatsioonist. Transkodeerimisseadmetel võib olla mitu transkodeerimiseksemplari. DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 saadetakse mõlemad koos ühe eelseadistatud

transkodeerimiseksemplariga.

Kõik otsevood või salvestised vajavad oma transkodeerimiseksemplari. Ainult VRM-iga ühendatud Boschi video-IP-seadmetega saab kasutada riistvaralist transkodeerimist.

Nii kaamerat kui ka transkodeerimisseadet peab haldama sama VRM.

Tarkvaraline transkodeerimine

Tarkvaraliseks transkodeerimiseks peate Management Serveris või Enterprise Management Serveris seadistama teenuse Mobile Video Service.

Enterprise Systemis kasutatakse ainult MVS teenuseid, mis on seadistatud Enterprise Management Serveri konfiguratsioonis.

Eelistatud transkodeerimisseadme valimiseks kasutage dialoogiboksi Options.

Transkodeerimise lubamine.

- 1. Paremklõpsake loogilises puus soovitud kaamerat, osutage valikule **Preferred Stream** ja seejärel klõpsake funktsiooni **Transcoding** lubamiseks.
- 2. Kuvage kaamera pildipaanil.

✓ See kaamera näitab transkodeeritud videot.

Pildipaani tööriistaribal kuvatakse riistvaralise transkodeerimise ikooni 🕬 või

tarkvaralise transkodeerimise ikooni

Kui mõjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jätkab transkodeerimata video kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

Kui transkodeerimise päringut ei saa täita, muutub seotud pildipaan mustaks.

Otsevaates transkodeerimise keelamine.

- 1. Paremklõpsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule **Preferred Stream** ja seejärel valige muu voog.
- 2. Kuvage kaamera pildipaanil.
- ✓ See kaamera näitab transkodeerimata videot.
 - Transkodeerimise ikooni ei kuvata. Kui mõjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jätkab transkodeeritud video kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

Taasesitusrežiimis transkodeerimise keelamine.

- 1. Paremklõpsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule **Preferred Stream** ja seejärel klõpsake funktsiooni **Transcoding** keelamiseks.
- 2. Kuvage kaamera pildipaanil.
- See kaamera näitab transkodeerimata videot.
 Transkodeerimise ikooni ei kuvata.
 Kui mõjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jätkab transkodeeritud video kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.



Pange tähele!

Lisaks saate lubada või keelata transkodeerimise otse kaamerapildil. Paremklõpsake üksust, osutage valikule **Select Stream** ja seejärel klõpsake soovitud menüükäsku.

See seade mõjutab ainult valitud pildipaani.

See käsk ei mõjuta loogilise puu eelistatud voo seadet.

Vt ka

- Valikute dialoogiboks, lehekülg 114
- Pildipaan, lehekülg 122

6.34 TCP kasutamine usaldusväärseks ühenduseks

Põhiaken >

Vajaduse korral saate luua usaldusväärsema ühenduse kõigi Boschi video-IP-seadmetega oma süsteemis. Sellest on kasu näiteks siis, kui kogete ühenduse katkemist suure võrgukoormuse tõttu. Usaldusväärsema ühenduse saavutamiseks lubage valitud kaameras TCP.

Süsteemiadministraator saab määrata kogu tööjaama kõikide kaamerate vaikeprotokolliks TCP või UDP. Ühe kaamera jaoks saate vaikeprotokolli tühistada.

Märkus. Kui administraator aktiveeris Configuration Clientis koodri otsevideo krüptimise, siis selles koodris TCP-d keelata ei saa.

TCP lubamine.

- Paremklõpsake loogilises puus kaamerat ja klõpsake nuppu Enable TCP.
- Kaamera on nüüd ühendatud TCP kaudu. Selle kaamera kontekstimenüü kirjeks määratakse Disable TCP.

UDP lubamine.

- Paremklõpsake loogilises puus kaamerat ja klõpsake nuppu Disable TCP.
- Kaamera on nüüd ühendatud UDP kaudu. Selle kaamera kontekstimenüü kirjeks määratakse Enable TCP.

Seadistatud vaikeprotokolli kasutamine.

 Paremklõpsake loogilises puus kaamerat ja klõpsake nuppu Kasuta vaikeprotokolli (TCP) või Kasuta vaikeprotokolli (UDP). Nende kahe menüükäsu saadavus oleneb praegusest seadistusest.

6.35 Ühenduse loomine unmanaged site'iga

Põhiaken

Saate luua ühenduse unmanaged site'iga. Selle koha kõikide võrgu videoseadmete kõik saadaval seadmed kuvatakse seejärel loogilises puus. Kohe pärast väljalogimist või Operator Clientist väljumist katkestatakse see ühendus.

Ühendamine.

- 1. Paremklõpsake nuppu
- 2. Klõpsake nuppu Connect to Site.

Seadme ühendamise ajal on kuvatud



Pärast edukat ühendamist kuvatakse 🛛 📜

Selle koha kõik saadaval seadmed kuvatakse loogilises puus.

Kui selle koha kõikide seadmetega ei saa ühendust luua, kuvatakse Δ . Võite hiljem proovida ühendada ülejäänud seadmed, mida praegu ei ühendatud.

Nõuanne. Ühendamiseks võite ka topeltklõpsata nuppu

Ülejäänud seadmete ühendamine.

- 1. Paremklõpsake nuppu 🕰.
- 2. Klõpsake nuppu Retry Connection.

Ühe koha ühenduse katkestamine.

- 1. Paremklõpsake nuppu 🔨 või
- 2. Klõpsake nuppu Disconnect from Site.

Ikoon muutub:

Kõik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.

Kõikide kohtade lahutamine.

Klõpsake nuppu
 Kõik kohad lahutatakse. Osaliselt ühendatud kohti ei lahutata.
 Kõik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.

Vt ka

Unmanaged site, lehekülg 16

6.36 Videoanalüüsi häire kuvamine

Põhiaken >	

Saate kuvada seadistatud videoanalüüsi platvormi analüüsi vaaturi. Analüüsi vaatur näitab analüüsi häire üksikasju.

Eeldused



Lohistage videoanalüüsi üksus pildipaanile.
 Kuvatakse analüüsi vaaturi vaikepilt.

Analüüsi vaaturi kuvamiseks peab olema häirete nimekirjas saadaval videoanalüüsi häire.

Häirete vaaturi kuvamine.

Klõpsake häirete nimekirjas videoanalüüsi häire valimiseks.
 Analüüsi vaatur kuvatakse pildipaanil, kuhu lohistasite videoanalüüsi üksuse.

7 Skeemide ja PTZ-kaamerate kasutamine

See peatükk annab teavet, kuidas kasutada aknaid **Map** ja **PTZ Control**. Skeemi saab vaadata soovitud suhte ja suumiteguriga. Seega näete kõiki oma seadmeid ja nende asukohti ühes vaates.

Saate seadistada valitud pildipaanil oleva kaamera skeemi automaatselt teravustama. Seda skeemi kuvatakse ekraani **Control** aknas **Map**.

Osasid siin peatükis kirjeldatud funktsioone saab teie kasutajarühma, teie Enterprisekasutajarühma või teie Enterprise Accounti jaoks inaktiveerida.

7.1 Skeemi kuvamine

Põhiaken

Saate skeemi kuvada aknas Map või pildipaanil.



Pange tähele!

Häirete pildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult põhifaili .dwf algvaadet.

Teie seadistusest olenevalt võidakse skeemil kuvada vilkuvaid ja värvilisi tööpunkte. Iga tööpunkt annab märku vastava seadme oleku muutusest.

Skeemi kuvamine skeemiaknas.



, oodake kuni kuvatakse aken **Map**

Lohistage skeem loogilisest puust vahekaardile ja kukutage skeem aknasse **Map**. Kuvatakse skeem.

Skeemi vaatamine pildipaanil.

Lohistage skeem aknast Logical Tree pildipaanile.
 Skeem kuvatakse pildipaanil.

Vt ka

– Skeemi aken, lehekülg 119

7.2

PTZ-kaamerate juhtimine



Põhiaken > Vahekaart

Kaameraid saab suumida ja juhtida aknas **PTZ Control** või pildipaanil. Digitaalsuum puudub kuppel- ja panoraam-/kaldkaameratel.



Pange tähele!

PTZ-kaamera MIC 500 juhtimisel vahetuvad lähedale ja kaugele teravustamine. Saate käitumist muuta seadmes otse.

Kaamerate juhtimine/suumimine aknas PTZ Control.

- 1. Valige nõutud pildipaan.
- 2. Kaamera juhtimiseks klõpsake aknas **PTZ Control** erinevaid juhtelemente.

Skeemil PTZ-kaamera eelpaigutusele liigutamine.

1. Kuvage PTZ-kaamera tööpunkti sisaldav skeem pildipaanil.

 Paremklõpsake skeemil olevat PTZ-kaamerat, osutage valikule PTZ positions ja seejärel klõpsake soovitud eelpaigutuse käsku. Kaamera teravustab valitud eelpaigutusele.

Skeemil PTZ-kaamera juhtimise lukustamine.

- 1. Kuvage PTZ-kaamera tööpunkti sisaldav skeem pildipaanil.
- Paremklõpsake skeemil olevat PTZ-kaamerat ja klõpsake nuppu Lock. Selle kaamera PTZ-juhtimine lukustatakse teistele kasutajatele.
- 3. Avamine: paremklõpsake lukustatud PTZ-kaamerat ja klõpsake nuppu Unlock.

Vt ka

PTZ-juhtimise aken, lehekülg 120

7.3 Kaamera aknasisese juhtseadise kasutamine.

Põhiaken

Kui olete määranud PTZ-kaamera pildipaanile, saate kasutada kaamera juhtfunktsioone otse sellel pildipaanil.

Panoraamimise ja kallutamise funktsiooni kasutamine.

1. Liigutage kursorit PTZ-kaamerat kuvaval pildipaanil.

Kursor muutub kursoriks <table-cell-rows>

2. Vajutage ja hoidke hiirenuppu.

Kursor muutub kursoriks \bigcirc .

Pildi aeglaseks panoraamimiseks ja kallutamiseks liigutage hiirt veidi soovitud suunas. Panoraamimise ja kallutamise kiirendamiseks liigutage hiirt veel.

Optilise suumi kasutamine.

- Sisse suumimiseks kerige rattanuppu edasi.
- Välja suumimiseks kerige rattanuppu tagasi.



Vt ka

Pildipaan, lehekülg 122

7.4



Funktsiooni ROI kasutamine

Põhiaken > Vahekaart 🏾

Saate funktsiooni ROI kasutada fikseeritud HD-kaameraga. Kaameraid saab suumida ja juhtida aknas **PTZ Control** või pildipaanil.



Pange tähele!

Süsteemiadministraator peab seadistama funktsiooni ROI Configuration Clientis.

ROI kasutamine.

1. Kasutage järgmisi PTZ-juhtseadiseid:



- Lisaks saate kasutada ka digitaalsuumi (). See ei säästa aga võrgu ribalaiust. Või
- 3. Kasutage aknasiseseid juhtseadiseid.

Vt ka

7.5

– Region of Interest (ROI), lehekülg 20

Funktsiooni Intelligent Tracking kasutamine



Põhiaken > Vahekaart

Funktsiooni Intelligent Tracking saab kasutada PTZ-kaameraga või fikseeritud HD-kaameraga (mõlemal kaameral peab olema lubatud ROI).

Funktsiooni Intelligent Tracking kasutamine.

- 1. Paremklõpsake kaamera pildipaani ja klõpsake nuppu Enable Content Analysis.
- 2. Funktsiooni Intelligent Tracking lubamiseks klõpsake nuppu Auto või Click.
- ✓ Kaamera jälgib kaamerapilti sisenevat objekti.

Vt ka

– Intelligentne jälgimine, lehekülg 21

8

Lemmikute ja järjehoidjate kasutamine

See peatükk annab teavet, kuidas kasutada lemmikute puud ja järjehoidjate puud.

Lemmikute puu

Oma loogilise puu alamkogumi loomiseks saate lisada loogilise puu kõik üksused lemmikute puu vaatesse. Saate igal ajal vaadet kuvada või selles seadmeid lisada või kustutada. Lemmikute puus vaate salvestamisel salvestate järgmised seaded.

- Kaamerate või muude objektide määrang pildipaanidesse
- Pildipaani mall
- Digitaalsuumi praegune seadistus
- Pildisektsioon
- Valitud voog (saadaval ainult otserežiimis)

Järjehoidjate puu

Järjehoidjasse saab salvestada otsevaate või salvestise ajavahemiku. Järjehoidja salvestab algus- ja lõppaja, hetkel pildiaknasse määratud kaamerad ja kogu pildipaani malli.

Ajavahemikuks saab valida 0 sekundit. Järjehoidjad salvestatakse paani Leng. Järjehoidja kustutamine ei mõjuta vastavaid salvestisi. Kaameraid ei järjehoidjast eemaldada ega sinna lisada. Järjehoidja muutmiseks laadige see, tehke muudatused ja salvestage.

Salvestise kustutamisel vastavat järjehoidjat ei sünkroonita. Pärast laadimist kuvatakse must pildipaan.

Kui olete logitud Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena kaamera Management Serveri nimi.

Märkus. Lisage ühte järjehoidjasse ainult kuni 4 kaamerat, et vältida järjehoidja laadimisel jõudlusprobleeme.

Vt ka

- Lemmikute puu aken, lehekülg 117
- Kuvatava otsevoo valimine, lehekülg 51

8.1

Üksuste lisamine lemmikute puusse

Põhiaken > > Vahekaart või

Põhiaken >

> Vahekaart

Lemmikute puusse saate lisada kõik loogilise puu üksused. See võimaldab teil määratleda loogilise puu oma alamkogumi.

Üksuse lisamine.

Paremklõpsake üksust ja klõpsake nuppu Add To Favorites.

Vt ka

- Loogilise puu aken, lehekülg 116
- Lemmikute puu aken, lehekülg 117

8.2 Vaadete loomine/muutmine



Pärast kaamerate, skeemide ja HTML-failide määramist pildipaanidele saate salvestada selle määrangu ja pildipaani malli lemmikute puu vaatesse.

Uue vaate loomine.

- 1. Paigutage kaamerad pildiaknas otserežiimis ja taasesituse režiimis.
- Vajaduse korral kasutage digitaalsuumi ja valige pildisektsioon.
 Vaate kuvamisel näidatakse kaamera otsepilti otserežiimis ja kaamera salvestatud videot taasesituse režiimis.
- 3. Klõpsake pildiakna tööriistaribal nuppu 🔭

Lisatakse uus vaade . Sisestage uuele vaatele nimi.

Piirang unmanaged site'idele:kaamerate vaateid saab luua kuni 20 unmanaged site'ist.

Vaate kuvamine.

Topeltklõpsake või paremklõpsake vaadet ja klõpsake nuppu Load Image pane view.
 Selles vaates salvestatud määrangut kuvatakse pildiaknas.



Pange tähele!

Pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade koguarvu seadistatakse BVMS-i Configuration Clientis. Kui seda arvu on pärast viimast Operator Clientist väljalogimist muudetud ja salvestatud vaate pildipaani ridade arv ületab süsteemiparameetris määratud suurimat väärtust, nurjub salvestatud vaate kuvamine ja kuvatakse hoiatus. Vaadet saate kuvada ilma lisaridadeta.

Unmanaged site'ide vaate kuvamine

Kui laadite unmanaged site'i kaamerate vaadet, kuvatakse selles vaates salvestatud määrang pildiaknas ja unmanaged site'id ühendatakse automaatselt.

Kui ühendamine võtab aega rohkem kui 3 sekundit, kuvatakse dialoogiboks **Connecting**, kus on näidatud ühenduse edenemine.

Ühendamise katkestamiseks klõpsake nuppu Cancel.
 Rohkem unmanaged site'e ei ühendata ja ühtki uut kaamerapilti ei laadita.
 Juba ühendatud unmanaged site'id jäävad ühendatuks ja juba laaditud kaamerapildid jäävad avatuks.

Ühendamisprobleemide korral kuvatakse unmanaged site'id, millega ei saadud ühendust, dialoogiboksis **Connecting**.

• Kui ühendamine on lõpetatud, klõpsake nuppu **OK**.

Kui lemmikute vaatesse määratud unmanaged site'ide ja juba ühendatud unmanaged site'ide arv on suurem kui maksimaalsed 20 ühendatud kohta, kuvatakse hoiatusteade.

Klõpsake tühistamiseks nuppu No.

Või

Klõpsake jätkamiseks nuppu **OK**.

Jätkamisel kaotatakse ühendus juba ühendatud, ent lemmikute vaatesse määramata unmanaged site'idega ja ühendatakse ainult lemmikute vaatesse määratud unmanaged site'id.

Vaate muutmine.

- 1. Topeltklõpsake muudetavat vaadet
- 2. Tehke vajalikud muudatused, näiteks määrake kaamerad pildipaanidele.
- 3. Paremklõpsake nõutud vaadet ja klõpsake nuppu **Update Image pane view**.

Vaate ümbernimetamine.

- 1. Paremklõpsake nõutud vaadet ja klõpsake nuppu **Rename**.
- 2. Sisestage vaate nimi ja vajutage ENTER.

Vaate kustutamine.

Paremklõpsake vaadet ja klõpsake nuppu Remove.
 Vaade eemaldatakse lemmikute puust.

Vt ka

– Lemmikute puu aken, lehekülg 117

8.3 J

Järjehoidja lisamine

Põhiaken > > Määrake soovitud kaamerad pildipaanidele või

Põhiaken >

> Määrake soovitud kaamerad pildipaanidele

Järjehoidja lisamine.

- 1. Valige ühendjoonega ajavoo ajavahemik.
- Klõpsake tööriistaribal nuppu L. Kuvatakse dialoogiboks Add Bookmark.

Kui olete loginud sisse Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena kaamera Management Serveri nimi.

- 3. Valitud ajavahemik kopeeritakse vastavatele väljadele.
- 4. Vajaduse korral muutke.
- 5. Klõpsake nuppu **OK**.
- ✓ Järjehoidja salvestatakse järjehoidjate puusse.

Vt ka

- Järjehoidja lisamise dialoogiboks, lehekülg 118





8.4 Järjehoidja muutmine

Põhiaken > või

Põhiaken >

> Vahekaart

> Vahekaart

Järjehoidja muutmine.

- 1. Paremklõpsake järjehoidjat ja klõpsake nuppu **Edit Bookmark**. Kuvatakse dialoogiboks **Edit Bookmark**.
- 2. Vajaduse korral muutke.

jai İ

- 3. Klõpsake nuppu **OK**.
- ✓ Järjehoidja salvestatakse järjehoidjate puusse.

Vt ka

- Järjehoidja lisamise dialoogiboks, lehekülg 118

8.5

Järjehoidja laadimine



Järjehoidja kuvamine.

- Lohistage järjehoidja pildiaknasse. Järjehoidjas salvestatud kogu pildiakna paigutus kuvatakse ajavoos. Ühendjoon asub järjehoidja algusajal.
- ✓ Eelmine pildiaken kirjutatakse üle.



Pange tähele!

Pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade koguarvu seadistatakse BVMS-i Configuration Clientis. Kui seda arvu on pärast viimast Operator Clientist väljalogimist muudetud ja salvestatud järjehoidja pildipaani ridade arv ületab süsteemiparameetri määratud suurimat väärtust, nurjub salvestatud vaate kuvamine ja kuvatakse hoiatus. Vaadet saate kuvada ilma lisaridadeta.

Vt ka

– Järjehoidjate aken, lehekülg 117

Järjehoidjate eksportimine

8.6



või

Põhiaken >

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Järjehoidjate eksportimine.

Järjehoidjate eksportimine.

- 1. Klõpsake vahekaarti
- 2. Paremklõpsake järjehoidjat.
- 3. Ühe järjehoidja eksportimiseks klõpsake nuppu **Export Bookmark**.
 - Kuvatakse dialoogiboks **Export Bookmark**. Või

Mitme järjehoidja eksportimiseks klõpsake nuppu **Export Multiple Bookmarks**. Kuvatakse dialoogiboks **Export Video**.

- 4. Tehke soovitud seadistused.
- Eksporditud failide krüptimiseks sisestage ja kinnitage parool.
- 5. Klõpsake nuppu **Export**.

Eksporditavate salvestiste suurus on hinnanguline. Salvestiste kattuvad kohad lahutatakse. Ruumipuuduse korral kuvatakse veateade. Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt. Salvestised eksporditakse valitud andmekandjale.

6. Saadavuse korral klõpsake dialoogiboksi **Authenticity Verification Result** kuvamiseks nuppu **Verification Details**. Kui autentimisega probleeme ei ole, on nupp **Verification Details** inaktiveeritud.

Vt ka

- Järjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekülg 131
- Mitme järjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekülg 133
- Ajavoo aken, lehekülg 122

9 Salvestatud videote haldamine

See peatükk annab teavet, kuidas hallata salvestisi. Osad siin peatükis kirjeldatud funktsioonidest saab teie kasutajarühma jaoks inaktiveerida.

9.1 Ajavööndi valimine

Põhiaken



Pange tähele!

Veenduge, et kõigis teie süsteemi arvutites oleks kellaaeg seadistatud õigesti vastavalt ajavööndile, kus arvutid asuvad.

Management Server või unmanaged site ja kõik ühendatud seadmed sh koodrid, dekoodrid, VRM-serveri arvutid, DiBos- ja DVR-seadmed, peavad olema samas ajavööndis. Operator Clienti arvutid (sh Client SDK ja Cameo SDK) ja Configuration Clienti arvutid võivad olla muudes ajavööndites, kui Management Server või unmanaged site.

Kui teie Operator Client asub teises ajavööndis kui üks või mitu ühendatud Management Serverit või unmanaged site'i, võite valida ühe järgmistest ajanäitudest.

- Teie kohalik aeg
- UTC

Management Serveri või unmanaged site'i ajavöönd, millega te ühendatud olete
 Kaamerat näitavad pildipaanid (otsepilt ja taasesitus) näitavad alati vastava Management
 Serveri või unmanaged site'i aega.

Loogilises puus kuvatakse iga serveri või unmanaged site'i seadme ikoonil, mis ei ole samas ajavööndis kui see, mis on valitud Operator Clientis:



Saate valida serveri või unmanaged site'i ajavööndi, et kuvada see Operator Clientis.

Ajavööndi valimine.

- 1. Tehke loogilises puus parem hiireklõps serveri ikoonil, et valida selle serveri ajavöönd.
- 2. Valige ajavööndi valimise nimekirjast soovitud kirje.
 - Operator Client Time: Operator Client
 - UTC

 UTC-x: iga olemasoleva Management Serveri ajavöönd Menüüribal kuvatakse valitud ajavööndil põhinev aeg:



Vt ka

Loogilise puu aken, lehekülg 116

9.2 Salvestatud videote esitamine

Põhiaken >

> Vahekaart

Märkus.

Bosch Allegianti kaameraid ei salvestata BVMS-is.

Salvestatud videote esitamine.

- 1. Määrake kaamera pildipaanile.
- 2. Lülituge soovitud salvestusallikale, kui see on saadaval.
- 3. Kasutage nõutud esitamisvaliku jaoks ajavoo juhtseadist.

Vt ka

- Ajavoo kasutamine, lehekülg 65
- Salvestusallika vahetamine, lehekülg 77

9.3 Ajavoo kasutamine



Põhiaken >

Ajavoos pääsete kindla aja juurde ühendjoone abil.

Ajavoos navigeerimine.

• Klõpsake ajavool mistahes kohal.

Valitud ajahetke pilte kuvatakse pildiaknas.

Või

2.

1. Sisestage kuupäeva ja kellaaja väljale nõutud väärtused.

Klõpsake nuppu •

Ühendjoon hüppab selle aja juurde. Sisestatud ajahetke pilte kuvatakse pildiaknas. Kasutage nõutud esitamisvaliku jaoks ajavoo juhtseadist.

Saate ühendjoonega valida ajavoos ajavahemiku. Selle valikuga saate teha ka teisi tegevusi, nagu videoandmete eksportimine.

 Ajavahemiku valimiseks või selle valiku muutmiseks lohistage ühendjoone alumisi määranguid.

Ühendjoone või valiku liigutamiseks lohistage ülemisi määranguid.

Vt ka

- Ajavoo aken, lehekülg 122

2

4

8

Salvestatud videote esitamine, lehekülg 65

Põhiaken >

Video taasesituskiiruse muutmine edasi- või tagasikerimisel.

> Vahekaart 🖁

• Liigutage liugurit taasesituskiiruse vähendamiseks vasakule või taasesituskiiruse suurendamiseks paremale.

1/8 1/4

1/2

Märkus. Kui taasesituskiirus on 4x või kiirem, ei kuvata kõiki kaadreid.

Vt ka

Ajavoo aken, lehekülg 122

9.5 Video piiramine

Põhiaken >

> Menüü Timeline

Saate piirata järgmiste DIVAR AN-i seadmetega ühendatud kaamerate salvestisi.

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000

Piiramise korral ei saa volitamata kasutaja kuvada nende kaamerate salvestisi.

DIVAR AN-i seadmeid saab ühendada BVMS-iga lokaalselt valikus 🔎 või unmanaged site'ina



Piiramiseks vajate vastavat õigust.



Pange tähele!

Valitud ajaperioodi piirangu/kaitse eemaldamine võib eemaldada piirangu/kaitse selle kaamera kogu pidevalt piiratud/kaitstud ajaperioodilt, isegi väljaspool valitud ajaperioodi.

Piiramine.

- 1. Valige ühendjoonega vähemalt ühe DIVAR AN-i kaamera ajavoo ajavahemik.
- Paremklõpsake ajaperioodi ja klõpsake nuppu Restrict video.... Kuvatakse dialoogiboks Restrict Video.
- 3. Klõpsake nuppu **Restrict**.

Kuvatakse teateboks koos üksikasjaliku teabega efektiivselt piiratud ajaperioodi kohta. Tavaliselt on see ajaperiood valitud ajaperioodist pikem.

Videoandmed on piiratud. Piiratud videot näidatakse ajavoos punaste diagonaalsete triipudega:

Märkus.

Piirangu eemaldamiseks valige ajavoos piiratud periood, tehke paremklõps ja seejärel klõpsake nuppu **Unrestrict video...**.

Vt ka

- Video piiramise dialoogiboks, lehekülg 126
- Video vabastamise dialoogiboks, lehekülg 127

9.6 Video kaitsmine

Põhiaken >



Kuvatud kaamerate pilte saate kaitsta ülekirjutamise või kustutamise eest.



Pange tähele!

Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa kaitsta.

- 1. Valige ühendjoonega ajavoo ajavahemik.
- Paremklõpsake seda ajavahemikku ja klõpsake nuppu Protect video.... Kuvatakse dialoogiboks Protect Video. Valitud ajavahemik kopeeritakse väljadele Start: ja End:. Vajaduse korral muutke väärtusi.
- 3. Klõpsake nuppu **Protect**.

Videoandmed on kaitstud. Kaitstud videot näidatakse ajavoos valgete diagonaalsete triipudega:

Märkus.

Kaitse eemaldamiseks valige ajavoos kaitstud periood, tehke paremklõps ja klõpsake nuppu **Unprotect video...**.

Vt ka

- Video kaitsmise dialoogiboks, lehekülg 127
- Ajavoo aken, lehekülg 122

9.7 Videoandmete kustutamine



Põhiaken > > Vahekaart

Märkus. Kustutatud videoandmeid ei saa taastada.

Videoandmeid saate kustutada salvestise algusest kuni ühendjoone asukohani.

Kõikide ajavoos saadaval kaamerate videoandmed kustutatakse.

VRM-salvestised: kaitstud salvestisi ei kustutata.

NVR-salvestised: kui kaitstud salvestised on saadaval, kustutamist ei alustata.



Pange tähele!

Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa kustutada.

Video kustutamine.

- Liigutage ühendjoon ajavoos soovitud asukohta. Klõpsake menüüs Timeline nuppu Delete video.... Kuvatakse dialoogiboks Delete Video.
- 2. Tehke vajalikud seadistused.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Klõpsake nuppu Delete.
 Kinnitage hoiatusteade.
 Pärast kustutamist klõpsake nuppu Done.

Vt ka

- Video kustutamise dialoogiboks, lehekülg 125
- Ajavoo aken, lehekülg 122
- Video kustutamise dialoogiboks, lehekülg 128

Videoandmete ehtsuse kontrollimine



Põhiaken > 👘 > Vahekaart 🛄

Saate kontrollida kõikide pildiaknas kuvatud kaamerate salvestiste ehtsust.

Autentimine.

- 1. Valige ühendjoonega ajavoo ajavahemik.
- Paremklõpsake seda ajavahemikku ja klõpsake nuppu Verify authenticity.... Kuvatakse dialoogiboks Verify Authenticity. Ajavoo praegune ühendjoone väärtus kopeeritakse nimekirjadesse Start: ja End:. Vajaduse korral muutke väärtusi.
- Kontrollimise alustamiseks klõpsake nuppu Verify.
 Kuvatakse dialoogiboks Authenticity Verification Result, mis näitab kinnitamise tulemust.

Vt ka

- Ehtsuse kontrollimise tulemuste dialoogiboks, lehekülg 135
- Ehtsuse kontrollimine , lehekülg 32

9.9 Videoandmete eksportimine

Põhiaken >	
või	
	He be

Põhiaken >



9.8

Pange tähele!

Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa eksportida.

Videoandmeid on võimalik eksportida järgmiselt.

- Järjehoidjate eksportimine, lehekülg 69
- Ajavahemiku eksportimine, lehekülg 69
- Ühe otsingukirje eksportimine, lehekülg 70

Eksporte saab luua erinevates vormingutes.

- Omavorming
- ASF
- MOV

Eksporte saab salvestada erinevatesse sihtkohtadesse.

- HDD
- CD/DVD

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt ka

Järjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekülg 131

- Mitme järjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekülg 133
- Video eksportimise dialoogiboks, lehekülg 129
- Ajavoo aken, lehekülg 122
- Video otsingutulemuste aken, lehekülg 136
- Ehtsuse kontrollimise tulemuste dialoogiboks, lehekülg 135

9.9.1 Järjehoidjate eksportimine

Järjehoidjate eksportimine.



- 2. Paremklõpsake järjehoidjat.
- Ühe järjehoidja eksportimiseks klõpsake nuppu Export Bookmark. Kuvatakse dialoogiboks Export Bookmark. Või

Mitme järjehoidja eksportimiseks klõpsake nuppu **Export Multiple Bookmarks**. Kuvatakse dialoogiboks **Export Video**.

- Tehke soovitud seadistused.
 Eksporditud failide krüptimiseks sisestage ja kinnitage parool.
- 5. Klõpsake nuppu **Export**.

Eksporditavate salvestiste suurus on hinnanguline. Salvestiste kattuvad kohad lahutatakse. Ruumipuuduse korral kuvatakse veateade. Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt. Salvestised eksporditakse valitud andmekandjale.

6. Saadavuse korral klõpsake dialoogiboksi **Authenticity Verification Result** kuvamiseks nuppu **Verification Details**. Kui autentimisega probleeme ei ole, on nupp **Verification Details** inaktiveeritud.

9.9.2 Ajavahemiku eksportimine



Pange tähele!

Saadaval ainult taasesitusrežiimis.

Ajavahemiku eksportimine.

 $\rightarrow | \leftarrow$

- 1. Klõpsake vahekaarti
- 2. Valige ühendjoonega ajavoo ajavahemik.
- Klõpsake nuppu
 Kuvatakse dialoogiboks Export Video.

Valitud ajavahemik kopeeritakse väljadele **Start:** ja **End:**.

- Tehke soovitud seadistused.
 Eksporditud failide krüptimiseks sisestage ja kinnitage parool.
- Klõpsake nuppu Export.
 Eksporditavate salvestiste suurus on hinnanguline. Salvestiste kattuvad kohad

lahutatakse. Ruumipuuduse korral kuvatakse veateade.

Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt.

Failid eksporditakse valitud andmekandjale.

6. Saadavuse korral klõpsake dialoogiboksi **Authenticity Verification Result** kuvamiseks nuppu **Verification Details**.

9.9.3 Ühe otsingukirje eksportimine

2.



Pange tähele! Saadaval ainult taasesitusrežiimis.

Ühe otsingukirje eksportimine.

Klõpsake vahekaarti

- 1. Otsige videoandmeid.
 - 🔍 _{või vahekaarti} 🥂
- 3. Klõpsake otsingutulemuste nimekirjas kirjet.
- 4. Klõpsake nuppu
 - Kuvatakse dialoogiboks Export Video.
- Tehke soovitud seadistused.
 Eksporditud failide krüptimiseks sisestage ja kinnitage parool.
- Klõpsake nuppu Export.
 Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt.
 Kirje eksporditakse valitud andmekandjale.
- 7. Saadavuse korral klõpsake dialoogiboksi **Authenticity Verification Result** kuvamiseks nuppu **Verification Details**.

9.10 Eksportimise salasõna loomine



- 3. Sisestage parool ja kinnitage see.
- 4. Tehke vajalikud seadistused.
- 5. Klõpsake nuppu **Export**.
 - Eksporditakse krüptitult. Selle ekspordi laadimisel peab kasutaja sisestama parooli.

Vt ka

- Järjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekülg 131
- Mitme järjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekülg 133
- Video eksportimise dialoogiboks, lehekülg 129

9.11 Ühte faili eksportimine

Põhiaken > > Menüü **Timeline** > Käsk **Export video...** > Dialoogiboks **Export Video** Videosalvestisi saab eksportida ühte ZIP-faili.

Eksportimine.

- 1. Sisestage soovitud algus- ja lõppajad.
- 2. Klõpsake, et valida **Export as single ZIP file**.
- Tehke soovitud seadistused.
 Eksporditud failide krüptimiseks sisestage ja kinnitage parool.
- Klõpsake nuppu Export. Eksporditavate salvestiste suurus on hinnanguline. Ruumipuuduse korral kuvatakse veateade.

Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt.

Salvestised eksporditakse ja lisatakse ühte ZIP-faili.

5. Saadavuse korral klõpsake dialoogiboksi **Authenticity Verification Result** kuvamiseks nuppu **Verification Details**.

Pange tähele!

ZIP-eksportfaili ei saa laadida Operator Clientis.

Vt ka

- Video eksportimise dialoogiboks, lehekülg 129

9.12 Eksporditud video laadimine

Põhiaken >



Pange tähele!

ZIP-eksportfaili ei saa laadida Operator Clientis.

Ekspordivormingud

- Plokkekspordid (info), mis on loodud rakendusega VRM eXport Wizard
- Krüptimata ekspordifailid (*.info), mis on loodud BVMS-i Operator Clientiga
- Krüptitud ekspordifailid (*.encr), mis on loodud BVMS-i Operator Clientiga

Lisateave

VRM eXport Wizardiga loodud eksporditavaid videofaile kuvatakse failidena vormingus info . Mahukaid andmeid saab eksportida VRM eXport Wizardiga.

VRM eXport Wizard kuulub BVMS-i väljalaske ZIP-faili ja asub kaustas "Bonus".

Lisateabega tutvumiseks lugege VRM eXport Wizardi tarkvarajuhendit.

Saate eksporditud salvestisi kuvamiseks laadida. Enne ühte ZIP-faili eksporditud andmete laadimist pakkige ZIP-fail lahti.

- Klõpsake menüüs Timeline käsku Load exported video.... 1. Kuvatakse ekspordifailide avamise dialoogiboks.
- 2. Valige nõutud fail ja klõpsake nuppu Ava.

Krüptitud ekspordifailidel on vorming .encr, krüptimata failidel on vorming .info, plokkeksporte kuvatakse failina info.

Kui valite laiendiga .encr faili, sisestage selle parool.

Laaditud video kuvatakse aknas

Laaditud video esitamiseks laiendage kirje ja lohistage kaamera pildipaanile.

Kui kaamera on eksporditud arvutisse, kus Operator Client logis sisse Enterprise

Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena kaamera Management Serveri nimi.

Operator Clientist väljumisel eemaldatakse ekspordipuu kirjed.

3. Eksporditud video eemaldamiseks paremklõpsake nuppu Export.

Vt ka

Põhiaken >

3.

4.

- Eksportide aken, lehekülg 119
- Ajavoo aken, lehekülg 122

9.13



> Vahekaart -> Valige pildipaan

Video liikumist saate kontrollida valitud pildipaanilt. Analüütilise järelotsinguga saate otsida kindlaid omadusi.

Analüütilise järelotsingu tegemine (ainult VRM-salvestised)

Analüütiline järelotsing on saadaval ainult VRM-salvestistele.



- Valige pildipaan, kust soovite leida liikumist. 1.
- 2. Valige ühendjoonega ajavoost ajavahemik ja valige vastav pildipaan.
 - Klõpsake nuppu
 - Kuvatakse dialoogiboks Forensic Search. Valitud ajavahemik kopeeritakse väljadele Start: ja End:.

Vajaduse korral muutke väärtusi. Klõpsake nuppu

Valige nimekirjast Algorithm: kirje Intelligent Video Analytics.

- Seadistage väljal **Surveillance Tasks** analüütiline järelotsing. 5. Lugege kasutatava Intelligent Video Analyticsi versiooni kasutusjuhendit.
- 6. Klõpsake analüütilise järelotsingu käivitamiseks nuppu Search.



Kuvatakse aken

koos ühtivate kirjetega.
7. Vastava video esitamiseks topeltklõpsake kirjet. Kuvatakse vastav video.

Vt ka

- Analüütilise järelotsingu dialoogiboks, lehekülg 125
- Ajavoo aken, lehekülg 122

9.14 Video sisuanalüüsi (VCA) lubamine

Põhiaken

Lubamine.

• Tehke parem hiireklõps määratud kaameraga pildipaanil ja klõpsake nuppu **Enable** Content Analysis.

Kuvatakse VCA ülekatted. See seadistus säilitatakse pärast Operator Clienti järgmist taaskäivitamist või uut sisselogimist ning pärast kaamera sulgemist ja hiljem selle uuesti pildipaanil kuvamist.

Keelamine.

 Tehke parem hiireklõps määratud kaameraga pildipaanil ja klõpsake nuppu Disable Content Analysis.

VCA ülekatted kaovad.

9.15 Liikumise leidmine



Põhiaken > 👘 > Vahekaart 🚥 > Valige pildipaan

Saate videolt liikumist otsida valitud pildipaanilt.

Liikumise otsimine.

- 1. Valige pildipaan, kust soovite leida liikumist.
- 2. Valige ühendjoonega ajavoo ajavahemik.
 - 0
- 3. Klõpsake nuppu . Kuvatakse dialoogiboks **Motion Search**. Valitud ajavahemik kopeeritakse väljadele **Start:** ja **End:**.

Vajaduse korral muutke väärtusi.

- 4. Vajaduse korral valige **Display Grid**. Ruudustik asetatakse pildi kohale. Otsimiseks saate valida ruudustiku kõik lahtrid.
- Valige lahtrid, kust soovite leida liikumist. Lahtrite valimiseks lohistage piirkonda. Valitud ala kuvatakse pooleldi läbipaistva kollasega. Valitud ala puhastamiseks lohistage valitud ala uuesti.
- Q\$
- 6. Klõpsake nuppu Start Search. Valitud pildipaani otsingutulemused on toodud aknas
- 7. Vastava video esitamiseks topeltklõpsake kirjet. Kuvatakse vastav video.

Vt ka

- Liikumisotsingu dialoogiboks, lehekülg 124
- Liikumisotsingu tulemuste aken, lehekülg 136
- Ajavoo aken, lehekülg 122

9.16 Logiraamatu kirjete otsimine

Põhiaken > Menüü Tools > Käsk Find in Logbook... > Dialoogiboks Please select a Server > Dialoogiboks Select Search Parameters Logiraamatust saate otsida kindlaid sündmusi, häireid, seadmeid ja sündmuste stringe. Otsingukriteeriumid saate salvestada filtrina. Muu ajavööndi valimisel muudetakse sellele vastavalt logiraamatu otsingutulemuste kuupäeva ja kellaaega.

Logiraamatu kirjete otsimine.

- 1. Valige Enterprise Systemis otsimiseks soovitud haldusserver.
- Valige nimekirjas Filter eelseadistatud filter, kui see on saadaval.
 Filter sisaldab kõiki siin dialoogiboksis tehtud seadeid.
 Valitud filtrit saab salvestada, laadida ja kustutada. Saate valitud filtri seaded lähtestada.
- 3. Sisestage väljale **Date and Time** otsingu alguse kellaaeg ja kuupäev ning lõpu kellaaeg ja kuupäev.
- 4. Piirake nimekirjas **Result Count** otsingutulemuste kattuvate kirjete arvu.
- 5. Kindlate sündmuste otsingu piiramiseks klõpsake nuppu Add.
- 6. Tekstiandmete otsingukriteeriumite täpsustamiseks klõpsake nuppu Add/Edit.
- 7. Vaid kindlate häirete otsimiseks valige väljalt **Alarms** otsingukriteeriumid.
- 8. Ainult kindlate seadmete otsimiseks klõpsake nuppu Add.
- 9. Sisestage väljale Details otsingustring. Metamärgina saate kasutada sümbolit *.
- 10. Sisestage väljale **User name** otsitav kasutajanimi.
- 11. Klõpsake nuppu Search.

Kuvatakse dialoogiboks Logbook Results: koos kattuvate kirjetega.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt ka

- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, lehekülg 110
- Logiraamatu tulemuste dialoogiboks, lehekülg 114
- Otsingutingimuste dialoogiboks, lehekülg 113
- Seadme valimise dialoogiboks, lehekülg 114
- Sündmuse valimise dialoogiboks, lehekülg 114

9.16.1 Unmanaged site'i sisselogimiste otsimine

Põhiaken > Menüü Tools > Käsk Find in Logbook... > Dialoogiboks Please select a Server > Dialoogiboks Select Search Parameters

Saate sisselogimise sündmust otsida tööjaamast, mis on teises BVMS-is seadistatud kui unmanaged site. Kui Operator Clienti kasutaja avab selle tööjaama unmanaged site'i kaudu, siis see sündmus logitakse kui **Operator Logon**.

Sisselogimise otsimine.

- 1. Kindlate sündmuste otsingu piiramiseks klõpsake nuppu Add.
- 2. Dialoogiboksis **Event Selection** laiendage **Events and Alarms**, laiendage **System Devices**, laiendage **User Actions**.
- 3. Klõpsake, et valida **Operator Logon** ja **Operator Logoff**.
- Klõpsake nuppu Search.
 Kuvatakse dialoogiboks Logbook Results: koos kattuvate kirjetega.

9.17 Salvestatud video otsimine

Põhiaken > Menüü > Tools > Käsk Find video... > Dialoogiboks Please select a Server > Dialoogiboks Select Search Parameters või



- 1. Sisestage või valige nõutud otsingukriteerumid.
- 2. Klõpsake nuppu Search.



Kuvatakse aken 🛛 🌺 koos kattuvate kirjetega.

 Vastava video esitamiseks topeltklõpsake kirjet. Kuvatakse vastav video. Tekstiandmete otsimisel avatakse tekstiandmete paan automaatselt pildipaanil.

Vt ka

- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, lehekülg 110
- Logiraamatu tulemuste dialoogiboks, lehekülg 114
- Ajavoo aken, lehekülg 122
- Video otsingutulemuste aken, lehekülg 136
- Tekstiandmete otsingu dialoogiboks, lehekülg 113

9.18 Tekstiandmete kuvamine

Põhiaken > Paremklõpsake pildipaani > Text Data Show Bottom või Text Data Show Right

Põhiaken > Paremklõpsake pildipaani > Text Data Show Bottom või Text Data Show Right



Pange tähele!

Süsteemiadministraator peab seadistama tekstiandmete salvestuse Configuration Clientis.

Salvestatud tekstiandmeid saate kuvada tekstiandmete paanil.

Tekstiväärtusi kuvatakse vasakus tulbas, tekstiväljade nimed on kuvatud paremas tulbas.

Tekstiandmetega salvestiste leidmiseks klõpsake nuppu

Tekstiandmete kuvamine.

- 1. Liigutage ühendjoon ajapunkti, kui tekstiandmetega sündmus on salvestatud.
- 2. Käivitage ajavoos taasesitus.

Tekstiandmeid kuvatakse tekstiandmete paanil.

Järgmisel ekraanikuval on toodud näide.



Vt ka

- Tekstiandmete otsingu dialoogiboks, lehekülg 113
- Salvestatud video otsimine, lehekülg 74

9.19 Video kuvamine madala ribalaiusega

Põhiaken

Operator Clientiga saate taasesitada kaamera salvestisi või vaadata kaamera otsepilte isegi siis, kui BVMS-i ja teie Operator Clienti arvuti vahel on madala ribalaiusega võrguühendus. Transkoodrid ei toeta funktsioone intelligent tracking ja ROI, Intelligent Video Analyticsi ülekatteid ja tekstiandmeid.

Madala ribalaiusega võrgu kasutamiseks on 2 võimalust.

- Riistvaraline transkodeerimine
- Tarkvaraline transkodeerimine (saadaval ainult otserežiimis)

Riistvaraline transkodeerimine

Riistvaralisel transkodeerimiseks peab VRM olema varustatud vähemalt ühe transkodeerimisseadmega. Seda transkodeerimisseadet ei seadistata BVMS-is. Transkodeerimisseadme seadistamise kohta lugege VRM-i dokumentatsioonist. Transkodeerimisseadmetel võib olla mitu transkodeerimiseksemplari. DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 saadetakse mõlemad koos ühe eelseadistatud transkodeerimiseksemplariga.

Kõik otsevood või salvestised vajavad oma transkodeerimiseksemplari.

Ainult VRM-iga ühendatud Boschi video-IP-seadmetega saab kasutada riistvaralist transkodeerimist.

Nii kaamerat kui ka transkodeerimisseadet peab haldama sama VRM.

Tarkvaraline transkodeerimine

Tarkvaraliseks transkodeerimiseks peate Management Serveris või Enterprise Management Serveris seadistama teenuse Mobile Video Service.

Enterprise Systemis kasutatakse ainult MVS teenuseid, mis on seadistatud Enterprise Management Serveri konfiguratsioonis.

Eelistatud transkodeerimisseadme valimiseks kasutage dialoogiboksi Options.

Transkodeerimise lubamine.

- 1. Paremklõpsake loogilises puus soovitud kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejärel klõpsake funktsiooni Transcoding lubamiseks.
- 2. Kuvage kaamera pildipaanil.
- See kaamera näitab transkodeeritud videot.

Pildipaani tööriistaribal kuvatakse riistvaralise transkodeerimise ikooni 🕬 või

tarkvaralise transkodeerimise ikooni 🥬

Kui mõjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jätkab transkodeerimata video kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

Kui transkodeerimise päringut ei saa täita, muutub seotud pildipaan mustaks.

Otsevaates transkodeerimise keelamine.

- Paremklõpsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejärel 1. valige muu voog.
- 2. Kuvage kaamera pildipaanil.
 - See kaamera näitab transkodeerimata videot. Transkodeerimise ikooni ei kuvata. Kui mõjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jätkab transkodeeritud video kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

Taasesitusrežiimis transkodeerimise keelamine.

- Paremklõpsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejärel 1. klõpsake funktsiooni Transcoding keelamiseks.
- 2. Kuvage kaamera pildipaanil.
- See kaamera näitab transkodeerimata videot.
 - Transkodeerimise ikooni ei kuvata.

Kui mõjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jätkab transkodeeritud video kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

Pange tähele!

Lisaks saate lubada või keelata transkodeerimise otse kaamerapildil. Paremklõpsake üksust, osutage valikule Select Stream ja seejärel klõpsake soovitud menüükäsku. See seade mõjutab ainult valitud pildipaani. See käsk ei mõjuta loogilise puu eelistatud voo seadet.

Vt ka

- Valikute dialoogiboks, lehekülg 114
- Pildipaan, lehekülg 122

Salvestusallika vahetamine 9.20

Ha 🖿 Põhiaken >

Kui see on seadistatud, saate salvestusallikat muuta.

Salvestusallika muutmise ikoon näitab praegust olekut.

2 näitab, et kuvatud on teisene VRM-salvestis. Näide

Vahetamine.

2 Salvestusallika muutmiseks klõpsake ikooni, näiteks

lkoon muutub näiteks ikooniks Ajavoog kuvab valitud allika salvestist.

Vt ka

- Kasutatud ikoonid, lehekülg 103
- Salvestatud videote esitamine, lehekülg 65
- Kohese taasesitamise käivitamine, lehekülg 47

9.21

Ühenduse loomine unmanaged site'iga

Põhiaken

Saate luua ühenduse unmanaged site'iga. Selle koha kõikide võrgu videoseadmete kõik saadaval seadmed kuvatakse seejärel loogilises puus. Kohe pärast väljalogimist või Operator Clientist väljumist katkestatakse see ühendus.

Ühendamine.

- Paremklõpsake nuppu 1.
- 2. Klõpsake nuppu Connect to Site.

Seadme ühendamise ajal on kuvatud



Selle koha kõik saadaval seadmed kuvatakse loogilises puus.

Kui selle koha kõikide seadmetega ei saa ühendust luua, kuvatakse 🛛 🛕. Võite hiljem proovida ühendada ülejäänud seadmed, mida praegu ei ühendatud.

Nõuanne. Ühendamiseks võite ka topeltklõpsata nuppu

Ülejäänud seadmete ühendamine.

- 1. Paremklõpsake nuppu 🥼.
- 2. Klõpsake nuppu Retry Connection.

Ühe koha ühenduse katkestamine.

- Paremklõpsake nuppu või 1.
- 2. Klõpsake nuppu Disconnect from Site.

Ikoon muutub:

Kõik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.

Kõikide kohtade lahutamine.

Klõpsake nuppu

Kõik kohad lahutatakse. Osaliselt ühendatud kohti ei lahutata. Kõik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.

Vt ka

– Unmanaged site, lehekülg 16

10 Sündmuste ja häirete käsitlemine

See peatükk annab teavet, kuidas käsitleda häireid. Osad siin peatükis kirjeldatud funktsioonidest saab teie kasutajarühma jaoks inaktiveerida.



Pange tähele!

Häirete pildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult põhifaili .dwf algvaadet.

10.1

Häire vastuvõtmine



Põhiaken >

Töövoo puhastamiseks või käivitamiseks saate vastu võtta ühe või mitu häiret. **Häire vastuvõtmine.**

1. Valige soovitud häire kirje ja klõpsake nuppu

Vahekaar

2. Pildiaknasse naasmiseks klõpsake nuppu

Häire vastuvõtmise korral juhtuvad samaaegselt mitu asja.

- Häire eemaldatakse kõikide teiste kasutajate häirete nimekirjadest.
- Kui seda pole kuvatud, asendab häire pildiaken otsevideo pildiakna ekraanil, millel on lubatud häired.
- Häire sisu (otsevideo, kohene taasesitus või koha skeemid) näidatakse häire pildiaknas häire pildipaanide reas.



Kui häirega on seotud töövoog, aktiveeritakse töövoo nupp
 Nüüd saate häire eemaldada või käivitada töövoo. Kui häire seadistus on "sundtöövoog", siis peate enne häire eemaldamist lõpetama töövoo.

Analoogekraanil häire kaamera näitamine.

• Lohistage kaamerapilt häire pildipaanilt analoogekraanide rühma.

Kõikide skeemil olevate häirete vastuvõtmine.

- 1. Kuvage kaamera tööpunkti sisaldav skeem pildipaanil.
- Paremklõpsake skeemil olevat kaamerat ja klõpsake nuppu Accept all alarms of this device.

Kõik selle seadme häired võetakse vastu. Häirete nimekiri näitab sellele vastavalt vastuvõetud häireid.

Vt ka

Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

10.2 Häirele kommentaaride lisamine

Põhiaken >

> Vahekaart > Valige soovitud häire >

või

Põhiaken > Vahekaart > Valige soovitud häire >

Häiret saab kommenteerida alles pärast selle kinnitamist.

Häirele kommentaari lisamine.

1. Klõpsake nuppu

Kommentaari sisestamiseks ja selle häire tegevuskava kuvamiseks kuvatakse töövoo dialoogiboks. Kui häirega pole seostatud ühtki tegevuskava, kuvab dialoogiboks ainult välja **Comment:**-

- 2. Sisestage väljale **Comment:** oma kommentaar.
- 3. Klõpsake nuppu Close.
- 4. Eemaldage häire.

Kommentaar lisatakse logiraamatusse eraldi sisestusena ja lisatakse logiraamatu häirete nimekirja.

Vt ka

– Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

10.3 Häire eemaldamine

•

Põhiaken > > Vahekaart või

Põhiaken > > Vahekaart Häire eemaldamine.

Valige soovitud häire kirjed ja klõpsake nuppu

Kui häirel on kommentaari või sunnitud töövoo atribuut, ei saa häiret otse eemaldada. Sellistel juhtudel peate esmalt kuvama tegevuskava ja sisestama kommentaari. Häire kustutatakse ja eemaldatakse häirete nimekirjast.

Kui rohkem häireid ei kuvata, sulgub häire pildiaken ja kuvatakse pildipaan.

Kõikide skeemil olevate häirete kustutamine.

- 1. Kuvage kaamera tööpunkti sisaldav skeem pildipaanil.
- 2. Paremklõpsake skeemil olevat kaamerat ja klõpsake nuppu **Clear all alarms of this device**.

Selle seadme kõik häired kustutatakse. Häirete nimekiri kuvab sellele vastavalt kustutatud häired.

Vt ka

Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

> Vahekaart

10.4 Häirete nimekirja akna kohandamine

Põhiaken >

või

> Vahekaart

Tabeli sortimine.

Põhiaken >

1. Klõpsake tulba pealkirja.

lat 🗎

Tulba pealkirjas olev nool näitab, kas tabel on sorditud suurenevas või vähenevas järjekorras.

2. Sortimisjärjekorra muutmiseks klõpsake taas tulba pealkirja.

Tulpade lisamine või eemaldamine.

 Vastava tulba eemaldamiseks paremklõpsake tulba pealkirja ja klõpsake märgistatud kirjet, selle lisamiseks klõpsake märgistamata kirjet.

Tulpade järjekorra muutmine.

> Pukseerige tulba pealkiri nõutud asukohta.

Tulba laiuse muutmine.

- Osutage tulba pealkirja paremale servale. Kursor muutub kaheotsaliseks nooleks . Lohistage tulba serv vasakule või paremale. või
- 2. Tulba kiiresti piisavalt laiaks tegemiseks, et näha kogu selle sisu, topeltklõpsake tulba pealkirja parempoolset serva.

Vt ka

Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

10.5 Otsepildi akna kuvamine

Põhiaken > > Häire pildiaken

Teil on võimalik lülituda otsepildi või taasesituse pildiaknasse, kui kuvatud on häire pildiaken. **Häire pildiakna kuvamine.**

• Klõpsake häire pildiaknas nuppu

Vt ka

- Häirete nimekirja aken, lehekülg 136
- Pildiaken, lehekülg 121

10.6 Häire pildiakna häirerežiimide vahetamine

Häire pildiaknas saate vahetada häirerežiimi. Saadaval on järgmised režiimid.

- Mitmerealise häire režiim
- Üksikvaate režiim

Mitmerealise häire režiimi lülitumine.

Klõpsake nuppu

Üksikvaate režiimi lülitumine.

Klõpsake nuppu
 või

topeltklõpsake kuskil häire pildiaknas või

topeltklõpsake kindlat häire pildipaani.



Pange tähele!

Kui topeltklõpsate kuskil häire pildiaknas, siis häire pildipaani rea esimene pildipaan lülitub üksikvaate režiimi. Kui topeltklõpsate häire pildiaknas kindlat häire pildipaani, siis see häire pildipaan lülitub üksikvaate režiimi.

Vt ka

Häirerežiim (häire kuva), lehekülg 100

10.7

Z Töövoo käivitamine



Kui see häire on seadistatud sundima peale töövoogu, kuvatakse tegevuskava (kui see on selle häire jaoks seadistatud). Kui see on seadistatud, saate sisestada kommentaari.

- 2. Tehke nõutud toimingud.
- 3. Eemaldage häire.

Vt ka

Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

10.8

Häire vastuvõtmise tagasivõtmine

Põhiaken > > Vahekaart või



Põhiaken > Vahekaart

Kui võtate tagasi häire vastuvõtmise, muutub häire olek häirete nimekirjas taas aktiivseks ja see kuvatakse kõikide algselt häire saanud kasutajate häirete nimekirjades. **Häire vastuvõtmise tagasivõtmine.**

 Valige vastuvõetud häire kirje ja klõpsake nuppu Häire kuvatakse taas aktiivsena.



Vt ka

– Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

10.9 Kasutajasündmuse käivitamine

Põhiaken >



Saate käivitada kasutajasündmuse valitud Management Serveri jaoks Enterprise Systemis, mis on seadistatud Configuration Clientis.

Paremklõpsake soovitud nuppu

ja klõpsake soovitud kasutajasündmuse käsku.

✓ Sündmus käivitatakse.

11 Sissetungipaneeli funktsioonide juhtimine

Mitmeid sissetungipaneeli funktsioone saab juhtida Operator Clientist.

11.1 Lülitage välja häire sireenid

Põhiaken

Kui teil on olemas vajalikud õigused, saate välja lülitada sissetungipaneeli ala häire sireenid.

Häire sireeni väljalülitamine.

Paremklõpsake loogilises puus või skeemil soovitud ala Bells.

Häire sireen vaigistatakse.

11.2 Uste kasutamine

Põhiaken

Operator Clientis saate hallata järgmisi sissetungipaneeli ukse režiime.

- Ukse kaitsmine.
- Ukselt kaitse eemaldamine. Olek muutub lukustatuks.
- Lukustage uks.
- Avage uks lukust. Lukustama ust saate lukustada või kaitsta.
- Ukse tsükkel.

Süsteemiadministraator võib piirata kõikide nende funktsioonide õigusi kindlatele kasutajarühmadele.

Ukse lukustamine tähendab, et kaardi omanik saab ust avada kaardiga.

Ukse lukust avamine tähendab, et uks on avatud kõigile.

Ukse kaitsmine tähendab, et mitte keegi ei saa ust avada, isegi mitte kaardi omanikud. Ukse tsükkel tähendab, et uks avaneb paariks sekundiks ja seejärel lukustub uuesti.

Kasutamine.

> Paremklõpsake ust loogilises puus või skeemil ja klõpsake nõutud käsku.

Saadaval on järgmised käsud.

- Lock / Unlock
- Secure / Unsecure
- Cycle

Märkus. Ukse kasutamise kontekstimenüüd pole saadaval, kui ukse olek on teadmata.

Vt ka

- Kasutatud ikoonid, lehekülg 103

11.3 Punktist möödaminek

Põhiaken

Operator Clientis saate muuta punkti olekuks **Bypassed**.

Süsteemiadministraator võib piirata selle funktsiooni õigusi kindlatele kasutajarühmadele. Punktist möödamineku eemaldamine taastab selle tavaoleku.

Punktist möödaminek tähendab, et see punkt ei saa saata ühtegi häiret. Punktist möödamineku eemaldamine tähendab, et see punkt saab saata häireid. Saadetakse ka ootel häired, kui neid esineb.

Möödaminek ja möödamineku eemaldamine.

> Paremklõpsake punkti loogilises puus või skeemil ja klõpsake nõutud käsku.

Märkus. Möödamineku ja möödamineku eemaldamise kontekstimenüüd pole saadaval, kui seadme olek on teadmata.

Vt ka

- Kasutatud ikoonid, lehekülg 103

11.3.1

Ala valvestamine

Põhiaken

Operator Clientis saate hallata järgmisi ala sissetungipaneeli režiime.

- Valvestage ala.
- Eemaldage alalt valve.
- Sundige peale valvestamine alale, mis ei ole valvestamiseks valmis.

Süsteemiadministraator võib piirata kõikide nende funktsioonide õigusi kindlatele kasutajarühmadele.

Ala valvestamine.

• Paremklõpsake loogilises puus soovitud valveta ala (

Kuvatakse valvestatud ala ikoon (

Valve eemaldamine alalt.

Paremklõpsake loogilises puus või skeemil soovitud valvestatud ala (¹¹) ja klõpsake

nuppu **Disarm**. Kuvatakse valvestamata ala ikoon (

Ala sundvalvestamine.

Paremklõpsake loogilises puus või skeemil soovitud valvestamata ala (III) ja klõpsake

nuppu Force Arm. Kuvatakse valvestatud ala ikoon (🏭 💼)

Märkus. Valvestamise ja valve eemaldamise kontekstimenüüd ei ole saadaval, kui seadme olek on teadmata.

12 CCTV-klaviatuuri kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud, kuidas kasutada BVMS-i rakendust Operator Client koos Bosch IntuiKey klaviatuuri või klaviatuuriga KBD Universal XF.

12.1 Klaviatuuri KBD Universal XF kasutamine

Lugege klaviatuuriga KBD-Universal XF kaasa antud kasutusjuhendit, mille leiate ka veebi tootekataloogist.

Enne klaviatuuri ühendamist installige tootja draiver.

Klaviatuuri KBD-Universal XF saate kasutada BVMS-is USB-klaviatuurina.

Enne kasutamist lisage klaviatuurile BVMS-i klaviatuurimall.

Klaviatuuri saab seadistada vasakukäeliste jaoks. Lugege klaviatuuriga KBD Universal XF kaasa antud kasutusjuhendit.

12.1.1 Klaviatuuri KBD Universal XF kasutajaliides

Järgmises tabelis on toodud klaviatuurimalli ikoonid ja neile vastavad funktsioonid.

lkoon	Funktsioon	
1	Käivitab kasutajasündmuse, saadaval ainult ühe haldusserveriga	
	Heli sisse-/väljalülitamine Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.	
	Häire salvestuse käivitamine/peatamine	
E	Otserežiimi ja taasesitusrežiimi vahel lülitumine Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.	
F	Valitud pildipaani otserežiimi ja kohese taasesitamise vahel lülitamine. Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.	
ð	Jada laadimine. Sisestage õige jada number ja kinnitage nupuga OK . Jada juhtimiseks kasutage taasesituse nuppe. Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.	
Ee	Pildipaanide arvu vähendamine	
6	Pildipaanide arvu suurendamine	
	Täisekraani sisse-/väljalülitamine	
	Valitud pildipaani maksimeerimine/taastamine	
ESC	Katkestab numbri sisestamise. Valitud pildipaani sulgemiseks vajutage kaks korda.	
ок	Kinnitage numbri sisestus.	

Ikoon	Funktsioon
Ŋ	PTZ-režiimi sisse-/väljalülitamine. Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.
X	PTZ-asukoha valimine. Sisestage eelseadistuse kehtiv number ja kinnitage see nupuga OK . Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.
	Kaugele teravustamine
*	Lähedale teravustamine
\$	Diafragma suletud
\$	Diafragma avatud
	Analoogekraanirežiimi sisse-/väljalülitamine. Sisestage kehtiv ekraani number, vajutage nuppu OK , sisestage kehtiv kaamera number ja vajutage nuppu OK . Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.
	Määrake vaikimisi Management Server, saadaval ainult siis, kui logite sisse Operator Clienti Enterprise-kasutajarühma kasutajana. Sisestage kehtiv serveri number ja kinnitage see nupuga OK . Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.
•	Kiire tagasikerimine (astmetena)
	Tagurpidi esitamine
II	Paus
	Esitamine
••	Kiire edasikerimine (astmetena)

Kui nupp ei helenda, pole sel ühtki funktsiooni. Kõikidel helendavatel nuppudel on funktsioon. Kui nupp vilgub, siis selle funktsioon on aktiivne, näiteks vilkuv taasesituse nupp tähendab, et taasesitusrežiim on aktiivne. Teise olekusse lülitumiseks vajutage nuppu, näiteks vilkuva taasesituse nupu vajutamine lülitab otserežiimi.

Valitud pildipaanil vastava kaamera kuvamiseks sisestage number ja kinnitage nupuga OK.

12.2 Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutajaliides

i

Pange tähele!

Kui klaviatuuriga ei sisestata mõne sekundi jooksul midagi, siis kogu sisestatu kustutatakse.

See peatükk kirjeldab Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutajaliidest. Järgmine joonis kujutab klaviatuuri erinevaid liidese elemente.



1	Tarkvaraklahvid ja tarkvaraklahvi kuvamine	Võimaldab kasutada fikseeritud kogust käske või juhtida loogilist puud. Tarkvaraklahvide ekraanil kuvatud käsud muutuvad olenevalt kasutusrežiimist.
2	Olekukuva	Muutub dünaamiliselt ja kuvab praeguse kasutusrežiimi teavet.
3	Funktsiooniklahvid	Võimaldavad juhtida teatud funktsioone otse. Prod: käivitab ühendatud tööjaama otsimiseks skaneeringu. Eduka skaneeringu korral kuvatakse tarkvaraklahvide ekraanil menüüd Terminal ja Keyboard Control. BVMS-i valimiseks vajutage tarkvaraklahvi Terminal. Mon: võimaldab sisestada ekraani numbri (digitaal- või analoogekraan). Clr: eemaldab kõik numbrilised kirjed või omab tagasilükke funktsiooni. ©: pole hetkel toetatud. Shot: võimaldab valida kaamera eelpaigutuse või lahkuda valikurežiimist.
4	Numbriklahvistik koos sisestusklahviga ENTER	Võimaldab sisestada loogilisi numbreid. Number kuvatakse olekuekraanil.

Kui eelnevalt pole vajutatud klahvi Mon või Sho	ıot,
tõlgendatakse numbrilist kirjet loogilise kaamer	era
numbrina. Kaamera koos sisestatud numbriga	i
kuvatakse pildipaanil või analoogekraanil.	

12.2.1 Olekukuva

Olekuekraan muutub dünaamiliselt, et kuvada teavet klaviatuuri kehtiva kasutusrežiimi kohta. Järgmine joonis kujutab klaviatuuri erinevaid olekuekraani elemente.



1	Ekraan	Kuvab valitud analoogekraani või pildipaani numbri.
2	Kaamera	Kuvab valitud kaamera numbri.
3	Server	Kuvab Management Serveri serveri numbri seal, kus praegu valitud kaamera on seadistatud.
4	Vaikeserver	Kuvab Management Serveri serveri numbri Enterprise Systemis, mida klaviatuur kasutab vaikeserverina. Selle serveri loogilist puud kuvatakse puurežiimis.
5	PTZ/JOGSHUTTLE	Kuvab kehtiva kasutusrežiimi.
6	D1	Kuvab valitud arvuti ekraani numbri.
7	AO	Kuvab valitud analoogekraani numbri.

12.3

Tööjaamaga ühendatud Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutamine

BVMS-i tööjaamaga ühendatud klaviatuur pakub paljusid funktsioone. Saadaval on nii analoogkui ka digitaalrežiim.

Kui klaviatuur on ühendatud dekoodriga, väheneb funktsioonide arv. Saadaval on ainult analoogrežiim.

Ühendamise korral Enterprise Systemit kasutava tööjaamaga peate esmalt valima soovitud haldusserveri ja seejärel selles Management Serveris seadistatud kaamera.

Vt ka

– Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutajaliides, lehekülg 89

12.3.1 Klaviatuuri käivitamine

Klaviatuur peab olema ühendatud tööjaama sidepordiga.

1. Käivitage tööjaamas Operator Client.

- 2. Vajutage nuppu Prod. Klaviatuur otsib ühendatud seadmeid.
- Vajutage tarkvaraklahvi Terminal. Kuvatakse valikurežiim.

12.3.2 Kasutusrežiimidesse sisenemine

Klaviatuuri saate kasutada järgmistes režiimides.

- Valikurežiim
 - Selle režiimiga saate valida pildipaani, liigutades selleks pulti soovitud suunas.
- PTZ-režiim

Selle režiimiga saate otserežiimis juhtida fikseeritud ja PTZ-kaameraid, skeeme ning dokumente.

Jogshuttle-režiim

See režiim võimaldab juhtida kaameraid kohese taasesituse või taasesituse režiimis.

Valikurežiimi sisenemine.

- Käivitage Operator Client ja klaviatuur. või
- 2. PTZ- või Jogshuttle-režiimist väljumiseks ja valikurežiimi naasmiseks vajutage sisestusklahvi ENTER.

PTZ-režiimi sisenemine.

- 1. Valige PTZ-kaamera.
- 2. Vajutage nuppu Shot.

Eelpaigutuse käivitamiseks vajutage uuesti nuppu Shot, vajutage eelpaigutuse numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

Jogshuttle-režiimi sisenemine.

- 1. Käivitage taasesitusrežiim.
- 2. Vajutage nuppu Shot.

PTZ- või Jogshuttle-režiimist väljumine.

 PTZ- või Jogshuttle-režiimist väljumiseks ja valikurežiimi uuesti käivitamiseks vajutage sisestusklahvi ENTER.

12.3.3 Kaamerate kuvamine

Kaamera ja selle loogilise numbri kuvamiseks aktiivsel pildipaanil või analoogekraanil sisestage numbriline käsk.

Enterprise Systemi kaamerate kuvamiseks valige Management Server, kus need kaamerad on seadistatud.

Analoogrežiimi ja tööjaamarežiimi vahel lülitumine

- Vajutage kaks korda nuppu Mon.
- Kaamera kuvamine arvutiekraanil
- 1. Lülituge digitaalrežiimi.
- Vajutage nuppu Mon, soovitud tööjaama ekraani valimiseks vajutage numbrit 1–4, vajutage soovitud pildipaani numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Pildipaanid on nummerdatud vasakult paremale ja ülevalt alla.
- 3. Vajutage soovitud kaamera numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse soovitud kaamera.

Näiteks: vajutage nuppu Mon, 412 ja sisestusklahvi ENTER. Seejärel vajutage numbrit 7 ja sisestusklahvi ENTER. Kaamerat 7 kuvatakse tööjaama ekraani 4 pildipaanil 12.

Enterprise Systemi Management Serveri valimine.

1. Vajutage nuppu NEXT.

2.

ជា

Vajutage tarkvaraklahvi ja sisestage serveri number.
Serveri number seadistatakse Configuration Clienti nimekirjas Server Number.
Kui sisestate nüüd kaamera loogilise numbri, kuvatakse selles Management Serveris seadistatud kaamera.

Kaamera kuvamine analoogekraanil

- 1. Lülituge analoogrežiimi.
- 2. Vajutage nuppu Mon, vajutage soovitud ekraani numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Ekraani numbreid seadistatakse Configuration Clientis.
- Vajutage soovitud kaamera numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse soovitud kaamera. Näiteks: vajutage nuppu Mon, 3 ja sisestusklahvi ENTER. Seejärel vajutage numbrit 4 ja sisestusklahvi ENTER. Kaamera 4 kuvatakse kolmandal analoogekraanil.

i

Pange tähele!

Kui numbrilise käsu abil käivitada PTZ-kaamera, lülitub süsteem automaatselt PTZ-režiimi.

12.3.4 Puldi kasutamine

Valikurežiimis saate puldiga kasutada järgmisi funktsioone.

- Pildipaani valimiseks kallutage pulti.

PTZ-režiimis saate puldiga kasutada järgmisi funktsioone.

- Sisse ja välja suumimiseks pöörake pulti.
- PTZ-kaamera panoraamimiseks ja kallutamiseks kallutage pulti.
- PTZ-kaamera jaoks kasutage nuppe Focus ja Iris.

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks Jogshuttle-režiimis pöörake pulti.

- Pööramise ajal esitage edasi-/tagasisuunas.
- Muutke taasesituse kiirust: kiirus sõltub pööramise määrast.
- Peatage esitatav video.

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks Jogshuttle-režiimis kallutage pulti.

- Kui video on peatatud, kallutage üles/alla: esitamine edasi-/tagasisuunas.
- Video esitamise ajal kallutage üles/alla: määrab taasesituse kiiruse.
- Kallutage paremale/vasakule: paus ja samm edasi/tagasi.

Jogshuttle-režiimis võimaldavad nupud Focus ja Iris kasutada järgmisi funktsioone.

 Ajavoo ühendjoone edasi- või tagasiliigutamiseks vajutage nuppu Focus või Iris. Focus liigutab ühendjoont edasi või tagasi suurema ajahulga, Iris liigutab ühendjoont edasi või tagasi väiksema ajahulga.

Taasesitusrežiim.

- Praegusel taasesituskiirusel süsteemi lukustamiseks vajutage pulti pöörates nuppu Shot.

Tarkvaraklahvide kasutamine

Saadaval on järgmised kasutusrežiimid.

- Puurežiim
 - Operator Clienti loogilise puu seadmete juhtimiseks kasutatakse seda kasutusrežiimi.
- Käsurežiim

Seda kasutusrežiimi kasutatakse käskude saatmiseks, näiteks taasesitusrežiimi lülitamiseks.

12.3.5

Puurežiimi ja käsurežiimi vahel lülitumine.

- Puurežiimis: vajutage tarkvaraklahvi Level Up niipalju kordi kui vaja, et kuvada juurtase ja seejärel vajutage käsurežiimi kuvamiseks tarkvaraklahvi Exit. või
- 2. Käsurežiimis: vajutage tarkvaraklahvi Tree Mode.

Loogilise puu režiimi kasutamine.

Lülituge puurežiimi.

Tarkvaraklahvi ekraani parem pool.

 Üksuse juhtimiseks (nt kaamera kuvamiseks või relee lülitamiseks) vajutage tarkvaraklahvi.

Skeemi või kausta (mustal taustal) vajutamisel liigub see vasakusse äärde. Parem pool kuvab selle sisu.

Tarkvaraklahvi ekraani vasak pool.

- Kausta või skeemi valimiseks ja selle sisu kuvamiseks tarkvaraklahvi ekraani paremal pool vajutage tarkvaraklahvi vasakul pool.
 Skeemi kuvamiseks ja märgistamiseks (nelinurgaga) vajutage tarkvaraklahvi üks kord ning selle kuvamiseks valitud pildipaanil vajutage tarkvaraklahvi uuesti.
- 2. Loogilise puu järgmisele kõrgemale tasemele liikumiseks vajutage nuppu Level Up.
- 3. Valiku ülespoole liigutamiseks vajutage nuppu UP, alla liigutamiseks nuppu DOWN.

Järgmised joonised on näide loogilisest puust ja selle kujutamisest klaviatuuri tarkvaraklahvi ekraanil.





Käsurežiimi kasutamine.

- 1. Lülituge käsurežiimi.
- 2. Soovitud käsu täitmiseks vajutage tarkvaraklahvi.

Saadaval on järgmised käsud.

- : laadige jada. Sisestage **olekukuval** jada number.
- ♥/▶: jada esitamine, paus

- I / I : iada samm edasi/tagasi
- 🗗 : valitud pildipaani maksimeerimine/taastamine
- х : sulgege valitud pildipaan.
- MODE : otserežiimi ja taasesitusrežiimi vahel lülitumine
- REFLAY: valitud pildipaani otserežiimi ja kohese taasesitamise vahel lülitamine

 - +/--: näitab rohkem/vähem pildipaani ridasid Märkus. BVMS-i Configuration Clientis parameetriga määratud pildipaani ridade
 - suurimast kogusest suuremat arvu ridu ei saa kuvada.
 - /REC: häire salvestuse käivitamine/peatamine
- C: heli sisse-/väljalülitamine
- EDASI: minge järgmisele leheküljele
- (1 (4): käivitage kasutaiasündmus (1–4), saadaval ainult ühe haldusserveriga
- 🖁 : määrake vaikimisi Management Server, saadaval ainult siis, kui logite sisse Operator Clienti Enterprise-kasutajarühma kasutajana.
- 5 pildipaanide sisse-/väljalülitamine
- täisekraani sisse-/välialülitamine

Kuvada ei saa rohkem pildipaani ridasid, kui on parameetriga määratud maksimum.

12.4 Dekoodriga ühendatud Bosch IntuiKey klaviatuuri kasutamine

Dekoodriga ühendatud klaviatuur annab ligipääsu Management Serverile ilma tarkvarata Operator Client. Seega peate olema sisse logitud. Saadaval on ainult analoogrežiim.

12.4.1 Klaviatuuri käivitamine

Pärast klaviatuuri käivitamist peate logima sisse Management Serverisse.



Pange tähele!

Bosch IntuiKey klaviatuuri analoogrežiimi saavad kasutada ainult numbreid sisaldavate kasutajanimede ja paroolidega BVMS-i kasutajad. Kasutaja peavad olema Bosch IntuiKey klaviatuuriga ühendatud dekoodri juurdepääsuõigused.

Klaviatuuri käivitamine.

Vajutage tarkvaraklahvi Terminal. Kuvatakse järgmine sisselogimisekraan.



Sisestage kasutajanimi.



Pärast edukat sisselogimist kuvatakse tarkvaraklahviekraanil tarkvaraklahvid Terminal ja Keyboard Control.

12.4.2 Kaamerate kuvamine

- 1. Vajutage nuppu Mon, vajutage soovitud ekraani numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Ekraani numbreid seadistatakse Configuration Clientis.
- 2. Vajutage soovitud kaamera numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse soovitud kaamera.

Näiteks: vajutage nuppu Mon, 3 ja sisestusklahvi ENTER. Seejärel vajutage numbrit 4 ja sisestusklahvi ENTER. Kaamera 4 kuvatakse kolmandal analoogekraanil. Kui valitud ekraanil on kuvatud PTZ-kaamera, lülitub klaviatuur automaatselt PTZ-režiimi.

12.4.3 Puldi kasutamine

Puldiga saate kasutada järgmisi funktsioone.

- Sisse ja välja suumimiseks pöörake pulti.
- PTZ-kaamera panoraamimiseks ja kallutamiseks kallutage pulti.
- PTZ-kaamera jaoks kasutage nuppe Focus ja Iris.

12.4.4 Tarkvaraklahvide kasutamine

Saadaval on järgmine kasutusrežiim.

– Käsurežiim

Käsurežiimi kasutamine.

- Soovitud käsu täitmiseks vajutage tarkvaraklahvi.
- Saadaval on järgmised käsud.
- Häire salvestuse käivitamine/peatamine
- Logige välja

13 Kasutajaliides

See peatükk sisaldab teavet kõigi BVMS-i Operator Clienti akende kohta.

Vt ka

- Otserežiim, lehekülg 96
- Taasesitusrežiim, lehekülg 98
- Häirerežiim (häire kuva), lehekülg 100

13.1 Otserežiim

Põhiaken >	

Pääsete otserežiimi automaatselt iga kord, kui sisse logite.

Võimaldab kõiki juhtelemente liigutada, peita ja nende suurust muuta.

Kontekstimenüü kuvamiseks tehke paremklõps.

Kui sissetuleva häire prioriteetsus on hetkel kuvatud pildiakna prioriteetsusest madalam,



vilkuma ja viitab häire olemasolule.

Kui sissetuleva häire prioriteetsus on kõrgem kui hetkel kuvatava pildiakna prioriteetsus, kuvatakse sissetulev häire automaatselt (automaatne hüpikhäire).



1	Menüüriba	Võimaldab valida menüükäsu.
2	Tööriistariba	Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada kohtspikker.

3	Taasesituse juhtseadised	Võimaldab juhtida kohest taasesitust, kaamera jada või häire jada.
4	Jõudlusnäidik	Näitab protsessori ja mälu kasutust.
5	Ajavööndi valija	Valige ajavöönd, mida kuvatakse enamikul kellaajaga seotud väljadel. Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vähemalt üks Management Server või unmanaged site loogilises puus asub muus ajavööndis kui teie Operator Client.
6	Pildipaanide juhtseadised	Võimaldab valida vajaliku arvu pildipaane ja sulgeda kõik pildipaanid.
7	Pildiaken	Kuvab pildipaane. Võimaldab pildipaane ümber korraldada.
8	Pildipaan	Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML-fail).
9	Aken Alarm List	Kuvab kõik süsteemi loodavad häired. Võimaldab võtta vastu või tühistada häire või käivitada töövoo, näiteks saata hooldusisikule e-kirja. Häirete nimekirja ei kuvata, kui ühendus Management Serveriga puudub.
10	Aken PTZ Control	Võimaldab juhtida PTZ kaamerat.
11	Aken Logical Tree	Kuvab seadmed, millele teie rühmal juurdepääs on. Võimaldab valida pildipaanile määramiseks seadme.
	Aken Favorites Tree	Võimaldab vastavalt vajadusele korraldada ümber loogilise puu seadmed.
	Aken Bookmarks	Võimaldab hallata järjehoidjaid.
	Aken 🗰 Map	Kuvab asukoha skeemi. Võimaldab lohistada skeemi, et kuvada skeemi konkreetset osa. Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt skeem iga kaamera kohta, mida pildipaanil näidatakse. Sel juhul peab kaamera olema skeemil seadistatud.

Vt ka

- Menüü käsud, lehekülg 106
- Loogilise puu aken, lehekülg 116
- Lemmikute puu aken, lehekülg 117
- PTZ-juhtimise aken, lehekülg 120
- Ekraanide aken, lehekülg 120
- Pildiaken, lehekülg 121
- Pildipaan, lehekülg 122
- Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

Taasesitusrežiim 13.2

H 🕨 Põhiaken >

Kontekstimenüü kuvamiseks tehke paremklõps.

Kui sissetuleva häire prioriteetsus on hetkel kuvatud pildiakna prioriteetsusest madalam,



hakkab vahekaart vilkuma ja viitab häire olemasolule. Kui sissetuleval häirel on kõrgem prioriteetsus kui otsepildi või taasesituse pildiaknal, kuvatakse automaatselt häire pildiaken. Prioriteetsused seadistatakse Configuration Clientis.



1	Menüüriba	Võimaldab valida menüükäsu.	
2	Tööriistariba	Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada kohtspikker.	
3	Jõudlusnäidik	Näitab protsessori ja mälu kasutust.	
4	Ajavööndi valija	Valige ajavöönd, mida kuvatakse enamikul kellaajaga seotud väljadel. Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vähemalt üks Management Server või unmanaged site loogilises puus asub muus ajavööndis kui teie Operator Client.	

5	5Pildipaanide juhtseadisedVõimaldab valida vajaliku arvu pildipaane ja sulgeda kõ pildipaanid.	
6	Pildiaken	Kuvab pildipaane. Võimaldab pildipaane ümber korraldada.
7	Pildipaan	Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML-fail).
8 Aken Imeline		Võimaldab navigeerida salvestatud videotes.
	Aken Motion Search Results	Võimaldab leida liikumist.
	Aken Video Search Results	Võimaldab leida salvestatud videoid.
	Aken Alarm List	Kuvab kõik süsteemi loodud häired. Võimaldab võtta vastu või tühistada häire või käivitada töövoo, näiteks saata hooldusisikule e-kirja. Häirete nimekirja ei kuvata, kui ühendus haldusserveriga puudub.
9	Aken Monitors (saadaval ainult siis, kui seadistatud on vähemalt üks analoogekraanide rühm)	Kuvab seadistatud analoogekraanide rühmad. Kui on saadaval, võimaldab vahetada järgmise ja eelmise analoogekraanide rühma vahel. Märkus. Vahekaart Monitors ei ole nähtav, kui Operator Client on ühendatud mitme Management Serveriga.
	Aken PTZ Control	Võimaldab juhtida PTZ-kaamerat.
10	Aken Logical Tree	Kuvab seadmed, millele teie rühmal juurdepääs on. Võimaldab valida pildipaanile määramiseks seadme.
	Aken Favorites Tree	Võimaldab vastavalt vajadusele korraldada ümber loogilise puu seadmed.
	Aken 🗰 Map	Kuvab asukoha skeemi. Võimaldab lohistada skeemi, et kuvada skeemi konkreetset osa. Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt skeem iga kaamera kohta, mida pildipaanil näidatakse. Sel juhul peab kaamera olema skeemil seadistatud.

Aken	Võimaldab laadida eksporditud videoandmeid kuvamiseks või
Exports	kindlate andmete otsimiseks.
Aken Bookmarks	Võimaldab hallata järjehoidjaid.

Vt ka

- Menüü käsud, lehekülg 106
- Loogilise puu aken, lehekülg 116
- Lemmikute puu aken, lehekülg 117
- Eksportide aken, lehekülg 119
- Skeemi aken, lehekülg 119
- PTZ-juhtimise aken, lehekülg 120
- Ekraanide aken, lehekülg 120
- Pildiaken, lehekülg 121
- Pildipaan, lehekülg 122
- Ajavoo aken, lehekülg 122
- Liikumisotsingu tulemuste aken, lehekülg 136
- Video otsingutulemuste aken, lehekülg 136
- Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

13.3 Häirerežiim (häire kuva)









Häire pildiaken kuvab häire korral näidatava kaamera otsevideot või kohest taasesitust. Häire pildiaken kuvatakse automaatselt, kui saabuval häirel on kõrgem prioriteetsus kui otsepildi või taasesituse pildiaknal. Prioriteetsused seadistatakse Configuration Clientis. Võimaldab vaadata häire kaameraid. Häire kaameraid seadistatakse Configuration Clientis.

Kui sissetuleva häire prioriteetsus on hetkel kuvatud pildiakna prioriteetsusest madalam,

	٢
hakkab vahekaart	

vilkuma ja viitab häire olemasolule.

Kui kuvatud on rohkem häireid, kui on saadaval häire pildiakna ridasid, läheb viimase rea kuva jadasse. Häire jada saate juhtida taasesituse juhtseadistega häire pildiakna tööriistaribal. Viimasel real ei saa kasutada kohest taasesitust.



Pange tähele!

Häirete pildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult põhifaili .dwf algvaadet.



1	Menüüriba	Võimaldab valida menüükäsu.
2	Tööriistariba	Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada kohtspikker.
3	Taasesituse juhtseadised	Võimaldab juhtida kohest taasesitust, kaamera jada või häire jada.
4	Jõudlusnäidik	Näitab protsessori ja mälu kasutust.
5	Ajavööndi valija	Valige ajavöönd, mida kuvatakse enamikul kellaajaga seotud väljadel. Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vähemalt üks Management Server unmanaged site loogilises puus asub muus ajavööndis kui teie Operator Client.
6	Häire pildiaken	Kuvab häire pildipaanid.
7	Häire pildipaan	Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML- fail).
8	Häire prioriteetsus	Kuvab Configuration Clientis automaatse kuvamiskäitumise jaoks seadistatud prioriteetsuse väärtuse.
9	Kellaaeg	Kuvab häire käivitamise kellaaja.
10	Häire jada nupud	Klõpsake eelmise või järgmise häire pildipaani kuvamiseks.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11	Häirete arv	Kuvab hetkel kuvatud häire numbri ja kõikide häirete arvu.
12	Aken Alarm List	Kuvab kõik süsteemi loodavad häired. Võimaldab võtta vastu või tühistada häire või käivitada töövoo, näiteks saata hooldusisikule e- kirja. Häirete nimekirja ei kuvata, kui ühendus Management Serveriga puudub.
13	Event Type	Viitab häire käivitanud sündmuse tüübile.
14	Aken Monitors (saadaval ainult siis, kui seadistatud on vähemalt üks analoogekraanide rühm)	Kuvab seadistatud analoogekraanide rühmad. Kui on saadaval, võimaldab vahetada järgmise ja eelmise analoogekraanide rühma vahel. Märkus. Vahekaart Monitors ei ole nähtav, kui Operator Client on ühendatud mitme Management Serveriga.
	Aken PTZ Control	Võimaldab juhtida PTZ-kaamerat.
15	Aken Logical Tree	Kuvab seadmed, millele teie rühmal juurdepääs on. Võimaldab valida pildipaanile määramiseks seadme.
	Aken Favorites Tree	Võimaldab vastavalt vajadusele korraldada ümber loogilise puu seadmed.
	Aken Bookmarks	Võimaldab hallata järjehoidjaid.
	Aken 🗱 Map	Kuvab asukoha skeemi. Võimaldab lohistada skeemi, et kuvada skeemi konkreetset osa. Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt skeem iga kaamera kohta, mida pildipaanil näidatakse. Sel juhul peab kaamera olema skeemil seadistatud.
		Lülitab mitmerealise häire režiimi.
		Lülitab üksikvaate režiimi.

Vt ka

- Menüü käsud, lehekülg 106
- Loogilise puu aken, lehekülg 116
- Lemmikute puu aken, lehekülg 117
- Skeemi aken, lehekülg 119
- PTZ-juhtimise aken, lehekülg 120
- Ekraanide aken, lehekülg 120
- Pildiaken, lehekülg 121

- Pildipaan, lehekülg 122
- Häirete nimekirja aken, lehekülg 136

13.4 Kasutatud ikoonid

Järgmises tabelis on toodud Operator Clientis kasutatud ikoonid. Ajavool kasutatud ikoonidest on juttu peatükis Ajavoo aken, lehekülg 122.

Osad järgmistest ikoonidest pole BVMS Archive Playeris saadaval.

: juursõlm loogilisele puule (kasutaja määratud loogilise puu nimi).



••• Operator Client on ühendatud haldusserveriga.

saadaval on uus seadistus. Vastuvõtmiseks logige välja ja uuesti sisse.



Imagement Serveril on vanem versioon.

••• konto on keelatud. Logige välja ja uuesti sisse ning muutke ära parool.

××

🗙 : klõpsake kõikide avatud pildipaanide sulgemiseks. Sellel ikoonil on sama funktsioon, mis kõiki pildipaane sulgeval otseteel.

2 : viitab videoanalüüsi seadmele.



viitab, et unmanaged site on Operator Clienti arvutist erinevas ajavööndis.



📱: viitab unmanaged site'ile, millega luuakse ühendust.

viitab täielikult ühendatud unmanaged site'ile. See tähendab, et kõik selle koha seadmed on ühendatud.

🕰: viitab osaliselt ühendatud unmanaged site'ile. See tähendab, et kõik selle koha seadmed pole ühendatud.



: klõpsake kõikide ühendatud unmanaged site'ide lahutamiseks. Osaliselt ühendatud kohti ei lahutata.



viitab panoraamkaamerale.



sissetungipaneelis seadistatud ala.



ala on valvestatud.



ala on valvestamata.

punkt on sissetungipaneelis seadistatud ja eemaldatud möödamineku olekus.



📕 : uks on kaitstud.

📕 : uks on lukustatud.

📕 : uks on lukust avatud.

: litsents pole saadaval

🗓: ühendamata

: peamine VRM

🙆: teisene VRM

: peamine tõrkesiirde VRM

🔞: teisene tõrkesiirde VRM

: viitab kuvatud salvestise allikale (peamine VRM). Klõpsake pildipaani tööriistaribal salvestusallika muutmiseks (saadaval ainult siis, kui teisene VRM või ANR on seadistatud).

: viitab kuvatud salvestise allikale (teisene VRM). Klõpsake pildipaani tööriistaribal salvestusallika muutmiseks.

: viitab, et ANR võimaldab taasesitamist. Klõpsake pildipaani tööriistaribal salvestusallika muutmiseks.

: viitab, et peamine tõrkesiirde VRM võimaldab taasesitamist. Klõpsake pildipaani tööriistaribal salvestusallika muutmiseks (saadaval ainult siis, kui teisene VRM või ANR on seadistatud).

viitab, et teisene tõrkesiirde VRM võimaldab taasesitamist. Klõpsake pildipaani tööriistaribal salvestusallika muutmiseks.

• viitab, et kooder võimaldab taasesitamist. Klõpsake pildipaani tööriistaribal salvestusallika muutmiseks (saadaval ainult siis, kui teisene VRM või ANR on seadistatud).

: viitab, et kooder võimaldab taasesitamist. Klõpsake pildipaani tööriistaribal salvestusallika muutmiseks.

LE: te

: tekstiandmed on saadaval

: tekstiandmed pole saadaval

: pole saadaval. Management Serveri puhul: ühtki seadistust pole saadaval.



Operation manual



13.5

Menüü käsud

Menüü System käsud

Playback Mode / Live Mode	Lülitab olenevalt kehtivast olekust kas taasesitus-
	või otserežiimi.

Kuvab dialoogiboksi uue parooli sisestamiseks.
Väljub programmist ja kuvab sisselogimise dialoogiboksi.
Väljub programmist.
Kuvab dialoogiboksi valitud kaamera pildi salvestamiseks.
Kuvab dialoogiboksi valitud kaamera pildi printimiseks.
Lülitab valitud kaamera heli sisse või välja.
Käivitab valitud kaamera salvestamise. Kasutatakse häire salvestusrežiimi kvaliteeditaset.
Käivitab valitud kaamera taasesituse, arvestades seadistatud tagasikerimisaega. (Mitte taasesitusrežiimis.)
Kuvab hetkel valitud pildipaani dialoogiboksi Reference Image . (Mitte taasesitusrežiimis.)
Sulgeb valitud pildipaani.
Kuvab dialoogiboksi Select Search Parameters ja dialoogiboksi Logbook Results: . Kui olete sisse loginud Enterprise-kasutajarühma kasutajana, kuvatakse dialoogiboks Please select a Server .
Saadaval ainult taasesitusrežiimis. Klõpsake dialoogiboksi Select Search Parameters kuvamiseks.
Peidab või kuvab pildipaani ribad.
Vähendab pildiaknas kuvatud pildipaani ridade arvu.
Suurendab pildiaknas kuvatud pildipaani ridade arvu. Märkus. Kuvada ei saa rohkem pildipaani ridasid, kui on

Menüü **Timeline** käsud (ainult taasesitusrežiim)

First recording	Liigutab ühendjoone vanimale salvestisele.	
Last recording	Liigutab ühendjoone uusimale salvestisele.	
Play	Esitab edasisuunas, alustades ühendjoone praegusest asukohast.	
Pause	Peatab taasesituse praeguses asukohas. Jätkamiseks klõpsake nuppu Play .	
Reverse play	Esitab tagasisuunas, alustades ühendjoone praegusest asukohast.	
Protect video	Kuvatakse dialoogiboks Protect Video .	
Unprotect video	Kuvatakse dialoogiboks Unprotect Video.	
Restrict video	Kuvatakse dialoogiboks Restrict Video .	
Unrestrict video	Kuvatakse dialoogiboks Unrestrict Video.	
Delete video	Kuvatakse dialoogiboks Delete Video .	
Verify authenticity	Kuvatakse dialoogiboks Verify Authenticity.	
Export video	Kuvatakse dialoogiboks Export Video .	
Load exported video	Kuvab ekspordifaili valimiseks dialoogiboksi. Seejärel kuvatakse eksporditud fail puus Exports .	
Menüü Alarms käsud		
Accept Selected Alarms	Määrab kõikide valitud häirete olekuks Accepted ja kuvab need häire pildiaknas.	
Accept All New Alarms	Määrab kõik uued häired olekusse Accepted.	
Clear all accepted alarms	Määrab kõik vastuvõetud häired olekusse Cleared . Kirje eemaldatakse nimekirjast Alarm List ja häire pildiaknast.	
Clear Selected Alarms	Määrab kõik valitud häired olekusse Cleared . Kirje eemaldatakse nimekirjast Alarm List ja häire pildiaknast.	
Workflow	Kui see on saadaval, kuvab valitud häire tegevuskava.	
Menüü Extras käsud		
Add favorite	Salvestab praeguse pildipaani malli vaatena asukohas Favorites Tree .	
Add bookmark	Kuvatakse dialoogiboks Add Bookmark.	
Mute System	Lülitab saadaval pildipaanide heli ja häire heli välja.	
Options	Kuvatakse dialoogiboks Options .	
F	Restore > Default settings	Taastab ekraanipaigutuse, kasutajaliidese ja valikute tehase vaikeseaded. Märkus. See valik arvestab pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade seadistatud maksimaalset arvu. Pildipaani ridade vaikearv taastatakse ainult siis, kui see ei ületa seadistatud maksimaalset arvu, mis on määratud parameetriga BVMS-i Configuration Clientis.
-------	----------------------------	---
F	Restore > Last settings	Taastab ekraanipaigutuse, kasutajaliidese ja valikute viimati laaditud seaded. Märkus. See valik arvestab pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade seadistatud maksimaalset arvu. Pildipaani ridade viimati laaditud arv taastatakse ainult siis, kui see ei ületa seadistatud maksimaalset arvu, mis on määratud parameetriga BVMS-i Configuration Clientis.
Menüü	i Help käsud	
C	Display help	Kuvab BVMS-i veebispikri.
, A	About	Kuvab dialoogiboksi, mis sisaldab teavet installitud süsteemi kohta, näiteks versiooni numbrit.

13.6 Referentspildi dialoogiboks

Põhiaken > > Paremklõpsake pildipaani > Käsk **Reference Image...** Võimaldab kuvada ja uuendada referentspilti.

Kaameravaade.

Kuvab valitud kaamera otsevaate.

Referentspilt.

Kuvab pärast nupu **Uuenda** klõpsamist referentspildi.

Uuenda

Klõpsake referentspildi määramiseks. Kasutatakse pilti ajahetkest, mil klõpsate nuppu Uuenda.

Vt ka

– Referentspildi uuendamine, lehekülg 50

13.7Valige server.

Põhiaken > Menüü Tools > Käsk Find in Logbook...

See dialoogiboks kuvatakse ainult siis, kui olete sisse loginud Enterprise-kasutajarühma kasutajana.

Võimaldab valida haldusserveri, kus tehakse logiraamatu otsing.

Management Server:

Valige soovitud Management Serveri IP-aadress.

13.8 Valige otsinguparameetrite dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Tools** > Käsk **Find in Logbook...** > Dialoogiboks **Please select a Server** (vajaduse korral)

või

Kui käivitate selle dialoogiboksi valikust ^{VIV}, ei ole tekstiandmete otsing toetatud. Kui käivitate selle käsuga **Find in Logbook...**, on tekstiotsing toetatud.

Kui käivitate selle dialoogiboksi valikust , on praeguse pildiakna kaamerad otsinguks eelvalitud ja Management Server, mis on kuvatud valitud pildipaanil on samuti eelvalitud. Kui pildiaknas ei ole kuvatud ühtki kaamerat, on esimene Management Server loogilises puus eelvalitud.

Muu ajavööndi valimisel muudetakse sellele vastavalt logiraamatu otsingutulemuste kuupäeva ja kellaaega.

Select Search Parameters							×
Filter							
Default filter	Delete		Load		Save	Reset	
Date and Time					- Result Count -		
Start					Stop search wh	en count is react	ned
End					200		
Events							
Add	Search for all eve	nts					
Remove							
Remove All							
Text Data							
Add/Edit	Search for all						
Remove							
Remove All							
Alarms							
Alarm priority	Search for all			Rec	ord only		
Alarm state	Search for all			For	ce workflow		
				Auto	o clear		
Devices							
Add	Search for all devi	ces					
Remove							
Remove All							
Search for Strings				383 23			
Details				* is wild	dcard		
User name							
					Search	Close	

Filter

Valige eelmääratletud otsingukriteeriumitega filtri nimi või sisestage nimi uue filtri jaoks.

Delete

Klõpsake nimekirjast Filter valitud kirje eemaldamiseks.

Load

Klõpsake valitud filtrinime otsingukriteeriumite laadimiseks.

Save

Klõpsake otsingukriteeriumite salvestamiseks valitud filtrinimega.

Reset

Klõpsake valitud filtrinime kõikide otsingukriteeriumite eemaldamiseks.

Date and Time

Sisestage kuupäev ja kellaaeg, et määratleda ajavahemik, millest soovite otsida.

Result Count

Valige nimekirjast kirje, et piirata otsinguvastete arvu.

Add

Klõpsake dialoogiboksi Event Selection kuvamiseks.

Remove

Klõpsake valitud sündmusekirje eemaldamiseks.

Remove All

Klõpsake kõikide sündmusekirjete eemaldamiseks.

Add/Edit

Klõpsake dialoogiboksi Search Conditions kuvamiseks.

Remove

Klõpsake valitud tingimuskirje eemaldamiseks.

Remove All

Klõpsake kõikide tingimuskirjete eemaldamiseks.

Alarm priority

Valige otsitav häire prioriteetsus.

Alarm State Valige otsitav häire olek.

Record only Klõpsake ainult salvestushäirete otsimiseks.

Force workflow

Klõpsake sundtöövoo häirete otsimiseks.

Auto clear

Klõpsake automaatselt kustutatavate häirete otsimiseks.

Add

Klõpsake dialoogiboksi Device Selection kuvamiseks.

Remove

Klõpsake valitud seadmekirje eemaldamiseks.

Remove All

Klõpsake kõikide seadmekirjete eemaldamiseks.

Details

Sisestage otsitav string. Osad tähtsatest sündmustest sisaldavad stringe, mis lihtsustavad nende leidmist. Näiteks on konkreetsel SystemErrorEvent-sündmusel string **Server alarm queue capacity reached!**. Metamärgina saate kasutada sümbolit *. Sisestage näiteks *triggered*, et leida string An alarm was triggered by a network failure. Otsinguga *triggered või triggered* seda stringi ei leita.

User name

Sisestage otsitav kasutajanimi.

Search

Klõpsake otsingu käivitamiseks. Kuvatakse dialoogiboks Logbook Results:

Close

Klõpsake dialoogiboksi sulgemiseks. Otsingut ei tehta. Kui te ei salvestanud oma otsingukriteeriumeid filtrinimega, siis lähevad need kaduma.

Vt ka

- Salvestatud video otsimine, lehekülg 74
- Logiraamatu kirjete otsimine, lehekülg 73
- Otsingutingimuste dialoogiboks, lehekülg 113
- Seadme valimise dialoogiboks, lehekülg 114
- Sündmuse valimise dialoogiboks, lehekülg 114

Tekstiandmete otsingu dialoogiboks

13.9





> 💴 > Klõpsake nuppu 💫 > Dialoogiboks Please select a Server

(vajaduse korral) > Dialoogiboks **Search for Text Data** Salvestistest on võimalik leida tekstiandmeid. Otsingu täpsustamiseks lisage kindlad

tekstiandmed koos kindla väärtusega.

Väljade **Date and Time** kirjed, väli **Data Field Name** ja väli **Comparative Value** säilivad pärast Operator Clienti järgmist taaskäivitust või sisselogimist.

Sources

Klõpsake nimekirjas otsinguks kaamerate valimiseks.

Date and Time

Sisestage kuupäev ja kellaaeg, et määratleda ajavahemik, millest soovite otsida.

Search Conditions

Otsingu täpsustamiseks lisage otsingutingimus.

Vt ka

- Tekstiandmed, lehekülg 22
- Tekstiandmete kuvamine, lehekülg 75

13.10 Otsingutingimuste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü Tools > Käsk Find in Logbook... > Dialoogiboks Select Search Parameters > Nupp Add/Edit

Soovitud logiraamatu kirje leidmiseks saate kombineerida erinevate tekstiandmekirjete mitu väärtust. Näiteks kombineerite panga marsruutimiskoodi kuupäevaga, et leida vastavad logiraamatu kirjed.

Add Condition

Klõpsake uue kirje lisamiseks tulpa **Data Field Name**. Valige saadaval andmeväärtuste nimekirjast soovitud kirje. Sisestage tulpa **Comparative Value** otsingustring. Korrake neid toiminguid rohkemate andmeväärtuste jaoks.

Remove Condition

Klõpsake valitud kirje eemaldamiseks.

Remove All

Klõpsake kõikide kirjete eemaldamiseks.

Vt ka

- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, lehekülg 110
- Logiraamatu kirjete otsimine, lehekülg 73

13.11 Seadme valimise dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Tools** > Käsk **Find in Logbook...** > Dialoogiboks **Select Search Parameters** > Nupp **Add**

Võimaldab valida logiraamatu kirjete ja salvestatud videote leidmiseks asjakohaseid seadmeid.

Vt ka

- Salvestatud video otsimine, lehekülg 74
- Logiraamatu kirjete otsimine, lehekülg 73
- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, lehekülg 110

13.12 Sündmuse valimise dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Tools** > Käsk **Find in Logbook...** > Dialoogiboks **Select Search Parameters** > Nupp **Add**

Võimaldab filtreerimiseks lisada sündmuseid.

Vt ka

- Salvestatud video otsimine, lehekülg 74
- Logiraamatu kirjete otsimine, lehekülg 73
- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, lehekülg 110

13.13 Logiraamatu tulemuste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü Tools > Käsk Find in Logbook... > Dialoogiboks Select Search Parameters > Nupp Search

Kuvab logiraamatu otsingutulemused. Muu ajavööndi valimisel muudetakse sellele vastavalt logiraamatu otsingutulemuste kuupäeva ja kellaaega.

Back to Filter

Klõpsake dialoogiboksi Select Search Parameters kuvamiseks.

Save Results

Klõpsake, et kuvada dialoogiboks tekstifaili salvestamiseks koos logiraamatu kirjetega CSVfailina.



Pange tähele!

Sellise eksporditud CSV-faili avamisel Microsoft Excelis ei pruugita näidata kellaajaga seotud lahtrites sekundeid. Selle korrigeerimiseks muutke nende lahtrite vorming m/d/www.h.mm.vorminguks.m/d/www.

Selle korrigeerimiseks muutke nende lahtrite vorming m/d/yyyy h:mm vorminguks m/d/yyyy h:mm:ss.

Vt ka

Logiraamatu kirjete otsimine, lehekülg 73

13.14 Valikute dialoogiboks

Põhiaken > Menüü Extras > Käsk Options...

Võimaldab seadistada parameetreid Operator Clienti kasutamiseks.

Vt ka

Video kuvamine madala ribalaiusega, lehekülg 76

13.14.1 Juhtimise vahekaart

Vahekaart Control

Dwell time for automatic sequences [s]

Sisestage nõutud sekundite arv, kui kaua kaamerat pildipaanil kuvatakse. See aeg kehtib ka häire jadades.

PTZ Control Speed

PTZ-kaamerate juhtimiskiiruse reguleerimiseks liigutage liugurit.

Rewind time of instant playback [s]

Sisestage kohese taasesitamise tagasikerimisaeg sekundites.

Display the map containing the camera of the selected Image pane

Klõpsake, et aktiveerida valitud pildipaani kaamera skeemi teravustamine. Skeemi kuvatakse aknas **Map** ekraanil **Control**. Kui valitud kaamerat pole seadistatud ühelgi skeemil, tühjendatakse aken **Map**.

Kuvatakse loogilises puus esimesena leitud skeem, alustades valitud kaamerat sisaldavast juurüksusest.

Kui kaamera jada töötab valitud pildipaanil, uuendatakse pärast jada igat sammu aknas **Map** vastavalt skeemi.

Start PTZ mode when selecting PTZ Image pane with mouse

Valige, et aktiveerida PTZ-režiim automaatselt Bosch IntuiKey klaviatuuride jaoks alljärgnevatel juhtudel.

- Kui kasutaja klõpsab PTZ-kaamerat kuvavat pildipaani.
- Kui kasutaja lohistab PTZ-kaamera pildipaanile.

13.14.2 Ekraani vahekaart

Vahekaart Display

Image Pane Aspect Ratio

Valige Operator Clientis iga ühendatud ekraani jaoks pildipaanide nõutud kuvasuhe. Kasutage HD-kaamerate puhul kuvasuhet 16 : 9. See seade tühistab Operator Clienti esmakäivitusel Configuration Clientis tehtud seade.

Display Logical Number

Valige loogilises puus oleva kaamera loogilise numbri kuvamiseks.

IP address visible in print and save

Valige loogilise puu seadmete IP-aadresside avaldamiseks prinditud või salvestatud piltidel.

Text Data Position

Valige soovitud tekstiandmete paani asukoht nupu 🛄 🖹 klõpsamise korral.

Prefer hardware acceleration

Pärast Operator Clientisse sisselogimist on riistvarakiirendus vaikimisi lubatud. Riistvarakiirenduse keelamiseks tühjendage märkeruut. See seadistus säilitatakse pärast Operator Clienti järgmist taaskäivitamist või sisselogimist.

Show diagnostic information in Image panes (enable until logoff)

Valige pildipaanil dekodeerimismeetodi näitamiseks.

Dekodeerimismeetod kuvatakse kõikide avatud pildipaanide tiitelribal.

See seadistus ei säili pärast Operator Client'i järgmist taaskäivitamist või sisselogimist.

13.14.3 Heli vahekaart

Vahekaart Audio

Playback audio of the selected Image pane

Valige valitud pildipaanil videole heli taasesituse aktiveerimiseks.

Multichannel audio playback

Valige kõikide pildipaanidel kuvatud videote heli samaaegse taasesituse lubamiseks.

Alarm and event sound volume:

Häire helide helitugevuse reguleerimiseks liigutage liugurit.

Half Duplex

Valige, et lubada pooldupleksrežiim siseside funktsionaalsuse jaoks.

Full Duplex

Valige, et lubada täisdupleksrežiim siseside funktsionaalsuse jaoks.

13.14.4 Transkodeerimise vahekaart

Vahekaart Transcoding

Operator Clientiga saate taasesitada kaamera salvestisi või vaadata kaamera otsepilte isegi siis, kui BVMS-i ja teie Operator Clienti arvuti vahel on madala ribalaiusega võrguühendus. Transkoodrid ei toeta funktsioone intelligent tracking ja ROI, Intelligent Video Analyticsi ülekatteid ja tekstiandmeid.

Madala ribalaiusega võrgu kasutamiseks on 2 võimalust.

- Riistvaraline transkodeerimine
- Tarkvaraline transkodeerimine (saadaval ainult otserežiimis)

Riistvaraline transkodeerimine

Riistvaralisel transkodeerimiseks peab VRM olema varustatud vähemalt ühe transkodeerimisseadmega. Seda transkodeerimisseadet ei seadistata BVMS-is. Transkodeerimisseadme seadistamise kohta lugege VRM-i dokumentatsioonist. Transkodeerimisseadmetel võib olla mitu transkodeerimiseksemplari. DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 saadetakse mõlemad koos ühe eelseadistatud

transkodeerimiseksemplariga.

Kõik otsevood või salvestised vajavad oma transkodeerimiseksemplari.

Ainult VRM-iga ühendatud Boschi video-IP-seadmetega saab kasutada riistvaralist transkodeerimist.

Nii kaamerat kui ka transkodeerimisseadet peab haldama sama VRM.

Tarkvaraline transkodeerimine

Tarkvaraliseks transkodeerimiseks peate Management Serveris või Enterprise Management Serveris seadistama teenuse Mobile Video Service.

Enterprise Systemis kasutatakse ainult MVS teenuseid, mis on seadistatud Enterprise Management Serveri konfiguratsioonis.

Hardware (default)

Valige riistvaratranskoodri lubamiseks. See on vaikeseade.

> Vahekaart

Software

Valige tarkvaratranskoodri lubamiseks.

13.15Loogilise puu aken

Põhiaken >

või

Põhiaken > > Vahekaart

Kuvab kõikide seadete hierarhilise struktuuri, millele teie kasutajarühmal juurdepääs on. Kui olete loginud sisse Enterprise Management Serverisse, on serveri nimi kuvatud kaamera nime eesliitena.

Ainult administraator saab luua või muuta loogilist puud Configuration Clientis. Võimaldab lohistada üksuse kasutajaliidese järgmistele elementidele.

- Kaamera, skeem, dokument pildipaanile
- Igat üksust aknasse Favorites Tree
- Skeem aknasse Map
- Kaamera aknasse **Monitors**

Vt ka

- Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekülg 41
- Kaamera kuvamine pildipaanil, lehekülg 38
- Üksuste lisamine lemmikute puusse, lehekülg 59
- Eelseadistatud kaamera jada käivitamine, lehekülg 42
- Video kuvamine madala ribalaiusega, lehekülg 76

13.16 Lemmikute puu aken

Põhiaken > või



Põhiaken >



Oma loogilise puu alamkogumi loomiseks saate lisada loogilise puu kõik üksused lemmikute puu vaatesse. Saate igal ajal vaadet kuvada või selles seadmeid lisada või kustutada. Lemmikute puus vaate salvestamisel salvestate järgmised seaded.

- Kaamerate või muude objektide määrang pildipaanidesse
- Pildipaani mall
- Digitaalsuumi praegune seadistus
- Pildisektsioon
- Valitud voog (saadaval ainult otserežiimis)

Vt ka

- Üksuste lisamine lemmikute puusse, lehekülg 59
- Vaadete loomine/muutmine, lehekülg 60
- Automaatse kaamera jada käivitamine, lehekülg 43

13.17 Järjehoidjate aken



Järjehoidjasse saab salvestada otsevaate või salvestise ajavahemiku. Järjehoidja salvestab algus- ja lõppaja, hetkel pildiaknasse määratud kaamerad ja kogu pildipaani malli.

Ajavahemikuks saab valida 0 sekundit. Järjehoidjad salvestatakse paani LEI. Järjehoidja kustutamine ei mõjuta vastavaid salvestisi. Kaameraid ei järjehoidjast eemaldada ega sinna lisada. Järjehoidja muutmiseks laadige see, tehke muudatused ja salvestage.

Salvestise kustutamisel vastavat järjehoidjat ei sünkroonita. Pärast laadimist kuvatakse must pildipaan.

Kui olete logitud Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena kaamera Management Serveri nimi.

Märkus. Lisage ühte järjehoidjasse ainult kuni 4 kaamerat, et vältida järjehoidja laadimisel jõudlusprobleeme.

Vt ka

- Järjehoidja muutmine, lehekülg 62
- Järjehoidja laadimine, lehekülg 62

13.18 Järjehoidja lisamise dialoogiboks



Põhiaken >



Järjehoidjasse saab salvestada otsevaate või salvestise ajavahemiku. Järjehoidja salvestab algus- ja lõppaja, hetkel pildiaknasse määratud kaamerad ja kogu pildipaani malli.

Ajavahemikuks saab valida 0 sekundit. Järjehoidjad salvestatakse paani Leng. Järjehoidja kustutamine ei mõjuta vastavaid salvestisi. Kaameraid ei järjehoidjast eemaldada ega sinna lisada. Järjehoidja muutmiseks laadige see, tehke muudatused ja salvestage.

Salvestise kustutamisel vastavat järjehoidjat ei sünkroonita. Pärast laadimist kuvatakse must pildipaan.

Kui olete logitud Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena kaamera Management Serveri nimi.

Märkus. Lisage ühte järjehoidjasse ainult kuni 4 kaamerat, et vältida järjehoidja laadimisel jõudlusprobleeme.

Start Time

Valige nimekirjades kuupäev ja kellaaeg.

End Time

Valige nimekirjades kuupäev ja kellaaeg.

Sources

Kuvab sellesse järjehoidjasse kuuluvad kaamerad.

Vt ka

Järjehoidja lisamine, lehekülg 61

13.19 Otsinguväli

Otsinguvälja abil saate otsida loogilise puu, lemmikute puu ja järjehoidjate üksuseid.



 Sisestage otsingustring, mis tähistab üksuse kuvanime.
 Otsing käivitub kohe sisestamise ajal ja esimene otsingustringile vastav üksus märgistatakse.

Kui otsingustringi ei leita, muutub otsinguvälja taustavärv.

- Eelmise või järgmise vaste märkimiseks klõpsake nuppu ^ või `.
 Otsing läbib puus kõik otsingustringile vastavad üksused, mitte ainult valitud puusõlme üksused.
- 4. Otsingukasti sulgemiseks klõpsake nuppu ×.

13.20 Eksportide aken

Põhiaken > Vahekaart Saate importida eksporditud videoandmed, kuvada need pildipaanil, otsida nendest kindlaid andmeid ja need taas maha laadida.

Vt ka

- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68
- Eksporditud video laadimine, lehekülg 71

13.21 Skeemi aken



Kui aknas **Map** ei saa skeemi täielikult kuvada, saate skeemi lohistada. Kuvatakse eriline kursor.

Klõpsake sammhaaval läbitavate juhiste saamiseks.

Skeemi kuvamine, lehekülg 56

13.22 Ekraaniseina pildiaken

Põhiaken > > Lohistage ekraanisein loogilisest puust pildipaanile > Lohistage kaamerad ekraaniseina pildiaknasse

Paigutuse valimine.

Valige soovitud ekraaniseina paigutuse kirje. Toetatud on ainult paigutused n x m. Kui pisipildid on seadistatud, näete igal pildipaanil regulaarselt uuendatavat staatilist pilti. Kaameraga ühendatud pildipaan näitab kohtspikris kaamera nime, IP-aadressi ja kodeerija sisendi numbrit, serveri numbrit ja kaamera numbrit.

Kaamera pildipaani ümbritsev pruun raam viitab staatilisele kaamerapildile.

Kaamera pildipaani ümbritsev roheline raam viitab sellel pildipaanil töötavale jadale. Tühi pildipaan kuvatakse sinise värviga.

Ekraaniseina riistvara ühenduse olekuteavet kuvatakse ekraaniseina pildiakna alumises ääres olekureal.

Ekraaniseina ja kaamera vahelise ühenduse katkemisest annab märku 🖡

Vt ka

– Ekraaniseina juhtimine, lehekülg 51

13.23

PTZ-juhtimise aken

Põhiaken > > Vahekaart PTZ



Aken www muutub aktiivseks, kui PTZ-kaamera või pöörd-/kaldkaamera kuvatakse valitud pildipaanil.

Võimaldab juhtida valitud pildipaanil kuvatud vastavate funktsioonidega kaamerat.

Klõpsake digitaalseks sisse või välja suumimiseks. Need juhtseadised on aktiivsed isegi siis, kui valitud on muu kaamera kui PTZ-kaamera.



Kaamera pööramiseks kõigis suundades klõpsage noolt või

lohistage keskel olevat pulti.

Klõpsake pildinurka sisse suumimiseks (suumimisnurk) / pildinurgast välja suumimiseks (lainurk).



Klõpsake lähedale/kaugele teravustamiseks.

Klõpsake diafragma sulgemiseks/avamiseks.

Prepositions:

Valige kirje PTZ-juhtseadise viimiseks eelmääratletud positsioonile.

Klõpsake PTZ-kaamera praeguse asukoha salvestamiseks valitud eelpaigutuse kirjesse.

AUX Commands:

Valige kirje selle käsu täitmiseks.

13.24 Ekraanide aken

Ш

Põhiaken >

> Vahekaart





Pange tähele!

Vahekaart **Monitors** ei ole nähtav, kui Operator Client on ühendatud mitme Management Serveriga.

Kuvab saadaval analoogekraanide rühmad. See vahekaart on nähtav vaid siis, kui vähemalt üks analoogekraanide rühm on seadistatud ja analoogekraanide rühm on määratud sellesse tööjaama. Kui arvuti pole seadistatud tööjaamaks, pole seda määrangut vaja. Võimaldab lülitamist järgmisse või eelmisse analoogekraanide rühma. Kui häirekaameraid on saadaval ekraanidest rohkem, võimaldab lülitada eelmisele või järgmisele häirele.

13.25 Pildiaken

Põhiaken



Kuvab muutuva arvu paane. Miinimum on 1 pildipaan. Ühte kaamerat saate kuvada samaaegselt mitmel pildipaanil.

Võimaldab teha järgmisi toiminguid (kõik toimingud ei ole BVMS Archive Playeris saadaval).

- Kuvatud pildipaanide arvu muutmine.
- Paindlik pildipaanide organiseerimine, muutes pildipaanide malli, paigutuse saab salvestada vaatena puus Favorites Tree.
- Otserežiimi ja taasesitusrežiimi (ning häirete olemasolul häirerežiimi) vahetamine.
- Kõikide heliallikate sisse-/väljalülitamine (rakendus peab olema seadistatud mitme kanaliga režiimi jaoks).
- Jada käivitamine.
- Pildipaani tööriistaribade sisse-/väljalülitamine.
- Kohese taasesituse kasutamine.
- Siseside funktsionaalsuse kasutamine.

Vt ka

- Pildipaani ridade arvu muutmine, lehekülg 40
- Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekülg 41

13.26 Pildipaan

Põhiaken

BVMS Archive Player pakub ainult piiratud arvu funktsioone. Võimaldab kuvada järgmist.

- Otsevideo ükskõik millisest videoallikast (ainult otserežiim)
- Kohese taasesituse video
- Salvestatud video (ainult taasesitusrežiim)
- Skeemid
- Dokumendid (HTML-failid)
- Tekstiandmed
- Salvestusallikas

Kollane äär viitab, et see pildipaan on valitud, näiteks sellel pildipaanil kaamerapildi kuvamiseks.

Kui logite sisse Enterprise Management Serverisse, kuvatakse pildipaani pealkirjas oleva kaamera nime eesliitena Management Serveri nimi.

Skeemil olevaid kaameraid kuvatakse tööpunktidena. Skeemil oleva kaamera saab aktiveerida topeltklõpsates, kontekstimenüüst või pukseerides selle pildipaanile.

Kui kuvatud on PTZ-kaamera, saate kasutada aknasisese juhtimise funktsiooni.

Kaamera kuvamiseks järgmisel vabal pildipaanil topeltklõpsake kaamerat loogilises puus.

Akna **Properties:** kuvamiseks paremklõpsake pildipaani ja klõpsake nuppu **Properties**. Selles aknas kuvatakse kaamerateave.

Otsepildi pildipaani tööriistaribal kuvatud kellaaeg näitab alati kuvatud kaamera kohalikku aega. Taasesituse pildipaani tööriistaribal kuvatud kellaaeg näitab alati salvestatud video kellaaega.

Vt ka

- Kasutatud ikoonid, lehekülg 103
- Tekstiandmete kuvamine, lehekülg 75

13.27 Ajavoo aken



Põhiaken >

Võimaldab juhtida salvestatud videote taasesitamist. Teil on võimalik samaaegselt kuvada mitu kaamerat.

Heli saab taasesitada ainult siis, kui esitada videot tavakiirusel.

Kui teil on õigus kuvada salvestatud videoid, saate kuulata ka nende juurde kuuluvaid helisalvestisi.

Muu ajavööndi valimise korral muudetakse sellele vastavalt ajavoogu.

Võimaldab navigeerida salvestatud videotes. Kõigi kuvatud pildipaanide taasesitus on sünkroonitud.

Paljud funktsioonid võimaldavad leida täpselt otsitava stseeni.

Ajavoog NVR-salvestistele Operator Clientis ja BVMS Archive Playeris näitab värvi või viirutusega järgmist teavet.

NVR-salvestis	Värvus
Pidev salvestis	Tume hallikassinine
Häire salvestamine	Punane
Häire-eelne salvestis	Helepunane
Liikumise salvestis	Kollane
Sündmuse-eelne salvestis	Helekollane
Liikumisotsingu tulemused	Valge
Videosignaali puudumine	Must
Salvestis puudub	Helehall
Kaitstud andmed	Diagonaalsed triibud
Heliandmed on saadaval	Õhuke roheline joon ajavoo kohal

Ajavoog VRM-salvestistele Operator Clientis ja BVMS Archive Playeris näitab värvi või viirutusega järgmist teavet.

VRM-salvestis	Värvus
Pidev salvestis	Tume hallikassinine
Liikumisotsingu tulemused	Valge
Salvestis puudub	Helehall
Kaitstud video	Diagonaalsed valged triibud
Piiratud video	Diagonaalsed punased triibud

• , •	Klõpsake ajavoos sisse või välja suumimiseks.
♣ 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 ★	Valitud kaamerate taasesitamiskiiruse reguleerimiseks liigutage liugurit.
	 Valitud kaamerate taasesituse juhtimiseks kasutage juhtseadiseid. Vasakult paremale. Vanimasse salvestisse hüppamine Ühe kaadri tagasikerimine, olenemata kaadritüübist Tagurpidi esitus, muutke taasesitamiskiirust kiirusliuguriga Esituse peatamine või tagurpidi esitus Esitamine, muutke taasesitamiskiirust kiirusliuguriga Ühe kaadri edasikerimine, olenemata kaadritüübist Uhe kaadri edasikerimine, olenemata kaadritüübist Uusimasse salvestisse hüppamine
25.05.2018 02:49:21 → + ←	Sisestage aeg ühendjoone kiireks paigutamiseks ajavoogu.
→ ←	Klõpsake, et liigutada ühendjoon ajaväljal olevale ajale.
Alarm 👻	Valige soovitud salvestusrežiim, kuhu soovite hüpata.

Q	Klõpsake dialoogiboksi Select Search Parameters kuvamiseks.
Q#	Klõpsake dialoogiboksi Motion Search kuvamiseks.
	Klõpsake dialoogiboksi Export Video kuvamiseks.
 G4 (172.31.22.90) [11] Camera 1 (172.31.22.93) [18] Camera 1 (172.31.22.95) [19] RTCAM (172.31.23.201) [6] 	Kuvab kõik pildiaknas kuvatud kaamerad. Kui logite sisse Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena selle kaamera Management Serveri nimi.
	Kuvab kaamerate nimekirjas kaamerate ajavood. Võimaldab kiiret aja paigutamist asjakohaste videote esitamiseks.

Vt ka

- Taasesituskiiruse muutmine, lehekülg 66
- Ajavoo kasutamine, lehekülg 65
- Logiraamatu kirjete otsimine, lehekülg 73
- Liikumise leidmine, lehekülg 73
- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68
- Videoandmete ehtsuse kontrollimine, lehekülg 68
- Video kaitsmine, lehekülg 67
- Video piiramine, lehekülg 66
- Videoandmete kustutamine, lehekülg 67
- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68
- Eksporditud video laadimine, lehekülg 71

Liikumisotsingu dialoogiboks 13.28



Põhiaken >

> Vahekaart Võimaldab kaamerapildi määratud aladel seadistada liikumise otsingufiltri. Valite alad, kus soovite tuvastada liikumist. Liikumist saate otsida vaid valitud pildipaanil.

Start:

Sisestage liikumise otsingu alustamiseks kuupäev ja kellaaeg. Tühjendage märkeruut, kui tahate otsida kohe salvestise algusest.

End:

Sisestage liikumise otsingu lõpetamiseks kuupäev ja kellaaeg. Tühjendage märkeruut, kui tahate otsimist peatada praegusel ajahetkel.

Select All

Klõpsake kogu pildi valimiseks.

13.29

Clear Selection

Klõpsake valiku eemaldamiseks.

Invert Selection

Klõpsake valiku ümberpööramiseks.

Display Grid

Klõpsake, et valida või tühistada ruudustiku kuvamine, millega määratletakse tundlik ala, kust otsitakse liikumist.

Start Search

Klõpsake otsingu käivitamiseks. Tulemused kuvatakse aknas Motion Search Results.

Vt ka

Liikumise leidmine, lehekülg 73

Video kustutamise dialoogiboks



Põhiaken > Vahekaart **IIIII Timeline** > Liigutage ühendjoon soovitud asukohta > Klõpsake menüüs **Timeline** nuppu **Delete video...**

Võimaldab kustutada videoandmed salvestise algusest kuni ühendjoone asukohani.



Sealhulgas

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Vajaduse korral muutke väärtust.

Vt ka

Videoandmete kustutamine, lehekülg 67

13.30 Analüütilise järelotsingu dialoogiboks



> Vahekaart **LIIII Timeline** > Valige ühendjoonega ajavahemik >

Klõpsake nuppu

Analüütiline järelotsing on saadaval ainult VRM-salvestistele.

Võimaldab leida videoandmed analüütilise järelotsingu tüüpi valides, näiteks Intelligent Video Analytics. Analüütilist järelotsingut saate seadistada **seireülesannete** väljal. Liikumist saate otsida vaid valitud pildipaanil.

Algorithm:

Valige nõutud analüüsi algoritm. Tavaliselt on saadaval ainult **MOTION+** – see võimaldab kasutada liikumisandurit ja rikkumise olulist tuvastamist. Praegune häireolek on kuvatud teavitamise eesmärgil.



Pange tähele!

Saadaval on veel analüüsi algoritme mitmekülgsete funktsioonidega, nagu Intelligent Video Analytics.

Kui valite ühe neist algoritmidest, saate määrata asjakohased parameetrid otse.

Presets:

Valige varem salvestatud analüütilise järelotsingu seadete laadimiseks kirje.

Ľ

Klõpsake analüütilise järelotsingu seadete salvestamiseks. Saate sisestada kirjeldava

nime. Start:

Kuvatakse ühendjoone praegune asukoht.

Sisestage otsingu alustamise ajapunkt.

Märke eemaldamise korral otsitakse kõigist salvestistest kuni määratud lõppkuupäevani.

End:

Kuvatakse ühendjoone praegune asukoht.

Sisestage otsimise lõppaeg.

Märke eemaldamise korral otsitakse kõigist salvestistest, millel on määratud alguskuupäev.

└─ ৺ Klõpsake ajavoo valiku uuendamiseks andmetega väljadel **Start:** ja **End:**. Hallatakse ainult valitud videot.

Surveillance Tasks

Seadistage oma analüütiline järelotsing. Lugege kasutatava Intelligent Video Analyticsi versiooni kasutaja dokumentatsiooni.

Search

Klõpsake analüütilise järelotsingu käivitamiseks.

Vt ka

- Analüütilise järelotsingu tegemine (ainult VRM-salvestised), lehekülg 72

13.31 Video piiramise dialoogiboks

- H)

Põhiaken > ///// > Menüü **Timeline** > Käsk **Restrict video...** > Dialoogiboks **Restrict Video** Saate piirata järgmiste DIVAR AN-i seadmetega ühendatud kaamerate salvestisi.

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000

Piiramise korral ei saa volitamata kasutaja kuvada nende kaamerate salvestisi.

DIVAR AN-i seadmeid saab ühendada BVMS-iga lokaalselt valikus 📠 või unmanaged site'ina

valikus

Piiramiseks vajate vastavat õigust.

Start:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Märke eemaldamise korral piiratakse kõiki salvestisi kuni määratud lõppkuupäevani.

End:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Märke eemaldamise korral piiratakse kõiki salvestisi, mis algavad määratud alguskuupäevaga.

Pange tähele!

Valitud ajaperioodi piirangu/kaitse eemaldamine võib eemaldada piirangu/kaitse selle kaamera kogu pidevalt piiratud/kaitstud ajaperioodilt, isegi väljaspool valitud ajaperioodi.

Restrict

Klõpsake valitud ajavahemiku piiramiseks.

Vt ka

Video piiramine, lehekülg 66

13.32 Video vabastamise dialoogiboks

Põhiaken >

> Menüü Timeline > Käsk Unrestrict video... > Dialoogiboks Unrestrict

Video

Saate vabastada järgmiste DIVAR AN-i seadmetega ühendatud kaamerate salvestisi.

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000

DIVAR AN-i seadmeid saab ühendada BVMS-iga lokaalselt valikus 녀 või unmanaged site'ina



Vabastamiseks vajate vastavat õigust.

Start:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Märke eemaldamise korral vabastatakse kõik salvestised kuni määratud lõppkuupäevani.

End:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik.

Märke eemaldamise korral vabastatakse kõik salvestised, mis algavad määratud alguskuupäevaga.



Pange tähele!

Valitud ajaperioodi piirangu/kaitse eemaldamine võib eemaldada piirangu/kaitse selle kaamera kogu pidevalt piiratud/kaitstud ajaperioodilt, isegi väljaspool valitud ajaperioodi.

Unrestrict

Klõpsake valitud ajavahemiku vabastamiseks.

Vt ka

Video piiramine, lehekülg 66

13.33 Video kaitsmise dialoogiboks

Põhiaken > / / > Menüü **Timeline** > Käsk **Protect video...** > Dialoogiboks **Protect Video** Võimaldab kaitsta valitud videoandmeid.



Pange tähele!

Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa kaitsta.

Start:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik.

Sisestage kaitsmise algusaeg.

Märke eemaldamise korral kaitstakse kõik salvestised kuni määratud lõppkuupäevani.

End:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Sisestage kaitsmise lõppaeg. Märke eemaldamise korral kaitstakse kõik salvestised, mis algavad määratud alguskuupäevaga.



Pange tähele!

Valitud ajaperioodi piirangu/kaitse eemaldamine võib eemaldada piirangu/kaitse selle kaamera kogu pidevalt piiratud/kaitstud ajaperioodilt, isegi väljaspool valitud ajaperioodi.

Protect

Klõpsake valitud ajavahemiku kaitsmiseks.

Vt ka

- Video kaitsmine, lehekülg 67

13.34

Video kaitse eemaldamise dialoogiboks

Video

Võimaldab kaitsta valitud videoandmeid.

Start:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Sisestage kaitsmise algusaeg. Märke eemaldamise korral eemaldatakse kaitse kõigilt salvestistelt kuni määratud

lõppkuupäevani.

End:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik.

Sisestage kaitsmise lõppaeg.

Märke eemaldamise korral eemaldatakse kaitse kõigilt salvestistelt, mis algavad määratud alguskuupäevaga.



Pange tähele!

Valitud ajaperioodi piirangu/kaitse eemaldamine võib eemaldada piirangu/kaitse selle kaamera kogu pidevalt piiratud/kaitstud ajaperioodilt, isegi väljaspool valitud ajaperioodi.

Unprotect

Klõpsake valitud ajavahemikult kaitse eemaldamiseks.

Vt ka

Video kaitsmine, lehekülg 67

13.35

Video kustutamise dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Timeline** > Käsk **Delete video...** > Dialoogiboks **Delete Video** Võimaldab kustutada videoandmeid.



Pange tähele!

Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa kustutada.

Start:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Sisestage kustutamise algusaeg. Märke eemaldamise korral kustutatakse kõik salvestised kuni määratud lõppkuupäevani.

End:

Kuvatakse ühendjoone praegune valik. Sisestage kustutamise lõppaeg. Märka samaldamise karral kustutatakas kõik salvastised

Märke eemaldamise korral kustutatakse kõik salvestised, mis algavad määratud alguskuupäevaga.

Delete

Klõpsake valitud ajavahemiku kustutamiseks.

Vt ka

Videoandmete kustutamine, lehekülg 67

13.36 Video eksportimise dialoogiboks

Põhiaken > / > Menüü **Timeline** > Käsk **Export video...** > Dialoogiboks **Export Video** Võimaldab eksportida videoandmeid BVMS Archive Playeri vormingusse ASF või MOV. Saate muuta eksportimise ajavahemikku. Sihtkaustas luuakse iga kaamera jaoks alamkaust. Kui Configuration Clientis on lubatud ehtsuse kinnitamine, kontrollitakse kõiki eksporte automaatselt.



Pange tähele!

Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa eksportida.

Panoraamkaamera eksportimine

Panoraamkaamera salvestiste eksportimisel ekspordite alati täieliku pildiringi. Kui ekspordite sama panoraamkaamera mitu kärbitud pildipaani, eksporditakse selle kaamera täielik pildiring ainult ühe korra. See kehtib ka mittepanoraamsete kaamerate eksportimise puhul.

Krüptimata eksport

Saate video- ja heliandmeid eksportida kohalikule draivile, CD/DVD-draivile, Blu-Ray-kettale, võrgukettale või USB-draivile.

Märkus. Kui kasutate USB-draivi, kasutage rikete vältimiseks kiiret USB-seadet. Andmed eksporditakse omavormingus (BVMS Archive Player) ASF või MOV. Video eksportimisel omavormingus saate BVMS Archive Playeri lisada vaaturiks. MOV-vormingus andmeid saab esitada tavalise tarkvaraga, nagu Apple'i QuickTime.

Ekspordite valitud kaamerate video- ja heliandmed.

Ainult Enterprise Systemis: seal eksportimiseks saate valida kaugjuhitava Management Serveri. Eksportida saate ainult valitud Management Serveri hallatavate kaamerate salvestisi.

Tööjaamas saab korraga käia ainult üks eksport.

Märkus. Teil peavad olema õigused iga kaamera jaoks, mida tahate eksportida.

Kui videoandmete eksportimine kõvakettale nurjus mitme kaamera jaoks, säilitatakse kaamerate täielikult eksporditud videoandmed. Kustutatakse kaamera lõpetamata ekspordi andmed.

Kui kasutaja tühistab ekspordi, kustutatakse juba eksporditud videoandmed. Paroolita video eksportimine loob vormingus .info krüptimata faili ja alamkaustades krüptimata videofailid. Kasutaja peab selle krüptimata ekspordi laadimiseks valima vormingus .info faili.

Krüptitud eksport

Kui video eksportimisel luuakse parool, luuakse fail laiendiga .encr ja alamkaustadesse krüptitud video andmefailid.

Krüptitud ekspordi laadimiseks peab kasutaja valima krüptitud faili .encr ja sisestama õige parooli.

Faili encr ja krüptitud video andmefailid on tähistatud erilise failiikooniga.

Kui mõni fail krüptitud ekspordi alamkaustades on kustutatud või rikutud, ei saa seda krüptitud eksporti importida.

Kui videoandmete eksportimine kõvakettale nurjus või kasutaja tühistab ekspordi, kustutatakse juba eksporditud videoandmed.

Mitmele kettale eksportimine

Mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ei saa eksportida krüptitult ega ühte ZIP-faili. Kui eksport mahub ühele CD/DVD/Blu-Ray-kettale, siis on krüptimine nendele andmekandjatele võimalik. CD/DVD/Blu-Ray-kettale eksportimiseks valitud salvestised kirjutatakse esmalt kohalikule kõvakettale ning seejärel ühele või mitmele kirjutatavale kettale.

Mitmele kettale saab krüptimata eksportida ainult omavormingus. Vormingutes ASF või MOV eksportimine toimib ainult juhul, kui eksport mahub ühele kettale.

Esimesena sisestatud ketas määrab kõikide järgnevate ketaste meediatüübi.

Kui salvestised eksporditi mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ja te peate nägema kõigi eksporditud ajavahemike kõiki eksporditud kaameraid, kopeerige kõigi ketaste sisu oma kõvakettale. Võite eirata kõiki esinevaid ülekirjutamise hoiatusi.

Saate vaadata salvestisi, mis on eksporditud ühele plaadile loodud plaatide rühmast. Kui videoandmete eksportimine CD/DVD/Blu-Ray-kettale nurjus või kasutaja tühistab ekspordi,

säilitatakse juba eksporditud videoandmed.

Name

Sisestage eksporditud faili nimi.

Start:

Valige märkeruut, et määrata eksportimise algusaeg. Valige nimekirjades kuupäev ja kellaaeg.

End:

Valige märkeruut, et määrata eksportimise lõppaeg. Valige nimekirjades kuupäev ja kellaaeg.

Omavorming

Klõpsake BVMS Archive Playeri vormingu valimiseks.

Ekspordi küpteerimiseks klõpsake nuppu Encrypt Export. Sisestage parool ja kinnitage see.

Export file viewer

Klõpsake, et salvestada BVMS Archive Playeri seadistus valikus Data Medium valitud asukohta.

ASF (Compatible with Media Player)

Klõpsake vormingu ASF valimiseks. Valige nimekirjast kvaliteedi kirje.

MOV (Fast and compatible with Media Player)

Klõpsake vormingu MOV valimiseks (ühildub näiteks Apple'i rakendusega QuickTime).

Encrypt Export

Klõpsake selle ekspordi krüpteeringu valimiseks.

Password

Sisestage krüptitud ekspordi parool. Kinnitage see parool väljal Confirm password.

Export as single ZIP file

Klõpsake eksporditud failide salvestamiseks ühte ZIP-faili. Failivorming ZIP võimaldab hoida kõiki eksporditud faile ühes failis, andmetihendus ei ole võimalik. FAT32-sektsioonis saab ZIP-faili suurim maht olla 4 GB.

Remote Export

Klõpsake, et lubada kaugeksport. Saate valida Enterprise Systemi Management Serveri. Eksportimine tehakse selles Management Serveris. Veenduge, et soovitud salvestusvahend oleks saadaval.

Disk

Eksportimiseks kõvaketta sektsiooni valimiseks klõpsake nuppu Browse.

CD/DVD/Blu-Ray

Valige nimekirjast eksportimiseks CD/DVD/Blu-Ray-kirjutaja. Pole aktiivne, kui valitud on **Remote Export**.

Finalize Disk

Klõpsake andmekandja lõpetamiseks pärast edukat kirjutamist. Pärast lõpetamist ei saa andmekandjale rohkem andmeid kirjutada.

Comment:

Sisestage ekspordile kommentaar.

Cancel

Klõpsake, et salvestada dialoogi seaded Operator Clienti järgmise käivitamiseni.

Vt ka

- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68
- Eksportimise salasõna loomine, lehekülg 70
- Ühte faili eksportimine, lehekülg 71

13.37

Järjehoidja eksportimise dialoogiboks

Põhiaken > Paremklõpsake järjehoidjat > Käsk **Export Bookmark** > Dialoogiboks **Export Bookmark**

Võimaldab eksportida järjehoidja videoandmeid BVMS Archive Playeri vormingus ASF või MOV. Saate muuta eksportimise ajavahemikku. Sihtkaustas luuakse iga kaamera jaoks alamkaust.

Panoraamkaamera eksportimine

Panoraamkaamera salvestiste eksportimisel ekspordite alati täieliku pildiringi. Kui ekspordite sama panoraamkaamera mitu kärbitud pildipaani, eksporditakse selle kaamera täielik pildiring ainult ühe korra. See kehtib ka mittepanoraamsete kaamerate eksportimise puhul.

Krüptimata eksport

Saate video- ja heliandmeid eksportida kohalikule draivile, CD/DVD-draivile, Blu-Ray-kettale, võrgukettale või USB-draivile.

Märkus. Kui kasutate USB-draivi, kasutage rikete vältimiseks kiiret USB-seadet. Andmed eksporditakse omavormingus (BVMS Archive Player) ASF või MOV.

Video eksportimisel omavormingus saate BVMS Archive Playeri lisada vaaturiks.

MOV-vormingus andmeid saab esitada tavalise tarkvaraga, nagu Apple'i QuickTime.

Ekspordite valitud kaamerate video- ja heliandmed.

Ainult Enterprise Systemis: seal eksportimiseks saate valida kaugjuhitava Management Serveri. Eksportida saate ainult valitud Management Serveri hallatavate kaamerate salvestisi. Tööjaamas saab korraga käia ainult üks eksport.

Märkus. Teil peavad olema õigused iga kaamera jaoks, mida tahate eksportida. Kui videoandmete eksportimine kõvakettale nurjus mitme kaamera jaoks, säilitatakse kaamerate täielikult eksporditud videoandmed. Kustutatakse kaamera lõpetamata ekspordi andmed.

Kui kasutaja tühistab ekspordi, kustutatakse juba eksporditud videoandmed. Paroolita video eksportimine loob vormingus .info krüptimata faili ja alamkaustades krüptimata videofailid. Kasutaja peab selle krüptimata ekspordi laadimiseks valima vormingus .info faili.

Mitmele kettale eksportimine

Mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ei saa eksportida krüptitult ega ühte ZIP-faili. Kui eksport mahub ühele CD/DVD/Blu-Ray-kettale, siis on krüptimine nendele andmekandjatele võimalik. CD/DVD/Blu-Ray-kettale eksportimiseks valitud salvestised kirjutatakse esmalt kohalikule kõvakettale ning seejärel ühele või mitmele kirjutatavale kettale.

Mitmele kettale saab krüptimata eksportida ainult omavormingus. Vormingutes ASF või MOV eksportimine toimib ainult juhul, kui eksport mahub ühele kettale.

Esimesena sisestatud ketas määrab kõikide järgnevate ketaste meediatüübi.

Kui salvestised eksporditi mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ja te peate nägema kõigi eksporditud ajavahemike kõiki eksporditud kaameraid, kopeerige kõigi ketaste sisu oma kõvakettale. Võite eirata kõiki esinevaid ülekirjutamise hoiatusi.

Saate vaadata salvestisi, mis on eksporditud ühele plaadile loodud plaatide rühmast.

Kui videoandmete eksportimine CD/DVD/Blu-Ray-kettale nurjus või kasutaja tühistab ekspordi, säilitatakse juba eksporditud videoandmed.

Name

Sisestage eksporditud faili nimi.

Start:

Valige märkeruut, et määrata eksportimise algusaeg. Valige nimekirjades kuupäev ja kellaaeg.

End:

Valige märkeruut, et määrata eksportimise lõppaeg. Valige nimekirjades kuupäev ja kellaaeg.

Omavorming

Klõpsake BVMS Archive Playeri vormingu valimiseks. Ekspordi küpteerimiseks klõpsake nuppu **Encrypt Export**. Sisestage parool ja kinnitage see.

Export file viewer

Klõpsake, et salvestada BVMS Archive Playeri seadistus valikus Data Medium valitud asukohta.

ASF (Compatible with Media Player)

Klõpsake vormingu ASF valimiseks. Valige nimekirjast kvaliteedi kirje.

MOV (Fast and compatible with Media Player)

Klõpsake vormingu MOV valimiseks (ühildub näiteks Apple'i rakendusega QuickTime).

Encrypt Export

Klõpsake selle ekspordi krüpteeringu valimiseks.

Password

Sisestage krüptitud ekspordi parool. Kinnitage see parool väljal **Confirm password**.

Remote Export

Klõpsake, et lubada kaugeksport. Saate valida Enterprise Systemi Management Serveri. Eksportimine tehakse selles Management Serveris. Veenduge, et soovitud salvestusvahend oleks saadaval.

Disk

Eksportimiseks kõvaketta sektsiooni valimiseks klõpsake nuppu Browse.

CD/DVD/Blu-Ray

Valige nimekirjast eksportimiseks CD/DVD/Blu-Ray-kirjutaja. Pole aktiivne, kui valitud on **Remote Export**.

Finalize Disk

Klõpsake andmekandja lõpetamiseks pärast edukat kirjutamist. Pärast lõpetamist ei saa andmekandjale rohkem andmeid kirjutada.

Comment:

Sisestage ekspordile kommentaar.

Vt ka

- Järjehoidjate eksportimine, lehekülg 62
- Eksportimise salasõna loomine, lehekülg 70

13.38 Mitme järjehoidja eksportimise dialoogiboks

F

Põhiaken > Vahekaart > Paremklõpsake järjehoidjat > Käsk **Export Multiple Bookmarks**

> Dialoogiboks Export Video

Võimaldab eksportida mitme järjehoidja videoandmeid BVMS Archive Playeri vormingus ASF või MOV. Nii saate eksportida korraga ühe või mitme kaamera erinevaid ajavahemikke. Sihtkaustas luuakse iga kaamera jaoks alamkaust.

Panoraamkaamera eksportimine

Panoraamkaamera salvestiste eksportimisel ekspordite alati täieliku pildiringi. Kui ekspordite sama panoraamkaamera mitu kärbitud pildipaani, eksporditakse selle kaamera täielik pildiring ainult ühe korra. See kehtib ka mittepanoraamsete kaamerate eksportimise puhul.

Krüptimata eksport

Saate video- ja heliandmeid eksportida kohalikule draivile, CD/DVD-draivile, Blu-Ray-kettale, võrgukettale või USB-draivile.

Märkus. Kui kasutate USB-draivi, kasutage rikete vältimiseks kiiret USB-seadet. Andmed eksporditakse omavormingus (BVMS Archive Player) ASF või MOV.

Video eksportimisel omavormingus saate BVMS Archive Playeri lisada vaaturiks.

MOV-vormingus andmeid saab esitada tavalise tarkvaraga, nagu Apple'i QuickTime. Ekspordite valitud kaamerate video- ja heliandmed.

Ainult Enterprise Systemis: seal eksportimiseks saate valida kaugjuhitava Management Serveri. Eksportida saate ainult valitud Management Serveri hallatavate kaamerate salvestisi. Tööjaamas saab korraga käia ainult üks eksport.

Märkus. Teil peavad olema õigused iga kaamera jaoks, mida tahate eksportida. Kui videoandmete eksportimine kõvakettale nurjus mitme kaamera jaoks, säilitatakse kaamerate täielikult eksporditud videoandmed. Kustutatakse kaamera lõpetamata ekspordi andmed.

Kui kasutaja tühistab ekspordi, kustutatakse juba eksporditud videoandmed.

Paroolita video eksportimine loob vormingus .info krüptimata faili ja alamkaustades krüptimata videofailid. Kasutaja peab selle krüptimata ekspordi laadimiseks valima vormingus .info faili.

Mitmele kettale eksportimine

Mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ei saa eksportida krüptitult ega ühte ZIP-faili. Kui eksport mahub ühele CD/DVD/Blu-Ray-kettale, siis on krüptimine nendele andmekandjatele võimalik. CD/DVD/Blu-Ray-kettale eksportimiseks valitud salvestised kirjutatakse esmalt kohalikule kõvakettale ning seejärel ühele või mitmele kirjutatavale kettale.

Mitmele kettale saab krüptimata eksportida ainult omavormingus. Vormingutes ASF või MOV eksportimine toimib ainult juhul, kui eksport mahub ühele kettale.

Esimesena sisestatud ketas määrab kõikide järgnevate ketaste meediatüübi.

Kui salvestised eksporditi mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ja te peate nägema kõigi

eksporditud ajavahemike kõiki eksporditud kaameraid, kopeerige kõigi ketaste sisu oma kõvakettale. Võite eirata kõiki esinevaid ülekirjutamise hoiatusi.

Saate vaadata salvestisi, mis on eksporditud ühele plaadile loodud plaatide rühmast.

Kui videoandmete eksportimine CD/DVD/Blu-Ray-kettale nurjus või kasutaja tühistab ekspordi, säilitatakse juba eksporditud videoandmed.

Name

Sisestage eksporditud faili nimi.

Omavorming

Klõpsake BVMS Archive Playeri vormingu valimiseks. Ekspordi küpteerimiseks klõpsake nuppu **Encrypt Export**. Sisestage parool ja kinnitage see.

Vaaturi lisamine

Klõpsake, et salvestada BVMS Archive Playeri seadistus valikus Target valitud asukohta.

ASF (Compatible with Media Player)

Klõpsake vormingu ASF valimiseks. Valige nimekirjast kvaliteedi kirje.

MOV (Fast and compatible with Media Player)

Klõpsake vormingu MOV valimiseks (ühildub näiteks Apple'i rakendusega QuickTime).

Encrypt Export

Klõpsake selle ekspordi krüpteeringu valimiseks.

Password

Sisestage krüptitud ekspordi parool. Kinnitage see parool väljal **Confirm password**.

HDD

Klõpsake, et valida eksportimiseks kõvaketta sektsiooni kaust.

CD/DVD/Blu-Ray

Valige nimekirjast eksportimiseks kasutatav kirjutusseade. Kui te ei taha andmekandjale rohkem andmeid kirjutada, lubage **Finalize Disk**.

Bookmarks

Valige nimekirjast järjehoidjad, mida soovite eksportida.

Finalize Disk

Klõpsake andmekandja lõpetamiseks pärast edukat kirjutamist. Pärast lõpetamist ei saa andmekandjale rohkem andmeid kirjutada.

Comment:

Sisestage ekspordile kommentaar.

Vt ka

- Järjehoidjate eksportimine, lehekülg 62
- Eksportimise salasõna loomine, lehekülg 70

13.39 **Eksportimise dialoogiboks**

> Menüü Timeline > Käsk Export video... > Dialoogiboks Export Video > Põhiaken > Nupp Export > Dialoogiboks Export

või

Põhiaken > Vahekaart > Paremklõpsake järjehoidjat > Käsk Export Multiple Bookmarks > Dialoogiboks Export Video > Nupp Export > Dialoogiboks Export või

> Paremklőpsake järjehoidjat > Käsk **Export Bookmark** > Dialoogiboks Põhiaken > Export Video > Nupp Export > Dialoogiboks Export

Võimaldab näha tehtud ekspordi teavet ja kuvada igal eksportimisel automaatselt tehtava ehtsuse kontrollimise tulemusi.

Verification Details

Klõpsake dialoogiboksi Authenticity Verification Result kuvamiseks. See nupp on saadaval ainult siis, kui autentimisega seotud probleeme ei leitud.

Vt ka

- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68
- Ühte faili eksportimine, lehekülg 71

13.40 Ehtsuse kontrollimise tulemuste dialoogiboks

> Menüü Timeline > Käsk Verify authenticity... > Dialoogiboks Verify Põhiaken > Authenticity > Nupp Verify > Dialoogiboks Authenticity Verification Result või

> Menüü Timeline > Käsk Export video... > Dialoogiboks Export Video > Põhiaken > Nupp Verification Details > Dialoogiboks Authenticity Verification Result või või

> Paremklõpsake järjehoidjat > Käsk **Export Bookmark** > Dialoogiboks Põhiaken > Export Bookmark > Nupp Verification Details > Dialoogiboks Authenticity Verification Result või

Põhiaken > Vahekaart > Paremklõpsake järjehoidjat > Käsk Export Multiple Bookmarks > Dialoogiboks Export Video > Nupp Verification Details > Dialoogiboks Authenticity

Verification Result

Võimaldab näha salvestatud video valitud ajavahemiku ehtsuse kontrollimise tulemusi. Tulemused saate salvestada CSV-faili.

Created on

Kuvab ehtsuse kontrollimise kuupäeva.

By

Kuvab ehtsuse kontrollimise käivitanud kasutaja nime.

Time range

Kuvab kasutaja poolt kontrollimiseks valitud ajavahemiku.

Summary

Kuvab kontrollitud salvestistega kaamerate arvu ja tulemused.

Details

Klõpsake ehtsuse kontrollimise üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

Authentic

Kuvab autentse tulemuse. Ikooni kirjeldatakse kokkuvõttes.

Camera

Kuvab kontrollitud kaamera.

Date / Time

Kuvab autentse ajavahemiku.

More Information

Kuvab serdi üksikasjaliku teabe.

CSV Export

Kuvab dialoogiboksi, kuhu sisestada ehtsuse kontrollimise aruande tee ja failinimi.

Vt ka

- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68
- Videoandmete ehtsuse kontrollimine, lehekülg 68
- Ehtsuse kontrollimine , lehekülg 32

13.41 Liikumisotsingu tulemuste aken

Põhiaken >



Kuvab valitud pildipaanil kuvatud kaamera liikumist sisaldavate videoandmete kirjed. Saate valida kirje taasesituse, kaitse, ehtsuse kontrollimise, arhiveerimise või eksportimise jaoks. Kuvab teie otsingukriteeriumitele vastavad salvestised.

Vt ka

- Analüütilise järelotsingu tegemine (ainult VRM-salvestised), lehekülg 72
- Videoandmete eksportimine, lehekülg 68
- Liikumise leidmine, lehekülg 73

13.42 Video otsingutulemuste aken

Põhiaken >



Kuvab erinevatele otsingukriteeriumitele vastavate videoandmete kirjed. Saate valida kirje taasesituse, kaitse, ehtsuse kontrollimise, arhiveerimise või eksportimise jaoks. Võimaldab esitada otsingukriteeriumitele vastavaid salvestisi.

13.43

Häirete nimekirja aken

Klõpsake häire kinnitamiseks.

Häire eemaldatakse kõikidest häirete nimekirjadest ja teiste kasutajate häirete videote kuvadest.



Klõpsake tegevuskava näitava dialoogiboksi kuvamiseks. Kui see on seadistatud, saate sisestada kommentaari.



Klõpsake häire eemaldamiseks.

Kommentaari või sundtöövoo atribuudiga häiret ei saa eemaldada enne, kui olete kuvanud tegevuskava ja sisestanud kommentaari. Kui häire on seadistatud automaatselt kustutatavaks häireks, eemaldatakse häire häirete nimekirjast pärast automaatse kustutamise aja möödumist (seadistatud Configuration Clientis).



Klõpsake häire vastuvõtmise tühistamiseks.



Klõpsake häire heli sisse-/väljalülitamiseks. Viimasena sissetulev häire käivitab häire heli.



Klõpsake, et kuvada häirete nimekiri.

Vt ka

Häire käsitlemine, lehekülg 18

Klaviatuuri kiirklahvid 14

Siin on toodud USA paigutusega klaviatuuri kiirklahvid. + viitab klahvi samaaegsele vajutamisele (näiteks "Control + z" tähendab, et klahve "Control" ja "z" tuleb vajutada samaaegselt).

Oma seadistuse CD-lt leiate prinditava Acrobat-faili. Selle faili nimi on keyboard_layout_en.pdf.

14.1 Üldised juhtseadised

Toiming	Vajutage
Veebispikri kuvamine	F1
Ümbernimetamine (näiteks Iemmikutes)	F2

14.2

Taasesituse juhtseadised

Toiming	Vajutage
Esitamine/paus	Tühik
Eelmine kaader	,
Järgmine kaader	
Edasisuuna määramine	Enter
Tagasisuuna määramine	Backspace
Vanimasse salvestisse hüppamine	Home
Uusimasse salvestisse hüppamine	End
Taasesituskiiruse suurendamine	Page Up
Taasesituskiiruse vähendamine	Page Down

Pildiakna juhtseadised 14.3

Järgmised klaviatuuri kiirklahvid töötavad ainult siis, kui pildiaken on aktiveeritud.

Toiming	Vajutage	
Liigutage valitud pildipaani.	Nooleklahvid	
Pildipaani sulgemine	Delete	
Kõikide pildipaanide sulgemine	Control + Delete	
Kuvatavate pildipaani ridade arvu vähendamine	F7	
Kuvatavate pildipaani ridade arvu suurendamine	F8*	
Pildipaani ribade näitamine/peitmine	F9	
*Märkus. BVMS-i Configuration Clientis seadistatud parameetri määratud suurimast pildiriba ridade arvust rohkem ridasid kuvada ei saa.		

15 Veaotsing

See peatükk sisaldab teavet, kuidas tegeleda teadaolevate probleemidega BVMS-i Operator Clienti BVMS Archive Playeri abil.

Probleemid salvestatud videote esitamisega

Ettevaatust!

Ärge proovige esitada videoid, mis on eksporditud BVMS-i versiooniga V.1.1, arhiivimängijaga BVMS-i versioonist V.1.0. Nii võivad andmed kaduda.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Arhiivimängija ei saa esitada	Arhiivimängija pärineb BVMS-i	Uuendage arhiivimängija
salvestatud videoid.	versioonist V.1.0. Salvestatud	versioonile BVMS V.1.1.
	videoandmeid on eksporditud	Vt Vana BVMS-i arhiivimängija
	BVMS-i versiooniga V.1.1.	versiooni uuendamine, lehekülg
		139.

Probleemid teie helikaardi salvestamisseadetega

Probleem	Põhjus	Lahendus
Siseside funktsionaalsuse mikrofoni kasutamisel esineb tagasisidet.	Teie helikaardi salvestamise juhtseadises peab olema valitud mikrofon, mitte stereomikser (ega midagi muud). Operator Client kontrollib käivitamisel oma seadistusfaili ja muudab sellele vastavalt salvestamise juhtseadise seadeid. See seadistusfail sisaldab vaikekirjet, mis ei pruugi olla vastavuses teie süsteemi seadistusega. See seade taastatakse iga Operator Clienti käivitamise ajal.	Muutke Operator Clienti seadistusfaili seade mikrofoniks.

Operator Clienti krahh

Probleem	Põhjus	Lahendus
Operator Client läheb krahhi.	DiBos-i veebiklient on installitud ja käivitatud arvutis, kuhu on installitud Operator Client.	Desinstallige DiBos-i veebiklient.

15.1

Vana BVMS-i arhiivimängija versiooni uuendamine

Uuendamine.

Videoandmete eksportimine (vt Videoandmete eksportimine, lehekülg 68).
 Dialoogiboksis Export Video valige Export file viewer ja Omavorming.
 BVMS Archive Player installija salvestatakse valitud kohta.

15.2 Ühenduse taastamine Bosch IntuiKey klaviatuuriga

- 1. Sisestage kaabel uuesti või oodake, kuni tööjaam ühendatakse võrku. Teade Off Line kaob.
- 2. Vajutage tarkvaraklahvi Terminal, et siseneda BVMSi.

Sõnastik

Ajavoog

Osa Bosch Video Management Systemi kasutajaliidesest. Kuvab valitud kaamerate salvestiste graafilise esitusena jooni. Ajavoog võimaldab navigeerida salvestatud videotes.

ala

Turvasüsteemiga ühendatud tuvastusseadmete rühm.

analoogekraanide rühm

Dekoodritega ühendatud analoogekraanide komplekt. Analoogekraanide rühmaga saab töödelda häiret etteantud füüsilisel alal. Näiteks kolme füüsiliselt eraldatud juhtimistoaga paigaldisel võib olla kolm ekraanirühma. Analoogekraanide rühma ekraanid on loogiliselt seadistatud ridadesse ja tulpadesse ning neid saab kasutada täisekraani- või nelikvaates.

analüüsivaatur

Välisrakendus, millega kuvatakse Operator Clientis videoanalüüsi häireid.

ANR

Automaatne võrgu kaudu varundamine. Ühildatud protsess, mis kopeerib videotransiiveri kadunud videoandmed võrguühenduse kadumise korral võrgu videosalvestisse. Kopeeritud videoandmed täidavad täpselt võrguühenduse kadumisel tekkinud tühimiku. Seega vajab transiiver mingit kohalikku mälu. Selle kohaliku mälu salvestusmaht arvutatakse järgmise valemi abil: (võrgu ribalaius x hinnanguline võrgu rikkeaeg + ohutusvaru) x (1 + 1 / varunduskiirus). Tulemuseks saadav salvestusmaht on vajalik, kuna pidev salvestamine peab kopeerimise ajal jätkuma.

ASF

Advanced Systems Format: Microsoft Windowsi meedia heli- ja videovorming.

Asukoht

Kasutaja loodud üksus, millega rühmitada asjakohaseid süsteemiressursse, et lihtsustada vaatamist ja haldust. Tavaliselt vastab koht füüsilisele asukohale nagu hoone või korrus, ent sellega võidakse väljendada ka mistahes mõistet. Selles on haldusserver, tavaliselt Configuration Client ja mitu Operator Clienti paigaldist.

asumisaeg

Eelseadistatud ajahulk, mille jooksul kaamerat kuvatakse pildiaknas ja mille järel kuvatakse kaamera jadas järgmist kaamerat.

autentsus

Salvestatud video olek, mis viitab selle originaalsusele. See tähendab, et salvestatud videot ei ole manipuleeritud.

DNS

Domeeninimede süsteem. DNS-server muudab TCP/IP-protokolli kasutavates võrkudes IPaadressi URL-iks (näiteks www.minuseade.com).

dupleks

Selle mõistega on määratletud kahe poole vaheline andmeedastussuund. Pooldupleks võimaldab andmeedastust mõlemas suunas, ent mitte samaaegselt. Täisdupleks võimaldab samaaegset andmeedastust.

Enterprise Account

Enterprise Account on volitus, mis lubab Operator Clienti kasutajal luua ühenduse Enterprise Systemi alla kuuluva haldusserveri seadmetega. Enterprise Accountis seadistatakse kõik selle haldusserveri seadmete õigused. Operator Client saab samaaegselt luua ühenduse kõikide selle Enterprise Systemi haldusserveri arvutitega. Seda ligipääsu juhitakse Enterprise-kasutajarühma liikmelisusega või selle haldusserveri Enterprise Accountis seadistatud seadme õigustega.

Enterprise System

Enterprise System on Bosch Video Management Systemi funktsioon, millega saab Operator Clienti kasutaja pääseda ligi mitmele haldusserveri arvutile samaaegselt.

Enterprise-kasutajarühm

Enterprise-kasutajarühm on kasutajarühm, mida seadistatakse Enterprise-haldusserveris. Enterprise-kasutajarühm määratleb kasutajad, kellel on õigused juurdepääsuks mitmele haldusserveri arvutile samaaegselt. Määratleb nende kasutajate kasutusõigused.

Haldusserver

BVMS-server, mis haldab seadmeid.

Häire pildiaken

Pildiaken ühe või mitme häire pildipaani kuvamiseks.

häire prioriteetsus

Igale häirele on määratud prioriteetsus. Häireid saab seadistada nii, et neid kuvataks sõltuvalt häire prioriteetsusest automaatselt (hüpikaken) häirete pildiaknas. Iga kasutaja otsepildi/ taasesitamise ekraanile on samuti määratud prioriteetsus. Kui sissetulev häire on prioriteetsem kui kasutaja kuva, kuvab häire oma häirerea automaatselt häirete pildiaknas. Kui häirete pildiakent parajasti ei kuvata, asendab see automaatselt otse- või salvestatud video pildiakna ekraanil, millel on häire lubatud.

Häirete nimekiri

Aken Bosch Video Management Systemis, milles kuvatakse aktiivsete häirete nimekiri.

Intelligent Video Analytics

Algoritm, mis tuvastab objektide teatud omadusi ja käitumist videokaamera jälgitavas stseenis ning loob selle põhjal häire, mida saab omakorda töödelda CCTV-süsteemis. Funktsiooni Intelligent Video Analytics seaded peavad salvestamisel olema aktiveeritud, et saaksite hiljem valikuliselt ja kiiresti videomaterjalis otsinguid teha. Intelligent Video Analytics võimaldab jäädvustada ja hinnata objektide erinevasuunalisi liikumisi nii, et valehäired hoitakse enamasti ära. Intelligent Video Analytics kohandub muutuva keskkonnaga automaatselt ja seega seda ei mõjuta oluliselt segavad tingimused, nagu vihm ja puu liikumine. Intelligent Video Analytics on eriti kasulik analüütilise järelotsingu kasutamise puhul, kuna võimaldab filtreerida liikuvaid objekte nende värvi järgi. Algoritmiga Intelligent Video Analytics saab otsida mahukast videomaterjalist selektiivselt kindlate värviomadustega objekte.

Intelligentne jälgimine

Intelligent Tracking on kaameras töötav tarkvaraprotsess, mis võimaldab kaameral jälgida valitud objekti.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Mälu TCP/IP-võrgu kaudu haldav protokoll. iSCSI võimaldab salvestatud andmetele kõikjalt võrgus ligi pääseda. Tänu Gigabit Etherneti kasutusele võtmisele on võimalik soodsalt iSCSI mäluservereid kaugkõvakettana arvutivõrku lisada. iSCSI terminoloogias nimetatakse salvestusvahendeid pakkuvat serverit iSCSI sihtmärgiks, samas kui serveriga ühendatud ja serveri ressursse kasutavat klienti nimetatakse iSCSI algatajaks.

järjehoidja

Kasutatakse otsevideo või salvestatud video ajavahemiku salvestamiseks. See võimaldab märgistada teatud stseene hilisemaks uurimiseks. Lisaks saate järjehoidja eksportimise abil jagada uurimistulemusi teiste kasutajatega.

kaamera jada

Üksteise järel kuvatavate kaamerate nimekiri. Igat kaamerat kuvatakse teatud aeg (asumisaeg). Jadasid on kahte tüüpi: eelmääratletud ja automaatsed. Eelmääratletud jadasid määratleb administraator. Nende jadade ikoonid asuvad loogilises puus. Automaatsed jadad luuakse, kui lohistate mitu valikut või kausta loogilisest puust pildipaanile või koodrisse. Kõik selle kausta või valiku kaamerad kuvatakse järjest pildipaanil. Saate luua oma jadasid, luues oma lemmikute puus kausta.

kahekordne autentimine

Turbepoliitika, mis nõuab kahe erineva kasutaja sisselogimist Operator Clientisse. Mõlemad kasutajad peavad olema tavalise Bosch Video Management Systemi kasutajarühma liikmed. See kasutajarühm (või need kasutajarühmad, kui kasutajad on erinevate kasutajarühmade liikmed) peab kuuluma kahekordse autentimisega rühma. Kahekordse autentimisega rühmal on Bosch Video Management Systemis omad ligipääsuõigused. Sellel kahekordse autentimisega rühmal peaks olema rohkem ligipääsuõigusi kui tavalisel kasutajarühmal, kuhu kasutaja kuulub. Näide: kasutaja A on kasutajarühma A liige. Kasutaja B on rühma B liige. Lisaks on seadistatud kahekordse autentimise rühm, mille liikmed on rühm A ja rühm B. Kahekordne autentimine on rühma A kasutajatele valikuline, ent rühma B kasutajatele kohustuslik. Kui kasutaja A logib sisse, kuvatakse teine sisselogimist kinnitav dialoogiboks. Selles dialoogiboksis saab sisse logida teine kasutaja, kui ta on saadaval. Kui mitte, võib kasutaja A jätkata ja käivitada Operator Clienti. Siis on tal

ligipääsuõigused ainult rühma A. Kui sisse logib kasutaja B, kuvatakse taas teine sisselogimise dialoogiboks. Selles dialoogiboksis peab sisse logima teine kasutaja. Kui ei logi, ei saa kasutaja B käivitada Operator Clienti.

Kasutajarühm

Kasutajarühmadega määratletakse üldisi kasutaja atribuute, nagu õigused, privileegid ja PTZprioriteetsus. Rühma liikmeks astumisel pärib kasutaja automaatselt rühma kõik atribuudid.

Kohene taasesitamine

Esitab valitud kaamera salvestatud pilti otseekraani pildipaanil. Algusaega (möödunud või tagasikeritud aeg sekundites) saab seadistada.

Kooder

Muudab analoogvoo digitaalvooks, näiteks analoogkaamera ühildamiseks digitaalsüsteemi nagu Bosch Video Management System. Osadel koodritel võib olla kohalik mälu, nagu mälukaart või USB-kõvaketas, või nad võivad salvestada oma videoandmed iSCSI seadmetesse. IP-kaameratel on sisseehitatud kooder.

Lemmikute puu

Logiraamat

Konteiner Bosch Video Management Systemi kõikide sündmuste logimiseks.

Loogiline number

Loogilised numbrid on ainulaadsed ID-d, mis on määratud süsteemi kõikidele seadmetele, et nendest oleks parem ülevaade. Loogilised numbrid on ainulaadsed ainult kindla seadmetüübi puhul. Loogilisi numbreid kasutatakse tavaliselt käsuskriptides.

Loogiline puu

Kõikide seadmete kohandatud struktuuriga puu. Loogilist puud kasutatakse Operator Clientis kaamerate ja muude seadmete valimiseks. Configuration Clientis seadistatakse täielik loogiline puu (skeemide ja struktuuri leheküljel) ja seda kohandatakse iga kasutajarühma jaoks (kasutajarühmade leheküljel).

Magistraalliin

Kodeerimisseadmega ühendatud analoogmaatriksi analoogväljundid. Selle abil saab maatriksi videoallikaid kasutada Bosch Video Management Systemis.

ΜΟΥ

Apple'i QuickTime Playeri vaikimisi videovormingu faililaiend.

möödaminek

Eemaldage valikuliselt turvasüsteemist punkte. Punktist võidakse mööda minna, et valvestada avatud aknaga piirkond.

NVR

Boschi võrgu videosalvesti; heli- ja videoandmeid salvestav arvuti Bosch Video Management Systemis, mis toimib tõrkesiirde NVR-i või liigse NVR-ina. See NVR erineb VIDOS NVR-ist, mida saab ühildada Bosch Video Management Systemiga.

Operator Client

Bosch Video Management Systemi komponent, mis annab kasutajaliidese süsteemi jälgimiseks ja kasutamiseks.

Operator Clienti tööjaam

Bosch Video Management Systemi keskkonna arvuti otsevideo ja taasesitatava video vaatamiseks ning seadistustoimingute tegemiseks. Operator Client on installitud sellesse arvutisse.

Panoraamkaamera

360° või 180° vaatenurgaga kaamera.

Pildiaken

Pildipaanide konteiner, mille struktuuri määrab pildiakna mall.

Pildipaan

Kasutatakse ühe kaamera otsevideo või salvestatud video, skeemi või HTML-faili kuvamiseks.

Pildipaani mall

Pildipaanide paigutus.

PTZ-kaamera

Panoraamimise, kallutamise ja suumimise funktsiooniga kaamera.

punkt

Turvasüsteemiga ühendatud tuvastusseade. Punktid asuvad klahvistikul eraldi ja kohandatud tekstiga. Tekst võib kirjeldada ühte ust, liikumisandurit, suitsuandurit või kaitstud ruumi, nagu ÜLAKORRUS või GARAAŽ.

Referentspilt

Referentspilte võrreldakse pidevalt olemasoleva videopildiga. Kui olemasolev videopilt erineb märgitud kohtades referentspildist, käivitatakse häire. See võimaldab tuvastada rikkumised, mis muidu jääksid tuvastamata (näiteks kui kaamerat pööratakse).

ROI

Region of Interest. ROI otstarve on säästa fikseeritud HD-kaamera kaamerapildi osa suurendamisel võrgu ribalaiust. See osa käitub nagu PTZ-kaamera.

Server Lookup

Configuration Clienti või Operator Clienti kasutaja saab selle abil luua järjest ühenduse mitme süsteemi pääsupunktiga. Süsteemi pääsupunktiks võib olla haldusserver või Enterprise-haldusserver.

sirgestamine

Tarkvara kasutamine radiaalse moonutusega kalasilmaläätsest tuleva ringja pildi teisendamiseks vaatamiseks sobivaks sirgeks pildiks (sirgestamine on moonutuse parandamine).

Siseside funktsionaalsus

Kasutatakse koodri kõlaritest rääkimiseks. Sellel koodril peab olema helisisend ja -väljund. Siseside funktsionaalsust saab anda kasutajarühma kaupa.

sissetungi juhtpaneel

Boschi sissetungivastase (varguse) turvasüsteemi põhiseadme üldnimetus. Klahvistikud, moodulid, andurid ja muud seadmed ühenduvad juhtpaneeliga.

Sündmus

Häire ja/või tegevusega seotud juhtum või olek. Sündmused võivad tekkida mitmest allikast, nagu kaameratest, arhiveerijatest, kataloogidest, digitaalsisenditest jne. Need võivad hõlmata salvestamist käivitavaid olekuid, signaalikaotuse olekuid, ketta täituvuse teateid, kasutaja sisselogimisi, digitaalsisendi käivitajaid jne.

Taasesitusrežiim

Operator Clienti funktsioon. Kasutatakse arhiveeritud videote taasesitamiseks ja otsimiseks.

Tagasikerimise aeg

Sekundite arv minevikus, kui pildipaan lülitatakse kohese taasesituse režiimi.

ТСР

Transmission Control Protocol. Ühendamisele suunatud sideprotokoll, mida kasutatakse andmete edastamiseks IP-võrgu kaudu. Pakub töökindlat tellimusel põhinevat andmeedastust.

Teisene VRM

BVMS-i keskkonna tarkvara. Tagab, et vähemalt ühe peamise VRM-i salvestamine toimub lisaks ja samaaegselt teisele iSCSI sihtmärgile. Salvestusseaded võivad erineda peamise VRM-i seadetest.

Tõrkesiirde VRM

BVMS-i keskkonna tarkvara. Rikke puhul võtab üle määratud peamise VRM-i või teisese VRM-i ülesande.

Tööpunkt

Hiirele tundlik ikoon skeemil. Tööpunkte seadistatakse Configuration Clientis. Tööpunktid võivad olla näiteks kaamerad, releed või sisendid. Kasutaja kasutab seda hoones seadme lokaliseerimiseks ja valimiseks. Seadistamise korral saavad tööpunktid kuvada kindla olekuga sündmuse või häire esinemise puhul vilkuvat taustavärvi.

UDP

Kasutaja datagrammi protokoll. Ühenduseta protkoll, mida kasutatakse andmevahetuseks IPvõrgus. UDP on video edastamisel TCP-st tõhusam, kuna selle ballast on madalam.

unmanaged site

BVMS-i seadmete puu üksus, mis võib sisaldada video-võrguseadmeid, nagu digitaalsed videosalvestid. Teie süsteemi haldusserver ei halda neid seadmeid. Operator Clienti kasutaja võib nõudmisel luua ühenduse unmanaged site'i seadmetega.

UTC

Koordineeritud maailmaaeg
vaade

Pildipaanidele määratud kaamerate kogum, mida saate koheseks otsevaateks meelde tuletada. Vaatesse võivad kuuluda pildipaanid koos skeemide või HTML-failidega. Jada ei saa kuuluda vaatesse.

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtuaalseade, mis võimaldab ühildada Boschi kaameraid, ONVIF-kaameraid, JPEG-kaameraid ja RTSP-koodreid.

Videoanalüüs

Videoanalüüs on tarkvaraprotsess, mis võrdleb kaamerapilti salvestatud piltidega kindlatest isikutest või objektidest. Vaste leidmise korral käivitab tarkvara häire.

VRM

Video Recording Manager. Bosch Video Management Systemi tarkvarapakett, mis haldab video (MPEG-4 SH++, H.264 ja H.265) salvestamist koos heli- ja metaandmetega võrgus iSCSI seadmetes. VRM haldab salvestiste algteavet ja seotud iSCI-draivide nimekirja sisaldavat andmebaasi. VRM on Bosch Video Management Systemi võrku kuuluvas arvutis töötav teenus. VRM ei säilita videoandmeid ise, vaid jagab iSCSI seadmete salvestusmahte koodritele, tegeledes samal ajal koormuse tasakaalustamisega erinevate iSCSI seadmete vahel. VRM voogesitab taasesitust iSCSI-st Operator Clienti arvutitesse.

Ääre sirgestamine

Sirgestamine, mis leiab aset kaameras.

Register

A, B, C, D, E, F, G	, H, I, J, K, L, M <u>,</u>
N,O,P,Q,R,S,I	, U, V, W, X, Y, Z
ajapunkt	122
Ajavoog	98, 122
ajavöönd	10, 97, 101, 110, 114, 122
aknasisene PTZ	57, 122
ala	103
algvaade	
DWF-failid	56
analoogekraanide rühm	99, 102
Analüütiline järelotsing	72
audio	48
Audio-siseside funktsionaals	sus 48, 116
autentimine	68, 135
automaatne hüpikhäire	96
automaatne jada	43
Bosch IntuiKey klaviatuur	
analoogrežiim	94
digitaalrežiim	90
ikoonid	93
Käsurežiim	93
Bosch Video Management S	vstem
veebispikker	8
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139
CCTV-klaviatuur	87
digitaalne klaviatuur	87
digitaalsuum	45, 60
DWF-failid	,
algyaade	56
eelseadistatud iada	42
ehtsus	122
ehtsuse kontrollimine	135
ekspordi poolitamine	130 132 134
eksport	100, 102, 104
video	120 131 133
oksportimino	129, 101, 100
noolitamine	130 132 134
video	130, 132, 134
Video	122
Enterprise System	10 15 22
	12, 15, 23
nu-kaamera	115
	44, 96
HINL-TAIIIO	121
naire jada	100
haire kaamera	
analoogekraan	80
Haire pildiaken	41

häira salvastamina	10
	42
NVR-salvestised	42
	42
otsimine	75
haire salvestuse otsimine	75
häirete automaatne hüpikaken	19
häirete automaatne kuva	19
häirete skeem	56
ikoonid	103
Bosch IntuiKey klaviatuur	93
impordi	
videoandmed	72
impordi eksporditud video	72
Intelligent Tracking	58
IntuiKey klaviatuur	87
Iseseisev Operator Client	23
jada	42, 43
järjehoidja	59
kuva	62
laadi	62
lisa	61
muuda	59, 118
muutmine	62
salvesta	61
iäriehoidia muutmine	62
järiehoidia salvestamine	61
kaamera jada	42, 43
automaatne	43
eelseadistatud	42
kaamera ring	42 43
kaamera vaatamine	
kasutaia	00
eemaldamine	35
kustutamine	35
kasutaja eemaldamine	35
kasutaja kustutamine	35
kasutaju kustutainine	103
kaugeksport	26 129 131 133
kiirklabyid	20, 123, 131, 133
kindal sündmus	100
	122
	07
	40
	47
kontrolling shteret	45, 47
kontrollige entsust	68
krann	
Operator Client	139

kuppelkaamera	56, 57, 58	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	parooli vahetamine	35
kuvamine		pildiaken	121
ekraanid	37	Pildipaan	38, 41, 46, 122
käivitamine		aknasisene PTZ	57
Operator Client	34	pildisektsioon	45,60
käsitsi salvestamine	26, 42	PTZ-i blokeerimine	50
Käsurežiim	93	PTZ-juhtimine	120
laadimine		blokeerimine	50
videoandmed	72	PTZ-kaamera	56, 57, 58
lahutatud	23	punkt	
leia liikumine	75	möödaminek	85
leidmine		rakendusaknad	96
teave spikri kohta	8	referentspildi uuendamine	50
Lemmik	60	referentspilt	50, 109
ligipääs unmanaged site'ile	74	Region of Interest	20
liikumise otsimine	75	relee	
liikumise otsing	72, 73	talitlushäire	22
lisa järjehoidja	61	ROI	20
lisaandmed		salvestamise kvaliteet	42
tekstiandmed	22	salvestatud video otsimine	74
Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	salvestusallikas	77, 122
logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	Siseside funktsionaalsus	48
Loogiline puu		Sissetungipaneel	103
otsing	40	skeem	121
lüliti		vilkuv seadme ikoon	56
panoraam-vaaterežiim	39	värviline seadme ikoon	56
mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85,86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi likumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse huppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse huppamine	123
otsimine		uhe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	une kaadri tagasikerimine	123
otsing	40	I AASESITUSTEZIIM	98
	40	talitiusnaire relee	22
panoraamkaamera	00.00	ICF	53
vaatereziimid	26, 39		

teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133
otsi	74
video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väljumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendjoon	122
ühendusprobleemid	53
·	

ühilduvusrežiim	25
üks kaader	23
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114
A, B, C, D, E, F, C	G, H, I, J, K, L, M,
N, U, P, Q, R, S,	I , U , V , W , X , I , Z
Ajapunki	122
Ajavoog	50, 122
ajavoonu aknasisene PT7	10, 97, 101, 110, 114, 122
akiiasiselle i 12 ala	103
ala	105
DWF-failid	56
analoogekraanide rühm	99 102
	72
	48
Audio-siseside funktsiona	alsus 48 116
autentimine	68 135
automaatne hünikhäire	96
automaatne jada	43
Bosch IntuiKey klaviatuur	
analoogrežiim	94
digitaalrežiim	90
ikoonid	93
Käsurežiim	93
Bosch Video Management	t Svstem
veebispikker	8
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139
CCTV-klaviatuur	87
digitaalne klaviatuur	87
digitaalsuum	45,60
DWF-failid	
algvaade	56
eelseadistatud jada	42
ehtsus	122
ehtsuse kontrollimine	135
ekspordi poolitamine	130, 132, 134
eksport	
video	129, 131, 133
eksportimine	
poolitamine	130, 132, 134
video	122
Enterprise System	15
haldusserver	12, 15, 23
HD-kaamera	115
heli	44, 96
HTML-failid	121

häire jada	100	kontrollige ehtsust	68
häire kaamera		krahh	
analoogekraan	80	Operator Client	139
Häire pildiaken	41	kuppelkaamera	56, 57, 58
häire salvestamine	42	kustuta video	122
NVR-salvestised	42	kuvamine	
VRM-salvestised	42	ekraanid	37
häire salvestus		käivitamine	
otsimine	75	Operator Client	34
häire salvestuse otsimine	75	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne hüpikaken	19	Käsurežiim	93
häirete automaatne kuva	19	laadimine	
häirete skeem	56	videoandmed	72
ikoonid	103	lahutatud	23
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	leia liikumine	75
impordi		leidmine	
videoandmed	72	teave spikri kohta	8
impordi eksporditud video	72	Lemmik	60
Intelligent Tracking	58	ligipääs unmanaged site'ile	74
IntuiKey klaviatuur	87	liikumise otsimine	75
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsing	72, 73
jada	42, 43	lisa järjehoidja	61
järjehoidja	59	lisaandmed	
kuva	62	tekstiandmed	22
laadi	62	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
lisa	61	logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110
muuda	59, 118	Loogiline puu	
muutmine	62	otsing	40
salvesta	61	lüliti	
järjehoidja muutmine	62	panoraam-vaaterežiim	39
järjehoidja salvestamine	61	mitmekanaliline	44
kaamera jada	42, 43	möödaminek	
automaatne	43	punkt	85
eelseadistatud	42	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera ring	42, 43	NVR	12
kaamera vaatamine	38	NVR-salvestised	
kasutaja		häire salvestamine	42
eemaldamine	35	Operator Client	
kustutamine	35	käivitamine	34
kasutaja eemaldamine	35	sulgemine	34
kasutaja kustutamine	35	Otserežiim	96, 119
kasutatud ikoonid	103	otsevideo	96, 121
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsi häire salvestust	75
kiirklahvid	138	otsi liikumist	72, 73, 122
kindel sündmus	122	otsi tekstiandmeid	75, 113
Klaviatuur KBD Universal XF	87		
kogu ekraan	46		
kohene kordusesitus	47		
kohene taasesitus	45, 47		

otsi videot	74	taasesitus	98
otsimine		taasesituse juhtimine	
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	esitamine	123
otsing		paus	123
Loogiline puu	40	tagurpidi esitus	123
panoraamkaamera		uusimasse salvestusse hüppamine	123
vaaterežiimid	26, 39	vanimasse salvestusse hüppamine	123
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	ühe kaadri edasikerimine	123
parooli vahetamine	35	ühe kaadri tagasikerimine	123
pildiaken	121	Taasesitusrežiim	98
Pildipaan	38, 41, 46, 122	talitlushäire relee	22
aknasisene PTZ	57	TCP	53
pildisektsioon	45, 60	teabeleht	12
PTZ-i blokeerimine	50	tekstiandmed	
PTZ-juhtimine	120	otsi	75, 113
blokeerimine	50	tekstiandmete otsimine	75, 113
PTZ-kaamera	56, 57, 58	transkodeeritud video	53, 77
punkt		täisekraani režiim	46
möödaminek	85	tööriistariba	46
rakendusaknad	96	uue seadistuse vastuvõtmine	34
referentspildi uuendamine	50	uuest seadistusest keeldumine	34
referentspilt	50, 109	uuest seadistusest loobumine	34
Region of Interest	20	uus seadistus on saadaval	34
relee		Vaade	60
talitlushäire	22	vaatamine	
ROI	20	ekraanid	37
salvestamise kvaliteet	42	vahetage parool	35
salvestatud video otsimine	74	vahetamine	41
salvestusallikas	77, 122	vajuta-rääkimiseks	48
Siseside funktsionaalsus	48	valikud	114
Sissetungipaneel	103	valve eemaldamine	85, 86
skeem	121	valvestamine	85, 86
vilkuv seadme ikoon	56	VCA	
värviline seadme ikoon	56	keelamine	47, 73
spikker	8	lubamine	47, 73
spikri avamine	8	veebirakendus Spikker	8
Spikri printimine	8	Versiooni teave	12
sulgemine		video	
Operator Client	34	eksport	129, 131, 133
sundvalvestamine	85, 86	otsi	74
suuruse muutmine	41	video kaitsmine	122
süsteemi nõuded	12	video piiramine	66, 126
ZIP-eksport	71	video taasesitamine	121
		video vabastamine	127
		videoandmed	
		impordi	72
		laadimine	72
		vilkuv seadme ikoon	56

voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väljumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendjoon	122
ühendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

ajapunkt	122
Ajavoog	98, 122
ajavöönd	10, 97, 101, 110, 114, 122
aknasisene PTZ	57, 122
ala	103
algvaade	
DWF-failid	56
analoogekraanide rühm	99, 102
Analüütiline järelotsing	72
audio	48
Audio-siseside funktsionaals	us 48, 116
autentimine	68, 135
automaatne hüpikhäire	96
automaatne jada	43
Bosch IntuiKey klaviatuur	
analoogrežiim	94
digitaalrežiim	90
ikoonid	93
Käsurežiim	93
Bosch Video Management Sy	ystem
veebispikker	8
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139
CCTV-klaviatuur	87
digitaalne klaviatuur	87
digitaalsuum	45,60
DWF-failid	
algvaade	56
eelseadistatud jada	42
ehtsus	122
ehtsuse kontrollimine	135

ekspordi poolitamine	130, 132, 134
eksport	
video	129, 131, 133
eksportimine	
poolitamine	130, 132, 134
video	122
Enterprise System	15
haldusserver	12, 15, 23
HD-kaamera	115
heli	44, 96
HTML-failid	121
häire jada	100
häire kaamera	
analoogekraan	80
Häire pildiaken	41
häire salvestamine	42
NVR-salvestised	42
VRM-salvestised	42
häire salvestus	
otsimine	75
häire salvestuse otsimine	75
häirete automaatne hüpikaken	19
häirete automaatne kuva	19
häirete skeem	56
ikoonid	103
Bosch IntuiKey klaviatuur	93
impordi	
videoandmed	72
impordi eksporditud video	72
Intelligent Tracking	58
IntuiKey klaviatuur	87
Iseseisev Operator Client	23
jada	42, 43
järjehoidja	59
kuva	62
laadi	62
lisa	61
muuda	59, 118
muutmine	62
salvesta	61
järjehoidja muutmine	62
järjehoidja salvestamine	61
kaamera jada	42, 43
automaatne	43
eelseadistatud	42
kaamera ring	42, 43
-	

kaamera vaatamine	38	NVB	12
kasutaja	00	NVR-salvestised	12
eemaldamine	.35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	12
kasutaia eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96. 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45, 47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PTZ	57
käsitsi salvestamine	26, 42	pildisektsioon	45,60
Käsurežiim	93	PTZ-i blokeerimine	50
laadimine		PTZ-juhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
lahutatud	23	PTZ-kaamera	56, 57, 58
leia liikumine	75	punkt	
leidmine		möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi uuendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50, 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72, 73	relee	
lisa järjehoidja	61	talitlushäire	22
lisaandmed		ROI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	42
Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	salvestusallikas	77, 122
Loogiline puu		Siseside funktsionaalsus	48
otsing	40	Sissetungipaneel	103
lüliti		skeem	121
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
mitmekanaliline	44	värviline seadme ikoon	56
möödaminek		spikker	8
punkt	85	spikri avamine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122		

Spikri printimine	8	vid
sulgemine		vid
Operator Client	34	vid
sundvalvestamine	85, 86	
suuruse muutmine	41	
süsteemi nõuded	12	vil
ZIP-eksport	71	voo
taasesitus	98	VR
taasesituse juhtimine		
esitamine	123	võr
paus	123	võr
tagurpidi esitus	123	väl
uusimasse salvestusse hüppamine	123	
vanimasse salvestusse hüppamine	123	vär
ühe kaadri edasikerimine	123	Üh
ühe kaadri tagasikerimine	123	üh
Taasesitusrežiim	98	ühi
talitlushäire relee	22	üks
ТСР	53	
teabeleht	12	
tekstiandmed		üld
otsi	75, 113	۸
tekstiandmete otsimine	75, 113	
transkodeeritud video	53, 77	aia
täisekraani režiim	46	Δia
tööriistariba	46	- ja 2 ja
uue seadistuse vastuvõtmine	34	aja
uuest seadistusest keeldumine	34	مدر عاء
uuest seadistusest loobumine	34	مام عام
uus seadistus on saadaval	34	aig
Vaade	60	ans
vaatamine		Δn
ekraanid	37	200
vahetage parool	35	Διι
vahetamine	41	aut
vajuta-rääkimiseks	48	aut
valikud	114	aut
valve eemaldamine	85, 86	Bo
valvestamine	85, 86	DU
VCA		
keelamine	47, 73	
lubamine	47, 73	
veebirakendus Spikker	8	Bo
Versiooni teave	12	DU
video		B\/
eksport	129, 131, 133	0V CC
otsi	74	dia
video kaitsmine	122	uig
video piiramine	66, 126	
-	•	

video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väljumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendjoon	122
ühendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J	, K, L, M,
	$\mathbf{X} \mathbf{Y} \mathbf{V} 7$

N, U, P, Q, R, S, I, U	, v, vv, A , i, Z
ajapunkt	122
Ajavoog	98, 122
ajavöönd 10,	97, 101, 110, 114, 122
aknasisene PTZ	57, 122
ala	103
algvaade	
DWF-failid	56
analoogekraanide rühm	99, 102
Analüütiline järelotsing	72
audio	48
Audio-siseside funktsionaalsus	48, 116
autentimine	68, 135
automaatne hüpikhäire	96
automaatne jada	43
Bosch IntuiKey klaviatuur	
analoogrežiim	94
digitaalrežiim	90
ikoonid	93
Käsurežiim	93
Bosch Video Management Syste	m
veebispikker	8
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139
CCTV-klaviatuur	87
digitaalne klaviatuur	87

digitaalsuum	45, 60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
jada	42, 43	liikumise otsing	72, 73
järjehoidja	59	lisa järjehoidja	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59.118	logiraamatu kiriete otsimine	73, 74, 109, 110
muutmine	62	Loogiline puu	, , , , , ,
salvesta	61	otsing	40
järjehoidja muutmine	62	lüliti	
järjehoidja salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	39
		•	

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85, 86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		ТСР	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45, 60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85, 86
ROI	20	valvestamine	85, 86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	нікім	VRM-salvestised	42
$\mathbf{N} \cap \mathbf{P} \cap \mathbf{R} \in \mathbf{T}$	$\begin{array}{c} 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,$	häire salvestus	
$\mathbf{N}, \mathbf{O}, \mathbf{F}, \mathbf{Q}, \mathbf{N}, \mathbf{O}, \mathbf{I},$	U , v , vv , A , I , Z	otsimine	75
Aiavoog	98 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd 1() 97 101 110 114 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algyaade	100	ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99 102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaalsus	48, 116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68, 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne iada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKev klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59,118
Bosch Video Management Svs	tem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängiia	129, 131. 133. 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		

kaamera iada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaia		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26 129 131 133	otsevideo	96,121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72 73 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
	46	otsi videot	70, 110
kohene kordusesitus	40	otsimine	14
kohene taasesitus	47		73 7/ 109 110
kontrolligo obteust	43, 47		75, 74, 105, 110
krabb	00		40
Operator Client	120		40
	109	panoraanikaaniera	26.20
	30, 37, 30		20, 39
	122	panoraamkaamera vaatereziimid	26, 39
kuvamine	27	paroon vanetamine	30
	37		121
	2.4	Plidipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34		57
kasitsi saivestamine	26, 42	plidisektsioon	45,60
	93	PIZ-I blokeerimine	50
laadimine	70	PIZ-juntimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
	23	PIZ-kaamera	56, 57, 58
leia liikumine	75	punkt	05
leidmine		moodaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
	60	referentspildi uuendamine	50
ligipaas unmanaged site'ile	74	referentspilt	50, 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
likumise otsing	72, 73	relee	
lisa järjehoidja	61	talitlushäire	22
lisaandmed		ROI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	42
Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	salvestusallikas	77, 122
Loogiline puu		Siseside tunktsionaalsus	48
otsing	40	Sissetungipaneel	103
lüliti		skeem	121
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
		värviline seadme ikoon	56

spikker	8
spikri avamine	8
Spikri printimine	8
sulgemine	
Operator Client	34
sundvalvestamine	85, 86
suuruse muutmine	41
süsteemi nõuded	12
ZIP-eksport	71
taasesitus	98
taasesituse juhtimine	
esitamine	123
paus	123
tagurpidi esitus	123
uusimasse salvestusse hüppamine	123
vanimasse salvestusse hüppamine	123
ühe kaadri edasikerimine	123
ühe kaadri tagasikerimine	123
Taasesitusrežiim	98
talitlushäire relee	22
TCP	53
teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133

video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust välias	23.35
võrguväline režiim	20,00
väliumine	20
Operator Client	3/
	122
Ühendisen	122
ühendusprobloomid	52
	55
ühiduvusreziim	25
	100
edasi	123
tagası	123
uldseaded	114
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S,	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala	G, H, I, J, K, L, M, 1 22 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade	G, H, I, J, K, L, M, 1 22 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm	G, H, I, J, K, L, M, 1 22 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 System

otsi

74

BVMS-i arhiivimängija

digitaalne klaviatuur

CCTV-klaviatuur

129, 131, 133, 139

87

87

digitaalsuum	45,60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
jada	42, 43	liikumise otsing	72, 73
järjehoidja	59	lisa järjehoidja	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59, 118	logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110
muutmine	62	Loogiline puu	
salvesta	61	otsing	40
järjehoidja muutmine	62	lüliti	
järjehoidja salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	39

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85, 86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96,121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		TCP	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45, 60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85, 86
ROI	20	valvestamine	85, 86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	ΗΙΙΚΙΜ	VRM-salvestised	42
$\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{T}$		häire salvestus	
aiapunkt	122	otsimine	75
Ajavoog	98, 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd	10, 97, 101, 110, 114, 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57, 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algvaade		ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99, 102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaals	us 48.116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne jada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKey klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management Sv	/stem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängiia	129, 131, 133, 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		
	C 1		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45, 47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PTZ	57
käsitsi salvestamine	26, 42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PTZ-i blokeerimine	50
laadimine		PTZ-juhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
lahutatud	23	PTZ-kaamera	56, 57, 58
leia liikumine	75	punkt	
leidmine		möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi uuendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50, 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72, 73	relee	
lisa järjehoidja	61	talitlushäire	22
lisaandmed		ROI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	42
Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	salvestusallikas	77, 122
Loogiline puu		Siseside funktsionaalsus	48
otsing	40	Sissetungipaneel	103
lüliti		skeem	121
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
		värviline seadme ikoon	56

spikker	8	video kaitsmine	122
spikri avamine	8	video piiramine	66, 126
Spikri printimine	8	video taasesitamine	121
sulgemine		video vabastamine	127
Operator Client	34	videoandmed	
sundvalvestamine	85,86	impordi	72
suuruse muutmine	41	laadimine	72
süsteemi nõuded	12	vilkuv seadme ikoon	56
ZIP-eksport	71	voo valimine	51
taasesitus	98	VRM-salvestised	
taasesituse juhtimine		häire salvestamine	42
esitamine	123	võrgust väljas	23, 35
paus	123	võrguväline režiim	23
tagurpidi esitus	123	väljumine	
uusimasse salvestusse hüppamine	123	Operator Client	34
vanimasse salvestusse hüppamine	123	värv	122
ühe kaadri edasikerimine	123	Ühendjoon	122
ühe kaadri tagasikerimine	123	ühendusprobleemid	53
Taasesitusrežiim	98	ühilduvusrežiim	25
talitlushäire relee	22	üks kaader	
ТСР	53	edasi	123
teabeleht	12	tagasi	123
tekstiandmed		üldseaded	114
otsi	75, 113	ABCDEEG	
tekstiandmete otsimine	75, 113	$\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{I}$	
transkodeeritud video	53, 77	aiapunkt	192 122
täisekraani režiim	46	Ajavoog	98, 122
tööriistariba	46	aiavöönd	10 97 101 110 114 122
uue seadistuse vastuvõtmine	34	aknasisene PT7	57 122
uuest seadistusest keeldumine	34	ala	103
uuest seadistusest loobumine	34	algyaade	100
uus seadistus on saadaval	34	DWF-failid	56
Vaade	60	analoogekraanide rühm	99 102
vaatamine		Analüütiline järelotsing	72
ekraanid	37	audio	48
vahetage parool	35	Audio-siseside funktsionaal	sus 48 116
vahetamine	41	autentimine	68, 135
vajuta-rääkimiseks	48	automaatne hüpikhäire	96
valikud	114	automaatne jada	43
valve eemaldamine	85,86	Bosch IntuiKey klaviatuur	
valvestamine	85,86	analoogrežiim	94
VCA		digitaalrežiim	90
keelamine	47, 73	ikoonid	93
lubamine	47, 73	Käsurežiim	93
veebirakendus Spikker	8	Bosch Video Management S	System
Versiooni teave	12	veebispikker	8
video		BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139
eksport	129, 131, 133	CCTV-klaviatuur	87
otai	74		0.1
OLSI	74	digitaalne klaviatuur	87

digitaalsuum	45, 60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKev klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
iada	42, 43	liikumise otsing	72.73
järiehoidia	59	lisa iäriehoidia	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59 118	logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110
muutmine	62	l oogiline puu	,, 100, 110
salvesta	61	otsing	40
iäriehoidia muutmine	62	lüliti	40
järjehoidia salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	20
jaljeliolaja salissialillio	01	panoraan vaacorozinn	00

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85,86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		ТСР	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85, 86
ROI	20	valvestamine	85, 86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44,96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG		VRM-salvestised	42
A, B, C, D, E, F, G	$[, \Pi, I, J, K, L, W],$	häire salvestus	
$\mathbf{N}, \mathbf{O}, \mathbf{F}, \mathbf{Q}, \mathbf{n}, \mathbf{J}, \mathbf{I}$, U , V , VV , A , I , Z	otsimine	75
	98 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd	10 97 101 110 114 122	häirete automaatne hüpikaken	19
ajavoonu aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
	37, 122	häirete skeem	56
ala	105	ikoonid	103
DWE-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
	99,102	impordi	
	33, 102	videoandmed	72
audio	12	impordi eksporditud video	72
Audio sisosido funktsionaal	40	Intelligent Tracking	58
	Sus 40, 110	IntuiKey klaviatuur	87
	00, 100	Iseseisev Operator Client	23
	30	iada	42, 43
Rosch Intuikov klaviatuur	43	iäriehoidia	59
	94	kuva	62
digitaalražiim	94	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Rosch Video Management 9	System	muutmine	62
	0	salvesta	61
RVMS-i arbiivimängiia	0 100 121 122 120	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	120, 101, 100, 100 Q7	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	07 7 م		
angitaanne klavlatuul	07		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45,47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	, , , ,
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PT7	57
käsitsi salvestamine	26.42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PT7-i blokeerimine	50
laadimine		PT7-iuhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
labutatud	23	PT7-kaamera	56 57 58
	75	punkt	00, 01, 00
leidmine	10	möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi wendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72 73	relee	20
lisa järjehoidia	61	talitlushäire	22
lisaandmed	01	BOI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	20 42
l ogiraamat	73 74 109 110 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110	salvestusallikas	77 122
	10, 11, 100, 110	Siseside funktsionaalsus	48
otsing	⊿∩	Sissetungipaneel	103
lüliti	Ŭ.	skeem	100
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
	20	värviline seadme ikoon	56

spikker	8
spikri avamine	8
Spikri printimine	8
sulgemine	
Operator Client	34
sundvalvestamine	85, 86
suuruse muutmine	41
süsteemi nõuded	12
ZIP-eksport	71
taasesitus	98
taasesituse juhtimine	
esitamine	123
paus	123
tagurpidi esitus	123
uusimasse salvestusse hüppamine	123
vanimasse salvestusse hüppamine	123
ühe kaadri edasikerimine	123
ühe kaadri tagasikerimine	123
Taasesitusrežiim	98
talitlushäire relee	22
TCP	53
teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133

video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust välias	23.35
võrguväline režiim	20,00
väliumine	20
Operator Client	3/
	122
Ühendisen	122
ühendusprobloomid	52
	55
ühiduvusreziim	25
	100
edasi	123
tagası	123
uldseaded	114
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S,	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala	G, H, I, J, K, L, M, 1 22 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade	G, H, I, J, K, L, M, 1 22 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm	G, H, I, J, K, L, M, 1 22 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 System

otsi

74

BVMS-i arhiivimängija

digitaalne klaviatuur

CCTV-klaviatuur

129, 131, 133, 139

87

87

digitaalsuum	45,60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
jada	42, 43	liikumise otsing	72, 73
järjehoidja	59	lisa järjehoidja	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59, 118	logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110
muutmine	62	Loogiline puu	
salvesta	61	otsing	40
järjehoidja muutmine	62	lüliti	
järjehoidja salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	39

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85, 86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		TCP	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85,86
ROI	20	valvestamine	85,86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47,73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
varviline seadme ikoon	56	otsi	74

45,60

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEE(G H L J K L M	VRM-salvestised	42
$\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{R} \mathbf{S}$	T II V W X V 7	häire salvestus	
aianunkt	122	otsimine	75
Ajayoog	98 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd	10 97 101 110 114 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algyaade	100	ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99 102	impordi	
	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaa		Intelligent Tracking	58
autentimine	68 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hünikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne jada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKey klaviatuur	-0	järjehoidja	59
analoogrežijm	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management	System	muutmine	62
veebisnikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängiia	129, 131, 133, 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	,, 100, 100	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		
	51		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45, 47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PTZ	57
käsitsi salvestamine	26, 42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PTZ-i blokeerimine	50
laadimine		PTZ-juhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
lahutatud	23	PTZ-kaamera	56, 57, 58
leia liikumine	75	punkt	
leidmine		möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi uuendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50, 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72, 73	relee	
lisa järjehoidja	61	talitlushäire	22
lisaandmed		ROI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	42
Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	salvestusallikas	77, 122
Loogiline puu		Siseside funktsionaalsus	48
otsing	40	Sissetungipaneel	103
lüliti		skeem	121
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
		värviline seadme ikoon	56

spiki printimine 8 video piramine 66, 126 Spikir printimine 8 video tassistamine 121 Operator Client 34 video and stamine 127 Operator Client 34 impordi 72 suruse mutmine 41 laadimine 72 suruse mutmine 12 video tassitamine 72 suruse mutmine 12 video valasitamine 72 suruse mutmine 12 vire valatimine 72 suruse mutmine 12 vire valatimine 72 suruse mutmine 12 vire valatimine 72 suruse mutmine 123 vire valatimine 72 tassesituse juhimine 123 virguardine rezim 74 uusimasse salvestuses hüppamine 123 väru 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 ühendusprobleemid 53 tassesituses büppamine 123 ühendusprobleemid 124 tasseiturezim 98 ühilduvusrezim 123	spikker	8	video kaitsmine	122
Spiki printimine 8 video taasesitamine 121 sugemine video vabastamine 127 Operator Client 34 video vabastamine 127 surdvalvestamine 85, 86 impordi 72 surdvalvestamine 41 laadimine 72 surdvalvestamine 12 vilkuv seadme ikoon 56 ZIP-eksport 71 voo valimine 42 taasesituse juhtimine 123 võrgust väljas 23, 35 paus 123 võrgust väljas 23, 32 uusimasse salvestuses hüppamine 123 võrgust väljas 23, 32 uusimasse salvestuses hüppamine 123 värv 122 ühe kaadri dagikerimine 123 ühendusprobleemid 53 Tasesitusrezlim 98 ühilduvusrežiim 23 tagasia 123 tagasi 123 tasesitus vastuve 124 tagasi 123 tasesitus vastuve 123 ühendusprobleemid 53 TCP 53	spikri avamine	8	video piiramine	66, 126
sulgemine video vabastamine 127 Operator Client 34 videoandmed 127 Operator Client 34 videoandmed 72 suruse muutmine 41 laadimine 72 suruse muutmine 41 laadimine 72 suruse muutmine 11 videoandmed 76 ZiP-eksport 71 voo valimine 51 taasesitus juhtimine 123 võrgust väljas 23, 35 paus 123 võrgust väljas 23, 35 paus 123 võrgust väljas 23, 35 usimasse salvestusse hüppamine 123 väru 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 üherdusprobleemid 53 tassestuses salvestuses hüppamine 123 üks kaader 123 TCP 53 edasi 123 taskeidu 75, 113 A, B, C, D, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, O, R, S, T, U, V, W, X, V, VZ 24 <td< td=""><td>Spikri printimine</td><td>8</td><td>video taasesitamine</td><td>121</td></td<>	Spikri printimine	8	video taasesitamine	121
Operator Client 34 videoandmed sundvalvestamine 85,66 impordi 72 suruse mutmine 41 laadinine 72 süsteemi nõuded 12 vilkus seadime ikoon 56 ZIP-eksport 78 voo valimine 42 esitamine 98 VRM-salvestised 123 taasesituse juhtimine 123 võrgut väjajas 233 tagurpidi esitus 123 Vörgut väjas 233 tagurpidi esitus 123 Värv 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendjoon 123 taitulushäire relee 22 üks kaadre 123 tagasi 123 edasi 123 taskestiandmed 124 tagasi 123 tagasis 123 edasi 123 taskestiandmet 124 tagasi 123 taskadreitus vastuvätinine 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	sulgemine		video vabastamine	127
sundvalvestamine 85, 86 impordi 72 suruse muutmine 41 laadimine 72 susteem induded 12 vikus seadne ikoon 56 ZIP-eksport 71 voo valimine 51 taasesitus 98 ViRM-salvestised 42 esitamine 123 võrgust väljas 23, 35 paus 123 võrgust väljas 23, 35 usimasse salvestusse hüppamine 123 väruv 122 ün kaadri taasisituse hüppamine 123 Ünendusprobleemid 53 taasesitusrežim 98 Ühildvusrežim 25 tasaseitusrežim 23 üdendusprobleemid 53 tasesitusrežim 23 üdendusrežim 23 taskadri taasisiter relee 22 ük kaadri 23 taskstandmed 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, H, J, K, L, M, L, J, K, L, M, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z taskstand režim 26 ajavoid 10, 97, 101, 110, 114, 122 ueseadistuse vatuvõtmine 34 <	Operator Client	34	videoandmed	
suurus muutmine 41 ladimine 72 süsteemi nõuded 12 vikuv seadme ikoon 56 laasesitus 212 vikuv seadme ikoon 56 taasesitus 212 võrgut väljas 23,35 paus 123 võrguväline režiim 23 tagurpidi esitus 123 väljumine 123 ühe kaadri tagasikerimine 123 värv 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 värv 122 ükskaader 123 tagasi 123 teabeleht 12 tagasi 123 teabeleht 134 otsi 75,113 davoog 98,122 ajapunkt 124 täöriistarba 46 ajavoön 10,97,101,110,114,122 uues seadistuse vastuvõtmine 34 ala 103 algvaade 10 vaatamine 41 autentinine 68,185 valuest seadistuse vastuvõtmine 34 vahetagi 134 aluosatane hõpikhäire 96 valuest seadistuse vastuvõtmine 41 vahetamine 41 autentinine 68,185 bosch Intuikov klaviatuur 48,116 valuest eadistuse 160 mine 48, 68 bosch Intuikov klaviatuur 48,116 valuestenidamine 47,73 ikoonid 93 hubamine 42,73 ikoonid 94 verbiakendus Spikker 8 bosch Intuikov klaviatur 87 verbiakendus Spikker 8 bosch Intuikov klaviatur 87 verbiakendus Spikker 8 verbiakendus Spik	sundvalvestamine	85,86	impordi	72
sidsem nôuded 12 vikuv seadme ikoon 56 ZIP-eksport 71 voo valimine 51 taasesitus juhtimine 71 võrgust väljas 53,35 paus 2123 võrgust väljas 23,35 jaus 2123 võrgust väljas 23,35 võrgust väljas 23,35 võrgust väljas 23,35 võrgust väljas 23,35 võrgust väljumine rezim 23 tagurpidi esitus 123 võrgust väljumine 71 uusimasse salvestuse hüppamine 123 värv 122 ühe kaadri edasikerimine 75, 113 värv 122 talitubašire relee 22 üks kaader 123 tekstiandmed 124 tagasi 123 tekstiandmed 75, 113 värv 122 taskadeari 124 uus seadistusest keldumine 75, 113 värv 124 uuest seadistusest keldumine 34 aljavoög 98, 122 aljavnkt 10, 97, 101, 110, 114, 122 aljavoönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 aljavoönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 aljavade 26 vaade 60 analogekraanide rühm 99, 102 vaatamine 41 automatne jada 130 vahetage parool 358, 86 valkud 114 automatne jada 343 vahetage parool 85, 86 valkud 114 vahetamine 45, 86 soch trukisev kaivutur valvestamine 45, 86 soch trukisev kaivutur valvestamine 47, 73 ikoonid 93 lubamine 47, 73 ikoonid 93 vahetage parool 129, 131, 133, 193 veebirakendus Spikker 88 valkud 144 automatne jada 149 valve emaldamine 47, 73 ikoonid 93 lubamine 47, 73 ikoonid 93 veebirakendus Spikker 88 verioni teave 12 verioni t	suuruse muutmine	41	laadimine	72
ZIP-eksport 71 vo valimine 51 taasesitus 98 VRM-salvestised taasesitus juhtimine Näire salvestamine 42 esitamine 123 võrguväline režim 23 paus 123 võrguväline režim 23 tagurpidi esitus 123 värv 122 ühe kaadri deasikerimine 123 Ühendusprobleemid 53 Taasesitusrežim 98 Ühilduvusrežim 25 Taksetistame deasikerimine 123 üke kaadri tagasikerimine 123 takstiandmet deasikerimine 123 üke kaadri tagasikerimine 123 takstiandmet 75,113 R, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z ajavoso 98, 123 täisekrani režim 46 ajavosod 10, 97, 101, 110, 114, 122 alavosog 98, 123 uues seadistusest koeldumine 34 alavasiene PTZ 57, 122 alavosod 124 uues seadistusest koeldumine 34 algvaade 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39	süsteemi nõuded	12	vilkuv seadme ikoon	56
taasesitus 98 VRM-salvestised taasesituse juhtmine häire salvestamine 42 esitamine 123 võrguväline režiim 23 paus 123 võrguväline režiim 23 tagurpidi esitus 123 võrguväline režiim 23 tagurpidi esitus 123 värv 122 ühe kaadri edasikerimine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri edasikerimine 123 Ühendjoon 123 tassesitusre žiim 98 ühiduvusrežiim 25 taittushäre relee 22 ük kaader 123 TCP 53 edasi 123 tekstiandmed 75,113 A, B, C, D, E, F, G, H, H, J, K, L, M, T, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z täskersanine 75,113 A, B, C, O, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M, T, N, A (avoog 98,122 täskersanine 75,113 A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M, T 124 täskersanine 75,113 A (avoog 98,122 täskersanine 46 ajavoönd 10,97	ZIP-eksport	71	voo valimine	51
taasesituse juhtimine 123 võrgust väljas 23.35 paus 123 võrguvst väljumine 23.35 tagurpidi esitus 123 väljumine 23.35 uusimasse salvestusse hüppamine 123 Operator Client 34 vanimasse salvestusse hüppamine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri edasikerimine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendjoon 123 taasesitusrežiim 98 ühilduvusrežiim 25 taasesitusrežiim 98 ühilduvusrežim 23 teabeleht 12 tagasi 123 teabeleht 12 tagasi 123 teabeleht 12 tagasi 123 teastiandmete 75,113 A, B, C, D, E, F, G, H, H, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 124 taisekraani režim 46 ajavoõn 10.97,101,110,114,122 uuest seadistus est keeldumine 34 ala 103 uuest seadistus est keeldumine 34	taasesitus	98	VRM-salvestised	
esitamine 123 vörgust väljas 23, 35 paus 123 vörguväline režiim 23 tagurpidi esitus 123 väljumine 34 uusimasse salvestusse hüppamine 123 värv 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendusprobleemid 53 Taasesitusrežim 98 Ühilduvusrežim 25 tailtubäire relee 22 üks kaader 123 tekstiandmed 121 tagasi 123 tekstiandmed 122 tagasi 123 tekstiandmed 121 tagasi 123 tekstiandmed 122 tagasi 123 tekstiandmed 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 122 täisekraani režiim 46 Ajavoog 98, 122 uues seadistuset koeldumine 34 uues seadistuset koeldumine 34 algvade 123 ala 103 uues seadistuset koeldumine 34 algvade 124 analoogekraanide rühm 99, 102 <td>taasesituse juhtimine</td> <td></td> <td>häire salvestamine</td> <td>42</td>	taasesituse juhtimine		häire salvestamine	42
paus 123 võrguväline režiim 23 tagurpidi esitus 123 Väljumine väljumine uusimasse salvestusse hüppamine 123 Vperator Client 34 vanimasse salvestusse hüppamine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendjoon 122 takaseitusrežiim 98 Ühliduvusrežiim 25 talitlushäire relee 22 Ük kaader 123 teasleht 12 tagasi 123 tekstiandmed 124 tagasi 123 otsi 75,113 A, B, C, D, E, F, G, H, H, J, K, L, M, K, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, V, Y, Z ajapunkt 122 taskstanai režiim 46 Ajavoog 98, 122 ajaväönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 uus seadistuse vastuvõtmine 34 ala 103 103 103 uus seadistusest loobumine 34 algvaade 104 104 104 104<	esitamine	123	võrgust väljas	23, 35
tagurpidi esitus 123 väljumine uusimasse salvestusse hüppamine 123 Operator Client 34 uki kaadri edasikerimine 123 Ühendusprobleemid 53 Taasesitusrežiim 98 Ühendusprobleemid 53 Taasesitusrežiim 98 Ühidluvusrežiim 25 taktitus füre relee 22 Üks kaader 123 teabeleht 12 tagasi 123 tekstiandmed 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z täskraant režlim 46 Ajavoog 98, 122 tööriistariba 46 Ajavoönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 uues seadistusest vavõtmine 34 alavade 103 uues seadistusest keeldumine 34 algvaade 103 uues seadistusest koobumine 34 audio 48, 166 vahetage parool 35 Audio-siseside funktsionaalsus 48, 116 vahetage parool 35 Audio-siseside funktsionaalsus 48, 116 valkud 114	paus	123	võrguväline režiim	23
uusimasse salvestusse hüppamine 123 Operator Client 34 vanimasse salvestusse hüppamine 123 värv 122 ühe kaadri edasikerimine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 Ühendusprobleemid 53 Taasesitusrežiim 98 Ühlduvusrežiim 25 talitushäire relee 22 üks kaader 123 tekstiandmed 12 tagasi 123 tekstiandmed 12 tagasi 123 tekstiandmet otsimine 75, 113 A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z taisekraani režim 46 Ajavoog 98, 122 uoest seadistuse vastuvõtmine 34 ala 103 uues seadistus on saadaval 34 DW-failid 56 valutariäkimiseks 48 andoogekraanide rühm 99, 102 vaatamine 41 automaatne jada 43 valutariäkimiseks 48 Audio-sieside funktsionaalsus 48, 116 valutariäkimiseks 48<!--</b-->	tagurpidi esitus	123	väljumine	
vanimasse salvestusse hüppamine 123 värv 122 ühe kaadri edasikerimine 123 Ühendiosprobleemid 53 Taasesitusrežiim 98 ühilduvusrežiim 25 talitlushäire relee 22 üks kaader 123 TCP 53 edasi 123 tekstiandmed 123 täjästistääs 123 tekstiandmed 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z taisekraani režiim 46 Ajavoog 98, 122 ajapunkt 123 ajavönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 uues seadistusest keldumine 34 ala 103 uuest seadistusest keldumine 34 algvaade 103 uuest seadistusest keldumine 34 algvaade 104 vaatamine 46 algvaade 104 vaatamine 41 400-siseide funktsionaalsus 48, 116 valutarääkimiseks 48 automaatne höpikhäire 96 valutarääkimiseks 48 automaatne höpikhäire<	uusimasse salvestusse hüppamine	123	Operator Client	34
ühe kaadri edasikerimine 123 Ühendjoon 122 ühe kaadri tagasikerimine 123 ühendusprobleemid 53 Taasesitusrežiim 98 ühilduvusrežiim 25 talitushäire relee 22 üks kaader 123 teabeleht 12 tagasi 123 teabeleht 12 tagasi 123 tekstiandmed 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, T, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 122 taisekraani režiim 46 Ajavoog 98, 122 tööristariba 46 Ajavoog 98, 122 uue seadistuset keeldumine 34 aknasisene PTZ 57, 123 uues seadistuset keeldumine 34 algvaade 103 uus seadistus on saadaval 34 34 32 vaate 60 analoogekraanide rühm 99, 102 vaateap parool 35 Audio-siseside funktsionaalsus 48, 116 valve eemaldamine 47, 73 automaatne jada 43 valve eemaldamine 85, 86	vanimasse salvestusse hüppamine	123	värv	122
ühe kaadri tagasikerimine 123 ühendusprobleemid 53 Taasesitusrežiim 98 ühilduvusrežim 25 talitushäire relee 22 üks kaader 123 tekstiandmed 123 tedasi 123 tekstiandmed 12 tagasi 123 tekstiandmet otsimine 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Taza taisekraani režiim 46 Ajavoog 98, 122 tööristariba 46 Ajavoog 98, 122 ues seadistuse vastuvõtmine 34 aknasisene PTZ 57, 122 uues seadistusest keeldumine 34 algvaade 103 uuest seadistusest loobumine 34 algvaade 104 vaatamine 41 autoio 48 vahetage parool 35 Audio-siseside funktsionaalsus 48, 116 valve eemaldamine 45, 86 Bosch IntuiKey klaviatuur 94 valve aemine 47, 73 käsonid 93 valve eemaldamine 47, 73 kisonid 93 <td>ühe kaadri edasikerimine</td> <td>123</td> <td>Ühendjoon</td> <td>122</td>	ühe kaadri edasikerimine	123	Ühendjoon	122
Taasesitusrežiim 98 ühilduvusrežiim 25 talitushäire relee 22 üks kaader 123 TCP 53 edasi 123 teabeleht 12 tagasi 123 tekstiandmed 01 tagasi 123 tekstiandmed 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ajapunkt täisekraani režiim 46 ajavöönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 uues seadistuse vastuvõtmine 34 aknasisene PTZ 57, 122 uues seadistuse vastuvõtmine 34 algvade 103 uues seadistuse vastuvõtmine 34 algvade 103 uues seadistuse vastuvõtmine 34 audio 56 vaatamine 34 OWF-failid 56 vaatamine 41 automaatne hüpikhäire 96 vaituad 37 audio 48 valve eemaldamine 85, 86 Bosch Intuikey klautuur 43 valve eamine 47, 73 ikoonid 93 valve eamine 47, 73 ikoonid 93	ühe kaadri tagasikerimine	123	ühendusprobleemid	53
talitlushäire relee 22 üks kaader TCP 53 edasi 123 teabeleht 12 tagasi 123 tekstiandmed üldseaded 114 otsi 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z taisekraani režiim 46 Ajavoog 98, 122 dööristariba 46 ajavöönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 uues seadistuse vastuvõtmine 34 ala 103 uues seadistuse vastuvõtmine 34 algvaade 103 uues seadistusest keeldumine 34 alaloogekraanide rühm 99, 102 vaatamine 41 OWF-failid 56 vahetage parool 35 Audio-siseside funktsionaalsus 48, 116 valtukud 114 automaatne hüpikhäire 96 valtuke adimine 45, 86 analoogrežim 94 valve eemaldamine 47, 73 ikkonid 93 valve eemaldamine 47, 73 ikkonid 93 veebirakendus Spikk	Taasesitusrežiim	98	ühilduvusrežiim	25
TCP53edasi123teabeleht12tagasi123tekstiandmedüldseaded114otsi75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, R, S, T, U, V, W, X, Y, Ztranskodeeritud video53, 77ajapunkt122täsekraani režim46Ajavoog98, 122tööriistariba46ajavöönd10, 97, 101, 110, 114, 122uue seadistuse vastuvõtmine34aknasisene PTZ57, 123uues seadistuse vastuvõtmine34algvaade10uues seadistusest keeldumine34algvaade56vaade60analoogekraanide rühm99, 102vaatamine37audio48vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vaitearääkimiseks48automaatne jäda43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur90valve eemaldamine47, 73ikkourid90valve atamine47, 73ikkourid90valve atamine47, 73ikkourid90valve atamine47, 73ikkourid90valve atamine47, 73ikkourid90valve atamine47, 73ikkourid93valve atamine47, 73ikkourid93valve atamine47, 73ikkourid93valve atamine47, 73ikkourid93valve atamine47, 73ikkourid93valve atamine47, 73ikkou	talitlushäire relee	22	üks kaader	
teabeleht12tagasi123tekstiandmedïldseaded114otsi75, 113A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, transkodeeritud video53, 77taisekraani režiim46ajavoog98, 122tööriistariba46ajavoönd10, 97, 101, 110, 114, 122uues seadistuse vastuvõtmine34aknasisene PTZ57, 122uuest seadistusest keeldumine34ala103uues seadistuse vastuvõtmine34DWF-failid56vaade60analogekraanide rühm99, 102vaatamine34DWF-failid56vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valuke ee maldamine85, 86Bosch Intuikey klaviatuur43VCAdigitaalrežiim9093valvestamine47, 73ikoonid93valvestamine47, 73ikoonid	TCP	53	edasi	123
tekstiandmedüldseaded114otsi75, 113A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Ztaisekraani režiim75, 113A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Ztaisekraani režiim46ajavoönd10, 97, 101, 110, 114, 122uue seadistuse vastuvõtmine44ala103uue seadistuse vastuvõtmine34algvaäde103uuest seadistuse t keeldumine34algvaäde103uuest seadistuse on saadaval34DWF-failid56Vaade60analoogekraanide rühm99, 102vaatamine41audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetage parool35automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur93valve keemanine47, 73ikoonid93valve semine47, 73ikoonid93vesioni teave129, 131, 133129, 131, 133, 139vesioni teave129, 131, 1332CTV-klaviatuur87video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87video129, 131, 133129129, 131, 133, 139video129, 131, 133129, 131, 133, 139video129, 131, 133129129, 131, 133, 139video129, 131, 133129129, 131, 133, 139video129, 13	teabeleht	12	tagasi	123
otsi75, 113 75, 113 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ajapunkttaisekraani režiim46 40 ajavöönd10, 97, 101, 110, 114, 122 aknasisene PTZ37 7, 101, 110, 114, 1122 alauue seadistuse vastuvõtmine44 alavoog98, 122 ajavöönd10, 97, 101, 110, 114, 1122 alauue seadistuse vastuvõtmine34 algvadeala10uue seadistuse vastuvõtmine34 algvadealgvade10vue seadistus on saadaval34 vatatamineDWF-failid56 analoogekraanide rühm99, 102 40vaatamine41 vahetage parool35 valuta-rääkiniseks48 automaatne jada43 40 40io-siseside funktsionaalsus48, 116 automaatne jada43 43 43 43 43valve eemaldamine47, 73 keelamine55, 86 47, 73 koonid90 43 44 445 445 445 445 445 446 446 44643 430 43 446 447 446 446 447, 73 446 446 446 447, 73 446 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 447, 73 446 446 446 447, 73 446 446 446 447, 73 446 446 446 446 446 447, 73 446 <td>tekstiandmed</td> <td></td> <td>üldseaded</td> <td>114</td>	tekstiandmed		üldseaded	114
tekstiandmete otsimine75, 113N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Ztranskodeeritud video53, 77täisekraani režiim46tööriistariba46uue seadistuse vastuvõtmine34uues seadistuses keeldumine34uues seadistuses keeldumine34uues seadistus on saadaval34Vaade60vaatamine41vahetage parool35valtud eemaldamine43valtud video35valve eemaldamine48valve eemaldamine48valve eemaldamine48valve eemaldamine48valve eemaldamine48valve eemaldamine45, 86valve stamine47, 73valve stamine47, 73vebirakendus Spikker8Bosch Video Management Systemvestorin taeve12video50% i arhiivimängijavideo50% i arhiivimängijajubarine129, 131, 133otsi74digitaalne klaviatuur87	otsi	75, 113	A.B.C.D.F.F.G	H. I. J. K. I. M.
transkodeeritud video 53, 77 ajapunkt 122 täisekraani režiim 46 Ajavoog 98, 122 tööriistariba 46 ajavöönd 10, 97, 101, 110, 114, 122 uues seadistuse vastuvõtmine 34 aknasisene PTZ 57, 122 uuest seadistusest keeldumine 34 ala 103 uuest seadistusest keeldumine 34 ala 203 uuest seadistus on saadaval 34 DWF-failid 56 Vaade 60 analoogekraanide rühm 99, 102 vaatamine 71 ekraanid 37 audio 48 vahetage parool 35 Audio-siseside funktsionaalsus 48, 116 vahetamine 41 autentimine 68, 135 vajuta-rääkimiseks 48 automaatne höpikhäire 96 vaikud 114 autentamine 68, 135 vajuke emaldamine 85, 86 analoogrežim 94 VCA 61 digitaalrežim 99 keelamine 47, 73 ikoonid 93 lubamine 47, 73 ikoonid 93 veebirakendus Spikker 8 Versiooni teave 12 veebispikker 8 Versiooni teave 12, veebispikker 8 video 72 digitaalrežim 129, 131, 133 otsi 74 digitaalne klaviatuur 87 digitaalne klaviatuur 87	tekstiandmete otsimine	75, 113	$\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{I}$	
täisekraani režiim46Ajavoog98,122tööriistariba46ajavöönd10,97,101,110,114,122uue seadistuse vastuvõtmine34aknasisene PTZ57,122uuest seadistusest keeldumine34algvaade103uuest seadistus on saadaval34DWF-failid56Vaade60analoogekraanide rühm99,102vaatamine60analoogekraanide rühm99,102vaatamine72Analüütiline järelotsing72ekraanid37audio48vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48,116vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48,116valve eemaldamine41automaatne hüpikhäire96valkud114automaatne hüpikhäire93valvestamine47,73ikoonid93veebirakendus Spikker8Bosch IntuiKey klaviatuur93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System8video129,131,133129,131,133,139129,131,133,139eksport129,131,133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	transkodeeritud video	53, 77	aiapunkt	122
tööriistariba46ajavöönd10, 97, 101, 110, 114, 122uue seadistuse vastuvõtmine34aknasisene PTZ57, 122uuest seadistusest keeldumine34ala103uuest seadistusest loobumine34algvaade103uuest seadistus on saadaval34DWF-failid56Vaade60analoogekraanide rühm99, 102vaatamineAnalüütiline järelotsing72ekraanid37audio48vahetage parool35Audio-sieside funktsionaalsus48, 116vahetage parool35Audio-sieside funktsionaalsus48, 116valuar-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire68, 135valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur43valvestamine47, 73ikkoonid93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System8video129, 131, 1330CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	täisekraani režiim	46	Ajavoog	 98, 122
uue seadistuse vastuvõtmine34 aknasisene PTZkon ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton tonuue seadistusest keeldumine34 alaala103 alauuest seadistus on saadaval34 algvaadeDWF-failid56 ton ton tonvaade60 analoogekraanide rühm99, 102 analoogekraanide rühm99, 102 ton ton tonvaatamineAnalüütiline järelotsing72 audio48 valuta-rääkimiseks48 ton-siseside funktsionaalsus48, 116 ton-siseside funktsionaalsusvahetage parool35 vajuta-rääkimiseks48 automaatne hüpikhäire96 valuta-rääkimiseks48 automaatne hüpikhäire96 valuta-rääkimiseksvalve eemaldamine85, 86 keelamine85, 86 analoogrežiim94 von digitaalrežiim93 ikkonid93 ikkonid93 valuta-rääkimiseks94 valve eemaldamine93 valve eemaldamine93 ikkonid93 ikkonid93 valve eemato spikker80 sch Video Management System93 ikkonid93 ikkonid93 ikkonid93 valve eemato spikker80 sch Video Management System80 veebispikker80 sch video Management System80 valve eemato spikker80 sch video Management System80 veebispikker80 sch video Management System80 veebispikker80 sch video Management System80 veebispikker80 sch video Management System129, 131, 133, 139 digitaalne klaviatuur87 digitaalne klaviatuur87 digit	tööriistariba	46	ajavöönd	10, 97, 101, 110, 114, 122
uuest seadistusest keeldumine34ala103uuest seadistusest loobumine34algyaade103uus seadistus on saadaval34DWF-failid56Vaade60analoogekraanide rühm99, 102vaatamineAnalüütiline järelotsing72ekraanid37audio48vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valkud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System8video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	uue seadistuse vastuvõtmine	34	aknasisene PT7	57, 122
uuest seadistusest loobumine34 algvaadealgvaadeuus seadistus on saadaval34DWF-failid56Vaade60 analoogekraanide rühm99, 102vaatamineAnalüütiline järelotsing72ekraanid37audio48vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System8Video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	uuest seadistusest keeldumine	34	ala	103
uus seadistus on saadaval34DWF-failid56Vaade60analoogekraanide rühm99, 102vaatamineAnalüütiline järelotsing72ekraanid37audio48vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System8Versiooni teave129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	uuest seadistusest loobumine	34	algvaade	
Vaade60analoogekraanide rühm99, 102vaatamineAnalüütiline järelotsing72ekraanid37audiovahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System8Versiooni teave12veebispikker8video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	uus seadistus on saadaval	34	DWF-failid	56
vaatamineAnalüütiline järelotsing72ekraanid37audio48vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur94valvestamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim9093keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	Vaade	60	analoogekraanide rühm	99, 102
ekranid37audio48vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur44valvestamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	vaatamine		Analüütiline järelotsing	72
vahetage parool35Audio-siseside funktsionaalsus48, 116vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur44valvestamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System8Versiooni teave12veebispikker8video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	ekraanid	37	audio	48
vahetamine41autentimine68, 135vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur43valvestamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93Video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	vahetage parool	35	Audio-siseside funktsionaal	sus 48, 116
vajuta-rääkimiseks48automaatne hüpikhäire96valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur43valvestamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93video129, 131, 133129, 131, 133, 139129, 131, 133, 139eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	vahetamine	41	autentimine	68, 135
valikud114automaatne jada43valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuur43valvestamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93Versiooni teave12veebispikker8videoBVMS-i arhiivimängija129, 131, 133, 139129, 131, 133, 139eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	vajuta-rääkimiseks	48	automaatne hüpikhäire	96
valve eemaldamine85, 86Bosch IntuiKey klaviatuurvalvestamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93Versiooni teave12veebispikker8video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	valikud	114	automaatne iada	43
valvestamine85, 86analoogrežiim94VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93Versiooni teave12veebispikker8video129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	valve eemaldamine	85, 86	Bosch IntuiKev klaviatuur	
VCAdigitaalrežiim90keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93Versiooni teave12veebispikker8video12veebispikker8eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	valvestamine	85, 86	analoogrežiim	94
keelamine47, 73ikoonid93lubamine47, 73ikoonid93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93Versiooni teave12veebispikker8video12veebispikker8eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	VCA		digitaalrežiim	90
lubamine47, 73Käsurežiim93veebirakendus Spikker8Bosch Video Management System93Versiooni teave12veebispikker8video12veebispikker8eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	keelamine	47, 73	ikoonid	93
veebirakendus Spikker8Bosch Video Management SystemVersiooni teave12veebispikker8videoBVMS-i arhiivimängija129, 131, 133, 139129, 131, 133, 139eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	lubamine	47, 73	Käsurežiim	93
Versiooni teave12veebispikker8videoBVMS-i arhiivimängija129, 131, 133, 139eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	veebirakendus Spikker	8	Bosch Video Management S	System
video BVMS-i arhiivimängija 129, 131, 133, 139 eksport 129, 131, 133 CCTV-klaviatuur 87 otsi 74 digitaalne klaviatuur 87	Versiooni teave	12	veebispikker	8
eksport129, 131, 133CCTV-klaviatuur87otsi74digitaalne klaviatuur87	video		BVMS-i arhiivimängiia	129. 131. 133. 139
otsi 74 digitaalne klaviatuur 87	eksport	129, 131, 133	CCTV-klaviatuur	87
	otsi	74	digitaalne klaviatuur	87

digitaalsuum	45, 60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
iada	42 43	liikumise otsing	72 73
järjehoidia	42, 40 59	lisa järjehoidia	61
kuva	62	lisaandmed	01
laadi	62	tekstiandmed	22
lica	61		73 7/ 109 110 11/
muuda	59 118	Logiraamatu kirjete otsimine	73 74 109 110
muutmino	53, 110		75, 74, 105, 110
salvesta	02 61	otsing	40
saivesia iäriohoidia muutmina	10		40
	02		20
jarjenoluja salvestamine	61	panoraam-vaatereziim	39

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85, 86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		ТСР	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85,86
ROI	20	valvestamine	85,86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47,73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47,73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	нікім	VRM-salvestised	42
$\mathbf{N} \cap \mathbf{P} \cap \mathbf{R} \in \mathbf{T}$	$\begin{array}{c} 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,$	häire salvestus	
aiapunkt	U , V , VV , A , I , Z	otsimine	75
Aiavoog	98 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd 1() 97 101 110 114 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algyaade	100	ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99 102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaalsus	48. 116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68, 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne iada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKev klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management Sys	tem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45,47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine	0.	Pildipaan	38 41 46 122
Operator Client	34	aknasisene PT7	57
käsitsi salvestamine	26 42	pildisektsioon	45 60
Käsurežiim	93	PT7-i blokeerimine	50
laadimine		PT7-iuhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
labutatud	23	PT7-kaamera	56 57 58
	75	nunkt	00, 01, 00
	10	möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi wendamine	50
liginääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50 109
liikumise otsimine	74	Region of Interest	20
liikumise otsing	73	relee	20
	61	talitlushäire	22
lisaandmed	01	ROI	22
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	20 /2
	22 73 74 100 110 114	salvestatud video etsimino	42
Logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 103, 110, 114		74
	10, 14, 100, 110	Siseside funkteionaaleue	ιι, 122 ΛΩ
otsing	10	Sissatunginaneol	40
lüliti	40	skoom	103
nanoraam-vaaterožiim	20	vilkuv seadme ikoon	121
panoraani vaaterezinn		värviline seadme ikoon	50
		VALVIILLE SCAULLE INDULL	.10

spikker	8
spikri avamine	8
Spikri printimine	8
sulgemine	
Operator Client	34
sundvalvestamine	85, 86
suuruse muutmine	41
süsteemi nõuded	12
ZIP-eksport	71
taasesitus	98
taasesituse juhtimine	
esitamine	123
paus	123
tagurpidi esitus	123
uusimasse salvestusse hüppamine	123
vanimasse salvestusse hüppamine	123
ühe kaadri edasikerimine	123
ühe kaadri tagasikerimine	123
Taasesitusrežiim	98
talitlushäire relee	22
TCP	53
teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133

video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väliumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendioon	122
ühendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114
A, B, C, D, E, F, Q N, O, P, Q, R, S,	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisana PT7	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algyaada	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWE-failid	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järeloteing	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 125
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 42
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsuražiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 System

otsi

74

BVMS-i arhiivimängija

digitaalne klaviatuur

CCTV-klaviatuur

129, 131, 133, 139

87

87

digitaalsuum	45,60	kaamera jada	42, 43	
DWF-failid		automaatne	43	
algvaade	56	eelseadistatud	42	
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43	
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38	
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja		
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35	
eksport		kustutamine	35	
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35	
eksportimine		kasutaja kustutamine	35	
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103	
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133	
Enterprise System	15	kiirklahvid	138	
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122	
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87	
heli	44, 96	kogu ekraan	46	
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47	
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47	
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68	
analoogekraan	80	krahh		
Häire pildiaken	41	Operator Client	139	
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58	
NVR-salvestised	42	kustuta video	122	
VRM-salvestised	42	kuvamine		
häire salvestus		ekraanid	37	
otsimine	75	käivitamine		
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34	
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42	
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93	
häirete skeem	56	laadimine		
ikoonid	103	videoandmed	72	
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23	
impordi		leia liikumine	75	
videoandmed	72	leidmine		
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8	
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60	
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74	
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75	
jada	42, 43	liikumise otsing	72, 73	
järjehoidja	59	lisa järjehoidja	61	
kuva	62	lisaandmed		
laadi	62	tekstiandmed	22	
lisa	61	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	
muuda	59, 118	logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	
muutmine	62	Loogiline puu		
salvesta	61	otsing	40	
järjehoidja muutmine	62	lüliti		
järjehoidja salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	39	
möðaminek spiki varmine 8 punkt 85 Spikir printimine 8 nutkas likumise otsing 73, 122 Operator Client 34 NVR-salvestamine 42 suuruse muutmine 41 Operator Client süsteemi nöuded 12 Kävitamine 34 21P-eksport 71 sügemine 34 tasseituse juhtimine 23 Otsrezäim 96, 121 esitamine 123 otsi käris salvestust 75 paus 123 otsi käris salvestust 75 paus 123 otsi videot 74 varimasse salvestusse hüppamine 123 otsi videot <th>mitmekanaliline</th> <th>44</th> <th>spikker</th> <th>8</th>	mitmekanaliline	44	spikker	8
---	-------------------------------	------------------	---------------------------------	---------------
punkt85Spikir printimine8nutikas likumise otsing73, 122SugemineNR12Operator Client34Nursalvestised2sundvalvestamine85, 86häire salvestamine34ZIP-eksport71operator Client34ZIP-eksport71sulgemine34ZIP-eksport72otsi häire salvestust7512373otsi häire salvestust75paus723otsi häire salvestust75paus723otsi kaite salvestust75paus723otsi kaite salvestust76paus723otsi kaite salvestust7773, 122tagurpidi esitus723otsi kaite salvestust74vanimasse salvestuse hüppamine723otsi kaite salvestust74vanimasse salvestuse hüppamine723otsi mine74vanimasse salvestuse hüppamine723otsingTaasesitursežiim787113panoramkamera767675panoramkamera767575panoramkamera75711375pildiaken121tekstandmete otsimine75, 113pildiaken122transkodeeritudikeo75, 113pildiaken123otsi7575pildiaken124transkodeeritudikeo75, 113pildiaken129120126126pildiaken120uuest seadistusest keeldumine34 <t< td=""><td>möödaminek</td><td></td><td>spikri avamine</td><td>8</td></t<>	möödaminek		spikri avamine	8
nutikas likkunise otsing73, 122sugenineNVR12Operator Client34NVR-salvestanine42surutvalvestanine41Operator Clientsisteemi növded12käivitamine34ZIP-eksport71sugenine34taasesituse juhtimine123otserväine96, 112esitamine növded123otsevideo96, 121esitamine123otsi liikumist72, 73, 122tagurpidi esitus123otsi kektiandmeid75, 113uusimasse salvestuse hüppamine123otsi videot74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123otsingraamatu kirjed73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123Loginamatu kirjed73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123vaatereziimid26, 39teasleht121paroramkaamera vaatereziimid26, 39teasleht12paroanikasene PTZ57ti siekraindmed54, 75, 113pidlaken121tekstiandmed3446PTZ-i blokeerimine38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77, 113pidlakand56, 57, 58uuse seadistuse stuset keldumine34blokeerimine50vaatereziima34PTZ-blokeerimine50vaaterezii34pidlisktsioon45, 67, 58uuse seadistusest toobumine34pidlaken50vaaterezii34pidlisktsine20vaitamine35referen	punkt	85	Spikri printimine	8
NVR12Operator Client34NVR-salvestamine15.000000000000000000000000000000000000	nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR-salvestisedsundvalvestamine85.86häre salvestamine42suuruse muutmine41Operator Clientsüsteemi nöuded12käivitamine34taasesituse juhtimine71sulgemine96.119taasesituse juhtimine123Otserežiim96.121esitamine123otsi häire salvestust75paus123otsi häire salvestust75.71.32tagurpid esitus123otsi kestiandmeid75,113uusimasse salvestuse hüppamine123otsi videot74.vanimasse salvestuse hüppamine123otsi videot73,74,109,110ühe kaadri tagasikerimine123togiraamatu kirjed73,74,109,110ühe kaadri tagasikerimine123otsingTaasesitusrežiimi123uogiine puu40talittushäire relee22panoramkaameraTCP53vaaterežiimid26,39tekstiandmeto12panoramkaamera38,41,46,122transkodeeritud video35,77aknasisene PTZ57täskerani režim46plidisektisoon45,60uues teadistusest keeldumine34PTZ-blokeerimine50uues teadistusest keeldumine34puhtVaade6037referentspild uuendamine50valtaga parool35referentspild uuendamine50valtaga parool35referentspild uuendamine50valtaga parool35referentspild uuendamine74keelamine<	NVR	12	Operator Client	34
häire salvestamine42suuruse muutmine41Operator Clientsisteemi nõuded12käivitamine34taasesitus98Otsereziim96, 119teasesitus ubitimine123otsi häire salvestust75paus123otsi häire salvestust75, 13uusimasse salvestuse hüppamine123otsi tekstiandmeid72, 73, 122tagurpidi esitus123otsi tekstiandmeid72, 73, 122tagurpidi esitus123otsi tekstiandmeid73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123otsi destianamatu kirjed73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123otsingTaasesitusrežim98Logiramatu kirjed73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123panoramkamaraTCP53vaterežimid26, 39teabeleht129panoramkamera38, 41, 46, 122transkoderitud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režim46pildipan38, 41, 46, 122transkoderitud video34PTZ- ibokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ- kiskerimine50uue seadistusest keeldumine34PTZ- kiskerimine50vasteagistusest loobumine34PTZ-kamera56, 57, 58uus seadistusest keeldumine34PTZ-kamera50vasteagistusest loobumine34pildipan50vasteagistusest solobumine34pildipani50vasteagistu	NVR-salvestised		sundvalvestamine	85, 86
Operator Client sütsemi nõuded 12 kävitamine 34 ZIP-ksport 71 sulgemine 34 taasesitus 98 Otserežiin 96, 119 taasesituse juhtimine 123 otsi käre salvestust 75 paus 123 otsi liikumist 72, 73, 122 tagurpidi esitus 123 otsi tekstiandmeid 75, 113 uusimasse salvestuse hüppamine 123 otsi käre salvestus 74 vanimasse salvestuse hüppamine 123 otsi märe ühe kaadri edasikerimine 123 otsi märe Taasestiuveržiim 98 Loogliine puu 40 talitlushäire relee 22 panoraamkaamera TCP 53 vaaterežiimid 26. 39 tekstiandmete otsimine 75, 113 pildiaken 121 tekstiandmete otsimine 75, 113 pildiakentson 26 taseksituse taleidumine 34 pildisektisoon 45, 60 totsi ritaria ha 46 pildisektisoon 56, 57, 58	häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
käivitamine 34 ZIP-eksport 71 sulgemine 34 taasesitus 98 Otservälm 96, 119 taasesitus juhtimine 123 otsi video 96, 121 esitamine 123 otsi häire salvestust 75 paus 123 otsi idekstiandmeid 72, 73, 122 tagurpidi esitusse hüppamine 123 otsi idekstiandmeid 75, 71, 109, 110 ühe kaadri edasikerimine 123 otsi idest 73, 74, 109, 110 ühe kaadri edasikerimine 123 otsi g TCP 53 vaaterežimine 123 otsi g TCP 53 vaaterežimine 123 panoraamkaamera TCP 53 vaaterežimine 123 panoraamkaamera vaaterežimid 26, 39 testiandmed 12 pan	Operator Client		süsteemi nõuded	12
sulgemine 34 tasesitus 98 Otservice 96, 119 tasesituse juhtimine 123 otsi häire salvestust 75 paus 123 otsi ikkinadmeid 72, 73, 122 tagurpidi esitus 123 otsi ikkinadmeid 75, 13 uusimase salvestusse hüppamine 123 otsi videot 74 vanimases salvestusse hüppamine 123 otsi inde 74 vanimases salvestusse hüppamine 123 otsi inde 74 vanimases salvestusse hüppamine 123 otsing Tasesitusre žiim 98 Logiraamatu kirjed 73, 74, 103, 110 ühe kaadri tagasikerimine 123 otsing Tasesitusre žiim 98 123 panoraamkaamera 7CP 53 122 panoraamkaamera 26, 39 teastindmete otsimine 75, 113 parooti vahtamine 38, 41, 46, 122 transkodeeritud video 53, 77 pidiakentsioon 45, 60 tošri straiba 46 PIZ-juhtimine 120 uue seadistus va	käivitamine	34	ZIP-eksport	71
Otserežim 96, 119 taasesituse juhtimine otsevideo 96, 121 esitamine 123 otsi liik salvestust 75 paus 123 otsi liikumist 72, 73, 122 tagurpidi esitus 123 otsi videot 74 uusimasse salvestusse hüppamine 123 otsi videot 73, 74, 109, 110 ühe kaadri daasikerimine 123 otsimine Taasesitusrežiim 98 Loogilne puu 40 talitushäire relee 22 panoramakaamera TCP 53 vaaterežiimid 26, 39 tekstiandmet 75, 113 pildiaken 121 tekstiandmet 75, 113 pildiaken 121 tekstiandmet 75, 113 pildiaken 121 tekstiandmet otsimine 75, 113 pildiaken 121 tekstiandmet otsimine 75, 113 pildiaken 121 tekstiandmet otsimine 76, 113 pildisketsioon 45, 60 tuse seadistuse tkeldumine 34 P12- bokkeerimine <td< td=""><td>sulgemine</td><td>34</td><td>taasesitus</td><td>98</td></td<>	sulgemine	34	taasesitus	98
otsvideo 96, 121 esitamine 123 otsi häre salvestust 75 paus 123 otsi likumist 72, 73, 122 tagurpidi esitus 123 otsi videot 74 vanimasse salvestusse hüppamine 123 otsi videot 73, 74, 109, 110 ühe kaadri edasikerimine 123 otsi mine üäsi kaadri edasikerimine 123 otsi opiline puu 40 talitlushäire relee 223 panoraamkaamera TCP 53 vaterežiimid 26, 39 teabeleht 12 panoraamkaamera vaaterežiimid 26, 39 tekstiandmed 75, 113 parooli vahetamine 35 otsi 75, 113 paldijaken 121 tekstiandmete otsimine 75, 113 pildisektisoon 45, 60 tööri striba 46 PTZ-i blokeerimine 50 use seadistuse vastuvõtmine 34 pldisektisoon 45, 60 use seadistuses taloubumine 34 pldisektisoon 45, 60 use seadistuse saloubumine 34	Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsi häire salvestust 75 paus 123 otsi likumist 72, 73, 122 tagurpidi esitus 123 otsi itekstiandmeid 73, 74, 102 tuusimasse salvestusse hüppamine 123 otsi inde 74 vanimasse salvestusse hüppamine 123 otsi inde ühe kaadri edasikerimine 123 Logiraamatu kirjed 73, 74, 109, 110 ühe kaadri tagasikerimine 123 Logiraamatu kirjed 73, 74, 109, 110 ühe kaadri tagasikerimine 123 Jogiraamatu kirjed 73, 74, 109, 110 ühe kaadri tagasikerimine 123 Jogiraamatu kirjed 73, 74, 109, 110 ühe kaadri tagasikerimine 123 Jogiraamatu kirjed 73, 74, 109, 110 ühe kaadri tagasikerimine 123 Jogiraamatu kirjed 73, 74, 109, 110 ühe kaadri tagasikerimine 123 Jogiraamatu kirjed 76, 74 Taasestusrežimi 128 Josi vahetamine 26, 39 tekstiandmeed 129 Josi vahetamine 121 tekstiandmeed 136 Pildipaan 38, 41, 46, 122 tra	otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi likumist72, 73, 122tagurpidi esitus123otsi videot75, 113uusimasse salvestusse hüppamine123otsi videot74vanimasse salvestusse hüppamine123otsimeühe kaadri edasikerimine123Logiraamatu kirjed73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123otsingTaseesitusrežiim98Loogilne puu40talitushäire relee22panoraamkaameraTCP53vaaterežiimid26, 39teabeleht121panoraamkaamera vaaterežiimid26, 39tekstiandmed75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113pildisektsioon45, 60tööristariba46pildisektsioon45, 60tööristariba46pildisektsioon45, 60uue seadistusest keeldumine34PTZ-iblokeerimine50uuest seadistusest keeldumine34puktVaade6037mödaminek85vaatamine37referentspildi uuendamine50, 109vahetage parool35referentspildi uuendamine50, 109valutarñäkimiseks48releevalukud114114talitlushäire22value eamaldamine85, 86Rolo20value eamaldamine85, 86Rolo20value eamaldamine47, 73salvestruselikas48Versooni teave129, 131, 133 </td <td>otsi häire salvestust</td> <td>75</td> <td>paus</td> <td>123</td>	otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi tekstiandmeid75, 113uusimasse salvestusse hüppamine123otsi videot74vanimasse salvestusse hüppamine123otsimineühe kaadri edasikerimine123otsingTaasesitusrežiim98Loogiamatu kirjed73, 74, 109, 110Ühe kaadri tagasikerimine123otsingTaasesitusrežiim98Loogiamatu kirjed26, 39talitlushäire relee22panoraamkaameraTCP53vaaterežiimid26, 39tekstiandmed12panoraamkaamera vaaterežiimid26, 39tekstiandmet75, 113pildisen121tekstiandmeto tsimine75, 113pildipan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46PTZ-iblokeerimine50uuest seadistuse vastuvõtmine34PTZ-kaamera56, 57, 58uuest seadistusest keeldumine34pondaminek85vaatamine34punktVaade6060möödaminek85vaatamine35referentspilt50, 109vahetamine35referentspilt50, 109vahetamine35salvestause kuiteet42VCA34referentspilt uiendamine74keelamine47, 73salvestaud video otsimine74keelamine47, 73salvestauselikas77, 122lubamine47, 73salvestauselikas77, 122lubamine47, 73salves	otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi videot74vanimasse salvestusse hüppamine123otsimineühe kaadri edasikerimine123Logiraamatu kirjed73, 74, 109, 110Ühe kaadri tagasikerimine123otsingTaasesitusreziimin98Loogiline puu40talitlushäire relee22panoraamkaameraTCP53vaatereziimid26, 39teabeleht12panoraamkaamera vaatereziimid26, 39tekstiandmed75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine76, 113pildisektsioon45, 60tööristariba46PTZ-iblokeerimine50uuest seadistuse vastuvõtmine34plokeerimine50uuest seadistusest keeldumine34punktVaade6074mödaminek85vaatamine35referentspildi uuendamine50, 109vahetamine46Region of Interest20vajute-rääkimiseks48releevalikud114114talitushäire22value emaldamine85, 86salvestusel kuistus77, 122lubamine47, 73salvestusel kuolitet42VCA73salvestusel kuolitet42VCA47, 73salvestusel kuolitet43Versiooni teave12vikilus seadme koon56eksport73salvestusel kuolitet	otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsimineühe kaadri edasikerimine123Logiraamatu kirjed73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123otsingTaasesitusrežiim98Logiline puu40talitlushäire relee22panoraamkaameraTCP53vaaterežiimid26, 39teabeleht12panoraamkaamera vaaterežiimid26, 39tekstiandmed75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113pildipaan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistusest keeldumine34pildisektisoon45, 60töriistariba46PTZ-juhtimine50uues seadistusest keeldumine34pildisektise56, 57, 58uus seadistusest keeldumine34punktVaade60möödaminek35referentspildi uuendamine50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48refervalikud114114taltushäire22valve eemaldamine45, 86ROI20vajuta-rääkimiseks48referentspilt50, 109valvetamine45, 86salvestuallikas77, 122lubamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine <td>otsi videot</td> <td>74</td> <td>vanimasse salvestusse hüppamine</td> <td>123</td>	otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
Logiraamatu kirjed73, 74, 109, 110ühe kaadri tagasikerimine123otsingTaasesitusrežiim98Loogiline puu40talitlushäire relee22panoraamkaameraTCP53vaaterežiimid26, 39tekstiandmedparooi vahetamine35otsi75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine53, 77aknasisene PTZ57tälsekraani režiim46pildisektsioon45, 60tööriistariba46PTZ-i blokeerimine50uues seadistuse vastuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistusest keeldumine34PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistuse vastuvõtmine34PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistuse vastuvõtmine34plokkerimine50uuest seadistusest loobumine34plokarimine50vaatamine37referentspildi uuendamine50, 109vaatamine37referentspildi uuendamine50, 109vaitarine41talitushäire22valve eemaldamine41talitushäire22valve eemaldamine45, 86salvestatud video otsimine77, 712lubamine47, 73salvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestatus kikas77, 122lubamine47, 73salvestatus kikas77, 122lubamine47siseide funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8sisestungipaneel103	otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
otsingTaasesitusrežiim98Loogiline puu40talitlushäire relee22panoraamkaameraTCP53vaaterežiimid26, 39teabeleht12panoraamkaamera vaaterežiimid26, 39tekstiandmedparooli vahetamine35otsi75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113Pildipaan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režim46pildisektsioon45, 60tööriistariba46PTZ-iblokeerimine50uues seadistuse vatuvõtmine34PTZ-yuhtimine120uuest seadistusest keeldumine34pldixeknad96ekraanid37referentspild00uuest seadistusest loobumine34punktVaade6035referentspild50, 57, 58uus seadistus on saadaval34punktVaade6035referentspild00vahetamine35referentspild20valuta-rääkimiseks48releevalikud114114taltibushäire22valve seadine85, 86salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker85salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker85salvestusallikas77, 122lubamine </td <td>Logiraamatu kirjed</td> <td>73, 74, 109, 110</td> <td>ühe kaadri tagasikerimine</td> <td>123</td>	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
Logiline puu40talitlushäire relee22panoraamkaameraTCP53vaaterežiimid26, 39teabeleht12panoraamkaamera vaaterežiimid26, 39tekstiandmed75, 113panoli vahetamine35otsi75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113Pildipaan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46pildisektsioon45, 60uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-ibokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34plokeerimine50uuest seadistusest keeldumine34plokeerimine50uuest seadistuse vastuvõtmine34punktVaade6060möödaminek85vaatamine35rakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50, 109vahetamine34releevalikud114114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestusallikas77, 122lubamine47, 73siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8skeem121video129, 131, 133värville seadme ikoon56otsi74	otsing		Taasesitusrežiim	98
panoramkaameraTCP53vaaterežiimid26, 39teabeleht12panoraamkaamera vaaterežiimid26, 39tekstiandmed121parooli vahetamine35otsi75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113Pildipaan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistusest keeldumine34blokeerimine50uuest seadistusest keeldumine34pTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistus on saadaval34prdktVaade6060möödaminek85vaatamine35rakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspildi ouendamine50vahetage parool35referentspilt50, 109vahetamine48releevalikud114114talitushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8sisestungipaneel103Versiooni teave12vikuv seadme ikoon56otsi74	Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
vaaterežiimid26,39teabeleht12panoraamkaamera vaaterežiimid26,39tekstiandmed12parooli vahetamine35otsi75,113pildiaken121tekstiandmete otsimine75,113pildiaken121tekstiandmete otsimine75,113Pildipaan38,41,46,122transkodeeritud video53,77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46pildisektsioon45,60tööriistariba46PTZ-i blokeerimine50uues seadistusest keeldumine34blokeerimine50uuest seadistusest keeldumine34ptZ-kaamera56,57,58uues seadistus on saadaval34punktVaade6060möödaminek85vaatamine37referentspildi uuendamine50,109vahetage parool35referentspildi uuendamine50,109valuest seadistusest48releevalikud114114talitushäire22valve semaldamine85,86ROI20valvestamine47,73salvestaud video otsimine74keelamine47,73siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sisestungipaneel103Versiooni teave12vikuv seadme ikoon56otsi74	panoraamkaamera		ТСР	53
panoraamkaamera vaaterežiimid 26, 39 tekstiandmed parooli vahetamine 35 otsi 75, 113 pildiaken 121 tekstiandmete otsimine 75, 113 Pildipaan 38, 41, 46, 122 transkodeeritud video 53, 77 aknasisene PTZ 57 täisekraani režiim 46 pildisektsioon 45, 60 tööriistariba 46 PTZ-lokkeerimine 50 uues seadistuse vastuvõtmine 34 PTZ-luhtimine 120 uuest seadistusest keeldumine 34 plokeerimine 50 uuest seadistuse vastuvõtmine 34 ptZ-kaamera 56, 57, 58 uus seadistus on saadaval 34 pukt Vaade 60 75 möödaminek 85 vaatamine 35 referentspildi uuendamine 50 vaitarääkimiseks 48 referentspildi uuendamine 20 valutarääkimiseks 48 referentspild 50, 109 vahetamine 85 salvestaud video otsimine 74 keelamine <t< td=""><td>vaaterežiimid</td><td>26, 39</td><td>teabeleht</td><td>12</td></t<>	vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
parooli vahetamine35otsi75, 113pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113Pildipan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46pildisektsioon45, 60tööriistariba46PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vatuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistuse vatuvõtmine34blokeerimine50uues seadistusest keeldumine34pukt56, 57, 58uus seadistus on saadaval34puktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50, 109vahetage parool35referentspildi uuendamine20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114114talitushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestatud video otsimine74keelamine47, 73sizeside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8sikeem121video12129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
pildiaken121tekstiandmete otsimine75, 113Pildipaan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46pildisektsioon45, 60tööriistariba46PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistuse vastuvõtmine34blokeerimine50uuest seadistuse tkeeldumine34pTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistusest loobumine34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50, 109vahetage parool35referentspildi on ol Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114114taltlushäire22valve eemaldamine85, 86salvestantise kvaliteet42VCA47, 73salvestaud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73sissetungipaneel103Versiooni teave12välvu seadme ikoon56otsi74värviline seadme ikoon56otsi74	parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
Pildipaan38, 41, 46, 122transkodeeritud video53, 77aknasisene PTZ57täisekraani režiim46pildisektsioon45, 60tööriistariba46PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistusest keeldumine34blokeerimine50uuest seadistusest loobumine34PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistusest loobumine34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50, 109vahetage parool35referentspildi uuendamine50, 109vahetage parool35referentspildi uuendamine20vajuta-rääkmiseks48releevalikud114114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86salvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestaudikas77, 122lubamine47, 73sisseide funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sisseide funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8sissetungipaneel103Versiooni teave129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	, pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
aknasisene PTZ57täisekraani režiim46pildisektsioon45,60tööriistariba46PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistusest keeldumine34blokeerimine50uuest seadistusest loobumine34PTZ-kaamera56,57,58uus seadistus on saadaval34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspildi uuendamine50vajuta-rääkimiseks48releevalikud114114talitlushäire22valve eemaldamine85,86ROI20valvestamine47,73salvestatud video otsimine74keelamine47,73siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12viku vseadme ikoon56otsi74	Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
pildisektsioon45,60tööriistariba46PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistusest keeldumine34blokeerimine50uuest seadistusest loobumine34PTZ-kaamera56,57,58uus seadistus on saadaval34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50,109vahetage parool35referentspildi of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85,86salvestatud video otsimine74keelamine47,73salvestaulikas77,122Iubmine47,73Sisseide funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12välkuv seadme ikoon56otsi74	aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
PTZ-i blokeerimine50uue seadistuse vastuvõtmine34PTZ-juhtimine120uuest seadistusest keeldumine34blokeerimine50uuest seadistusest loobumine34PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistus on saadaval34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspilt50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine47, 73salvestatud video otsimine74keelamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8sikeem121video129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-juhtimine120uuest seadistusest keeldumine34blokeerimine50uuest seadistusest loobumine34PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistus on saadaval34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspilt50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine45, 86salvestatud video otsimine74Keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissestungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
blokeerimine50uuest seadistusest loobumine34PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistus on saadaval34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspildi uuendamine50, 109vahetage parool35referentspilt50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestatud video otsimine77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sisestungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
PTZ-kaamera56, 57, 58uus seadistus on saadaval34punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspildi uuendamine50, 109vahetage parool35referentspilt50, 109vahetage parool35referentspilt20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCA47, 73salvestatud video otsimine74keelamine47, 73Sisseide funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
punktVaade60möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspilt50,109vahetage parool35referentspilt20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85,86ROI20valvestamine85,86salvestamise kvaliteet42VCA47,73salvestatud video otsimine74keelamine47,73Sisseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129,131,133värviline seadme ikoon56otsi74	PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
möödaminek85vaataminerakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspilt50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCA14salvestatud video otsimine74keelamine47, 73siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	punkt		Vaade	60
rakendusaknad96ekraanid37referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspilt50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCAsalvestaudi video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sisestungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	möödaminek	85	vaatamine	
referentspildi uuendamine50vahetage parool35referentspilt50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCAsalvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sisestungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspilt50, 109vahetamine41Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCA47, 73salvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
Region of Interest20vajuta-rääkimiseks48releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCA47, 73salvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	referentspilt	50, 109	vahetamine	41
releevalikud114talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCAsalvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121video129, 131, 133vilkuv seadme ikoon56otsi74	Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
talitlushäire22valve eemaldamine85, 86ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCAsalvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121video129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	relee		valikud	114
ROI20valvestamine85, 86salvestamise kvaliteet42VCAsalvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121video129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	talitlushäire	22	valve eemaldamine	85, 86
salvestamise kvaliteet42VCAsalvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121video129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	ROI	20	valvestamine	85, 86
salvestatud video otsimine74keelamine47, 73salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121video129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestusallikas77, 122lubamine47, 73Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121video129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus48veebirakendus Spikker8Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121video12vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Sissetungipaneel103Versiooni teave12skeem121videovilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
skeem121videovilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
vilkuv seadme ikoon56eksport129, 131, 133värviline seadme ikoon56otsi74	skeem	121	video	
värviline seadme ikoon 56 otsi 74	vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
	värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	нікім	VRM-salvestised	42
$N \cap P \cap R \in T$		häire salvestus	
aiapunkt	122	otsimine	75
Ajayoog	98 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd	10 97 101 110 114 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algvaade	200	ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99, 102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaals	us 48.116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68. 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne jada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKey klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management Sv	vstem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängiia	129, 131, 133, 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		
0			

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45, 47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PTZ	57
käsitsi salvestamine	26, 42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PTZ-i blokeerimine	50
laadimine		PTZ-juhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
lahutatud	23	PTZ-kaamera	56, 57, 58
leia liikumine	75	punkt	
leidmine		möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi uuendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50, 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72, 73	relee	
lisa järjehoidja	61	talitlushäire	22
lisaandmed		ROI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	42
Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	salvestusallikas	77, 122
Loogiline puu		Siseside funktsionaalsus	48
otsing	40	Sissetungipaneel	103
lüliti		skeem	121
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
		värviline seadme ikoon	56

spikker	8	video kaitsmine	122
spikri avamine	8	video piiramine	66, 126
Spikri printimine	8	video taasesitamine	121
sulgemine		video vabastamine	127
Operator Client	34	videoandmed	
sundvalvestamine	85,86	impordi	72
suuruse muutmine	41	laadimine	72
süsteemi nõuded	12	vilkuv seadme ikoon	56
ZIP-eksport	71	voo valimine	51
taasesitus	98	VRM-salvestised	
taasesituse juhtimine		häire salvestamine	42
esitamine	123	võrgust väljas	23, 35
paus	123	võrguväline režiim	23
tagurpidi esitus	123	väljumine	
uusimasse salvestusse hüppamine	123	Operator Client	34
vanimasse salvestusse hüppamine	123	värv	122
ühe kaadri edasikerimine	123	Ühendjoon	122
ühe kaadri tagasikerimine	123	ühendusprobleemid	53
Taasesitusrežiim	98	ühilduvusrežiim	25
talitlushäire relee	22	üks kaader	
ТСР	53	edasi	123
teabeleht	12	tagasi	123
tekstiandmed		üldseaded	114
otsi	75, 113	ABCDEEG	
tekstiandmete otsimine	75, 113	$\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{I}$	
transkodeeritud video	53, 77	aiapunkt	192 122
täisekraani režiim	46	Ajavoog	98, 122
tööriistariba	46	aiavöönd	10 97 101 110 114 122
uue seadistuse vastuvõtmine	34	aknasisene PT7	57 122
uuest seadistusest keeldumine	34	ala	103
uuest seadistusest loobumine	34	algyaade	100
uus seadistus on saadaval	34	DWF-failid	56
Vaade	60	analoogekraanide rühm	99 102
vaatamine		Analüütiline järelotsing	72
ekraanid	37	audio	48
vahetage parool	35	Audio-siseside funktsionaal	sus 48 116
vahetamine	41	autentimine	68, 135
vajuta-rääkimiseks	48	automaatne hüpikhäire	96
valikud	114	automaatne jada	43
valve eemaldamine	85,86	Bosch IntuiKey klaviatuur	
valvestamine	85,86	analoogrežiim	94
VCA		digitaalrežiim	90
keelamine	47, 73	ikoonid	93
lubamine	47, 73	Käsurežiim	93
veebirakendus Spikker	8	Bosch Video Management S	System
Versiooni teave	12	veebispikker	8
video		BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139
eksport	129, 131, 133	CCTV-klaviatuur	87
otai	74		0.1
OLSI	74	digitaalne klaviatuur	87

digitaalsuum	45, 60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKev klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
iada	42, 43	liikumise otsing	72.73
järiehoidia	59	lisa iäriehoidia	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59 118	logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110
muutmine	62	l oogiline puu	,, 100, 110
salvesta	61	otsing	40
iäriehoidia muutmine	62	lüliti	40
järjehoidia salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	20
jaljeliolaja salissialillio	01	panoraan vaacorozinn	00

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85,86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		ТСР	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85, 86
ROI	20	valvestamine	85, 86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	нілкім	VRM-salvestised	42
N O P O B S T		häire salvestus	
aianunkt	122	otsimine	75
Aiavoog	98, 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd 1	0. 97. 101. 110. 114. 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algyaade		ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99.102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaalsu	s 48, 116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68, 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne jada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKey klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management Sys	stem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45,47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	, , , ,
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PT7	57
käsitsi salvestamine	26.42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PT7-i blokeerimine	50
laadimine		PT7-iuhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
labutatud	23	PT7-kaamera	56 57 58
	75	punkt	00, 01, 00
leidmine	10	möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi wendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72 73	relee	20
lisa järjehoidia	61	talitlushäire	22
lisaandmed	01	BOI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	20 42
l ogiraamat	73 74 109 110 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110	salvestusallikas	77 122
	10, 11, 100, 110	Siseside funktsionaalsus	48
otsing	⊿∩	Sissetungipaneel	103
lüliti	Ŭ.	skeem	100
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
	20	värviline seadme ikoon	56

spikker	8
spikri avamine	8
Spikri printimine	8
sulgemine	
Operator Client	34
sundvalvestamine	85, 86
suuruse muutmine	41
süsteemi nõuded	12
ZIP-eksport	71
taasesitus	98
taasesituse juhtimine	
esitamine	123
paus	123
tagurpidi esitus	123
uusimasse salvestusse hüppamine	123
vanimasse salvestusse hüppamine	123
ühe kaadri edasikerimine	123
ühe kaadri tagasikerimine	123
Taasesitusrežiim	98
talitlushäire relee	22
TCP	53
teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133

video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VBM-salvestised	51
häire salvestamine	12
võrgust välias	72
võrguväling rožiim	20,00
vorguvalille rezilli	23
	24
	34
varv	122
Unendjoon	122
uhendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114
A, B, C, D, E, F, 0	G, H, I, J, K, L, M,
A, B, C, D, E, F, O N, O, P, Q, R, S,	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z
A, B, C, D, E, F, Q N, O, P, Q, R, S, ajapunkt	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102
A, B, C, D, E, F, C N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing	G, H, I, J, K, L, M, T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käguražiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93
A, B, C, D, E, F, G ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93
A, B, C, D, E, F, C ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management	G, H, I, J, K, L, M, 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 System

otsi

74

BVMS-i arhiivimängija

digitaalne klaviatuur

CCTV-klaviatuur

129, 131, 133, 139

87

87

digitaalsuum	45,60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
jada	42, 43	liikumise otsing	72, 73
järjehoidja	59	lisa järjehoidja	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59, 118	logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110
muutmine	62	Loogiline puu	
salvesta	61	otsing	40
järjehoidja muutmine	62	lüliti	
järjehoidja salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	39

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85, 86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		TCP	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85, 86
ROI	20	valvestamine	85,86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	ΗΙΙΚΙΜ	VRM-salvestised	42
$\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{T}$		häire salvestus	
aiapunkt	122	otsimine	75
Ajavoog	98, 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd	10, 97, 101, 110, 114, 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57, 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algvaade		ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99, 102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaals	us 48.116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne jada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKey klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management Sv	/stem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängiia	129, 131, 133, 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		
	C 1		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45, 47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PTZ	57
käsitsi salvestamine	26, 42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PTZ-i blokeerimine	50
laadimine		PTZ-juhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
lahutatud	23	PTZ-kaamera	56, 57, 58
leia liikumine	75	punkt	
leidmine		möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi uuendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50, 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72, 73	relee	
lisa järjehoidja	61	talitlushäire	22
lisaandmed		ROI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	42
Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110	salvestusallikas	77, 122
Loogiline puu		Siseside funktsionaalsus	48
otsing	40	Sissetungipaneel	103
lüliti		skeem	121
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
		värviline seadme ikoon	56

spikker	8
spikri avamine	8
Spikri printimine	8
sulgemine	
Operator Client	34
sundvalvestamine	85, 86
suuruse muutmine	41
süsteemi nõuded	12
ZIP-eksport	71
taasesitus	98
taasesituse juhtimine	
esitamine	123
paus	123
tagurpidi esitus	123
uusimasse salvestusse hüppamine	123
vanimasse salvestusse hüppamine	123
ühe kaadri edasikerimine	123
ühe kaadri tagasikerimine	123
Taasesitusrežiim	98
talitlushäire relee	22
ТСР	53
teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133
otsi	74

video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väljumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendjoon	122
ühendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,	K, L, M <u>,</u>

N, O, P, Q, R, S, T, U,	V, Ŵ, X, Y, Ź
ajapunkt	122
Ajavoog	98, 122
ajavöönd 10, 9	7, 101, 110, 114, 122
aknasisene PTZ	57, 122
ala	103
algvaade	
DWF-failid	56
analoogekraanide rühm	99, 102
Analüütiline järelotsing	72
audio	48
Audio-siseside funktsionaalsus	48, 116
autentimine	68, 135
automaatne hüpikhäire	96
automaatne jada	43
Bosch IntuiKey klaviatuur	
analoogrežiim	94
digitaalrežiim	90
ikoonid	93
Käsurežiim	93
Bosch Video Management System	
veebispikker	8
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139
CCTV-klaviatuur	87
digitaalne klaviatuur	87

digitaalsuum	45, 60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKev klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
iada	42, 43	liikumise otsing	72.73
järiehoidia	59	lisa iäriehoidia	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59 118	logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110
muutmine	62	l oogiline puu	,, 100, 110
salvesta	61	otsing	40
iäriehoidia muutmine	62	lüliti	40
järjehoidia salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	20
jaljeliolaja salissialinio	01	panoraan vaacorozinn	00

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85,86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		ТСР	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85,86
ROI	20	valvestamine	85,86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47,73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47,73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44,96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	нілкім	VRM-salvestised	42
N O P O R S T		häire salvestus	
aianunkt	122	otsimine	75
Aiavoog	98, 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd 1	0. 97. 101. 110. 114. 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algyaade		ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99.102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaalsu	s 48, 116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68, 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne jada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKey klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management Sys	stem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängija	129, 131, 133, 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45,47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	, , , ,
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PT7	57
käsitsi salvestamine	26.42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PT7-i blokeerimine	50
laadimine		PT7-iuhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
labutatud	23	PT7-kaamera	56 57 58
	75	punkt	00, 01, 00
leidmine	10	möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi wendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72 73	relee	20
lisa järjehoidia	61	talitlushäire	22
lisaandmed	01	BOI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	20 42
l ogiraamat	73 74 109 110 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110	salvestusallikas	77 122
	10, 11, 100, 110	Siseside funktsionaalsus	48
otsing	⊿∩	Sissetungipaneel	103
lüliti	Ŭ.	skeem	100
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
	20	värviline seadme ikoon	56

spikker	8
spikri avamine	8
Spikri printimine	8
sulgemine	
Operator Client	34
sundvalvestamine	85, 86
suuruse muutmine	41
süsteemi nõuded	12
ZIP-eksport	71
taasesitus	98
taasesituse juhtimine	
esitamine	123
paus	123
tagurpidi esitus	123
uusimasse salvestusse hüppamine	123
vanimasse salvestusse hüppamine	123
ühe kaadri edasikerimine	123
ühe kaadri tagasikerimine	123
Taasesitusrežiim	98
talitlushäire relee	22
TCP	53
teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133

video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väljumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendjoon	122
ühendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114
A, D, C, D, E, F, C	$J, \Pi, I, J, K, L, IVI,$
	\mathbf{T} II (\mathbf{V}) (\mathbf{A}) \mathbf{V} (\mathbf{V}) \mathbf{Z}
N, U, P, Q, R, S,	T , U , V , W , X , Y , Z
N, O, P, Q, R, S, ajapunkt	T, U, V, W, X, Y, Z
N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122
N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122
N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122
N, O, P, Q, R, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 System
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management veebispikker	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 System
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management veebispikker BVMS-i arhiivimängija	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 System 8 129, 131, 133, 139
N, O, P, Q, K, S, ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaa autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management veebispikker BVMS-i arhiivimängija CCTV-klaviatuur	T, U, V, W, X, Y, Z 122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 alsus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 System 8 129, 131, 133, 139 87

otsi

74

digitaalsuum	45, 60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
jada	42, 43	liikumise otsing	72, 73
järjehoidja	59	lisa järjehoidja	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59, 118	logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110
muutmine	62	Loogiline puu	
salvesta	61	otsing	40
järjehoidja muutmine	62	lüliti	
järjehoidja salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	39
		-	

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85,86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96,121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		TCP	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85,86
ROI	20	valvestamine	85,86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEE	GHIIKIM	VRM-salvestised	42
$\mathbf{N} \cap \mathbf{D} \cap \mathbf{R} \subset \mathbf{S}$	$\begin{array}{c} C, H, H, H, O, K, L, W, \\ T H V W W Y V 7 \end{array}$	häire salvestus	
$\mathbf{N}, \mathbf{O}, \mathbf{F}, \mathbf{Q}, \mathbf{N}, \mathbf{O},$	1, O , V , VV , A , I , Z	otsimine	75
	98 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd	10 97 101 110 114 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algvaade	100	ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99 102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsiona	alsus 48 116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hünikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne iada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKey klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59, 118
Bosch Video Management	- System	muutmine	62
veehisnikker	۵. در مرد می ۵	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängiia	129 131 133 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		
	51		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	moodaminek	05
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	10
eemaldamine	35	haire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45, 47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PTZ	57
käsitsi salvestamine	26, 42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PTZ-i blokeerimine	50
laadimine		PTZ-juhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
lahutatud	23	PTZ-kaamera	56, 57, 58
leia liikumine	75	punkt	
leidmine		möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi uuendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50, 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72.73	relee	
lisa järjehoidia	61	talitlushäire	22
lisaandmed		BOI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	42
Logiraamat	73 74 109 110 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110	salvestusallikas	77 122
Loogiline puu	,, 100, 110	Siseside funktsionaalsus	<u>۸</u> 8
otsing	40	Sissetunginaneel	-i0 103
lüliti	-v-	skeem	101
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
		värviline seadme ikoon	56
			50

spikker	8	video kaitsmine	122
spikri avamine	8	video piiramine	66, 126
Spikri printimine	8	video taasesitamine	121
sulgemine		video vabastamine	127
Operator Client	34	videoandmed	
sundvalvestamine	85,86	impordi	72
suuruse muutmine	41	laadimine	72
süsteemi nõuded	12	vilkuv seadme ikoon	56
ZIP-eksport	71	voo valimine	51
taasesitus	98	VRM-salvestised	
taasesituse juhtimine		häire salvestamine	42
esitamine	123	võrgust väljas	23, 35
paus	123	võrguväline režiim	23
tagurpidi esitus	123	väljumine	
uusimasse salvestusse hüppamine	123	Operator Client	34
vanimasse salvestusse hüppamine	123	värv	122
ühe kaadri edasikerimine	123	Ühendjoon	122
ühe kaadri tagasikerimine	123	ühendusprobleemid	53
Taasesitusrežiim	98	ühilduvusrežiim	25
talitlushäire relee	22	üks kaader	
ТСР	53	edasi	123
teabeleht	12	tagasi	123
tekstiandmed		üldseaded	114
otsi	75, 113	ABCDEEG	
tekstiandmete otsimine	75, 113	$\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{I}$	$\begin{array}{c} 11 \\ 11 \\ 11 \\ 11 \\ 11 \\ 11 \\ 11 \\ 11$
transkodeeritud video	53, 77		, O , V , VV , A , I , Z
täisekraani režiim	46	Δίανοοσ	98 122
tööriistariba	46	ajavöönd	10 97 101 110 114 122
uue seadistuse vastuvõtmine	34	aknasisene PT7	57 102
uuest seadistusest keeldumine	34	ala	103
uuest seadistusest loobumine	34	algyaade	100
uus seadistus on saadaval	34	DWF-failid	56
Vaade	60	analoogekraanide rühm	99 102
vaatamine			70
ekraanid	37	audio	12
vahetage parool	35	Audio-siseside funktsionaal	
vahetamine	41	autentimine	68 135
vajuta-rääkimiseks	48	automaatne hünikhäire	96
valikud	114	automaatne iada	/3
valve eemaldamine	85, 86	Bosch IntuiKey klaviatuur	-0-
valvestamine	85, 86	analoogrežiim	94
VCA		digitaalrežiim	90
keelamine	47, 73	ikoonid	93
lubamine	47, 73	Käsurežiim	93
veebirakendus Spikker	8	Bosch Video Management S	System
Versiooni teave	12	veehisnikker	2.500000 Q
video		BVMS-i arhiivimängija	129 131 133 139
eksport	129, 131, 133	CCTV-klaviatuur	220, 101, 100, 100
otsi	74	digitaalne klaviatuur	87
		and taking manacadi	01

digitaalsuum	45, 60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKev klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leja lijkumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	liginääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
iada	42 43	liikumise otsing	72 73
iäriehoidia	42, 40 59	lisa järjehoidia	61
kuva	62	lisaandmed	01
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61		73 7/ 109 110 11/
muuda	59 118	logiraamatu kiriete otsimine	73 7/ 109 110
muutmine	62		75, 74, 105, 110
salvesta	61	otsing	40
iäriehoidia muutmina	62	lüliti	40
jarjenoluja muutilille	02		20
jarjenoluja salvestallille	10	panoraani-vaaterezinn	39

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85,86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		TCP	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45,60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85,86
ROI	20	valvestamine	85,86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47,73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47,73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
värviline seadme ikoon	56	otsi	74

video kaitsmine	122	digitaalsuum	45,60
video piiramine	66, 126	DWF-failid	
video taasesitamine	121	algvaade	56
video vabastamine	127	eelseadistatud jada	42
videoandmed		ehtsus	122
impordi	72	ehtsuse kontrollimine	135
laadimine	72	ekspordi poolitamine	130, 132, 134
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	
voo valimine	51	video	129, 131, 133
VRM-salvestised		eksportimine	
häire salvestamine	42	poolitamine	130, 132, 134
võrgust väljas	23, 35	video	122
võrguväline režiim	23	Enterprise System	15
väljumine		haldusserver	12, 15, 23
Operator Client	34	HD-kaamera	115
värv	122	heli	44, 96
Ühendjoon	122	HTML-failid	121
ühendusprobleemid	53	häire jada	100
ühilduvusrežiim	25	häire kaamera	
üks kaader		analoogekraan	80
edasi	123	Häire pildiaken	41
tagasi	123	häire salvestamine	42
üldseaded	114	NVR-salvestised	42
ABCDEEG	нікім	VRM-salvestised	42
$\mathbf{N} \cap \mathbf{P} \cap \mathbf{R} \in \mathbf{T}$	$\begin{array}{c} 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,$	häire salvestus	
$\mathbf{N}, \mathbf{O}, \mathbf{F}, \mathbf{Q}, \mathbf{N}, \mathbf{O}, \mathbf{I},$	U , v , vv , A , i , Z	otsimine	75
Aiavoog	98 122	häire salvestuse otsimine	75
ajavöönd 1() 97 101 110 114 122	häirete automaatne hüpikaken	19
aknasisene PT7	57 122	häirete automaatne kuva	19
ala	103	häirete skeem	56
algyaade	100	ikoonid	103
DWF-failid	56	Bosch IntuiKey klaviatuur	93
analoogekraanide rühm	99 102	impordi	
Analüütiline järelotsing	72	videoandmed	72
audio	48	impordi eksporditud video	72
Audio-siseside funktsionaalsus	48, 116	Intelligent Tracking	58
autentimine	68, 135	IntuiKey klaviatuur	87
automaatne hüpikhäire	96	Iseseisev Operator Client	23
automaatne iada	43	jada	42, 43
Bosch IntuiKev klaviatuur		järjehoidja	59
analoogrežiim	94	kuva	62
digitaalrežiim	90	laadi	62
ikoonid	93	lisa	61
Käsurežiim	93	muuda	59,118
Bosch Video Management Svs	tem	muutmine	62
veebispikker	8	salvesta	61
BVMS-i arhiivimängiia	129, 131. 133. 139	järjehoidja muutmine	62
CCTV-klaviatuur	87	järjehoidja salvestamine	61
digitaalne klaviatuur	87		

kaamera jada	42, 43	mitmekanaliline	44
automaatne	43	möödaminek	
eelseadistatud	42	punkt	85
kaamera ring	42, 43	nutikas liikumise otsing	73, 122
kaamera vaatamine	38	NVR	12
kasutaja		NVR-salvestised	
eemaldamine	35	häire salvestamine	42
kustutamine	35	Operator Client	
kasutaja eemaldamine	35	käivitamine	34
kasutaja kustutamine	35	sulgemine	34
kasutatud ikoonid	103	Otserežiim	96, 119
kaugeksport	26, 129, 131, 133	otsevideo	96, 121
kiirklahvid	138	otsi häire salvestust	75
kindel sündmus	122	otsi liikumist	72, 73, 122
Klaviatuur KBD Universal XF	87	otsi tekstiandmeid	75, 113
kogu ekraan	46	otsi videot	74
kohene kordusesitus	47	otsimine	
kohene taasesitus	45,47	Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110
kontrollige ehtsust	68	otsing	, , , ,
krahh		Loogiline puu	40
Operator Client	139	panoraamkaamera	
kuppelkaamera	56, 57, 58	vaaterežiimid	26, 39
kustuta video	122	panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39
kuvamine		parooli vahetamine	35
ekraanid	37	pildiaken	121
käivitamine		Pildipaan	38, 41, 46, 122
Operator Client	34	aknasisene PT7	57
käsitsi salvestamine	26.42	pildisektsioon	45, 60
Käsurežiim	93	PT7-i blokeerimine	50
laadimine		PT7-iuhtimine	120
videoandmed	72	blokeerimine	50
labutatud	23	PT7-kaamera	56 57 58
	75	punkt	00, 01, 00
leidmine	10	möödaminek	85
teave spikri kohta	8	rakendusaknad	96
Lemmik	60	referentspildi wendamine	50
ligipääs unmanaged site'ile	74	referentspilt	50 109
liikumise otsimine	75	Region of Interest	20
liikumise otsing	72 73	relee	20
lisa järjehoidia	61	talitlushäire	22
lisaandmed	01	BOI	20
tekstiandmed	22	salvestamise kvaliteet	20 42
l ogiraamat	73 74 109 110 114	salvestatud video otsimine	74
logiraamatu kiriete otsimine	73 74 109 110	salvestusallikas	77 122
	10, 11, 100, 110	Siseside funktsionaalsus	48
otsing	⊿∩	Sissetungipaneel	103
lüliti	Ŭ.	skeem	100
panoraam-vaaterežiim	39	vilkuv seadme ikoon	56
	20	värviline seadme ikoon	56

spikker	8
spikri avamine	8
Spikri printimine	8
sulgemine	
Operator Client	34
sundvalvestamine	85, 86
suuruse muutmine	41
süsteemi nõuded	12
ZIP-eksport	71
taasesitus	98
taasesituse juhtimine	
esitamine	123
paus	123
tagurpidi esitus	123
uusimasse salvestusse hüppamine	123
vanimasse salvestusse hüppamine	123
ühe kaadri edasikerimine	123
ühe kaadri tagasikerimine	123
Taasesitusrežiim	98
talitlushäire relee	22
TCP	53
teabeleht	12
tekstiandmed	
otsi	75, 113
tekstiandmete otsimine	75, 113
transkodeeritud video	53, 77
täisekraani režiim	46
tööriistariba	46
uue seadistuse vastuvõtmine	34
uuest seadistusest keeldumine	34
uuest seadistusest loobumine	34
uus seadistus on saadaval	34
Vaade	60
vaatamine	
ekraanid	37
vahetage parool	35
vahetamine	41
vajuta-rääkimiseks	48
valikud	114
valve eemaldamine	85, 86
valvestamine	85, 86
VCA	
keelamine	47, 73
lubamine	47, 73
veebirakendus Spikker	8
Versiooni teave	12
video	
eksport	129, 131, 133

video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väljumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendjoon	122
ühendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114
A, B, C, D, E, F, G N, O, P, Q, R, S, T	, H, I, J, K, L, M, , U, V, W, X, Y, Z
ajapunkt	122
ajapunkt Ajavoog	122 98, 122
ajapunkt Ajavoog ajavöönd	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaali autentimine automaatne hüpikhäire	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 42
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaal autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 92
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaal autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käeurežiim	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management S	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 System
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaal autentimine automaatne hüpikhäire automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management S veebispikker	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 System 8 129 131 133 139
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management S veebispikker BVMS-i arhiivimängija	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 5ystem 8 129, 131, 133, 139 87
ajapunkt Ajavoog ajavöönd aknasisene PTZ ala algvaade DWF-failid analoogekraanide rühm Analüütiline järelotsing audio Audio-siseside funktsionaals autentimine automaatne hüpikhäire automaatne jada Bosch IntuiKey klaviatuur analoogrežiim digitaalrežiim ikoonid Käsurežiim Bosch Video Management S veebispikker BVMS-i arhiivimängija CCTV-klaviatuur digitaalne klaviatuur	122 98, 122 10, 97, 101, 110, 114, 122 57, 122 103 56 99, 102 72 48 sus 48, 116 68, 135 96 43 94 90 93 93 93 5ystem 8 129, 131, 133, 139 87

video kaitsmine

122

otsi

74

digitaalsuum	45,60	kaamera jada	42, 43
DWF-failid		automaatne	43
algvaade	56	eelseadistatud	42
eelseadistatud jada	42	kaamera ring	42, 43
ehtsus	122	kaamera vaatamine	38
ehtsuse kontrollimine	135	kasutaja	
ekspordi poolitamine	130, 132, 134	eemaldamine	35
eksport		kustutamine	35
video	129, 131, 133	kasutaja eemaldamine	35
eksportimine		kasutaja kustutamine	35
poolitamine	130, 132, 134	kasutatud ikoonid	103
video	122	kaugeksport	26, 129, 131, 133
Enterprise System	15	kiirklahvid	138
haldusserver	12, 15, 23	kindel sündmus	122
HD-kaamera	115	Klaviatuur KBD Universal XF	87
heli	44, 96	kogu ekraan	46
HTML-failid	121	kohene kordusesitus	47
häire jada	100	kohene taasesitus	45, 47
häire kaamera		kontrollige ehtsust	68
analoogekraan	80	krahh	
Häire pildiaken	41	Operator Client	139
häire salvestamine	42	kuppelkaamera	56, 57, 58
NVR-salvestised	42	kustuta video	122
VRM-salvestised	42	kuvamine	
häire salvestus		ekraanid	37
otsimine	75	käivitamine	
häire salvestuse otsimine	75	Operator Client	34
häirete automaatne hüpikaken	19	käsitsi salvestamine	26, 42
häirete automaatne kuva	19	Käsurežiim	93
häirete skeem	56	laadimine	
ikoonid	103	videoandmed	72
Bosch IntuiKey klaviatuur	93	lahutatud	23
impordi		leia liikumine	75
videoandmed	72	leidmine	
impordi eksporditud video	72	teave spikri kohta	8
Intelligent Tracking	58	Lemmik	60
IntuiKey klaviatuur	87	ligipääs unmanaged site'ile	74
Iseseisev Operator Client	23	liikumise otsimine	75
jada	42, 43	liikumise otsing	72, 73
järjehoidja	59	lisa järjehoidja	61
kuva	62	lisaandmed	
laadi	62	tekstiandmed	22
lisa	61	Logiraamat	73, 74, 109, 110, 114
muuda	59, 118	logiraamatu kirjete otsimine	73, 74, 109, 110
muutmine	62	Loogiline puu	
salvesta	61	otsing	40
järjehoidja muutmine	62	lüliti	
järjehoidja salvestamine	61	panoraam-vaaterežiim	39

mitmekanaliline	44	spikker	8
möödaminek		spikri avamine	8
punkt	85	Spikri printimine	8
nutikas liikumise otsing	73, 122	sulgemine	
NVR	12	Operator Client	34
NVR-salvestised		sundvalvestamine	85, 86
häire salvestamine	42	suuruse muutmine	41
Operator Client		süsteemi nõuded	12
käivitamine	34	ZIP-eksport	71
sulgemine	34	taasesitus	98
Otserežiim	96, 119	taasesituse juhtimine	
otsevideo	96, 121	esitamine	123
otsi häire salvestust	75	paus	123
otsi liikumist	72, 73, 122	tagurpidi esitus	123
otsi tekstiandmeid	75, 113	uusimasse salvestusse hüppamine	123
otsi videot	74	vanimasse salvestusse hüppamine	123
otsimine		ühe kaadri edasikerimine	123
Logiraamatu kirjed	73, 74, 109, 110	ühe kaadri tagasikerimine	123
otsing		Taasesitusrežiim	98
Loogiline puu	40	talitlushäire relee	22
panoraamkaamera		TCP	53
vaaterežiimid	26, 39	teabeleht	12
panoraamkaamera vaaterežiimid	26, 39	tekstiandmed	
parooli vahetamine	35	otsi	75, 113
pildiaken	121	tekstiandmete otsimine	75, 113
Pildipaan	38, 41, 46, 122	transkodeeritud video	53, 77
aknasisene PTZ	57	täisekraani režiim	46
pildisektsioon	45, 60	tööriistariba	46
PTZ-i blokeerimine	50	uue seadistuse vastuvõtmine	34
PTZ-juhtimine	120	uuest seadistusest keeldumine	34
blokeerimine	50	uuest seadistusest loobumine	34
PTZ-kaamera	56, 57, 58	uus seadistus on saadaval	34
punkt		Vaade	60
möödaminek	85	vaatamine	
rakendusaknad	96	ekraanid	37
referentspildi uuendamine	50	vahetage parool	35
referentspilt	50, 109	vahetamine	41
Region of Interest	20	vajuta-rääkimiseks	48
relee		valikud	114
talitlushäire	22	valve eemaldamine	85,86
ROI	20	valvestamine	85,86
salvestamise kvaliteet	42	VCA	
salvestatud video otsimine	74	keelamine	47, 73
salvestusallikas	77, 122	lubamine	47, 73
Siseside funktsionaalsus	48	veebirakendus Spikker	8
Sissetungipaneel	103	Versiooni teave	12
skeem	121	video	
vilkuv seadme ikoon	56	eksport	129, 131, 133
varviline seadme ikoon	56	otsi	74

212 et | Register

video kaitsmine	122
video piiramine	66, 126
video taasesitamine	121
video vabastamine	127
videoandmed	
impordi	72
laadimine	72
vilkuv seadme ikoon	56
voo valimine	51
VRM-salvestised	
häire salvestamine	42
võrgust väljas	23, 35
võrguväline režiim	23
väljumine	
Operator Client	34
värv	122
Ühendjoon	122
ühendusprobleemid	53
ühilduvusrežiim	25
üks kaader	
edasi	123
tagasi	123
üldseaded	114

Bosch Video Management System

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2018