

IP7400XI-CHI 报警主机

BOSCH

zh 简明安装使用指南

目录

目录		3
1	概述	6
1.1	简介	6
1.2	主要功能	6
1.3	电性能指标	6
2	系统配置及连线说明	7
2.1	主板接线端口定义及系统基本配置	7
2.1.1	主板接线端口说明	7
2.1.2	防区输入端口与探测器连接方法	7
2.1.3	IP7400XI 基本配置示意图	7
3	系统配套设备及其接线端口定义	9
3.1	DS7430 单总线驱动器	9
3.2	DS7436 双总线驱动器	9
3.3	八防区扩充模块 DS7432	
3.4	单防区扩展模块 DS7457i	
3.5	DS7460i 的使用方法	13
3.6	DS7465i 的使用方法	13
3.7	DS7433 的使用方法	14
3.8	DX4010V2-CHI 串行接口模块	15
3.9	DX3010 继电器输出模块	15
3.10	DSR-32C 继电器输出板	16
3.11	DS7447 键盘	17
3.12	B420-CN 以太网通信模块	
3.13	ITS-DX4020-G GPRS/GSM 通信模块	19
4	IP7400XI 系统使用说明	21
4.1	DS7447 键盘使用	21
4.1.1	DS7447 键盘示意图	21
4.1.2	键盘各指示灯含义	21
4.1.3	使用时常见的几种状态和相应的液晶显示内容以及处理方法	21
4.2	系统调试步骤	
4.3	如何布防/撤防(系统未分区)	
4.3.1	正常布防/撤防	
4.3.2	强制布防	
4.3.3	防区旁路及部分布防方法	
4.4	如何用主键盘对分区系统进行操作	
4.4.1	系统分区时主键盘显示含义	
4.4.2	如何用主键盘对某一分区进行布防/撤防	23
4.5	系统时间设置	
4.5.1	更改日期	

4.6 更改个人密码
4.7 查阅事件记录 25 5 故障现象分析及排除 26 5.1 键盘故障 26 5.2 系统故障 26 5.3 防区故障 26 6 主机编程 28 6.1 编程前准备 28 6.2 基础编程内容 28 6.2.1 综合编程地址(0000) 28 6.2.2 防区编程 29 6.3 分区编程 33 6.3.1 确定系统使用几个分区、有无公共分区(3420) 33
5 故障现象分析及排除. 26 5.1 键盘故障. 26 5.2 系统故障. 26 5.3 防区故障. 26 6 主机编程. 27 6 主机编程. 28 6.1 编程前准备. 28 6.2 基础编程内容. 28 6.2.1 综合编程地址(0000). 28 6.2.2 防区编程. 29 6.3 分区编程. 33 6.3.1 确定系统使用几个分区、有无公共分区(3420). 33
5.1 键盘故障
5.2 系统故障 26 5.3 防区故障 27 6 主机编程 28 6.1 编程前准备 28 6.2 基础编程内容 28 6.2.1 综合编程地址(0000) 28 6.2.2 防区编程 29 6.3 分区编程 33 6.3.1 确定系统使用几个分区、有无公共分区(3420) 33
5.3 防区故障 27 6 主机编程 28 6.1 编程前准备 28 6.2 基础编程内容 28 6.2.1 综合编程地址(0000) 28 6.2.2 防区编程 29 6.3 分区编程 33 6.3.1 确定系统使用几个分区、有无公共分区(3420) 33
6 主机编程 28 6.1 编程前准备 28 6.2 基础编程内容 28 6.2.1 综合编程地址(0000) 28 6.2.2 防区编程 29 6.3 分区编程 33 6.3.1 确定系统使用几个分区、有无公共分区(3420) 33
6.1 编程前准备 28 6.2 基础编程内容 28 6.2.1 综合编程地址(0000) 28 6.2.2 防区编程 29 6.3 分区编程 33 6.3.1 确定系统使用几个分区,有无公共分区(3420) 33
6.2 基础编程内容 28 6.2.1 综合编程地址(0000) 28 6.2.2 防区编程 29 6.3 分区编程 33 6.3.1 确定系统使用几个分区,有无公共分区(3420) 33
6.2.1 综合编程地址(0000)
6.2.2 防区编程
 6.3 分区编程
6.3.1 确定系统使用几个分区,有无公共分区(3420)
6.3.2 确定哪些防区属于哪个分区(0287-0410)
6.3.3 键盘管理
6.4 防区旁路编程(2721-2724)
6.5 强制布防和接地故障检测编程(2732)
6.6 进入/退出延时编程(4028-4030,4032-4033)
6.7 布防警告音编程(3425-3428)
6.8 通用码权限编程(3421-3424)
6.9 辅助总线输出编程(4019-4020)
6.9.1 确定是否使用 DX4010V2-CHI 向外发送哪些事件
6.9.2 数据流持性编程
6.10 如何设置编程密码以及主操作码
6.10.1 改变编程密码(7589)
6.10.2 改变主操作码
6.10.3 设置主操作码长度(3478)
6.11 如何编程八继电器输出模块 DX301040
6.11.1 编程 DX3010 跟随防区报警输出(2740-2771)
6.11.2 DX3010 如何跟随分区输出
6.12 电话报警报告编程
6.12.1 报警电话号码设置(3159-3175-3191)
6.12.2 确定通讯格式和握手音(3156-3157)
6.12.3 确定用户编号(3429-3459)
6.12.4 电话号码总体编程(3155)
6.12.5 报告路径编程(3153-3154)
6.13 报警报告选择编程(3149)
6.13.1 布防/撤防报告发送选择
6.13.2 布防/撤防报告以及防区报告的中心选择(3151)
6.13.3 其他报告的中心选项(3152)
6.14 事件报告代码(3207-3419)
附1: IP7400XI 编程举例

.

附2:	DS7465i 和 DS7460i 的拨码对应表	
附3:	IP7400XI-CHI(4+)报警主机编程使用指南-无线部分	51
3.1	主机编程信息	
3.1.1	无线接收器的设置	
3.1.2	接收器的编程:编程地址 2731	
3.2	将 RF 无线探测器/单防区模块增加到系统里	
3.2.1	一般信息	
3.3	增加 RF3332、RF3334 和 RF3502 无线遥控器	
3.3.1	一般信息	
3.4	在 IP7400XI(4+)控制主机里编程无线 RF 设备	61
3.4.1	一般信息	61
3.4.2	增加 RF 防区	
3.4.3	测试 RF 防区	
3.4.4	移除 RF 防区	
3.4.5	RF 防区故障	
3.4.6	接收器故障显示	
附4:	IP7400XI-CHI(4+)报警主机编程使用指南 – 网络报警部分	
4.1	模块配置组合	
4.2	网络通信	
4.2.1	网络通信报告路径	
4.2.2	网络通信路径	
4.2.3	编程模块 1 和模块 2 的网络通信	
4.2.4	编程波特率	
4.2.5	轮询网络模块通讯间隔	
4.2.6	网络通信等待确认时间	
4.2.7	模块 1 和模块 2 确认和信息类型配置	
4.2.8	模块 1 和模块 2 报警中心 IP 地址	
4.2.9	编程模块 1 和模块 2 连接 RS-232 打印机	
4.2.10	编程 RS-232 打印机波特率	

1 概述

1.1 简介

7400 系列控制主机是博世公司非常成熟稳定的产品,并具有很强的使用性。被广泛地应用在周界报警系统、 大楼安保系统、以及工厂、学校、仓储等各类大型安保系统。可实现计算机管理,并方便地与其它系统集 成。

IP7400XI-CHI 报警主机适应最新的中国市场需求,在原有 DS7400XI-CHI 的基础上,增加 IP 报警功能。 但不支持 DS3MX 和 DS6MX 键盘。

由于 IP7400XI 主机功能较多,编程较复杂,随机又是英文说明书,用户使用不太方便,而且在实际应用中 一般不会使用到所有的功能。因此我们参考原说明书编制了这本简易中文使用指南,以帮助用户能快速掌 握和使用 IP7400XI 主机。

这本编程使用指南只适用 IP7400XI V4.10 版,并没有涉及到 IP7400XI 的全部内容,因此指南中有未说明的部分以随机英文说明书为准。

1.2 主要功能

自带 8 个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线)可扩展 240 个防区,共 248 个防区。 总线总长度达 2.0km(Φ 1.5mm)。 可接 15 个键盘,分为 8 个独立分区,可分别独立布防/撤防。 有 200 组个人操作密码;30 种可编程防区功能。 可选择多种防区扩展模块:有八防区扩展模块 DS7432、单防区扩展模块 DS7457i、双防区扩展模块 DS7460i、带输出的单防区扩展模块 DS7465i。 辅助输出总线接口可接 DX3010、DX4010V2-CHI、DSR-32C 继电器输出模块等外围设备。可实现防区报 警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。 通过 DX4010V2-CHI 可实现与打印机的直接连接 可通过 PSTN 与报警中心连接,支持 4+2、Contact ID 等多种通讯格式。 通过 B420-CN 或 ITS-DX4020-G 网络接口设备与 LAN 网络连接,可实现网络报警功能。 可实现键盘编程或远程遥控编程。 支持无线扩充功能:2 个无线接收器,112 个无线探测器或按钮。

1.3 电性能指标

输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz 辅助输出功率:DC12V,最大1.0A 备用电源:12V,7.0AH 主机板耗电:静态 175mA 报警状态: 250mA 报警输出口:DC12V,1.75A 可编程输出口1:固体输出电流 最大1A 可编程输出口2:固体输出电流 最大500mA 总共可接15个键盘,使用Φ1.0mm 非屏蔽键盘总线,长度为350m, 键盘总线总长度不得大于1830m。 外观尺寸:365×310×85mm

2 系统配置及连线说明

2.1 主板接线端口定义及系统基本配置

IP7400XI 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带 8 个防区,可扩充 240 个防区 (4.0 版)。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有 8 防区扩展模块 DS7432、单防区扩展模块 DS7457i、单防区带输出的模块 DS7465i、双防区扩展模块 DS7460i、网络报警模块 B420-CN 和 GPRS 无线网络报警模块 ITS-DX4020-G。总线驱动器可采用 DS7430(单总线)或 DS7436 (双总线)。

2.1.1 主板接线端口说明



2.1.2 防区输入端口与探测器连接方法



普通的探测器具有常开(NO)或常闭(NC)触点输出,即 C、NO 和 C、NC(一般防火探测器是 C、NO)。图 中是以 IP7400XI 自带防区为例,触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。 线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供。各种报警主机的线尾电阻都不一样。如 IP7400XI 自带防区的

线尾电阻在购头主机时都作为附件配套提供。各种报警主机的线尾电阻都个一样。如 IP7400XI 目带防区的 线尾电阻是 2.2K,而扩充模块的线尾电阻为 47K。在使用时,不能混淆。

2.1.3 IP7400XI 基本配置示意图



总线说明:

- 总线必须采用优质的非屏蔽非双绞护套线(RVV);
- 总线的粗细决定信号的传输距离和质量,一般主干线采用 RVV 2×1.5mm 线缆;
- 建议总线和其它线路分管走线,尤其是可视对讲系统的非屏蔽非双绞的音频线路,以免引起干扰;
- 总线走弱电桥架需要按弱电标准和其它线路保持距离;
- 总线最长距离控制在 1.6 公里之内;
- 总线超出 1.6 公里时,如果有分歧线路,可使用 DS7425 多路总线隔离模块进行多路总线隔离,必需
 注意一个系统要用一个以上的 DS7425 (请参考 DS7425 安装手册),总线距离能达到多少要因现
 场环境及线材来决定;
- 楼内的电源线路一般采用 RVV2×0.5mm 以上的规格,依据实际线路损耗配置;

3 系统配套设备及其接线端口定义

3.1 DS7430 单总线驱动器

DS7430 是在 IP7400XI 使用总线扩充模块时必选设备之一。它直接安装在 IP7400XI 的主板上。驱动一路 总线。正常耗电为 65mA。它是各类防区扩充模块与 IP7400XI 主板之间的接口模块。

注:

- 安装 DS7430 时要完全插入,必需在断电情况下安装,否则会损坏此模块。
- 总线的正负极不能接错。
- 正常使用时,编程跳线应插回到 Disable 的位置。
- DS7430 上的 POWER 电源端口输出功率较小,一般不对探测器供电。如需给少量探测器供电,一般 从主板辅助供电输出口输出。但输出电流不大于 800mA。

A:与IP7400XI主板连接示意图



B:接线端口定义:



3.2 DS7436 双总线驱动器

DS7436 双总线驱动器是 IP7400XI 与各种扩充模块之间的接口设备,它有 A 和 B 两个总线驱动接口。用 户可根据需要选用其中一个或两个都用。两个驱动口是相互隔离的。

A:与主板连接



B:端口定义



3.3 八防区扩充模块 DS7432

DS7432 是一种 8 防区扩充模块。与 IP7400XI 的总线距离可达 1.6km。 IP7400XI (V4.10) 可带 30 块 DS7432。DS7432 需要 DC12V 电源,可由 IP7400XI 主机供电,也可单独供电。静态时耗电 10mA。

A: 接口定义:



B: 连接方法如下图



注:在使用 DS7436 双总线驱动器时,也可以将所有的防区扩充模块只接在一路总线上。

附:防区设置拨码开关的使用

DS7432 有 8 个防区,即在使用 DS7432 扩充模块时,第一个 DS7432 的扩充防区为 9-16 防区,第二个扩充防区为 17-24 防区,第三个扩充防区为 24-32,……,依次类推。当使用多块 DS7432 模块时,其序号的设置是由 DS7432 上的拨号开关来确定`的。下表为设置方法。

		DS7432 上拨动开关				
序号	扩充防区	1	2	3	4	5
1	916	Open	Open	Open	Open	Close
2	1724	Open	Open	Open	Close	Open
3	2532	Open	Open	Open	Close	Close
4	3340	Open	Open	Close	Open	Open
5	4148	Open	Open	Close	Open	Close
6	4956	Open	Open	Close	Close	Open
7	5764	Open	Open	Close	Close	Close
8	6572	Open	Close	Open	Open	Open
9	7380	Open	Close	Open	Open	Close
10	8188	Open	Close	Open	Close	Open
11	8996	Open	Close	Open	Close	Close
12	97104	Open	Close	Close	Open	Open
13	105112	Open	Close	Close	Open	Close
14	113120	Open	Close	Close	Close	Open
15	121128	Open	Close	Close	Open	Close
16	129136	Close	Open	Open	Open	Open
17	137144	Close	Open	Open	Open	Close
18	145152	Close	Open	Open	Close	Open
19	153160	Close	Open	Open	Close	Close
20	161168	Close	Open	Close	Open	Open
21	169176	Close	Open	Close	Open	Close
22	177184	Close	Open	Close	Close	Open
23	185192	Close	Open	Close	Close	Close
24	193200	Close	Close	Open	Open	Open

25	201208	Close	Close	Open	Open	Close
26	209216	Close	Close	Open	Close	Open
27	217224	Close	Close	Open	Close	Close
28	225232	Close	Close	Close	Open	Open
29	233240	Close	Close	Close	Open	Close
30	241248	Close	Close	Close	Close	Open

需要扩充几个防区,使用几块 DS7432,分配到哪些分区,应在对 IP7400XI 编程时预先进行正确设置(参考编程部分)。

注: 拨码开关的设置要绝对准确。线尾电阻为 47k。

3.4 单防区扩展模块 DS7457i

DS7457I 是一种拨码式单地址码发生模块。它具有性能稳定,使用灵活的特点。在安装前,由其自带的拨 码开关来设定它的防区号(参考后面相关内容), 被广泛应用于周界报警系统。DS7457i 不需要另外供电, 可直接接入总线,静态耗电 350μ A。

A: 接线端口定义:



B:地址码的设置方法:

DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置 DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加, 所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到 ON 的位置。如图所示的开关位置表示 33 防区。



C: 与主机的连接



注:单总线驱动器 DS7430 与双总线驱动器 DS7436 通用。 扩充几个防区,使用几个 DS7457i,分到哪些分区,应在 IP7400XI 系统编程时预先进行正确设置。 在安装前,应对 DS7457i 属于哪个防区进行编程设置,并作好标记,然后再连线安装。 线尾电阻器应接在常闭触点 C,NC 回路里。

3.5 DS7460i 的使用方法

DS7460i 是一种双防区总线式扩充模块,每一块 DS7460i 占用两个防区地址。通过两芯 BUS 总线与驱动器 DS7430 相联,一台 IP7400XI 可以支持 60 块 DS7460i。

在安装前必须先要对 SD7460i 进行编程(参考对总线设备的编程部分),以确定防区。DS7460i 耗电为 1mA。

A:接线端口定义:



B: 与主机连接方法:



3.6 DS7465i 的使用方法

DS7465i 是一种带有一路输出的单防区总线式扩充模块,其输出有常开或常闭两种形式,每个 IP7400XI 可以支持 60 块 DS7465i。它通过两芯 BUS 总线与驱动器 DS7430 相连。

A:接线端口定义:



B: 与主机连接方法:



3.7 DS7433 的使用方法

DS7433 为 8 防区扩充模块,它与 DS7432 不同,它不是通过总线连接方式来进行扩充的,而是直接安插 在 IP7400XI 主板上。安装位置就是 DS7430 / DS7436 的安装位置,因此不能与 DS7430 / DS7436 同时使 用。一台 IP7400XI 主机只能使用一块 DS7433。若需将 IP7400XI 变为一台 16 防区的报警主机时,就可以 直接使用 DS7433 来进行扩充。DS7433 静态时耗电 50mA,报警时耗电 65mA。

A: 与主板的连接方法:



B: DS7433 端口定义



扩展防区9-16输入端口

3.8 DX4010V2-CHI 串行接口模块

DX4010V2-CHI 是连接 IP7400XI 主板与打印机或计算机的一种接口转换模块。若想使 IP7400XI 直接连接 英文串口打印机或计算机时,就必须使用模块 DX4010V2-CHI,可以使用 RS-232 来实现与外围设备的通 讯。

A: DX4010V2-CHI 端口定义



B: 与主板的连接方法



注:

- 需开放通讯口,要对地址 4019、4020 中进行设置(参考编程部分)。
- 若与主机通讯正常,DX4010V2-CHI 上的 Rx,Tx LED 会闪亮。

3.9 DX3010 继电器输出模块

DX3010 是一种八继电器输出模块,一台 IP7400XI 可接 2 块 DX3010,即可有 16 个继电器输出口。DX3010 可跟随防区报警输出、跟随分区报警输出、跟随事件输出。这些选择都可在编程中进行设定。DX3010 的 最大耗电为 50mA。

A: 与主板连接方法



B: DX3010 端口定义



注:DX3010 跟随防区报警输出时是不锁定的,跟随 DS7465i 报警时是锁定的。DX3010 在跟随分区报警 时是锁定的。

3.10 DSR-32C 继电器输出板

DSR-32C 继电器输出设备是一种 32 路继电器输出的继电的输出设备。它可以与防区报警形成一对一,一 对多,多对一的输出关系,当使用 DX3010 而不能达到输出要求时,就可以使用 DSR-32C。DSR-32C 有 两种与 IP7400XI 报警系统的连接方法。

A:与IP7400XI主板直接连接(DSR-32C)



B:通过计算机连接(DSR-32C)



这两种连接方法的区别是:当使用 IP7400XI 报警系统而不使用软件管理时,就用上述 A 的方法进行连接, 这样联动输出就可以直接以 IP7400XI 的防区报警为条件输出。当使用报警软件来管理 IP7400XI 系统时, 就使用上述 B 的接法,联动输出由 IP7400XI 中心管理软件 MTSW 来设定输出。有关 DSR-32C 的编程使 用方法,请参考 DSR-32C 的产品说明书。

3.11 DS7447 键盘

当使用 IP7400XI 报警系统时,必须要使用键盘 DS7447, IP7400XI 报警系统可支持 15 个键盘,其中可设 有主键盘一个(当使用一个键盘时就不必设置主键盘)。当需要分区时,可以用某个键盘控制某一分区,而 对某分区进行独立布防/撤防。也可以由主键盘对所有分区同时布/撤防。这些功能都要求在对 IP7400XI 进 行编程时设定(设定方法,参考编程说明)。

A:连接端口定义



键盘背面接线端口示意图

B: 与主板连接方法:



由此可见,第一个键盘到第十个键盘上的连线接口 RBGY 与 IP7400XI 主板上的键盘总线接口 RBGY 一一 对应相连。而第十一个键盘到第十五个键盘与 IP7400XI 主板的辅助输出总线接口连接。

使用键盘时应注意:连接键盘前,必须将键盘的外壳打开,检查电路板上的跳线是否设置正确,使用几个 键盘就设到第几个键盘序号。如果键盘设置不正确,系统将不能正常工作。键盘的使用方法见使用部分的 说明。键盘主板上的跳线地址设置与键盘序号关系如下。

键盘序列号	1	2	4	8	Mode
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

3.12 B420-CN 以太网通信模块

B420-CN 以太网通信模块可使 IP7400XI 报警主机通过以太网进行安全,受监控的双向 IP 通信。支持以远 程方式对报警主机进行编程和控制。IP7400XI 报警主机上可最多连接两个 B420-CN 模块。在安装 B420-CN 之前,要先切断主机的所有电源。

A: B420-CN 端口定义



将 B420-CN 上的旋钮开关设置至适当的地址,以确保设备与报警主机之间正常通信。

开关位置	功能
0	本地编程设置(默认设置)
F	强制自动 IP 设置
6	ICP-CMS6/8-CHI (总线地址 134)
7	IP7400XI-CHI (总线地址 13)
8	IP7400XI-CHI (总线地址 14)

B: 与主板连接方法:



3.13 ITS-DX4020-G GPRS/GSM 通信模块

ITS-DX4020-G 允许通过商业 GPRS/GSM 网络进行双向 IP 或拨号通信。可与 IP7400XI 报警主机集成, 从而与 Conettix 中央站设备建立蜂窝式 IP 连接。ITS-DX4020-G 模块默认以 GPRS 发送报警信息。可选 择 SMS (短信) 或 USB 方式轻松进行配置。支持以远程方式对报警主机进行编程和控制。安装之前,要先 切断主机的所有电源(交流电源和备用电池电源)。

注: GPRS 功能要求由蜂窝网络提供商提供的适当数据计划。



A: ITS-DX4020-G 端口定义

B: 与主板连接方法:

根据选择的操作模式,ITS-DX4020-G 可与 IP7400XI 报警主机连接进行无线通信。 GPRS 模式



ITS-DX4020-G





注:与 IP7400XI 报警主机进行通信时,设置主机上的总线地址为 13 或 14。

4 IP7400XI 系统使用说明

4.1 DS7447 键盘使用

4.1.1 DS7447 键盘示意图



4.1.2 键盘各指示灯含义

指示灯	灭	闪	亮
Armed 红色	系统处于撤防状态	退出时的状态或报警	系统布防,但未报警
Status 绿色	布防已被触发	布防后有防区被旁路	系统已准备好
Power 绿灯	交/直流均中断	系统有故障(参考故障分析)	交流电正常工作
Fire 防火	无火警发生	有火警发生	有故障

表中的各种灯的含义将表示系统所处的状态。

键盘蜂鸣器的音量控制:同时按" 1" 和" *" 音量增大;同时按" 4" 和" *" 音量减小。

4.1.3 使用时常见的几种状态和相应的液晶显示内容以及处理方法

状态	液晶显示内容	处理方法
	Not ready	此时不能正常布防,若需布防,必须使用
交流电中断	Not ready,	PIN+On+Bypass 进行强制布防. 按 PIN+#87
	Enter #07. (Fower 5174)	显示 AC power failure.
在撤防时非 24 小	Not ready xxx(防区号),Enter #87	显示的相应防区被触发。此时不能布防,必须
时防区被触发	(Status 灯灭)	在防区恢复正常后或将防区旁路后才能布防。
系统正常	Ready to Arm	此时系统正常,可正常布防。
接地故障	Not ready, Enter#87.(Power灯闪)	按密码+#87 显示 ground fault。检查接地线,也 可强制在防

4.2 系统调试步骤

系统在正确编程后,使用出厂值用户码(PIN)是 1234,可参考下列步骤可进行调试。





如果系统接 PC 机管理,按照框图步骤先将 IP7400XI 系统调试正常,然后在地址 4019 和 4020 中将通讯 口开放(方法参考编程部分)。这样所有系统的管理将由软件实现,具体操作请参考有关软件的使用说明。

4.3 如何布防/撤防(系统未分区)

4.3.1 正常布防/撤防

在采用正常布防前,要求键盘绿色状态灯 status 必须处于衡亮状态。DS7447 键盘显示 Ready to Arm,这时 才可以使用正常布防。

正常布防方法:**PIN(1234)+On**,此时红色 Armed 灯将闪亮,液晶显示 Exit now。若设有退出延时提示 音,键盘将发出" 哔哔" 声音。延时时间结束后,Armed 灯将衡亮。键盘显示 Armed,此时表示系统已布防。 在延时时间内,触发系统防区,系统不报警。

撤防/消除报警方法:PIN(1234)+Off。此时 Armed 红灯将熄灭。如果发生火警报警,还应按 PIN(1234) +System reset 键来消除火警记忆。

4.3.2 强制布防

当系统有故障,Power 灯将闪烁,键盘显示 当系统有故障,Power 灯将闪烁,键盘显示 等现象。在未排除系统故障前,可以用强制布防的方法来对系统进行布防。强制布防方法:PIN+On+Bypass (按 PIN+On 时键盘会发出 5 秒声音,在这期间立即按 Bypass)。

- 4.3.3 防区旁路及部分布防方法 若某个防区有故障(显示 Not ready xxx)或某个防区暂时不用,此时要对系统布防,必须对这些防区先进 行旁路,然后再布防。旁路方法是:
 PIN+Bypass+xxx(要旁路的防区的编号)。防区编号必须是三位数,如 8 防区,必须输入 008。若要旁路 多个防区,需作同样的操作。恢复某一防区,命令也是 PIN+Bypass+xxx,恢复所有防区,则命令应为 PIN+Bypass+*。
 将防区旁路后,可以用 PIN(1234)+On,对系统正常布防,此时键盘显示
 On partial Armed
 ,表示系统部分 布防,撤防和消除报警与一般状态相同。
 注意:作一次布防/撤防后,被旁路的防区将恢复。
- 4.4 如何用主键盘对分区系统进行操作
- 4.4.1 系统分区时主键盘显示含义

当 IP7400XI 报警系统进行分区设置时,主键盘可以对其分区进行操作。但必须进入单一分区模式。 如果对系统进行了分区设置,则主键盘将显示 Area x。x 表示在不断翻动显示所设置的分区的状态。 主键盘显示含义:

灯	灭	闪	亮
Armed 红色	所有分区已撤防	一个或多个分区布防或报警	所有分区已被布防
Status 绿色	没有作好布防准备。如果 Armed 闪亮则分区被布防	布防已被旁路	所有分区已作好布防 准备
Power 绿灯	断电	主机故障(参考故障分析)	正常
Fire 红色	无火警信号	火警防区报警	火警防区有故障

4.4.2 如何用主键盘对某一分区进行布防/撤防

单一分区模式即:使用命令 PIN+## 进入第一分区,再按 ## 进入第二分区,依次类推。直到找到所想操 作的分区。如果对某一分区进行操作,就用这一模式进入该分区。如:要对第三分区进行布防,就按 PIN+##+##+##,此时键盘将显示 Armed Area 3, 紧接着按 On 就可以了。此时键盘显示 Ready to Arm Area 3, 系接着按 On 就可以了。此时键盘显示 Area 3, 系统

反之,撤防也是一样。以单一分区模式进入某一分区后,按 PIN+##...+Off 即可将该分区撤防。 如果用主键盘对所有分区同时进行布防/撤防,则按 PIN+On/PIN+Off 即可。

注:要对整个系统操作,必须按"*"即可退出单一分区模式。

附:主要操作指令

注:

- 在实际操作中可能同时出现表中几种现象,每种现象可以采取相对应的方法去操作。

- IP7400XI系统还有多种布防方法。若有必要了解,请参阅随机英文说明书。

A:未分区系统:

操作功能	输入指令前 键盘显示	显示含义	输入指令	输入指令后键 盘显示	结果含义
一般布防 (系统正常时)	Ready to Arm	系统正常 准备布防	PIN+On	Armed Now Exit	已布防 ,请退出
强制布防 (系统故障时)	Not Ready Control trouble Enter #87	系统故障,输入 PIN+#87 查故障 原因	故障未排除前 , 可强 制 布 防 , 输 入 PIN+ON+Bypass	Armed Area 1 Control trouble Enter #87	虽强制布防 ,但 故障未排除
某防区有故障时 或某防区暂且不 用时布防	Not Ready ××× Ready to Arm Ready to Arm	显示不正常防区 显示系统正常	旁路不正常防区或 旁路不用防区。 PIN+Bypass+ ××× <u>(防区号)</u> 后,布 防输入: <u>PIN+On</u>	On partial Exit Now	已部分布防 ,现 在退出

B:系统分区时:

完成功能	输入指令前显示	显示含义	输入指令	输入后显示	含义
所有分区 正常布防	Ready to Arm Area ×	所有分区可以布 防	输入: PIN+On	Armed Area ×	所有分区已布防
所有分区 强制布防	Not Ready Area × Control Trouble Enter #87	系统有故障,输入 PIN+#87 检查故 障原因	输 入 PIN+On+Byp ass 强制布防	Armed Area × Control Trouble Entert #87	所有分区已布防但 系统仍有故障
选择某一分区 正常布防	Ready to Arm Area ×	所有分区可以布 防	输 入 PIN+##++On 进入单一分区模 式后布防	Armed Area × Ready to Arm Arm	已布防分区 准备布防的分区
选择某一分区 强制布防	Not Ready Area× 输入 PIN+#87 Control Trouble 检查故障原因 Enter #87	龄 】 DIN1+#97	输入 PIN+## +…+ON+ Bypass 进入单一分区模 式后强制布防	Armed Area ×	某分区已布防
		袖入 户IN+#9 7 检查故障原因		Not Ready Area × Control trouble Enter #87	系统仍有故障, 其余分区不能正常 布防
	Ready to Arm Area ×	系统正常	旁路不用的防区 后再布防:	系统部分布防: Aremd Area ×	系统已布防但是部 分布防
系统部分布防 或某分区部分 布防	Not Ready Area ×	系统内某分区中 某防区不正常	PIN+####+By pass+××× (旁路防区) PIN+####+On <i>(</i> 分区部分布防) PIN+On(系统部 分布防)	On Partial Area × 分区部分布防: Ready to Arm Area × On partial Area ×	, 系统中有的分区可 布防,有的分区已 部分布防

IP7400XI 报警主机可储存 400 条事件记录,可以记录各事件发生的时间。但在系统调试时,必须预先设定 好日期和时间。方法是:

4.5.1 更改日期

步骤	显示及含义
1、主码(出厂值为 1234)+#0	0-6 重复显示,每个数表示不同功能
2、输入2	01-12 表示月份
3、输入月份(01-12)	01-31 表示日期
4、输入日期(01-31)	Xx 表示年份的后两位
5、输入年份的后两位+#	键盘一声长音表示结束

4.5.2 更改时间

步骤	显示及含义
1、主码(出厂值为 1234)+#0	0-6 重复显示,每个数表示不同功能
2、输入6	1-7 表示星期几
3、输入星期 1-7	0100-1259 表示时间
4、输入小时和分钟(0100-1259)	输入4或6(4表示上午,6表示下午)
5、输入4或6+#	键盘一声长音表示结束

4.6 更改个人密码

IP7400XI 可以增加至 200 个个人密码,但只有一个是主码。主码的设置在编程部分中设定,只有知道主码 后,才能增加其他密码。密码有 6 个级别,分别表示:

- 0:主码,最高权限
- 1: 有不能更改其他密码外的所有权限
- 2:能旁路和布防/撤防
- 3:只能布防
- 4:临时密码,在规定的时间内有效
- 5:胁持码

6:入口码,可控制可编程输出口,输出口有一个 10 秒的脉冲输出

更改密码步骤

步骤	显示及含义
1、主码+#0	0-6 重复显示,代表不同含义
2、输入0	001-0xx,表示编号
3、输入编号 001-090	0-6,表示 6 个级别
4、输入级别 0-6	1-8,表示不同分区
5、输入分区编号 1-8+#	输入下一分区编号
6、输入四位密码	
7、再次输入四位密码	键盘发出表示结束

4.7 查阅事件记录

IP7400XI 报警主机可储存 400 条事件记录,即使断开电源后也有 100 个事件记录。查询事件记录方法如下: PIN+#89, 按下 9 会按逆时针顺序显示事件记录,按下 6 会按顺时针顺序显示事件记录。每条事件有两行, 按#会逐行显示。

5 故障现象分析及排除

当 IP7400XI 的系统有故障时,Power 灯会闪亮,检查均用指令 PIN+#87 或 PIN+#89。此时 DS7447 键盘 将显示系统具体的故障内容。如果系统被分区,要检查某一分区的故障,则需进入单一分区模式。 下面列举一些常见的故障现象及处理方法。

5.1 键盘故障

键盘显示内容及含义	原因	处理方法
Please Re-enter.	1. 键盘地址不对应	1.根据编程内容重新设定键盘主板上的跳线
输入某一命令后听到三声	2. DS7430 / DS7436 或	2.检查 DS7430 / DS7436 或 DS7433 的安
鸣音,表示重新输入	DS7433 安装错误.	装
键盘连续鸣音且显示	1.键盘地址设置不对	1.重新设置键盘主板的跳线.
Not Programmed, See	2.键盘编程不对	2.检查 3131-3138 的编程内容
Install Guide	3.11-15 键盘接线不对	3.检查 11-15 键盘的接线
键盘输入无效,显示 System fault.	键盘接线错误 键盘被设定在错误的分区或不存 在的分区 CPU 故障	检查键盘连线 强制进入编程,重新编程 检查 EPROM 或更换主板
DS7447 键盘显示不受控 制,但按键有效	将 LCD 设为 LED	进入编程模式并将键盘重新被设置为 LCD 键 盘
输入#89 后无效	1.未进入单一分区模式 2.无权使用有权查阅事件的密码	1.进入单一分区模式 2.使用具有测试权限的个人密码
键盘某些功能不能用	未进入单一分区模式	对某一分区进行操作,必须进入单一分区式

5.2 系统故障

当键盘上 Power 绿灯闪亮,并显示 来查阅故障事件。参考下表: Contro Trouble Enter #87 时,表示主机有故障。此时应按 PIN+#87 或按 PIN+#89

故障现象及显示内容	故障。夙因	处理方法
Multiplex trouble/总线故障	防区的总线有故障	总线开路或 DS7430 / DS7436 故障
Aux Power Fault	辅助输出电源故障	检查辅助电源输出接线
Keypad Fault	1.键盘损坏或接线有误 2. 编程错误	1.检查键盘 2.检查 3131-3138 的编程
Ground Fault	系统接地故障	1.断开主板上所有接线,直到电源 LED 指示灯停 止闪烁时为止 2.把万用表(用 DC)的负极接地,正极接辅助电源 的负极 此时电压应为-4.5 伏至-7.5 伏 ,若超出此范围则不正 常。应依次断开每个接线端子的接线. 直到电压恢复 到-4.5 伏至-7.5 伏的范围,这样便可找出故障
Battery Fault	未接备用电池或有故障	检查或更换电池 若电池不足,充电2小时后按" Syetem Reset" 清 除故障显示。
Zone Trouble	1.防区编有" 开路故障 (Trouble On Open)" 2.扩充防区有故障	检查防区接线. 编程的扩充防区与实际扩充模块不符 扩充模块有故障 把开路故障设为开路报警
AC Power Failure	交流电未接	检查交流供电状况
不能对系统布防 Not ready Enter #87	1.系统有故障 2.如果交流电源断开,则 须强制布防	1.查找故障原因. 2.按 PIN+On+Bypass 进行强制布防
RAM fault	主机编程时,突然断电	进入编程再退出即可

	按 PIN+Reset
ROM fault	断电再通电
EPROM fault	恢复主机的出厂设置
	更换主机板

5.3 防区故障

故	障	现	象	原因	处理方法
Not Trouble xxx 为防	Read xxx ī区编	dy, i号	Zone	DS7457I 有故障 DS7432 有故障或拨码有误 DS7432 防拆开关未盖 总线有故障	*检查总线 *检查扩充模块 *检查防区扩充模块的地址码设置 *探测器电源断电
Fire Trouble xxx, 系统会显示故障防区编 烟感探测器故障 号		烟感探测器故障	烟感探测器排故		

注意:1)若在输入编程码后仍无法进入编程,可将主机板的两个短路点在上电状态下短路,则可强制进入编程状态。

2) 若重新编程,则可在地址 4058 中,填 01,则可将所有数据恢复至出厂设置。

6 主机编程

IP7400XI 报警系统的编程并不复杂。在编程之前,用户必须先详细地阅读本编程说明,并清楚地知道你所 需要的功能。**根据所需功能列出编程表**,这样便于编程。

根据编程说明及用户的实际需要,可采取由浅入深的方法,需要实现哪些功能,就设置到哪一步。这样就 比较容易地完成对 IP7400XI 的编程。

6.1 编程前准备

请按照以下步骤做好编程前的准备。

1. 阅读前面的有关 IP7400XI 系统的接线说明,正确地接好所有连线。

2. 若使用 DS7457i, DS7460i或 DS7465i,在安装这些扩充模块前需预先对这些模块进行防区设置编程。 若是第一次使用 IP7400XI系统,在编程结束后,不要将探头接入系统,而将线尾电阻接在扩充防区上,待 报警主机全部调好后,再将各种探头接入防区。这样如果系统有故障,便于判断是主机系统故障还是探测 器部分的问题。

3. 进入编程及退出编程方法:进入编程密码是 **9876#0**,退出编程方法是按"*"四秒钟,听到"哔"一 声,表示已退出编程。

 4. 如何填数据: IP7400XI 编程地址一定是四位数,而每地址的数据一定是两位。如:需将地址 0001 中 填数据 21,方法是按 9876#0,此时 DS7447 键盘的灯都闪动。键盘显示:
 Prog Mode 4.10 Adre
 输入地址 0001,接着输入 21# 则显示顺序为



此时就可以输入新的地址及该地址要设置的数据。

6.2 基础编程内容

不管你使用 IP7400XI 哪些功能,这部分编程工作都需要做的,是 IP7400XI 必须要编程的部分。

6.2.1 综合编程地址(0000)

综合编程是指对系统的布防方式、使用的交流电的频率及系统复位条件等内容的确定。



如:在 0000 地址输入 14, 步骤:9876#0 输入 0000 输入 14# 系统自动跳到地址 0001

6.2.2 防区编程

对 IP7400XI 进行防区编程时一般分三步:

- 1. 确定防区功能
- 2. 确定某一防区具有哪一种防区功能
- 3. 确定防区特性(即采用哪种防区扩充形式)

6.2.2.1 确定防区功能(0001-0030)

防区功能是 IP7400XI 的防区类型,如即时防区,延时防区,24 小时防区,防火防区等。编好防区功能后, 再设置哪个防区具有哪种防区功能。IP7400XI 共有 30 种防区类型可选择,在本指南中只列出几种常用类型。 如需详细了解请参考英文说明书.

延时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如延时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,如 延时防区再被触发,在进入延时时间内,如对系统撤防,则不报警;进入延时时间一结束则系统立即报警。 受布撤防影响。

即时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如即时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,如 即时防区被触发,则系统立即报警。受布撤防影响。

24 小时防区:无论系统是否布防,触发 24 小时防区则系统均将报警,一般用于接紧急按钮。

附校验火警防区:火警防区被一次触发后,在2分钟之内若再次触发,则系统报警;否则不报警。

无校验火警防区:火警防区被一次触发后,则系统报警;

布/撒防防区: 该防区可用来对 IP7400XI 所有防区或对某一分区进行布防/撤防操作。

表示防区功能有两位数据位,用户既可以使用出厂值,也可以根据表中的数据定义自己编写。

表示防区功能的地址中的数据含义是:

	数据 1
Ļ	
输入数据	含义
0	无声、无显示防区 , 开路短路报警
1	无显示防区,开路短路报警
2	连续报警声输出,开路短路报警
3	脉冲报警声输出,开路短路报警

数据	2

•	
输入数据	含义
0	无效防区
1 即时防区	
2	24 小时防区
3 延时1防区	
4	延时2防区
- 9	布/撤防防区
*0	防火防区(带校验)
*1	防火防区(无校验)

选择功能	输入数据
对单个分区布防/撤防(不能强制布防)	0
对单个分区布防/撤防(能强制布防)	1
对所有分区布防/撤防(不能强制布防)	2
对所有分区布防/撤防(能强制布防)	3

如果第二个数据位为9,则第一个数据位必须为表中的数据。

IP7400XI 有 30 种防区功能可以设置,分别占地址 0001-0030,下表中地址的数据为出厂值,有些不常用 的功能在上述表中并未列出,用户可以根据实际情况作修改。

表中每一种防区功能均对应一组防区功能号,在后面的防区设置中,要使用到防区功能号。

如:要设置防区功能 1 为 24 小时防区,并为连续报警输出,则需在地址 0001 中输入数据 22。步骤是: 输入 9876#0

输入 0001

输入 22#

键盘将显示地址 0002。可以继续输入 0002 地址中的数据或连续按两次"*"键后重新输入新的地址,或退 出编程。

防区功能编程出厂值设置状态如下:

防区功能号	对应地址	出厂值数据	含义
01	0001	23	连续报警,延时 1
02	0002	24	连续报警,延时 2
03	0003	21	连续报警,周界即时
04	0004	25	连续报警,内部/入口跟随
05	0005	26	连续报警,内部留守/外出
06	0006	27	连续报警,内部即时
07	0007	22	连续报警,24 小时防区
08	8000	7 *0	脉冲报警,附校验火警
30	0030		

6.2.2.2 确定一个防区的防区功能(0031-0278)

防区功能与防区是两个概念。在防区编程中,就是要把某一具体防区设定具有哪一种防区功能。在防区编 程中所要解决的问题是:**要使用多少个防区,每个防区应设置为哪种防区功能**。

IP7400XI V4.10 版共有 248 个防区,从 0031-0278 共 248 个地址,每个地址对应一个防区。使用多少个防区就编多少个地址,不用的地址不编,或在不用的防区地址中填 00。

防区与地址的对应关系是:

防区	地址	数据1	数据2
1	0031		
2	0032		
248	0278		

从地址 0031-0278 共 248 个地址,每个地址都有两位数据,代表的含义是:



注:当使用 DS7465i 时将占两个防区,奇数为防区输入,偶数为报警输出,输出方式在输出编程中设定。

地址=防区号+30

如:第32防区是被编为24小时防区(防区功能号使用出厂值),则编程方法是:

输入 9876#0

输入 0062

输入 07#

为什么输入的数据 07 ? 因为 07 表示是防区功能号,表示脉冲报警输出 24 小时防区。

6.2.2.3 防区特性设置(0415-0538)

Г

因为 IP7400XI 是一种总线式大型报警主机系统,可使用的防区扩充模块有多种型号。如:DS7457i、 DS7432、DS7465i、DS7460i 等系列,具体选择哪种型号在这项地址中设置。

从 0415-0538 共有 124 个地址,每个地址有两个数据位,依次分别代表两个防区。两个数据位的含义是:



▼	
数据	含义
0	主机自带防区或 DS7457i 模块
1	DS7432、DS7433、DS7460i
2	DS7465i
3	MX280、MX280TH
4	MX280THL
5	无线遥控器

注:当使用 DS7465i 时, 第一位数据填 2,第二位 必须是 2。

地址	数据 1	数据 2
0415	防区 1	防区 2
0416	防区 3	防区 4
0538	防区 247	防区 248

6.2.2.4 输出编程(2734-2736)

IP7400XI 主板上有三个可编程输出口,即:Bell/警铃,Output1/输出口 1,Output2/输出口 2。他们可以跟 系统的状态和系统事件输出。但不能跟随防区输出。编程方法是:

				数据位 1	数据位 2	
	↓ ·					
Γ	输入数据数	据 选择项目				
Ī	0	任何报警	F锁定		输入数据	项目
Ī	1	入口预报			0	取消功能
	2	按 PIN+3			1	盗警
	3	系统布防	时接通		2	火警
-	6	防区报警			3	盗警和火警
-	9	出入口招	≌制.输出(10 秒脉冲)			
Ī	*0	无线遥招				
			-			
			*	50		
				0		
	→ ³			<u>م</u> ۷۷	▼ ==L_1=	
	≙ ♥	数据				
	 取消	0			1	
	全部布防	1		瞬态输出	2	
	部分布防	2		锁定输出	3	
	独立布防	3	_			-

每个输出口所在地址:

输出口	地址	出厂值
Bell/警铃	2734	63
Output1/输出口	2735	33
Output2/输出口	2736	23

IP7400XI 主板上的 BELL 输出口一般用于报警警铃输出(输入数据 63)。

注:如有用防火探测器,一般其电源由 output2 供电,在地址 2736 中输入数据 22,这样一旦防火探测器报 警后就可以输入 PIN+system reset 使探测器复位。

6.2.2.5 输出口跟随分区设置(2737-2738)

IP7400XI 可分为八个分区,主板上的三个输出口可分别设置为跟随某一分区相关事件输出。

			地址 2737	片	也址 2738		
		数据位 1 数	枚据位 2	数据位 1	数据位 2		
				\square		\Box	
输出口与地址	对应表						
				*		*	
輸出口	对应地址	出厂值	输入数据	▼ 含.	<u>لا</u>	★	无线遥控
输出口 BELL/报警	对应地址 2737(数据位1)	出厂值 8	输入数据	▼ 含〕 属干分	义 }⊠ 1	◆ 数据	无线遥控 含义
输出口 BELL/报警 输出口 1	对应地址 2737(数据位 1) 2737(数据位 2)	出厂值 8 8	输入数据 0	◆ 含」 属于分	义 }区 1	◆ 数据 0	无线遥控 含义 取消
输出口 BELL/报警 输出口 1 输出口 2	对应地址 2737(数据位 1) 2737(数据位 2) 2738(数据位 1)	出厂值 8 8 8	输入数据 0 1	◆ 含」 属于分 属于分	义 }区 1 }区 2	◆ 数据 0 1	无 线遥控
输出口 BELL/报警 输出口 1 输出口 2	对应地址 2737(数据位 1) 2737(数据位 2) 2738(数据位 1)	出厂值 8 8 8	输入数据 0 1 2	▲ 含: 属于分 属于分 属于分	义 }区1 }区2 }区3	▼ 数据 0 1 2	无 线遥控
输出口 BELL/报警 输出口 1 输出口 2	对应地址 2737(数据位 1) 2737(数据位 2) 2738(数据位 1)	出厂值 8 8 8	输入数据 0 1 2 3	◆ 【 【 【 【 】 【 】 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】	义 }区 1 }区 2 }区 3 }区 4	▼ 数据 0 1 2 3	无线遥控 含义 取消 BELL 输出 输出口 1 输出口 2

属于分区 6

属于分区 7

属于分区 8 属于所有分区

如:要设报警输出口(BELL)跟随第二分区中的防火/防盗防区报警输出,则: 输入:9876#0 (进入编程) 输入 2734 63# (在 2734 地址中输入 63 ,表示跟随防火/防盗事件)

5

6 7

8

输入:**(因为不编 2735 地址,所以连续按两次"*" 重新输入新地址) 输入 2737 18#(在 2737 地址第一数据位中输入 1,表示 BELL 口属于 2 分区) 按住"*"3秒,退出编程。

至此已完成 IP7400XI 基础部分编程,能使用 IP7400XI 的基本功能。

6.3 分区编程

IP7400XI 报警主机可分为 8 个独立分区,并可自由设置每个分区包含哪些防区。每个分区可独立地进行布防/撤防。在分区编程前,必须确定三个因素,即需要使用几个分区,是否有公共分区,每个分区中包含哪些防区。这几方面的因素都可在下列的编程中确定。

6.3.1 确定系统使用几个分区,有无公共分区(3420)

公共分区是指当其他相关分区都布防,公共分区才能布防。而公共分区先撤防其它相关分区才能撤防。在 地址 3420 中,第一数据位表示确定使用几个分区,第二个数据位确定公共分区与其它分区的关系。



若无特殊需要,就不设公共分区,那么第二位数据一般填 0。

6.3.2 确定哪些防区属于哪个分区(0287-0410)

这个编程的概念是:IP7400XI 有 248 个防区,可分为 8 个独立的分区,将这 248 个防区设置到不同的分区 中去。从地址 0287 至 0410 共 124 个地址。每个地址有 2 个数据位,共 248 个数据位,它们依此代表 248 个防区。在这 248 个数据位中填入不同的数据,就表示系统的 248 个防区属于不同的分区。

地址	数据位 1 含义	数据位2含义
0287	1 防区	2 防区
0288	3 防区	4 防区
0289	5 防区	6 防区
0290	7 防区	8 防区
0410	247 防区	248 防区





如:将1、2、3防区设为一分区,将4、5、6防区设为二分区。则:

输入:9876#0

输入:0287 00#(1 和 2 防区设为一分区,地址将自动变为 0288)

输入:01# (地址 0288 输入 01,表示将 3 防区设为一分区,4 防区设为二分区,地址自动跳到 0289)

1

输入:11#(将 5、6 防区设为二分区) 按住"*"3秒,退出编程。

6.3.3 键盘管理

IP7400XI 报警系统可分为 8 个独立的分区,并可以支持 15 个管理控制键盘。在实际应用中,如果有分区 设置,那么这些分区是用一个键盘管理还是多个键盘管理?如是多个键盘管理,使用什么键盘?分别管理 哪个分区?下面编程将解决这些问题。

注意:对键盘管理进行编程,键盘序列号必须要和键盘主板上的跳针地址的设置结合起来,其方法参阅前面的关于 DS7447 使用部分的介绍。

6.3.3.1 使用键盘数量及类型编程(3131-3138)

地址	数据位 1 含义	数据位 2 含义
3131	键盘 1	键盘 2
3132	键盘 2	键盘 3
3133	键盘 4	键盘 5
i		•
3138	键盘 15	必须为 0

数据1 3	数据 2
输入数据	选择功能
0	不使用
1	液晶键盘
2	LED 键盘
3	液晶键盘并为主键盘

6.3.3.2 哪些键盘管理哪些分区(3139-3146)

IP7400XI 可分为 8 个分区,每个分区可以由 1 个或几个键盘来管理。由地址 3139 至 3146 来设置。具体 方法如下:

注: 若系统只设一个主键盘并且管理多个分区,如果将主键盘设为管理分区 1,虽然主键盘能对其它分区进行布撤防,但其它分区报警时主键盘能显示,但键盘蜂鸣器不叫.

相关地址含义:

地址	数据位1	数据位2
3139	键盘 1	键盘 2
3140	键盘 3	键盘 4
3141	键盘 5	键盘 6
3146	键盘 15	必须为 0

数据 1 数据 2

♦	
输入数据	表示功能
0	管理1分区
1	管理2分区
2	管理3分区
3	管理4分区
4	管理5分区
5	管理6分区
6	管理7分区
7	管理 8 分区

6.4 防区旁路编程(2721-2724)

要确定 IP7400XI 报警系统有哪些防区能被旁路,首先要求确定这些防区的防区功能是否可以被旁路,只有 其防区功能能被旁路的防区才可以被旁路,防区功能不能被旁路的防区是不能被旁路的。24 小时防区和火 警防区决不允许被旁路。

									地址				数据 1 含义				数据2含义		
									272	21		防区功能 1-4				方区功)能 5-8		
													Ļ						
								数据											
可旁路的防区	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*0	*1	*3	*4	*5				
防区功能 1	•		•		•		•		•		•			•					
防区功能 2	•	•			•	•			•	•			•						
防区功能 3	•	•	•	•					•	•	•	•							
防区功能 4	•	•	•	•	•	•	•	•											
										,						-	1		

								数据							
可旁路的防区	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*0	*1	*3	*4	*5
防区功能 5	•		•		•		•		•		•			•	
防区功能 6	•	•			•	•			•	•			•		
防区功能 7	•	•	•	•					•	•	•	•			
防区功能 8	•	•	•	•	•	•	•	•							

								r			-										
									坩	也址		数据1含义				数据2含义					
									2	722		防区功能 9-12				防区功能 13-16					
													Ļ			_					
							ž	牧 打	居												
可旁路的防区	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*0	*1	*3	*4	*5						
防区功能 9	•		•		•		•		•		•			•							
防区功能 10	•	•			•	•			•	•			•								
防区功能 11	•	•	•	•					•	•	•	•									
防区功能 12	•	•	•	•	•	•	•	•								1					
	•	•											-	•	•						

		数 据													
可旁路的防区	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*0	*1	*3	*4	*5
防区功能 13	•		•		•		•		•		•			•	
防区功能 14	•	•			•	•			•	•			•		
防区功能 15	•	•	•	•					•	•	•	•			
防区功能 16	•	•	•	•	•	•	•	•							

									ţ	也址		数	据	1 含义		数据2含。			
									2	723		防⊵	⊠功能	0	防区功能 2				
															7				
								数	据										
可旁路的防区	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*() *1	*3	*/	*	5			
防区功能 17	•		•		•		•		•		•			•					
防区功能 18	•	•			•	•			•	•			•						
防区功能 19	•	•	•	•					•	•	•	•							
防区功能 20	•	•	•	•	•	•	•	•											
																	¥		
									*	数 1	居								
可旁路的	的防区		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*0	*1	*3	*4	*5		
防区功能	ž 21		•		•		•		•		•		•			•			
防区功能	ž 22		•	٠			•	•			•	•			•				
防区功能	と23		•	٠	•	•					•	•	•	•					
防区市台	² 04		•	•				•											

地址	数据1含义	数据2含义
2724	防区功能 25-28	防区功能 29-30

								数据					V	,	
可旁路的防区	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*0	*1	*3	*4	*
															5
防区功能 25	•		•		•		•		•		•			•	
防区功能 26	•	•			•	•			•	•			•		
防区功能 27	•	•	٠	•					•	•	•	•			
防区功能 28	•	•	•	•	•	•	•	•							

								数据							
可旁路的防区	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*0	*1	*3	*4	*5
防区功能 29	•		•												
防区功能 30	•	•													

防区旁路编程地址 2721 的出厂数据是 08,表示防区功能 1-7 可被旁路。在这节编程中,要注意 24 小时防 区功能和防火防区功能是不能被编为可旁路的防区功能。
6.5 强制布防和接地故障检测编程(2732)

IP7400XI 在防区不正常时,可以强制布防,但这些防区必须设置为可旁路的防区(这些防区的防区功能必 须设置为能被旁路)。能被强制布防的防区最多只能有 9 个。另外,在这个编程过程中,可以设置系统是否 检查接地故障。如设有此项功能,在接地不正常时,键盘会显示"Ground Fault"。

地址 2732	数据 1	数据 2
	· ·	
不能强制布防	0	
强制布防 1 个防区	1	
强制布防 2 个防区	2	
强制布防3个防区	3	
强制布防 4 个防区	4	
强制布防 5 个防区	5	
强制布防 6 个防区	6	
强制布防 7 个防区	7	
强制布防 8 个防区	8	
强制布防 9 个防区	9	

输入数据	含义
0	不检测接地
1	检测接地

6.6 进入/退出延时编程(4028-4030,4032-4033)

进入延时是指在系统布防时,若延时防区被触发后,在进入延时时间内,若系统撤防则不报警,若系统不 撤防,则在延时时间结束后系统将发生报警。

退出延时是系统布防后,在退出延时时间内,若防区被触发(24 小时防区和火警防区除外),则不报警; 退出延时结束后,若防区被触发则立即报警。

警铃报警时间是指系统报警后,跟随盗警输出的输出时间。火警报警时间是指系统报警后跟随火警报警输 出的报警输出时间。

IP7400XI 有退出延时,进入延时时间 1,进入延时时间 2,火警报警时间,盗警报警时间。编程地址分别 是:

	退出延时时间	数据 1	数据 2	
	地址 4030	1	2	
两个数据位表示时间,以	人5秒为单位,输入数	如据范围是 0	-51 (0-255	5 秒), 预设置为 12(60 秒)。
	进入延时时间 1	数据 1	数据 2	
	地址 4028	0	9	
两个数据位表示时间,以	↓5秒为单位,输入数	女据 0-51(0	-255秒),	预设置为 09(45 秒)。
	进入延时时间 2	数据 1	数据 2	
	地址 4029	0	9	
两个数据位表示时间,以	人5秒为单位,输入数	女据 0-51(0	-255秒),	预设置为 09(45 秒)。
	火警报警时间	数据 1	数据 2	
	地址 4032	0	4	
两个数据位表示时间,以	、 1 分钟为单位,输入	数据 0-99	(0-99 分钟), 预设置为 04(4 分钟)。
	盗警报警时间	数据 1	数据 2	
	地址 4033	0	4	

两个数据位表示时间,以1分钟为单位,输入数据0-99(0-99分钟),预设置为04(4分钟)。

6.7 布防警告音编程(3425-3428)

是否需要 IP7400XI 系统每个分区在布防后的退出延时时间内键盘发出警告声音。编程如下:

地址	数据 1			数据2	
2425	140	不发声输入 0	っ公区	不发声输入 0	
3425	ли И	发声输入 4	276	发声输入 4	
2426	241	不发声输入 0	4 公区	不发声输入 0	
3420	злд	发声输入 4	476	发声输入 4	
2407	3427 5 分区 不发声输入0 发声输入4	드스코	不发声输入 0	6 公区	不发声 0
3427		发声输入 4	076	发声输入 4	
2400	3428 7 分区 <u>不发声输入 0</u> 8分 发声输入 4 8 分	0.公区	不发声输入 0		
3428		发声输入 4	8分区	发声输入 4	

注: IP7400XI 出厂值均为 0, 即不发声。

6.8 通用码权限编程(3421-3424)

该项编程能使用户通过对通用码的权限的编程限定。来达到对特定分区的布防/撤防和旁路操作。

地址	数据 1	数据2
3421	分区 1	分区 2
3422	分区 3	分区 4
3423	分区 5	分区 6
3424	分区 7	分区 8



6.9 辅助总线输出编程(4019-4020)

IP7400XI 和 PC 机直接相连或和串口打印机直接连接(用 DX4010V2-CHI)或与继电器输出模块连接时都 要使用辅助总线输出口。这节编程可以确定辅助输出口的速率、数据流持性等。

6.9.1 确定是否使用 DX4010V2-CHI 向外发送哪些事件

					_
		地址 4019	数据 1	数据 2	
Ļ					-
数据		含义		数据	含义
0	不使	围 DX4010V2-CI	н	0	不发事件
1	使用	DX4010V2-CHI		1	发报警,故障,复位
				2	发布防/撤防
				3	发报警,故障,复位,布防/撤防
				4	*其他事件
*其他事	件是指	: 除报警,故障	,复位,	5	发报警,故障,复位,其他事件
布防/撤	防外的	事件		6	布防/撤防,其他事件
				7	全部事件

注:地址 4019 的出厂值为 07,即不使用 DX4010V2-CHI。

6.9.2 数据流持性编程

若使用 DX4010V2-CHI 和 PC 机连接或与打印机相连,或使用继电器输出模块必须确定输出数据的速率及数据流的其他持性。

	地址 4	020 数	(据位1	数据位2						
			↓							
输入数据	含义	数据	无校验	奇数校验	偶数校验	软件	硬件	1 停止位	2 停止位	8 数据位
0	300Baud	0	\checkmark			\checkmark		\checkmark		\checkmark
1	1200Baud	1	\checkmark				\checkmark	\checkmark		\checkmark
2	2400Baud	2	\checkmark			\checkmark			\checkmark	\checkmark
3	4800Baud	3	\checkmark				\checkmark		\checkmark	\checkmark
4	9600Baud	4		\checkmark		\checkmark		\checkmark		\checkmark
5	14400Baud	5		\checkmark			\checkmark	\checkmark		\checkmark
		6			\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark
		7			\checkmark		\checkmark	\checkmark		\checkmark

.....

注: 地址 4020 输入的数据要和 PC 或打印机配合确定。

打印机回车/换行控制

			数据	数据 2
含义	数据			
发送回车/换行命令	0			0
格命令	1	L		

注:数据位2必须为0

6.10 如何设置编程密码以及主操作码

IP7400XI 出厂值的编程密码是四位数,但最长可设置为六位数。其出厂值密码若设为四位数时则为 9876, 若设为六位数时则为 987654。主操作码出厂值的操作密码是四位数,但最长可设置为六位数。其出厂值密 码若为四位数时则为 1234,若设为六位数时则为是 123456。

6.10.1 改变编程密码(7589)

地址 7589	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6
原出厂值是	9	8	7	6	5	4
编程时,进入地址 7589,直接输入任意 4(6)位数即可。						

6.10.2 改变主操作码

地址 7592	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6
原出厂值是	1	2	3	4	5	6

编程时,进入地址7592,直接输入任意4(6)位数。

6.10.3 设置主操作码长度(3478)

含义	数据	数据 1	数据 2
四位	0		0
六位	1		

6.11 如何编程八继电器输出模块 DX3010

IP7400XI 报警系统可以接 2 块 DX3010,共有 16 个继电器输出口。这 16 个继电器输出口可以跟随 IP7400XI 的防区报警输出,也可以跟随 IP7400XI 报警事件输出,还可以跟随分区报警输出。

DX3010 编程比较复杂,为了能使用户较快地掌握常用的编程方法。这里只介绍如何使 DX3010 输出跟随 防区报警输出,以及如何使 DX3010 跟随分区报警输出。若要详细了解其它功能,请参阅随机英文说明。

6.11.1 编程 DX3010 跟随防区报警输出(2740-2771)

从地址 2740-2771 共 32 个地址。每个继电器输出口由两组地址表示,所以可以定义 16 个继电器输出口,



IP7400XI 可分八个独立的分区,当要求 DX3010 的某一输出口跟随某一分区输出,那么该分区中的任一防 区发生报警,则分区对应继电器输出口动作。

在进行这项编程时,要确定两个概念:一是哪个输出口跟随哪个分区;第二是跟随这个分区的什么警情。

6.11.2.1 哪个输出口跟随哪个分区(2844-2851)

从地址 2844 到 2851 共 8 个地址, 每个地址确定 2 个继电器输出口的特性, 依次表示 16 个继电器输出口。



6.11.2.2 确定跟随分区的警情(2740-2771)

在 6.11.2.1 中确定了某个输出口跟随 某个分区,但还要确定跟随这个分 区的防区警情,然后才能完整地确 定 DX3010 的输出跟随分区。



继电器 输出口	地址 A	地址 B
1	2740	2741
2	2742	2743
3	2744	2745
4	2746	2747
5	2748	2749
6	2750	2751
7	2752	2753
8	2754	2755
9	2756	2757
10	2758	2759
11	2760	2761
12	2762	2763
13	2764	2765
14	2766	2767
15	2768	2769
16	2770	2771



含义	数据			
防区报警后锁定	0 0			
入口预报警输出	0 1			
按[system Reset]时输出	02			
布防时输出	03			
防区报警时输出	06			
密码输入控制输出	09			

注:表中为常用选项

更详细部分参考原文说明

如:使 DX3010 的第一个输出口跟随第二分区中的盗警和火警输出,则:

地址 2 7 4 0 1 3 2 7 4 1 0 6

2844 08

6.12 电话报警报告编程

IP7400XI 报警系统具有通过电话线与报警中心联网功能。支持 3+1,4+1,4+2,BFSK,Contact ID,SIA 等通讯格式。可以与 D6500,D6600 以及其他品牌的报警主机联网。以下内容是对 IP7400XI 主机实现报 警联网时所需要的编程项目。 要实现 IP7400XI 与报警中心联网,要确定下列几个因素;

- 通讯格式:报警接收中心采用的是 Contact ID,或 4+2DTMF 或 4+2plus ,IP7400XI 要选用能与中 心兼容的格式。
- 中心电话号码:即 IP7400XI 报警时,自动拨打的电话号码。用双音频还是用脉冲拨号。
- 用户编号:即 IP7400XI 的编号,IP7400XI 有 8 个分区,可以每个分区设定不同的编号。
- 数据传送途径:IP7400XI 有两种报警发送方式,电话报警只是其中的一种形式。
- 报告代码 : 每种通讯格式都有不同的报警报告代码 , 为了能使用户掌握编程方式 , 根据中国大陆的实 际情况 , 这里只介绍 Contact ID 和 4+2 格式的编程使用方式。

Contact ID 是一种通用的报警通讯格式,每种警情的代码是固定的,不需要用户去设置或更改。 4+2 格式代码是开放的,每一种警情,用户可以自己定义一种代码。它的组成即 4 位用户编号,1 位防区 代码,1 位警情代码。使用 IP7400XI 与中心联网时一般选用 Contact ID 格式。 下面是报警联网具体编程内容:

6.12.1 报警电话号码设置(3159-3175-3191)

IP7400XI 有三个电话号码可以设置:其中第一个,第二个是报警电话,即向中心拨的电话号码,第三个电话号码是遥控编程电话号码。两个报警电话号码可以是不同的中心,也可以是同一个报警中心的两个电话号码。若是不同的中心,可以设双报警报告,即报警可以通过第一个电话号码首先向一个报警中心报告, 随后又可以拨第二个电话号码向另外一个报警中心报告。若是同一中心的两个电话,报警主机先拨第一个电话,若占线,将拨第二个电话。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
第一个电话,地址 3159																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
第二个电话,地址 3175																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
第三个电话,地址 3191																

每个地址可以连续输入多至十六位电话号码, 只要在进入编程后,输入对应地址,直接填入电话号码数字。 注:

- 拨号中间停顿。输入*3,有3秒钟停顿。
- 若要等待拨号音 : , 输入*4。
- · 若某个数据输入错误,输入*5。消除该数字,再重新输入。
- 6.12.2 确定通讯格式和握手音(3156-3157)

握手音是指报警主机在向中心报告时,中心向报警主机发送的可以接收报警数据的命令。IP7400XI 有多种 通讯格式,每种格式有自己的握手音。根据报警中心接收机可以兼容的格式,再选择一种 IP7400XI 的通讯 格式。地址 3156 确定第一个电话的格式和握手音,地址 3157 确定第二个电话的格式和握手音。



表中的数据1表示通讯格式,数据2表示握手音。出厂值是00。

如 :若选择使用 Contact ID 格式 则填 91。注意 选择 Contact ID 格式时 ,报告代码(请参考**章节6.14**事件报告代码(3207-3419))中的数据位只要不是 0 的任意数就可以发送报告;反之填 00 则不发。

若选择使用 4+2 格式,可填 60 或 62,注意:选择 4+2 代码时,则在报告代码(请参考*章节6.14*事件报告代码(3207-3419))中,要发的警情报告代码必须和报警中心的 4+2 代码一致。同样填 00 也不发送。一般情况,使用 IP7400XI 均选择 Contact ID 格式,用户使用起来比较方便。

6.12.3 确定用户编号(3429-3459)

IP7400XI 报警系统有 8 个独立分区,每个分区可以有一独立的编号。若和报警中心联网,对没分区的 IP7400XI 系统在报警中心只显示分区 1 的编号。如果对 IP7400XI 系统分区,在中心可以将每个分区的编 号能独立的显示出来。各分区的出厂值是 0000,编号是 0000 表示不发送该分区报告。在四位数的编程中, 可以填入任意四位数。

每个分区有两组四位数编号。如编有两个电话号码,分别可以向两个电话号码拨号。因此每个分区既可以 向一个中心发报告,也可以向不同的两个中心发报告。这由编程来决定。编程地址如下表:

注:

- 输入编号必须从左至右。若是3位数,第四位必须是0。如编号是123,则输入1230。

			数据 1	数据 2	数据 3	数据 4
公区 1	电话号码 1	地址 3429				
ושת	电话号码 2	地址 3431				
4⊽ 2	电话号码 1	地址 3433				
<u>л</u> д Z	电话号码 2	地址 3435				
4 ⊠ 2	电话号码 1	地址 3437				
762	电话号码 2	地址 3439				
	电话号码 1	地址 3441				
カ 位 4	电话号码 2	地址 3443				
	电话号码 1	地址 3445				
ЛСЭ	电话号码 2	地址 3447				
	电话号码 1	地址 3449				
ЛСО	电话号码 2	地址 3451				
4⊽7	电话号码 1	地址 3453				
זשת	电话号码 2	地址 3455				
	电话号码 1	地址 3457				
이직다	电话号码 2	地址 3459				

- 若编号数字中有 0,则输入*0。如 3050,则输入 3*05*0。

6.12.4 电话号码总体编程(3155)

这个编程项目是对电话拨号的总体要求所做的编程。主要确定两个因素:一是确定在实施遥控编程时,是 否需要用回拨功能,第二确定电话拨号是采用双音频还是脉冲或是双音频,脉冲兼容。此项编程在地址 3155 中确定。



6.12.5 报告路径编程(3153-3154)

IP7400XI 有几种向外发送报告的途径,如通过电话线,通过无线,通过数据接口输出等方式。在这节编程中,还要确定拨号尝试次数,即拨号不通要连续拨几次。

为了简单起见,在这里就不列出通过其他途径报告的编程。只介绍通过电话报告编程,所以在地址 3153 中只须输入 11,地址 3154 中的数据按照下列表中的地址输入数据即可:



6.13 报警报告选择编程(3149)

在本节编程中,要确定布防/撤防报告发送选择,防区报警报告发送选择。

6.13.1 布防/撤防报告发送选择

IP7400XI 可以每个分区独立布防/撤防,那么这些布防/撤防报告以及相关报告是否要发送,在地址下列3149 地址中可以确定:

	地址 3149	数据 1	数据 2	 		
		Ļ		Ļ		
数据	如	·义		数据	含	义
0	不发送布防/撤防	报告		0	撤防时不发送旁路	垎故障报告
1	发送 1 分区布防	撤防报告		1	撤防时发送旁路胡	故障报告
2	发送 1-2 分区布	防撤防报告				
3	发送 1-3 分区布	防撤防报告				
4	发送 1-4 分区布	防撤防报告				
5	发送 1-5 分区布	防撤防报告				
6	发送 1-6 分区布	防撤防报告				
7	发送 1-7 分区布	防撤防报告				
8	发送 1-8 分区布	防撤防报告				

注:出厂值是 40。

6.13.2 布防/撤防报告以及防区报告的中心选择(3151) 这项编程确定布防/撤防报告,防区报警报告,防区复位报告以及防区故障报告的发送选择。

	地址 3151	数据 1	数据 2		
		l		—	
▼数据	含义			▼ 数据	含义
0	报第一号码,第二省	备用		0	报第一号码,第二备用
1	报第一号码			1	报第一号码
2	报第二号码			2	报第二号码
3	第一,第二号码都打			3	第一,第二号码都报

注:第一位数据确定布防撤防报告;第二位数据确定防区报警,复位和故障报告。

6.13.3 其他报告的中心选项(3152)

这部分编程将确定在地址 3149 中所确定报告之外的其它信息报告的中心选择。



6.14 事件报告代码(3207-3419)

任何一种型号的报警主机在和报警中心联网时,当有警情事件需要向中心传送时。实际传送的是警情事件 的代码。中心接收机再将代码译成具体的警情事件信号。所以在 IP7400XI 系统中,每一种警情都有一个固 定的地址里的两个数椐来表示,如:

地址	含义	数据 1	数据2
3209	防区功能 1 报警报告		

数据 1:报警代码数据位数据 2:报警代码数据扩展位

注: 在警情报告代码编程过程中,必须注意下列问题:

- 要想随布防/撤防报告一起发送使用者编号时,需在布防/撤防报告的数据扩展位中填*5。
- 若选择某一警情不发送,则在该警情对应地址中填00。
- 若选用 Contact ID 格式时,选择发送某一警情,只要在设置警情信息对应的地址中的数据位填1即 可;不管数据扩展是多少都可以,反之不发送就填00。

- 若需输入数据 A,B,C,D,E,F,则*0=A,*1=B,*2=C,*3=D,*4=E,*5=F。

若在选用 4+2 格式时,报警代码的数据位以及数据扩展位是开放的,用户可以随意设置。但必须与报警接 收中心的代码要绝对一致。否则将发生错误报告。如布防报告是 B0,则中心软件的报警代码设置中 B0 也 必须是布防报告。但 Contact ID 格式是固定的,不需另外设置代码,在警情信息地址位中不设 0 即可。

下农中营俱很互化将农中的数据区以及数据扩展区的值号定山广值	中警情报告代码表中的数据位以及数据扩展位的值均是出厂值	İ.
-------------------------------	-----------------------------	----

警情	地址	数据位	扩展位	警情	地址	数据位	扩展位
键盘火警	3207	0	0	防区功能10	3218	0	0
键盘火警复位	3208	0	0	防区功能11	3219	0	0
防区功能1报警	3209	1	0	防区功能12	3220	0	0
防区功能2报警	3210	2	0	防区功能13	3221	0	0
防区功能3报警	3211	3	0	防区功能14	3222	0	0
防区功能4报警	3212	4	0	防区功能15	3223	0	0
防区功能5报警	3213	5	0	防区功能16	3224	0	0
防区功能6报警	3214	6	0	防区功能17	3225	0	0
防区功能7报警	3215	7	0	防区功能18	3226	0	0
防区功能8报警	3216	8	0	防区功能19	3227	0	0
防区功能9报警	3217	0	0	防区功能20	3228	0	0
防区功能 21 报警	3229	0	0	通讯测试正常	3340		
防区功能 22 报警	3230	0	0	遥控编程成功	3341		
防区功能 23 报警	3231	0	0	遥控编程失败	3342		
防区功能 24 报警	3232	0	0	键盘编程成功	3343		
防区功能 25 报警	3233	0	0	键盘编程失败	3344		
防区功能 26 报警	3234	0	0	系统故障	3345		
防区功能 27 报警	3235	0	0	系统故障恢复	3346		
防区功能 28 报警	3236	0	0	系统测试不正常	3347		
防区功能 29 报警	3237	0	0	退出错误	3348		
防区功能 30 报警	3238	0	0	最近关机	3349		
急救报警	3239	0	0	系统测试	3350		
挟持报警	3240	0	0	系统测试恢复	3351		
防区功能1复位	3241	0	0	防火测试	3352		
防区功能2复位	3242	0	0	防火测试恢复	3353		
1	:			低温	3354		
				低温恢复	3355		
防区功能 29 复位	3269	0	0	灵敏度故障	3356		
防区功能 30 复位	3270	0	0	灵敏度故障恢复	3357		
防区功能1故障	3271	0	0	防区功能1旁路	3358		
防区功能2故障	3272	0	0	防区功能2旁路	3359		

F01U250908 02 2012.08

防区功能 29 故障	3299	0	0	防区功能29旁路	3386	
防区功能 30 故障	3300	0	0	防区功能30旁路	3387	
防区功能1故障恢	3301	0	0	防区功能 1 旁路	3388	
复				恢复		
防区功能2故障恢	3302	0	0	防区功能 2 旁路	3389	
复				恢复		
:	:	:	:	:	:	
防区功能 29 故障	3329	0	0	防区功能29 旁路	3416	
恢复	5527	Ŭ	Ŭ	恢复	5110	
防区功能 30 故障	3330	0	0	防区功能30旁路	3417	
恢复		, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Ť	恢复		
布防	3331			键盘防拆报警	3418	
撤防	3332			键盘防拆报警恢	3419	
				复		
胁持	3333					
部分关机	3334					
报告后第一次布防	3335					
电池电压低	3336					
低电池复位	3337					
交流电断电	3338					
交流电复位	3339					

附 1: IP7400XI 编程举例

一个大楼报警系统采用的是IP7400XI报警设备,有19个防区,且使用自带8个防区,另外使用2块DS7432
八防区扩充模块。其中,24小时防区有:2,4,7、8,9,10;即时防区(使用周界即时):1,3,5,6,
17,18;延时防区有(使用延时1)11,12,13;防火防区(无校验):14,15,16,19,20。分3个区,第一分区是1,2,3,4,5;第二分区是6,7,8,9,10,11,12;第三分区是13,14,15,16,
17,18,19。延时防区进入延时是30秒,退出延时也是30秒。要求6,7,11,12防区对应DX3010的1-4个继电器输出口输出。联动CCTV,使用3个键盘,且为LCD键盘。第一个键盘为主键盘且管理第一分区;第二个键盘管理第二分区;第三个键盘管理第三分区。接一个警号,从报警输出口Bell输出。编程数据表如下:

地址	数据	含义
0000	14	可用所有形式布防,50HZ 交流,防区复位时系统复位,弹性旁路
0001	21	设防区功能 1 为即时防区,连续报警
0002	22	设防区功能 2 为 24 小时防区,连续报警
0003	23	设防区功能 3 为延时 1 防区,连续报警
0004	2 *1	设防区功能 4 为无校验防火防区,连续报警
0031	01	1 防区为即时防区
0032	02	2 防区为 24 小时防区
0033	01	3 防区为即时防区
0034	02	4 防区为 24 小时防区
0035	01	5 防区为即时防区
0036	01	6 防区为即时防区
0037	02	7 防区为 24 小时防区
0038	02	8 防区为 24 小时防区
0039	02	9 防区为 24 小时防区
0040	02	10 防区为 24 小时防区
0041	03	11 防区为延时防区
0042	03	12 防区为延时防区
0043	03	13 防区为延时防区
0044	04	14 防区为防火防区
0045	04	15 防区为防火防区
0046	04	16 防区为防火防区
0047	01	17 防区为即时防区
0048	01	18 防区为即时防区
0049	04	19 防区为防火防区
0415	00	1、2 防区为自带防区
0416	00	3、4 防区为自带防区
0417	00	5、6防区为自带防区
0418	00	7、8 防区为自带防区
0419	11	9、10 防区为自带防区
0420	11	11、12 防区为 DS7432 扩充防区
0421	11	13、14 防区为 DS7432 扩充防区

F01U250908 02 2012.08

地址	数据	含义
0422	11	15、16 防区为 DS7432 扩充防区
0423	11	17、18 防区为 DS7432 扩充防区
0424	10	19 防区为 DS7432 扩充防区(20 防区不管)
0287	00	
0288	00	- 1、2、3、4、防区为一分区
0289	01	5 防区为一分区,六防区为二分区
0290	11	7、8 防区为二分区
0291	11	0 10 11 12 时区为二公区
0292	11	9、10、11、12防区为一方区
0293	22	
0294	22	
0295	22	
0296	20	
3420	20	使用三个分区,不设公共分区
3131	31	第一个键盘为主键盘,第二个键盘为 LCD 键盘
3132	10	第三个键盘为 LCD 键盘,第四个键盘不用
3139	01	第一个键盘管理1分区,第二键盘管理2分区
3140	20	第三个键盘管理3分区
4028	06	进入时间为 30 秒
4030	06	退出时间为 30 秒
2740	42	
2741	06	DX3010 第一个输出口跟随 6 防区报警输出
2742	42	DV2040 笠一 4 捡山口明味,叶豆把教捡山
2743	07	- DX3010 第一个制工口跟随 / 防区报普制工
2744	42	
2745	0*1	UA3010
2746	42	
2747	0*2	DX3010 第四个输出口跟随 12 防区报警输出
1480	00	

附 2: DS7465i 和 DS7460i 的拨码对应表

DS7465i

DS7460i

	•	= 想	码开	Ě	ON				•	= 拨	码开	f关(SED	оN		除尿	•	= ŧ	发码 用	f关 ON		N: 177	•=	接種 (CL	詽美	ON
	SN	UTC			7) IBER		地址	码	SV	NIC	ΗŇ		BE	2	(点)	SV	<u>, (</u>		SED) IIIMBED		(총)	sw	TG-		MBER
防区/獲电袋				- 6			第回7 3	ደዊማ		2 2		5 0	7		鲍虹		2.0				地址	4			
Y Y	1 2	3	4 :	5 6) /	8	1			2 3	4	3 0) /	8	<u>* *</u>	12	2 3	4	5678	a r	* *	1 2	3 4	+ 5	6 / 8
001/002	┿╋	╋	┢┼┥	╋			12	3/130	╊	+-		+			001/002	\vdash	+	++		4 8	29/130		++		
005/006	++	┢	┢┼┼			ŏ	13	3/134	古					3	005/004			╈			133/134	-12	⊢┼		
007/008				Ē	joj	ē	13	5/136	Ī			Ē	D	Ō	007/008				T		35/136	ō -	++		ĕelē
009/010						ð	13	7/138			ľ	•		•	009/010					9 E	137/138			Ð	
011/012							13)/140	밁			9			011/012						139/140				
013/014	++	╋		÷			14	1/142	提	_		212	4	<u> 목</u>	013/014	\vdash	+	+ +		4 E	41/142	위_	++	12	
015/016	++	╋		4	44	H	14	3/144 5/146	불	-		▝	49	-	015/016	⊢⊦	+	╘	막막먹	4 H	43/144	-12		÷	
019/020	++	╈	ŏ	╈		ă	14	7/148	اة ا		ŏ			ŏ	019/020	⊢⊢	+	T			47/148			1	
021/022			ĬŎ		d t	ŏ	14	9/150	ĬŎŤ		ŏ			ŏ	021/022	++	╈	Ť		6 F	49/150	ŏ -	t ti	6	eŤě
023/024							15	1/152	Ð		۲			•	023/024						151/152	Ō			0 00
025/026			0				15	3/154	I		0	<u>e</u>		•	025/026			•			153/154) O	
027/028		╇		2		밁	15	5/156	鼎		9	읽		2	027/028	\square	_			2 L	55/156			1Ö	
029/030	++	╋	H	╬	i di	H	15	//158	╠	-	H		48	2	029/030	\vdash	+	12		4 E	57/158			44	
031/032	++			+		ž	16	1/162	┢				44	2	031/032	⊢⊦		17		8 F	61/162	-12	┢		
035/036		Ťě	\vdash	╈		ŏ	16	3/164	tět	Ť				ŏ	035/036	┢┼╋	-h	i t		51 1-	63/164	ă†-	tă l		
037/038		Ĭ					16	5/166		Ó				•	037/038	LT	Ī			D F	65/166	Ó	Ĭ		e i č
039/040			П	I			16	7/168	O						039/040	\Box					167/168				
041/042	++	₽	Ц			흿	16	3/170	톍	- P		9	Ļ	2	041/042	Щ				a E	69/170			Į.	
043/044	++	붆		4	나먹	H	17	1/1/2	묾				.	몸	043/044	⊢∔		44	읽니의?	4 E	71/172	뭐_			
045/046	++	Ť		÷	id	₹	17	5/174 5/176	┢╧┟	╞			18	2	045/046	⊢╂		 		4 F	173/174	╣		E	
049/050		Ī	le Ì	4		ž	17	7/178	١Ť	Ť			-	Ť	049/050	\vdash	17	iai		1 1	77/178				
051/052		ē	ē			ē	17	9/180	Ō	ē	Ō		•	ē	051/052	\vdash	T	i ōi	- Ielē		79/180	Ξİ	ŏē	5	leið
053/054		P	•			ē	18	1/182			Ģ	Ċ		•	053/054						181/182	•	0		• •
055/056							18	3/184	톋		Ò	_ (•	055/056		_			2 E	183/184				
057/058	┿╋	뭁	R		┥╼╢	밁	18	5/186	提		2	श		물	057/058	\vdash		1 C I		4 E	85/186		ЮĻ	łΗ	
059/060	┼╂	Ť		5		ž	18	a/190	╊	H	Z	ž		ž	059/060	⊢⊦		╬┼		8 F	87/188	╂	H	÷H	
063/064		Ťð	ĬŎÌ	Sic	iot	ă	19	1/192	tăt	Ť	ŏ	ðið	ίŌ	ð	063/064	\vdash	Ť	íCi	šišielē		91/192		δì	١đ	šeič
065/066				Т		ð	193	3/194						Ð	065/066						193/194	ēιo		-	
067/068					•		19	5/196					•	•	067/068		D				195/196				
069/070	1	<u> </u>	⊢			밁	19	7/198						무	069/070	Ľ		++			197/198		4		
071/072	+ +	-		-	44		19	3/200		- 1		<u>_</u>	49	뫂	071/072	H	-	+		4 6	99/200	닉드	╂╌╂╴		
075/076		1		-		ž.	20	3/204	H	-1		ž-			075/076		-	+ +		4 H	201/202	버는	╂╂		
077/078	t të	í –	Hì	δłα	d Ti	ă	20	5/206	M	6		ŏle		ŏ	077/078	Hi	i	+ +		1 1	205/204	허칭		Ť	
079/080				S T	joi	Ŏ	20	7/208	ĬŎĬ			ēlē	ίŌ	ŏ	079/080	Hi	j –		ĕlēlē		207/208	ŏİŏ		ē	ĕlelĕ
081/082							20	9/210			•			•	081/082						209/210				
083/084		<u> </u>		┥			21	/212			9	┥			083/084			9			211/212				
085/086		4		-12		R	213	3/214	IS!	₿—	믥	-12	4	목	085/086	H		뭐		8 8	213/214	믹로		2	
087/088	1	-			44	H	21	7/2 10	H	-17	X		44	z	080/088	H	-	-21		4 8	215/216	러는	+	48	
091/092		1	ŏ	5		ă	21	3/220	Let	5	ŏ	<u>ă</u>		Ť	089/090	H	1	- Heli		1 6	217/218	۲ă		fH	
093/094	t të		Ō	۶ł	5 1	ē	22	1/222	ĬŎŔ		Ō	ð١		ĕ	093/094	Hi	5	ŏ	ēlei ī		221/222	ŏlŏ		iŏ	
095/096)				•	223	3/224	O		¢	e e		•	095/096						223/224			10	
097/098		<u>Ho</u>				•	22	5/226		20					097/098		<u>j</u> r				225/226				
099/100		12	⊢⊢	+		밁	22	7/228		깊은		_	, e	-	099/100	Ц	ЧĻ	9			227/228	민준			
101/102	+	品	┢┼┥	-1-1	iat	H	22	3/230	H	48			4	2	101/102	H	╬	╬┼┼		4 E	229/230	爿물			
105/104		iF			77	ž	23	3/234	H	i			-	ž	105/104		۲ŀ	<u>; </u>		1 H	231/232	버는			
107/108	t të	İŏ		5	I	ă	23	5/236	iš i	İð		<u>ă</u>		Ť	107/108	Hi	Jr		ăl leiă	1 5	235/236	Ξŏ	lě i	Ť	leič
109/110		Þ				ē	23	7/238	Ō		ŀ	ēle		Ō	109/110	H	ŌČ				237/238	ēļē	Ī	Ĭ	
111/112							23)/240	QI					•	111/112						239/240			•	
113/114	μţ	10				의	24	1/242	ال وا	ЭЮ.	9			•	113/114	Щ	ЦC				241/242				
115/116	2	12		┢	19		24	3/244			R	┥	, P	-	115/116	Ľ	4	비외	┥╻┥╸	8 H	243/244	빆			
110/120	+	÷	H.	+	i di	H	24	7/246	물	5	H				11//118	H	듺┢	17		8 H	245/246	븱			
121/122	112	ið	te la	f	17	٥,	24	9/250	1517	٥,	ŏ	٥ľ	Ť	Ť.	121/122	H	fr		┱┥╤┥╤╵⋧	t H	249/250	ālā		ía	
123/124		biě	ĬŎÌ			Ó	25	1/252	Ĭ	De	ð	ē		Õ	123/124	ΕŔ	5 C	joi	ă leiă		251/252	ēlē	N	ΪĎ	
125/126							253	3/254	O K) e	•	e le		•	125/126						253/254				
127/128	ΙT	ЯÐ		9			25	5/256				0 jē		•	127/128	Ē					255/256				

附 3: IP7400XI-CHI(4+)报警主机编程使用指南-无线部分

3.1 主机编程信息

3.1.1 无线接收器的设置

地址

每个 IP7400XI(4+)控制主机可以连接两个无线接收器。相应的接收器地址(#1 或#2)是在接收器里设置的,而预设的地址为#1。如果主机仅仅使用一个无线接收器,则选择地址#1。第二个接收器使用时,将 它的地址设置为#2。详细的设置信息,请参考接收器的安装指南。

监察

接收器要定期接收已安装好的无线发射装置的状态信息,并且在选定的时间段(在接收器里设置,通常时 12 或 4 小时)里没有收到从指定的无线发射装置送来的状态信息时,它会报告给控制主机。详细的设置信 息,请参考接收器的安装指南。

3.1.2 接收器的编程:编程地址 2731

IP7400XI(4+)控制主机通过多路总线连接使用接收器 1 和接收器 2。主机必须对使用的接收器的数量和 防区分配到接收器的情况进行编程

数位1 定义系统使用的接收器的数量,为0,1或2。

数位 2 防区分配到接收器 1 和接收器 2 的情况。如果仅仅使用一个接收器,数位 2 就必须编程为 0。如果 编程使用了两个接收器,数位 2 就不能为 0。如果不是将防区编程分配到两个接收器,请不要编程为 2 个 接收器。而且如果第二个接收器没有被适当地编程,请不要安装接收器 2。

52	zh

			数	位
选择项	数值		1	2
没有接收机	0		.	
一个接收机	2			
两个接收机	4	J		
ť	选择项	数	:值	
一个接收机			0	
接收机#1=防区137	7 - 144			
接收机#2=防区145	5 - 248		1	
接收机#1=防区137	7 - 152		~ L	
接收机#2=防区153	3 - 248		-	
接收机#1=防区137	7 - 160		3	
接收机#2=防区161	1 - 248		-	
接收机#1 = 防区137	7 - 168		4 –	
接收机#2 = 防区169	9 - 248			
接收机#1 = 防区137	7 - 176		5 —	
接收机#2 = 防区177	7 - 248			
接收机#1 = 防区137	7 - 184		6	
接收机#2 = 防区185	5 - 248			
接收机#1 = 防区137	7 - 192		7	
接收机#2 = 防区193	3 - 248			
接收机#1=防区137	7 - 200		8 –	
接收机#2=防区201	1 - 248			
接收机#1 = 防区137	7 - 208		9	
接收机#2=防区209	9 - 248			
接收机#1=防区137	7 - 216	×	0	_
接收机#2=防区217	7 - 248			
接收机#1=防区137	/ - 224	*	·1	
按收机#2=防区225	o - 248			
接收机#1=防区137	7 - 232	*	·2	
按收机#2=防区233	5 - 248			
接收机#1=防区137	/ - 240	3	·3	
接収机#2 = 防区241	1 - 248			

3.2 将 RF 无线探测器/单防区模块增加到系统里

3.2.1 一般信息



任何防区使用了 RF 无线设备,在使用/激活这些无线设备之前,必须首先将那些防区编程为无线防区。它要 与地址 2731 里的 RF 无线接收器的编程一起完成的。详细的设置信息,请参考附 3 中*章节 3.1.2 接收* 器的编程:编程地址 2731。

要安装无线探测器或单防区模块,请执行下面的步骤:

- 在 IP7400XI(4+)控制主机里编程无线防区。
- 编程一个无线防区有四个步骤。而且这四个步骤是必须顺序执行的。
- 步骤1是防区功能的编程(报警时防区要做什么);
- 步骤 2 将防区功能指定到防区里;
- 步骤 3 将防区类型指定到防区里;

貢重

步骤4将防区指定到分区里。

这些步骤可以定义 RF (无线)防区的地址(防区号),它的类型(总是单输入防区,选择 0),它将会跟随 哪个防区或输出功能(1-30)和它的分区 1-8 所属。

- 根据无线探测器或单防区模块的安装指南,安装这些无线设备。
- 无线探测器或单防区模块的编程(请参考附 3 中*章节 3.5 在 IP7400XI(4+)控制主机里编程 RF 无 线设备*)。

增加一个无线防区;

测试一个无线防区。

步骤1: 防区功能的编程:编程地址(0001-0030)

一个防区功能是用来定义一个防区将会如何工作。系统最多可有 30 个不同的可编程防区功能。用户可以使 用预设的设置(主机出厂时已编程好的)和跳过这一步,或者更改这些出厂预设值,或者增加新的防区功 能。详细的信息,请参考 IP7400XI(4+)控制主机的参考指南(P/N:F01U035325-01)的章节 6.2。

∕┐ 用于 **RF 探测器**的防区功能必须设置为"短路报警"和"开路故障"(选择项 4-7)。

」 当 **RF 单防区模块只使用门磁开关**时,它的防区功能必须设置为"短路报警"和"开路故障"(选择项 4-7)。 当 **RF 单防区模块只使用输入回路**时,可以设置为任何合适的数值(选择项 0-*5)。

																			数	杧
																			1	
																				Г
																	Г	→	.	
							龄	<u>λ ή τ</u>	を たちょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう し	4 .				1						L
选	择顶		0	1	2	3	-抽ノ 		<u>x</u> 值/ 6	າ ງ: 7	*2	*3	*4 *5	<u> </u>						
不可	」中の 视报ダ	ķ	Ŏ	1	2	5	Ť	5	0	/	Ő	5		1			选择项	î	数值	L
静音	報警	1	-								-			-		内部延时		\$		
持续批	及警输	出		-	\bullet									1		周界即时			1	
脉冲批	及警输	 出								•				7		24小时			2	1
短路	的报警								•					1		进入/退	出延时#1		3	1
开路	的报警				\bullet									7		进入/退日	出延时#2		4	1
开路書	故障 *	*					•	\bullet	\bullet	•				1		内部进入	/退出跟	随	5	1
短路	的故障													ח		内部留守	/外出		6	
*	2 - *	5 是十	六进	制的	数值	。它	们在	E键盘	上的	り显え	下为	C-F		-		内部即时			7	
** = 仅	仅应用	目在撤防	时。	当有	可防时	†, ₹	付于∃	非 24	小时	bb⊵	1, 1	之会变	ぎ为			日间监察			8]
开	F路或知	短路报	警。	注意	: 总:	线式	单防	i区模	块 (DS7	450	和				钥匙开关	(见下面	訂)	9	┣
DS	57452)不能	编程	为开	路故	璋。										带报警确	认的防り	火防区	*0	
																不带报警	确认的际	方火防区	*1	
								劧	页设 位	直						水位			*2	1
数值 [方区	₩h +hL		((当用	作商	可业网	方火豸	系统核	莫式I	村。	将会引	虽迫地			监察			*3	
(输入) 」	力能	મ હसा.		应	范 用不	同的	的数值	直。请	青参り	已DST	74002	Xi (4	l+) 的			进入/退日	出延时取	消 1	*4	1
				纠	扁程指	訠	(P/N	N: 40	816)的	10.1	8.3音	『分)			进入/退日	出延时取	消 2	*5	
	1	0001	2 =	= 持	续报	警输	出,	短路	或开	路扎	齾									
			3 =	= 进	入/退	出致	正时1													
	2	0002	2 =	= 持:	续报	警输	出,	短路	或开	路掛	饕餮									
			4 =	= 进	入/退	出致	正时2	2												
	3	0003	2 =	= 持:	续报	警输	出,	短路	或开	路扎	絷									
			1 =	= 周	界即	村													•	
	4	0004	2 =	= 持:	续报	警输	出,	短路	或开	路扎	2警									
			5 =	= 内	部进	λ/il	8出5	眼随							注	意:如果数	位2 =9(钥匙开		
	5	0005	2 =	= 持:	续报	警输	出,	短路	或开	路扎	警				关),数位1的	编程使用	目这个表。		
			6 =	= 内	部留	守/夕	十出	1	D						_		vali, haa			
	6	0006	2 =	= 持:	续报	警 输	出,	短路	或廾	·路扑	之警						选择项			ι.
	_	~~~-	7 =	= 内		打		1-1-1-	N 77		1 ++++-					<u>-个分区-个</u>	能强迫不	<u> </u>	0	
	7	0007	2 =	= 持:	实报*	警锏	出,	短路	或廾	·路扑	之警					<u>- 个分区- 可</u> ドナハロ - ア	以强迫不	下 防	1	4
	0	0000	2 =	= 24	小时	出た上人		<u>ь — пн</u>		п.н. ы	1 書か				月	<u> </u>	能强迫不	下 防	2	4
	8	0008	2 =	= 脉.	仲我?	警锏 7723、	出,	短路	<u></u>	·路升	之警				月	竹有分区可	以强迫在	巾阞	3	1
		0000	*0	= 併 _ ++	了报警	開い	人的情	刃火隊	7区 ポエ	미수 14	コ 若ケ									
	У	0009	2 =	- 行	少	倉୩ け	击,	湿路	蚁廾	话力	て旨									
	10	0010	1 ⁼	- 向 - 社	介即 (毎+10ヵ	円 数 <i>t</i> △	ப	쇼글 다	, 1 , 11	. 印夕 十1	一荷女									
	10	0010		- 行 - 国	头扣 ³ 用 印11	言物 け	급,	湿蹐	蚁井	岭竹	〈旨									
	11 I	0011	1 ⁼	- 向 - 社	介即 (毎+10ヵ	円 数 <i>t</i> △	ப	쇼글 다	, 1 7	. 印夕 十1	一荷女									
	11	0011		- 行 - 国	头扣 [。]	言刑 は	ш,	龙崎	蚁井	崎井	く言									
	12	0012		- 问 - 世	介印り 徳也の	门 敬益	ய	4百 10夕	ர் ப	中小	」荀文									
	12	0012		- 1寸 - 国	決1 「 実1 「	言 刑 は	Щ,	应峭	以丌	町打	く言									
	12	0012	1 - 0 -	- _円	かいり	门 敬於	ய	左言 다ヶ	ரு ப	中小	」荷女									
	13	0013		- 行 - 国	头10 ⁻ 月11-1	言刑 は	ш,	应的	蚁井	哈打	く言									
	14	0014		- 问 - 世	介印り 徳也の	门 敬益	ய	4百 10夕	ர் ப	中小	」荀文									
	14	0014		- 行 - 国	头扣 [。]	言刑 は	ш,	龙崎	蚁井	崎打	く言									
	15	0015	1 - 0 -	- 川 - 共	クトいり (赤北)	门 数益	щ	右败	ポエ	: 败士	动									
	13	0013		- 竹 - 国	(头1)(T) 	言 刑 は	Щ,	应岭	以丌	旷打	く言									
	16	0014	」 - り -	- 问 - 共	クトロリ (赤-1123	円 数絵	щ	症吻	ர் ப	. 股大村	动									
		0010 石山		- 1寸 - 国	決1 「 実1 「	言 刑 は	Щ,	应峭	以丌	町打	く言									
	ゴリ 20	上小 0030)可	21421	1														
	ას	0030																		

在这一步,一个防区要指定使用一个防区功能。

数 位		
	选择项	防区 功能 数值
	不使用此防区	00
	输入一个防区功能号	01-31

防区号	地址	防区功能 预设值
137	0167	00
138	0168	00
139	0169	00
140	0170	00
141	0171	00
142	0172	00
143	0173	00
144	0174	00
145-248	0175-0278	00

提示: 地址 = 防区号 + 30

步骤 3: 将防区类型指定到防区里:编程地址(0483-0538)

在这一步,一个防区要指定此防区所属的防区类型。

用于 **RF 设备**,设定一个无线探测器或无线单防区模块接点,选择 0;或设定一个无线遥控器,选择 5。单数 防区的防区类型是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的防区类型是在这些地址的第二个数位里编程。



重点

防区	地址	防区	地址	防区	地址	防区	地址
防区137-138	0483	防区165-166	0497	防区193-194	0511	防区221-222	0525
防区139-140	0484	防区167-168	0498	防区195-196	0512	防区223-224	0526
防区141-142	0485	防区169-170	0499	防区197-198	0513	防区225-226	0527
防区143-144	0486	防区171-172	0500	防区199-200	0514	防区227-228	0528
防区145-146	0487	防区173-174	0501	防区201-202	0515	防区229-230	0529
防区147-148	0488	防区175-176	0502	防区203-204	0516	防区231-232	0530
防区149-150	0489	防区177-178	0503	防区205-206	0517	防区233-234	0531
防区151-152	0490	防区179-180	0504	防区207-208	0518	防区235-236	0532
防区153-154	0491	防区181-182	0505	防区209-210	0519	防区237-238	0533
防区155-156	0492	防区183-184	0506	防区211-212	0520	防区239-240	0534
防区157-158	0493	防区185-186	0507	防区213-214	0521	防区241-242	0535
防区159-160	0494	防区187-188	0508	防区215-216	0522	防区243-244	0536
防区161-162	0495	防区189-190	0509	防区217-218	0523	防区245-246	0537
防区163-164	0496	防区191-192	0510	防区219-220	0524	防区247-248	0538

当使用了无线设备时:

- 防区 129-136 暂时不用(备用)。
- 防区 137-248 仅仅可以用作为无线防区。当使用了无线设备,有线的防区不能使用在防区 137-248。

步骤4: 将防区指定到分区里:编程地址(0355-0410)

在防区的分区分配时,每个防区被指定到一个分区。出厂预设值为所有防区都属于分区 1。 单数防区的分区分配是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的分区分配是在这些地址的第二个数位 里编程。

举例说,要将防区 137 分配到分区 1 和防区 138 分配到分区 2,则地址 0355 应编程为 01。

防区	地址	防区	地址	防区	地址	防区	地址
防区137-138	0355	防区165-166	0369	防区193-194	0383	防区221-222	0397
防区139-140	0356	防区167-168	0370	防区195-196	0384	防区223-224	0398
防区141-142	0357	防区169-170	0371	防区197-198	0385	防区225-226	0399
防区143-144	0358	防区171-172	0372	防区199-200	0386	防区227-228	0400
防区145-146	0359	防区173-174	0373	防区201-202	0387	防区229-230	0401
防区147-148	0360	防区175-176	0374	防区203-204	0388	防区231-232	0402
防区149-150	0361	防区177-178	0375	防区205-206	0389	防区233-234	0403
防区151-152	0362	防区179-180	0376	防区207-208	0390	防区235-236	0404
防区153-154	0363	防区181-182	0377	防区209-210	0391	防区237-238	0405
防区155-156	0364	防区183-184	0378	防区211-212	0392	防区239-240	0406
防区157-158	0365	防区185-186	0379	防区213-214	0393	防区241-242	0407
防区159-160	0366	防区187-188	0380	防区215-216	0394	防区243-244	0408
防区161-162	0367	防区189-190	0381	防区217-218	0395	防区245-246	0409
防区163-164	0368	防区191-192	0382	防区219-220	0396	防区247-248	0410



3.3 增加 RF3332、RF3334 和 RF3502 无线遥控器

3.3.1 一般信息

注意:遥控器是一个输入防区。它们不需要做键盘的分配指定编程。



如果系统使用了两个接收器,请注意:因为键盘是指定到一个防区,而且防区是指定给一个接收器,所以遥 控器的使用范围是受到接收器的接收覆盖范围的限制。

每一个 RF3332(两键式)或 RF3334(四键式)或 RF3502(紧急)遥控器占用一个无线防区。系统最多可 以拥有 112 个无线遥控器。RF3334 遥控器还可以操作系统的可编程输出。

步骤1: 将防区类型指定到防区里:编程地址 0483-0538

单数防区的防区类型是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的防区类型是在这些地址的第二个数位 里编程。

- 每个将要用作遥控器的防区必须要编程为防区类型 5。
- 每个遥控器必须要指定到一个防区里。

数位1和/或**数位2**必须设为5。



任何防区使用了 RF 无线设备,在使用/激活这些无线设备之前,必须首先将那些防区编程为无线防区。它要 与地址 2731 里的 RF 无线接收器的编程一起完成的。详细的设置信息,请参考附 3 中的*章节 3.1* 或参考 IP7400XI(4+)控制主机的参考指南(P/N:F01U035325-01)。



防区	地址	防区	地址	防区	地址	防区	地址
防区137-138	0483	防区165-166	0497	防区193-194	0511	防区221-222	0525
防区139-140	0484	防区167-168	0498	防区195-196	0512	防区223-224	0526
防区141-142	0485	防区169-170	0499	防区197-198	0513	防区225-226	0527
防区143-144	0486	防区171-172	0500	防区199-200	0514	防区227-228	0528
防区145-146	0487	防区173-174	0501	防区201-202	0515	防区229-230	0529
防区147-148	0488	防区175-176	0502	防区203-204	0516	防区231-232	0530
防区149-150	0489	防区177-178	0503	防区205-206	0517	防区233-234	0531
防区151-152	0490	防区179-180	0504	防区207-208	0518	防区235-236	0532
防区153-154	0491	防区181-182	0505	防区209-210	0519	防区237-238	0533
防区155-156	0492	防区183-184	0506	防区211-212	0520	防区239-240	0534
防区157-158	0493	防区185-186	0507	防区213-214	0521	防区241-242	0535
防区159-160	0494	防区187-188	0508	防区215-216	0522	防区243-244	0536
防区161-162	0495	防区189-190	0509	防区217-218	0523	防区245-246	0537
防区163-164	0496	防区191-192	0510	防区219-220	0524	防区247-248	0538

步骤 2: 防区的编程:编程地址 0167-0278

当对遥控器进行编程时,防区的编程:编程地址(0167-0278)和一般的情况时有区别的。

数位1总是为0,而且数位2仅仅可以是1、2、3或4。

____ 点重

提示:防区号 +30 = 编程地址

举例:防区 137 + 30 = 编程地址 0167

遥控器的功能编程是从编程地址 0167 开始的。

			<u> </u>	
		1	2	
	Γ	0] [
	L	•	╵└╴	
			1	
选项	1	2	3	4
选项 独立一个分区,不允许强制布防	1	2	3	4
选项 独立一个分区,不允许强制布防 独立一个分区,允许强制布防	1	2	3	4
选项 独立一个分区,不允许强制布防 独立一个分区,允许强制布防 所有分区,不允许强制布防	1	2	3	4

- 步骤 3: 将遥控器指定到分区里:编程地址 0355-0410
 - 每个遥控器必须指定到一个或所有的分区里。如果防区选择了"所有分区"的其中一个选项(见上面 步骤 2),不必将此防区指定到一个分区。
 - 单数防区的分区指定是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的分区指定是在这些地址的第二个 数位里编程。

有关于分区指定的地址,请参考本指南的附 3 的*章节 3.2* 的步骤 4 或请参考 IP7400XI(4+)控制主机的参 考指南(P/N:F01U035325-01)。

		r
第一个防区的选项	数位	
属于分区1	0	
属于分区2	1	
属于分区3	2	
属于分区4	3	
属于分区5	4	
属于分区6	5	
属于分区7	6	
属于分区8	7	



步骤4: 无线遥控器的编程

一旦遥控器防区的编程(地址 0167-0278)和遥控器的分区指定编程(地址 0355-0410)完成后,无线遥 控器就可以在系统里编程了。请参考附 3 中*章节 3.5 在 IP7400XI(4+)控制主机里编程 RF 无线设备*。

步骤 5: 无线遥控器的紧急求助功能(可选)

只有在控制/通讯主机里编好程后,求助功能才能使用。编程地址 3148 可以关闭或开启键盘上 C 键的紧急 求助功能和报警时是静音、脉冲或持续输出。详细信息,请参考 IP7400XI(4+)控制主机的参考指南(P/N: F01U035325-01)的*章节 10.13 紧急按键的编程:编程地址 3147-3148*。

「東京

如果你的控制主机是设为商业防火模式,紧急求助按键 C 的数值可以强行编程其它数值。详细信息,请参考 IP7400XI(4+)控制主机的参考指南(P/N:F01U035325-01)的*章节 10.16 商业火警模式的编程:编程地 址 2733*。



步骤 6: 主机板上的输出的编程(对于遥控器 RF3334):编程地址 2734-2736(可选)

RF3334 无线遥控器上有两个可选按键可以编程为驱动主机上的输出。此可选键可编程为驱动控制主机上 三个输出中的任何一个或 24 个用户自定义可编程输出中的任何一个。

如果它们被指定到相同的分区,可选键 💥 的操作将会与所有的键盘和遥控器上的一样。

输出	向出 地址			预设	と値		
报警		27	2734		3		米在一份主
可编程输出1 27		35	3	3		女 ① 1 2	
可编程输出2 2736		36	23	3		ΙZ	
无		线遥控器输	出	*()	- 	*0	
		选项	RF3	334	数值		↑
	7	不使用			0		
	短	暂输出	可选的 🍾	1按键	1		
	持	续输出	可选的 🍾	6按键	2		
	短	包暂输出	辅助的	按键	3		
	+:1	はまたへ山	お 明 が 🌔	十六カ事	4		



这些地址中,第一个数位必须为*0表示遥控器。

重点

步骤 7: 主机板上的输出的分区编程和唧吱声音控制:编程地址 2737-2738(可选)

> 在编程地址 2737-2738 输出的分区编程里,输出可以被编程为在一个或所有的分区里跟随可选键 🕌 的操作。

输出同时可以编程为发出唧吱声音(主机布防时为一个 1/2 秒的声音输出,主机撤防时为两个 1/2 秒的声 音输出)。

输出	地址	预设值
报警	2737-数值1	8
可编程输出1	2737-数值2	8
可编程输出2	2738-数值1	8

		_
选项	数值	
属于分区1	0	
属于分区2	1	
属于分区3	2	
属于分区4	3	
属于分区5	4	
属于分区6	5	
属于分区7	6	
属于分区8	7	
跟随所有分区	8	

地 1 【	址2737 對 数 位 2 ↓ ↓ ↓	也址2738 数位 <u>12</u> 2]
╡	选项	数值	
┥	不使用唧吱声	0	
┥	报警输出	1	┝─┥
┥	可编程输出1	2	
1	可编程输出2	3	

步骤 8: 无线遥控器可选键 👻 跟随的输出功能的编程(可选)

输出功能可以指定给主机板以外的设备,MUX(总线)设备等。

				编程	地址1				
数位1选项*(功能跟随无:	0是用于指定一~ 线遥控器的可选	个输出 键。		数	位	输出功能号 码	编程地址1	输出功能号 码	编程地址1
				1	2	1	2772	13	2808
	逐坊與		*0	*0		2	2775	14	2811
	起1工 命		~0			3	2778	15	2814
					T	4	2781	16	2817
选项	RF3334	数位				5	2784	17	2820
不使用		0				6	2787	18	2803
短暂输出	可选 ¥键	1				7	2790	19	2826
持续输出	可选 ¥键	2				8	2793	20	2829
短暂输出	辅助 🔺 键	3				9	2796	21	2832
持续输出	辅助 💧 键	4				10	2799	22	2835
			-			11	2802	23	2838
						12	2805	24	2841

3.4 在 IP7400XI (4+) 控制主机里编程无线 RF 设备

3.4.1 一般信息

所有的无线 RF 设备(键盘、遥控器、红外探测器、三技术探测器、烟感探测器和单防区模块/门磁)必须 要在 IP7400XI(4+)控制主机进行编程,才能被 IP7400XI(4+)控制主机认知。

每个无线设备都有一个专门的 ID 号码,它们是跟随产品一起出厂的,以一块有两部分条形码的贴纸或一 组号码表示,如下图所示:



建议用户将一部分的贴纸保存当作纪录,而第二部分就让它附贴在产品上。 在 IP7400XI(4+)控制主机的 RF 无线防区编程完成后,请按照以下内容来编程一个无线设备:

- 输入安装员密码 + # 0,进入编程模式

注意:进入编程模式的安装员密码的出厂预设值为 987654。密码数位长度的出厂预设值为 4。因此安装员 密码的出厂预设值为 9876。但是如果将密码长度从 4 改成 6 的话,安装员密码就变为 987654。

注意:在任何时候,只要按住[*]键超过两秒就可以退出编程模式。如果 30 分钟以内没有任何键盘动作,主 机会自动退出编程模式。

- 输入 9990 + [#],进入 RF 编程模式。

注意:如果在 RF 编程里有输入错误,可以通过按 * 键两次来清除。

注意:按"Off"键,可以退出 RF 编程模式。

- 如果主机里没有编程 RF 防区,将会显示以下信息:

No RF Zones Press Off

如果主机里编程了 RF 防区,RF 安装员菜单将会显示以下信息:



- 3.4.2 增加 RF 防区
 - 按1键选择"Add RF Zone"。
 - 如果已经增加了所有的 RF 防区,将会显示以下信息:

Last RF Zone Press Off

- 如果存在一些可以增加的防区,将会显示以下信息:

RF Zone ### Press #

防区号将会显示可以增加的最低的防区号,如果没有无线设备(包括键盘)已经编程,防区号将为 130。 防区 137-248 是用作无线遥控器。用户可以跳到其他的编程,在键盘上按"ON"键以查看可以增加的防区 的号码。如果已经查看了所有的防区,"Last RF Zone – Press Off"的信息就会显示,此时按"ON"键 就可以返回首个可以增加的防区。查看防区号时不能后退 – 只能跳前。

RF 输入防区或遥控器只能显示为 137-248。

▼ 重点

- 当所需的防区号显示时,按"#"键确认,而显示的信息如下:

Enter ID Zn ###

此时,输入设备上 ID 贴纸的 9 位数的号码,加 # 键确认。系统将在键盘上发出"哔"一声鸣叫以
 确认接收此设备,并
 显示以下信息:



- 此时按"On"键,系统将去到下一个可以增加的防区号,或如果没有防区可以被增加时,显示"No Zones To Add Press Off"的信息(没有防区可以被增加,请按"Off"退出)。
- 键盘会发出三声"哔"响,显示因为以下原因,此设备没有被系统接受:
- 如果主机显示以下信息,表示探测器的 ID 号码已经被增加到系统里。显示的探测器可以从系统里移 除(请参考附3中的*章节3.5.4*)或可以将其他的探测器增加到系统里。

Duplicate Zn ### Press #

- 按#键将再次编程此防区。
- 如果出现以下信息,表示输入的 ID 号码不正确:



- 按"Off"键可以退出"增加 RF 防区"模式。系统将短暂停顿,进入 RF 防区初始化。

Configuring RF Please Wait

3.4.3 测试 RF 防区

- 从 RF 安装菜单里选择" Test RF Zone" 测试 RF 防区(选择 2)

Test RF Zone? Press 2

- 如果系统里没有 RF 防区或没有将 RF 防区"增加"到系统里,将显示以下信息:

No RF Zones Press Off

- 如果系统里已经有 RF 防区或已经将 RF 防区"增加"到系统里,将显示第一个可以测试的 RF 防区的信息:______



 按#键可以进行所显示的防区的测试,或按"On"键跳到其他防区。当选择了一个防区,显示会提 醒要激活/启动此防区/设备。产生一个报警或防拆信号都可以激活/启动此防区/设备。



- 将会显示测试的数值:



- 显示的信息将会是防区号和"P"或数据包计数。

(发送信息时,发射器/无线设备发送4或8次相同的信息到"Packets"数据包,而且接收器必须接受到 这些数据包中的一个。数据包的数量要视无线设备发送的信息和信息类型而定。数据包数量并不代表真实 的信号长度)。

"Good"好、"Marginal"边缘或"Relocate"从新定位的信息将根据信号长度而显示。如果信号是好,键 盘将会鸣叫 8 次,4 次代表边缘和 1 次代表从新定位的信息。"L"代表高于环境噪音水平的相关信息长度, 而且显示为 0-99。"A"代表环境噪音水平的,而且显示为 0-99。

注意:以上的所有内容对无线频率为 304Hz 的无线系统适用;但对于 433Hz 的无线系统;"L" - 高于环 境噪音水平的相关信息长度和"A" - 环境噪音水平不会显示(只是不变地为 001), 其他功能都适用。

- 按 # 键可以选择其他的防区,按" Off" 键退出测试模式。

移除 RF 防区需要两个步骤。首先,使用下面的步骤将防区从接收器里移除。从接收器里移除后,必须在防区 自己本身的编程地址(0167-0278)里移除,将相应的防区编程地址设成 00。

- 从 RF 安装菜单里选择"Removing RF Zones"移除 RF 防区(选择 3)



- 如果系统里没有 RF 防区或没有将 RF 防区"增加"到系统里,将显示以下信息:

No RF Zones	
Press Off	

- 如果系统里有可以被移除的 RF 防区,将显示第一个可以被移除的 RF 防区的信息:

Remove Zone ###
Press #

- 可以选择所显示的防区或按"On"键去到其它防区。如果此时按"#"键,主机会扫描接收器以移除 指定的探测器的 ID 号码。当完成后,将显示以下信息:

Zone Removed ###
Press #

- 按#键可以选择其他的防区,按"Off"键退出移除防区模式。
- 3.4.5 RF 防区故障

在键盘上输入一个用户码+[#][8][7]后,RF 防区故障将会在键盘的显示屏上显示。 如果一个 RF 防区存在故障,将会显示以下一个或多个信息:

- 防区丢失显示在 4-12 小时的监察时段,探测器防区接收不到从探测器发来的报告。



- 防区故障 显示 RF 探测器自我诊断存在一些故障。不是所有的探测器防区有发送故障报告的功能。

(Zone Text)

- **回路故障** 可以显示一个回路的故障状况。

Zone Trouble ### (Zone Text)

- 防拆故障 显示探测器上的外壳防拆开关已经启动。

Tamper Zone ### (Zone Text)

- **电池电压低**显示探测器的电池电压低。





3.4.6 接收器故障显示

注意:接收器#1 是指防区号码小的一个;接收器#2 是指防区号码大的一个;详细信息,请参考接收器的 安装指南。

键盘可能会显示以下的接收器故障:

- **RF 接收器防拆故障** 其中一个接收器的外壳被移除或防拆开关已经启动。接收器#1 是指防区号码小的一个。



- RF 接收器受干扰 显示 RF 接收器可能受到外界因素的影响。影响的因素可能是老式蜂窝式电话、多频道无绳电话、一些商业/警察/消防局的无线系统和"无线对讲机"。接收器#1 是指防区号码小的一

个。

Control Trouble	
Jammed RF Rcvr #	

- **RF 接收器故障**显示接收器在监察时段里接收不到任何探测器发送过来的监察信号。请检查接收器的 天线部分和测试所有的探测器。如果探测器测试不成功,那么问题可能是接收器故障。接收器#1 是

指防区号码小的一个。

Control Trouble
Trouble RF Rcvr #

> Control Trouble Radio Rx# Comm

附 4: IP7400XI-CHI(4+)报警主机编程使用指南 – 网络报警部分

IP7400XI 报警主机可通过 B420-CN 模块或 ITS-DX4020-G 模块将事件报告发送到报警中心,实现网络报警。本章节具体说明如何设定 B420-CN 以太网通信模块报警通信路径。ITS-DX4020-G 模块的相关设定与 之相同。

4.1 模块配置组合

IP7400XI 报警主机最多可配置两个 B420-CN 模块。也可连接一个 DX4010i 模块来连接串行打印机。

组合	模块 1(地址 13)	模块 2(地址 14)
1	DX4010i ¹	不使用
2	B420-CN ²	不使用
3	B420-CN ²	DX4010i ³
4	B420-CN ²	B420-CN ⁴

注: 1 - 同时支持 RS-232 打印和 RPS 直连

² 一同时支持向报警中心发送报告和 RPS 编程

^{3 -} 在模块 2 上,DX4010i 只支持 RS-232 打印

⁴ - 在模块 2 上,B420-CN 只支持向报警中心发送报告

4.2 网络通信

4.2.1 网络通信报告路径

编程布/撤防报告,报警报告,故障报告和系统报告的报告路径是数字通信器(电话),还是网络通信(IP), 或者同时使用两者。



注:数据1预设值为0;数据2必须是0

4.2.2 网络通信路径

选择配置两个模块时报警主机尝试的网络通信模式。

地址: 3026 ▼	数据 1		数据2 0	
选择	0	1	2	3
只使用 IP 模块 1	•			
只使用 IP 模块 2		•		
使用 IP 模块 1,模块 2 为备份			•	
同时使用 IP 模块 1 和模块 2				•

注:数据1预设值为0;数据2必须是0

4.2.3 编程模块 1 和模块 2 的网络通信

按以下设置启用或禁用网络通信模块。



注:数据1预设值为0;数据2必须是0

4.2.4 编程波特率

启用网络通信模块后,必须设置其波特率。

数据 1 数据 2 地址:4020(模块1); 0 0 3042(模块2) 选择 值 选择 0 4 5 1 2 3 6 300 波特 0 无校验 • ullet• ullet• 1200 波特 1 奇校验 • 2400 波特 2 偶校验 • 4800 波特 3 软件流控制 • • • • 9600 波特 4 硬件流控制 • • • 14400 波特 5 1 结束位 • • • • • 2 结束位 • • 8 数据位 • • • • • • •

注:数据 1 预设值为 0;数据 2 预设值为 0。使用网络模块时,地址码 4020 或 3042 必须设为 4,1。4019 或 3041 必须设为 1,0。

4.2.5 轮询网络模块通讯间隔

通讯间隔设定 B420-CN 轮询接收机的间隔频率。要求为四位数。使用 HEX 值编程。此数字不可小于接收 机轮询网络模块时间间隔。

7

•

ullet

•

•

地址:3027
数据:数据1 数据2 数据3 数据4 (预设值为0000)
值:0(禁用), 5~65535秒
选择:0到9, *0到*5 (用HEX值的A--F表示)
键盘按键与HEX值A-F对应如下:

例如	:	0000 = 禁用
		0005 = 5 秒
		000A= 10 秒
		FFFF= 65535 秒

键盘按键	HEX 值
[*][0]	А
[*][1]	В
[*][2]	С
[*][3]	D
[*][4]	E
[*][5]	F

HEX 值与十进制数字转换如下:

Dec Value	HEX Value	Dec Value	HEX Value	Dec Value	HEX Value	Dec Value	HEX Value	Dec Value	HEX Value	Dec Value	HEX Value
1	01	43	2*1	85	55	127	7*5	169	*09	211	*33
2	02	44	2*2	86	56	128	80	170	*0*0	212	*34
3	03	45	2*3	87	57	129	81	171	*0*1	213	*35
4	04	46	2*4	88	58	130	82	172	*0*2	214	*36
5	05	47	2*5	89	59	131	83	173	*0*3	215	*37
6	06	48	30	90	5*0	132	84	174	*0*4	216	*38
7	07	49	31	91	5*1	133	85	175	*0*5	217	*39
8	08	50	32	92	5*2	134	86	176	*10	218	*3*0
9	09	51	33	93	5*3	135	87	177	*11	219	*3*1
10	0*0	52	34	94	5*4	136	88	178	*12	220	*3*2
11	0*1	53	35	95	5*5	137	89	179	*13	221	*3*3
12	0*2	54	36	96	60	138	8*0	180	*14	222	*3*4
13	0*3	55	37	97	61	139	8*1	181	*15	223	*3*5
14	0*4	56	38	98	62	140	8*2	182	*16	224	*40
15	0*5	57	39	99	63	141	8*3	183	*17	225	*41
16	10	58	3*0	100	64	142	8*4	184	*18	226	*42
17	11	59	3*1	101	65	143	8*5	185	*19	227	*43
18	12	60	3*2	102	66	144	90	186	*1*0	228	*44
19	13	61	3*3	103	67	145	91	187	*1*1	229	*45
20	14	62	3*4	104	68	146	92	188	*1*2	230	*46
21	15	63	3*5	105	69	147	93	189	*1*3	231	*47
22	16	64	40	106	6*0	148	94	190	*1*4	232	*48
23	17	65	41	107	6*1	149	95	191	*1*5	233	*49
24	18	66	42	108	6*2	150	96	192	*20	234	*4*0
25	19	67	43	109	6'3	151	97	193	*21	235	*4*1
26	1*0	68	44	110	6*4	152	98	194	*22	236	*4*2
27	1*1	69	45	111	6*5	153	99	195	*23	237	*4*3
28	1*2	70	46	112	70	154	9*0	196	*24	238	*4*4
29	1*3	71	47	113	71	155	9*1	197	*25	239	*4*5
30	1*4	72	48	114	72	156	9*2	198	*26	240	*50
31	1*5	73	49	115	73	157	9*3	199	*27	241	*51
32	20	74	4*0	116	74	158	9*4	200	*28	242	*52
33	21	75	4*1	117	75	159	9*5	201	*29	243	*53
34	22	76	4*2	118	76	160	*00	202	*2*0	244	*54
35	23	77	4*3	119	77	161	*01	203	*2*1	245	*55
36	24	78	4*4	120	78	162	*02	204	*2*2	246	*56
37	25	79	4*5	121	79	163	*03	205	*2*3	247	*57
38	26	80	50	122	7.0	164	*04	206	*2*4	248	*58
39	27	81	51	123	7*1	165	*05	207	*2*5		
40	28	82	52	124	7*2	166	*06	208	*30		
41	29	83	53	125	7*3	167	*07	209	*31		
42	2*0	84	54	126	7*4	168	*08	210	*32		

- 4.2.6 网络通信等待确认时间 设定 B420-CN 再次轮询接收机之前等待来自接收机的确认的时间。等待时间为四位数。使用 HEX 值编程。 具体编程请参考附 4 中 *章节 4.2.5* 相关表格内容。
 地址: 3029
 数据:数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 (预设值为 0000)
 值:0(禁用),5~65535秒
 选择:0到9,*0到*5(用 HEX 值的 A -- F 表示)。
 例如:0000 = 禁用
 0005 = 5 秒
 000A = 10秒
 FFFF = 65535秒
- 4.2.7 模块 1 和模块 2 确认和信息类型配置

在此选择每个替代通信路径是否需要得到来自接收机的确认,和是否需要防回放。当黑客截获一条设备 A 通过网络发送的信息,并稍后伪装成设备 A 重播该信息,就会产生回放。防回放能阻止替换报警主机和网 络接口模块通过网络发送事件。

注:数据1预设值为1;数据2预设值为0。



4.2.8 模块 1 和模块 2 报警中心 IP 地址

设定网络通信模块 1 和模块 2 所使用的报警中心 IP 地址。 IP 地址每节以 HEX 形式储存在地址 3033(模块 1)和 3037(模块 2)。输入所有四节地址后,按[#]表示 接受这些值。 **地址:3033**(模块 1);**3037** (模块 2) 预设:00 00 00 00 选择:0 到 9 , *0 到 *5 (用 HEX 值的 A -- F 表示)。请参考附 4 中*章节 4.2.5* 的 HEX 值相关信息。

例如:编程模块1的IP地址172.16.17.11,需输入AC10110B[#]。

4.2.9 编程模块 1 和模块 2 连接 RS-232 打印机

可使用模块 1 或模块 2 来连接 RS-232 打印机。为确保打印机的配置与以下编程匹配,请参阅打印机使用 指南的相关内容。

3

•

•



注:数据1预设值为0;数据2预设值为7。

4.2.10 编程 RS-232 打印机波特率

若使用网络通信模块连接 RS-232 打印机,可配置模块的波特率。具体编程请参考附 4 中*章节 4.2.4 编程* 波特率。

博世安保系统有限公司

130 Perinton Parkway 14450 Fairport, NY USA www.boschsecurity.com © 博世安保系统有限公司, 201&