

# **VIDEOJET decoder 7000**

VJD-7513



zh-CHS 安装手册

目录		
1		4
1.1	触电危险	4
1.2	安装和操作	4
1.3	维护和修理	4
2	简短信息	5
2.1	关于本手册	5
2.2	手册约定	5
2.3	预期用途	5
2.4	欧盟指令	5
2.5	铭牌	6
3	系统概述	7
3.1	随附部件	7
3.2	功能概览	7
3.3	连接、控制和显示	9
4	安装。    安装	11
4.1	准备工作	11
4.2		11
5	连接	12
5.1	连接顺序	12
5.2	连接监视器	12
5.3	建立网络连接	12
5.4	连接首频	12
5.5	连接电源	12
5.6	井机/天机 <b>五</b> 层	12
6		14
6.1	利用Configuration Manager设直解码器	14
6.1.1	发直访问 选坝卞 "京砚"讲话上	14
6.1.2	高级 选坝卞 "网络论词"进西上	14
6.1.3	网络切凹 远坝下	10
0.2 6.2	付解码品来风到视频示频中 使用Video Clippt而罢解理罢	10
0.3 6 /	使用 Video Cilent 配 直 所 時 奋 使用 Configuration Client 配 罢 解 现 哭	17
0.4 7	世代的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的	
71	ᅆᇰ	18
7.2	一般故暗	18
7.3	」 ED指示灯	18
8		20
8.1	■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	20
8.2		20
9		21
9.1	传输	21
9.2	回收处理	21
10		22
10.1	认证和批准	
10.2	许可证	24
		25

1

### 安全性

阅读、遵循以下所有安全说明并保留以备日后参考。在操作设备之前,请遵循所有警示。

#### 注意!

在完成其他所有连接之前,不要将解码器连接到电源设备。 否则,系统将无法自动分配 IP 地址,而且 将会设置错误的监视器分辨率。 这可能导致装置严重损坏。

### 1.1 触电危险

- 切勿将本装置连接到指定类型之外的其它任何电网。
- 仅使用随附的电源设备。
- 将本装置连接到接地的电源插座。
- 切勿打开外壳。
- 切勿打开电源设备的外壳。
- 如果发生故障,请切断电源设备与电源和其它所有装置的连接。
- 仅在干燥、防风雨的场所中安装电源设备和本装置。
- 如果不能确保安全操作本装置,请不要使用,并妥善保管以防他人擅自操作。在这些情况下,请让 Bosch Security Systems检查装置。

在下列一种或多种情况下,可能无法进行安全操作:

- 装置或电源线存在明显的损坏迹象。
- 装置工作不正常。
- 装置暴露在雨天或潮湿的环境中。
- 装置中落入了异物。
- 装置曾在不利条件下存放。
- 装置在运输过程中受到重压。

### 1.2 安装和操作

- 安装期间,必须始终遵循相关的电气工程规章和准则。
- 安装本装置需要具备相关的网络技术知识。
- 对于可插拔设备,必须在靠近设备处安装容易插拔的电源插座。
- 安装或操作本装置之前,确保您已阅读并理解了相关说明文档。它们包含有关正确使用设备的重要 安全说明和信息。
- 请仅执行本手册中介绍的安装和操作步骤。其它任何操作都可能导致人身伤亡、财产损失或设备 损坏。

### 1.3 维护和修理

- 切勿打开装置的外壳。本装置中没有用户可维修的部件。
- 切勿打开电源设备的外壳。 电源设备中没有用户可维修的部件。
- 确保所有维护或维修工作仅由合格的维修人员(电气工程师或网络技术专家)执行。 如有任何疑问,请与经销商的技术服务中心联系。

### **2** 简短信息

### 2.1 关于本手册

本手册适用于负责安装和操作解码器装置的人员。工作人员必须始终遵循国际、国家和任何地区的电气工程规章要求。此外,工作人员还需要具备相关的网络技术知识。本手册介绍如何安装装置。

### 2.2 手册约定

本手册中使用了下列符号和标记来提醒用户注意一些特殊的情况:



### 警告!

使用这个信号词和符号表示如果不遵守所述的安全说明,可能会危及人身安全。它表示危险情况,如 不加以避免,可能导致死亡或严重伤害。

### 小心!

使用这个信号词和符号表示如果不遵守所述的安全说明,可能会危及人身安全。它表示危险情况,如不加以避免,可能导致轻度或中度伤害。



#### 注意!

使用此信号词和符号表示如果不遵守所述的安全说明,可能造成装置或其它设备损坏或导致数据丢失。

### 2.3 预期用途

视频解码器通过数据网络(以太网LAN、Internet)接收并解码视频和音频信号。它以高达每秒60帧的 速度,显示来自摄像机和编码器(采用H.265、H.264或MPEG-4编码)的标清(SD)、高清(HD)、4K超 高清(UHD)和百万像素(MP)视频。本装置用于IP视频监控系统(VSS)。

不得用于其它用途。

如果遇到与装置使用相关的问题,且在本手册中找不到答案,请联系您的销售合作伙伴,也可以联系以 下地址:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

德国

www.boschsecurity.com

### 2.4 欧盟指令

解码器符合以下指令和标准的要求:

- 73/23/EEC,经93/68/EEC修订(协调各成员国有关设计用于特定电压限值内的电气设备法律的 1973年2月19日理事会指令73/23/EEC)
- 89/336/EEC(协调各成员国有关电磁兼容性法律的1989年5月3日理事会指令)
- EN 50121-3-2:2006 (铁路设施 电磁兼容性 第3-2部分: 铁路车辆 设备)
- EN 50130-4:2011(报警系统 第4部分:电磁兼容性 产品系列标准 火灾,入侵,阻挡, CCTV,门禁控制和社会报警系统组件的抗干扰要求)

#### 注意:

为了满足EN 50130-4报警系统的要求,必须配备辅助的不间断电源(UPS)。

### 2.5 铭牌

为便于准确识别,型号名称和序列号标在外壳的底部。如有必要,请在安装前记下此信息,以便在遇到问题或订购备用件时使用。

### 3 系统概述

### 3.1 随附部件

- 1 VIDEOJET decoder 7000
- 1个国际电源装置
- 1个欧盟标准电源线
- 1个美国标准电源线
- 1个中国标准电源线
- 2个监视器安装支架
- 4个A型螺丝
- 4个B型螺丝
- 1本快速安装指南
- 1份安全提示
- 1份EAC文档
- 1份RoHS表格
- 2个MAC地址标签

### 3.2 功能概览

#### 视频解码器

VIDEOJET decoder 7000通过IP网络以最高每秒60帧的帧速率,显示来自摄像机和编码器(采用 H.264、H.265或MPEG-4编码)的标清(SD)、高清(HD)、4K超高清(UHD)和百万像素(MP)视频。 它所具备的可扩展解码技术和性能管理架构使操作人员可以轻松连接摄像机,而不用考虑清晰度、比特 率或帧速率。它会自动扩展其资源,并将这些资源通过连接的视频流进行分配,从而提供出色的性能。 VIDEOJET decoder 7000可直接驱动两个HD或4K UHD显示屏,每个显示屏的屏幕布局均可独立配 置,并且可提供适中的监视器成本单价,因此是平板监视器幕墙应用的理想选择。

#### 解码性能

下表中所示的最大值可用作性能设计的指引。存在一些影响整体性能的依赖关系,特别是在组合各种数据流和清晰度时(例如,提升监视器清晰度和帧速率)。在过载情况下,VIDEOJET decoder 7000可能会失帧,以尽可能流畅地显示整个视频。

请注意,视频放大,例如,将SD或HD视频显示在4K UHD显示器,会减弱性能,降低解码能力。

模式	显示器清晰度	显示器数量	屏幕刷新率(Hz)	最大解码输出帧速 率
А	HD (1920 x 1080)	1	60	60
А	HD (1920 x 1080)	2	60	60
В	UHD (3840 x 2160)	1	30	30
С	UHD (3840 x 2160)	2	30	15

#### 显示器输出模式

#### 流性能H.264

流参数	比特率		显示输出模式	
清晰度,帧速率	Mbps	А	В	С
3840x2160, 30	32	5	3	4

流参数	比特率		显示输出模式	
2992x1690, 30	16	7	5	6
1920x1080, 60	12	7	5	6
1920x1080, 30	8	14	10	12
1280x720, 60	6	12	10	12
1280x720, 30	4	22	16	20
768@432@30	2	24	20	24
512x288, 30	1	28	20	24

#### 流性能H.265

流参数	比特率		显示输出模式	
清晰度,帧速率	Mbps	А	В	С
3840x2160, 25	32	5	3	4
1920x1080, 60	12	7	5	6
1920x1080, 30	8	14	10	12
1280x720, 60	6	12	10	12
1280x720, 30	4	22	16	20

#### 遥控器

使用 Bosch 综合视频管理系统远程控制查看模式和建立视频连接。

#### 操作系统

系统运行专门定制且标注博世品牌的Microsoft Windows 10 IoT Enterprise操作系统以及监视器幕墙软件(基于支持UHD的VideoSDK 6)。利用Intel的硬件解码加速器,该软件已经过微调,可支持HD、4K UHD和MP视频解码。

此外还需注意,4K UHD显示器的屏幕刷新率限制在30Hz,使用4K UHD双显示器时,解码输出帧速率 降低到每秒15帧。



- 1 直流电源连接器 用于连接随附的电源装置
- 1个端口HDMI
   用于连接监视器,也可用于传输音频
- 3 RJ45插孔**ETH** 用于连接以太网LAN(本地局域网)10/100/1000 MBit Base-T
- 4 2个端口**USB** 两个双重USB 3.0
- 5 显示端口DP (USB-C) 微型显示端口
- 6 Kensington锁
- 7 SSD LED
   在进行SSD活动时呈橙色亮起
- 8 电源LED 在装置开启时呈蓝色亮起
- 9 电源开关 打开或关闭装置

## 4 安装

### 4.1 准备工作

解码器和电源装置仅供室内使用。选择一个合适的安装地点,确保满足所有环境条件。

### 注意!

装置的环境温度必须在0至+40°C(+32至+104°F)之间。相对湿度不能超过90%。

本装置和电源装置在工作期间会产生热量,因此您应该确保装置与热敏物体或设备之间通风良好,并预 留足够的空隙。请注意,每台装置(不包括电源装置)的最大热功率可达460 BTU/h。

请确保满足以下安装条件:

- 不要将本装置或电源设备安装在加热器或其他热源附近。 避免将装置放在阳光直射的场所。
- 所有通风孔必须保持畅通无阻。 不要将多个装置垂直堆叠。
- 应预留足够的空间进行布线。
- 确保本装置和电源设备通风良好。 留意总热量输出,特别是在交换机柜中安装多个装置的情况。
- 进行连接时,只使用配套电缆或使用不受电磁干扰的合适电缆。
- 布置和连接所有电缆时,应小心谨慎以免损坏电缆,并在需要时采取足够的电缆应力消除措施。
- 避免使本装置受到超过规定上限的撞击、打击和剧烈振动,否则可能导致本装置永久损坏。

### 安装

4.2



解码器附带4个支架。请将装置放在合适的平坦表面上,确保其不会掉落。 或者,您也可以使用随附的安装套件将解码器安装到获得认可的监视器上。



5	连接
5.1	连接顺序
í	<b>注意!</b> 在完成其他所有连接之前,不要将解码器连接到电源设备。 否则,系统将无法自动分配 IP 地址,而且 将会设置错误的监视器分辨率。 这可能导致装置严重损坏。
5.2	连接监视器
	您必须将合适的监视器连接到解码器。如果将装置安装在监视器背面,请仅使用采用标准VESA安装的监 视器。 该装置提供了用作监视器输出的一个DP端口(USB-C)和一个HDMI端口。它们可同时使用
i	左息! 不支持VGA连接。若要连接到LED显示器(作为附件出售:UML-274-90、UML-324-90、 UML-434-90、UML-554-90),请确保使用原始连接方式,而不要使用转换器。使用HDMI电缆将 HDMI输出连接到显示器的HDMI端口。使用USB-C转DP电缆将DP (USB-C)输出连接到显示器的DP端 口。
5.3	建立网络连接
	您必须使用带 RJ45 插头的标准 UTP 5 类电缆将解码器连接到 10/100/1000 Base-T 网络。 通过 RJ45 插孔将装置连接到网络。 在完成所有连接后,当您接通解码器的电源时,RJ45 插孔上的 LED 指示灯亮起,表示已正确建立网络 连接。 左侧 LED 指示灯呈绿色闪烁,表示装置正在通过网络传输数据包。
5.4	连接音频
	解码器没有专用音频端口。音频通过监视器输出HDMI以数字方式传输。
5.5	连接电源
	通过单独的电源装置(作为交付物品的一部分)进行供电。它提供3条不同的电源线,一条适用于欧 盟,一条适用于中国,另一条适用于美国。
í	<b>注意!</b> 使用不正确的电源可能导致装置严重损坏。 仅将随附的电源装置与合适的电源线配合使用。将本装置连接到接地的电源插座。 在完成其他所有连接之前,不要将解码器连接到电源装置。
	1. 将解码器连接到电源装置。 2. 选择合适的电源线,将电源线的一端插入电源装置,然后将另一端插入电源。 现在,本装置可投入使用。
5.6	开机/关机
	解码器的前面板上配备了电源开关。 解码器在连接到主电源时自动启动。开关旁正面的蓝色LED指示灯将亮起。在启动过程中,橙色LED指 示灯将闪烁。 ▶ 打开监视器的电源,以便在完成启动过程后看到用户界面。

在初始通电后,可使用电源开关打开或关闭装置。

您可以在Monitor Wall、Bosch Video Management System或Video Client的相关文档中找到有关这些功能和操作的所有信息。

### 配置 6 本章适用于视频管理系统的管理员。设置过程取决于正在使用的视频管理系统。有关详细信息.请参阅 相应的文档。在本手册中,Bosch Video Client系统的设置以示例的形式加以说明。 6.1 利用Configuration Manager设置解码器 在网络中操作装置之前、必须为它分配一个有效的网络IP地址和兼容的子网掩码。 注意! 默认情况下,已在装置的网络设置中启用了DHCP。 在网络中存在活动的DHCP服务器的情况下,您必须知道DHCP服务器分配的IP地址,才能操作装置。 装置在出厂时预设了以下默认地址: 192.168.0.1 要获取最新版本的Configuration Manager,请转至http://www.boschsecurity.com并从相应产品页 面的"软件"选项卡中进行下载。 在Configuration Manager中,目前可以像检测其它硬件一样检测该解码器,还显示了各种信息并提供 了进一步的配置选项。下面列出了在Configuration Manager中找到的解码器的配置页面,并说明了各 种设置。 注意!

2

在单击工具栏中的 上上 后,更改才会生效。

在文档中查找有关Configuration Manager的详细信息。

6.1.1

### "装置访问"选项卡

#### 标识

在此组中,为解码器分配一个唯一名称和 ID,以方便管理大规模安装情况中的多台装置。

#### 设备访问

此组控制从Configuration Manager到解码器的访问。您可在此处配置设置,以确定Configuration Manager和解码器通信使用的协议和HTTP端口。

如果解码器受密码保护,则必须在此处输入正确的用户名和密码。

该解码器使用两个密码级别:

- service级别是最高级别的授权。在这种级别下,用户可以访问解码器的所有功能并更改所有配置 设置。
- user级别使用户能够进行连接和断开连接或者切换布局,但不提供配置的访问权限。

#### 版本信息

注意!

在此组中,您可以查看解码器的硬件、固件版本和序列号。

#### 6.1.2 "高级"选项卡



此区域中的设置将应用于所有子屏幕。您无法在此处配置单个子屏幕的设置。

#### 视频窗口

在**视频窗口**组中,您可编辑子屏幕的默认显示。子屏幕是在您的视频管理系统中显示视频流的小视图。

#### 忽略视频纵横比

如果子屏幕与视频流纵横比不匹配,您可使用此参数定义处理。选择**关**可显示原始视频流纵横比;未使 用的子屏幕空间将变黑。选择**开**可使用完整的子屏幕;超出屏幕范围的视频部分将被切除。

#### 纵横比

选择子屏幕的默认纵横比。选择适合您的大部分视频源的纵横比。

#### 元数据

定义您是否要在视频中显示元数据覆盖。仅当随连接的视频流提供了元数据覆盖时,元数据覆盖才会显示。

#### 视频流畅

由于网络抖动,已解码的视频可能不平稳顺畅。您可以利用视频显示被延迟这个缺点来提高流畅度。所选的值越高,视频就越流畅,但时间延迟会越大。选择**0**(零)可禁用视频流畅化。

#### 子屏幕间距

设置子屏幕之间的首选距离。

#### 重启后重新连接

如果您启用此参数,则一旦您重新启动解码器,上一次会话就会恢复。如果禁用**重启后重新连接**,则必 须在重新启动解码器后手动重新建立连接。

#### 解码器数量

定义子屏幕的最大数量(用于限制可能的连接数),例如,为了匹配您的视频管理系统的已获得许可的 通道。

#### 冻结检测[毫秒]

检测到未从摄像机处收到视频包时,则在画面上覆盖显示冻结字样。

#### 报警帧

在摄像机发起报警时在视频窗口旁显示相关帧。报警帧可设置为"关"、"开"或"闪烁"。

#### 目标设备

设置用于限制解码器与视频源之间的连接的密码。只有具有输入为**目标设备密码**的密码的视频源才能设 置与解码器的连接。

此密码可用作通用密码。在文档中查找有关视频源的详细信息。

#### 显示分辨率

默认情况下,**分辨率调节**设置为自动模式。因此,在启动时将选择显示设备的最佳清晰度。 手动模式只应用于由Bosch认可的人员进行的特定于项目的适配。

#### 显示标记

**摄像机名称标记**字段设置摄像机名称的覆盖位置。默认情况下,无覆盖信息时设置为关。

您可将其设置位于**顶部、底部**或通过**自定义**选项自由指定其位置。 如果您选择"自定义"选项来自由指定具体位置,则会显示更多字段。

**时间标记**字段设置时间的覆盖位置。默认情况下,无覆盖信息时设置为**关**。 您可将其设置位于**顶部、底部**或通过**自定义**选项自由指定其位置。 如果您选择"自定义"选项来自由指定具体位置,则会显示更多字段。

**报警模式标记**字段设置发生报警时文本信息的覆盖位置。默认情况下,无覆盖信息时设置为**关**。 您可将其设置位于**顶部、底部**或通过**自定义**选项自由指定其位置。 如果您选择"自定义"选项来自由指定具体位置,则会显示更多字段。

报警文本高度[%]字段设置图像上覆盖的报警信息的高度。

报警文本颜色字段设置覆盖的报警信息的文本颜色。

报警文本背景颜色字段设置覆盖的报警信息的背景颜色。

报警消息字段设置发生报警时在图像中显示的信息文本。最大文本长度为31个字符。

#### 6.1.3 "网络访问"选项卡

在此区域中,您可定义解码器的网络设置。

#### 设备 IP 地址

在此框中,输入在网络中有效的IP地址。

#### 子网掩码

为此IP地址输入适当的子网掩码。

#### 网关地址

如果需要, 请输入适当的网关地址。

#### 注意!

才解码器重新启动之后,新的IP地址或者新的子网掩码或网关地址才会生效。

输入所有必需地址后,需要重新启动解码器:

### 1. 在工具栏中单击

- 2. 确认重新启动。
- 3. 重新启动后,软件可在新地址下使用。

### 6.2 将解码器集成到视频系统中

为了将解码器集成到仅运行此解码器的视频管理系统中,可使用Configuration Manager进行相关设置。

- 1. 启动解码器。
- 2. 在另一台PC上启动Configuration Manager。
- 3. Configuration Manager将自动扫描适用于兼容设备的网络。此软件将检测并在主选项卡**设备**中列 出此解码器。
- 在已识别设备列表中,右击解码器,然后单击添加至系统...。
   然后将显示添加设备至系统对话框。

- 5. 您可以选择一个现有组来集成所需的解码器。 要创建新组,请输入新组名称。 您不选择或创建组也可以继续操作。
- 6. 单击确定。
- 7. 切换到主选项卡我的设备。 解码器将显示在向系统分配的设备列表中。

#### 6.3 使用Video Client配置解码器

有关在Video Client应用程序中集成软件的详细说明,请参阅Video Client文档。

#### 监视器墙选项卡

仅当已向系统中添加了解码器时,才能设置监视器墙。可用解码器在**解码器**框中列出。属于某个站点的 解码器只有在该站点已连接时才会列出。

请注意,如果您使用了直接登录,该选项卡将不可用。

将解码器从解码器框拖到监视器墙网格上的空闲位置。 1.

或者,选择一个解码器和一个空闲位置,然后单击

2. 将网格中的解码器拖到新位置可重新排列网格。

要释放某个位置,请选择它然后单击 解码器将从网格中删除并在解码器框中列出。

```
6.4
```

### 使用Configuration Client配置解码器

有关Configuration Client的详细信息,请参阅BVMS Professional文档。



注意!

3.



有关<sup>翻翻</sup>页面的详细信息,请参见联机帮助。

可以连接那些没有此处所述的所有配置页面的IP设备。



単击 之后,解码器页面上的大多数设置都会立即生效。如果您在未单击 的情况下单击另一 个选项卡并进行一些更改后,则会显示两个相应的信息框。如果您希望保存所作的更改,请确认这两个 信息框。

若要在Web浏览器中显示设备,请右击设备图标并单击**在浏览器中显示网页**。

### 7 故障排除

### 7.1 触点

如果您无法解决故障,请联系您的供应商或系统集成商,也可直接前往Bosch Security Systems客户服务中心。

下表用于帮助您确定故障原因和解决问题(如有可能)。

### 7.2 一般故障

故障	可能原因	建议的解决办法
监视器上没有图像。	监视器设置。	检查监视器的输入选择。
	电缆连接存在问题。	检查所有电缆、插头和连接。
	监视器故障。	将另一个监视器连接到该装置,或 使用另一个监视器连接。
无音频。	硬件故障。	检查是否所有连接的音频装置都正 常运行。
	电缆连接存在问题。	检查所有电缆、插头和连接。
	使用了错误的端口。	检查连接是否使用了 <b>HDMI</b> ; DP (USB-C)不支持音频。
上载固件后装置不能运行。	固件文件在编程过程中发生电源故 障。	让客户服务人员检查装置,必要时 进行更换。
	固件文件不正确。	让客户服务人员检查装置,必要时 进行更换。
电源指示灯未亮起。	未打开装置的电源。	按前面板上的主开关。
	未将装置连接到电源装置。	检查所有电缆、插头和连接。
	未将电源装置连接到电源插座。	检查所有电缆、插头和连接。

### 7.3 LED指示灯

该装置的前面板和后面板上配有多个 LED 指示灯,用于显示操作状态和指示可能的故障: 在前面板上找到以下LED指示灯:

#### 电源LED

熄灭: 装置已关闭电源或未连接到电源设备。

呈蓝色亮起: 装置已接通电源。

#### SSD LED

熄灭:装置的SSD未访问。

呈橙色闪烁:装置的SSD已访问。

在后面板上找到以下LED指示灯:

#### RJ45 插孔 LED 指示灯

左侧 LED 指示灯: 熄灭:未建立 LAN 连接。 绿色:已建立 LAN 连接。 呈绿色闪烁:正在发生 LAN 活动。 右侧 LED 指示灯: 熄灭: 10 Mbps 数据传输速率。

绿色: 100 Mbps 数据传输速率。

黄色: 1000 Mbps 数据传输速率。

### 8 维护

### 8.1 更新

通过 Configuration Manager 应用程序或其它使用中的管理系统来执行固件和软件更新。 请参阅相关 文档。

### 8.2 服务

- 切勿打开装置的外壳。本装置中没有用户可维修的部件。
- 切勿打开电源设备的外壳。 电源设备中没有用户可维修的部件。
- 确保所有维护或维修工作仅由合格的维修人员(电气工程师或网络技术专家)执行。如有任何疑问,请与经销商的技术服务中心联系。

### 9 停止使用

### 9.1 传输

解码器应与本安装手册一并交付。

### 9.2 回收处理

Bosch产品采用高品质的材料和组件进行设计和制造,可以回收利用。



该符号表示在电气和电子设备达到其使用寿命期限时,应与生活垃圾分开处理。 欧盟国家设有专门的收集机构来处理废旧的电气和电子产品。请通过当地的社区垃圾收集/回收中心处 理本设备。 10

电器 / 电源装置	
电源	宽范围、外部,包含在盒子中
输入电压	100~240 VAC 1.2 A 50/60 Hz I类
输出	19 VDC 3.16 A
功率	能源之星EPS2.0/ ErP Lot 7 美国能源部(DOE)六级能效
电气参数/系统	
输入	19 VDC 3.16 A
视频	
视频输出	可同时输出到2台设备
- 连接器	1x HDMI 2.0a 1x显示端口1.2(通过USB-C)
标准	H.265 / HEVC (ISO/IEC 23008-2) H.264 (ISO/IEC 14496-10) MPEG-4
数据传输速率	
– MP	最多32 Mbps
– 4K UHD	最多32 Mbps
– HD	最多20 Mbps
- 标清	每个数据流最大可达6 Mbps
GOP结构	I, IP, IBBP
监视器清晰度	1920 x 1280 (HD), 60 Hz 3840 x 2160 (UHD), 30 Hz
音频	
G.711	
- 频率范围	300 Hz至3.4 kHz
- 数据传输速率	80 kbps(在8 kHz采样率时)
L16(仅接收)	
- 频率范围	300 Hz至6.4 kHz
- 数据传输速率	640 kbps (在16 kHz采样率时)

AAC-LC

音频		
- 数据传输速率	48 kbps(在16 kHz采样率时) 80 kbps(在 16 kHz 采样率时)	
信噪比	> 50 dB	
网络		
以太网	10/100/1000 Base-T,自动侦测,半双工/全双工,RJ45	
协议	IPv4、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、IGMP V2/ V3、ICMP、ARP、DHCP、digest authentication	
加密	TLS(v1.0、v1.1或v1.2)、AES(128位或256位)	
控制		
软件更新	可编程远程操作	
配置	Configuration Manager	
操作	BVMS, Video Client, 独立式	
机械规格		
尺寸(不含支架) (高x宽x深)	47.3 x 150.6 x 186毫米 (1.862 x 5.929 x 7.323英寸)	
重量	约1.9千克(4.2磅)	
VESA支架	100 x 100毫米(3.937 x 3.937英寸)	
环境参数		
工作温度	0°C至+50°C(+32°F至+122°F)环境温度,有气流 0°C至+40°C(+32°F至+104°F)环境温度,无气流	
相对湿度	0至90%大气湿度,无冷凝	
热值	约152 BTU/h,最大205 BTU/h	

## 认证和批准

#### 安全性

区域	编号
	IEC 60950
欧盟	EN 60950
美国	UL 60950

#### 电磁兼容性

区域	编号
欧盟	EN 55032: 2015 /AC:2016-07 发射标准CISPR 32: 2012
	EN 61000-3-2: 2014 - 谐波电流发射标准

10.1

区域	编号
	EN 61000-3-3: 2013 - 电压波动标准 EN 62368-1:2014+A11:2017 - 低电压标准
美国	FCC 47 CFR第1章第15部分

#### 认证

许可证

区域	合规/质量标记
欧盟	EN 60950 - CE符合性声明
美国	UL 60950 - cTUVus标签,经TÜV Rheinland认证

10.2



受一项或多项专利保护,在patentlist.hevcadvance.com列出。

```
HEVCAdvance<sup>™</sup>
```

索引	
符号	
安全	4
安装	4
安装条件	11
安装位置	11
标识	6
低电压指令	5
电磁兼容性	5
电源	4
电源开关	12
符号	5
规章	5
网络	12
网络连接	10
危险	4
维护	4, 20
维修	4, 20
序列号	6
音频连接	10, 12
约定	5
D	
DHCP	14

### Bosch Sicherheitssysteme Engineering GmbH

Nordring 69 90409 Nürnberg Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme Engineering GmbH, 2020