

Monitor Wall 10

MVS-MW-2D | MVS-MW-4D



pt Manual de instalação

Índice

1	Introdução	4
1.1	Sobre este manual	4
1.2	Convenções neste manual	4
1.3	Documentação adicional	4
2	Vista geral do sistema	5
2.1	Componentes do sistema	5
2.2	Funcionalidades	6
3	Instalação	7
3.1	Requisitos	7
3.2	Instalar o software	7
3.3	Fechar o software	8
3.4	Licenciar	8
3.4.1	Pedir um número de autorização	8
3.4.2	Obter o código de instalação	8
3.4.3	Pedir a chave de ativação	9
3.4.4	Ativar a licença	9
4	Configuração	10
4.1	Configurar o Monitor Wall com o programa Configuration Manager	10
4.1.1	Separador Acesso à unidade	10
4.1.2	Separador Avançado	10
4.1.3	Separador Licenças	11
4.2	Integrar o Monitor Wall no sistema de vídeo	11
5	Funcionamento	13

1 Introdução

Este manual contém informações sobre a instalação, configuração e operação do software Monitor Wall.

1.1 Sobre este manual

Este manual destina-se a pessoas que configuram o software Monitor Wall. O manual descreve a configuração e a colocação em funcionamento inicial do software. Este manual assume que o leitor está familiarizado com o sistema de gestão de vídeo utilizado.

1.2 Convenções neste manual

São utilizados os seguintes símbolos e indicações para chamar a atenção para situações especiais:

Informação!

Este símbolo indica funcionalidades especiais, fornecendo sugestões e informações para uma utilização mais simples e prática do software.

Os termos constantes do programa, tais como as opções de menus, os comandos ou o texto na interface de utilizador, estão escritos a **negrito**.

1.3 Documentação adicional

Mais informações

Para obter mais informações, transferências de software e documentação, aceda a www.boschsecurity.com e à página de produto correspondente.

2 Vista geral do sistema

A utilização do software Monitor Wall só é possível juntamente com um sistema de gestão de vídeo instalado num PC separado. O software Monitor Wall é instalado num PC próprio com uma ligação de rede ao sistema de gestão de vídeo.

O sistema de gestão de vídeo e o programa Configuration Manager são utilizados na configuração do software Monitor Wall.

2.1 Componentes do sistema

Um sistema que contenha o Monitor Wall é composto pelos seguintes componentes:

Software Monitor Wall

O software Monitor Wall é um software adicional fácil de utilizar para um sistema de gestão de vídeo que tem de ser instalado num PC separado. Depois de iniciar o software Monitor Wall, este PC torna-se um descodificador de processamento de vídeo multicanais que reproduz dados de vídeo nos monitores digitais ligados. A potência do processador do PC é utilizada para descodificar os fluxos de vídeo apresentados nos monitores ligados.

Assim, o PC é denominado descodificador neste manual. O descodificador está integrado no sistema de gestão de vídeo como qualquer outro descodificador de hardware.

- Sistema ou cliente de gestão de vídeo

O sistema ou cliente de gestão de vídeo é utilizado para controlar o sistema; por exemplo, para alterar o número e a disposição dos painéis de imagem apresentados nos monitores ligados.

- Dispositivos operacionais

Com a configuração de sistema adequada, o utilizador pode executar várias ações; por exemplo, estabelecer ligações, controlar câmaras ou iniciar a reprodução instantânea através de um rato ou teclado de PC, do teclado IntuiKey ou do teclado KBD-Universal XF para fins operacionais.



2.2 Funcionalidades

- O Monitor Wall 10.0 suporta vários monitores com disposições individuais configuráveis.
- Volta a ligar os últimos dispositivos.
- As ligações de câmara ativa são armazenadas e reativadas automaticamente após o reinício. Para evitar o bloqueio em caso de sobrecarga, a reposição automática da ligação será desativada após um determinado número de tentativas de arranque sem êxito.
- Suporta ligações TCP e UDP.
- Permite a configuração da porta de deteção.
- Permite a configuração da distância da zona de ecrã.
- Suporta áudio para a primeira zona de ecrã no primeiro monitor.
- Suporta os comandos CONNECT_URL e CONNECT_PRIMITIVE de RCP+.
- Permite a configuração do número de descodificadores com base no licenciamento em sistemas de gestão. O número de descodificadores permitidos por monitor é calculado da seguinte forma: número de descodificadores dividido pelo número de monitores A seleção da disposição será restringida ao número de zonas de ecrã que não exceda em 20% o número de descodificadores permitidos por monitor.
- Um modo de expansão de vídeo permite utilizar todo o espaço da zona de ecrã ao aceitar distorção.
- Suporta resoluções até 12 MP, mas pode retornar ao modo de apresentação apenas de fotogramas I caso o sistema tenha problemas de desempenho.
- Seleção Zona de ecrã 1:1 adicionada para permitir a disposição 3x2 num monitor de 16:9 ou 16:10.

3 Instalação

3.1 Requisitos

Este capítulo descreve os requisitos mínimos de instalação e operação do software Monitor Wall e os passos para iniciar e sair do mesmo.

Especificações da configuração recomendada

- Intel Core i5, 3,0 GHz
- 8 GB de RAM
- Ethernet de 1 Gbps
- Placa gráfica: NVIDIA Quadro RTX 4000 (PCI Express)

Plataformas suportadas

- Windows 10 (64 bits), .Net Framework 4.7.1 necessário
- Todas as atualizações e correções da Microsoft deverão estar instaladas nos PCs.

Placas gráficas suportadas

- Regra geral, são suportados produtos NVIDIA
 NVIDIA Quadro. Está disponível suporte de aceleração de hardware para descodificação; por exemplo, nas séries P e RTX.
- Placa gráfica integrada
 - Normalmente suportada, a partir da primeira geração da série Intel Core-i.
 O suporte de aceleração de hardware para descodificação é suportado e começa com a 5.ª geração.

Placas gráficas adicionais podem ser qualificadas e suportadas pelo Video SDK. Quanto maior for a resolução apresentada, a taxa de bits do fluxo de vídeo e o número de janelas no monitor, tanto maior terá de ser a capacidade do processador do PC no qual o software Monitor Wall está instalado. Certifique-se de que o PC tem a versão mais recente do controlador da placa gráfica instalada.

Requisitos de software

- DirectX 11

Para fins de configuração:

- Configuration Manager 7.20 ou posterior

Para fins operacionais:

- Bosch Video Management System 8 ou posterior
- Para integração de software de terceiros: consulte o seu IPP

3.2 Instalar o software

Instale o software Monitor Wall num PC separado e certifique-se de que não existe nenhum outro software associado à gestão de vídeo instalado neste PC.

Para instalar o software Monitor Wall.

- Transfira a versão mais recente do software Monitor Wall. Para tal, aceda a http://www.boschsecurity.com e transfira o software a partir da página de produto correspondente.
- 2. Instale o software no PC ligado ao computador no qual existe um sistema de gestão de vídeo instalado.



Depois de concluída a instalação, o ícone Monitor Wall Monitor Wall é apresentado no ambiente de trabalho.

Nota:

o software Monitor Wall é instalado como uma versão de demonstração para utilização imediata. Para utilizar a versão completa permanentemente sem a sobreposição de texto a indicar que a licença está em falta, tem de comprar uma licença.

Para abrir o software Monitor Wall:



 Faça duplo clique neste ícone Monitor Wall Monitor Wall. O PC funciona agora como um descodificador multicanais que pode ser integrado e configurado através do sistema de gestão de vídeo.

i

Informação!

Para se certificar de que o software Monitor Wall é iniciado automaticamente após qualquer reinício do PC, adicione o software ao processo de execução automática do Windows.

3.3 Fechar o software

Para fechar o software Monitor Wall

> Prima a tecla Esc no teclado do PC no qual o software Monitor Wall está aberto.

3.4 Licenciar

Para licenciar o software Monitor Wall, siga os passos abaixo:

- Peça um número de autorização ao comprar uma licença.
- Obtenha o código de instalação apresentado no programa Configuration Manager.
- Peça uma chave de ativação.
 Nota: para o fazer, necessita do número de autorização e do código de instalação.
 - Ative a licença através do programa Configuration Manager.

Informação!

Se ativar a licença dentro do período de avaliação, todas as definições da versão de demonstração permanecerão válidas para o software licenciado.

3.4.1 Pedir um número de autorização

Compre uma licença para cada PC no qual o software será instalado. Como confirmação, receberá 1 número de autorização para cada licença por e-mail. O número de autorização é necessário para pedir as chaves de ativação.

3.4.2 Obter o código de instalação

3.

Além do número de autorização, necessita do código de instalação para pedir as chaves de ativação.

Para obter o código de instalação:



- Abra o software Monitor Wall fazendo duplo clique no ícone Monitor Wall Monitor Wall no ambiente de trabalho.
- 2. Abra o programa Configuration Manager.



Nota: o programa Configuration Manager procura os dispositivos compatíveis na rede e o software Monitor Wall é apresentado na estrutura de árvore como um descodificador.

- 4. Na estrutura de árvore Análise de rede, clique no software Monitor Wall.
- Clique no separador Assistência Técnica e, em seguida, clique no separador Licenças.
 É apresentado o painel Licenças.
- 6. Anote ou copie o código de instalação apresentado na caixa **Código de instalação**.

3.4.3 Pedir a chave de ativação

Para ativar o software, necessita das chaves de ativação. Para pedir as chaves de ativação:

- A partir de qualquer PC, aceda a: https://activation.boschsecurity.com/ É apresentada a página Bosch Security Systems Software License Manager Welcome.
- Se já tem uma conta, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe. É apresentada a página License Activation.

Nota:

se não tiver uma conta, crie uma nova conta ao clicar no respetiva ligação. ou

Clique na ligação que lhe permite continuar sem iniciar sessão.

- Introduza o número de autorização e, em seguida, clique na marca de verificação à direita.
- Introduza o código de instalação juntamente com informações breves sobre o local de instalação. Também pode adicionar um comentário. Esta informação irá ajudá-lo a atribuir posteriormente a chave de ativação.
- Clique em Submit.
 Obtém 1 chave de ativação. Utilize esta chave para ativar o software.
- 6. Também pode obter a chave por e-mail. Para tal, clique na ligação **Email Activation Key**.

3.4.4 Ativar a licença

2.

Utilize a chave de ativação para ativar a licença. Para ativar a licença:

1. Abra o programa Configuration Manager.



- 3. Na estrutura de árvore **Análise de rede**, clique no software Monitor Wall.
- Clique no separador Assistência Técnica e, em seguida, clique no separador Licenças.
 É apresentado o painel Licenças.
- 5. Na caixa **Chave de activação**, introduza a chave de ativação.
- 6. Clique no ícone Guardar.

O software Monitor Wall está agora licenciado.

4 Configuração

Este capítulo destina-se ao administrador do sistema de gestão de vídeo. O processo de configuração depende do sistema de gestão de vídeo utilizado. Consulte a documentação correspondente para obter mais informações.

4.1 Configurar o Monitor Wall com o programa Configuration Manager

No programa Configuration Manager, o Monitor Wall é detetado como qualquer outro hardware; por exemplo, um descodificador. Estão disponíveis várias informações e outras opções de configuração.

As secções seguintes deste capítulo descrevem as páginas de configuração do Monitor Wall existentes no programa Configuration Manager.



Informação!

Para que as alterações sejam aplicadas, clique no ícone Guardar.

4.1.1 Separador Acesso à unidade

Grupo Identificação

Atribua um nome exclusivo e um ID ao descodificador para simplificar a administração de várias unidades em instalações maiores.

Grupo Palavra-passe

Introduza as palavras-passe para o serviço e a conta de utilizador. Caso contrário, todos os passos de configuração adicionais falharão.

O descodificador funciona com dois níveis de palavra-passe:

- O nível service é o nível de autorização mais alto. Este nível permite que os utilizadores acedam a todas as funções do descodificador e alterem todas as definições de configuração.
- O nível user permite que os utilizadores ativem ou desativem ligações, mas não fornece acesso à configuração.

Grupo Acesso ao dispositivo

Este grupo controla o acesso ao descodificador a partir do Configuration Manager. Aqui, pode configurar as definições para especificar o protocolo e a porta HTTP a utilizar na comunicação entre o Configuration Manager e o descodificador.

Se o descodificador estiver protegido por palavra-passe, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe corretos aqui.

Grupo Informações da versão

Este grupo mostra as versões de hardware e firmware, e o número de série do descodificador.

4.1.2 Separador Avançado

Grupo Janelas do vídeo

Este grupo permite-lhe configurar a vista predefinida das zonas de ecrã. As zonas de ecrã são vistas que mostram o fluxo de vídeo no seu sistema de gestão de vídeo.



Informação!

As definições desta área aplicam-se a todas as zonas de ecrã. Aqui, não pode configurar definições para zonas de ecrã individuais.

Ignorar formato de imagem do vídeo

Este parâmetro permite definir o processamento caso o formato de imagem da zona de ecrã e do fluxo de vídeo não corresponda. Escolha **Desligado** para apresentar o formato de imagem do fluxo de vídeo original; o espaço de zona de ecrã não utilizado fica escuro. Escolha **Ligado** para utilizar a zona de ecrã completa; o vídeo em excesso é cortado.

Formato de imagem

Selecione o formato de imagem predefinido para as zonas de ecrã. Escolha o formato adequado à maioria das fontes de vídeo.

Metadados

Defina se pretende apresentar sobreposições de metadados no vídeo. As sobreposições de metadados só serão mostradas quando forem fornecidas com o fluxo de vídeo ligado.

Suavização do vídeo

Devido às oscilações na rede, os vídeos descodificados podem trepidar. Pode melhorar a fluidez com a desvantagem de atrasar a apresentação do vídeo. Quanto maior for o valor selecionado, mais fluido será o vídeo e o tempo de atraso. Selecione **0** (zero) para desativar a suavização de vídeo.

Distância entre cameos

Defina a distância preferida entre as zonas de ecrã.

Restabelecer a ligação ao reiniciar

Se ativar este parâmetro, a sessão anterior é restaurada sempre que reiniciar o descodificador. Se a opção **Restabelecer a ligação ao reiniciar** estiver desativada, as ligações têm de ser restabelecidas manualmente após o reinício do descodificador.

Número de descodificadores

Defina o número máximo de zonas de ecrã limitando o número de ligações possíveis; por exemplo, para manter a correspondência com os canais licenciados do seu sistema de gestão de vídeo.

GrupoDestino

Defina a palavra-passe para restringir as ligações entre os descodificadores e as fontes de vídeo. Apenas as fontes de vídeo com a palavra-passe introduzida como **Palavra-passe de destino** podem configurar uma ligação com o descodificador.

A palavra-passe pode ser utilizada como palavra-passe geral. Para obter mais informações, consulte a documentação das respetivas fontes de vídeo.

4.1.3 Separador Licenças

Código de instalação

Utilize este código de instalação para pedir as chaves de ativação necessárias para o licenciamento.

Chave de activação

Introduza a chave de ativação aqui.

Licenças instaladas

Apresenta uma lista de todas as licenças instaladas.

Para desinstalar uma licença:

- 1. Na caixa Chave de activação, introduza o número de autorização da licença.
- 2. Clique no ícone Guardar para confirmar.

4.2 Integrar o Monitor Wall no sistema de vídeo

Para integrar o software Monitor Wall num sistema de gestão de vídeo que apenas opera o software como um descodificador, utilize o programa Configuration Manager para especificar as definições relevantes.

Para integrar o software Monitor Wall:

- 1. Ligue o PC e, em seguida, abra o software Monitor Wall.
- 2. Abra o programa Configuration Manager num PC separado.
- Na barra de navegação, clique no separador Análise de rede
 Nota: o programa Configuration Manager procura os dispositivos compatíveis na rede e o software Monitor Wall aparece na estrutura de árvore como um descodificador.
- 4. Selecione o software Monitor Wall.
- 5. Clique no separador Geral e, em seguida, clique no separador Acesso à Unidade.
- 6. No grupo **Adicionar ao sistema**, clique no ícone **Grupo de destino** \mathscr{A} , se for necessário. É apresentada a caixa de diálogo **Definir grupo de destino**.
- 7. Introduza o nome do grupo ou selecione o nome na lista, se pretender atribuir o software Monitor Wall a um grupo.

Nota: também pode continuar sem selecionar ou criar um grupo.

- No grupo Adicionar ao sistema, clique em Adicionar ao sistema.
 O software Monitor Wall é adicionado ao sistema.
 - tivos 🔛
- 9. Clique no separador **Os Meus Dispositivos**

O software Monitor Wall é apresentado na estrutura de árvore **Os Meus Dispositivos**.

5 Funcionamento

O software Monitor Wall não oferece um front-end de interface do utilizador e é totalmente controlado por um sistema de gestão de vídeo remoto.

O sistema de gestão de vídeo é utilizado para alterar o número e a disposição das zonas de ecrã apresentadas com este software nos monitores ligados. Com a configuração de sistema adequada, o utilizador pode executar várias ações, tais como estabelecer ligações, controlar as câmaras ou iniciar a reprodução instantânea.

Para obter informações sobre como operar o sistema de gestão de vídeo e os periféricos, como câmaras ou um painel de controlo, consulte a documentação correspondente.

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2020