

Plena VAS configuration

Configuration Software



cs Software manual

Obsah

1	Základní informace o tomto návodu	5
1.1	Účel návodu	5
1.2	Dokument v digitální formě	5
1.3	Pro koho je návod určen	5
1.4	Související dokumentace	5
1.5	Varování a upozorňující symboly	5
1.6	Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti	6
1.7	Historie dokumentu	6
2	Přehled systému	7
2.1	Obsah dodávky	7
2.2	Pohled na produkt	7
3	Úvod	9
3.1	Požadavky na počítač	9
3.2	Instalace	9
3.3	Připojení	12
3.4	Spuštění	12
4	Konfigurace	14
4.1	Systém	15
4.1.1	Number of routers (Počet směrovačů)	15
4.1.2	Number of call stations (Počet stanic hlasatele)	15
4.1.3	Number of call station keypads (Počet klávesnic stanic hlasatele)	15
4.1.4	EMG call station enable (Povolit stanici hlasatele pro poplachová hlášení)	15
4.1.5	Number of RC panels (Počet panelů dálkového ovládání)	16
4.1.6	Number of RCP extensions (Počet rozšíření panelu dálkového ovládání)	16
4.1.7	3-wire local volume control (3vodičová místní regulace hlasitosti)	16
4.1.8	Digitální řízení hlášení ovládá pouze provozní hlášení	16
4.1.9	EMG all call (Poplachová hlášení ze všech zón)	16
4.1.10	Alternating broadcasting (Střídavé vysílání)	16
4.1.11	Message is stopped when trigger is released (Hlášení je zastaveno po uvolnění	16
	spínacího vstupu)	
4.1.12	Enable Soft Triggers (RS232) (Povolit softwarové spínací vstupy (RS232))	17
4.1.13	Tlačítka	17
4.2	Zones (Zóny)	18
4.2.1	Přejmenování zón	18
4.2.2	Zone Group (Skupina zón)	19
4.3	Supervision (Dohled)	20
4.3.1	Input supervision (Dohled nad vstupy)	20
4.3.2	Line supervision (Dohled nad linkami)	21
4.3.3	Short circuit check (Kontrola zkratu)	21
4.3.4	Network (Síť)	21
4.3.5	Call / EMG (Hlášení/poplachová hlášení)	21
4.3.6	Spare (Záložní)	21
4.3.7	Ground short (Zkrat s kostrou)	22
4.3.8	Mains (Napájení)	22
4.3.9	Battery (Baterie)	22
4.3.10	Message (Hlášení)	22
4.3.11	EMG mic (Mikrofon pro poplachová hlášení)	22

5	Odstraňování problémů	54
4.13	Download messages and configuration (Stáhnout hlášení a konfiguraci)	53
4.12	Upload messages and configuration (Přenést hlášení a konfiguraci)	53
4.11	Upload configuration (Přenést konfiguraci)	52
4.10	Modify password (Upravit heslo)	51
4.9	Open configuration file (Otevřít konfigurační soubor)	50
4.8	Save configuration file (Uložit konfigurační soubor)	49
4.7.3	Call Station (Stanice hlasatele)	47
4.7.2	Router (Směrovač)	46
4.7.1	Main Controller (Hlavní řídicí jednotka)	41
4.7	Action programming (Programování akce)	40
4.6.6	Vytvoření spojitelného hlášení	36
4.6.5	Informace o spojitelných hlášeních	36
4.6.4	Odstranění hlášení	36
4.6.3	Přejmenování hlášení	34
4.6.2	Přehrávání hlášení	34
4.6.1	Vytvoření hlášení	31
4.6	Edit messages (Upravit hlášení)	31
4.5.1	Vytvoření šablony	25
4.5	Edit templates (Upravit šablony)	25
4.4.5	Odebrání souborů WAV	24
4.4.2 1 1 3		24
4.4.1	Přidání souborů WAV	23
4.4 1 1 1	Informace a coulderech WAV	23
4.3.13	Files (What souher WAV)	22
4.3.12	RC panel audio (Zvuk panelu dalkoveno ovladani)	22

1 Základní informace o tomto návodu

Tento návod si pečlivě přečtěte před instalací a použitím konfiguračního softwaru systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System a ponechejte si jej pro pozdější potřebu.

1.1 Účel návodu

Účelem tohoto návodu je poskytnout informace nutné pro konfiguraci a provoz konfiguračního softwaru systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System.

1.2 Dokument v digitální formě

Tento softwarový návod je k dispozici jako digitální dokument ve formátu Adobe PDF (Portable Document Format).

Informace týkající se produktu naleznete v aktualizacích dokumentu na webu www.boschsecurity.cz.

1.3 Pro koho je návod určen

Tento návod je určen pro instalační techniky systémů evakuačního rozhlasu. Pro použití konfiguračního softwaru je nutná znalost operačního systému Microsoft Windows a systémů evakuačního rozhlasu.

1.4 Související dokumentace

K dispozici je následující související dokumentace:

- Návod k použití systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System.

1.5 Varování a upozorňující symboly

V tomto návodu mohou být použity čtyři typy symbolů. Typ úzce souvisí s následkem, který může být způsoben nedodržením příslušných pokynů. Jedná se o tyto symboly – jsou seřazeny od nejméně závažného po nejzávažnější následek:



Poznámka!

Obsahuje doplňkové informace. Nedodržení "upozornění" obvykle nemá za následek poškození zařízení ani zranění osob.



Výstraha!

V případě nedodržení varování může dojít k poškození zařízení nebo majetku nebo k lehkému zranění osob.



Výstraha!

V případě nedodržení varování může dojít k závažnému poškození zařízení nebo majetku nebo k vážnému zranění osob.



Nebezpečí!

Nedodržení varování může vést k vážným zraněním nebo smrtelnému úrazu.

1.6 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými, fotokopírovacími či nahrávacími, ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Potřebujete-li informace o získání svolení pro opětovný tisk nebo výňatky, obraťte se na Bosch Security Systems B.V..

Obsah a obrázky mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1.7 Historie dokumentu

Datum uveřejnění	Verze dokumentace	Důvod
11. 7. 2013	Verze 1.0	– 1. vydání

2 Přehled systému

Konfigurační software je obslužný program, který poskytuje grafické uživatelské rozhraní (viz *Pohled na produkt, Strana 7*). Toto rozhraní zprostředkovává různé položky nastavení na oddělených listech vlastností a usnadňuje tak postupnou konfiguraci systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System.

Srdcem systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System je řídicí jednotka systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System. Řídicí jednotka centrálně ukládá, spravuje a distribuuje poplachová hlášení, provozní hlášení a hudbu na pozadí (BGM). Systém Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System Ize nakonfigurovat pomocí dostupných jednotek řady produktů Plena včetně jednoho nebo více směrovačů, stanic hlasatele a rozšiřujících klávesnic stanic hlasatele tak, aby současně obsluhoval a spravoval reproduktorové zóny.

SystémSystém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System lze nakonfigurovat pomocí konfiguračního softwaru spuštěného v počítači.

2.1 Obsah dodávky

Konfigurační software lze stáhnout z karty stahování softwaru řídicí jednotky systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System z webu www.boschsecurity.cz.

2.2 Pohled na produkt

Hlavní nabídka konfigurace po instalaci konfiguračního softwaru:

🔂 Plena Voi	ce Alarm System 3.00.01	
Help Setup		
	System	
	Zones	
	Supervision	
	Select wave files	
	Edit templates	
	Edit messages	
	Action programming	
	Save configuration file	
	Open configuration file	
	Modify password	
	Upload configuration	
	Upload messages and configuration	
	Download messages and configuration	
1		

Obrázek 2.1: Hlavní nabídka konfigurace

3 Úvod

V této části je popsán postup instalace konfiguračního softwaru, připojení počítače k řídicí jednotce systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00) a spuštění softwaru; dále obsahuje informace o uživatelském rozhraní (hlavní nabídce konfigurace).

3.1 Požadavky na počítač

Konfigurační software lze nainstalovat do libovolného počítače s operačním systémem Microsoft Windows 2000, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8. Před instalací konfiguračního softwaru se ujistěte, zda počítač pracuje správně a neobsahuje viry. Není doporučeno použití integrovaných operačních systémů.



Poznámka!

Před zahájením instalace softwaru se ujistěte, zda používáte uživatelský účet s plnými právy správce systému Windows.

3.2 Instalace

Postupujte následovně:

- Software stáhněte z řídicí jednotky systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System z webu www.boschsecurity.cz.
- Software nainstalujte do počítače a pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- Zobrazí se obrazovka rejstříku podobná té na následujícím obrázku.



Obrázek 3.1: Rejstřík

 Klikněte na konfigurační software systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice
 Alarm System v levém, modrém sloupci. Zobrazí se obrazovka nastavení podobná té na následujícím obrázku.



Obrázek 3.2: Soubor Setup

Klikněte na odkaz Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System_SETUP.EXE.
 Zobrazí se list stažení souboru podobný tomu na následujícím obrázku.

File Dov	vnload 🛛 🔀
2	Some files can harm your computer. If the file information below looks suspicious, or you do not fully trust the source, do not open or save this file.
	File name: Plena_VAS_SETUP.EXE
	File type: Application
	From: D:\Tools
	This type of file could harm your computer if it contains malicious code.
	Would you like to open the file or save it to your computer?
	Open Save Cancel More Info
	✓ Always ask before opening this type of file

Obrázek 3.3: Stažení souboru

 Kliknutím na tlačítko Otevřít otevřete soubor nastavení konfiguračního softwaru. Zobrazí se uvítací list podobný tomu na následujícím obrázku.



Obrázek 3.4: Soubor Setup

- 1. Klikněte na tlačítko Next (Další) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 2. Instalační proces dokončete restartováním počítače.

3.3 Připojení

Řídicí jednotku systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00) lze k počítači připojit pomocí dodaného kabelu USB (viz následující obrázek). Řídicí jednotku není třeba vypínat.



Poznámka!

Konfigurační software lze použít i bez připojení USB k řídicí jednotce. Například v případě, že chcete připravit konfigurační soubory pro nový systém evakuačního rozhlasu.



Obrázek 3.5: Připojení kabelu USB k řídicí jednotce

3.4 Spuštění

Postupujte následovně:

Přejděte na pracovní plochu systému Windows.



Obrázek 3.6: Pracovní plocha

13

- Dvakrát klikněte na ikonu konfigurace systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System:
 - Tlačítko Read only (Pouze pro čtení) umožňuje k vybraným funkcím konfiguračního softwaru přístup bez hesla.
 - Tlačítkem Cancel (Storno) konfigurační program ukončíte.



Obrázek 3.7: Heslo

- Do textového pole Enter password (Zadat heslo) zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.



Poznámka!

Výchozí heslo je 12345678. Heslo lze změnit v konfiguračním softwaru (viz *Modify password* (*Upravit heslo*), *Strana 51*).

- Zobrazí se hlavní nabídka konfigurace. Pokračujte částí:

Plena V	Voice Alarm System 3.00.01	
Help Setuj		
	System	
	Zones	
	Supervision	
	Select wave files	
	Edit templates	
	Edit messages	
	Action programming	
	Save configuration file	
	Open configuration file	
	Modify password	
	Upload configuration	
	Upload messages and configuration	
	Download messages and configuration	

Obrázek 3.8: Hlavní nabídka konfigurace

4 Konfigurace

Systém Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System vždy obsahuje jednu řídicí jednotku Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00). Informace o hardwarové konfiguraci systému naleznete v návodu k použití systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System.

Hlavní nabídka konfigurace poskytuje přístup ke všem funkcím konfiguračního softwaru a obsahuje celou řadu tlačítek. Nakonfigurujte systém pomocí těchto tlačítek, odshora dolů:

8	Plena	Voice Alarm System 3.00.01	
He	lp Setu	up	
		System	
		Zones	
		Supervision	
		Select wave files	
		Edit templates	
		Edit messages	
		Action programming	
		Save configuration file	
		Open configuration file	
		Modify password	
		Upload configuration	
		Upload messages and configuration	
		Download messages and configuration	

Obrázek 4.1: Hlavní nabídka konfigurace

- Systém, Strana 15
- Zones (Zóny), Strana 18
- Supervision (Dohled), Strana 20
- Select wave files (Vybrat soubory WAV), Strana 23
- Edit templates (Upravit šablony), Strana 25
- Edit messages (Upravit hlášení), Strana 31
- Action programming (Programování akce), Strana 40
- Save configuration file (Uložit konfigurační soubor), Strana 49
- Open configuration file (Otevřít konfigurační soubor), Strana 50
- Modify password (Upravit heslo), Strana 51
- Upload configuration (Přenést konfiguraci), Strana 52
- Upload messages and configuration (Přenést hlášení a konfiguraci), Strana 53
- Download messages and configuration (Stáhnout hlášení a konfiguraci), Strana 53

4.1 Systém

Tlačítkem System (Systém) otevřete list vlastností systému. Na listu vlastností systému vložte informace o hardwaru, z něhož se systém skládá.

Number of routers:	Number of RCP extensions: Number of RC panels:
C 0 @ 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9	© 0 C 1 C 2
C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
Number of call stations:	
C 0 • 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	RC panel 2
Number of call station keypads:	GO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
Call station enable	C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 18 C 17 C 18 C 19
C 0 C 1 C 2 @ 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	3-wire local volume control
Call station 2	
C 0 C 1 C 2 C 3 @ 4 C 5 C 6 C 7 C 8	✓ Digital message control
	only controls business messages
C 0 C 1 C 2 C 3 @ 4 C 5 C 6 C 7 C 8	EMG all call
Call station 4	
• 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8	Alternating broadcasting
Call station 5	
• 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	Message is stopped when trigger is
Call station 6	Teleaseu.
© C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	Enable Soft Triggers (RS232)
Call station 7	
• U C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	
Call station 8	
• 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8	

Obrázek 4.2: List vlastností systému

4.1.1 Number of routers (Počet směrovačů)

Pomocí tohoto zaškrtávacího políčka vyberte počet směrovačů systému evakuačního rozhlasu (LBB 1992/00) v systému (0–19).

4.1.2 Number of call stations (Počet stanic hlasatele)

Pomocí tohoto zaškrtávacího políčka vyberte počet stanic hlasatele (LBB 1956/00) v systému (0-8).

4.1.3 Number of call station keypads (Počet klávesnic stanic hlasatele)

Pomocí tohoto zaškrtávacího políčka vyberte počet klávesnic stanic hlasatele (LBB 1957/00), které jsou připojeny ke každé stanici hlasatele v systému(0–8).



Poznámka!

Počet stanic hlasatele odpovídá identifikátoru nastavenému během konfigurace hardwaru systému.

4.1.4 EMG call station enable (Povolit stanici hlasatele pro poplachová hlášení)

Tato funkce není implementována (k dispozici pro budoucí použití). Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte použití stanice hlasatele pro poplachová hlášení v systému. Stanice hlasatele 1 se změní na stanici hlasatele pro poplachová hlášení.

4.1.5 Number of RC panels (Počet panelů dálkového ovládání)

Zaškrtnutím tohoto políčka vyberte počet dálkových ovládání (LBB 1995/00, LBB 1996/00 a LBB 1997/00) použitých v systému (0–2).

4.1.6 Number of RCP extensions (Počet rozšíření panelu dálkového ovládání)

Pomocí tohoto zaškrtávacího políčka vyberte počet rozšíření panelu dálkového ovládání (LBB1998/00 a LBB1999/00), která jsou připojena ke každému panelu dálkového ovládání použitému v systému (0–19).

4.1.7 3-wire local volume control (3vodičová místní regulace hlasitosti)

Toto políčko zaškrtněte, pokud systém používá 3vodičové potlačení hlasitosti. Pokud systém používá 4vodičové potlačení hlasitosti, ujistěte se, že zaškrtávací políčko 3vodičového potlačení hlasitosti není zaškrtnuto.

4.1.8 Digitální řízení hlášení ovládá pouze provozní hlášení

Toto políčko zaškrtněte, pokud regulace hlasitosti digitálních hlášení na zadním panelu řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu ovládá pouze hlasitost zvuku provozních hlášení, nikoli poplachových hlášení.

4.1.9 EMG all call (Poplachová hlášení ze všech zón)

Toto políčko zaškrtněte, pokud má mít hasič pouze možnost uskutečnit hlášení pro všechny zóny. Z tohoto důvodu řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu a dálkové ovládání zakáže tlačítka všech zón na předním panelu.

4.1.10 Alternating broadcasting (Střídavé vysílání)

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte vysílání svou nebo více nespojitelných hlášení se stejnou prioritou v různých zónách nebo skupinách zón. Pokud je volba zakázána, hlášení budou vysílána do kombinovaných zón nebo skupin zón hlášení.



Poznámka!

Pokud je použito střídavé vysílání, nelze při vysílání hlášení přidávat ani odstraňovat zóny. Směrování probíhá pouze podle konfigurace.

4.1.11 Message is stopped when trigger is released (Hlášení je zastaveno po uvolnění spínacího vstupu)

Zaškrtnutím tohoto políčka zastavíte hlášení ve chvíli uvolnění spínacího vstupu.

4.1.12 Enable Soft Triggers (RS232) (Povolit softwarové spínací vstupy (RS232))

Pro použití této funkce je třeba navázat kabelové spojení RS232 mezi předním panelem a externím zařízením spínacího vstupu (počítačem).

Toto políčko zaškrtněte, pokud je použito připojení RS232.

Po zaškrtnutí tohoto políčka se zobrazí následující samostatná obrazovka:

Plena Vo	pice Alarm System 🔀
(į)	Warning: When using the open interface, there are two options for if the RS232 connection is lost:
	 Manual override shall be possible. The messages can be reset from the front panel. In this case the CIE (external device) has to be configured to retrigger the message when the connection is re-established
	$\overline{1}.$ CIE (external device) is always master: on lost connection the soft triggers can only be reset by turning the system off and on.
	Note A lost connection is signaled as a network fault. (RS232 supervision should be enabled via open interface)
	OK

Obrázek 4.3: Obrazovka se zprávou Enable Soft Triggers (RS232) (Povolit softwarové spínací vstupy (RS232))

Kliknutím na tlačítko OK zpřístupněte následující možnosti:

- Override of soft triggers from the front panel (Potlačit softwarové spínací vstupy z předního panelu):
 - Toto políčko zaškrtněte, pokud mají softwarové spínací vstupy z rozhraní RS232 potlačit softwarové spouštěcí vstupy z předního panelu.
- External device is master, soft triggers cannot be overridden from the front panel (Externí zařízení je hlavní systém, softwarové spínací vstupy nelze potlačit z předního panelu):
 - Toto políčko zaškrtněte, pokud přední panel nesmí potlačit softwarové spínací vstupy z externího zařízení (počítače) pomocí rozhraní RS232.

4.1.13 Tlačítka

Tlačítka v dolní části listu vlastností konfigurace systému slouží k:

- Uložení změn v konfiguraci systému.
- Stornování změn v konfiguraci systému.
- Uzavření listu vlastností konfigurace systému.

4.2 Zones (Zóny)

Tlačítko Zones (Zóny) zobrazí list vlastností zón. Pomocí tohoto listu vlastností zón lze přejmenovat zóny a spravovat skupiny zón.

Zones								
Zone Group	1	2	3	4	5	6		
Controller	M.C.Zone-1	M.C.Zone-2	M.C.Zone-3	M.C.Zone-4	M.C.Zone-5	M.C.Zone-6	AL	
Router 1	R01-Zone-01	R01-Zone-02	R01-Zone-03	R01-Zone-04	R01-Zone-05	R01-Zone-06	All	UUI Group1
Router 2	☐ R02-Zone-01	TR02-Zone-02	F R02-Zone-03	F R02-Zone-04	□ R02-Zone-05	F R02-Zone-06	AI	
Router 3	F R03-Zone-01	TR03-Zone-02	F R03-Zone-03	F R03-Zone-04	F R03-Zone-05	F R03-Zone-06	A	
Router 4	☐ R04-Zone-01	TR04-Zone-02	☐ R04-Zone-03	F R04-Zone-04	□ R04-Zone-05	FR04-Zone-06	AI	
Router 5	F R05-Zone-01	TR05-Zone-02	☐ R05-Zone-03	F R05-Zone-04	□ R05-Zone-05	F R05-Zone-06	AL	
Router 6	☐ R06-Zone-01	☐ R06-Zone-02	☐ R06-Zone-03	F R06-Zone-04	☐ R06-Zone-05	☐ R06-Zone-06	AI	
Router 7	F R07-Zone-01	R07-Zone-02	F R07-Zone-03	F R07-Zone-04	FR07-Zone-05	F R07-Zone-06	AL	
Router 8	☐ R08-Zone-01	□ R08-Zone-02	☐ R08-Zone-03	F R08-Zone-04	☐ R08-Zone-05	☐ R08-Zone-06	AI	
Router 9	F R09-Zone-01	TR09-Zone-02	☐ R09-Zone-03	F R09-Zone-04	☐ R09-Zone-05	F R09-Zone-06	AL	
Router 10	F R10-Zone-01	☐ R10-Zone-02	F R10-Zone-03	F R10-Zone-04	☐ R10-Zone-05	☐ R10-Zone-06	AI	
Router 11	F R11-Zone-01	☐ R11-Zone-02	F R11-Zone-03	F R11-Zone-04	☐ R11-Zone-05	F R11-Zone-06	AI	
Router 12	F R12-Zone-01	□ R12-Zone-02	F R12-Zone-03	F R12-Zone-04	☐ R12-Zone-05	F R12-Zone-06	AIL	
Router 13	F R13-Zone-01	☐ R13-Zone-02	F R13-Zone-03	F R13-Zone-04	☐ R13-Zone-05	F R13-Zone-06	A	
Router 14	F R14-Zone-01	□ R14-Zone-02	┌─ R14-Zone-03	F R14-Zone-04	☐ R14-Zone-05	☐ R14-Zone-06	AIL	
Router 15	F R15-Zone-01	☐ R15-Zone-02	☐ R15-Zone-03	F R15-Zone-04	☐ R15-Zone-05	F R15-Zone-06	A	
Router 16	F R16-Zone-01	☐ R16-Zone-02	┌─ R16-Zone-03	F R16-Zone-04	☐ R16-Zone-05	[R16-Zone-06	AI	
Router 17	F R17-Zone-01	□ R17-Zone-02	F R17-Zone-03	F R17-Zone-04	☐ R17-Zone-05	F R17-Zone-06	A	
Router 18	F R18-Zone-01	☐ R18-Zone-02	F R18-Zone-03	F R18-Zone-04	☐ R18-Zone-05	F R18-Zone-06	All	
Router 19	F R19-Zone-01	F R19-Zone-02	F R19-Zone-03	F R19-Zone-04	☐ R19-Zone-05	F R19-Zone-06	AI	
		Select All				Clear All		
	Save	[Cance		1	Close		New Delete

Obrázek 4.4: List vlastností konfigurace zón

4.2.1 Přejmenování zón

Všechny zóny mají výchozí název:

- Zóny připojené k řídicí jednotce systému evakuačního rozhlasu mají názvy M.C Zone-1,
 M.C Zone-2, ..., M.C Zone-6. Číslo zóny vyberte zaškrtnutím políčka zóny.
- Zóny připojené ke směrovači systému evakuačního rozhlasu mají názvy: Rxx-Zone-01,
 Rxx-Zone-01, ..., Rxx-Zone-06. Číslo zóny vyberte zaškrtnutím políčka zóny.



Poznámka!

xx je číslo směrovače systému evakuačního rozhlasu. Je shodné s identifikátorem nastaveným během konfigurace hardwaru systému.

Chcete-li zóny přejmenovat, postupujte takto:

- 1. Dvakrát klikněte na (výchozí) název zóny (M.C Zone-x u řídicí jednotky, Rxx-Zone-x u směrovače (1–19)).
- 2. Do textového pole vložte nový název zóny.
- 3. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit).
- 4. List vlastností zón zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.2.2 Zone Group (Skupina zón)

Skupina zón kombinuje související zóny a umožňuje vybrat více zón současně. Například v hotelu lze do skupiny zón Podlaží přidat následující zóny: 1. podlaží, 2. podlaží, 3. podlaží atd.

Chcete-li přidat **novou skupinu zón**, postupujte takto:

- 1. Klikněte na tlačítko New (Nové).
 - Do seznamu skupin zón bude přidána nová skupina zón GroupX (výchozí).
 - V případě potřeby dvakrát klikněte na název skupiny zón GroupX a do textového pole vložte nový název skupiny zón (např. 1. podlaží).
- 2. Zaškrtněte políčka všech zón, které mají být do skupiny přidány:
 - Tlačítkem All (Vše) vyberete všechny zóny v jednotce.
 - Tlačítkem Select All (Vybrat vše) vyberete všechny zóny v systému.
 - Tlačítkem Clear All (Smazat vše) zrušíte výběr všech zón v systému.
- 3. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit).
- 4. List vlastností zón zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

Chcete-li přejmenovat skupinu zón, postupujte takto:

- Dvakrát klikněte na název skupiny zón (např. GroupX), kterou chcete přejmenovat.
 Do textového pole vložte nový název skupin zón (např. 2. podlaží).
- 2. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit).
- 3. List vlastností zón zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

Chcete-li odstranit skupinu zón, postupujte takto:

- 1. V seznamu v části skupin zón vyberte skupinu zón, kterou chcete odstranit.
 - Po výběru se změní barva textu skupiny zón na žlutou.
- 2. Skupinu zón odstraňte kliknutím na tlačítko Delete (Odstranit).
- 3. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit).
- 4. List vlastností zón zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).



Poznámka!

Samotné zóny nejsou ze systému odstraněny.

4.3 Supervision (Dohled)

Tlačítkem Supervision (Dohled) otevřete list vlastností Supervision (Dohled). Pomocí tohoto listu vlastností nakonfigurujte nastavení dohledu systému.

Input supervision				
		Enable		
Short circuit check	I⊽ Mains I⊤ Battery	Mic / Line	1 2 3 4 5 6 Controller 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 All	1 2 3 4 5 6 Router 10
Call / EMG	🥅 Message		Router 1 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 All	
Spare EMG mic Router 2		Router 12		
Ground short C panel audio		Router 3 🗆 🗖 🗖 🗖 🗖 📶	Router 13	
			Router 4 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 📶	Router 14 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 All
			Router 5 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 📶	Router 15 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 All
			Router 6	Router 16 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 All
			Router 7 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 📶	Router 17
			Router 8 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	Router 18
			Router 9 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 All	Router 19
Select All	Clear All		Select All	Clear All
Enable				
Interval C 30 Seco	nds 📀 1 Hour		1 2 3 4 5 6 Controller	1 2 3 4 5 6 Router 10 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖
C 60 Seco	nds C 6 Hours		Router 1	Router 11
C 90 Seco	nds 🔿 12 Hours		Router 2	Router 12
⊙ 5 minute	es C 24 Hours		Router 3 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	Router 13
C 15 minu	tes		Router 4 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	
C 30 minu	tes		Router 5 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	Router 15
Start time 00 00	Start immediately		Router 6 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	Router 16
100 100 1			Router 7 🗆 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	Router 17 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 All
Accuracy C 5 %	● 7.5% ○ 10%		Router 8	Router 18
C 15 %	C 20 %			Router 19
			Select All	Clear All
			Cancel	Close

Obrázek 4.5: List vlastností konfigurace dohledu

4.3.1 Input supervision (Dohled nad vstupy)

Pomocí zaškrtávacího políčka Enable (Povolit) povolíte nebo zakážete dohled nad vstupy. Ve výchozím nastavení není toho políčko zaškrtnuto, dohled nad vstupy je tedy zakázán. Dohled nad vstupy lze nakonfigurovat pro:

- Všechny nouzové spínací vstupy v systému.
- Mikrofonní/linkový vstup řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu.

Chcete-li nastavit dohled nad vstupy, postupujte takto:

- 1. Zaškrtněte políčko Enable (Povolit).
- Pokud má být aktivní dohled nad řídicí jednotkou mikrofonních nebo linkových vstupů, zaškrtněte políčko Mic/Line (Mikrofonní/linkové).
- Zaškrtněte políčka vstupů řídicích jednotek a směrovačů (1–6), nad kterými chcete aktivovat dohled. Zrušte zaškrtnutí políček vstupů (1–6), pro které chcete dohled zakázat.
 - Tlačítkem All (Vše) zaškrtnete všechna políčka.
 - Tlačítkem Select All (Vybrat vše) povolíte dozor na všechny nouzové spínací vstupy připojené k vybrané jednotce.
 - Tlačítkem Clear All (Smazat vše) zakážete dozor na všechny nouzové spínací vstupy připojené k vybrané jednotce.
- Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 5. List vlastností dohledu zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.3.2 Line supervision (Dohled nad linkami)

Pomocí zaškrtávacího políčka Enable (Povolit) povolíte nebo zakážete dohled nad linkami. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, dohled nad linkami je tedy povolen. Dohled nad linkami je zajištěn pomocí impedančního dohledu. Interval a přesnost impedančního dohledu lze nakonfigurovat.

Chcete-li nastavit dohled nad linkami, postupujte takto:

- 1. Zaškrtněte políčko Enable (Povolit), pokud již není zaškrtnuto.
- 2. Pomocí zaškrtávacích políček Interval vyberte časový interval mezi dvěma impedančními dohledy (30 s, 60 s, 90 s, 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 5 h, 10 h, 24 h).
- 3. Zadejte Start time (Počáteční čas), ve kterém má být dohled spuštěn. Nebo:
 - Zaškrtněte políčko Start immediately (Spustit okamžitě), pokud má být dohled nad linkami spuštěn automaticky.
- Pomocí příslušného zaškrtávacího políčka vyberte přesnost impedančního dohledu (5 %, 7,5 %, 10 %, 15 % nebo 20 %).



Poznámka!

Pokud jednotka používá dohled nad linkami na konci linky (EOL), impedanční měření pro danou jednotku je vypnuto.

- 5. Zaškrtněte všechna políčka výstupů řídicích jednotek a směrovačů, na které se má dohlížet:
 - Tlačítkem All (Vše) zaškrtnete všechna políčka.
 - Tlačítkem Select All (Vybrat vše) zaškrtnete všechna políčka.
 - Tlačítkem Clear All (Smazat vše) zrušte zaškrtnutí všech políček.
- 6. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 7. List vlastností dohledu zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.3.3 Short circuit check (Kontrola zkratu)

Pomocí zaškrtávacího políčka Short circuit check (Kontrola zkratu) povolte nebo zakažte kontrolu zkratu systému. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Pokud dojde na reproduktorové lince ke zkratu, bude příslušná linka izolována.

4.3.4 Network (Síť)

Pomocí zaškrtávacího políčka Network (Síť) povolte nebo zakažte dohled nad sítí. Sítí je v tomto případě datová komunikace se všemi nakonfigurovanými směrovači, panely dálkového ovládání, rozšířeními panelů dálkového ovládání a propojeními pro přenos zvuku do směrovačů.

Ve výchozím nastavení není toho políčko zaškrtnuto, dohled nad sítí je tedy zakázán.

4.3.5 Call / EMG (Hlášení/poplachová hlášení)

Pomocí zaškrtávacího políčka Call / EMG (Volání/poplachová hlášení) povolte nebo zakažte dohled nad výkonovým zesilovačem hlášení. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, dohled nad výkonovým zesilovačem hlášení je tedy povolen.

4.3.6 Spare (Záložní)

Pomocí zaškrtávacího políčka Spare (Záložní) povolte nebo zakažte dohled nad záložním výkonovým zesilovačem. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, dohled nad záložním výkonovým zesilovačem je tedy povolen.

4.3.7 Ground short (Zkrat s kostrou)

Pomocí zaškrtávacího políčka Ground short (Zkrat s kostrou) povolte nebo zakažte dohled nad zkratem s kostrou. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto, detekce zkratu reproduktorových linek s kostrou je tedy povolena. Systém stále funguje.

4.3.8 Mains (Napájení)

Pomocí zaškrtávacího políčka Mains (Napájení) povolte nebo zakažte dohled nad napájecím napětím. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, dohled nad napájecím napětím je tedy povolen.

4.3.9 Battery (Baterie)

Pomocí zaškrtávacího políčka Battery (Baterie) povolíte nebo zakážete dohled nad baterií. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, dohled nad baterií je tedy povolen.

4.3.10 Message (Hlášení)

Pomocí zaškrtávacího políčka Message (Hlášení) povolíte nebo zakážete dohled nad hlášeními. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, dohled nad hlášeními je tedy povolen.

4.3.11 EMG mic (Mikrofon pro poplachová hlášení)

Pomocí zaškrtávacího políčka EMG mic (Mikrofon pro poplachová hlášení) povolte nebo zakažte dohled nad ručním nouzovým mikrofonem, který je připojen k řídicí jednotce systému evakuačního rozhlasu a k dálkovým ovládáním. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, mikrofon pro poplachová hlášení je tedy povolen.

4.3.12 RC panel audio (Zvuk panelu dálkového ovládání)

Dohlíží nad zvukovou sběrnicí mezi dálkovým ovládáním a řídicí jednotkou. Ve výchozím nastavení je toho políčko zaškrtnuto, zvuk panelu dálkového ovládání je tedy povolen.

4.3.13 Tlačítka

Tlačítka v dolní části listu vlastností konfigurace dohledu slouží k:

- Výběru všech zaškrtávacích políček.
- Zrušení výběru všech zaškrtávacích políček.
- Uložení změn v konfiguraci dohledu.
- Stornování změn v konfiguraci dohledu.
- Uzavření listu vlastností konfigurace dohledu.

4.4 Select wave files (Vybrat soubory WAV)

Toto tlačítko otevře list vlastností konfigurace výběru souborů WAV. Pomocí tohoto listu vlastností lze spravovat hlášení.

	Play	File name			Time [s]	Size [kB]	Sample rate [kHz]
1	>	1-tone chime	Browse	Delete	1,00	24	8,000
2	>	2-tone chime	Browse	Delete	3,00	47	8,000
3	>	3-tone chime	Browse	Delete	4,00	63	8,000
4	>	alarm message	Browse	Delete	3,00	167	22,000
5	>	alert chime	Browse	Delete	5,00	224	22,000
6	>	floor	Browse	Delete	0,00	25	22,000
7	>	one	Browse	Delete	0,00	28	22,000
8	>	two	Browse	Delete	0,00	24	22,000
9	>	three	Browse	Delete	0,00	24	22,000
10	>	four	Browse	Delete	0,00	28	22,000
11	>	five	Browse	Delete	0,00	26	22,000
12	>	six	Browse	Delete	0,00	25	22,000
13	>	evacuate	Browse	Delete	3,00	138	22,000
14	>	immediately	Browse	Delete	0,00	34	22,000
15	>		Browse	Delete			
16	>		Browse	Delete			
	1						

Obrázek 4.6: Vyberte list vlastností výběru souborů WAV

4.4.1 Informace o souborech WAV

Všechna hlášení se skládají z jednoho nebo více souborů WAV. Tyto soubory WAV je třeba vybrat v počítači. Soubory WAV jsou digitální zvukové soubory. Software dostupný na webu www.boschsecurity.cz na kartě software řídicí jednotky systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System obsahuje mnoho těchto souborů.



Poznámka!

Výchozí umístění dodaných souborů WAV je: C:\Program Files\Bosch\Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System \Configuration\Sounds

Je také možné vytvořit nové soubory WAV, například pomocí nástrojů, které lze získat na webu www.boschsecurity.cz na kartě software řídicí jednotky systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System. Přehled požadovaných charakteristik souborů WAV naleznete v následující tabulce:

Formát dat	Soubor WAV, 16bitový PCM, mono
Podporované vzorkovací kmitočty (fs)	24 kHz; 22,05 kHz; 16 kHz;12 kHz; 11,025 kHz; 8 kHz



Poznámka!

Maximální počet souborů WAV, které lze uložit v řídicí jednotce systému evakuačního rozhlasu, je 254. Celková velikost souborů WAV musí být menší než 16 MB.

4.4.2 Přidání souborů WAV

1. Vyberte první prázdný řádek v seznamu názvu souborů.

- Soubory WAV lze do seznamu přidat pouze za poslední název souboru.
- 2. Klikněte na tlačítko Browse (Procházet). Zobrazí se list vlastností podobný tomu na následujícím obrázku.

Open						? 🛛
Look jn:	Counds 🔁		•	+ 🗈	I 💣 💷 '	
My Recent Documents Desktop	Recorded 1-tone chime 2-tone chime 3-tone chime alarm message alert chime					
My Documents						
My Computer						
	File <u>n</u> ame:				•	<u>O</u> pen
My Network Places	Files of type:	Wave Files (*.wav)			•	Cancel

Obrázek 4.7: Přidání souborů WAV (krok 2)

- Vyberte požadovaný soubor WAV a kliknutím na tlačítko Open (Otevřít) přidejte soubor WAV i jeho vlastnosti do seznamu názvů souborů. Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 4. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit) na listu vlastností.
- 5. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.4.3 Přehrávání souborů WAV

1. Klikněte na tlačítko > v poli Play (Přehrát) souboru WAV.

4.4.4 Odebrání souborů WAV

- 1. Soubor WAV ze seznamu odstraňte kliknutím na tlačítko Delete (Odstranit).
 - Samotný soubor WAV není z počítače odstraněn.

Poznámka!

Ze seznamu lze odstranit pouze poslední soubor WAV. Tlačítka Delete (Odstranit) ostatních souborů WAV jsou zakázaná.

- 2. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit) na listu vlastností. Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 3. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.5 Edit templates (Upravit šablony)

Toto tlačítko otevře list vlastností konfigurace Edit (mergeable message) templates (Upravit šablony (spojitelných hlášení)). Pomocí tohoto listu vlastností lze upravit šablony (spojitelných hlášení).

Edit mer	Edit mergeable message templates					
	Template Template 2 Name Floor evacuation					
	Wave file Repeat					
1	alert 1 delete					
2	evacemgfull 1 delete					
3	immediately 1 delete					
4	Variant 1 delete					
5	immediately 1 delete					
6	delete					
7	delete					
8	delete					
,	Save Cancel Close					

Obrázek 4.8: Úprava šablon spojitelných hlášení

Každá šablona obsahuje osm pozic (1–8). Každé pozici lze přiřadit soubor WAV (oranžová) nebo variantu (zelená). V pozdější fázi, při vytváření příslušného hlášení, je soubor WAV přiřazen k variantě. To umožňuje vytvořit více podobných hlášení.

4.5.1 Vytvoření šablony



Poznámka!

Následující postup je obecný. Ukázkovou šablonu naleznete v části Ukázková šablona níže.

Postupujte následovně:

- 1. Klikněte na textové pole Template (Šablona).
 - Vyberte šablonu (1–4)
- 2. V případě potřeby vložte do textového pole Wave file (Soubor WAV) (nový) název šablony.
- 3. V textovém poli Wave file (Soubor WAV) klikněte na 1. řádek a vyberte soubor WAV nebo variantu.
- 4. V Textovém poli Repeat (Opakovat) klikněte na počet opakování 1. řádku (1-255).



Poznámka!

Varianty nelze opakovat.

- 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro další součásti šablony.
- 6. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).

7. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

Ukázková šablona

V tomto příkladu je vytvořena šablona, která je použita pro evakuační hlášení v podlažích hotelového křídla pro návštěvníky. Součástmi šablony jsou:

- Výstražný signál k upoutání pozornosti. Název souboru WAV, který obsahuje výstražný signál, je v tomto příkladu "alert chime".
- Řeč: "Vzhledem k mimořádné události je třeba provést evakuaci." Název souboru WAV obsahujícího toto hlášení je v tomto příkladu "evacuate".
- Řeč: "Floor" (Podlaží). Název souboru WAV obsahujícího toto hlášení je v tomto příkladu "floor".
- Reč obsahující číslo podlaží. Protože je tato součást pro každé podlaží jiná, jedná se o variantu, která je definována až při vytvoření příslušného hlášení (viz *Vytvoření hlášení, Strana 31*).
- Řeč: "Immediately" (Okamžitě). Název souboru WAV obsahujícího toto hlášení je v tomto příkladu "immediately".

Postupujte následovně:

- 1. Klikněte na tlačítko Edit templates (Upravit šablony). Otevře se list vlastností Edit templates (Upravit šablony).
- 2. V textovém poli Template (Šablona) vyberte číslo šablony. Například 2. Otevře se prázdná šablona:

Edit me	Edit mergeable message templates			
	Template Name	Template 2		
1 2 3 4 5 6 7 8		vværile Repeat delete delete delete delete		
J		Save Cancel Close		

Obrázek 4.9: Příklad (krok 2)

– Do textového pole Name (Název) vložte název šablony. Například Evakuace podlaží:

Edit mer	geable mess Template Name	rage templates	te 2
		, Wave file	Repeat
1			delete
2			delete
3			delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
,		Sav	ve Cancel Close

Obrázek 4.10: Příklad (krok 3)

- V textovém poli Wave file (Soubor WAV) v 1. řádku vyberte výstražný signál:

Ed	Edit mergeable message templates					
		Template Name	Template 2	2		
				•		
			Wave file	Repeat		
	1		alert	1	delete	
	2				delete	
	3				delete	
	4				delete	
	5				delete	
	6				delete	
	7				delete	
	8				delete	
	,		Save		ancel	Close

Obrázek 4.11: Příklad (krok 4)

- V textovém poli Wave file (Soubor WAV) ve 2. řádku vyberte soubor "evacemgfull":

Edit merg	zeable message templates Template Template Name Floor evacuatio	2
	Wave file	Repeat
1	alert	1 delete
2	evacemgfull	1 delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
,	Save	Cancel Close

Obrázek 4.12: Příklad (krok 5)

- V textovém poli Wave file (Soubor WAV) ve 3. řádku vyberte soubor "floor":

Edit mergeable message templates			
	Template Name	Templat	te 2
		, Wave file	Repeat
1		alert	1 delete
2	e	vacemgfull	1 delete
3		floor	1 delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
		Sav	ve Cancel Close

Obrázek 4.13: Příklad (krok 6)

- V textovém poli Wave file (Soubor WAV) ve 4. řádku vyberte variantu:

	Template	Templat	e 2		
	Name	Floor evacuat	ion		
		Wave file	Repeat		
1		alert	1	delete	
2	E	vacemgfull	1	delete	
3		floor	1	delete	
4		Variant	1	delete	
5				delete	
6				delete	
7				delete	
8				delete	
,		Sav	e C	ancel	Close

Obrázek 4.14: Příklad (krok 7)

- V textovém poli Wave file (Soubor WAV) v 5. řádku vyberte soubor "immediately":

Edit mergeable message templates					
т	Template Template 2				
N	lame Floo	or evacuation	_		
	Wave	file	Repeat		
1	ale	rt	1	delete	
2	evacen	ngfull	1	delete	
3	immed	iately	1	delete	
4	Varia	ant	1	delete	
5	immed	iately	1	delete	
6				delete	
7				delete	
8				delete	
		Save		Cancel	Close

Obrázek 4.15: Příklad (krok 8)

- 1. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
 - Šablonu lze použít k vytvoření evakuačních hlášení (viz Vytvoření hlášení, Strana 31).
- 2. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.6 Edit messages (Upravit hlášení)

Toto tlačítko otevře list vlastností konfigurace Edit messages (Upravit hlášení). Pomocí tohoto listu vlastností upravte hlášení.

Edit me	essages	
	New Rename D	elete
	Play Name Template > Announcments None	9
	Wave file Repeat	
1	2-tone chime 1	delete
2	3-tone chime-A 1	delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
	Save Cancel	Close

Každé hlášení se může skládat až z 8 součástí (1–8). Každé pozici lze přiřadit soubor WAV. Je také možné vytvořit spojitelné hlášení založené na šabloně. Pokud je hlášení založeno na šabloně, soubory WAV lze přiřadit pouze k součástem variant šablony. Ostatní součásti spojitelného hlášení jsou v tomto případě pevné a definované šablonou.

4.6.1 Vytvoření hlášení



Poznámka!

Následující postup nepopisuje způsob vytvoření spojitelného hlášení. Prostudujte si část *Vytvoření spojitelného hlášení, Strana 36*, kde naleznete informace o vytvoření spojitelných hlášení.

Postupujte následovně:

1. Klikněte na tlačítko New (Nové). Zobrazí se list vlastností podobný tomu na následujícím obrázku.

New message	
Input New Name	Ok Cancel
Message 2	

Obrázek 4.17: Vytvoření hlášení (krok 1)

Obrázek 4.16: List vlastností úpravy hlášení

- Do textového pole vložte název (například Announcements) a klikněte na tlačítko OK.
 - V textovém poli Name (Název) se zobrazí název nového hlášení (příklad je uveden na následujícím obrázku):

dit me	New Rer	ame D	elete
	Play Name	Template	9
	Wave file	Repeat	
1			delete
2			delete
3			delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
	Save	Cancel	Close

Obrázek 4.18: Vytvoření hlášení (krok 2)

- Chcete-li vytvořit hlášení, které není založeno na šabloně, klikněte v textovém poli Template (Šablona) na položku None (Žádná).
- 2. Klikněte na 1. řádek a vyberte soubor WAV.
- Klikněte na 1. řádek a v textovém poli Repeat (Opakovat) vyberte počet opakování (1-255).
- 4. V případě potřeby opakujte předchozí kroky 4 a 5 (příklad je uveden na následujícím obrázku).

Edit me	ssages		
	Re Re	name	Delete
	Play Name	Template	e one
	Wave file	Repeat	
1	2-tone chime	1	delete
2	3-tone chime-A	1	delete
3			delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
	Save	Cancel	Close

Obrázek 4.19: Vytvoření hlášení (krok 6)

- 1. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 2. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.6.2 Přehrávání hlášení

1. Klikněte na tlačítko > (přehrát).

4.6.3 Přejmenování hlášení



Výstraha!

Po dokončení programování již název hlášení neměňte. Místo toho hlášení odstraňte.

- 1. Klikněte do textového pole Name (Název) a vyberte hlášení, které chcete přejmenovat.
- 2. Klikněte na tlačítko Rename (Přejmenovat). Zobrazí se list vlastností podobný tomu na následujícím obrázku:

Rename message	
Rename	Ok Cancel
Announcements	

Obrázek 4.20: Přejmenování hlášení (krok 2)

- Do textového pole vložte nový název hlášení (např. Commercials) a klikněte na tlačítko OK.
 - List vlastností se uzavře a na listu vlastností Edit messages (Upravit hlášení) je zobrazen nový název:

Edit m	iessages	
	New	Delete
	Play Name Templa	te None
	Wave file Repeat	
1	2-tone chime 1	delete
2	3-tone chime-A 1	delete
3		delete
4		delete
6		delete
E		delete
7		delete
6		delete
	Save Cancel	Close

Obrázek 4.21: Přejmenování hlášení (krok 3)

1. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).

2. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.6.4 Odstranění hlášení

- 1. V textovém poli Name (Název) vyberte hlášení, které chcete odstranit.
- 2. Klikněte na tlačítko Delete (Odstranit) a potvrďte tlačítkem Yes (Ano).

4.6.5 Informace o spojitelných hlášeních

Spojitelné hlášení je zvláštní typ hlášení (ukázky naleznete v části *Vytvoření spojitelného hlášení, Strana* 36). Pokud jsou spuštěna dvě nebo více hlášení založená na stejné spojitelné šabloně hlášení, která mají stejnou prioritu, dojde ke spojení těchto hlášení. V takovém případě nejnovější hlášení nezastaví to nejstarší. Pomocí konfiguračního softwaru lze vytvořit 4 různé šablony spojitelných hlášení.

4.6.6 Vytvoření spojitelného hlášení



Poznámka!

Následující postup je obecný. Příklad naleznete v části **Příklad spojitelného hlášení** níže.

Chcete-li vytvořit spojitelné hlášení, postupujte takto:

- 1. Klikněte na tlačítko New (Nové). Zobrazí se list vlastností nového hlášení.
- 2. Do textového pole vložte název a klikněte na tlačítko OK.
- Název nového hlášení se zobrazí v textovém poli Name (Název).
- 3. Klikněte na textové pole Template (Šablona) a vyberte šablonu spojitelného hlášení.
- 4. V textovém poli Wave file (Sobor WAV) klikněte na součást varianta (zelená) a vyberte soubor WAV.
- 5. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 6. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

Příklad spojitelného hlášení

V tomto příkladu je vytvořeno spojitelné hlášení, které je použito k evakuaci 1. podlaží hotelového křídla pro návštěvníky. Hlášení je založeno na šabloně vytvořené v části *Vytvoření hlášení, Strana 31*.

Součástmi šablony jsou:

- Výstražný signál k upoutání pozornosti. Název souboru WAV, který obsahuje výstražný signál, je v tomto příkladu "alert chime".
- Řeč: "Vzhledem k mimořádné události je třeba provést evakuaci." Název souboru WAV obsahujícího toto hlášení je v tomto příkladu "evacemgfull".
- Řeč: "Floor" (Podlaží). Název souboru WAV obsahujícího toto hlášení je v tomto příkladu "floor".
- Reč obsahující číslo podlaží. Protože je tato součást pro každé podlaží jiná, jedná se o variantu. K této součásti je přiřazen soubor WAV obsahující slovo "první". Název souboru WAV obsahujícího toto hlášení je v tomto příkladu první.
- Řeč: "Immediately" (Okamžitě). Název souboru WAV obsahujícího toto hlášení je v tomto příkladu "immediately".

Když řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu toto hlášení přehraje, mluvená část obsahuje oznámení: "Vzhledem k mimořádné události je třeba neprodleně evakuovat první podlaží."

- Kliknutím na tlačítko Edit messages (Upravit hlášení) otevřete list vlastností Edit messages (Upravit hlášení).
- 2. Klikněte na tlačítko New (Nové). Zobrazí se list vlastností podobný tomu na následujícím obrázku.

New message	
Input New Name	Ok Cancel
Message 2	

Obrázek 4.22: Příklad (krok 2)

- Do textového pole Name (Název) vložte název nového hlášení (například Evakuace
 1. podalží) a klikněte na tlačítko OK.
 - Název nového hlášení se zobrazí na listu vlastností Edit messages (Upravit hlášení):

Edit me	ssages			
	New Ren	ame	Delete	
	Play Name > Floor 1 evacuation	Tem	olate None	
	Wave file	Repeat		
1			del	ete
2			del	ete
3			del	ete
4			del	ete
5			del	ete
6			del	ete
7			del	ete
8			del	ete
	Save	Can	cel CI	ose

Obrázek 4.23: Příklad (krok 3)

- Kliknutím na textové pole Template (Šablona) a výběrem položky Floor evacuation (Evakuace podlaží) vytvořte hlášení založené na šabloně Floor evacuation (Evakuace podlaží).
 - Do hlášení jsou zkopírovány všechny součásti šablony:

Edit me	ssages		
	Play Name Floor 1 evacuation	name D Template Floor evac	uation
	Wave file	Repeat	
1	alert	1	delete
2	evacemgfull	1	delete
3	floor	1	delete
4		1	delete
5	immediately	1	delete
6			delete
7			delete
8			delete
	Save	Cancel	Close

Obrázek 4.24: Příklad (krok 4)

- Klikněte na 4. řádek (varianta = zelená) a ze seznamu souborů WAV vyberte "one" (první):

Ed	lit me	ssages		
		New	Rename	Delete
		Play Name > Floor 1 evacuation	Tem Flo	plate or evacuation
		Wave file	Repeat	
	1	alert	1	delete
	2	evacemgfull	1	delete
	3	floor	1	delete
	4	one	1	delete
	5	immediately	1	delete
	6			delete
	7			delete
	8			delete
		Sa	ve Can	cel Close

Obrázek 4.25: Příklad (krok 5)

- 1. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 2. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

Šablonu Floor evacuation (Evakuace podlaží) lze také použít k vytvoření hlášení o evakuaci pro 2. podlaží. K variantě je místo souboru WAV obsahujícího slovo "one" (první) třeba přiřadit soubor WAV obsahující slovo "two" (druhé) (příklad je uveden na následujícím obrázku). Když řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu toto hlášení přehraje, mluvená část obsahuje oznámení: "Vzhledem k mimořádné události je třeba neprodleně evakuovat druhé podlaží."

Ed	lit me	ssages	1	
		New F	Rename	Delete
		Play Name > Floor 2 evacuation	Te F	mplate loor evacuation
		Wave file	Repeat	
	1	alert	1	delete
	2	evacemgfull	1	delete
	3	floor	1	delete
	4	two	1	delete
	5	immediately	1	delete
	6			delete
	7			delete
	8			delete
		Sav	e Ca	ancel Close

Obrázek 4.26: Příklad, evakuace 2. podlaží

Pokud řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu současně obdrží příkaz k přehrání hlášení Floor 1 evacuation (Evakuace 1. podlaží) a Floor 2 evacuation (Evakuace 2. podlaží) a pokud oba příkazy mají stejnou prioritu, dojde ke spojení hlášení. Mluvená část hlášení obsahuje oznámení: "Vzhledem k mimořádné události je třeba neprodleně evakuovat první, druhé podlaží."

4.7 Action programming (Programování akce)

List vlastností Action programming (Programování akce) slouží k programování akcí tlačítek, spínacích vstupů apod. Obsah listu vlastností Action programming (Programování akce) závisí na typu jednotky, pro kterou jsou akce programovány.

Action programming				
	Dountor	Coll Station	Coft Triggory /F	20222
Front papel	Rounter	Call Station	Mic / Line input	(5232)
Alert message None	Main EM	G mic priority 17	Priority	
Alarm message None	RC 1 EM	G mic priority 17		2
EMG message None	RC 2 EM	G mic priotiry 17	Select Zone	None
After EMG TRG release, the system	m remains in EMG state			
EMG Trg. / Fault Det.				
Message Fault				
1 • • Mess	age Floor 1 evacuation	Select Zone	M.C Zone-1	Priority 9
2 . C Mess	age Message 2	Select Zone	M.C Zone-2	Priority 9
3 💽 🦳 Mess	age Message 3	Select Zone	M.C Zone-3	Priority g
4 💽 Mess	age Message 4	Select Zone	M.C Zone-4	Priority 9
5 C Mess	age Message 5	Select Zone	M.C Zone-5	Priority 9
6 🕞 🔿 Mess	age Message 6	Select Zone	M.C Zone-6	Priority 9
Business Trg. / Fault Det.				
Message Fault				
1 C C Mess	age Floor 1 evacuation	Select Zone	M.C Zone-1	Priority 2
1 C C Mess	age Message 2	Select Zone	M.C Zone-2	Priority 2
1 C C Mess	age Message 3	Select Zone	M.C Zone-3	Priority 2
1 C C Mess	age Message 4	Select Zone	M.C Zone-4	Priority 2
1 . C Mess	age Message 5	Select Zone	M.C Zone-5	Priority 2
1 C C Mess	age Message 6	Select Zone	M.C Zone-6	Priority 2
Message Repeat Action	Fault Action Typ	e Pr	e EMG message announcement EMG	message delay
Continious C Open C Close	C Open @ Close @	Momentary C Toggle	None	30 s Save Cancel Close

Obrázek 4.27: (Hlavní) list vlastností Action programming (Programování akce)

Vyberte kartu jednotky, pro kterou mají být akce naprogramovány:

- Main Controller (hlavní řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu). Prostudujte si část Main Controller (Hlavní řídicí jednotka), Strana 41.
- Router (směrovač systému evakuačního rozhlasu). Prostudujte si část *Router (Směrovač),* Strana 46.
- Call station (stanice hlasatele). Prostudujte si část Call Station (Stanice hlasatele), Strana 47.
- Soft Triggers (RS232) (softwarové spínací vstupy (RS232))

Tlačítka

Tlačítka v dolní části listu vlastností programování akce slouží k:

- Uložení změn programování akce.
- Stornování změn programování akce.
- Uzavření listu vlastností programování akce.

4.7.1 Main Controller (Hlavní řídicí jednotka)

Výběrem jedné ze čtyř částí vyberte položky, pro které mají být akce naprogramovány:

- Přední panel. Prostudujte si část **Front panel (Přední panel)** v následujícím odstavci.
 - EMG Trg. / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení / Detekce závad) (Spínací vstupy poplachových hlášení / Detekce závad). Prostudujte si část EMG Trg / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení/Detekce závad) v následujícím odstavci.
 - Business Trg. / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení / Detekce závad) (Spínací vstupy provozních hlášení / Detekce závad). Prostudujte si část Business Trg / Fault Det. (Spínací vstupy provozních hlášení/Detekce závad) v následujícím odstavci.
 - Mic / Line input (Mikrofonní / linkový vstup). Prostudujte si část Mic / Line input (Mikrofonní / linkový vstup) v následujícím odstavci.

Poznámka!

Při nouzovém stavu:

Nouzový stav je potvrzen přerušovaným zvukovým signálem v řídicí jednotce a dálkových ovládáních.

i

Rozsvítí se indikátory nouzového stavu na řídicí jednotce, dálkových ovládáních a stanicích hlasatele.

Aktivují se kontakty nouzového stavu na řídicí jednotce a dálkových ovládáních.

Provozní hlášení ani hudba na pozadí nejsou k dispozici.

Pokud není v konfiguraci povolena možnost EMG all call (Poplachová hlášení ze všech zón), lze výběr zóny upravit pomocí tlačítek výběru zón na řídicí jednotce, směrovačích a dálkových ovládáních.

V řídicí jednotce a dálkových ovládáních lze spustit poplach, výstrahu nebo hlášení.

Front panel (Přední panel)

V této části lze naprogramovat hlášení a prioritu spínacích vstupů poplachových hlášení řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu:

- 1. Vyberte kartu Main Controller (Hlavní řídicí jednotka).
- V textovém poli Alert message (Výstražné hlášení) vyberte hlášení, které má být aktivováno tlačítkem pro výstražná hlášení na předním panelu řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu.
- V textovém poli Alarm message (Poplachové hlášení) vyberte hlášení, které má být aktivováno tlačítkem pro poplachová hlášení na předním panelu řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu.
- 4. V textovém poli EMG message (Poplachové hlášení) vyberte hlášení, které má být aktivováno tlačítkem pro nouzový stav na předním panelu řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu.
- 5. Výběrem úrovně priority Main EMG mic (Hlavní mikrofon pro poplachová hlášení) nastavte úroveň priority mikrofonu řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu. Lze nastavit prioritu 17, 18 nebo 19.
- Výběrem priority RC 1 EMG mic (Mikrofon dálkového ovládání 1 pro poplachová hlášení) nastavte úroveň priority mikrofonu 1. dálkového ovládání. Lze nastavit prioritu 17, 18 nebo 19.

- Výběrem priority RC 2 EMG mic (Mikrofon dálkového ovládání 2 pro poplachová hlášení) nastavte úroveň priority 2. dálkového ovládání. Lze nastavit prioritu 17, 18 nebo 19.
- 8. Po zaškrtnutí políčka After EMG TRG release the system remains in EMG state (Systém zůstane v nouzovém stavu po uvolnění spínacího vstupu nouzového stavu) zůstane systém v nouzovém stavu do ručního obnovení výchozího stavu. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, systém po uvolnění spínacího vstupu nouzový stav ukončí.
- 9. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 10. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

EMG Trg. / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení / Detekce závad)

V této části lze naprogramovat akce spínacích vstupů poplachových hlášení řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu.

Nastavení spouštěcích vstupů hlášení

Každý spouštěcí vstup je naprogramován se samostatnými nastaveními pomocí textových polí Message (Hlášení), Select Zone (Vybrat zónu) a Priority (Priorita).

Pro každý spínací vstup poplachových hlášení (EMG Trig.) postupujte takto:

- 1. Vyberte hlášení pro vstup 1.
- V textovém poli Message (Hlášení) vyberte předem nahrané hlášení, které se spustí při aktivaci vstupu 1.
- 3. V textovém poli Select Zone (Vybrat zónu) vyberte zóny pro 1. vstup, ve kterých má být hlášení přehráno.
- 4. V textovém poli Priority (Priorita) vyberte prioritu hlášení pro vstup 1.
- 5. V případě potřeby opakujte kroky 1 až 4 pro vstupy 2 až 6.
- 6. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 7. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

Nastavení detekce závad

Postupujte následovně:

- 1. Vyberte závadu pro vstup 1.
- 2. Klikněte na vstupní pole Fault Type (Typ závady) a vyberte typ závady:
 - Koncová. V textovém poli Zone (Zóna) vyberte zóny.
 - Závada zesilovače. V textovém poli Amplifier (Zesilovač) vyberte typ zesilovače.
 - Závada nabíječky. V textovém poli Fault indicate (Závada indikována) vyberte síť nebo baterie.
 - Jiné. LED indikátor vstupu svítí. Svítí LED indikátor závady systému dálkového ovládání.
- 3. V případě potřeby opakujte kroky 1 a 2 pro vstupy 2 až 6.
- 4. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 5. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

i

Poznámka!

Pro nastavení konce linky: Nastavte typ závady na EOL (Konec linky), vyberte zónu, která má dohled na konci linky, nastavte Action (Akce) na Open (Otevřít) a Type (Typ) na Momentary (vypínač).

General settings (Obecná nastavení)

- Message Repeat (Opakování hlášení)
- Action (Akce)
- Fault Action (Akce při závadě)
- Туре (Тур)
- Pre EMG Message announcement (Oznámení před poplachovým hlášením)
- EMG message delay (Zpoždění poplachového hlášení)

Postupujte následovně:

- 1. Klikněte na textové pole Message Repeat (Opakování hlášení) a vyberte počet opakování všech hlášení.
 - Vyberte continuous (nepřetržitě) nebo konkrétní počet (1–254).
- 2. Vyberte pole Action (Akce) a nastavte podmínku aktivace spuštění:
 - Otevřeno: spuštění je aktivní, pokud je obvod otevřen.
 - Uzavřeno: spuštění je aktivní, pokud je obvod uzavřen.
- 3. Vyberte pole Fault Action (Akce při závadě) a nastavte podmínku aktivace spuštění:
 - Otevřeno: spuštění je aktivní, pokud je obvod otevřen.
 - Uzavřeno: spuštění je aktivní, pokud je obvod uzavřen.
- 4. Vyberte pole Type (Typ) a nastavte podmínku pro případ ukončení signálu spuštění:
 - Momentary (Vypínač): spuštění je aktivní, dokud je přítomen signál.
 - Toggle (Přepínač): spuštění je aktivní, dokud nepřijde další signál.
- 5. Klikněte na textové pole Pre EMG Message announcement (Oznámení před poplachovým hlášením) a vyberte hlášení ze seznamu.
 - Toto hlášení bude odvysíláno před hlášením naprogramovaným pro příslušný spouštěcí vstup.
- 6. Klikněte na textové pole EMG message delay time (Čas zpoždění poplachového hlášení) a ze seznamu vyberte čas zpoždění (30 s, 1 min, 2 min... 10 min).
 - Zpoždění poplachového hlášení je čas od aktivace spuštění do přehrání oznámení před konkrétním poplachovým hlášením pro dané spuštění.
- 7. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 8. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).



Poznámka!

Doporučené nastavení pro hlášení, které není nepřetržité, je Momentary (Vypínač). Pokud zvolíte nastavení Toggle (Přepínač), opakuje se první hlášení, dokud nedorazí další vstup, který spuštění deaktivuje.



Obrázek 4.28: Uzavřít, Vypínač



Obrázek 4.29: Otevřít, Vypínač



Obrázek 4.30: Uzavřít, Přepínač



Obrázek 4.31: Otevřít, Přepínač

Business Trg. / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení / Detekce závad)

S výjimkou funkcí Message Repeat (Opakování hlášení) a Pre EMG Message announcement (Oznámení před poplachovým hlášením) je programování Spínacích vstupů provozních hlášení / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení / Detekce závad) obdobné jako EMG Trg. / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení / Detekce závad) Prostudujte si část **EMG Trg / Fault Det. (Spínací vstupy poplachových hlášení/Detekce závad)** v předchozí kapitole.

Mic / Line input (Mikrofonní / linkový vstup)

V této části lze naprogramovat akci mikrofonního/linkového vstupu s funkcí VOX řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu.

- V textovém poli Priority (Priorita) vyberte prioritu mikrofonního/linkového vstupu s funkcí VOX řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu (2–14).
- V textovém poli Select Zone (Vybrat zónu) vyberte zónu nebo skupinu zón, do které musí být zvuk z mikrofonního/linkového vstupu s funkcí VOX řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu distribuován.
- 3. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 4. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.7.2 Router (Směrovač)

Main Controller	Bounter	Call Station	Coff Tria	aare (Perra)	
Main Controller	Kounter	Call Station	SULTIN	gers (Rozoz)	
tounter select					
Rounter 1 C Rounter	2 C Rounter 3 C Rounte	r 4 – C Rounter 5 – C Rour	ter 6 C Rounter 7	C Rounter 8	C Rounter 9 C Rounter
C Rounter 11 C Rounter	12 C Rounter 13 C Rounte	r 14 C Rounter 15 C Rour	ter 16 C Rounter 17	C Rounter 18	C Rounter 19
MG Tro. / Fault Det.					
Message Fault					
1 0 0	Message Floor 1 evacua	ation Select Zone	R01-Zone-01	Priority 9	
2 0 0	Message Message	2 Select Zone	R01-Zone-02	Priority 9	
3 0 0	Message Message	3 Select Zone	R01-Zone-03	Priority 9	
4 • •	Message Message	4 Select Zone	R01-Zone-04	Priority 9	
5 🕞 🔿	Message Message	5 Select Zone	R01-Zone-05	Priority 9	
6 🕞 🔿	Message Message	6 Select Zone	R01-Zone-06	Priority 9	
,					
usiness Trg. / Fault Det.					
Message Fault					
1 💿 🔿	Message Floor 1 evacua	ation Select Zone	R01-Zone-01	Priority 2	
1 💿 🔿	Message Message	2 Select Zone	R01-Zone-02	Priority 2	
1 💿 🔿	Message Message	3 Select Zone	R01-Zone-03	Priority 2	
1 💿 🔿	Message Message	4 Select Zone	R01-Zone-04	Priority 2	
1 💿 🔿	Message Message	5 Select Zone	R01-Zone-05	Priority 2	
1 💽 O	Message Message	6 Select Zone	R01-Zone-06	Priority 2	
essage Repeat Action	Fault Action	-Type Pre I	MG message announceme	nt	
Continious C Onen	Close C Open C Close	Momentary C Toggle	None	EMG message delay	
Continious		is monitoritary to roggio	NUTR	30.8	Save Cancel Ci

Obrázek 4.32: Karta Router (Směrovač)

- 1. Vyberte kartu Router (Směrovač).
- 2. V části Router Select (Výběr směrovače) vyberte směrovač.
- 3. Programování spínacích vstupů poplachových hlášení směrovače systému evakuačního rozhlasu je obdobné jako programování spínacích vstupů poplachových hlášení řídicí jednotky systému evakuačního rozhlasu. Prostudujte si část *Main Controller (Hlavní řídicí jednotka), Strana 41.*
- 4. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 5. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.7.3 Call Station (Stanice hlasatele)

Vyberte kartu Call Station (Stanice hlasatele).

Výběrem jedné z částí vyberte položky, pro které mají být akce naprogramovány:

- Stanice hlasatele (hlavní)
- Klávesnice stanice hlasatele (klávesnice x)

Main Controller	Y	Rounter	Call Station	Ľ	Soft Triggers (RS232)		
Call station 1	Call station 2 🛛 Ca	ll station 3 🔿 Call	station 4 🛛 Call stat	ion 5 🔿 Call st	ation 6 🔿 Call stati	on 7 C Call station	
ain							
Priority	2	1	Select Zon	e			
Pre-chime	Leor 1 evenuetia		M.C.Zone-1				
Post-chime	Moocoare 2	2	M.C Zone-2				
	Wessage 2	3	M.C Zone-3				
E Dofino Alort Kou o	a Indiaatartaat	4	M.C.Zone-4				
Deline Alen Key a:	s mulcator test	5	M.C Zone-5				
		6	M.C Zone-6				
			,				
Keypad 1	Keypad 2	Keypad 3	Keypad 4	Keypad 5	Keypad 6	Keypad 7	Keypad 8
R01-Zone-01	R02-Zone-01	R11-Zone-01	None	None	None	None	None
R01-Zone-02	R02-Zone-02	R11-Zone-02	None	None	None	None	None
R01-Zone-03	R02-Zone-03	R11-Zone-03	None	None	None	None	None
		R11-7ope-04	None	None	None	None	Nope
R01-Zone-05	R02-Zone-05	R11-Zone-05	None	None	None	None	None
R01-Zone-06	R02-Zone-06	R11-Zone-06	None	None	None	None	None
None	None	None	None	None	None	None	None

Obrázek 4.33: List vlastností stanice hlasatele a klávesnice stanice hlasatele





Obrázek 4.34: Tlačítka stanice hlasatele

Postupujte následovně:

- 1. V textovém poli Priority (Priorita) vyberte prioritu přiřazenou hlášením stanice hlasatele.
- 2. V textovém poli Pre-chime (Signál pro upoutání pozornosti) vyberte hlášení nebo signál, který se přehraje na začátku hlášení.
- 3. V textovém poli Post-chime (Signál po hlášení) vyberte hlášení nebo signál, který se přehraje po konci hlášení.



Poznámka!

Zbývající tlačítko výběru zón na stanici hlasatele vybere všechny zóny v systému.

- 4. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 5. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

Klávesnice stanice hlasatele (klávesnice x)



Obrázek 4.35: Tlačítka klávesnice

- Kliknutím na textové pole Keypad x (Klávesnice x) (1-7) přiřaďte zóny tlačítkům na klávesnici stanice hlasatele a vyberte zónu nebo skupinu zón.
- 2. Změny uložte kliknutím na tlačítko Save (Uložit). Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 3. List vlastností zavřete kliknutím na tlačítko Close (Zavřít).

4.8

Save configuration file (Uložit konfigurační soubor)

Kliknutím na tlačítko Save configuration file (Uložit konfigurační soubor) uložte konfigurační soubor do počítače. Ve výchozím nastavení je konfigurační soubor uložen jako soubor *Config.dat (* je datum uložení). Po dokončení konfigurace lze tento soubor použít jako soubor průběžného stavu nebo jako záložní soubor.

Poznámka!



Výchozí konfigurace systému evakuačního rozhlasu:

Systém s jedním kanálem.

Jedna řídicí jednotka, žádné směrovače.

Jedna stanice hlasatele, žádné klávesnice.

Dohled je zapnutý, v souladu s normou EN54-16.

Ve výchozí konfiguraci je dohled nad záložním zesilovačem zapnutý. Pokud není připojen záložní zesilovač, systém nebude podporovat hudbu na pozadí.

Save As					? 🗙
Save in:	🗀 Backup		•	+ 🗈 💣 💷+	
My Recent Documents Desktop My Documents	20101224Conf 20101224VerC 20110527Conf Test_Err.dat	ig.dat onfig.dat ig.dat			
	File name:	20110527Config		-	Save
My Network Places	Save as type:	Save Files (*.dat)		•	Cancel

Obrázek 4.36: Dialogové okno Save as (Uložit jako)

- 1. V hlavní nabídce konfigurace klikněte na tlačítko Save configuration file (Uložit konfigurační soubor).
- Do textového pole File name (Název souboru) vložte název konfiguračního souboru a klikněte na tlačítko Save (Uložit) nebo:
 - Chcete-li zachovat výchozí název, klikněte pouze na tlačítko Save (Uložit).
 - Nechcete-li konfigurační soubor uložit, klikněte na tlačítko Cancel (Storno).

4.9

Open configuration file (Otevřít konfigurační soubor)

Tlačítko Open configuration file (Otevřít konfigurační soubor) otevře a obnoví uložený konfigurační soubor do konfiguračního softwaru systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System. Soubor lze použít ke stažení nebo obnovení výchozích nastavení systému, případně k vytvoření paralelních systémů.

Konfigurační soubor lze nahrát do počítače. Konfigurační software obsahuje výchozí soubor, který lze použít k obnovení výchozích nastavení systému nebo jako základ nového konfiguračního souboru. Ve výchozím nastavení jsou soubory zobrazeny s datem, které je součástí názvu souboru.

Open						? 🔀
Look in:	🗀 Backup		•	← 🗈 😁	·	
My Recent Documents	C 20101224Confi C 20101224VerCo 20110527Confi C Test_Err.dat	ig, dat onfig, dat ig, dat				
My Documents						
My Computer						
	File name:			•] [Open
My Network Places	Files of type:	Save Files (*.dat) Open as read-only		•]	Cancel

Obrázek 4.37: Dialogové okno Open (Otevřít)

- 1. V hlavní nabídce konfigurace klikněte na tlačítko Open configuration file (Otevřít konfigurační soubor).
- 2. V dialogovém okně vyberte název konfiguračního souboru.
- 3. Klikněte na tlačítko Open (Otevřít).

4.10 Modify password (Upravit heslo)

Je možno měnit hesla softwaru i hardwaru. Hesla musí splňovat následující podmínky:

- Musí obsahovat nejméně čtyři číslice nebo písmena.
- U písmen záleží na velikosti.
- Jsou povoleny zvláštní znaky, např. @!%.
- Výchozí heslo je: 12345678.

Change password
Modify software password
Modify hardware password
Close

Obrázek 4.38: Dialogové okno Modify password (Upravit heslo)

Postupujte následovně (software i hardware):

- 1. V hlavní nabídce konfigurace klikněte na tlačítko Modify password (Upravit heslo).
- Chcete-li změnit softwarové heslo, vyberte položku Modify software password (Upravit softwarové heslo).
- 3. Chcete-li změnit heslo hardwarového systému, vyberte položku Modify hardware password (Upravit hardwarové heslo).
 - Hardwarové heslo lze změnit pouze v případě, že je řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu připojena přes rozhraní USB. Pokud není řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu s počítačem propojena přes rozhraní USB, na obrazovce se zobrazí zpráva: "USB port not connected" (Port USB není připojen).
- 4. Do textového pole vložte aktuální heslo a klikněte na tlačítko OK.
- 5. Do textového pole New password (Nové heslo) vložte nové heslo.
- 6. Nové heslo potvrďte v textovém poli Confirm password (Potvrzení hesla).
- 7. Klikněte na tlačítko OK. Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).

4.11 Upload configuration (Přenést konfiguraci)

Konfigurační soubor lze použít až po přenesení do systému.

 Možnost přenesení konfigurace je rychlá, trvá několik sekund. Do systému jsou načtena pouze nastavení konfigurace.

Pokud došlo od posledního přenosu pouze ke změně nastavení, je lepší zvolit možnost Upload configuration (Přenést konfiguraci). Pokud potřebujete stávající konfigurační soubor a originál není k dispozici, stáhněte si konfigurační soubor ze systému evakuačního rozhlasu.

Postupujte následovně:

- V hlavní nabídce konfigurace klikněte na tlačítko Upload configuration (Přenést konfiguraci).
 - Pokud není řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu s počítačem propojena přes rozhraní USB, na obrazovce se zobrazí zpráva: "USB port not connected" (Port USB není připojen).
- 2. Otevře se dialogové okno hardwarového hesla. Vložte hardwarové heslo.
- 3. Otevře se dialogové okno verze (příklad je uveden na následujícím obrázku).
 - Chcete-li heslo změnit, vyberte položku Modify hardware password (Upravit hardwarové heslo).
- 4. Klikněte na tlačítko OK. Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).

Vers	sion					
		Firmw: Hardw Modify	are version are versior hardware	:2.11 h:1.00 passwo	ord	
			Ok		Cancel	

Obrázek 4.39: Dialogové okno Version (Verze) (příklad)

- Otevře se dialogové okno Uploading (Přenos) konfiguračního souboru:

Uploading		
Erasing data 22% Remaining Time: 00:00:56 Uploading message		
	Cancel	
STATUS :Erasing data	00:00:1	15

Obrázek 4.40: Dialogové okno Uploading (Přenos) (část 1)

Uploading	
Erasing data 100% Remaining Time: 00:00:00 Uploading message	■
24% Remaining Time: 00:01:50	
Car	ncel
STATUS :three File is uploading	00:01:50

Obrázek 4.41: Dialogové okno Uploading (Přenos) (část 2)

1. Počkejte na dokončení přenosu. Dialogové okno Uploading (Přenos) se zavře automaticky.

4.12 Upload messages and configuration (Přenést hlášení a konfiguraci)

Konfigurační soubor lze použít až po přenesení do systému evakuačního rozhlasu.

 Hlášení a možnosti konfigurace přenosu zahrnují všechna hlášení v konfiguračním souboru. Tato hlášení jsou ve formátu WAV a jsou velká. Přenos může trvat několik minut.

Postupujte následovně:

- V hlavní nabídce konfigurace klikněte na tlačítko Upload messages and configuration (Přenést hlášení a konfiguraci).
 - Tento přenos je obdobný jako přenos konfigurace. Prostudujte si část Upload configuration (Přenést konfiguraci), Strana 52.

4.13 Download messages and configuration (Stáhnout hlášení a konfiguraci)

- 1. V hlavní nabídce konfigurace klikněte na tlačítko Download messages and configuration (Stáhnout hlášení a konfiguraci).
 - Pokud není systém evakuačního rozhlasu s počítačem propojen přes rozhraní USB, na obrazovce se zobrazí samostatná zpráva: "USB port not connected" (Port USB není připojen).
- 2. Otevře se dialogové okno hardwarového hesla. Vložte hardwarové heslo.
- 3. Klikněte na tlačítko OK. Nebo zrušte všechny změny kliknutím na tlačítko Cancel (Storno).
- 4. Otevře se dialogové okno Downloading (Stahování) konfiguračního souboru.
- 5. Vyčkejte na dokončení stahování. Dialogové okno se zavře automaticky.

5 Odstraňování problémů

Tato část pro odstraňování problémů byla vytvořena, aby vám pomohla s řešením problémů, s nimiž se můžete setkat při instalaci nebo přenosu konfiguračního softwaru systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System.

Nelze nainstalovat konfigurační software systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System?

- Následující postup je platný pouze při použití disku CD-ROM:
 - Prohlédněte si soubory na disku CD a ověřte tak, že je disk čitelný.
 - Pokud se disk CD pokusí o automatické spuštění, je třeba kliknout pravým tlačítkem myši na příslušnou jednotku a procházet disk příkazem Explore (Prozkoumat).
 - Pokud je disk CD dobře čitelný bez chyb, ujistěte se, že počítač splňuje minimální požadavky konfiguračního softwaru. Pokud není v počítači dostatek místa na pevném disku nebo pokud počítač nesplňuje požadavky, konfigurační software se nenainstaluje.
- Ujistěte se, že je konfigurační software kompatibilní s verzí operačního systému ve vašem počítači.

Chyba během instalace?

- Ujistěte se, že počítač splňuje minimální požadavky konfiguračního softwaru.
 - Pokud například během instalace dojde v počítači místo na disku, může to způsobit chybu během instalace.
- Ujistěte se, že je konfigurační software kompatibilní s verzí operačního systému ve vašem počítači.
- Ujistěte se, že konfigurační software je kompatibilní s hardwarovou i softwarovou verzí systému evakuačního rozhlasu.
- Pokud byl disk CD již použit, ujistěte se, že je čistý a že není výrazně poškrábaný.

Konfigurační software se nespustí nebo při pokusu o jeho spuštění dojde k chybě

- Ověřte, zda nejsou k dispozici aktualizace konfiguračního softwaru.
 - V některých případech může konfigurační software vyžadovat aktualizaci a teprve poté jej bude možné v počítači úspěšně spustit.
- Ujistěte se, že při spuštění konfiguračního softwaru jsou všechny ostatní programy ukončeny.
 - Pokud se konfigurační software po ukončení všech ostatních programů úspěšně spustí, může mít konfigurační software s ostatními programy potíže.
- Ujistěte se, že byl počítač po instalaci konfiguračního softwaru alespoň jednou restartován.

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven The Netherlands

www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2013