

Plena VAS configuration

Configuration Software



nl Software manual

Inhoudsopgave

1	Over deze handleiding	5
1.1	Doel van de handleiding	5
1.2	Digitaal document	5
1.3	Doelgroep	5
1.4	Bijbehorende documentatie	5
1.5	Waarschuwingen en aanwijzingen	5
1.6	Copyright en disclaimer	6
1.7	Documenthistorie	6
2	Systeemoverzicht	7
2.1	Meegeleverde onderdelen	7
2.2	Productoverzicht	7
3	Aan de slag	9
3.1	PC-vereisten	9
3.2	Installatie	9
3.3	Aansluiting	12
3.4	Start	12
4	Configuratie	15
4.1	Systeem	16
4.1.1	Aantal routers	16
4.1.2	Aantal oproepposten	16
4.1.3	Aantal bedieningspanelen oproeppost	16
4.1.4	Noodoproeppost activeren	17
4.1.5	Aantal afstandsbedieningspanelen	17
4.1.6	Aantal RCP-uitbreidingen	17
4.1.7	3-aderige plaatselijke volumeregeling	17
4.1.8	Digitale berichtenregeling stuurt alleen algemene oproepen aan	17
4.1.9	EMG alle oproepen	17
4.1.10	Wisselende uitzending	17
4.1.11	Bericht wordt gestopt bij trigger	17
4.1.12	Soft triggers inschakelen (RS232)	18
4.1.13	Knoppen	18
4.2	Zones	19
4.2.1	Namen van zones wijzigen	19
4.2.2	Zonegroep	20
4.3	Bewaking	21
4.3.1	Ingangsbewaking	21
4.3.2	Lijnbewaking	22
4.3.3	Op kortsluiting controleren	22
4.3.4	Netwerk	22
4.3.5	Oproep/EMG	23
4.3.6	Reserve	23
4.3.7	Massasluiting	23
4.3.8	Netspanning	23
4.3.9	Accu	23
4.3.10	Bericht	23
4.3.11	Noodmicrofoon	23
4.3.12	Audio van afstandsbedieningspaneel	23

5	Problemen oplossen	56
4.13	Berichten en configuratie downloaden	
4.12	Berichten en configuratie laden	54
4.11	Configuratie uploaden	53
4.10	Wachtwoord wijzigen	52
4.9	Configuratiebestand openen	51
4.8	Configuratiebestand opslaan	50
4.7.3	oproeppost	48
4.7.2	Router	47
4.7.1	Hoofdcontroller (Main Controller)	42
4.7	Actieprogrammering	41
4.6.6	Samengevoegd bericht opstellen	37
4.6.5	Over samengevoegde berichten	37
4.6.4	Een bericht wissen	37
4.6.3	Namen van berichten wijzigen	35
4.6.2	Naar berichten luisteren	35
4.6.1	Een bericht opstellen	32
4.6	Berichten bewerken	32
4.5.1	Sjabloon maken	26
4.5	Sjablonen bewerken	26
4.4.4	Wave-bestanden verwijderen	25
4.4.3	Naar wave-bestanden luisteren	25
4.4.2	Wave-bestanden toevoegen	25
4.4.1	Wave-bestanden	24
4.4	Wave-bestanden selecteren	24
4.3.13	Knoppen	23

1 Over deze handleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de Plena gesproken woord ontruimingssysteem configuratiesoftware gaat installeren en gebruiken en bewaar de handleiding goed.

1.1 Doel van de handleiding

Het doel deze handleiding is het verstrekken van de vereiste informatie over het configureren en bedienen van de Plena gesproken woord ontruimingssysteem configuratiesoftware.

1.2 Digitaal document

Deze softwarehandleiding is beschikbaar als digitaal document in Adobe Portable Document Format (PDF).

Raadpleeg de productinformatie op www.boschsecurity.com voor updates van documenten.

1.3 Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor installateurs van gesproken woord ontruimingssystemen. Voor bedienen van de configuratiesoftware is kennis vereist van het besturingssysteem Microsoft Windows en gesproken woord ontruimingssystemen.

1.4 Bijbehorende documentatie

Het volgende bijbehorende document is beschikbaar:

- Plena gesproken woord ontruimingssysteem Bedieningshandleiding.

1.5 Waarschuwingen en aanwijzingen

In deze handleiding worden vier soorten symbolen gebruikt. Welk symbool wordt gebruikt, hangt af van de gevolgen die het negeren van de bijbehorende waarschuwing kan hebben. De symbolen (van minst tot meest ernstig) zijn:



Aanwijzing!

Waarschuwing met aanvullende informatie. Meestal leidt het negeren van een "opmerking" niet tot schade aan de apparatuur of tot persoonlijk letsel.



Voorzichtig!

De apparatuur of andere eigendommen kunnen beschadigd raken of personen kunnen licht letsel oplopen wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.



Waarschuwing!

De apparatuur of andere eigendommen kunnen ernstig beschadigd raken of personen kunnen ernstig letsel oplopen wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.



Gevaar!

Het negeren van de waarschuwing kan leiden tot zwaar en zelfs tot dodelijk letsel.

1.6 Copyright en disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze documentatie mag worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Neem voor informatie over toestemming voor herdrukken en uittreksels contact op met Bosch Security Systems B.V..

De inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1.7 Documenthistorie

Uitgiftedatum	Documentatieversie	Reden
11.07.2013	V1.0	– 1 ^e editie

2 Systeemoverzicht

De configuratiesoftware is een front-end-programma met een grafische gebruikersinterface (zie *Productoverzicht, Pagina 7*). Het front-end bestaat uit de verschillende configuratieitems in aparte eigenschappenschermen voor het eenvoudig stap voor stap configureren van uw Plena gesproken woord ontruimingssysteem.

De Plena gesproken woord ontruimingssysteem systeemcontroller vormt het hart van een Plena gesproken woord ontruimingssysteem. De controller slaat algemene en noodoproepen en achtergrondmuziek (BGM) centraal op en beheert en distribueert deze. Een Plena gesproken woord ontruimingssysteem kan worden geconfigureerd met behulp van alle beschikbare units binnen de Plena productlijn, inclusief één of meer routers, oproepposten en extra bedieningspanelen voor oproepposten, voor het tegelijkertijd gebruiken en beheren van luidsprekerzones.

Een Plena gesproken woord ontruimingssysteem kan worden geconfigureerd vanaf een pc waarop de configuratiesoftware wordt uitgevoerd.

2.1 Meegeleverde onderdelen

De configuratiesoftware is te downloaden van het downloadtabblad Plena gesproken woord ontruimingssysteem controllersoftware op www.boschsecurity.com.

2.2 Productoverzicht

Het hoofdconfiguratiemenu na installeren van de configuratiesoftware:

📴 Plena Voic	e Alarm System 3.00.01	
Help Setup		
	System	
	Zones	
	Supervision	
	Select wave files	
	Edit templates	
	Edit messages	
	Action programming	
	Save configuration file	
	Open configuration file	
	Modify password	
	Upload configuration	
	Upload messages and configuration	
	Download messages and configuration	

Afbeelding 2.1: Hoofdconfiguratiemenu

3 Aan de slag

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de configuratiesoftware moet worden geïnstalleerd, een pc moet worden aangesloten op de controller van het Plena gesproken woord ontruimingssysteem (LBB 1990/00) en de software moet worden gestart. Bovendien wordt informatie verstrekt over de gebruikersinterface (hoofdconfiguratiemenu).

3.1 PC-vereisten

De configuratiesoftware kan worden geïnstalleerd op een pc met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8. Zorg dat de pc correct werkt en vrij is van virussen alvorens de software te installeren. Het gebruik van embedded besturingssystemen wordt afgeraden.



Aanwijzing!

Gebruik een gebruikersaccount met volledige Windows beheerdersrechten voordat u de software-installatie start.

3.2 Installatie

Ga als volgt te werk:

- Download de software van de Plena gesproken woord ontruimingssysteem controller op www.boschsecurity.com.
- Installeer de software op uw pc en volg de aanwijzingen op het scherm.
- Er wordt een indexscherm (zie de afbeelding hieronder) weergegeven.



Afbeelding 3.1: Index

 Klik op de configuratiesoftware van het Plena gesproken woord ontruimingssysteem in de blauwe kolom aan de linkerzijde. Er wordt een instellingenscherm (zie de afbeelding hieronder) weergegeven.



Afbeelding 3.2: Setup-bestand

 Klik op de link Plena gesproken woord ontruimingssysteem_SETUP.EXE. Er wordt een scherm voor het downloaden van bestanden (zie de afbeelding hieronder) weergegeven.



Afbeelding 3.3: Bestand downloaden

 Klik op Openen om het Setup-bestand van de configuratiesoftware te openen. Er wordt een welkomstscherm (zie de afbeelding hieronder) weergegeven.



Afbeelding 3.4: Setup-bestand

- 1. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm.
- 2. Start de pc opnieuw op om de software-installatieprocedure te voltooien.

3.3 Aansluiting

De Plena gesproken woord ontruimingssysteem controller (LBB 1990/00) kan worden aangesloten op een pc met behulp van de meegeleverde USB-kabel (zie de afbeelding hieronder). De controller hoeft niet te worden uitgeschakeld.



Aanwijzing!

De configuratiesoftware kan tevens worden gebruikt zonder een USB-verbinding met de controller. (bijvoorbeeld voor het voorbereiden van configuratiebestanden voor een nieuw gesproken woord ontruimingssysteem).



Afbeelding 3.5: USB-verbinding met de controller

3.4 Start

Ga als volgt te werk:

Ga naar het bureaublad van Windows.



Afbeelding 3.6: Bureaublad

- Dubbelklik op het Plena gesproken woord ontruimingssysteem configuratiepictogram:
 - De knop Alleen-lezen (Read only) geeft zonder een wachtwoord toegang tot geselecteerde functies van de configuratiesoftware.
 - Met de knop Annuleren (Cancel) wordt het configuratieprogramma afgesloten.



Afbeelding 3.7: Wachtwoord

- Voer het wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord invoeren (Enter password) in en klik op de knop OK.



Aanwijzing!

Het standaardwachtwoord is 12345678. Het wachtwoord kan worden gewijzigd met de configuratiesoftware (zie *Wachtwoord wijzigen, Pagina 52*).

- Het hoofdconfiguratiemenu wordt weergegeven. Ga verder met:

🚰 Plena Voi	ice Alarm System 3.00.01	
Help Setup		
	System	
	Zones	
	Supervision	
	Select wave files	
	Edit templates	
	Edit messages	
	Action programming	
	Save configuration file	
	Open configuration file	
	Modify password	
	Upload configuration	
	Upload messages and configuration	
	Download messages and configuration	

Afbeelding 3.8: Hoofdconfiguratiemenu

4 Configuratie

Een Plena gesproken woord ontruimingssysteem bevat altijd één Plena gesproken woord ontruimingssysteem controller (LBB 1990/00).

Zie de Bedieningshandleiding Plena gesproken woord ontruimingssysteem voor informatie over de hardwareconfiguratie van het systeem.

Het hoofdconfiguratiemenu geeft toegang tot alle functies van de configuratiesoftware en bestaat uit een aantal knoppen. Configureer het systeem met behulp van de knoppen, van boven naar beneden:

Plena V	/oice Alarm System 3.00.01	
	System	
	Zones	
	Supervision	
	Select wave files	
	Edit templates	
	Edit messages	
	Action programming	
	Save configuration file	
	Open configuration file	
	Modify password	
	Upload configuration	
	Upload messages and configuration	
	Download messages and configuration	

Afbeelding 4.1: Hoofdconfiguratiemenu

- Systeem, Pagina 16
- Zones, Pagina 19
- Bewaking, Pagina 21
- Wave-bestanden selecteren, Pagina 24
- Sjablonen bewerken, Pagina 26
- Berichten bewerken, Pagina 32
- Actieprogrammering, Pagina 41
- Configuratiebestand opslaan, Pagina 50
- Configuratiebestand openen, Pagina 51
- Wachtwoord wijzigen, Pagina 52
- Configuratie uploaden, Pagina 53
- Berichten en configuratie laden, Pagina 54
- Berichten en configuratie downloaden, Pagina 54

4.1 Systeem

Met de knop Systeem (System) wordt het scherm met systeemeigenschappen geopend. Gebruik dit scherm voor het invullen van informatie over de hardware waaruit het systeem bestaat.

System	
System Number of routers: C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 Number of call stations: C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Number of call station keypads: EMC call station nable Call station 1 C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Call station anable C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Call station 3 C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Call station 4 C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Call station 4 C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Call station 7 C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Call station 7 C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	Number of RCP extensions: Number of RC panels: © 0 C 1 C 2 C 19 RC panel 1 © 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 RC panel 2 © 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 RC panel 2 © 0 C 1 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 18 C 17 C 18 C 19 I 3-wire local volume control I 3-wire local volume control I Atternating broadcasting I Message is stopped when trigger is released. I Enable Soft Triggers (RS232)
Call station 8 © 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Save	Close Cancel

Afbeelding 4.2: Scherm met systeemeigenschappen

4.1.1 Aantal routers

Schakel het selectievakje in om het aantal routers voor het gesproken woord ontruimingssysteem (LBB 1992/00) in het systeem te selecteren (0-19).

4.1.2 Aantal oproepposten

Schakel het selectievakje in om het aantal oproepposten (LBB 1956/00) in het systeem te selecteren (0-8).

4.1.3 Aantal bedieningspanelen oproeppost

Schakel het selectievakje in om het aantal bedieningspanelen voor de oproeppost (LBB 1957/00) die zijn aangesloten op iedere oproeppost in het systeem te selecteren (0-8).



Aanwijzing!

Het nummer van de oproeppost is gelijk aan de ID die is ingesteld tijdens de hardwareconfiguratie van het systeem.

4.1.4 Noodoproeppost activeren

Deze functie is niet geïmplementeerd (beschikbaar voor toekomstig gebruik). Schakel het selectievakje Noodoproeppost activeren (alle oproepen) (EMG (Emergency) call station enable (all call)) om het gebruik van een noodoproeppost in het systeem te activeren. Oproeppost 1 verandert in Noodoproeppost.

4.1.5 Aantal afstandsbedieningspanelen

Schakel het selectievakje in om het aantal afstandsbedieningspanelen (LBB 1995/00, LBB 1996/00 en LBB 1997/00) voor het systeem (0-2) te selecteren.

4.1.6 Aantal RCP-uitbreidingen

Schakel het selectievakje in om het aantal afstandsbedieningsuitbreidingen (LBB1998/00 en LBB1999/00) te selecteren die zijn aangesloten op ieder afstandsbedieningspaneel in het systeem (0-19).

4.1.7 3-aderige plaatselijke volumeregeling

Schakel het selectievakje in als het systeem gebruikmaakt van 3-draads volumeoverbrugging. Als het systeem gebruikmaakt van 4-draads volumeoverbrugging, zorg dan dat het selectievakje 3-draads plaatselijke volumeregeling (3-wire local volume control) is uitgeschakeld.

4.1.8 Digitale berichtenregeling stuurt alleen algemene oproepen aan

Schakel het selectievakje in wanneer de volumeregeling voor digitale berichten op het achterpaneel van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem alleen het volume voor algemene oproepen en niet voor noodoproepen aanstuurt.

4.1.9 EMG alle oproepen

Schakel het selectievakje in wanneer de brandweer alleen oproepen voor alle zones kan initiëren. Hieruit volgt dat de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem en de afstandsbediening alle zoneknoppen op het frontpaneel deactiveert.

4.1.10 Wisselende uitzending

Schakel het selectievakje in om de functie voor het uitzenden van twee of meer berichten van gelijke prioriteit die niet kunnen worden samengevoegd naar een andere zone of zonegroep te activeren. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de berichten uitgezonden naar de gecombineerde zones of zonegroepen van de berichten.



Aanwijzing!

Wanneer wisselende uitzending wordt gebruikt, kunnen geen zones worden toegevoegd of verwijderd wanneer een oproep wordt uitgezonden. Routering alleen via configuratie.

4.1.11 Bericht wordt gestopt bij trigger

Schakel het selectievakje in om het bericht te stoppen zodra de trigger is opgeheven.

4.1.12 Soft triggers inschakelen (RS232)

Voor gebruik van deze functie moet een RS232-kabelverbinding tot stand worden gebracht tussen het frontpaneel en het externe trigger-apparaat (pc).

Schakel het selectievakje in wanneer een RS232-aansluiting wordt gebruikt.

Wanneer het selectievakje Zachte triggers inschakelen (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232)) is ingeschakeld, wordt het volgende pop-up-scherm weergegeven:

Plena Vo	Plena Voice Alarm System 🛛 🔀					
(į)	Warning: When using the open interface, there are two options for if the RS232 connection is lost:					
	 Manual override shall be possible. The messages can be reset from the front panel. In this case the CIE (external device) has to be configured to retrigger the message when the connection is re-established 					
	$\overline{1}.$ CIE (external device) is always master: on lost connection the soft triggers can only be reset by turning the system off and on.					
	Note A lost connection is signaled as a network fault. (R5232 supervision should be enabled via open interface)					
	OK					

Afbeelding 4.3: Berichtenscherm Zachte triggers inschakelen (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))

Klik op de knop OK voor toegang tot de volgende opties:

- Zachte triggers overbruggen vanaf frontpaneel (Override of soft triggers from the front panel):
 - Schakel het selectievakje in als de soft triggers van RS232 de soft triggers van het frontpaneel moeten overbruggen.
- Extern apparaat is master, zachte triggers kunnen niet worden overbrugd vanaf het frontpaneel (External device is master, soft triggers cannot be overridden from the front panel):
 - Schakel het selectievakje in wanneer het frontpaneel de soft triggers van het externe RS232-apparaat (pc) niet mag overbruggen.

4.1.13 Knoppen

De knoppen aan de onderzijde van het eigenschappenscherm voor systeemconfiguratie worden voor het volgende gebruikt:

- De wijzigingen in de systeemconfiguratie opslaan.
- De wijzigingen in de systeemconfiguratie annuleren.
- Het eigenschappenscherm voor systeemconfiguratie sluiten.

4.2 Zones

Via de knop Zones wordt het eigenschappenscherm Zones geopend. Gebruik dit scherm om namen van zones te wijzigen en zonegroepen te beheren.

Zones								
Zone Group	1	2	3	4	5	6		
Controller	M.C.Zone-1	M.C.Zone-2	M.C.Zone-3	M.C Zone-4	M.C.Zone-5	M.C.Zone-6	AIL	001 Output
Router 1	F R01-Zone-01	F R01-Zone-02	F R01-Zone-03	F R01-Zone-04	F R01-Zone-05	R01-Zone-06	All	Group
Router 2	F R02-Zone-01	F R02-Zone-02	☐ R02-Zone-03	FR02-Zone-04	☐ R02-Zone-05	F R02-Zone-06	AIL	
Router 3	F R03-Zone-01	TR03-Zone-02	☐ R03-Zone-03	FR03-Zone-04	☐ R03-Zone-05	F R03-Zone-06	AIL	
Router 4	FR04-Zone-01	☐ R04-Zone-02	☐ R04-Zone-03	☐ R04-Zone-04	☐ R04-Zone-05	☐ R04-Zone-06	AIL	
Router 5	F R05-Zone-01	TR05-Zone-02	∏ R05-Zone-03	☐ R05-Zone-04	☐ R05-Zone-05	☐ R05-Zone-06	AIL	
Router 6	F R06-Zone-01	TR06-Zone-02	☐ R06-Zone-03	☐ R06-Zone-04	☐ R06-Zone-05	F R06-Zone-06	AIL	
Router 7	F R07-Zone-01	F R07-Zone-02	FR07-Zone-03	FR07-Zone-04	R07-Zone-05	F R07-Zone-06	AIL	
Router 8	F R08-Zone-01	E R08-Zone-02	FR08-Zone-03	☐ R08-Zone-04	E R08-Zone-05	F R08-Zone-06	AI	
Router 9	FR09-Zone-01	R09-Zone-02	☐ R09-Zone-03	FR09-Zone-04	R09-Zone-05	F R09-Zone-06	AIL	
Router 10	F R10-Zone-01	F R10-Zone-02	☐ R10-Zone-03	☐ R10-Zone-04	☐ R10-Zone-05	F R10-Zone-06	AI	
Router 11	FR11-Zone-01	F R11-Zone-02	☐ R11-Zone-03	FR11-Zone-04	ER11-Zone-05	F R11-Zone-06	AI	
Router 12	E R12-Zone-01	☐ R12-Zone-02	☐ R12-Zone-03	☐ R12-Zone-04	ER12-Zone-05	F R12-Zone-06	AI	
Router 13	F R13-Zone-01	F R13-Zone-02	☐ R13-Zone-03	☐ R13-Zone-04	F R13-Zone-05	F R13-Zone-06	AIL	
Router 14	F R14-Zone-01	☐ R14-Zone-02	☐ R14-Zone-03	☐ R14-Zone-04	FR14-Zone-05	F R14-Zone-06	AI	
Router 15	F R15-Zone-01	F R15-Zone-02	☐ R15-Zone-03	☐ R15-Zone-04	F R15-Zone-05	F R15-Zone-06	AIL	
Router 16	F R16-Zone-01	F R16-Zone-02	☐ R16-Zone-03	☐ R16-Zone-04	☐ R16-Zone-05	☐ R16-Zone-06	AI	
Router 17	F R17-Zone-01	F R17-Zone-02	FR17-Zone-03	FR17-Zone-04	F R17-Zone-05	F R17-Zone-06	AIL	
Router 18	F R18-Zone-01	F R18-Zone-02	☐ R18-Zone-03	☐ R18-Zone-04	F R18-Zone-05	F R18-Zone-06	AI	
Router 19	F R19-Zone-01	☐ R19-Zone-02	☐ R19-Zone-03	☐ R19-Zone-04	☐ R19-Zone-05	☐ R19-Zone-06	AI	
		Select All				Clear All		
	Save		Cance	el		Close		New Delete

Afbeelding 4.4: Eigenschappenscherm voor zoneconfiguratie

4.2.1 Namen van zones wijzigen

Alle zones hebben een standaardnaam:

- Zones die zijn aangesloten op de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem hebben de naam: M.C Zone-1, M.C Zone-2, ..., M.C Zone-6. Schakel het selectievakje voor de zone in om het zonenummer te selecteren.
- Zones die zijn aangesloten op een router van het gesproken woord ontruimingssysteem hebben de naam: Rxx-Zone-01, Rxx-Zone-02, ..., Rxx-Zone-06. Schakel het selectievakje voor de zone in om het zonenummer te selecteren.



Aanwijzing!

xx is het nummer van de router van het gesproken woord ontruimingssysteem. Dit is gelijk aan de ID die is ingesteld tijdens de hardware-configuratie van het systeem.

Ga als volgt te werk om namen van zones te wijzigen:

- 1. Dubbelklik op de (standaard) zonenaam (M.C Zone-x voor controller, Rxx-Zone-x voor router (1-19)).
- 2. Voer de nieuwe zonenaam in het tekstvak in.
- 3. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan.
- 4. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm van de zone te sluiten.

4.2.2 Zonegroep

Onder Zonegroep (Zone Group) worden gerelateerde zones gecombineerd en kunnen tegelijkertijd meerdere zones worden geselecteerd. Voorbeeld: In een hotel kunnen de volgende zones worden toegevoegd aan de zonegroep Etages (Floors): Etage1 (Floor1), Etage2 (Floor2), Etage3 (Floor3) etc.

Ga als volgt te werk om een **Nieuwe zonegroep** (New Zone Group) toe te voegen:

- 1. Klik op de knop Nieuw (New).
 - Er zal een nieuwe zonegroep, GroupX (standaard), worden toegevoegd aan de zonegroeplijst.
 - Dubbelklik, indien van toepassing, op de zonegroepnaam GroupX en voer de nieuwe naam voor de zonegroep (bv. Etage1) in het tekstvak in.
- 2. Schakel het zoneselectievakje in voor iedere zone die moet worden toegevoegd aan de zonegroep:
 - Met de knop Alles (All) worden alle zones van een unit geselecteerd.
 - Met de knop Alles selecteren (Select All) worden alle zones in het systeem geselecteerd.
 - Met de knop Alles wissen (Clear All) worden alle zones in het systeem gewist.
- 3. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan.
- 4. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm van de zone te sluiten.

Ga als volgt te werk om de naam van een zonegroep te wijzigen:

- Dubbelklik op de zonegroepnaam (bv. GroupX) waarvan de naam moet worden gewijzigd.
 Voer de nieuwe naam voor de zonegroep (bv. Etage2) in het tekstvak in.
- 2. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan.
- 3. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm van de zone te sluiten.

Ga als volgt te werk om een **zonegroep te verwijderen**:

- 1. Selecteer de te verwijderen zonegroep uit de lijst in de optiegroep Zonegroep (Zone Group).
 - Door de zonegroep te selecteren wordt de tekst hiervan geel.
- 2. Klik op de knop Verwijderen (Delete) om de zonegroep te verwijderen.
- 3. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan.
- 4. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm van de zone te sluiten.



Aanwijzing!

De zones zelf worden niet uit het systeem verwijderd.

4.3 Bewaking

Met de knop Supervisie (Supervision) wordt het eigenschappenscherm Supervisie (Supervision) geopend. Gebruik dit eigenschappenscherm om de supervisie-instellingen van het systeem te configureren.

	Enable				
☐ Short circuit check	Input Supervision 1 2 3 4 5 6 Controller I I I I All Router 1 I I I All Router 2 I I I All Router 3 I I I All Router 4 I I I All Router 5 I I I All Router 7 I I I All Router 8 I I All All	1 2 3 4 5 6 Router 10 1 1 1 1 1 1 1 Router 11 1 1 1 1 1 1 1 1 Router 11 1 1 1 1 1 1 1 1 Router 12 1 1 1 1 1 1 1 1 Router 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Router 14 1			
		Router 19			
Select All Clear All	Select All	Clear All			
Enable					
Interval C 30 Seconds C 1 Hour C 60 Seconds C 6 Hours C 90 Seconds C 12 Hours C 5 minutes C 24 Hours C 15 minutes 30 minutes Start time 00 00 Start immediately Accuracy C 5% C 7.5% C 10% C 15% C 20%	1 2 3 4 5 6 Controller 1 <t< th=""><th>1 2 3 4 5 6 Router 10 I I I I I I I Router 11 I I I I I I I I Router 12 I I I I I I I I Router 13 I I I I I I II Router 13 I I I II III III Router 14 I I III III III III Router 14 I I III IIII IIII IIII Router 15 I III IIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</th></t<>	1 2 3 4 5 6 Router 10 I I I I I I I Router 11 I I I I I I I I Router 12 I I I I I I I I Router 13 I I I I I I II Router 13 I I I II III III Router 14 I I III III III III Router 14 I I III IIII IIII IIII Router 15 I III IIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			
Save	Cancel	Close			

Afbeelding 4.5: Eigenschappenscherm supervisie-configuratie

4.3.1 Ingangsbewaking

Gebruik het selectievakje Inschakelen (Enable) om ingangsbewaking in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard leeg, wat betekent dat ingangsbewaking is uitgeschakeld. Ingangsbewaking kan worden geconfigureerd voor:

- ledere triggeringang in het systeem.
- De microfoon-/lijningang van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem.

Ga als volgt te werk om ingangsbewaking in te stellen:

- 1. Schakel het selectievakje Inschakelen (Enable) in.
- 2. Schakel het selectievakje Microfoon-/lijningang (Mic/Line) in wanneer microfoon- of lijningangen van de controller moeten worden bewaakt.
- 3. Schakel het selectievakje in voor de controller- en routeringangen (1-6) die moeten worden bewaakt. Schakel het selectievakje uit voor de ingang (1-6) waarvoor bewaking moet worden uitgeschakeld.
 - Met de knop Alles (All) worden alle selectievakjes ingeschakeld.
 - Met de knop Alles selecteren (Select All) wordt de bewaking geactiveerd van alle trigger-ingangen die zijn aangesloten op de geselecteerde unit.
 - Via de knop Alles wissen (Clear All) wordt de bewaking van alle trigger-ingangen die zijn aangesloten op de geselecteerde unit uitgeschakeld.

- 4. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 5. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm Supervisie (Supervision) te sluiten.

4.3.2 Lijnbewaking

Gebruik het selectievakje Inschakelen (Enable) om lijnbewaking in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat lijnbewaking is geactiveerd. Lijnbewaking wordt uitgevoerd door impedantiebewaking. Het interval en de nauwkeurigheid van de impedantiebewaking kan worden geconfigureerd.

Ga als volgt te werk om lijnbewaking in te stellen:

- 1. Schakel het selectievakje Inschakelen (Enable) in (indien deze nog niet is ingeschakeld).
- Selecteer de intervalperiode tussen twee opeenvolgende impedantiecontroles via het betreffende selectievakje Interval (30 seconden, 60 seconden, 90 seconden, 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 5 uur, 10 uur, 24 uur).
- 3. Voer de begintijd in waarop de lijnbewaking moet worden gestart. Of:
 - Schakel het selectievakje Onmiddellijk starten (Start immediately) in als lijnbewaking automatisch moet worden gestart.
- 4. Selecteer de nauwkeurigheid van de impedantiemeting via het betreffende selectievakje (5%, 7,5%, 10%, 15% of 20%).

Aanwijzing!

Als EOL-bewaking wordt gebruikt bij een unit, dan wordt voor de betreffende unit de impedantiemeting uitgeschakeld.

- 5. Schakel het controller- en routerselectievakje in van de uitgangen die moeten worden bewaakt:
 - Met de knop Alles (All) worden alle selectievakjes ingeschakeld.
 - Met de knop Alles selecteren (Select All) worden alle selectievakjes ingeschakeld.
 - Met de knop Alles uitschakelen (Clear All) worden alle selectievakjes uitgeschakeld.
- 6. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 7. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm Supervisie (Supervision) te sluiten.

4.3.3 Op kortsluiting controleren

Gebruik het selectievakje Kortsluiting (Short circuit) om de controle op kortsluiting van het systeem in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als een luidsprekerlijn is kortgesloten, dan wordt deze lijn geïsoleerd.

4.3.4 Netwerk

Gebruik het selectievakje Netwerk (Network) om de bewaking van het netwerk in of uit te schakelen. In dit geval is het netwerk de datacommunicatie met alle geconfigureerde routers, afstandsbedieningspanelen, uitbreidingen op de afstandsbedieningspanelen en de audioaansluitingen op de routers.

Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld, wat betekent dat bewaking van het netwerk is uitgeschakeld.

4.3.5 Oproep/EMG

Gebruik het selectievakje Oproep/EMG (Call / EMG) om de bewaking van de oproepversterker in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat bewaking van de oproepversterker is geactiveerd.

4.3.6 Reserve

Gebruik het selectievakje Reserve (Spare) om bewaking van de reserve-versterker in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat bewaking van de reserve-versterker is geactiveerd.

4.3.7 Massasluiting

Gebruik het selectievakje Massasluiting (Ground short) om de bewaking van massasluiting in of uit te schakelen. Massasluiting is standaard ingeschakeld om massasluiting bij de luidsprekerlijnen te detecteren. Het systeem blijft functioneren.

4.3.8 Netspanning

Gebruik het selectievakje Netspanning (Mains) om bewaking van de netspanningsvoeding in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat de netspanningsbewaking is geactiveerd.

4.3.9 Accu

Gebruik het selectievakje Accu (Battery) om de accubewaking in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat accubewaking is geactiveerd.

4.3.10 Bericht

Gebruik het selectievakje Bericht (Message) om de berichtbewaking in of uit te schakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat berichtbewaking is geactiveerd.

4.3.11 Noodmicrofoon

Gebruik het selectievakje Noodmicrofoon (EMG mic) om bewaking van de handnoodmicrofoon in of uit te schakelen, die is aangesloten op de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem en de afstandsbedieningen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat de noodmicrofoon is geactiveerd.

4.3.12 Audio van afstandsbedieningspaneel

Voor bewaking van de audiobus tussen de afstandsbediening en de controller. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld, wat betekent dat de audio van het afstandsbedieningspaneel is geactiveerd.

4.3.13 Knoppen

De knoppen aan de onderzijde van het eigenschappenscherm voor supervisieconfiguratie worden voor het volgende gebruikt:

- Alle selectievakjes inschakelen.
- Alle selectievakjes uitschakelen.
- De wijzigingen in de supervisieconfiguratie opslaan.
- De wijzigingen in de supervisieconfiguratie annuleren.
- Het eigenschappenscherm voor supervisieconfiguratie sluiten.

4.4 Wave-bestanden selecteren

Via de knop wordt het eigenschappenscherm voor de configuratie van wave-bestanden geopend. Gebruik dit eigenschappenscherm om berichten te beheren.

Se	elect wave files										
Г											
	Time Size Sample rate Play File name [s] [kB] [kHz]										
	1	2	1-tone chime	Browse	Delete		1,00		24	8,000	÷
	2	>	2-tone chime	Browse	Delete		3,00		47	8,000	
	3	>	3-tone chime	Browse	Delete		4,00		63	8,000	
	4	>	alarm message	Browse	Delete		3,00		167	22,000	
	5	>	alert chime	Browse	Delete		5,00		224	22,000	
	6	\geq	floor	Browse	Delete		0,00		25	22,000	
	7	\geq	one	Browse	Delete		0,00		28	22,000	
	8	>	two	Browse	Delete		0,00		24	22,000	
	9	>	three	Browse	Delete		0,00		24	22,000	
	10	>	four	Browse	Delete		0,00		28	22,000	
	11	>	five	Browse	Delete		0,00		26	22,000	
	12	>	six	Browse	Delete		0,00		25	22,000	
	13	2	evacuate	Browse	Delete		3,00		138	22,000	
	14	>	immediately	Browse	Delete		0,00		34	22,000	
	15	\geq		Browse	Delete						
	16	\geq		Browse	Delete						
		8	Save Cancel		Total		19,00		877	Close	and a second

Afbeelding 4.6: Eigenschappenscherm Wave-bestanden selecteren (Select wave files)

4.4.1 Wave-bestanden

Alle berichten zijn gebaseerd op een of meer wave-bestanden. Deze wave-bestanden moeten worden geselecteerd vanuit de pc. Wave-bestanden zijn digitale geluidsbestanden. De beschikbare software op www.boschsecurity.com onder het tabblad Plena gesproken woord ontruimingssysteem controllersoftware bevat een aantal van deze bestanden.



Aanwijzing!

De standaardlocatie van de meegeleverde wave-bestanden is: C:\Program Files\Bosch\Plena gesproken woord ontruimingssysteem\Configuration\Sounds

Er kunnen tevens nieuwe wave-bestanden worden gemaakt (bijvoorbeeld met de programma's op www.boschsecurity.com onder het tabblad Plena gesproken woord ontruimingssysteem controllersoftware). Raadpleeg de volgende tabel voor een overzicht van de benodigde eigenschappen van de wave-bestanden:

Gegevensformaat	WAV-bestand, 16-bits PCM, mono
Ondersteunde bemonsteringsfrequenties (fs)	24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz



Aanwijzing!

Het maximale aantal wave-bestanden dat kan worden opgeslagen in de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem is 254. De totale bestandsgrootte van de wavebestanden moet kleiner zijn dan 16 Mb.

4.4.2 Wave-bestanden toevoegen

1. Selecteer de eerste lege regel in de bestandsnaamlijst.

- Wave-bestanden kunnen alleen worden toegevoegd na de laatste bestandsnaam in de liist.
- 2. Klik op de knop Bladeren (Browse). Er wordt een eigenschappenscherm (zie de afbeelding hieronder) weergegeven.

Open					? 🔀
Look jn:	Counds 🔁		•	+ 🗈 💣 📰-	
My Recent Documents Desktop	Recorded 1-tone chime 2-tone chime 3-tone chime alarm message alart chime				
My Documents					
My Computer					
S	File <u>n</u> ame:			•	<u>O</u> pen
My Network Places	Files of type:	Wave Files (*.wav)		<u> </u>	Lancel

Afbeelding 4.7: Wave-bestanden toevoegen (stap 2)

- 3. Selecteer het benodigde wave-bestand en klik op de knop Openen (Open) om het wavebestand en de eigenschappen toe te voegen aan de Bestandsnaamlijst (File name list). Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 4. Klik op de knop Opslaan (Save) van het eigenschappenscherm om de wijzigingen op te slaan.
- 5. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.4.3 Naar wave-bestanden luisteren

1. Klik op de knop > in het veld Afspelen (Play) van een wave-bestand.

4.4.4 Wave-bestanden verwijderen

- 1. Klik op de knop Verwijderen (Delete) om het wave-bestand te verwijderen uit de lijst.
 - Het wave-bestand wordt niet verwijderd van de pc.



Aanwijzing!

Alleen het laatste wave-bestand in de lijst kan worden verwijderd. De knoppen Verwijderen (Delete) van de andere wave-bestanden zijn niet beschikbaar.

- 2. Klik op de knop Opslaan (Save) van het eigenschappenscherm om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 3. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.5 Sjablonen bewerken

Via de knop wordt het eigenschappenscherm Configuratie sjabloonbewerking (Edit templates configuration) geopend. Gebruik dit eigenschappenscherm om sjablonen samengevoegd bericht (Mergeable message) te bewerken.

Edit mergeable message templates	
Template Template	on
Wave file	Repeat
1 alert	1 delete
2 evacemgfull	1 delete
3 immediately	1 delete
4 Variant	1 delete
5 immediately	1 delete
6	delete
7	delete
8	delete
Save	Cancel Close

Afbeelding 4.8: Sjablonen samengevoegd bericht bewerken

ledere sjabloon beschikt over acht posities (1-8). Aan iedere positie kan een wave-bestand (oranje) of een variant (groen) worden toegewezen. Op een later tijdstip (wanneer het daadwerkelijke bericht wordt opgesteld) wordt een wave-bestand toegewezen aan de variant. Zo kan een aantal soortgelijke berichten worden opgesteld.

4.5.1 Sjabloon maken



Aanwijzing!

De volgende procedure is standaard. Zie onderstaande **Voorbeeldsjabloon (Example template)** voor een voorbeeldsjabloon.

Ga als volgt te werk:

- 1. Klik op het tekstvak Sjabloon (Template).
 - Selecteer de sjabloon (1-4)
- 2. Voer, indien vereist, een (nieuwe) naam in voor de sjabloon in het tekstvak Naam (Name).
- 3. Klik op rij 1 in het tekstvak Wave-bestand (Wave file) en selecteer ofwel het wavebestand, ofwel Variant.
- 4. Klik op het aantal herhalingen van rij 1 in het tekstvak Herhalen (Repeat) (1-255).



Aanwijzing!

Varianten kunnen niet worden herhaald.

5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor alle overige componenten van de sjabloon.

- 6. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 7. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

Voorbeeldsjabloon

In dit voorbeeld wordt een sjabloon gemaakt die wordt gebruikt voor ontruimingsberichten voor de etages van de bezoekersvleugel in een hotel. De sjabloon bestaat uit de volgende componenten:

- Een attentiesignaal om de aandacht te trekken. De naam van het wave-bestand dat het attentiesignaal bevat is "Attentiesignaal" in dit voorbeeld.
- Spraak: "Noodgeval. U dient het gebouw te verlaten". De naam van het wave-bestand dat de spraak bevat is "Ontruimen" in dit voorbeeld.
- Spraak: "Etage". De naam van het wave-bestand dat de spraak bevat is "Etage" in dit voorbeeld.
- Spraak die het nummer van de etage bevat. Omdat dit verschilt per etage is deze component een variant die pas wordt gedefinieerd na het opstellen van het daadwerkelijke bericht (zie *Een bericht opstellen, Pagina 32*).
- Spraak: "Onmiddellijk". De naam van het wave-bestand dat de spraak bevat is "Onmiddellijk" in dit voorbeeld.

Ga als volgt te werk:

- 1. Klik op de knop Sjablonen bewerken (Edit templates). Het eigenschappenscherm Sjablonen bewerken (Edit templates) wordt geopend.
- 2. Selecteer het nummer van de sjabloon in het tekstvak Sjabloon (Template). Voor voorbeeld, 2. Er wordt een lege sjabloon geopend:

lit mer	geable mess	age templates	
	Template	Template	2
	Name	Template 2	
		Wave file	Repeat
1			delete
2			delete
3			delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
1		Save	e Cancel Close

Afbeelding 4.9: Voorbeeld (stap 2)

 Voer een sjabloonnaam in in het tekstvak Naam (Name). Bijvoorbeeld "Ontruiming van etage":

Edit merg	eable message tem Template T Name Floor e	emplates	-	
	Wave file	e Re	peat	
1			delete	
2			delete	
3			delete	
4			delete	
5			delete	
6			delete	
7			delete	
8			delete	
,		Save	Cancel	Close

Afbeelding 4.10: Voorbeeld (stap 3)

- Selecteer Attentiesignaal (Alert chime) in het tekstvak Wave-bestand (Wave file) in rij 1:

Edit mer	geable mess	age templates			
	Template Name	Template	2 in		
		Wave file	Repeat		
1		alert	1	delete	
2				delete]
3				delete	
4				delete	
5				delete	
6				delete	
7				delete	
8				delete	
		Save		ancel	Close

Afbeelding 4.11: Voorbeeld (stap 4)

- Selecteer evacemgfull in het tekstvak Wave-bestand (Wave file) in rij 2:

Edit mer	geable message templates	e 2
	Floor evacuat	Jon
	Wave file	Repeat
1	alert	1 delete
2	evacemgfull	1 delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
	Sav	re Cancel Close

Afbeelding 4.12: Voorbeeld (stap 5)

- Selecteer Etage (Floor) in het tekstvak Wave-bestand (Wave file) in rij 3:

Eď	it merge	able mess	age templates			
ſ						
	Т	emplate	Template 2	2		
	1	lame	Floor evacuation	n		
			Wave file	Repeat		
	1		alert	1	delete	
	2	e	vacemgfull	1	delete	
	3		floor	1	delete	
	4				delete	
	5				delete	
	6				delete	
	7				delete	
	8				delete	
ĺ			Save		ancel	Close

Afbeelding 4.13: Voorbeeld (stap 6)

- Selecteer Variant in het tekstvak Wave-bestand (Wave file) in rij 4:

Ec	lit mergeal	ble message temp	plates		
	Te	emplate Te ame Floor ev	mplate 2 vacuation	- 	
		Wave file	Rep	peat	
	1	alert		1 delet	ie 🔤
	2	evacemgfu		1 delet	e
	3	floor		1 delet	ie -
	4	Variant		1 delet	e
	5			delet	ie -
	6			delet	e
	7			delet	ie -
	8			delet	e
	,		Save	Cancel	Close

Afbeelding 4.14: Voorbeeld (stap 7)

- Selecteer Onmiddellijk (Immediately) in het tekstvak Wave-bestand (Wave file) in rij 5:

Ed	lit merge	eable message templates
		Template Template 2 Name Floor evacuation
		Wave file Repeat
	1	alert 1 delete
	2	evacemgfull 1 delete
	3	immediately 1 delete
	4	Variant 1 delete
	5	immediately 1 delete
	6	delete
	7	delete
	8	delete
		Save Cancel Close

Afbeelding 4.15: Voorbeeld (stap 8)

- 1. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
 - De sjabloon kan worden gebruikt om ontruimingsberichten op te stellen (zie *Een bericht opstellen, Pagina 32*).
- 2. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.6 Berichten bewerken

Via de knop wordt het eigenschappenscherm Configuratie berichtbewerking (Edit messages configuration) geopend. Gebruik dit eigenschappenscherm om het bericht te bewerken.

Edit me	ssages			
	New	ename	Delete	1
	Play Name	Tem	plate None	
	Wave file	Repeat		
1	2-tone chime	1	dele	te
2	3-tone chime-A	1	dele	te
3			dele	te
4			dele	te
5			dele	te
6			dele	te
7			dele	te
8			dele	te
	Save	Car	Clo	ise

Afbeelding 4.16: Eigenschappenscherm Berichten bewerken (Edit messages)

leder bericht kan uit maximaal 8 componenten (1-8) bestaan. Aan iedere positie kan een wavebestand worden toegewezen. Er kan tevens een samengevoegd bericht worden opgesteld dat is gebaseerd op een sjabloon. Wanneer een bericht is gebaseerd op een sjabloon, kunnen wave-bestanden alleen worden toegewezen aan de variantcomponenten van de sjabloon. De overige componenten van een samengevoegd bericht staan vast en worden in dit geval gedefinieerd door de sjabloon.

4.6.1 Een bericht opstellen



Aanwijzing!

In de volgende procedure wordt niet beschreven hoe een samengevoegd bericht moet worden opgesteld. Zie *Samengevoegd bericht opstellen, Pagina 37* voor informatie over het opstellen van samengevoegde berichten.

Ga als volgt te werk:

 Klik op de knop Nieuw (New). Er wordt een eigenschappenscherm (zie de afbeelding hieronder) weergegeven.

New message	
Input New Name	Ok Cancel
Message 2	

Afbeelding 4.17: Een bericht opstellen (stap 1)

- Voer de naam in in het tekstvak (bijvoorbeeld Mededelingen) en klik op de knop OK.
 - De naam van het nieuwe bericht verschijnt in het tekstvak Naam (Name) (zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld):

Play Name Template > Announcments None Wave file Repeat 1 delete 2 delete 3 delete 4 delete 5 delete 6 delete 7 delete 8 delete		New	ename	Delete	1
Wave file Repeat 1		Play Name	 Tem	plate None	
1 delete 2 delete 3 delete 4 delete 5 delete 6 delete 7 delete 8 delete		Wave file	Repeat		
2 delete 3 delete 4 delete 5 delete 6 delete 7 delete 8 delete	1			dele	te
3 delete 4 delete 5 delete 6 delete 7 delete 8 delete	2			dele	te
4 delete 5 delete 6 delete 7 delete 8 delete	3			dele	te
5 delete 6 delete 7 delete 8 delete	4			dele	te
6 delete 7 delete 8 delete	5			dele	te
7 delete 8 delete	6			dele	te
8 delete	7			dele	te
	8			dele	te

Afbeelding 4.18: Een bericht opstellen (stap 2)

- 1. Klik op Geen (None) in het tekstvak Sjabloon (Template) om een bericht op te stellen dat niet is gebaseerd op een sjabloon.
- 2. Klik op rij 1 en selecteer het wave-bestand.
- 3. Klik op rij 1 en selecteer het aantal herhalingen (1-255) in het tekstvak Herhalen (Repeat).
- 4. Herhaal indien nodig de vorige stappen 4 en 5 (zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld).

Edit me	ssages	
	New Rename	Delete
	Play Name	Template
	Wave file R	epeat
1	2-tone chime	1 delete
2	3-tone chime-A	1 delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
	,,	
	Save	Cancel Close
	Save	Cancel Close

Afbeelding 4.19: Een bericht opstellen (stap 6)

- 1. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 2. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.6.2 Naar berichten luisteren

1. Klik op de knop > (Afspelen).

4.6.3 Namen van berichten wijzigen



Voorzichtig!

Wijzig de naam van een bericht niet na het voltooien van de actieprogrammering. Verwijder in plaats hiervan het bericht.

- 1. Selecteer door in het tekstvak Naam (Name) te klikken het bericht waarvan de naam moet worden gewijzigd.
- 2. Klik op de knop Naam wijzigen (Rename). Er wordt een eigenschappenscherm (zie de afbeelding hieronder) weergegeven:

Rename message	
Rename	Ok Cancel
Announcements	

Afbeelding 4.20: Naam van bericht wijzigen (stap 2)

- Voer de nieuwe naam van het bericht in in het tekstvak (bijv. Reclame) en klik op de knop OK.
 - Het eigenschappenscherm verdwijnt en de nieuwe naam wordt weergegeven in het eigenschappenscherm Berichten bewerken (Edit messages):

Edit m	issages	
	New Rename Delete Play Name Template > Commercials None	
	Wave file Repeat	
1	2-tone chime 1 delete	
2	3-tone chime-A 1 delete	
3	delete	
4	delete	
5	delete	
6	delete	
7	delete	
8	delete	
	Save Cancel Close	

Afbeelding 4.21: Naam van bericht wijzigen (stap 3)

- 1. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 2. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.6.4 Een bericht wissen

- 1. Selecteer het bericht dat moet worden verwijderd in het tekstvak Naam (Name).
- 2. Klik op de knop Verwijderen (Delete) en bevestig uw keuze met Ja (Yes).

4.6.5 Over samengevoegde berichten

Een speciaal soort bericht is een samengevoegd bericht (zie Samengevoegd bericht opstellen, Pagina 37 voor een voorbeeld). Wanneer twee of meer oproepen worden gestart die zijn gebaseerd op hetzelfde sjabloon voor een samengevoegd bericht en dezelfde prioriteit hebben, dan worden de oproepen samengevoegd. De jongste oproep kan in dit geval de oudste oproep niet stoppen. Met behulp van de configuratiesoftware kunnen vier verschillende sjablonen voor een samengevoegd bericht worden gemaakt.

4.6.6 Samengevoegd bericht opstellen



Aanwijzing!

De volgende procedure is standaard. Zie onderstaand **Voorbeeld van samengevoegd bericht** (Example mergeable message) voor een voorbeeld.

Ga als volgt te werk om een samengevoegd bericht op te stellen:

- 1. Klik op de knop Nieuw (New). Er wordt een eigenschappenscherm voor een nieuw bericht weergegeven.
- 2. Voer de naam in het tekstvak in en klik op de knop OK.
 - De naam van het nieuwe bericht verschijnt in het tekstvak Naam (Name).
- 3. Selecteer door in het tekstvak Sjabloon (Template) te klikken de sjabloon voor een samengevoegd bericht.
- 4. Klik op de component Variant (groen) in het tekstvak Wave-bestand (Wave file) en selecteer het wave-bestand.
- 5. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 6. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

Voorbeeld van samengevoegd bericht

In dit voorbeeld wordt een samengevoegd bericht opgesteld dat wordt gebruikt voor het ontruimen van etage 1 van de bezoekersvleugel in een hotel. Het bericht is gebaseerd op de sjabloon die is gemaakt in *Een bericht opstellen, Pagina 32*.

De sjabloon bestaat uit de volgende componenten:

- Een attentiesignaal om de aandacht te trekken. De naam van het wave-bestand dat het attentiesignaal bevat is "Attentiesignaal" in dit voorbeeld.
- Spraak: "Noodgeval. U dient het gebouw te verlaten". De naam van het wave-bestand dat de spraak bevat is "evacemgfull" in dit voorbeeld.
- Spraak: "Etage". De naam van het wave-bestand dat de spraak bevat is "Etage" in dit voorbeeld.
- Spraak die het nummer van de etage bevat. Omdat dit verschilt per etage, is deze component een variant. Aan deze component wordt een wave-bestand toegewezen met het woord "Eén". De naam van het wave-bestand dat de spraak bevat is "Eén" in dit voorbeeld.
- Spraak: "Onmiddellijk". De naam van het wave-bestand dat de spraak bevat is "Onmiddellijk" in dit voorbeeld.

Wanneer de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem dit bericht afspeelt, is het gesproken gedeelte van dit bericht als volgt: "Noodgeval. U dient etage één te evacueren. Onmiddellijk.".

- Klik op de knop Berichten bewerken (Edit messages). Het eigenschappenscherm Berichten bewerken (Edit messages) wordt dan geopend.
- 2. Klik op de knop Nieuw (New). Er wordt een eigenschappenscherm (zie de afbeelding hieronder) weergegeven.

New message	
Input New Name	Ok Cancel
Message 2	

Afbeelding 4.22: Voorbeeld (stap 2)

- Voer de naam in van het nieuwe bericht (bijvoorbeeld Etage 1 ontruimen) in het tekstvak
 Naam (Name) en klik op de knop OK.
 - De naam van het nieuwe bericht verschijnt in het eigenschappenscherm Berichten bewerken (Edit messages):

Edit me	New Renal	me Delete	
	Play Name > Floor 1 evacuation	Template None	
	Wave file	Repeat	
1		delete	
2		delete	
3		delete	
4		delete	
5		delete	
6		delete	
7		delete	
8		delete	
,	Save	Cancel Close	•

Afbeelding 4.23: Voorbeeld (stap 3)

- Klik op het tekstvak Sjabloon (Template) en selecteer Etage ontruimen (Floor evacuation) om een bericht op te stellen dat is gebaseerd op de sjabloon Etage ontruimen.
 - Alle componenten van de sjabloon worden gekopieerd naar het bericht:

Editr	New Rename	Delete
	Play Name Te	emplate Floor evacuation
	Wave file Repea	at
	1 alert 1	delete
	2 evacemgfull 1	delete
	3 floor 1	delete
	4 1	delete
	5 immediately 1	delete
	6	delete
	7	delete
	8	delete
	Save	Close

Afbeelding 4.24: Voorbeeld (stap 4)

Klik op rij 4 (Variant = green) en selecteer "één" ("one") in de lijst Wave-bestand (Wave file):

	New F	Rename	Delete
	Play Name > Floor 1 evacuation	Templa Floor	ate evacuation
	Wave file	Repeat	
1	alert	1	delete
2	evacemgfull	1	delete
3	floor	1	delete
4	one	1	delete
5	immediately	1	delete
6			delete
7			delete
8			delete

Afbeelding 4.25: Voorbeeld (stap 5)

- 1. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 2. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

De sjabloon Etage ontruimen (Floor evacuation) kan tevens worden gebruikt om een ontruimingsbericht voor etage 2 op te stellen. In plaats van een wave-bestand toe te wijzen aan de variant die het woord "één" ("one") bevat, moet een wave-bestand met het woord "twee" ("two") worden toegewezen aan de variant (zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld). Wanneer de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem dit bericht afspeelt, is het gesproken gedeelte van dit bericht als volgt: "Noodgeval. U dient etage twee te evacueren. Onmiddellijk.":

dit me	New Renam	- Delete
	Play Name Floor 2 evacuation	Template Floor evacuation
	Wave file F	Repeat
1	alert	1 delete
2	evacemgfull	1 delete
3	floor	1 delete
4	two	1 delete
5	immediately	1 delete
6		delete
7		delete
8		delete
	Save	Cancel Close

Afbeelding 4.26: Voorbeeld, Etage 2 ontruimen

Wanneer de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem een opdracht ontvangt om de berichten Etage 1 ontruimen en Etage 2 ontruimen tegelijkertijd af te spelen en beide opdrachten dezelfde prioriteit hebben, dan worden de berichten samengevoegd. Het gesproken gedeelte van het bericht is als volgt: "Noodgeval. U dient etage 1, 2 te evacueren. Onmiddellijk.".

4.7 Actieprogrammering

Gebruik het eigenschappenscherm Actieprogrammering (Action programming) om de acties van knoppen, trigger-ingangen enz. te programmeren. De inhoud van het eigenschappenscherm Actieprogrammering (Action programming) hangt af van het type unit waarvoor de acties worden geprogrammeerd.

Main Controller	Ť.	Rounter	Call Station	Soft	Triggers (RS232)	
ont panel				Mic / Line inj	out	
Alert message	None	Main EMO	inic priority			
Alarm message	None	RC 1 EM	G mic priority 17	Priority	2	
EMG message	Nono	RC 2 EM	3 mic printiny 17	Select 70	ne Nono	
	NOTE	110 2 2.11		00,000,20	ING NOTE	
After EMG TRG relea	se, the system re	mains in EMG state				
IG Trg. / Fault Det.						
Message Fau	t					
1 💿 🔿	Message	Floor 1 evacuation	Select Zone	M.C Zone-1	Priority 9	
2 💿 🔿	Message	Message 2	Select Zone	M.C Zone-2	Priority 9	
3 🙃 🔿	Message	Message 3	Select Zone	M.C Zone-3	Priority 9	
4 💿 🔿	Message	Message 4	Select Zone	M.C Zone-4	Priority 9	
5 📀 🔿	Message	Message 5	Select Zone	M.C Zone-5	Priority 9	
6 📀 O	Message	Message 6	Select Zone	M.C Zone-6	Priority 9	
siness Trg. / Fault Det. —						
Message Fau	t					
1 💿 🔿	 Message	Floor 1 evacuation	Select Zone	M.C Zone-1	Priority 2	
1 💿 🔿	Message	Message 2	Select Zone	M.C Zone-2	Priority 2	
1 💿 🔿	Message	Message 3	Select Zone	M.C Zone-3	Priority 2	
1 💿 O	Message	Message 4	Select Zone	M.C Zone-4	Priority 2	
1 💿 O	Message	Message 5	Select Zone	M.C Zone-5	Priority 2	
1 💿 🔿	Message	Message 6	Select Zone	M.C Zone-6	Priority 2	
ssage Repeat Action -	F	ault Action Type	BF	re EMG message annound	ement EMG message delay	
Continious C Ope	n 🖲 Close 🤇	Open @ Close @ I	Momentary C Toggle	None	30 s	Save Cancel

Afbeelding 4.27: Eigenschappenscherm Actieprogrammering (Action programming) (hoofdscherm)

Gebruik het tabblad om de unit te selecteren waarvoor de acties zijn geprogrammeerd:

- Hoofdcontroller (controller gesproken woord ontruimingssysteem). Zie Hoofdcontroller (Main Controller), Pagina 42.
- Router (router gesproken woord ontruimingssysteem). Zie Router, Pagina 47.
- Oproeppost (Call station). Zie oproeppost, Pagina 48.
- Soft triggers (RS232)

Knoppen

De knoppen aan de onderzijde van het eigenschappenscherm voor actieprogrammering worden voor het volgende gebruikt:

- Sla de wijzigingen van de actieprogrammering op.
- Annuleer de wijzigingen van de actieprogrammering.
- Sluit het eigenschappenscherm Actieprogrammering (Action programming).

4.7.1 Hoofdcontroller (Main Controller)

Gebruik de vier onderdelen om de items te selecteren waarvoor de acties zijn geprogrammeerd:

- Frontpaneel. Zie de volgende paragraaf **Frontpaneel**.
- Noordoproep-trigger / Storingsdet. (Business Trg. / Fault Det.) (Ingangen noodoproep-trigger/storingsdetectie). Zie de volgende paragraaf Noodoproep-trigger / Storingsdet. (EMG Trg. / Fault Det.).
- Trigger algemene oproep / Storingsdet. (Business Trg. / Fault Det.) (Algemene triggeringangen/storingsdetectie). Zie de volgende paragraaf Trigger algemene oproep / storingsdetectie (Business Trg / Fault Det.).
- Microfoon-/lijningang Zie de volgende paragraaf Microfoon-/lijningang Mic / Line input).

Aanwijzing!

Tijdens noodgevalstatus:

Er klinkt een pieptoon met tussenpozen op de controller en afstandsbedieningen totdat de noodgevalstatus is bevestigd.

De indicatoren voor de noodgevalstatus op de controller, afstandsbedieningen en oproepposten gaan branden.

Het noodcontact op de controller en afstandsbedieningen wordt geactiveerd.

Algemene oproepen en achtergrondmuziek zijn niet beschikbaar.

Zoneselectie kan worden gewijzigd met behulp van de knoppen voor zoneselectie op de controller, routers en afstandsbedieningen tenzij EMG alle oproepen (EMG All Call) is geactiveerd in de configuratie.

Een alarm-, waarschuwings- of spraakoproep kan worden gestart op de controller of afstandsbediening.

Frontpaneel

In dit onderdeel kunnen de berichten en prioriteiten van de noodoproep-triggers van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem worden geprogrammeerd:

- 1. Selecteer het tabblad Hoofdcontroller (Main Controller).
- 2. Selecteer het bericht dat moet worden geactiveerd via de knop Waarschuwingsbericht (Alert message) op het frontpaneel van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem in het tekstvak Waarschuwingsbericht (Alert message).
- 3. Selecteer het bericht dat moet worden geactiveerd via de knop Alarmbericht (Alarm message) op het frontpaneel van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem in het tekstvak Alarmbericht (Alarm message).
- 4. Selecteer het bericht dat moet worden geactiveerd via de knop Noodgeval (Emergency) op het frontpaneel van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem in het tekstvak Noodoproep (EMG message).
- 5. Selecteer Primair prioriteitsniveau noodmicrofoon (Main EMG mic priority level) om het prioriteitsniveau voor de microfoon van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem in te stellen. De prioriteiten 17, 18 en 19 kunnen worden ingesteld.
- Selecteer de prioriteit Noodmicrofoon afstandsbediening 1 (RC 1 EMG mic) om het prioriteitsniveau in te stellen voor de microfoon voor afstandsbediening 1. De prioriteiten 17, 18 en 19 kunnen worden ingesteld.



- 7. Selecteer de prioriteit Noodmicrofoon afstandsbediening 2 (RC 2 EMG mic) om het prioriteitsniveau in te stellen voor afstandsbediening 2. De prioriteiten 17, 18 en 19 kunnen worden ingesteld.
- 8. Schakel het selectievakje Na vrijgave noodoproep-trigger blijft systeem in noodoproepstatus (After EMG TRG release the system remains in EMG state) in om het systeem in een noodoproepstatus te houden totdat een reset plaatsvindt. Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de noodoproepstatus opgeheven nadat de trigger is vrijgegeven.
- 9. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 10. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

Noordoproep-trigger / Storingsdet. (Business Trg. / Fault Det.)

In dit onderdeel kunnen de acties van de noodoproep-triggers van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem worden geprogrammeerd.

Instellingen bericht-trigger

ledere trigger wordt geprogrammeerd met individuele instellingen via de tekstvakken Bericht (Message), Zone selecteren (Select Zone) en Prioriteit (Priority).

Ga als volgt te werk voor iedere ingang van de noodoproep-trigger (EMG Trig.):

- 1. Selecteer Bericht voor ingang 1 (Message for input 1).
- 2. Selecteer in het tekstvak Bericht (Message) het vooraf opgenomen bericht dat moet worden afgespeeld wanneer ingang 1 wordt geactiveerd.
- 3. Selecteer in het tekstvak Zone selecteren (Select Zone) de zones waar het bericht moet worden afgespeeld voor ingang 1.
- 4. Selecteer in het tekstvak Prioriteit (Priority) de prioriteit van het bericht voor ingang 1.
- 5. Herhaal, indien van toepassing, stap 1 t/m 4 voor ingang 2 t/m 6.
- 6. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 7. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

Instellingen storingsdetectie

- 1. Selecteer Storing (Fault) voor ingang 1.
- 2. Klik op het tekstvak Storingstype (Fault Type) en selecteer het storingstype:
 - EOL. Selecteer de zones in het tekstvak Zone.
 - Storing versterker Selecteer het versterkertype in het tekstvak Versterker (Amplifier).
 - Storing lader Selecteer Netvoeding (Mains) of Accu (Battery) in het tekstvak Storingsmelding (Fault indicate).
 - Overige. De ingangs-LED gaat branden. De LED Systeemstoring afstandsbediening gaat branden.
- 3. Herhaal, indien van toepassing, stap 1 en 2 voor ingang 2 t/m 6.
- 4. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 5. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.



Aanwijzing!

Voor EOL-instelling: Stel het storingstype (Fault Type) in op EOL, selecteer de zone met EOLbewaking (EOL Supervision), stel Actie (Action) in op Openen (Open) en stel het type in op Tijdelijk (Momentary).

Algemene instellingen

- Bericht herhalen
- Actie
- Storingsactie
- Туре
- Mededeling voor noodoproep
- Vertraging noodoproep

Ga als volgt te werk:

- 1. Selecteer door in het tekstvak Bericht herhalen (Message Repeat) te klikken het aantal keren dat alle berichten moeten worden herhaald.
 - Selecteer continu of een specifiek nummer (1-254).
- 2. Selecteer Actie (Action) om de conditie in te stellen waarbij een trigger wordt geactiveerd:
 - Openen (Open): de trigger wordt geactiveerd wanneer het circuit wordt geopend.
 - Sluiten (Close): de trigger wordt geactiveerd wanneer het circuit wordt gesloten.
- 3. Selecteer Storingsactie (Fault Action) om de conditie in te stellen waarbij een trigger wordt geactiveerd:
 - Openen (Open): de trigger wordt geactiveerd wanneer het circuit wordt geopend.
 - Sluiten (Close): de trigger wordt geactiveerd wanneer het circuit wordt gesloten.
- 4. Selecteer Type om de conditie in te stellen waarbij een trigger-signaal stopt:
 - Tijdelijk (Momentary): de trigger is actief tot het signaal stopt.
 - Omschakelen (Toggle): de trigger is actief tot een tweede signaal wordt gemaakt.
- 5. Klik op het tekstvak Mededeling voor noodoproep (Pre EMG Message announcement) om het bericht uit de lijst te selecteren.
 - Dit bericht klinkt voordat het bericht dat is geprogrammeerd voor de trigger-ingang wordt ontvangen.
- Klik op het tekstvak Vertragingstijd voor de noodoproep (EMG message delay time) om de vertragingstijd uit de lijst te selecteren (30 seconden, 1 minuut, 2 minuten..... 10 minuten).
 - De vertraging van de noodoproep is de periode vanaf activering van de trigger tot de mededeling voor noodoproep wordt vervangen door het geselecteerde individuele bericht voor de trigger.
- 7. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 8. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.



Aanwijzing!

De aanbevolen instelling voor onderbroken berichtherhaling is Tijdelijk (Momentary). Als Omschakelen (Toggle) wordt geselecteerd, dan wordt het eerste bericht herhaald tot een andere ingang wordt ontvangen terwijl de tuimelschakelaar is geopend.



Afbeelding 4.28: Sluiten (Close), Tijdelijk (Momentary)



Afbeelding 4.29: Openen (Open), Tijdelijk (Momentary)



Afbeelding 4.30: Sluiten (Close), Omschakelen (Toggle)



Afbeelding 4.31: Openen (Open), Omschakelen (Toggle)

Trigger algemene oproep / Storingsdet. (Business Trg. / Fault Det.)

Met uitzondering van de functies Berichtherhaling (Message Repeat) en Mededeling voor noodoproep (Pre EMG message announcement) is programmeren van de trigger algemene oproep / Storingsdet. (Business Trg. / Fault Det.) vergelijkbaar met de noodoproep-trigger / Storingsdet. (Business Trg. / Fault Det.) Zie **Noodoproep-trigger / Storingsdet. (EMG Trg. / Fault Det.)**. in het voorgaande hoofdstuk.

Microfoon-/lijningang

In dit onderdeel kan de actie van de microfoon-/lijningang met VOX-functionaliteit van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem worden geprogrammeerd.

- Selecteer de prioriteit van de microfoon-/lijningang met VOX-functionaliteit van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem in het tekstvak Prioriteit (Priority) (2-14).
- Selecteer de zone of zonegroep waarnaar de audio van de microfoon-/lijningang met VOXfunctionaliteit van de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem moet worden gedistribueerd in het tekstvak Zone selecteren (Select Zone).
- 3. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 4. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.7.2

Router

Main	Controller	Rou	nter	Call S	tation	Soft Trigg	iers (RS232)]	
ounter Se	elect								
Rounter	1 C Rounter	2 C Rounter 3	C Rounter 4	C Rounter 6	C Rounter 6	C Rounter 7	C Rounter 8	C Rounter 9	C Rounter 10
O Rounter	11 C Rounter	12 C Rounter 13	C Rounter 14	C Rounter 15	C Rounter 16	C Rounter 17	C Rounter 18	C Rounter 19	
/IG Trg. / Fa	ult Det.								
N	dessage Fault								
1 [• •	Message F	loor 1 evacuation	Select Zone	R	01-Zone-01	Priority 9		
2	• •	Message 🛛	Message 2	Select Zone	R	01-Zone-02	Priority 9		
3	• •	Message 🗌	Message 3	Select Zone	R	D1-Zone-03	Priority 9		
4	• •	Message 🛛	Message 4	Select Zone	R	01-Zone-04	Priority 9		
5	• •	Message 🗌	Message 5	Select Zone	R	01-Zone-05	Priority 9		
6 [• C	Message 🗌	Message 6	Select Zone	R	01-Zone-06	Priority 9		
isiness Trg	g. / Fault Det.								
N	dessage Fault								
1	• •	Message F	loor 1 evacuation	Select Zone	R	01-Zone-01	Priority 2		
1	• •	Message 🛛	Message 2	Select Zone	R	01-Zone-02	Priority 2		
1	• •	Message 🛛	Message 3	Select Zone	R	D1-Zone-03	Priority 2		
1	• •	Message 🗌	Message 4	Select Zone	R	01-Zone-04	Priority 2		
1 [• •	Message 🛛	Message 5	Select Zone	R	01-Zone-05	Priority 2		
1 [• •	Message	Message 6	Select Zone	R	01-Zone-06	Priority 2		
ssage Repe	eat — Action —	Fault Act	ion Type		Pre EMG mes	sage announcemer	t EMG message dela	y i	
Continiou	Js C Open	Close ⊂ Oper Oper	n 🖲 Close 🔎 I	Momentary C Tog	ale N	lone	30 s	Save	Cancel Close

Afbeelding 4.32: Tabblad Router

- 1. Selecteer het tabblad Router.
- 2. Selecteer de router in het onderdeel Router selecteren (Router Select).
- 3. Programmeren van de ingangen noodoproep-trigger van een router van het gesproken woord ontruimingssysteem is vergelijkbaar met het programmeren van de ingangen noodoproep-trigger van een controller van het gesproken woord ontruimingssysteem. Zie *Hoofdcontroller (Main Controller), Pagina 42.*
- 4. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 5. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.7.3 oproeppost

Selecteer het tabblad Oproeppost (Call Station).

Gebruik de onderdelen om de items te selecteren waarvoor de acties zijn geprogrammeerd:

- Oproeppost (primair)
- Bedieningspanelen oproepposten (bedieningspaneel x)

Main Controller	Ť	Rounter	Call Stati	on [Soft Triggers (RS232)				
Call station 1 C C	all station 2 🛛 C Ca	Il station 3 🛛 C Call	station 4 C Call s	tation 5 C Call st	tation 6 C Call statio	n 7 🕐 Call station			
Main									
Priority	2	1	Select Z	one					
Pre-chime	Eleor 1 evecuatio		j M.C.Zone-	1					
Post-chime	Messare 2	2	M.C Zone-	2					
	wessaye z	3	M.C Zone-	3					
		A	M.C. Zana	4					
🗆 Dofine Alert Vev se	Indicator test	4	j w.c.zone-						
Denne Alen Ney as	indicator (85)	5	M.C Zone-	5					
		6	M.C Zone-	6					
Keypad 1	Keypad 2	Keypad 3	Keypad 4	Keypad 5	Keypad 6	Keypad 7	Keypad 8		
R01-Zone-01	R02-Zone-01	R11-Zone-01	None	None	None	None	None		
R01-Zone-02	R02-Zone-02	R11-Zone-02	None	None	None	None	None		
R01 Zope 03	R02 Zope 03	R11 Zone 03	None	None	None	None	None		
Kor-zone-os	J R02-2018-03	KTT-ZUNE-05	None	NUTE		None	None		
R01-Zone-04	R02-Zone-04	R11-Zone-04	None	None	None	None	None		
R01-Zone-05	R02-Zone-05	R11-Zone-05	None	None	None	None	None		
R01-Zope-06	R02-7ope-06	R11-7ope-06	None	None	None	None	None		
1 1101-2016-00	102-2016-00		140/10	140110		110110	NONG		
None	None	None	None	None	None	None	None		
						1	1		

Afbeelding 4.33: Eigenschappenscherm van oproeppost en bedieningspaneel van de oproeppost

Oproeppost (primair)



Afbeelding 4.34: Knoppen voor oproepposten

Ga als volgt te werk:

- 1. Selecteer de prioriteit die is toegewezen aan de berichten voor de oproeppost in het tekstvak Prioriteit (Priority).
- 2. Selecteer het bericht of het attentiesignaal dat wordt afgespeeld aan het begin van de oproep in het tekstvak Voor attentiesignaal (Pre-chime).
- 3. Selecteer het bericht of het attentiesignaal dat wordt afgespeeld aan het einde van de oproep in het tekstvak Na attentiesignaal (Post-chime).



Aanwijzing!

Via de resterende knop Zone selecteren (Zone selection) van de oproeppost worden alle zones van het systeem geselecteerd.

- 4. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 5. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

Bedieningspaneel oproeppost (bedieningspaneel x)



Afbeelding 4.35: Knoppen bedieningspaneel

- 1. Wijs zones toe aan de zoneselectieknoppen van het bedieningspaneel van de oproeppost door in het tekstvak Bedieningspaneel x (Keypad x) te klikken (1-7) en de zone of zonegroep te selecteren.
- 2. Klik op de knop Opslaan (Save) om de wijzigingen op te slaan. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 3. Klik op de knop Sluiten (Close) om het eigenschappenscherm te sluiten.

4.8 Configuratiebestand opslaan

Klik op de knop Configuratiebestand opslaan (Save configuration file) om het configuratiebestand op te slaan op de pc. Het configuratiebestand wordt standaard opgeslagen als een *Config.dat bestand (* is de datum van opslaan). Het bestand kan worden gebruikt als een inprogress-bestand of een backup-bestand nadat de configuratie is voltooid.

Aanwijzing!

Eenkanaals systeem.

De standaardconfiguratie van het gesproken woord ontruimingssysteem:



Eén controller, geen routers.

Eén oproeppost, geen bedieningspanelen.

Bewaking is AAN conform EN54-16.

In de standaardconfiguratie is de bewaking van de reserve-versterker AAN. Als geen reserveversterker is aangesloten, dan heeft het systeem geen achtergrondmuziek.

Save As					? 🛛
Save in:	🗀 Backup		•	+ 🗈 💣 📰•	
My Recent Documents Desktop	20101224Conf 20101224VerC 20110527Conf 20110527Conf Test_Err.dat	ig.dat onfig.dat ig.dat			
My Documents					
My Computer					
S	File name:	20110527Config		•	Save
My Network Places	Save as type:	Save Files (*.dat)		•	Cancel

Afbeelding 4.36: Dialoogvenster Opslaan als (Save as)

- 1. Klik op de knop Configuratiebestand opslaan (Save configuration file) in het hoofdconfiguratiemenu.
- 2. Voer de naam van het configuratiebestand in het tekstvak Bestandsnaam (File name) in en klik op de knop Opslaan (Save), of:
 - Klik alleen op de knop Opslaan (Save) om de standaardnaam te gebruiken.
 - Klik op de knop Annuleren (Cancel) om het configuratiebestand niet op te slaan.

4.9 Configuratiebestand openen

Via Configuratiebestand openen (Open configuration file) wordt een opgeslagen configuratiebestand geopend en hersteld in de configuratiesoftware van het Plena gesproken woord ontruimingssysteem. Het bestand kan worden gebruikt om standaardinstellingen naar het systeem te downloaden of deze te herstellen of om parallelle systemen te maken. Een configuratiebestand kan in een pc worden geladen. De configuratiesoftware bevat een standaardbestand dat kan worden gebruikt om de standaardinstellingen van een systeem te herstellen of als basis voor een nieuw configuratiebestand. De standaard opgeslagen bestanden staan in een lijst met de datum als onderdeel van de bestandsnaam.

Open					? 🔀
Look in:	🚞 Backup		•	+ 🗈 💣	•
My Recent Documents Desktop	20101224Confi 20101224VerCr 20110527Confi Test_Err.dat	g.dat onfig.dat g.dat			
My Documents					
My Computer					
My Network Places	File name: Files of type:	Save Files (*.dat)	only	•	Open Cancel

Afbeelding 4.37: Dialoogvenster Openen (Open)

- 1. Klik op de knop Configuratiebestand openen (Open configuration file) in het hoofdconfiguratiemenu.
- 2. Selecteer de naam van het configuratiebestand in het dialoogvenster.
- 3. Klik op de knop Openen (Open).

4.10 Wachtwoord wijzigen

Wachtwoorden kunnen worden gewijzigd voor software en hardware. Wachtwoorden moeten aan de volgende criteria voldoen:

- Het bevat minimaal vier cijfers of letters.
- Letters zijn hoofdlettergevoelig.
- Speciale karakters zijn toegestaan (bijv. @!%).
- Het standaardwachtwoord is 12345678.

Change password	
Modify software password	
Modify hardware password	
Close	

Afbeelding 4.38: Dialoogvenster Wachtwoord wijzigen (Modify password)

Ga als volgt te werk (software en hardware):

- 1. Klik op de knop Wachtwoord wijzigen (Modify password) in het hoofdconfiguratiemenu.
- 2. Selecteer Softwarewachtwoord wijzigen (Modify software password) om het softwarewachtwoord te wijzigen.
- 3. Selecteer Hardwarewachtwoord wijzigen (Modify hardware password) om het wachtwoord van het hardwaresysteem te wijzigen.
 - Het hardwarewachtwoord kan alleen worden gewijzigd wanneer een USB-verbinding met de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem tot stand is gebracht. Als geen USB-verbinding tussen de pc en de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem tot stand is gebracht, dan wordt een bericht op het scherm weergegeven: "USB-poort niet aangesloten" (USB port not connected).
- 4. Voer het huidige wachtwoord in het tekstvak in en klik op de knop OK.
- 5. Voer het nieuwe wachtwoord in het tekstvak Nieuw wachtwoord (New password) in.
- 6. Bevestig het nieuwe wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord bevestigen (Confirm password).
- 7. Klik op de knop OK. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.

4.11 Configuratie uploaden

Het configuratiebestand moet naar het systeem worden geüpload alvorens het kan worden gebruikt.

 De optie Configuratie uploaden (Upload configuration) is snel en duurt slechts enkele seconden. Alleen de configuratie-instellingen worden naar het systeem geladen.
 Als alleen de instellingen zijn gewijzigd sinds de meest recente upload, dan kan beter
 Configuratie uploaden (Upload configuration) worden geselecteerd. Download het
 configuratiebestand van het gesproken woord ontruimingssysteem wanneer een bestaand

configuratiebestand nodig is en het originele bestand niet beschikbaar is.

Ga als volgt te werk:

- 1. Klik op de knop Configuratie uploaden (Upload configuration) in het hoofdconfiguratiemenu:
 - Als geen USB-verbinding tussen de pc en de controller van het gesproken woord ontruimingssysteem tot stand is gebracht, dan wordt een bericht op het scherm weergegeven: "USB-poort niet aangesloten" (USB port not connected).
- 2. Het dialoogvenster Hardwarewachtwoord (Hardware password) wordt geopend. Voer het hardwarewachtwoord in.
- 3. Het dialoogvenster Versie (Version) wordt weergegeven (zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld).
 - Schakel het selectievakje Hardwarewachtwoord wijzigen (Modify hardware password) in als u het wachtwoord wilt wijzigen.
- 4. Klik op de knop OK. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.

Version
Firmware version:2.11 Hardware version:1.00 Modify hardware password
Ok Cancel

Afbeelding 4.39: Voorbeeld van dialoogvenster Versie (Version)

 Het dialoogvenster Configuratiebestand uploaden (Upload configuration file) wordt weergegeven:

Uploading		
Erasing data 22% Remaining Time: 00:00:56 Uploading message		
	Cancel	
STATUS :Erasing data	00:	00:15

Afbeelding 4.40: Dialoogvenster Upload (deel 1)

Uploading
Erasing data 100% Remaining Time: 00:00:00 Uploading message
24% Remaining Time: 00:01:50
Cancel
STATUS :three File is uploading 00:01:50

Afbeelding 4.41: Dialoogvenster Upload (deel 2)

1. Wacht tot het uploaden is voltooid. Het dialoogvenster Uploaden wordt automatisch gesloten.

4.12 Berichten en configuratie laden

Het configuratiebestand moet worden geladen naar een gesproken woord ontruimingssysteem alvorens het kan worden gebruikt.

 De optie Berichten en configuratie uploaden (Upload messages and configuration) bevat alle berichten in het configuratiebestand. Deze berichten hebben het formaat *.wav en zijn groot. Het uploaden kan enkele minuten duren.

Ga als volgt te werk:

- 1. Klik op de knop Berichten en configuratie uploaden (Upload messages and configuration) in het hoofdconfiguratiemenu:
 - De uploadprocedure is vergelijkbaar met de procedure voor het uploaden van de configuratie. Zie *Configuratie uploaden, Pagina 53.*

4.13 Berichten en configuratie downloaden

- 1. Klik op de knop Berichten en configuratie downloaden (Download messages and configuration) in het hoofdconfiguratiemenu:
 - Als geen USB-verbinding tussen de pc en het gesproken woord ontruimingssysteem tot stand is gebracht, dan wordt een pop-up-bericht op het scherm weergegeven: "USB-poort niet aangesloten" (USB port not connected).
- 2. Het dialoogvenster Hardwarewachtwoord (Hardware password) wordt weergegeven. Voer het hardwarewachtwoord in.
- 3. Klik op de knop OK. Of klik op de knop Annuleren (Cancel) om de veranderingen te annuleren.
- 4. Het dialoogvenster Configuratiebestand downloaden (Download configuration file) wordt weergegeven.
- 5. Wacht tot het downloaden is voltooid. Het dialoogvenster wordt automatisch gesloten.

5 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk is bedoeld om u te helpen met problemen die kunnen voorkomen bij het installeren of laden van de Plena gesproken woord ontruimingssysteem configuratiesoftware.

De Plena gesproken woord ontruimingssysteem configuratiesoftware kan niet worden geïnstalleerd.

- Het volgende geldt alleen bij het gebruik van een cd-rom:
 - Controleer of de cd leesbaar is door de bestanden te lezen op het station.
 - Als de cd automatisch probeert af te spelen, moet u wellicht met de rechtermuisknop op het station en vervolgens op Verkennen (Explore) klikken om op het station te navigeren.
 - Wanneer de cd zonder storingen kan worden gelezen, controleer dan of de pc voldoet aan de minimale vereisten voor de configuratiesoftware. Als de pc over onvoldoende ruimte op de harde schijf beschikt of niet aan de vereisten voldoet, dan kan de configuratiesoftware niet worden geïnstalleerd.
- Controleer of de configuratiesoftware compatibel is met de versie van het besturingssysteem van de pc.

Fout tijdens installeren?

- Controleer of de pc voldoet aan de vereisten voor de configuratiesoftware.
 - Als de pc bijvoorbeeld te weinig ruimte op de harde schijf heeft tijdens het installeren, dan leidt dit tot een fout tijdens het installeren.
- Controleer of de configuratiesoftware compatibel is met de versie van het besturingssysteem van de pc.
- Zorg dat de configuratiesoftware compatibel is met de hardwareversie en softwareversie van het gesproken woord ontruimingssysteem.
- Controleer, indien deze is gebruikt, of de cd schoon is en er geen grote krassen aanwezig zijn.

De configuratiesoftware laadt niet of er is een fout tijdens het laden

- Controleer of updates voor de configuratiesoftware beschikbaar zijn.
 - In sommige gevallen is een update noodzakelijk voor de configuratiesoftware voordat deze correct kan werken op de pc.
- Zorg ervoor dat alle andere programma's zijn gesloten als de configuratiesoftware wordt uitgevoerd.
 - Als de configuratiesoftware correct werkt na het sluiten van alle andere programma's, dan kan er een conflict zijn tussen de configuratiesoftware en andere programma's.
- Zorg dat de pc minimaal eenmaal opnieuw wordt opgestart nadat de configuratiesoftware is geïnstalleerd.

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven The Netherlands

www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2013