

# **Plena VAS configuration**

Configuration Software



th Software manual

## สารบัญ

1	เกี่ยวกับคู่มือนี้	5
1.1	วัตถุประส <sup>ู</sup> ้งค์ของคู่มือ	5
1.2	้อกสารดิจิตอล	5
1.3	กลุ่มเป้าหมาย	5
1.4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	5
1.5	การแจ้งเตือนและสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบ	5
1.6	ลิขสิทธิ์และข้อสงวนสิทธิ	5
1.7	ประวัติเอกสาร	6
2	ภาพรวมของระบบ	7
2.1	ขอบข่ายในการส่งมอบ	7
2.2	มุมมองผลิตภัณฑ์	7
3	การเริ่มต้นใช้งาน	8
3.1	ความต้องการเกี่ยวกับ PC	8
3.2	การติดตั้ง	8
3.3	การเชื่อมต่อ	11
3.4	การเริ่มต้น	11
4	การกำหนดค่า	13
4.1	ຈະນນ (System)	14
4.1.1	จำนวนเราเตอร์ (Number of routers)	14
4.1.2	จำนวนไมโครโฟนประกาศ (Number of call stations)	14
4.1.3	จำนวนแผงปุ่มไมโครโฟนประกาศ (Number of call station keypads)	14
4.1.4	เปิดใช้งานไมโครโฟนประกาศ EMG (EMG call station enable)	14
4.1.5	จำนวนแผง RC (Number of RC panels)	14
4.1.6	จำนวนอุปกรณ์เสริม RCP (Number of RCP extensions)	15
4.1.7	การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ 3 สาย (3-wire local volume control)	15
4.1.8	การควบคุมข้อความดิจิตอลควบคุมเฉพาะข้อความการทำงานเท่านั้น (Digital message control only	15
	controls business messages)	
4.1.9	การประกาศ EMG ทั้งหมด (EMG all call)	15
4.1.10	การสลับการกระจายเสียง (Alternating broadcasting)	15
4.1.11	ข้อความหยุดทำงานเมื่อปลดทริกเกอร์ (Message is stopped when trigger is released)	15
4.1.12	เปิดใช้งานซอฟต์ทริกเกอร์ (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))	16
4.1.13	ปุ่มต่างๆ	16
4.2	โซน (Zones)	17
4.2.1	การเปลี่ยนชื่อโซน	17
4.2.2	Zone Group (กลุ่มโซน)	18
4.3	การตรวจสอบ (Supervision)	19
4.3.1	การตรวจสอบอินพุต (Input supervision)	19
4.3.2	การตรวจสอบสาย (Line supervision)	20
4.3.3	การตรวจสอบการลัดวงจร (Short circuit check)	20
4.3.4	Network (เครือข่าย)	20
4.3.5	การประกาศ/EMG (Call / EMG)	20
4.3.6	สารอง (Spare)	20
4.3.7	Ground short (กราวนด์ชื่อต)	21
4.3.8	เมน (Mains)	21
4.3.9	แบดเตอร (Battery)	21
4.3.10	ขอความ (Message)	21
4.3.11	เมโครโฟนฉุกเฉีน (EMG mic)	21

5	การแก้ปัญหา	49
4.13	ดาวน์โหลดข้อความและการกำหนดค่า (Download messages and configuration)	48
4.12	อัปโหลดข้อความและการกำหนดค่า (Upload messages and configuration)	48
4.11	การอัปโหลดการกำหนดค่า	47
4.10	การแก้ไขรหัสผ่าน	46
4.9	เปิดไฟล์การกำหนดค่า (Open configuration file)	45
4.8	บันทึกไฟล์การกำหนดค่า (Save configuration file)	44
4.7.3	ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)	42
4.7.2	เราเตอร์	41
4.7.1	ตัวควบคุมหลัก	37
4.7	การตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (Action programming)	36
4.6.6	การสร้างข้อความที่รวมกันได้	32
4.6.5	เกี่ยวกับข้อความที่รวมกันได้	32
4.6.4	การลบข้อความ	32
4.6.3	การเปลี่ยนชื่อข้อความ	31
4.6.2	การฟังข้อความ	31
4.6.1	การสร้างข้อความ	29
4.6	แก้ไขข้อความ (Edit messages)	29
4.5.1	การสร้างแม่แบบ	24
4.5	การแก้ไขแม่แบบ (Edit templates)	24
4 4 4	การลบไฟล์ Wave	23
л.н.2 Д Д З	การฟังไฟล์ Wave	23
4.4.1	การเพิ่มไฟล์ Wave	22
4.4 1 / 1	เลี้ยาถึง Wave (Select Wave mes)	22
4.0.10 A A	มุลทาง I เลือกไฟล์ Wave (Select wave files)	21
1313	າໄປແຕ່ວາຍ	21

## 1 เกี่ยวกับคู่มือนี้

้โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์การกำหนดค่า Plena Voice Alarm System และเก็บรักษาคู่มือเอาไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

## 1.1 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

้วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้คือการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่า และการใช้งานซอฟต์แวร์การกำหนดค่า Plena Voice Alarm System

#### 1.2 เอกสารดิจิตอล

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์มีในรูปแบบเอกสารดิจิตอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF) โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.boschsecurity.com เพื่อดูเอกสารฉบับอัปเดต

#### 1.3 กลุ่มเป้าหมาย

คู่มือการใช้งานนี้มีไว้สำหรับผู้ติดตั้งระบบเตือนภัยด้วยเสียง การใช้งานซอฟต์แวร์การกำหนดค่านั้นจะต้องใช้ความ รู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และระบบเตือนภัยด้วยเสียง

## **1.4** เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มีเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้:

- คู่มือการใช้งาน Plena Voice Alarm System

## 1.5 การแจ้งเตือนและสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบ

้คู่มือนี้สามารถใช้ได้กับสัญญาณสี่ประเภท โดยประเภทจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการสังเกต สัญลักษณ์เหล่านี้จะเรียงลำดับจากผลกระทบน้อยที่สุดไปถึงผลกระทบร้ายแรงที่สุดซึ่งได้แก่:



#### หมายเหตุ**!**

มีข้อมูลเพิ่มเติม โดยปกติแล้ว การไม่สังเกต 'การแจ้งให้ทราบ' จะไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ บาดเจ็บ



#### ข้อควรระวัง**!**

้อุปกรณ์และทรัพย์สินอาจได้รับความเสียหาย หรือผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหากไม่สังเกตการแจ้งเตือน



#### คำเตือน**!**

อุปกรณ์และทรัพย์สินอาจได้รับความเสียหายร้ายแรง หรือผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงหากไม่สังเกตการแจ้งเตือน



#### อันตราย**!**

การไม่สังเกตการแจ้งเตือนสามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง

## 1.6 ลิขสิทธิ์และข้อสงวนสิทธิ

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้มีการทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดและโดย ผ่านช่องทางใดๆ ก็ตาม ทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเชิงจักรกล การถ่ายเอกสาร การบันทึกเสียง หรือรูปแบบอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์เสียก่อน สำหรับข้อมูลในการขออนุญาตพิมพ์ซ้ำและการคัด ลอก โปรดติดต่อ © Bosch Security Systems B.V.

เนื้อหาและภาพประกอบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## 1.7 ประวัติเอกสาร

วันที่เผยแพร่	เวอร์ชันเอกสาร	เหตุผล
2013.07.11	V1.0	– ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1

## 2 ภาพรวมของระบบ

ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าเป็นโปรแกรม Front-end ที่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบภาพกราฟิก (โปรดดูที่ *มุมมอง ผลิตภัณฑ์, หน้า* 7) ระบบ Front-end จะแสดงรายการการกำหนดค่าที่หลากหลายในหน้าต่างคุณสมบัติแยก กัน ทำให้การกำหนดค่า Plena Voice Alarm System เป็นขั้นเป็นตอนที่ง่ายดาย

ตัวควบคุมระบบ Plena Voice Alarm System เป็นหัวใจของ Plena Voice Alarm System ตัวควบคุมเป็น ศูนย์กลางในการจัดเก็บ และจัดสรรการประกาศฉุกเฉิน การประกาศเรื่องงาน และดนตรีประกอบ (BGM) Plena Voice Alarm System กำหนดค่าให้สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Plena ซึ่งรวมถึงเรา เตอร์หนึ่งเครื่องขึ้นไป ไมโครโฟนประกาศและแผงปุ่มเสริมไมโครโฟนประกาศ เพื่อทำงานและจัดการโซนลำโพงไป พร้อมๆ กัน

Plena Voice Alarm System สามารถถูกกำหนดค่าได้จากพีซีที่ใช้ซอฟต์แวร์การกำหนดค่า

#### 2.1 ขอบข่ายในการส่งมอบ

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การกำหนดค่า Plena Voice Alarm System ได้จากแท็บการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ที่ www.boschsecurity.com

#### 2.2 มุมมองผลิตภัณฑ์

เมนูการกำหนดค่าหลักหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์การกำหนดค่า:

Help Setup	Dice Atarm System 5.00.01	JEJ
	System	
	Zones	
	Supervision	
	Select wave files	
	Edit templates	
	Edit messages	
	Action programming	
	Save configuration file	
	Open configuration file	
	Modify password	
	Upload configuration	
	Upload messages and configuration	
	Download messages and configuration	

รูป **2.1:** เมนูการกำหนดค่าหลัก

## 3 การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์การกำหนดค่า การเชื่อมต่อพีซีเข้ากับตัวควบคุม Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00) การเริ่มต้นซอฟต์แวร์ และมีข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (เมนูการกำหนดค่าหลัก)

## **3.1** ความต้องการเกี่ยวกับ **PC**

ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าสามารถติดตั้งในพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 ตรวจสอบว่าพีซีทำงานอย่างถูกต้องและปลอดไวรัสก่อน ติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่แนะนำให้ใช้ระบบปฏิบัติการในตัว



#### หมายเหตุ**!**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอคเคาท์ผู้ใช้ที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบ Windows โดยสมบูรณ์ ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้ง ซอฟต์แวร์

## 3.2 การติดตั้ง

ให้ดำเนินการต่อไปนี้**:** 

- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากตัวควบคุม Plena Voice Alarm System ที่ www.boschsecurity.com
- ติดตั้งซอฟต์แวร์บนพีซี และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- หน้าจอดัชนีที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น



รูป **3.1:** ดัชนี

 คลิกซอฟต์แวร์กำหนดค่า Plena Voice Alarm System ในคอลัมน์สีน้ำเงินด้านซ้าย หน้าจอการติดตั้งที่ใกล้ เคียงกับรูปต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น



รูป **3.2:** ไฟล์การติดด้ง

 คลิกลิงก์ Plena Voice Alarm System\_SETUP.EXE หน้าต่างการดาวน์โหลดไฟล์ที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้จะ ปรากฏขึ้น

File Dov	vnload 🛛 🔀
?	Some files can harm your computer. If the file information below looks suspicious, or you do not fully trust the source, do not open or save this file.
	File name: Plena_VAS_SETUP.EXE
	File type: Application
	From: D:\Tools
	This type of file could harm your computer if it contains malicious code.
	Would you like to open the file or save it to your computer?
	Open         Save         Cancel         More Info
	Always ask before opening this type of file

รูป 3.3: การคาวน์โหลดไฟล์

 คลิก เปิด เพื่อเปิดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์การกำหนดค่า หน้าต่างการต้อนรับที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้จะปรากฏ ขึ้น



รูป **3.4:** ไฟล์การดิดด้ง

- 1. คลิกถัดไป และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 2. รีสตาร์ตพีซีเพื่อให้กระบวนการการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์

## 3.3 การเชื่อมต่อ

ตัวควบคุม Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00 ) สามารถเชื่อมต่อกับพีซีได้ด้วยสาย USB ที่ให้มา (โปรดดูรูปต่อไปนี้) โดยไม่จำเป็นต้องปิดตัวควบคุม



#### หมายเหตุ**!**

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การกำหนดค่ายังสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อ USB กับตัวควบคุม ตัวอย่าง เช่น การจัดเตรียมไฟล์การกำหนดค่าสำหรับระบบเตือนภัยด้วยเสียงใหม่



รูป **3.5:** การเชือมต่อ **USB** กับดัวควบคุม

## 3.4 การเริ่มต้น

ให้ดำเนินการต่อไปนี้**:** 

ไปที่เดสก์ท็อปของ Windows



รูป **3.6:** เดสก์ที่อป

- ดับเบิลคลิกไอคอนการกำหนดค่า Plena Voice Alarm System

- ปุ่ม อ่านอย่างเดียว (Read only) จะช่วยให้สามารถเข้าถึงบางฟังก์ชันของซอฟต์แวร์การกำหนดค่าได้ โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
- ปุ่ม ยกเลิก (Cancel) ใช้ออกจากโปรแกรมกำหนดค่า



รูป **3.7:** รหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่านในช่องข้อความรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม ตกลง (OK)



#### หมายเหตุ**!**

รหัสผ่านดีฟอลต์คือ 12345678 สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยซอฟต์แวร์การกำหนดค่า (โปรดดูที่ *การแก้ไข รหัสผ่าน, หน้า* 46)

– เมนูการกำหนดค่าหลักจะปรากฏขึ้น ดำเนินการต่อใน:

Help Setup		
	System	
	Zones	
	Supervision	
	Select wave files	
	Edit templates	
	Edit messages	
	Action programming	
	Save configuration file	
	Open configuration file	
	Modify password	
	Upload configuration	
	Upload messages and configuration	
	Download messages and configuration	1

รูป **3.8:** เมนูการกำหนดค่าหลัก

4

## การกำหนดค่า

Plena Voice Alarm System ประกอบด้วยตัวควบคุม Plena Voice Alarm System (LBB 1990/00) หนึ่งตัว โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของระบบในคู่มือการใช้งาน Plena Voice Alarm System เมนูการกำหนดค่าหลักจะช่วยให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของซอฟต์แวร์การกำหนดค่า และประกอบด้วยปุ่ม ต่างๆ กำหนดค่าระบบของคุณโดยใช้ปุ่มต่างๆ จากบนลงล่าง:

lp Setup	
	System
	Zones
	Supervision
	Select wave files
	Edit templates
	Edit messages
	Action programming
	Save configuration file
	Open configuration file
	Modify password
	Upload configuration
	Upload messages and configuration
	Download messages and configuration

รูป **4.1:** เมนูการกำหนดค่าหลัก

- ระบบ (System), หน้า14
- โซน (Zones), หน้า 17
- การตรวจสอบ (Supervision), หน้า 19
- เลือกไฟล์ Wave (Select wave files), หน้า 22
- การแก้ไขแม่แบบ (Edit templates), หน้า 24
- แก้ไขข้อความ (Edit messages), หน้า 29
- การตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (Action programming), หน้า 36
- บันทึกไฟล์การกำหนดค่า (Save configuration file), หน้า 44
- เปิดไฟล์การกำหนดค่า (Open configuration file), หน้า 45
- การแก้ไขรหัสผ่าน, หน้า 46
- การอัปโหลดการกำหนดค่า, หน้า 47
- อัปโหลดข้อความและการกำหนดค่า (Upload messages and configuration), หน้า 48
- ดาวน์โหลดข้อความและการกำหนดค่า (Download messages and configuration), หน้า 48

## **4.1** ระบบ (System)

ระบบ (System) จะเปิดหน้าต่างคุณสมบัติระบบ ใช้หน้าต่างคุณสมบัติระบบเพื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่มี ระบบอยู่

Number of routers:	Number of RCP extensions:
C 0 @ 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9	@ 0 C 1 C 2
C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19	
Number of call stations:	
C 0 @ 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	RC panel 2
Number of call station keypads:	© 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9
Call station 1	
C 0 C 1 C 2 G 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	G 3-wire local volume control
Call station 2	
1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8	Digital message control only controls business messages
	EMG all call
	Alternating broadcasting
- Call station 5	
• 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	Message is stopped when trigger is
Call station 6	released.
• 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	Fnable Soft Trippers (RS232)
Call station 7	
© 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8	
Call station 8	
• U C T C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C / C 8	

รูป **4.2:** หน้าต่างคุณสมบัติระบบ

4.1.5	จำนวนแผง <b>RC (Number of RC panels)</b> เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนรีโมทคอนโทรล (LBB 1995/00, LBB 1996/00 และ LBB 1997/00) ที่ใช้ในระบบ (0-2)
4.1.4	เปิดใช้งานไมโครโฟนประกาศ <b>EMG (EMG call station enable)</b> ฟังก์ชันนี้ไม่ได้เปิดไว้ (มีให้สำหรับการใช้งานในอนาคต) เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานไมโครโฟนประกาศ EMG (EMG call station enable) (All-call) เพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟนประกาศฉุกเฉินทั้งหมดในระบบ ไมโครโฟนประกาศ 1 จะเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนประกาศ EMG
i	หมายเหตุ <b>!</b> จำนวนไมโครโฟนประกาศจะเท่ากับ ID ที่ตั้งค่าในระหว่างการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ
4.1.3	จำนวนแผงปุ่มไมโครโฟนประกาศ <b>(Number of call station keypads)</b> เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนแผงปุ่มไมโครโฟนประกาศ (LBB 1957/00) ที่เชื่อมต่อกับไมโครโฟน ประกาศแต่ละตัวในระบบ (0-8)
4.1.2	จำนวนไมโครโฟนประกาศ <b>(Number of call stations)</b> เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนไมโครโฟนประกาศ (LBB 1956/00) ในระบบ (0-8)
4.1.1	จำนวนเราเตอร์ <b>(Number of routers)</b> เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนเราเตอร์ระบบเตือนภัยด้วยเสียง (LBB 1992/00) ในระบบ (0-19)

4.1.6	จำนวนอุปกรณ์เสริม <b>RCP (Number of RCP extensions)</b> เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกจำนวนสายต่อรีโมทคอนโทรล (LBB1998/00 และ LBB1999/00) ที่เชื่อมต่อ กับแผงควบคุมรีโมทคอนโทรลแต่ละแผงที่ใช้ในระบบ (0-19)
4.1.7	การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ <b>3</b> สาย <b>(3-wire local volume control)</b> เลือกช่องทำเครื่องหมายหากระบบใช้การควบคุมระดับเสียง 3 สาย หากระบบใช้การควบคุมระดับเสียงแบบ 4 สาย อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย การควบคุมระดับเสียงภายในแบบ 3 สาย (3-wire local volume control)
4.1.8	การควบคุมข้อความดิจิตอลควบคุมเฉพาะข้อความการทำงานเท่านั้น (Digital message control only controls business messages) เลือกช่องทำเครื่องหมายเมื่อการควบคุมระดับเสียงข้อความดิจิตอลในแผงควบคุมด้านหลังของตัวควบคุมระบบเตือน ภัยด้วยเสียงทำการควบคุมเฉพาะระดับเสียงข้อความการทำงานเท่านั้น ซึ่งจะไม่ควบคุมข้อความฉุกเฉิน
4.1.9	การประกาศ EMG ทั้งหมด (EMG all call) เลือกช่องทำเครื่องหมายหากพนักงานดับเพลิงสามารถเริ่มการประกาศโซนทั้งหมดเท่านั้น ฉะนั้น ตัวควบคุมระบบ เตือนภัยด้วยเสียงและรีโมทคอนโทรลจะปิดใช้งานปุ่มโซนทั้งหมดในแผงควบคุมด้านหน้า
4.1.10	การสลับการกระจายเสียง <b>(Alternating broadcasting)</b> เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานข้อความที่ไม่สามารถรวมกันได้สองข้อความขึ้นไปที่มีความสำคัญเท่ากัน ให้ กระจายเสียงแต่ละข้อความไปยังคนละโซนหรือกลุ่มโซน เมื่อปิดใช้งาน ข้อความทั้งหมดจะถูกระจายเสียงไปยังโซน ที่รวม หรือกลุ่มโซนของข้อความ
i	หมายเหตุ! เมื่อการสลับการกระจายเสียงใช้งานอยู่ จะไม่สามารถเพิ่มหรือลบโซนขณะที่การประกาศกำลังกระจายเสียง สามารถกำหนดเส้นทางสัญญาณเสียงโดยการกำหนดค่าเท่านั้น

# 4.1.11 ข้อความหยุดทำงานเมื่อปลดทริกเกอร์ (Message is stopped when trigger is released)

เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อหยุดข้อความทันทีที่ปลดทริกเกอร์

#### 4.1.12 เปิดใช้งานซอฟต์ทริกเกอร์ (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))

ในการใช้งานฟังก์ชันนี้ จะต้องทำการเชื่อมต่อสาย RS232 ระหว่างแผงควบคุมด้านหน้าและอุปกรณ์ทริกเกอร์ ภายนอก (พีซี)

เลือกช่องทำเครื่องหมายหากใช้การเชื่อมต่อ RS232

ทันทีที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานซอฟต์ทริกเกอร์ (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232)) หน้า จอป็อปอัพต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

Plena Vo	vice Alarm System 🛛 🔀
(į)	Warning: When using the open interface, there are two options for if the R5232 connection is lost:
	<ol> <li>Manual override shall be possible. The messages can be reset from the front panel. In this case the CIE (external device) has to be configured to retrigger the message when the connection is re-established</li> </ol>
	$\overline{I}.$ CIE (external device) is always master: on lost connection the soft triggers can only be reset by turning the system off and on.
	Note A lost connection is signaled as a network fault. (R5232 supervision should be enabled via open interface)
	ОК

รูป 4.3: หน้าจอข้อความ เปิดใช้งานซอฟล์ทริกเกอร์ (RS232) (Enable Soft Triggers (RS232))

คลิกปุ่ม ตกลง (OK) เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- ควบคุมซอฟต์ทริกเกอร์จากแผงควบคุมด้านหน้า (Override of soft triggers from the front panel):
- เลือกช่องทำเครื่องหมายหากซอฟต์ทริกเกอร์ RS232 ต้องควบคุมซอฟต์ทริกเกอร์แผงควบคุมด้านหน้า
- อุปกรณ์ภายนอกเป็นหลัก ซอฟต์ทริกเกอร์ไม่สามารถรับการควบคุมจากแผงควบคุมด้านหน้า (External device is master, soft triggers cannot be overridden from the front panel):
  - เลือกช่องทำเครื่องหมายหากไม่ต้องการให้แผงควบคุมด้านหน้าสามารถควบคุมซอฟต์ทริกเกอร์ RS232
     จากอุปกรณ์ภายนอก (พีซี)

#### **4.1.13** ปุ่มต่างๆ

ปุ่มต่างๆ ที่ด้านล่างของหน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่าระบบนั้นมีไว้เพื่อ:

- บันทึกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบ
- ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบ
- ปิดหน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่าระบบ

## 4.2 โซน (Zones)

ปุ่มโซน (Zones) จะเปิดหน้าต่างคุณสมบัติโซน ใช้หน้าต่างคุณสมบัติโซนนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อโซนต่างๆ และจัดการ กลุ่มโซน

lones								
Zone Group	1	2	3	4	5	6		
Controller	M.C.Zone-1	☐ M.C.Zone-2	∏ M.C.Zone-3	, M.C.Zone-4	☐ M.C.Zone-5	∏ M.C Zone-6	All	01 Group1
Router 1	F R01-Zone-01	F R01-Zone-02	F R01-Zone-03	FR01-Zone-04	R01-Zone-05	F R01-Zone-06	All	or Group1
Router 2	F R02-Zone-01	☐ R02-Zone-02	☐ R02-Zone-03	FR02-Zone-04	☐ R02-Zone-05	F R02-Zone-06	All	
Router 3	F R03-Zone-01	TR03-Zone-02	☐ R03-Zone-03	FR03-Zone-04	☐ R03-Zone-05	F R03-Zone-06	AIL	
Router 4	FR04-Zone-01	☐ R04-Zone-02	☐ R04-Zone-03	☐ R04-Zone-04	ER04-Zone-05	☐ R04-Zone-06	All	
Router 5	F R05-Zone-01	☐ R05-Zone-02	∏ R05-Zone-03	┌─ R05-Zone-04	☐ R05-Zone-05	☐ R05-Zone-06	All	
Router 6	F R06-Zone-01	∏ R06-Zone-02	∏ R06-Zone-03	┌─ R06-Zone-04	☐ R06-Zone-05	☐ R06-Zone-06	All	
Router 7	F R07-Zone-01	☐ R07-Zone-02	F R07-Zone-03	FR07-Zone-04	☐ R07-Zone-05	☐ R07-Zone-06	AI	
Router 8	F R08-Zone-01	∏ R08-Zone-02	∏ R08-Zone-03	┌─ R08-Zone-04	☐ R08-Zone-05	☐ R08-Zone-06	All	
Router 9	F R09-Zone-01	☐ R09-Zone-02	☐ R09-Zone-03	FR09-Zone-04	☐ R09-Zone-05	☐ R09-Zone-06	AI	
Router 10	F R10-Zone-01	∏ R10-Zone-02	∏ R10-Zone-03	☐ R10-Zone-04	☐ R10-Zone-05	FR10-Zone-06	All	
Router 11	F R11-Zone-01	☐ R11-Zone-02	∏ R11-Zone-03	☐ R11-Zone-04	TR11-Zone-05	F R11-Zone-06	All	
Router 12	F R12-Zone-01	☐ R12-Zone-02	∏ R12-Zone-03	☐ R12-Zone-04	ER12-Zone-05	F R12-Zone-06	All	
Router 13	F R13-Zone-01	☐ R13-Zone-02	∏ R13-Zone-03	☐ R13-Zone-04	☐ R13-Zone-05	F R13-Zone-06	All	
Router 14	F R14-Zone-01	∏ R14-Zone-02	∏ R14-Zone-03	☐ R14-Zone-04	☐ R14-Zone-05	∏ R14-Zone-06	All	
Router 15	F R15-Zone-01	☐ R15-Zone-02	∏ R15-Zone-03	R15-Zone-04	☐ R15-Zone-05	F R15-Zone-06	All	
Router 16	F R16-Zone-01	∏ R16-Zone-02	∏ R16-Zone-03	☐ R16-Zone-04	☐ R16-Zone-05	☐ R16-Zone-06	All	
Router 17	F R17-Zone-01	☐ R17-Zone-02	☐ R17-Zone-03	☐ R17-Zone-04	☐ R17-Zone-05	R17-Zone-06	All	
Router 18	F R18-Zone-01	∏ R18-Zone-02	∏ R18-Zone-03	☐ R18-Zone-04	🖵 R18-Zone-05	F R18-Zone-06	All	
Router 19	F R19-Zone-01	TR19-Zone-02	☐ R19-Zone-03	F R19-Zone-04	F R19-Zone-05	☐ R19-Zone-06	AI	
		Select All				Clear All		
	Save	1	Cano	el	1	Close		New Dela

รูป **4.4:** หน้าด่างคุณสมบัติการกำหนดก่าโซน

#### 4.2.1

## การเปลี่ยนชื่อโซน

โซนทั้งหมดมีชื่อดีฟอลต์:

- โซนที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงมีชื่อว่า: M.C Zone-1, M.C Zone-2, ..., M.C Zone-6
   เลือกช่องทำเครื่องหมายโซนเพื่อเลือกหมายเลขโซน
- โซนที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ระบบเตือนภัยด้วยเสียงมีชื่อว่า: Rxx-Zone-01, Rxx-Zone-01, ..., Rxx-Zone-06 เลือกช่องทำเครื่องหมายโซนเพื่อเลือกหมายเลขโซน



#### หมายเหตุ**!**

xx คือหมายเลขเราเตอร์ระบบเตือนภัยด้วยเสียง ซึ่งจะเท่ากับ ID ที่ตั้งค่าในระหว่างการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของ ระบบ

ในการเปลี่ยนชื่อโซน ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. ดับเบิลคลิกชื่อโซน (ค่าดีฟอลต์) (M.C Zone-x สำหรับตัวควบคุม, Rxx-Zone-x สำหรับเราเตอร์ (1-19))
- 2. ป้อนชื่อโซนใหม่ในช่องข้อความ
- 3. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- 4. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติโซน

#### 4.2.2 Zone Group (กลุ่มโซน)

Zone Group (กลุ่มโซน) รวบรวมโซนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน และทำให้สามารถเลือกโซนหลายโซนได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ในโรงแรมจะสามารถเพิ่มโซนต่อไปนี้ไว้ในกลุ่มโซน ชั้น (Floors): Floor1, Floor2, Floor3 เป็นต้น

ในการเพิ่ม กลุ่มโซนใหม่ (New Zone Group) ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกปุ่ม ใหม่ (New)
  - GroupX (ค่าดีฟอลต์) ซึ่งเป็นโซนใหม่จะถูกเพิ่มในรายการกลุ่มโซน
  - ิ − หากจำเป็น ดับเบิลคลิกชื่อกลุ่มโซน GroupX แล้วป้อนชื่อกลุ่มโซนใหม่ (เช่น Floor1) ในช่องข้อความ
- 2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย โซน (Zone) แต่ละช่องที่ต้องเพิ่มไว้ในกลุ่มโซน:
  - ปุ่ม ทั้งหมด (All) จะเลือกโซนทั้งหมดในอุปกรณ์
  - ปุ่ม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเลือกโซนทั้งหมดในระบบ
  - ปุ่ม ล้างทั้งหมด (Clear All) จะยกเลิกการเลือกโซนทั้งหมดในระบบ
- 3. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- 4. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติโซน

ในการ เปลี่ยนชื่อกลุ่มโซน (Rename a Zone Group) ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. ดับเบิลคลิกชื่อกลุ่มโซน (เช่น GroupX) ที่ต้องเปลี่ยนชื่อ
- ป้อนชื่อกลุ่มโซนใหม่ในช่องข้อความ (เช่น Floor2)
- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติโซน

ในการ ลบกลุ่มโซน (Delete a Zone Group) ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. เลือกกลุ่มโซนที่ต้องลบจากช่องรายการในส่วนกลุ่มโซน
- เมื่อเลือก ข้อความกลุ่มโซนจะเป็นสีเหลือง
- 2. คลิกปุ่ม ลบ (Delete) เพื่อลบกลุ่มโซน
- 3. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- 4. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติโซน

#### หมายเหตุ**!**

โดยโซนจะไม่ถูกลบออกจากระบบ

## **4.3** การตรวจสอบ (Supervision)

ี่ปุ่ม การตรวจสอบ (Supervision) จะเปิดหน้าต่างคุณสมบัติการตรวจสอบ ใช้หน้าต่างคุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดค่า การตั้งค่าการตรวจสอบของระบบ

[	Enable	
☐ Short circuit check  ☑ Mains ☐ Network	Mic/Line 1 2 3 4 5 6 Controller C C All	1 2 3 4 5 6 Router 10
Call/EMG Message	Router 1 🔽 🗖 🗖 🗖 All	Router 11
🗖 Spare 🗖 EMG mic	Router 2	Router 12
Ground short C panel audio	Router 3 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	Router 13
	Router 4 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 All	Router 14
	Router 5 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗛	Router 15 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖
	Router 6 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 📶	Router 16
	Router 7 🗖 🗖 🗖 🗖 📶	Router 17
	Router 8 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 All	Router 18
	Router 9 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖 All	Router 19
Select All Clear All	Select All	Clear All
Enable		
Interval		
C 60 Seconds C 6 Hours		
C 90 Seconds C 12 Hours		
C 5 minutes C 24 Hours		
C 15 minutes		
C 30 minutes		
Start time 00 00 Start immediately		
Accuracy 0 5 % @ 7.5 % 0 10 %		
C 15 % C 20 %		
	Select All	Clear All
Save	Cancel	Close

รูป 4.5: หน้าด่างคุณสมบัติการกำหนดค่าการตรวจสอบ

#### 4.3.1 การตรวจสอบอินพุต (Input supervision)

ใช้ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งาน (Enable) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบอินพุต ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้จะไม่ถูกเลือก ซึ่งหมายความว่า การตรวจสอบอินพุต (Input supervision) ปิดใช้งานอยู่ โดยสามารถกำหนดค่าการตรวจสอบอินพุต (Input supervision) สำหรับ:

- แต่ละอินพุตทริกเกอร์ฉุกเฉินในระบบ
- อินพุตไมโครโฟน/สายของตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง

ในการตั้งค่าการตรวจสอบอินพุต ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งาน (Enable)
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ไมโครโฟน/สาย (Mic/Line) หากอินพุตไมโครโฟนหรือสายของตัวควบคุมต้องได้ รับการตรวจสอบ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายของอินพุตตัวควบคุมและเราเตอร์ (1-6) ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ ล้างช่องทำ เครื่องหมายของอินพุต (1-6) สำหรับการตรวจสอบที่ต้องปิดใช้งาน
  - ปุ่ม ทั้งหมด (All) จะเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งหมด
  - ปุ่ม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเปิดใช้งานการตรวจสอบอินพุตฉุกเฉินทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ เลือก
  - ปุ่ม ล้างทั้งหมด (Clear All) จะปิดใช้งานการตรวจสอบอินพุตฉุกเฉินทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ เลือก
- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 5. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติการตรวจสอบ

4.3.2

	<ol> <li>ในการตั้งค่าการตรวจสอบสาย ให้ดำเนินการต่อไปนี้:</li> <li>เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งาน (Enable) (หากยังไม่เลือก)</li> <li>เลือกช่วงความถี่ระหว่างสองการตรวจสอบอินพิแดนส์ต่อเนื่องจากช่องทำเครื่องหมาย ช่วงความถี่ (30 วินาที, 60 วินาที, 90 วินาที, 5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 5 ชั่วโมง, 10 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง)</li> <li>ป้อน เวลาเริ่มต้น (Start time) ที่การตรวจสอบสายต้องเริ่ม หรือ:         <ul> <li>เลือกช่องทำเครื่องหมาย เริ่มทันที (Start immediately) หากต้องเริ่มการตรวจสอบสายโดยอัตโนมัติ</li> <li>เลือกความเที่ยงของระดับอินพิแดนส์จากช่องทำเครื่องหมาย ความเที่ยง (Accuracy) (5%, 7.5%, 10%, 15%, 20%)</li> </ul> </li> </ol>
1	หมายเหตุ <b>!</b> หากอุปกรณ์มีการใช้งานการตรวจสอบ EOL (ปลายสาย) ระดับอิมพิแดนส์จะปิดสำหรับอุปกรณ์นั้น
	<ol> <li>เลือกช่องทำเครื่องหมายและเราเตอร์แต่ละตัวของเอาต์พุตที่ต้องตรวจสอบ:</li> <li>ปุ่ม ทั้งหมด (All) จะเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งหมด</li> <li>ปุ่ม เลือกทั้งหมด (Select All) จะเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งหมด</li> <li>ปุ่ม ล้างทั้งหมด (Clear All) จะยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งหมด</li> <li>คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง</li> <li>คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติการตรวจสอบ</li> </ol>
4.3.3	การตรวจสอบการลัดวงจร <b>(Short circuit check)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย การตรวจสอบการลัดวงจร (Short circuit check) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจ สอบการลัดวงจรของระบบ ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกอยู่ หากสายลำโพงมีการลัดวงจร สายจะ ถูกแยกออก
4.3.4	<b>Network (</b> เครือข่าย <b>)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย เครือข่าย (Network) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบเครือข่าย เครือข่าย (Network) ในที่นี้หมายถึงการสื่อสารข้อมูลด้วยเราเตอร์, แผง RC, อุปกรณ์เสริมแผง RC ที่ได้รับการกำหนดค่า และการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงกับเราเตอร์ ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบเครือข่ายถูกปิดใช้งานอยู่
4.3.5	การประกาศ <b>/EMG (Call / EMG)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย การประกาศ/EMG (Call / EMG) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบเครื่องขยาย สัญญาณเสียงประกาศ ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบเครื่องขยาย สัญญาณเสียงประกาศเปิดใช้งานอยู่
4.3.6	สำรอง <b>(Spare)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย สำรอง (Spare) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียง สำรอง ตามดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบเครื่องขยายสัญญาณเสียง สำรองเปิดใช้งานอยู่

ใช้ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งาน (Enable) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบสาย ตามดีฟอลต์ ช่องทำ เครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่า การตรวจสอบสาย (Line Supervision) เปิดใช้งานอยู่ การตรวจสอบ สายจะดำเนินการโดยการตรวจสอบอิมพิแดนส์ ช่วงความถี่และความเที่ยงของการตรวจสอบอิมพิแดนส์สามารถ

การตรวจสอบสาย (Line supervision)

กำหนดค่าได้

4.3.7	<b>Ground short (</b> กราวนด์ช็อต <b>)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย สายดิน (Ground short) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบสายดิน ตามค่า ดีฟอลต์ สายดินถูกเลือกอยู่ (เปิดใช้งาน) เพื่อตรวจหาการลัดวงจรลงดินของสายลำโพง ระบบจะยังคงทำงาน
4.3.8	เมน <b>(Mains)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย เมน (Mains) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบไฟเมน ตามดีฟอลต์ ช่องทำ เครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบไฟเมนเปิดใช้งานอยู่
4.3.9	แบตเตอรี่ <b>(Battery)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย แบตเตอรี่ (Battery) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบแบตเตอรี่ ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบแบตเตอรี่เปิดใช้งานอยู่
4.3.10	ข้อความ <b>(Message)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ข้อความ (Message) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบข้อความ ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบข้อความเปิดใช้งานอยู่
4.3.11	ไมโครโฟนฉุกเฉิน <b>(EMG mic)</b> ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ไมโครโฟนฉุกเฉิน (EMG mic) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบไมโครโฟน ฉุกเฉินแบบมือถือที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงและ RC ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูก เลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าไมโครโฟนฉุกเฉินเปิดใช้งานอยู่
4.3.12	สัญญาณเสียงแผง <b>(RC RC panel audio)</b> ตรวจสอบบัสสัญญาณเสียงระหว่างรีโมทคอนโทรลและตัวควบคุม ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกอยู่ ซึ่งหมายความว่าสัญญาณเสียงแผงควบคุมรีโมทเปิดอยู่
4.3.13	ปุ่มต่างๆ ปุ่มต่างๆ ที่ด้านล่างของหน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่าการตรวจสอบนั้นมีไว้เพื่อ: – เลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งหมด – ถ้างช่องทำเครื่องหมายทั้งหมด – บันทึกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าการตรวจสอบ – ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าการตรวจสอบ – ปิดหน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่าการตรวจสอบ

## **4.4** เลือกไฟล์ Wave (Select wave files)

ปุ่มเปิดหน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่า เลือกไฟล์ Wave (Select wave files) ใช้หน้าต่างคุณสมบัตินี้เพื่อจัดการ ข้อความ

Select w	ave files						
	Play File name			Time [s]	Size [kB]	Sampie rate [kHz]	
1	> 1-tone chime	Browse	Delete	1,00	24	8,000	÷
2	2-tone chime	Browse	Delete	3,00	47	8,000	
3	≥ 3-tone chime	Browse	Delete	4,00	63	8,000	
4	≥ alarm message	Browse	Delete	3,00	167	22,000	
5	> alert chime	Browse	Delete	5,00	224	22,000	
6	> floor	Browse	Delete	0,00	25	22,000	
7	> one	Browse	Delete	0,00	28	22,000	
8	> two	Browse	Delete	0,00	24	22,000	
9	> three	Browse	Delete	0,00	24	22,000	
10	> four	Browse	Delete	0,00	28	22,000	
11	> five	Browse	Delete	0,00	26	22,000	
12	> six	Browse	Delete	0,00	25	22,000	
13	> evacuate	Browse	Delete	3,00	138	22,000	
14	immediately	Browse	Delete	0,00	34	22,000	
15		Browse	Delete				
16		Browse	Delete				
	Save Cancel		Total	19,00	877	Close	]

รูป 4.6: หน้าด่างคุณสมบัติ เลือกไฟล์ Wave (Select wave files)

#### 4.4.1 เกี่ยวกับไฟล์ Wave

ข้อความทั้งหมดจะอิงตามไฟล์ Wave หนึ่งไฟล์ขึ้นไป ไฟล์ Wave เหล่านี้ต้องถูกเลือกจากพีซี ไฟล์ Wave เป็นไฟล์ เสียงดิจิตอล ซอฟต์แวร์ที่แสดงใน www.boschsecurity.com ด้านล่างแท็บซอฟต์แวร์ตัวควบคุม Plena Voice Alarm System มีไฟล์อยู่หลายไฟล์



#### หมายเหตุ**!**

ตำแหน่งดีฟอลต์ของไฟล์ Wave ที่ให้มาคือ:

C:\Program Files\Bosch\Plena Voice Alarm System\Configuration\Sounds

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างไฟล์ Wave ใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น สร้างด้วยยูทิลิตี้ที่อยู่ใน www.boschsecurity.com ด้านล่างแท็บซอฟต์แวร์ตัวควบคุม Plena Voice Alarm System โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อดูภาพรวมของลักษณะ ที่จำเป็นของไฟล์ Wave:

รูปแบบข้อมูล	ไฟล์ WAV, PCM 16 บิต แบบโมโน
อัตราการสุ่มตัวอย่างที่รองรับ <b>(fs)</b>	24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz,12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz



#### หมายเหตุ!

จำนวนสูงสุดของไฟล์ Wave ที่สามารถจัดเก็บในตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงคือ 254 ยอดรวมขนาดไฟล์ Wave ต้องไม่เกิน 16 MB 4.4.2

#### การเพิ่มไฟล์ **Wave**

- 1. เลือกบรรทัดว่างแรกในรายการ ชื่อไฟล์ (File name)
- ไฟล์ Wave สามารถเพิ่มได้หลังจากชื่อไฟล์สุดท้ายในรายการ
- 2. คลิกปุ่ม เบราส์ (Browse) หน้าต่างคุณสมบัติที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

Open						? 🔀
Look in: Mo Recent Documents Desktop My Documents My Documents	Sounds Recorded 1-tone chime 2-tone chime 3-tone chime 3-alarm message alart chime		•	<b>←</b> €	<b>* •</b>	
My Network Places	File <u>n</u> ame: Files of <u>type</u> :	Wave Files (*.wav)			•	<u>O</u> pen Cancel

#### รูป 4.7: การเพิ่มไฟล์ Wave (ขั้นตอนที่ 2)

- เลือกไฟล์ Wave ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม เปิด (Open) เพื่อเพิ่มไฟล์ Wave และคุณสมบัติของไฟล์ในรายการ ชื่อไฟล์ หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
- 4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) ของหน้าต่างคุณสมบัติเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- 5. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

#### **4.4.3** การฟังไฟล์ **Wave**

1. คลิกปุ่ม > ในฟิลด์ เล่น (Play) ของไฟล์ Wave

#### **4.4.4** การลบไฟล์ **Wave**

หมายเหต!

- 1. คลิกปุ่ม ลบ (Delete) เพื่อลบไฟล์ Wave ออกจากรายการ
  - ซึ่งไฟล์ Wave จะไม่ถูกลบออกจากพีซี

# i

้คุณสามารถลบเฉพาะไฟล์ Wave สุดท้ายในรายการเท่านั้น ปุ่ม ลบ (Delete) ของไฟล์ Wave อื่นๆ จะปิดใช้งาน

- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) ของหน้าต่างคุณสมบัติเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
- 3. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

## **4.5** การแก้ไขแม่แบบ (Edit templates)

ปุ่มเปิดหน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่า แก้ไขแม่แบบ (ข้อความที่รวมกันได้) (Edit (mergeable message) templates) ใช้หน้าต่างคุณสมบัตินี้แก้ไขแม่แบบ (ข้อความที่รวมกันได้)

Eď	Edit mergeable message templates					
ſ						
	Template Template 2					
		Name	Floor evacuation	n		
			Wave file	Repeat		
	1		alert	1	delete	
	2	e	vacemgfull	1	delete	
	3	in	nmediately	1	delete	
	4		Variant	1	delete	
	5	in	nmediately	1	delete	
	6				delete	
	7				delete	
	8				delete	
,			Save		Cancel	Close



แต่ละแม่แบบมีแปดตำแหน่ง (1-8) ในแต่ละตำแหน่งสามารถกำหนดไฟล์ Wave (สีส้ม) หรือ Variant (สีเขียว) ใน ภายหลัง เมื่อข้อความจริงถูกสร้างขึ้น ไฟล์ Wave จะถูกกำหนดให้กับ Variant ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างข้อความ ที่คล้ายคลึงกันได้จำนวนมาก



#### การสร้างแม่แบบ

หมายเหตุ!

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไป ดูตัวอย่างแม่แบบ ด้านล่าง

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกช่องข้อความ แม่แบบ (Template)
  - เลือกแม่แบบ (1-4)
- หากจำเป็น ให้ป้อนชื่อ (ใหม่) สำหรับแม่แบบในช่องข้อความ ชื่อ (Name)
- 3. คลิกแถว 1 ในช่องข้อความ ไฟล์ Wave (Wave file) แล้วเลือกไฟล์ Wave หรือ Variant
- 4. คลิกจำนวนการซ้ำของแถว 1 จากช่องข้อความ การซ้ำ (Repeat) (1-255)

## หมายเหตุ**!**

Variant ไม่สามารถซ้ำได้

- 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 สำหรับส่วนประกอบอื่นทั้งหมดของแม่แบบ
- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 7. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

#### ตัวอย่างแม่แบบ

ในตัวอย่างนี้ แม่แบบที่สร้างขึ้นจะใช้สำหรับข้อความการอพยพสำหรับชั้นปีกด้านผู้เยี่ยมในโรงแรม ส่วนประกอบ ของแม่แบบมีดังนี้:

- โทนเสียงแจ้งเตือนเพื่อเรียกความสนใจ ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีโทนเสียงแจ้งเตือนในตัวอย่างนี้
- เสียงพูด: 'มีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องอพยพ' ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีเสียงพูดที่แจ้งการอพยพในตัวอย่างนี้
- เสียงพูด: 'ชั้น' (Floor) ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีเสียงพูดที่แจ้งชั้นในตัวอย่างนี้
- สียงพูดที่มีหมายเลขชั้น เนื่องจากรายการนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละชั้น ส่วนประกอบนี้จะเป็น Variant ที่ยัง ไม่กำหนดจนกว่าจะมีการสร้างข้อความจริง (โปรดดูที่ *การสร้างข้อความ, หน้า* 29)
- เสียงพูด: 'ทันที' (Immediately) ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีเสียงพูดที่แจ้งว่าทันทีในตัวอย่างนี้

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกปุ่ม แก้ไขแม่แบบ (Edit templates) หน้าต่างคุณสมบัติการแก้ไขแม่แบบจะเปิดขึ้น
- 2. เลือกจำนวนแม่แบบจากช่องข้อความ แม่แบบ (Template) ตัวอย่างเช่น 2 แม่แบบว่างจะเปิดขึ้น:

Edit merge	Template	templates Template emplate 2	2		
	Way	/e file	Repeat		
1				delete	
2				delete	
3				delete	
4				delete	_
5				delete	-
6				delete	1
7				delete	1
8				delete	_
,		Save		ancel	Close

ป้อนชื่อแม่แบบในช่องข้อความ ชื่อ (Name) ตัวอย่างเช่น การอพยพชั้น (Floor evacuation):

รูป 4.9: ด้วอย่าง (ขั้นดอนที่ 2)

Edit mer	geable mess Template Name	Templates	≥ 2 on
		Wave file	Repeat
1			delete
2			delete
3			delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
		Save	e Cancel Close

รูป 4.10: ด้วอย่าง (ขั้นตอนที่ 3)

- เลือก โทนเสียง (alert chime) จากช่องข้อความไฟล์ Wave ในแถว 1

Ed	Edit mergeable message templates					
		Template	Template 2	2		
		Name	Floor evacuation	1		
			Wave file	Repeat		
	1		alert	1	delete	
	2				delete	
	3				delete	
	4				delete	
	5				delete	
	6				delete	
	7				delete	
	8				delete	
			Save	c	ancel	Close

รูป 4.11: ตัวอย่าง (ขั้นตอนที่ 4)

เลือก การอพยพฉุกเฉิน (evacemgfull) จากช่องข้อความไฟล์ Wave ในแถว 2:

Edit mer	rgeable message template	52
	Template Templ Name Floor evacu	ate 2
	Wave file	Repeat
1	alert	1 delete
2	evacemgfull	1 delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
,	S	ave Cancel Close

รูป 4.12: ด้วอย่าง (ขั้นดอนที 5)

เลือก ชั้น (floor) จากช่องข้อความไฟล์ Wave ในแถว 3:

Edit mer	Edit mergeable message templates				
	Template Name	Templat	te 2		
		Wave file	Repeat		
1		alert	1	delete	
2	e	vacemgfull	1	delete	
3		floor	1	delete	
4				delete	
5				delete	
6				delete	
7				delete	
8				delete	
,		Sa	ve C	ancel	Close

รูป **4.13:** ด้วอย่าง (ขั้นตอนที 6)

- เลือก Variant จากช่องข้อความไฟล์ Wave ในแถว 4:

dit mere	geable messag	e templates			
	Name	Floor evacuati	on		
	W	ave file	Repeat		
1		alert	1	delete	
2	eva	cemgfull	1	delete	
3		floor	1	delete	
4	V	/ariant	1	delete	
5				delete	
6				delete	
7				delete	
8				delete	
		Save	e C:	ancel	Close

รูป 4.14: ด้วอย่าง (ขั้นตอนที่ 7)

- เลือก ทันที (immediately) จากช่องข้อความไฟล์ Wave ในแถว 5:

Edit mergea	Edit mergeable message templates				
Te	emplate Floor	Template 2 revacuation	_		
	Wave fi	ile R	epeat		
1	alert		1	delete	
2	evacemo	gfull	1	delete	
3	immedia	ately	1	delete	
4	Variar	nt	1	delete	
5	immedia	ately	1	delete	
6				delete	
7				delete	
8				delete	
		Save	C;	ancel	Close

รูป 4.15: ด้วอย่าง (ขั้นตอนที่ 8)

- 1. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
  - คุณสามารถใช้แม่แบบเพื่อสร้างข้อความการอพยพได้ (โปรดดูที่ การสร้างข้อความ, หน้า 29)
- 2. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

## **4.6** แก้ไขข้อความ (Edit messages)

ี่ปุ่ม ข้อความ (Messages) จะเปิดหน้าต่างคุณสมบัติการกำหนดค่า แก้ไขข้อความ (Edit messages) ใช้หน้าต่าง คุณสมบัตินี้แก้ไขข้อความ

	New	Rename	Delete
	Play Name  Announcments	Tem	plate None
	Wave file	Repeat	
1	2-tone chime	1	delete
2	3-tone chime-A	1	delete
3			delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
	Sa	ve Can	cel Close

รูป 4.16: หน้าต่างคุณสมบัติการแก้ไขข้อความ (Edit messages)

แต่ละข้อความสามารถมีส่วนประกอบได้ถึง 8 รายการ (1-8) สามารถกำหนดไฟล์ Wave ให้แต่ละตำแหน่งได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างข้อความที่รวมกันได้ที่อิงตามแม่แบบ เมื่อข้อความอิงตามแม่แบบ ไฟล์ Wave จะสามารถ กำหนดให้ส่วนประกอบ Variant ของแม่แบบเท่านั้น ในกรณีนี้ ส่วนประกอบอื่นๆ ของข้อความที่รวมกันได้จะได้รับ การแก้ไขและกำหนดโดยแม่แบบ

#### 4.6.1 การสร้างข้อความ



#### หมายเหตุ**!**

ขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่อธิบายถึงวิธีการสร้างข้อความที่รวมกันได้ โปรดดูที่ *การสร้างข้อความที่รวมกันได้, หน้า* 32 เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างข้อความที่รวมกันได้

#### ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1. คลิกปุ่ม ใหม่ (New) หน้าต่างคุณสมบัติที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

New message	
Input New Name	Ok Cancel
Message 2	

#### รูป 4.17: การสร้างข้อความ (ขั้นตอนที่ 1)

ป้อนชื่อในช่องข้อความ (ตัวอย่างเช่น การประกาศ (Announcements)) และคลิกปุ่ม ตกลง (OK) – ชื่อของข้อความใหม่จะปรากฏในช่องข้อความ ชื่อ (Name) (โปรดดูตัวอย่างในรูปต่อไปนี้)

	New	Rename	Delete
	Play Name  Announcments	Tem	None
	Wave file	Repeat	
1			delete
2			delete
3			delete
4			delete
5			delete
6			delete
7			delete
8			delete
,	Sav	re Can	cel Close

รูป 4.18: การสร้างข้อความ (ขั้นตอนที่ 2)

- 1. คลิก ไม่ (None) จากช่องข้อความ แม่แบบ (Template) เพื่อสร้างข้อความที่ไม่อิงตามแม่แบบ
- 2. คลิกแถว 1 แล้วเลือกไฟล์ Wave
- 3. คลิกแถว 1 แล้วเลือกจำนวนการซ้ำ (1-255) จากช่องข้อความ การซ้ำ (Repeat)
- 4. หากจำเป็น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 ก่อนหน้า (โปรดดูตัวอย่างในรูปต่อไปนี้)

dit me:		
	Play Name	Template None
	Wave file Re	epeat
1	2-tone chime	1 delete
2	3-tone chime-A	1 delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
	Save	Cancel Close

รูป 4.19: การสร้างข้อความ (ขั้นตอนที่ 6)

- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 2. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

4.6.2	การฟังข้อความ 1. คลิกปุ่ม > (เล่น)
4.6.3	การเปลี่ยนชื่อข้อความ
	ข้อควรระวัง <b>!</b> อย่าเปลี่ยนชื่อข้อความหลังจากที่คุณตั้งโปรแกรมการดำเนินการเสร็จ แต่ให้ลบข้อความแทน

- 1. คลิกในช่องข้อความ ชื่อ (Name) แล้วเลือกข้อความที่ต้องเปลี่ยนชื่อ
- 2. คลิกปุ่ม เปลี่ยนชื่อ (Rename) หน้าต่างคุณสมบัติที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

Rename message	
Rename	Ok Cancel
Announcements	

รูป 4.20: การเปลี่ยนชื่อข้อความ (ขั้นตอนที่ 2)

- ป้อนชื่อใหม่ของข้อความในช่องข้อความ (เช่น โฆษณา (Commercials)) และคลิกปุ่ม ตกลง (OK)
  - หน้าต่างคุณสมบัติจะปิดลงและชื่อใหม่จะแสดงในหน้าต่างคุณสมบัติ แก้ไขข้อความ (Edit messages):

Edit me	essages	
	New Rename	Delete
	Play Name Tem	plate None
	Wave file Repeat	
1	2-tone chime 1	delete
2	3-tone chime-A	delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
	Save Can	cel Close

รูป 4.21: การเปลี่ยนชื่อข้อความ (ขั้นดอนที่ 3)

- 1. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 2. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

4.6.4	การลบข้อความ 1. เลือกข้อความที่ต้องลบออกจากช่องข้อความ ชื่อ (Name) 2. คลิกปุ่ม Delete (ลบ) และยืนยันว่า Yes (ใช่)
4.6.5	เกี่ยวกับข้อความที่รวมกันได้ ประเภทพิเศษของข้อความคือข้อความที่รวมกันได้ (โปรดดู ) <i>การสร้างข้อความที่รวมกันได้, หน้า 32</i> เป็น ตัวอย่าง) เมื่อการประกาศสองรายการขึ้นไปเริ่มขึ้นโดยอิงตามแม่แบบข้อความที่รวมกันได้ และมีความสำคัญเท่ากัน การประกาศเหล่านั้นจะถูกรวมกัน ในกรณีนี้ การประกาศที่ใหม่สุดจะไม่หยุดการทำงานของการประกาศที่เก่าสุด ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าจะช่วยให้สามารถสร้างแม่แบบข้อความที่รวมกันได้ 4 แบบ
4.6.6	การสร้างข้อความที่รวมกันได้
i	หมายเหตุ <b>!</b> ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไป โปรดดูตัวอย่างข้อความที่รวมกันได้ ด้านล่างเป็นตัวอย่าง

ในการสร้างข้อความที่รวมกันได้ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกปุ่ม ใหม่ (New) หน้าต่างคุณสมบัติข้อความใหม่จะปรากฏขึ้น
- 2. ป้อนชื่อในช่องข้อความ และคลิกปุ่ม ตกลง (OK)
  - ชื่อของข้อความใหม่จะปรากฏในช่องข้อความ ชื่อ (Name)
- 3. คลิกช่องข้อความ แม่แบบ (Template) แล้วเลือกแม่แบบข้อความที่รวมกันได้
- 4. คลิกส่วนประกอบ Variant (สีเขียว) ในข้อความไฟล์ Wave (Wave file) แล้วเลือก ไฟล์ Wave
- 5. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 6. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

ตัวอย่างข้อความที่รวมกันได้

ในตัวอย่างนี้ ข้อความที่รวมกันได้ที่สร้างขึ้นจะใช้กับการอพยพชั้น 1 ของปีกด้านผู้เยี่ยมในโรงแรม ข้อความจะอิง ตามแม่แบบที่สร้างใน *การสร้างข้อความ, หน้า* 29

ส่วนประกอบของแม่แบบมีดังนี้:

- โทนเสียงแจ้งเตือนเพื่อเรียกความสนใจ ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีโทนเสียงแจ้งเตือนในตัวอย่างนี้
- สียงพูด: 'มีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องอพยพ' ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีเสียงพูดเป็นการอพยพฉุกเฉิน (evacemgfull) ในตัวอย่างนี้
- เสียงพูด: 'ชั้น' (Floor) ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีเสียงพูดที่แจ้งชั้นในตัวอย่างนี้
- สียงพูดที่มีหมายเลขชั้น เนื่องจากรายการนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละชั้น ส่วนประกอบนี้จะเป็น Variant ใน ส่วนประกอบนี้ ไฟล์ Wave ที่กำหนดให้จะมีคำว่า 'หนึ่ง' ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีเสียงพูดที่แจ้งว่า หนึ่ง ใน ตัวอย่างนี้
- เสียงพูด: 'ทันที' (Immediately) ชื่อของไฟล์ Wave ที่มีเสียงพูดที่แจ้งว่าทันทีในด้วอย่างนี้
   เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงเล่นข้อความนี้ ส่วนที่เป็นเสียงพูดของข้อความคือ: 'มีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้อง
   อพยพชั้นหนึ่งทันที'

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกปุ่ม แก้ไขข้อความ (Edit messages) ซึ่งจะเปิดหน้าต่างคุณสมบัติการแก้ไขข้อความ
- 2. คลิกปุ่ม ใหม่ (New) หน้าต่างคุณสมบัติที่คล้ายกับรูปต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

New message	
Input New Name	Ok Cancel
Message 2	

รูป 4.22: ด้วอย่าง (ขั้นดอนที่ 2)

- ป้อนชื่อของข้อความใหม่ (ตัวอย่างเช่น: การอพยพชั้น 1 (Floor 1 evacuation)) ในช่องข้อความ ชื่อ (Name) และคลิกปุ่ม ตกลง (OK)
  - ชื่อของข้อความใหม่จะปรากฏในหน้าต่างคุณสมบัติการแก้ไขข้อความ (Edit messages):

Edit me	New Rename	Delete
	Play         Name         Templa           >         Floor 1 evacuation         N	te None
	Wave file Repeat	
1		delete
2		delete
3		delete
4		delete
5		delete
6		delete
7		delete
8		delete
J	Save Cancel	Close

รูป 4.23: ด้วอย่าง (ขั้นดอนที่ 3)

- คลิกช่องข้อความ แม่แบบ (Template) แล้วเลือก การอพยพชั้น (Floor evacuation) เพื่อสร้างข้อความที่
   อิงตามแม่แบบ การอพยพชั้น (Floor evacuation)
  - ส่วนประกอบทั้งหมดของแม่แบบจะได้รับการคัดลอกไปยังข้อความ:

Edit me	ssages	
	New Rename Play Name > Floor 1 evacuation	e Delete Template Floor evacuation
	Wave file F	Repeat
1	alert	1 delete
2	evacemgfull	1 delete
3	floor	1 delete
4		1 delete
5	immediately	1 delete
6		delete
7		delete
8		delete
	Save	Cancel Close

รูป 4.24: ด้วอย่าง (ขั้นตอนที่ 4)

คลิกแถว 4 (Variant = สีเขียว) แล้วเลือก "หนึ่ง" ("one") จากรายการไฟล์ Wave:

Ed	lit me	ssages		
		New Play Name Floor 1 evacuation	Rename Templ Floor	Delete ate revacuation
		Wave file	Repeat	
	1	alert	1	delete
	2	evacemgfull	1	delete
	3	floor	1	delete
	4	one	1	delete
	5	immediately	1	delete
	6			delete
	7			delete
	8			delete
		Sa	/e Cance	el Close

รูป 4.25: ด้วอย่าง (ขั้นตอนที่ 5)

- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 2. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

แม่แบบ การอพยพชั้น (Floor evacuation) สามารถใช้เพื่อสร้างข้อความการอพยพสำหรับชั้น 2 ได้ กรณีนี้จะไม่ กำหนดไฟล์ Wave ที่มีคำว่า "หนึ่ง" ("one") ให้กับ Variant แต่ต้องกำหนดไฟล์ Wave ที่มีคำว่า "สอง" ("two") ให้กับ Variant แทน (โปรดดูตัวอย่างในรูปต่อไปนี้) เมื่อตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงเล่นข้อความนี้ ส่วนที่เป็น เสียงพูดของข้อความคือ: 'มีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องอพยพชั้นสองทันที':

Edit m	essages	
	New Rename D	elete
	Play Name Template	uation
	Wave file Repeat	
1	alert 1	delete
2	evacemgfull 1	delete
3	floor 1	delete
4	two 1	delete
6	immediately 1	delete
6		delete
7		delete
8		delete
	Save Cancel	Close

รูป 4.26: ด้วอข่าง การอพขนชั้น 2

เมื่อตัวควบคุมระบบเดือนภัยด้วยเสียงได้รับคำสั่งให้เล่นข้อความการอพยพชัน 1 และการอพยพชั้น 2 พร้อมกัน และ คำสั่งทั้งสองมีความสำคัญเท่ากัน ข้อความจะถูกรวมกัน ส่วนที่เป็นเสียงพูดของข้อความที่รวมกันคือ: 'มีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องอพยพชั้นหนึ่ง, สองทันที' 4.7

## การตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (Action programming)

ใช้หน้าต่างคุณสมบัติ การตั้งโปรแกรมการดำเนินการ (Action programming) เพื่อตั้งโปรแกรมการดำเนินการ ของปุ่ม อินพุตทริกเกอร์ เป็นต้น เนื้อหาของหน้าต่างคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับประเภท ของอุปกรณ์ที่การดำเนินการได้รับการตั้งโปรแกรม

Action programming					
Main Controller	Rounter	Call Station	Soft Trigg	ers (RS232)	
Front panel			Mic / Line input		]
Alert message None	Main EM	G mic priority 17	Priority	2	
			0.1		_
EMG message None	RUZEM	G mic priotiny	Select Zone	None	
📃 🧮 After EMG TRG release, the system r	emains in EMG state				
EMG Trg. / Fault Det.					
Message Fault					
1 💽 C Message	Floor 1 evacuation	Select Zone	M.C Zone-1	Priority 9	
2 💽 🔿 Message	Message 2	Select Zone	M.C Zone-2	Priority 9	
3 🕡 🔿 Message	Message 3	Select Zone	M.C Zone-3	Priority 9	
4 💽 Message	Message 4	Select Zone	M.C Zone-4	Priority 9	
5 💽 🔿 Message	Message 5	Select Zone	M.C Zone-5	Priority 9	
6 💽 🔿 Message	Message 6	Select Zone	M.C Zone-6	Priority 9	
Business Trg. / Fault Det.					
Message Fault					
1 💽 🔿 Message	Floor 1 evacuation	Select Zone	M.C Zone-1	Priority 2	
1 💽 🔿 Message	Message 2	Select Zone	M.C Zone-2	Priority 2	
1 💽 🔿 Message	Message 3	Select Zone	M.C Zone-3	Priority 2	
1 💽 🔿 Message	Message 4	Select Zone	M.C Zone-4	Priority 2	
1 💽 🔿 Message	Message 5	Select Zone	M.C Zone-5	Priority 2	
1 💽 🔿 Message	Message 6	Select Zone	M.C Zone-6	Priority 2	
Message Repeat Action	ault Action Typ	Pr	e EMG message announcemen	t EMG message delay	[ ]
Continious Copen Close	Open 🖲 Close 🔎	Momentary C Toggle	None	30 s	Save Cancel Close

รูป 4.27: หน้าต่างคุณสมบัติการดั้งโปรแกรมการคำเนินการ (หลัก)

ใช้แท็บเพื่อเลือกชุดที่จะตั้งโปรแกรม:

- ตัวควบคุม (Controller) (ตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง) โปรดดูที่ ตัวควบคุมหลัก, หน้า 37
- เราเตอร์ (Router) (เราเตอร์ระบบเตือนภัยด้วยเสียง) โปรดดูที่ *เราเตอร์, หน้า* 41
- ไมโครโฟนประกาศ (Call station) โปรดดูที่ *ไมโครโฟนประกาศ (Call Station), หน้า* 42
- ซอฟต์ทริกเกอร์ (Soft Triggers) (RS232)

#### ปุ่มต่างๆ

ปุ่มต่างๆ ที่ด้านล่างของหน้าต่างคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดำเนินการนั้นมีไว้เพื่อ:

- บันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งโปรแกรมการดำเนินการ
- ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งโปรแกรมการดำเนินการ
- ปิดหน้าต่างคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมการดำเนินการ

#### 4.7.1 ตัวควบคุมหลัก

ใช้ส่วนทั้งสี่ส่วนเพื่อเลือกรายการการดำเนินการที่จะตั้งโปรแกรม:

- แผงด้านหน้า โปรดดู แผงด้านหน้า ในย่อหน้าถัดไป
- หน้าต่างคุณสมบัติ EMG Trg. (Business Trg. / Fault Det.) (อินพุตทริกเกอร์ฉุกเฉิน / การตรวจจับความ ผิดปกติ) โปรดดู EMG Trg / Fault Det ในย่อหน้าถัดไป
- หน้าต่างคุณสมบัติทริกเกอร์ธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.) (อินพุตทริก
   เกอร์การทำงาน / การตรวจจับความผิดปกติ) โปรดดู Business Trg / Fault Det ในย่อหน้าถัดไป
- Mic / Line input. (อินพุตไมโครโฟน/สาย) โปรดดู **Mic / Line input** ในย่อหน้าถัดไป

#### หมายเหตุ**!**

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน:



เสียงบี๊ปดังเป็นระยะจะดังขั้นที่ตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลจนกว่าจะมีการตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ไฟแสดงสถานะสถานการณ์ฉกเฉินบนตัวควบคม รีโมทคอนโทรล และไมโครโฟนประกาศจะสว่างขึ้น

หน้าสัมผัสฉกเฉินบนตัวควบคุ่มและรีโมทคอนโทรลจะเปิดใช้งาน

การประกาศเรื่องงานและดนตรีประกอบจะไม่พร้อมใช้งาน

หากไม่ได้เปิดใช้งานการประกาศ EMG ทั้งหมด (EMG All Call) ในการกำหนดค่า การเลือกโซนจะสามารถปรับ เปลี่ยนได้โดยใช้ปุ่มการเลือกโซนบนตัวควบคุม เราเตอร์ และรีโมทคอนโทรล

การประกาศการเตือนภัย การแจ้งเตือน หรือเสียงพูดสามารถเริ่มได้บนตัวควบคุมหรือรีโมทคอนโทรล

#### แผงด้านหน้า

ในส่วนนี้ ข้อความและความสำคัญของทริกเกอร์ฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงสามารถตั้งโปรแกรม ได้:

#### ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. เลือกแท็บตัวควบคุมหลัก (Main Controller)
- เลือกข้อความที่จะเปิดใช้งานด้วยปุ่ม ข้อความแจ้งเตือน (Alert message) บนแผงด้านหน้าของตัวควบคุม ระบบเตือนภัยด้วยเสียง ในช่องข้อความ ข้อความแจ้งเตือน (Alert message)
- เลือกข้อความที่จะเปิดใช้งานด้วยปุ่ม ข้อความเตือนภัย (Alarm message) บนแผงด้านหน้าของตัวควบคุม ระบบเตือนภัยด้วยเสียง ในช่องข้อความ ข้อความเตือนภัย (Alarm message)
- 4. เลือกข้อความที่จะเปิดใช้งานด้วยปุ่ม ฉุกเฉิน (Emergency) บนแผงด้านหน้าของตัวควบคุมระบบเตือนภัย ด้วยเสียง จากช่องข้อความ ข้อความ EMG (EMG message)
- 5. เลือกระดับ Main EMG mic priority (ความสำคัญไมโครโฟน EMG หลัก) เพื่อตั้งค่าระดับความสำคัญ สำหรับไมโครโฟนของตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง สามารถตั้งค่าความสำคัญระดับ 17, 18 และ 19
- เลือก ความสำคัญไมโครโฟน RC 1 (RC 1 EMG mic priority) เพื่อตั้งค่าระดับความสำคัญสำหรับ ไมโครโฟนสำหรับรีโมทคอนโทรล 1 สามารถตั้งค่าความสำคัญระดับ 17, 18 และ 19
- เลือก ความสำคัญไมโครโฟน RC 2 (RC 2 EMG mic priority) เพื่อตั้งค่าระดับความสำคัญสำหรับ ไมโครโฟนสำหรับรีโมทคอนโทรล 2 สามารถตั้งค่าความสำคัญระดับ 17, 18 และ 19
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย หลังจากเผยแพร่ EMG TRG ระบบจะคงอยู่ในสถานการณ์ EMG (After EMG TRG release the system remains in EMG state) เพื่อให้ระบบคงอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่าจะ รีเซ็ต หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ สถานการณ์ฉุกเฉินจะหยุดทันทีที่ปล่อยทริกเกอร์
- 9. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 10. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

#### หน้าต่างคุณสมบัติ EMG Trg. (Business Trg. / Fault Det.)

ในส่วนนี้ การดำเนินการของทริกเกอร์ฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงสามารถตั้งโปรแกรมได้

#### การตั้งค่าทริกเกอร์ข้อความ

แต่ละทริกเกอร์จะได้รับการตั้งโปรแกรมด้วยการตั้งค่าแยกเฉพาะผ่านช่องข้อความ ข้อความ (Message), เลือก โซน (Select Zone) และ ความสำคัญ (Priority)

ดำเนินการดังนี้สำหรับแต่ละอินพุตทริกเกอร์ฉุกเฉิน (EMG Trig.):

- 1. เลือก ข้อความ (Message) สำหรับอินพุด 1
- 2. เลือกข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในช่องข้อความ ข้อความ (Message) เพื่อเล่นเมื่ออินพุต 1 เปิดใช้งาน
- 3. เลือกโซนที่จะเล่นข้อความในช่องข้อความ เลือกโซน (Select Zone) สำหรับอินพุต 1
- 4. เลือกความสำคัญของข้อความในช่องข้อความ ความสำคัญ (Priority) สำหรับอินพุต 1
- 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับอินพุต 2 ถึง 6 หากจำเป็น
- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 7. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

การตั้งค่าการตรวจจับความผิดปกติ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. เลือก ความผิดปกติ (Fault) สำหรับอินพุด 1
- 2. คลิกช่องข้อความ ประเภทความผิดปกติ (Fault Type) แล้วเลือกประเภทความผิดปกติ:
  - EOL. เลือกโซนในช่องข้อความ โซน (Zone)
  - Amplifier fault. เลือกประเภทเครื่องขยายเสียงในช่องข้อความ เครื่องขยายเสียง (Amplifier)
  - Charger fault. เลือกเมนหรือแบตเตอรี่ในช่องข้อความ แสดงสถานะความผิดปกติ (Fault indicate)
  - อื่นๆ (Other) LED อินพุตเปิด LED ความผิดปกติระบบ RC เปิด
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับอินพุต 2 ถึง 6 หากจำเป็น
- 4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 5. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ



#### หมายเหตุ!

สำหรับการตั้งค่า EOL: ให้ตั้งค่า ประเภทความผิดปกติ (Fault Type) เป็น EOL เลือกโซนที่มี การตรวจสอบ EOL (EOL Supervision) ตั้งค่า การดำเนินการ (Action) เป็น เปิด (Open) และตั้งค่า ประเภท (Type) เป็น ชั่วขณะ (Momentary)

การตั้งค่าทั่วไป

- การซ้ำข้อความ
- การดำเนินการ
- การดำเนินการความผิดปกติ
- ประเภท
- การประกาศข้อความ Pre EMG
- การหน่วงเวลาข้อความ EMG

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกช่องข้อความ การซ้ำข้อความ (Message Repeat) แล้วเลือกจำนวนครั้งที่ทุกข้อความต้องเกิดซ้ำ
  - เลือกให้เป็นต่อเนื่องหรือจำนวนที่เจาะจง (1-254)
- 2. เลือก การดำเนินการ (Action) เพื่อตั้งค่าเงื่อนไขให้ทริกเกอร์ทำงาน:
  - เปิด: ทริกเกอร์จะทำงานเมื่อเปิดวงจร
  - ปิด: ทริกเกอร์จะทำงานเมื่อปิดวงจร
- 3. เลือก การดำเนินการความผิดปกติ (Fault Action) เพื่อตั้งค่าเงื่อนไขให้ทริกเกอร์ความผิดปกติทำงาน:
  - เปิด: ทริกเกอร์จะทำงานเมื่อเปิดวงจร
  - ปิด: ทริกเกอร์จะทำงานเมื่อปิดวงจร

- 4. เลือก ประเภท (Type) เพื่อตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับให้สัญญาณทริกเกอร์หยุด:
  - ชั่วครู่: ทริกเกอร์ทำงานจนกว่าสัญญาณจะหยุด
  - สลับไปมา: ทริกเกอร์จะทำงานจนกว่าจะมีสัญญาณที่สอง
- คลิกช่องข้อความประกาศ ข้อความ EMG ล่วงหน้า (Pre EMG Message) เพื่อเลือกข้อความจากรายการ
   ข้อความนี้จะดังขึ้นก่อนข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับให้อินพุตทริกเกอร์ได้รับ
- คลิกช่องข้อความ เวลาหน่วงข้อความ EMG (EMG message delay time) เพื่อเลือกเวลาหน่วงตั้งแต่ (30 วินาที, 1 นาที, 2 นาที..... 10 นาที)
  - การหน่วงเวลาข้อความ EMG คือเวลานับตั้งแต่เปิดใช้งานทริกเกอร์จนถึงเวลาที่ข้อความ Pre EMG ถูก แทนที่ด้วยข้อความแยกเฉพาะที่เลือกไว้สำหรับทริกเกอร์
- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 8. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

#### หมายเหตุ**!**

การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการซ้ำข้อความที่ไม่ต่อเนื่องคือ ชั่วขณะ (Momentary) หากเลือก สลับไปมา (Toggle) ข้อความแรกจะซ้ำจนกว่าจะได้รับอินพุตอื่นขณะที่สวิตช์สลับเปิดอยู่







รูป **4.29:** เปิด**,** ชัวขณะ



รูป **4.30:** ปิด**,** สลับไปมา



รูป **4.31:** เปิด**,** สลับไปมา

หน้าต่างคุณสมบัติทริกเกอร์ธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.) ด้วยข้อยกเว้นพิเศษของฟังก์ชัน การซ้ำข้อความ (Message Repeat) และ การประกาศข้อความ Pre EMG (Pre EMG message announcement) การตั้งโปรแกรมของทริกเกอร์ธุรกิจ /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.) จะคล้ายกันกับ ทริกเกอร์ฉุกเฉิน /การตรวจจับความผิดปกติ (Business Trg. / Fault Det.) โปรดดุ EMG Trg / Fault Det. ในบทก่อนหน้า

#### Mic / Line input (อินพุตไมโครโฟน/สาย)

ในส่วนนี้ การดำเนินการของอินพุตไมโครโฟน/สายที่มีฟังก์ชัน VOX ของตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง สามารถตั้งโปรแกรมได้

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- เลือกความสำคัญของอินพุตไมโครโฟน/สายที่มีฟังก์ชัน VOX ของตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียงจากช่อง ข้อความ ความสำคัญ (Priority) (2-14)
- เลือกโซนหรือกลุ่มโซนที่จะกระจายสัญญาณเสียงของอินพุตไมโครโฟน/สายที่มีฟังก์ชัน VOX ของตัวควบคุม ระบบเดือนภัยด้วยเสียง จากช่องข้อความ เลือกโซน (Select zone)
- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 4. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

4.7.2

#### เราเตอร์

Mai	n Contro	ller	Rou	nter	Call S	tation	Soft Trigg	iers (RS232)	)	
ounter S	elect			~			·			
Rounte	er1 (	Rounter 2	C Rounter 3	C Rounter 4	C Rounter 5	C Rounter 6	C Rounter 7	C Rounter 8	C Rounter 9	C Rounter 10
🖱 Rounte	er 11 🕻	C Rounter 12	C Rounter 13	C Rounter 14	C Rounter 15	C Rounter 16	C Rounter 17	C Rounter 18	C Rounter 19	
lG Trg. / F	ault Det.									
	Messag	e Fault								
1	•	C	Message 🗍	Floor 1 evacuation	Select Zone	R	01-Zone-01	Priority 9		
2	•	0	Message	Message 2	Select Zone	R	01-Zone-02	Priority 9		
3	•	С	Message	Message 3	Select Zone	R	D1-Zone-03	Priority 9		
4	•	C	Message	Message 4	Select Zone	R	01-Zone-04	Priority 9		
5	•	C	Message	Message 5	Select Zone	R	01-Zone-05	Priority 9		
6	۲	С	Message	Message 6	Select Zone	R	01-Zone-06	Priority 9		
siness Ti	rg. / Fault	Det.								
	Messag	e Fault								
1	•	С	Message 🗍	Floor 1 evacuation	Select Zone	R	01-Zone-01	Priority 2		
1	•	C	Message 🛛	Message 2	Select Zone	R	01-Zone-02	Priority 2		
1	•	С	Message	Message 3	Select Zone	R	D1-Zone-03	Priority 2		
1	•	0	Message	Message 4	Select Zone	R	01-Zone-04	Priority 2		
1	۲	C	Message 🛛	Message 5	Select Zone	R	01-Zone-05	Priority 2		
1	•	С	Message	Message 6	Select Zone	R	01-Zone-06	Priority 2		
essage Rep	peat	Action	Fault Ac	tion Type		Pre EMG mes	sage announcemer	EMG message dela	W (	
Continio	us	C Open	Close C Ope	n 🖲 Close 🔎 N	Iomentary C Togg	ile N	lone	30 e	Save	Cancel Close

รูป **4.32:** แท็บ เราเดอร์ (Router)

- 1. เลือกแท็บ เราเตอร์ (Router)
- 2. เลือกเราเตอร์ในส่วน เลือกเราเตอร์ (Router Select)
- การตั้งโปรแกรมอินพุตทริกเกอร์ฉุกเฉินของเราเตอร์ระบบเตือนภัยด้วยเสียงนั้นคล้ายกับการตั้งโปรแกรมอิน พุตทริกเกอร์ฉุกเฉินของตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง โปรดดูที่ *ตัวควบคุมหลัก, หน้า 37*
- 4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 5. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

## **4.7.3** ไมโครโฟนประกาศ (Call Station)

้เลือกแท็บ ไมโครโฟนประกาศ (Call Station) ใช้ส่วนเพื่อเลือกรายการการดำเนินการที่จะตั้งโปรแกรม:

– ไมโครโฟนประกาศ (หลัก) (Call station (Main))

แผงปุ่มไมโครโฟนประกาศ (แผงปุ่ม x) (Call station keypads (Keypad x))

Main Controller	ĭ	Rounter	] Call Stati	on [	Soft Triggers (RS232)		
Call station 1 🔿 C	all station 2 🛛 Ca	Il station 3 🛛 C Call	station 4 C Call s	ation 5 🔿 Call st	ation 6 🔿 Call statio	n 7 🔿 Call station	
ain							
Priority	2	1	Select Z	one			
Pre-chime	Elect 1 evecuation		j M.C.Zone-	1			
Post-chime	Monora 2	2	M.C Zone-	2			
	Message 2	3	M.C Zone-	3			
		,					
Dofine Alert Key ac	Indicator toot	4	j M.C.Zone-	4			
Denne Alen Key as	indicator test	5	M.C Zone-	5			
		6	M.C Zone-	6			
Keypad 1	Keypad 2	Keypad 3	Keypad 4	Keypad 5	Keypad 6	Keypad 7	Keypad 8
R01-Zone-01	R02-Zone-01	R11-Zone-01	None	None	None	None	None
R01-Zone-02	R02-Zone-02	R11-Zone-02	None	None	None	None	None
R01_7eee_02	P03 7eee 03		Nana	hiene	Nana	Nana	hlene
j R01-2018-03 j	R02-2018-03	J RTT-ZUNE-03	None	NUTE		None	None
R01-Zone-04	R02-Zone-04	R11-Zone-04	None	None	None	None	None
R01-Zone-05	R02-Zone-05	R11-Zone-05	None	None	None	None	None
P01 7000 06	P03 7apa 06	P11 7000 06	blana	None	Nana	Nana	None
j K01-2018-00 j	R02-2018-00	J K11-2018-08	None	NULLE		None	None
None	None	None	None	None	None	None	None

รูป 4.33: หน้าด่างคุณสมบัติ ไมโครโฟนประกาศและแผงปุ่มไมโครโฟนประกาศ (Call station and call station keypad)

#### ไมโครโฟนประกาศ (หลัก) (Call station (Main))



รูป 4.34: ปุ่มไมโครโฟนประกาศ

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. เลือกความสำคัญที่กำหนดให้กับข้อความตามไมโครโฟนประกาศจากช่องข้อความ ความสำคัญ (Priority)
- 2. เลือกข้อความหรือโทนเสียงที่เล่นเมื่อเริ่มต้นการประกาศจากช่องข้อความ โทนเสียงนำ (Pre-chime)
- 3. เลือกข้อความหรือโทนเสียงที่เล่นเมื่อสิ้นสุดการประกาศจากช่องข้อความ โทนเสียงปิดท้าย (Post-chime)



#### หมายเหตุ**!**

ปุ่มการเลือกโซนที่เหลืออยู่บนไมโครโฟนประกาศจะเลือกโซนทั้งหมดในระบบ

- คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 5. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

#### แผงปุ่มไมโครโฟนประกาศ (แผงปุ่ม x) (Call station keypads (Keypad x))





ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- กำหนดโซนให้ปุ่มการเลือกโซนของแผงปุ่มไมโครโฟนประกาศโดยคลิกช่องข้อความ Keypad x (1-7) แล้ว เลือกโซน หรือกลุ่มโซน
- 2. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการ เปลี่ยนแปลง
- 3. คลิกปุ่ม ปิด (Close) เพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติ

#### 4.8

## บันทึกไฟล์การกำหนดค่า (Save configuration file)

คลิกปุ่ม บันทึกไฟล์การกำหนดค่า (Save configuration file) เพื่อบันทึกไฟล์การกำหนดค่าไว้ในพีซีของคุณ ตามค่าดีฟอลต์ ไฟล์การกำหนดค่าถูกบันทึกเป็นไฟล์ \*Config.dat (\* คือวันที่บันทึก) ไฟล์สามารถใช้งานเป็นไฟล์ ที่ใช้ทำงานหรือไฟล์สำรองได้ เมื่อการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์

#### หมายเหตุ**!**

ระบบหนึ่งช่องสัญญาณ

การกำหนดค่าดีฟอลต์ของระบบเตือนภัยด้วยเสียง:

i

หนึ่งตัวควบุคม ไม่มีเราเตอร์ หนึ่งไมโครโฟนประกาศ ไม่มีแผงป่ม

การตรวจสอบอยู่ที่ เปิด (ON) ตาม EN54-16

ในการกำหนดค่าดีฟอลต์การตรวจสอบเครื่องขยายเสียงสำรองจะเป็น เปิด (ON) หากไม่มีเครื่องขยายเสียงสำรอง เชื่อมต่ออยู่ ระบบจะไม่มี BGM



รูป 4.36: กรอบโด้ตอบ บันทึกเป็น (Save as)

ดำเนินการดังนี้:

- 1. คลิกปุ่ม บันทึกไฟล์การกำหนดค่า (Save configuration file) จากเมนูการกำหนดค่าหลัก
- 2. ป้อนชื่อไฟล์การตั้งค่าในช่อข้อความ ชื่อไฟล์ (File name) แล้วคลิกปุ่ม บันทึก (Save) หรือ:
  - คลิกปุ่ม บันทึก (Save) อย่างเดียว เพื่อคงชื่อดีฟอลต์ไว้
  - คลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) โดยไม่ต้องบันทึกไฟล์การกำหนดค่า

#### 4.9

## เปิดไฟล์การกำหนดค่า (Open configuration file)

เปิดไฟล์การกำหนดค่า (Open configuration file) จะเปิดและคืนค่าไฟล์การกำหนดค่าที่บันทึกไว้ในซอฟต์แวร์ การกำหนดค่า Plena Voice Alarm System ไฟล์นี้สามารถใช้ดาวน์โหลดหรือคืนค่าการตั้งค่าดีฟอลต์ไปยังระบบ หรือ ใช้เพื่อสร้างระบบแบบขนาน

้ไฟล์การกำหนดค่าสามารถโหลดไปยังพีซีได้ ซอฟแวร์การกำหนดค่ามีไฟล์ดีฟอลต์ที่สามารถใช้คืนค่าการตั้งค่า ดีฟอลต์แก่ระบบ หรือใช้เป็นต้นแบบสำหรับไฟล์การกำหนดค่าใหม่ ไฟล์ดีฟอลต์ที่บันทึกจะเรียงอยู่ในรายการโดยมี วันที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์

Open					? 🔀
Look in:	🗀 Backup		•	+ 🗈 💣 📰	]-
My Recent Documents	20101224Conf 20101224VerC 20110527Conf 20110527Conf Test_Err.dat	ig.dat onfig.dat ig.dat			
My Documents					
My Computer					
	File name:			•	Open
My Network Places	Files of type:	Save Files (*.dat)		•	Cancel

รูป **4.37:** กรอบโด้ตอบเปิด

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกปุ่ม เปิดไฟล์การกำหนดค่า (Open configuration file) จากเมนูการกำหนดค่าหลัก
- 2. เลือกชื่อของไฟล์การกำหนดค่าจากกรอบโต้ตอบ
- 3. คลิกปุ่ม เปิด (Open)

## 4.10 การแก้ไขรหัสผ่าน

รหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้สำหรับทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รหัสผ่านมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

- มีตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัว
- ตัวอักษรต้องตรงตามพิมพ์เล็ก-ใหญ่
- สามารถใช้อักขระพิเศษได้: เช่น @!%
- รหัสผ่านดีฟอลต์คือ 12345678

Change password	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Modify software password	
Modify hardware password	
Close	

รูป **4.38:** กรอบโด้ตอบการแก้ไขรหัสผ่าน

ดำเนินการดังนี้ (ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์):

- 1. คลิกปุ่ม แก้ไขรหัสผ่าน (Modify password) จากเมนูการกำหนดค่าหลัก
- 2. เลือก แก้ไขรหัสผ่านซอฟต์แวร์ (Modify software password) เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านซอฟต์แวร์
- 3. เลือก แก้ไขรหัสผ่านฮาร์ดแวร์ (Modify hardware password) เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบฮาร์ดแวร์
  - สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านฮาร์ดแวร์เมื่อมีการเชื่อมต่อ USB กับตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง เท่านั้น หากไม่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างพีซีและตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง ข้อความบนหน้า จอจะปรากฏขึ้นว่า: "ไม่ได้เชื่อมต่อพอร์ต USB" ("Usb port not connected")
- 4. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันในช่องข้อความ และคลิกปุ่ม ตกลง (OK)
- 5. ป้อนรหัสผ่านใหม่ในช่องข้อความ รหัสผ่านใหม่ (New password)
- 6. ยืนยันรหัสผ่านใหม่ในช่องข้อความ ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm password)
- 7. คลิกปุ่ม ตกลง (OK) หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

## 4.11 การอัปโหลดการกำหนดค่า

้ไฟล์การกำหนดค่าต้องอัปโหลดไปยังระบบก่อน จึงจะมีผลใช้งาน

 ตัวเลือกการกำหนดค่าการอัปโหลดนั้นรวดเร็วและใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เฉพาะ การตั้งค่าการกำหนดค่าเท่านั้นที่จะถูกโหลดไปยังระบบ

หากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการตั้งค่านับตั้งแต่การอัปโหลดล่าสุด ขอแนะนำให้เลือก อัปโหลดการกำหนดค่า (Upload configuration) ดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่าจากระบบเตือนภัยด้วยเสียง หากจำเป็นต้องใช้ไฟล์การ กำหนดค่าที่มีอยู่แต่ไม่มีต้นฉบับ

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกปุ่ม อัปโหลดการกำหนดค่า (Upload configuration) จากเมนูการกำหนดค่าหลัก
  - หากไม่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างพีซีและตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง ข้อความบนหน้าจอจะ ปรากฏขึ้นว่า: "ไม่ได้เชื่อมต่อพอร์ต USB" ("Usb port not connected")
- 2. กรอบโต้ตอบรหัสผ่านฮาร์ดแวร์จะเปิดขึ้น ป้อนรหัสผ่านฮาร์ดแวร์
- 3. กรอบโต้ตอบเวอร์ชันจะปรากฏขึ้น (โปรดดูตัวอย่างในรูปต่อไปนี้)
  - เลือกช่องทำเครื่องหมาย แก้ไขรหัสผ่านฮาร์ดแวร์ (Modify hardware password) หากคุณต้องการ แก้ไขรหัสผ่าน
- 4. คลิกปุ่ม ตกลง (OK) หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

Version		
Fir	mware version:2.	11
Ha	rdware version:1.	00
🗆 Mo	dify hardware pas	sword
1		
	Ok	Cancel



กรอบโต้ตอบกำลังอัปโหลดไฟล์การกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น:

Uploading	
Erasing data	
22% Remaining Time: 00:00:56	
Uploading message	
· ·	
	Cancel
STATUS :Erasing data	00:00:15

รูป 4.40: กรอบโด้ตอบการอัปโหลด (ส่วนที 1)

Uploading	
Erasing data	
100% Remaining Time: 00:00:00	
Uploading message	
24% Remaining Time: 00:01:50	
Cancel	
STATUS :three File is uploading 00:01:5	0

รูป 4.41: กรอบโด้ดอบการอัปโหลด (ส่วนที 2)

1. รอจนกว่าการอัปโหลดจะเสร็จสมบูรณ์ กรอบโต้ตอบการอัปโหลดจะปิดโดยอัตโนมัติ

4.12

# อัปโหลดข้อความและการกำหนดค่า (Upload messages and configuration)

ไฟล์การกำหนดค่าต้องอัปโหลดไปยังระบบเตือนภัยด้วยเสียงก่อน จึงจะมีผลใช้งาน

 ตัวเลือก อัปโหลดข้อความและการกำหนดค่า (Upload messages and configuration) มีข้อความทั้งหมด ในไฟล์การกำหนดค่า ข้อความเหล่านี้อยู่ในรูปแบบ \*.wav และมีขนาดใหญ่ การอัปโหลดอาจใช้เวลาหลาย นาที

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1. คลิกปุ่ม อัปโหลดข้อความและการกำหนดค่า (Upload messages and configuration) จากเมนูการ กำหนดค่าหลัก:
  - กระบวนการอัปโหลดนั้นคล้ายคลึงกับกระบวนการอัปโหลดการกำหนดค่า โปรดดูที่ *การอัปโหลดการ* กำหนดค่า, หน้า 47

## 4.13 ดาวน์โหลดข้อความและการกำหนดค่า (Download messages and configuration)

ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- คลิกปุ่ม ดาวน์โหลดข้อความและการกำหนดค่า (Download messages and configuration) จากเมนู การกำหนดค่าหลัก
  - หากไม่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างพีซีและระบบเตือนภัยด้วยเสียง ข้อความป็อปอัพบนหน้าจอจะปรากฏ ขึ้นว่า: "ไม่ได้เชื่อมต่อพอร์ต USB" (Usb port not connected)
- 2. กรอบโต้ตอบรหัสผ่านฮาร์ดแวร์จะปรากฏขึ้น พิมพ์รหัสผ่านฮาร์ดแวร์
- 3. คลิกปุ่ม ตกลง (OK) หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
- 4. กรอบโต้ตอบกำลังดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น
- 5. รอจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์ กรอบโต้ตอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

## 5 การแก้ปัญหา

ส่วนการแก้ปัญหานี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจประสบในการติดตั้งหรือการโหลดซอฟต์แวร์ การกำหนดค่า Plena Voice Alarm System

ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การกำหนดค่า Plena Voice Alarm System ใช่หรือไม่

- ต่อไปนี้จะใช้ได้ในเมื่อใช้แผ่นซีดีรอมเท่านั้น:
  - ให้ตรวจสอบว่าซีดีสามารถใช้อ่านได้ โดยอ่านไฟล์บนไดรฟ์
  - หากซีดีพยายามเล่นอัตโนมัติ คุณอาจต้องคลิกขวาที่ไดรฟ์ และคลิก สำรวจ (Explore) เพื่อเรียกดู ไดรฟ์
  - หากซีดีอ่านได้ตามปกติโดยไม่มีข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ขั้นต่ำของซอฟต์แวร์การกำหนดค่า หากพีซีของคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไดรฟ์ไม่เพียงพอ หรือมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามข้อกำหนด ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าจะไม่ติดตั้ง
- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์การกำหนดค่าสามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันที่พีซีของคุณใช้

มีข้อผิดพลาดในระหว่างการติดตั้งใช่หรือไม่

- ตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของซอฟต์แวร์การกำหนดค่า
  - ตัวอย่างเช่น หากพีซีของคุณมีเนื้อที่ว่างเหลือน้อยในระหว่างการติดตั้ง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน ระหว่างการติดตั้ง
- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์การกำหนดค่าสามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันที่พีซีของคุณใช้
- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์การกำหนดค่าสามารถใช้ร่วมกับรุ่นฮาร์ดแวร์และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของระบบเตือนภัย ด้วยเสียง
- หากใช้ ให้ตรวจสอบว่าซีดีสะอาดและไม่มีรอยขีดข่วนที่รุนแรง

ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าจะไม่โหลดหรือมีข้อผิดพลาดเมื่อพยายามโหลด

- ตรวจสอบว่ามีการอัปเดตของซอฟต์แวร์การกำหนดค่าให้ใช้งานหรือไม่
- ในบางกรณี ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าอาจต้องใช้การอัปเดตก่อน จึงจะสามารถรันบนพีซีของคุณได้
- ตรวจสอบว่าโปรแกรมอื่นทั้งหมดปิดแล้ว เมื่อคุณรันซอฟต์แวร์การกำหนดค่า
  - หากซอฟต์แวร์การกำหนดค่ารันสำเร็จหลังจากปิดโปรแกรมอื่นทั้งหมด อาจเป็นไปได้ว่าซอฟต์แวร์การ กำหนดค่าอาจมีปัญหากับโปรแกรมอื่น
- ตรวจสอบว่าพีซีของคุณรีบูตแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากซอฟต์แวร์การกำหนดค่าได้รับการติดตั้ง

**Bosch Security Systems B.V.** Torenallee 49 5617 BA Eindhoven The Netherlands

www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2013