

BVMS Viewer 14.0



BVMS Viewer permet la surveillance en temps réel et la lecture de vidéos enregistrées à partir de caméras et enregistreurs Bosch reliés au réseau. BVMS Viewer prend en charge la gamme de produits vidéo Bosch actuelle ainsi que les systèmes vidéo Bosch existants. Le progiciel se compose d'un Operator Client et d'un Configuration Client. BVMS Viewer est une variante de BVMS. La licence de base gratuite inclut 16 caméras temps réel uniquement ou stockage local, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en direct et en lecture. Le système peut être étendu grâce à des licences d'extension offrant jusqu'à 500 caméras et 9 999 sites. Si des fonctionnalités de gestion vidéo avancées sont nécessaires, le système peut être facilement mis à niveau vers un système BVMS Professional.

Informations réglementaires

Règlement général sur la protection des données

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. En tant que règlement, il sera directement applicable à tous les pays membres de l'UE sans qu'une législation de mise en œuvre nationale ne soit nécessaire. Les informations capturées, traitées et stockées par les systèmes de vidéosurveillance étant classées comme « sensibles », le RGPD provoquera un impact significatif sur les installations de vidéosurveillance en Europe.

BVMS inclut la fonctionnalité requise pour s'assurer qu'une organisation peut être conforme à la norme RGPD.

- ▶ Visualisation de plusieurs caméras en temps réel : bénéficiez des fonctions de décodage vidéo de pointe de BVMS Professional
- ▶ Lecture et exportation à partir du stockage - connectez-vous à des périphériques de stockage externes Bosch
- ▶ Gratuit jusqu'à 16 caméras - chargez la licence et vous êtes prêt à commencer
- ▶ Recherche contextuelle - recherchez du contenu dans la vidéo enregistrée
- ▶ Sites en temps réel et en lecture - gérez plusieurs sites en toute simplicité

Remarques sur l'installation/la configuration

Non-responsabilité

Ce logiciel n'est ni conçu, ni autorisé pour une utilisation dans un type de système ou d'application dans lesquels une défaillance logicielle pourrait entraîner un risque pour la santé et la sécurité. L'utilisateur est tenu de vérifier que le logiciel et les fonctionnalités spécifiées sont adaptés à l'application prévue, notamment en ce qui concerne la précision, la sûreté et la sécurité.

Caractéristiques techniques

Les notes de version offrent un aperçu détaillé des modifications apportées par rapport à la précédente version de BVMS Viewer.

Vous pouvez les retrouver sur la page Web de Bosch Security Systems :

www.boschsecurity.fr

Limites du système

Nombre maximum de stations de travail	1
Nombre maximum de caméras	500
Nombre maximum de sites en temps réel et en lecture	9999
Nombre maximum de DVR	32
Nombre maximum de VRM	32

Langue

Composant	Langue
Guide d'installation rapide	Anglais, français, allemand, chinois simplifié et espagnol
Manuel de configuration	Anglais, allemand, néerlandais, italien, portugais, finnois, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, tchèque, grec, polonais, suédois, letton, lituanien, turc et coréen.
Manuel d'utilisation	Anglais, allemand, néerlandais, italien, portugais, finnois, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, tchèque, grec, polonais, suédois, letton, lituanien, turc et coréen.
Logiciel	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Hongrois, Japonais, Tchèque, Danois, Finnois, Grec, Norvégien, Polonais, Suédois, Thaï, Turc, Coréen, Arabe, Ukrainien et Vietnamien

Recommandations matérielles

Caméras

Vous pouvez utiliser toutes les caméras selon le concept de compatibilité des dispositifs, qui se trouve dans la communauté Security and Safety, dans l'article suivant : [Mode d'emploi : compatibilité BVMS - Dispositif](#)

Operator Client

Système d'exploitation	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Windows 11 Pro (64-bit) (24H2) Windows 11 Enterprise LTSC 2024
Processeur	Intel Core Ultra 5 235 vPro Entreprise (5 GHz) Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz) Intel Xeon W-2423 (2,1 GHz)
RAM	8 Go
Espace disque disponible	Minimum 5 Go pour systèmes mono-sites Minimum 7 Go pour Enterprise Systems
Réseau	Carte d'interface réseau 1 gigabit/s
Résolution de l'affichage	Minimum : 1280 x 1024

Maximum : 3840 x 2160

Carte graphique	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000 Nvidia Quadro P2200 Nvidia Quadro T600 Nvidia Quadro T1000 Nvidia T400 Nvidia A400 Nvidia A1000 Carte graphique HD Intel 630
-----------------	---

Périphériques de stockage

Le guide de sélection rapide du stockage, qui comprend également des stockeurs non-, est disponible à l'adresse suivants :

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositif	Série
DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
DIVAR AN	3000, 5000
DIVAR network	2000, 3000, 5000
DIVAR hybrid	3000, 5000

Informations de commande

MBV-BVWR Licence visionneuse de base

Licence standard de l'édition BVMS Viewer. Comprend 16 extensions de caméra, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en temps réel et en lecture.
Numéro de commande **MBV-BVWR**

MBV-XCHANVWR Extension licence caméra

Licence d'extension d'un encodeur 1 voie. Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande **MBV-XCHANVWR**

MBV-XSITEVWR Extension licence site

Licence d'extension pour 1 site. Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande **MBV-XSITEVWR**

Options logicielles

MBV-MVWR Licence SMA pour MBV-BVWR, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence de base BVMS Viewer.
Numéro de commande **MBV-MVWR**

www.iqsight.com