

## BVMS Viewer 14.0



BVMS Viewer consente la supervisione in diretta e la riproduzione dei video registrati dalle telecamere e dai registratori di rete Bosch. Il BVMS Viewer supporta l'attuale portfolio di prodotti video Bosch nonché i precedenti sistemi video Bosch. Il pacchetto software è composto da un Operator Client e un Configuration Client. BVMS Viewer è una variante di BVMS. Il pacchetto base gratuito comprende 16 telecamere solo live o di archiviazione locale, 5 soluzioni di registrazione Bosch e 16 siti live e di riproduzione. Il sistema può essere esteso con licenze di espansione fino a 500 telecamere e 9999 siti. Se è necessaria una funzionalità di gestione video avanzata, il sistema può essere facilmente aggiornato alla versione BVMS Professional.

### Informazioni normative

#### Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Trattandosi di un regolamento, esso è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE senza necessità di una legislazione per il recepimento nazionale. Poiché le informazioni acquisite, elaborate e archiviate dai sistemi di videosorveglianza sono classificate come "sensibili", il GDPR ha un impatto notevole sulle installazioni di videosorveglianza in tutta Europa.

BVMS include le funzionalità necessarie per garantire che un'organizzazione possa essere conforme con il GDPR.

- ▶ Visualizzazione live di telecamere multiple - approfittate delle funzionalità di decodifica video all'avanguardia di BVMS Professional
- ▶ Riproduzione ed esportazione dall'unità di archiviazione - collegatevi ai dispositivi esterni di archiviazione Bosch
- ▶ Gratuito fino a 16 telecamere - caricate la licenza e siete pronti a cominciare
- ▶ Ricerca forense - cercate contenuti nel video registrato
- ▶ Siti live e di riproduzione - gestite posizioni multiple in modo semplice

### Note di installazione/configurazione

#### Esclusione di responsabilità

Il software non è progettato, destinato, né autorizzato per l'utilizzo in qualsiasi tipo di sistema o applicazione in cui un errore software possa comportare rischi per la salute e la sicurezza. L'utente è responsabile di verificare che il software e le funzionalità specificate siano adatti all'applicazione prevista, in particolare per quanto riguarda la precisione, la protezione e la sicurezza.

### Specifiche tecniche

Le note di rilascio offrono una panoramica dettagliata delle modifiche implementate rispetto alla versione BVMS Viewer precedente.

È possibile trovarle nella pagina web di Bosch Security Systems:

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

#### Limiti di sistema

Numero massimo di workstation	1
Numero massimo di telecamere	500
Numero massimo di siti live e in riproduzione	9999
Numero massimo di DVR	32
Numero massimo di VRM	32

## Lingue

Componente	Lingue
Guida all'installazione rapida	Inglese, francese, tedesco, cinese semplificato e spagnolo
Manuale di configurazione	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, finlandese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, lettone, lituano, turco e coreano
Manuale d'uso	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, finlandese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, lettone, lituano, turco e coreano
Software	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ungherese, giapponese, ceco, danese, finlandese, greco, norvegese, polacco, svedese, thailandese, turco, coreano, arabo, ucraino e vietnamita

## Consigli hardware

### Telecamere

Tutte le telecamere possono essere utilizzate secondo il principio di compatibilità dispositivi, reperibile nella Security & Safety Community nel seguente articolo: [How-to: BVMS - Device compatibility](#)

### Operator Client

Sistema operativo	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Windows 11 Pro (64-bit) (24H2) Windows 11 Enterprise LTSC 2024
CPU	Intel Core Ultra 5 235 vPro Enterprise (5 GHz) Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz) Intel Xeon W-2423 (2,1 GHz)
RAM	8 GB
Spazio libero su disco	Minimo 5 GB per sistemi a sito singolo Minimo 7 GB per Enterprise System
Rete	Scheda di interfaccia di rete da 1 giga-bit/s
Risoluzione display	Minima: 1280 x 1024

Massima: 3840 x 2160

Scheda grafica	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000 Nvidia Quadro P2200 Nvidia Quadro T600 Nvidia Quadro T1000 Nvidia T400 Nvidia A400 Nvidia A1000 Intel HD Graphics 630
----------------	--

### Dispositivi di archiviazione

La guida di selezione rapida unità di archiviazione, che include anche i dispositivi di archiviazione non , è reperibile all'indirizzo:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Serie
DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
DIVAR AN	3000, 5000
DIVAR network	2000, 3000, 5000
DIVAR hybrid	3000, 5000

### Informazioni per l'ordinazione

#### MBV-BVWR Licenza Viewer base

Licenza base per l'edizione BVMS Viewer. Comprende 16 espansioni telecamera, 5 soluzioni di registrazione Bosch e 16 siti live e di riproduzione.  
Numero ordine **MBV-BVWR**

#### MBV-XCHANVWR Licenza espansione telecamera

Licenza di espansione per 1 canale encoder. Ordinare l'esatto numero richiesto.  
Numero ordine **MBV-XCHANVWR**

#### MBV-XSITEVWR Licenza espansione sito

Licenza di espansione per 1 sito. Ordinare l'esatto numero richiesto.  
Numero ordine **MBV-XSITEVWR**

### Opzioni software

#### MBV-MVWR Licenza SMA per MBV-BVWR, 1 anno

Licenza base per BVMS Viewer con un anno di manutenzione.  
Numero ordine **MBV-MVWR**

[www.iqsight.com](http://www.iqsight.com)