

CCSD-DCBCM Puh.joht. painikkeet CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D

- ▶ Prioriteettipainike ja mikrofonipainike
- ▶ Sopivat CCSD-DCx- ja CCSD-Dx2-keskustelulaitteisiin



Puheenjohtajan painikkeita voidaan käyttää, kun keskustelulaite on määritetty puheenjohtajalle. Tehtaalla asennettu osallistujan mikrofonipainike voidaan helposti vaihtaa tähän puheenjohtajan painikkeeseen mukana toimitetulla erikoistyökalulla.

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
10	CCSD-DCBCM Puheenjohtajan painikkeet CCSD-DCx:lle
1	Painikkeiden erikoistyökalu

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asennus	Kiinnitetään CCSD-DCx- ja CCSD-Dx2-keskustelulaitteisiin
Väri (RAL)	RAL 9022 helmiäisvaaleanharmaa

Tilaustiedot

CCSD-DCBCM Puh.joht. painikkeet CCSD-DCx/Dx2

Puheenjohtajatilin prioriteetti- ja mikrofonivaihtopainikkeet, sopivat CCSD-DCx- ja CCSD-Dx2-keskustelulaitteisiin. 10 parin sarja.

Tilausnumero CCSD-DCBCM | F.01U.420.799



<https://www.keenfinity-group.com>