

CCSD-DCBCM Przyciski przewodniczący do CCSD-DCx/Dx2

CCS 1000 D



Przycisków przewodniczącego można używać wtedy, gdy pulpit dyskusyjny skonfigurowano dla przewodniczącego. Ten zestaw przycisków dla przewodniczącego można łatwo zainstalować w miejsce fabrycznie montowanego przycisku mikrofonu dla uczestnika. Służy do tego specjalne narzędzie dołączone w zestawie.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

| Liczba | Składnik |
|--------|---|
| 10 | CCSD-DCBCM Przyciski przewodniczącego do CCSD-DCx |
| 1 | Specjalne narzędzie do demontażu przycisków |

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

| | |
|--------|--|
| Montaż | Przypina się do pulpitu dyskusyjnego CCSD-DCx i CCSD-Dx2 |
|--------|--|

- ▶ Przyciski priorytetu i mikrofonu
- ▶ Nadają się do pulpitu dyskusyjnego CCSD-DCx i CCSD-Dx2

Kolorystyka (RAL)

RAL 9022 Perłowy szary jasny

Informacje do zamówień

CCSD-DCBCM Przyciski przewodniczący do CCSD-DCx/Dx2
Zapassowe przyciski priorytetu i mikrofonu dla trybu przewodniczącego, przeznaczone do pulpitu dyskusyjnego CCSD-DCx i CCSD-Dx2. Zestaw 10 par.

Numer zamówienia **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**



<https://www.keenfinity-group.com>