

## CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 için başkan butonları CCS 1000 D



- ▶ Öncelik düğmesi ve mikrofon düğmesi
- ▶ CCSD-DCx ve CCSD-Dx2 toplantı cihazları için uygun

Başkan için bir toplantı cihazı ayarlandığında başkanın düğmeleri kullanılabilir. Fabrikada kurulan katılımcı mikrofon düğmesi, birlikte verilen özel araç kullanılarak bu başkan düğmeleri setiyle kolaylıkla değiştirilebilir.

### Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

### Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
10	CCSD-DCx için CCSD-DCBCM Başkan düğmeleri
1	Özel düğme kaldırma aracı

### Teknik özellikler

#### Mekanik Özellikler

Yükleme	CCSD-DCx ve CCSD-Dx2 toplantı cihazlarına klipsle takılır
Renk (RAL)	RAL 9022 İnci açık grisi

### Sipariş bilgileri

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 için başkan butonları Başkan modu için yedek öncelik ve mikrofon düğmeleri, CCSD-DCx ve CCSD-Dx2 toplantı cihazlarına uygundur. 10 çiftlik set.

Sipariş numarası CCSD-DCBCM | F.01U.420.799

