

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 主席单元按钮

CCS 1000 D

- ▶ 优先级按钮与话筒按钮
- ▶ 适用于 CCSD-DCx 与 CCSD-Dx2 系列讨论设备



当讨论设备被设置为主席模式时，方可使用主席专用按键。通过配套的专用工具，可将设备出厂预装的与会人员话筒按钮轻松更换为此套主席专用按键。

安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附部件

数量	组件
10	CCSD-DCBCM 主席专用按键 (适用于 CCSD-DCx)
1	按钮拆卸专用工具

技术指标

机械规格

安装	可安装于 CCSD-DCx 和 CCSD-Dx2 系列讨论设备
颜色(RAL)	RAL 9022珍珠浅灰

订购信息

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 主席单元按钮

适用于 CCSD-DCx 和 CCSD-Dx2 系列讨论设备的主席模式更换优先级与话筒按钮说明。每套10对。

订单号 CCSD-DCBCM | F.01U.420.799



<https://www.keenfinity-group.com>