




BOSCH

FLEXIDOME multi+ 7100i

NDA-7050-M | NDA-7050-MF | NDA-7050-MP | NDA-7050-MA



Safety and security information

English

Français

العربية

简体中文

en English	Safety and security information	3
fr Français	Informations relatives à la sécurité	5
ar العربية	معلومات السلامة والأمن	8
zh-CHS 简体中文	安全和安保信息	10

Safety and security information

Read, follow, and retain for future reference all of the following safety instructions. Follow all warnings before operating the device.

Safety message explanation

In this manual, the following symbols and notations are used to draw attention to special situations:

**Danger!**

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**Warning!**

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**Caution!**

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

**Notice!**

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to the equipment or environment, or data loss.

Safety precautions

**Caution!**

Installation should only be performed by qualified service personnel in accordance with the National Electrical Code (NEC 800 CEC Section 60) or applicable local codes.

**Caution!**

The product must be supplied only by an external source having an output complying with PS2 or Annex Q conform to IEC 62368-1 and UL62368-1.

Important safety instructions

- To clean the device, do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- Do not install the device near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other equipment (including amplifiers) that produce heat.
- Do not spill liquids on the device before installation is completed.
- Take precautions to protect the device from power and lightning surges.
- If powered by a power adapter, the adapter should be properly grounded. The power cord must be connected to a socket or outlet with a ground connection.
- Use green/yellow (green with yellow stripe) ground wires.
- Adjust only those controls specified in the operating instructions.
- Operate the device only from the type of power source indicated on the label.
- Unless qualified, do not attempt to service a damaged device yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.

- Install in accordance with the manufacturer's instructions in accordance with applicable local codes.
 - Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
 - Protect all connection cables from possible damage, particularly at connection points.
- The EUT can be used when combined with the adapter kit (model NDA-7050-M), the pendant mount (model NDA-7090-PENP), and the mounting accessories specified in the product data sheet.

Notices

UL Disclaimer

Underwriter Laboratories Inc. ("UL") has not tested the performance or reliability of the security or signaling aspects of this product. UL has only tested fire, shock and/or casualty hazards as outlined in Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 62368-1. UL Certification does not cover the performance or reliability of the security or signaling aspects of this product.

UL MAKES NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, OR CERTIFICATIONS WHATSOEVER REGARDING THE PERFORMANCE OR RELIABILITY OF ANY SECURITY OR SIGNALING-RELATED FUNCTIONS OF THIS PRODUCT.

FCC Supplier's Declaration of Conformity

NDA-7050-MF, NDA-7050-MP, NDA-7050-M, NDA-7050-MA

Compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party

IQSIGHT LLC
130 Perinton Parkway
Fairport NY 14450, USA
www.iqsight.com

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Old electrical and electronic equipment



This product and/or battery must be disposed of separately from household waste. Dispose such equipment according to local laws and regulations, to allow their reuse and/or recycling. This will help in conserving resources, and in protecting human health and the environment.

Power supply requirements

The Low Voltage power supply unit used must comply with EN 62368-1:

- CAT5 Ethernet cable or plus is required.
- For PoE connections the adapter shall be rated 54 VDC, 1.64 A minimum, and a temperature specification up-to and including 55 °C / 131 °F.
- This product is intended to be supplied by a UL Listed power source whose output meets ES1 and LPS or PS2, rated 24/36Vdc, minimum 3.3/2.2A or 24Vac, minimum 2.6A, 50/60Hz or 18Vdc, 1.84A, ambient temperature 55°C minimum.
 - If further assistance is needed, please contact Keenfinity Co., Ltd for further information.

Use latest software

Before operating the device for the first time, make sure that you install the latest applicable release of your software version. For consistent functionality, compatibility, performance, and security, regularly update the software throughout the operational life of the device. Follow the instructions in the product documentation regarding software updates.

The following link provides general information and information on security advisories, that is a list of identified vulnerabilities and proposed solutions: <https://www.iqsight.com/en/support/product-security/>

We assume no liability whatsoever for any damage caused by operating its products with outdated software components.

Informations relatives à la sécurité

Lisez et suivez l'ensemble des consignes de sécurité ci-après et conservez-les pour référence. Respectez tous les avertissements avant d'utiliser le dispositif.

Signification des messages de sécurité

Dans ce manuel, les notations et symboles suivants attirent l'attention du lecteur sur des situations particulières :



Danger!

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves.



Avertissement!

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Attention!

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Remarque!

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages pour l'équipement ou l'environnement, ainsi qu'une perte de données.

Consignes de sécurité



Attention!

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement, conformément à la norme NEC 800 (CEC Section 60) du code national d'électricité américain ou au code d'électricité local en vigueur.



Attention!

Le produit doit être fourni uniquement par une source externe disposant d'une sortie conforme au PS2 ou à l'Annexe Q conformément aux normes de la CEI 62368-1 et UL62368-1.

Consignes de sécurité importantes

- Pour nettoyer le dispositif, n'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.
- Évitez d'installer le dispositif à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un système de chauffage, un four ou tout autre équipement générant de la chaleur (amplificateurs, etc.).
- Ne versez pas de substances liquides sur le dispositif avant d'avoir terminé l'installation.
- Prenez les précautions d'usage pour protéger le dispositif contre les surtensions du réseau électrique et contre la foudre.
- Si le dispositif est alimenté par un adaptateur, ce dernier doit être correctement mis à la terre. Le cordon d'alimentation doit être connecté à une prise ou une prise avec raccordement à la terre.
- Utilisez des conducteurs de terre vert/jaune (vert avec bande jaune).
- Procédez uniquement au réglage des commandes tel qu'indiqué dans les consignes d'utilisation.
- Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- À moins de disposer des qualifications appropriées, n'essayez pas de réparer vous-même le dispositif. Toute opération de réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.
- Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant et au code d'électricité local en vigueur.
- Utilisez uniquement les accessoires et le matériel de fixation recommandés par le fabricant.
- Protégez tous les câbles de raccordement contre tout dommage, notamment au niveau des points de connexion.

L'équipement soumis à l'essai (EUT) peut être utilisé combiné au kit adaptateur (modèle NDA-7050-M), au support de montage suspendu (modèle NDA-7090-PENP) et aux accessoires de montage spécifiés dans la fiche technique du produit.

Notifications

Clause de non-responsabilité UL

Underwriter Laboratories Inc. (« UL ») n'a pas testé les performances ni la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit. UL a uniquement testé les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure, tels que décrits dans les normes de sécurité pour les équipements des technologies de l'information, UL 62368-1. La certification UL ne s'applique ni aux performances ni à la fiabilité des aspects de sécurité et de signalisation de ce produit.

UL EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, GARANTIE OU CERTIFICATION, QUANT AUX PERFORMANCES OU À LA FIABILITÉ DES FONCTIONS DE CE PRODUIT LIÉES À LA SÉCURITÉ ET À LA SIGNALISATION.

NDA-7050-MF, NDA-7050-MP, NDA-7050-M, NDA-7050-MA

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Partie responsable

IQSIGHT LLC

130 Perinton Parkway

Fairport NY 14450, États-Unis

www.iqsight.com

Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie responsable de l'appareil, est susceptible d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.

Remarque : Les tests réalisés sur cet équipement ont permis de conclure qu'il a les limites d'un dispositif numérique de Classe A, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.

Anciens équipements électriques et électroniques



Ce produit et/ou cette pile doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Débarrassez-vous des équipements de ce type conformément à la législation et à la réglementation locales, afin de permettre leur réutilisation et/ou leur recyclage. Cela contribuera à préserver les ressources et à protéger la santé des personnes et l'environnement.

Besoins en alimentation

Le bloc d'alimentation basse tension utilisé doit être conforme à la norme EN 62368-1 :

- Un câble Ethernet CAT5 ou supérieur est requis.
- Pour une connexion PoE, l'adaptateur doit pouvoir supporter une tension de 54 Vcc, 1,64 A minimum, et une température de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 55 °C/131 °F inclus.
- Ce produit est destiné à être alimenté par une source d'alimentation UL dont la sortie répond aux normes ES1 et LPS ou PS2, de 24/36 Vcc, 3,3/2,2 A ou 24 Vca minimum, 2,6 A minimum, 50/60 Hz ou 18 Vcc, 1,84 A, température ambiante minimale de 55 °C.
 - Pour une assistance plus détaillée, contactez Keenfinity Co., Ltd pour de plus amples informations.

Utiliser le dernier logiciel

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous d'installer la dernière version applicable de votre logiciel. Pour une fonctionnalité, une compatibilité, des performances et une sécurité cohérentes, mettez régulièrement à jour le logiciel tout au long de la durée de vie de l'appareil. Suivez les instructions de la documentation produit relative aux mises à jour logicielles.

Le lien suivant fournit des informations générales sur les conseils de sécurité, avec une liste des vulnérabilités et des solutions possibles : <https://www.iqsight.com/en/support/product-security/>
Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage causé par le fait que les produits livrés ont été mis en service avec des composants logiciels obsolètes.

معلومات السلامة والأمن

اقرأ جميع تعليمات السلامة التالية واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. اتبع جميع التحذيرات قبل تشغيل الجهاز.

شرح رسالة السلامة

في هذا الدليل، يتم استخدام الرموز والدلائل التالية للفت الانتباه إلى حالات معينة:



خطراً

يشير إلى موقف خطير سيؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة، إذا لم يتم تجنبه.



تحذيراً

يشير إلى موقف خطير قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة، إذا لم يتم تجنبه.



إنذاراً

يشير إلى موقف خطير قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة، إذا لم يتم تجنبه.



إشعاراً

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى تلف المعدات أو البيئة أو فقدان البيانات، إذا لم يتم تجنبه.

تدابير وقائية خاصة بالسلامة

إنذاراً



يجب أن تتم عملية التثبيت فقط بواسطة موظفي الخدمة المؤهلين وفقاً للمواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية (NEC 800 CEC القسم 60) أو المواصفات المحلية المعمول بها.

إنذاراً



يجب أن يتم توفير المنتج من قبل مصدر خارجي فقط لديه إخراج يتوافق مع PS2 أو الملحق Q المتوافق مع UL62368-1 و IEC 62368-1.

إرشادات هامة تتعلق بالسلامة

- لتنظيف الجهاز، لا تستخدم المنظفات السائلة أو منظفات الرذاذ.
- لا تتركّب الجهاز بالقرب من مصادر السخونة مثل المشعات أو السخانات أو المواقد أو المعدات الأخرى (بما في ذلك مضخمات الصوت) التي تنتج السخونة.
- لا تسكب السوائل على الجهاز قبل اكتمال التثبيت.
- اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الجهاز من التدفق المفاجئ للتيار الكهربائي والعواصف الرعدية.
- في حالة تشغيل الجهاز بواسطة محول طاقة، يجب تأريض المحول بشكل صحيح. يجب توصيل سلك الطاقة بمقبس أو مأخذ عبر وصلة أرضية.
- استخدم أسلاكاً أرضية/خضراء/صفراء (خضراء مع شريط أصفر).
- اضبط فقط عناصر التحكم المحددة في تعليمات التشغيل.

- قم بتشغيل الجهاز فقط من نوع مصدر الطاقة المشار إليه على الملصق.
- لا تحاول صيانة الجهاز التالف بنفسك، ما لم تكن مؤهلاً للقيام بذلك. يجب إحالة جميع أعمال الصيانة والخدمة إلى موظفي الخدمة المؤهلين.
- ركب الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وتماشياً مع القوانين المحلية المعمول بها.
- استخدم فقط المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة المصنعة.
- يمكنك حماية جميع كابلات الاتصال من ضرر محتمل، وتحديدًا عند نقاط الاتصال.
- يمكن استخدام وحدة EUT عند دمجها مع مجموعة المحولات (الطراز NDA-7050-M)، وحامل التعليق (الطراز NDA-7090-PENP)، وملحقات التركيب المحددة في ورقة بيانات المنتج.

الإشعارات

إخلاء مسؤولي UL

لم تقم شركة ("UL") Underwriter Laboratories Inc. باختبار أداء أو موثوقية الجوانب الأمنية أو الجوانب المتعلقة بالإشارات في هذا المنتج. لقد اختبرت UL فقط مخاطر الحرائق و/أو الصدمات و/أو الإصابات كما هو موضح في معايير السلامة لمعدات تكنولوجيا المعلومات، 1-62368 UL. لا تغطي شهادة UL أداء أو موثوقية الجوانب الأمنية أو الجوانب المتعلقة بالإشارات في هذا المنتج. لا تقدم UL أي إقرارات أو ضمانات أو شهادات على الإطلاق فيما يتعلق بأداء أو موثوقية أي وظائف أمنية أو متعلقة بالإشارات لهذا المنتج.

إعلان المورد حول المطابقة مع معايير لجنة الاتصالات الفيدرالية

NDA-7050-MF, NDA-7050-MP, NDA-7050-M, NDA-7050-MA

بيان الامتثال

الطرف المسؤول

IQSIGHT LLC
Perinton Parkway 130
Fairport NY 14450, USA

www.iqsight.com

قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة أ، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. يقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها وإشعاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل التعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. من المحتمل أن يؤدي تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تداخل ضار. وفي هذه الحالة سيكون المستخدم ملزماً بتصحيح التداخل على نفقته الخاصة.

المعدات الكهربائية والإلكترونية القديمة

يجب أن يتم التخلص من هذا المنتج و/أو البطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. تخلص من هذه المعدات وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، للسماح بإعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها. من شأن ذلك أن يساعد في الحفاظ على الموارد، وحماية صحة الإنسان والبيئة.



متطلبات إمداد الطاقة

- يجب أن تتوافق وحدة إمداد الطاقة ذات الجهد المنخفض المستخدمة مع المواصفة 1-62368 EN: يلزم استخدام كبل إيثرنت CAT5 أو أعلى.

- بالنسبة لاتصالات PoE، يجب أن يكون المقياس المحدد للمحول 54 فولت تيار مستمر، 1.64 أمبير كحد أدنى، ومواصفات درجة حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية / 131 درجة فهرنهايت.
- هذا المنتج مصمم ليم تزويده بالطاقة من مصدر طاقة مُدرج في قائمة UL، بحيث يتوافق خرج مع معايير ES1 و LPS أو PS2، بقدرة اسمية تبلغ 24/36 فولت تيار مستمر، بحد أدنى 3.3/2.2 أمبير، أو 24 فولت تيار متردد، بحد أدنى 2.6 أمبير، بتردد 50/60 هرتز، أو 18 فولت تيار مستمر، بقدرة 1.84 أمبير، ودرجة حرارة محيطة لا تقل عن 55 درجة مئوية.
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بشركة Keenfinity Co., Ltd للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام البرنامج الأحدث

قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى، تأكد من تثبيت الإصدار الأحدث القابل للتطبيق من البرنامج. لضمان التوافق على مستوى الوظائف والتوافق والأداء والأمان، عليك تحديث البرامج بشكل منتظم طوال فترة عمل الجهاز. اتبع الإرشادات الواردة في وثائق المنتج فيما يتعلق بتحديثات البرامج. يوفر الرابط التالي معلومات عامة ومعلومات عن التحذيرات الأمنية، وهي قائمة بالثغرات الأمنية التي تم تحديدها والحلول المقترحة: <https://www.iqsight.com/en/support/product-security> لا تتحمل أي مسؤولية من أي نوع عن أي ضرر ناتج عن تشغيل منتجاتها بمكونات برامج قديمة.

安全和安保信息

阅读、遵循以下所有安全说明并保留以备日后参考。在操作设备之前，请遵循所有警示。

安全信息说明

本手册中使用了下列符号和标记来提醒用户注意一些特殊的情况：



危险!

表示危险情况，如不加以避免，则会导致死亡或严重伤害。



警告!

表示危险情况，如不加以避免，可能导致死亡或严重伤害。



小心!

表示危险情况，如不加以避免，可能导致轻度或中度伤害。



注意!

表示一种情况，如不加以避免，可能导致设备或环境损害或数据丢失。

安全预防措施



小心!

安装须由合格的维修人员遵照美国国家电工标准 (NEC 800 CEC 第 60 部分) 或当地的相关电气法规进行。



小心!

产品只能由输出符合 PS2 或附录 Q 且符合 IEC 62368-1 和 UL62368-1 的外部电源供电。

重要安全说明

- 清洁设备时，请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。
- 请勿在靠近热源（例如散热器、加热器、火炉或其他可产生热量的设备（包括放大器））的地方安装设备。
- 在安装完成前，请不要让液体溅到设备上。
- 采取预防措施，防止设备免遭电源或雷电浪涌损坏。
- 如果设备使用电源适配器供电，则适配器应该正确接地。电源线必须接入已接地的插座。
- 使用黄绿相间（绿底黄条）的接地线。
- 请仅调节操作说明中指定的控件。
- 仅使用标签上指定的电源类型为设备供电。
- 除非您是合格人员，否则请勿尝试自行维修受损设备。所有维修事项均应交给合格的维修人员处理。
- 遵照制造商的说明和当地的适用法规进行安装。
- 仅用制造商指定的附件/配件。
- 保护所有连接电缆，使其免于受损，尤其是在连接点处。

当与适配器套件（型号 NDA-7050-M）、吊装支架（型号 NDA-7090-PENP）以及产品数据表中指定的安装附件配合使用时，EUT 可以使用。

注意事项

UL 免责声明

Underwriter Laboratories Inc.（下称“UL”）没有测试本产品安防或信号方面的性能或可靠性。UL 只测试了其信息技术设备安全标准（即 UL 62368-1）中列出的火灾、触电和/或伤亡危险。UL 认证并不涵盖本产品安全性或信号方面的性能或可靠性。

对于本产品安全性或信号方面的任何性能或可靠性，UL 不做出任何陈述、保证或认证。

NDA-7050-MF, NDA-7050-MP, NDA-7050-M, NDA-7050-MA

任何未经负责检查合规性的相关方明确许可的更改或改装均可能导致用户失去操作本设备的权利。

通知：本设备经测试符合 FCC 规则第 15 部分中关于 A 类数字设备的限制规定。这些限制的目的是为了在商业环境中操作本设备时，可以提供合理的保护以防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射射频能量。此外，如果未遵照说明手册进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。在居住区操作本设备可能引起有害干扰，在这种情况下将要求用户自费纠正干扰。

针对在中国境内的使用：CHINA ROHS 声明表

适配器套件

电器电子产品有害物质的名称及含有信息表										
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯	邻苯二甲酸丁酯	邻苯二甲酸正丁酯	邻苯二甲酸二异丁酯
电缆组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

电器电子产品有害物质的名称及含有信息表

壳体 and 外壳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA (带连接器)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
本表依据 SJ/T 11364-2024 编制。										
O: 表示该部件所有均质材料中所含的有害物质低于 GB 26572-2025 的限值要求。										
X: 表示该部件使用的至少一种均质材料中所含的所述有害物质超过了 GB 26572-2025 的限值要求。										
限值要求依据 GB 26572-2025。										

生产日期代码以 YYWW 格式标注在产品上，或是序列号的一部分，具体说明如下：
<https://www.keenfinity-group.com/xc/en/datecodes/>

QA PASS 合格证
 制造商详见产品或包装标签

旧电气和电子设备

此类产品及或电池应与生活垃圾分开处理。请按当地法律法规处理此类设备，以便重新使用及或回收。这将有助于节约资源并保护人类健康和环境。

电源要求

所用的低电压电源装置必须符合 EN 62368-1 标准：

- 需使用 CAT5 或更高级别的以太网电缆。
- 对于 PoE 连接，适配器的额定参数应为 54 VDC、最小 1.64 A，并且温度规格最高可达并包括 55 °C / 131 °F。
- 本产品应由符合 ES1 和 LPS 或 PS2 标准的 UL 认证电源供电，额定电压为 24/36Vdc，最小电流为 3.3/2.2A；或额定电压为 24Vac，最小电流为 2.6A，50/60Hz；或额定电压为 18Vdc，1.84A；环境温度最低为 55°C。
 - 如需进一步帮助，请联系 Keenfinity Co., Ltd 获取更多信息。

使用最新软件

首次操作设备前，请确认您已安装可用的最新软件版本。为确保设备功能性、兼容性、安全性以及性能持续稳定，请在设备使用寿命期间定期更新软件。关于软件更新，请遵照产品文档中的说明。以下链接提供一般信息和安全公告信息，即已识别漏洞及其解决方案的列表：<https://www.iqsight.com/en/support/product-security/>

由于所操作的博世产品软件组件过时而造成的任何损失，博世不负任何责任。

IQSIGHT B.V.

Achtseweg Zuid 173
5651 GW Eindhoven
The Netherlands
www.iqsight.com
© IQSIGHT 2026



202605061904