

Bosch Video Management System



BOSCH

fr Guide de configuration

Table des matières

1	Utilisation de l'aide	14
1.1	Recherche d'informations	14
1.2	Impression de l'aide	15
2	Introduction	16
3	Vue d'ensemble du système	19
3.1	Configuration matérielle requise	20
3.2	Configuration logicielle requise	20
3.3	Licences nécessaires	20
3.4	Structures de système prises en charge	20
4	Concepts	22
4.1	Assistant de configuration	22
4.2	Système d'entreprise	22
4.2.1	Scénarios	22
4.2.2	Autorisations	25
4.2.3	Types de groupes d'utilisateurs	26
4.2.4	activation de licence	26
4.3	Recherche de serveur	27
4.3.1	Liste des serveurs	28
4.4	Accès à distance	29
4.5	Zone de stockage iSCSI	32
4.6	Automated Network Replenishment (ANR)	33
4.7	Enregistrement double/de basculement	34
4.8	Modes d'enregistrement VRM	35
4.9	Lecture de sources d'enregistrements VRM	38
4.10	Gestion des alarmes	43
4.11	Périphériques DVR	45
4.12	Service vidéo mobile	45
4.13	Ajout de périphériques vidéo IP de Bosch	46
4.14	Zone d'intérêt (ROI)	46
4.15	Intelligent Tracking	47
4.16	Déconnexion en cas d'inactivité	48
4.17	Relais de dysfonctionnement	49
4.18	Données de texte	49
4.19	Commandes Allegiant CCL	50
4.20	Operator Client hors ligne	50
4.20.1	Utilisation en mode hors ligne	50
4.21	Operator Client non dépendant de la version	53
4.21.1	Utilisation du mode Compatibilité	53
4.22	Événements ONVIF	54
5	Matériel pris en charge	55
5.1	Installation du matériel	56
5.2	Installation d'un clavier KBD universel XF	56
5.3	Connexion d'un clavier numérique IntuiKey au VMS de Bosch	56
5.3.1	Scénarios de connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch	56
5.3.2	Connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch à un décodeur	58
5.3.3	Mise à jour du firmware clavier numérique IntuiKey de Bosch	59
5.4	Connexion de la matrice Bosch Allegiant à Bosch Video Management System	60
5.4.1	Présentation de la connexion Bosch Allegiant	60

5.4.2	Configuration du canal de contrôle	62
5.4.3	Concept de Bosch Allegiant Satellite System	64
5.5	Commandes CCL Allegiant prises en charge par Bosch Video Management System	65
6	Mise en route	67
6.1	Installation des modules logiciels	67
6.2	Recherche de périphériques	67
6.3	Utilisation de l'assistant de configuration	71
6.4	Accès au système	79
6.5	Utilisation de la recherche de serveur	79
6.6	Configuration de l'accès à distance	80
6.6.1	Configuration sans système d'entreprise	80
6.6.2	Configuration avec système d'entreprise	80
6.7	Activation des licences des logiciels	80
6.8	Démarrage de Configuration Client	81
6.9	Configuration de la langue de Configuration Client	82
6.10	Configuration de la langue de Operator Client	82
6.11	Ajout d'une nouvelle licence	82
6.12	Maintenance de Bosch VMS	83
6.13	Remplacement d'un périphérique	84
6.13.1	Remplacement d'un serveur/serveur d'entreprise	84
6.13.2	Remplacement d'un VRM	85
6.13.3	Remplacement d'un encodeur ou d'un décodeur	86
6.13.4	Remplacement d'un Operator Client	89
6.13.5	Tests finaux	89
6.13.6	Récupération de Divar IP 3000/7000	90
6.14	Configuration de la synchronisation temporelle	90
6.15	Configuration du support de stockage d'un encodeur	90
7	Configuration de la liste des serveurs pour le système d'entreprise	91
8	Configuration de la recherche de serveur	93
8.1	Exportation de la liste des serveurs	94
8.2	Importation d'une liste de serveurs	94
9	Gestion du stockage VRM	95
9.1	Recherche de périphériques VRM	95
9.2	Ajout d'un VRM principal manuellement	96
9.3	Ajout manuel d'un VRM secondaire	96
9.4	Ajout manuel d'un VRM redondant	97
9.5	Ajout manuel d'un VRM de basculement	97
9.6	Ajout d'une zone de stockage VRM	98
9.7	Ajout d'un périphérique iSCSI	98
9.8	Configuration du mode d'enregistrement automatique sur une zone de stockage	99
9.9	Ajout d'un périphérique iSCSI DSA série E	99
9.10	Configuration d'un périphérique iSCSI	99
9.11	Déplacement d'un système iSCSI vers une autre zone de stockage	101
9.12	Ajout d'un LUN	101
9.13	Formatage d'un LUN	102
9.14	Modification du mot de passe d'un périphérique VRM	102
9.15	Configuration de l'enregistrement double dans l'Arborescence des périphériques	102
10	Gestion des encodeurs/décodeurs	104
10.1	Ajout d'un encodeur à une zone de stockage VRM	104

10.2	Déplacement d'un encodeur vers une autre zone de stockage	105
10.3	Ajout d'un encodeur temps réel uniquement	105
10.4	Ajout d'un encodeur pour stockage local	106
10.5	Configuration d'un encodeur ou d'un décodeur	107
10.6	Mise à jour des fonctions du périphérique	108
10.7	Configuration du mode d'enregistrement de basculement sur un encodeur	109
10.8	Configuration de plusieurs encodeurs et décodeurs	109
10.9	Modification du mot de passe d'un encodeur/décodeur	110
10.10	Indication du mot de passe de destination d'un décodeur	111
10.11	Configuration du support de stockage d'un encodeur	111
10.12	Configuration d'événements ONVIF	112
11	Gestion de Video Streaming Gateway	114
11.1	Ajout d'un périphérique de passerelle de flux vidéo	114
11.2	Déplacement d'un VSG vers une autre zone de stockage	115
11.3	Ajout d'une caméra à un VSG	116
11.4	Configuration du multicast	116
11.5	Configuration de la journalisation	117
11.6	Affectation d'un profil ONVIF	117
11.7	Configuration d'événements ONVIF	117
12	Gestion de plusieurs périphériques	120
12.1	Ajout de périphériques	120
12.2	Ajout d'un système VIDOS-NVR	124
12.3	Configuration d'un décodeur pour une utilisation avec un clavier numérique IntuiKey de Bosch	125
12.4	Configuration de l'intégration d'un système DiBos	125
12.5	Configuration de l'intégration d'un DVR	126
12.6	Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant	127
12.7	Configuration d'un Script de Commande de démarrage	127
12.8	Modification de l'adresse réseau d'un poste de commande	127
12.9	Activation de la recherche judiciaire sur un poste de commande	128
12.10	Attribution d'un groupe de moniteurs analogiques à un poste de commande	128
12.11	Configuration d'un groupe de moniteurs analogiques	128
12.12	Configurer un mur de moniteurs	129
12.13	Configuration d'un périphérique de communication	129
12.14	Configuration d'un périphérique	130
12.15	Configuration d'un récepteur d'interruptions SNMP	130
12.16	Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (poste de commande)	130
12.17	Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (décodeur)	131
12.18	Configuration d'un module E/S	131
12.19	Configuration d'une émulation CCL Allegiant	132
12.20	Ajout d'un service vidéo mobile	132
13	Configuration de la structure	133
13.1	Configuration de l'Arborescence Logique	133
13.2	Ajout d'un périphérique à l'Arborescence Logique	133
13.3	Suppression d'un élément de l'arborescence	133
13.4	Gestion des fichiers ressources	134
13.5	Ajout d'un Script de Commande	135
13.6	Gestion des séquences de caméra préconfigurées	136
13.7	Ajout d'une séquence de caméras	137

13.8	Ajout d'un dossier	137
13.9	Ajout d'une carte	138
13.10	Ajout d'un lien vers une autre carte	138
13.11	Affectation d'une carte à un dossier	138
13.12	Gestion des périphériques sur une carte	139
13.13	Ajout d'un document	140
13.14	Ajout d'un relais de dysfonctionnement	140
14	Configuration des planifications	141
14.1	Configuration d'une Planification d'Enregistrement	141
14.2	Ajout d'une Planification des Tâches	142
14.3	Configuration d'une Planification des Tâches standard	142
14.4	Configuration d'une Planification des Tâches récurrente	143
14.5	Suppression d'une Planification des Tâches	143
14.6	Ajout de jours fériés et de jours d'exception	143
14.7	Suppression de jours fériés et de jours d'exception	144
14.8	Modification du nom d'une planification	145
15	Configuration des caméras et des paramètres d'enregistrement	146
15.1	Copier et coller une sélection dans les tableaux	146
15.2	Exportation du Tableau des caméras	147
15.3	Configuration des paramètres de qualité du flux	148
15.4	Configuration des propriétés d'une caméra	148
15.5	Configuration des paramètres d'enregistrement (uniquement VRM et stockage local)	148
15.6	Configuration des paramètres d'enregistrement (NVR uniquement)	149
15.7	Configuration des paramètres de port PTZ	151
15.8	Configuration des paramètres d'une caméra mobile	151
15.9	Configuration de la fonction ROI	152
15.10	Configuration de positions prédéfinies pour la fonction ROI	152
15.11	Configuration de la fonction ANR	153
15.12	Configuration de l'enregistrement double dans le Tableau des caméras	153
16	Configuration des événements et des alarmes	155
16.1	Copier et coller une sélection dans les tableaux	156
16.2	Suppression d'une ligne de tableau	156
16.3	Gestion des fichiers ressources	156
16.4	Configuration d'un événement	156
16.5	Duplication d'un événement	157
16.6	Consignation des événements utilisateur	157
16.7	Configuration des boutons d'événement utilisateur	158
16.8	Création d'un Événement Combiné	158
16.9	Modification d'un Événement Combiné	160
16.10	Configuration d'une alarme	160
16.11	Configuration de paramètres pour toutes les alarmes	161
16.12	Configuration des durées pré-alarme et post-alarme d'une alarme	161
16.13	Déclenchement de l'enregistrement d'alarme avec des données texte	162
16.14	Ajout de données texte à l'enregistrement continu	163
16.15	Protection de l'enregistrement d'alarme	163
17	Configuration de Scripts de Commande	164
17.1	Gestion des Scripts de Commande	164
17.2	Configuration d'un Script de Commande à exécution automatique	165
17.3	Importation d'un Script de Commande	165

17.4	Exportation d'un Script de Commande	165
17.5	Configuration d'un Script de Commande de démarrage	166
18	Configuration des utilisateurs, des autorisations et de l'accès d'entreprise	167
18.1	Création d'un utilisateur	167
18.2	Créer un groupe ou un compte	168
18.3	Création d'un groupe de double autorisation	169
18.4	Configuration des paramètres LDAP	169
18.5	Association d'un groupe LDAP	170
18.6	Planification des autorisations de connexion utilisateur	171
18.7	Configuration des autorisations d'exploitation	171
18.8	Configuration des paramètres de l'interface utilisateur	172
18.9	Configuration des autorisations pour l'arborescence logique	172
18.10	Configuration des autorisations pour les événements et les alarmes	173
18.11	Configuration des autorisations des caméras	173
18.12	Configuration des autorisations des décodeurs	174
18.13	Configuration de priorités diverses	174
18.14	Copie des autorisations d'un groupe d'utilisateurs	175
19	Gestion des données de configuration	177
19.1	Activation de la configuration en cours d'utilisation	177
19.2	Activation d'une configuration	178
19.3	Exportation de données de configuration	178
19.4	Importation de données de configuration	179
19.5	Exportation de données de configuration vers OPC	179
19.6	Vérification de l'état de vos encodeurs/décodeurs	180
19.7	Configuration de la surveillance SNMP	180
20	Exemples de configuration	181
20.1	Ajout d'une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch	181
20.2	Ajout d'une alarme d'entrée Bosch Allegiant	182
20.3	Ajout et configuration de 2 caméras IP Dinion avec enregistrement VRM	182
21	Fenêtres générales de Configuration Client	185
21.1	Fenêtre de configuration	185
21.2	Commandes des menus	186
21.3	Boîte de dialogue Gestionnaire d'activation	188
21.4	Boîte de dialogue Activer la configuration	188
21.5	Boîte de dialogue Protéger les périphériques avec un mot de passe par défaut global	189
21.6	Boîte de dialogue Gestionnaire de licences	190
21.7	Boîte de dialogue License Activation	190
21.8	Boîte de dialogue Paramètres d'alarme	190
21.9	Boîte de dialogue Options	191
21.10	Boîte de dialogue des paramètres de l'accès à distance	191
21.10.1	Boîte de dialogue Tableau de mappage de port	192
21.11	Boîte de dialogue Gestionnaire de périphériques	192
21.12	Boîte de dialogue Paramètres SNMP	193
21.13	Boîte de dialogue Investigateur de licence	194
22	Page Périphériques	195
22.1	Page Liste des serveurs	196
22.1.1	Boîte de dialogue Ajouter Serveur	196
22.2	Boîte de dialogue Recherche de périphérique initiale	197
22.3	Boîte de dialogue Recherche de NVR & de décodeurs	197

22.4	Boîte de dialogue Configuration de périphériques IP	198
22.5	Boîte de dialogue Définir les adresses IP	199
22.6	Boîte de dialogue Définir les noms affichés	199
22.7	Page VIDOS-NVR	200
22.8	Page DiBos	200
22.8.1	Boîte de dialogue Ajouter système DiBos	200
22.8.2	Page Paramètres	201
22.8.3	Page Caméras	201
22.8.4	Page Entrées	201
22.8.5	Page Relais	201
22.9	Page DVR (enregistreur vidéo numérique)	201
22.9.1	Boîte de dialogue Ajouter un DVR	202
22.9.2	Onglet Paramètres	202
22.9.3	Onglet Cameras (Caméras)	202
22.9.4	Onglet Entrées	202
22.9.5	Onglet Relais	202
22.10	Page Commutateurs Matriciels	202
22.10.1	Page Connexion	203
22.10.2	Page Caméras	203
22.10.3	Page Sorties	203
22.10.4	Page Entrées	204
22.11	Page Poste de commande	205
22.11.1	Page Paramètres	205
22.11.2	Page Groupes de moniteurs analogiques affectés	206
22.12	Page Décodeurs	207
22.12.1	Boîte de dialogue Ajouter encodeur / décodeur	207
22.12.2	Boîte de dialogue Modifier encodeur / décodeur	208
22.12.3	Boîte de dialogue Entrer le mot de passe	210
22.13	Page Groupes de moniteurs analogiques	211
22.13.1	Page Paramètres	211
22.13.2	Page Configuration avancée	212
22.14	Page mur de moniteurs	213
22.14.1	Boîte de dialogue Ajouter un mur de moniteurs	214
22.15	Page Périphériques de communication	214
22.15.1	Boîte de dialogue Serveur e-mail/SMTP	214
22.15.2	Boîte de dialogue Ajouter périphérique SMS	215
22.15.3	Page Serveur SMTP	215
22.15.4	Boîte de dialogue Envoyer e-mail test	216
22.15.5	Page Paramètres GSM / Paramètres SMSC	216
22.16	Page Caisse enregistreuse + DAB	217
22.16.1	Boîte de dialogue Ajouter interface DAB/caisse enregistreuse Bosch	217
22.16.2	Page Interface DAB/caisse enregistreuse	218
22.16.3	Page Entrées	218
22.16.4	Page Paramètres DTP	218
22.16.5	Page Paramètres ATM	219
22.17	Lecteurs de cartes Foyer	219
22.17.1	Boîte de dialogue Ajouter un lecteur de cartes Foyer	220
22.17.2	Page Paramètres du lecteur de cartes Foyer	220
22.18	Page Entrées virtuelles	220

22.18.1	Boîte de dialogue Ajouter entrées virtuelles	221
22.19	Page RMon et Snmp	221
22.19.1	Boîte de dialogue Ajouter récepteur de trap SNMP / RMon	221
22.19.2	Page Récepteur de trap SNMP	222
22.19.3	Boîte de dialogue Journal trap SNMP	222
22.20	Page Attribution de clavier	223
22.21	Page Modules E/S	224
22.21.1	Page ADAM	224
22.21.2	Page Entrées	225
22.21.3	Page Relais	225
22.22	Page Émulation CCL Allegiant	225
22.23	Page du service vidéo mobile	226
22.23.1	Boîte de dialogue Ajouter service vidéo mobile	226
22.24	Page Centrales d'intrusion	226
22.24.1	Boîte de dialogue Ajouter une centrale d'intrusion	227
22.24.2	Page Paramètres	227
22.25	Page Périphériques VRM	227
22.25.1	Boîte de dialogue Ajouter un VRM	228
22.25.2	Boîte de dialogue Ajouter un VRM de basculement	229
22.26	Page Paramètres du VRM	229
22.26.1	Page SNMP	229
22.26.2	Page Avancé	230
22.27	Page Zone	230
22.27.1	Boîte de dialogue Ajouter encodeur / décodeur	231
22.27.2	Boîte de dialogue Modifier encodeur / décodeur	232
22.27.3	Boîte de dialogue Modifier la zone de stockage (Change Pool)	234
22.27.4	Boîte de dialogue Ajouter une passerelle de diffusion de flux	235
22.28	Page de périphérique iSCSI	235
22.28.1	Boîte de dialogue Ajouter périphérique iSCSI	235
22.28.2	Boîte de dialogue Ajouter le périphérique DSA série E	236
22.28.3	Boîte de dialogue Équilibrage de charge	237
22.28.4	Page Configuration de base	237
22.28.5	Boîte de dialogue iqn-Mapper	238
22.28.6	Page LUNs	239
22.28.7	Boîte de dialogue Ajouter LUN	239
22.29	Page de périphérique de passerelle de flux vidéo	239
22.29.1	Onglet Multicast (Video Streaming Gateway)	240
22.29.2	Onglet Avancé (Video Streaming Gateway)	240
22.29.3	Boîte de dialogue Ajouter un encodeur Bosch	241
22.29.4	Boîte de dialogue Ajouter un encodeur ONVIF	242
22.29.5	Boîte de dialogue Ajouter une caméra JPEG	243
22.29.6	Boîte de dialogue Ajouter un encodeur RTSP	244
22.30	Page Temps Réel Uniquement	244
22.31	Page Encodeur ONVIF	245
22.32	Page Événements d'encodeur ONVIF	246
22.32.1	Boîte de dialogue Ajouter/Modifier un tableau de mappage ONVIF	247
22.33	Page Source d'événement ONVIF	247
22.34	Page Stockage local	248
22.35	Assistant de balayage Bosch VMS	249

23	Page Encodeur/Décodeur Bosch	251
23.1	Boîte de dialogue Entrer le mot de passe	252
23.2	Page Accès à l'appareil	253
23.2.1	Identification / Identification de la caméra	253
23.2.2	Nom de la caméra	253
23.2.3	Informations de version	253
23.3	Page Date/Heure	254
23.4	Page Entrée vidéo	254
23.4.1	Camera name stamping	254
23.4.2	Time stamping	255
23.4.3	Display milliseconds	255
23.4.4	Alarm mode stamping	255
23.4.5	Alarm message	255
23.4.6	Affichage transparent	255
23.5	Paramètres de l'image : Mode scène	255
23.5.1	Current mode	255
23.5.2	Mode ID	255
23.5.3	Copy mode to	255
23.5.4	Restore Mode Defaults	255
23.5.5	Paramètres d'usine par défaut du mode scène	256
23.5.6	Paramètres d'usine par défaut du mode scène	256
23.5.7	Paramètres d'usine par défaut du mode scène	257
23.6	Paramètres de l'image : Couleur	257
23.6.1	White balance	258
23.6.2	White balance	258
23.6.3	White balance	259
23.6.4	White balance	259
23.7	Paramètres de l'image : ALC	260
23.7.1	Mode ALC	260
23.7.2	Niveau ALC	260
23.7.3	Saturation (mo-pi)	261
23.7.4	Exposure/frame rate	261
23.7.5	Day/night	261
23.8	Paramètres de l'image : Améliorer	262
23.8.1	WDR	262
23.8.2	Sharpness level	262
23.8.3	Backlight Compensation	262
23.8.4	Amélioration du contraste	263
23.8.5	DNR intelligent	263
23.8.6	Intelligent Defog	263
23.9	Page Zones de l'encodeur	263
23.10	Paramètres de l'image : Planificateur mode scène	263
23.11	Menu d'installation	264
23.11.1	Variante application	264
23.11.2	Cadence d'images de base	264
23.11.3	LED caméra	264
23.11.4	Mirror image	264
23.11.5	Flip image	264
23.11.6	Bouton Menu	264

23.11.7	Système de chauffage	264
23.11.8	Redémarrage du périphérique	264
23.11.9	Paramètres par défaut	264
23.11.10	Lens Wizard	264
23.12	Page Gestion des enregistrements	264
23.13	Page Recording preferences (Préférences d'enregistrement)	265
23.14	Page VCA	265
23.14.1	Détecteur de mouvements (MOTION+ uniquement)	267
23.14.2	Boîte de dialogue Sélectionner zone	268
23.14.3	Détection d'intégrité	268
23.15	Page Privacy Masks	269
23.16	Page Caméra	270
23.16.1	Contrôle auto. lumin.	272
23.16.2	Mode scène	273
23.16.3	Planificateur mode scène	273
23.16.4	WDR	274
23.16.5	Sharpness level	274
23.16.6	Backlight Compensation	274
23.16.7	Amélioration du contraste	274
23.16.8	DNR intelligent	275
23.16.9	Intelligent Defog	275
23.17	Page Objectif	275
23.17.1	Mise au point	275
23.17.2	Diaphragme	275
23.17.3	Zoom	276
23.18	Page Caméra mobile	276
23.19	Page Prépositions et tours	277
23.20	Page Secteurs	277
23.21	Page Divers	277
23.22	Page Journaux	277
23.23	Page Son	277
23.24	Page Relais	278
23.25	Page Periphery (Périphérie)	279
23.25.1	COM1	279
23.26	Page Accès réseau	279
23.26.1	Publication JPEG	281
23.26.2	Serveur FTP	281
23.27	Page Advanced	282
23.27.1	SNMP	282
23.27.2	802.1x	282
23.27.3	RTSP	282
23.27.4	UPnP	283
23.27.5	Entrée métadonnées TCP	283
23.27.6	Qualité de service	283
23.28	Page Multicast	283
23.29	Filtre IP v4	284
23.30	Page Licenses	284
23.31	Page Décodeur	285
23.31.1	Profil de décodeur	285

23.31.2	Affichage sur moniteur	285
24	Page Cartes et structure	286
24.1	Boîte de dialogue Gestionnaire de ressources	287
24.2	Boîte de dialogue Sélectionner une ressource	287
24.3	Boîte de dialogue Générateur de séquence	288
24.4	Boîte de dialogue Ajouter une séquence	289
24.5	Boîte de dialogue Ajouter un pas de séquence	289
24.6	Boîte de dialogue Ajouter URL	289
24.7	Boîte de dialogue Sélectionner une carte pour le lien	290
24.8	Boîte de dialogue Relais de dysfonctionnement	290
25	Page Planifications	291
25.1	Page Planifications d'Enregistrement	291
25.2	Page Planifications de Tâches	292
26	Page Caméras et enregistrement	294
26.1	Page Caméras	294
26.2	Boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement planifié (uniquement VRM et stockage local)	297
26.3	Pages des paramètres d'enregistrement (NVR uniquement)	300
26.4	Boîte de dialogue Paramètres de qualité du flux	301
26.5	Boîte de dialogue Paramètres PTZ/ROI	302
27	Page Événements	304
27.1	Boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande	306
27.2	Créer un Événement Combiné / Boîte de dialogue Modifier l'Événement Combiné	306
27.3	Boîte de dialogue Sélectionner un langage de script	307
27.4	Boîte de dialogue Modifier les priorités du type d'événement	307
27.5	Boîte de dialogue Sélectionner les périphériques	308
27.6	Boîte de dialogue Enregistrement de données texte	308
28	Page Alarmes	309
28.1	Boîte de dialogue Paramètres d'alarme	310
28.2	Boîte de dialogue Sélectionner le contenu du volet des Images	310
28.3	Boîte de dialogue Sélectionner une ressource	311
28.4	Boîte de dialogue Options d'alarmes	312
29	Page Groupes d'utilisateurs	315
29.1	Boîte de dialogue Nouveau compte d'entreprise/de groupe d'utilisateurs	317
29.2	Page Propriétés du groupe d'utilisateurs	317
29.3	Page Propriétés de l'utilisateur	318
29.4	Boîte de dialogue Ajouter un nouveau groupe de double autorisation	319
29.5	Page Propriétés de combinaison de connexion	320
29.6	Boîte de dialogue Sélectionner Groupes d'utilisateurs	320
29.7	Page Autorisations de caméra	321
29.8	Priorité des commandes	322
29.9	Boîte de dialogue Copier les autorisations du groupe d'utilisateurs	323
29.10	Page Autorisations de décodeur	323
29.11	Page Événements et alarmes	324
29.12	Boîte de dialogue Paramètres du serveur LDAP	324
29.13	Page d'identifiants	326
29.14	Page Arborescence Logique	327
29.15	Page des fonctionnalités d'Operator	327
29.16	Page Priorités	329

29.17	Page Interface utilisateur	330
29.18	Page Accès au serveur	331
30	Dépannage	333
30.1	Configuration de la langue dans Windows	335
30.2	Rétablissement de la connexion à un clavier numérique IntuiKey de Bosch	336
30.3	Réduction du nombre de caméras Allegiant	336
30.4	Ports utilisés	336
30.5	Activation de la journalisation des événements ONVIF	342
	Glossaire	343
	Index	353

1 Utilisation de l'aide

Pour des conseils pratiques sur Bosch VMS, accédez à l'aide en ligne en suivant l'une des méthodes ci-dessous.

Pour utiliser les onglets Table des matières, Index ou Recherche :

- ▶ Dans le menu **Aide**, cliquez sur **Aide**. Utilisez les boutons et les liens pour naviguer dans l'aide.

Pour obtenir de l'aide dans une fenêtre ou une boîte de dialogue :

- ▶ Dans la barre d'outils, cliquez sur .

OU

- ▶ Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide dans n'importe quelle fenêtre ou boîte de dialogue du programme.

1.1 Recherche d'informations

Vous disposez de plusieurs méthodes pour rechercher des informations dans l'aide.

Pour rechercher des informations dans l'aide en ligne :

1. Dans le menu **Aide**, cliquez sur **Aide**.
2. Si le volet gauche n'est pas visible, cliquez sur le bouton **Afficher**.
3. Dans la fenêtre Aide, procédez comme suit :

Cliquez sur :	Pour :
Contenu	Afficher le sommaire de l'aide en ligne. Cliquez sur les icônes de livre pour afficher une liste de pages renvoyant à des rubriques. Cliquez ensuite sur une page pour afficher la rubrique correspondante dans le volet droit.
Index	Rechercher des mots ou expressions particuliers ou les sélectionner dans la liste des mots clés de l'index. Double-cliquez sur le mot clé souhaité pour afficher la rubrique correspondante dans le volet droit.
Rechercher	Rechercher des mots ou des expressions figurant dans les rubriques. Saisissez le mot ou l'expression dans le champ de texte, appuyez sur ENTRÉE, puis sélectionnez la rubrique qui vous intéresse dans la liste proposée.

Les options de l'interface utilisateur apparaissent en **gras**.

- ▶ Les flèches indiquent que vous pouvez cliquer sur le texte souligné ou sur un élément dans l'application.

Rubriques connexes

- ▶ Cliquez pour afficher une rubrique apportant des informations sur la fenêtre de l'application en cours d'utilisation. Cette rubrique comporte des informations sur les commandes présentes dans la fenêtre de l'application.

Concepts, Page 22 Elle fournit des informations générales sur les sujets sélectionnés.

Attention!

Risque moyen (sans le symbole d'alerte sécurité) : indique une situation potentiellement dangereuse.

Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des dommages matériels ou endommager le périphérique.

Suivez les consignes de prudence pour éviter de perdre des données ou d'endommager le système.

**Remarque!**

Ce symbole signale des informations ou une politique de la société concernant directement ou indirectement la sécurité du personnel ou la protection du matériel.

1.2**Impression de l'aide**

Lorsque vous utilisez l'aide en ligne, vous pouvez imprimer des rubriques et des informations directement depuis la fenêtre de votre navigateur.

Pour imprimer une rubrique d'aide :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le volet droit, puis sélectionnez **Imprimer**. La boîte de dialogue **Imprimer** s'affiche.
2. Cliquez sur **Imprimer**. La rubrique est imprimée sur l'imprimante spécifiée.

2 Introduction

Cliquez sur le lien ci-après pour accéder aux licences logicielles open source utilisées par Bosch VMS et l'Application mobile :
<http://www.boschsecurity.com/oss/>



1	Barre des menus	Permet de sélectionner une commande dans un menu.
2	Barre d'outils	Affiche les boutons disponibles. Passez le curseur de votre souris sur une icône pour afficher l'infobulle correspondante.
3	Commandes de lecture	Permet de contrôler la lecture instantanée, une séquence de caméras ou une séquence d'alarmes.
4	Calculateur de performances	Affiche l'utilisation du processeur et de la mémoire.
5	Outil de sélection de fuseau horaire	Sélectionnez une entrée pour l'affichage du fuseau horaire dans la plupart des champs temporels. Disponible uniquement si au moins un Management Server dans l'arborescence logique se trouve dans un autre fuseau horaire que votre Operator Client.
6	Commandes des volets des images	Permet de sélectionner le nombre nécessaire de volets des images et de fermer tous ces volets.

7	Fenêtre d'image	Affiche les volets des images. Permet d'organiser les volets des images.
8	Volet des images	Permet d'afficher une caméra, une carte, une image ou un document (fichier HTML).
9	Fenêtre  Liste des Alarmes	Permet d'afficher toutes les alarmes générées par le système. Permet d'accepter ou d'effacer une alarme ou de démarrer un flux de travail, par exemple en envoyant un e-mail à un technicien de maintenance. La liste des alarmes n'est pas affichée lorsque la connexion au Management Server est perdue.
10	Fenêtre  Moniteurs (disponible uniquement si au moins un groupe de moniteurs analogiques a été configuré)	Affiche le ou les groupes de moniteurs analogiques configurés. Permet de passer au groupe de moniteurs analogiques suivant ou précédent, le cas échéant. Remarque : L'onglet Moniteurs n'est pas visible si votre Operator Client est connecté à plus d'un Management Server.
	Fenêtre  Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom	Permet de commander une caméra mobile.
11	Fenêtre  Arborescence Logique	Affiche les dispositifs auxquels votre groupe d'utilisateurs a accès. Permet de sélectionner un dispositif pour l'affecter à un volet des images.
	Fenêtre  Arborescence des Favoris	Permet d'organiser les dispositifs de l'arborescence logique selon les besoins.
	Fenêtre  Signets	Permet la gestion des signets.
	Fenêtre  Carte	Permet d'afficher une carte du site. Permet de faire glisser la carte pour en afficher une section spécifique. Si cette option est activée, une carte est affichée automatiquement pour chaque caméra affichée dans un volet des images. Dans ce cas, la caméra doit être configurée sur une carte.

Ce manuel vous guide à travers les procédures standard à suivre pour configurer et utiliser Bosch VMS.

Pour des explications plus précises, consultez le manuel de configuration, le manuel d'utilisation ou l'aide en ligne. Ces manuels se trouvent sur le CD-ROM d'installation au format PDF.

Bosch VMS intègre la vidéo, le son et les données numériques sur n'importe quel réseau IP.

Ce système se compose des modules logiciels suivants :

- Management Server

- Enregistrement VRM (Video Recording Manager)
- Operator Client (enregistrement VRM/enregistreurs numériques DiBos/enregistrement iSCSI/VIDOS-NVR/enregistrement local)
- Configuration Client

Pour que le système fonctionne, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Installation des services (Management Server et VRM)
- Installation de Operator Client et Configuration Client
- Connexion au réseau
- Connexion des périphériques au réseau
- Configuration standard :
 - Ajout des périphériques (en effectuant une recherche de périphérique, par exemple)
 - Création d'une structure logique
 - Configuration des planifications, des caméras, des événements et des alarmes
 - Configuration des groupes d'utilisateurs

Bosch VMS Archive Player affiche les enregistrements exportés.

3 Vue d'ensemble du système

Si vous avez l'intention d'installer et de configurer Bosch VMS, inscrivez-vous à une formation sur le système Bosch VMS.

Reportez-vous aux notes de mise à jour de la version actuelle de Bosch VMS pour connaître les versions de firmware et de matériel prises en charge et pour obtenir d'autres informations pertinentes.

Reportez-vous aux fiches techniques des postes de commande et serveurs Bosch pour obtenir des informations sur les ordinateurs sur lesquels Bosch VMS peut être installé. Vous pouvez éventuellement installer les modules logiciels Bosch VMS sur un seul PC.

Composants importants

- Management Server (sélectionnable dans la configuration) : gestion des flux, des alarmes, des priorités, du Journal des Connexions, des utilisateurs et de l'état du dispositif. Licence Enterprise System supplémentaire : gestion des Enterprise User Groups et des comptes d'entreprise.
- Config Wizard : configuration facile et rapide d'un système d'enregistrement.
- Configuration Client (sélectionnable dans la configuration) : configuration et administration du système pour Operator Client.
- Operator Client (sélectionnable dans la configuration) : surveillance en temps réel, récupération et lecture des enregistrements, gestion des alarmes et contrôle de l'accès simultané à plusieurs ordinateurs Management Server.
- Video Recording Manager (sélectionnable dans la configuration) : répartition des capacités de stockage des dispositifs iSCSI sur les encodeurs, tout en maintenant l'équilibre des charges entre les différents dispositifs iSCSI. Transfert des données vidéo et audio des dispositifs iSCSI à Operator Clients.
- Mobile Video Service (sélectionnable dans la configuration) : fournit un service de transcodage qui transcoded les flux vidéo en temps réel et archivés provenant d'une caméra configurée dans Bosch VMS vers la bande passante réseau disponible. Cette option permet aux clients vidéo Web ou iPhone de recevoir des flux transcodés, par exemple pour des connexions réseau non fiables avec bande passante limitée.
- Client Web : vous pouvez accéder à des vidéos en temps réel et archivées via un navigateur Web.
- Application mobile : vous pouvez utiliser l'application iPhone ou iPad pour accéder à des vidéos en temps réel et archivées.
- Bosch Video Streaming Gateway (sélectionnable dans la configuration) : assure l'intégration des caméras tierces et des enregistrements de qualité NVR, par exemple sur les réseaux à faible bande passante.
- Cameo SDK (sélectionnable dans la configuration) : le Cameo SDK sert à intégrer des volets des images Bosch VMS en temps réel et archivés dans votre logiciel externe tiers. Les volets des images suivent les autorisations utilisateur fondées sur Bosch VMS. Le Cameo SDK fournit un sous-ensemble de fonctionnalités Bosch VMS Operator Client qui vous permet de créer des applications similaires à Operator Client.
- Client Multisite SDK : le Client Multisite SDK sert à contrôler et surveiller le comportement du Operator Client d'un Enterprise System par des applications externes. Le kit de développement logiciel permet de parcourir les dispositifs accessibles par le Operator Client en cours d'utilisation et connecté, et de contrôler certaines fonctionnalités UI.

- Client SDK/Server SDK : le Server SDK permet de contrôler et surveiller le Management Server par des scripts et des applications externes. Vous pouvez utiliser les interfaces avec un compte administrateur valide.
Le Client SDK permet de contrôler et surveiller le Operator Client par des applications externes et des scripts (partie de la configuration du serveur).

3.1 Configuration matérielle requise

Reportez-vous à la fiche technique de Bosch VMS. Des fiches techniques sont également disponibles pour les plates-formes PC.

3.2 Configuration logicielle requise

Reportez-vous à la fiche technique de Bosch VMS.
Bosch VMS ne peut pas être présent sur l'ordinateur où vous souhaitez installer Bosch VMS Archive Player.




3.3 Licences nécessaires


Reportez-vous à la fiche de données de Bosch VMS pour obtenir les licences disponibles.

3.4 Structures de système prises en charge

Un opérateur ou un installateur peut être responsable des structures de système suivantes :

- Système à serveur unique
- Système à plusieurs serveurs (système d'entreprise)
- Environnement avec plusieurs systèmes

	Système avec point d'accès pour la connexion
	Système à serveur unique, point d'accès du système : Serveur
	Enterprise System, Point d'accès au système : Serveur d'entreprise



1	Environnement avec plusieurs systèmes	4	Point d'accès au système : le serveur sur lequel une demande de connexion d'un opérateur ou d'un installateur est traitée.
2	Système à serveur unique	5	Management Server
3	Système à plusieurs serveurs	6	Enterprise Management Server

Cas d'utilisation pour un accès à plusieurs systèmes

Deux caractéristiques Bosch VMS valides pour un environnement avec plusieurs systèmes sont disponibles :

- Système d'entreprise
- Recherche de serveur

Un opérateur peut être amené à accéder à un environnement avec plusieurs systèmes pour les raisons suivantes :

- Configuration de plusieurs systèmes (Server Lookup)
- Maintenance et surveillance de plusieurs systèmes (Server Lookup)
- Surveillance à la demande de plusieurs systèmes (Server Lookup) actionnée par alerte (SMS, e-mail aux tiers)
- Connexion simultanée à plusieurs serveurs pour le fonctionnement transparent d'un système réparti (Enterprise System)

Voir également

- *Système d'entreprise, Page 22*
- *Recherche de serveur, Page 27*

4 Concepts

Ce chapitre fournit des informations générales sur les sujets sélectionnés.

4.1 Assistant de configuration

L'utilisation prévue de l'Config Wizard est la configuration rapide et aisée d'un système de plus petite envergure. L'Config Wizard vous permet d'obtenir un système configuré avec VRM, le système iSCSI, Mobile Video Service, des caméras, des profils d'enregistrement et des groupes d'utilisateurs.

Vous devez ajouter des systèmes iSCSI manuellement à une installation standard du logiciel. Les groupes d'utilisateurs et leurs autorisations sont configurés automatiquement. Vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs et définir des mots de passe.

Config Wizard peut accéder à Management Server uniquement sur l'ordinateur local.

Vous pouvez enregistrer une configuration activée à des fins de sauvegarde et importer cette configuration par la suite. Vous pouvez modifier cette configuration importée après son importation.

Config Wizard ajoute les VRM locaux automatiquement à une installation standard du logiciel, à DIVAR IP 3000 et DIVAR IP 7000.

Sur un DIVAR IP 3000 et un DIVAR IP 7000, le périphérique iSCSI local est également ajouté automatiquement, si cela n'a pas déjà été fait.

Sur un DIVAR IP 3000 et un DIVAR IP 7000, un Mobile Video Service local est ajouté automatiquement, s'il n'est pas déjà disponible.



Remarque!

Si vous voulez utiliser des décodeurs dans votre système, assurez-vous que tous les encodeurs utilisent le même mot de passe pour le niveau d'autorisation user.

Voir également

- *Utilisation de l'assistant de configuration, Page 71*

4.2 Système d'entreprise

Le but d'un Bosch VMSsystème d'entreprise est de permettre à un utilisateur d'Operator Client d'accéder simultanément à plusieurs Management Servers.

Voir également

- *Configuration de la liste des serveurs pour le système d'entreprise, Page 91*
- *Configuration des utilisateurs, des autorisations et de l'accès d'entreprise, Page 167*
- *Accès au système, Page 79*

4.2.1 Scénarios

Les trois scénarios suivants sont pris en compte.

- **Scénario 1** : un serveur dédié fait office de Enterprise Management Server. Ce serveur a la seule tâche de gérer les accès simultanés d'un poste de commande Operator Client à plusieurs serveurs.

Un poste de commande Operator Client se connecte à Enterprise Management Server. Une fois la connexion établie, l'utilisateur Operator Client a accès aux périphériques de tous les Management Servers configurés selon les autorisations définies dans son Enterprise User Group.




Figure 4.1: Scénario d'entreprise 1

	Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	Caméra/encodeur IP
	Enterprise Management Server

- **Scénario 2** : combinaison des rôles de Enterprise Management Server et Management Server. Dans ce cas, le Management Server lui-même doit également faire partie de la configuration de Enterprise Management Server.




Figure 4.1: Scénario d'entreprise 2

	Management Server / Enterprise Management Server
	Opérateur Client
	Configuration Client
	Caméra/encodeur IP

- **Scénario 3** : l'architecture client-serveur classique reste prise en charge.




Figure 4.2: Scénario classique 3

	Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	Caméra/encodeur IP

4.2.2 Autorisations

Autorisations d'un Enterprise System

Pour un Enterprise System, vous pouvez configurer les autorisations suivantes :

- Autorisations d'exploitation pour Operator Client définissant l'interface utilisateur pour l'exploitation dans le Enterprise System, par exemple l'interface utilisateur du moniteur d'alarme.

Utilisez un Enterprise User Group. Configurez-les sur le Enterprise Management Server.

- Les autorisations de périphérique devant être disponibles pour l'exploitation dans un Enterprise Management Server sont définies dans chaque Management Server. Utilisez des comptes d'entreprise. Configurez-les sur chaque Management Server.

Autorisations pour un seul Management Server

Pour gérer l'accès à l'un des Management Servers, utilisez le groupe d'utilisateurs standard. Vous pouvez configurer toutes les autorisations relatives à ce Management Server dans ce groupe d'utilisateurs.

Vous pouvez configurer des groupes d'utilisateurs à double autorisation pour les groupes d'utilisateurs standard et pour Enterprise User Groups.

4.2.3

Types de groupes d'utilisateurs

Type	Contient	Paramètres de configuration disponibles	Quel est l'appareil à configurer ?
Groupe d'utilisateurs	Utilisateurs	– Autorisations d'exploitation et d'utilisation de périphériques	– Management Server
Enterprise User Group	Utilisateurs	– Autorisations d'exploitation – Par Management Server : nom des comptes d'accès d'entreprise correspondants avec identifiants de connexion	– Serveur d'entreprise
Accès d'entreprise	–	– Autorisations d'utilisation de périphériques – Mot de passe du compte	– Management Server
Groupe d'utilisateurs avec autorisation double	Groupes d'utilisateurs	– Voir les groupes d'utilisateurs	– Voir les groupes d'utilisateurs
Enterprisedouble autorisation	Enterprise User Groups	– Voir Enterprise User Groups	– Voir Enterprise User Groups

Tab. 4.1: Groupes d'utilisateurs

4.2.4

activation de licence

Une licence de la version (MBV-BENT) Bosch VMS Enterprise est requise à chaque Enterprise Management Server pour activer cette fonction.

Pour chaque Management Server affecté à un ou plusieurs Enterprise User Groups, 1 licence (MBV-XSUB) est nécessaire.

Pour mettre à jour une licence de base MBV-BPRO existante vers une licence Enterprise System, il vous faut une licence de mise à jour (MBV-FEUP) Enterprise.

Chaque poste de commande se connectant à un Enterprise Management Server nécessite MBV-XWST qui est sous licence de Enterprise Management Server. Aucune licence MBV-XWST supplémentaire n'est requise sur les Management Server si l'accès se fait via Enterprise Management Server.

4.3 Recherche de serveur

Un seul utilisateur de Configuration Client ou Operator Client peut vouloir se connecter depuis plusieurs points d'accès au système de manière séquentielle. Cet accès est appelé Recherche de serveur. Les points d'accès au système peuvent être Management Server ou Enterprise Management Server.

Server Lookup vous aide à localiser des points d'accès au système par leur nom ou description.

L'utilisateur récupère la liste des points d'accès au système pendant la connexion. Il doit se connecter au serveur hébergeant la configuration avec **Liste de serveurs**.

Si un utilisateur de Operator Client hors ligne se connecte via la Recherche de serveur, la liste des serveurs chargée lors de la dernière connexion s'affiche. L'état hors ligne signifie que le poste de commande Operator Client ne possède aucune connexion réseau au serveur contenant la liste des serveurs.

À partir de la version Bosch VMS 5.5 :

Un utilisateur du Operator Client peut se connecter à un Management Server avec une autre version. L'opérateur peut afficher la liste des serveurs/le carnet d'adresses de ce serveur.

Si la version du serveur est plus récente que celle du client, le client est mis à jour automatiquement par No-touch deployment si la dernière connexion réussie du client à ce serveur a été établie avant la mise à niveau de ce dernier.

Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires dans la liste des serveurs si besoin.

L'utilisateur aura ainsi plus de critères de recherche à disposition pour rechercher un serveur spécifique dans la boîte de dialogue Server Lookup. Les colonnes ajoutées sont également


affichées sur la page **Accès au serveur** (Fenêtre principale >



Groupes d'utilisateurs

> Onglet **Groupes d'utilisateurs Enterprise** >  > Onglet **Accès au serveur**).

L'image suivante montre un exemple de Server Lookup dans un environnement à plusieurs systèmes :



1	Environnement à plusieurs systèmes		Serveur
2	Système à serveur unique		Serveur d'entreprise
3	Système à plusieurs serveurs		Operator Client
4	Point d'accès au système : le serveur sur lequel une demande de connexion d'un Operator Client ou d'un Configuration Client est traitée.		Configuration Client

Quand un client se connecte à Enterprise Management Server, il est possible d'obtenir un accès simultané à tous les Management Servers de ce Enterprise System.

Rubriques connexes

- Configuration de la recherche de serveur, Page 93
- Page Liste des serveurs, Page 196
- Utilisation de la recherche de serveur, Page 79
- Exportation de la liste des serveurs, Page 94
- Importation d'une liste de serveurs, Page 94

4.3.1

Liste des serveurs

Vous pouvez exporter ou importer un fichier csv contenant une liste de serveurs, ainsi que tous les paramètres de configuration. Si vous importez un fichier csv contenant une liste de serveurs, tous les serveurs précédemment configurés dans la page **Liste de serveurs** seront

remplacés par ceux du fichier csv. Toutefois, si vous importez un serveur portant le même nom que celui d'un serveur déjà configuré, les paramètres de la page **Accès au serveur** seront

conservés (Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes**

d'utilisateurs Enterprise >  > Onglet **Accès au serveur**).

Lorsque vous modifiez le fichier CSV exporté dans Microsoft Excel, enregistrez-le en tant que type de fichier CSV (Windows ANSI), et non pas en tant que type de fichier Unicode. Lorsque vous utilisez un éditeur externe pour modifier le fichier CSV exporté, assurez-vous que cet éditeur peut enregistrer votre fichier CSV avec le codage de caractères Windows ANSI ou le codage de caractères UTF-8 (avec BOM). Le codage Windows ANSI est utilisé pour toutes les langues d'Europe occidentale. Le codage UTF-8 est utilisé pour toutes les autres langues. Le séparateur de liste configuré dans les paramètres régionaux de votre système d'exploitation est utilisé en tant que séparateur dans le fichier CSV. Prenons l'exemple de Windows 7 :

- ▶ Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Région et langue** > **Paramètres supplémentaires** > Dans la liste **Séparateur de liste** :, sélectionnez le caractère souhaité.

4.4 Accès à distance

Attention!

Pour éviter tout accès non autorisé aux données vidéo via Internet, il est vivement recommandé de protéger tous les utilisateurs et périphériques du système à l'aide d'un mot de passe approprié.

Protégez tous les niveaux d'une caméra/d'un encodeur (service/user/live) par un mot de passe.

Rubriques connexes concernant la modification des mots de passe

- *Page Propriétés de l'utilisateur, Page 318*
- *Modification du mot de passe d'un encodeur/décodeur, Page 110*
- *Modification du mot de passe d'un périphérique VRM, Page 102*

Le but de l'accès à distance dans Bosch VMS est de connecter différents réseaux privés à des réseaux publics.


Il est possible d'accéder simultanément ou de manière séquentielle à plusieurs réseaux privés (locaux) par le biais d'ordinateurs Operator Client via des interfaces publiques (routeurs). La tâche du routeur est de traduire le trafic réseau public entrant à l'adresse de réseau privé correspondante.

Les utilisateurs de Operator Client peuvent accéder à Management Server ou Enterprise Management Server et leurs périphériques via l'accès à distance.

Vous ne pouvez pas accéder aux périphériques/fonctions suivants via l'accès à distance :


- Lecture de stockage local
- ONVIF
- DiBos
- Lecture directe iSCSI

L'image suivante montre un exemple d'accès à distance à des périphériques Bosch VMS dans un système unique :



1	Pare-feu	6	Caméra/encodeur IP
2	Routeur	7	Enterprise Management Server
3	Management Server	8	Décodeur
4	Operator Client	9	Serveur DynDNS
5	Configuration Client	10	Web
A	Réseau à distance	B	Réseau local

L'image suivante montre un exemple d'accès à distance depuis un réseau privé avec Enterprise System à des systèmes Bosch VMS à distance :



1	Pare-feu	6	Caméra/encodeur IP
2	Routeur Transfert de port	7	Enterprise Management Server Liste des serveurs d'entreprise
3	Management Server Mappage de port	8	Décodeur
4	Operator Client Ouvrir une session sur	9	Serveur DynDNS Attribution dynamique de noms
5	Configuration Client Ouvrir une session sur	10	Web

Pour l'activation de l'accès à distance d'un Operator Client à des dispositifs dans un réseau à distance, chaque périphérique reçoit un numéro de port public en plus de l'adresse de réseau public du routeur. Pour l'accès, le Operator Client utilise ce numéro de port public en même temps que l'adresse de réseau public. Dans le réseau privé, le trafic entrant pour le numéro de port public est transmis à l'adresse de réseau privé et au numéro de port du périphérique correspondant.

Vous pouvez configurer le mappage de port dans Configuration Client pour une utilisation par Operator Client.

**Remarque!**

En outre, l'administrateur réseau doit configurer le transfert de port sur le routeur du réseau privé. L'administrateur réseau doit s'assurer que l'accès à distance via ces ports se déroule en dehors de l'environnement de Bosch VMS .

Voir également

- *Configuration de l'accès à distance, Page 80*
- *Boîte de dialogue des paramètres de l'accès à distance, Page 191*
- *Boîte de dialogue Tableau de mappage de port, Page 192*

4.5

Zone de stockage iSCSI

Les zones de stockage iSCSI ont été introduites à partir de la version 3.0 de VRM. Une zone de stockage est un conteneur dédié à un ou plusieurs systèmes de stockage iSCSI partageant les mêmes propriétés d'équilibrage de charge. Les encodeurs et caméras IP affectés à une zone de stockage sont enregistrés avec ces paramètres communs d'équilibrage de charge.

Une zone de stockage peut être utilisée pour obtenir un mappage logique de la topologie du réseau à VRM. Par exemple, dans le cas où deux bâtiments contiennent à la fois du stockage et des périphériques, il est préférable de ne pas acheminer le trafic réseau d'un bâtiment à l'autre.

Les zones de stockage peuvent également être utilisées pour grouper les caméras et les systèmes de stockage selon un critère d'affichage important. Prenons l'exemple d'un système qui comporte à la fois des caméras très importantes et des caméras beaucoup moins importantes. Il est alors possible de les regrouper en deux zones de stockage, l'une équipée de nombreuses fonctions de redondance, l'autre dotée de moins de fonctions de redondance. Vous pouvez configurer les propriétés d'équilibrage de charge suivantes pour une zone de stockage :

- Préférences d'enregistrement (**Automatique** ou **Basculement**)
- Utilisation d'une cible secondaire
Une cible secondaire est utilisée en mode **Basculement** lorsque la cible principale affectée échoue. Si cette option est désactivée, l'enregistrement s'arrête sur tous les périphériques affectés à cette cible principale en échec.
Mode **Automatique** : si une cible échoue, VRM Server réaffecte automatiquement les périphériques concernés à d'autres équipements de stockage. Si VRM Server est désactivé lorsqu'une cible échoue, l'enregistrement est arrêté sur les périphériques en cours d'enregistrement sur la cible en échec.
- Réserve du bloc pour les temps d'arrêt
- Intervalle des contrôles d'intégrité

**Remarque!**

À partir de la version Bosch VMS 4.5.5, plusieurs zones de stockage par VRM sont prises en charge.

Voir également


- *Page Zone, Page 230*

4.6 Automated Network Replenishment (ANR)

Utilisation prévue

En cas de panne réseau ou de stockage centralisé, la fonction ANR assure que l'encodeur transmet l'enregistrement mis en mémoire tampon localement de la période manquante au stockage centralisé une fois la panne résolue.

Le graphique suivant présente la transmission de données vidéo après la résolution d'une panne réseau ou de stockage.



1	Vidéo	5	Réseau IP
2	Encodeur	6	Cible iSCSI (stockage central)
3	Écrire en mémoire tampon immédiatement		
4	Carte SD (mémoire tampon en boucle)		

Exemple : Contourner une panne réseau

Si le réseau subit une panne inattendue, la fonction ANR effectue le stockage central avec l'enregistrement mis en mémoire tampon localement lorsque le réseau est de nouveau disponible.

Exemple : Stocker des données vidéo lorsque le réseau n'est pas disponible

Un métro n'a pas de connexion réseau au stockage central lorsqu'il se trouve entre deux stations. L'enregistrement mis en mémoire tampon ne peut être transmis au stockage central que pendant les arrêts réguliers.

Assurez-vous que la durée requise pour le transfert de l'enregistrement mis en mémoire tampon ne dépasse pas la durée d'un arrêt.

Exemple : ANR pour un enregistrement d'alarme

L'enregistrement de pré-alarme est stocké localement. Cet enregistrement de pré-alarme ne peut être transmis au stockage central qu'en cas d'alarme. Si aucune alarme ne se déclenche, l'enregistrement de pré-alarme obsolète n'est pas transmis au stockage central et, par conséquent, ne charge pas le réseau.

Restrictions

**Remarque!**

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture à partir du support de stockage local lorsque les mots de passe pour « user » et « live » sont définis sur l'encodeur. Au besoin, supprimez les mots de passe.

La fonction ANR n'est opérationnelle qu'avec un enregistrement VRM.

Pour utiliser la fonction ANR, vous devez avoir configuré le support de stockage d'un encodeur.

L'encodeur pour lequel vous configurez la fonction ANR doit avoir la version de firmware 5.90 ou ultérieure. Tous les types d'encodeurs ne prennent pas en charge la fonction ANR.

Il est impossible d'utiliser la fonction ANR avec l'enregistrement double.

Votre système de stockage iSCSI doit être correctement configuré.

La liste suivante contient les causes possibles de votre impossibilité de configurer la fonction ANR :

- L'encodeur n'est pas accessible (adresse IP incorrecte, panne réseau, etc.).
- Le support de stockage de l'encodeur n'est pas disponible ou est en lecture seule.
- La version du firmware est incorrecte.
- Le type d'encodeur ne prend pas en charge la fonction ANR.
- L'enregistrement double est actif.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique iSCSI, Page 99*
- *Configuration de la fonction ANR, Page 153*
- *Configuration du support de stockage d'un encodeur, Page 90*

4.7

Enregistrement double/de basculement

Utilisation prévue

Un VRM principal gère l'enregistrement normal de caméras de votre système. Vous utilisez un VRM secondaire pour obtenir un enregistrement double de vos caméras.

L'enregistrement double permet d'enregistrer les données vidéo provenant d'une même caméra à différents emplacements.

L'enregistrement double est généralement effectué avec différents paramètres de flux et modes d'enregistrement. Dans le cas particulier de l'enregistrement double, vous pouvez configurer un enregistrement redondant : un même signal vidéo est enregistré deux fois à différents emplacements.


L'enregistrement double est obtenu en utilisant 2 serveurs VRM gérant plusieurs périphériques iSCSI qui peuvent se trouver à divers emplacements.

Un VRM secondaire peut gérer l'enregistrement secondaire pour plusieurs VRM principaux.

L'utilisateur peut choisir entre les enregistrements gérés par le VRM principal et ceux gérés par le VRM secondaire. Pour une seule caméra, l'utilisateur peut passer aux enregistrements du VRM secondaire/principal. L'utilisateur peut également afficher simultanément les enregistrements de cette même caméra gérés par le VRM principal et le VRM secondaire. Pour l'enregistrement double, vous devez installer un VRM secondaire au cours de la configuration.

Un serveur VRM de basculement permet de poursuivre l'enregistrement d'un serveur VRM principal ou VRM secondaire défaillant.

Le graphique suivant présente un exemple de scénario d'enregistrement double :



1	Site 1		Encodeur
2	Site central		Périphérique de stockage iSCSI
3	Site 2	Connexion de contrôle
	VRM principal	➔	Flux vidéo
	VRM secondaire		

Restrictions

Il est impossible d'utiliser l'enregistrement double avec la fonction ANR. Vous ne pouvez pas exporter, effacer ou protéger des enregistrements gérés par un VRM secondaire. Cameo SDK prend uniquement en charge la lecture de l'enregistrement principal.

Voir également

- Configuration de l'enregistrement double dans le Tableau des caméras, Page 153
- Ajout d'un VRM principal manuellement, Page 96
- Ajout manuel d'un VRM secondaire, Page 96
- Ajout manuel d'un VRM redondant, Page 97
- Ajout manuel d'un VRM de basculement, Page 97
- Page Caméras, Page 294

4.8 Modes d'enregistrement VRM


Ce chapitre présente les graphiques destinés à illustrer les modes d'enregistrement VRM possibles.

Liste des modes d'enregistrement VRM possibles :

- Enregistrement VRM principal
- Enregistrement VRM redondant
- Enregistrement VRM secondaire


- Enregistrement de serveur VRM de basculement
 Pour l'enregistrement ANR, reportez-vous au chapitre *Automated Network Replenishment (ANR)*, Page 33.

Enregistrement VRM principal




	VRM principal	Connexion de contrôle
	Périphérique de stockage iSCSI	→	Flux vidéo
	Encodeur		

Enregistrement VRM redondant



	VRM principal		VRM secondaire
	Dispositif de stockage iSCSI	Connexion de contrôle
	Encodeur	→	Flux vidéo


Enregistrement VRM secondaire



	VRM principal		VRM secondaire
---	---------------	---	----------------

	Périphérique de stockage iSCSI	Connexion de contrôle
	Encodeur	→	Flux vidéo

Enregistrement de serveur VRM de basculement



	VRM principal		VRM secondaire
	Périphérique de stockage iSCSI		Serveur VRM de basculement principal
	Encodeur		Serveur VRM de basculement secondaire
.....	Connexion de contrôle	→	Flux vidéo

4.9

Lecture de sources d'enregistrements VRM


Les graphiques suivants présentent les volets des Images avec la lecture à partir de toutes les sources d'enregistrements VRM possibles. Chaque graphique indique le périphérique de stockage, l'instance de VRM (le cas échéant) et une section du volet des Images comme exemple de la lecture. Le cas échéant, la source des enregistrements est indiquée par une icône appropriée, sur la barre du volet des Images.

- *Lecture d'un enregistrement unique, Page 38*
- *Lecture d'enregistrement VRM double, Page 39*
- *Lecture de l'enregistrement VRM principal avec serveur VRM de basculement facultatif, Page 40*
- *Lecture de l'enregistrement VRM secondaire avec serveur VRM de basculement facultatif, Page 41*
- *Automatic Network Replenishment, Page 42*

Lecture d'un enregistrement unique

Le volet des Images s'affiche lorsqu'un VRM principal seulement est configuré. Vous ne pouvez pas sélectionner une autre source d'enregistrement.

→ : Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le périphérique de stockage iSCSI.





	Périphérique de stockage iSCSI
	VRM principal

Lecture d'enregistrement VRM double

Un VRM principal et un VRM secondaire sont configurés. Cliquez sur l'icône de la source des enregistrements pour afficher la lecture principale ou secondaire.

Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le périphérique de stockage iSCSI.



	Périphérique de stockage iSCSI
---	--------------------------------


	VRM principal
	VRM secondaire

Lecture de l'enregistrement VRM principal avec serveur VRM de basculement facultatif


Pendant que le serveur VRM principal fonctionne, il assure la lecture. Le serveur VRM de basculement fonctionne dans l'état inactif.

Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le périphérique de stockage iSCSI.


Si un enregistrement VRM secondaire ou ANR est configuré, vous pouvez changer la source des enregistrements.



Lorsque le VRM principal n'est pas connecté, le VRM de basculement configuré assure la lecture. Fermez le volet des Images et affichez de nouveau la caméra dans un volet des Images :



Lorsque le VRM principal et le VRM de basculement principal facultatif ne sont connectés ni l'un ni l'autre, l'encodeur assure la lecture. Fermez le volet des Images et affichez de nouveau la caméra dans un volet des Images :




	Périphérique de stockage iSCSI
	VRM principal
	Serveur VRM de basculement principal
	Encodeur

La lecture de l'encodeur ne peut accéder qu'à une période d'enregistrement limitée.


Lecture de l'enregistrement VRM secondaire avec serveur VRM de basculement facultatif

Pendant que le VRM secondaire fonctionne, il assure la lecture. Le serveur VRM de basculement fonctionne dans l'état inactif.


Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le périphérique de stockage iSCSI.



Lorsque le VRM secondaire n'est pas connecté, le VRM de basculement configuré assure la lecture. Fermez le volet des Images et affichez de nouveau la caméra dans un volet des Images :



Lorsque le VRM secondaire et le VRM de basculement secondaire facultatif ne sont ni l'un ni l'autre connectés, l'encodeur assure la lecture. Fermez le volet des Images et faites glisser de nouveau la caméra vers un volet des Images :





	Périphérique de stockage iSCSI
	VRM principal
	Serveur VRM de basculement secondaire
	Encodeur

La lecture de l'encodeur ne peut accéder qu'à une période d'enregistrement limitée.

Automatic Network Replenishment

ANR est configuré. Cliquez sur l'icône de la source des enregistrements pour afficher la lecture principale (lecture de basculement principale, lecture de l'encodeur principale) ou la lecture de l'ANR.

Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le périphérique de stockage iSCSI.



	Périphérique de stockage iSCSI
	VRM principal
	Carte SD

4.10 Gestion des alarmes

Il est possible de configurer les alarmes individuellement de façon à ce qu'elles soient traitées par un ou plusieurs groupes d'utilisateurs. Lorsqu'une alarme se déclenche, elle apparaît dans la Liste des Alarmes de tous les utilisateurs des groupes configurés pour recevoir cette alarme. Lorsqu'un de ces utilisateurs commence à traiter l'alarme, cette dernière disparaît de la Liste des Alarmes de tous les autres utilisateurs.

Les alarmes s'affichent sur le moniteur d'alarme d'un poste de commande et, éventuellement, à l'écran des moniteurs analogiques. Ce comportement est décrit dans les paragraphes suivants.

Déroulement d'une alarme

1. Une alarme se produit dans le système.
2. Les notifications d'alarme apparaissent dans les Listes des Alarmes de tous les utilisateurs configurés pour cette alarme. Les images vidéo d'alarme s'affichent immédiatement sur les moniteurs configurés. S'il s'agit d'une alarme avec affichage contextuel automatique, la vidéo liée à cette alarme s'affiche également automatiquement sur les moniteurs d'alarme du poste de commande Operator Client.
Si l'alarme est configurée pour s'effacer automatiquement, elle disparaît de la Liste des Alarmes une fois que la durée d'effacement automatique (configurée dans

Configuration Client) s'est écoulée.

Sur les moniteurs analogiques, les éventuelles vues en quadravision des VIP XD sont temporairement remplacées par des affichages plein écran.

3. L'un des utilisateurs accepte l'alarme. La vidéo en état d'alarme s'affiche alors sur le poste de commande de cet utilisateur (si elle ne s'est pas déjà affichée via la fonction d'affichage contextuel automatique). L'alarme est supprimée de toutes les autres Listes des Alarmes et vues affichant les vidéos en état d'alarme.
4. L'utilisateur ayant accepté l'alarme appelle un flux de travail pouvant impliquer, par exemple, de lire un plan d'action et d'entrer des commentaires. Cette étape est facultative. Les conditions pour les flux de travail peuvent en fait être configurées par l'administrateur.
5. Pour terminer, l'utilisateur efface l'alarme. Cette opération supprime l'alarme de sa Liste des Alarmes et de l'affichage des alarmes.

Sur un groupe de moniteurs analogiques, les moniteurs réaffichent les images des caméras qui étaient affichées avant le déclenchement de l'alarme.

Fenêtre d'image d'alarme

1. Lorsqu'il faut afficher une vidéo en état d'alarme, la fenêtre d'image d'alarme vient remplacer la fenêtre d'image en temps réel ou Lecture sur le moniteur chargé d'afficher les alarmes.
2. Chaque alarme est associée à une ligne de volets des images. Au maximum 5 volets des images peuvent être associés à chaque alarme. Ces volets peuvent afficher des vidéos en Mode Temps Réel, des vidéos en Mode Lecture et des cartes.

Sur un groupe de moniteurs analogiques, chaque alarme peut appeler les caméras d'une ligne de moniteurs analogiques. Le nombre de caméras de la ligne est limité au nombre de colonnes du groupe de moniteurs analogiques. Les moniteurs de la ligne qui ne sont pas utilisés pour la vidéo d'alarme peuvent être configurés pour poursuivre l'affichage en cours ou pour afficher un écran vierge.

3. Les alarmes prioritaires s'affichent au-dessus des alarmes de niveau de priorité inférieur, à la fois sur les lignes de moniteurs analogiques et dans les lignes d'alarmes du poste de commande Operator Client.
4. Si une alarme supplémentaire doit être affichée mais qu'il n'y a plus suffisamment de place dans la fenêtre d'image d'alarme, les alarmes les moins importantes « s'empilent » dans la ligne du bas. Vous pouvez faire défiler les alarmes empilées à l'aide des commandes situées à gauche de la ligne d'alarmes.

Vous pouvez faire défiler les alarmes empilées sur les groupes de moniteurs analogiques à l'aide des boutons de commande de la fenêtre **Moniteurs** de l'écran du poste de commande Operator Client. Les moniteurs analogiques en alarme se reconnaissent aux icônes rouges aux voyants clignotants.

Le titre, l'heure et la date de l'alarme peuvent s'afficher au choix sur tous les moniteurs analogiques, ou uniquement sur le premier moniteur de la ligne d'alarmes.

5. Pour les alarmes de priorité égale, l'administrateur peut configurer l'ordre d'affichage :
 - Mode Dernier entré, premier sorti : les nouvelles alarmes s'insèrent *au-dessus* des alarmes existantes de même priorité.
 - Mode Premier entré, premier sorti : les nouvelles alarmes s'insèrent *en dessous* des alarmes existantes de même priorité.
6. La ligne de l'image d'une alarme peut s'afficher dans la fenêtre d'image d'alarme de deux manières différentes :
 - Au moment de la génération de l'alarme (affichage contextuel automatique) : C'est le cas quand la priorité d'alarme est supérieure à la priorité d'affichage.

- Au moment de l'acceptation de l'alarme : C'est le cas quand la priorité d'alarme est inférieure à la priorité d'affichage.

Alarmes avec affichage contextuel automatique

Il est possible de configurer les alarmes pour qu'elles s'affichent automatiquement (affichage contextuel) dans la fenêtre Image d'alarme, en fonction de leur niveau de priorité. Un niveau de priorité est également associé aux vues en Mode Temps Réel et Lecture de chaque groupe d'utilisateurs. Lors de la réception d'une alarme ayant une priorité supérieure à celle de la vue de l'utilisateur, une ligne correspondante s'affiche automatiquement dans la fenêtre Image d'alarme. Si la fenêtre Image d'alarme n'est pas ouverte, elle vient automatiquement remplacer la fenêtre Image en temps réel ou Lecture sur le moniteur d'alarme.

Bien que les alarmes à affichage contextuel automatique s'affichent dans la fenêtre Image d'alarme, elles ne sont pas automatiquement acceptées. Il est possible de les afficher simultanément sur les vues de plusieurs utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur accepte une alarme à affichage contextuel automatique, l'alarme est supprimée de la Liste des Alarmes et des vues d'alarme de tous les autres utilisateurs.

Voir également

- *Configuration des durées pré-alarme et post-alarme d'une alarme, Page 161*

4.11

Périphériques DVR

Ce chapitre fournit des informations générales sur les périphériques DVR que vous pouvez intégrer à Bosch VMS.

Certains modèles de DVR (par exemple DHR-700) prennent en charge les enregistrements depuis des encodeurs/caméras IP. D'autres modèles de DVR prennent uniquement en charge les caméras analogiques.

Un encodeur/caméra IP ne doit pas être intégré à la configuration de deux systèmes vidéo (enregistreurs numériques ou systèmes de gestion vidéo).

Si les encodeurs/caméras IP sont connectés à un enregistreur numérique qui est déjà intégré à Bosch VMS, ces encodeurs/caméras IP ne sont pas détectés par le balayage de périphérique réseau Bosch VMS. Ceci est valable pour le balayage réseau lancé depuis Configuration Client ou Config Wizard.

Si un enregistreur numérique avec encodeurs/caméras IP connectés est intégré à Bosch VMS et si ces encodeurs/caméras IP sont déjà ajoutés à Bosch VMS, un message d'avertissement s'affiche. Retirez ces encodeurs/caméras IP de l'enregistreur numérique ou de Bosch VMS. Config Wizard n'ajoute pas de périphérique DVR avec caméras IP en conflit avec la configuration.

Les périphériques DVR prennent en charge un nombre limité de connexions simultanées. Ce numéro définit le nombre maximum d'utilisateurs Operator Client pouvant afficher simultanément des vidéos depuis ce DVR sans volets des images noirs.

Rubriques connexes

- Page DVR (enregistreur vidéo numérique)

4.12

Service vidéo mobile

Mobile Video Service transcode des flux vidéo depuis la source vers la bande passante disponible des clients connectés. Les interfaces de Mobile Video Service sont conçues pour prendre en charge des clients sur plusieurs plates-formes, comme par exemple des périphériques mobiles (iOS ; iPad, iPhone) et un client Windows Internet Explorer HTML. Mobile Video Service est basé sur le service d'informations Microsoft Internet.

Un service mobile peut servir plusieurs clients de manière synchronisée.

Pour les limites, reportez-vous aux fiches techniques et à la note technique Mobile Video Service disponibles dans le catalogue de produits en ligne pour Bosch VMS.

Service d'informations Internet

Configurez les paramètres du service d'informations Internet sur l'ordinateur où vous comptez installer SVM pour le VMS (Video Management System) de Bosch.

Installez et configurez le service d'informations Internet (SII) avant d'installer le service vidéo mobile (SVM). Si le SII n'est pas installé, la configuration VMS de Bosch pour l'installation du SVM est abandonnée.

Vous pouvez sélectionner le composant SVM pour l'installation pendant la configuration VMS de Bosch.

Vous ne pouvez pas installer Video Recording Manager (VRM) et le service vidéo mobile sur le même ordinateur.

Nous vous déconseillons d'installer Mobile Video Service et Management Server sur le même ordinateur.

L'Application mobile vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Affichage de données vidéo
 - Direct
 - Lecture
- Envoi d'une vidéo en temps réel
- Enregistrement et envoi d'une vidéo enregistrée
- Enregistrement sur alarme
- Surveillance du réseau et du serveur

Rubriques connexes

- *Ajout d'un service vidéo mobile, Page 132*
- *Page du service vidéo mobile, Page 226*

4.13

Ajout de périphériques vidéo IP de Bosch

À partir de la version 4.5.5 de Bosch VMS et de la version 5.70 du firmware, vous pouvez ajouter tous les périphériques vidéo IP de Bosch à votre système. Vous pouvez ajouter ces dispositifs grâce à l'option **<Détection automatique>**. Pour ajouter un encodeur avec l'option **<Détection automatique>**, celui-ci doit être disponible sur le réseau. Les fonctions de l'encodeur sont récupérées et les qualités de flux par défaut appliquées.

Remarque :

Vous ne pouvez pas ajouter de dispositif à un NVR avec l'option **<Détection automatique>**.

Rubriques connexes

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Mise à jour des fonctions du périphérique, Page 108*
- *Boîte de dialogue Ajouter encodeur / décodeur, Page 207*
- *Boîte de dialogue Modifier encodeur / décodeur, Page 208*

4.14

Zone d'intérêt (ROI)

Utilisation prévue

Les zones d'intérêt (ROI) sont prévues pour économiser de la bande passante réseau lorsqu'un zoom est effectué sur une section de l'image de la caméra à l'aide d'une caméra HD fixe. Cette section fonctionne comme une caméra mobile.

Fonctions

La fonctionnalité ROI est disponible uniquement pour le flux 2.

Les caméras HD fixes rendent des flux ROI avec une résolution SD.

Lorsqu'une connexion TCP est utilisée en Mode Temps Réel, l'encodeur adapte la qualité d'encodage à la bande passante réseau. La meilleure qualité adaptée n'excède jamais la qualité configurée du flux.

En outre, l'encodeur diffuse uniquement dans la zone sélectionnée par l'utilisateur (via des actions de zoom et de panoramique horizontal).

L'utilisation des zones d'intérêt (ROI) présente les avantages suivants :

- Utilisation réduite de la bande passante réseau
- Performances de décodage réduites requises sur le client

Tout utilisateur bénéficiant d'un niveau de priorité supérieur pour la commande de mobilité (PTZ) peut prendre le contrôle des zones d'intérêt (ROI) et modifier la section d'image.

L'enregistrement du flux 2 est prioritaire. Cela signifie qu'un enregistrement continu du flux 2 rend le contrôle des zones d'intérêt (ROI) impossible. Si l'enregistrement d'alarme du flux 2 est configuré, vous ne pouvez pas contrôler les zones d'intérêt (ROI) lorsque se produit un événement déclenchant un enregistrement d'alarme.

Restrictions

Vous pouvez utiliser les zones d'intérêt (ROI) uniquement avec des caméras HD fixes.

Vous pouvez utiliser les zones d'intérêt (ROI) en Mode Temps réel uniquement.

La fonctionnalité ROI est disponible sur la plate-forme Nevada et A5 HW avec la version de firmware 5.60 ou ultérieure.

Activez le mode TCP pour que cette caméra s'adapte à la bande passante réseau. L'encodeur adapte alors la qualité d'encodage à la bande passante réseau. Chaque fois qu'un deuxième client demande le même flux (par exemple pour un enregistrement), l'adaptation de la bande passante est désactivée.

Par ailleurs, les performances requises du processus de décodage sur le client sont réduites. Si le flux 2 est configuré sur **H.264 MP SD ROI** sur la page **Caméras et enregistrement** mais qu'il n'est pas encore défini sur l'encodeur, la commande de mobilité (PTZ) ne fonctionne pas. Activez la configuration pour définir cette propriété sur l'encodeur.

Voir également

- *Page Caméras, Page 294*
- *Page Autorisations de caméra, Page 321*

4.15 Intelligent Tracking

Utilisation prévue

L'utilisation prévue de la fonctionnalité Intelligent Tracking est de permettre à une caméra de suivre un objet sélectionné. Vous pouvez configurer la sélection automatique ou manuelle d'un objet. La caméra peut être une caméra mobile ou une caméra HD fixe (uniquement avec la fonctionnalité ROI activée).

Les 3 modes suivants sont disponibles :

- **Désactiver** : La fonctionnalité Intelligent Tracking est désactivée.
- **Auto** : La fonctionnalité Intelligent Tracking est activée. L'objet le plus grand est automatiquement sélectionné pour le suivi. Utilisation recommandée : objets rarement en mouvement sur l'image.
- **Cliquer** : L'utilisateur sélectionne l'objet à suivre.

Après avoir sélectionné l'objet à suivre, une caméra mobile se déplace pour le suivre jusqu'à ce qu'il quitte la zone visible de la caméra ou que l'opérateur interrompe ce suivi.

Une caméra HD fixe sur laquelle la fonctionnalité Intelligent Tracking est activée définit une zone environnante à proximité des bords de l'objet sélectionné et effectue un zoom sur l'image pour afficher uniquement cette zone. La zone est ensuite déplacée en fonction du mouvement de l'objet.

Restrictions

La fonction Intelligent Tracking ne peut être utilisée que pour le fonctionnement en temps réel. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Intelligent Tracking par la suite dans des vidéos enregistrées.

Pour qu'une caméra mobile puisse être utilisée pour la fonction Intelligent Tracking, nous recommandons de configurer le retour à une préposition définie après une période d'inactivité plus longue. Sinon, il peut arriver qu'une caméra mobile suive un objet sélectionné automatiquement et, une fois l'objet disparu, qu'elle affiche une image inappropriée.

4.16 Déconnexion en cas d'inactivité

Utilisation prévue

L'utilisation prévue de la déconnexion en cas d'inactivité est de protéger un Operator Client ou un Configuration Client en l'absence de l'opérateur ou de l'administrateur.

Vous pouvez configurer le système par groupe d'utilisateurs de telle sorte que l'Operator Client soit automatiquement déconnecté après une période donnée sans activité.

Pour le Configuration Client, il n'existe aucun groupe d'utilisateurs. Le paramètre de déconnexion en cas d'inactivité est uniquement valide pour l'utilisateur **admin**.

Toutes les opérations effectuées avec le clavier, la souris et le clavier de vidéosurveillance affectent la période définie pour la déconnexion en cas d'inactivité. Les activités automatiques d'Operator Client n'affectent pas cette durée. Les activités automatiques du Configuration Client comme le chargement d'un firmware ou la configuration d'iSCSI empêchent la déconnexion en cas d'inactivité.

Vous pouvez également configurer la déconnexion en cas d'inactivité pour un client Web Bosch VMS.

Juste avant une déconnexion en cas d'inactivité, une boîte de dialogue rappelle à l'utilisateur d'empêcher de manière active la déconnexion en cas d'inactivité.

Le Journal des Connexions enregistre une entrée lorsqu'une déconnexion en cas d'inactivité se produit.

Exemple

Si un poste de commande se trouve dans une zone publique, la déconnexion en cas d'inactivité minimise le risque qu'une personne non autorisée accède à un poste de commande Operator Client laissé sans surveillance.

Un membre du groupe d'administrateurs doit être automatiquement déconnecté après une période d'inactivité, mais un agent de surveillance (du groupe des opérateurs) visionne simplement les vidéos sans utiliser le système et ne souhaite pas une déconnexion en cas d'inactivité.

Restrictions

L'activité du Client SDK ne prend pas en charge la déconnexion en cas d'inactivité. Cela signifie que l'activité du Client SDK n'affecte pas la période spécifiée.

Voir également

- *Boîte de dialogue Options, Page 191*
- *Page des fonctionnalités d'Operator, Page 327*

4.17 Relais de dysfonctionnement

Utilisation prévue

Un relais de dysfonctionnement est destiné à s'activer en cas d'erreur système grave pour déclencher une alerte externe (flash, sirène, etc.).

L'utilisateur doit réinitialiser le relais manuellement.

Le relais de dysfonctionnement peut être l'un des relais de la liste suivante :

- Relais de décodeur ou d'encodeur BVIP
- Relais ADAM

Exemple

S'il se produit un événement affectant fortement le fonctionnement du système (par exemple, une défaillance de disque dur) ou un incident mettant en danger la sécurité d'un site (par exemple, une vérification des images de référence défaillante), le relais de dysfonctionnement est activé. Cela peut, par exemple, déclencher une alarme sonore ou fermer automatiquement des portes.

Fonctions

Vous pouvez configurer un seul relais pour jouer le rôle de relais de dysfonctionnement. Le relais de dysfonctionnement est activé automatiquement en cas de déclenchement d'un événement figurant dans un ensemble d'événements définis par l'utilisateur. L'activation d'un relais signifie qu'une commande sera envoyée au relais pour le fermer. L'événement « Relais fermé » suivant est découplé de la commande ; il ne sera généré et reçu que si l'état du relais est modifié physiquement. Par exemple, un relais dont la fermeture a lieu avant n'enverra pas cet événement.

Outre le fait qu'il est déclenché automatiquement par l'ensemble des événements définis par l'utilisateur, le relais de dysfonctionnement est traité comme tout autre relais. Par conséquent, l'utilisateur peut le désactiver dans l'Operator Client. Le client Web permet également de désactiver le relais de dysfonctionnement. Étant donné que les autorisations d'accès classiques s'appliquent également au relais de dysfonctionnement, tous les clients doivent tenir compte des autorisations de l'utilisateur connecté.

Voir également

- *Boîte de dialogue Relais de dysfonctionnement, Page 290*

4.18 Données de texte

Utilisation prévue

L'opérateur peut rechercher des données texte pour trouver les enregistrements correspondants. Les données texte doivent être stockées dans le journal des connexions. Les données texte sont fournies par des systèmes tels que les lecteurs de cartes Foyer, les distributeurs automatiques de billets ou les caisses enregistreuses. Les données texte contiennent des données de transaction textuelles telles que numéros de compte ou codes d'acheminement bancaire.

Fonctions

Les données texte d'un dispositif sont enregistrées avec les données vidéo correspondantes.

Restrictions

Pour rechercher les enregistrements contenant des données texte, le stockage des données texte dans le journal des connexions doit être configuré.

L'encodeur pour lequel vous configurez la fonction d'enregistrement de données texte doit avoir la version de firmware 5.90 ou ultérieure.

Il est possible d'enregistrer de manière synchronisée les données texte de 32 dispositifs différents (au plus) pour une même caméra.

Au maximum 3 000 octets de données texte peuvent être stockés sur un encodeur par événement.

Voir également

- *Déclenchement de l'enregistrement d'alarme avec des données texte, Page 162*
- *Boîte de dialogue Enregistrement de données texte, Page 308*

4.19 Commandes Allegiant CCL

Vous pouvez utiliser des commandes CCL pour commuter des encodeurs ou caméras IP en décodeurs IP, tous deux configurés dans Bosch VMS. Vous ne pouvez pas utiliser des commandes CCL pour contrôler directement des caméras analogiques ou la matrice Allegiant elle-même.

L'émulation CCL Allegiant lance un service Bosch VMS interne qui traduit les commandes CCL de la matrice dans Bosch VMS. Vous configurez un port COM du Management Server pour qu'il écoute ces commandes CCL. L'émulation CCL facilite l'échange de périphériques Allegiant existants avec Bosch Video Management System ou permet d'utiliser Bosch Video Management System avec des applications compatibles avec les commandes CCL Allegiant. L'ancien matériel Allegiant configuré dans Bosch VMS ne peut pas être contrôlé à l'aide de ces commandes.

4.20 Operator Client hors ligne

Lorsque le Operator Client est hors ligne, les cas d'utilisation suivants sont possibles :

- Le Operator Client continue à assurer le fonctionnement de la visualisation en temps réel, de la lecture et de l'exportation sans qu'il soit connecté à l'ordinateur Management Server.
- Si un poste de commande a déjà été connecté à l'ordinateur Management Server, il peut s'y connecter à tout moment avec n'importe quel utilisateur tout en étant hors ligne.

Le mode hors ligne fonctionne uniquement avec Bosch VMS version 3.0 ou ultérieure.

Si un poste de commande Operator Client est déconnecté de l'ordinateur Management Server, il est possible de continuer à travailler. Certaines des fonctions principales restent disponibles, par exemple l'affichage en temps réel et la lecture de vidéos.

À partir de la version Bosch VMS5.5, un poste de commande Operator Client peut fonctionner hors ligne avec une configuration Bosch VMS V5.0.5.

4.20.1 Utilisation en mode hors ligne

Quand Operator Client est déconnecté d'un Management Server, l'icône correspondante s'affiche en superposition dans l'arborescence logique sur le Management Server déconnecté. Vous pouvez continuer à travailler avec Operator Client, même si la déconnexion dure plus longtemps, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Si la connexion avec Management Server est rétablie, l'icône correspondante est affichée en superposition.

Si une nouvelle configuration sur Management Server n'a été activée, l'icône correspondante est affichée en superposition dans l'arborescence logique sur l'icône du serveur Management Server affecté, et une boîte de dialogue apparaît pendant quelques secondes. Acceptez ou refusez la nouvelle configuration.

Si votre instance de Operator Client a été paramétrée pour une déconnexion à un instant précis, cette déconnexion se produit même si la connexion à Management Server n'est pas rétablie à cet instant précis.

Si un utilisateur de Operator Client hors ligne se connecte via la Recherche de serveur, la liste des serveurs chargée lors de la dernière connexion s'affiche. L'état hors ligne signifie que le poste de commande Operator Client ne possède aucune connexion réseau au serveur contenant la liste des serveurs.

Fonctions non disponibles en mode déconnexion

Dans le cas d'une déconnexion de Management Server, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles dans Operator Client :

- Liste des alarmes :
La gestion des alarmes n'est pas prise en charge. La liste des alarmes est vide et sera automatiquement renseignée lors de la reconnexion.
- Allegiant :
La gestion des lignes de jonction n'est pas possible. Dans les versions antérieures, les caméras Allegiant étaient fermées automatiquement et une boîte de message apparaissait lorsque la gestion d'une ligne de jonction n'était pas possible. Avec Bosch VMS 3.0, le volet des images sera plus convivial et informera l'utilisateur de l'impossibilité d'afficher actuellement cette caméra.
- Groupe de moniteurs analogiques :
Il n'est pas possible de faire glisser les caméras vers la commande du groupe de moniteurs logiques. La commande est désactivée et sera automatiquement activée lors de la reconnexion.
- Priorités PTZ :
Sans connexion à Management Server, un client Operator Client hors ligne peut connecter une caméra PTZ si la caméra elle-même n'est pas verrouillée. Les priorités de la caméra mobile sont automatiquement mises à jour lors de la reconnexion.
- Entrée :
L'entrée ne peut pas être commutée.
- Journal des connexions :
Le journal des connexions n'est pas disponible et ne peut pas être ouvert. Les fenêtres de recherche du journal des connexions ne se ferment pas automatiquement. Les résultats de recherche existants sont utilisables et exportables.
- Operator Client SDK :
Les fonctions d'Operator Client SDK avec une API IServer ne peuvent pas être traitées. La création d'une API RemoteClient n'est pas possible. Certaines méthodes, uniquement disponibles au niveau de l'API du client, ne fonctionnent pas, par exemple ApplicationManager (try GetUserName()).
- Modification du mot de passe :
L'opérateur ne peut pas changer son mot de passe.
- Relais :
Les relais ne peuvent pas être commutés.
- Script de serveur :
Les méthodes de serveur de l'API IServer sont traitées mais ne peuvent pas être transmises au client :
 - AlarmManager (gestionnaire d'alarmes)
 - AnalogMonitorManager (gestionnaire de moniteurs analogiques)
 - CameraManager (gestionnaire de caméra)
 - CompoundEventManager (gestionnaire d'événements combinés)
 - DecoderManager (gestionnaire de décodeur)
 - DeviceManager (gestionnaire du périphérique)
 - DomeCameraManager (gestionnaire de caméra mini-dôme)

- EventManager (gestionnaire d'événement)
- InputManager (gestionnaire d'entrée)
- LicenseManager (gestionnaire des licences)
- Logbook (journal des connexions)
- MatrixManager (gestionnaire de matrice)
- RecorderManager (gestionnaire d'enregistreur)
- RelayManager (gestionnaire de relais)
- ScheduleManager (gestionnaire de planification)
- SendManager (gestionnaire d'envoi)
- SequenceManager (gestionnaire de séquence)
- VirtualInputManager (gestionnaire des entrées virtuelles)
- Superpositions des états :
Aucun affichage d'états des caméras, entrées ou relais n'est disponible.

États d'Operator Client

Un Operator Client Bosch VMS vous donne des informations visuelles et textuelles de ses états.

Les états Operator Client suivants sont possibles :

-  L'Operator Client est connecté au Management Server.
-  L'Operator Client n'est pas connecté au Management Server. Cela peut se produire lorsque le Management Server n'est pas physiquement relié au réseau.
-  Cet état s'affiche uniquement après le rétablissement d'une connexion au Management Server. Toutes les fonctions affectées ont été rétablies, mais la configuration de l'Operator Client n'est plus à jour, car une nouvelle configuration est disponible dans le système. Reconnectez-vous pour procéder à la mise à niveau de la configuration.
-  Cet icône d'état s'affiche lorsque le Management Server dispose d'une version de Bosch VMS plus récente que celle du poste de commande Operator Client.

Affichage de l'état des dispositifs

Les états des dispositifs (point d'enregistrement, trop bruyant, trop sombre, ...) sont traités par le Management Server. En cas de déconnexion entre le client et le serveur, les états ne peuvent pas être mis à jour au niveau du client. Un nouvel affichage d'état vous indique visuellement que les états de tous les dispositifs ne sont pas disponibles pour le moment. Si la connexion entre le client et le serveur est rétablie, les états affichés en superposition sont mis à jour automatiquement.

-  État inconnu
Cette icône d'état est affichée au-dessus d'un dispositif dans l'arborescence logique ou sur une carte lorsque le client est déconnecté de l'ordinateur Management Server.

Raisons de déconnexion possibles

Les raisons possibles d'une déconnexion entre un Operator Client et un Management Server sont les suivantes :

- Connexion physique interrompue.

- Le mot de passe de l'utilisateur connecté a été modifié durant la période hors ligne.
- Le Management Server a accordé une licence flottante de poste de commande à un autre Operator Client en ligne pendant que l'Operator Client à présent déconnecté était hors ligne.
- Les versions de l'Operator Client et du Management Server sont différentes (Management Server antérieur à la version 5.5).

4.21 Operator Client non dépendant de la version

Pour le mode compatibilité, l'Operator Client et le Management Server doivent tous deux avoir une version ultérieure à 5.5.

Un utilisateur d'Operator Client peut se connecter à un Management Server sur lequel une version logicielle antérieure est exécutée.

Si le serveur dispose d'une configuration plus récente que celle du poste de commande Operator Client, cette configuration est copiée automatiquement sur le poste de commande Operator Client. L'utilisateur peut choisir de télécharger la nouvelle configuration. L'Operator Client offre un ensemble réduit de fonctionnalités et est connecté à ce Management Server.

Les fonctionnalités suivantes relatives au Management Server sont disponibles après connexion à un Management Server exécutant une version précédente :

- Préférences utilisateur
- Démarrage manuel de l'enregistrement
- Affichage de l'état des dispositifs
- Recherche dans le journal des connexions
La recherche d'événements n'est pas possible.
- Recherche de serveur
- Exportation à distance

4.21.1 Utilisation du mode Compatibilité

Cette fonctionnalité est disponible dans les versions ultérieures à la version 5.5.

Un Operator Client Bosch VMS vous donne des informations visuelles et textuelles de ses états.

Les états Operator Client suivants sont possibles :

-  L'Operator Client est connecté au Management Server.
-  L'Operator Client n'est pas connecté au Management Server. Cela peut se produire lorsque le Management Server n'est pas physiquement relié au réseau.
-  Cet état s'affiche uniquement après le rétablissement d'une connexion au Management Server. Toutes les fonctions affectées ont été rétablies, mais la configuration de l'Operator Client n'est plus à jour, car une nouvelle configuration est disponible dans le système. Reconnectez-vous pour procéder à la mise à niveau de la configuration.
-  Cet icône d'état s'affiche lorsque le Management Server dispose d'une version de Bosch VMS plus récente que celle du poste de commande Operator Client.

4.22 Événements ONVIF

Utilisation prévue

L'utilisation prévue est le mappage des événements ONVIF aux événements Bosch VMS. Les événements ONVIF peuvent alors déclencher des alarmes et des enregistrements Bosch VMS. Vous pouvez définir des mappages d'événements par défaut uniquement valides pour un dispositif ONVIF spécifique, pour tous les dispositifs ONVIF de même fabricant et de même modèle, ou pour tous les dispositifs ONVIF d'un même fabricant. Les mappages d'événements par défaut sont automatiquement affectés à tous les encodeurs ONVIF ajoutés à l'aide de l'Assistant de balayage Bosch VMS.

Lorsque vous ajoutez un encodeur ONVIF à la configuration Bosch VMS sans connexion à cet encodeur ONVIF, aucun mappage d'événement n'est affecté. Vous pouvez mettre à jour un encodeur ONVIF de ce type avec des mappages d'événements provenant d'un encodeur ONVIF du même fabricant et/ou de même modèle que ceux déjà ajoutés.

Vous définissez des mappages d'événements spécifiques pour chacune des sources suivantes :

- Encodeur ONVIF
- Caméras de cet encodeur ONVIF
- Relais de cet encodeur ONVIF
- Entrées de cet encodeur ONVIF

Exemple

Un événement de détection de mouvement se produit dans une caméra ONVIF. Cet événement déclenche un événement **Mouvement détecté** dans Bosch VMS.

Pour ce faire, vous configurez cette caméra ONVIF comme suit :

- Rubrique ONVIF (*MotionDetection*)
- Élément de données ONVIF (*motion*)
- Type de données ONVIF (*boolean*)
- Valeur de données ONVIF (*true*)

Remarque : il n'est pas suffisant de configurer uniquement l'événement **Mouvement détecté**.

Vous devez également configurer l'événement **Mouvement arrêté**. Vous devez toujours configurer les événements par deux.

Importation ou exportation d'un tableau de mappage

Vous pouvez exporter un tableau de mappage à partir de l'ordinateur sur lequel vous l'avez créée et importer ce tableau de mappage sur un ordinateur sur lequel le tableau de mappage requis n'est pas disponible.

Dépannage

Vous pouvez créer des fichiers journaux à des fins de dépannage.

Voir également

- *Configuration d'événements ONVIF, Page 112*
- *Activation de la journalisation des événements ONVIF, Page 342*
- *Page Événements d'encodeur ONVIF, Page 246*

5 Matériel pris en charge



Attention!

Ne connectez jamais un périphérique à plusieurs Bosch VMS ! Vous risqueriez d'enregistrer des temps morts et de provoquer d'autres effets indésirables.

Vous pouvez connecter le matériel suivant à Bosch VMS :

- Clients vidéo mobiles comme un iPhone ou un iPad via DynDNS
- Diverses caméras IP. encodeurs et caméras ONVIF (en temps réel uniquement ou via Video Streaming Gateway)
Connexion via le réseau
- Encodeurs temps réel uniquement avec stockage local
Connexion via le réseau
- Périphériques de stockage iSCSI
Connexion via le réseau
- Ordinateur VIDOS-NVR
Connexion via le réseau
- Caméras analogiques
Connecté aux encodeurs et périphériques BRS/DiBos
- Décodeurs
Connexion via le réseau
- Moniteurs analogiques
Connexion à un décodeur, à une matrice Bosch Allegiant, à un poste de commande Bosch VMS client
- Périphériques BRS/DiBos (reportez-vous à la fiche technique de Bosch VMS pour connaître les versions logicielles prises en charge)
Connexion via le réseau
- Matrice Allegiant Bosch (version du firmware : 8.75 ou supérieure, version MCS : 2.80 ou supérieure)
Connexion à un port de communication du Management Server ou à un ordinateur distant et à un encodeur IP sur le réseau.
- clavier KBD Universal XF
Connecté via un port USB d'un poste de commande Bosch VMS.
- clavier Bosch IntuiKey
Connecté au port de communication d'un poste de commande Bosch VMS (version du micrologiciel : 1.82 ou ultérieure) ou à un décodeur matériel (VIP XD).
Si vous connectez le clavier à un poste de commande, l'utilisateur peut commander l'intégralité du système. Si vous connectez le clavier à un décodeur VIP XD, l'utilisateur ne peut commander que les moniteurs analogiques.
- Périphérique SMS
Connexion via un port COM du Management Server
- Serveur de messagerie SMTP
Connexion via le réseau
- Caisse enregistreuse
Connexion via le réseau
- DAB
Connexion via le réseau
- Périphérique de surveillance réseau
Connexion via le réseau

- Modules E/S
Connexion via le réseau
Seuls les périphériques ADAM sont pris en charge.

Tous les périphériques connectés via le réseau sont reliés à un commutateur réseau. Les ordinateurs de Bosch VMS sont également connectés à ce périphérique.

5.1 Installation du matériel

Bosch VMS prend en charge les composants matériel suivants :

- clavier KBD Universal XF
- clavier Bosch IntuiKey
- Matrice Bosch Allegiant avec caméras et moniteur : connexion au port COM de l'un des ordinateurs du réseau et aux encodeurs IP reliés au réseau
- Encodeurs avec caméras analogiques
- Encodeurs pour stockage local
- Caméras IP et AutoDomes IP
- Moniteurs connectés à un décodeur (il est possible d'utiliser des groupes de moniteurs analogiques pour le traitement des alarmes)
- Systèmes DiBos avec caméras
- Systèmes DVR avec caméras
- Périphériques DAB/POS
- Modules E/S
Seuls les périphériques ADAM sont pris en charge.

5.2 Installation d'un clavier KBD universel XF

Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre clavier KBD Universal XF disponible sur le site Web suivant : www.videotec.com/dcz.

Installez le pilote du fabricant avant de connecter le clavier.

5.3 Connexion d'un clavier numérique IntuiKey au VMS de Bosch

Ce chapitre fournit des informations générales sur la configuration d'un clavier Bosch IntuiKey.

5.3.1 Scénarios de connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch

Vous pouvez connecter un clavier Bosch IntuiKey au port COM d'un poste de commande Bosch VMS (scénario 1) ou à un décodeur matériel (par exemple VIP XD) (scénario 2).

En connectant le clavier à un poste de commande Bosch VMS, vous pouvez contrôler l'ensemble du système. En connectant le clavier à un décodeur, vous ne pouvez contrôler que les moniteurs analogiques du système.

Si vous vous connectez le clavier à un EnterpriseOperator Client, vous pouvez contrôler les caméras d'un Management Server spécifique en appuyant tout d'abord sur la clé du serveur pour saisir le numéro du serveur, puis en saisissant le numéro de la caméra.

Remarque!



Pour raccorder le clavier Bosch IntuiKey à un poste de commande Bosch VMS, utilisez le câble Bosch indiqué.

Pour raccorder le clavier Bosch IntuiKey à un décodeur VIP XD, vous avez besoin d'un câble reliant un port de communication série du clavier à l'interface série du décodeur. Voir Connexion d'un clavier de vidéosurveillance à un décodeur pour les connexions.

Clavier Bosch IntuiKey connecté à un poste de commande Bosch VMS




Figure 5.1: Scénario 1 : clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un poste de commande Bosch Video Management System

1	Diverses caméras connectées au réseau via des encodeurs
2	Poste de commande Bosch VMS
3	clavier Bosch IntuiKey
4	Réseau Bosch VMS
5	Décodeur
6	Moniteurs analogiques

Clavier Bosch IntuiKey connecté à un décodeur




Figure 5.1: Scénario 2 : clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un décodeur

1	Diverses caméras connectées au réseau via des encodeurs
2	Poste de commande Bosch VMS
3	Réseau Bosch VMS
4	clavier Bosch IntuiKey
5	Décodeur
6	Moniteurs analogiques

Pour obtenir des informations détaillées sur les fenêtres disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- Page Attribution de clavier, Page 223

Pour obtenir davantage d'informations sur les instructions détaillées disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (poste de commande), Page 130
- Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (décodeur), Page 131
- Configuration d'un décodeur pour une utilisation avec un clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 125

Voir également

- Page Attribution de clavier, Page 223

5.3.2

Connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch à un décodeur

Configuration du décodeur


Voir Configuration d'un décodeur pour une utilisation avec un clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 125 pour plus d'informations.

Connexion entre un port COM et le décodeur VIP XD

Le tableau suivant donne la liste des connexions entre un adaptateur RS232 et une interface série d'un décodeur VIP XD :

Adaptateur RS232	Interface série d'un décodeur VIP XD
1	
2	Tx
3	Rx
4	
5	MASSE
6	
7	CTS
8	RTS
9	

L'illustration suivante représente le brochage d'un adaptateur RS232 standard (1) et celui de l'adaptateur série du décodeur (2) :



5.3.3

Mise à jour du firmware clavier numérique IntuiKey de Bosch

1. Installez le programme de téléchargement IntuiKey sur n'importe quel PC.
2. Lancez l'utilitaire IntuiKey de mise à niveau du firmware.
3. Raccordez le clavier au PC par un câble série approprié (consultez l'assistance Bosch si vous ne disposez pas d'un câble de ce type).
4. Sur le clavier, appuyez sur la touche programmable Keyboard Control, puis sur Firmware Upgrade.
5. Saisissez le mot de passe : 0 et 1 simultanément.
Le clavier est en mode chargeur de démarrage.
6. Sur le PC, cliquez sur Browse pour sélectionner le fichier du firmware : par exemple kbd.s20
7. Définissez le port COM.
8. Cliquez sur le bouton Download pour télécharger le firmware.
Programming apparaît sur l'afficheur du clavier.
N'appuyez pas encore sur le bouton Clr. Si vous le faites, le clavier sera inutilisable après le redémarrage (lire la remarque ci-dessous).

9. Cliquez sur le bouton Browse pour sélectionner la langue : par exemple, 8900_EN_..82.s20
. Programming s'affiche sur le clavier.
10. Fermez l'utilitaire IntuiKey de mise à niveau du firmware.
11. Sur le clavier, appuyez sur Clr pour sortir.
Le clavier redémarre. Attendez quelques secondes que le menu du choix de langue du clavier apparaisse.
12. Sélectionnez la langue de votre choix avec une touche programmable.
L'écran d'accueil par défaut s'affiche.

**Remarque!**

Pour lancer directement le mode chargeur de démarrage, vous pouvez débrancher l'alimentation du clavier, appuyer simultanément sur 0 et 1, rebrancher l'alimentation, puis relâcher 0 et 1.

5.4

Connexion de la matrice Bosch Allegiant à Bosch Video Management System

L'interface de la matrice Bosch VMS Allegiant fournit un accès transparent aux caméras de matrices analogiques dans l'interface Operator Client. Les caméras Allegiant sont quasi identiques aux caméras IP. La seule différence est la petite grille symbolisée sur la caméra, indiquant qu'il s'agit d'une caméra Allegiant. Vous pouvez afficher ces caméras à l'aide des mêmes tâches que pour les caméras IP. Elles sont incluses à la fois dans l'Arborescence Logique et dans les plans de site ; les utilisateurs peuvent les ajouter à leur Arborescence des Favoris. Les caméras mobiles connectées à la matrice Allegiant peuvent être directement commandées via la fenêtre vidéo ; vous pouvez également afficher aisément des caméras Allegiant sur des moniteurs analogiques connectés à des décodeurs IP. Bosch VMS fournit une interface avec la matrice via l'application MCS (Master Control Software) d'Allegiant. Dans ce cas, le logiciel MCS s'exécute de manière transparente en arrière-plan. Ce logiciel offre une interface efficace, orientée événements, avec la matrice Allegiant. Il permet également à la matrice Allegiant de fournir une réponse aux événements rapide et en temps réel à Bosch VMS. Par exemple, si un câble coaxial défectueux entraîne une perte de vidéo dans la matrice Allegiant, une notification est immédiatement envoyée à Bosch VMS. Par ailleurs, vous pouvez programmer Bosch VMS pour qu'il réagisse aux alarmes Allegiant.

5.4.1

Présentation de la connexion Bosch Allegiant

Pour réaliser une connexion entre Bosch VMS et une matrice de commutation Allegiant, vous devez configurer un canal de contrôle entre le Bosch VMS et la matrice Allegiant.

Deux scénarios sont possibles :

- Connexion locale
Le Management Server commande la matrice Allegiant.
- Connexion à distance
Un PC Bosch Allegiant dédié relié au réseau commande la matrice Allegiant.

Connexion locale




Figure 5.1: Connexion locale de Bosch Video Management System à la matrice Allegiant Bosch

1	Postes de commande client Bosch VMS
2	Management Server doté du logiciel MCS
3	Connexion RS-232
4	matrice Allegiant
5	Encodeurs
6	Réseau

Connexion à distance




Figure 5.1: Connexion à distance de Bosch Video Management System à la matrice Allegiant Bosch

1	Postes de commande client Bosch VMS
2	Management Server doté du logiciel MCS
3	Réseau
4	Ordinateur Allegiant doté du logiciel MCS
5	Connexion RS-232
6	Encodeurs
7	matrice Allegiant

5.4.2

Configuration du canal de contrôle

Pour configurer le canal de contrôle, effectuez les tâches suivantes :

- Câblage
- Installation du logiciel
- Création d'un fichier de configuration Allegiant
- Ajout de la matrice Allegiant à Bosch VMS
- Configuration des noms d'utilisateur

Câblage

Pour configurer le canal de contrôle entre Bosch VMS et la matrice Allegiant, connectez un PC au port console de la matrice Allegiant via un port série RS-232 (pour cette connexion, utilisez le câble Bosch indiqué). Il peut s'agir du Management Server de Bosch VMS ou de tout autre ordinateur présent sur le réseau.

Installation du logiciel MCS Allegiant

1. Arrêtez le service du Management Server, le cas échéant (**Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Services** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Bosch VMS Management Server > **Arrêter**).

2. Installez le logiciel MCS d'Allegiant sur le Management Server et sur le PC Allegiant (le cas échéant).
3. Sur un PC Allegiant distant, configurez-le pour qu'il lance le programme Network Host Allegiant (Id_alghw.exe) au démarrage. Ce programme permet de démarrer les services Allegiant requis pour autoriser d'autres ordinateurs du réseau à accéder à la matrice Allegiant. Il s'exécute de manière transparente. Il ne nécessite pas l'utilisation d'une clé électronique sur cet ordinateur.
Pour que le service soit automatiquement lancé au démarrage de l'ordinateur, copiez un lien pointant vers le programme Id_alghw.exe dans le dossier Démarrage de votre ordinateur.

Création d'un fichier de configuration Bosch Allegiant

1. Le logiciel MCS Allegiant permet de créer un fichier de configuration Allegiant désignant l'ordinateur connecté à la matrice Allegiant. Cette tâche requiert la clé électronique du logiciel MCS.
2. Dans le menu Transfer, cliquez sur Communication Setup. Dans la liste Current Host, saisissez le nom DNS de l'ordinateur connecté à la matrice Allegiant, puis saisissez les paramètres (numéro de port COM, débit, etc.) du port série connecté à la matrice Allegiant. Le logiciel MCS installé sur le Management Server ou sur l'ordinateur peut de cette manière communiquer en ligne avec le système Allegiant. Si cette tâche échoue, assurez-vous que le logiciel MCS ou le programme Network Host est en cours d'exécution sur l'ordinateur connecté à la matrice Allegiant et que la sécurité réseau est configurée de manière à autoriser l'accès distant à cet ordinateur.
3. Dans le menu Transfer, cliquez sur Upload. Sélectionnez tous les tableaux et cliquez sur Upload. Pour enregistrer le fichier de configuration, sélectionnez un répertoire.
4. Quittez le logiciel MCS.

Ajout de la matrice Bosch Allegiant à Bosch VMS

1. Démarrez le service du Bosch VMS de Management Server, démarrez Configuration Client, puis ajoutez le périphérique Allegiant via l'ajout ce fichier de configuration (voir les instructions détaillées de *Ajout de périphériques*, Page 120).
2. Assurez-vous que le fichier de configuration MCS utilisé dans Bosch VMS correspond à la configuration actuelle de la matrice Allegiant.
Bosch VMS exécute les composants requis du logiciel MCS de manière transparente, en arrière-plan.

Configuration du nom d'utilisateur pour la connexion aux services Allegiant

Si la matrice Allegiant est connectée à un ordinateur et non pas au Management Server, assurez-vous que les services Allegiant sur cet ordinateur et sur le Management Server relèvent du même compte utilisateur de connexion. Cet utilisateur doit être membre d'un groupe d'administrateurs.

Documentation complémentaire

Pour obtenir des informations détaillées sur les fenêtres disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- *Page Commutateurs Matriciels*, Page 202

Pour obtenir davantage d'informations sur les instructions détaillées disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- *Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant*, Page 127

Voir également

- *Page Commutateurs Matriciels*, Page 202

5.4.3

Concept de Bosch Allegiant Satellite System

La matrice Allegiant permet l'interliaison de plusieurs systèmes Allegiant à l'aide du concept de « satellite ». Dans ce cas, plusieurs systèmes Allegiant peuvent apparaître sur le Bosch VMS en tant que système unique de grande taille, fournissant l'accès à l'ensemble des caméras de tous ces systèmes.

Dans un système satellite Allegiant, les sorties moniteur d'un système Allegiant esclave sont reliées aux entrées vidéo du système Allegiant maître. Cette connexion est appelée « ligne de jonction ». En outre, un canal de contrôle est établi entre le maître et l'esclave. Lorsqu'une caméra du système Allegiant esclave est appelée par le système Allegiant maître, une commande est envoyée, ordonnant le basculement de ladite caméra vers une ligne de jonction. Parallèlement, le système Allegiant maître fait basculer l'entrée de jonction vers la sortie moniteur requise. De cette manière, la connexion vidéo entre la caméra esclave appelée et le moniteur maître requis peut être établie.




Figure 5.1: Système Bosch Allegiant étendu à l'aide de systèmes de commutation satellites

1	Postes de commande client Bosch VMS
2	Management Server doté du logiciel MCS
3	Réseau
4	Ordinateur Allegiant doté du logiciel MCS
5	Connexion RS-232
6	Encodeurs
7	matrice Allegiant
8	Matrice satellite Allegiant

Vous pouvez appliquer le concept de satellite de manière à ce qu'une matrice Allegiant puisse être à la fois esclave et maître. Chaque système Allegiant peut alors afficher les caméras des autres systèmes. Il suffit de connecter les lignes de jonction et de contrôle dans les deux sens et de configurer correctement les tableaux Allegiant.

Ce concept peut être encore davantage étendu, de manière quasi illimitée, à des systèmes Allegiant multiples. Un système Allegiant peut comporter de nombreux esclaves tout en étant lui-même esclave de nombreux systèmes maîtres. Vous pouvez programmer les tables Allegiant de sorte à autoriser ou interdire l'accès des utilisateurs aux affichages des caméras, en fonction de la politique de votre site.

5.5 Commandes CCL Allegiant prises en charge par Bosch Video Management System

Vous avez besoin du guide de l'utilisateur de CCL pour utiliser les commandes CCL. Ce guide est disponible dans le catalogue de produits en ligne dans la section documentation de chaque matrice LTC Allegiant.

Commande prise en charge	Description	Remarques
Commutation/séquence		
LCM	Commutation de la caméra logique au moniteur	Les commandes LCM, LCM+ et LCM- sont équivalentes.
LCMP	Commutation de la caméra logique au moniteur avec appel de préposition	
MON+CAM	Commutation de la caméra physique au moniteur	
MON-RUN	Exécution de séquence par numéro de moniteur	
MON-HOLD	Maintien de séquence par numéro de moniteur	
SEQ-REQ	Demande de séquence	
SEQ-ULD	Décharge de séquence	
Module de réception/pilotage		
R/D	Commandes de contrôle de base	
REMOTE-ACTION	Commandes de contrôle simultanées d'orientation/inclinaison/zoom	
REMOTE-TGL	Commandes de contrôle d'orientation/inclinaison/zoom	
PREPOS-SET	Définir la préposition	
PREPOS	Appel de préposition	
AUX-ON AUX-OFF	Commandes de contrôle auxiliaire – Auxiliaire activé – Auxiliaire désactivé	
VARSPPEED_PTZ	Commandes de contrôle de vitesse variable	

Commande prise en charge	Description	Remarques
Commutation/séquence		
Alarme		Utilisé pour contrôler les entrées virtuelles. Par exemple « +alarme 1 » permet de fermer l'entrée virtuelle 1, « -alarme 1 » d'ouvrir l'entrée virtuelle 1
+ALARM	Activation d'une alarme	Permet d'ouvrir une entrée virtuelle dans Bosch VMS.
-ALARM	Désactivation d'une alarme	Permet de fermer une entrée virtuelle dans Bosch VMS.
System (Système)		
TC8x00>HEX	Définir le Mode hexadécimal	
TC8x00>DECIMAL	Définir le Mode décimal	

6 Mise en route

Ce chapitre explique comment mettre en route Bosch VMS.

6.1 Installation des modules logiciels

Attention!

N'installez pas le client Web DiBos sur un ordinateur Bosch Video Management System quel qu'il soit.

Installez les modules logiciels sur les ordinateurs appropriés.

Pour procéder à leur installation :

1. Insérez le CD-ROM du produit.
2. Exécutez Setup.exe ou lancez le programme d'installation de Bosch VMS via la fenêtre d'accueil.
3. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez les modules à installer sur l'ordinateur.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

6.2 Recherche de périphériques



Fenêtre principale >  **Périphériques**

Vous pouvez rechercher les périphériques suivants pour les ajouter à l'aide de la boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** :

- Périphériques VRM
- Encodeurs
- Encodeurs temps réel uniquement
- Encodeurs ONVIF en temps réel uniquement
- Encodeurs à stockage local
- Décodeurs
- Périphériques Video Streaming Gateway (VSG)
- Périphériques DVR
- NVR VIDOS

Voir aussi

- *Pour ajouter des périphériques VRM via un balayage :, Page 67*
- *Pour ajouter un encodeur via un balayage :, Page 68*
- *Pour ajouter des périphériques Bosch en temps réel uniquement via un balayage :, Page 68*
- *Pour ajouter des périphériques ONVIF en temps réel uniquement via un balayage :, Page 69*
- *Pour ajouter des encodeurs à stockage local via un balayage :, Page 69*
- *Pour ajouter des dispositifs VSG via un balayage :, Page 70*
- *Pour ajouter des périphériques DVR via un balayage :, Page 70*
- *Pour ajouter des NVR VIDOS via un balayage :, Page 71*

Pour ajouter des périphériques VRM via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les périphériques VRM**. La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.

3. Dans la liste **Rôle**, sélectionnez le rôle souhaité.
 Votre choix dépend du type actuel du périphérique VRM dont vous pouvez sélectionner un nouveau rôle.
 Si vous sélectionnez **Redondant** ou **Basculement**, l'étape de configuration suivante est également nécessaire.
4. Cliquez sur **Suivant >>**.
 La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
5. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
 La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
 Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

6. Cliquez sur **Terminer**.
 Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter un encodeur via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Rechercher des encodeurs**.
 La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Sélectionnez les encodeurs appropriés, sélectionnez la zone de stockage VRM souhaitée, puis cliquez sur **Affecter** pour les affecter à la zone de stockage VRM.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
 La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
 La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
 Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**.
 Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter des périphériques Bosch en temps réel uniquement via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher des encodeurs en temps réel uniquement**.
 La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.

3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter des périphériques ONVIF en temps réel uniquement via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les encodeurs ONVIF en temps réel uniquement**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter des encodeurs à stockage local via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les encodeurs à stockage local**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le

premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par  .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par  .

5. Cliquez sur **Terminer**.

Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter des dispositifs VSG via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  , puis cliquez sur **Rechercher les passerelles de diffusion de flux**.

La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.

2. Sélectionnez les dispositifs VSG appropriés, sélectionnez la zone de stockage VRM souhaitée, puis cliquez sur **Affecter** pour les affecter à la zone de stockage VRM.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.

La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.

4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.

La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.

Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par  .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par  .

5. Cliquez sur **Terminer**.

Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter des périphériques DVR via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les périphériques DVR**.

La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.

2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.

La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.

4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.

La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.

Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par  .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par  .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter des NVR VIDOS via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Commencer la recherche de Vidos NVR**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Assistant de balayage Bosch VMS, Page 249*

6.3

Utilisation de l'assistant de configuration

Pour démarrer l'assistant de configuration :

- ▶ Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Bosch VMS > Assistant de configuration**.
La page Welcome s'affiche.

Rubriques connexes

- *Assistant de configuration, Page 22*

Pages disponibles

- *Page Welcome, Page 72*
- *Page Network, Page 72*
- *Page Time, Page 73*
- *Page Basic, Page 74*
- *Page Devices, Page 75*
- *Page Authentication, Page 76*
- *Page Recording, Page 77*
- *Page Storage, Page 77*
- *Page Users, Page 78*
- *Page Finish, Page 78*

Page Welcome

1 Welcome **2** Network **3** Time **4** Basic **5** Devices **6** Authentication **7** Recording **8** Storage **9** Users **10** Finish

Welcome

Config Wizard helps you set up your Bosch VMS quickly.

The following prerequisites must be fulfilled:

- The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP addresses or by using static DHCP assignment).
- For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local subnet or to other subnets.
- You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Config Wizard has been initialized successfully. License is valid. Further steps can be performed.

Next

About restrictions of Config Wizard

- Config Wizard is intended for configuring a VMS where Management Server and VRM run on the same computer.
- If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the new configuration.
- Config Wizard can only detect the following device types in the network: video encoder, video decoder and DVR.
- Storage to be added must be ready for recording. This means the device must have at least one formatted LUN. Use Configuration Client for configuring storage devices and formatting their LUNs.
- Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series storage devices to the configuration.

About Config Wizard

► Cliquez sur le bouton **Next** pour continuer.

Page Network

1 Welcome **2** Network **3** Time **4** Basic **5** Devices **6** Authentication **7** Recording **8** Storage **9** Users **10** Finish

Network settings

Computer name:

Network adapter:

Auto settings (via DHCP)

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

DNS server:

Next

Please assign a name to the computer and specify the network settings.

We recommend using the automatic settings for obtaining an IP address from a DHCP server if available. Make sure that the network devices get invariable IP addresses (Static DHCP).




Remarque!

Disponible uniquement sur DIVAR IP 3000 et DIVAR IP 7000.

Vous pouvez configurer les paramètres réseau du système d'exploitation.
Dès que vous cliquez sur le bouton **Next**, les paramètres sont activés.

Page Time



Time settings

Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stock ▾

Automatically adjust clock for Daylight Saving Time

Date: Dienstag, 10. Juni 2014 ▾

Time: 16:52:27 ▾

Time server: time.windows.com

In the field 'Time server' you can specify the IP address or URL of a NTP time server for automatic periodical synchronization of time. You can specify several time servers in the field, separated by blanks; this increases the accuracy of time and provides for fail safety if a time server should not be available. For best results specify local or regional time servers.

Next



Remarque!

Disponible uniquement sur DIVAR IP 3000 et DIVAR IP 7000.

Vous pouvez configurer les paramètres d'heure du système d'exploitation.

Remarque :

Il est fortement recommandé de définir un serveur de synchronisation dans un environnement de vidéosurveillance.

Page Basic

Latest saved configuration

Devices and services included in the latest saved configuration

Network address	Device type	Recording Profile	Recorder
https://www.localhost/r	Mobile Video Service		
172.31.22.229	NBC-255-P	Recording	VRM(172.30.11.76)
172.31.22.227	VIP X1	Continuous, Alarm Recording	VRM(172.30.11.76)
172.31.22.224	VIP X1600 XFM4	Continuous, Alarm Recording	VRM(172.30.11.76)
172.31.22.220	VIP X1600 XFM4	Continuous, Alarm Recording	VRM(172.30.11.76)
172.30.11.76	VRM		
172.30.11.76	VRM Storage		

The active configuration is identical with the latest saved configuration.
 Video Recording Manager (VRM) service is found and is running.

Please select the network adapter for your local video network:

Local Area Connection (Type: Ethernet; IPv4-Address: 172.30.11.76)

Next

Import configuration

You can import an existing configuration. The imported configuration is saved immediately as a change to the local configuration. Import is only possible when the active configuration is identical with the latest saved configuration. Changes on the following pages are only saved and activated if you click the corresponding button on the last page of Configuration Wizard.

Import configuration ...

Changes on the following pages are only saved and activated if you apply them on the last page.

Port Mapping

Enable Port Mapping

Remote access
 Port mapping allows a remote Operator Client to access the local VMS and its network devices via a single public IP address.

Enter/change public network address:

Cette page affiche la dernière configuration enregistrée. Vous pouvez importer un fichier Bosch VMS en tant que modification dans la configuration existante. Cette modification est enregistrée, mais n'est pas activée lorsque vous cliquez sur **Next**.

Vous pouvez sélectionner la carte réseau de l'ordinateur connecté aux dispositifs vidéo (caméras IP, encodeurs, décodeurs, systèmes de stockage iSCSI) de votre système. L'adresse IP de cette carte réseau est utilisée comme adresse IP du VRM, du VSG et du système de stockage iSCSI local.

Cliquez sur **Port Mapping** pour spécifier l'adresse IP publique ou le nom DNS si l'accès au système doit se faire via Internet.

Page Devices

Select video devices to be added

Selected 3 of 254

✓	Device name	IP address	MAC address	Device type
	VIP X1600 XFM4 (172.26.5.13)	172.26.4.146	00-07-5f-74-f0-0f	VIP X1600 XFM4
	VIP X1600 (172.26.5.13)	172.26.5.13	00-07-5f-72-0d-92	VIP X1600
✓	FLEXIDOME IP panorami	172.30.11.51	00-07-5f-84-8a-e1	FLEXIDOME IP panorami 7
	AUTODOME IP 7000 (172.30.12.17)	172.30.11.62	00-04-63-58-b0-59	AutoDome 7000 IP
✓	172.30.12.17	172.30.11.138	00-07-5f-82-ca-0a	DINION IP 5000 MP
	DINION IP ultra 8000 MP	172.30.11.150	00-07-5f-84-8a-d2	Dinion IP ultra 8000 MP
	172.31.23.150	172.30.11.206	00-04-63-58-b0-39	AutoDome 7000 HD
✓	AutoDome Easy II IP (172.31.6.92)	172.30.11.211	00-04-63-36-61-2c	AutoDome Easy II
	DHR-700 6.92	172.31.6.92	00-04-63-0f-e5-dc	Divar 700 Series
	VG4 AutoDome (31.6.95)	172.31.6.95	00-07-5f-72-29-6b	Gen4IP AutoDome Audio
	DINION-IP (6.105)	172.31.6.105	00-04-63-0a-a4-35	Dinion IP
	VJ X40 SN (31.6.107)	172.31.6.107	00-07-5f-76-00-3f	VideoJet X40 SN
	VJ X10-SN (31.6.108)	172.31.6.108	00-07-5f-72-fa-0e	VideoJet X10 SN
	VIP XD (31.6.109)	172.31.6.109	00-07-5f-73-37-6a	VipXD
	NBC-265-P HD (31.6.110)	172.31.6.110	00-07-5f-77-8b-7d	NBC-265-P
	VIP X1600 (31.6.113)	172.31.6.113	00-07-5f-71-42-fe	VIP X1600 Audio

Next

You can select devices to be added to the configuration. The list contains all devices found by the network scan except the devices that are already contained in the configuration. Deselect the devices that should not be added.

Scan options

Range of network scan:

Local subnet only (recommended)

Across subnets

Rescan network

Change network addresses

Change the IP addresses of the selected encoders/decoders. Start with the following IP address:

Change IP Addresses

Remarque :


La recherche de dispositifs peut prendre du temps. Vous pouvez annuler une telle recherche. Tous les dispositifs qui ont déjà été analysés sont affichés dans le tableau.

Cette page affiche tous les dispositifs vidéo qui ne sont pas inclus dans la dernière configuration enregistrée.

Désélectionnez les dispositifs qui ne doivent pas être ajoutés à la configuration, puis cliquez sur **Next**.

Si les dispositifs ne sont pas situés dans la même plage IP que celle du système DIVAR IP, vous pouvez changer l'adresse IP des dispositifs en spécifiant l'adresse de début de la plage IP du dispositif.

Page Authentication



Enter authentication for devices

Device name	IP address	User name	Authentication	Status
(172.31.22.221)	172.31.22.221	service	*****	
IP bullet 5000 HD (172.31.22.22)	172.31.22.228	service	<input type="password"/>	

Show passwords

Next

You must authenticate at the devices of your system. To authenticate, enter the password for the user account of each device. An open green lock indicates a successful authentication.

You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.

You can copy and paste a password for authentication if it is displayed as plain text.

Cette page vous permet de vous authentifier sur les périphériques protégés par un mot de passe. Pour faciliter l'authentification avec le même mot de passe pour plusieurs périphériques, vous pouvez utiliser le Presse-papiers (CTRL+C, CTRL+V) :

- ▶ Sélectionnez une ligne ayant un périphérique authentifié avec succès (affichage d'un verrou vert), appuyez sur CTRL+C, sélectionnez plusieurs lignes affichant un verrou rouge, puis appuyez sur CTRL+V.

La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.

Page Recording

Specify recording settings

✓	Device name	IP address	Recording profile	Storage Min Time (days)	Si Ti
✓	160.0.0.11	192.168.234.50	Continuous, Ala	1	t
✓	VIP X1600 XFM4 (192.168.123.20)	192.168.234.51	Continuous, Ala	1	t

Next

You can specify the recording profile and how long you want to store the recordings.

You can change the settings for several cameras in parallel. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras.

The value 0 for the Max Storage Time means unlimited storage time.

Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the recording settings for these cameras can only be set using the configuration application of the DVR device.

Seules les caméras venant d'être ajoutées sont affichées sur cette page. Dès lors que vous activez cette configuration, vous ne pouvez plus modifier l'affectation des profils de ces caméras.

Page Storage

Add storage

+	x	IP address	Storage type
		192.168.234.21	DVAR IP 6000/7000 / DLA 1400

The internal iSCSI storage has been checked and added to the configuration.

Next

You can add iSCSI storage devices currently available in the network for storing video recordings. More storage space allows longer storage of the video recordings.

Cette page permet d'ajouter des dispositifs de stockage iSCSI supplémentaires.

Page Users

User accounts and passwords

Show password

+ User Groups

- User Groups
 - Operator Group
 - Admin Group
 - Admin

User Group Properties

Description:

You can specify the names and passwords of users in predefined groups, and you can add further users to the predefined groups.

Different user groups have different permissions. These permissions define the operations allowed for users in this user group. You can add user groups and change permissions using Configuration Client.

Next

Vous pouvez ajouter des utilisateurs et des mots de passe. Utilisez le Configuration Client pour ajouter des groupes d'utilisateurs et modifier les autorisations.

Page Finish

Activate Configuration

Global default password: Show password

The new configuration will contain the following settings

- 1 Video Recording Manager(s) (VRM).
- 1 iSCSI Storage device(s) for video recordings.
- 1 Encoder(s) with 4 camera channels.
- 2 User group(s) with 1 user account(s).
- 1 Mobile Video Service(s).

Details

Save and activate

Global default password

Setting the global default password is not possible because all devices have individual passwords.

Backup configuration

After having activated the configuration, you can save a backup copy of the activated configuration.

Save backup copy

Licensing ✓

Active licenses

License name	Status
DIVAR IP Allegiant License	Activation valid
DIVAR IP DVR expansion (1)	1 activated
DIVAR IP Keyboard Expansior	1 activated
DIVAR IP OPC Server License	Activation valid
DIVAR IP POS/ATM License	Activation valid
DIVAR IP Professional Edition	Activation valid
Professional Edition 104.0	Activation valid

License Wizard helps you set up or explore your Bosch VMS license.

License Wizard

Avant de pouvoir activer votre configuration, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Fournir un mot de passe par défaut global pour tous les dispositifs qui, actuellement, ne sont pas protégés par un mot de passe.

- Activer votre licence si nécessaire.

Mot de passe par défaut global

Si dans Configuration Client l'option **Appliquer la protection par mot de passe à l'activation (Paramètres -> Options)** est désactivée, vous n'êtes pas obligé de fournir un mot de passe global par défaut pour l'activer.

activation de licence

Développez **Licensing** et cliquez sur **License Wizard** pour activer votre licence.

Lorsque vous cliquez sur **Save and activate**, la configuration est activée.

Une fois l'activation réussie, la page **Finish** s'affiche de nouveau. Vous pouvez à présent enregistrer une sauvegarde de la configuration si vous le souhaitez : cliquez sur **Save backup copy**.

Cette page est utilisée pour fournir un mot de passe global par défaut pour tous les dispositifs qui, actuellement, ne sont pas protégés par un mot de passe.

Lorsque vous cliquez sur **Save and activate**, la configuration est activée.

Une fois l'activation réussie, la page **Finish** s'affiche de nouveau. Vous pouvez à présent enregistrer une sauvegarde de la configuration si vous le souhaitez : cliquez sur **Save backup copy**.

6.4 Accès au système

Pour accéder à un système, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des actions suivantes pour sélectionner l'adresse réseau du système souhaité :
 - Cliquez sur une entrée présélectionnée de la liste.
 - Saisissez manuellement une adresse réseau.
 - Sélectionnez une adresse réseau via la recherche de serveur.
2. Connectez-vous au système souhaité :
 - Système à serveur unique
 - Système d'entreprise

6.5 Utilisation de la recherche de serveur

Un seul utilisateur de Configuration Client ou Operator Client peut vouloir se connecter depuis plusieurs points d'accès au système de manière séquentielle. Cet accès est appelé Recherche de serveur. Les points d'accès au système peuvent être Management Server ou Enterprise Management Server.

Server Lookup vous aide à localiser des points d'accès au système par leur nom ou description.

L'utilisateur récupère la liste des points d'accès au système pendant la connexion. Il doit se connecter au serveur hébergeant la configuration avec **Liste de serveurs**.

Pour y accéder :

1. Démarrer Operator Client ou Configuration Client.
La boîte de dialogue de connexion s'affiche.
2. Dans la liste **Connexion :**, sélectionnez **<Parcourir...>** pour le Configuration Client ou **<Parcourir...>** pour l'Operator Client.
Si une adresse IP privée et publique a été configurée pour un serveur, elle s'affiche.
Si vous sélectionnez **<Parcourir...>** ou **<Parcourir...>** pour la première fois, la boîte de dialogue **Recherche de serveurs** s'ouvre.
3. Dans le champ **Adresse de Management Server (Enterprise) :**, saisissez une adresse réseau valide pour le serveur souhaité.
4. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

5. Le cas échéant, cliquez sur **Mémoriser les paramètres**.
6. Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Server Lookup** s'affiche.
7. Sélectionnez le serveur souhaité.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Si le serveur sélectionné comporte des adresses réseau privée et publique, une boîte de message s'affiche et vous demande si vous utilisez un ordinateur situé dans le réseau privé du serveur sélectionné.
Le nom du serveur est ajouté à la liste **Connexion** : dans la boîte de dialogue de connexion.
10. Sélectionnez ce serveur dans la liste **Connexion** :, puis cliquez sur **OK**.
Si vous avez coché la case **Mémoriser les paramètres**, vous pouvez sélectionner ce serveur directement lorsque vous voulez y accéder.

6.6 Configuration de l'accès à distance

Vous pouvez configurer l'accès à distance soit pour un seul système sans système d'entreprise, soit pour un Enterprise System.

6.6.1 Configuration sans système d'entreprise

Pour configurer :

1. Configurez les paramètres de l'accès à distance dans la boîte de dialogue **Paramètres d'accès à distance**.
2. Configurez le routeur.

Rubriques connexes

- *Boîte de dialogue des paramètres de l'accès à distance, Page 191*

6.6.2 Configuration avec système d'entreprise

Pour configurer :

1. Configurez la liste des serveurs.
2. Installation de Enterprise User Groups et Enterprise Accounts
3. Configurez les paramètres de l'accès à distance dans la boîte de dialogue **Paramètres d'accès à distance**.
4. Configurez le routeur.

Rubriques connexes

- *Configuration de la liste des serveurs pour le système d'entreprise, Page 91*
- *Créer un groupe ou un compte, Page 168*
- *Boîte de dialogue des paramètres de l'accès à distance, Page 191*

6.7 Activation des licences des logiciels

Fenêtre principale

Lorsque vous installez Bosch VMS pour la première fois, vous devez activer les licences des logiciels que vous avez commandés (y compris du logiciel standard), des modules d'extension et/ou des fonctions en option.

Pour obtenir le code d'activation d'une licence, vous devez disposer du numéro d'autorisation. Ce numéro figure dans la boîte de votre produit.

Un fichier d'informations groupées peut faciliter le processus d'activation.

Attention!

Les licences sont gérées par référence à la signature de l'ordinateur. Un remplacement de matériel sur l'ordinateur Management Server est de nature à modifier cette signature. Si la signature de l'ordinateur a changé, la licence de base n'est plus valide.

Pour éviter les problèmes de licence, attendez d'avoir terminé la configuration matérielle et logicielle avant de générer la signature de l'ordinateur.

Les changements matériels suivants sont susceptibles d'annuler la validité de la licence de base :

Changement de la carte réseau.

Ajout d'une interface réseau virtuelle VMWare ou VPN.

Ajout ou activation d'une interface de réseau local sans fil.

Permutation d'une carte mère d'un serveur Stratus sans paramètres de teaming.

Pour activer le logiciel :

1. Démarrez Configuration Client.
2. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Gestionnaire de licences....**
La boîte de dialogue **Gestionnaire de licences** s'affiche.
3. Cochez les cases d'option du progiciel, des fonctionnalités et des extensions que vous souhaitez activer. Pour les extensions, indiquez le nombre de licences.
Si vous avez reçu un fichier d'informations groupées, cliquez sur **Importer infos groupées** pour l'importer.
4. Cliquez sur **Activer**.
La boîte de dialogue **LicenceActivation** s'affiche.
5. Notez la signature de l'ordinateur ou copiez-la et collez-la dans un fichier texte.
6. Sur un ordinateur avec accès Internet, entrez l'adresse URL suivante dans votre navigateur :
<https://activation.boschsecurity.com>
Si vous ne possédez pas de compte dans le Bosch License Activation Center (centre d'activation des licences Bosch), créez-en un (recommandé) ou cliquez sur le lien d'activation d'une nouvelle licence sans ouvrir de session. Si vous créez un compte et que vous ouvrez une session avant de procéder à l'activation, le Gestionnaire de licences mémorise les activations effectuées. Vous pouvez les consulter à tout moment.
Suivez les instructions pour obtenir les codes d'activation de votre licence.
7. Retournez au logiciel Bosch VMS. Dans la boîte de dialogue **LicenceActivation**, saisissez le code d'activation de licence communiqué par le Gestionnaire de licences et cliquez sur **Activer**.
Le pack logiciel est activé.

Voir également

- *Boîte de dialogue Gestionnaire de licences, Page 190*
- *Boîte de dialogue License Activation , Page 190*

6.8**Démarrage de Configuration Client**

Seul l'utilisateur appelé Admin peut se connecter au Configuration Client.

Remarque :

Vous ne pouvez pas démarrer Configuration Client si un autre utilisateur a déjà lancé le Client de Configuration sur un autre ordinateur du système.

Pour démarrer Configuration Client :

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programme** > Bosch VMS > Config Client.
La boîte de dialogue d'ouverture de session s'affiche.
2. Dans le champ **Nom d'utilisateur** :, saisissez votre nom d'utilisateur.
Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, entrez Admin comme nom d'utilisateur ; aucun mot de passe n'est requis.
3. Dans le champ **Mot de passe** :, saisissez votre mot de passe.
4. Cliquez sur **OK**.
L'application démarre.

6.9 Configuration de la langue de Configuration Client

La langue de Configuration Client se configure indépendamment de votre installation Windows.

Pour configurer la langue :

1. Dans le menu **Paramètres**, cliquez sur **Options**.
La boîte de dialogue **Options** s'affiche.
2. Dans la liste **Langue**, sélectionnez la langue de votre choix.
Si vous sélectionnez **Langue système par défaut**, la langue de votre installation Windows est utilisée.
3. Cliquez sur **OK**.
Le changement de langue deviendra effectif au prochain redémarrage de l'application.

6.10 Configuration de la langue de Operator Client

La langue de Operator Client se configure indépendamment de votre installation Windows et de votre client de configuration. Cette étape s'exécute dans Configuration Client.

Pour configurer la langue :

1. Cliquez sur **Groupes d'utilisateurs** > . Cliquez sur l'onglet **Propriétés du groupe d'utilisateurs**.
2. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste **Langue**.
3. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
4. Cliquez sur  pour activer la configuration.
Redémarrez Operator Client.

6.11 Ajout d'une nouvelle licence

Fenêtre principale

Ayez sous la main la lettre d'activation que vous avez reçue de Bosch.

Pour ajouter une nouvelle licence :

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Gestionnaire de licences...**
La boîte de dialogue **Gestionnaire de licences** s'affiche.
2. Sélectionnez le logiciel à activer.
3. Cliquez sur **Activer**.
La boîte de dialogue **LicenceActivation** s'affiche.
4. Saisissez le code d'activation de licence mentionné dans la lettre d'activation.
5. Cliquez sur **Activer**.
Le pack logiciel est activé.

6. Répétez cette procédure pour chaque logiciel à activer.

Rubriques connexes

- Boîte de dialogue Gestionnaire de licences, Page 190
- Boîte de dialogue License Activation , Page 190

6.12 Maintenance de Bosch VMS

Ce chapitre explique comment effectuer la maintenance d'un système Bosch VMS.

Pour assurer la maintenance du système, effectuez les tâches suivantes :

- Exportez la configuration de Bosch VMS et les paramètres utilisateur. L'historique des versions (toutes les versions de la configuration précédemment activées) n'est pas exporté. Il est recommandé d'activer votre configuration avant l'exportation.
 - Pour connaître la procédure correspondante, reportez-vous à la section *Pour exporter des données de configuration* :, Page 83.

Or

- Effectuez une sauvegarde du fichier elements.bvms. Cette opération est nécessaire si vous voulez restaurer un serveur d'entreprise incluant l'historique des versions. Les paramètres utilisateur ne sont pas inclus.
 - Pour connaître la procédure correspondante, reportez-vous à la section *Pour effectuer une sauvegarde* :, Page 83.
- Enregistrez le fichier de configuration VRM (config.xml).
 - Pour connaître la procédure correspondante, reportez-vous à la section *Pour enregistrer la configuration VRM* :, Page 84.

Cette configuration exportée ne conserve pas l'historique du système. Aucun retour en arrière n'est possible.

L'ensemble de la configuration du système, y compris l'historique complet des modifications apportées au système, est stocké dans un seul fichier :

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Pour exporter des données de configuration :

1. Dans le menu **Système**, cliquez sur **Exporter la configuration...**

La boîte de dialogue **Exporter le fichier de configuration** s'affiche.

Remarque : si votre copie de la configuration en cours d'utilisation n'est pas activée (



est actif), vous pouvez exporter cette copie en cours d'utilisation et non la configuration activée.

2. Cliquez sur **Enregistrer**.

3. Entrez un nom de fichier.

La configuration actuelle est exportée. Un fichier .zip avec une base de données et des données d'utilisateur est créé.

Pour effectuer une sauvegarde :

1. Arrêtez le service **Serveur central Bosch VMS** sur le Management Server (d'Enterprise).
2. Copiez le fichier elements.bvms dans le répertoire souhaité pour le sauvegarder.
3. Démarrez le service **Serveur central Bosch VMS** sur le Management Server (d'Enterprise).

La configuration VRM est stockée dans un seul fichier chiffré config.xml.

Le fichier peut être copié et stocké pour la sauvegarde pendant que le service VRM est opérationnel.

Le fichier est chiffré et contient toutes les données VRM nécessaires telles que les suivantes :

- Les données d'utilisateur

- Tous les périphériques du système et leurs paramètres VRM pertinents
- Certaines parties de la configuration VRM sont également stockées dans la configuration de Bosch VMS. Lorsque vous modifiez une valeur dans ces données, elle est écrite dans config.xml après l'activation de la configuration de Bosch VMS.

Les paramètres suivants ne sont pas stockés dans la configuration de Bosch VMS :

- **Paramètres du VRM > Paramètres principaux**
- **Réseau > SNMP**
- **Administration > Avancé**
- **Préférences d'enregistrement**
- **Équilibrage des charges**

Lorsque vous modifiez une valeur sur l'une de ces pages, elle est immédiatement écrite sur le serveur VRM et n'est pas enregistrée dans la configuration de Bosch VMS.

Pour enregistrer la configuration VRM :

- ▶ Copiez Config.xml dans un endroit sûr.
Ce fichier se trouve dans le répertoire suivant d'un VRM principal :
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\primary\VRM Server
Ce fichier se trouve dans le répertoire suivant d'un VRM secondaire :
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\secondary\VRM Server

6.13 Remplacement d'un périphérique

Ce chapitre explique comment réparer le système lorsque, par exemple, des périphériques subissent une défaillance et doivent être remplacés.

Prérequis

Les opérations de maintenance ont été effectuées.

Voir également

- *Maintenance de Bosch VMS, Page 83*

6.13.1 Remplacement d'un serveur/serveur d'entreprise

Il n'y a aucune différence entre le remplacement d'un Management Server et celui d'un Management Server d'Enterprise.

Vous pouvez soit restaurer la configuration de l'ancien Management Server ou Management Server d'Enterprise, soit importer la configuration exportée.

Lorsque vous restaurez la configuration, l'ID serveur (Server ID) reste inchangé.

Lorsque vous importez la configuration, l'ID serveur (Server ID) du nouveau système est utilisé. Vous avez besoin d'un nouvel ID serveur (Server ID) si vous voulez créer un Enterprise System à l'aide d'une configuration exportée que vous importez dans chaque Management Server en tant que modèle. Chaque Management Server de ce Enterprise System doit avoir un ID serveur (Server ID) unique.

Vous pouvez importer une configuration exportée et les paramètres utilisateur de cette configuration. Les paramètres utilisateur contiennent les utilisateurs qui ont été ajoutés à cette configuration et leurs paramètres dans l'Operator Client, comme la taille des fenêtres et les favoris.

Remarque : l'importation d'une configuration ne restaure pas l'historique des versions de l'ancienne configuration. Lorsque vous importez une configuration, aucun paramètre utilisateur n'est importé. Vous devez restaurer manuellement les paramètres utilisateurs exportés.

Pour importer la configuration :

1. Dans le menu **Système**, cliquez sur **Importer la configuration...**
La boîte de dialogue **Importer le fichier de configuration** s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur **Ouvrir**.
La boîte de dialogue **Importer la configuration...** s'affiche.
3. Entrez le mot de passe approprié et cliquez sur **OK**.
Le Configuration Client redémarre. Vous devez vous reconnecter.
La configuration importée n'est pas activée, mais modifiable dans Configuration Client.

Pour restaurer la configuration exportée :

Vous ne pouvez accéder à ce fichier (le copier, le supprimer) que lorsque le service **Serveur central Bosch VMS** est arrêté.

1. Arrêtez le service **Serveur central Bosch VMS** sur le Management Server (d'Enterprise).
2. Si nécessaire, renommez le fichier de sauvegarde en Elements.bvms.
3. Remplacez le fichier Elements.bvms existant.
4. Démarrez le service **Serveur central Bosch VMS** sur le Management Server (d'Enterprise).

Remarque : pour réinitialiser le système avec une configuration vide, arrêtez le service, puis supprimez le fichier Elements.bvms.

Autres fichiers de configuration :

- Elements.bvms.bak (à partir de la V.2.2) : fichier de sauvegarde automatique de la dernière activation, historique des versions inclus. Les modifications ultérieures de la configuration qui ne sont pas activées ne sont pas incluses.
- Elements_Backup*****.bvms : configuration à partir d'une version plus ancienne. Ce fichier est créé après une mise à jour logicielle.

Pour restaurer les paramètres utilisateur exportés :

1. Extrayez le fichier ZIP qui a été créé lors de l'exportation de la maintenance.
Le fichier export.bvms et le répertoire UserData sont extraits.
2. Sur le Management Server (d'Enterprise) de votre choix : copiez le répertoire UserData vers C:\ProgramData\Bosch\VMS\.

6.13.2 Remplacement d'un VRM

Pour remplacer le périphérique VRM à partir du système Bosch VMS :

Un préalable est un système d'exploitation installé avec des paramètres réseau corrects et la version appropriée du VRM (par exemple, à partir du DVD de configuration de Bosch VMS approprié).

1. Démarrez le Configuration Client Bosch VMS.
2. Dans l'Arborescence des périphériques, sélectionnez le périphérique VRM.
3. Effectuez les configurations sur les pages suivantes, puis enregistrez et activez la configuration :

- Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  > 
- Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  > **Paramètres du VRM** > **Paramètres principaux**
- Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  > **Réseau** > **SNMP**

- Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  > **Administration** > **Avancé**
- Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  >  >  > **Paramètres avancés** > **Préférences d'enregistrement**
- Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  >  >  >  > **Équilibrage des charges**

Pour remplacer le périphérique VRM sans le système Bosch VMS :

Un préalable est un système d'exploitation installé avec des paramètres réseau corrects et la version appropriée du VRM (par exemple, à partir du DVD de configuration de Bosch VMS approprié).

Utilisez la sauvegarde d'origine config.xml du périphérique VRM, laquelle contient tous les paramètres de configuration (aucun autre paramètre n'est nécessaire).

1. Arrêtez le service **Video Recording Manager**.
2. Copiez config.xml sur le nouveau serveur.
3. Démarrez le service **Video Recording Manager**.

Pour remplacer un périphérique iSCSI (basculé planifié) :

1. Ajoutez le nouveau périphérique iSCSI.
2. À l'aide de Configuration Manager, sur le périphérique iSCSI à remplacer, configurez tous les LUN comme étant en lecture seule.

Remarque : vous pouvez supprimer l'ancien périphérique iSCSI lorsque vous n'avez plus besoin des anciens enregistrements.

6.13.3

Remplacement d'un encodeur ou d'un décodeur

Attention!

Ne supprimez pas un périphérique de l'Arborescence des périphériques si vous voulez conserver ses enregistrements. Pour remplacer ce périphérique, échangez le matériel.

Remplacement d'un encodeur/décodeur du même type

Un préalable est un périphérique avec les paramètres par défaut (adresse IP = 192.168.0.1).

1. Déconnectez l'ancien périphérique du réseau.
2. Ne supprimez pas le périphérique de l'Arborescence des périphériques dans le Client de Configuration Bosch VMS. Lors de la suppression du périphérique d'un système VRM, l'enregistrement est perdu.
3. Connectez le nouveau périphérique du même type au réseau.

Attention!

Les étapes suivantes nécessitent l'adresse IP par défaut mentionnée ci-dessus. Avec les adresses IP affectées par DHCP, vous pouvez effectuer la recherche de périphériques initiale.

4. Configuration Client : Dans le menu **Matériel**, cliquez sur **Recherche de périphérique initiale...**

La boîte de dialogue **Recherche de périphérique initiale** s'affiche.

5. Cliquez sur une cellule pour modifier l'adresse souhaitée. Pour modifier plusieurs périphériques, sélectionnez les lignes de votre choix. Vous pouvez sélectionner plusieurs périphériques en appuyant sur la touche CTRL ou MAJ. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur les lignes sélectionnées, puis cliquez sur **Définir les adresses IP...**

ou sur **Définir le masque de sous-réseau...** pour modifier les valeurs correspondantes. Vous devez saisir le masque de sous-réseau et l'adresse IP appropriés. Le masque de sous-réseau et l'adresse IP doivent être identiques à ceux du périphérique remplacé.

6. Cliquez sur **OK**.
7. Après quelques secondes, vous pouvez accéder aux paramètres du périphérique dans l'Arborescence des périphériques.
8. Modifiez tous les paramètres appropriés du périphérique qui ne sont pas contrôlés par Bosch VMS (reportez-vous aux informations ci-dessous).
9. Enregistrez et activez.

Remarques :

- La recherche initiale de périphériques ne détecte que ceux ayant l'adresse IP par défaut (192.168.0.1) ou dont l'adresse IP est un doublon.
- N'utilisez pas la recherche VRM ou NVR pour détecter les périphériques par défaut, car vous ne pourrez plus modifier l'adresse IP.

Remplacement d'un encodeur avec l'adresse IP affectée par DHCP :

Un préalable est un encodeur avec les paramètres par défaut (IP affectée par DHCP).

1. Connectez l'encodeur directement au port Ethernet de votre ordinateur.
2. Notez la configuration de la carte réseau pour TCP/IPv4 afin de la restaurer ultérieurement.
3. Sur la carte réseau de votre ordinateur, configurez l'adresse IP fixe et le masque de sous-réseau suivants pour votre carte réseau :
192.168.0.2
255.255.255.0
4. Démarrez Internet Explorer.
5. Dans la barre d'**adresse**, saisissez 192.168.0.1.
La page Web du périphérique s'affiche.
6. Cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Réseau**.
7. Sur la page **Réseau**, dans la liste **DHCP**, sélectionnez **Désactivé**.
8. Dans les champs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau** et **Adresse passerelle**, saisissez les valeurs appropriées valides pour votre réseau.
9. Cliquez sur **Définir et réinitialiser**.
10. Restaurez la configuration de la carte réseau.

Remplacement d'un encodeur/décodeur par un autre type de périphérique

- Déconnectez l'ancien périphérique du réseau.
- Ne supprimez pas le périphérique de l'Arborescence des périphériques dans le Client de Configuration Bosch VMS. Lors de la suppression du périphérique d'un système NVR, l'enregistrement est perdu.
- Connectez le nouveau périphérique du nouveau type au réseau.

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier le décodeur** > Boîte de dialogue **Modifier le décodeur**

Après une mise à niveau du périphérique, vous pouvez mettre à jour les fonctions du périphérique. Un message vous informe si les fonctions récupérées du périphérique correspondent à celles enregistrées dans Bosch VMS.

Pour mettre à jour :

1. Cliquez sur .
Une boîte de message s'affiche avec le message suivant :
Si vous appliquez les fonctions du périphérique, il se peut que les paramètres d'enregistrement soient modifiés. Vérifiez ces paramètres pour ce périphérique.
2. Cliquez sur **OK**.
Les fonctions du périphérique sont mises à jour.

Remplacement d'une caméra VSG

Lorsque vous remplacez une caméra VSG, assurez-vous que la caméra remplacée a le même type, la même adresse IP et le même profil ONVIV que l'ancienne caméra.
Par ailleurs, vous devez effectuer les configurations suivantes sur la nouvelle caméra AXIS via l'interface Web de la caméra VSG avant de remplacer l'ancienne caméra AXIS :

- Définir un mot de passe pour la racine de l'utilisateur
- Configurer la synchronisation temporelle
- Désactiver l'adresse locale du lien
- Créer un utilisateur ONVIF
- Désactiver la protection contre les attaques par relecture

Paramètres contrôlés par Bosch VMS

Les encodeurs et décodeurs configurés dans un système Bosch VMS sont contrôlés par le serveur Bosch VMS. Par conséquent, ils ne peuvent pas être partagés avec d'autres applications.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de périphériques de Bosch VMS pour vérifier quel périphérique comporte une configuration incompatible différente de la configuration de Bosch VMS.

Le Client de Configuration de Bosch VMS propose des pages de configuration pour tous les périphériques BVIP.

L'échelle des paramètres dépend du modèle BVIP particulier (par exemple, VIPX 1600 XFM4). Bosch VMS garde le contrôle de tous les paramètres BVIP requis pour une intégration en toute transparence dans le système Bosch VMS.

Paramètres contrôlés par Bosch VMS :

- Nom de la caméra
- Paramètres du serveur de synchronisation
- Gestion des enregistrements (profils, durées de conservation, planifications)
- Définition de paramètres de qualité
- Mots de passe

Stockés dans la configuration de Bosch VMS mais non modifiés sur les périphériques :

- Adresse IP (vous pouvez modifier les adresses IP avec la fonctionnalité Configuration de périphériques IP de Bosch VMS)
- Noms de relais/d'entrées (affichage de la différence entre les noms sur le périphérique et les noms configurés dans Bosch VMS)

Événements système pour une configuration de périphérique incompatible

- Les événements SystemInfo (Informations sur le système) sont générés une fois que la configuration d'un périphérique a été corrigée pendant un contrôle périodique.
- Les événements SystemWarning (Avertissement système) sont générés une fois qu'une configuration incompatible a été détectée pour la première fois sur un périphérique. Les contrôles suivants ne déclenchent pas cet événement tant que la configuration n'a pas été corrigée par une activation ou une correction périodique.
- Les événements SytemError (Erreur système) sont générés une fois qu'une erreur relative à la configuration a été détectée pendant une activation ou des contrôles périodiques. Les contrôles suivants ne déclenchent pas cet événement tant que la configuration n'a pas été corrigée par une activation ou une correction périodique.

6.13.4 Remplacement d'un Operator Client

Pour remplacer un poste de commande Operator Client :

1. Remplacez l'ordinateur.
2. Commencez l'installation de Bosch VMS sur le nouvel ordinateur.
3. Dans la liste des composants à installer, sélectionnez Operator Client.
Le cas échéant, sélectionnez d'autres composants qui étaient installés sur l'ordinateur remplacé.
4. Installez les logiciels.

6.13.5 Tests finaux

Pour vérifier le remplacement d'un serveur/serveur d'entreprise et le remplacement de l'Operator Client :

1. Activez la configuration.
2. Démarrez Operator Client.

- Vérifiez l'Arborescence logique dans l'Operator Client.
Elle doit être identique à l'Arborescence logique dans Configuration Client.

Pour vérifier le remplacement d'un VRM :

- ▶ Démarrez le VRM Monitor et vérifiez les enregistrements actifs.

6.13.6 Récupération de Divar IP 3000/7000

Reportez-vous aux manuels d'installation de DIVAR IP 3000 ou de DIVAR IP 7000. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au chapitre relatif à la récupération de l'unité.

6.14 Configuration de la synchronisation temporelle



Remarque!

Assurez-vous que l'heure de tous les ordinateurs de Bosch VMS est synchronisée avec le Management Server. À défaut, vous risquez de perdre les enregistrements. Configurez le logiciel du serveur de synchronisation sur le Management Server. Sur les autres ordinateurs, configurez l'adresse IP du Management Server comme serveur de synchronisation à l'aide des procédures Windows standard.

6.15 Configuration du support de stockage d'un encodeur

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 
>  > **Paramètres avancés** > **Gestion des enregistrements**

Remarque : vérifiez que les caméras souhaitées de cet encodeur sont ajoutées à l'Arborescence logique.

Vous devez configurer le support de stockage d'un encodeur pour utiliser la fonction ANR.

Remarque : si vous voulez configurer le support de stockage d'un encodeur qui a déjà été ajouté à votre système et qui est enregistré via VRM, cochez la case **Enregistrement 1 géré par VRM**. Vérifiez que l'enregistrement s'arrête.

La fonction ANR ne peut fonctionner que sur les encodeurs dotés de la version 5.90 (ou ultérieure) du firmware. Tous les types d'encodeurs ne prennent pas en charge ANR même si la version de firmware correcte est installée.

Pour configurer le support de stockage d'un encodeur :

- Dans la zone **Supports d'enregistrement**, sélectionnez le support de stockage.
En fonction du type de périphérique, différents supports sont disponibles.
- Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le support sélectionné à la zone **Supports de stockage gérés**.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le support ajouté, puis cliquez sur **Formater le support**.
- Cliquez sur cette option pour sélectionner **Enr. 2**.
- Cliquez sur .
Le formatage démarre.
Une fois le processus de formatage correctement terminé, le support de stockage est prêt à être utilisé avec la fonction ANR.

Voir également

- Page *Gestion des enregistrements*, Page 264
- *Configuration de la fonction ANR*, Page 153

7

Configuration de la liste des serveurs pour le système d'entreprise



Fenêtre principale > **Périphériques** > **Système Enterprise** > **Liste de serveurs**

Vous pouvez configurer plusieurs ordinateurs serveurs dans la liste des serveurs d'un Management Server approprié.

Pour un accès simultané, vous devez configurer un ou plusieurs Enterprise User Groups. Cela transforme Management Server en Enterprise Management Server.

Un utilisateur de Operator Client peut se connecter avec le nom d'utilisateur d'un Enterprise User Group pour obtenir un accès simultané aux ordinateurs Management Server configurés dans la liste des serveurs.

Les autorisations d'exploitation sont configurées sur Enterprise Management Server dans



Groupes d'utilisateurs, onglet Enterprise User Group.

Les autorisations des périphériques sont configurées sur chaque Management Server dans



Groupes d'utilisateurs, onglet Enterprise Access.

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

Pour ajouter des serveurs :

1. Cliquez sur **Ajouter un serveur**.
La boîte de dialogue **Ajouter un serveur** s'affiche.
2. Saisissez un nom d'affichage pour le serveur et saisissez l'adresse réseau privé (nom DNS ou adresse IP).
3. Si nécessaire, saisissez une adresse réseau (nom DNS ou adresse IP) pour un accès à distance.
4. Le cas échéant, saisissez l'adresse réseau privé et l'adresse réseau public de l'SDK Host.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Répétez les étapes suivantes jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les ordinateurs Management Server souhaités.

Pour ajouter des colonnes :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du tableau et cliquez sur **Ajouter une colonne**.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes.

Pour supprimer une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne souhaitée, puis sur **Supprimer la colonne**.

- ✓ La liste des serveurs que vous exportez contiendra également les colonnes ajoutées.

Les ordinateurs Management Server de votre Enterprise System sont configurés.

Configurez maintenant les Enterprise User Groups et Enterprise Access souhaités.

La capture d'écran suivante illustre un exemple :

Server List / Address Book [3]

Add Server Delete Server

Management Server	Private Network Address	Public Network Address	Server Number	Server Description
Server01	172.25.23.1	84.60.206.86	1	
Server02	172.25.23.2	84.60.206.85	2	
Server03	172.25.23.3	84.60.206.84	3	

Rubriques connexes

- *Système d'entreprise, Page 22*
- *Page Liste des serveurs, Page 196*
- *Page Groupes d'utilisateurs, Page 315*
- *Utilisation de la recherche de serveur, Page 79*

8 Configuration de la recherche de serveur



Fenêtre principale > **Périphériques** > **Système Enterprise** > **Liste de serveurs**

Pour la recherche de serveur, l'utilisateur de Operator Client ou Configuration Client doit se connecter avec le nom d'utilisateur d'un groupe d'utilisateurs normal, pas en tant qu'utilisateur d'un Enterprise User Group.


1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

Pour ajouter des serveurs :

1. Cliquez sur **Ajouter un serveur**.
La boîte de dialogue **Ajouter un serveur** s'affiche.
2. Saisissez un nom d'affichage pour le serveur et saisissez l'adresse réseau privé (nom DNS ou adresse IP).
3. Si nécessaire, saisissez une adresse réseau (nom DNS ou adresse IP) pour un accès à distance.
4. Le cas échéant, saisissez l'adresse réseau privé et l'adresse réseau public de l'SDK Host.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Répétez les étapes suivantes jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les ordinateurs Management Server souhaités.

Pour ajouter des colonnes :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du tableau et cliquez sur **Ajouter une colonne**.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes.
Pour supprimer une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne souhaitée, puis sur **Supprimer la colonne**.
- ✓ La liste des serveurs que vous exportez contiendra également les colonnes ajoutées.
Les ordinateurs Management Server pour Server Lookup sont configurés.
La capture d'écran suivante illustre un exemple :



Rubriques connexes

- Recherche de serveur, Page 27
- Page Liste des serveurs, Page 196
- Utilisation de la recherche de serveur, Page 79

8.1 Exportation de la liste des serveurs



Fenêtre principale > **Périphériques** > **Système Enterprise** > **Liste de serveurs**

Vous pouvez exporter la liste des serveurs ainsi que tous les paramètres de configuration pour les modifier et les importer par la suite.

Lorsque vous modifiez le fichier CSV exporté dans un éditeur externe, notez les restrictions décrites dans le chapitre *Liste des serveurs*, Page 28.

Pour exporter :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du tableau et cliquez sur **Exporter une liste de serveurs....**
 2. Saisissez un nom pour le fichier d'exportation et cliquez sur **Enregistrer**.
- ✓ Toutes les colonnes de la liste des serveurs sont exportées dans un fichier csv.

Rubriques connexes

- Recherche de serveur, Page 27
- Liste des serveurs, Page 28
- Page Liste des serveurs, Page 196

8.2 Importation d'une liste de serveurs



Fenêtre principale > **Périphériques** > **Système Enterprise** > **Liste de serveurs**

Lorsque vous modifiez le fichier CSV exporté dans un éditeur externe, notez les restrictions décrites dans le chapitre *Liste des serveurs*, Page 28.

Pour importer :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du tableau et cliquez sur **Importer une liste de serveurs....**
2. Cliquez sur le fichier que vous souhaitez importer, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Rubriques connexes

- Recherche de serveur, Page 27
- Liste des serveurs, Page 28
- Page Liste des serveurs, Page 196

9 Gestion du stockage VRM

Fenêtre principale >  **Périphériques** > 

Ce chapitre explique comment configurer le stockage VRM dans votre système.

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

9.1 Recherche de périphériques VRM

Fenêtre principale >  **Périphériques** > 

Vous avez besoin, dans votre réseau, d'un service VRM qui s'exécute sur un ordinateur et d'un périphérique iSCSI.

Attention!

Si vous ajoutez un périphérique iSCSI sans cibles ni LUN configurés, lancez une configuration par défaut et ajoutez l'IQN de chaque encodeur à ce périphérique iSCSI.

Si vous ajoutez un périphérique iSCSI avec des cibles et des LUNs préconfigurés, ajoutez l'IQN de chaque encodeur à ce périphérique iSCSI.

Pour plus d'informations, voir *Configuration d'un périphérique iSCSI, Page 99*.

Le système prend en charge la recherche de périphériques.

Pour ajouter des périphériques VRM via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les périphériques VRM**. La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Dans la liste **Rôle**, sélectionnez le rôle souhaité.
Votre choix dépend du type actuel du périphérique VRM dont vous pouvez sélectionner un nouveau rôle.
Si vous sélectionnez **Redondant** ou **Basculement**, l'étape de configuration suivante est également nécessaire.
4. Cliquez sur **Suivant >**.
5. Dans la liste **VRM maître**, sélectionnez le VRM maître pour le VRM redondant ou de basculement sélectionné.
6. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
7. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le

premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

8. Cliquez sur **Terminer**.

Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Voir également

- *Assistant de balayage Bosch VMS, Page 249*
- *Page Périphériques VRM, Page 227*
- *Configuration d'un périphérique iSCSI, Page 99*
- *Enregistrement double/de basculement, Page 34*

9.2 Ajout d'un VRM principal manuellement



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter VRM** > Boîte de dialogue **Ajouter VRM**

Vous pouvez ajouter un périphérique VRM principal manuellement si vous connaissez son adresse IP et son mot de passe.

Pour ajouter un périphérique VRM principal :

1. Définissez les paramètres requis pour votre dispositif VRM.
2. Dans la liste **Type** :, sélectionnez l'entrée **Principal**.
3. Cliquez sur **OK**.

Le dispositif VRM est ajouté.

Voir également

- *Boîte de dialogue Ajouter un VRM, Page 228*
- *Enregistrement double/de basculement, Page 34*

9.3 Ajout manuel d'un VRM secondaire



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter VRM** > Boîte de dialogue **Ajouter VRM**



Remarque!

Pour configurer un VRM secondaire, vous devez d'abord installer les logiciels appropriés sur l'ordinateur souhaité. Exécutez Setup.exe, puis sélectionnez **VRM secondaire**.

Vous pouvez ajouter un périphérique VRM secondaire manuellement si vous connaissez son adresse IP et son mot de passe.

Pour ajouter un dispositif VRM secondaire :

1. Définissez les paramètres requis pour votre dispositif VRM.

2. Dans la liste **Type :**, sélectionnez l'entrée **Secondaire**.
3. Cliquez sur **OK**.

Le dispositif VRM est ajouté.

Vous pouvez à présent configurer le VRM secondaire en tant que VRM principal.

Voir également

- *Boîte de dialogue Ajouter un VRM, Page 228*
- *Enregistrement double/de basculement, Page 34*

9.4 Ajout manuel d'un VRM redondant

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter un VRM redondant** > Boîte de dialogue **Ajouter VRM**



Remarque!

Pour configurer un VRM secondaire, vous devez d'abord installer les logiciels appropriés sur l'ordinateur souhaité. Exécutez Setup.exe, puis sélectionnez **VRM secondaire**.

Seul un VRM secondaire peut assurer le rôle de VRM redondant. Vous ajoutez un VRM redondant à un VRM principal.

Vous pouvez ajouter un dispositif VRM redondant manuellement si vous connaissez son adresse IP et son mot de passe. Le VRM sélectionné initialement est le VRM maître pour ce VRM redondant.

Pour ajouter un dispositif VRM redondant :

1. Définissez les paramètres requis pour votre dispositif VRM.
2. Assurez-vous que le VRM maître approprié est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, annulez cette procédure.
3. Cliquez sur **OK**.

Le dispositif VRM redondant est ajouté au VRM principal sélectionné.

Voir également

- *Boîte de dialogue Ajouter un VRM, Page 228*
- *Enregistrement double/de basculement, Page 34*

9.5 Ajout manuel d'un VRM de basculement

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter un VRM de basculement** > Boîte de dialogue **Ajouter un VRM de basculement**



Remarque!

Pour configurer un VRM secondaire, vous devez d'abord installer les logiciels appropriés sur l'ordinateur souhaité. Exécutez Setup.exe, puis sélectionnez **VRM secondaire**.

Le rôle de VRM de basculement peut être assuré par un VRM principal ou par un VRM secondaire. Vous ajoutez un VRM de basculement principal à un VRM principal, ou vous ajoutez un VRM de basculement secondaire à un VRM secondaire.

Vous pouvez ajouter un périphérique VRM de basculement manuellement si vous connaissez son adresse IP et son mot de passe. Le VRM sélectionné initialement est le VRM maître pour ce VRM de basculement.

Vous ne pouvez en fait affecter un VRM de basculement à un VRM maître que lorsque les deux sont en ligne et authentifiés avec succès. Les mots de passe sont alors synchronisés.

Pour ajouter un dispositif VRM de basculement :

1. Définissez les paramètres requis pour votre dispositif VRM.
 2. Assurez-vous que le VRM maître approprié est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, annulez cette procédure.
 3. Cliquez sur **OK**.
- ✓ Le dispositif VRM de basculement est ajouté au VRM maître sélectionné.

Voir également

- *Boîte de dialogue Ajouter un VRM de basculement, Page 229*
- *Enregistrement double/de basculement, Page 34*

9.6 Ajout d'une zone de stockage VRM

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez 

Pour ajouter une zone de stockage VRM :

- ▶ Cliquez sur le bouton droit de la souris sur  ou , puis sur **Ajouter un groupe**. Une nouvelle zone de stockage est ajoutée au système.

Voir également

- *Zone de stockage iSCSI, Page 32*

9.7 Ajout d'un périphérique iSCSI

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 

Pour ajouter un périphérique iSCSI :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Ajouter périphérique iSCSI**. La boîte de dialogue **Ajouter périphérique iSCSI** s'affiche.
2. Saisissez le nom d'affichage de votre choix, l'adresse réseau d'un périphérique iSCSI et le type de périphérique. Puis, cliquez sur **OK**.
Le périphérique iSCSI est ajouté à la zone de stockage VRM sélectionnée.
Si nécessaire, ajoutez des cibles et des LUN.

9.8 Configuration du mode d'enregistrement automatique sur une zone de stockage



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez

Remarque :

si vous avez déjà configuré un mode d'enregistrement de basculement, cette configuration est écrasée.

Pour configurer :

- ▶ Dans la liste **Enregistrement du mode préférences**, sélectionnez **Automatique**. Une fois la configuration activée, le mode d'enregistrement **Automatique** est actif. Sur la page **Préférences d'enregistrement** d'un encodeur, la liste des cibles principales et secondaires est désactivée.

Rubriques connexes

- *Configuration du mode d'enregistrement de basculement sur un encodeur, Page 109*

9.9 Ajout d'un périphérique iSCSI DSA série E



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez > Cliquez avec le



bouton droit de la souris sur > **Ajouter périphérique DSA E-Series** > Boîte de dialogue

Ajouter périphérique DSA E-Series

Pour effectuer un ajout :

1. Saisissez un nom à afficher, l'adresse IP de gestion et le mot de passe.
2. Cliquez sur **Connecter**.
Si la connexion est établie, les champs dans les groupes **Contrôleur** et **2ème contrôleur** sont remplis.
3. Cliquez sur **OK**.
Le périphérique est ajouté au système.

Rubriques connexes

- *Boîte de dialogue Ajouter le périphérique DSA série E, Page 236*

9.10 Configuration d'un périphérique iSCSI

Après avoir ajouté des périphériques VRM, des périphériques iSCSI et des encodeurs, effectuez les opérations suivantes pour vous assurer que les données vidéo des encodeurs seront stockées sur les périphériques iSCSI ou qu'elles pourront être récupérées à partir de ces périphériques iSCSI :

- Exécutez la configuration par défaut pour créer des LUNs sur chaque cible du périphérique iSCSI.
Cette étape est facultative. Vous n'êtes pas tenu de l'effectuer sur un périphérique iSCSI comportant des LUNs préconfigurés.
- Recherchez le périphérique iSCSI de manière à ajouter les cibles et les LUNs à l'Arborescence des Périphériques après une configuration par défaut.

Remarque :

La configuration par défaut et le mappage automatique des IQN ne sont pas reconnus par tous les périphériques iSCSI.

Pour effectuer la configuration par défaut d'un périphérique iSCSI :

1. Développez le périphérique VRM approprié  et  et cliquez sur le périphérique iSCSI  souhaité.
2. Cliquez sur l'onglet **Configuration de base**.
Les LUNs sont créés sur les cibles du périphérique iSCSI.
3. Formatez ces LUNs.
Voir *Formatage d'un LUN*, Page 102.
4. Une fois le processus terminé, cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
5. Cliquez sur  pour activer la configuration.

Pour rechercher le périphérique iSCSI :

1. Développez le périphérique VRM approprié  et  et cliquez sur le périphérique iSCSI  souhaité.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Rechercher le périphérique iSCSI**.
Le processus démarre.
Les cibles et les LUNs sont détectés et ajoutés à l'Arborescence des Périphériques, sous le nœud iSCSI.
3. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
4. Cliquez sur  pour activer la configuration.

Pour effectuer le mappage des IQN :

1. Développez le périphérique VRM approprié  et  et cliquez sur le périphérique iSCSI  souhaité.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Cartographier les IQN**.
La boîte de dialogue iqN-Mapper s'affiche et le processus démarre.
Les encodeurs affectés au périphérique VRM sélectionné sont évalués et leurs IQN sont ajoutés à ce périphérique iSCSI.
3. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
4. Cliquez sur  pour activer la configuration.

Voir également

- *Page Configuration de base*, Page 237
- *Boîte de dialogue Équilibrage de charge*, Page 237

- Boîte de dialogue *iqn-Mapper*, Page 238
- *Formatage d'un LUN*, Page 102

9.11 Déplacement d'un système iSCSI vers une autre zone de stockage

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez  > 

Vous pouvez déplacer un dispositif d'une zone de stockage vers une autre à l'intérieur du même dispositif VRM sans perdre d'enregistrements.

Pour déplacer un périphérique :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Modification du groupe ...**.
Le **Modifier le groupe pour** s'affiche.
2. Dans la liste **Nouveau groupe :**, sélectionnez la zone de stockage souhaitée.
3. Cliquez sur **OK**.
Le périphérique est déplacé vers la zone de stockage sélectionnée.

Voir également

- Boîte de dialogue *Modifier la zone de stockage (Change Pool)*, Page 234

9.12 Ajout d'un LUN

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez 

En règle générale, le balayage du réseau ajoute automatiquement les périphériques iSCSI voulus avec leur cible et leurs LUN . Si le balayage du réseau n'a pas fonctionné correctement ou que vous souhaitez configurer votre périphérique iSCSI hors ligne avant qu'il ne soit effectivement intégré dans votre réseau, vous pouvez configurer une cible dans votre périphérique iSCSI, et sur cette cible, configurer un ou plusieurs LUN.

Pour effectuer un ajout :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Ajouter cible**.
La boîte de dialogue **Ajouter cible** s'affiche.
2. Saisissez le numéro de la cible voulue et cliquez sur **OK**.
La cible  est ajoutée.
3. Cliquez sur la nouvelle cible.
La page **LUNs** s'affiche.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Ajouter LUN** s'affiche.
5. Saisissez le numéro de LUN voulu et cliquez sur **OK**.
Le LUN s'ajoute dans une nouvelle ligne de tableau.
Répétez cette étape pour chaque LUN souhaité.

Remarques :

- Pour supprimer un LUN, cliquez sur **Supprimer**.
Les données vidéo restent sur ce LUN.

- Pour formater un LUN, cliquez sur **Formater LUN**. Toutes les données de ce LUN sont supprimées.

Voir également

- *Page LUNs, Page 239*

9.13 Formatage d'un LUN

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez  > Développez  > 

Vous devez formater un LUN pour le préparer à sa première utilisation.



Remarque!

Après un formatage, toutes les données du LUN sont perdues.

Pour configurer :

1. Sur la page **LUNs**, sélectionnez le LUN voulu et cliquez dans la colonne **Format** pour le cocher.
2. Cliquez sur **Formater LUN**.
3. Lisez attentivement le message qui s'affiche et confirmez-le si telle est votre intention. Le LUN sélectionné est formaté. Toutes les données de ce LUN sont perdues.

Voir également

- *Page LUNs, Page 239*

9.14 Modification du mot de passe d'un périphérique VRM

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 

Pour changer le mot de passe :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Modifier mot de passe VRM**. La boîte de dialogue **Modifier le mot de passe** s'affiche.
 2. Dans le champ **Anc. mot de passe**, saisissez le mot de passe approprié.
 3. Dans le champ **Nv. mot passe**, saisissez le nouveau mot de passe. Cliquez ensuite dans le deuxième champ **Nv. mot passe** et répétez cette entrée.
 4. Cliquez sur **OK**.
 5. Confirmez la boîte de dialogue suivante.
- ✓ Le mot de passe est immédiatement modifié sur le dispositif.

9.15 Configuration de l'enregistrement double dans l'Arborescence des périphériques

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >  > 

Vous devez désactiver la fonction ANR pour configurer l'enregistrement double.

Si vous configurez l'enregistrement double pour une caméra d'un encodeur multivoie, le système s'assure que la même cible d'enregistrement est configurée pour toutes les caméras de cet encodeur.

Vous pouvez configurer l'enregistrement double en affectant des encodeurs qui sont enregistrés par un VRM principal sur un VRM secondaire. Cela s'avère utile lorsque, par exemple, vous voulez affecter uniquement une partie des encodeurs qui sont enregistrés par un VRM principal.

Un VRM secondaire doit avoir été ajouté.

Pour configurer :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Ajouter un encodeur pour le VRM principal**.
La boîte de dialogue **Ajouter des encodeurs** s'affiche.
2. Cliquez pour sélectionner les encodeurs souhaités.
Lorsque vous sélectionnez une zone de stockage ou un VRM, tous les éléments enfants sont automatiquement sélectionnés.
3. Cliquez sur **OK**.
Les encodeurs sélectionnés sont ajoutés au VRM secondaire.

Voir également

- *Configuration de l'enregistrement double dans le Tableau des caméras, Page 153*
- *Configuration de la fonction ANR, Page 153*
- *Enregistrement double/de basculement, Page 34*
- *Ajout manuel d'un VRM secondaire, Page 96*

10 Gestion des encodeurs/décodeurs



Fenêtre principale > **Périphériques**

Ce chapitre explique comment configurer les périphériques dans votre système.

La modification de l'Arborescence des Périphériques a un impact sur d'autres pages du Configuration Client :

– **Cartes et structure**

Vous pouvez utiliser les périphériques de l'Arborescence des Périphériques pour créer une structure personnalisée appelée Arborescence Logique. Par conséquent, un périphérique supprimé de l'Arborescence des Périphériques est automatiquement supprimé de l'arborescence logique. En revanche, un périphérique ajouté à l'Arborescence des Périphériques n'est pas automatiquement ajouté à l'arborescence logique.

– **Caméras et enregistrement**

Toutes les caméras de l'Arborescence des Périphériques sont disponibles dans le Tableau des caméras et les Tableaux d'enregistrement. Vous ne pouvez pas modifier les caméras DiBos ou Allegiant.

– **Événements**

Tous les périphériques de l'Arborescence des Périphériques sont disponibles dans les tableaux d'événements correspondants.

– **Groupes d'utilisateurs**

Vous pouvez limiter la couverture opérationnelle des périphériques dans plusieurs pages d'autorisations (par groupe d'utilisateurs ou Enterprise Account).

Ce chapitre explique comment configurer les encodeurs et les décodeurs de votre système.

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.

3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

10.1 Ajout d'un encodeur à une zone de stockage VRM



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez



> Développez



>



Le système prend en charge la recherche de périphériques.

Pour ajouter un encodeur via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Rechercher des encodeurs**.

La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.

2. Sélectionnez les encodeurs appropriés, sélectionnez la zone de stockage VRM souhaitée, puis cliquez sur **Affecter** pour les affecter à la zone de stockage VRM.

3. Cliquez sur **Suivant >>**.

La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.

4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Voir également

- *Assistant de balayage Bosch VMS, Page 249*

10.2

Déplacement d'un encodeur vers une autre zone de stockage

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  >  > 
Vous pouvez déplacer un dispositif d'une zone de stockage vers une autre à l'intérieur du même dispositif VRM sans perdre d'enregistrements.

Pour déplacer un périphérique :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Modification du groupe ...**.
Le **Modifier le groupe pour** s'affiche.
2. Dans la liste **Nouveau groupe :**, sélectionnez la zone de stockage souhaitée.
3. Cliquez sur **OK**.
Le périphérique est déplacé vers la zone de stockage sélectionnée.

Voir également

- *Boîte de dialogue Modifier la zone de stockage (Change Pool), Page 234*

10.3

Ajout d'un encodeur temps réel uniquement

Fenêtre principale >  **Périphériques** > 
Le système prend en charge la recherche de périphériques.

Pour ajouter des périphériques Bosch en temps réel uniquement via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher des encodeurs en temps réel uniquement**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.

- Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

- Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter des périphériques ONVIF en temps réel uniquement via un balayage :

- Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les encodeurs ONVIF en temps réel uniquement**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
- Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
- Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

- Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Voir également

- *Assistant de balayage Bosch VMS, Page 249*
- *Page Temps Réel Uniquement, Page 244*

10.4

Ajout d'un encodeur pour stockage local

Fenêtre principale >  **Périphériques** > 

Le système prend en charge la recherche de périphériques.

Pour ajouter des encodeurs à stockage local via un balayage :

- Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les encodeurs à stockage local**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.

2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Voir également


- *Assistant de balayage Bosch VMS, Page 249*
- *Page Stockage local, Page 248*

10.5 Configuration d'un encodeur ou d'un décodeur

Pour configurer un encodeur :



Pour configurer un décodeur :



**Remarque!**

Certains périphériques IP pouvant être connectés ne possèdent pas toutes les pages de configuration décrites ici.

Voir également

– Page Encodeur/Décodeur Bosch, Page 251

10.6**Mise à jour des fonctions du périphérique**

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier le décodeur** > Boîte de dialogue **Modifier le décodeur**

Après une mise à niveau du périphérique, vous pouvez mettre à jour les fonctions du périphérique. Un message vous informe si les fonctions récupérées du périphérique correspondent à celles enregistrées dans Bosch VMS.

Pour mettre à jour :


1. Cliquez sur .
Une boîte de message s'affiche avec le message suivant :
Si vous appliquez les fonctions du périphérique, il se peut que les paramètres d'enregistrement soient modifiés. Vérifiez ces paramètres pour ce périphérique.
2. Cliquez sur **OK**.
Les fonctions du périphérique sont mises à jour.

Voir également

- *Boîte de dialogue Modifier encodeur / décodeur, Page 208*

10.7

Configuration du mode d'enregistrement de basculement sur un encodeur



Exigences préalables : sur la page **Groupe**, dans la liste **Enregistrement du mode préférences**, sélectionnez **Basculement**. Si vous sélectionnez **Automatique**, les paramètres sont appliqués automatiquement et ne peuvent pas être configurés.

Pour utiliser une cible secondaire pour le mode de basculement ou le mode automatique : sur la page **Groupe**, dans la liste **Utilisation d'une cible secondaire**, sélectionnez **Activé**.

Il est recommandé de configurer au moins deux périphériques iSCSI pour le mode de basculement.

Pour configurer :

1. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
2. Cliquez sur **Préférences d'enregistrement**.
3. Sous **Cible principale**, sélectionnez l'entrée correspondant à la cible de votre choix. Tous les systèmes de stockage saisis sous **Systèmes de stockage** figurent dans la liste.
4. Sous **Cible secondaire**, sélectionnez l'entrée correspondant à la cible de votre choix. Tous les systèmes de stockage saisis sous **Systèmes de stockage** s'affichent dans la liste. Les modifications sont immédiatement appliquées. Aucune activation n'est nécessaire.

Rubriques connexes

- *Configuration du mode d'enregistrement automatique sur une zone de stockage, Page 99*

10.8

Configuration de plusieurs encodeurs et décodeurs

Fenêtre principale

Vous pouvez modifier simultanément les propriétés suivantes de plusieurs encodeurs et décodeurs :

- Noms affichés
- Adresses IP
- Versions de micrologiciel



Remarque!

En modifiant l'adresse IP d'un périphérique IP, vous risquez de le rendre inaccessible.

Pour configurer plusieurs adresses IP :

1. Dans le menu **Matériel**, cliquez sur **Configuration de périphériques IP....** La boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP** s'affiche.
2. Sélectionnez les périphériques à configurer. Vous pouvez sélectionner plusieurs périphériques en appuyant sur la touche CTRL ou MAJ.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les périphériques sélectionnés, puis cliquez sur **Définir les adresses IP....** La boîte de dialogue **Définir les adresses IP** s'affiche.
4. Saisissez la première adresse IP dans le champ **Commencer par :**
5. Cliquez sur **Calculer**. Le champ **Terminer par :** affiche la dernière adresse IP de la plage réservée aux périphériques sélectionnés.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Dans la boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP...**, cliquez sur **Appliquer**. Les nouvelles adresses IP sont mises à jour dans les périphériques sélectionnés.

Pour configurer plusieurs noms affichés :

1. Dans le menu **Matériel**, cliquez sur **Configuration de périphériques IP....** La boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP** s'affiche.
2. Sélectionnez les périphériques à configurer. Pour en sélectionner plusieurs à la fois, maintenez la touche MAJ enfoncée.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les périphériques sélectionnés, puis cliquez sur **Définir les noms affichés....** La boîte de dialogue **Définir les noms affichés** s'affiche.
4. Saisissez la première chaîne dans le champ **Commencer par :**
5. Cliquez sur **Calculer**. Le champ **Terminer par :** affiche la dernière chaîne de la plage réservée aux périphériques sélectionnés.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Dans la boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP...**, cliquez sur **Appliquer**. Les noms calculés sont mis à jour dans les périphériques sélectionnés.

Pour mettre à jour le micrologiciel de plusieurs périphériques :

1. Dans le menu **Matériel**, cliquez sur **Configuration de périphériques IP....** La boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP** s'affiche.
2. Sélectionnez les périphériques à configurer.
3. Cliquez sur **Mettre à jour le firmware**.
4. Sélectionnez le fichier contenant la mise à jour.
5. Cliquez sur **OK**.

10.9**Modification du mot de passe d'un encodeur/décodeur**

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > 

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > 

Définissez ou modifiez le mot de passe pour chaque niveau. Saisissez le mot de passe (19 caractères maximum ; aucun caractère spécial) correspondant au niveau sélectionné.

Pour modifier le mot de passe :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Modifier le mot de passe...**
La boîte de dialogue **Entrer le mot de passe** s'affiche.
 2. Dans la liste **Entrez le nom de l'utilisateur**, sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier le mot de passe.
 3. Dans le champ **Entrez le mot de passe de l'utilisateur**, saisissez le nouveau mot de passe.
 4. Cliquez sur **OK**.
- ✓ Le mot de passe est immédiatement modifié sur le périphérique.

Voir également

– Boîte de dialogue *Entrer le mot de passe*, Page 210

10.10 Indication du mot de passe de destination d'un décodeur

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton

droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter décodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter décodeur**

Pour activer l'accès d'un encodeur protégé par mot de passe à un décodeur, vous devez saisir le mot de passe de niveau d'autorisation Utilisateur de l'encodeur comme mot de passe de destination du décodeur.

Pour fournir le mot de passe de destination :

1. Dans la liste **Entrez le nom de l'utilisateur**, sélectionnez destination password.
 2. Dans le champ **Entrez le mot de passe de l'utilisateur**, saisissez le nouveau mot de passe.
 3. Cliquez sur **OK**.
- ✓ Le mot de passe est immédiatement modifié sur le périphérique.

Voir également

– Boîte de dialogue *Entrer le mot de passe*, Page 210

10.11 Configuration du support de stockage d'un encodeur

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 
>  > **Paramètres avancés** > **Gestion des enregistrements**

Remarque : vérifiez que les caméras souhaitées de cet encodeur sont ajoutées à Arborescence logique.

Vous devez configurer le support de stockage d'un encodeur pour utiliser la fonction ANR.

Remarque : si vous voulez configurer le support de stockage d'un encodeur qui a déjà été ajouté à votre système et qui est enregistré via VRM, cochez la case **Enregistrement 1 géré par VRM**. Vérifiez que l'enregistrement s'arrête.

La fonction ANR ne peut fonctionner que sur les encodeurs dotés de la version 5.90 (ou ultérieure) du firmware. Tous les types d'encodeurs ne prennent pas en charge ANR même si la version de firmware correcte est installée.

Pour configurer le support de stockage d'un encodeur :

1. Dans la zone **Supports d'enregistrement**, sélectionnez le support de stockage.
En fonction du type de périphérique, différents supports sont disponibles.
2. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le support sélectionné à la zone **Supports de stockage gérés**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le support ajouté, puis cliquez sur **Formater le support**.
4. Cliquez sur cette option pour sélectionner **Enr. 2**.



5. Cliquez sur .
Le formatage démarre.

Une fois le processus de formatage correctement terminé, le support de stockage est prêt à être utilisé avec la fonction ANR.

Voir également

- Page *Gestion des enregistrements*, Page 264
- *Configuration de la fonction ANR*, Page 153

10.12

Configuration d'événements ONVIF

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  >
Développer  > Développer  > onglet **Événements d'encodeur ONVIF**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > onglet **Événements d'encodeur ONVIF**

Vous configurez des tableaux de mappage pour mapper des événements ONVIF aux événements Bosch VMS.

Vous configurez un tableau de mappage pour tous les encodeurs ONVIF de même modèle ou tous les encodeurs ONVIF du même fabricant.



Cliquez sur  pour mettre à jour les encodeurs ONVIF ajoutés hors ligne avec le mappage des événements d'un encodeur ONVIF déjà ajouté, ayant le même fabricant et/ou de modèle identique.

Pour les encodeurs multicanaux, vous pouvez configurer les sources des événements, par exemple une caméra ou un relais spécifique.

Pour créer un tableau de mappage :

1. Cliquez sur .
La boîte de dialogue **Nouveau mappage d'événements ONVIF** s'ouvre.
2. Saisissez un nom pour les paramètres de définition.
3. Dans les listes **Fabricant** et **Modèle**, sélectionnez les entrées si nécessaire.
Si vous sélectionnez **<aucun>** dans les deux listes, le mappage d'événements est uniquement valide pour ce dispositif.
Si vous sélectionnez **<aucun>** dans la liste **Modèle** et le nom du fabricant dans la liste **Fabricant**, le mappage d'événements est valide pour tous les dispositifs ayant le même fabricant.
Si vous sélectionnez les entrées disponibles dans les deux listes, le mappage d'événements est valide pour tous les dispositifs ayant le même fabricant et de même modèle.
4. Cliquez sur **OK**.
Vous pouvez à présent modifier le tableau de mappage, par exemple en ajoutant une ligne à l'événement **Mouvement détecté**.

Pour modifier un tableau de mappage :

1. Cliquez sur .
La boîte de dialogue **Modifier le mappage des événements ONVIF** s'ouvre.
2. Modifiez les entrées de votre choix.

Pour ajouter ou supprimer des mappages d'événements :

1. Dans la liste **Tableau de mappage**, sélectionnez le nom souhaité.
2. Pour ajouter une ligne : cliquez sur .
3. Sur la ligne, saisissez les chaînes souhaitées.
Si plusieurs lignes sont disponibles, un événement est déclenché lorsqu'une seule des lignes est vérifiée.
4. Pour supprimer une ligne : cliquez sur .

Pour supprimer un tableau de mappage :

1. Dans la liste **Tableau de mappage**, cliquez sur le nom des mappages d'événements à supprimer.
2. Cliquez sur .

Pour configurer une source d'événement :

1. Développez , puis cliquez sur ,  ou .
2. Cliquez sur l'onglet **Source d'événement ONVIF**.
3. Dans la colonne **Déclencher l'événement**, activez l'événement configuré sur cette ligne.
4. Sélectionnez les définitions d'événements souhaitées.

Voir également

- *Activation de la journalisation des événements ONVIF, Page 342*
- *Événements ONVIF, Page 54*
- *Page Événements d'encodeur ONVIF, Page 246*
- *Page Source d'événement ONVIF, Page 247*

11 Gestion de Video Streaming Gateway



Fenêtre principale > **Périphériques**

Ce chapitre explique comment configurer les périphériques dans votre système.

La modification de l'Arborescence des Périphériques a un impact sur d'autres pages du Configuration Client :

- **Cartes et structure**

Vous pouvez utiliser les périphériques de l'Arborescence des Périphériques pour créer une structure personnalisée appelée Arborescence Logique. Par conséquent, un périphérique supprimé de l'Arborescence des Périphériques est automatiquement supprimé de l'arborescence logique. En revanche, un périphérique ajouté à l'Arborescence des Périphériques n'est pas automatiquement ajouté à l'arborescence logique.

- **Caméras et enregistrement**

Toutes les caméras de l'Arborescence des Périphériques sont disponibles dans le Tableau des caméras et les Tableaux d'enregistrement. Vous ne pouvez pas modifier les caméras DiBos ou Allegiant.

- **Événements**

Tous les périphériques de l'Arborescence des Périphériques sont disponibles dans les tableaux d'événements correspondants.

- **Groupes d'utilisateurs**

Vous pouvez limiter la couverture opérationnelle des périphériques dans plusieurs pages d'autorisations (par groupe d'utilisateurs ou Enterprise Account).

Ce chapitre explique comment configurer le périphérique VSG de votre système.

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

Voir également

- *Page de périphérique de passerelle de flux vidéo, Page 239*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur Bosch, Page 241*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur ONVIF, Page 242*
- *Boîte de dialogue Ajouter une caméra JPEG, Page 243*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur RTSP, Page 244*

11.1 Ajout d'un périphérique de passerelle de flux vidéo



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez



Pour ajouter des dispositifs VSG via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Rechercher les passerelles de diffusion de flux**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Sélectionnez les dispositifs VSG appropriés, sélectionnez la zone de stockage VRM souhaitée, puis cliquez sur **Affecter** pour les affecter à la zone de stockage VRM.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour ajouter un périphérique VSG manuellement :

1. Cliquez avec le bouton droit sur , et cliquez sur **Ajouter une passerelle de diffusion de flux**.
La boîte de dialogue **Ajouter une passerelle de diffusion de flux** s'affiche.
2. Définissez les paramètres requis pour votre périphérique VSG.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
- ✓ Le périphérique VSG est ajouté au système. Les caméras affectées à ce périphérique VSG sont enregistrées.

Voir également

- *Boîte de dialogue Ajouter une passerelle de diffusion de flux, Page 235*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur Bosch, Page 241*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur ONVIF, Page 242*
- *Boîte de dialogue Ajouter une caméra JPEG, Page 243*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur RTSP, Page 244*

11.2 Déplacement d'un VSG vers une autre zone de stockage



Vous pouvez déplacer un dispositif d'une zone de stockage vers une autre à l'intérieur du même dispositif VRM sans perdre d'enregistrements.

Pour déplacer un périphérique :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Modification du groupe**
Le **Modifier le groupe pour** s'affiche.
2. Dans la liste **Nouveau groupe :**, sélectionnez la zone de stockage souhaitée.
3. Cliquez sur **OK.**
Le périphérique est déplacé vers la zone de stockage sélectionnée.

Voir également

- *Boîte de dialogue Modifier la zone de stockage (Change Pool), Page 234*

11.3**Ajout d'une caméra à un VSG**

Vous pouvez ajouter les dispositifs suivants à votre VSG :

- Encodeurs de Bosch
- Caméras ONVIF
- Caméras JPEG
- Encodeurs RTSP

Si vous avez ajouté des encodeurs VGS hors ligne, vous pouvez actualiser leur état.

Pour effectuer un ajout :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , pointez sur **Ajouter un encodeur/une caméra**, puis cliquez sur la commande souhaitée.
2. Dans la boîte de dialogue, définissez les paramètres appropriés pour ajouter le périphérique.
3. Cliquez sur **OK.**
Le périphérique est ajouté.

Pour actualiser :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'encodeur souhaité, puis cliquez sur **Actualiser l'état.**
Les propriétés du dispositif sont extraites.

Voir également

- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur Bosch, Page 241*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur ONVIF, Page 242*
- *Boîte de dialogue Ajouter une caméra JPEG, Page 243*
- *Boîte de dialogue Ajouter un encodeur RTSP, Page 244*

11.4**Configuration du multicast**

Pour chaque caméra affectée à un périphérique Video Streaming Gateway, vous pouvez configurer une adresse multicast avec port.


Pour configurer le multicast :

1. Cochez la case appropriée pour activer le multicast.
2. Saisissez une adresse multicast valide et un numéro de port.
3. Si nécessaire, configurez une diffusion multicast en continu.

Voir également

- Onglet Multicast (Video Streaming Gateway), Page 240

11.5 Configuration de la journalisation



Vous pouvez configurer la journalisation pour chaque périphérique Video Streaming Gateway.

Pour configurer la journalisation :

1. Cliquez sur l'onglet **Administration**, puis sur **Avancé**.
2. Cliquez pour sélectionner les paramètres de journalisation souhaités.

Les fichiers journaux sont généralement stockés dans l'emplacement suivant :

```
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
```

Voir également

- Onglet Avancé (Video Streaming Gateway), Page 240

11.6 Affectation d'un profil ONVIF



Vous pouvez affecter un jeton de profil de support ONVIF à une caméra ONVIF. Ce peut être pour la vidéo en temps réel ou pour l'enregistrement.

Pour affecter un jeton de vidéo en temps réel :

- ▶ Dans la colonne **Vidéo en temps réel - Profil**, sélectionnez l'entrée souhaitée.


Pour affecter un jeton d'enregistrement :

- ▶ Dans la colonne **Enregistrement - Profil**, sélectionnez l'entrée souhaitée.

Voir également

- Page Caméras, Page 294

11.7 Configuration d'événements ONVIF



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > onglet **Événements d'encodeur ONVIF**

Vous configurez des tableaux de mappage pour mapper des événements ONVIF aux événements Bosch VMS.

Vous configurez un tableau de mappage pour tous les encodeurs ONVIF de même modèle ou tous les encodeurs ONVIF du même fabricant.

Cliquez sur  pour mettre à jour les encodeurs ONVIF ajoutés hors ligne avec le mappage des événements d'un encodeur ONVIF déjà ajouté, ayant le même fabricant et/ou de modèle identique.

Pour les encodeurs multicanaux, vous pouvez configurer les sources des événements, par exemple une caméra ou un relais spécifique.

Pour créer un tableau de mappage :

1. Cliquez sur  .
La boîte de dialogue **Nouveau mappage d'événements ONVIF** s'ouvre.
2. Saisissez un nom pour les paramètres de définition.
3. Dans les listes **Fabricant** et **Modèle**, sélectionnez les entrées si nécessaire.
Si vous sélectionnez **<aucun>** dans les deux listes, le mappage d'événements est uniquement valide pour ce dispositif.
Si vous sélectionnez **<aucun>** dans la liste **Modèle** et le nom du fabricant dans la liste **Fabricant**, le mappage d'événements est valide pour tous les dispositifs ayant le même fabricant.
Si vous sélectionnez les entrées disponibles dans les deux listes, le mappage d'événements est valide pour tous les dispositifs ayant le même fabricant et de même modèle.
4. Cliquez sur **OK**.
Vous pouvez à présent modifier le tableau de mappage, par exemple en ajoutant une ligne à l'événement **Mouvement détecté**.

Pour modifier un tableau de mappage :

1. Cliquez sur  .
La boîte de dialogue **Modifier le mappage des événements ONVIF** s'ouvre.
2. Modifiez les entrées de votre choix.

Pour ajouter ou supprimer des mappages d'événements :

1. Dans la liste **Tableau de mappage**, sélectionnez le nom souhaité.
2. Pour ajouter une ligne : cliquez sur  .
3. Sur la ligne, saisissez les chaînes souhaitées.
Si plusieurs lignes sont disponibles, un événement est déclenché lorsqu'une seule des lignes est vérifiée.
4. Pour supprimer une ligne : cliquez sur  .

Pour supprimer un tableau de mappage :

1. Dans la liste **Tableau de mappage**, cliquez sur le nom des mappages d'événements à supprimer.
2. Cliquez sur  .

Pour configurer une source d'événement :

1. Développez , puis cliquez sur ,  ou .
2. Cliquez sur l'onglet **Source d'événement ONVIF**.
3. Dans la colonne **Déclencher l'événement**, activez l'événement configuré sur cette ligne.
4. Sélectionnez les définitions d'événements souhaitées.

Voir également

- *Activation de la journalisation des événements ONVIF, Page 342*
- *Événements ONVIF, Page 54*
- *Page Événements d'encodeur ONVIF, Page 246*
- *Page Source d'événement ONVIF, Page 247*

12 Gestion de plusieurs périphériques



Fenêtre principale > **Périphériques**

Ce chapitre explique comment configurer les périphériques dans votre système.

La modification de l'Arborescence des Périphériques a un impact sur d'autres pages du Configuration Client :

- **Cartes et structure**
Vous pouvez utiliser les périphériques de l'Arborescence des Périphériques pour créer une structure personnalisée appelée Arborescence Logique. Par conséquent, un périphérique supprimé de l'Arborescence des Périphériques est automatiquement supprimé de l'arborescence logique. En revanche, un périphérique ajouté à l'Arborescence des Périphériques n'est pas automatiquement ajouté à l'arborescence logique.
- **Caméras et enregistrement**
Toutes les caméras de l'Arborescence des Périphériques sont disponibles dans le Tableau des caméras et les Tableaux d'enregistrement. Vous ne pouvez pas modifier les caméras DiBos ou Allegiant.
- **Événements**
Tous les périphériques de l'Arborescence des Périphériques sont disponibles dans les tableaux d'événements correspondants.
- **Groupes d'utilisateurs**
Vous pouvez limiter la couverture opérationnelle des périphériques dans plusieurs pages d'autorisations (par groupe d'utilisateurs ou Enterprise Account).

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

12.1 Ajout de périphériques



Fenêtre principale > **Périphériques**

Vous pouvez ajouter manuellement les dispositifs suivants à l'Arborescence des dispositifs :

- Dispositifs vidéo IP de Bosch
- Caméra ONVIF
- Bosch Recording Station/système DiBos
- Matrice analogique
Pour ajouter un dispositif Bosch Allegiant, vous avez besoin d'un fichier de configuration Allegiant valide.
- Poste de commande Bosch VMS
Les postes de commande doivent être équipés du logiciel Operator Client.
- Dispositif de communication
- Interface DAB/caisse enregistreuse Bosch, dispositif DTP
- Entrée virtuelle
- Dispositif de surveillance réseau

- Clavier IntuiKey Bosch
- Clavier DCZ VideoTec
- Groupe de moniteurs analogiques
- Module d'E/S
- Émulation CCL Allegiant
- Centrale d'intrusion de Bosch

Vous pouvez rechercher les périphériques suivants pour les ajouter à l'aide de la boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** :

- Périphériques VRM
- Encodeurs
- Encodeurs temps réel uniquement
- Encodeurs ONVIF en temps réel uniquement
- Encodeurs à stockage local
- Décodeurs
- Périphériques Video Streaming Gateway (VSG)
- Périphériques DVR
- NVR VIDOS

Remarque :

Après l'ajout d'un périphérique, cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

Remarque :

Si vous ajoutez un encodeur ou un décodeur vidéo IP avec l'option **<Détection automatique>**, ce dispositif doit être disponible sur le réseau.

Pour ajouter un dispositif vidéo IP Bosch :

1. Développez , puis , cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
Ou

cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
Ou

cliquez avec le bouton droit de la souris sur .

2. Cliquez sur **Ajouter encodeur**.
La boîte de dialogue **Ajouter un encodeur** s'affiche.
3. Saisissez l'adresse IP correspondante.
4. Dans la liste, sélectionnez **<Détection automatique>**.
5. Cliquez sur **OK**.
Le dispositif est ajouté au système.

Pour ajouter un système DiBos :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
2. Cliquez sur **Ajouter un système BRS/DiBos**.
La boîte de dialogue **Ajouter un système BRS/DiBos** s'affiche.
3. Entrez les valeurs appropriées.
4. Cliquez sur **Balayer**.
Le système DiBos est ajouté au système.
5. Dans la boîte de message qui s'affiche, cliquez sur **OK** pour confirmer l'opération.

Pour ajouter un périphérique Allegiant Bosch :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Ajouter Allegiant**.
La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier de configuration Allegiant approprié, puis cliquez sur **OK**.
Le périphérique Allegiant Bosch est ajouté au système.

Remarque : vous ne pouvez ajouter qu'une seule matrice Allegiant Bosch.

Pour ajouter un poste de commande Bosch VMS :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Ajouter un poste de commande**.
La boîte de dialogue **Ajouter un poste de commande** s'affiche.
2. Indiquez la valeur appropriée, puis cliquez sur **OK**.

Le poste de commande  est ajouté au système.

Pour ajouter un groupe de moniteurs analogiques :

1. Développez , cliquez avec le bouton droit de la souris sur  puis cliquez sur **Ajouter le groupe de moniteurs**.
La boîte de dialogue **Créer un nouveau groupe de moniteurs analogiques** s'affiche.
Si vous avez déjà procédé à un balayage du réseau et que des décodeurs ont été détectés, il existe déjà un groupe de moniteurs analogiques par défaut disponible avec tous les décodeurs détectés affectés.
2. Définissez les paramètres appropriés.
3. Cliquez sur **OK**.

Le groupe de moniteurs analogiques est ajouté au système.

Pour ajouter un périphérique de communication :

1. Développez , cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur la commande appropriée.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche.
2. Entrez les paramètres appropriés.
3. Cliquez sur **OK**.

Le périphérique de communication est ajouté au système.

Pour ajouter un périphérique :

1. Développez , cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur la commande appropriée.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche.
2. Entrez les paramètres appropriés.
3. Cliquez sur **OK**.

L'appareil périphérique est ajouté au système.

Pour ajouter une entrée virtuelle :

1. Développez  et cliquez sur .
La page correspondante s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter entrées**.
Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau.
3. Définissez les paramètres appropriés.

4. Cliquez sur **Ajouter** .
L'entrée virtuelle est ajoutée au système.

Pour ajouter un périphérique de surveillance réseau :

1. Développez  , cliquez sur  avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Ajouter récepteur de trap SNMP / RMon**.
La boîte de dialogue **Ajouter récepteur de trap SNMP / RMon** s'affiche.
2. Saisissez un nom pour le périphérique SNMP.
Le périphérique de surveillance du réseau est ajouté au système.

Pour ajouter un clavier de vidéosurveillance :

Remarque : pour ajouter un clavier, vous devez ajouter un poste de commande.

1. Développez  , cliquez sur  .
La page correspondante s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter un clavier**.
Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau.
3. Dans le champ approprié de la colonne **Type de clavier**, sélectionnez le type de clavier souhaité :
IntuiKey
VideoTec DCZ
4. Dans le champ approprié de la colonne **Connexion**, sélectionnez le poste de commande connecté au clavier.
5. Définissez les paramètres appropriés.
Le clavier est ajouté au système.

Pour ajouter un module E/S :

1. Développez  , cliquez sur  avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Ajouter un nouveau périphérique ADAM**.
La boîte de dialogue **Ajouter un nouvel ADAM** s'affiche.
2. Saisissez l'adresse IP du périphérique.
Si vous souhaitez ignorer le périphérique sélectionné et passer directement au suivant, cliquez sur **Ignorer**.
3. Sélectionnez le type de périphérique.
La page correspondante s'affiche.
4. Le cas échéant, cliquez sur l'onglet **ADAM** pour modifier les noms affichés des entrées.
5. Le cas échéant, cliquez sur l'onglet **Nom** pour modifier les noms affichés des relais.



Remarque!

Vous pouvez également lancer une recherche sur les périphériques ADAM (**Rechercher les périphériques ADAM**). Les adresses IP des périphériques sont détectées. Le cas échéant, le type de périphérique est présélectionné. Vous devez confirmer cette présélection.

Pour ajouter une émulation CCL Allegiant :

1. Développez  , cliquez sur  .
L'onglet **Émulation CCL Allegiant** s'affiche.
2. Cliquez sur l'option **Activer l'émulation CCL Allegiant** pour la sélectionner.
3. Sélectionnez les paramètres appropriés.
Le service d'émulation Allegiant CCL est lancé sur le Management Server.

Pour ajouter une centrale d'intrusion :

1. Développez  , cliquez avec le bouton droit de la souris sur  , puis cliquez sur **Ajouter une centrale**.
La boîte de dialogue **Ajouter une centrale** s'ouvre.
2. Entrez les valeurs appropriées.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La centrale d'intrusion est ajoutée au système.

Voir également

- Boîte de dialogue Ajouter encodeur / décodeur, Page 207
- Boîte de dialogue Ajouter système DiBos, Page 200
- Boîte de dialogue Serveur e-mail/SMTP, Page 214
- Boîte de dialogue Ajouter périphérique SMS, Page 215
- Boîte de dialogue Ajouter interface DAB/caisse enregistreuse Bosch, Page 217
- Page Paramètres DTP, Page 218
- Boîte de dialogue Ajouter entrées virtuelles, Page 221
- Boîte de dialogue Ajouter récepteur de trap SNMP / RMon, Page 221
- Page Attribution de clavier, Page 223
- Page Modules E/S, Page 224
- Page Émulation CCL Allegiant, Page 225
- Boîte de dialogue Ajouter une centrale d'intrusion, Page 227

12.2**Ajout d'un système VIDOS-NVR**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 
Le système prend en charge la recherche de périphériques.

Pour ajouter des NVR VIDOS via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Commencer la recherche de Vidos NVR**.
La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**.
La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe.
La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ.
Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par  .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par  .

5. Cliquez sur **Terminer**.
Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Voir également

- *Assistant de balayage Bosch VMS, Page 249*

12.3**Configuration d'un décodeur pour une utilisation avec un clavier numérique IntuiKey de Bosch**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer > Développer

Appliquez la procédure suivante pour configurer un décodeur VIP XD connecté à un clavier Bosch IntuiKey.

Pour configurer un décodeur :

1. Cliquez sur le décodeur utilisé pour connecter un clavier Bosch IntuiKey.
2. Cliquez sur l'onglet **Périphériques**.
3. Vérifiez que les paramètres suivants sont appliqués :
 - Fonction port série : **Transparent**
 - Débits en bauds : **19 200**
 - Bits d'arrêt : **1**
 - Vérification de la parité : **Aucune**
 - Mode d'interface : **RS232**
 - Mode half-duplex : **Désactivé**

Voir également

- *Scénarios de connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 56*
- *Connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch à un décodeur, Page 58*
- *Mise à jour du firmware clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 59*
- *COM1, Page 279*

12.4**Configuration de l'intégration d'un système DiBos**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer

**Remarque!**

Vous ne devez pas configurer le système DiBos proprement dit, uniquement l'intégration à Bosch VMS.

Pour rechercher de nouveaux dispositifs DiBos :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  et cliquez sur **Analyser à nouveau le système BRS/DiBos**.

Le système DiBos est analysé. Les nouveaux dispositifs détectés sont ajoutés.

Pour supprimer un élément :

1. Cliquez sur l'onglet **Caméras**, sur l'onglet **Relais** ou sur l'onglet **Entrées**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément, puis cliquez sur **Supprimer**.
L'élément est supprimé.

Pour renommer un dispositif DiBos :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dispositif DiBos, puis cliquez sur **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom de l'élément.

12.5 Configuration de l'intégration d'un DVR



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > 



Remarque!

Vous ne devez pas configurer le DVR lui-même, mais uniquement l'intégration du périphérique DVR dans Bosch VMS.

Pour ajouter des périphériques DVR via un balayage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Rechercher les périphériques DVR**. La boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard** s'affiche.
2. Cochez les cases des périphériques que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur **Suivant >>**. La boîte de dialogue **Authentifier les dispositifs** de l'Assistant s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe de chaque dispositif protégé par mot de passe. La vérification du mot de passe est effectuée automatiquement lorsqu'il n'y a pas de saisie de caractère supplémentaire dans le champ du mot de passe pendant quelques secondes ou lorsque vous cliquez à l'extérieur de ce champ. Si les mots de passe de tous les dispositifs sont identiques, vous pouvez le saisir dans le premier champ **Mot de passe**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur ce champ, puis cliquez sur **Copier la cellule dans la colonne**.

Dans la colonne **État**, les connexions réussies sont indiquées par .

Les connexions qui ont échoué sont indiquées par .

5. Cliquez sur **Terminer**. Le dispositif est ajouté à votre Bosch VMS.

Pour supprimer un élément :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, sur l'onglet **Caméras**, sur l'onglet **Entrées** ou sur l'onglet **Relais**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément, puis cliquez sur **Supprimer**. L'élément est supprimé.



Remarque!

Pour rétablir un élément retiré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dispositif DVR et cliquez sur **Rechercher de nouveau sur le périphérique DVR**.

Pour renommer un périphérique DVR :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique DVR, puis cliquez sur **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom de l'élément.

Voir également

- *Assistant de balayage Bosch VMS, Page 249*
- *Page DVR (enregistreur vidéo numérique), Page 201*

12.6 Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > 

Vous ne devez pas configurer le périphérique Bosch Allegiant proprement dit, mais uniquement les propriétés relatives à Bosch VMS.

Pour affecter une sortie à un encodeur :

1. Cliquez sur l'onglet **Sorties**.
2. Dans la colonne **Utilisation**, cliquez sur **Jonction numérique** pour les cellules voulues.
3. Dans la colonne **Encodeur**, sélectionnez l'encodeur approprié.

Ajout d'une entrée à un périphérique Bosch Allegiant :

1. Cliquez sur l'onglet **Entrées**.
2. Cliquez sur **Ajouter entrées**. Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau.
3. Entrez les paramètres requis dans les cellules.

Suppression d'une entrée :

1. Cliquez sur l'onglet **Entrées**.
2. Cliquez sur la ligne concernée dans le tableau.
3. Cliquez sur **Supprimer entrée**. La ligne est supprimée du tableau.

Voir également

- *Connexion d'un clavier numérique IntuiKey au VMS de Bosch, Page 56*
- *Page Connexion, Page 203*
- *Page Caméras, Page 203*
- *Page Sorties, Page 203*
- *Page Entrées, Page 204*

12.7 Configuration d'un Script de Commande de démarrage



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > page **Paramètres**

Vous pouvez configurer un Script de Commande qui sera exécuté au démarrage du Operator Client sur le poste de commande sélectionné.

Vous devez créer un Script de Commande correspondant.

Pour créer un Script de Commande, voir *Gestion des Scripts de Commande, Page 164*.

Pour créer un script de démarrage :

- ▶ Dans la liste **Script de démarrage :**, sélectionnez le Script de Commande requis.

Voir également

- *Page Poste de commande, Page 205*

12.8 Modification de l'adresse réseau d'un poste de commande



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez 

Pour changer l'adresse IP :

1. Cliquez avec le bouton droit sur  et cliquez sur **Modifier l'adresse réseau**. La boîte de dialogue **Modifier l'adresse réseau** s'affiche.

2. Modifiez l'adresse dans le champ en fonction de vos exigences.

12.9 Activation de la recherche judiciaire sur un poste de commande



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Page **Paramètres**

Vous devez activer la Recherche judiciaire sur un poste de commande.

Remarque :

Activez l'analyse du contenu vidéo sur chaque encodeur. Accédez pour ce faire à la page VCA de l'encodeur dans l'Arborescence des Périphériques.

Pour activer la recherche judiciaire :

- ▶ Cliquez pour cocher la case **Activer la recherche contextuelle**.

12.10 Attribution d'un groupe de moniteurs analogiques à un poste de commande



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Page **Groupes de moniteurs analogiques**

Vous pouvez affecter un groupe de moniteurs analogiques à un Bosch VMS poste de commande. Dans la boîte de dialogue **Options**, vous pouvez configurer le système de manière à ce que tous les postes de commande puissent contrôler les groupes de moniteurs analogiques, indépendamment du paramètre défini ici.

Pour attribuer un groupe de moniteurs analogiques :

- ▶ Cochez la case de la colonne **Groupes de moniteurs analogiques affectés**.

Voir également

- Boîte de dialogue *Options*, Page 191
- Page *Poste de commande*, Page 205

12.11 Configuration d'un groupe de moniteurs analogiques



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  > 

Attention!

On ne peut contrôler un groupe de moniteurs analogiques à partir du client Operator Client lorsque la connexion au Management Server est perdue ou quand Operator ClientEnterprise System est utilisé.

Vous pouvez configurer les moniteurs dans un groupe de moniteurs analogiques, de manière logique, dans des lignes et des colonnes. Cette organisation ne doit pas obligatoirement correspondre à la disposition physique des moniteurs.

Pour configurer un groupe de moniteurs analogiques :

1. Dans le champ **Nom** :, saisissez un nom pour le groupe de moniteurs analogiques.
2. Dans les champs **Colonnes** et **Lignes** :, saisissez les valeurs souhaitées.
3. Faites glisser chacun des décodeurs disponibles vers une image de moniteur analogique, sur la droite.

Le numéro logique du décodeur est affiché en noir sur l'image du moniteur et la couleur

de cette dernière change.

Si aucun décodeur n'est disponible, annulez l'affectation d'un décodeur à un autre groupe de moniteurs analogiques ou effectuez un nouveau balayage du réseau.

4. Cliquez sur l'onglet **Configuration avancée**.
5. Modifiez les numéros logiques des décodeurs attribués, le cas échéant. Si vous saisissez un numéro déjà utilisé, une boîte de message s'affiche.
6. Cliquez sur **Mode quadravision** pour autoriser la vue quadravision pour ce décodeur.

Remarque :

nous déconseillons de configurer la vue quadravision sur les caméras H.264.

7. Dans la colonne **Caméra initiale**, sélectionnez la caméra souhaitée.
8. Sélectionnez les options souhaitées dans les colonnes concernant l'affichage à l'écran (OSD).

12.12 Configurer un mur de moniteurs



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter Monitor Wall**

Après avoir ajouté le mur de moniteurs, l'utilisateur de Operator Client peut contrôler ce mur de moniteurs. L'utilisateur peut modifier la configuration du moniteur et affecter des encodeurs à des moniteurs.

Pour effectuer un ajout :

1. Sélectionnez le décodeur souhaité.
2. Si nécessaire, saisissez le nombre maximal de caméras et configurez les miniatures.

3. Cliquez sur .



4. Cliquez sur **Cartes et structure**.
5. Faites glisser le mur de moniteurs vers l'arborescence logique.
6. Si nécessaire, configurez l'accès au mur de moniteurs avec les autorisations de groupe d'utilisateurs appropriées.

Voir également

– *Boîte de dialogue Ajouter un mur de moniteurs, Page 214*

12.13 Configuration d'un périphérique de communication



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer 

Pour configurer un périphérique de communication :

1. Cliquez sur le périphérique requis :  ou .
2. Définissez les paramètres appropriés.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- Boîte de dialogue Serveur e-mail/SMTP, Page 214
- Page Serveur SMTP, Page 215
- Page Paramètres GSM / Paramètres SMSC, Page 216

12.14 Configuration d'un périphérique

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 

Interface ATM/POS Bosch
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 

Périphérique DTP > 

Pour configurer un périphérique :

- ▶ Modifiez les paramètres appropriés.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, cliquez ci-dessous sur le lien de la fenêtre concernée.

Voir également

- Page Paramètres ATM, Page 219
- Page Interface DAB/caisse enregistreuse, Page 218
- Page Paramètres DTP, Page 218

12.15 Configuration d'un récepteur d'interruptions SNMP

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez 

Pour configurer le SNMP trap receiver :

1. Cliquez sur  pour afficher la page **Récepteur de trap SNMP**.
2. Sélectionnez les paramètres appropriés.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- Page Récepteur de trap SNMP, Page 222

12.16 Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (poste de commande)

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 

Pour configurer un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un poste de commande :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.

2. Dans le champ **Paramètres du clavier**, sélectionnez les paramètres appropriés. Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- *Page Poste de commande, Page 205*

12.17

Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (décodeur)



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >



Remarque!

Vous ne pouvez pas connecter un clavier KBD Universal XF à un décodeur.

Pour configurer un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un décodeur :

1. Dans la colonne **Connexion**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez le décodeur approprié.
Vous pouvez également sélectionner un poste de commande, si le clavier Bosch IntuiKey y est connecté.



Un poste de commande doit être configuré sur la page .

2. Dans le champ **Paramètres de connexion**, sélectionnez les paramètres appropriés. Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- *Page Attribution de clavier, Page 223*
- *Scénarios de connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 56*
- *Connexion d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch à un décodeur, Page 58*

12.18

Configuration d'un module E/S



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 

Pour configurer un module E/S :

1. Cliquez sur l'onglet **ADAM**.
2. Dans la liste **Type ADAM** :, sélectionnez le type de périphérique approprié.

Attention!

Ne modifiez le type de périphérique qu'en cas de réelle nécessité.

Si, par exemple, vous modifiez le type de périphérique pour le remplacer par un type autorisant un nombre d'entrées moins élevé, toutes les données de configuration des entrées supprimées seront perdues.

1. Cliquez sur l'onglet **Entrées**.
2. Dans la colonne **Nom**, modifiez le nom affiché d'une entrée, le cas échéant.

3. Cliquez sur l'onglet **Relais**.
 4. Dans la colonne **Relais**, modifiez le nom d'un relais, le cas échéant.
- Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

– *Page Modules E/S, Page 224*

12.19 Configuration d'une émulation CCL Allegiant



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez

Vous avez besoin du guide de l'utilisateur de CCL pour utiliser les commandes CCL. Ce guide est disponible dans le catalogue de produits en ligne dans la section documentation de chaque matrice LTC Allegiant.

La *Commandes CCL Allegiant prises en charge par Bosch Video Management System, Page 65* répertorie les commandes CCL prises en charge dans Bosch Video Management System.

Pour configurer une émulation CCL Allegiant :

1. Cliquez sur **Activer l'émulation CCL Allegiant**.
 2. Configurez les paramètres de communication en fonction des besoins.
- Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

– *Page Émulation CCL Allegiant, Page 225*

12.20 Ajout d'un service vidéo mobile



Fenêtre principale > **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter un service vidéo mobile**

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs entrée(s) Mobile Video Service à votre Bosch VMS.

Pour effectuer un ajout :

1. Saisissez l'URI de votre Mobile Video Service.
 2. Cliquez sur **OK**.
- ✓ Désormais, Mobile Video Service et Management Server se connaissent et le Mobile Video Service peut recevoir des données de configuration depuis Management Server.

Voir également

– *Page du service vidéo mobile, Page 226*

13 Configuration de la structure

Ce chapitre explique comment configurer l'Arborescence Logique et comment gérer les fichiers ressource, tels que les cartes.



Remarque!

Si vous déplacez un groupe de périphériques dans l'Arborescence Logique, ces périphériques perdent leurs autorisations. Vous devez de nouveau les définir sur la page **Groupes d'utilisateurs**.

Pour obtenir des informations détaillées sur les fenêtres disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- Boîte de dialogue Gestionnaire de ressources, Page 287
- Boîte de dialogue Sélectionner une ressource, Page 287
- Boîte de dialogue Générateur de séquence, Page 288
- Boîte de dialogue Ajouter une séquence, Page 289
- Boîte de dialogue Ajouter un pas de séquence, Page 289
- Boîte de dialogue Ajouter URL, Page 289
- Boîte de dialogue Sélectionner une carte pour le lien, Page 290

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.

3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

13.1 Configuration de l'Arborescence Logique

Voir également

- Page Cartes et structure, Page 286

13.2 Ajout d'un périphérique à l'Arborescence Logique



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Pour ajouter un périphérique :

- ▶ Faites glisser un élément de l'Arborescence des Périphériques à l'endroit requis dans l'Arborescence Logique.
Vous pouvez faire glisser un nœud entier avec tous ses sous-éléments de l'Arborescence des Périphériques vers l'Arborescence Logique. Vous pouvez sélectionner plusieurs périphériques en appuyant sur la touche CTRL ou MAJ.

Voir également

- Page Cartes et structure, Page 286

13.3 Suppression d'un élément de l'arborescence



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Pour supprimer un élément de l'arborescence logique :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément dans l'arborescence logique, puis cliquez sur **Supprimer**. Si l'élément sélectionné comporte des sous-éléments, une boîte de message s'affiche. Pour confirmer, cliquez sur **OK**. L'élément est supprimé. Lorsque vous supprimez un élément du dossier d'une carte dans l'arborescence logique, cet élément est également supprimé de la carte.

Voir également

- Page *Cartes et structure*, Page 286

13.4**Gestion des fichiers ressources**

Fenêtre principale >  **Cartes et structure** > 
ou

Fenêtre principale >  **Alarmes** > 

Vous pouvez importer des fichiers ressources dans les formats suivants :

- Fichiers DWF (2D, fichiers ressources Carte)
Ces fichiers sont convertis au format bitmap pour pouvoir être utilisés avec Operator Client.
- Fichiers HTML (fichiers de document Carte)
- Fichiers MP3 (fichiers audio)
- Fichiers TXT (Scripts de Commande ou séquences de caméras)
- Fichiers MHT (archives Web)
- Fichiers d'URL (contiennent des liens vers des pages Web)
- Fichiers WAV (fichiers audio)

Les fichiers ressources importés sont ajoutés à une base de données. Ils ne sont pas liés aux fichiers d'origine.

**Remarque!**

Après chacune des tâches suivantes :

Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

Pour importer un fichier ressources :

1. Cliquez sur .
La boîte de dialogue **Importer ressource** s'affiche.
2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
3. Cliquez sur **Ouvrir**.
Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à la liste.
Si un fichier a déjà été importé, une boîte de message s'affiche.
Si vous décidez d'importer un fichier déjà importé, une nouvelle entrée est ajoutée à la liste.

Pour supprimer un fichier ressources :

1. Sélectionnez le fichier ressources souhaité.

2. Cliquez sur  .
Le fichier ressource sélectionné est supprimé de la liste.

Pour renommer un fichier ressources :

1. Sélectionnez le fichier ressources souhaité.
2. Cliquez sur  .
3. Saisissez le nouveau nom.
Le nom et la date de création du fichier d'origine sont conservés.

Pour remplacer le contenu d'un fichier ressources :

1. Sélectionnez le fichier ressources souhaité.
2. Cliquez sur  .
La boîte de dialogue **Remplacer ressource** s'affiche.
3. Sélectionnez le fichier incluant le contenu approprié, puis cliquez sur **Ouvrir**.
Le nom de la ressource est conservé, mais le nom du fichier d'origine est remplacé par le nouveau nom.

Pour exporter un fichier ressources :

1. Sélectionnez le fichier ressources souhaité.
2. Cliquez sur  .
Une boîte de dialogue permettant de sélectionner un répertoire s'affiche.
3. Sélectionnez le répertoire approprié, puis cliquez sur **OK**.
Le fichier d'origine est exporté.

Voir également

- *Boîte de dialogue Sélectionner une ressource, Page 287*

13.5

Ajout d'un Script de Commande



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Pour pouvoir ajouter un Script de Commande, vous devez avoir importé ou créé des fichiers de Script de Commande.

Si nécessaire, reportez-vous à *Configuration de Scripts de Commande, Page 164* pour plus d'informations.

Pour ajouter un fichier de Script de Commande :

1. Sélectionnez le dossier dans lequel ajouter le nouveau Script de Commande.
2. Cliquez sur  . La boîte de dialogue **Sélectionner un script de client** s'affiche.
3. Sélectionnez un fichier dans la liste.
4. Cliquez sur **OK**.
Un nouveau Script de Commande est ajouté dans le dossier sélectionné.

Voir également

- *Boîte de dialogue Sélectionner une ressource, Page 287*

13.6 Gestion des séquences de caméra préconfigurées



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour gérer les séquences de caméras :

- Création d'une séquence de caméras
- Ajout d'un pas utilisant une nouvelle durée de temporisation à une séquence de caméras existante
- Suppression d'un pas d'une séquence de caméras
- Suppression d'une séquence de caméras

Remarque!

Lorsque la configuration est modifiée et activée, une séquence de caméras (préconfigurée ou automatique) se poursuit généralement après le redémarrage d'Operator Client.

En revanche, les séquences sont interrompues dans les cas suivants :

Suppression d'un moniteur sur lequel la séquence est configurée pour être affichée.

Modification du mode d'un moniteur (vue unique/mode quadravision) sur lequel la séquence est configurée pour être affichée.

Le numéro logique d'un moniteur sur lequel la séquence est configurée pour être affichée a changé.



Remarque!

Après chacune des tâches suivantes :



Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

Pour créer une séquence de caméras :

1. Dans l'Arborescence Logique, sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez créer la nouvelle séquence de caméras.

2. Cliquez sur  .
La boîte de dialogue **Générateur de séquence** s'affiche.

3. Dans la boîte de dialogue **Générateur de séquence**, cliquez sur  .
La boîte de dialogue **Ajouter une séquence** s'affiche.

4. Entrez les valeurs appropriées.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

- ▶ Cliquez sur **OK**.

Une nouvelle séquence de caméras  est ajoutée.

Pour ajouter un pas utilisant une nouvelle durée de temporisation à une séquence de caméras :

1. Sélectionnez la séquence de caméras qui vous intéresse.
2. Cliquez sur **Ajouter un pas**.
La boîte de dialogue **Ajouter un pas de séquence** s'affiche.
3. Définissez les paramètres appropriés.
4. Cliquez sur **OK**.
Un nouveau pas est ajouté à la séquence de caméras.

Pour supprimer un pas d'une séquence de caméras :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la séquence de caméras qui vous intéresse, puis cliquez sur **Supprimer le pas**.
Le pas portant le numéro le plus élevé est supprimé.

Pour supprimer une séquence de caméras :

1. Sélectionnez la séquence de caméras qui vous intéresse.
2. Cliquez sur . La séquence de caméras sélectionnée est supprimée.

Voir également

- Boîte de dialogue Générateur de séquence, Page 288
- Boîte de dialogue Ajouter une séquence, Page 289
- Boîte de dialogue Ajouter un pas de séquence, Page 289

13.7

Ajout d'une séquence de caméras



Fenêtre principale >

Cartes et structure

Vous pouvez ajouter une séquence de caméras dans le répertoire racine ou dans un dossier de l'Arborescence Logique.

Pour ajouter une séquence de caméras :

1. Dans l'Arborescence Logique, sélectionnez le dossier dans lequel ajouter la nouvelle séquence de caméras.
2. Cliquez sur . La boîte de dialogue **Générateur de séquence** s'affiche.
3. Dans la liste, sélectionnez une séquence de caméras.
4. Cliquez sur **Ajouter à l'Arborescence Logique**. Un nouveau  est ajouté dans le dossier sélectionné.

Voir également

- Boîte de dialogue Générateur de séquence, Page 288

13.8

Ajout d'un dossier



Fenêtre principale >

Cartes et structure

Pour ajouter un dossier :

1. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez en ajouter un autre.
2. Cliquez sur . Un nouveau dossier est ajouté dans le dossier sélectionné.
3. Cliquez sur  pour renommer le dossier.
4. Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur ENTRÉE.

Voir également

- Page *Cartes et structure*, Page 286

13.9 Ajout d'une carte



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Pour pouvoir ajouter une carte, vous devez avoir importé des fichiers ressources Carte. Pour plus d'informations sur l'importation d'un fichier ressource de carte, reportez-vous à *Gestion des fichiers ressources, Page 134*.

Pour ajouter une carte :

1. Assurez-vous que le fichier ressource de carte que vous souhaitez ajouter a déjà été importé.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez ajouter la nouvelle carte.
3. Cliquez sur . La boîte de dialogue **Sélectionner une ressource** s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier dans la liste.
Si les fichiers requis n'apparaissent pas dans la liste, cliquez sur **Gérer...** pour afficher la boîte de dialogue **Gestionnaire de ressources** et importer les fichiers.
5. Cliquez sur **OK**.



Une nouvelle carte est ajoutée dans le dossier sélectionné.

La carte est affichée.

Tous les périphériques de ce dossier s'affichent dans le coin supérieur gauche de la carte.

Voir également

- *Boîte de dialogue Sélectionner une ressource, Page 287*

13.10 Ajout d'un lien vers une autre carte



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Lorsque vous avez ajouté au moins deux cartes, vous pouvez ajouter sur l'une d'elles un lien pointant vers l'autre ; ceci permet à l'utilisateur de passer facilement d'une carte à une autre.

Pour ajouter un lien :

1. Cliquez sur le dossier d'une carte  dans l'Arborescence Logique.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte et cliquez sur **Créer un lien**.
La boîte de dialogue **Sélectionner une carte pour le lien** s'affiche.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur une carte .
4. Cliquez sur **Sélectionner**.
5. Faites glisser l'élément à l'endroit approprié de la carte.

Voir également

- *Boîte de dialogue Sélectionner une carte pour le lien, Page 290*

13.11 Affectation d'une carte à un dossier



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Pour pouvoir affecter des cartes, vous devez avoir importé des fichiers ressources Carte. Si nécessaire, reportez-vous à *Gestion des fichiers ressources*, Page 134 pour plus d'informations.

Pour affecter un fichier ressources Carte :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier et cliquez sur **Affecter une carte**. La boîte de dialogue **Sélectionner une ressource** s'affiche.
2. Sélectionnez un fichier ressources Carte dans la liste.
3. Cliquez sur **OK**. Le dossier sélectionné porte l'icône . La carte s'affiche dans la fenêtre des cartes. Tous les éléments de ce dossier s'affichent dans le coin supérieur gauche de la carte.

Voir également

- Page *Cartes et structure*, Page 286
- Boîte de dialogue *Sélectionner une ressource*, Page 287

13.12 Gestion des périphériques sur une carte



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Pour pouvoir gérer des dispositifs sur une carte, vous devez ajouter ou affecter une carte à un dossier, puis ajouter des dispositifs à ce dossier.



Remarque!

Après chacune des tâches suivantes :



Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

Pour placer des éléments sur une carte :

1. Sélectionnez le dossier d'une carte.
2. Faites-y glisser des dispositifs de l'Arborescence des dispositifs. Les dispositifs figurant dans ce dossier se trouvent dans le coin supérieur gauche de la carte.
3. Faites glisser les éléments à l'endroit approprié de la carte.

Pour supprimer uniquement de la carte un élément figurant dans l'arborescence logique :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte, puis cliquez sur **Invisible**. L'élément est supprimé de la carte. Il reste toutefois dans l'arborescence logique.
2. Pour le faire réapparaître, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dispositif dans l'arborescence logique et sélectionnez l'option **Visible sur la carte**.

Pour supprimer un élément de la carte et de l'arborescence logique complète :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément dans l'arborescence logique, puis cliquez sur **Supprimer**. L'élément est supprimé de la carte et de l'arborescence logique.

Pour modifier l'icône représentant l'orientation d'une caméra :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, pointez sur **Modifier l'image**, puis cliquez sur l'icône appropriée. L'icône change en conséquence.

Pour modifier la couleur d'un élément :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Modifier la couleur**. Sélectionnez la couleur appropriée. L'icône change en conséquence.

Voir également

- *Page Cartes et structure, Page 286*

13.13**Ajout d'un document**

Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Vous pouvez ajouter des fichiers texte, des fichiers HTML (y compris des fichiers MHT) et des fichiers d'URL (contenant une adresse Internet) en tant que documents. Vous pouvez également ajouter un lien vers une autre application.

Pour pouvoir ajouter un document, vous devez avoir importé des fichiers de document.

Pour importer des fichiers de document, reportez-vous à *Gestion des fichiers ressources, Page 134* pour plus d'informations.

Pour ajouter un fichier de document Carte :

1. Assurez-vous que le fichier de document que vous souhaitez ajouter a déjà été importé.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel ajouter le nouveau document.
3. Cliquez sur . La boîte de dialogue **Sélectionner une ressource** s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier dans la liste. Si les fichiers requis n'apparaissent pas dans la liste, cliquez sur **Gérer...** pour afficher la boîte de dialogue **Gestionnaire de ressources** et importer les fichiers.
5. Cliquez sur **OK**. Un nouveau document est ajouté au dossier sélectionné.

Voir également

- *Boîte de dialogue Sélectionner une ressource, Page 287*

13.14**Ajout d'un relais de dysfonctionnement**

Fenêtre principale > **Cartes et structure** >  > Boîte de dialogue **Relais de dysfonctionnement**

Pour effectuer un ajout :

1. Dans la liste **Relais de dysfonctionnement**, sélectionnez le relais souhaité.
2. Cliquez sur **Événements...**
La boîte de dialogue **Sélection d'événements pour le relais de dysfonctionnement** s'affiche.
3. Cliquez pour sélectionner les événements souhaités susceptibles de déclencher le relais de dysfonctionnement.
4. Cliquez sur **OK**.
Le relais de dysfonctionnement est ajouté au système.

Voir également

- *Boîte de dialogue Relais de dysfonctionnement, Page 290*

14 Configuration des planifications



Fenêtre principale > **Planifications**

Il existe deux types de planifications :

- Planifications d'Enregistrement
- Planifications des Tâches

Vous pouvez configurer un maximum de 10 Planifications d'Enregistrement différentes dans le Tableau des Planifications d'Enregistrement. Dans ces segments, les caméras peuvent se comporter différemment. Elles peuvent par exemple avoir des paramètres de cadence d'images et de résolution différents (à configurer sur la page **Caméras et enregistrement**). Il existe à tout moment une Planification d'Enregistrement valide. Il n'y a aucun temps mort ni chevauchement.

Vous pouvez configurer des Planifications de Tâches pour planifier divers événements susceptibles de se produire dans le système (à configurer sur la page **Événements**).

Voir le glossaire pour la définition des termes Planifications d'Enregistrement et Planifications de Tâches.

Les planifications sont utilisées dans d'autres pages de Configuration Client :

- Page **Caméras et enregistrement**
Permet de configurer un enregistrement.
- Page **Événements**
Permet de déterminer le moment où les événements doivent être consignés ou le moment où ils doivent déclencher des alarmes ou l'exécution de Scripts de Commande.
- Page **Groupes d'utilisateurs**
Permet de déterminer le moment où les membres d'un groupe d'utilisateurs peuvent ouvrir une session.

Pour obtenir des informations détaillées sur les fenêtres disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- *Page Planifications d'Enregistrement, Page 291*
- *Page Planifications de Tâches, Page 292*

- ▶ Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
- ▶ Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
- ▶ Cliquez sur  pour activer la configuration.

14.1 Configuration d'une Planification d'Enregistrement



Fenêtre principale > **Planifications**

Vous pouvez ajouter des Jours d'Exception et des jours fériés aux Planifications d'Enregistrement. Ces paramètres sont prioritaires par rapport aux paramètres hebdomadaires standard.

La séquence par priorité décroissante est la suivante : jours d'exception, jours fériés, jours de semaine.

Le nombre maximum de Planifications d'Enregistrement est de 10. Les trois premières entrées sont configurées par défaut. Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres. Les entrées

accompagnées de l'icône grise  ne comportent pas de période.

Les Planifications d'Enregistrement partagent les mêmes jours de semaine.

Chaque Planification des Tâches standard présente ses propres schémas de jours de semaine.

Pour configurer une Planification d'Enregistrement :

1. Dans l'arborescence **Planifications d'Enregistrement**, sélectionnez une planification.
2. Cliquez sur l'onglet **Jours de semaine**.
3. Dans le champ **Tableau de Planification**, faites glisser le pointeur pour sélectionner les périodes applicables à la planification sélectionnée. Les cellules sélectionnées s'affichent dans la couleur de la planification sélectionnée.

Remarques :

- vous pouvez repérer une période d'un jour de semaine d'une Planification d'Enregistrement dans la couleur d'une autre Planification d'Enregistrement.

Voir également

- *Page Planifications d'Enregistrement, Page 291*

14.2

Ajout d'une Planification des Tâches



Fenêtre principale > **Planifications**

Pour ajouter une Planification des Tâches :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
Une nouvelle entrée est ajoutée.
2. Saisissez un nom.
3. Cliquez sur **Standard** pour une Planification des Tâches ou sur **Récurrent** pour une Planification des Tâches récurrente.
Si vous modifiez ce paramètre, une boîte de message s'affiche. Cliquez sur **OK** si vous voulez modifier le type de planification.

Une Planification des Tâches standard est affichée en tant que ,

une Planification des Tâches récurrente en tant que .

4. Paramétrez la planification sélectionnée comme vous le souhaitez.

Voir également

- *Page Planifications de Tâches, Page 292*

14.3

Configuration d'une Planification des Tâches standard



Fenêtre principale > **Planifications**

Chaque Planification des Tâches standard présente ses propres schémas de jours de semaine.

Pour configurer un Profil de Tâches standard :

1. Dans l'arborescence **Planifications de Tâches**, sélectionnez une Planification des Tâches standard.
2. Cliquez sur l'onglet **Jours de semaine**.

3. Dans le champ **Tableau de Planification**, faites glisser le pointeur pour sélectionner les périodes applicables à la planification sélectionnée.

Voir également

– *Page Planifications de Tâches, Page 292*

14.4 Configuration d'une Planification des Tâches récurrente



Fenêtre principale >

Planifications

Chaque Planification des Tâches récurrente présente son propre modèle des jours.

Pour configurer une Planification des Tâches récurrente :

1. Dans l'arborescence **Planifications de Tâches**, sélectionnez une Planification des Tâches récurrente.

2. Dans le champ **Périodicité**, cliquez sur la fréquence à laquelle la Planification des Tâches doit se répéter (**Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Annuel**), puis sélectionnez les paramètres correspondants.
3. Dans la liste **Date début** :, sélectionnez la date de début appropriée.
4. Dans le champ **Modèle des jours**, faites glisser le pointeur pour sélectionner la période appropriée.

Voir également

– *Page Planifications de Tâches, Page 292*

14.5 Suppression d'une Planification des Tâches



Fenêtre principale >

> sélectionner un élément dans l'arborescence **Planifications de Tâches**

Pour supprimer une Planification des Tâches :

1. Dans l'arborescence **Planifications de Tâches**, sélectionnez un élément.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
La Planification des Tâches est supprimée. Aucun des éléments affectés à cette planification n'est planifié.

Voir également

– *Page Planifications de Tâches, Page 292*

14.6 Ajout de jours fériés et de jours d'exception



Fenêtre principale >

Planifications

**Attention!**

Vous pouvez configurer des jours d'exception et des jours fériés vides. Les jours d'exception et les jours fériés remplacent la planification du jour de semaine correspondant.

Exemple :

Configuration précédente :

Planification de jour de semaine configurée pour être active de 9:00 à 10:00

Planification de jour d'exception configurée pour être active de 10:00 à 11:00

Résultat : activité de 10:00 à 11:00

Ce comportement est le même pour les jours fériés.

Vous pouvez ajouter des jours fériés et des Jours d'Exception à une Planification d'Enregistrement ou à une Planification des Tâches.

Les Planifications d'Enregistrement partagent les mêmes jours fériés et jours d'exception.

Chaque Planification des Tâches standard présente ses propres schémas de jours fériés et de jours d'exception.

Pour ajouter des jours fériés et des jours d'exception à une planification :

1. Dans l'arborescence **Planifications d'Enregistrement** ou **Planifications de Tâches**, sélectionnez une planification.
2. Cliquez sur l'onglet **Jours fériés**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Ajouter jour(s) férié(s)** s'affiche.
4. Sélectionnez un ou plusieurs jours fériés, puis cliquez sur **OK**.
Les jours fériés sélectionnés sont ajoutés au Tableau de Planification.
5. Faites glisser le pointeur pour sélectionner la période appropriée (impossible pour les Planifications d'enregistrement).
Les cellules sélectionnées sont effacées et inversement.
6. Cliquez sur l'onglet **Jours d'Exception**.
7. Cliquez sur **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Ajouter Jour(s) d'Exception** s'affiche.
8. Sélectionnez un ou plusieurs jours spéciaux, puis cliquez sur **OK**.
Les jours d'exception sélectionnés sont ajoutés au Tableau de planification.
9. Faites glisser le pointeur pour sélectionner la période appropriée (impossible pour les Planifications d'enregistrement).
Les cellules sélectionnées sont effacées et inversement.
Les jours fériés et les jours d'exception ajoutés sont classés par ordre chronologique.

Remarques :

- vous pouvez repérer une période d'un jour férié ou d'un jour d'exception d'une Planification d'Enregistrement dans la couleur d'une autre Planification d'Enregistrement.

Voir également

- *Page Planifications d'Enregistrement, Page 291*
- *Page Planifications de Tâches, Page 292*

14.7**Suppression de jours fériés et de jours d'exception**

Fenêtre principale >

Planifications

Vous pouvez supprimer des jours fériés et des Jours d'Exception d'une Planification d'Enregistrement ou d'une Planification des Tâches.

Pour supprimer des jours fériés et des jours d'exception d'une Planification des Tâches :

1. Dans l'arborescence **Planifications d'Enregistrement** ou **Planifications de Tâches**, sélectionnez une planification.
2. Cliquez sur l'onglet **Jours fériés**.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
La boîte de dialogue **Sélectionner les jours fériés à supprimer** s'affiche.
4. Sélectionnez un ou plusieurs jours fériés, puis cliquez sur **OK**.
Les jours fériés sélectionnés sont retirés du Tableau de Planification.
5. Cliquez sur l'onglet **Jours d'Exception**.
6. Cliquez sur **Supprimer**.
La boîte de dialogue **Sélectionnez les Jours d'Exception à supprimer** s'affiche.
7. Sélectionnez un ou plusieurs jours spéciaux, puis cliquez sur **OK**.
Les jours d'exception sélectionnés sont retirés du Tableau de planification.

Voir également

- *Page Planifications d'Enregistrement, Page 291*
- *Page Planifications de Tâches, Page 292*

14.8**Modification du nom d'une planification**

Fenêtre principale >

Pour renommer une planification :

1. Dans l'arborescence **Planifications d'Enregistrement** ou **Planifications de Tâches**, sélectionnez un élément.
2. Cliquez sur .
3. Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur ENTRÉE. L'entrée change de nom.

Voir également

- *Page Planifications d'Enregistrement, Page 291*
- *Page Planifications de Tâches, Page 292*

15

Configuration des caméras et des paramètres d'enregistrement



Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement**

Ce chapitre explique comment configurer les caméras de Bosch VMS.

Vous pouvez configurer les paramètres d'enregistrement et diverses propriétés des caméras.

Pour obtenir des informations détaillées sur les fenêtres disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- Page Caméras, Page 294
- Boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement planifié (uniquement VRM et stockage local), Page 297
- Boîte de dialogue Paramètres de qualité du flux
- COM1, Page 279
- Boîte de dialogue Paramètres PTZ/ROI, Page 302
- Boîte de dialogue Copier les paramètres d'enregistrement (NVR uniquement)

▶ Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

▶ Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.

▶ Cliquez sur  pour activer la configuration.

15.1

Copier et coller une sélection dans les tableaux

Vous pouvez configurer simultanément plusieurs objets dans un tableau de caméras, un tableau de configuration d'événements ou un tableau de configuration d'alarmes.

Vous pouvez copier les valeurs configurables d'une ligne dans d'autres lignes :

- Copie de toutes les valeurs d'une ligne dans d'autres lignes
- Copie d'une seule valeur d'une ligne dans une autre ligne
- Copie de la valeur d'une cellule dans une colonne entière

Pour ce faire, deux méthodes sont à votre disposition :

- Copier la sélection dans le Presse-papiers, puis coller.
- Copier/Coller une sélection

Vous pouvez déterminer les lignes dans lesquelles coller les données :

- Copie de la sélection dans toutes les lignes.
- Copie de la sélection dans des lignes sélectionnées.

Pour copier et coller toutes les valeurs configurables d'une ligne dans une autre :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne contenant les valeurs à copier, puis cliquez sur **Copier ligne**.
2. Cliquez sur le titre de la ligne à modifier.
Pour sélectionner plusieurs lignes, maintenez la touche CTRL enfoncée et pointez sur le titre des autres lignes.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau et cliquez sur **Coller**.
Les valeurs sont copiées.

Pour copier et coller une valeur d'une ligne à une autre :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne contenant les valeurs à copier, puis cliquez sur **Copier ligne**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule à modifier, pointez sur **Coller la cellule dans** et cliquez sur **Cellule active**.

La valeur est copiée.

Pour copier directement toutes les valeurs configurables :

1. Cliquez sur le titre de la ligne à modifier.
Pour sélectionner plusieurs lignes, maintenez la touche CTRL enfoncée et pointez sur le titre des autres lignes.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne contenant les valeurs souhaitées, pointez sur **Copier la ligne dans** puis cliquez sur **Lignes sélectionnées**.
Les valeurs sont copiées.

Pour copier une valeur directement :

1. Cliquez sur le titre de la ligne à modifier.
Pour sélectionner plusieurs lignes, maintenez la touche CTRL enfoncée et pointez sur le titre des autres lignes.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule contenant la valeur souhaitée, pointez sur **Copier la cellule dans** puis cliquez sur **Sélection dans colonne**.
La valeur est copiée.

Pour copier la valeur d'une cellule dans toutes les autres cellules de la colonne :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule contenant la valeur souhaitée, pointez sur **Copier la cellule dans** puis cliquez sur **Colonne entière**.
La valeur est copiée.

Pour dupliquer une ligne :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne et cliquez sur **Ajouter la ligne dupliquée**.
La ligne dupliquée est insérée juste en dessous, avec un nouveau nom.

Voir également

- Page Caméras, Page 294
- Boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement planifié (uniquement VRM et stockage local), Page 297
- Page Événements, Page 304
- Page Alarmes, Page 309

15.2 Exportation du Tableau des caméras



Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement**
Or



Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement** > Cliquez sur une icône pour modifier la page Caméras en fonction du périphérique de stockage souhaité ; par exemple



Affiche diverses informations sur les caméras disponibles dans votre Bosch VMS.
Vous pouvez exporter le Tableau des caméras vers un fichier CSV.

Pour exporter :

1. Cliquez n'importe où avec le bouton droit de la souris dans le Tableau des caméras, puis cliquez sur **Exporter la table...**

2. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de fichier approprié.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
Le Tableau des caméras sélectionné est exporté vers un fichier CSV.

15.3

Configuration des paramètres de qualité du flux

Pour ajouter une entrée dans les paramètres de qualité du flux :

1. Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle entrée à la liste.
2. Saisissez un nom.

Pour supprimer une entrée des paramètres de qualité du flux :

- ▶ Sélectionnez une entrée dans la liste, puis cliquez sur  pour la supprimer.
Il est impossible de supprimer les entrées par défaut.

Pour renommer une entrée dans les paramètres de qualité du flux :

1. Sélectionnez une entrée dans la liste.
2. Saisissez le nouveau nom dans le champ **Nom**.
Il est impossible de renommer les entrées par défaut.
3. Cliquez sur **OK**.

Pour configurer des paramètres de qualité du flux :

1. Sélectionnez une entrée dans la liste.
2. Définissez les paramètres appropriés.

15.4

Configuration des propriétés d'une caméra

Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** > 

Pour modifier les propriétés d'une caméra :

1. Dans la colonne **Caméra**, cliquez sur une cellule et saisissez le nouveau nom de la caméra.
Ce nom s'affiche à tous les endroits où les caméras sont répertoriées.
2. Effectuez les réglages appropriés dans les autres colonnes.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

– *Page Caméras, Page 294*

15.5

Configuration des paramètres d'enregistrement (uniquement VRM et stockage local)

Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** > 

Vous pouvez configurer les paramètres d'enregistrement de tous les périphériques ajoutés à l'élément Périphériques VRM dans l'Arborescence des Périphériques.

Remarque : pour pouvoir enregistrer, assurez-vous que le VRM ou le stockage local correspondant est correctement configuré.

VRM : **Périphériques** > Développer  > 

Stockage local : > **Périphériques** Développer  > 

Pour ajouter une entrée dans les paramètres d'enregistrement :

1. Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle entrée à la liste.
2. Saisissez un nom.

Pour supprimer une entrée dans les paramètres d'enregistrement :

- ▶ Sélectionnez une entrée dans la liste, puis cliquez sur  pour l'effacer. Il est impossible d'effacer les entrées par défaut.

Pour renommer une entrée dans les paramètres d'enregistrement :

1. Sélectionnez une entrée dans la liste.
2. Saisissez le nouveau nom dans le champ **Nom** :. Il est impossible de renommer les entrées par défaut.
3. Cliquez sur **OK**.

Pour configurer les paramètres d'enregistrement :

1. Sélectionnez une entrée dans la liste.
2. Définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur  ou sur .
4. Dans la colonne **Enregistrement**, sélectionnez le paramètre d'enregistrement souhaité pour chaque encodeur.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- *Boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement planifié (uniquement VRM et stockage local), Page 297*

15.6

Configuration des paramètres d'enregistrement (NVR uniquement)

Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** > Cliquez sur  > Cliquez sur un onglet Planification d'Enregistrement (par exemple )

Avant de configurer les paramètres d'enregistrement, configurez les niveaux de qualité du flux.

Remarque : pour que les enregistrements puissent s'effectuer, le NVR correspondant doit être configuré correctement (**Périphériques** > Développer  >  > onglet **Stockage sur disque**).



Remarque!

Pour tous les encodeurs : les paramètres de visualisation en temps réel servent également à l'enregistrement pré-événement.

Pour les encodeurs prenant en charge la diffusion de deux flux vidéo, les paramètres de Temps Réel/Enregistrement pré-événement, d'enregistrement de mouvement et d'enregistrement d'alarme se configurent indépendamment les uns des autres.

Pour les encodeurs prenant en charge la diffusion d'un seul flux vidéo (par ex. le VideoJet 8004), les fonctions de visualisation en temps réel et d'enregistrement utilisent le même flux. Dans ce cas, les paramètres d'enregistrement sont prioritaires. Par conséquent, l'affichage en temps réel utilise les paramètres de qualité du flux continu, de mouvement et d'enregistrement sur alarme. Vous ne pouvez définir un paramètre pour Temps Réel/Enregistrement pré-événement que si l'enregistrement continu est désactivé.

Vous pouvez basculer le flux en temps réel 2 (par défaut) sur le flux 1 pour un poste de

commande (**Périphériques** > Développer  >  > onglet **Paramètres** > **Annuler les paramètres d'enregistrement**) ou pour un encodeur. Ce réglage n'a pas d'effet sur l'enregistrement pré-événement.

Pour configurer les paramètres d'enregistrement :

1. Dans la colonne  de **Enregistrement continu**, sélectionnez la qualité du flux de votre choix ou désactivez l'enregistrement continu.
2. Dans la colonne , cochez une case pour activer le son.
3. Dans la colonne  de **Temps Réel/Enregistrement pré-événement**, sélectionnez la qualité du flux souhaitée ou sélectionnez le flux 1.
4. Dans la colonne , cochez une case pour activer le son.
5. Dans la colonne  de **Enregistrement de mouvement**, sélectionnez la qualité du flux de votre choix ou désactivez l'enregistrement de mouvement.
6. Dans la colonne , cochez une case pour activer le son.
7. Dans la colonne **Pré-événement [s]**, cliquez sur une cellule, puis indiquez la durée appropriée.
8. Dans la colonne **Post-événement [s]**, cliquez sur une cellule, puis indiquez la durée appropriée.
9. Dans la colonne  de **Enregistrement d'alarme**, sélectionnez la qualité du flux de votre choix ou désactivez l'enregistrement sur alarme.
10. Dans la colonne , cochez une case pour activer le son.
11. Dans la colonne **Pré-événement [s]**, cliquez sur une cellule, puis indiquez la durée appropriée.
12. Dans la colonne **Post-événement [s]**, cliquez sur une cellule, puis indiquez la durée appropriée.



Remarque!

Si le délai de pré-événement de l'enregistrement de mouvement est différent du délai de pré-événement de l'enregistrement d'alarme, la plus valeur la plus élevée est utilisée pour les deux.

Si le délai de pré-événement tel qu'il est configuré empiète sur un enregistrement d'alarme ou d'activité antérieur, le délai de pré-événement ne commence qu'une fois l'enregistrement précédent terminé.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

– Page Caméras, Page 294

15.7

Configuration des paramètres de port PTZ

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez  >  > onglet **Interfaces** > onglet **Périphériques**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > onglet **Interfaces** > onglet **Périphériques**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  >  > onglet **Interfaces** > onglet **Périphériques**

Pour pouvoir configurer les paramètres de port d'un encodeur, la commande de la caméra de l'encodeur doit être disponible et activée.

Lorsque l'encodeur ou la caméra mobile est échangé, les paramètres port ne sont pas conservés. Vous devez à nouveau les configurer.

Après une mise à jour du firmware, contrôlez les paramètres port.

Pour configurer les paramètres de port d'un encodeur :

- ▶ Définissez les paramètres appropriés.
Les paramètres sont valides immédiatement après la sauvegarde. Vous n'avez pas besoin d'activer la configuration.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

– Page Periphery (Périphérie), Page 279

15.8

Configuration des paramètres d'une caméra mobile

Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** > 

Vous devez d'abord configurer les paramètres de port de votre caméra PTZ avant de pouvoir configurer les autres paramètres correspondants. Dans le cas contraire, la commande PTZ ne fonctionne pas dans cette boîte de dialogue.

Pour configurer la commande d'une caméra :

1. Dans le Tableau des caméras, sélectionnez l'encodeur souhaité.
 2. Pour activer la commande d'une caméra : dans la colonne , cochez la case.
 3. Cliquez sur le bouton .
La boîte de dialogue de configuration des paramètres de balayage horizontal/vertical et de zoom s'affiche.
 4. Définissez les paramètres appropriés.
Pour de plus amples informations sur les différents champs, cliquez ci-dessous sur le lien de la fenêtre concernée.
1. Cliquez sur **OK**.

Voir également

- Boîte de dialogue Paramètres PTZ/ROI, Page 302
- Configuration des paramètres de port PTZ, Page 151

15.9

Configuration de la fonction ROI



Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** > 

Vous pouvez activer la fonction ROI d'une caméra HD fixe.

Vous devez configurer le flux 2 pour la vidéo en temps réel et vous devez configurer le CODEC H.264 MP SD ROI pour le flux 2.

Assurez-vous que le flux 2 est utilisé pour la vidéo en temps réel sur chaque poste de commande où la fonction ROI doit être utilisée.

Pour activer ROI :

1. Dans la colonne **Flux 2 - Codec 1**, sélectionnez le CODEC H.264 MP SD ROI.
2. Dans la colonne **Vidéo en temps réel - Flux**, sélectionnez **Flux 2**.
3. Dans la colonne **Vidéo en temps réel - ROI**, cliquez pour cocher la case.

Pour désactiver la fonction ROI :

1. Dans la colonne **Vidéo en temps réel - ROI**, cliquez pour décocher la case.
2. Dans la colonne **Flux 2 - Codec 1**, sélectionnez le CODEC souhaité.

Voir également

- Page Caméras, Page 294

15.10

Configuration de positions prédéfinies pour la fonction ROI



Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** > 

Vous pouvez configurer les positions prédéfinies pour l'utilisation de la fonction ROI comme pour une caméra mobile (PTZ). Il est impossible de configurer des commandes Aux pour la fonction ROI.

Pour configurer :

1. Dans le Tableau des caméras, sélectionnez la caméra souhaitée pour laquelle la fonction ROI est activée.
2. Cliquez sur .
La boîte de dialogue **PTZ/ROI Settings** s'affiche.
3. Sous l'onglet **Positions prédéfinies**, définissez les positions prédéfinies de votre choix.
4. Cliquez sur **OK**.

Voir également

- Boîte de dialogue Paramètres PTZ/ROI, Page 302

15.11**Configuration de la fonction ANR**

Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement** >

Avant d'activer la fonction ANR, vous devez ajouter le support de stockage d'un encodeur à l'encodeur souhaité et configurer ce support de stockage.

Pour configurer la fonction ANR, vous devez désactiver l'enregistrement double pour l'encodeur.

La fonction ANR ne peut fonctionner que sur les encodeurs dotés de la version 5.90 (ou ultérieure) du firmware. Tous les types d'encodeurs ne prennent pas en charge ANR même si la version de firmware correcte est installée.

Pour l'activer :

- ▶ Sur la ligne de la caméra souhaitée, dans la colonne **ANR**, cochez la case.

Voir également

- Configuration de l'enregistrement double dans le Tableau des caméras, Page 153
- Page Caméras, Page 294
- Configuration du support de stockage d'un encodeur, Page 111

15.12**Configuration de l'enregistrement double dans le Tableau des caméras**

Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement** >

Vous devez désactiver la fonction ANR pour configurer l'enregistrement double.

Si vous configurez l'enregistrement double pour une caméra d'un encodeur multivoie, le système s'assure que la même cible d'enregistrement est configurée pour toutes les caméras de cet encodeur.

Pour configurer :

1. Dans la colonne **Enregistrement secondaire - Cible**, cliquez sur une cellule de l'encodeur de votre choix, puis sur la zone de stockage souhaitée d'un VRM secondaire.
Toutes les caméras de l'encodeur affecté sont automatiquement configurées pour être enregistrées sur le VRM secondaire sélectionné.
2. Dans la colonne **Paramètre**, sélectionnez le paramètre d'enregistrement souhaité.

Voir également

- Configuration de l'enregistrement double dans l'Arborescence des périphériques, Page 102

- *Configuration de la fonction ANR, Page 153*
- *Enregistrement double/de basculement, Page 34*
- *Page Caméras, Page 294*

16 Configuration des événements et des alarmes



Fenêtre principale > **Événements**
ou



Fenêtre principale > **Alarmes**

Ce chapitre explique comment configurer les événements et les alarmes dans le système. Les événements disponibles sont placés en regard des périphériques correspondants. La page **Événements** permet de définir à quel moment un événement de Bosch VMS doit déclencher une alarme, exécuter un Script de Commande ou être consigné.

Exemple (extrait d'un Tableau de Configuration des Événements) :

Device	Network	Trigger Alarm	Log	Script
Name	Address	Schedule	Schedule	Script Schedule
Camera 1	172.26.4...	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none> <input checked="" type="radio"/> Never
Camera 2	172.26.4...	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none> <input checked="" type="radio"/> Never
Camera 3	172.26.4...	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none> <input checked="" type="radio"/> Never
Camera 4	172.26.4...	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none> <input checked="" type="radio"/> Never

Explications de l'exemple :

En cas de perte du signal vidéo de la caméra sélectionnée, l'alarme se déclenche, l'événement est consigné et aucun script n'est exécuté.

La page **Alarmes** permet de définir le mode d'affichage d'une alarme, ainsi que les caméras à afficher et à enregistrer en cas d'alarme.

Certains événements système sont configurés par défaut en tant qu'alarmes.

Pour obtenir des informations détaillées sur les fenêtres disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- Boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande, Page 306
- Créer un Événement Combiné / Boîte de dialogue Modifier l'Événement Combiné, Page 306
- Boîte de dialogue Sélectionner un langage de script, Page 307
- Boîte de dialogue Paramètres d'alarme, Page 310

- Boîte de dialogue Sélectionner le contenu du volet des Images, Page 310
- Boîte de dialogue Options d'alarmes, Page 312

- ▶ Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
- ▶ Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
- ▶ Cliquez sur  pour activer la configuration.

16.1 Copier et coller une sélection dans les tableaux

Vous pouvez configurer en quelques clics plusieurs objets simultanément dans un tableau de caméras, un tableau de configuration d'événements ou un tableau de configuration d'alarmes. Pour plus d'informations, voir *Copier et coller une sélection dans les tableaux*, Page 146.

16.2 Suppression d'une ligne de tableau



Fenêtre principale > **Alarmes**

Vous pouvez uniquement supprimer une ligne que vous ou un autre utilisateur avez ajoutée. Cela signifie que vous pouvez supprimer les événements dupliqués ou combinés. Les Événements Combinés sont situés dans l'Arborescence des Événements sous **Périphériques système > Événements Combinés**.

Pour supprimer une ligne dans un tableau :

1. Sélectionnez la ligne.
2. Cliquez sur .

Voir également

- Page Événements, Page 304

16.3 Gestion des fichiers ressources

Pour plus d'informations, voir :

- *Gestion des fichiers ressources*, Page 134.

16.4 Configuration d'un événement



Fenêtre principale > **Événements**

Pour configurer un événement :

1. Dans l'arborescence, sélectionnez un événement ou un état d'événement, par exemple **Périphériques système > Authentification > Authentification de l'opérateur rejetée**. Le Tableau de Configuration des Événements correspondant s'affiche.
2. Dans la colonne **Déclencher l'alarme - Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification qui convient. La planification détermine le moment où l'alarme est déclenchée. Vous pouvez sélectionner l'une des Planifications d'Enregistrement ou Planifications des Tâches que vous avez configurées à la page **Planifications**.

3. Dans la colonne **Fichier - Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification qui convient.
La planification détermine le moment où l'événement est consigné.
4. Dans la colonne **Script - Script**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez un Script de Commande.
5. Dans la colonne **Script - Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification qui convient.
La planification détermine le moment où l'événement doit déclencher le lancement du Script de Commande.

Voir également

- Page *Événements*, Page 304

16.5 Duplication d'un événement



Fenêtre principale > **Événements**

Vous pouvez dupliquer un événement pour déclencher plusieurs alarmes lorsqu'un événement particulier se produit.

Pour dupliquer un événement :

1. Dans l'arborescence, sélectionnez une condition événementielle. Le Tableau de Configuration des Événements correspondant s'affiche.
2. Sélectionnez une ligne dans le tableau.
3. Cliquez sur . Une nouvelle ligne est ajoutée en dessous de la position actuelle dans le tableau. Elle comporte les paramètres par défaut.

Voir également

- Page *Événements*, Page 304

16.6 Consignation des événements utilisateur



Fenêtre principale > **Événements** > Développez **Périphériques système** > **Actions utilisateur**

Vous pouvez configurer individuellement le mode de consignation de plusieurs actions utilisateur pour chaque groupe d'utilisateurs disponible.

Exemple :

Pour consigner les événements utilisateur :

1. Sélectionnez un événement utilisateur pour configurer son mode de consignation, par exemple **Connexion de l'opérateur**.
Le Tableau de Configuration des Événements correspondant s'affiche.
Chaque groupe d'utilisateurs figure dans la colonne **Périphérique**.
2. Le cas échéant : dans la colonne **Déclencher l'alarme - Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification qui convient.
La planification détermine le moment où doit être déclenchée l'alarme permettant d'avertir l'utilisateur de l'événement.
Vous pouvez sélectionner l'une des Planifications d'Enregistrement ou Planifications des Tâches que vous avez configurées à la page **Planifications**.

3. Dans la colonne **Fichier - Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification qui convient.
La planification détermine le moment où l'événement est consigné.
Dans l'exemple, l'événement Connexion de l'opérateur n'est pas consigné pour le groupe administratif ni pour le groupe d'utilisateurs expérimentés. Il l'est en revanche pour le groupe d'utilisateurs en temps réel au cours de la planification **Jour**.

Voir également

– Page Événements, Page 304

16.7**Configuration des boutons d'événement utilisateur**

Fenêtre principale >

Événements

Vous pouvez configurer les boutons d'événement utilisateur disponibles dans le Operator Client. Vous pouvez choisir de ne pas tous les afficher dans le Operator Client. La page **Groupes d'utilisateurs** permet de configurer les boutons d'événement utilisateur de façon à ce qu'ils soient uniquement disponibles dans le Operator Client du groupe d'utilisateurs correspondant.

Pour configurer des boutons d'événement utilisateur :

1. Dans l'arborescence, sélectionnez **Périphériques système > Boutons événement Operator Client > Bouton événement enfoncé**.
Le Tableau de Configuration des Événements correspondant s'affiche.
2. Sélectionnez un bouton d'événement utilisateur pour configurer son comportement.
3. Dans la colonne **Déclencher l'alarme - Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification appropriée.
La planification détermine le moment de déclenchement de l'alarme devant avertir l'utilisateur de l'événement.
4. Dans la colonne **Fichier - Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification qui convient.
La planification détermine le moment où l'événement est consigné.
Si vous sélectionnez **Jamais**, le bouton d'événement utilisateur n'est pas disponible dans le Operator Client des groupes d'utilisateurs autorisés à accéder à ce type de bouton.
5. Dans la colonne **Script - Script**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez un Script de Commande.
6. Dans la colonne **Script- Planification**, cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la planification appropriée.
La planification détermine le moment où le script de Commande est exécuté.

Voir également

– Page Événements, Page 304


16.8**Création d'un Événement Combiné**

Fenêtre principale >

Événements >

Vous créez un Événement Combiné. Vous pouvez uniquement combiner des changements d'état et leurs objets. Les objets correspondent par exemple à des planifications ou des périphériques. Vous pouvez combiner à la fois des changements d'état et des objets à l'aide des expressions booléennes ET et OU.

Exemple : supposons que vous combiniez les états de connexion d'une caméra IP et d'un décodeur. L'Événement Combiné ne doit se produire que lorsque les deux périphériques perdent leur connexion. Dans ce cas, utilisez l'opérateur ET pour les deux objets (la caméra IP et le décodeur) et pour les deux états de connexion **Signal vidéo perdu** et **Déconnecté**.



Pour créer un Événement Combiné :

1. Dans le champ **Nom de l'événement** :, saisissez un nom pour l'Événement Combiné.
2. Dans le champ **États d'événement** :, sélectionnez un état d'événement.
Les objets disponibles s'affichent dans le champ **Objets** :.
3. Dans le champ **Objets** :, sélectionnez le périphérique comme il convient.
L'événement correspondant et les périphériques sélectionnés sont ajoutés au Volet des Événements Combinés.
4. Dans le champ **Événement combiné**:, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une opération booléenne et changez-la aux endroits nécessaires.
Une opération booléenne définit la combinaison de ses éléments enfants immédiats.
5. Cliquez sur **OK**.
Le nouvel Événement Combiné est ajouté au Tableau de Configuration des Événements.
Pour consulter ce tableau, accédez à l'Arborescence des Événements sous **Périphériques système**.

Voir également

- Page Événements, Page 304

16.9 Modification d'un Événement Combiné



Fenêtre principale > **Événements**

Vous pouvez modifier un Événement Combiné existant.

Pour modifier un Événement Combiné :

1. Dans l'Arborescence des Événements, développez **Périphériques système > État de l'Événement Combiné > L'Événement Combiné est vrai**.
2. Dans la colonne **Périphérique** du Tableau de Configuration des Événements, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'Événement Combiné à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
La boîte de dialogue **Modifier l'Événement Combiné** s'affiche.
3. Effectuez les modifications nécessaires.
4. Cliquez sur **OK**.
L'Événement Combiné est modifié.

Voir également

– *Page Événements, Page 304*

16.10 Configuration d'une alarme



Fenêtre principale > **Alarmes**

Avant de configurer une alarme, vous devez configurer l'événement déclencheur sur la page **Événements**.

Pour configurer une alarme :

1. Dans l'arborescence, sélectionnez une alarme, par exemple **Périphériques système > Authentification > Authentification de l'opérateur rejetée**.
Le Tableau de Configuration des Alarmes correspondant s'affiche.
 2. Dans la colonne **Priorité**, cliquez sur ... dans une cellule pour entrer le niveau de priorité de l'alarme sélectionnée (100 étant un niveau de priorité faible et 1 un niveau de priorité élevé).
Dans la colonne **Titre**, cliquez sur ... dans une cellule pour saisir le titre de l'alarme à afficher dans Bosch VMS, par exemple dans la Liste des Alarmes.
Dans la colonne **Couleur**, cliquez sur ... dans une cellule pour afficher une boîte de dialogue permettant de sélectionner la couleur dans laquelle afficher l'alarme dans Operator Client, par exemple dans la Liste des Alarmes.
 3. Dans les colonnes 1-5, cliquez sur ... dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue **Sélectionner le contenu du volet des Images**.
Sélectionnez les paramètres appropriés.
 4. Dans la colonne **Fichier audio**, cliquez sur ... dans une cellule pour afficher une boîte de dialogue permettant de sélectionner un fichier audio à lire en cas d'alarme.
 5. Dans la colonne **Options d'alarmes**, cliquez sur ... dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue **Options d'alarmes**.
 6. Sélectionnez les paramètres appropriés.
- Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- Configuration d'un événement, Page 156
- Page Alarmes, Page 309
- Boîte de dialogue Sélectionner le contenu du volet des Images, Page 310
- Boîte de dialogue Options d'alarmes, Page 312
- Boîte de dialogue Options d'alarmes, Page 312

16.11 Configuration de paramètres pour toutes les alarmes



Fenêtre principale > **Alarmes**

Vous pouvez définir les paramètres d'alarme suivants, valides pour ce Management Server :

- Nombre de volets des images par alarme
- Durée de l'effacement automatique
- Durée d'enregistrement d'alarme manuelle
- Configuration du comportement de tous les groupes de moniteurs analogiques

Pour configurer toutes les alarmes :



1. Cliquez sur . La boîte de dialogue **Paramètres de l'alarme** s'affiche.
 2. Définissez les paramètres appropriés.
- Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.
- ▶ Cliquez sur **OK**.

Voir également

- Boîte de dialogue Paramètres d'alarme, Page 310

16.12 Configuration des durées pré-alarme et post-alarme d'une alarme

Pour configurer les paramètres des durées pré-alarme et post-alarme, vous devez disposer d'une caméra prenant en charge la fonction ANR, et le firmware 5.90 ou version ultérieure doit être installé.



Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement** >

- ▶ Pour la caméra souhaitée, cliquez pour activer **ANR**.



Fenêtre principale > **Événements**

- ▶ Configurez l'événement souhaité pour la caméra pour laquelle ANR est activé.



Fenêtre principale > **Alarmes**

1. Configurez une alarme pour cet événement.
2. Sélectionnez ou
3. Dans la colonne **Options d'alarmes**, cliquez sur ... La boîte de dialogue **Options d'alarmes** s'affiche.

4. Dans la colonne **Enregistrer**, cochez la case de la caméra pour laquelle ANR est activé afin d'activer l'enregistrement d'alarme.
La case située dans la colonne **Déviat**ion des paramètres de durée d'alarme est automatiquement cochée.
5. Cliquez sur l'onglet **Déviat**ion des paramètres de durée d'alarme.
6. Configurez les paramètres de durée d'alarme comme il convient.

Voir également

- *Boîte de dialogue Options d'alarmes, Page 312*

16.13**Déclenchement de l'enregistrement d'alarme avec des données texte**

Fenêtre principale >

Alarmes

Vous pouvez déclencher l'enregistrement d'alarme avec des données texte.

Avant de configurer une alarme, vous devez configurer un événement contenant des données texte.



Exemple :

Événements > Dans l'arborescence des événements, sélectionnez



(des données texte doivent être disponibles, par exemple : **Lecteurs de carte foyer > Lecteur de carte foyer > Carte refusée**)

**Remarque!**

Affectez la valeur 0 au temps de réponse pour l'événement sélectionné.
Cela garantit qu'aucune donnée texte n'est perdue.

Pour configurer un enregistrement d'alarme :

1. Dans l'arborescence, sélectionnez une alarme, par exemple **Périphériques DAB/caisse enregistreuse > Entrée DAB > Entrée de données**.
Le Tableau de Configuration des Alarmes correspondant s'affiche.
2. Sélectionnez les paramètres appropriés.
3. Dans la colonne **Options d'alarmes**, cliquez sur ... dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue **Options d'alarmes**.
4. Cliquez sur l'onglet **Caméras**, puis cochez la case **Enregistrer**.

Voir également

- *Boîte de dialogue Options d'alarmes, Page 312*
- *Boîte de dialogue Enregistrement de données texte, Page 308*

16.14 Ajout de données texte à l'enregistrement continu



Fenêtre principale > **Événements** > Dans l'arborescence des événements,



sélectionnez **Entrée de données** (des données texte doivent être disponibles, par exemple : **Lecteurs de carte foyer** > **Lecteur de carte foyer** > **Carte refusée**) > Colonne **Enregistrement de données supplémentaires** > ...

Vous pouvez ajouter des données texte pour l'enregistrement continu.

16.15 Protection de l'enregistrement d'alarme



Fenêtre principale > **Alarmes**

Avant de configurer une alarme, vous devez configurer un événement dans **Événements**.

Pour configurer un enregistrement d'alarme :

1. Dans l'arborescence, sélectionnez une alarme, par exemple **Périphériques DAB/caisse enregistreuse** > **Entrée DAB** > **Entrée de données**.
Le Tableau de Configuration des Alarmes correspondant s'affiche.
2. Sélectionnez les paramètres appropriés.
3. Dans la colonne **Options d'alarmes**, cliquez sur ... dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue **Options d'alarmes**.
4. Cliquez sur l'onglet **Caméras**, puis cochez la case **Enregistrer**.
5. Cochez la case **Protéger l'enregistrement**.

Voir également

- *Boîte de dialogue Options d'alarmes, Page 312*

17 Configuration de Scripts de Commande

Ce chapitre explique comment configurer des Scripts de commande. Les Scripts de commande apparaissent à différents endroits de Bosch VMS.

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.
3. Cliquez sur  pour activer la configuration.



Remarque!

Les scripts de serveur sont activés lors du redémarrage du service de Management Server même s'ils ne sont pas activés à partir du Configuration Client.

17.1 Gestion des Scripts de Commande

Fenêtre principale

Vous pouvez créer un Script de Commande en utilisant les langages de script suivants :

- C#
- VB.Net

Vous ne pouvez pas modifier le langage de script d'un Script de Commande existant.

Vous pouvez créer un script client ou serveur.

Il est en outre possible d'ajouter des scriptlets à n'importe quel script.

Pour une aide sur la saisie du code, cliquez sur  dans la boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande**. L'aide du script de l'interface API de Bosch s'affiche.

Pour ajouter un scriptlet serveur :

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur la commande **Éditeur de Script de Commande...**
La boîte de dialogue **Sélectionner un langage de script** s'ouvre si aucun script de commande n'a été créé.
2. Dans la liste **Langage de script** :, sélectionnez l'entrée requise.
La boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande** s'ouvre.
3. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ServerScript, puis cliquez sur **Nouveau scriptlet**.
Un nouveau scriptlet est ajouté.
4. Entrez votre code.

Pour ajouter un scriptlet client :

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur la commande **Éditeur de Script de Commande...**
La boîte de dialogue **Sélectionner un langage de script** s'ouvre si aucun script de commande n'a été créé.
2. Dans la liste **Langage de script** :, sélectionnez l'entrée requise.
La boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande** s'ouvre.
3. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ClientScript, puis cliquez sur **Nouveau scriptlet**.
Un nouveau scriptlet est ajouté.
4. Entrez votre code.

Pour supprimer un scriptlet :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande**.
2. Cliquez sur l'onglet **Script de serveur** ou **Script de client** selon le cas.

3. Dans l'Arborescence des Événements, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'événement approprié, puis cliquez sur . Le scriptlet est supprimé.

Pour quitter la boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande :

- ▶ Cliquez sur .

Voir également

- Boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande, Page 306

17.2

Configuration d'un Script de Commande à exécution automatique

- Fenêtre principale >  **Alarmes** >  ou  > colonne **Options d'alarmes** > ...
- Vous pouvez configurer un Script de Commande client qui sera exécuté dans les cas suivants :
- Au démarrage du poste de commande.
 - Lorsque l'utilisateur accepte une alarme.

Pour configurer un Script de Commande qui sera exécuté dès le démarrage du poste de commande :

Voir Configuration d'un Script de Commande de démarrage.

Pour configurer un Script de Commande qui sera exécuté dès l'acceptation d'une alarme par un utilisateur :

1. Cliquez sur l'onglet **Flux de travail**.
2. Dans la liste **Lorsque l'alarme est acceptée, exécutez le script de client suivant** , sélectionnez le Script client souhaité.
Ce script sera exécuté dès l'acceptation de l'alarme sélectionnée par un utilisateur.

Voir également

- Boîte de dialogue Options d'alarmes, Page 312

17.3

Importation d'un Script de Commande

Fenêtre principale

Vous pouvez importer des scripts de commande ayant été développés sur un autre ordinateur. Le fichier doit être écrit dans le même langage de script que celui utilisé sur votre système.

Pour importer un Script de Commande :

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur la commande **Éditeur de Script de Commande...**
La boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande** s'affiche.
2. Cliquez sur .
La boîte de dialogue d'ouverture d'un fichier s'affiche.
3. Sélectionnez le fichier de script requis, puis cliquez sur **OK**.

Voir également

- Boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande, Page 306

17.4

Exportation d'un Script de Commande

Fenêtre principale

Vous pouvez exporter des scripts de commande ayant été développés sur un autre ordinateur.

Pour exporter un Script de Commande :

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur la commande **Éditeur de Script de Commande...**
La boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande** s'affiche.
2. Cliquez sur .
La boîte de dialogue d'enregistrement d'un fichier s'affiche.
3. Entrez le nom du fichier de script requis, puis cliquez sur **OK**.

Voir également

- *Boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande, Page 306*

17.5

Configuration d'un Script de Commande de démarrage



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > page **Paramètres**

Vous pouvez configurer un Script de Commande qui sera exécuté au démarrage du Operator Client sur le poste de commande sélectionné.

Vous devez créer un Script de Commande correspondant.

Pour créer un Script de Commande, voir *Gestion des Scripts de Commande, Page 164*.

Pour créer un script de démarrage :

- ▶ Dans la liste **Script de démarrage** :, sélectionnez le Script de Commande requis.

Voir également

- *Page Poste de commande, Page 205*

18

Configuration des utilisateurs, des autorisations et de l'accès d'entreprise



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs**

Ce chapitre explique comment configurer des groupes d'utilisateurs, des groupes utilisateurs d'entreprise et un accès d'entreprise. Vous serez amené à définir les paramètres par groupe d'utilisateurs et non par utilisateur. Un utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul groupe d'utilisateurs ou Enterprise User Group.

Il est impossible de modifier les paramètres des groupes d'utilisateurs par défaut.

Ces groupes d'utilisateurs ont accès à tous les périphériques de l'arborescence logique complète et se voient affecter la planification **Toujours**.

Pour accéder aux groupes d'utilisateurs Windows d'un domaine, il faut utiliser des groupes d'utilisateurs LDAP.

Pour obtenir des informations détaillées sur les fenêtres disponibles, reportez-vous aux sections suivantes :

- Page Propriétés de l'utilisateur, Page 318
- Boîte de dialogue Nouveau compte d'entreprise/de groupe d'utilisateurs, Page 317
- Page Propriétés du groupe d'utilisateurs, Page 317
- Boîte de dialogue Ajouter un nouveau groupe de double autorisation, Page 319
- Boîte de dialogue Paramètres du serveur LDAP, Page 324
- Boîte de dialogue Copier les autorisations du groupe d'utilisateurs, Page 323
- Boîte de dialogue Sélectionner Groupes d'utilisateurs, Page 320
- Page Arborescence Logique, Page 327
- Page Événements et alarmes, Page 324
- Page des fonctionnalités d'Operator, Page 327
- Page Priorités, Page 329
- Page Autorisations de caméra, Page 321
- Page Autorisations de décodeur, Page 323
- Page Interface utilisateur, Page 330

1. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

2. Cliquez sur  pour annuler le dernier paramètre.

3. Cliquez sur  pour activer la configuration.

18.1

Création d'un utilisateur



Fenêtre principale > > Onglet **Groupes d'utilisateurs** **Groupes d'utilisateurs**
ou



Fenêtre principale > > Onglet **Groupes d'utilisateurs** **Groupes d'utilisateurs**
Enterprise

Un utilisateur est ajouté en tant que membre d'un groupe d'utilisateurs ou d'un Enterprise User Group existant.

**Remarque!**

Un utilisateur souhaitant utiliser un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un décodeur doit posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe composés de chiffres uniquement. Le nom d'utilisateur peut comporter un maximum de 3 chiffres et le mot de passe, un maximum de 6 chiffres.

Pour créer un utilisateur :

1. Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur .
Un nouvel utilisateur est ajouté à l'arborescence. **Groupes d'utilisateurs**
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel utilisateur, puis cliquez sur **Renommer**.
3. Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur ENTRÉE.
4. Sur la page **Propriétés de l'utilisateur**, entrez le nom de l'utilisateur et son mot de passe.

Voir également

– *Page Groupes d'utilisateurs, Page 315*

18.2**Créer un groupe ou un compte**

Fenêtre principale >

Groupes d'utilisateurs

Vous pouvez créer un groupe d'utilisateurs standard, un Enterprise User Group ou un Enterprise Account.

Pour adapter les autorisations d'un groupe d'utilisateurs à vos besoins, vous devez créer un nouveau groupe d'utilisateurs et modifier ses paramètres.

Vous effectuez la tâche de créer un Enterprise User Group pour un système de gestion d'entreprise sur le Enterprise Management Server.

Vous créez un Enterprise User Group avec les utilisateurs pour configurer leurs autorisations d'exploitation. Ces autorisations d'exploitation sont disponibles sur un Operator Client connecté au serveur d'entreprise. L'interface utilisateur du moniteur d'alarme est un exemple d'autorisation d'exploitation.

Vous effectuez la tâche suivante : créer un Enterprise Account sur un Management Server. Répétez cette tâche sur chaque Management Server membre de votre Enterprise System.

Vous créez un compte d'entreprise afin de configurer les autorisations de périphérique pour un Operator Client en utilisant un système d'entreprise.

Pour créer un groupe ou un compte :

1. Cliquez sur l'onglet de votre choix pour le groupe ou le compte que vous souhaitez ajouter :
 - **Groupes d'utilisateurs**
 - **Groupes d'utilisateurs Enterprise**
 - **Accès Enterprise**
2. Cliquez sur .
La boîte de dialogue appropriée s'affiche.
3. Tapez le nom et une description.
4. Pour un Enterprise Account saisissez le mot de passe et confirmez ce mot de passe.
5. Cliquez sur **OK**.
Un nouveau groupe ou compte est ajouté à l'arborescence correspondante.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Rubriques connexes

- *Système d'entreprise, Page 22*
- *Page Propriétés du groupe d'utilisateurs, Page 317*
- *Page d'identifiants, Page 326*
- *Page Accès au serveur, Page 331*
- *Boîte de dialogue Nouveau compte d'entreprise/de groupe d'utilisateurs, Page 317*
- *Boîte de dialogue Ajouter un nouveau groupe de double autorisation, Page 319*

18.3

Création d'un groupe de double autorisation

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** >  > Boîte de dialogue **Nouveau groupe de double autorisation**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Boîte de dialogue **Nouveau groupe de double autorisation Enterprise**
Sélectionnez deux groupes. Les membres de ces groupes sont membres du nouveau groupe de double autorisation.

Vous pouvez configurer une double autorisation pour des groupes d'utilisateurs et des groupes d'utilisateurs d'entreprise.

Pour créer :

1. Saisissez un nom et une description.
2. Cliquez sur .
La boîte de dialogue appropriée s'affiche.
3. Sélectionnez un groupe de ce type dans chacune des listes.
Il est possible de sélectionner le même groupe dans la deuxième liste.
4. Pour chaque groupe, sélectionnez **Forcer la double autorisation** si nécessaire.
Lorsque la case de cette option est cochée, chaque utilisateur du premier groupe ne peut se connecter que simultanément avec un utilisateur du second groupe.
Lorsque la case de cette option n'est pas cochée, chaque utilisateur du premier groupe peut se connecter individuellement, mais il bénéficiera uniquement des droits d'accès de son groupe.

Rubriques connexes

- *Page Propriétés de combinaison de connexion, Page 320*
- *Boîte de dialogue Ajouter un nouveau groupe de double autorisation, Page 319*
- *Boîte de dialogue Sélectionner Groupes d'utilisateurs, Page 320*

18.4

Configuration des paramètres LDAP

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** >  > Onglet **Autorisations d'exploitation**

ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation**

Attention!

N'affectez pas un groupe LDAP à des groupes d'utilisateurs Bosch VMS différents ; ces utilisateurs pourraient bénéficier d'autorisations non souhaitées.



Remarque!

Saisissez les chemins de recherche avec précision. Des chemins incorrects peuvent ralentir très fortement la recherche sur un serveur LDAP.

Vous pouvez configurer des groupes LDAP dans des groupes d'utilisateurs standard ou des groupes d'utilisateurs d'entreprise.

Pour configurer les paramètres LDAP :

1. Cliquez sur l'onglet **Propriétés du groupe d'utilisateurs**.
 2. Dans le champ **Propriétés LDAP**, sélectionnez les paramètres appropriés.
- Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

18.5

Association d'un groupe LDAP

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** >  > Onglet **Autorisations d'exploitation**

ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation**

Vous pouvez associer un groupe LDAP à un groupe d'utilisateurs Bosch VMS afin de permettre aux utilisateurs de ce groupe LDAP d'accéder au Operator Client. Les utilisateurs du groupe LDAP héritent des droits d'accès du groupe d'utilisateurs où vous configurez le groupe LDAP.

L'aide de l'administrateur informatique responsable du serveur LDAP vous sera probablement nécessaire.

Vous pouvez configurer des groupes LDAP dans des groupes d'utilisateurs standard ou des groupes d'utilisateurs d'entreprise.

Pour associer un groupe LDAP :

1. Cliquez sur l'onglet **Propriétés du groupe d'utilisateurs**.
2. Dans le champ **Propriétés LDAP**, cliquez sur **Paramètres**.
La boîte de dialogue **Paramètres du serveur LDAP** s'affiche.
3. Saisissez les paramètres de votre serveur LDAP, puis cliquez sur **OK**.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

- ▶ Dans la liste **Groupes LDAP** :, double-cliquez sur un groupe LDAP.
Ce groupe LDAP est entré dans le champ **Groupe LDAP associé** :.

18.6 Planification des autorisations de connexion utilisateur

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations d'exploitation**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation**

Vous pouvez limiter les périodes auxquelles les membres d'un groupe d'utilisateurs ou d'un groupe d'utilisateurs d'entreprise peuvent ouvrir une session sur leur ordinateur. Il est impossible de modifier ces paramètres pour les groupes d'utilisateurs par défaut.

Pour planifier des périodes de connexion :

1. Cliquez sur l'onglet **Propriétés du groupe d'utilisateurs**.
2. Dans la liste **Planification de connexion** :, sélectionnez une planification.

18.7 Configuration des autorisations d'exploitation

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations d'exploitation**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation**

Vous pouvez configurer des autorisations d'exploitation, telles que l'accès au Journal des Connexions ou les paramètres de l'interface utilisateur.

Il est impossible de modifier ces paramètres pour les groupes d'utilisateurs par défaut. Vous pouvez configurer des autorisations d'exploitation dans des groupes d'utilisateurs standard ou des Enterprise User Groups.

Pour configurer des autorisations d'exploitation :

1. Cliquez sur l'onglet **Autorisations d'exploitation**.
2. Cochez ou désactivez les cases en fonction de vos besoins.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- *Page Propriétés du groupe d'utilisateurs, Page 317*
- *Page Interface utilisateur, Page 330*
- *Page des fonctionnalités d'Operator, Page 327*

- Page *Accès au serveur*, Page 331
- Page *Priorités*, Page 329

18.8 Configuration des paramètres de l'interface utilisateur

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations d'exploitation**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**
Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation**

Vous pouvez configurer un mode à plusieurs moniteurs incluant jusqu'à 4 moniteurs. Il est possible de définir ce qui s'affiche sur chaque moniteur ; par exemple, le moniteur 2 peut n'afficher que les volets des images en temps réel, ou le moniteur 1 et le moniteur 2 peuvent utiliser le rapport hauteur/largeur 16:9 pour les caméras HD.

Vous pouvez configurer des autorisations d'exploitation dans des groupes d'utilisateurs standard ou des Enterprise User Groups.

Pour configurer les paramètres de l'interface utilisateur :

1. Cliquez sur l'onglet **Interface utilisateur**.
2. Dans la liste de 4 moniteurs, sélectionnez les entrées appropriées.
Si vous cliquez sur **Rest. param. par défaut**, les paramètres par défaut de toutes les listes seront rétablis.
3. Au besoin, cochez la case **Enregistrer les paramètres au moment de l'arrêt** pour permettre à l'utilisateur d'enregistrer ses propres paramètres à l'arrêt du Operator Client.

18.9 Configuration des autorisations pour l'arborescence logique

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Autorisations de périphérique**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > Onglet **Autorisations de périphérique**

Vous pouvez définir les autorisations des dispositifs de l'arborescence logique indépendamment les unes des autres.

Dans un Enterprise System, ces autorisations sont valides pour l'accès des utilisateurs Enterprise User Group aux dispositifs d'un Management Server local, contrôlé par Enterprise Accounts.

Lorsque des dispositifs autorisés ont été déplacés vers un dossier non accessible à un groupe d'utilisateurs, vous devez définir les autorisations qui permettront d'accéder aux dispositifs de ce dossier.

Il est impossible de modifier ces paramètres pour les groupes d'utilisateurs par défaut.

Vous pouvez configurer des autorisations de dispositif dans des groupes d'utilisateurs standard ou des comptes d'entreprise.

Pour configurer les autorisations :

1. Dans l'arborescence Groupes d'utilisateurs, sélectionnez un groupe d'utilisateurs ou un compte.
2. Cliquez sur l'onglet **Arborescence Logique**.
3. Cochez ou décochez les cases en fonction de vos besoins.
Lorsque vous sélectionnez un élément dans un nœud, le nœud entier est automatiquement sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez un nœud, tous les éléments au-dessous sont automatiquement sélectionnés.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

18.10 Configuration des autorisations pour les événements et les alarmes



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Autorisations de périphérique**
ou



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > Onglet **Autorisations de périphérique**

Vous pouvez configurer les événements auxquels le groupe d'utilisateurs ou le compte est autorisé à accéder.

Il est impossible de modifier ces paramètres pour les groupes d'utilisateurs par défaut.

Vous pouvez configurer des autorisations pour les événements et les alarmes dans des groupes d'utilisateurs standard ou des comptes d'entreprise.

Pour configurer les autorisations pour les événements et les alarmes :

1. Dans l'arborescence Groupes d'utilisateurs, sélectionnez un groupe d'utilisateurs ou un compte.
2. Cliquez sur l'onglet **Événements et alarmes**.
3. Cochez la case pour activer la totalité des événements et alarmes disponibles.
Ou :
cochez les cases correspondant aux événements et aux alarmes à activer.

Voir également

– Page *Événements et alarmes*, Page 324

18.11 Configuration des autorisations des caméras



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Autorisations de périphérique**
ou



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > Onglet **Autorisations de périphérique**

Vous pouvez configurer diverses autorisations pour les caméras, telles que les commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom.

Il est impossible de modifier ces paramètres pour les groupes d'utilisateurs par défaut.

Vous pouvez configurer des autorisations de caméra dans des groupes d'utilisateurs standard ou des comptes d'entreprise.

Pour configurer les autorisations des caméras :

1. Dans l'arborescence Groupes d'utilisateurs, sélectionnez un groupe d'utilisateurs ou un compte.
2. Cliquez sur l'onglet **Autorisations de caméra**.
3. Cochez ou désactivez les cases en fonction de vos besoins.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

18.12

Configuration des autorisations des décodeurs



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Autorisations de périphérique**
ou



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > Onglet **Autorisations de périphérique**

Vous pouvez configurer les autorisations des décodeurs.

Il est impossible de modifier ces paramètres pour les groupes par défaut.

Vous pouvez configurer des autorisations de décodeur dans des groupes d'utilisateurs standard ou des comptes d'entreprise.

Pour configurer les autorisations des décodeurs :

1. Dans l'arborescence Groupes d'utilisateurs, sélectionnez un groupe d'utilisateurs ou un compte.
2. Cliquez sur l'onglet **Autorisations de décodeur**.
3. Cochez ou désactivez les cases en fonction de vos besoins.

Voir également

– *Page Autorisations de décodeur, Page 323*

18.13

Configuration de priorités diverses



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**
ou



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Enterprise**

ou



Fenêtre principale > > Onglet **Groupes d'utilisateurs Accès Enterprise**

Vous pouvez configurer les priorités suivantes :

- Pour les groupes d'utilisateurs standard et **Groupes d'utilisateurs Enterprise** : vous pouvez configurer les priorités d'alarme pour le Mode Temps Réel et le Mode Lecture.
- Pour les groupes d'utilisateurs standard et **Accès Enterprise** : vous pouvez définir les priorités relatives à la prise des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom et des lignes de jonction Bosch Allegiant.

Vous pouvez configurer un laps de temps pour le verrouillage des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom (un utilisateur bénéficiant d'un niveau de priorité supérieur peut ainsi prendre le contrôle de la caméra d'un utilisateur doté d'un niveau de priorité inférieur et en verrouiller les commandes pendant la durée spécifiée).

Pour configurer les priorités des modes Temps réel et Lecture :

1. Sélectionnez un groupe d'utilisateurs standard Enterprise User Group.
2. Cliquez sur **Autorisations d'exploitation**.
3. Cliquez sur l'onglet **Priorités**.
4. Dans le champ **Comportement contextuel automatique**, déplacez les curseurs comme il convient.

Pour configurer les priorités relatives à la prise des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom et des lignes de jonction Bosch Allegiant :

1. Sélectionnez un groupe d'utilisateurs standard Enterprise Account.
2. Cliquez sur onglet **Autorisations de périphérique**.
3. Cliquez sur l'onglet **Priorité des commandes**.
4. Dans le champ **Priorité des commandes**, déplacez les curseurs comme il convient.
5. Dans la liste **Temps d'attente en min.**, sélectionnez l'entrée appropriée.

18.14

Copie des autorisations d'un groupe d'utilisateurs



Fenêtre principale > > Onglet **Groupes d'utilisateurs Groupes d'utilisateurs**

ou



Fenêtre principale > > Onglet **Groupes d'utilisateurs Groupes d'utilisateurs Enterprise**

ou



Fenêtre principale > > Onglet **Groupes d'utilisateurs Accès Enterprise**

Vous pouvez copier les autorisations d'un groupe ou compte à un autre. Vous devez avoir configuré au moins 2 groupes ou comptes.

Pour copier les autorisations :

1. Dans l'arborescence Groupes d'utilisateurs, sélectionnez un groupe ou un compte.



2. Cliquez sur .
La boîte de dialogue **Copier les autorisations du groupe d'utilisateurs** s'affiche.

3. Sélectionnez les autorisations appropriées et le groupe ou compte cible approprié.

4. Cliquez sur **OK**. Les permissions de groupe de ce groupe sont copiées dans l'autre groupe ou compte. La boîte de dialogue se ferme.

19 Gestion des données de configuration

Fenêtre principale

Vous devez activer la configuration actuelle pour que le Management Server and Operator Client puisse s'en servir. Le système vous rappelle de l'activer lorsque vous quittez le Configuration Client.

Toute configuration activée est enregistrée avec sa date et sa description, le cas échéant. Vous pouvez à tout moment restaurer une configuration récemment activée. Toutes les configurations enregistrées entre-temps sont perdues.

Vous pouvez exporter la configuration en cours d'utilisation dans un fichier de configuration pour importer ce fichier ultérieurement. Cela permettra de restaurer la configuration exportée. Toutes les configurations enregistrées entre-temps sont perdues.

19.1 Activation de la configuration en cours d'utilisation

Fenêtre principale

Vous pouvez activer la configuration en cours d'utilisation. Operator Client utilise la configuration activée au prochain démarrage si l'utilisateur l'a acceptée. Si l'activation est effective, toutes les instances d'Operator Client ouvertes sur le réseau se ferment et redémarrent. L'utilisateur de chaque instance Operator Client n'a généralement pas besoin de se reconnecter.

Vous pouvez configurer une heure d'activation ultérieure. Si vous configurez une heure d'activation ultérieure, la configuration de travail ne sera pas activée immédiatement, mais à l'heure définie. Si vous configurez une autre heure d'activation par la suite (ultérieure ou non), cette nouvelle heure prévaut. L'heure d'activation configurée auparavant est supprimée. Lorsque vous quittez le Configuration Client, le système vous rappelle d'activer la copie de la configuration en cours d'utilisation.

Vous ne pouvez pas activer une configuration qui contient un périphérique sans protection par mot de passe.



Remarque!

Si l'activation est effective, chaque instance d'Operator Client redémarre lorsque la configuration est activée. Évitez les activations inutiles. Effectuez les activations de préférence la nuit ou pendant les périodes de faible activité.



Remarque!

Si le système comprend des périphériques qui ne sont pas protégés par mot de passe, vous devez sécuriser ces périphériques avant de pouvoir activer une configuration. Vous pouvez désactiver cette mise en application du mot de passe.

Pour activer la configuration en cours d'utilisation :

1. Cliquez sur  .
La boîte de dialogue **Activer la configuration** s'affiche.
Si votre configuration contient des périphériques qui ne sont pas protégés par un mot de passe, vous ne pouvez pas l'activer. Dans ce cas, la boîte de dialogue **Protéger les périphériques avec un mot de passe par défaut...** s'ouvre.
Suivez les instructions affichées dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur **Appliquer**.
La boîte de dialogue **Activer la configuration** s'affiche de nouveau.

2. Si nécessaire, saisissez une heure d'activation ultérieure. Par défaut, l'heure d'activation est l'heure actuelle. Si vous ne définissez pas une heure d'activation ultérieure, l'activation intervient immédiatement.
Si nécessaire, cochez **Forcer l'activation pour tous les clients de l'opérateur**.
3. Saisissez une description, puis cliquez sur **OK**.
La configuration actuelle est activée.
Chaque poste de commande Operator Client redémarre instantanément s'il est connecté au réseau et que l'activation est effective. Si un poste de commande n'est pas connecté, il est redémarré dès qu'il l'est à nouveau.
Si vous avez configuré une heure d'activation ultérieure, la configuration sera activée ultérieurement.

Voir également

- Boîte de dialogue Protéger les périphériques avec un mot de passe par défaut global, Page 189
- Boîte de dialogue Activer la configuration, Page 188

19.2

Activation d'une configuration

Fenêtre principale

Vous pouvez activer une version antérieure de la configuration préalablement enregistrée.

Pour activer une configuration :

1. Dans le menu **Système**, cliquez sur **Gestionnaire d'activation...**
La boîte de dialogue **Gestionnaire d'activation** s'affiche.
2. Dans la liste, sélectionnez la configuration à activer.
3. Cliquez sur **Activer**.
Une boîte de message s'affiche.
4. Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Activer la configuration** s'affiche.
5. Si nécessaire, cochez **Forcer l'activation pour tous les clients de l'opérateur**. Chaque poste de commande Operator Client est automatiquement redémarré pour activer la nouvelle configuration. L'utilisateur ne peut pas refuser la nouvelle configuration. Si la case **Forcer l'activation pour tous les clients de l'opérateur** n'est pas cochée, une boîte de dialogue s'affiche pendant quelques secondes sur chaque poste de commande Operator Client. L'utilisateur peut accepter ou refuser la nouvelle configuration. La boîte de dialogue se ferme au bout de quelques secondes si l'utilisateur n'intervient pas. Dans ce cas, la nouvelle configuration n'est pas acceptée.

Voir également

- Boîte de dialogue Activer la configuration, Page 188
- Boîte de dialogue Gestionnaire d'activation, Page 188

19.3

Exportation de données de configuration

Fenêtre principale

Vous pouvez exporter les données de configuration de Bosch VMS dans un fichier .zip. Ce fichier .zip contient le fichier de données (`Export.bvms`) et les données d'utilisateur (fichier `.dat`).

Vous pouvez utiliser ces fichiers pour restaurer la configuration d'un système qui a déjà été exportée auparavant sur le même Management Server (Enterprise) ou pour l'importer sur un autre Management Server (Enterprise). Le fichier de données d'utilisateur ne peut pas être importé, mais vous pouvez vous en servir pour restaurer manuellement la configuration utilisateur.

Pour exporter des données de configuration :

1. Dans le menu **Système**, cliquez sur **Exporter la configuration...**
La boîte de dialogue **Exporter le fichier de configuration** s'affiche.
Remarque : si votre copie de la configuration en cours d'utilisation n'est pas activée ( est actif), vous pouvez exporter cette copie en cours d'utilisation et non la configuration activée.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.
3. Entrez un nom de fichier.
La configuration actuelle est exportée. Un fichier .zip avec une base de données et des données d'utilisateur est créé.

Voir également

- *Importation de données de configuration, Page 179*

19.4**Importation de données de configuration**

Fenêtre principale

Les cas d'utilisation suivants sont couverts :

- Importer une configuration qui a déjà été exportée (une sauvegarde a été effectuée) auparavant sur le même serveur
- Importer un modèle de configuration qui a été préparé et exporté sur un autre serveur
- Importer la configuration d'une version antérieure de Bosch VMS.

Vous pouvez importer une configuration uniquement si les derniers changements de la copie en cours d'utilisation sont enregistrés et activés.

Pour importer les données de configuration, vous avez besoin du mot de passe approprié.

Vous ne pouvez pas importer des données d'utilisateur.

Pour importer la configuration :

1. Dans le menu **Système**, cliquez sur **Importer la configuration...**
La boîte de dialogue **Importer le fichier de configuration** s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur **Ouvrir**.
La boîte de dialogue **Importer la configuration...** s'affiche.
3. Entrez le mot de passe approprié et cliquez sur **OK**.
Le Configuration Client redémarre. Vous devez vous reconnecter.
La configuration importée n'est pas activée, mais modifiable dans Configuration Client.

**Remarque!**

Si vous souhaitez éditer la configuration qui a été activée pour votre Management Server, effectuez un retour arrière dans la boîte de dialogue **Activer la configuration**.

Voir également

- *Exportation de données de configuration, Page 178*

19.5**Exportation de données de configuration vers OPC**

Fenêtre principale

Vous pouvez exporter les données de configuration de périphérique de Bosch VMS dans un fichier XML, que vous pouvez ensuite importer dans une application serveur OPC. Ce fichier doit être stocké dans le répertoire bin de votre installation de Bosch VMS.

Pour la configuration d'une connexion Bosch VMS - BIS, consultez le manuel Configuration de l'interface Bosch VMS - BIS.

Attention!

Installez le serveur OPC et Bosch VMS Management Server sur deux ordinateurs différents. L'exécution des deux systèmes sur un même ordinateur réduit leurs performances et risque de provoquer de graves défaillances logicielles.

Pour exporter des données de configuration :

1. Dans le menu **Système**, cliquez sur **Exporter les informations sur le périphérique pour OPC**.
La boîte de dialogue **Exporter le fichier d'informations sur le périphérique** s'affiche.
2. Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Le fichier est enregistré.
Vous pouvez importer ce fichier dans l'application serveur OPC.

19.6

Vérification de l'état de vos encodeurs/décodeurs

Fenêtre principale > menu **Matériel** > commande **Moniteur de périphériques...** > boîte de dialogue **Moniteur de périphériques**

Vous pouvez vérifier l'état de tous les encodeurs/décodeurs activés dans l'arborescence des périphériques.

Voir également

- *Boîte de dialogue Gestionnaire de périphériques, Page 192*

19.7

Configuration de la surveillance SNMP

Fenêtre principale

Pour configurer :

1. Dans le menu **Paramètres**, cliquez sur **Paramètres SNMP...**
La boîte de dialogue **Paramètres SNMP** s'affiche.
2. Définissez les paramètres requis, puis cliquez sur **OK**.

Pour désactiver GetRequest SNMP :

- ▶ Dans le champ **Port GET SNMP**, supprimez le contenu du champ.
Bosch VMS n'écoute plus les GetRequest SNMP.

Voir également

- *Boîte de dialogue Paramètres SNMP, Page 193*

20 Exemples de configuration

Ce chapitre présente des exemples montrant comment configurer les périphériques sélectionnés dans Bosch VMS.

20.1 Ajout d'une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch

Cet exemple explique comment installer une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch.

Configuration de l'interface DAB/caisse enregistreuse

1. Vérifiez que le périphérique est sous tension.
2. Pour configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau du périphérique, raccordez-le à un port COM de votre ordinateur à l'aide d'un câble RS-232 (utilisez le câble Bosch spécifié). Consultez le Manuel de l'interface DAB/caisse enregistreuse Bosch pour de plus amples informations.
3. Sur cet ordinateur, lancez une session HyperTerminal (en règle générale : **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Communications > HyperTerminal**).
4. Saisissez un nom pour la session et cliquez sur **OK**.
5. Sélectionnez le numéro du port COM et cliquez sur **OK**.
6. Définissez les paramètres de port COM suivants :
 - 9 600 bit/s
 - 8 bits de données
 - sans contrôle de parité
 - 1 bit d'arrêt
 - contrôle du flux matériel
 Cliquez sur **OK**.
7. Appuyez sur F1 pour afficher le menu des options système du périphérique.
8. Saisissez 1 pour définir l'adresse IP et le masque de sous-réseau comme il convient.
9. Conservez les paramètres par défaut des ports :
 - port1 : **4201**
 - port2 : **4200**

Ajout de l'interface DAB/caisse enregistreuse à Bosch VMS

1. Connectez le périphérique à votre réseau Bosch VMS.
2. Démarrez Configuration Client.

3. Cliquez sur  **Périphériques**, développez l'Arborescence logique, développez  , cliquez avec le bouton droit de la souris sur  , puis cliquez sur **Ajouter interface DAB/caisse enregistreuse Bosch**.

La boîte de dialogue **Ajouter interface DAB/caisse enregistreuse Bosch** s'affiche.

4. Tapez le nom voulu et les paramètres que vous avez configurés antérieurement.
5. Cliquez sur l'onglet **Entrées** et sélectionnez les entrées voulues.

6. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

7. Cliquez sur  **Événements**.

8. Développez  , développez **Entrée interface caisse enregistreuse**, cliquez sur **Entrée de données**.

9. Dans la liste **Déclencher l'alarme**, sélectionnez **Toujours** afin que cet événement déclenche toujours une alarme. Si vous souhaitez que l'événement ne déclenche une alarme que pendant un certain laps de temps, sélectionnez une planification.

10. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

11. Cliquez sur  **Alarmes**.
12. Configurez les paramètres voulus pour cet événement.

13. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres, puis sur  pour activer la configuration.
14. Procédez à un essai pour vous assurer que l'alarme fonctionne correctement.

20.2

Ajout d'une alarme d'entrée Bosch Allegiant

Après l'ajout d'un périphérique Bosch Allegiant à Bosch VMS, vous ajoutez des entrées d'alarme.

1. Cliquez sur l'entrée du périphérique Allegiant dans l'Arborescence des Périphériques.
2. Cliquez sur l'onglet **Entrées** et cliquez sur **Ajouter entrée**.
3. Ajoutez les alarmes d'entrée voulues.
4. Cliquez sur **Événements**.
5. Dans l'Arborescence des Événements, développez **Périphériques Allegiant**, développez **Entrée Allegiant** et cliquez sur **Entrée fermée** ou **Entrée ouverte** (selon votre application).
6. Dans la liste **Déclencher l'alarme**, sélectionnez **Toujours** afin que cet événement déclenche toujours une alarme. Si vous souhaitez que l'événement ne déclenche une alarme que pendant un certain laps de temps, sélectionnez une planification.

7. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres, puis sur  pour activer la configuration.
8. Procédez à un essai pour vous assurer que l'alarme fonctionne correctement.

20.3

Ajout et configuration de 2 caméras IP Dinion avec enregistrement VRM

Cette section explique les marches à suivre pour ajouter 2 caméras IP Dinion pour l'enregistrement VRM, configurer des paramètres d'enregistrement différents et configurer la Recherche judiciaire pour ces caméras.

Prérequis :

Le VRM et les périphériques iSCSI sont correctement configurés.

Autrement dit :

- Le VRM a été ajouté à l'Arborescence des Périphériques.
- Un périphérique iSCSI comportant une cible et des LUNs configurés a été attribué à ce VRM.

Pour ajouter des caméras IP à un VRM existant :

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Ajouter encodeur**. La boîte de dialogue **Ajouter un encodeur** s'affiche.
2. Saisissez l'adresse IP de la caméra IP et sélectionnez le type d'encodeur (Dinon IP). Cliquez sur **OK**. Répétez cette étape pour l'autre caméra IP.

Pour ajouter les caméras IP à l'Arborescence Logique :

Fenêtre principale >  **Cartes et structure**
 ▶ Faites glisser les caméras vers l'Arborescence Logique.

Pour modifier les propriétés d'une caméra :

Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** >  > Onglet 

1. Dans la colonne **Vidéo en temps réel**, configurez la qualité d'affichage des images en temps réel. Pour ces périphériques, vous pouvez uniquement définir la qualité temps réel par caméra, et non par planification.
2. Effectuez les réglages appropriés dans les autres colonnes.

Pour configurer les paramètres d'enregistrement pour les caméras :


1. Cliquez sur un onglet de planification, par exemple .
2. Dans la colonne , cliquez sur une cellule, puis sélectionnez la qualité du flux appropriée.
3. Sous **Enregistrement continu ou de pré-alarme**, dans la colonne **Sélectionner**, sélectionnez le mode d'enregistrement souhaité.
Si vous cliquez sur **Pré-alarme** : cliquez sur une cellule de la colonne **Durée** pour définir le temps d'enregistrement sur alarme avant l'alarme en secondes.
4. Sous **Enregistrement d'alarme**, dans la colonne **Durée**, cliquez sur une cellule et indiquez le temps d'enregistrement souhaité.
5. Répétez les étapes précédentes pour configurer les paramètres d'enregistrement de l'autre caméra.

Pour activer la Recherche judiciaire sur un poste de commande :

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez 

1. Cliquez sur l'icône  de votre poste de commande.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Cliquez pour cocher la case **Activer la recherche contextuelle**.

Effectuer une Recherche judiciaire

Operator Client VRM fenêtre principale >  >  onglet **Chronologie**

Procédez à la Recherche judiciaire sur le poste de commande pour lequel vous avez activé Recherche Judiciaire.

Pour procéder à une Recherche judiciaire :

1. Sélectionnez la période sur la Chronologie à l'aide du Trait Fin, et sélectionnez le Volet des images correspondant.
2. Cliquez sur .
La boîte de dialogue **Recherche contextuelle** s'affiche.
La période sélectionnée est copiée dans les champs **Début:** et **Fin:**.
Modifiez les valeurs si nécessaire. Cliquez sur .
3. Dans la liste **Algorithme :**, sélectionnez une entrée IVA.
4. Dans le champ **Tâches de surveillance**, configurez votre recherche contextuelle.
Vous pouvez trouver des informations à ce sujet dans les documents fournis sur le CD produit.
5. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche contextuelle.

La fenêtre  s'affiche avec les entrées correspondantes.

21 Fenêtres générales de Configuration Client

Ce chapitre décrit certaines fenêtres standard de Bosch VMSConfiguration Client.

21.1 Fenêtre de configuration

Fenêtre principale

Permet de configurer le système. Les boutons de la barre d'outils représentent les diverses pages à configurer pour que le système fonctionne. Leur séquence représente les actions recommandées pour effectuer la configuration.

- ▶ Cliquez sur un élément de l'arborescence pour afficher les pages de propriété disponibles.



Périphériques

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page **Périphériques** répertoriant tous les périphériques connectés au système.



Cartes et structure

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page **Cartes et structure** comprenant l'Arborescence Logique, l'Arborescence des Périphériques et les cartes.



Planifications

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page **Planifications d'Enregistrement** et **Planifications de Tâches**.



Caméras et enregistrement

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page **Caméras et enregistrement** comportant le Tableau des caméras et les paramètres d'enregistrement de toutes les caméras.



Événements

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page **Événements**.



Alarmes

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page **Alarmes**.



Groupes d'utilisateurs

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page **Groupes d'utilisateurs** répertoriant tous les utilisateurs.



Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres modifiés dans la fenêtre en cours d'utilisation.



Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres enregistrés de la fenêtre en cours d'utilisation.



Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Activer la configuration**.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné (non disponible sur toutes les pages).



Cliquez sur ce bouton pour renommer l'élément sélectionné (non disponible sur toutes les pages).



Cliquez sur ce bouton pour afficher de l'aide sur la fenêtre actuelle.



Cliquez sur ce bouton pour actualiser les informations d'état de tous les périphériques (ce bouton n'est pas disponible sur toutes les pages). Vous pouvez actualiser l'état d'un périphérique unique : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique souhaité, puis cliquez sur **Actualiser l'état**.

Remarque : dans le cas d'un système de grande envergure comportant plusieurs milliers de périphériques configurés, le processus d'actualisation des états peut prendre un certain temps.

21.2

Commandes des menus

commandes du menu Système		
	Enregistrer les modifications	Enregistre toutes les modifications effectuées sur cette page.
	Annuler toutes les modifications de la page	Rétablit les paramètres de cette page depuis le dernier enregistrement.
	Gestionnaire d'activation...	Affiche la boîte de dialogue Gestionnaire d'activation .
	Exporter la configuration...	Affiche la boîte de dialogue Exporter le fichier de configuration .
	Importer la configuration...	Affiche la boîte de dialogue Importer le fichier de configuration .
	Exporter les informations sur le périphérique pour OPC	Affiche une boîte de dialogue permettant de créer un fichier de configuration que vous pouvez importer dans un système de gestion tiers.
	Quitter	Ferme le programme.

Commandes des menus Matériel		
	Recherche de périphérique initiale...	Affiche la boîte de dialogue Recherche de périphérique initiale.
	Protéger les périphériques avec un mot de passe par défaut...	Affiche la boîte de dialogue Protéger les périphériques avec un mot de passe par défaut global.
	Recherche de NVR & de décodeurs...	Affiche la boîte de dialogue Recherche de NVR et de décodeurs.
	Configuration de périphériques IP...	Affiche la boîte de dialogue Configuration de périphériques IP.
	Moniteur de périphériques...	Affiche la boîte de dialogue Moniteur de périphériques.
	Gestionnaire Basculement NVR...	Affiche une boîte de dialogue permettant de réaffecter les caméras à un NVR remis en service.
Commandes des menus Outils		
	Éditeur de Script de Commande...	Affiche la boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande.
	Gestionnaire de ressources...	Affiche la boîte de dialogue Gestionnaire de ressources.
	Générateur de séquence...	Affiche la boîte de dialogue Générateur de séquence.
	Convertisseur de ressources	Affiche la boîte de dialogue Convertisseur de ressources si d'anciennes cartes au format DWF sont disponibles.
	Configuration RRAS...	Affiche la boîte de dialogue Configuration RRAS.
	Gestionnaire de licences...	Affiche la boîte de dialogue Gestionnaire de licences.
Commandes des menus Paramètres		
	Paramètres de l'alarme...	Affiche la boîte de dialogue Paramètres de l'alarme.
	Paramètres SNMP...	Affiche la boîte de dialogue Paramètres SNMP.
	Définir les qualités d'enregistrement...	Affiche la boîte de dialogue Paramètres de qualité du flux.
	Options	Affiche la boîte de dialogue Options.
	Paramètres d'accès à distance...	Affiche la boîte de dialogue Paramètres d'accès à distance.
Commandes des menus Aide		
	Afficher aide	Affiche l'aide en ligne de Bosch VMS.

	Aide	Affiche une boîte de dialogue contenant des informations sur le système installé, comme par exemple le numéro de version.
--	-------------	---

21.3 Boîte de dialogue Gestionnaire d'activation

Fenêtre principale > Menu **Système** > Commande **Gestionnaire d'activation...**

Permet d'activer la configuration actuelle ou de rétablir la configuration précédente.

Activation Manager

Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform a rollback and the newer configurations will be removed.

Date & Time	User	Description
Working Copy		
5/2/2013 6:29:10 PM	WIESNER003 : admin	
5/2/2013 3:44:05 PM	WIESNER003 : admin	
5/2/2013 3:37:50 PM	WIESNER003 : admin	
4/30/2013 7:13:50 PM	WIESNER003 : SYSTEM	Migrated to Version: 5.0.0.49
4/24/2013 5:16:37 PM	WIESNER003 : admin	
4/10/2013 1:43:39 PM	WIESNER003 : admin	
4/10/2013 1:39:48 PM	WIESNER003 : admin	
3/28/2013 3:30:50 PM	WIESNER003 : admin	
3/26/2013 7:05:28 PM	WIESNER003 : admin	
3/26/2013 1:14:59 PM	WIESNER003 : admin	
3/25/2013 4:49:34 PM	WIESNER003 : admin	

Exported configuration Currently active configuration
 Imported configuration Rollback: This configuration will be removed after activation

Activate Cancel

Activer

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Activer la configuration**.

Voir également

- *Activation de la configuration en cours d'utilisation, Page 177*
- *Activation d'une configuration, Page 178*

21.4 Boîte de dialogue Activer la configuration



Fenêtre principale >

Permet d'entrer la description de la copie en cours d'utilisation de la configuration à activer.

Définir l'heure d'activation retardée :

Cliquez pour sélectionner une heure d'activation ultérieure.

Forcer l'activation pour tous les clients de l'opérateur

Si cette option est activée, chaque poste de commande Operator Client est automatiquement redémarré pour activer la nouvelle configuration. L'utilisateur ne peut pas refuser la nouvelle configuration.

Si l'option n'est pas activée, une boîte de dialogue apparaît pendant quelques secondes sur chaque poste de commande Operator Client. L'utilisateur peut accepter ou refuser la nouvelle configuration. La boîte de dialogue se ferme au bout de quelques secondes si l'utilisateur n'intervient pas. Dans ce cas, la nouvelle configuration n'est pas acceptée.

Configurer le service RRAS avant l'activation

Disponible uniquement si vous avez activé l'option **Activer le mappage des ports** dans la boîte de dialogue **Paramètres d'accès à distance**.

Si cette option est activée, la boîte de dialogue **Configuration RRAS** s'affiche avant que l'activation n'intervienne.

Voir également

– *Activation de la configuration en cours d'utilisation, Page 177*

21.5

Boîte de dialogue Protéger les périphériques avec un mot de passe par défaut global

Fenêtre principale > Menu **Matériel** > Commande **Protéger les périphériques avec un mot de passe par défaut...**

ou



Fenêtre principale >

Cette boîte de dialogue apparaît si une activation est en attente et si votre configuration contient des périphériques qui ne sont pas protégés par un mot de passe. Elle permet de saisir un mot de passe par défaut global qui est appliqué à tous les périphériques affectés.

Actualiser les états

Cliquez pour effectuer un nouveau balayage du réseau pour rechercher tous les périphériques non protégés par un mot de passe.

Mot de passe par défaut global

Saisissez un mot de passe qui est utilisé pour tous les périphériques qui ne sont pas protégés actuellement.

Afficher les mots de passe

Cliquez sur ce bouton pour que tous les mots de passe de cette boîte de dialogue soient visibles.

Appliquer la protection par mot de passe à l'activation

Cliquez sur cette case pour la cocher. Si cette option est activée, vous devez appliquer un mot de passe par défaut global pour les périphériques qui ne sont pas protégés par un mot de passe.

Appliquer

Cliquez sur ce bouton pour appliquer le mot de passe par défaut global.

La boîte de dialogue **Modification des mots de passe** s'affiche. Les changements de mots de passe sont répertoriés.

Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Si vous avez commencé à activer votre configuration, la boîte de dialogue **Gestionnaire d'activation** s'affiche.

Voir également

– *Activation de la configuration en cours d'utilisation, Page 177*

21.6**Boîte de dialogue Gestionnaire de licences**

Fenêtre principale > Menu **Outils** > Commande **Gestionnaire de licences...**

Permet de mettre sous licence le logiciel Bosch VMS commandé et d'effectuer des mises à niveau en ajoutant de nouvelles fonctions.

Licences de base

Affiche les licences de base disponibles.

Référence

Affiche la référence de la licence, fonction ou extension sélectionnée.

État

Affiche le statut des licences, le cas échéant.

Fonctions en option

Affiche les fonctions disponibles.

Extension

Affiche les extensions disponibles et leur nombre. Pour modifier le nombre, pointez le curseur vers la droite à partir d'une case et cliquez sur la flèche haut ou bas.

Activer

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **LicenceActivation**.

Importer infos groupées

Cliquez pour importer un fichier XML contenant des informations groupées que vous avez reçues de Bosch.

Ajouter une nouvelle licence

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de sélectionner un nouveau fichier de licence.

Voir également

– *Activation des licences des logiciels, Page 80*

21.7**Boîte de dialogue License Activation**

Fenêtre principale > menu **Outils** > commande **Gestionnaire de licences...** > boîte de dialogue **Gestionnaire de licences** > bouton **Activer**

Permet d'activer la licence des logiciels Bosch VMS commandés et d'effectuer des mises à niveau en ajoutant de nouveaux logiciels.

Pour obtenir le code d'activation de votre licence, vous devez contacter le centre d'activation Bosch et indiquer la licence souhaitée ainsi que la signature de l'ordinateur du Management Server. Vous devez également disposer du numéro d'autorisation qui figure dans la boîte de votre logiciel.

Code d'activation de licence :

Permet de saisir le code d'activation de licence fourni par le centre d'activation Bosch.

Voir également

– *Activation des licences des logiciels, Page 80*

21.8**Boîte de dialogue Paramètres d'alarme**

Voir *Boîte de dialogue Paramètres d'alarme, Page 310* pour plus d'informations.

21.9 Boîte de dialogue Options

Fenêtre principale > Menu **Paramètres** > Commande **Options**

Langue

Permet de configurer la langue de votre Configuration Client. Si vous sélectionnez **Langue système par défaut**, la langue de votre installation Windows est utilisée.

Ce paramètre est activé après le redémarrage de Configuration Client.

Paramètres du groupe de moniteurs analogiques (AMG)

Permet de définir la configuration pour que les utilisateurs puissent contrôler tous les groupes de moniteurs analogiques depuis chaque ordinateur client Bosch VMS. Il n'est alors pas obligatoire de configurer les ordinateurs comme postes de commande dans l'Arborescence des Périphériques.

Ce paramètre est activé après l'activation de la configuration.

Les décodeurs sélectionnent automatiquement le flux lors de la connexion à la caméra

Permet de configurer l'utilisation d'un flux compatible, et pas nécessairement du flux en temps réel, par tous les décodeurs du système.

Ce paramètre est activé après l'activation de la configuration.

Configuration du Journal des Connexions

Permet de configurer la chaîne de connexion de la base de données du Journal des Connexions. Ne modifiez cette chaîne que lorsque vous souhaitez configurer un serveur SQL distant pour le Journal des Connexions et uniquement si vous maîtrisez la technologie des serveurs SQL.

Ce paramètre est activé après l'activation de la configuration.

Enforce automatic logoff of Configuration Client after this time of inactivity

Ce paramètre est activé après l'activation de la configuration.

Voir également

– *Attribution d'un groupe de moniteurs analogiques à un poste de commande, Page 128*

21.10 Boîte de dialogue des paramètres de l'accès à distance

Fenêtre principale > Menu **Paramètres** > Commande **Paramètres d'accès à distance...**

Permet de configurer le mappage de port pour un accès à distance.

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs plage(s) de ports. Bosch VMS affecte automatiquement chaque adresse IP privée d'un périphérique configuré à un autre numéro de port public de l'une de ces plages.

Dans le routeur qui relie votre réseau privé au réseau public, vous pouvez configurer le même mappage de port. Le routeur transmet ensuite chaque paquet de numéro de port public depuis le réseau public vers l'adresse IP et le numéro de port privés. L'adresse IP et le numéro de port privés ont été configurés dans le tableau de mappage de port pour ce numéro de port public.



Remarque!

En outre, vous devez configurer manuellement le transfert de port selon les paramètres du tableau de mappage de port dans le routeur.

Activer le mappage des ports

Cliquez pour activer/désactiver le mappage de port.

Ajouter

Cliquez pour ajouter une nouvelle plage de ports à la liste **Plages de ports**.

Modifier

Cliquez pour modifier l'entrée sélectionnée de la liste **Plages de ports**.

Supprimer

Cliquez pour supprimer l'entrée sélectionnée de la liste **Plages de ports**.

Adresse IP privée (pour accès au sein du réseau local)

Sélectionnez l'adresse IP privée de votre carte réseau local Management Server.

Adresse de réseau public (pour accès à partir d'un périphérique externe, par ex. via Internet)

Saisissez l'adresse réseau public de ce réseau privé. L'Operator Client à distance se connecte à cette adresse réseau public pour accéder aux périphériques de ce Management Server.

Afficher le réacheminement de ports...

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Tableau de mappage des ports**.

Voir également

– *Accès à distance, Page 29*

21.10.1**Boîte de dialogue Tableau de mappage de port**

Fenêtre principale > Menu **Paramètres** > Commande **Paramètres d'accès à distance...** >

Bouton **Afficher le réacheminement de ports...** > Boîte de dialogue **Tableau de mappage des ports**

Affiche le mappage de port pour les adresses IP des périphériques configurés dans votre Bosch VMS.

Vous pouvez copier le tableau dans le Presse-papiers et ajouter des entrées qui ne sont pas gérées par Bosch VMS.

Copier dans le Presse-papiers

Cliquez pour copier le tableau de mappage dans le presse-papiers. Ceci vous aide à créer un script de configuration pour un mappage de port dans un routeur (par exemple un service RRAS).

Protocole

Affiche le protocole réseau utilisé pour ce périphérique.

Vous pouvez modifier la valeur manuellement.

Port privé

Affiche le numéro de port privé utilisé dans le réseau privé pour ce périphérique.

Vous pouvez modifier la valeur manuellement.

Port public

Affiche le numéro de port public utilisé par Operator Client depuis des réseaux publics pour accéder à ce périphérique.

Vous pouvez modifier la valeur manuellement.

Fixe

Cochez pour corriger le numéro de port affecté manuellement.

Décochez pour activer l'affectation automatique d'un numéro de port.

21.11**Boîte de dialogue Gestionnaire de périphériques**

Fenêtre principale > menu **Matériel** > commande **Moniteur de périphériques...** > boîte de dialogue **Moniteur de périphériques**

Permet de vérifier l'état des encodeurs/décodeurs de votre arborescence des périphériques qui sont actifs dans votre Bosch VMS.

Afficher nom

Nom du périphérique qui a été configuré dans Bosch VMS.

Adresse réseau

Adresse IP du périphérique.

État

Les états suivants peuvent être affichés :

- **Configuré** : La configuration de ce périphérique est activée.
- **Différence de configuration** : La configuration de ce périphérique n'est pas activée.
- **Inconnu** : Impossible de déterminer l'état.
- **Non connecté** : Non connecté.

Dernière vérification

Date et heure d'ouverture de la boîte de dialogue et d'exécution de la vérification. Tant que la boîte de dialogue est affichée, les périphériques ne sont pas revérifiés.

Voir également

- *Vérification de l'état de vos encodeurs/décodeurs, Page 180*

21.12

Boîte de dialogue Paramètres SNMP

Fenêtre principale > Menu **Paramètres** > Commande **Paramètres SNMP...**

Permet de configurer la surveillance SNMP sur votre ordinateur Management Server. Vous spécifiez pour quel événement une interruption SNMP est envoyée, certaines informations supplémentaires sur votre système, ainsi que les adresses IP des ordinateurs prévus pour recevoir des interruptions SNMP de Bosch VMS.

Le serveur envoie des interruptions SNMP quand des événements se produisent. Vous pouvez recevoir ces interruptions avec le récepteur SNMP disponible dans le Configuration Client à l'aide de l'outil **Journal trap SNMP**. Vous pouvez également utiliser un autre logiciel pouvant recevoir des interruptions SNMP.

L'agent SNMP de Bosch VMS prend en charge les GetRequest SNMP. Lorsqu'un logiciel de gestion SNMP (par exemple iReasoning MIB Browser) envoie un GetRequest SNMP au Management Server Bosch VMS, le Management Server envoie un message de réponse correspondant.

Le fichier MIB se trouve à l'emplacement suivant :

```
<répertoire_installation>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib
```

Seuls SNMPv1 et SNMPv2 sont pris en charge.

Remarque : SNMPv1 et SNMPv2 ne sont pas totalement compatibles. Par conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser SNMPv1 et SNMPv2 ensemble.

Port GET SNMP

Saisissez le numéro du port pour le GetRequest SNMP. Il s'agit du numéro du port où l'agent SNMP du Management Server Bosch VMS écoute les GetRequest SNMP.

Remarque : Bosch VMS n'utilise pas le numéro de port standard 161 pour les GetRequest SNMP, car ce port peut être utilisé par l'agent SNMP de l'ordinateur sur lequel le Management Server Bosch VMS est installé.

La valeur par défaut est 12544.

Contact système

Saisissez les données de contacts de votre système Bosch VMS. Vous pouvez récupérer ces informations à l'aide d'un GetRequest SNMP en utilisant l'OID .1.3.6.1.2.1.1.4.

Description du système

Saisissez une description de votre Bosch VMS. Vous pouvez récupérer ces informations à l'aide d'un GetRequest SNMP en utilisant l'OID .1.3.6.1.2.1.1.5.

Emplacement du système

Saisissez l'emplacement de votre Bosch VMS. Cette chaîne doit spécifier l'emplacement physique de l'ordinateur serveur, par exemple le bâtiment, le numéro de salle, le numéro de rack, etc.

Vous pouvez récupérer ces informations à l'aide d'un GetRequest SNMP en utilisant l'OID .1.3.6.1.2.1.1.6.

Récepteurs d'interruptions

Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur auquel Bosch VMS est censé envoyer les interruptions SNMP.

Filtre d'interruption

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les événements de l'Arborescence des Événements afin de filtrer les traps SNMP qui sont envoyés.

Voir également

– *Configuration de la surveillance SNMP, Page 180*

21.13**Boîte de dialogue Investigateur de licence**

Fenêtre principale > menu **Outils** > commande **Inspecteur de licences...** > boîte de dialogue **Inspecteur de licence**

Vous pouvez vérifier si le nombre de licences Bosch VMS installées excède le nombre de licences achetées.

22 Page Périphériques



Fenêtre principale > **Périphériques**

Affiche l'Arborescence des Périphériques et les pages de configuration.

Le nombre d'éléments au-dessous d'une entrée est affiché entre crochets.

Permet de configurer les périphériques disponibles (services vidéo mobile, encodeurs ONVIF, périphériques Bosch Video Streaming Gateway, encodeurs, décodeurs, VRM, encodeurs pour stockage local, matrices analogiques ou périphériques tels que les DAB / caisses enregistreuses).



Pour ajouter des NVR, des décodeurs ou des encodeurs au système, cliquez sur . Un balayage du réseau est effectué pour rechercher les nouveaux périphériques. Les NVR et les décodeurs sont automatiquement ajoutés au système. Les encodeurs doivent être manuellement affectés aux NVR, même s'ils ne sont pas enregistrés.

Pour ajouter un VRM, un périphérique de stockage iSCSI, des encodeurs (temps réel uniquement, stockage local, enregistré), cliquez sur **Recherche de VRM & de périphériques à stockage local**.

Les encodeurs non affectés n'apparaissent pas dans l'Arborescence des Périphériques. Pour qu'ils fassent partie du système, vous devez les affecter à un VRM ou un NVR.

Remarque :

Les données vidéo attribuées à un NVR sont toujours codées au format MPEG-4.

Les périphériques sont présentés sous forme d'arborescence et regroupés par structure de réseau physique et par catégories de périphériques.

Les sources vidéo telles que les encodeurs se trouvent sous les VRM. Les enregistreurs numériques tels que les systèmes DiBos sont répertoriés dans une liste distincte.



Recherche de NVR & de décodeurs

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Recherche de NVR & de décodeurs**. Scanne le réseau pour rechercher les NVR, les décodeurs et les encodeurs. Une fois le balayage terminé, une boîte de dialogue permettant d'affecter les encodeurs détectés à des NVR s'affiche.



Gestionnaire Basculement NVR

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Gestionnaire Basculement NVR**.



Configuration de périphériques IP

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP**.



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué par . Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur .

- ▶ Cliquez sur un élément de l'arborescence pour afficher la page correspondante.

22.1 Page Liste des serveurs



Fenêtre principale > **Périphériques > Système Enterprise > Liste de serveurs**

Vous pouvez ajouter plusieurs ordinateurs serveurs pour un accès simultané dans un système d'entreprise Bosch VMS. Vous pouvez également ajouter plusieurs ordinateurs Management Server pour un accès séquentiel dans la recherche de serveur.

Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires dans la liste des serveurs. Cela vous permet d'ajouter des informations supplémentaires que l'utilisateur peut rechercher en utilisant Server Lookup. Les colonnes ajoutées sont également affichées sur la page **Accès au**



serveur (Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs > Onglet Groupes**

d'utilisateurs Enterprise >  **> Onglet Accès au serveur).**

Ajouter un serveur

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter un serveur**.

Supprimer le serveur

Cliquez sur ce bouton pour effacer les entrées Management Server.

Management Server

Affiche les noms de tous les ordinateurs Management Server supplémentaires. Vous pouvez modifier chaque entrée.

Adresse réseau privée

Affiche les adresses réseau privé de tous les ordinateurs Management Server supplémentaires. Vous pouvez modifier chaque entrée.

Adresse réseau publique

Affiche les adresses réseau public de tous les ordinateurs Management Server supplémentaires. Vous pouvez modifier chaque entrée. Vous avez besoin de l'adresse réseau public pour accéder à cet ordinateur Management Server via l'accès à distance.

Numéro du serveur

Affiche les numéros logiques de tous les ordinateurs Management Server supplémentaires. Vous pouvez modifier chaque entrée.

Description du serveur

Saisissez une description pour ce Management Server. Vous avez besoin de cette description pour le trouver dans la liste de tous les serveurs disponibles lorsque vous voulez accéder exclusivement à Management Server, par exemple pour clarifier une alarme en provenance d'un autre système de gestion.

Cliquez pour accéder à des instructions détaillées :

- *Configuration de la liste des serveurs pour le système d'entreprise, Page 91*
- *Configuration de la recherche de serveur, Page 93*
- *Exportation de la liste des serveurs, Page 94*
- *Importation d'une liste de serveurs, Page 94*

22.1.1 Boîte de dialogue Ajouter Serveur



Fenêtre principale > **Périphériques > Système Enterprise > Liste de serveurs**

Nom du serveur :

Saisissez le nom d'affichage du serveur.

Adresse réseau privée :

Saisissez l'adresse IP privée ou le nom DNS du Management Server.

Adresse réseau publique :

Saisissez l'adresse réseau public ou le nom DNS utilisé pour l'accès acheminé.

Description du serveur :

Saisissez une description pour le Management Server.

22.2**Boîte de dialogue Recherche de périphérique initiale**

Fenêtre principale > Menu **Matériel** > Commande **Recherche de périphérique initiale...**

Affiche les périphériques dont l'adresse IP est un doublon ou qui ont une adresse IP par défaut (192.168.0.1).

Vous permet de changer ces adresses IP et masques de sous-réseau.

Vous devez entrer le masque de sous-réseau approprié avant de pouvoir modifier une adresse IP.

22.3**Boîte de dialogue Recherche de NVR & de décodeurs**

Fenêtre principale > **Périphériques** > **Recherche de NVR & de décodeurs**

Affiche les encodeurs, les NVR et les décodeurs détectés.

Permet d'affecter les encodeurs détectés à un NVR. Cette opération est nécessaire pour stocker les données vidéo des encodeurs sur un NVR et gérer les événements des périphériques qui leur sont affectés.

Les périphériques non affectés ne figurent pas dans l'Arborescence des Périphériques.

**Remarque!**

Seuls les périphériques du sous-réseau local sont automatiquement détectés. Si un périphérique se trouve dans un autre sous-réseau, ajoutez-le manuellement à l'Arborescence des Périphériques. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud approprié (par exemple, un NVR), cliquez sur **Ajouter encodeur**, saisissez l'adresse IP du périphérique, cliquez sur l'onglet **Réseau**, puis entrez le masque de sous-réseau du périphérique.

Encodeurs non affectés

Affiche les encodeurs non affectés détectés.

Encodeurs et NVR affectés

Affiche les encodeurs et les NVR affectés. Les NVR sont automatiquement affectés dès qu'ils sont détectés. Pour affecter des encodeurs, vous devez les faire glisser de la liste **Encodeurs non affectés** vers un NVR.

Décodeurs

Affiche les décodeurs détectés.

Configurer les périphériques

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP**.

Suivant >

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page suivante de cette boîte de dialogue. Si les noms des périphériques diffèrent de leurs noms dans Bosch VMS, une boîte de dialogue permettant de les modifier s'affiche.

Terminer

Cliquez sur ce bouton pour confirmer les résultats du balayage et les affectations des encodeurs, puis fermer la boîte de dialogue.

22.4**Boîte de dialogue Configuration de périphériques IP**

Fenêtre principale > **Périphériques** >

Affiche les propriétés suivantes des périphériques IP disponibles :

- Nom et type du périphérique
- Type de connexion (BVIP ou ONVIF)
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Mot de passe du système
- Version du firmware
- Adresse IP de la passerelle

Permet de définir les propriétés suivantes des périphériques IP disponibles :

- Nom affiché
- Adresse IP
- Version du firmware

Vous pouvez configurer les noms affichés, les adresses IP et les versions du firmware de plusieurs périphériques simultanément.



Cliquez sur ce bouton pour actualiser les informations d'état de tous les périphériques (ce bouton n'est pas disponible sur toutes les pages). Vous pouvez actualiser l'état d'un périphérique unique : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique souhaité, puis cliquez sur **Actualiser l'état**.

Remarque : dans le cas d'un système de grande envergure comportant plusieurs milliers de périphériques configurés, le processus d'actualisation des états peut prendre un certain temps.

Mettre à jour le firmware

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la version du micrologiciel du périphérique sélectionné.

Afficher les mots de passe

Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que les mots de passe configurés soient affichés sous une forme lisible.



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué

par  . Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur  .

Appliquer

Cliquez sur ce bouton pour configurer les périphériques avec les valeurs entrées sans fermer la boîte de dialogue.

Voir également

– *Configuration de plusieurs encodeurs et décodeurs, Page 109*

22.5

Boîte de dialogue Définir les adresses IP



Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > Boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur deux entrées ou plus > Cliquez sur **Définir les adresses IP...**

Permet de définir les adresses IP de plusieurs périphériques IP.

Commencer par :

Saisissez la première adresse IP.

Terminer par :

Affiche la dernière adresse IP pour les périphériques sélectionnés dès que vous cliquez sur **Calculer**.

Calculer

Cliquez sur ce bouton pour calculer la plage d'adresses IP pour les périphériques sélectionnés.

Voir également

– *Configuration de plusieurs encodeurs et décodeurs, Page 109*

22.6

Boîte de dialogue Définir les noms affichés



Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > Boîte de dialogue **Configuration de périphériques IP** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur deux entrées ou plus > Cliquez sur **Définir les noms affichés...**

Permet de définir les noms affichés de plusieurs périphériques IP.

Commencer par :

Saisissez le premier nom.

Terminer par :

Affiche le dernier nom des périphériques sélectionnés dès que vous cliquez sur **Calculer**.

Calculer

Cliquez sur ce bouton pour calculer la plage des noms affichés pour les périphériques sélectionnés.

Voir également

– *Configuration de plusieurs encodeurs et décodeurs, Page 109*

22.7 Page VIDOS-NVR



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  > 

Permet d'ajouter et de configurer des Vidos-NVR.

Il est impossible de configurer les systèmes VIDOS à partir de Bosch VMS.

Adresse réseau

Entrez le nom DNS ou l'adresse IP de votre système Vidos-NVR.

Nom d'utilisateur :

Saisissez le nom d'utilisateur permettant d'ouvrir une session sur le système Vidos-NVR.

Mot de passe :

Saisissez le mot de passe permettant d'ouvrir une session sur le système Vidos-NVR.

Voir également

- Recherche de périphériques, Page 67

22.8 Page DiBos



Fenêtre principale > **Périphériques** >  > 

Affiche les pages de propriété d'un système DiBos sélectionné.

Permet d'intégrer un système DiBos au système.



Remarque!

Vous ne devez pas configurer le système DiBos proprement dit, mais uniquement les propriétés du système liées à Bosch VMS.

- ▶ Cliquez sur un onglet pour afficher la page de propriété correspondante.

Voir également

- Ajout de périphériques, Page 120
- Configuration de l'intégration d'un système DiBos, Page 125

22.8.1 Boîte de dialogue Ajouter système DiBos



Fenêtre principale > **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Commande **Ajouter un système BRS/DiBos**

Permet d'ajouter un système DiBos à Bosch VMS.

Adresse réseau

Entrez le nom DNS ou l'adresse IP de votre système DiBos.

Nom d'utilisateur:

Saisissez le nom d'utilisateur permettant d'ouvrir une session sur le système DiBos.

Mot de passe :

Saisissez le mot de passe permettant d'ouvrir une session sur le système DiBos.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*

22.8.2 Page Paramètres



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  >  > Onglet **Paramètres**
Affiche les paramètres réseau du système DiBos connecté au système. Vous permet de modifier les paramètres de base en fonction des besoins.

Voir également

- *Configuration de l'intégration d'un système DiBos, Page 125*

22.8.3 Page Caméras



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Caméras**
Affiche toutes les caméras disponibles dans le système DiBos connecté au système. Permet de supprimer des caméras.

Voir également

- *Configuration de l'intégration d'un système DiBos, Page 125*

22.8.4 Page Entrées



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Entrées**
Affiche toutes les entrées disponibles dans le système DiBos connecté au système. Permet de supprimer des éléments.

Voir également

- *Configuration de l'intégration d'un système DiBos, Page 125*

22.8.5 Page Relais



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Relais**
Affiche tous les relais disponibles dans le système DiBos connecté au système. Permet de supprimer des éléments.

Voir également

- *Configuration de l'intégration d'un système DiBos, Page 125*

22.9 Page DVR (enregistreur vidéo numérique)



Fenêtre principale > **Périphériques** >  > 
Affiche les pages de propriété d'un DVR sélectionné. Permet d'intégrer un DVR au système.

- ▶ Cliquez sur un onglet pour afficher la page de propriété correspondante.

**Remarque!**

Vous ne devez pas configurer le DVR lui-même, mais uniquement l'intégration du périphérique DVR dans Bosch VMS.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Configuration de l'intégration d'un DVR, Page 126*

22.9.1**Boîte de dialogue Ajouter un DVR**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > **Ajouter un enregistreur numérique**

Permet d'ajouter manuellement un périphérique DVR.

Adresse réseau :

Saisissez le nom DNS ou l'adresse IP de votre enregistreur numérique.

Nom d'utilisateur:

Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion à l'enregistreur numérique.

Mot de passe :

Saisissez le mot de passe pour la connexion à l'enregistreur numérique.

Cliquez ci-dessous pour accéder à des instructions détaillées :

- *Ajout de périphériques, Page 120*

22.9.2**Onglet Paramètres**

Fenêtre principale > **Périphériques** >  >  > Onglet **Paramètres**

Affiche les paramètres réseau du DVR connecté au système. Vous permet de modifier les paramètres de base en fonction des besoins.

22.9.3**Onglet Cameras (Caméras)**

Fenêtre principale > **Périphériques** >  >  > Onglet **Caméras**

Affiche tous les canaux vidéo du DVR en tant que caméras. Permet de supprimer des caméras.

22.9.4**Onglet Entrées**

Fenêtre principale > **Périphériques** >  >  > Onglet **Entrées**

Affiche toutes les entrées du DVR.
Permet de supprimer des éléments.

22.9.5**Onglet Relais**

Fenêtre principale > **Périphériques** >  >  > Onglet **Relais**

Affiche tous les relais du DVR. Permet de supprimer des éléments.

22.10**Page Commutateurs Matriciels**

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > 
Affiche les pages de propriété du périphérique Bosch Allegiant.

Vous ne devez pas configurer le périphérique Bosch Allegiant proprement dit, mais uniquement les propriétés du système relatives au Bosch VMS. Pour connecter un périphérique au système Bosch VMS, reportez-vous au chapitre **Concepts** de cette aide en ligne. Ce chapitre fournit des informations générales sur les sujets sélectionnés. Vous pouvez également configurer la priorité des commandes pour les lignes de jonction Allegiant.

- ▶ Cliquez sur un onglet pour afficher la page de propriété correspondante.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant, Page 127*
- *Connexion de la matrice Bosch Allegiant à Bosch Video Management System, Page 60*

22.10.1

Page Connexion



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Connexion**

Affiche le nom du fichier de configuration Bosch Allegiant.

Bosch VMS peut lire un fichier de configuration dans un format de stockage structuré contenant tous les noms et toutes les informations de configuration de toutes les caméras connectées au périphérique Bosch Allegiant.

Mettre à jour la configuration

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier de configuration Bosch Allegiant mis à jour.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant, Page 127*

22.10.2

Page Caméras



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Caméras**

Affiche un tableau des caméras connectées au périphérique Bosch Allegiant.

N°

Affiche le numéro séquentiel de la caméra.

N° logique du système Allegiant

Affiche le numéro logique de la caméra.

Nom de la caméra

Affiche le nom de la caméra.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant, Page 127*

22.10.3

Page Sorties



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Sorties**

Permet de stipuler dans la configuration ce à quoi la sortie d'un périphérique Bosch Allegiant doit servir et d'affecter un encodeur à une sortie.

Pour stocker les données vidéo de la sortie d'un périphérique Bosch Allegiant dans Bosch VMS, vous devez affecter un encodeur à la sortie. Cet encodeur doit être connecté à la sortie.

N°

Affiche le numéro de la sortie.

N° logique du système Allegiant

Affiche le numéro logique de la sortie dans Allegiant.

N° logique Bosch VMS

Permet de changer le numéro logique de la sortie dans Bosch VMS. Si vous saisissez un numéro déjà utilisé, un message s'affiche.

Nom

Affiche le nom de la sortie.

Utilisation

Vous permet de modifier l'utilisation de la sortie.

Si vous sélectionnez **Jonction numérique**, vous pouvez affecter un encodeur à cette sortie dans le champ **Encodeur**. La sortie Allegiant devient alors compatible avec le réseau.

Si vous sélectionnez **Moniteur Allegiant**, l'utilisateur peut affecter le signal de la caméra à un moniteur matériel dans Operator Client. La commande de balayage horizontal/vertical et de zoom est utilisable si la caméra est configurée en tant que caméra mobile. Dans Operator Client, l'utilisateur ne peut pas faire glisser cette caméra sur le volet des Images.

Si vous sélectionnez **Inutilisé**, l'utilisateur ne peut pas affecter de moniteur à une caméra Allegiant.

Encodeur

Permet d'affecter une sortie à un encodeur. Vous ne pouvez sélectionner un encodeur qu'après avoir coché **Jonction numérique**. L'encodeur est verrouillé pour l'Arborescence logique. Si vous affectez un encodeur déjà présent dans l'arborescence logique, il est supprimé. Dans Operator Client, l'utilisateur peut faire glisser une caméra vers le volet des Images.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant, Page 127*

22.10.4

Page Entrées



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Entrées**

Permet d'ajouter des entrées à un périphérique Bosch Allegiant.

Ajouter entrée

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une ligne au tableau et définir une nouvelle entrée.

Supprimer entrée

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une ligne du tableau.

N° d'entrée

Entrez le numéro de l'entrée. Si vous saisissez un numéro déjà utilisé, un message s'affiche.

Nom de l'entrée

Saisissez le nom de l'entrée.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique Bosch Allegiant, Page 127*

22.11 Page Poste de commande

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > 

Permet de configurer les paramètres suivants pour un poste de commande :

- Ajoutez un clavier de vidéosurveillance connecté à un poste de commande Bosch Video Management System.
- Affectez un Script de Commande qui sera exécuté lors du démarrage du poste de commande.
- Sélectionnez le flux de données pour l'affichage en temps réel.
- Activer la recherche judiciaire.
- Affectez des groupes de moniteurs analogiques à un poste de commande.

Les postes de commande doivent être équipés du logiciel Operator Client.

Pour ajouter un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un décodeur, développez

 , puis cliquez sur  .

Pour pouvoir affecter un groupe de moniteurs analogiques, configurez un groupe de ce type

dans  >  >  .

Voir également

- *Configuration d'un Script de Commande de démarrage, Page 166*
- *Configuration d'un groupe de moniteurs analogiques, Page 128*

22.11.1 Page Paramètres

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >  > Onglet **Paramètres**

Permet de configurer un script qui est exécuté dès que le Operator Client est démarré sur le poste de commande.

Permet de configurer TCP ou UDP comme protocole de transmission de toutes les caméras affichées en Mode Temps Réel sur votre poste de commande.

Permet de stipuler dans la configuration quel flux d'un périphérique IP servira à l'affichage temps réel.

Permet d'activer la recherche judiciaire pour ce poste de commande.

Vous pouvez également configurer le clavier connecté à ce poste de commande.

Adresse réseau :

Saisissez le nom DNS ou l'adresse IP de votre poste de commande.

Script de démarrage :

Sélectionnez le script que vous souhaitez exécuter au démarrage du Operator Client du poste de commande. Vous pouvez créer ou importer ce script sur la page **Événements**.

Protocole de caméra par défaut :

Sélectionnez le protocole de transmission par défaut de toutes les caméras affectées à l'arborescence logique du poste de travail.

Annuler les paramètres d'enregistrement

Cochez cette case pour activer la sélection du flux voulu pour l'affichage en temps réel. L'autre flux sert à l'enregistrement continu, de mouvement et d'alarme sur ce poste de commande. Voir Double diffusion dans le glossaire.

Activer la recherche contextuelle

Cliquez sur cette option pour autoriser la recherche judiciaire sur ce poste de commande.

Utiliser la lecture directe du périphérique de stockage

Cochez cette case pour envoyer le flux vidéo directement du périphérique de stockage à ce poste de commande. À présent le flux n'est pas envoyé via VRM. Le poste de commande a toujours besoin d'une connexion au VRM pour garantir une lecture correcte.

Extraire la vidéo en temps réel de la passerelle de diffusion de flux au lieu de la caméra

Affiche la liste des périphériques Video Streaming Gateway. Sélectionnez les entrées souhaitées pour permettre la transmission de données vidéo via des segments de faible bande passante entre la source vidéo et ce poste de commande.

Type de clavier :

Sélectionnez le type de clavier connecté à votre poste de commande.

Port :

Sélectionnez le port COM utilisé pour connecter le clavier.

Débit en bauds :

Sélectionnez la vitesse maximale (en bits par seconde - bps) à laquelle les données doivent être transmises via ce port. Il s'agit généralement de la vitesse maximale prise en charge par l'ordinateur ou le périphérique avec lequel vous communiquez.

Bits de données :

Affiche le nombre de bits de données à utiliser pour chaque caractère transmis et reçu.

Bits d'arrêt :

Affiche l'intervalle de temps entre chaque caractère transmis (lorsque le temps est mesuré en bits).

Parité :

Affiche le type de contrôle d'erreur que vous souhaitez utiliser pour le port sélectionné.

Type de port :

Affiche le type de connexion utilisée pour relier le clavier numérique IntuiKey de Bosch au poste de commande.

22.11.2**Page Groupes de moniteurs analogiques affectés**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer  >  > Onglet **Groupes de moniteurs analogiques affectés**

Permet d'attribuer un groupe de moniteurs analogiques à ce poste de commande. Vous devez

avoir préalablement ajouté un groupe de moniteurs analogiques dans  >  > .

Groupes de moniteurs analogiques affectés

Cochez cette case pour affecter le groupe de moniteurs analogiques à ce poste de commande. Dans la boîte de dialogue **Options**, vous pouvez configurer le système de manière à ce que tous les autres postes de commande puissent également contrôler les groupes de moniteurs analogiques.

Groupe de moniteurs analogiques

Affiche le nom de chacun des groupes de moniteurs analogiques.

Voir également

– Attribution d'un groupe de moniteurs analogiques à un poste de commande, Page 128

22.12

Page Décodeurs



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez
Permet d'ajouter et de configurer des décodeurs.

Voir Page Encodeur/Décodeur Bosch, Page 251 pour plus d'informations.



Remarque!

Si vous voulez utiliser des décodeurs dans votre système, assurez-vous que tous les encodeurs utilisent le même mot de passe pour le niveau d'autorisation user.

Voir également

– Recherche de périphériques, Page 67

22.12.1

Boîte de dialogue Ajouter encodeur / décodeur



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez > Développez > Développez >



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur > Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou



Fenêtre principale > **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou



Fenêtre principale > **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez > Développez >



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur > Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton

droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter décodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter décodeur**

Permet d'ajouter un encodeur ou un décodeur manuellement. Cette fonction s'avère très utile lorsque vous souhaitez ajouter un périphérique vidéo IP de Bosch (uniquement pour VRM).

Adresse IP :

Saisissez une adresse IP valide.

Type d'encodeur : / Type de décodeur :

Pour les périphériques dont le type est connu, sélectionnez la valeur correspondante. Le périphérique ne doit pas obligatoirement être disponible sur le réseau.

Si vous souhaitez ajouter un périphérique vidéo IP de Bosch, sélectionnez **<Détection automatique>**. Le périphérique doit être disponible sur le réseau.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.12.2

Boîte de dialogue Modifier encodeur / décodeur

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou


Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier le décodeur** > Boîte de dialogue **Modifier le décodeur**



Permet de vérifier et de mettre à jour les fonctions d'un périphérique. À l'ouverture de cette boîte de dialogue, le périphérique est connecté. Le mot de passe est vérifié et les fonctions de ce périphérique sont comparées à celles enregistrées dans Bosch VMS.

Nom

Affiche le nom du périphérique. Lorsque vous ajoutez un périphérique vidéo IP de Bosch, le nom du périphérique est généré. Modifiez les valeurs si nécessaire.

Adresse réseau

Saisissez l'adresse réseau du périphérique.

Nom d'utilisateur

Affiche le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le périphérique.

Mot de passe

Saisissez un mot de passe valide pour vous authentifier sur le périphérique.

Afficher le mot de passe

Permet d'activer l'affichage du mot de passe saisi. Veillez à garder ce mot de passe à l'abri des regards.

Authentifier

Permet de vous authentifier sur le périphérique avec les identifiants saisis précédemment.

Fonctions du périphérique

Permet de trier les fonctions affichées par catégorie ou par ordre alphabétique.



Un message vous informe si les fonctions détectées correspondent aux fonctions actuelles du périphérique. Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications des fonctions après une mise à niveau du périphérique.

Voir également

– *Mise à jour des fonctions du périphérique, Page 108*

22.12.3**Boîte de dialogue Entrer le mot de passe**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 

> Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Cliquez avec le bouton

droit de la souris sur  > **Modifier le mot de passe...** > Boîte de dialogue **Entrer le mot de passe**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Un mot de passe empêche tout accès non autorisé à l'unité. Vous pouvez utiliser différents niveaux d'autorisation pour restreindre l'accès.

Une protection par mot de passe n'est valide que si tous les niveaux d'autorisation supérieurs sont également protégés par un mot de passe. Par conséquent, vous devez toujours commencer par le niveau d'autorisation le plus élevé lorsque vous attribuez des mots de passe.

Vous pouvez définir ou modifier un mot de passe pour chaque niveau d'autorisation si vous êtes connecté en tant que service ou si l'unité n'est pas protégée par mot de passe. Entrez ici le mot de passe correspondant au niveau d'autorisation approprié. Le mot de passe peut comporter un maximum de 19 caractères ; aucun caractère spécial n'est autorisé.

L'appareil reconnaît trois niveaux d'autorisation : service, user et live.

- service représente le niveau d'autorisation le plus élevé. Après avoir saisi le mot de passe approprié, vous pouvez accéder à toutes les fonctions et modifier tous les paramètres de configuration.
- user représente le niveau d'autorisation intermédiaire. À ce niveau, vous pouvez faire fonctionner le périphérique, lire les enregistrements et commander une caméra, mais pas modifier la configuration.
- live représente le niveau d'autorisation le plus bas. À ce niveau, vous pouvez uniquement visualiser l'image vidéo en temps réel et passer d'une image en temps réel à une autre.

Pour un décodeur, le niveau d'autorisation suivant remplace le niveau d'autorisation live :

- destination password (disponible uniquement pour les décodeurs)
Utilisé pour accéder à un encodeur.

Voir également

- *Modification du mot de passe d'un encodeur/décodeur, Page 110*
- *Indication du mot de passe de destination d'un décodeur, Page 111*

22.13

Page Groupes de moniteurs analogiques



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez

Permet d'ajouter et de configurer des groupes de moniteurs analogiques. Vous affectez un

groupe de moniteurs analogiques à un poste de commande Bosch VMS dans .

Attention!

On ne peut contrôler un groupe de moniteurs analogiques à partir du client Operator Client lorsque la connexion au Management Server est perdue ou quand Operator ClientEnterprise System est utilisé.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Configuration d'un groupe de moniteurs analogiques, Page 128*

22.13.1

Page Paramètres



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer

> Onglet **Paramètres**

Permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Configurer un groupe de moniteurs analogiques
- Affecter des décodeurs à un groupe de moniteurs analogiques
- Autoriser le mode quadravision pour les décodeurs qui prennent en charge la quadravision

Nom :

Saisissez le nom du groupe de moniteurs analogiques.

Colonnes

Saisissez le nombre de colonnes du groupe de moniteurs analogiques. Le résultat est affiché.

Lignes :

Saisissez le nombre de lignes du groupe de moniteurs analogiques. Le résultat est affiché.

Canaux de décodeurs non affectés

Faites glisser un décodeur sur un moniteur analogique disponible.

Image moniteur

Le numéro blanc, s'il est présent, représente le numéro logique de la caméra initiale. Le numéro noir représente le numéro logique du décodeur.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image d'un moniteur analogique pour alterner entre vue unique et mode quadravision. Sur la page **Configuration avancée**, la colonne **Mode quadravision** affiche le paramètre correspondant.

Pour annuler l'affectation d'un décodeur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image d'un moniteur analogique et cliquez sur **Supprimer le moniteur**.

Voir également

- *Configuration d'un groupe de moniteurs analogiques, Page 128*

22.13.2**Page Configuration avancée**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >  > Onglet

Configuration avancée

Permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Configurer le numéro logique d'un décodeur ou d'un canal décodeur.
- Autoriser le mode quadravision pour les décodeurs qui prennent en charge la quadravision
- Configuration de l'affichage à l'écran.

**Remarque!**

Nous déconseillons de configurer le mode quadravision sur les caméras H.264.

Veillez noter ces quelques conseils relatifs à l'alternance entre la vue unique et le mode quadravision dans le Operator Client :

- L'utilisateur peut manuellement rappeler la vue unique sur un décodeur configuré pour le mode quadravision.
- Lorsque le décodeur a basculé en vue unique ou en quadravision et qu'une séquence est en cours, seul le dernier flux vidéo reste visible.
- Lorsque l'utilisateur bascule en mode quadravision, les dernières caméras dont les images s'étaient affichées sur le volet des images 2-4 sont reconnectées.
- Cela vaut également pour les lignes de jonction. Une seule restriction : si la caméra à matrice ne peut se reconnecter, le problème est ignoré sans message d'erreur. L'écran affiche alors un volet des images noir.
- En cas de basculement vers la vue unique, toutes les lignes de jonction affichées sur le volet des images 2-4 sont déconnectées. Le numéro de caméra est toutefois conservé en vue d'un basculement ultérieur vers la quadravision.

Nom de décodeur

Indique le nom affiché du décodeur.

Adresse réseau

Affiche l'adresse IP du décodeur.

Numéro logique

Saisissez le numéro logique du décodeur. Si vous saisissez un numéro déjà utilisé, un message s'affiche.

Quadravision

Affiche la position du décodeur sur le mode quadravision. Le 1 est dans le coin supérieur gauche, le 4 dans le coin inférieur droit.

Mode quadravision

Cochez cette case pour autoriser le mode quadravision pour ce décodeur. Sur la page **Paramètres**, l'image du moniteur analogique correspondant affiche la vue quadravision. Les numéros logiques sont créés automatiquement. Si vous souhaitez que l'utilisateur Operator Client puisse basculer entre le mode quadravision et la vue unique, cochez **Mode quadravision**. Si vous décochez **Mode quadravision**, l'utilisateur du Operator Client ne pourra pas basculer entre les modes d'affichage.

Groupe de moniteurs analogiques

Affiche le groupe de moniteurs analogiques auquel le décodeur de cette ligne est affecté.

Caméra initiale

Cliquez sur cette option pour sélectionner la caméra qui s'affiche en premier sur le moniteur après le démarrage du Operator Client. Le numéro logique de la caméra initiale s'affiche en blanc sur l'image du moniteur sur la page **Paramètres**.

Nom de la caméra sur l'affichage

Cochez cette option pour que le nom de la caméra apparaisse dans l'affichage à l'écran.

Numéro de la caméra sur l'affichage

Cochez cette option pour que le numéro logique de la caméra apparaisse dans l'affichage à l'écran.

Emplacement sur l'affichage

Sélectionnez l'entrée correspondant à la position voulue sur l'affichage à l'écran.

Voir également

- *Configuration d'un groupe de moniteurs analogiques, Page 128*

22.14

Page mur de moniteurs



Fenêtre principale > **Périphériques** >

Permet d'ajouter une application de mur de moniteurs. Cette application permet de contrôler les matériels de mur de moniteurs dans Operator Client. Aucun serveur n'est impliqué dans le contrôle du mur de moniteurs. Cela garantit que l'utilisateur de Operator Client est toujours capable de contrôler le mur de moniteurs, même si le Management Server est hors ligne.

Voir également

- *Configurer un mur de moniteurs, Page 129*

22.14.1 Boîte de dialogue Ajouter un mur de moniteurs



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter Monitor Wall**

Ajoutez le décodeur requis à votre Bosch VMS avant d'ajouter le mur de moniteurs.

Nom

Saisissez un nom d'affichage pour votre mur de moniteurs.

Moniteur

Sélectionnez un moniteur connecté à un décodeur.

Si vous ajoutez un décodeur auquel deux moniteurs sont connectés, vous devez afficher la boîte de dialogue **Modifier le décodeur** du décodeur et mettre à jour les fonctions de ce décodeur. Pour chaque moniteur, ajoutez un mur de moniteurs supplémentaire.

Nombre maximal de caméras à connecter

Saisissez le nombre maximal de caméras pouvant être affichées sur le mur de moniteurs. Si vous ne renseignez pas ce champ, l'opérateur peut afficher autant de caméras que de volets des Images disponibles sur la disposition du mur de moniteurs.

Activer les vignettes

Cliquez sur ce bouton pour vérifier si vous devez afficher un instantané dans Operator Client pour chaque moniteur. Cet instantané est mis à jour régulièrement.

Voir également

- *Configurer un mur de moniteurs, Page 129*

22.15 Page Périphériques de communication



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 

Permet d'ajouter ou de configurer un périphérique de communication. Vous pouvez configurer les périphériques de communication suivants :

- E-mail
- SMS (fournisseur de connexion GSM ou SMSC)

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Configuration d'un périphérique de communication, Page 129*

22.15.1 Boîte de dialogue Serveur e-mail/SMTP



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Cliquez avec le bouton



droit de la souris sur > Commande **Ajouter périphérique e-mail/SMTP**

Permet d'ajouter un serveur de messagerie à Bosch VMS.

Nom :

Saisissez le nom affiché du serveur de messagerie.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.15.2**Boîte de dialogue Ajouter périphérique SMS**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Ajouter périphérique SMS**
Permet d'ajouter un périphérique SMS au système.

Nom :

Saisissez le nom du serveur SMS qui sera affiché.

Modem GSM

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un modem GSM.

Numérotation SMSC

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un modem compatible avec Hayes qui peut se connecter à un fournisseur SMSC.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.15.3**Page Serveur SMTP**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 
Permet de configurer les paramètres de messagerie du système. Sur la page **Événements**, vous pouvez affecter un événement à un e-mail. Lorsque l'événement se produit, le système envoie un e-mail. Vous ne pouvez pas recevoir d'e-mails dans Bosch VMS.

Nom du serveur SMTP :

Saisissez le nom du serveur de messagerie. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur. Il s'agit généralement de l'adresse IP ou du nom DNS de votre serveur de messagerie.

Port :

Entrez le numéro de port réseau pour les messages sortants. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur.

Délai d'attente de connexion [s]

Entrez la durée d'inactivité (en secondes) après laquelle la connexion est coupée.

Authentification :

Cochez la case de la méthode d'authentification requise. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur.

Nom d'utilisateur :

Saisissez le nom d'utilisateur nécessaire à l'authentification sur le serveur de messagerie. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur.

Mot de passe :

Saisissez le mot de passe nécessaire à l'authentification sur le serveur de messagerie. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur.

Envoyer e-mail test

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Envoyer e-mail test**.

Voir également

– *Configuration d'un périphérique de communication, Page 129*

22.15.4**Boîte de dialogue Envoyer e-mail test**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >  >

Bouton **Envoyer e-mail test**

Permet d'envoyer un e-mail test.

De :

Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur.

Pour :

Entrez l'adresse e-mail du destinataire.

Objet :

Entrez l'objet du message.

Message :

Entrez le message.

Envoyer e-mail test

Cliquez sur ce bouton pour envoyer le message.

Voir également

– *Configuration d'un périphérique de communication, Page 129*

22.15.5**Page Paramètres GSM / Paramètres SMSC**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 

Permet de configurer les paramètres SMS de Bosch VMS. La page **Événements** vous permet d'affecter un événement à un message court. Lorsque cet événement se produit, le système envoie le message. Si le nombre de caractères saisis dépasse la limite autorisée (généralement 160 caractères), le SMS est envoyé en plusieurs fois.

Périphérique :

Sélectionnez le port COM auquel le modem externe est connecté. Si votre ordinateur est équipé d'un modem interne, sélectionnez l'entrée correspondante.

Vitesse :

Sélectionnez le débit requis.

Broche : (pour les périphériques GSM uniquement)

Entrez le numéro d'identification personnel nécessaire à l'authentification auprès du périphérique.

Format de données : (pour les périphériques SMSC uniquement)

Sélectionnez le format de données requis. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur.

Unicode (pour les périphériques GSM uniquement)

Cochez cette case pour activer les caractères Unicode. Le nombre maximal de caractères autorisés n'est plus que de 80.

Numéro : (pour les périphériques SMSC uniquement)

Entrez le numéro nécessaire pour vous connecter au fournisseur de connexion SMSC. Pour connaître ce numéro, contactez votre fournisseur.

Mot de passe : (pour les périphériques SMSC uniquement)

Saisissez le mot de passe nécessaire au périphérique pour se connecter au fournisseur de connexion SMSC, le cas échéant. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur.

Protocole : (pour les périphériques SMSC uniquement)

Sélectionnez le protocole que le périphérique utilise pour se connecter au fournisseur de connexion SMSC. Pour connaître ce paramètre, contactez votre fournisseur.

Destinataire :

Entrez le numéro de téléphone portable de la personne à laquelle les messages courts s'adressent. Indiquez bien le préfixe du pays sans le signe + (par exemple, 0049170123456).

Message (max. 160 car.) :

Saisissez le texte du message court.

Message Test SMS

Cliquez sur ce bouton pour envoyer un message court de test.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique de communication, Page 129*

22.16**Page Caisse enregistreuse + DAB**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez > Permet d'ajouter et de configurer des appareils périphériques, tels qu'une interface DAB/caisse enregistreuse.
Pour ajouter plusieurs interfaces sur un seul serveur, vous devez utiliser des ports différents.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Ajout d'une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch, Page 181*
- *Configuration d'un périphérique, Page 130*

22.16.1**Boîte de dialogue Ajouter interface DAB/caisse enregistreuse Bosch**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Ajouter interface DAB/caisse enregistreuse Bosch**
Permet d'ajouter une interface DAB/caisse enregistreuse.

Nom :

Saisissez le nom du périphérique.

Adresse IP :

Saisissez l'adresse IP du périphérique.

Port 1 :

Saisissez le numéro de port utilisé pour la transmission du signal d'entretien (toutes les 5 secondes).

Port 2 :

Saisissez le numéro de port utilisé pour la transmission des messages envoyés par le périphérique.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Ajout d'une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch, Page 181*

22.16.2**Page Interface DAB/caisse enregistreuse**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

> onglet **Interface ATM/POS Bosch**

Permet de configurer une interface DAB/POS Bridge Bosch.

Adresse IP :

Saisissez l'adresse IP du périphérique.

Port 1 :

Saisissez le numéro de port utilisé pour la transmission du signal d'entretien (toutes les 5 secondes).

Port 2 :

Saisissez le numéro de port utilisé pour la transmission des messages envoyés par le périphérique.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique, Page 130*
- *Ajout d'une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch, Page 181*

22.16.3**Page Entrées**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Onglet **Entrées**

Permet de configurer les entrées d'une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch.

Voir également

- *Configuration d'un périphérique, Page 130*
- *Ajout d'une interface DAB/caisse enregistreuse Bosch, Page 181*

22.16.4**Page Paramètres DTP**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Permet de configurer un dispositif DTP avec au maximum 4 périphériques POS connectés à ce périphérique DTP.

Port série

Dans la liste, sélectionnez le port approprié.

Ignorer le code pays sur les cartes EC

Cliquez sur cette option pour faire en sorte que Bosch VMS n'analyse pas les données de carte qui sont utilisées pour identifier le pays d'émission de la carte. L'accès est autorisé pour les cartes ayant un code pays différent.

22.17.1

Boîte de dialogue Ajouter un lecteur de cartes Foyer

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Ajouter un lecteur de cartes foyer**

Vous pouvez ajouter un lecteur de cartes Foyer.

Nom

Saisissez un nom pour le périphérique.

Identifiant de périphérique

Sélectionnez un numéro unique pour le périphérique. Si aucun numéro n'est disponible, cela signifie que le nombre maximal de lecteurs de cartes Foyer a déjà été ajouté au système.

22.17.2

Page Paramètres du lecteur de cartes Foyer

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >  >  > Onglet **Paramètres pour le lecteur de carte foyer**

Vous pouvez configurer un lecteur de cartes Foyer.

Identifiant de périphérique

Affiche le numéro unique du périphérique.

Activer la protection contre le clonage

Cliquez sur cette option pour faire en sorte que Bosch VMS déclenche un événement lorsqu'un dispositif de clonage connecté détecte un clonage. Cette opération n'est pas prise en charge par tous les lecteurs de cartes Foyer.

Mode par défaut d'ouverture du verrou de porte électrique

Ouvrir : La porte est ouverte et tout le monde peut accéder au dispositif sans carte.

Fermé : La porte est fermée, quelle que soit la carte insérée.

Automatique : La porte s'ouvre uniquement lorsqu'une carte disposant d'une autorisation d'accès est insérée dans le lecteur.

Activer le contrôle selon la planification

Cliquez sur cette option pour pouvoir affecter une planification au mode de libération du verrou de la porte sélectionné.

Lorsqu'une planification devient active, Bosch VMS fait passer le lecteur de cartes Foyer dans le mode de libération correspondant.

Si les planifications sélectionnées se chevauchent, le mode effectif d'ouverture de la porte est déterminé par l'ordre de priorité des modes suivant : 1. **Ouvrir** 2. **Fermé** 3. **Automatique**

22.18

Page Entrées virtuelles

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 

Affiche les entrées virtuelles configurées dans le système.

Permet d'ajouter de nouvelles entrées virtuelles et d'effacer des entrées existantes.

Ajouter entrées

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'ajouter de nouvelles entrées virtuelles.

Supprimer entrées

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une entrée virtuelle sélectionnée.

Numéro

Affiche le numéro de l'entrée virtuelle.

Nom

Cliquez sur une cellule pour modifier le nom de l'entrée virtuelle.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.18.1

Boîte de dialogue Ajouter entrées virtuelles



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Bouton **Ajouter entrées**
Permet d'ajouter des entrées virtuelles.

Début :

Sélectionnez le premier numéro des nouvelles entrées virtuelles.

Fin :

Sélectionnez le dernier numéro des nouvelles entrées virtuelles.

Nom :

Saisissez le nom de chaque nouvelle entrée virtuelle. Un numéro leur est ajouté.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajouter de nouvelles entrées virtuelles.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.19

Page RMon et Snmp



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >
Permet d'ajouter ou de configurer la mesure des SNMP afin de maintenir la qualité du réseau.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

– *Configuration d'un récepteur d'interruptions SNMP, Page 130*

22.19.1

Boîte de dialogue Ajouter récepteur de trap SNMP / RMon



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Cliquez avec le bouton
 > Commande **Ajouter récepteur de trap SNMP / RMon**
Permet d'ajouter un système de surveillance réseau à Bosch VMS.

Nom :

Saisissez le nom à donner au périphérique de surveillance réseau.

Voir également

– *Configuration d'un récepteur d'interruptions SNMP, Page 130*

22.19.2**Page Récepteur de trap SNMP**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développer > Développer
 Permet de sélectionner des dispositifs à surveiller et de sélectionner des OID de trapsSNMP qui déclenchent un événement pour le dispositif sélectionné lorsqu'ils sont reçus.

**Remarque!**

Vous devez introduire l'adresse IP du Bosch Video Management System Management Server comme récepteur de trap dans les dispositifs que vous souhaitez surveiller.

Périphériques émetteurs de trap SNMP

Permet de définir la plage d'adresses IP des périphériques réseau surveillés. Pour surveiller un périphérique particulier, saisissez l'adresse IP correspondante dans la cellule **Début**.

Prudence lorsque vous changez ces adresses. Si vous saisissez une adresse erronée, la surveillance réseau de ce périphérique s'arrête.

Règles de filtre de trap SNMP

Permet d'introduire les OID et les valeurs correspondantes. Vous pouvez utiliser des caractères génériques tels que * et ? pour étendre la portée du filtre. Si vous introduisez des OID et des valeurs sur plus d'une ligne, un événement ne sera déclenché que si toutes ces règles de filtre sont respectées simultanément. Vous pouvez introduire une expression rationnelle entre {} dans les deux colonnes. Si des caractères figurent en dehors des crochets, l'expression rationnelle n'est pas évaluée.

Afficher journal trap

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Journal trap SNMP** autorisant le traçage des OID de trap SNMP.

Voir également

– *Configuration d'un récepteur d'interruptions SNMP, Page 130*

22.19.3**Boîte de dialogue Journal trap SNMP**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez > Développez >
 Sélectionnez un récepteur de trap SNMP génériques > Cliquez sur **Afficher journal trap**
 Permet de tracer les OID d' interruptions SNMP. Vous pouvez recevoir des interruptions de tous les périphériques de votre réseau ou uniquement des périphériques sélectionnés. Vous pouvez filtrer les traps à recevoir et vous pouvez ajouter les OID et les valeurs des traps sélectionnés au tableau **Règles de filtre de trap SNMP**.

Démarrer/Pause

Cliquez sur ces boutons pour lancer ou arrêter le traçage.

Uniquement traps de l'émetteur

Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS d'un périphérique. Seuls les traps de ce périphérique sont tracés.

Uniquement traps contenant

Introduisez une chaîne qu'un trap peut contenir. Vous pouvez utiliser * et ? en tant que caractères génériques. Les chaînes entre {} sont considérées comme des expressions rationnelles. Seuls les traps contenant une telle chaîne sont tracés.

Traps reçus

Affiche les traps reçus par traçage.



Cliquez ici pour supprimer toutes les entrées du champ **Traps reçus**.

Détails des traps

Affiche les données des traps. Vous pouvez copier l'OID et la valeur dans le tableau **Règles de filtre de trap SNMP**.

Voir également

– *Configuration d'un récepteur d'interruptions SNMP, Page 130*

22.20**Page Attribution de clavier**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez >

Permet d'ajouter un clavier KBD Universal XF (connecté à un poste de commande Bosch VMS) ou un clavier Bosch IntuiKey (connecté à un poste de commande Bosch VMS ou à un décodeur).

Ajouter un clavier

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une ligne au tableau, pour la configuration d'un clavier.

Supprimer un clavier

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la ligne sélectionnée.

Type de clavier

Affiche le type de clavier connecté à votre poste de commande ou à votre décodeur.

Cliquez sur une cellule pour sélectionner le type de clavier requis.

- **Clavier IntuiKey**
Sélectionnez ce type si vous avez branché un clavier numérique IntuiKey de Bosch.
- **VideoTec DCZ**
Sélectionnez ce type si vous avez relié un clavier KBD Universal XF.

Connexion

Dans une cellule, sélectionnez le périphérique connecté à votre clavier. Si vous sélectionnez

un poste de commande, le clavier est également ajouté à la page  >

Port

Dans une cellule, sélectionnez le port COM souhaité.

Débit en bauds

Dans une cellule, sélectionnez la vitesse maximale (en bits par seconde - bps) à laquelle les données doivent être transmises via ce port. Il s'agit généralement de la vitesse maximale prise en charge par l'ordinateur ou le périphérique avec lequel vous communiquez.

Bits de données

Affiche le nombre de bits de données à utiliser pour chaque caractère transmis et reçu.

Bits d'arrêt

Affiche l'intervalle de temps entre chaque caractère transmis (lorsque le temps est mesuré en bits).

Parité

Affiche le type de contrôle d'erreur que vous souhaitez utiliser pour le port sélectionné.

Type de port

Affiche le type de connexion utilisée pour relier le clavier numérique IntuiKey de Bosch au poste de commande.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Configuration d'un décodeur pour une utilisation avec un clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 125*
- *Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (poste de commande), Page 130*
- *Configuration d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch (décodeur), Page 131*

22.21**Page Modules E/S**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez



Permet d'ajouter ou de configurer un module E/S.

Actuellement, seuls les périphériques ADAM sont pris en charge.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*
- *Configuration d'un module E/S, Page 131*

22.21.1**Page ADAM**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez

**ADAM**

Affiche des informations sur le périphérique ADAM sélectionné.

Permet de modifier le nom affiché d'un périphérique ADAM.

Type ADAM :

Sélectionnez le type de périphérique approprié.

Total entrées :

Affiche le nombre total d'entrées disponibles avec ce type de périphérique.

Total des relais/sorties :

Affiche le nombre total de relais disponibles avec ce type de périphérique.

Voir également

- *Ajout de périphériques, Page 120*

22.21.2 Page Entrées



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >  >  > Onglet **Entrées**

Permet de modifier les noms affichés des entrées du périphérique ADAM sélectionné.

Numéro

Affiche le numéro logique de l'entrée.

Nom

Cliquez sur une cellule pour modifier le nom affiché d'une entrée.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.21.3 Page Relais



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  >  >  > Onglet **Relais**

Permet de modifier les noms affichés des relais du périphérique ADAM sélectionné.

Numéro

Cliquez sur une cellule pour modifier le numéro logique d'un relais.

Nom

Saisissez le nom affiché du relais.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.22 Page Émulation CCL Allegiant



Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 

Permet d'activer l'émulation CCL Allegiant.

La section *Commandes CCL Allegiant prises en charge par Bosch Video Management System, Page 65* répertorie les commandes CCL prises en charge dans Bosch Video Management System.

Remarque :

Ne configurez pas l'émulation CCL Allegiant et un périphérique Allegiant sur le même port COM. Si le même port COM est configuré pour les deux périphériques, le périphérique Allegiant prévaut. L'échec de l'accès au périphérique d'émulation CCL Allegiant entraîne l'affichage du message correspondant.

Pour résoudre ce problème, le serveur doit disposer de deux ports COM différents, ou bien vous devez connecter le périphérique Allegiant à un autre ordinateur.

Activer l'émulation CCL Allegiant

Cochez cette option pour activer l'émulation.

Débit en bauds

Sélectionnez le débit de transmission en bits/s.

Bits d'arrêt

Sélectionnez le nombre de bits d'arrêt par caractère.

Vérification de la parité

Sélectionnez le type de Vérification de la parité.

Prise de contact

Sélectionnez la méthode souhaitée pour le contrôle du flux.

Modèle

Sélectionnez le modèle Allegiant que vous voulez émuler.

Voir également

– *Configuration d'une émulation CCL Allegiant, Page 132*

22.23 Page du service vidéo mobile



Fenêtre principale > **Périphériques** >

Permet d'ajouter une ou plusieurs entrée(s) de service de transcodage à votre Bosch VMS. Ce service de transcodage adapte le flux vidéo à partir d'une caméra configurée dans Bosch VMS à la bande passante disponible pour le réseau. Cette option permet aux clients vidéo mobiles (iPhone, iPad ou client Web, par exemple) de recevoir des données vidéo en modes Temps réel ou Lecture, via des connexions réseau non fiables, avec bande passante limitée.

Voir également

– *Ajout d'un service vidéo mobile, Page 132*

22.23.1 Boîte de dialogue Ajouter service vidéo mobile



Fenêtre principale > **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter un service vidéo mobile**

URI

Saisissez l'URI de votre Mobile Video Service. Suivez les règles de syntaxe de l'exemple :

`https://www.MyDomain.org/mvs`

Le début de l'entrée doit toujours commencer par `https://`, même si vous n'avez pas configuré un accès chiffré à votre serveur Web.

Voir également

– *Ajout d'un service vidéo mobile, Page 132*

22.24 Page Centrales d'intrusion



Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez >

Permet d'ajouter et de configurer des centrales d'intrusion Bosch. Le dispositif doit être connecté et disponible.

Une fois les centrales d'intrusion ajoutées, les zones et points sont affichés hiérarchiquement dans l'arborescence des dispositifs.

Vous pouvez supprimer ou renommer la centrale, chaque zone et chaque point.
Si la configuration de la centrale d'intrusion a été modifiée, effectuez une nouvelle recherche du dispositif.



Remarque!

Tous les événements d'alarme pouvant se produire à un moment donné sont automatiquement configurés en tant qu'alarme Bosch VMS.
Exemple : alarme incendie



Avertissement!

Si une porte n'est pas affectée à un point dans la configuration d'une centrale d'intrusion ajoutée à un système Bosch VMS, les alarmes provenant de cette porte ne déclenchent pas d'événements Bosch VMS et, par conséquent, pas d'alarme Bosch VMS.

22.24.1

Boîte de dialogue Ajouter une centrale d'intrusion

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Add Panel**
Permet d'ajouter une centrale d'intrusion Bosch.

Network address:

Saisissez l'adresse IP du dispositif.

Network Port:

Sélectionnez le numéro de port configuré sur le dispositif.

Passcode:

Saisissez le code d'accès nécessaire à l'authentification sur le dispositif.

22.24.2

Page Paramètres

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >  > onglet **Settings**
Permet de modifier les paramètres de connexion de la centrale d'intrusion.

22.25

Page Périphériques VRM

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > 
Permet d'ajouter et de configurer des périphériques VRM. Un périphérique VRM a au moins besoin d'un encodeur, d'un périphérique iSCSI, d'un LUN affecté au périphérique iSCSI et d'une zone de stockage. Consultez les notes de mise à jour et la fiche technique pour connaître les versions actuelles du micrologiciel.

Attention!

Après avoir ajouté un périphérique iSCSI et ses encodeurs respectifs à Bosch VMS, vous devez ajouter l'IQN de chaque encodeur à ce périphérique iSCSI (valable pour certains types de périphérique iSCSI).

Voir *Configuration d'un périphérique iSCSI*, Page 99 pour plus d'informations.

Attention!

Assurez-vous que l'heure de l'ordinateur VRM est synchronisée avec Management Server. À défaut, vous risquez de perdre les enregistrements.

Configurez le logiciel du serveur de synchronisation sur Management Server. Sur l'ordinateur VRM, configurez l'adresse IP du Management Server comme serveur de synchronisation par les procédures Windows standard.

Voir également

- Page Paramètres du VRM, Page 229
- Page Zone, Page 230
- Page de périphérique iSCSI, Page 235
- Modification du mot de passe d'un périphérique VRM, Page 102

22.25.1**Boîte de dialogue Ajouter un VRM**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter VRM** > Boîte de dialogue **Ajouter VRM**

Permet d'ajouter un périphérique VRM. Vous pouvez sélectionner le type de périphérique et saisir les identifiants.

Vous ne pouvez en fait affecter un VRM de basculement à un VRM maître que lorsque les deux sont en ligne et authentifiés avec succès. Les mots de passe sont alors synchronisés.

Nom

Saisissez un nom d'affichage pour le périphérique.

Adresse réseau/Port :

Saisissez l'adresse IP de votre périphérique.

Type :

Sélectionnez le type de périphérique souhaité.

Nom d'utilisateur :

Saisissez un nom d'utilisateur pour l'authentification.

Mot de passe :

Saisissez le mot de passe pour l'authentification.

Afficher le mot de passe

Cliquez sur cette option pour que le mot de passe soit visible.

Test

Cliquez sur ce bouton pour vérifier si le périphérique est connecté et si l'authentification a réussi.

Propriétés

Si nécessaire, changez les numéros de port du port HTTP et du port HTTPS. Ce processus n'est possible que lorsque vous ajoutez ou modifiez un VRM qui n'est pas connecté. Si le VRM est connecté, les valeurs sont récupérées et vous ne pouvez pas les modifier.

La ligne du tableau **VRM maître** indique le périphérique sélectionné, le cas échéant.

Voir également

- Ajout d'un VRM principal manuellement, Page 96
- Ajout manuel d'un VRM secondaire, Page 96

- Ajout manuel d'un VRM redondant, Page 97
- Ajout manuel d'un VRM de basculement, Page 97

22.25.2 Boîte de dialogue Ajouter un VRM de basculement

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter un VRM de basculement** > Boîte de dialogue **Ajouter un VRM de basculement**

Vous ne pouvez en fait affecter un VRM de basculement à un VRM maître que lorsque les deux sont en ligne et authentifiés avec succès. Les mots de passe sont alors synchronisés. Vous pouvez ajouter un périphérique VRM de basculement. Vous pouvez soit l'ajouter manuellement, soit sélectionner un périphérique dans une liste des périphériques VRM détectés.

Adresse réseau

Saisissez l'adresse IP de votre périphérique ou sélectionnez une adresse réseau dans la liste **Serveurs VRM analysés**.

Serveurs VRM analysés

Affiche la liste des ordinateurs VRM détectés. Pour effectuer une nouvelle recherche, fermez la boîte de dialogue et affichez-la de nouveau.

22.26 Page Paramètres du VRM

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez   > **Paramètres principaux** > **Paramètres du VRM**

Nom de l'initiateur du serveur

Affiche le nom de l'initiateur iSCSI de VRM Server.

Mot de passe CHAP de l'ensemble du système

Saisissez le mot de passe configuré sur le périphérique de stockage iSCSI. Le mot de passe CHAP est valide pour VRM et est automatiquement envoyé à tous les périphériques. Les clients de lecture n'ont pas besoin d'être configurés davantage. Vous devez configurer manuellement les systèmes iSCSI avec le mot de passe CHAP. Si vous utilisez un mot de passe CHAP, tous les systèmes de stockage doivent être configurés pour utiliser le mot de passe CHAP. Un seul mot de passe CHAP à l'échelle du système est pris en charge par le système VRM.

22.26.1 Page SNMP

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > **Réseau** > **SNMP**

1. Adresse SNMP hôte 2. Adresse SNMP hôte

VRM prend en charge le SNMP (Simple Network Management Protocol) pour la gestion et la surveillance des composants du réseau, et envoie des messages SNMP (traps) aux adresses IP. L'appareil prend en charge SNMP MIB II dans le code unifié. Si vous souhaitez envoyer des traps SNMP, saisissez ici les adresses IP d'une ou de deux cibles.

Certains événements sont envoyés uniquement sous forme de traps SNMP. Reportez-vous au fichier MIB pour obtenir des descriptions.

22.26.2

Page Avancé

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > **Administration** > **Avancé**

Journalisation RCP+ / Débogage journalisation / Relecture journalisation / Journalisation VDP / Journalisation des performances

Activez les différents fichiers journaux pour le VRM Server et Configuration Manager.

Les fichiers journaux de VRM Server sont conservés sur l'ordinateur sur lequel VRM Server a été lancé. Ils peuvent être consultés ou téléchargés avec VRM Monitor.

Les fichiers journaux de Configuration Manager sont conservés localement dans le répertoire suivant :

C:\Documents and Settings\

Durée de conservation (en jours)

Spécifiez la durée de conservation des fichiers journaux, en jours.

Fichier de vidage de mémoire complet

N'activez cette option qu'en cas de besoin, par exemple, si l'équipe technique du Service clientèle vous demande un historique complet de la mémoire principale.

Prise en charge Telnet

Activez cette option si l'accès avec le protocole Telnet doit être pris en charge. N'activez cette option qu'en cas de besoin.

Attention!

Une journalisation étendue nécessite un processeur extrêmement puissant, ainsi qu'un disque dur doté d'une capacité importante.

N'utilisez pas la journalisation étendue en fonctionnement continu.

22.27

Page Zone

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 
 Vous permet de configurer les paramètres d'enregistrement valides pour tous les périphériques rassemblés dans cette zone de stockage.

Mode Préférences d'enregistrement

– **Basculement**

Les enregistrements ne sont effectués que sur une cible principale. S'il n'est pas possible d'enregistrer sur cette cible, l'enregistrement est effectué sur la cible indiquée sous la cible secondaire.

Une situation de panne se produit si la cible principale ne fournit pas de blocs de stockage pour une raison ou une autre : système en panne, erreur réseau, capacité épuisée.

Il est inutile de renseigner la seconde liste. Dans ce cas, aucun basculement n'est possible mais le nombre de sessions iSCSI requises est réduit et aucun espace disque sur la cible secondaire n'est alloué. Cela permet de réduire les frais généraux du système et d'étendre la durée de conservation du système.

– **Automatique**

L'équilibrage des charges est configuré automatiquement. Chaque encodeur se voit automatiquement attribuer 2 cibles iSCSI et les blocs sur ces 2 cibles iSCSI sont affectés à l'encodeur.

Intervalle des vérifications d'intégrité (jours)

Déplacez le curseur pour configurer la période requise. Après cette période, la cible iSCSI est vérifiée et les blocs sont affectés, si nécessaire.

Utilisation de cible secondaire

Activez ou désactivez l'utilisation d'une cible secondaire.

Réservation du bloc pour les temps d'arrêt

Saisissez le nombre de jours pendant lesquels les encodeurs affectés sont enregistrés même si le serveur VRM est en panne.

Par exemple, si vous définissez 4, les encodeurs sont enregistrés pendant une durée correspondant à environ 4 jours d'interruption du serveur VRM.

Si votre système comporte des encodeurs à faible débit, vous pouvez réduire considérablement l'espace disque pré-alloué. Cela garantit une distribution appropriée de la capacité de stockage et permet d'étendre la durée de conservation.

Voir également

– *Ajout d'une zone de stockage VRM, Page 98*

22.27.1

Boîte de dialogue Ajouter encodeur / décodeur

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter encodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter un encodeur**

ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton

droit de la souris sur  > Cliquez sur **Ajouter décodeur** > Boîte de dialogue **Ajouter décodeur**

Permet d'ajouter un encodeur ou un décodeur manuellement. Cette fonction s'avère très utile lorsque vous souhaitez ajouter un périphérique vidéo IP de Bosch (uniquement pour VRM).

Adresse IP :

Saisissez une adresse IP valide.

Type d'encodeur : / Type de décodeur :

Pour les périphériques dont le type est connu, sélectionnez la valeur correspondante. Le périphérique ne doit pas obligatoirement être disponible sur le réseau.

Si vous souhaitez ajouter un périphérique vidéo IP de Bosch, sélectionnez **<Détection automatique>**. Le périphérique doit être disponible sur le réseau.

Voir également

– *Ajout de périphériques, Page 120*

22.27.2

Boîte de dialogue Modifier encodeur / décodeur

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**

ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**

ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur




> Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**

ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  >

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier l'encodeur** > Boîte de dialogue **Modifier l'encodeur**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Modifier le décodeur** > Boîte de dialogue **Modifier le décodeur**



Permet de vérifier et de mettre à jour les fonctions d'un périphérique. À l'ouverture de cette boîte de dialogue, le périphérique est connecté. Le mot de passe est vérifié et les fonctions de ce périphérique sont comparées à celles enregistrées dans Bosch VMS.

Nom

Affiche le nom du périphérique. Lorsque vous ajoutez un périphérique vidéo IP de Bosch, le nom du périphérique est généré. Modifiez les valeurs si nécessaire.

Adresse réseau

Saisissez l'adresse réseau du périphérique.

Nom d'utilisateur

Affiche le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le périphérique.

Mot de passe

Saisissez un mot de passe valide pour vous authentifier sur le périphérique.

Afficher le mot de passe

Permet d'activer l'affichage du mot de passe saisi. Veillez à garder ce mot de passe à l'abri des regards.

Authentifier

Permet de vous authentifier sur le périphérique avec les identifiants saisis précédemment.

Fonctions du périphérique

Permet de trier les fonctions affichées par catégorie ou par ordre alphabétique.



Un message vous informe si les fonctions détectées correspondent aux fonctions actuelles du périphérique. Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications des fonctions après une mise à niveau du périphérique.

Voir également

- *Mise à jour des fonctions du périphérique, Page 108*

22.27.3**Boîte de dialogue Modifier la zone de stockage (Change Pool)**

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modification du groupe ...** > Boîte de dialogue **Modifier le groupe pour**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modification du groupe ...** > Boîte de dialogue **Modifier le groupe pour**
ou

Fenêtre principale > **Périphériques** > Développez  > Développez  >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modification du groupe ...** > Boîte de dialogue **Modifier le groupe pour**

Permet de modifier l'affectation de la zone de stockage d'un dispositif.

Groupe actuel :

Affiche le numéro de la zone de stockage affectée au périphérique sélectionné.

Nouveau groupe :

Sélectionnez le numéro de la zone de stockage souhaitée.

Voir également

- *Déplacement d'un encodeur vers une autre zone de stockage, Page 105*
- *Déplacement d'un système iSCSI vers une autre zone de stockage, Page 101*
- *Déplacement d'un VSG vers une autre zone de stockage, Page 115*

22.27.4

Boîte de dialogue Ajouter une passerelle de diffusion de flux

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue  > **Ajouter une passerelle de diffusion de flux** > **Ajouter une passerelle de diffusion de flux**

Vous pouvez ajouter des dispositifs VSG à une zone de stockage VRM.

Nom :

Saisissez le nom d'affichage souhaité pour le périphérique.

Adresse réseau

Saisissez l'adresse réseau du périphérique.

Nom d'utilisateur :

Saisissez le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le périphérique. Généralement : service

Mot de passe :

Saisissez un mot de passe valide pour vous authentifier sur le périphérique.

Afficher le mot de passe

Permet d'activer l'affichage du mot de passe saisi. Veillez à garder ce mot de passe à l'abri des regards.

Test

Permet de vous authentifier sur le périphérique avec les identifiants saisis précédemment.

Voir également

– Page de périphérique de passerelle de flux vidéo, Page 239

22.28

Page de périphérique iSCSI

Vous pouvez ajouter soit un périphérique iSCSI série E, soit tout autre périphérique iSCSI pris en charge.

Voir également

- Ajout d'un périphérique iSCSI, Page 98
- Ajout d'un périphérique iSCSI DSA série E, Page 99
- Configuration d'un périphérique iSCSI, Page 99
- Ajout d'un LUN, Page 101
- Formatage d'un LUN, Page 102

22.28.1

Boîte de dialogue Ajouter périphérique iSCSI

Fenêtre principale > **Périphériques**  >  > Développez  > Cliquez avec le

bouton droit de la souris sur  > **Ajouter périphérique iSCSI** > Boîte de dialogue **Ajouter périphérique iSCSI**

Permet d'ajouter un périphérique iSCSI à un VRM.

Nom

Saisissez un nom d'affichage pour le périphérique.

Adresse réseau

Saisissez une adresse réseau valide pour le périphérique.

Type périph. iSCSI

Sélectionnez le type de périphérique approprié.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe nécessaire à l'authentification sur le périphérique.

Rubriques connexes

– *Recherche de périphériques VRM, Page 95*

22.28.2**Boîte de dialogue Ajouter le périphérique DSA série E**

Fenêtre principale > **Périphériques**  >  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > **Ajouter périphérique DSA E-Series** > Boîte de dialogue

Ajouter périphérique DSA E-Series

Permet d'ajouter un périphérique iSCSI DSA E-Series. Ce type de périphérique comporte une adresse IP de gestion différente de l'adresse IP du stockage iSCSI. Via cette adresse IP de gestion, le périphérique est automatiquement détecté et configuré.

Nom

Saisissez un nom d'affichage pour le périphérique.

Adresse de gestion

Saisissez l'adresse IP pour la configuration automatique du périphérique.

Mot de passe

Entrez le mot de passe de ce périphérique.

Type DSA E-Series

Affiche le type de périphérique.

Port 1 iSCSI de l'adresse réseau

Affiche l'adresse IP du port iSCSI du périphérique. Si cette fonction est disponible, vous pouvez sélectionner une autre adresse IP.

Adresse de gestion

Affiche l'adresse IP pour une configuration automatique du deuxième contrôleur, si disponible. Si cette fonction est disponible, vous pouvez sélectionner une autre adresse IP.

Port 1 iSCSI de l'adresse réseau

Affiche l'adresse IP du port iSCSI du deuxième contrôleur, si disponible. Si cette fonction est disponible, vous pouvez sélectionner une autre adresse IP.

Connecter

Cliquez pour détecter les paramètres du périphérique.

Si la connexion est établie, les champs dans les groupes **Contrôleur** et **2ème contrôleur** sont remplis.

Rubriques connexes

– *Ajout d'un périphérique iSCSI DSA série E, Page 99*

22.28.3 Boîte de dialogue Équilibrage de charge

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Équilibrage de la charge...** > Boîte de dialogue **Équilibrage de la charge**

Prérequis : configuration du mode d'enregistrement **Automatique**.

Définissez le débit maximal autorisé ainsi que le nombre maximal de connexions iSCSI simultanées pour chaque système iSCSI. Si ces valeurs maximales sont dépassées, les données ne sont plus écrites sur le système iSCSI et sont alors perdues.

Pour les systèmes pris en charge (par exemple Bosch RAID, NetApp, DLA), utilisez les valeurs par défaut. Pour les autres périphériques, reportez-vous à la documentation correspondante. Essayez des petites valeurs pour commencer.

22.28.4 Page Configuration de base

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Développez  > Cliquez sur  > Onglet **Configuration de base**

Permet de procéder à la configuration de base de votre périphérique iSCSI. Vous devez créer des LUNs sur le disque dur iSCSI et formater ces LUNs.

Cet onglet s'affiche uniquement si le périphérique correspond à l'un des systèmes de stockage iSCSI pris en charge par Bosch, par exemple DSA ou DLS 1x00.

Les options affichées peuvent différer selon le type de système de stockage iSCSI utilisé.



Remarque!

Après la configuration de base d'un modèle E-Series, le système a besoin de nombreuses heures (voire de jours) pour s'initialiser. Pendant cette phase, les performances ne sont pas optimales. En phase 1.5, le formatage peut échouer.

Capacité physique (Go)

Informations sur la capacité totale du système de stockage.

Nombre de LUN

Vous pouvez modifier le nombre de LUN.



Remarque!

Une modification du nombre de LUN entraîne une réorganisation complète du système iSCSI, et dès lors, la perte de toutes les séquences qui y sont stockées.

Par conséquent, avant d'apporter des modifications, vérifiez les enregistrements et sauvegardez les séquences importantes.

Capacité pour des LUN supplémentaires (Go)

Cette option ne s'affiche que pour les modèles E-Series.

Le nombre maximal de LUN par matrice de stockage étant de 256, la taille du LUN ne peut pas être définie sur une trop petite valeur (dans le cas contraire plus aucun LUN ne pourrait être créé à l'avenir si une extension de logement supplémentaire est installée).

Disques de réserve cible

Nombre de disques de réserve dont l'utilisateur souhaite disposer dans le système.

Disques de réserve actuels

Nombre de disques de réserve actuellement disponibles dans le système. Ce chiffre peut être différent du chiffre ci-dessus, par exemple, si le système de stockage est reconfiguré manuellement ou si les disques sont brisés.

État de l'initialisation (%)

Des informations supplémentaires s'affichent au cours de l'initialisation. Une fois l'initialisation terminée (100 %), vous pouvez à nouveau supprimer tous les LUN.

Remarque : sur les systèmes de stockage FAS, la suppression complète des LUN peut prendre plusieurs heures. Tant que la suppression n'est pas terminée, la capacité totale des LUN récemment créés peut être réduite. Vous ne pouvez créer des LUN bénéficiant de leur capacité totale qu'une fois la suppression des anciens LUN entièrement terminée.

RAID-DP (fiabilité)

Activez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser le type de protection RAID spécifié, à savoir RAID-4, mais plutôt le type de protection RAID-DP offrant une fiabilité supérieure.

RAID 6 (fiabilité)

Activez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser le type de protection RAID spécifié, à savoir RAID-5, mais plutôt le type de protection RAID-6 offrant une fiabilité supérieure.

Effacer

Permet d'effacer la configuration, c'est-à-dire de supprimer tous les LUN.

Par défaut

Permet de rétablir la configuration par défaut définie en usine du système de stockage. De plus, le nom et toutes les adresses IP iSCSI sont supprimés afin de nettoyer le système de stockage. Seuls les adresses de gestion et le mot de passe de configuration sont conservés.

Numéro de série

Le numéro de série nécessaire pour les cas de prise en charge. Il est exact uniquement si le contrôleur n'a pas été déplacé dans un autre logement.

Supprimer tous les LUN

Comme indiqué ci-dessus, l'utilisateur doit attendre quelques heures avant de créer de nouveaux LUN.

Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires sont affichées ici, par exemple pour indiquer que le système de stockage n'est pas configuré correctement, ce qui empêche toute configuration.

22.28.5**Boîte de dialogue iqn-Mapper**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez  >  > **Cartographier les IQN**
 Vous permet de débiter le processus de cartographie IQN.

Voir également

- Recherche de périphériques VRM, Page 95
- Configuration d'un périphérique iSCSI, Page 99

22.28.6 Page LUNs

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >
 Développez  > Développez  >  >
 Permet d'ajouter, de supprimer ou de formater des LUN.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter LUN**.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les LUN sélectionnés. Une boîte de message s'affiche.

Formater LUN

Cliquez sur ce bouton pour formater le LUN sélectionné. Une boîte de message s'affiche.

Remarque

Cliquez sur la case à cocher du LUN souhaité dans la colonne **Formater LUN**.

Voir également

- Recherche de périphériques VRM, Page 95

22.28.7 Boîte de dialogue Ajouter LUN

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >
 Développez  > Développez  >  > Cliquez sur **Ajouter**
 Permet d'ajouter un LUN.

Id

Saisissez l'identifiant du LUN voulu.

Voir également

- Recherche de périphériques VRM, Page 95

22.29 Page de périphérique de passerelle de flux vidéo

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >
 Développez  >  >

Permet d'ajouter et de configurer les types d'encodeurs suivants :

- Encodeurs Bosch
- Encodeurs ONVIF
- Encodeurs JPEG
- Encodeurs RTSP

Voir également

- Ajout d'un périphérique de passerelle de flux vidéo, Page 114

22.29.1 Onglet Multicast (Video Streaming Gateway)

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Développez  >  > Onglet **Réseau** > Onglet **Multicast**
Permet de configurer le mode multicast pour les caméras affectées.

Activation

Cliquez sur ce bouton pour activer le multicast pour cette caméra.

Adresse multicast

Insérez une adresse multicast valide (comprise dans la plage 224.0.0.0 - 239.255.255.255). Saisissez 1.0.0.0. Une adresse multicast unique est automatiquement insérée en fonction de l'adresse MAC du périphérique.

Port

Lorsqu'un pare-feu est utilisé, saisissez la valeur d'un port configuré en tant que port non bloqué dans le pare-feu.

Diffusion

Cliquez sur ce bouton pour activer la diffusion multicast en continu sur le commutateur. Cela signifie que la connexion multicast n'est pas précédée d'une inscription RCP+. L'encodeur diffuse toujours toutes les données vers le commutateur. En retour, le commutateur (si aucun filtrage multicast IGMP n'est pris en charge ni configuré) envoie ces données à tous les ports, ce qui surcharge le commutateur.

Vous avez besoin de la diffusion pour pouvoir recevoir un flux multicast avec un périphérique non fabriqué par Bosch.

Voir également

– *Configuration du multicast, Page 116*

22.29.2 Onglet Avancé (Video Streaming Gateway)

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Développez  >  > Onglet **Administration** > Onglet **Avancé**

Permet d'activer la journalisation pour la passerelle de flux vidéo.

Les fichiers journaux sont généralement stockés dans l'emplacement suivant :

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Journalisation RCP+

Cliquez sur cette option pour activer la journalisation RCP+.

Débogage journalisation

Cliquez sur cette option pour activer la journalisation du débogage.

Journalisation RTP

Cliquez sur cette option pour activer la journalisation RTP.

Durée de conservation (en jours)

Sélectionnez le nombre de jours souhaité.

Fichier de vidage de mémoire complet

N'activez cette option qu'en cas de besoin, par exemple, si l'équipe technique du Service clientèle vous demande un historique complet de la mémoire principale.

Prise en charge Telnet

Activez cette option si l'accès avec le protocole Telnet doit être pris en charge. N'activez cette option qu'en cas de besoin.

Attention!

Une journalisation étendue nécessite un processeur extrêmement puissant, ainsi qu'un disque dur doté d'une capacité importante.

N'utilisez pas la journalisation étendue en fonctionnement continu.

Voir également

- Configuration de la journalisation, Page 117

22.29.3

Boîte de dialogue Ajouter un encodeur Bosch

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  >

Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > **Ajouter un encodeur/une caméra** > Commande **Encodeur Bosch**

Vous pouvez ajouter un encodeur de Bosch à votre périphérique VSG.

Nom :

Saisissez le nom d'affichage souhaité pour le périphérique.

Adresse réseau

Saisissez l'adresse réseau du périphérique.

Type :

Affiche le type de périphérique détecté, s'il est pris en charge.

Nom d'utilisateur :

Saisissez le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le périphérique. Généralement : service

Mot de passe :

Saisissez un mot de passe valide pour vous authentifier sur le périphérique.

Afficher le mot de passe

Permet d'activer l'affichage du mot de passe saisi. Veillez à garder ce mot de passe à l'abri des regards.

Test

Permet de vous authentifier sur le périphérique avec les identifiants saisis précédemment.

Propriétés

Cliquez sur ce bouton pour activer les fonctionnalités souhaitées disponibles pour ce dispositif.

Audio	Cliquez sur ce bouton pour activer le son s'il est disponible sur ce dispositif.
Balayage horizontal/vertical et zoom	Cliquez sur ce bouton pour activer la fonctionnalité PTZ si elle est disponible sur ce dispositif.

<p>Protocole de la caméra</p>	<p>TCP Utilisé pour la transmission sur Internet et/ou la transmission de données sans perte. Garantit qu'aucun paquet de données ne se perd. Les besoins en bande passante peuvent être élevés. Utilisez ce paramètre si le dispositif se trouve derrière un pare-feu. Ne prend pas en charge le multicast.</p> <p>UDP Utilisé pour la transmission de données statique et légère dans des réseaux privés. Il est possible de perdre des paquets de données. Les besoins en bande passante peuvent être faibles. Prend en charge le multicast.</p>
<p>Utiliser l'entrée vidéo 1 - Utiliser l'entrée vidéo 4</p>	<p>Cliquez sur cette option pour sélectionner les entrées vidéo si vous configurez un dispositif multicanal.</p>

Voir également

– Ajout d'une caméra à un VSG, Page 116

22.29.4

Boîte de dialogue Ajouter un encodeur ONVIF

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > **Ajouter un encodeur/une caméra** > Commande **Ajouter un encodeur ONVIF**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Ajouter un encodeur ONVIF**

Vous pouvez ajouter un encodeur ONVIF au dispositif VSG ou en tant qu'encodeur en temps réel uniquement. Vous devez configurer le profil utilisé pour l'enregistrement et l'utilisation en temps réel dans le Tableau des caméras.

Nom :

Saisissez le nom d'affichage souhaité pour le périphérique.

Adresse réseau

Saisissez l'adresse réseau du périphérique.

Nom d'utilisateur :

Saisissez le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le périphérique. Généralement : service

Mot de passe :

Saisissez un mot de passe valide pour vous authentifier sur le périphérique.

Afficher le mot de passe

Permet d'activer l'affichage du mot de passe saisi. Veillez à garder ce mot de passe à l'abri des regards.

Test

Permet de vous authentifier sur le périphérique avec les identifiants saisis précédemment.

Propriétés

Fabricant	Affiche le nom de fabricant récupéré.
Modèle	Affiche le nom de modèle récupéré.
Nombre de canaux d'entrées vidéo	Saisissez le nombre d'entrées vidéo souhaité.
Nombre de canaux d'entrées audio	Saisissez le nombre d'entrées audio souhaité.
Nombre d'entrées d'alarme	Saisissez le nombre d'entrées d'alarme souhaité.
Nombre de relais	Saisissez le nombre de relais souhaité.
Utiliser l'entrée vidéo	Cliquez sur cette option pour sélectionner les entrées vidéo si vous configurez un dispositif multicanal.

Voir également

– Ajout d'une caméra à un VSG, Page 116

22.29.5

Boîte de dialogue Ajouter une caméra JPEG



Vous pouvez ajouter une caméra JPEG à votre dispositif VSG.

Nom :

Saisissez le nom d'affichage souhaité pour le périphérique.

URL

Saisissez l'URL de la caméra JPEG ou de la caméra RTSP.

Pour une caméra JPEG de Bosch, saisissez la chaîne suivante :

`http://<adresse-ip>/snap.jpg?jpegCam0<numéro_canal>`

Pour une caméra RTSP de Bosch, saisissez la chaîne suivante :

`rcpp://<adresse-ip>/tunnel_rtsp`

Nom d'utilisateur :

Saisissez le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le périphérique. Généralement : service

Mot de passe :

Saisissez un mot de passe valide pour vous authentifier sur le périphérique.

Afficher le mot de passe

Permet d'activer l'affichage du mot de passe saisi. Veillez à garder ce mot de passe à l'abri des regards.

Test

Permet de vous authentifier sur le périphérique avec les identifiants saisis précédemment.

Propriétés

Nombre de canaux d'entrées vidéo	Saisissez le nombre d'entrées vidéo disponibles le cas échéant.
Cadence d'images [ips]	Saisissez la cadence d'images souhaitée.

Voir également

- Ajout d'une caméra à un VSG, Page 116

22.29.6

Boîte de dialogue Ajouter un encodeur RTSP

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > **Ajouter un encodeur/une caméra** > Commande **Caméra RTSP**

Vous pouvez ajouter un encodeur RTSP à votre dispositif VSG.

Nom :

Saisissez le nom d'affichage souhaité pour le périphérique.

URL

Saisissez l'URL de la caméra JPEG ou de la caméra RTSP.

Pour une caméra JPEG de Bosch, saisissez la chaîne suivante :

`http://<adresse-ip>/snap.jpg?jpegCam0<numéro_canal>`

Pour une caméra RTSP de Bosch, saisissez la chaîne suivante :

`rcpp://<adresse-ip>/tunnel_rtsp`

Nom d'utilisateur :

Saisissez le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le périphérique. Généralement : service

Mot de passe :

Saisissez un mot de passe valide pour vous authentifier sur le périphérique.

Afficher le mot de passe

Permet d'activer l'affichage du mot de passe saisi. Veillez à garder ce mot de passe à l'abri des regards.

Test

Permet de vous authentifier sur le périphérique avec les identifiants saisis précédemment.

Propriétés

Nombre de canaux d'entrées vidéo	Saisissez le nombre d'entrées vidéo disponibles le cas échéant.
---	---

Voir également

- Ajout d'une caméra à un VSG, Page 116

22.30

Page Temps Réel Uniquement

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 

Permet d'ajouter et de configurer les encodeurs pour le temps réel uniquement. Vous pouvez ajouter des encodeurs Bosch et des émetteurs vidéo de réseau ONVIF.

Voir également

- *Ajout d'un encodeur temps réel uniquement, Page 105*
- *Page Encodeur/Décodeur Bosch, Page 251*
- *Recherche de périphériques, Page 67*

22.31

Page Encodeur ONVIF

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > onglet **Encodeur ONVIF**
ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  >
Développer  > Développer  >  > onglet **Encodeur ONVIF**

Affiche des informations sur un encodeur ONVIF temps réel uniquement, ajouté à votre Bosch VMS.

Nom

Affiche le nom du dispositif ONVIF. Vous pouvez le renommer directement dans l'arborescence des dispositifs.

Adresse réseau

Affiche l'adresse IP du dispositif.

Fabricant

Affiche le nom du fabricant.

Modèle

Affiche le nom du modèle.

Entrées vidéo

Saisissez le nombre de caméras connectées à cet encodeur.

Entrées audio

Saisissez le nombre d'entrées audio connectées à cet encodeur.

Entrées d'alarme

Saisissez le nombre d'entrées d'alarme connectées à cet encodeur.

Relais

Saisissez le nombre de relais connectés à cet encodeur.

Voir également

- *Page Événements d'encodeur ONVIF, Page 246*
- *Ajout d'un encodeur temps réel uniquement, Page 105*
- *Configuration d'événements ONVIF, Page 117*

22.32 Page Événements d'encodeur ONVIF

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  >
 Développer  > Développer  >  > onglet **Événements d'encodeur ONVIF**
 ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > onglet **Événements d'encodeur ONVIF**

Vous pouvez mapper les événements ONVIF aux événements Bosch VMS. Vous êtes ainsi certain de pouvoir configurer ultérieurement des événements ONVIF en tant qu'alarmes Bosch VMS.

Tableau de mappage

Vous pouvez créer ou modifier un tableau de mappage



Cliquez sur  ou sur  pour afficher la boîte de dialogue **Modifier le mappage d'événements ONVIF**.

Cliquez sur  pour supprimer le tableau de mappage avec toutes ses lignes.

Événements et alarmes

Sélectionnez un événement Bosch VMS pour le mapper à un événement ONVIF.

Ajouter une ligne

Cliquez sur cette option pour ajouter une ligne au tableau de mappage.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes, un événement se produit si une ligne est vérifiée.

Supprimer une ligne

Cliquez sur cette option pour supprimer la ligne sélectionnée du tableau de mappage.

Rubrique ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne, par exemple :

```
tns1:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection
```

Élément de données ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne.

Type de données ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne.

Valeur de données ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne ou un nombre.

Voir également

- *Événements ONVIF, Page 54*
- *Configuration d'événements ONVIF, Page 117*

22.32.1 Boîte de dialogue Ajouter/Modifier un tableau de mappage ONVIF

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  > Développer  > Développer  >  > onglet **Événements d'encodeur ONVIF** > 
 ou 

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  >  > onglet **Événements d'encodeur ONVIF** >  ou 

Permet d'ajouter un tableau de mappage. Si ce tableau de mappage doit servir de modèle pour les prochains encodeurs ONVIF provenant du même fabricant et de même modèle, sélectionnez les entrées correctes.

Nom de la définition

Saisissez un nom facilitant l'identification.

Fabricant

Sélectionnez une entrée si nécessaire.

Modèle

Sélectionnez une entrée si nécessaire.

22.33 Page Source d'événement ONVIF

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  > Développer  > Développer  > Développer  >  > onglet **Source d'événement ONVIF**
 ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  >  > onglet **Source d'événement ONVIF**
 ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  > Développer  > Développer  > Développer  >  > onglet **Source d'événement ONVIF**
 ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  >  > onglet **Source d'événement ONVIF**
 ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  >
 Développer  > Développer  > Développer  >  > onglet **Source d'événement ONVIF**
 ou

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développer  > Développer  >  >
 onglet **Source d'événement ONVIF**

Vous pouvez configurer les événements ONVIF d'une source (canal vidéo, entrée ou relais). Une définition d'événement activé est ajoutée au tableau de mappage de l'encodeur. Par exemple, dans le cas d'un encodeur multicanal, vous configurez pour quelle caméra un événement **Mouvement détecté** se déclenche.

Déclencher un événement

Activez cet événement.

Rubrique ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne.

Élément source ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne.

Type de valeur ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne.

Valeur source ONVIF

Saisissez ou sélectionnez une chaîne.

Voir également

- *Événements ONVIF, Page 54*
- *Configuration d'événements ONVIF, Page 117*

22.34 Page Stockage local

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > 
 Permet d'ajouter et de configurer des encodeurs pour stockage local.

Voir également

- *Ajout d'un encodeur pour stockage local, Page 106*
- *Page Encodeur/Décodeur Bosch, Page 251*
- *Recherche de périphériques, Page 67*

22.35 Assistant de balayage Bosch VMS

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Rechercher des encodeurs** > Boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard**

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Rechercher les passerelles de diffusion de flux** > Boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Rechercher des encodeurs en temps réel uniquement** > Boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Rechercher les encodeurs à stockage local** > Boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard**

Fenêtre principale > **Périphériques**  > Développez  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Cliquez sur **Rechercher des décodeurs** > Boîte de dialogue **Bosch VMS Scan Wizard**

Cette boîte de dialogue permet de rechercher les périphériques disponibles sur votre réseau, de les configurer et de les ajouter à votre système au cours du même processus.

Utiliser

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un périphérique à ajouter au système.

Type (non disponible pour les périphériques VSG).

Affiche le type du périphérique.

Nom affiché

Affiche le nom de périphérique qui a été saisi dans l'arborescence des périphériques.

Adresse réseau

Affiche l'adresse IP du périphérique.

Nom d'utilisateur

Affiche le nom d'utilisateur qui est configuré sur le périphérique.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe nécessaire à l'authentification auprès de ce périphérique.

État

Affiche l'état de l'authentification.



: Réussite



: Échec



Fenêtre principale > **Périphériques** > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



> Cliquez sur **Rechercher les périphériques VRM** > Boîte de dialogue Bosch VMS Scan Wizard



Remarque!

Pour configurer un VRM secondaire, vous devez d'abord installer les logiciels appropriés sur l'ordinateur souhaité. Exécutez Setup.exe, puis sélectionnez **VRM secondaire**.

Rôle

Dans la liste, sélectionnez l'entrée appropriée.

Le tableau suivant répertorie les rôles que chaque type de VRM peut avoir :

Rôle/Type	VRM principal	VRM secondaire
Principal (Normal)	X	
Secondaire (Normal)		X
Basculement principal	X	
Basculement secondaire		X
Redondant		X

À un VRM principal, vous pouvez ajouter un dispositif VRM avec les rôles suivants :

- VRM de basculement
- VRM redondant

À un VRM secondaire, vous pouvez ajouter des dispositifs VRM avec le rôle suivant :

- VRM de basculement

VRM maître

Dans la liste, sélectionnez l'entrée appropriée.

Nom d'utilisateur

Affiche le nom d'utilisateur qui est configuré sur le périphérique VRM.

Vous pouvez saisir un autre nom d'utilisateur, si nécessaire.



Voir également

- Recherche de périphériques VRM, Page 95
- Ajout d'un encodeur à une zone de stockage VRM, Page 104
- Ajout d'un encodeur temps réel uniquement, Page 105
- Ajout d'un encodeur pour stockage local, Page 106
- Recherche de périphériques, Page 67

23 Page Encodeur/Décodeur Bosch

Le nombre d'éléments au-dessous d'une entrée est affiché entre crochets.

Pour configurer un encodeur/décodeur :



omettant de cliquer sur  alors que des modifications ont été opérées, deux messages s'affichent. Confirmez-les tous les deux si vous souhaitez conserver les modifications. Pour changer les mots de passe d'un encodeur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du périphérique, puis cliquez sur **Modifier le mot de passe...** Pour afficher le périphérique dans un navigateur Web, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du périphérique, puis cliquez sur **Afficher la page Web dans le navigateur.**

Remarque :

Selon l'encodeur ou la caméra sélectionné(e), il se peut que toutes les pages décrites ici ne soient pas disponibles pour chaque dispositif. Les termes utilisés ici pour décrire les noms des champs peuvent être différents de ceux de votre logiciel.

- ▶ Cliquez sur un onglet pour afficher la page de propriété correspondante.

Voir également

- Recherche de périphériques, Page 67
- Configuration d'un encodeur ou d'un décodeur, Page 107

23.1**Boîte de dialogue Entrer le mot de passe**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > 
 > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > **Modifier le mot de passe...** > Boîte de dialogue **Entrer le mot de passe**

Fenêtre principale >  **Périphériques** > Développez  > Développez  > Développez  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Fenêtre principale >  **Périphériques** >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  > Commande **Modifier le mot de passe...**

Un mot de passe empêche tout accès non autorisé à l'unité. Vous pouvez utiliser différents niveaux d'autorisation pour restreindre l'accès.

Une protection par mot de passe n'est valide que si tous les niveaux d'autorisation supérieurs sont également protégés par un mot de passe. Par conséquent, vous devez toujours commencer par le niveau d'autorisation le plus élevé lorsque vous attribuez des mots de passe.

Vous pouvez définir ou modifier un mot de passe pour chaque niveau d'autorisation si vous êtes connecté en tant que service ou si l'unité n'est pas protégée par mot de passe.

Entrez ici le mot de passe correspondant au niveau d'autorisation approprié. Le mot de passe peut comporter un maximum de 19 caractères ; aucun caractère spécial n'est autorisé.

L'appareil reconnaît trois niveaux d'autorisation : service, user et live.

- service représente le niveau d'autorisation le plus élevé. Après avoir saisi le mot de passe approprié, vous pouvez accéder à toutes les fonctions et modifier tous les paramètres de configuration.
- user représente le niveau d'autorisation intermédiaire. À ce niveau, vous pouvez faire fonctionner le périphérique, lire les enregistrements et commander une caméra, mais pas modifier la configuration.

- live représente le niveau d'autorisation le plus bas. À ce niveau, vous pouvez uniquement visualiser l'image vidéo en temps réel et passer d'une image en temps réel à une autre. Pour un décodeur, le niveau d'autorisation suivant remplace le niveau d'autorisation live :
- destination password (disponible uniquement pour les décodeurs)
Utilisé pour accéder à un encodeur.

Voir également

- *Modification du mot de passe d'un encodeur/décodeur, Page 110*
- *Indication du mot de passe de destination d'un décodeur, Page 111*

23.2 Page Accès à l'appareil

23.2.1 Identification / Identification de la caméra

Nom du périphérique

Entrez le nom du dispositif.

Le nom simplifie la gestion des parcs de dispositifs dans les systèmes déployés à grande échelle. Le nom permet d'identifier un dispositif. Choisissez un nom qui permette d'identifier facilement son emplacement.

Évitez d'employer des caractères spéciaux dans le nom. Les caractères spéciaux ne sont pas reconnus et peuvent occasionner des problèmes, par exemple, pour la lecture.

Cliquez sur  pour actualiser le nom dans l'Arborescence des dispositifs.

Il est recommandé d'attribuer à chaque appareil un identifiant qui peut être saisi ici comme moyen supplémentaire d'identification.

Nom initiateur

Affiche le nom initiateur de iSCSI. Le nom de l'initiateur s'affiche automatiquement une fois la connexion établie.

Extension initiateur

Saisissez votre propre texte afin de faciliter l'identification de l'appareil dans des systèmes iSCSI de grande envergure. Ce texte s'ajoute au nom initiateur ; il en est séparé par un point.

23.2.2 Nom de la caméra

Caméra

Tapez le nom de la caméra. Assurez-vous que la caméra 1 est affectée à l'entrée vidéo 1, la caméra 2 à l'entrée vidéo 2, etc.

Le nom de caméra facilite l'identification de l'emplacement distant de la caméra, en cas d'alarme par exemple. Utilisez un nom permettant d'identifier facilement l'emplacement.

Évitez d'employer des caractères spéciaux dans le nom. Les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge et peuvent causer des problèmes, pendant la lecture des enregistrements par exemple. Les paramètres de cette page s'appliquent à toutes les entrées caméra.

Cliquez sur  pour actualiser le nom dans l'Arborescence des Périphériques.

23.2.3 Informations de version

Version du matériel

Affiche la version du matériel.

Version du firmware

Affiche la version du micrologiciel.

23.3 Page Date/Heure

Format de date du périphérique Date du périphérique Heure du périphérique

Si votre système ou réseau comprend plusieurs périphériques, il est important de synchroniser leurs horloges internes. Vous ne pouvez, par exemple, effectuer une identification et une évaluation correcte des enregistrements simultanés que si tous les appareils sont à la même heure.

1. Saisissez la date du jour. L'heure de l'appareil étant commandée par l'horloge interne, il n'est pas nécessaire de saisir le jour de la semaine. Il s'ajoute automatiquement.
2. Pour appliquer l'heure système de votre ordinateur au périphérique, saisissez l'heure actuelle ou cliquez sur **Synchr. PC**.

Remarque :

Il est essentiel de vérifier la date et l'heure pour l'enregistrement. Un réglage incorrect pourrait entraîner des perturbations.

Fuseau horaire du périphérique

Sélectionnez le fuseau horaire du système.

Heure d'été

Paramètre réglé par Bosch VMS Management Server.

Adr. IP serveur synchron.

Paramètre réglé par Bosch VMS Management Server.

Type de serveur de synchro.

Paramètre réglé par Bosch VMS Management Server. Le réglage par défaut est SNTP.

23.4 Page Entrée vidéo

Terminaison 75 ohms d'entrée %s

Sélectionnez **Désactivé** si le signal vidéo doit être bouclé.

Type de la source d'entrée %s

Pour permettre la connexion de VCR en tant que source vidéo, vous pouvez remplacer les caractéristiques de la source vidéo par défaut **Caméra** par **VCR**. Pour les magnétoscopes, le réglage de la boucle à verrouillage de phase doit être plus tolérant du fait des effets de sautellement provoqués par les composants mécaniques de l'appareil.



Remarque!

Dans certains cas, la sélection de l'option **VCR** peut améliorer l'image vidéo, même lorsque la source connectée est une caméra.

23.4.1 Camera name stamping

Sélectionnez la position de l'affichage du nom de la caméra dans la liste déroulante. Il peut être affiché en **Haut**, en **Bas** ou à l'emplacement de votre choix grâce à l'option **Personnalisé**. Vous pouvez également définir ce champ sur **Désactivé** si vous ne souhaitez pas afficher d'informations supplémentaires.

Si vous sélectionnez l'option **Personnalisé**, saisissez des valeurs dans les champs de position X et Y.

23.4.2 Time stamping

Sélectionnez la position de l'affichage de l'heure et de la date dans la liste déroulante. Il peut être affiché en **Haut**, en **Bas** ou à l'emplacement de votre choix grâce à l'option **Personnalisé**. Vous pouvez également définir ce champ sur **Désactivé** si vous ne souhaitez pas afficher d'informations supplémentaires.

Si vous sélectionnez l'option **Personnalisé**, saisissez des valeurs dans les champs de position X et Y.

23.4.3 Display milliseconds

Si nécessaire, affichez le nombre de millisecondes pour **Affichage de l'heure**. Cette information peut s'avérer utile pour les images vidéo enregistrées. Cependant, elle augmente le temps de calcul du processeur. Si l'affichage des millisecondes n'est pas nécessaire, sélectionnez **Désactivé**.

23.4.4 Alarm mode stamping

Sélectionnez **Activé** dans la liste déroulante pour afficher un message texte en cas d'alarme. Il peut être affiché à l'emplacement de votre choix à l'aide de l'option **Personnalisé**. Si vous ne souhaitez pas afficher d'informations supplémentaires, vous pouvez également définir ce champ sur **Désactivé**.

Si vous sélectionnez l'option **Personnalisé**, saisissez des valeurs dans les champs de position X et Y.

23.4.5 Alarm message

Saisissez le message devant s'afficher sur l'image en cas d'alarme. Le champ peut comporter au maximum 31 caractères.

23.4.6 Affichage transparent

Cochez la case pour rendre l'affichage sur l'image transparent.

23.5 Paramètres de l'image : Mode scène

Un mode scène est un ensemble de paramètres d'image définis dans la caméra lorsque ce mode particulier est sélectionné (à l'exception des paramètres du menu d'installation). Plusieurs modes prédéfinis sont proposés pour des scénarios types. Une fois qu'un mode est sélectionné, il est possible d'effectuer des modifications supplémentaires via l'interface utilisateur.

23.5.1 Current mode

Sélectionnez le mode à utiliser dans le menu déroulant. (Mode 1 - Extérieur est le mode par défaut.)

23.5.2 Mode ID

Le nom du mode sélectionné s'affiche.

23.5.3 Copy mode to

Dans le menu déroulant, sélectionnez le mode dans lequel vous souhaitez copier le mode actif.

23.5.4 Restore Mode Defaults

Cliquez sur le bouton **Restaurer le mode par défaut** pour restaurer les modes d'usine par défaut. Confirmez votre choix.

23.5.5 Paramètres d'usine par défaut du mode scène

Extérieur

Ce mode couvre la plupart des situations. Il convient aux applications où l'éclairage passe du jour à la nuit. Il tient compte des reflets du soleil et de l'éclairage (vapeur de sodium) des rues.

Mouvement

Ce mode sert à surveiller la circulation sur les routes ou dans les parcs de stationnement. Il peut également être utilisé dans les applications industrielles nécessitant de surveiller des objets en déplacement rapide. Les artefacts de mouvement sont minimisés. Ce mode doit être optimisé pour obtenir une image nette et détaillée en mode couleur et noir et blanc.

Faible luminosité

Ce mode est optimisé pour rendre suffisamment de détails à faible luminosité. Il nécessite une plus grande bande passante et peut générer des saccades.

Compensat. contre-jour

Ce mode est optimisé pour les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux.

Intérieur

Ce mode est similaire au mode Extérieur, mais il évite les limitations imposées par le soleil ou l'éclairage des rues.

Éclatant

Ce mode améliore le contraste, la netteté et la saturation.

23.5.6 Paramètres d'usine par défaut du mode scène

Extérieur

Ce mode couvre la plupart des situations. Il convient aux applications où l'éclairage passe du jour à la nuit. Il tient compte des reflets du soleil et de l'éclairage (vapeur de sodium) des rues.

Mouvement

Ce mode sert à surveiller la circulation sur les routes ou dans les parcs de stationnement. Il peut également être utilisé dans les applications industrielles nécessitant de surveiller des objets en déplacement rapide. Les artefacts de mouvement sont minimisés. Ce mode doit être optimisé pour obtenir une image nette et détaillée en mode couleur et noir et blanc.

Faible luminosité

Ce mode est optimisé pour rendre suffisamment de détails à faible luminosité. Il nécessite une plus grande bande passante et peut générer des saccades.

Exposition automatique intelligente

Ce mode est optimisé pour les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux.

Intérieur

Ce mode est similaire au mode Extérieur, mais il évite les limitations imposées par le soleil ou l'éclairage des rues.

Éclatant

Ce mode améliore le contraste, la netteté et la saturation.

23.5.7 Paramètres d'usine par défaut du mode scène

Intérieur

Ce mode est similaire au mode Extérieur, mais il évite les limitations imposées par le soleil ou l'éclairage des rues.

Extérieur

Ce mode couvre la plupart des situations. Il convient aux applications où l'éclairage passe du jour à la nuit. Il tient compte des reflets du soleil et de l'éclairage (vapeur de sodium) des rues.

Faible luminosité

Ce mode est optimisé pour rendre suffisamment de détails à faible luminosité. Il nécessite une plus grande bande passante et peut générer des saccades.

Nuit

Ce mode est optimisé pour rendre suffisamment de détails à faible luminosité. Il nécessite une plus grande bande passante et peut générer des saccades.

Débit faible

Ce mode réduit le débit binaire des installations disposant d'une bande passante réseau et d'un stockage réduits.

Exposition automatique intelligente

Ce mode est optimisé pour les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux.

Compensat. contre-jour

Ce mode est optimisé pour les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux.

Éclatant

Ce mode améliore le contraste, la netteté et la saturation.

Sports et jeux

Ce mode est conçu pour les captures à grande vitesse ; il améliore la netteté et le rendu des couleurs.

Mouvement

Ce mode sert à surveiller la circulation sur les routes ou dans les parcs de stationnement. Il peut également être utilisé dans les applications industrielles nécessitant de surveiller des objets en déplacement rapide. Les artefacts de mouvement sont minimisés. Ce mode doit être optimisé pour obtenir une image nette et détaillée en mode couleur et noir et blanc.

Trafic

Ce mode sert à surveiller la circulation sur les routes ou dans les parcs de stationnement. Il peut également être utilisé dans les applications industrielles nécessitant de surveiller des objets en déplacement rapide. Les artefacts de mouvement sont minimisés. Ce mode doit être optimisé pour obtenir une image nette et détaillée en mode couleur et noir et blanc.

Magasins

Ce mode offre une netteté et un rendu des couleurs améliorés avec des besoins réduits en bande passante.

23.6 Paramètres de l'image : Couleur

Contraste (0...255)

Réglez le contraste sur une valeur comprise entre 0 et 255 à l'aide du curseur.

Saturation (0...255)

Réglez la saturation des couleurs sur une valeur comprise entre 0 et 255 à l'aide du curseur.

Luminosité (0...255)

Réglez la luminosité sur une valeur comprise entre 0 et 255 à l'aide du curseur.

23.6.1**White balance**

- **Intérieur** : permet à la caméra de régler les couleurs en permanence pour une reproduction optimale en intérieur.
- **Extérieur** : permet à la caméra de régler les couleurs en permanence pour une reproduction optimale en extérieur.
- En mode **Manuel**, les gains du rouge, du vert et du bleu peuvent être réglés manuellement sur la valeur souhaitée.

Fixe

Cliquez sur **Fixe** pour bloquer la balance des blancs automatique et enregistrer les paramètres de couleur actuels. Le mode passe en manuel.

Gain Rouge

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du rouge pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de rouge entraîne plus de bleu).

Gain Vert

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du vert pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de vert entraîne plus de magenta).

Gain Bleu

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du bleu pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de bleu entraîne plus de jaune).

Remarque :

Il n'est pas nécessaire de modifier le décalage du point blanc pour les conditions de prise de vue spéciales.

Par défaut

Cliquez sur **Par défaut** pour rétablir la valeur par défaut de tous les réglages d'usine.

23.6.2**White balance**

- Le mode **Basique auto** permet à la caméra de garantir en permanence un rendu optimal des couleurs à l'aide d'une méthode de mesure de la réflectance moyenne. Ce mode est utile pour les sources de lumière intérieures et pour les éclairages obtenus avec des LED colorées.
- Le mode **Standard auto** permet à la caméra de régler les couleurs en permanence pour une reproduction optimale dans un environnement dont l'éclairage est assuré par des sources de lumière naturelles.
- Le mode **SON/SOX auto** permet à la caméra de régler les couleurs en permanence pour une reproduction optimale dans un environnement dont l'éclairage est assuré par des lampes à vapeur de sodium (éclairage public).
- En mode **Manuel**, les gains du rouge, du vert et du bleu peuvent être réglés manuellement sur la valeur souhaitée.

Fixe

Cliquez sur **Fixe** pour bloquer la balance des blancs automatique et enregistrer les paramètres de couleur actuels. Le mode passe en manuel.

Gain Rouge

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du rouge pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de rouge entraîne plus de bleu).

Gain Vert

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du vert pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de vert entraîne plus de magenta).

Gain Bleu

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du bleu pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de bleu entraîne plus de jaune).

Remarque :

Il n'est pas nécessaire de modifier le décalage du point blanc pour les conditions de prise de vue spéciales.

Par défaut

Cliquez sur **Par défaut** pour rétablir la valeur par défaut de tous les réglages d'usine.

23.6.3**White balance**

- Le mode **Standard auto** permet à la caméra de régler les couleurs en permanence pour une reproduction optimale en extérieur.
- En mode **Manuel**, les gains du rouge, du vert et du bleu peuvent être réglés manuellement sur la valeur souhaitée.

Fixe

Cliquez sur **Fixe** pour bloquer la balance des blancs automatique et enregistrer les paramètres de couleur actuels. Le mode passe en manuel.

Gain Rouge

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du rouge pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de rouge entraîne plus de bleu).

Gain Vert

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du vert pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de vert entraîne plus de magenta).

Gain Bleu

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du bleu pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de bleu entraîne plus de jaune).

Remarque :

Il n'est pas nécessaire de modifier le décalage du point blanc pour les conditions de prise de vue spéciales.

Par défaut

Cliquez sur **Par défaut** pour rétablir la valeur par défaut de tous les réglages d'usine.

23.6.4**White balance**

- Le mode **Basique auto** permet à la caméra de garantir en permanence un rendu optimal des couleurs à l'aide d'une méthode de mesure de la réflectance moyenne. Ce mode est utile pour les sources de lumière intérieures et pour les éclairages obtenus avec des LED colorées.
- Le mode **Standard auto** permet à la caméra de régler les couleurs en permanence pour une reproduction optimale dans un environnement dont l'éclairage est assuré par des sources de lumière naturelles.

- Le mode **SON/SOX auto** permet à la caméra de régler les couleurs en permanence pour une reproduction optimale dans un environnement dont l'éclairage est assuré par des lampes à vapeur de sodium (éclairage public).
- Le mode **Couleur dominante auto** prend en compte la couleur dominante de l'image (par exemple, le vert d'un terrain de football ou d'une table de jeux) et utilise cette information pour obtenir une reproduction équilibrée des couleurs.
- En mode **Manuel**, les gains du rouge, du vert et du bleu peuvent être réglés manuellement sur la valeur souhaitée.

Fixe

Cliquez sur **Fixe** pour bloquer la balance des blancs automatique et enregistrer les paramètres de couleur actuels. Le mode passe en manuel.

Balance des blancs par pondération RVB

En mode automatique, l'option **Balance des blancs par pondération RVB** peut être activée ou désactivée. Lorsqu'elle est activée, il est possible d'effectuer un réglage précis de la reproduction automatique des couleurs à l'aide des curseurs R, V et B.

Gain Rouge

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du rouge pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de rouge entraîne plus de bleu).

Gain Vert

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du vert pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de vert entraîne plus de magenta).

Gain Bleu

En mode balance des blancs **Manuel**, réglez le curseur de gain du bleu pour décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de bleu entraîne plus de jaune).

Remarque :

Il n'est pas nécessaire de modifier le décalage du point blanc pour les conditions de prise de vue spéciales.

Par défaut

Cliquez sur **Par défaut** pour rétablir la valeur par défaut de tous les réglages d'usine.

23.7 Paramètres de l'image : ALC

23.7.1 Mode ALC

Sélectionnez le mode :

- Fluorescent 50 Hz
- Fluorescent 60 Hz
- Extérieur

23.7.2 Niveau ALC

Réglez le niveau de sortie vidéo (de -15 à 0 à +15).

Sélectionnez la plage de contrôle automatique de la luminosité. Une valeur positive est plus adaptée aux conditions de faible luminosité ; une valeur négative est plus adaptée aux conditions de très forte luminosité.

23.7.3 Saturation (mo-pi)

Le curseur de la saturation (mo-pi) permet de configurer le niveau ALC pour que le contrôle s'effectue principalement au niveau de luminosité moyen d'une scène (position du curseur : -15) ou au niveau de luminosité maximal d'une scène (position du curseur : +15). Le niveau maximal de luminosité d'une scène est utile pour capturer des images dans lesquelles figurent des phares de véhicules.

23.7.4 Exposure/frame rate

Exposition automatique

Sélectionnez pour laisser la caméra définir automatiquement la vitesse d'obturation optimale. La caméra essaie de maintenir la vitesse d'obturation sélectionnée aussi longtemps que le niveau de luminosité de la scène le permet.

- ▶ Sélectionnez la cadence d'images minimale de l'exposition automatique. (Les valeurs disponibles dépendent de la valeur définie pour le **Cadence d'images de base** dans le **Menu d'installation**.)

Exposition fixe

Sélectionnez pour définir une vitesse d'obturation fixe.

- ▶ Sélectionnez la vitesse d'obturation de l'exposition fixe. (Les valeurs disponibles dépendent de la valeur définie pour le mode ALC.)

Obturateur intelligent

L'obturateur intelligent améliore la performance des mouvements en mode Exposition auto.

- ▶ Sélectionnez une vitesse d'obturation par défaut.

23.7.5 Day/night

Auto : la caméra active ou désactive le filtre anti-infrarouge en fonction de la luminosité de la prise de vue.

Monochrome : le filtre anti-infrarouge est désactivé, ce qui laisse un maximum de sensibilité à l'infrarouge.

Couleur : la caméra produit toujours un signal couleur, indépendamment de la luminosité.

Niveau de commutation

Réglez le niveau de la vidéo auquel la caméra en mode **Auto** passe en fonctionnement monochrome (de -15 à 0 à +15).

Une valeur faible (négative) abaisse le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome. Une valeur élevée (positive) augmente le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome.

Remarque :

Pour assurer une bonne stabilité lors de l'utilisation d'éclairages infrarouge, utilisez l'interface de l'alarme afin d'obtenir une commutation Jour/Nuit fiable.

Niveau de commutation

Réglez le niveau de la vidéo auquel la caméra en mode **Auto** passe en fonctionnement monochrome (de -15 à 0 à +15).

Une valeur faible (négative) abaisse le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome. Une valeur élevée (positive) augmente le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome.

Fonction IR

Sélectionnez le paramètre de commande de l'éclairage infrarouge :

- **Auto** : la caméra active automatiquement l'éclairage infrarouge.

- **Activé** : l'éclairage infrarouge est toujours activé.
- **Désactivé** : l'éclairage infrarouge est toujours désactivé.

Niveau d'intensité

Définissez l'intensité du faisceau infrarouge (0 à 30).

Commutation jour/nuit

Réglez le curseur pour définir le niveau vidéo auquel la caméra en mode **Auto** doit passer du mode couleur au mode monochrome (-15 à +15).

Une valeur faible (négative) abaisse le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome. Une valeur élevée (positive) augmente le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome.

Commutation nuit/jour

Réglez le curseur pour définir le niveau vidéo auquel la caméra en mode **Auto** doit passer du mode monochrome au mode couleur (-15 à +15).

Une valeur faible (négative) abaisse le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode couleur. Une valeur élevée (positive) augmente le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode couleur.

(Le point de commutation réel peut changer automatiquement afin d'éviter toute instabilité.)

Remarque :

Pour assurer une bonne stabilité lors de l'utilisation d'éclairages infrarouge, utilisez l'interface de l'alarme afin d'obtenir une commutation Jour/Nuit fiable.

23.8 Paramètres de l'image : Améliorer

23.8.1 WDR

Sélectionnez **Auto** pour choisir automatiquement la plage dynamique étendue (WDR) ; sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la plage dynamique étendue.

Remarque :

La plage dynamique étendue (WDR) ne peut être activée que si l'option Exposition auto (Auto exposure) est sélectionnée et s'il existe une correspondance entre la cadence d'images de base sélectionnée dans le menu Installateur et la fréquence du mode fluorescent Contrôle auto. lumin. En cas de conflit, une fenêtre contextuelle propose une solution et règle les paramètres appropriés.

23.8.2 Sharpness level

Le curseur permet de régler le niveau de netteté entre -15 et +15. La valeur zéro du curseur correspond au réglage par défaut.

Une valeur faible (négative) rend l'image moins nette. L'augmentation de la netteté fait ressortir davantage de détails. Le supplément de netteté permet d'accentuer les détails des plaques d'immatriculation, des caractéristiques du visage et des bords de certaines surfaces, mais peut accroître les besoins de bande passante.

23.8.3 Backlight Compensation

Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la compensation de contre-jour.

Sélectionnez **Activé** pour capter les détails dans des conditions caractérisées par un fort contraste et une luminosité extrêmement forte/faible.

Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la compensation de contre-jour.

Sélectionnez **Activé** pour capter les détails dans des conditions caractérisées par un fort contraste et une luminosité extrêmement forte/faible.

Sélectionnez **Exposition automatique intelligente** pour capturer le détail des objets dans les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux

23.8.4 Amélioration du contraste

Sélectionnez **Activé** pour augmenter le contraste dans des conditions caractérisées par un faible contraste.

23.8.5 DNR intelligent

Sélectionnez **Activé** pour activer la fonction Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) qui réduit le bruit en fonction des mouvements et des niveaux de luminosité.

Filtrage du bruit temporel

Règle le niveau de **Filtrage du bruit temporel** entre -15 et +15. Plus la valeur est élevée, plus l'élimination est poussée.

Filtrage du bruit spatial

Règle le niveau de **Filtrage du bruit spatial** entre -15 et +15. Plus la valeur est élevée, plus l'élimination est poussée.

Sélectionnez **Activé** pour activer la fonction Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) qui réduit le bruit en fonction des mouvements et des niveaux de luminosité.

23.8.6 Intelligent Defog

Sélectionnez **Intelligent defog** pour activer la fonctionnalité Intelligent Defog. Cette fonctionnalité règle en permanence les paramètres d'image afin de fournir la meilleure image possible en cas de brume ou de brouillard.

23.9 Page Zones de l'encodeur

1. Sélectionnez une des huit régions disponibles dans la liste déroulante.
2. Utilisez la souris pour définir la zone pour cette région en faisant glisser le centre ou les côtés de la fenêtre grisée.
3. Sélectionnez la qualité de l'encodeur à utiliser pour la zone définie.
(Les niveaux de qualité des objets et de l'arrière-plan sont définis dans la section **Paramètres expert** à la page **Profil d'encodeur**).
4. Si nécessaire, sélectionnez une autre région et répétez les étapes 2 et 3.
5. Cliquez sur **Définir** pour appliquer les paramètres de la région.

Aperçu

Cliquez sur  pour ouvrir une fenêtre de visualisation où une image en temps réel 1:1 et le débit binaire pour les paramètres de la région peuvent être prévisualisés.

23.10 Paramètres de l'image : Planificateur mode scène

Le planificateur mode scène permet de déterminer le mode scène à utiliser durant la journée et celui à utiliser pendant la nuit.

1. Dans la liste déroulante **Mode jour**, sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser pendant la journée.
2. Dans la liste déroulante **Mode nuit**, sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser pendant la nuit.
3. Utilisez les deux boutons curseurs pour définir la **plage de date/heure**.

23.11 Menu d'installation

23.11.1 Variante application

La caméra offre différentes variantes d'application qui permettent d'obtenir des performances optimales dans un environnement spécifique. Sélectionnez la variante d'application la plus adaptée à votre installation.

Effectuez cette opération avant toute autre modification, car la caméra redémarre automatiquement et restaure les paramètres par défaut lorsque la variante d'application est modifiée.

23.11.2 Cadence d'images de base

Sélectionnez la cadence d'images de base de la caméra.

Remarque :

Les vitesses d'obturation, les cadences d'images et la sortie analogique (le cas échéant) sont affectées par cette valeur.

23.11.3 LED caméra

Pour éteindre la caméra, désactivez **Voyant caméra** situé sur sa partie supérieure.

23.11.4 Mirror image

Sélectionnez **Act.** pour une sortie miroir de l'image de la caméra.

23.11.5 Flip image

Sélectionnez **Activé** pour une sortie à l'envers de l'image de la caméra.

23.11.6 Bouton Menu

Sélectionnez **Désactivé** pour empêcher l'accès à l'assistant d'installation via le bouton Menu de la caméra elle-même.

23.11.7 Système de chauffage

Sélectionnez **Auto** pour laisser la caméra déterminer le moment où le système de chauffage doit être activé.

23.11.8 Redémarrage du périphérique

23.11.9 Paramètres par défaut

Cliquez sur **Par défaut (Defaults)** pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra. Un écran de confirmation s'affiche. Patientez quelques secondes, le temps que la caméra optimise l'image après une réinitialisation.

23.11.10 Lens Wizard

Pour ouvrir une autre fenêtre pour le réglage de l'objectif de la caméra, cliquez sur **Assistant objectif...** (uniquement pour certaines caméras).

23.12 Page Gestion des enregistrements



Les enregistrements actifs sont indiqués par

Pointez sur l'icône. Des informations détaillées concernant les enregistrements actifs s'affichent.

Gestion manuelle des enregistrements

Les enregistrements sont gérés localement sur cet encodeur. Tous les paramètres correspondants doivent être définis manuellement. L'encodeur / la caméra IP agit uniquement comme un périphérique en temps réel. Il / elle ne doit pas être supprimé(e) automatiquement de VRM.

Enregistrement 1 géré par VRM

Les enregistrements de cet encodeur sont gérés par le système VRM.

VRM double

L'enregistrement 2 de cet encodeur est géré par un VRM secondaire.

Onglet Supports iSCSI

Cliquez sur cet onglet pour afficher le stockage iSCSI disponible connecté à cet encodeur.

Onglet Supports locaux

Cliquez sur cet onglet pour afficher le stockage local sur cet encodeur.

Ajouter

Cliquez sur cet onglet pour ajouter un périphérique de stockage à la liste des supports de stockage pris en charge.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un périphérique de stockage de la liste des supports de stockage pris en charge.

Voir également

– *Configuration du support de stockage d'un encodeur, Page 111*

23.13

Page Recording preferences (Préférences d'enregistrement)

La page **Préférences d'enregistrement** s'affiche pour chaque encodeur. Cette page n'apparaît que si un périphérique est dédié à un système VRM.

Cible principale

Visible uniquement si la liste **Mode Préférences d'enregistrement** de la page **Groupe** est définie sur **Basculement**.

Sélectionnez l'entrée correspondant à la cible de votre choix.

Cible secondaire

Visible uniquement si la liste **Mode Préférences d'enregistrement** de la page **Groupe** est définie sur **Basculement** et si la liste **Utilisation de cible secondaire** est définie sur **Activé**.

Sélectionnez l'entrée correspondant à la cible de votre choix pour la configuration mode de basculement.

Voir également

– *Page Zone, Page 230*

23.14

Page VCA

Un système d'analyse de contenu vidéo (VCA) intégré au dispositif peut détecter et analyser les modifications du signal à l'aide d'algorithmes de traitement d'images. De tels changements sont déclenchés par un mouvement dans le champ de vision de la caméra.

Si la puissance n'est pas suffisante, la priorité va aux images et enregistrements en temps réel, éventuellement au détriment du système VCA. Soyez attentif à la charge du processeur et optimisez au besoin les paramètres du dispositif ou de VCA.

Vous pouvez configurer des profils avec différentes configurations VCA. Vous pouvez sauvegarder les profils sur le disque dur de votre ordinateur et charger les profils sauvegardés depuis ce dernier. Ceci peut s'avérer utile si vous souhaitez tester un certain nombre de configurations différentes. Sauvegardez une configuration fonctionnant et testez les nouveaux paramètres. Vous pouvez utiliser la configuration sauvegardée pour restaurer les paramètres d'origine à n'importe quel moment.

- ▶ Sélectionnez un profil VCA et modifiez les paramètres, le cas échéant.

Pour renommer le profil VCA :

- ▶ Cliquez sur . La boîte de dialogue **Modifier** s'affiche. Saisissez le nouveau nom, puis cliquez sur **OK**.

État de l'alarme

Affiche l'état actuel de l'alarme pour contrôler immédiatement les effets de vos réglages.

Temps agrégation (s)

Définissez un temps d'agrégation entre 0 et 20 secondes. Le temps d'agrégation démarre toujours quand un événement d'alarme se produit. Il prolonge l'événement d'alarme selon la valeur définie. Ceci évite les événements d'alarme qui se produisent dans une succession rapide de plusieurs alarmes et d'événements successifs dans une séquence rapide. Aucune autre alarme n'est déclenchée pendant le temps d'agrégation.

La durée post-alarme définie pour les enregistrements sur alarme ne commence qu'une fois le temps agrégation écoulé.

Type d'analyse

Sélectionnez l'algorithme d'analyse voulu. Motion+ associe un détecteur de mouvements à la reconnaissance des tentatives de sabotage.

Des métadonnées sont toujours créées pour l'analyse de contenu vidéo, à moins que cela ne soit explicitement exclu. Selon le type d'analyse sélectionné et la configuration, différentes informations supplémentaires viennent se superposer à l'image vidéo de la fenêtre d'aperçu en regard des paramètres. Avec le type d'analyse Motion+, par exemple, les champs du capteur dans lesquels un mouvement est enregistré sont repérés par des rectangles.

Remarque :

Pour les périphériques appropriés, d'autres algorithmes proposant des fonctions d'analyse complètes, telles qu'IVMD et IVA, sont également disponibles. Reportez-vous à la documentation IVA pour plus d'informations sur leur utilisation.

Détecteur de mouvements

Voir *Détecteur de mouvements (MOTION+ uniquement)*, Page 267.

La détection de mouvements est disponible pour le type d'analyse Motion+. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le capteur puisse fonctionner :

- L'analyse doit être activée.
- Au moins un champ de capteur doit être activé.
- Les paramètres individuels doivent être configurés en fonction de l'environnement de fonctionnement et des réponses souhaitées.
- La sensibilité doit être définie sur une valeur supérieure à zéro.

Remarque :

Les reflets lumineux (par exemple, des surfaces vitrées, etc.), les lampes que l'on allume et éteint ou les changements de luminosité provoqués par le passage des nuages dans un ciel ensoleillé peuvent déclencher des réponses imprévues du détecteur de mouvements et provoquer des alarmes injustifiées. Effectuez des essais à divers moments de la journée et de la nuit pour vous assurer que le capteur vidéo fonctionne comme prévu. Pour la surveillance en intérieur, veillez à ce que l'éclairage soit constant de jour comme de nuit.

Détection d'intégrité

Voir *Détection d'intégrité*, Page 268

Charger...

Cliquez pour charger un profil enregistré. La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche. Sélectionnez le nom de fichier du profil à charger, puis cliquez sur **OK**.

Enregistrer...

Cliquez pour enregistrer les paramètres du profil actif dans un autre fichier. La boîte de dialogue **Enregistrer** s'ouvre. Tapez le nom de fichier, sélectionnez le répertoire de sauvegarde du fichier, puis cliquez sur **OK**.

Par défaut

Cliquez pour rétablir les paramètres par défaut.

23.14.1**Détecteur de mouvements (MOTION+ uniquement)****Détecteur de mouvements**

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le capteur puisse fonctionner :

- L'analyse doit être activée.
- Au moins un champ de capteur doit être activé.
- Les paramètres individuels doivent être configurés en fonction de l'environnement de fonctionnement et des réponses souhaitées.
- La sensibilité doit être définie sur une valeur supérieure à zéro.

**Attention!**

Les réflexions lumineuses (sur les surfaces en verre, par exemple), l'activation/la désactivation de l'éclairage ou des variations du niveau de luminosité dues à des nuages en mouvement au cours d'une journée ensoleillée risquent de déclencher des réponses intempestives du détecteur de mouvements et de générer de fausses alarmes. Effectuez des essais à divers moments de la journée et de la nuit pour vous assurer que le capteur vidéo fonctionne comme prévu.

Pour la surveillance en intérieur, veillez à ce que l'éclairage soit constant de jour comme de nuit.

Temps de réponse 1 s

Le temps de réponse évite que de brefs événements d'alarme ne déclenchent des alarmes individuelles. Si l'option **Temps de réponse 1 s** est activée, un événement d'alarme doit durer au moins 1 seconde pour déclencher une alarme.

Sélection de zone

Il est possible de sélectionner les zones de l'image que le détecteur de mouvements doit surveiller. L'image vidéo est divisée en champs de capteur de forme carrée. Vous pouvez les activer et les désactiver séparément. Pour exclure certaines portions particulières du champ de vision de la caméra (par exemple, parce qu'elles sont le siège de mouvements perpétuels, comme ceux d'un arbre dans le vent), il vous suffit de désactiver les champs correspondants.

1. Pour configurer les champs de capteur, cliquez sur **Choisir zone**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
2. Si nécessaire, cliquez d'abord sur **Effacer tout** pour annuler la sélection précédente (champs marqués en rouge).
3. Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur les champs à activer. Les champs activés sont marqués en rouge.
4. Si nécessaire, cliquez sur **Sélectionner tout** pour que la surveillance porte sur l'intégralité de l'image vidéo.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les champs à désactiver.
6. Pour enregistrer la configuration, cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur le bouton de fermeture (**X**) de la barre de titre si vous préférez fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications.

Sensibilité

La sensibilité est disponible pour le type d'analyse Motion+. Il est possible de régler la sensibilité du détecteur de mouvements en fonction des conditions ambiantes dans laquelle la caméra doit opérer. Le capteur réagit aux variations de luminosité dans l'image vidéo. Si la zone surveillée est sombre, sélectionnez une valeur élevée.

Taille minimale de l'objet

Vous pouvez définir le nombre de champs de capteur qu'un objet en mouvement doit recouvrir pour qu'une alarme soit générée. Ce paramètre permet d'éviter que des alarmes soient déclenchées par des objets trop petits. Il est recommandé de choisir une valeur supérieure ou égale à 4, ce qui correspond à quatre champs de capteur.

23.14.2

Boîte de dialogue Sélectionner zone

Cette boîte de dialogue affiche l'image de la caméra. Dans cette fenêtre, vous pouvez activer les zones de l'image à surveiller.

Pour activer une zone :

Dans l'image de la caméra, faites glisser le curseur sur la zone à activer. Les zones activées sont marquées en jaune.

Pour désactiver une zone :

Dans l'image de la caméra, appuyez sur la touche SHIFT et cliquez sur la zone que vous voulez désactiver.

Pour accéder aux commandes dans la fenêtre :

Pour afficher les commandes d'activation et de désactivation des zones, cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la fenêtre. Les commandes suivantes sont disponibles :

- **Annuler**
Annule la dernière commande.
- **Définir tout**
Active toute l'image de la caméra.
- **Effacer tout**
Désactive toute l'image de la caméra.
- **Outil**
Définit la forme du curseur de la souris.
- **Paramètres**
Affiche la boîte de dialogue Editor Settings. Cette boîte de dialogue permet de changer la sensibilité et la taille minimum de l'objet.

23.14.3

Détection d'intégrité

Plusieurs options vous permettent de détecter les tentatives de sabotage des caméras et des câbles vidéo. Effectuez des essais à divers moments de la journée et de la nuit pour vous assurer que le capteur vidéo fonctionne comme prévu.

Les options de détection de sabotage ne peuvent être définies que pour des caméras fixes.

Les changements de l'image vidéo imputables au mouvement des caméras mini-dômes et des autres caméras motorisées sont trop importants pour que ces dernières puissent être protégées de cette manière.

Scène trop lumineuse

Activez cette fonction si une altération intempestive associée à une exposition à une lumière très forte (torche dirigée directement sur l'objectif, par exemple) doit déclencher une alarme. La luminosité moyenne de la scène détermine s'il faut déclencher l'alarme ou non.

Changement global (curseur)

Indiquez l'importance que le changement global doit avoir dans l'image vidéo pour provoquer le déclenchement d'une alarme. Ce paramètre est indépendant des champs de capteur sélectionnés sous **Choisir zone**. Indiquez une valeur élevée s'il suffit que peu de champs de capteur détectent un changement pour qu'une alarme se déclenche. Avec une valeur faible, des changements doivent survenir simultanément dans un grand nombre de champs de capteur pour provoquer le déclenchement d'une alarme. Cette option permet de détecter, indépendamment des alarmes d'activité, des manipulations de l'orientation ou de la position d'une caméra (par exemple, lorsqu'on la fait pivoter sur son support de montage).

Scène trop sombre

Activez cette fonction si une altération intempestive ayant recouvert l'objectif (aspersion de peinture sur l'objectif, par exemple) doit déclencher une alarme. La luminosité moyenne de la scène détermine s'il faut déclencher l'alarme ou non.

Scène trop bruyante

Activez cette fonction si une altération intempestive associée à des interférences CEM (scène bruyante en raison d'un fort signal d'interférence au voisinage des lignes vidéo) doit déclencher une alarme.

Voir également

– *Boîte de dialogue Sélectionner zone, Page 268*

23.15**Page Privacy Masks**

Le masquage de zones privées permet d'empêcher la visualisation d'une zone spécifique d'une scène. Il est possible de définir quatre zones privées. Les zones de masquage activées sont remplies avec le modèle sélectionné en affichage temps réel.

1. Sélectionnez le modèle à utiliser pour tous les masques.
2. Activez la case du masque à activer.
3. Pour définir la zone privée de chacun des masques, utilisez la souris.

**Remarque!**

Appliquez un masque environ 10 % plus grand que l'objet pour que le masque recouvre complètement l'objet lorsque la caméra effectue un zoom avant et arrière. Cliquez sur la zone Zoom threshold (Seuil zoom).

Modulez le masque à un zoom optique de 50 % ou moins pour un meilleur masquage.

Masques actifs

Pour activer un masque, cochez la case appropriée.

Masques de zones privées

Sélectionnez le numéro de masque de zone privée. La fenêtre d'aperçu affiche un rectangle gris dans la scène.

Activé(e)

Cochez la case pour activer le masque de zone privée. Après l'enregistrement, le contenu du masque de zone privée n'est plus visible dans l'aperçu. Cette zone ne peut pas être visualisée ou enregistrée.

Mire

Diagramme du masque de zone privative.

Fenêtre Aperçu avant impression

Si nécessaire, modifiez la taille du masque de zone privative et déplacez-le à la position souhaitée.

23.16**Page Caméra****Vitesse de réponse de l'exposition auto**

Sélectionnez la vitesse de réponse de l'exposition automatique. Les options disponibles sont Super lente, Lente, Moyenne (par défaut), Rapide.

Compensation de contre-jour

Optimise le niveau vidéo pour la zone d'image sélectionnée. Les parties situées à l'extérieur de cette zone risquent d'être sous-exposées ou surexposées. Sélectionnez Act. pour optimiser le niveau vidéo pour la zone centrale de l'image. Le paramètre par défaut est Désact.

Gain du bleu

Le réglage du gain du bleu permet de décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de bleu entraîne plus de jaune). Il n'est pas nécessaire de modifier le décalage du point blanc pour les conditions de prise de vue spéciales.

Nuance de couleur

Le degré de couleur de l'image vidéo (HD uniquement). Les valeurs sont comprises entre -14 et +14 ; la valeur par défaut est de 8°.

Gain fixe

À l'aide du curseur, sélectionner la valeur de gain fixe voulue. La valeur par défaut est de 2.

Contrôle du gain

Règle le contrôle automatique de gain (CAG). Règle automatiquement le gain sur la plus petite valeur permettant de conserver une bonne qualité d'image.

- **CAG** (par défaut) : éclaire automatiquement les scènes sombres, ce qui peut provoquer de la granulation dans les scènes de faible luminosité.
- **Fixe** : pas d'embellissement. Ce paramètre désactive l'option de Niveau de gain maximum.
Si vous sélectionnez cette option, la caméra apporte automatiquement les modifications suivantes :
 - **Mode nuit** : bascule en mode Couleur
 - **Auto Iris** : bascule en mode Continu

Haute sensibilité

Permet de régler le niveau d'intensité ou de lumière dans l'image (HD uniquement). Sélectionnez On (Act.) ou Off (Désact.)

Niveau de gain maximum

Contrôle la valeur maximale que le gain peut atteindre en mode CAG. Pour définir le niveau de gain maximum, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Normal**
- **Moyenne**
- **Haut** (par défaut)

Mode nuit

Active le mode Nuit (N/B) pour améliorer l'éclairage des scènes de faible luminosité. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Monochrome** : force la caméra à rester en Mode Nuit et à transmettre des images monochromes.
- **Couleur** : la caméra ne bascule pas en Mode Nuit, quelles que soient les conditions d'éclairage ambiant.
- **Auto** (par défaut) : la caméra quitte le Mode Nuit lorsque le niveau d'éclairage ambiant atteint un seuil prédéfini.

Seuil mode nuit

Règle le niveau de luminosité à partir duquel la caméra sort automatiquement du mode Nuit (N/B). Sélectionnez une valeur entre 10 et 55 (par incréments de 5 ; par défaut 30). Plus la valeur est faible, plus vite la caméra passera en mode couleur.

Réduction du bruit

Active la fonction de réduction du bruit 2D ou 3D.

Niveau de réduction du bruit

Règle le niveau de bruit au niveau approprié pour les conditions de prise de vue. Choisissez une valeur de 1 à 5.

Gain du rouge

Le réglage du gain du rouge permet de décaler l'alignement du point blanc par défaut (moins de rouge entraîne plus de cyan).

Saturation

Le pourcentage de lumière ou de couleur dans l'image vidéo (HD uniquement). Les valeurs sont comprises entre 60 et 200 % ; la valeur par défaut est de 110 %.

Netteté

Réglage de la netteté de l'image. Pour régler la netteté, sélectionnez une valeur à l'aide du curseur. La valeur par défaut est de 12.

Mode actuel

Shutter

Règle la vitesse du shutter électronique (AES). Contrôle la durée pendant laquelle la lumière est collectée par le dispositif de récupération. La valeur par défaut est de 1/60e de seconde pour le format NTSC et de 1/50e pour le format PAL. La plage de paramètres est comprise entre 1/1 et 1/10 000.

Mode Shutter

- **Fixe** : le mode shutter est fixé à une vitesse d'obturation réglable.
- **SensUp automatique** : accroît la sensibilité de la caméra en augmentant le temps d'intégration au niveau de la caméra. L'intégration du signal de plusieurs images vidéo consécutives permet de réduire le bruit parasite.
Si vous sélectionnez cette option, la caméra effectue automatiquement les modifications suivantes :
 - **Auto Iris** : bascule en mode Continu
 - **Shutter** : désactivé

Stabilisation

Cette fonction est idéale pour les caméras montées sur poteau, un mât ou tout emplacement soumis régulièrement aux vibrations.

Sélectionnez On (Activé) pour démarrer la fonction de stabilisation vidéo (si elle est disponible sur votre caméra), afin de réduire les vibrations de la caméra, aussi bien sur l'axe horizontal que vertical. La caméra compense les mouvements de l'image dans une proportion pouvant atteindre 2 % de la taille de l'image.

Sélectionnez Auto pour activer la fonction automatiquement lorsque la caméra détecte des vibrations.

Sélectionnez Off (Désactivé) pour désactiver la fonction.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible sur les modèles 20x.

Balance des blancs

Règle les paramètres de couleur pour maintenir la qualité des zones blanches de l'image.

23.16.1

Contrôle auto. lumin.

Mode ALC

Sélectionnez le mode :

- Fluorescent 50 Hz
- Fluorescent 60 Hz
- Extérieur

Niveau ALC

Réglez le niveau de sortie vidéo (de -15 à 0 à +15).

Sélectionnez la plage de contrôle automatique de la luminosité. Une valeur positive est plus adaptée aux conditions de faible luminosité ; une valeur négative est plus adaptée aux conditions de très forte luminosité.

Le curseur de la saturation (mo-pi) permet de configurer le niveau ALC pour que le contrôle s'effectue principalement au niveau de luminosité moyen d'une scène (position du curseur : -15) ou au niveau de luminosité maximal d'une scène (position du curseur : +15). Le niveau maximal de luminosité d'une scène est utile pour capturer des images dans lesquelles figurent des phares de véhicules.

Exposition

Exposition automatique

Sélectionnez pour laisser la caméra définir automatiquement la vitesse d'obturation optimale. La caméra essaie de maintenir la vitesse d'obturation sélectionnée aussi longtemps que le niveau de luminosité de la scène le permet.

- ▶ Sélectionnez la cadence d'images minimale de l'exposition automatique. (Les valeurs disponibles dépendent de la valeur définie pour le **Cadence d'images de base** dans le **Menu d'installation**.)

Exposition fixe

Sélectionnez pour définir une vitesse d'obturation fixe.

- ▶ Sélectionnez la vitesse d'obturation de l'exposition fixe. (Les valeurs disponibles dépendent de la valeur définie pour le mode ALC.)

Obturbateur intelligent

L'obturbateur intelligent améliore la performance des mouvements en mode Exposition auto.

- ▶ Sélectionnez une vitesse d'obturation par défaut.

Jour/nuit

Auto : la caméra active ou désactive le filtre anti-infrarouge en fonction de la luminosité de la prise de vue.

Monochrome : le filtre anti-infrarouge est désactivé, ce qui laisse un maximum de sensibilité à l'infrarouge.

Couleur : la caméra produit toujours un signal couleur, indépendamment de la luminosité.

Remarque :

Pour assurer une bonne stabilité lors de l'utilisation d'éclairages infrarouge, utilisez l'interface de l'alarme afin d'obtenir une commutation Jour/Nuit fiable.

Commutation nuit/jour

Réglez le curseur pour définir le niveau vidéo auquel la caméra en mode **Auto** doit passer du mode monochrome au mode couleur (-15 à +15).

Une valeur faible (négative) abaisse le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode couleur. Une valeur élevée (positive) augmente le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode couleur.

(Le point de commutation réel peut changer automatiquement afin d'éviter toute instabilité.)

Commutation jour/nuit

Réglez le curseur pour définir le niveau vidéo auquel la caméra en mode **Auto** doit passer du mode couleur au mode monochrome (-15 à +15).

Une valeur faible (négative) abaisse le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome. Une valeur élevée (positive) augmente le seuil de luminosité à partir duquel la caméra bascule en mode monochrome.

Fonction IR

Sélectionnez le paramètre de commande de l'éclairage infrarouge :

- **Auto** : la caméra active automatiquement l'éclairage infrarouge.
- **Activé** : l'éclairage infrarouge est toujours activé.
- **Désactivé** : l'éclairage infrarouge est toujours désactivé.

Niveau d'intensité

Définissez l'intensité du faisceau infrarouge (0 à 30).

23.16.2

Mode scène

Un mode scène est un ensemble de paramètres d'image définis dans la caméra lorsque ce mode particulier est sélectionné (à l'exception des paramètres du menu d'installation).

Plusieurs modes prédéfinis sont proposés pour des scénarios types. Une fois qu'un mode est sélectionné, il est possible d'effectuer des modifications supplémentaires via l'interface utilisateur.

Mode actuel

Sélectionnez le mode à utiliser dans le menu déroulant. (Mode 1 - Extérieur est le mode par défaut.)

ID du mode

Le nom du mode sélectionné s'affiche.

23.16.3

Planificateur mode scène

Le planificateur mode scène permet de déterminer le mode scène à utiliser durant la journée et celui à utiliser pendant la nuit.

1. Dans la liste déroulante **Mode jour**, sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser pendant la journée.
2. Dans la liste déroulante **Mode nuit**, sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser pendant la nuit.
3. Utilisez les deux boutons curseurs pour définir la **plage de date/heure**.

Extérieur

Ce mode couvre la plupart des situations. Il convient aux applications où l'éclairage passe du jour à la nuit. Il tient compte des reflets du soleil et de l'éclairage (vapeur de sodium) des rues.

Éclatant

Ce mode améliore le contraste, la netteté et la saturation.

Mouvement

Ce mode sert à surveiller la circulation sur les routes ou dans les parcs de stationnement. Il peut également être utilisé dans les applications industrielles nécessitant de surveiller des objets en déplacement rapide. Les artefacts de mouvement sont minimisés. Ce mode doit être optimisé pour obtenir une image nette et détaillée en mode couleur et noir et blanc.

Faible luminosité

Ce mode est optimisé pour rendre suffisamment de détails à faible luminosité. Il nécessite une plus grande bande passante et peut générer des saccades.

Exposition automatique intelligente

Ce mode est optimisé pour les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux.

Intérieur

Ce mode est similaire au mode Extérieur, mais il évite les limitations imposées par le soleil ou l'éclairage des rues.

Compensat. contre-jour

Ce mode est optimisé pour les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux.

23.16.4**WDR**

Sélectionnez **Auto** pour choisir automatiquement la plage dynamique étendue (WDR) ; sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la plage dynamique étendue.

Remarque :

La plage dynamique étendue (WDR) ne peut être activée que si l'option Exposition auto (Auto exposure) est sélectionnée et s'il existe une correspondance entre la cadence d'images de base sélectionnée dans le menu Installateur et la fréquence du mode fluorescent Contrôle auto. lumin. En cas de conflit, une fenêtre contextuelle propose une solution et règle les paramètres appropriés.

23.16.5**Sharpness level**

Le curseur permet de régler le niveau de netteté entre -15 et +15. La valeur zéro du curseur correspond au réglage par défaut.

Une valeur faible (négative) rend l'image moins nette. L'augmentation de la netteté fait ressortir davantage de détails. Le supplément de netteté permet d'accentuer les détails des plaques d'immatriculation, des caractéristiques du visage et des bords de certaines surfaces, mais peut accroître les besoins de bande passante.

23.16.6**Backlight Compensation**

Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la compensation de contre-jour.

Sélectionnez **Activé** pour capter les détails dans des conditions caractérisées par un fort contraste et une luminosité extrêmement forte/faible.

Sélectionnez **Exposition automatique intelligente** pour capturer le détail des objets dans les scènes où des personnes se déplacent devant un arrière-plan lumineux

23.16.7**Amélioration du contraste**

Sélectionnez **Activé** pour augmenter le contraste dans des conditions caractérisées par un faible contraste.

23.16.8

DNR intelligent

Sélectionnez **Activé** pour activer la fonction Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) qui réduit le bruit en fonction des mouvements et des niveaux de luminosité.

Filtrage du bruit temporel

Règle le niveau de **Filtrage du bruit temporel** entre -15 et +15. Plus la valeur est élevée, plus l'élimination est poussée.

Filtrage du bruit spatial

Règle le niveau de **Filtrage du bruit spatial** entre -15 et +15. Plus la valeur est élevée, plus l'élimination est poussée.

23.16.9

Intelligent Defog

Sélectionnez **Intelligent defog** pour activer la fonctionnalité Intelligent Defog. Cette fonctionnalité règle en permanence les paramètres d'image afin de fournir la meilleure image possible en cas de brume ou de brouillard.

23.17

Page Objectif

23.17.1

Mise au point

Mise au point automatique

Règle en permanence et automatiquement l'objectif sur la mise au point appropriée pour obtenir l'image la plus nette possible.

- **One Push** (par défaut) : active la fonction Auto Focus après l'immobilisation de la caméra. Une fois la mise au point effectuée, la fonction Mise au point automatique (focus) est désactivée jusqu'au prochain déplacement de la caméra.
- **Auto Focus** : la mise au point automatique est toujours activée.
- **Manuel** : la fonction Mise au point automatique (focus) est inactive.

Polarité de mise au point

- **Normal** (par défaut) : les commandes de mise au point fonctionnent dans le sens normal.
- **Inversée** : les commandes de mise au point sont inversées.

Vitesse de mise au point

Contrôle la vitesse de réajustement de la mise au point automatique lorsqu'elle devient floue.

23.17.2

Diaphragme

Diaphragme automatique

Règle automatiquement l'objectif pour permettre un éclairage correct du capteur de la caméra. Ce type d'objectif est recommandé en situation de faible éclairage ou de changement de la luminosité.

- **Constante** (par défaut) : la caméra s'adapte constamment aux variations des conditions d'éclairage.

Si vous sélectionnez cette option, l'AutoDome Junior HD va par exemple effectuer automatiquement les modifications suivantes :

- **Contrôle de gain** : bascule vers CAG
- **Mode obturateur** : bascule vers normal
- **Manuelle** : la variation des conditions d'éclairage doit être compensée manuellement.

Polarité de diaphragme

Capacité à inverser l'opération du bouton Iris du contrôleur.

- **Normal** (par défaut) : les commandes de l'iris fonctionnent dans le sens normal.
- **Inversée** : les commandes de l'iris sont inversées.

Niveau diaphragme auto

Augmente ou réduit la luminosité en fonction de la luminosité. Entrez une valeur entre 1 et 15 inclus. Le paramètre par défaut est 8.

Vitesse du diaphragme

Contrôle la vitesse de réglage de l'ouverture de l'iris en fonction de l'éclairage de la scène. Entrez une valeur entre 1 et 10 inclus. Le paramètre par défaut est 5.

23.17.3**Zoom****Vitesse de zoom maximum**

Contrôle la vitesse du zoom. Paramètre par défaut : **Rapide**

Polarité de zoom

Capacité à inverser le fonctionnement du bouton du zoom du contrôleur.

- **Normal** (par défaut) : les commandes de zoom fonctionnent dans le sens normal.
- **Inversée** : les commandes de zoom sont inversées.

Zoom numérique

Le zoom numérique offre une méthode permettant de diminuer l'angle de vision apparent d'une image vidéo numérique (en le rendant plus étroit). Cette opération est exclusivement électronique. Elle ne modifie pas l'objectif de la caméra et ne permet aucun gain de résolution optique.

- **Désactivé** (par défaut) : active le zoom numérique.
- **Activé** : désactive le zoom numérique.

23.18**Page Caméra mobile****Vitesse de balayage horizontal automatique**

La caméra balaie automatiquement la scène à une vitesse comprise entre des paramètres limites à droite et à gauche. Entrez une valeur (en degrés) entre 1 et 60 inclus. Le paramètre par défaut est de 30.

Inactivité

Détermine la durée d'inactivité du dôme avant que l'évènement d'inactivité se déclenche.

- **Désactivé** (par défaut) : la caméra reste indéfiniment sur la scène.
- **Scène 1** : la caméra revient à la Préposition 1.
- **Aux. précédent** : la caméra revient à l'activité précédente.

Durée d'inactivité

Détermine le comportement de la sphère lorsque son contrôle est inactif. Sélectionnez une période dans la liste déroulante (entre 3 s et 10 min). Le paramètre par défaut est de 2 minutes.

Pivotement auto

Incline la caméra dans la position verticale au fur et à mesure qu'elle pivote afin de conserver une image correctement orientée.

Réglez Pivotement auto sur **Activé** (par défaut) pour faire pivoter automatiquement la caméra de 180° afin de suivre un sujet qui se déplace directement sous celle-ci. Pour désactiver cette fonction, cliquez sur **Désactivé**.

Arrêt sur image

Sélectionnez **Activé** (par défaut) pour geler l'image pendant que la caméra se déplace pour filmer une scène préprogrammée.

Limite de relevage

Cliquez sur **Définir** pour définir la limite d'inclinaison supérieure de la caméra.

Limites d'inclinaison

Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer la limite d'inclinaison supérieure.

23.19 Page Prépositions et tours

Permet de définir chacune des scènes et un tour de prépositions constitué des scènes définies.

Pour ajouter des scènes :

Cliquez sur .

Pour supprimer des scènes :

Sélectionnez la scène, puis cliquez sur .

Pour écraser (enregistrer) des scènes :

Cliquez sur .

Pour afficher des scènes :

Sélectionnez la scène, puis cliquez sur .

Inclure dans un tour standard (marqué par *)

Cochez la case si la scène doit faire partie du tour de prépositions. L'astérisque (*) à gauche du nom de la scène l'indique.

23.20 Page Secteurs

Secteur

La capacité de balayage (par exemple pour la caméra AutoDome Junior HD) est de 360° et se divise en huit secteurs égaux. Ceci vous permet d'appliquer un titre pour chaque secteur et de désigner tout secteur en tant que secteur masqué.

Pour définir un titre pour les secteurs :

1. Placez le pointeur dans le champ de saisie à droite du numéro de secteur.
2. Saisissez un titre pour le secteur, pouvant contenir jusqu'à 20 caractères.
3. Pour masquer le secteur, cochez la case sur la droite du titre du secteur.

23.21 Page Divers

Adresse

Permet d'utiliser le périphérique approprié via son adresse numérique dans le système de commande. Entrez un nombre entre 0000 et 9999 inclus pour identifier la caméra.

23.22 Page Journaux

Cette page vous permet d'afficher et d'enregistrer des fichiers journaux.

Téléchargement

Cliquez pour obtenir les informations des fichiers journaux. Les fichiers journaux sont affichés dans l'aperçu.

Enregistrer

Cliquez pour enregistrer les fichiers journaux.

23.23 Page Son

Cette fonction vous permet de régler le gain des signaux audio en fonction de vos besoins. L'image vidéo qui s'affiche dans la petite fenêtre en regard des curseurs vous aide à vérifier la source audio sélectionnée et à améliorer les affectations. Vos modifications prennent effet immédiatement.

La numérotation respecte l'étiquetage des entrées audio proprement dites du périphérique ainsi que l'affectation des entrées vidéo respectives. Cette affectation ne peut pas être modifiée pour les connexions par navigateur Web.

Audio

Les signaux audio sont envoyés par un flux de données distinct et parallèle aux données vidéo, ce qui augmente la charge du réseau. Les données audio sont codées selon la norme G.711 et consomment une bande passante supplémentaire d'environ 80 Kbit/s par liaison.

- **Activé** : transmission de données audio.
- **Désactivé** : aucune transmission de données audio.

Entrée ligne 1 - Entrée ligne 4

Entrez la valeur du gain du signal audio. Assurez-vous que l'affichage du curseur  reste vert.

Sortie ligne

Entrez la valeur du gain. Assurez-vous que l'affichage du curseur  reste vert.

Microphone (MIC)

Entrez la valeur du gain du microphone.

Sortie ligne/haut-parleur (SPK)

Entrez la valeur du gain de la ligne et du haut-parleur.

Format d'enregistrement

Sélectionnez un format pour l'enregistrement audio.

G.711 : valeur par défaut.

L16 : sélectionnez L16 si vous souhaitez une qualité audio supérieure avec une fréquence d'échantillonnage plus élevée. Cela exige approximativement huit fois plus de bande passante que G.711.

23.24

Page Relais

Cette fonction permet de configurer le comportement de commutation des sorties relais. Vous pouvez configurer le comportement de commutation des sorties relais. Chaque relais peut être défini comme étant à commutation ouverte (contact normalement fermé) ou à commutation fermée (contact normalement ouvert).

Vous pouvez aussi indiquer si la sortie doit fonctionner comme relais bistable ou monostable. En mode de fonctionnement bistable, l'état déclenché du relais est maintenu. En mode monostable, vous pouvez définir le temps au bout duquel le relais revient au repos.

Vous pouvez choisir les différents événements qui activent automatiquement la sortie. Il est possible, par exemple, d'allumer un projecteur par déclenchement d'une alarme d'activité, puis de l'éteindre à la fin de l'alarme.

État inactif

Sélectionnez **Ouvrir** pour que le relais fonctionne en contact NO, ou sélectionnez **Fermé** pour qu'il fonctionne en contact NF.

Mode de fonctionnement

Sélectionnez un mode de fonctionnement du relais.

Par exemple, si vous souhaitez qu'une lampe activée par une alarme reste allumée après la fin de l'alarme, sélectionnez **Bistable**. Si vous souhaitez qu'une sirène activée par une alarme retentisse pendant 10 secondes, par exemple, sélectionnez 10 s.

Déclenchement sur

Si nécessaire, sélectionnez un événement spécifique qui déclenchera le relais. Les événements suivants sont des déclencheurs possibles :

Désactivé : le relais n'est pas déclenché par les événements

Connexion : toute connexion déclenche le relais

Alarme vidéo : déclenchement par interruption du signal vidéo à l'entrée correspondante.

Alarme de mouvement : déclenchement par l'alarme à l'entrée correspondante, telle que configurée sur la page VCA.

Entrée locale : déclenchement par l'entrée d'alarme externe correspondante

Entrée distante : déclenchement par le contact de commutation correspondant du poste distant (uniquement lorsqu'une connexion est établie)

Remarque :

Les numéros de la liste des événements sélectionnables renvoient aux connexions correspondantes sur le périphérique. Par exemple, Alarme vidéo 1 renvoie à Entrée vidéo 1.

Déclencher la sortie

Cliquez sur ce bouton pour déclencher le relais manuellement (par exemple, pour procéder à des tests ou déclencher un ouvre-porte).

Le bouton relais affiche l'état de chaque relais.

Rouge : le relais est activé.

Bleu : le relais est désactivé.

23.25 Page Periphery (Périphérie)

23.25.1

COM1

Cette fonction vous permet de configurer les paramètres de l'interface série en fonction de vos exigences.

Si le périphérique fonctionne en mode multicast, le premier emplacement distant à établir une connexion vidéo avec lui se voit également attribuer la connexion de données transparentes. Au bout de 15 secondes d'inactivité, la liaison de données est automatiquement interrompue et un autre emplacement distant peut échanger les données transparentes avec le périphérique.

Fonction port série

Sélectionnez un périphérique contrôlable dans la liste. Sélectionnez Transparent data pour transférer les données via le port série. Sélectionnez Terminal pour commander le périphérique à partir d'un terminal.

Une fois un périphérique sélectionné, les autres paramètres de la fenêtre sont automatiquement définis et ne peuvent plus être modifiés.

Débit en bauds (bits/s)

Sélectionnez la valeur du débit de transmission.

Bits d'arrêt

Sélectionnez le nombre de bits d'arrêt par caractère.

Vérification de la parité

Sélectionnez le type de Vérification de la parité.

Mode d'interface

Sélectionnez le protocole de l'interface série.

23.26 Page Accès réseau

Les paramètres de cette page servent à intégrer le périphérique à un réseau existant.

Remarque :

Redémarrez l'ordinateur après avoir modifié le masque de sous-réseau ou l'adresse de passerelle.

DHCP

Si le réseau comporte un serveur DHCP pour l'affectation dynamique des adresses IP, sélectionnez **Activé** pour accepter automatiquement l'adresse IP affectée par DHCP. Pour certaines applications, le serveur DHCP doit prendre en charge l'affectation fixe entre l'adresse IP et l'adresse MAC et être configuré de telle sorte que lorsqu'une adresse IP est affectée, elle reste en mémoire lors de chaque réinitialisation du système.

Masque de sous-réseau

Saisissez le masque de sous-réseau approprié pour l'adresse IP définie.

Adresse passerelle

Pour que l'appareil établisse une connexion avec un emplacement distant dans un autre sous-réseau, entrez l'adresse IP de la passerelle ici. Sinon, vous pouvez laisser ce champ vide (0.0.0.0).

Adresse IP

Saisissez l'adresse IP souhaitée pour la caméra. L'adresse IP doit être valide pour le réseau.

Longueur de préfixe

Saisissez la longueur de préfixe appropriée pour l'adresse IP définie.

L'accès au dispositif est facilité s'il est répertorié sur un serveur DNS. Par exemple, pour établir une connexion Internet vers la caméra, il suffit de saisir le nom du dispositif sur le serveur DNS en tant qu'URL dans le navigateur. Saisissez l'adresse IP du serveur DNS. Les serveurs sont pris en charge pour un DNS sécurisé et dynamique.

Transmission vidéo

Sélectionnez TCP comme protocole pour les appareils utilisés derrière des coupe-feu.

Sélectionnez UDP pour les appareils utilisés en réseau local.

Remarque :

- UDP prend en charge le multicast. TCP ne le reconnaît pas. L'unité de transmission maximale (MTU) en mode UDP est de 1 514 octets.
- Bosch VMS NVR reconnaît uniquement UDP.

Port du navigateur HTTP

Sélectionnez le port HTTP pour le navigateur dans la liste. Le port par défaut est le 80. Pour limiter les connexions à HTTPS, désactivez le port HTTP. Pour ce faire, sélectionnez **Désactivé**.

Port du navigateur HTTPS

Pour limiter l'accès des navigateurs aux seules connexions chiffrées, choisissez un port HTTPS dans la liste. Le port HTTPS standard est 443. Pour désactiver les ports HTTPS et limiter les connexions aux ports non chiffrés, sélectionnez l'option **Désactivé**.

La caméra utilise le protocole TLS 1.0. Assurez-vous que le navigateur a été configuré pour prendre en charge ce protocole. Assurez-vous également que la prise en charge de l'application Java est activée (dans le panneau de contrôle du module externe Java du Panneau de configuration de Windows).

Pour limiter les connexions au chiffrement SSL, sélectionnez l'option **Désactivé** pour le port du navigateur HTTP, le port RCP+ et la prise en charge Telnet. Cette opération a pour effet de désactiver toutes les connexions non chiffrées en autorisant les connexions sur le port HTTPS uniquement.

Dans la page **Chiffrement**, vous pouvez configurer et activer le chiffrement des données multimédia (vidéo, audio, métadonnées).

Port RCP+ 1756

Sélectionnez **Activé** pour autoriser les connexions non chiffrées sur ce port. Sélectionnez **Désactivé** pour autoriser uniquement les connexions chiffrées (non prises en charge).

Prise en charge Telnet

Sélectionnez **Activé** pour autoriser les connexions non chiffrées sur ce port. Sélectionnez **Désactivé** pour autoriser uniquement les connexions chiffrées (non prises en charge).

Interface mode ETH 1 / Interface mode ETH 2

Si nécessaire, sélectionnez la valeur de l'interface, par exemple, HD 100 Mbit/s. Cette valeur dépend du périphérique et doit se régler individuellement.

MSS réseau (octets)

Saisissez la taille de segment maximale (MSS) des données d'utilisateurs des paquets IP. Ce paramètre vous offre la possibilité d'adapter la taille des paquets de données à l'environnement réseau et d'optimiser la transmission des données. Veuillez respecter la valeur MTU de 1 514 octets en mode UDP.

MSS iSCSI (octets)

Introduisez la taille de segment maximale (MSS) pour une connexion au système iSCSI. La taille de segment maximale pour une connexion au système iSCSI peut être supérieure à celle des autres trafics de données par le réseau. Elle dépend de la structure du réseau. Une valeur plus élevée n'a d'utilité que si le système iSCSI est implanté dans le même sous-réseau que le périphérique.

Adresse MAC

Affiche l'adresse MAC.

23.26.1**Publication JPEG**

Cette fonction vous permet d'enregistrer des images JPEG individuelles sur un serveur FTP à intervalles donnés. Ces images pourront être récupérées ultérieurement en vue d'une éventuelle reconstitution d'événements d'alarme.

Taille de l'image

Sélectionnez la résolution des images JPEG.

Nom de fichier

Choisissez la manière dont les noms de fichier des prises d'écran transmises sont créés.

- **Écraser**
Le même nom de fichier est réutilisé à chaque fois. Un fichier existant est remplacé par le nouveau.
- **Increment (Incrémenter)**
Un chiffre de 000 à 255 est ajouté au nom de fichier et automatiquement incrémenté de 1. Une fois le numéro 255 atteint, l'incrémentation reprend à partir de 000.
- **Suffixe date/heure**
La date et l'heure sont automatiquement ajoutées au nom de fichier. Assurez-vous que les date et heure du périphérique sont toujours correctes. Par exemple, le fichier snap011008_114530.jpg a été enregistré le 1er octobre 2008 à 11 heures 45 et 30 secondes.

Intervalle de publication (s ; 0 = désactivé)

Indiquez, en secondes, l'intervalle auquel les images seront envoyées à un serveur FTP. Indiquez zéro si vous ne souhaitez pas envoyer d'images.

23.26.2**Serveur FTP****Adresse IP du serveur FTP**

Saisissez l'adresse IP du serveur FTP sur lequel vous souhaitez enregistrer les images JPEG.

Nom d'utilisateur FTP

Indiquez votre nom d'utilisateur pour l'accès au serveur FTP.

Mot de passe du serveur FTP

Indiquez le mot de passe pour l'accès au serveur FTP.

Chemin d'accès vers le serveur FTP

Saisissez le chemin d'accès exact vers l'emplacement où vous souhaitez placer les images sur le serveur FTP.

Publier un JPEG depuis la caméra

Activez la case à cocher pour autoriser l'enregistrement d'images JPEG à partir de la caméra. La numérotation respecte l'étiquetage des entrées vidéo sur l'appareil.

Débit max.

Vous pouvez limiter le débit des publications FTP.

23.27 Page Advanced

23.27.1 SNMP

Le périphérique gère et surveille les composants du réseau via le protocole SNMP V2 (Simple Network Management Protocol). Il peut également envoyer des messages SNMP (traps) à des adresses IP. Le périphérique prend en charge SNMP MIB II dans le code unifié.

SNMP

Sélectionnez **Activé** pour activer la fonction SNMP.

1. Adresse SNMP hôte / 2. Adresse SNMP hôte

Saisissez les adresses IP d'un ou de deux appareils cibles. Le périphérique (par exemple un encodeur, une caméra) envoie des traps SNMP automatiquement aux appareils cibles.

Si vous ne saisissez pas les adresses IP, le périphérique répond uniquement aux requêtes SNMP et n'envoie pas de traps SNMP aux appareils cibles.

Traps SNMP

Permet de sélectionner quels traps le périphérique envoie aux appareils cibles. Pour ce faire, cliquez sur **Sélectionner**.

La boîte de dialogue **Traps SNMP** s'affiche.

Boîte de dialogue Traps SNMP

Cochez les cases des traps appropriés et cliquez sur **OK**.

23.27.2 802.1x

Il est possible de communiquer avec le périphérique en IEEE 802.1x dans un réseau doté d'un serveur RADIUS.

Authentification

Sélectionnez **Activé** pour activer 802.1x.

Identité

Introduisez le nom d'utilisateur utilisé par le serveur RADIUS pour identifier le périphérique.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe utilisé par le serveur RADIUS pour identifier le périphérique.

23.27.3 RTSP

Port RTSP

Si nécessaire, sélectionnez un autre port pour l'échange de données RTSP. Le port par défaut est le 554. **Désactivé** désactive la fonction RTSP.

23.27.4**UPnP**

Vous pouvez activer la fonction plug-and-play universel (UPnP). Lorsque cette fonction est activée, la caméra réagit aux demandes du réseau et est automatiquement enregistrée en tant que nouveau périphérique réseau sur les ordinateurs à l'origine des demandes. L'accès à la caméra est alors possible via l'Explorateur Windows sans qu'il soit nécessaire de connaître l'adresse IP de la caméra.

Remarque :

Pour pouvoir utiliser la fonction UPnP sur un ordinateur fonctionnant sous Windows XP ou Windows Vista, les services « Universal Plug and Play Device Host » et « SSDP Discovery » doivent être activés.

23.27.5**Entrée métadonnées TCP**

Cette fonctionnalité permet à un périphérique de recevoir des données provenant d'un expéditeur TCP externe, par exemple, un périphérique DAB ou POS, et de les stocker sous forme de métadonnées.

Port TCP

Sélectionnez le port destiné à la communication TCP. Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la fonction des métadonnées TCP.

Adresse IP expéditeur

Saisissez l'adresse IP de l'expéditeur des métadonnées TCP ici.

23.27.6**Qualité de service****Qualité de service**

Le niveau de priorité des différents canaux de données peut être configuré en définissant la valeur DSCP (DiffServ Code Point). Saisissez un nombre compris entre 0 et 252 qui soit multiple de quatre. Pour la vidéo d'alarme, vous pouvez définir un niveau de priorité supérieur à celui de la vidéo classique, ainsi qu'une durée post-alarme pendant laquelle maintenir cette priorité.

23.28**Page Multicast**

En plus d'une connexion 1:1 entre un encodeur et un seul décodeur (diffusion unique), le périphérique peut activer la réception simultanée du signal vidéo d'un encodeur par plusieurs décodeurs.

Soit le périphérique duplique le flux de données et le distribue à plusieurs récepteurs (multicast unique), soit il émet un flux de données individuel sur le réseau, à destination de plusieurs récepteurs d'un groupe défini (multicast). Vous pouvez saisir une adresse multicast et un port dédiés pour chaque flux.

Pour pouvoir utiliser le multicast, il vous faut un réseau compatible multicast, qui utilise les protocoles UDP et IGMP. Les autres protocoles de gestion de groupes ne sont pas pris en charge. Le protocole TCP ne prend pas en charge les connexions multicast.

Une adresse IP spéciale (adresse de classe D) doit être configurée pour le fonctionnement multicast sur un réseau compatible avec le multicast. Le réseau doit prendre en charge les adresses IP de groupe et le protocole Internet Group Management (IGMP V2 V2). La plage des adresses est comprise entre 225.0.0.0 et 239.255.255.255. L'adresse multicast peut être la même pour plusieurs flux. Cependant, il est alors nécessaire d'utiliser un port différent pour chaque cas afin d'éviter que plusieurs flux de données soient envoyés en même temps via le même port et la même adresse multicast.

Remarque : Les paramètres doivent être définis séparément pour chaque encodeur (entrée vidéo) et chaque flux. La numérotation respecte l'étiquetage des entrées vidéo sur l'appareil.

Activer

Pour permettre la réception simultanée de données sur plusieurs récepteurs, vous devez activer la fonction Multicast. Pour cela, cochez la case. Saisissez ensuite l'adresse multicast.

Adresse multicast

Entrez une adresse multicast valide pour chaque flux de l'encodeur (entrée vidéo) à exploiter en mode multicast (répétition des flux de données sur le réseau).

Avec l'adresse 0.0.0.0, l'encodeur du flux correspondant fonctionne en mode unicast multiple (copie des flux de données dans le périphérique). Le périphérique prend en charge les connexions multicast unique pour cinq récepteurs connectés simultanément au maximum.

Remarque : la répétition des données sollicite beaucoup le périphérique et peut provoquer une baisse de la qualité de l'image dans certaines circonstances.

Port

Si plusieurs flux de données simultanés utilisent la même adresse multicast, attribuez des ports différents à chaque flux de données.

Saisissez l'adresse de port du flux approprié.

Diffusion

Activez la case à cocher afin d'activer le mode de diffusion multicast pour le flux correspondant. Le périphérique diffuse des données multicast même si aucune connexion n'est active.

En règle générale, le mode de fonctionnement multicast ne requiert aucune diffusion.

Paquet TTL (uniquement pour Dinion IP, Gen4 et FlexiDome)

Saisissez une valeur indiquant combien de temps les paquets de données multicast restent actifs sur le réseau. Si le multicast doit être effectué via un routeur, la valeur doit être supérieure à 1.

23.29

Filtre IP v4

Pour restreindre la plage des adresses IP au sein de laquelle vous pouvez activement vous connecter au périphérique, renseignez une adresse IP et un masque. Deux plages peuvent être définies.

- ▶ Cliquez sur **Définir** et confirmez pour restreindre l'accès.

Si l'une de ces plages est utilisée, aucune adresse IP V6 n'est autorisée à se connecter activement au périphérique.

Le périphérique lui-même peut ouvrir une connexion (par exemple, pour envoyer une alarme) en dehors des plages définies s'il est configuré pour le faire.

23.30

Page Licenses

Dans cette fenêtre, vous pouvez introduire le code d'activation de fonctions ou modules logiciels supplémentaires.



Remarque!

Un code d'activation ne peut être ni désactivé ni transféré vers d'autres appareils.

23.31 Page Décodeur

23.31.1 Profil de décodeur

Permet de définir les différentes options d'affichage des images vidéo sur un moniteur analogique ou VGA.

Nom du moniteur

Saisissez le nom du moniteur. Le nom de moniteur facilite l'identification de l'emplacement distant du moniteur. Utilisez un nom permettant d'identifier facilement l'emplacement.

Cliquez sur  pour actualiser le nom dans l'Arborescence des Périphériques.

Standard

Sélectionnez le signal vidéo de sortie du moniteur utilisé. Huit paramètres VGA préconfigurés sont disponibles en plus des options PAL et NTSC des moniteurs vidéo analogiques.

Attention!

La sélection d'un paramètre VGA dont les valeurs dépassent les caractéristiques techniques du moniteur peut gravement endommager ce dernier. Consultez la documentation technique du moniteur utilisé.

Mise en page fenêtre

Sélectionnez la disposition par défaut de l'affichage du moniteur.

Taille d'écran VGA

Indiquez le rapport hauteur/largeur de l'écran (par exemple 4 x 3) ou sa taille physique en millimètres. Le périphérique se fonde sur ces données pour afficher une image mise à l'échelle exacte et non distordue.

23.31.2 Affichage sur moniteur

Le périphérique reconnaît les interruptions de transmission et affiche un avertissement sur le moniteur.

Affich. si perturb. transmissions

Sélectionnez **Activé** pour afficher un avertissement en cas d'interruption de transmission.

Sensibilité aux perturbations

Déplacez le curseur pour ajuster le niveau de l'interruption déclenchant l'avertissement.

Texte de notification de la perturbation

Tapez le texte de l'avertissement affiché par le moniteur en cas de perte de connexion. Le champ peut comporter au maximum 31 caractères.

Supprimer le logo du décodeur

Cliquez pour supprimer le logo configuré dans la page Web du décodeur.

24 Page Cartes et structure

Le nombre d'éléments au-dessous d'une entrée est affiché entre crochets.



Fenêtre principale > **Cartes et structure**

Il est possible de perdre des autorisations. Si vous déplacez un groupe de périphériques, ces périphériques perdent leurs autorisations. Vous devez de nouveau les définir sur la page **Groupes d'utilisateurs**.

Affiche l'arborescence des périphériques, l'arborescence logique et la fenêtre des cartes. Permet d'ajouter une structure pour tous les périphériques de Bosch VMS. Cette structure s'affiche dans l'arborescence logique.

Permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Configuration de l'arborescence logique Complète
- Gestion des fichiers ressource avec affectation à des nœuds
- Création de zones réactives sur une carte
- Création d'un relais de dysfonctionnement

Les fichiers ressource peuvent être de type suivant :

- Fichiers carte de site
- Fichiers de document
- Fichiers Web
- Fichiers audio
- Scripts de commande
- Fichiers de séquence de caméras

Les zones réactives peuvent être de type suivant :

- Caméras
- Entrées
- Relais
- Scripts de commande
- Séquences
- Liens vers d'autres cartes



Affiche une boîte de dialogue permettant de gérer les fichiers de ressource.



Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un script de commande à l'arborescence logique.



Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un fichier de séquence de caméras.



Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un nœud.



Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter des fichiers ressource Carte.



Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un fichier HTML.



Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un relais de dysfonctionnement.



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué

par  . Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur  .

24.1 Boîte de dialogue Gestionnaire de ressources

Fenêtre principale >  **Cartes et structure** >  > 

ou

Fenêtre principale >  **Cartes et structure** >  > **Gérer...**
Permet de gérer les fichiers ressource.

Vous pouvez gérer les formats de fichier suivants :

- Fichiers DWF (fichiers ressource Carte)
Ces fichiers sont convertis au format bitmap pour pouvoir être utilisés avec Operator Client.
- Fichiers HTML (documents HTML, tels que les plans d'action)
- Fichiers MP3 (fichiers audio)
- Fichiers TXT (fichiers texte)
- Fichiers d'URL (contiennent des liens vers des pages Web)
- Fichiers MHT (archives Web)
- Fichiers WAV (fichiers audio)



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'importer un fichier ressource.

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue  **Ajouter URL**.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer le fichier ressource sélectionné.



Cliquez sur ce bouton pour renommer le fichier ressource sélectionné.



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de remplacer le fichier ressource sélectionné par un autre.



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'exporter le fichier ressource sélectionné.

Voir également

- *Gestion des fichiers ressources, Page 134*

24.2 Boîte de dialogue Sélectionner une ressource

Fenêtre principale >  **Cartes et structure** > 

Permet d'ajouter un fichier Carte au format DWF dans l'Arborescence Logique .

Sélectionner un fichier de ressource :

Cliquez sur un nom de fichier pour sélectionner un fichier Carte. Le contenu du fichier sélectionné s'affiche dans le volet d'aperçu.

Gérer...

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Gestionnaire de ressources**.

Voir également

- *Ajout d'une carte, Page 138*
- *Affectation d'une carte à un dossier, Page 138*
- *Ajout d'un document, Page 140*

24.3**Boîte de dialogue Générateur de séquence**

Fenêtre principale >

Cartes et structure >



Permet de gérer les séquences de caméras.

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue



Ajouter une séquence.



Cliquez sur ce bouton pour renommer une séquence de caméras.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer la séquence de caméras sélectionnée.

Ajouter un pas

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter un pas de séquence**.

Supprimer le pas

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les pas sélectionnés.

Pas

Affiche le numéro du pas. Toutes les caméras d'un pas particulier possèdent la même durée de temporisation.

Temporisation

Permet de modifier la durée de temporisation (en secondes).

Numéro de caméra

Cliquez sur une cellule pour sélectionner une caméra d'après son numéro logique.

Caméra

Cliquez sur une cellule pour sélectionner une caméra d'après son nom.

Fonction de la caméra

Cliquez sur une cellule pour changer la fonction de la caméra dans cette ligne.

Données

Entrez la durée de la fonction de caméra sélectionnée. Pour pouvoir configurer ceci, vous devez avoir sélectionné une entrée de la colonne **Caméra** et une entrée de la colonne

Fonction de la caméra.**Unité de données**

Sélectionnez l'unité de la durée sélectionnée, telle que les secondes. Pour pouvoir configurer ceci, vous devez avoir sélectionné une entrée de la colonne **Caméra** et une entrée de la colonne **Fonction de la caméra**.

Ajouter à l'Arborescence Logique

Cliquez sur ce bouton pour ajouter la séquence de caméras sélectionnée à l'Arborescence Logique et fermer la boîte de dialogue.

Voir également

– *Gestion des séquences de caméra préconfigurées, Page 136*

24.4**Boîte de dialogue Ajouter une séquence**

Fenêtre principale >  **Cartes et structure** >  > Boîte de dialogue **Générateur de séquence** > 

Permet de configurer les propriétés d'une séquence de caméras.

Nom de la séquence :

Saisissez le nom de la nouvelle séquence de caméras.

N° logique :

Pour une utilisation avec un clavier numérique IntuiKey de Bosch, saisissez un numéro logique pour la séquence.

Durée de temporisation :

Entrez la durée de temporisation appropriée.

Caméras par pas :

Entrez le nombre de caméras à chaque pas.

Pas :

Entrez le nombre de pas approprié.

Voir également

– *Gestion des séquences de caméra préconfigurées, Page 136*

24.5**Boîte de dialogue Ajouter un pas de séquence**

Fenêtre principale >  **Cartes et structure** >  > Bouton **Ajouter un pas**
Permet d'ajouter un pas ayant une nouvelle durée de temporisation à une séquence de caméras existante.

Durée de temporisation :

Entrez la durée de temporisation appropriée.

Voir également

– *Gestion des séquences de caméra préconfigurées, Page 136*

24.6**Boîte de dialogue Ajouter URL**

Fenêtre principale >  **Cartes et structure** >  > 
Permet d'ajouter une adresse Internet (URL) au système. Vous pouvez ajouter cette adresse Internet à l'Arborescence Logique en tant que document. L'utilisateur peut afficher une page Internet dans son Operator Client.

Nom :

Saisissez le nom d'affichage de l'URL.

URL :

Saisissez l'URL.

Voir également

- *Ajout d'un document, Page 140*

24.7**Boîte de dialogue Sélectionner une carte pour le lien**

Fenêtre principale > **Cartes et structure** > sélectionnez le dossier d'une carte dans l'Arborescence Logique > Cliquez avec le bouton droit sur la carte et cliquez sur **Créer un lien**

Permet de sélectionner une carte pour créer un lien vers une autre carte.



Cliquez sur la carte à sélectionner.

Sélectionner

Cliquez sur ce bouton pour insérer le lien vers la carte sélectionnée.

Voir également

- *Ajout d'un lien vers une autre carte, Page 138*

24.8**Boîte de dialogue Relais de dysfonctionnement**

Fenêtre principale > **Cartes et structure** > **Relais de dysfonctionnement** > Boîte de dialogue **Relais de dysfonctionnement**

Vous pouvez ajouter un relais de dysfonctionnement au système. Vous définissez le relais qui doit être utilisé comme relais de dysfonctionnement et vous configurez les événements qui déclenchent ce dernier.

Le relais doit déjà être configuré dans l'Arborescence logique.

Relais de dysfonctionnement

Dans la liste, sélectionnez le relais souhaité.

Événements...

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **OK**.

Voir également

- *Ajout d'un relais de dysfonctionnement, Page 140*
- *Relais de dysfonctionnement, Page 49*

25 Page Planifications



Fenêtre principale >

Permet de configurer des Planifications d'Enregistrement et des Planifications de Tâches.



Cliquez sur ce bouton pour renommer la Planification d'Enregistrement ou la Planification des Tâches sélectionnée.

Planifications d'Enregistrement

Affiche l'arborescence des Planifications d'Enregistrement. Sélectionnez l'entrée à configurer.

Planifications de Tâches

Affiche l'arborescence des Planifications de Tâches. Sélectionnez l'entrée à configurer.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle Planification de Tâches.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la Planification des Tâches sélectionné.

Voir également

– *Configuration des planifications, Page 141*

25.1 Page Planifications d'Enregistrement



Fenêtre principale >

d'Enregistrement

> sélectionner un élément dans l'arborescence Planifications

Permet de configurer les Planifications d'Enregistrement.

Jours de semaine

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification pour les jours de la semaine.

Les périodes de toutes les Planifications d'Enregistrement configurées s'affichent.

Faites glisser le pointeur pour sélectionner les périodes de la planification sélectionnée.

Toutes les cellules sélectionnées adoptent la couleur de la planification sélectionnée.

Les 24 heures de la journée s'affichent horizontalement. Chaque tranche horaire est divisée en 4 cellules, représentant chacune 15 minutes.

Jours fériés

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification pour les jours fériés.

Jours d'Exception

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification pour les Jours d'Exception.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'ajouter des jours fériés et des Jours d'Exception.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de supprimer des jours fériés ou des Jours d'Exception.

Voir également

– *Configuration d'une Planification d'Enregistrement, Page 141*

- *Ajout de jours fériés et de jours d'exception, Page 143*
- *Suppression de jours fériés et de jours d'exception, Page 144*
- *Modification du nom d'une planification, Page 145*

25.2 Page Planifications de Tâches



Fenêtre principale > > sélectionner un élément dans l'arborescence des Planifications de Tâches

Permet de configurer les Planifications de Tâches disponibles. Vous pouvez configurer un modèle standard ou récurrent.

Standard

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification en vue de configurer des Planifications de Tâches standard. Si vous configurez un modèle standard, aucun modèle récurrent n'est valide pour la planification sélectionnée.

Récurrent

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification en vue de configurer un modèle récurrent pour la Planification des Tâches sélectionnée. Par exemple, vous pouvez configurer une planification pour un mardi sur deux tous les mois ou pour le 14 juillet tous les ans. Si vous configurez un modèle récurrent, aucun modèle standard n'est valide pour la Planification des Tâches sélectionnée.

Jours de semaine

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification pour les jours de la semaine. Faites glisser le pointeur pour sélectionner les périodes de la planification sélectionnée. Les cellules sélectionnées s'affichent dans la couleur de la planification sélectionnée. Les 24 heures de la journée s'affichent horizontalement. Chaque tranche horaire est divisée en 4 cellules, représentant chacune 15 minutes.

Jours fériés

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification pour les jours fériés.

Jours d'Exception

Cliquez sur ce bouton pour afficher le Tableau de Planification pour les Jours d'Exception.

Tout décocher

Cliquez sur ce bouton pour effacer les périodes de tous les jours disponibles (jours de la semaine, jours fériés, Jours d'Exception).

Sélectionner tout

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les périodes de tous les jours disponibles (jours de la semaine, jours fériés, Jours d'Exception).

Ajouter...

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'ajouter des jours fériés et des Jours d'Exception.

Supprimer...

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de supprimer les jours fériés ou les Jours d'Exception.

Périodicité

Cliquez sur la fréquence à laquelle répéter la Planification des Tâches (Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Annuel), puis sélectionnez les options correspondantes.

Modèle des jours

Faites glisser le pointeur pour sélectionner les périodes du modèle récurrent.

Voir également

- *Ajout d'une Planification des Tâches, Page 142*
- *Configuration d'une Planification des Tâches standard, Page 142*
- *Configuration d'une Planification des Tâches récurrente, Page 143*
- *Suppression d'une Planification des Tâches, Page 143*
- *Ajout de jours fériés et de jours d'exception, Page 143*
- *Suppression de jours fériés et de jours d'exception, Page 144*
- *Modification du nom d'une planification, Page 145*

26 Page Caméras et enregistrement



Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement**

Affiche la page Tableau des caméras ou Tableau d'enregistrement.

Permet de configurer les propriétés des caméras et les paramètres d'enregistrement.

Permet de filtrer les caméras affichées d'après leur type.



Cliquez sur ce bouton pour copier les paramètres d'enregistrement d'une Planification d'Enregistrement à une autre.



Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres de qualité du flux**.



Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement planifié**.



Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue permettant de configurer la caméra à balayage horizontal/vertical et zoom sélectionnée.



Affiche toutes les caméras disponibles, indépendamment de leur périphérique de stockage.



Cliquez sur ce bouton pour changer le Tableau des caméras en fonction du périphérique de stockage sélectionné.



Affiche le Tableau des caméras correspondant. Aucun enregistrement de paramètres n'est disponible, car ces caméras ne sont pas enregistrées dans Bosch VMS.



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué par **X**. Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur **X**.

26.1 Page Caméras



Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement** > Cliquez sur une icône pour modifier la page Caméras en fonction du périphérique de stockage souhaité ; par exemple



Affiche diverses informations sur les caméras disponibles dans votre Bosch VMS.

Permet de modifier les propriétés suivantes des caméras :

- Nom de la caméra

- Affectation d'une source audio
- Numéro logique
- Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom, le cas échéant
- Qualité temps réel (VRM et Temps réel/Stockage local)
- Configuration du profil d'enregistrement
- Durée de stockage minimale et maximale
- Zone d'intérêt (ROI)
- Automated Network Replenishment
- Double enregistrement
- ▶ Cliquez sur le titre d'une colonne pour trier le tableau en conséquence.

Caméra - Encodeur

Affiche le type de périphérique.

Caméra - Caméra

Affiche le nom de la caméra.

Caméra - Adresse réseau

Affiche l'adresse IP de la caméra.

Caméra - Emplacement

Affiche la position de la caméra. Si la caméra n'est pas encore affectée à une Arborescence logique, la mention **Emplacement non affecté** apparaît.

Caméra - Plateforme

Affiche le nom de plate-forme de cet encodeur.

Caméra - Famille de périphériques

Affiche le nom de la famille de périphériques de la caméra sélectionnée.

Caméra - Numéro

Cliquez sur une cellule pour modifier le numéro logique attribué automatiquement à la caméra au moment de sa détection. Si vous indiquez un numéro déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche.

Le numéro logique se libère de nouveau une fois la caméra supprimée.

Son

Cliquez sur une cellule pour affecter une source audio à la caméra.

Si une alarme de faible priorité se produit sur une caméra dont le son est configuré, le signal audio est lu même lorsqu'une alarme de priorité plus élevée est déjà affichée (à condition que le son de cette alarme ne soit pas configuré).

Flux 1 - Codec 1/Flux 2 - Codec 1 (uniquement VRM et stockage local)

Cliquez sur une cellule pour sélectionner le codec d'encodage du flux souhaité.

Flux 1 - Qualité / Flux 2 - Qualité

Sélectionnez le niveau de qualité souhaité pour le flux utilisé pour l'affichage en temps réel ou pour l'enregistrement. Vous pouvez configurer les paramètres de qualité dans la boîte de dialogue **Paramètres de qualité du flux**.

Vidéo en temps réel - Flux (uniquement VRM et Temps réel uniquement/Stockage local)

Cliquez sur une cellule pour sélectionner un flux pour un VRM ou un encodeur temps réel uniquement / à stockage local.

Vidéo en temps réel - ROI

Cliquez sur ce bouton pour activer la fonction Region of Interest (ROI). Cela n'est possible que si l'élément sélectionné pour le flux 2 dans la colonne **Qualité** est H.264 MP SD ROI et que le flux 2 est affecté à la vidéo en temps réel.

Remarque : Si le flux 1 est utilisé pour le fonctionnement en temps réel pour un poste de commande spécifique, l'Operator Client en cours d'exécution sur ce poste de commande active la fonction ROI pour cette caméra.



est automatiquement activé dans le tableau .

Enregistrement - Paramètre

Cliquez sur une cellule pour sélectionner le paramètre d'enregistrement requis. Vous pouvez configurer les paramètres d'enregistrement disponibles dans la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement planifié**.

Enregistrement - Profil (disponible uniquement pour les caméras ONVIF)

Cliquez sur une cellule pour rechercher les jetons de profil d'enregistrement de cette caméra ONVIF disponibles. Sélectionnez l'entrée de votre choix.

Enregistrement - ANR

Cochez une case pour activer la fonction ANR. Vous ne pouvez activer cette fonction que si l'encodeur dispose d'une version de firmware et d'un type de périphérique appropriés.

Enregistrement - Durée de pré-alarme maximale

Affiche la durée de pré-alarme maximale calculée pour cette caméra. Cette valeur vous permet de calculer les besoins en capacité de stockage du support de stockage local.



Remarque!

Si un VRM redondant est déjà configuré pour un encodeur, vous ne pouvez modifier aucun paramètre de cet encodeur dans les colonnes **Enregistrement secondaire**.

Enregistrement secondaire - Paramètre (disponible uniquement si un VRM secondaire est configuré)

Cliquez sur une cellule pour affecter un paramètre d'enregistrement planifié à l'enregistrement double de cet encodeur.

En fonction de votre configuration, il peut arriver que la qualité de flux configurée pour l'enregistrement secondaire ne soit pas valide. Dans ce cas, la qualité de flux configurée pour l'enregistrement principal est utilisée à la place.

Enregistrement secondaire - Profil (disponible uniquement pour les caméras ONVIF)

Cliquez sur une cellule pour rechercher les jetons de profil d'enregistrement de cette caméra ONVIF disponibles.



(uniquement visible lorsque vous cliquez sur  **Tous**)

Cochez une case pour activer les commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom.

Remarque :

Pour les paramètres de port, reportez-vous à la section *COM1, Page 279*.

Port (uniquement visible lorsque vous cliquez sur **Tous**)

Cliquez sur une cellule pour indiquer le port série de l'encodeur nécessaire aux commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom. Pour une caméra mobile reliée à un système Bosch Allegiant, vous pouvez sélectionner **Allegiant**. Une ligne de jonction n'est pas nécessaire pour ce type de caméra.

Protocole (uniquement visible lorsque vous cliquez sur **Tous**)

Cliquez sur une cellule pour sélectionner le protocole nécessaire aux commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom.



Adresse de la caméra PTZ (uniquement visible lorsque vous cliquez sur **Tous**)

Entrez l'adresse nécessaire aux commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom.

Enregistrement - Durée minimale de stockage [jours]

Enregistrement secondaire - Durée minimale de stockage [jours] (uniquement VRM et stockage local)

Cliquez sur une cellule pour modifier le nombre minimum de jours pendant lesquels les données vidéo de cette caméra doivent être conservées. Les enregistrements pour lesquels cette durée n'a pas encore été dépassée ne sont pas supprimés automatiquement.

Enregistrement - Durée maximale de stockage [jours]

Enregistrement secondaire - Durée maximale de stockage [jours] (uniquement VRM et stockage local)

Cliquez sur une cellule pour modifier le nombre maximum de jours pendant lesquels les données vidéo de cette caméra doivent être conservées. Seuls les enregistrements pour lesquels cette durée a été dépassée sont supprimés automatiquement. 0 = illimité.

Voir également

- Configuration de l'enregistrement double dans le Tableau des caméras, Page 153
- Configuration des paramètres d'une caméra mobile, Page 151
- Configuration des paramètres de port PTZ, Page 151
- Configuration des paramètres de qualité du flux, Page 148
- Copier et coller une sélection dans les tableaux, Page 146
- Configuration de la fonction ANR, Page 153
- Exportation du Tableau des caméras, Page 147
- Affectation d'un profil ONVIF, Page 117
- Configuration de la fonction ROI, Page 152

26.2

Boîte de dialogue Paramètres d'enregistrement planifié (uniquement VRM et stockage local)




Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement** >



Permet de configurer des paramètres d'enregistrement relatifs à une planification pour chaque famille de périphériques disponible. Une famille de périphériques est disponible lorsqu'au moins un encodeur de cette famille de périphériques a été ajouté à l'Arborescence des Périphériques. Dans le tableau **Caméras**, vous pouvez affecter un paramètre d'enregistrement à chaque caméra.

Vous pouvez utiliser les Planifications d'Enregistrement configurées sur la page **Planifications**.

Remarque : lors de l'allumage ou de l'extinction, l'enregistrement normal est valide pour toutes les familles de périphériques.



Paramètres d'enregistrement disponibles

Sélectionnez un paramètre d'enregistrement prédéfini pour en changer les propriétés. Vous pouvez ajouter ou supprimer un paramètre défini par l'utilisateur.

Nom :

Saisissez un nom pour le nouveau paramètre de l'enregistrement.



Sélectionnez la famille de périphériques de votre choix pour configurer les paramètres d'enregistrement.



Pour la famille de périphériques choisie, sélectionnez une Planification d'Enregistrement pour configurer les paramètres d'enregistrement.

Enregistrement

Activez ou désactivez l'enregistrement normal (continu et de pré-alarme).

Mode enregistrement

Sélectionnez le mode d'enregistrement souhaité.

Les éléments suivants sont disponibles :

- **Enregistrement continu**
- **Pré-alarme**

Flux

Sélectionnez le flux souhaité pour l'enregistrement normal.

Remarque : il varie en fonction de la famille de périphériques et de la disponibilité de leur flux.

Qualité

Sélectionnez la qualité de flux souhaitée pour l'enregistrement normal. Les paramètres de qualité disponibles sont configurés dans la boîte de dialogue **Paramètres de qualité du flux**.

Durée (pré-alarمة)

Sélectionnez la durée d'enregistrement souhaitée (en secondes) avant l'alarme. Saisissez l'heure indiquée au format hh.mm.ss.

Remarque : activé uniquement lorsque **Pré-alarمة** est sélectionné.

**Remarque!**

Pour les paramètres de pré-alarمة entre 1 et 10 s, les pré-alarمة sont automatiquement stockées dans la RAM de l'encodeur si la mémoire RAM disponible est suffisante, sinon sur le support de stockage.

Pour les paramètres de pré-alarمة supérieurs à 10 s, les pré-alarمة sont stockées sur le support de stockage.

Le stockage des pré-alarمة sur la mémoire RAM de l'encodeur est uniquement disponible pour la version de firmware 5.0 ou ultérieure.

Enregistrement d'alarمة

Permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement d'alarمة pour cette caméra.

Alarمة d'activité

Permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement d'alarمة déclenché par un mouvement.

Flux

Sélectionnez le flux utilisé pour l'enregistrement sur alarمة :

Remarque : il varie en fonction de la famille de périphériques et de la disponibilité de leur flux.

Qualité

Sélectionnez la qualité de flux souhaitée pour l'enregistrement d'alarمة. Les paramètres de qualité disponibles sont configurés dans la boîte de dialogue **Paramètres de qualité du flux**.

Uniquement pour les périphériques appartenant à la famille de périphériques 2 ou 3 : lorsque vous sélectionnez l'entrée **Aucune modification**, l'enregistrement d'alarمة utilise la même qualité que pour l'enregistrement continu/de pré-alarمة. Nous vous conseillons d'utiliser l'entrée **Aucune modification**. Lorsque vous sélectionnez une qualité de flux pour l'enregistrement d'alarمة, seules les valeurs de l'intervalle de codage d'image et le débit cible sont modifiées selon les paramètres dans cette qualité de flux. Les autres paramètres de qualité qui sont utilisés sont configurés dans le paramètre de qualité affecté à l'enregistrement continu/de pré-alarمة.

Durée (post-alarمة)

Sélectionnez la durée d'enregistrement souhaitée. Saisissez l'heure indiquée au format hh.mm.ss.

Voir également

- Copier et coller une sélection dans les tableaux, Page 146
- Configuration des paramètres d'enregistrement (uniquement VRM et stockage local), Page 148

26.3 Pages des paramètres d'enregistrement (NVR uniquement)

Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** >  > cliquez sur un onglet

Planification d'Enregistrement (par exemple )

Permet de configurer les paramètres d'enregistrement de tous les encodeurs affectés au NVR de votre système.

Pour configurer les Planifications d'Enregistrement affichées, accédez à **Planifications**.

Seules les colonnes n'appartenant pas à un Tableau des caméras sont décrites.

- ▶ Cliquez sur le titre d'une colonne pour trier le tableau en conséquence.

Enregistrement continu

Dans la colonne **Qualité**, cliquez sur une cellule pour désactiver l'enregistrement ou pour sélectionner la qualité du flux 1.

Dans la colonne , cochez une case pour activer le son.

Temps Réel/Enregistrement pré-événement

Dans la colonne **Qualité**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la qualité du flux de l'affichage en temps réel (requis pour la lecture instantanée) et du mode d'enregistrement pré-événement (requis pour l'enregistrement de mouvement et sur alarme) du flux 2. Si la double diffusion est active sur cet encodeur, vous pouvez sélectionner le flux 1 pour utiliser l'enregistrement en temps réel ou pré-événement.

Dans la colonne , cochez une case pour activer le son.

Enregistrement de mouvement

Dans la colonne **Qualité**, cliquez sur une cellule pour désactiver l'enregistrement ou pour sélectionner la qualité du flux 1.

Dans la colonne , cliquez sur une cellule pour activer le son.

Dans la colonne **Pré-événement [s]**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la durée d'enregistrement (en secondes) avant l'alarme d'activité.

Dans la colonne **Post-événement [s]**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la durée d'enregistrement (en secondes) après l'alarme d'activité.

Enregistrement d'alarme

Dans la colonne **Qualité**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la qualité du flux 1.

Pour activer l'enregistrement d'alarme, configurez une alarme correspondante.

Dans la colonne , cochez une case pour activer le son.

Dans la colonne **Pré-événement [s]**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la durée (en secondes) avant l'alarme.

Dans la colonne **Post-événement [s]**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la durée (en secondes) après l'alarme.

Voir également

- *Copier et coller une sélection dans les tableaux*, Page 146
- *Configuration des paramètres d'enregistrement (NVR uniquement)*, Page 149

26.4

Boîte de dialogue Paramètres de qualité du flux



Fenêtre principale > **Caméras et enregistrement** >

Permet de configurer les profils de qualité du flux à affecter par la suite aux caméras sur la page **Caméras et enregistrement** ou dans la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement planifié**.

Une qualité de flux associe les paramètres suivants : résolution vidéo, cadence d'images, bande passante maximale et compression vidéo.

Qualités du flux



Sélectionnez une qualité de flux prédéfinie, puis cliquez sur  pour ajouter une nouvelle qualité de flux sur la base de la qualité de flux prédéfinie. Lorsque vous sélectionnez



un seul flux et que vous cliquez sur , ce paramètre de qualité de flux est copié en tant que nœud de niveau supérieur sans enfant.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer la qualité de flux sélectionnée. Il est impossible de supprimer les paramètres de qualité de flux.

La liste affiche tous les paramètres de qualité de flux prédéfinie. Il est recommandé d'affecter une qualité de flux portant le même nom que la plate-forme de la caméra.

Les profils disponibles pour les qualités de flux sont les suivants :

Image optimisée : Les paramètres sont optimisés pour la qualité d'image. Cela peut charger le réseau.

Débit optimisé : Les paramètres sont optimisés pour une faible bande passante. Cela peut diminuer la qualité d'image.

Équilibrée : Les paramètres offrent un compromis entre une qualité d'image optimale et une utilisation de la bande passante optimale.

Nom

Affiche le nom de la qualité du flux. Vous pouvez changer le nom d'une nouvelle qualité de flux au moment où vous l'ajoutez.

Résolution de vidéo SD

Sélectionnez la résolution vidéo souhaitée. Pour une qualité HD, vous pouvez configurer la qualité SD du flux 2.

Intervalle de codage d'image

Faites glisser le curseur ou entrez la valeur souhaitée.

Le système calcule les valeurs correspondantes de la cadence d'images (PAL et NTSC).

L'intervalle de codage d'images correspond à la fréquence à laquelle les images sont codées et transmises. Si vous choisissez la valeur 1, toutes les images sont codées. Par exemple, si vous entrez la valeur 4, cela signifie qu'une image sur quatre sera codée et que les trois images suivantes seront ignorées. Cette fonction est particulièrement intéressante pour les faibles bandes passantes. Pour obtenir une qualité vidéo optimale, il est conseillé de choisir une valeur d'autant plus élevée que la bande passante est faible.

Débit cible [kbits/s]

Faites glisser le curseur ou entrez la valeur souhaitée.

Vous pouvez optimiser l'utilisation de la bande passante de votre réseau en limitant le débit de données de l'encoder. Le débit de données cible doit être réglé en fonction de la qualité d'image souhaitée pour des scènes types sans mouvement excessif.

Pour des images complexes ou en cas de changements fréquents du contenu de l'image en raison de mouvements répétés, cette limite peut être momentanément dépassée jusqu'à la valeur indiquée dans le champ **Débit maximal [kbits/s]**.

Débit maximal [kbits/s]

Faites glisser le curseur ou entrez la valeur souhaitée.

Le débit maximum permet de configurer la vitesse de transmission maximale autorisée.

Vous pouvez configurer un débit limite pour pouvoir déterminer précisément l'espace disque nécessaire au stockage des données vidéo.

En effet, selon les paramètres de qualité vidéo des images I et P, tout dépassement peut provoquer une instabilité des images individuelles.

La valeur saisie ici doit être supérieure d'au moins 10 % à celle du champ **Débit cible [kbits/s]**. Si la valeur saisie ici est trop basse, elle est automatiquement corrigée.

Intervalle des images I

Ce paramètre sert à définir l'intervalle de codage des images I. Cliquez sur **Automatique** pour insérer des images I, le cas échéant. La valeur 1 indique que les images I sont générées en continu. Avec la valeur 2, une image sur deux seulement est une image I et, avec la valeur 3, une image sur trois. Les images I sont codées comme des images P.

Niveau de qualité de l'image

Cette boîte de dialogue permet de définir la valeur 0 ou 100 à la fois pour les images I et les images P. La valeur la plus faible offre la meilleure qualité et le taux d'actualisation d'image le plus faible. La valeur la plus élevée donne le taux d'actualisation d'image le plus élevé et la qualité d'image la plus faible.

Plus la bande passante de transmission disponible est faible, plus il faut augmenter le niveau de qualité pour conserver une bonne qualité vidéo.

Remarque :

Vous devez régler la qualité vidéo en fonction du niveau d'activité et de détails dans la vidéo. Si vous cochez les cases **Automatique**, la relation optimale entre le mouvement et la définition d'image est automatiquement ajustée.

Paramètres VIP X1600 XFM4

Permet de configurer les paramètres H.264 suivants pour le module encodeur VIP X 1600 XFM4.

Filtre de déblocage H.264 : Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité visuelle et les performances de prédiction en lissant les bords vifs.

CABAC : Sélectionnez cette option pour activer une compression hautement efficace. Utilise une grande quantité de puissance de traitement.

Voir également

– *Configuration des paramètres de qualité du flux, Page 148*

26.5

Boîte de dialogue Paramètres PTZ/ROI

Fenêtre principale >  **Caméras et enregistrement** >  > Sélectionnez une caméra mobile > 

Permet de configurer une caméra mobile (PTZ) ou une caméra ROI.
Pour une caméra ROI, aucune commande auxiliaire n'est disponible.

Remarque :

Vous devez d'abord configurer les paramètres de port de votre caméra PTZ avant de pouvoir configurer les autres paramètres correspondants. Dans le cas contraire, la commande PTZ ne fonctionne pas dans cette boîte de dialogue.



Cliquez sur ce bouton pour placer la caméra dans la position prédéfinie ou pour exécuter la commande.



Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la position prédéfinie ou la commande.



Cliquez sur ce bouton pour renommer la position prédéfinie ou la commande.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer la position prédéfinie ou la commande.

Onglet Positions prédéfinies

Cliquez sur cet onglet pour afficher le tableau des positions prédéfinies.

N°

Affiche le numéro de la position prédéfinie.

Nom

Cliquez sur une cellule pour modifier le nom de la position prédéfinie.

Onglet Commandes auxiliaires (uniquement pour les caméras PTZ)

Cliquez sur cet onglet pour afficher le tableau des commandes auxiliaires.

N°

Affiche le numéro de la commande auxiliaire.

Nom

Cliquez sur une cellule pour modifier le nom de la commande.

Code

Cliquez sur une cellule pour modifier le code de la commande.

Voir également

- *Configuration des paramètres de port PTZ, Page 151*
- *Configuration des paramètres d'une caméra mobile, Page 151*

27 Page Événements



Fenêtre principale > **Événements**

Affiche l'Arborescence des Événements avec tous les événements disponibles, ainsi qu'un Tableau de Configuration des Événements pour chaque événement. Les événements sont organisés par type. Par exemple, les événements d'enregistrement de caméra, tels que les enregistrements continus ou d'alarme, figurent tous sous Mode enregistrement.

Les événements disponibles sont placés en regard des dispositifs correspondants. Un

changement d'état d'un dispositif est indiqué après  par le symbole . Les autres

événements s'affichent dans des groupes classés par dispositifs, avec le symbole .

Vous pouvez configurer les opérations suivantes pour chaque événement :

- Déclenchement d'une alarme en fonction d'une planification (opération impossible pour certains événements).
- Consignation de l'événement en fonction d'une planification. Les événements consignés s'affichent dans la Liste d'Événements de Operator Client.
- Exécution d'un Script de Commande en fonction d'une planification (opération impossible pour certains événements).
- Ajout de données texte à l'enregistrement continu.

Si l'événement se produit, vos paramètres sont exécutés.

Vous pouvez créer un Événement Combiné qui associe plusieurs événements au moyen d'expressions booléennes.

- ▶ Cliquez sur un élément de l'arborescence pour afficher le Tableau de Configuration des Événements correspondant.



Cliquez sur ce bouton pour dupliquer un événement. Utilisez ce bouton pour générer plusieurs alarmes pour un événement particulier.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer un Événement Combiné ou dupliqué.



Cliquez sur ce bouton pour renommer l'Événement Combiné sélectionné.



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de créer des Événements Combinés à l'aide d'expressions booléennes. Les Événements Combinés peuvent inclure 10 événements maximum.

Les Événements Combinés sont ajoutés au Tableau de Configuration des Événements.



Cliquez sur ce bouton pour modifier l'Événement Combiné sélectionné.



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de créer et de modifier des Scripts de Commande.



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué

par  . Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur  .

Onglet Debounce Settings (Paramètres de réponse)

Remarque : en raison de restrictions d'ordre technique, l'onglet Debounce Settings (Paramètres de réponse) n'est pas disponible pour certains événements. Permet de configurer les paramètres de réponse de l'événement sélectionné.

Temps de réponse :

Pendant la période indiquée, tous les événements ultérieurs sont ignorés.

Priorité de l'état de l'événement :

Pour un état d'événement, vous pouvez affecter un paramètre de priorité.

Modifier les priorités

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de configurer un paramètre de priorité.

Ajouter un paramètre

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une ligne et configurer un paramètre de réponse issu des paramètres de réponse de tous les périphériques.

Supprimer le paramètre

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une ligne sélectionnée. Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le titre de colonne de gauche.

Onglet Paramètres

Périphérique

Affiche le nom du périphérique ou de la planification.

Réseau

Affiche l'adresse IP du périphérique IP correspondant.

Déclencher l'alarme

Cliquez sur une cellule pour sélectionner une Planification d'Enregistrement ou une Planification des Tâches afin de déclencher une alarme.

Sélectionnez **Toujours** pour que l'alarme se déclenche indépendamment de l'instant précis.

Sélectionnez **Jamais** pour que l'alarme ne se déclenche pas.

Fichier

Dans la colonne **Planification**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la Planification d'Enregistrement ou la Planification des Tâches à consigner.

Sélectionnez **Toujours** pour que l'événement soit consigné indépendamment de l'instant précis.

Sélectionnez **Jamais** pour que l'événement ne soit pas consigné.

Script

Dans la colonne **Script**, cliquez sur une cellule pour sélectionner un Script de Commande.

Dans la colonne **Planification**, cliquez sur une cellule pour sélectionner la Planification d'Enregistrement ou la Planification des Tâches à utiliser pour exécuter un Script de Commande.

Sélectionnez **Toujours** pour que le Script de Commande soit exécuté indépendamment de l'instant précis.

Sélectionnez **Jamais** pour que le Script de Commande ne soit pas exécuté.

Enregistrement de données supplémentaires

Vous pouvez configurer l'ajout de données texte à l'enregistrement continu d'une caméra.

Remarque : cette colonne est disponible uniquement pour les événements qui contiennent des données texte. Par exemple : **Périphériques DAB/caisse enregistreuse > Entrée DAB > Entrée de données**

27.1 Boîte de dialogue Éditeur de Script de Commande

Fenêtre principale >  **Événements** > 

Permet de créer et de modifier des Scripts de Commande.



Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres modifiés.



Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres enregistrés.



Cliquez sur ce bouton pour vérifier le code d'un script.



Cliquez sur ce bouton pour créer un fichier de script.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer un fichier de script.



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'importer un fichier de script.



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'exporter un fichier de script.



Cliquez pour convertir un script dans l'autre langage de script disponible. Tout le texte de script existant est supprimé.



Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide en ligne du script de l'interface API de Bosch VMS.



Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide en ligne de Bosch VMS.



Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue **Éditeur de Script de Commande**

Voir également

– *Configuration de Scripts de Commande, Page 164*

27.2 Créer un Événement Combiné / Boîte de dialogue Modifier l'Événement Combiné

Fenêtre principale >  **Événements** > 

Permet de créer ou de modifier un Événement Combiné.



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué par . Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur .

Nom de l'événement :

Saisissez le nom de l'Événement Combiné.

États d'événement :

Sélectionnez le changement d'état à inclure dans un Événement Combiné.

Objets :

Sélectionnez un ou plusieurs des objets disponibles de l'état d'événement sélectionné. Cet état et l'objet sélectionné apparaissent dans l'Arborescence des Événements Combinés (Compound Event Tree), comme enfants immédiats de l'opérateur racine.

Événement combiné:

Permet de créer des événements combinés dans l'Arborescence des Événements Combinés (Compound Event Tree). Tous les enfants immédiats d'un opérateur booléen (AND, OR) sont combinés par cet opérateur.

Voir également

- *Création d'un Événement Combiné, Page 158*
- *Modification d'un Événement Combiné, Page 160*

27.3

Boîte de dialogue Sélectionner un langage de script



Fenêtre principale >

Événements >



Permet de définir le langage de script des Scripts de Commande.

Il est impossible de modifier le langage de script des Scripts de Commande existants.

Langage de script :

Sélectionnez le langage de script approprié.

Voir également

- *Configuration de Scripts de Commande, Page 164*

27.4

Boîte de dialogue Modifier les priorités du type d'événement



Fenêtre principale >

Événements > onglet **Paramètres de réponse** > bouton **Modifier les priorités**

Vous pouvez, le cas échéant, configurer les priorités pour les divers changements d'état d'un type d'événement, par exemple entrée virtuelle fermée et entrée virtuelle ouverte. Un changement d'état avec une priorité plus élevée prend le pas sur le temps de réponse d'un autre changement d'état de priorité inférieure.

Nom de la priorité :

Saisissez un nom pour le paramètre de priorité.

Valeur de l'état

Affiche les noms des états de l'événement choisi.

Priorité de l'état

Saisissez la priorité souhaitée. 1 = priorité est la plus élevée, 10 = priorité la plus basse.

27.5**Boîte de dialogue Sélectionner les périphériques****Sélectionner**

Cochez la case correspondant à l'entrée de votre choix, puis cliquez sur **OK** pour ajouter une ligne dans le tableau **Périphériques avec des paramètres de réponse différents**.

27.6**Boîte de dialogue Enregistrement de données texte**

Fenêtre principale >

Événements > Dans l'arborescence des événements,

sélectionnez  **Entrée de données** (des données texte doivent être disponibles, par exemple : **Lecteurs de carte foyer** > **Lecteur de carte foyer** > **Carte refusée**) > Colonne **Enregistrement de données supplémentaires** > ...

Vous pouvez configurer les caméras pour lesquelles des données texte sont ajoutées à l'enregistrement continu.

Voir également

- *Déclenchement de l'enregistrement d'alarme avec des données texte, Page 162*

28 Page Alarmes



Fenêtre principale > **Alarmes**

Affiche l'Arborescence des Événements et un Tableau de Configuration des Alarmes pour chaque événement. Seuls les événements configurés sur la page **Événements** s'affichent. Les tableaux vous permettent de configurer pour chaque événement le mode d'affichage d'une alarme déclenchée par cet événement et les caméras à enregistrer et à afficher lorsque cette alarme se produit.

Certains événements sont configurés en tant qu'alarmes par défaut. C'est notamment le cas des erreurs système.

Il est impossible de configurer une alarme pour les événements suivants :

- Changement du mode d'enregistrement
- Changement d'un état d'alarme
- La majorité des actions utilisateur (sur une caméra mobile, par exemple)



Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Gestionnaire de ressources**.



Affiche une boîte de dialogue permettant de définir les paramètres d'alarme valide pour ce Management Server.



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué par **x**. Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur **x**.

- ▶ Cliquez sur un élément de l'arborescence pour afficher le Tableau de Configuration des Alarmes correspondant.

Périphérique

Affiche le périphérique associé à l'événement sélectionné dans l'Arborescence des Événements.

Adresse réseau

Affiche l'adresse IP du périphérique IP correspondant.

Identité de l'alarme

Dans la colonne **Priorité**, cliquez sur une cellule pour entrer le niveau de priorité de l'alarme sélectionnée (**100** étant un niveau faible et **1** un niveau élevé). Dans la colonne **Titre**, cliquez sur une cellule pour saisir le titre de l'alarme à afficher dans Bosch VMS, par exemple dans la Liste des Alarmes. Dans la colonne **Couleur**, cliquez sur une cellule pour afficher une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner la couleur d'affichage de l'alarme dans Operator Client, par exemple dans la Liste des Alarmes.

Volets des Images d'Alarme

...Dans l'une des colonnes **1 à 5**, cliquez sur une cellule pour afficher une boîte de dialogue permettant de sélectionner une caméra.

Vous ne pouvez sélectionner qu'une caméra ajoutée à l'arborescence logique dans **Cartes et structure**.

Vous pouvez configurer le nombre de volets des images d'Alarme disponibles dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'alarme**.

Dans la colonne **Fichier audio**, cliquez sur ... dans une cellule pour afficher une boîte de dialogue permettant de sélectionner un fichier audio à lire en cas d'alarme.

Options d'alarmes

Cliquez sur ... dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue **Options d'alarmes**.

Voir également

– *Gestion des alarmes, Page 43*

28.1

Boîte de dialogue Paramètres d'alarme

Fenêtre principale >  **Alarmes** > 

Onglet Paramètres de l'alarme

Nombre max. de volets des Images par alarme :

Entrez le nombre maximum de volets des images d'Alarme à afficher en cas d'alarme.

Durée de l'effacement automatique :

Entrez la durée en secondes après laquelle une alarme doit s'effacer automatiquement.

Ce paramètre ne s'applique qu'aux alarmes définies sur **Effac. auto. alarme après durée config. (boîte de dialogue « Paramètres de l'alarme »)** dans la page **Alarmes**.

Durée d'enregistrement d'alarme manuelle :

Uniquement valide pour les enregistrements NVR.

Saisissez la durée d'enregistrement d'alarme (en minutes) qu'un utilisateur peut démarrer manuellement dans Operator Client.

L'utilisateur peut arrêter l'enregistrement manuel avant la fin de cette période.

Onglet Groupes de moniteurs analogiques

Ordre d'affichage en cas de priorité d'alarme identique :

Sélectionnez l'entrée de votre choix pour le tri d'alarmes du même niveau de priorité en fonction de leur horodatage.

Afficher un écran vierge

Cliquez sur ce bouton pour que les moniteurs non utilisés pour l'affichage des alarmes n'affichent rien.

Affichage en temps réel continu

Cliquez sur ce bouton pour qu'un affichage en temps réel apparaisse sur les moniteurs non utilisés pour l'affichage des alarmes.

Voir également

– *Configuration de paramètres pour toutes les alarmes, Page 161*

28.2

Boîte de dialogue Sélectionner le contenu du volet des Images

Fenêtre principale >  **Alarmes** >  ou  > Colonne **Volets des Images d'Alarme** > Cliquez sur ... dans une des colonnes **1-5**

Permet de sélectionner un élément de l'Arborescence Logique qui est affiché et enregistré (si l'élément est une caméra) dans le cas de l'alarme sélectionnée.



Remarque!

La carte affichée dans un volet des Images d'Alarme est optimisée pour l'affichage ; elle contient uniquement la vue initiale du fichier .dwf de base.

Rechercher l'élément

Permet de rechercher un élément dans l'Arborescence Logique

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour rechercher les caméras dont la description inclut le texte saisi.

Temps Réel

Cliquez sur ce bouton pour que l'image en temps réel de la caméra s'affiche en cas d'alarme.

Lecture instantanée

Cliquez sur ce bouton pour que la lecture instantanée de la caméra s'affiche.

Vous pouvez configurer la durée de rembobinage pour la lecture instantanée dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'alarme**, voir *Boîte de dialogue Paramètres d'alarme, Page 310*.

Mettre lecture en pause

Cochez cette case pour afficher la caméra d'alarme à lecture instantanée avec lecture instantanée interrompue. L'utilisateur peut lancer la lecture instantanée si nécessaire.

Enregistrer cette caméra

Cochez une case pour activer l'enregistrement de cette caméra en cas d'alarme. Si une alarme se déclenche, les images de cette caméra sont enregistrées en qualité Alarme. La durée de l'enregistrement correspond à la durée de l'alarme plus les durées pré- et post-alarme. Ce paramètre modifie directement les paramètres d'enregistrement sur alarme dans la boîte de dialogue **Options d'alarmes** et inversement.

Voir également

– *Configuration d'une alarme, Page 160*

28.3

Boîte de dialogue Sélectionner une ressource



Fenêtre principale > **Alarmes** > ou > Colonne **Volets des Images d'Alarme** > Colonne **Fichier audio** > Cliquez sur ...

Permet de sélectionner un fichier audio à lire en cas d'alarme.

Lecture

Cliquez sur ce bouton pour lire le fichier audio sélectionné.

Pause

Cliquez sur ce bouton pour interrompre la lecture du fichier audio sélectionné.

Arrêter

Cliquez sur ce bouton pour arrêter la lecture du fichier audio sélectionné.

Gérer...

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Gestionnaire de ressources**.

Voir également

– *Configuration d'une alarme, Page 160*

- *Gestion des fichiers ressources, Page 156*

28.4 Boîte de dialogue Options d'alarmes



Fenêtre principale > **Alarmes** > ou > Colonne **Options d'alarmes** > ...

Permet de configurer les paramètres suivants pour les alarmes :

- Caméras dont il faut démarrer l'enregistrement en cas d'alarme
- Activation de la protection de ces enregistrements d'alarme
- Activation et configuration de paramètres de durées d'alarme différentes
- Déclenchement de commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom en cas d'alarme
- Notifications à envoyer en cas d'alarme
- Flux de travail à suivre en cas d'alarme
- Affectation des caméras affichées dans les groupes de moniteurs analogiques en cas d'alarme.

Onglet Caméras

N°

Affiche le numéro de la caméra tel qu'il est configuré sur la page **Caméras et enregistrement**.

Nom

Affiche le nom de la caméra tel qu'il est configuré sur la page **Caméras et enregistrement**.

Emplacement

Affiche l'emplacement tel qu'il est configuré sur la page **Cartes et structure**.

Enregistrer

Cochez une case pour activer l'enregistrement de cette caméra en cas d'alarme. Si une alarme se déclenche, les images de cette caméra sont enregistrées en qualité Alarme. La durée de l'enregistrement correspond à la durée de l'alarme plus les durées pré- et post-alarme. Ce paramètre modifie directement les paramètres d'enregistrement sur alarme dans la boîte de dialogue **Sélectionner le contenu du volet des Images** et inversement.

Protéger l'enregistrement

Cochez une case pour protéger l'enregistrement d'alarme de cette caméra.

Déviation des paramètres de durée d'alarme

La case est automatiquement cochée lorsque vous cochez la case **Enregistrer** et que la caméra prend en charge la fonction ANR.

Commande auxiliaire

Cliquez sur une cellule pour sélectionner une commande auxiliaire à exécuter en cas d'alarme. Les entrées de cette liste ne sont disponibles que pour les caméras mobiles.

Position prédéfinie

Cliquez sur une cellule pour sélectionner une position prédéfinie à définir en cas d'alarme. Les entrées de cette liste ne sont disponibles que pour les caméras mobiles.

Onglet Notifications

E-mail

Cochez cette case pour envoyer un e-mail en cas d'alarme.

Serveur :

Sélectionnez un serveur de messagerie.

Destinataires :

Saisissez les adresses e-mail des destinataires en veillant à les séparer par des virgules (exemple : nom@fournisseur.fr).

SMS

Cochez cette case pour envoyer un SMS en cas d'alarme.

Périphérique :

Sélectionnez un périphérique SMS.

Destinataires :

Entrez les numéros de téléphone portable des destinataires.

Texte :

Saisissez le texte de la notification.

Informations :

Cochez les cases des informations à ajouter au texte de la notification.

Remarque : pour un e-mail, la date du fuseau horaire de Management Server est utilisée.

Onglet Flux de travail**Alarme Enregistrement seul**

Sélectionnez cette case si vous souhaitez que la caméra soit uniquement enregistrée et non affichée en cas d'alarme. Cette case est active uniquement si la case **Enregistrer** de l'onglet **Caméras** est cochée.

Effac. auto. alarme après durée config. (boîte de dialogue « Paramètres de l'alarme »)

Cochez cette case pour que l'alarme s'efface automatiquement.

Effacement automatique de l'alarme quand l'état d'événement revient à l'état normal

Cochez cette case pour que l'alarme s'efface automatiquement quand l'événement qui déclenche cette alarme change d'état. L'alarme ne sera pas automatiquement effacée si elle est acceptée et non acceptée.

Afficher le plan d'action

Cochez cette case pour activer le flux de travail à suivre en cas d'alarme.

Ressources...

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Gestionnaire de ressources**.

Sélectionnez un document portant la description du flux de travail correspondant.

Afficher une zone de commentaire

Cochez cette case pour activer l'affichage d'une zone de commentaire en cas d'alarme. Cette zone de texte permet à l'utilisateur d'entrer des commentaires sur l'alarme.

Obliger l'opérateur à traiter le flux de travail

Cochez cette case pour obliger l'utilisateur à suivre le flux de travail. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur est obligé d'entrer un commentaire avant d'effacer l'alarme.

Lorsque l'alarme est acceptée, exécutez le script de client suivant :

Sélectionnez un Script de Commande client exécuté automatiquement dès l'acceptation d'une alarme par l'utilisateur.

Onglet Groupe de moniteurs analogiques**1...10**

Dans une colonne numérotée, cliquez sur une cellule et sélectionnez une caméra dans l'Arborescence Logique. En cas d'alarme, cette caméra sera affichée dans le moniteur à laquelle elle a été affectée.

Effacer le tableau

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les affectations de caméras aux groupes de moniteurs analogiques

Titre d'alarme

Cochez cette case pour que le titre de l'alarme soit affiché à l'écran sur les moniteurs analogiques.

Durée d'alarme

Cochez cette case pour que l'heure de l'alarme soit affichée à l'écran sur les moniteurs analogiques.

Date d'alarme

Cochez cette case pour que la date d'alarme s'affiche à l'écran sur les moniteurs analogiques.

Nom de la caméra d'alarme

Cochez cette case pour que le nom de la caméra d'alarme s'affiche à l'écran sur les moniteurs analogiques.

Numéro de caméra d'alarme

Cochez cette case pour que le numéro de caméra d'alarme s'affiche à l'écran sur les moniteurs analogiques.

Sur le 1er moniteur uniquement

Cochez cette case pour que le titre et l'heure de l'alarme soient affichés à l'écran uniquement sur le premier moniteur du groupe de moniteurs analogiques.

Onglet Déviation des paramètres de durée d'alarme

Les paramètres affichés sous cet onglet sont disponibles uniquement si la fonction ANR est activée pour cette caméra.

Utiliser les paramètres de profil

Cliquez sur cette option pour activer ce paramètre. Pour cette caméra, les paramètres des durées pré-alarme et post-alarme configurés dans la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement planifié** sont utilisés.

Remplacer les paramètres

Cliquez sur ce bouton pour activer les paramètres suivants pour les durées pré-alarme et post-alarme.

Durée (pré-alarme)

Disponible pour tous les événements.

Durée (post-alarme)

Disponible uniquement pour les événements  .

Voir également

- *Déclenchement de l'enregistrement d'alarme avec des données texte, Page 162*
- *Configuration d'une alarme, Page 160*
- *Configuration des durées pré-alarme et post-alarme d'une alarme, Page 161*

29 Page Groupes d'utilisateurs



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs**

Le groupe d'utilisateurs suivant est disponible par défaut :

- Groupe admin. (nom d'utilisateur : Admin)

Permet de configurer des groupes d'utilisateurs, des Enterprise User Groups et des accès d'entreprise.

Onglet Groupes d'utilisateurs

Cliquez sur ce bouton pour afficher les pages permettant de configurer les droits d'accès de ce groupe d'utilisateurs standard.

Onglet Groupes d'utilisateurs Enterprise (uniquement disponible avec une licence valide Enterprise)

Cliquez sur ce bouton pour afficher les pages permettant de configurer les autorisations d'un Enterprise User Group.

Onglet Accès Enterprise (uniquement disponible avec une licence valide Enterprise)

Cliquez sur ce bouton pour afficher les pages permettant d'ajouter et de configurer Enterprise Access.



Cliquez sur ce bouton pour supprimer une entrée sélectionnée.



Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau groupe ou compte.



Cliquez sur cette icône pour ajouter un nouvel utilisateur au groupe d'utilisateurs sélectionné. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom d'utilisateur par défaut.



Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau groupe de double autorisation.



Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle combinaison de connexion pour la double autorisation



Affiche une boîte de dialogue permettant de copier des autorisations d'un groupe d'utilisateurs sélectionné vers un autre.



Cliquez sur ce bouton pour afficher les pages permettant de configurer les autorisations de ce groupe.



Cliquez sur ce bouton pour afficher la page permettant de configurer les propriétés de cet utilisateur.



Cliquez sur ce bouton pour afficher la page permettant de configurer les propriétés de cette combinaison de connexion.



Cliquez sur ce bouton pour afficher les pages permettant de configurer les droits d'accès de ce groupe de double autorisation.

Autorisations d'un Enterprise System

Pour un Enterprise System, vous pouvez configurer les autorisations suivantes :

- Autorisations d'exploitation pour Operator Client définissant l'interface utilisateur pour l'exploitation dans le Enterprise System, par exemple l'interface utilisateur du moniteur d'alarme.
Utilisez un Enterprise User Group. Configurez-les sur le Enterprise Management Server.
- Les autorisations de périphérique devant être disponibles pour l'exploitation dans un Enterprise Management Server sont définies dans chaque Management Server.
Utilisez des comptes d'entreprise. Configurez-les sur chaque Management Server.

Autorisations pour un seul Management Server

Pour gérer l'accès à l'un des Management Servers, utilisez le groupe d'utilisateurs standard. Vous pouvez configurer toutes les autorisations relatives à ce Management Server dans ce groupe d'utilisateurs.

Vous pouvez configurer des groupes d'utilisateurs à double autorisation pour les groupes d'utilisateurs standard et pour Enterprise User Groups.

Type	Contient	Paramètres de configuration disponibles	Quel est l'appareil à configurer ?
Groupe d'utilisateurs	Utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> – Autorisations d'exploitation et d'utilisation de périphériques 	<ul style="list-style-type: none"> – Management Server
Enterprise User Group	Utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> – Autorisations d'exploitation – Par Management Server : nom des comptes d'accès d'entreprise correspondants avec identifiants de connexion 	<ul style="list-style-type: none"> – Serveur d'entreprise
Accès d'entreprise	–	<ul style="list-style-type: none"> – Autorisations d'utilisation de périphériques – Mot de passe du compte 	<ul style="list-style-type: none"> – Management Server
Groupe d'utilisateurs avec autorisation double	Groupes d'utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> – Voir les groupes d'utilisateurs 	<ul style="list-style-type: none"> – Voir les groupes d'utilisateurs
Enterprisedouble autorisation	Enterprise User Groups	<ul style="list-style-type: none"> – Voir Enterprise User Groups 	<ul style="list-style-type: none"> – Voir Enterprise User Groups

Tab. 29.2: Groupes d'utilisateurs



Saisissez une chaîne et appuyez sur la touche ENTER de votre clavier pour filtrer les options affichées. Seuls les éléments contenant la chaîne et leurs éléments parents correspondants (uniquement dans des arborescences) sont affichés. Le nombre d'éléments filtrés et le nombre total d'articles sont fournis. Un filtre actif est indiqué

par  . Pour effectuer une recherche exacte sur des chaînes de caractères, placez-les entre guillemets. Par exemple, la recherche "Camera 1" ne filtrera que les caméras portant ce nom exact, et non pas camera 201.

Pour annuler le filtrage, cliquez sur  .

29.1 Boîte de dialogue Nouveau compte d'entreprise/de groupe d'utilisateurs

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise > 
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > 
Vous permet de créer un groupe d'utilisateurs standard, un Enterprise User Group ou un compte d'entreprise.

L'onglet Enterprise User Groups est disponible uniquement si la licence appropriée est disponible, et si un ou plusieurs ordinateurs Management Server ont été configurés dans



Périphériques > **Système Enterprise** > **Liste de serveurs.**

Nom :

Saisissez un nom pour le groupe ou le compte.

Description :

Saisissez une description pour le groupe ou le compte.

Pour les comptes d'entreprise :

Mot de passe :

Saisissez un mot de passe.

Confirmer le mot de passe :

Saisissez à nouveau le mot de passe.

Voir également

– *Créer un groupe ou un compte, Page 168*

29.2 Page Propriétés du groupe d'utilisateurs

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Propriétés du groupe d'utilisateurs**
ou



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Propriétés du groupe d'utilisateurs**

Permet de configurer les paramètres suivants du groupe d'utilisateurs sélectionné :

- Planification de connexion
- Association d'un groupe d'utilisateurs LDAP

Description :

Entrez une brève description du groupe d'utilisateurs.

Langue

Sélectionnez la langue de l'Operator Client.

Planification de connexion :

Sélectionnez une Planification des Tâches ou une Planification d'Enregistrement. Les utilisateurs du groupe sélectionné peuvent uniquement se connecter au système au cours des tranches horaires définies dans cette planification.

Groupe LDAP associé :

Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs LDAP à utiliser dans le système.

Vous pouvez également double-cliquer sur un élément dans la liste **Groupes LDAP** :

Groupes LDAP :

Affiche les groupes d'utilisateurs LDAP disponibles. Vous pouvez configurer les groupes LDAP dans la boîte de dialogue **Paramètres du serveur LDAP**.

Rechercher groupes

Cliquez sur ce bouton pour afficher les groupes d'utilisateurs LDAP disponibles dans la liste **Groupes LDAP** :. Pour trouver les groupes d'utilisateurs, vous devez définir les paramètres appropriés dans la boîte de dialogue **Paramètres du serveur LDAP**.

Paramètres

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres du serveur LDAP**.

Associer le groupe

Cliquez sur ce bouton pour associer le groupe d'utilisateurs LDAP sélectionné à ce groupe d'utilisateurs.

Effacer le groupe

Cliquez sur ce bouton pour effacer le champ **Groupe LDAP associé** :. L'association du groupe LDAP au groupe d'utilisateurs Bosch VMS est supprimée.

Voir également

- *Configuration des paramètres LDAP, Page 169*
- *Association d'un groupe LDAP, Page 170*
- *Planification des autorisations de connexion utilisateur, Page 171*

29.3

Page Propriétés de l'utilisateur



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**  >



ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > 

Si vous modifiez le mot de passe pour un utilisateur ou si vous le supprimez alors qu'il est connecté, il peut continuer à travailler avec Operator Client, même après la modification ou la suppression. Si, après la modification ou la suppression, la connexion à Management Server est interrompue (par exemple après l'activation de la configuration), l'utilisateur ne peut pas se reconnecter automatiquement à la Management Server sans se déconnecter/connecter à Operator Client.

Permet de configurer un nouvel utilisateur dans un groupe d'utilisateurs standard ou dans un groupe d'utilisateurs d'entreprise.

Nom entier :

Saisissez le nom de l'utilisateur en entier.

Description :

Entrez une brève description de l'utilisateur.

Entrez nv. mot de passe :

Saisissez le mot de passe du nouvel utilisateur.

Confirmer le mot de passe :

Saisissez à nouveau le mot de passe.

Appliquer

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les paramètres.

29.4

Boîte de dialogue Ajouter un nouveau groupe de double autorisation

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 

ou
Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise > 

Permet de créer une double autorisation pour un groupe d'utilisateurs standard ou un groupe d'utilisateurs d'entreprise.

Pour un accès d'entreprise, la double autorisation n'est pas disponible.

Nom :

Saisissez un nom pour le groupe.

Description :

Saisissez une description pour le groupe.

Voir également

- *Création d'un groupe de double autorisation, Page 169*

29.5 Page Propriétés de combinaison de connexion

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 

Nouveau groupe de double autorisation > 
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  **Nouveau groupe de double autorisation Enterprise** > 

Permet de convertir une combinaison de groupes d'utilisateurs en un groupe de double autorisation. Les utilisateurs du premier groupe d'utilisateurs doivent se connecter dans la première boîte de dialogue d'ouverture de session ; les utilisateurs du deuxième groupe d'utilisateurs confirment la connexion.

Sélectionner une combinaison de connexion

Sélectionnez un groupe d'utilisateurs dans chacune des listes.

Forcer la double autorisation

Cochez cette option pour imposer que chaque utilisateur ne puisse se connecter que simultanément avec un utilisateur du second groupe.

Voir également

– *Création d'un groupe de double autorisation, Page 169*

29.6 Boîte de dialogue Sélectionner Groupes d'utilisateurs

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 

Nouveau groupe de double autorisation > 
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  **Nouveau groupe de double autorisation Enterprise** > 

Permet d'ajouter une combinaison de groupes d'utilisateurs à un groupe de double autorisation. Les utilisateurs du premier groupe d'utilisateurs doivent se connecter dans la première boîte de dialogue d'ouverture de session ; les utilisateurs du deuxième groupe d'utilisateurs confirment la connexion.

Sélectionner une combinaison de connexion

Sélectionnez un groupe d'utilisateurs dans chacune des listes.

Forcer la double autorisation

Cochez cette option pour imposer que chaque utilisateur ne puisse se connecter que simultanément avec un utilisateur du second groupe.

Voir également

– *Création d'un groupe de double autorisation, Page 169*

29.7**Page Autorisations de caméra**

Fenêtre principale >

Groupes d'utilisateurs > Onglet **Groupes d'utilisateurs** >



> Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Autorisations de caméra**

ou



Fenêtre principale >

Groupes d'utilisateurs > Onglet **Accès Enterprise** >



Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Autorisations de caméra**

Permet de configurer les droits d'accès aux fonctions d'une caméra ou d'un groupe de caméras pour le groupe d'utilisateurs sélectionné.

Si de nouveaux composants sont ajoutés, il est nécessaire de reconfigurer les autorisations de caméra.

Vous pouvez interdire l'accès à une caméra sur la page **Caméra**.

Caméra

Affiche le nom de la caméra tel qu'il est configuré sur la page **Caméras et enregistrement**.

Emplacement

Affiche la position de la caméra telle qu'elle est configurée sur la page **Cartes et structure**.

Accès

Cochez cette case pour autoriser l'accès à cette caméra.

Vidéo en Mode Temps Réel

Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de la vidéo en Mode Temps Réel.

Son en Mode Temps Réel

Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de la vidéo en Mode Temps Réel.

Enregistrement manuel

Cochez cette case pour autoriser l'enregistrement manuel des alarmes (enregistrement d'alarme).

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si l'enregistrement sur alarme manuel est activé sur la page **Fonctions de l'opérateur**.

Vidéo en Mode Lecture

Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de la vidéo en Mode Temps Réel.

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si le mode lecture est activé sur la page

Fonctions de l'opérateur.**Son en Mode Lecture**

Cochez cette case pour autoriser l'utilisation du son en Mode Lecture.

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si le mode lecture est activé sur la page

Fonctions de l'opérateur.**Métadonnées**

Cochez cette case pour autoriser l'affichage des métadonnées.

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si l'affichage des métadonnées est activé sur la page **Fonctions de l'opérateur**.

Exporter

Cochez cette case pour autoriser l'exportation de données vidéo.

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si l'exportation des données vidéo est activée sur la page **Fonctions de l'opérateur**.

Balayage horizontal/vertical et zoom

Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de la commande PTZ ou de la fonction ROI de cette caméra.

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si la commande PTZ (balayage horizontal/vertical et zoom) ou la fonction ROI de cette caméra est activée sur la page **Fonctions de l'opérateur**. Vous devez également configurer PTZ ou ROI dans le Tableau des caméras.

Aux

Cochez cette case pour autoriser l'exécution de commandes auxiliaires.

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si les commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom d'une caméra sont activées sur la page **Fonctions de l'opérateur**.

Définir des paramètres prédéfinis

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à définir des prépositions pour cette caméra mobile.

Vous pouvez également définir des prépositions pour la fonctionnalité Zone d'intérêt, si elle est activée et autorisée.

Vous ne pouvez cocher ou décocher cette case que si les commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom d'une caméra sont activées sur la page **Fonctions de l'opérateur**.

Image de référence

Cochez cette case pour permettre la mise à jour de l'image de référence de cette caméra.

Voir également

– *Configuration des autorisations des caméras, Page 173*

29.8

Priorité des commandes

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Priorité des commandes**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > 
> Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Priorité des commandes**

Priorité des commandes

Faites glisser le curseur vers la droite pour diminuer le niveau de priorité relatif à la prise de commande du balayage horizontal/vertical et du zoom et des lignes de jonction Allegiant. Un utilisateur bénéficiant d'une priorité élevée peut verrouiller les commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom et le contrôle d'une ligne de jonction pour les utilisateurs de niveau de priorité inférieur. Vous pouvez définir la durée du verrouillage des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom dans le champ **Temps d'attente en min.**. La valeur par défaut est de 1 minute.

Temps d'attente en min.

Indiquez la période en minutes.

Voir également

– *Configuration de priorités diverses, Page 174*

29.9 Boîte de dialogue Copier les autorisations du groupe d'utilisateurs

Fenêtre principale >  > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > **Groupes d'utilisateurs** 
> 
ou

Fenêtre principale >  > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > **Groupes d'utilisateurs**
Enterprise  > 

Permet de sélectionner les autorisations d'un groupe d'utilisateurs à copier vers d'autres groupes.

Copier à partir de :

Affiche le groupe d'utilisateurs sélectionné. Il s'agit du groupe d'utilisateurs dont il faut copier les autorisations.

Paramètres à copier

Cochez la case correspondant aux autorisations du groupe d'utilisateurs à copier.

Copier vers :

Cochez la case des groupes d'utilisateurs vers lesquels copier les autorisations sélectionnées.

Voir également

– *Copie des autorisations d'un groupe d'utilisateurs, Page 175*

29.10 Page Autorisations de décodeur

Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** >  > Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Autorisations de caméra**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** >  >
Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Autorisations de caméra**
Permet de configurer les décodeurs auxquels les utilisateurs de ce groupe ont accès.

Décodeur

Affiche les décodeurs disponibles.

Cochez cette case pour autoriser le groupe d'utilisateurs à accéder à ce décodeur.

Voir également

– *Configuration des autorisations des décodeurs, Page 174*

29.11 Page Événements et alarmes

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Événements et alarmes**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > 
> Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Événements et alarmes**

Permet de configurer les autorisations d'accès dans l'Arborescence des Événements, c'est-à-dire les événements auxquels le groupe d'utilisateurs peut accéder ou non.

Chaque événement est associé à au moins un dispositif. Par exemple, les caméras disponibles pour l'événement **Perte de vidéo** sont les dispositifs. Pour un événement comme **Sauvegarde terminée**, le dispositif correspondant est **Sauvegarde avec contrôle temporel**. Par conséquent, un dispositif peut être un processus logiciel.

1. Développez un élément de l'arborescence et sélectionnez les cases des événements que vous souhaitez activer. Dans la colonne **Caméra**, cochez la case permettant d'activer les événements de tous les dispositifs disponibles. De cette manière, le groupe d'utilisateurs recevra les événements des dispositifs auxquels il n'a pas accès. L'accès aux dispositifs est configurable sur les pages **Caméra** et **Autorisations de caméra**.
2. Pour activer ou désactiver l'ensemble des événements simultanément, cochez ou décochez la case **Événements et alarmes**.

Voir également

– *Configuration des autorisations pour les événements et les alarmes, Page 173*

29.12 Boîte de dialogue Paramètres du serveur LDAP


Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs**  > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Propriétés du groupe d'utilisateurs** > Bouton **Paramètres**
ou

Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs**  > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Propriétés du groupe d'utilisateur** > Bouton **Paramètres**

Vous pouvez saisir les paramètres du serveur LDAP configurés hors de Bosch VMS. Vous aurez besoin du concours de l'administrateur qui a configuré le serveur LDAP pour les entrées suivantes.

Tous les champs sont obligatoires, sauf les champs situés dans la zone de groupe **Utilisateur / groupe d'utilisateurs test**.



Paramètres du serveur LDAP

Serveur LDAP :

Saisissez le nom du serveur LDAP.

Port :

Saisissez le numéro de port du serveur LDAP (par défaut, non chiffré : 389, chiffré : 636)

Connexion sécurisée

Cochez cette case pour activer la transmission de données chiffrées.

Base LDAP d'utilisateur :

Saisissez le nom unique (DN = nom distinct) du chemin LDAP dans lequel vous pouvez rechercher un utilisateur. Exemple de DN de la base LDAP :CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filtre d'utilisateur :

Sélectionnez un filtre pour la recherche d'un nom d'utilisateur unique. Des exemples sont prédéfinis. Remplacez-le %username% par le nom d'utilisateur réel.

Base LDAP de groupe :

Saisissez le nom unique du chemin LDAP dans lequel vous pouvez rechercher des groupes. Exemple de DN de la base LDAP : CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filtre de recherche d'un membre de groupe :

Sélectionnez un filtre pour la recherche d'un membre de groupe.

Des exemples sont prédéfinis. Remplacez %usernameDN% par le nom d'utilisateur et son DN réels.

Utilisateur proxy**Nom de l'utilisateur (DN) :**

Saisissez le nom unique de l'utilisateur proxy. Cet utilisateur est nécessaire pour permettre aux membres de ce groupe d'utilisateurs Bosch VMS d'accéder au serveur LDAP.

Mot de passe :

Saisissez le mot de passe de l'utilisateur proxy.

Test

Cliquez sur ce bouton pour tester l'accès de l'utilisateur proxy au serveur LDAP.

Utilisateur / groupe d'utilisateurs test

Les entrées de cette zone de groupe ne sont pas enregistrées lorsque vous cliquez sur **OK**. Elles servent uniquement au test.

Nom d'utilisateur:

Saisissez le nom d'un utilisateur test. Ne renseignez pas le DN.

Mot de passe :

Saisissez le mot de passe de l'utilisateur test.

Utilisateur test

Cliquez sur ce bouton pour vérifier si l'association du nom d'utilisateur et du mot de passe est exacte.

Groupe (DN) :

Saisissez le nom de groupe unique auquel est associé l'utilisateur.

Groupe test

Cliquez sur ce bouton pour tester l'association de l'utilisateur au groupe.

Filtre de recherche de groupe :

Ne laissez pas ce champ vide. Sans entrée, vous ne pouvez pas affecter un groupe LDAP à un groupe d'utilisateurs Bosch VMS.

Sélectionnez un filtre pour la recherche d'un groupe d'utilisateurs.

Des exemples sont prédéfinis.

Voir également

– *Configuration des paramètres LDAP, Page 169*

29.13

Page d'identifiants

Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** >  > Onglet

Autorisations de périphérique > Onglet **Identifiants**

Configurez les identifiants d'un compte d'entreprise sur un serveur.

Vous pouvez configurer un accès d'entreprise sur chaque Management Server membre de votre Enterprise System. Le Enterprise Management Server utilise cet identifiant pour autoriser l'accès aux périphériques de ce Management Server pour le Operator Client qui se connecte en tant qu'utilisateur d'un Enterprise User Group.

Renommer l'élément  comme vous le souhaitez. Ceci est le nom du Enterprise Account.

Description :

Saisissez une description pour ce Enterprise Account.

Entrez un nouveau mot de passe :/Confirmer le mot de passe :

Saisissez et confirmez-le mot de passe pour ce Management Server.

Voir également

– *Boîte de dialogue Nouveau compte d'entreprise/de groupe d'utilisateurs, Page 317*

29.14 Page Arborescence Logique

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Caméra**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Accès Enterprise** > 
Onglet **Autorisations de périphérique** > Onglet **Caméra**
Permet de configurer l'arborescence logique de chaque groupe d'utilisateurs.

Caméra

Cochez une case pour autoriser les utilisateurs du groupe d'utilisateurs sélectionné à accéder aux dispositifs correspondants.

Vous pouvez interdire l'accès à une caméra sur la page **Autorisations de caméra**.

Voir également

– *Configuration des autorisations pour l'arborescence logique, Page 172*

29.15 Page des fonctionnalités d'Operator

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** > 
> Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Fonctions de l'opérateur**
ou

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**
Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Fonctions de l'opérateur**
Permet de configurer diverses autorisations pour le groupe d'utilisateurs sélectionné.

Commande balayage horizontal/vertical et zoom de dômes

Cochez cette case pour autoriser la commande d'une caméra.

Page **Priorité des commandes** : vous pouvez définir la priorité relative à la prise de commande d'une caméra dans le champ **Priorité des commandes**.

Lignes de jonction Allegiant

Cochez cette case pour autoriser l'accès aux lignes de jonction Bosch Allegiant.

Page **Priorité des commandes** : vous pouvez définir la priorité relative à la prise de commande de lignes de jonction Bosch Allegiant dans le champ **Priorité des commandes**.

Imprimer et enregistrer les données vidéo

Cochez cette case pour autoriser l'impression et l'enregistrement de données vidéo.

Traitement d'alarme

Cochez cette case pour autoriser le traitement des alarmes.

Interrompre l'économiseur d'écran Windows pour les alarmes entrantes

Cochez cette option pour garantir qu'une alarme entrante s'affichera même si l'économiseur d'écran est actif. Ce paramètre reste sans effet si l'interruption de l'économiseur d'écran est conditionnée à la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

Affichage des alarmes

Cochez cette case pour autoriser l'affichage des alarmes. Si vous sélectionnez cette option, l'option **Traitement d'alarme** est désactivée en même temps.

Lecture

Cochez cette case pour donner au Mode Lecture un niveau de priorité supérieure et pour activer les autres fonctions de lecture.

Si vous décochez cette case, les autorisations **Exporter les fichiers vidéo**, **Protéger les données vidéo**, **Effacer la vidéo** et **Accéder aux données vidéo enregistrées lorsque le groupe d'utilisateurs n'est pas autorisé à se connecter** ainsi que les autorisations **Vidéo en Mode Temps Réel** pour toutes les caméras disponibles sur la page **Autorisations de caméra** sont effacées et désactivées.

Exporter les fichiers vidéo

Cochez cette case pour autoriser l'exportation de données vidéo.

Si vous décochez cette case, les autorisations définies pour toutes les caméras disponibles sur la page **Autorisations de caméra** seront également désactivées.

Protéger les données vidéo

Cochez cette case pour activer la protection des données vidéo.

Effacer la vidéo

Cochez cette case pour autoriser la suppression de données vidéo.

Accéder aux données vidéo enregistrées lorsque le groupe d'utilisateurs n'est pas autorisé à se connecter

Cochez cette case pour autoriser l'accès aux données vidéo indiquées.

Accès au Journal des Connexions

Cochez cette case pour autoriser l'accès au Journal des Connexions.

Boutons événement Opérateur

Cochez cette case pour autoriser les boutons d'événements utilisateur dans Operator Client.

Fermer Operator Client

Cochez cette case pour autoriser la fermeture de Operator Client.

Réduire Operator Client

Cochez cette case pour autoriser la réduction de Operator Client.

Intercom audio

Cochez la case de cette option pour autoriser l'utilisateur à parler dans les haut-parleurs d'un encodeur par la fonction entrée audio et sortie audio.

Enregistrement d'alarme manuel

Cochez cette case pour autoriser l'enregistrement manuel des alarmes.

Si vous décochez cette case, les autorisations **Métadonnées** définies pour toutes les caméras disponibles sur la page **Autorisations de caméra** seront effacées et désactivées.

Accès à VRM Monitor

Cochez cette case pour autoriser l'accès au VRM Monitor logiciel.

Définir une image de référence

Cochez la case pour autoriser la mise à jour de l'image de référence dans Operator Client.

Définir la sélection de la zone pour l'Image de référence

Cochez la case pour permettre la sélection de la zone dans l'image de la caméra, pour la mise à jour de l'image de référence dans Operator Client.

Modifier le mot de passe

Cochez la case pour autoriser un utilisateur d'Operator Client à modifier le mot de passe permettant d'ouvrir une session.

Arm intrusion panel areas

Activez cette case à cocher pour permettre à un utilisateur d'Operator Client d'armer les zones configurées dans une centrale d'intrusion faisant partie de votre configuration Bosch VMS.

Force arm intrusion panel areas

Activez cette case à cocher pour permettre à un utilisateur d'Operator Client de forcer l'armement des zones configurées dans une centrale d'intrusion faisant partie de votre configuration Bosch VMS.

Disarm intrusion panel areas

Activez cette case à cocher pour permettre à un utilisateur d'Operator Client de désarmer les zones configurées dans une centrale d'intrusion faisant partie de votre configuration Bosch VMS.

Ordre d'affichage en cas de priorité d'alarme identique :

Sélectionnez la valeur appropriée pour configurer l'ordre d'apparition des volets des images d'Alarme dans Operator Client.

Durée de rembobinage de lecture instantanée :

Entrez la durée de lecture instantanée en secondes.

Répéter le son de l'alarme :

Cochez cette case et saisissez le nombre de secondes devant s'écouler avant la répétition d'une alarme sonore.

Limiter l'accès à la vidéo enregistrée pendant les n dernières minutes :

Cochez cette case pour restreindre l'accès aux vidéos enregistrées.
Dans la liste, entrez la durée en minutes.

Forcer la déconnexion automatique de l'opérateur après ce délai d'inactivité :

Cochez la case permettant d'activer la déconnexion automatique d'Operator Client au bout de la période configurée.

Voir également

- *Déconnexion en cas d'inactivité, Page 48*
- *Configuration des autorisations d'exploitation, Page 171*

29.16

Page Priorités



Fenêtre principale >

Groupes d'utilisateurs > Onglet **Groupes d'utilisateurs** >



> Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Priorités**

ou



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Priorités**

Permet de configurer la durée de verrouillage explicite des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom. Vous pouvez définir les priorités des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom et de l'affichage des alarmes entrantes.

Comportement contextuel automatique

Faites glisser le curseur pour ajuster le niveau de priorité de la fenêtre Image en Mode Temps Réel ou Lecture. Cette valeur sert à déterminer si les alarmes entrantes doivent automatiquement s'afficher dans la fenêtre Image d'alarme.

Exemple : supposons que le curseur de la fenêtre Image en temps réel est défini sur 50 et celui de l'affichage en Mode Lecture sur 70. Une alarme portant le niveau de priorité 60 s'affiche alors automatiquement si et seulement si l'utilisateur a déjà ouvert l'affichage en Mode Lecture. En revanche, elle ne s'affiche pas automatiquement si l'utilisateur a activé l'affichage en Mode Temps Réel.

Voir également

– *Configuration de priorités diverses, Page 174*

29.17

Page Interface utilisateur



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs** >  > Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Interface utilisateur**

ou



Fenêtre principale > **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Autorisations d'exploitation** > Onglet **Interface utilisateur**

Permet de configurer l'interface utilisateur de 4 moniteurs utilisés par Operator Client.

Moniteur de contrôle

Sélectionnez le moniteur de contrôle pouvant uniquement afficher des données en Mode Temps Réel.

Moniteur d'alarme

Sélectionnez le moniteur d'alarme pouvant afficher des données en Mode Temps Réel et en mode alarme ou en mode alarme uniquement.

Moniteurs 1 à 4

Dans chaque liste, sélectionnez l'entrée appropriée.

Format des volets d'images

Pour chaque moniteur, sélectionnez le rapport hauteur/largeur requis lors du démarrage initial de Operator Client. Utilisez le rapport 16:9 pour les caméras HD.

Enregistrer les paramètres au moment de l'arrêt

Cochez cette case pour que le système mémorise le dernier état de l'interface utilisateur lorsque l'utilisateur se déconnecte de Operator Client. Si elle n'est pas cochée, Operator Client affiche au démarrage l'interface utilisateur configurée.

Rest. param. par défaut

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut de cette page.

Charger mise en page personnalisée

Cliquez sur ce bouton pour importer un fichier XML contenant des paramètres d'interface utilisateur.

Décharger mise en page personnalisée

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant de télécharger des paramètres d'interface utilisateur importés.

Voir également

- *Configuration des paramètres de l'interface utilisateur, Page 172*

29.18**Page Accès au serveur**

Fenêtre principale >  **Groupes d'utilisateurs** > Onglet **Groupes d'utilisateurs**

Enterprise >  > Onglet **Accès au serveur**

Vous pouvez configurer l'accès au serveur sur un Enterprise Management Server. Vous devez saisir le nom du compte d'entreprise et son mot de passe pour chaque Management Server de vos Enterprise System. Ce compte est configuré sur chaque Management Server.

Management Server

Affiche le nom du Management Server que vous avez configuré sur ce Enterprise Management Server.

Management Server

Affiche le nom du serveur ajouté à la liste

(Fenêtre principale >  **Périphériques** > **Système Enterprise** > **Liste de serveurs**).

Adresse réseau privée

Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS privé du Management Server.

Adresse réseau publique

Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS publique du Management Server.

Numéro du serveur

Affiche le numéro du Management Server. Ce numéro est utilisé par un clavier IntuiKey pour la sélection du Management Server souhaité.

Accès

Cliquez sur la case à cocher lorsque vous souhaitez accorder l'accès au Management Server. Ce Management Server est maintenant un Enterprise Management Server.

Enterprise Account

Saisissez le nom du compte Enterprise qui a été configuré sur le Management Server.

Mot de passe du compte Enterprise

Cliquez pour afficher une boîte de dialogue permettant de saisir le mot de passe du compte Enterprise qui a été configuré sur le Management Server.

Description du serveur

Affiche le texte descriptif pour ce serveur.

Les colonnes supplémentaires s'affichent lorsqu'elles ont été ajoutées à la liste des serveurs.

Voir également

- *Configuration de la liste des serveurs pour le système d'entreprise, Page 91*
- *Créer un groupe ou un compte, Page 168*

30

Dépannage

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes connus dans le cadre de l'utilisation de Bosch VMS Configuration Client.

Problèmes après la mise à jour de Bosch Video Management System

Problème	Cause	Solution
Le NVR n'enregistre pas après la mise à jour de Bosch Video Management System.	La connexion entre le NVR et le serveur s'est interrompue après la mise à jour. La mise à jour a pu modifier la base de données Bosch VMS sur le serveur. Le NVR doit « connaître » ces modifications.	Rétablir la connexion entre le NVR et le serveur.

Problèmes rencontrés lors de l'installation

Problème	Cause	Solution
Dans le programme d'installation, certains caractères ne s'affichent pas correctement.	Le choix de langue dans Windows n'est pas correct.	<i>Configuration de la langue dans Windows, Page 335</i>
Le programme d'installation s'interrompt, puis indique que le serveur OPC ne peut être installé.	Les fichiers du serveur OPC ne peuvent pas être écrasés.	Désinstallez OPC Core Components Redistributable et recommencez l'installation de Bosch Video Management System.
Le logiciel ne peut être désinstallé via le programme d'installation.		Démarrez Control Panel > Add/Remove Programs et désinstallez Bosch VMS.

Problèmes rencontrés immédiatement après le lancement de l'application

Problème	Cause	Solution
Bosch VMS ne s'affiche pas dans la bonne langue.	Windows n'utilise pas la langue de votre choix.	<i>Configuration de la langue de Configuration Client, Page 82</i> ou <i>Configuration de la langue de Operator Client, Page 82</i>
La boîte de dialogue de connexion de Operator Client ne s'affiche pas dans la bonne langue.	Même si vous avez changé la langue pour Operator Client dans Configuration Client, la langue de la boîte de dialogue de connexion de Operator Client dépend de la langue choisie pour Windows.	<i>Configuration de la langue dans Windows, Page 335</i>

Problèmes relatifs à la langue d'affichage

Problème	Cause	Solution
Certains textes d'affichage de Configuration Client ou Operator Client sont rédigés dans une langue étrangère, généralement l'anglais.	La langue du système d'exploitation de l'ordinateur sur lequel le Management Server est installé est souvent l'anglais. Par conséquent, lorsque la base de données du Bosch VMS est générée sur cet ordinateur, bon nombre d'affichages texte sont créés en anglais. Ils restent inchangés quelle que soit la langue de Windows sur l'ordinateur Operator Client. Pour éviter ces interférences de langue, installez le logiciel Management Server sur un ordinateur doté de la langue d'interface Windows voulue.	N'y changez rien.

Problèmes avec le clavier numérique IntuiKey de Bosch

Problème	Cause	Solution
Le clavier numérique IntuiKey de Bosch déclenche une alarme et l'affichage des touches programmables indique Off Line.	La connexion au poste de commande est perdue. Le câble est endommagé/ débranché ou le poste de commande a été réinitialisé.	<i>Rétablissement de la connexion à un clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 336</i>

Problèmes dans les paramètres de commande d'enregistrement de votre carte son

Problème	Cause	Solution
L'effet Larsen apparaît lors de l'utilisation d'un microphone pour la fonction Intercom.	Seul le microphone doit être sélectionné dans les propriétés d'enregistrement de votre carte son, et non le mélange stéréo (ou quoi que ce soit d'autre). Operator Client contrôle son fichier de configuration au démarrage et modifie les propriétés d'enregistrement en conséquence. Ce fichier de configuration contient une entrée par défaut qui peut ne pas correspondre à la configuration de votre système. Ce paramètre est rétabli à chaque démarrage de Operator Client.	Modifiez le paramètre dans le fichier de configuration de Operator Client et réglez-le sur Microphone.

Blocage de Configuration Client

Problème	Cause	Solution
Configuration Client se bloque.	S'il existe de nombreuses caméras configurées dans un fichier Allegiant qui ne sont pas connectées à Bosch Video Management System, vous pouvez réduire leur nombre. Cela évite les charges inutiles du système.	Voir <i>Réduction du nombre de caméras Allegiant</i> , Page 336.

Blocage de Operator Client

Problème	Cause	Solution
Operator Client se bloque.	Le client Web DiBos a été installé et lancé sur l'ordinateur où Operator Client est installé.	Désinstallez le client Web DiBos.

30.1**Configuration de la langue dans Windows**

Si vous souhaitez changer de langue d'affichage pour la configuration de Bosch VMS, vous devez modifier la langue pour Windows. Lorsque vous changez de langue en suivant la procédure ci-dessous, l'ordinateur redémarre pour appliquer le paramètre de langue choisi.

Pour configurer la langue de votre choix :

1. Cliquez sur **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Options régionales et linguistiques**.

2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**. Sous **Langue pour les programmes non-Unicode**, sélectionnez la langue de votre choix.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Dans chaque boîte de message qui s'affiche, cliquez sur **Oui**.
Votre ordinateur redémarre.

30.2 Rétablissement de la connexion à un clavier numérique IntuiKey de Bosch

1. Rebranchez le câble ou attendez que le poste de commande soit en ligne.
Le message Off Line disparaît.
2. Appuyez sur la touche programmable Terminal pour accéder à Bosch VMS.

30.3 Réduction du nombre de caméras Allegiant

Vous avez besoin du logiciel MCS d'Allegiant pour pouvoir modifier le fichier Allegiant.

Pour réduire le nombre de caméras Allegiant :

1. Démarrez le logiciel MCS.
2. Ouvrez le fichier Allegiant.
3. Cliquez sur l'onglet Camera.
4. Marquez les caméras inutiles.
5. Dans le menu Edit , cliquez sur Delete.
6. Enregistrez le fichier. La taille du fichier ne change pas.
7. Répéter la dernière étape pour les moniteurs dont vous n'avez pas besoin. Cliquez sur l'onglet Monitors.
8. Importez ce fichier dans Bosch Video Management System (voir *Ajout de périphériques, Page 120*).

30.4 Ports utilisés

Cette section répertorie, pour tous les composants de Bosch VMS, les ports qui doivent être ouverts sur un réseau local. N'ouvrez pas ces ports sur Internet ! Pour un fonctionnement via Internet, utilisez des connexions sécurisées telles qu'un VPN ou un accès à distance. Chaque tableau répertorie les ports locaux qui doivent être ouverts sur l'ordinateur sur lequel le serveur est installé ou sur le routeur/commutateur de niveau 3 qui est connecté au matériel. Sur un pare-feu Windows 7, configurez une règle de trafic entrant pour chaque port ouvert. Autorisez toutes les connexions sortantes pour toutes les applications logicielles Bosch VMS.

Exemple de règle de trafic entrant simple sur le pare-feu Windows 7



Ports de Management Server/Enterprise Management Server

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Management Server	TCP	5390	Application Operator Client, Configuration Client, Bosch VMS SDK	Communication à distance .NET
Management Server	TCP	5392	Operator Client, Configuration Client, MVS	WCF, gateway.push.apple.com
Management Server	TCP	5395	Configuration Client, Operator Client	Préférences utilisateur, Transfert de fichier

Ports Video Recording Manager

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
VRM	TCP	1756	Management Server, Configuration Client	via RCP+
VRM	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Rechercher cible
VRM	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Cible de l'analyse du réseau multicast
VRM	TCP	80	Operator Client	Lecture VRM via http
VRM	TCP	443	Operator Client	Lecture VRM via https
VRM	TCP	5364, 5365	Operator Client	VRM eXport Wizard (version du projet)

Ports de Enterprise Server SDK

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Simulateur	TCP	5387	Navigateur Web	Configuration du simulateur
Hôte SDK	TCP	5388	Navigateur Web	Configuration du simulateur
Hôte SDK	TCP	5389	API frontale, application tierce	Enterprise Server SDK

Ports de Mobile Video Service

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Mobile Video Service	TCP	80	Management Server, Operator Client, Configuration Client, Client HTML, Applications mobiles	Accès via http
Mobile Video Service	TCP	443	Management Server, Operator Client, Configuration Client, Client HTML, Applications mobiles	Accès via https

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Mobile Video Service	TCP	2195	Notification Push Apple	Mac iOS
Mobile Video Service	UDP	1064-65535	Encodeur, VRM	
Transcodeur de Mobile Video Service	TCP	5382	Opérateur de téléphonie mobile de Mobile Video Service	Flux multimédia
Transcodeur de Mobile Video Service	TCP	5385	Opérateur de téléphonie mobile de Mobile Video Service	Flux multimédia
Fournisseur Bosch VMS de Mobile Video Service	TCP	5383	Operator Client	Flux multimédia
Opérateur de téléphonie mobile de Mobile Video Service	TCP	5384	Client HTML, Applications mobiles	Flux multimédia

Ports de système de stockage iSCSI

Configurez le transfert de port sur le routeur connecté pour ce périphérique.

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Système de stockage iSCSI	TCP	3260	Encodeur, VRM, Configuration Client	

Ports Bosch Video Streaming Gateway

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8756-8762	VRM, Management Server, Configuration Client	
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1756	VRM Configuration Client	via RCP+
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1757	VRM Configuration Client	Rechercher cible
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1758	VRM Configuration Client	Réponse de l'analyse

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1800	VRM Configuration Client	Cible de l'analyse du réseau multicast
Bosch Video Streaming Gateway	UDP	1064-65535	Encodeur, VRM	

Ports d'une caméra ONVIF

Configurez le transfert de port sur le routeur connecté pour ce périphérique.

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Caméra ONVIF	TCP	80	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Accès via http
Caméra ONVIF	RTSP	554	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	

Ports Operator Client Bosch VMS/Cameo SDK

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Operator Client	TCP	5394	Application Bosch VMS SDK, BIS	Communication à distance .NET
Operator Client	UDP	1024-65535	Encodeur, VRM	

Ports de l'encodeur

Configurez le transfert de port sur le routeur connecté pour ce périphérique.

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Encodeur	TCP	1756	Décodeur, Management Server, VRM, Operator Client, Configuration Client, Application Bosch VMS SDK	via RCP+
Encodeur	UDP	1757	Décodeur, Management Server, Operator Client	Rechercher cible
Encodeur	UDP	1758	Décodeur, Management Server, Operator Client	Réponse de l'analyse
Encodeur	UDP	1800	Décodeur, Management Server, Operator Client	Cible de l'analyse du réseau multicast
Encodeur	TCP	80	Operator Client, Application Bosch VMS SDK, VSG	Accès via http
Encodeur	TCP	443	Operator Client, Application Bosch VMS SDK, VSG	Accès via https

Ports du décodeur Bosch VMS

Configurez le transfert de port sur le routeur connecté pour ce périphérique.

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Décodeur	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, Application Bosch VMS SDK	via RCP+
Décodeur	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Rechercher cible
Décodeur	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Réponse de l'analyse
Décodeur	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Cible de l'analyse du réseau multicast
Décodeur	TCP	80	Operator Client	Accès via http
Décodeur	TCP	443	Operator Client	Accès via https
Décodeur	UDP	1024-65535	Encodeur	

NVR/NVR redondant/ Ports NVR de basculement

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
NVR	TCP	5391	Operator Client, Management Server, NVR de basculement, Configuration Client	Communication à distance .NET
NVR redondant	TCP	5391	Operator Client, Management Server, NVR de basculement, Configuration Client	Communication à distance .NET
NVR de basculement	TCP	5391	Operator Client, Management Server, NVR, NVR redondant, Configuration Client	Communication à distance .NET
NVR	UDP	1024-65535	Encodeur	
NVR redondant	UDP	1024-65535	Encodeur	
NVR de basculement	UDP	1024-65535	Encodeur	

Ports DiBos/BRS

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
DiBos 8.7/ BRS 8.10	TCP	808	Management Server, Configuration Client	Service Web Pour DiBos v. 8.7, un correctif est nécessaire.
Alternative :				

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
DiBos/BRS	TCP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, utilisé lorsque le service Web ne fonctionne pas ou que la version de DiBos utilisée ne prend pas en charge le service Web Le pare-feu doit être désactivé
DiBos/BRS	UDP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, utilisé lorsque le service Web ne fonctionne pas ou que la version de DiBos utilisée ne prend pas en charge le service Web Le pare-feu doit être désactivé

Ports DVR

Configurez le transfert de port sur le routeur connecté pour ce périphérique.

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
DVR	TCP	80	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Accès via http

Mur vidéo Barco

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
Mur vidéo Barco	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, Application Bosch VMS SDK	via RCP+
Mur vidéo Barco	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Rechercher cible
Mur vidéo Barco	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Réponse de l'analyse
Mur vidéo Barco	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Cible de l'analyse du réseau multicast

VIDOS

Serveur (d'écoute)	Protocole	Ports d'entrée	Client (demandeur)	Remarque
VIDOS	TCP	1756	Encodeur, Configuration Client	via RCP+
VIDOS	TCP	1757	Encodeur	Rechercher cible
VIDOS	TCP	1758	Encodeur	Réponse de l'analyse
VIDOS	TCP	1800	Encodeur	Cible de l'analyse du réseau multicast

30.5 Activation de la journalisation des événements ONVIF

Vous pouvez activer la journalisation des événements ONVIF, par exemple en cas de problèmes de réception d'événements Bosch VMS. La journalisation vous aide alors à résoudre le problème.

Pour activer la journalisation :

- Ouvrez le fichier `%programfiles(x86)%\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer\BVMSLogCfg.xml` dans un éditeur approprié, par exemple XMLSpy d'Altova.
- Accédez à la ligne contenant la chaîne suivante :
Add logging for onvif events of a device by network address
Les lignes commentées contiennent une brève explication.
- Saisissez le nom de journal (logger name) `OnvifEvents.<Networkaddress>`.
Saisissez uniquement `OnvifEvents` pour consigner les événements de tous les dispositifs ONVIF.
- Saisissez la valeur de niveau (level value) `DEBUG` pour tous les événements entrants et sortants.
Saisissez `INFO` pour tous les événements sortants.
Saisissez `WARN` ou `ERROR` pour désactiver.
- Ajoutez d'autres journaux si vous utilisez plusieurs dispositifs ou saisissez le nom du journal « `OnvifEvents` » pour obtenir les événements de tous les dispositifs ONVIF.
- Ajoutez d'autres éléments de journal pour configurer la journalisation de plusieurs dispositifs.

Les lignes suivantes montrent un exemple de journalisation des événements du dispositif 172.11.122.22 avec tous les événements sortants et entrants.

```
<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">
<level value = "DEBUG"/>
<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>
</logger>
```

Voir également

- *Configuration d'événements ONVIF, Page 117*
- *Événements ONVIF, Page 54*

Glossaire

802.1x

La norme IEEE 802.1x offre un modèle général de contrôle d'accès et d'authentification pour les réseaux IEEE 802. L'authentification est assurée par un programme à cet effet (Authenticator), qui contrôle les informations d'authentification transmises à l'aide d'un serveur d'authentification (voir serveur RADIUS) et autorise ou refuse l'accès aux services disponibles (LAN, VLAN ou WLAN).

Accès d'entreprise

Se compose d'un ou plusieurs comptes d'entreprise. Chaque compte d'entreprise contient des autorisations de périphérique d'un serveur spécifique .

Accès d'entreprise

Se compose d'un ou plusieurs comptes d'entreprise. Chaque compte d'entreprise contient des autorisations de périphérique d'un serveur spécifique .

Affichage à l'Écran

On-screen Display (Affichage à l'écran) : menus affichés sur le moniteur.

Alarm

Événement configuré pour la création d'une alarme. Il s'agit d'une situation particulière (détection de mouvements, retentissement d'une sonnette, perte de signal, etc.) nécessitant une intervention immédiate. Une alarme peut afficher une vidéo en Mode Temps réel, une vidéo en Mode Lecture, un plan d'action, une page Web ou une carte.

Allegiant

Systèmes analogiques de commutation Bosch

ANR

Automated Network Replenishment. Processus intégré qui copie les données vidéo manquantes d'un émetteur vidéo vers l'enregistreur vidéo sur réseau après une panne réseau. Les données vidéo copiées viennent exactement combler les lacunes survenues du fait de la panne réseau. L'émetteur doit donc posséder une capacité quelconque de stockage local. La capacité d'enregistrement de ce stockage local se calcule comme suit : (bande passante réseau x durée d'indisponibilité estimée du réseau + marge de

sécurité) x (1 + 1/vitesse de sauvegarde). La capacité d'enregistrement obtenue est nécessaire, car l'enregistrement continu doit se poursuivre pendant le processus de copie.

Arborescence des Événements

Arborescence des Périphériques

Liste hiérarchique de tous les périphériques disponibles dans le système.

Arborescence logique

Arborescence regroupant tous les périphériques au sein d'une structure personnalisée. L'arborescence logique permet de sélectionner des caméras ainsi que d'autres périphériques sur Operator Client. Le Configuration Client, permet de configurer l'« arborescence logique Complète » (dans la page Cartes et structure) et de l'adapter à chaque groupe d'utilisateurs (dans la page Groupes d'utilisateurs).

Autorisation double

Politique de sécurité nécessitant deux utilisateurs différents pour pouvoir établir la connexion à l'Operator Client. Ces deux utilisateurs doivent être membres d'un groupe d'utilisateurs Bosch Video Management System normal. Ce groupe d'utilisateurs (ou ces groupes d'utilisateurs, si les utilisateurs en question sont membres de groupes différents) doit faire partie d'un groupe de double autorisation. Un groupe de double autorisation possède ses propres droits d'accès dans Bosch Video Management System. Ce groupe de double autorisation doit posséder davantage de droits d'accès que le groupe d'utilisateurs normal auquel l'utilisateur appartient. Exemple : l'utilisateur A est membre d'un groupe d'utilisateurs appelé Groupe A. L'utilisateur B est membre du Groupe B. Par ailleurs, un groupe de double autorisation est configuré, avec pour membres le Groupe A et le Groupe B. Pour les utilisateurs du groupe A, la double autorisation est facultative ; pour les utilisateurs du groupe B, elle est obligatoire. Lorsque l'utilisateur A se connecte, une deuxième boîte de dialogue de confirmation de connexion s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, un deuxième utilisateur peut se connecter, le cas échéant. Si ce n'est pas le cas,

L'utilisateur A peut continuer et démarrer l'Operator Client. Il ne possède alors que les droits d'accès du Groupe A. Lorsque l'utilisateur B se connecte, une deuxième boîte de dialogue de connexion s'affiche de nouveau. Dans cette boîte de dialogue, un deuxième utilisateur doit se connecter. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur B ne peut pas démarrer l'Operator Client.

Barre du volet des Images

Barre d'outils d'un volet des Images.

Basculement VRM

Logiciel de l'environnement Bosch VMS. Prend en charge la tâche du VRM principal ou du VRM secondaire affecté en cas de défaillance.

BIS

Building Integration System.

BRS

Bosch Recording Station. Logiciel d'enregistrement et de gestion vidéo.

Caisse enregistreuse

Caisse enregistreuse

Calendrier d'Enregistrement

Permet de planifier des enregistrements et certains événements, comme par exemple le démarrage d'une sauvegarde ou la restriction du nombre d'ouvertures de session. Les Planifications d'Enregistrement ne doivent comporter ni temps morts, ni chevauchements. Elle régit également la qualité d'enregistrement vidéo.

Caméra mobile

Caméra dotée de fonctions de balayage horizontal/vertical et de zoom.

Chronologie

Partie de l'interface utilisateur de Bosch Video Management System. Affiche des lignes représentant graphiquement les enregistrements des caméras sélectionnées. La Chronologie vous permet de naviguer dans les vidéos enregistrées.

Clonage

Sabotage d'un lecteur de cartes Foyer. Un périphérique de clonage lit les données de carte inscrite sur la bande magnétique sans connaître le titulaire de la carte.

Code d'activation

Numéro que l'utilisateur doit saisir pour activer les licences achetées. Vous recevez le code d'activation après avoir saisi le numéro d'autorisation dans le Bosch Security Systems Software License Manager.

Compte d'entreprise

Autorisation permettant à un Operator Client de se connecter aux périphériques d'un serveur appartenant à un système d'entreprise. Dans un compte d'entreprise, toutes les autorisations pour les périphériques de ce serveur sont configurées. L'Operator Client peut se connecter simultanément à tous les serveurs qui font partie de ce système d'entreprise. Cet accès est contrôlé par l'adhésion auprès d'un Enterprise User Group et par les autorisations de périphérique configurées dans le compte d'entreprise pour ce serveur.

DAB

Distributeur automatique de billets.

Décodeur

Convertit un flux numérique en flux analogique pour afficher une vidéo numérique sur un moniteur analogique, par exemple.

DNS

Domain Name System (Système de noms de domaine). Un serveur DNS convertit une URL (www.monpériphérique.fr, par exemple) en adresse IP sur les réseaux utilisant le protocole TCP/IP.

Données de texte

Données d'une caisse enregistreuse ou d'un DAB, telles que la date et l'heure ou le numéro de compte bancaire, stockées avec les données vidéo correspondantes. Ces données fournissent des compléments d'informations à des fins d'analyse.

Double streaming

La double diffusion permet d'encoder simultanément le flux de données entrant en fonction de deux profils différents configurés individuellement. Deux flux de données sont créés : l'un pour l'enregistrement en temps réel et de pré-événement, et l'autre pour l'enregistrement continu, de mouvement et d'alarme.

DTP

Un périphérique DTP (Data Transform Processor, processeur de transformation de données) transforme des données série de périphériques ATM en format de données défini et envoie ces données via Ethernet à Bosch VMS. Vous devez vous assurer qu'un filtre de transformation est défini sur le périphérique DTP. Cette tâche est effectuée à l'aide d'un logiciel distinct du fabricant du périphérique DTP.

Duplex

Terme utilisé pour définir le sens de la transmission des données entre deux parties. Le semi-duplex permet une transmission des données bidirectionnelle, mais pas simultanée. Le duplex intégral permet une transmission des données bidirectionnelle et simultanée.

Durée de rembobinage

Valeur du retour en arrière (en secondes) dans un volet des Images avant de passer en Mode Lecture instantanée.

Durée de temporisation

Pour une séquence de caméras, durée prédéfinie pendant laquelle une fenêtre Image affiche une caméra avant de passer à la caméra suivante.

DVR

Enregistreur numérique

DWF

Design Web Format. Format servant à afficher des dessins techniques sur un moniteur informatique.

DynDNS

Dynamic Domain Name System (Système de noms de domaine dynamique). Un service d'hébergement DNS qui enregistre les adresses IP dans une base de données prête à l'emploi. Le DNS dynamique permet d'établir une connexion au périphérique via Internet à l'aide du nom d'hôte du périphérique. Voir DNS.

émulation CCL

Émulation du Langage de commande (CCL) utilisé pour le contrôle d'une matrice Allegiant. Vous pouvez utiliser cet ensemble de commandes pour commuter une caméra/un encodeur IP Bosch VMS en décodeur IP Bosch VMS. Vous ne pouvez pas contrôler directement d'anciennes caméras analogiques ou la matrice Allegiant elle-même.

Encodeur

Convertit un flux analogique en flux numérique, par exemple pour intégrer des caméras analogiques dans un système numérique tel que Bosch Video Management System. Certains encodeurs peuvent disposer d'une mémoire locale (une carte Flash ou un disque dur USB, par exemple) ou peuvent stocker leurs données vidéo sur des périphériques iSCSI. Les caméras IP possèdent un encodeur incorporé.

Entrée virtuelle

Sert à transférer des événements de systèmes tiers vers Bosch Video Management System.

Événement

Circonstance ou état lié(e) à une alarme et/ou une action. Les événements peuvent provenir de plusieurs sources, telles que des caméras, des archiveurs, des répertoires, des entrées numériques, etc. Il peut s'agir d'états de démarrage des enregistrements, de perte d'états de signal, de messages de type « disque saturé », d'ouvertures de session utilisateur ou de déclencheurs par entrée numérique.

Événement Combiné

Association de différents événements au moyen des expressions booléennes ET et OU. Vous pouvez uniquement combiner des changements d'état, par exemple le passage d'une connexion à l'état déconnecté ou l'activation d'une planification.

Famille de périphériques

Les encodeurs/caméras IP Bosch peuvent appartenir à l'une des familles de périphériques suivantes : Famille de périphériques 1, Famille de périphériques 2, Famille de périphériques 3. Les périphériques de la famille de périphériques 1 peuvent uniquement enregistrer le flux 1. Les périphériques de la famille de périphériques 2 peuvent enregistrer le flux 1 ou le flux 2. Les périphériques de la famille de périphériques 3 peuvent enregistrer le flux 1, le flux 2 ou le flux composé uniquement d'images I.

Fenêtre Image

Conteneur renfermant des volets d'Images dont la disposition suit un diagramme particulier.

Fenêtre Image d'alarme

Fenêtre Image affichant un ou plusieurs volets des images d'Alarme.

Fonction intercom

Permet de parler dans les haut-parleurs d'un encodeur. Cet encodeur doit être équipé d'une entrée audio et d'une sortie audio. La fonction intercom peut être accordée par groupe d'utilisateurs.

Groupe de moniteurs analogiques

Ensemble de moniteurs analogiques connectés à des décodeurs. Le groupe de moniteurs analogiques peut être affecté au traitement des alarmes dans une zone physique donnée. Ainsi, une installation comportant trois salles de contrôle séparées physiquement pourrait comporter trois groupes de moniteurs. Les moniteurs d'un groupe de moniteurs analogiques sont configurés logiquement en lignes et colonnes et peuvent être définis pour un affichage en plein écran ou en quadravision.

Groupe d'utilisateurs

Groupe servant à définir des attributs communs à plusieurs utilisateurs, tels que des autorisations, des droits d'accès et un niveau de priorité en matière de balayage horizontal/vertical et de zoom. Lorsqu'un utilisateur devient membre d'un groupe, il hérite automatiquement de tous les attributs du groupe.

Groupe d'utilisateurs d'entreprise

Groupe d'utilisateurs configuré sur un serveur d'entreprise. Définit les utilisateurs autorisées à accéder à plusieurs serveurs simultanément. Définit le fonctionnement des autorisations disponibles pour ces utilisateurs.

GSM

Abréviation de Global System for Mobile Communication. Standard de téléphonie numérique mobile.

H.264

Norme pour le codage (la compression) de données numériques audio et vidéo pour les applications multimédias. Cette norme inclut différents profils pouvant dépendre du fabricant. Les profils suivants sont disponibles : Baseline, Baseline+ et Main Profile. Le profil Baseline (n'est

pas utilisé dans Bosch Video Management System) prend en charge 2 CIF. Le profil Baseline+ prend en charge 4 CIF et offre une meilleure qualité d'image que le profil Baseline. Le profil Main Profile prend en charge 4 CIF et fournit un algorithme de compression hautement efficace, appelé CABAC (Context-adaptive binary arithmetic coding). Celui-ci offre un encodage haute qualité pour le stockage.

Image de référence

Une image de référence est comparée en permanence avec l'image vidéo actuelle. Une alarme se déclenche si l'image vidéo en cours diffère de l'image de référence dans les zones marquées. Vous pouvez ainsi détecter une tentative de vandalisme qui ne le serait pas autrement, par exemple, si la caméra était tournée.

Interface DAB/caisse enregistreuse

Reçoit des chaînes de caractères via un câble série/l'interface COM qu'il transfère ensuite via un câble Ethernet (TCP/IP). Les chaînes représentent généralement des données de caisses enregistreuses ou des transactions de DAB.

IPS

Images par seconde. Nombre d'images vidéo transmises ou enregistrées par seconde.

IQN

iSCSI Qualified Name (nom qualifié). Le nom d'initiateur au format IQN est utilisé pour fournir les adresses à la fois aux initiateurs et aux cibles iSCSI. Avec le mappage des IQN, vous créez un groupe initiateur qui contrôle l'accès aux LUN d'une cible iSCSI et vous inscrivez les noms d'initiateur de chaque encodeur et du VRM dans ce groupe initiateur. Seuls les périphériques dont les noms d'initiateur sont ajoutés au groupe initiateur sont autorisés à accéder à un LUN. Voir LUN ; voir iSCSI.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface (SCSI sur IP). Protocole qui gère le stockage des données via un réseau TCP/IP. iSCSI permet d'accéder aux données stockées à partir de n'importe quel endroit du réseau. Grâce à l'avènement du Gigabit Ethernet, tout particulièrement, la configuration des serveurs de

stockage iSCSI en tant que disques durs distants pour les ajouter à un réseau informatique est devenue une opération abordable. Dans la terminologie iSCSI, le serveur qui fournit les ressources de stockage est appelé « cible iSCSI », tandis que le client qui se connecte au serveur et accède à ses ressources est appelé « initiateur iSCSI ».

iSCSI

IVA

Intelligent Video Analysis (Analyse de contenu d'image). Algorithme qui détecte des propriétés spécifiques et le comportement des objets dans une scène surveillée par une caméra vidéo pour générer sur cette base des événements d'alarme qui pourront, à leur tour, être traités dans un système de vidéosurveillance. L'enregistrement avec les paramètres d'analyse de contenu d'image activé constitue une condition préalable dès lors que l'on souhaite pouvoir effectuer ultérieurement des recherches à la fois sélectives et rapides dans le matériel vidéo. Grâce à l'analyse de contenu d'image, il est possible de capturer et d'évaluer le mouvement directionnel d'objets de manière à largement éviter les alarmes intempestives. L'analyse de contenu d'image s'adaptant automatiquement aux conditions ambiantes, elle est dès lors pratiquement insensible aux perturbations liées, par exemple, à la pluie ou au mouvement des branches. L'analyse de contenu d'image permet de filtrer des objets en fonction de leurs couleurs spécifiques, ce qui est particulièrement utile dans le cadre d'instructions judiciaires. Il est ainsi possible, grâce à l'analyse de contenu d'image, de rechercher des objets présentant des propriétés chromatiques particulières dans des séquences vidéo conséquentes.

Jonction

Sorties analogiques d'une matrice analogique connectées à un encodeur. Ainsi, les sources vidéo de matrice peuvent être utilisées dans Bosch Video Management System.

Journal des Connexions

Conteneur pour la consignation de tous les événements qui se produisent dans Bosch Video Management System.

JPEG

Joint Photographic Expert Group

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Processus de codage d'images.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol. Protocole réseau exécuté sur TCP/IP autorisant l'accès à des annuaires. Par exemple, un annuaire peut dresser la liste de groupes d'utilisateurs et de leurs droits d'accès. Le système Bosch Video Management System s'en sert pour accéder aux mêmes groupes d'utilisateurs que MS Windows, ou à un système de gestion des utilisateurs d'une autre entreprise.

Lecture instantanée

Lit l'image enregistrée de la caméra sélectionnée dans un volet des images sur l'écran en Mode Temps Réel. Il est possible de configurer l'heure de début (nombre de secondes dans le passé ou durée de rembobinage).

Liste des Alarmes

Fenêtre de Bosch Video Management System servant à afficher une liste d'alarmes actives.

Logiciel MCS

Logiciel utilisé en tant qu'interface entre Bosch Video Management System et un périphérique Allegiant. Version 2.8 ou ultérieure.

LUN

Logical Unit Number (Numéro logique de lecteur). Utilisé dans l'environnement iSCSI pour adresser une unité de disque individuelle ou une partition virtuelle (volume). La partition fait partie d'une matrice de disques RAID (la cible iSCSI).

Mappage de port

Le mappage de ports permet à des ordinateurs distants de se connecter à un ordinateur ou service spécifique dans un réseau local privé (LAN).

MHT

Également appelé « archive Web ». Format de fichier capable d'enregistrer tous les fichiers HTML et image d'un site Internet au sein d'un seul fichier. Pour éviter les problèmes, il est conseillé de créer les fichiers MHT à l'aide d'Internet Explorer 7.0 ou d'une version supérieure.

Mode Temps Réel

MPEG-4

Motion Picture Expert Group. Norme pour le codage (la compression) de données numériques audio et vidéo pour les applications multimédias.

MSS

Maximum Segment Size (taille de segment maximale). Quantité maximale de données, indiquée en octets, qu'un ordinateur ou un dispositif de communication peut manipuler comme un ensemble unique, non fragmenté.

MTU

Maximum Transmission Unit (unité de transmission maximale). Décrit le volume de données maximal (en octets) qu'il est possible de transférer sans fragmentation.

Multicast

Sur un réseau, communication entre un émetteur unique et plusieurs récepteurs par distribution d'un flux de données unique (sur le réseau lui-même) vers plusieurs récepteurs d'un groupe défini. Pour pouvoir utiliser le multicast, vous devez disposer d'un réseau compatible qui utilise les protocoles UDP et IGMP.

No Touch Deployment

Méthode permettant de télécharger, installer et exécuter automatiquement des applications .NET sans modifier le registre ou les composants système partagés. Avec Bosch Video Management System, le mécanisme No Touch Deployment est utilisé pour mettre à jour les Operator Clients à partir du serveur. La mise à jour a lieu si une version plus récente est présente sur le Management Server, et au moment où chaque utilisateur se connecte à Operator Client. Si vous travaillez avec un seul Operator Client et plusieurs ordinateurs Management Server, le mécanisme No Touch Deployment utilise uniquement la version du logiciel présente sur le dernier Management Server auquel l'Operator Client s'est connecté avec succès. Si vous essayez d'ouvrir une session sur un autre Management Server avec une version différente de l'application, celle-ci affiche le serveur comme « hors-ligne » étant donné que les versions du logiciel ne correspondent pas.

Numéro d'autorisation

Numéro mentionné dans la lettre d'autorisation. Vous devez saisir le numéro d'autorisation dans le Bosch Security Systems Software License Manager pour obtenir le code d'activation. Vous devez également saisir la signature de l'ordinateur.

Numéro logique

Les numéros logiques sont des identifiants uniques affectés à chaque périphérique dans le système pour en faciliter le référencement. Ils ne sont uniques que pour un type de périphérique particulier. Les scripts de commande sont un exemple type d'utilisation des numéros logiques.

NVR

Network Video Recorder (Enregistreur vidéo numérique) Bosch. Ordinateur dans l'environnement Bosch Video Management System, stockant des données audio et vidéo, et pouvant opérer comme Basculement NVR ou NVR Redondant. Ce NVR est différent des systèmes VIDOS NVR qui peuvent être intégrés à Bosch Video Management System.

OID

Identifiant d'objet. Terme employé dans l'environnement SNMP. Détermine une variable MIB.

ONVIF

Open Network Video Interface Forum. Norme internationale pour les produits vidéo en réseau. Les dispositifs conformes à la norme ONVIF sont capables d'échanger en temps réel des informations vidéo, audio, des métadonnées et des informations de commande, et permettent de les détecter et de les raccorder automatiquement à des applications réseau, telles que des systèmes de gestion vidéo.

Operator Client

Composant de Bosch Video Management System qui offre une interface utilisateur destinée à la surveillance et à l'utilisation du système.

Planification des Tâches

Sert à planifier des événements qui peuvent se produire dans Bosch Video Management System, par exemple pour l'exécution d'un Script de Commande. La page Événements permet

d'affecter des Planifications de Tâches à des événements. Pour planifier des événements, vous pouvez également utiliser des Planifications d'Enregistrement. Dans une Planification des Tâches standard, vous êtes amené à configurer des périodes pour chaque jour de la semaine, pour les jours fériés et pour les Jours d'Exception. Dans une Planification des Tâches récurrente, vous pouvez configurer des périodes récurrentes. Elles peuvent se répéter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans.

point

Un dispositif de détection ou un groupe de dispositifs connectés au système de sécurité. Les points figurent individuellement sur le clavier et avec un texte personnalisé. Le texte peut décrire une porte, un capteur de mouvement, un détecteur de fumée ou une zone telle que UPSTAIRS ou GARAGE.

Port

1) Sur les ordinateurs et les périphériques de télécommunication, un port (nom) désigne un endroit physique particulier où connecter d'autres périphériques, généralement au moyen d'une prise et d'une fiche. Un PC est généralement doté d'un ou de plusieurs ports série et d'un port parallèle. 2) En programmation, un port (nom) désigne un lieu de raccordement logique et, plus particulièrement, le moyen par lequel un programme client sur un ordinateur en réseau fait référence à un programme de serveur donné via le protocole Internet TCP/IP. Les applications de haut niveau utilisant TCP/IP, telles que le protocole Web Hypertext Transfer Protocol, sont dotées de ports portant des numéros prédéfinis. Il s'agit des « ports connus » attribués par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Des numéros de port sont attribués aux autres processus d'application de manière dynamique lors de chaque connexion. Lors du démarrage initial d'un service (programme de serveur), ce service se lie au numéro de port qui lui a été attribué. Les autres programmes client souhaitant utiliser ce serveur doivent également demander à se lier au numéro de port désigné. Les numéros de port sont compris entre 0 et 65 535. Les ports allant de 1 à 1023 sont réservés à des services particuliers. Par exemple, le port 80 est réservé

par défaut au service HTTP. Il est donc inutile de le spécifier dans l'URL (Uniform Resource Locator).

Poste de commande Operator Client

Ordinateur dans l'environnement de Bosch Video Management System permettant de visualiser une vidéo en mode temps réel et lecture, et d'effectuer des tâches de configuration. Operator Client est installé sur cet ordinateur.

RAID

Redundant Array of Independent Disks. Sert à structurer plusieurs disques durs comme s'il ne s'agissait que d'un seul disque dur. Sur les lecteurs de ce type, les données sont partagées ou répliquées. Cela permet d'obtenir de meilleures performances en matière de capacité, de fiabilité et de vitesse.

RCP

Remote Control Protocol

Recherche de serveur

Méthode d'accès pour un utilisateur de Configuration Client ou d'Operator Client pour se connecter de manière séquentielle à plusieurs points d'accès au système. Un point d'accès au système peut être un serveur ou un serveur d'entreprise.

Résolution vidéo

Nombre de pixels horizontaux et verticaux transférés via des signaux vidéo. PAL : 1CIF = 352 x 288 2CIF = 704 x 288 4CIF = 704 x 576 QCIF = 176 x 144 NTSC 1CIF = 352 x 240 2CIF = 704 x 240 4CIF = 704 x 480 QCIF = 176 x 120 HD 720p = encodage 1280 x 720 1080p = encodage 1920 x 1080

RMon et Snmp

Simple Network Management Protocol. Protocole IP permettant de recueillir des informations auprès des périphériques réseau (GET), de définir des paramètres sur les périphériques réseau (SET) et d'être averti de certains événements (EVENT).

RTP

Real-Time Transport Protocol : protocole de transmission audio et vidéo en temps réel

RTSP

Real Time Streaming Protocol. Protocole réseau permettant de gérer la transmission continue de données ou de logiciels audiovisuels sur les réseaux IP.

Script de Commande

Macro que l'administrateur peut programmer pour lancer une action automatique, telle que le placement d'une caméra mobile ou l'envoi d'e-mails. Bosch Video Management System propose un ensemble limité de commandes pour cette fonctionnalité. Les scripts de commande sont divisés en scripts de clients et de serveur. Les scripts de clients sont utilisés sur les postes de commande client pour exécuter certaines tâches exécutables sur ce type de poste. Les scripts de serveur sont exécutés automatiquement par un événement déclenché dans le système. Ils reçoivent des arguments de l'événement, tels que la date et l'heure. Un Script de Commande peut se composer de plusieurs scripts. Vous pouvez créer un Script de Commande en utilisant les langages de script suivants : C#, VB.Net. Les scripts de commande sont exécutés en réponse à des événements ou des alarmes (scripts de serveur uniquement) de manière automatique en fonction d'une planification, ou de manière manuelle à partir de l'arborescence logique, d'icônes ou de cartes.

Serveur

Périphériques de gestion du serveur VMS de Bosch.

Serveur d'entreprise

Serveur VMS de Bosch hébergeant la configuration des Enterprise User Groups. Vous avez besoin d'un ou plusieurs groupes d'utilisateurs d'entreprise se référant à un ou plusieurs ordinateurs de serveurs. Les rôles du serveur d'entreprise et du serveur peuvent être réunis dans une configuration unique.

Serveur RADIUS

Le service RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) est un protocole client-serveur dédié à l'authentification, l'autorisation et la facturation des utilisateurs à accès commuté d'un réseau informatique. RADIUS est la norme de fait

pour l'authentification centralisée des connexions commutées via modem, RNIS, VPN, LAN sans fil (voir 802.1x) et DSL.

Signet

Utilisé pour stocker une période de vidéo en direct ou enregistrée. Ceci permet marquage de scènes spécifiques pour investigation ultérieure. Par ailleurs, vous pouvez partager les résultats de votre investigation avec d'autres utilisateurs en exportant un signet.

SNTP

Simple Network Time Protocol (protocole de synchronisation horaire par réseau simple) est une version simplifiée de NTP (voir NTP). SNTP peut être utilisé lorsque la mise en œuvre intégrale du protocole NTP tel qu'il est décrit dans la RFC 1305 n'est pas utile ou justifiée. SNTP version 4 est décrit dans la RFC 2030 (voir RFC).

Surveillance réseau

Mesure de valeurs relatives au réseau et évaluation de ces valeurs par comparaison avec des seuils configurables.

Système d'entreprise

Fonction de Bosch Video Management System permettant à un utilisateur Operator Client d'accéder à plusieurs serveurs simultanément.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Également appelé « Suite des protocoles Internet ». Ensemble de protocoles de communication servant à transmettre des données via un réseau IP.

Temps de réponse

Période commençant par un événement. Normalement, au cours de cette période aucun autre événement de même type n'est accepté. Utilisez ce paramètre pour éviter que les commutations d'un capteur ne génèrent des événements incessants, par exemple. Pour les événements avec plusieurs états, vous pouvez configurer un paramètre de priorité différent pour chaque état. Les exemples suivants vous aideront à mieux comprendre le concept de temps de réponse. L'exemple 1 traite d'événements provoquant le même état : l'événement Informations sur le système se produit et le temps de réponse configuré démarre. Au cours de cette

période, un autre événement Informations sur le système se produit. Cet événement Informations sur le système n'est pas considéré comme un nouvel événement. L'exemple 2 traite d'événements provoquant des états différents mais de même priorité : un événement Mouvement détecté se produit et le temps de réponse configuré démarre. Au cours de cette période, l'événement Mouvement arrêté de même niveau de priorité se produit. Cet événement Mouvement arrêté n'est pas considéré comme un nouvel événement. L'exemple 3 traite également d'événements provoquant des états différents mais de même priorité : l'état Entrée virtuelle est activé. Les deux changements d'état comportent un niveau de priorité identique. À un moment précis, l'entrée virtuelle est coupée et le temps de réponse démarre. Pendant ce temps de réponse, l'entrée virtuelle est sous tension. Ce changement d'état n'est pas accepté en tant que nouvel événement car il présente la même priorité. Une fois le temps de réponse écoulé, l'état de l'entrée virtuelle est modifiée. L'horodatage de la mise sous tension correspond à la fin du temps de réponse et aucun nouveau temps de réponse ne démarre. L'exemple 4 traite d'événements avec des priorités différentes provoquant des états différents : l'événement Mouvement détecté se produit et le temps de réponse configuré démarre. Au cours de cette période, l'événement Mouvement arrêté d'un niveau de priorité plus élevé se produit. L'événement Mouvement arrêté est accepté en tant que nouvel événement, mais le temps de réponse ne redémarre pas. L'exemple 5 traite également d'événements avec des priorités différentes provoquant des états différentes : l'état Entrée virtuelle est désactivé. La priorité de l'état est « 5 » pour sous tension et « 2 » pour hors tension. À un point précis, l'entrée virtuelle est mise sous tension (prio « 5 ») et le temps de réponse démarre. Pendant ce temps de réponse, l'entrée virtuelle est désactivée (prio « 2 »). Ce changement d'état est accepté en tant que nouvel événement car il comporte un niveau de priorité plus élevé. Le temps de réponse de la première mise sous tension se poursuit. Des modifications supplémentaires ne sont pas possibles pendant ce temps de réponse.

Trap

Terme employé dans l'environnement SNMP pour un message non demandé envoyé par un périphérique surveillé (agent) au système de surveillance réseau (gestionnaire) à propos d'un événement survenu au niveau de ce périphérique.

UDP

User Datagram Protocol. Protocole en mode non connecté servant à échanger des données sur un réseau IP. Le protocole UDP est plus efficace que le protocole TCP pour la transmission vidéo, car il nécessite moins de ressources.

URI

Uniform Resource Identifier (Identifiant de ressource uniforme). Chaîne de caractères pour identifier une ressource de réseau. Chaque URI est constitué des chaînes de schéma, d'autorité, de chemin, de requête, de fragment. Seules les chaînes de schéma et de fragment sont obligatoires. Exemple : `http:<scheme>//example.com<authority>/over/therepath?name=ferret<query>#nose<fragment>`

URL

Uniform Resource Locator : format de nommage universel

Video Streaming Gateway (VSG)

Périphérique virtuel permettant d'intégrer des caméras Bosch, ONVIF, JPEG, et des encodeurs RTSP.

Vidos-NVR

VIDOS Network Video Recorder (Enregistreur vidéo sur réseau VIDOS). Logiciel qui stocke les données audio et vidéo des encodeurs IP sur une matrice de disques RAID 5 ou n'importe quel autre support de mémoire. VIDOS NVR offre des fonctions de lecture et de récupération des vidéos enregistrées. Vous pouvez intégrer des caméras connectées à un ordinateur VIDOS NVR dans votre Bosch Video Management System.

Volet des images

Utilisé pour afficher les vidéos en temps réel et enregistrées d'une caméra unique, d'une carte ou d'un fichier HTML.

VRM

Video Recording Manager (Gestionnaire d'enregistrements vidéo) Pack logiciel Bosch Video Management System, qui gère le stockage des données vidéo (MPEG-4 SH++ et H.264) avec les données et métadonnées audio sur les périphériques iSCSI présents sur le réseau. VRM alimente une base de données contenant les informations relatives à la source des enregistrements et tient à jour la liste des disques iSCSI associés. VRM est un service qui s'exécute sur un ordinateur relié au réseau Bosch Video Management System. VRM ne stocke pas les données vidéo elles-même, mais répartit les capacités de stockage des périphériques iSCSI sur les encodeurs, tout en gérant l'équilibrage de charge entre les différents périphériques iSCSI. VRM transfère la lecture des périphériques iSCSI aux Operator Clients.

VRM redondant

Logiciel de l'environnement Bosch VMS. Cas particulier d'un VRM secondaire. Garantit que l'enregistrement effectué par un VRM principal est effectué en plus et simultanément sur une autre cible iSCSI avec les mêmes paramètres d'enregistrement.

VRM secondaire

Logiciel de l'environnement Bosch VMS. Garantit que l'enregistrement effectué par un ou plusieurs VRM principaux est effectué en plus et simultanément sur une autre cible iSCSI. Les paramètres d'enregistrement peuvent être différents des paramètres du VRM principal.

WAN

Wide Area Network.

Zone

Un groupe de dispositifs de détection connectés au système de sécurité.

Zone d'intérêt (ROI)

Zone d'intérêt. Les zones d'intérêt (ROI) sont prévues pour économiser de la bande passante lorsqu'un zoom est effectué sur une section de l'image de la caméra à l'aide d'une caméra HD fixe. Cette section fonctionne comme une caméra mobile.

Zone réactive

Icône changeant en fonction du passage de la souris dans une carte configurée dans le Client de Configuration. Les zones réactives correspondent à des caméras, des relais ou des scripts de commande. L'utilisateur s'en sert pour rechercher un périphérique dans un bâtiment, puis le sélectionner.

C			
CABAC	302	control of a camera	183
caméra initiale	212	contrôle du gain	270
Caméra mobile		copier et coller	146
Allegiant	296	créer	
camera round	286	script de commande	164
camera sequence	286	customized events	158
carte d'alarme	311		
centrale d'intrusion	226, 227		
chaîne de connexion	191		
change IP address	109, 127, 199		
change network address	109, 127		
change password	111, 251		
changement de mot de passe	102		
changer de mot de passe	102		
Changes in light level	267		
character encoding	28		
chattering sensors	156, 160		
clavier DCZ	123, 223		
clavier de vidéosurveillance	123		
problèmes de connexion	334		
clavier IntuiKey	123		
clavier IntuiKey Bosch	121		
clavier numérique	123		
Clavier numérique IntuiKey de Bosch	55, 56, 59, 125, 205		
, 223			
Clavier KBD universel XF	55, 56, 121, 205		
Client Web	132		
CLL commands	50		
code d'activation	190, 284		
codecs	148		
Command Script	286		
Commande d'orientation/d'inclinaison et de zoom			
blocage	175, 322, 330		
commande d'une caméra	148		
Commandes Allegiant CCL	65		
commandes de menu	186		
compensation de contre-jour	270		
comportement contextuel automatique des alarmes	45		
Compound Events	158		
configuration de l'enregistrement VRM	182		
configuration précédente	178		
configuration système	19, 20, 21		
Configuration Wizard			
Mobile Video Service	22		
connecting			
Allegiant matrix and Bosch VMS	60		
connexion			
Clavier numérique IntuiKey et VMS de Bosch	56		

D

déclencher l'enregistrement de données texte	162, 163
decoder:destination password	111
décodeur	
Clavier numérique IntuiKey de Bosch	125
décodeur BVIP	
ajouter	121
déconnecté	50
déconnexion automatique	191
découplé	50
default analog monitor group	122
default configuration	99
default IP address	197
default password	177, 189
delayed activation	177, 188
déplacer un dispositif	101, 105, 115
destination password	111
device capabilities	
update	88, 108
device monitor	180
device replacement	83, 84
Device Tree	286
Devices pane	286
devices without password protection	177
DiBos	
version	55
disable enforced password protection	189
dispositif DAB/caisse enregistreuse	120
dispositif de surveillance réseau	120
dispositif DiBos	120
dispositif e-mail	120
dispositif périphérique	120
dispositif SMS	120
dome camera	151, 302
données de configuration	
exporter	178
données de configuration vers OPC	
exporter	179
données supplémentaires	
données texte	49
double autorisation	320
double diffusion	206
DSA série E	99, 236
DTP3N	218
dual recording	102, 153
duplicate IP addresses	197
duplicating an event	157
durée d'enregistrement d'alarme (NVR)	310
durée d'enregistrement manuel (NVR)	310

durée post-alarme	297
durée post-événement	148, 297
durée post-événement	300
durée pré-alarme	297
durée pré-événement	148, 297
durée pré-événement	300
DynDNS	29

E

effacer l'utilisateur	319
empty password	177
émulation CCL	132
encodage sur les NVR	195
Encoder	
Web page	251
encodeur	
ajouter	68, 104
encodeur BVIP	
ajouter	46, 121
encodeur BVIP:ajouter	209, 233
encodeur:mode d'enregistrement de basculement	109
enforced password protection	189
enregistrement d'alarme	162, 163, 310
enregistrement double	34
enregistrement manuel	53, 310
enregistrement RAM	297
enregistrement redondant	34
enregistreur vidéo numérique	120
Enterprise System	22
entrée virtuelle	120
états	186, 198
événements combinés	304
événements personnalisés	304
exemples	
add Bosch Allegiant input alarm	182
exemples	181
ajout d'une interface DAB/caisse enregistreuse	
Bosch	181
configuration d'un enregistrement VRM	182
export	
Camera Table	147
export Server List	28
exportation à distance	53
exporter	
données de configuration	178
données de configuration vers OPC	179
script de commande	166
Extension initiateur	253

F

Failover VRM	98, 250
False alarms	267
fiche technique	19
fichier Allegiant	336
fichiers ressource	
importation	134
fichiers ressources	134
filtrage	195, 198, 286, 294, 304, 307, 309, 316
flux	299
Fonction intercom	328
Fonction intercom audio	328
Forensic Search	128, 183, 206
fuseau horaire	16

G

global default password	177, 189
groupe de moniteurs analogiques	117, 121, 128, 191, 207, 310, 314
Affichage à l'Écran	128
caméra de démarrage	128
caméra initiale	128
contrôlé par postes de commande	128, 191
mode quadravision	128
vue simple	128

H

H.264	302
H.264 deblocking filter	302
HD cameras	172
help	15
hors ligne	50, 319
hot spots	286
HTML files	286

I

identification	253
identification des dispositifs	253
importation	
fichiers ressource	134
importer	
script de commande	165
inactivité	191
informations du fichier journal	277
IP address	
change	109, 127, 199
duplicates	197
iPad	132, 226
iPhone	132, 226
IQN mapping	99
iSCSI device	99

J

journalisation des événements ONVIF	342
journalisation ONVIF	342
jours d'exception	143
jours fériés	143

L

langue	334
Client de Configuration	191
Operator Client	318
langue de l'interface utilisateur graphique	334
licence	82
licences	284
Assistant de configuration	78
licensing	
Bosch Video Management System	80
Stratus server	80
lien d'une carte	138
lien vers une carte	138
Liste des serveurs	
ajouter des colonnes	91, 93
supprimer des colonnes	91, 93
logging	156, 157, 160, 230
Logical Tree	133

M

magnétoscope	254
Management Server	19, 22, 50
manual recording	161
mappage de port	29, 191
maps	286
matrice Allegiant	120, 127
mise à niveau du firmware	
Clavier numérique IntuiKey de Bosch	59
mise en commun	32, 227
Mobile Video Service	22
mode compatibilité	53
mode d'enregistrement	
automatique	231
basculement	230
mode d'enregistrement automatique	231
mode d'enregistrement de basculement	230
encodeur	109
mode Enregistrement d'alarme	148, 297
mode hors ligne	50
Mode nuit	270
mode quadravision	128, 212
modification du mot de passe	319
modifier l'adresse IP	198
modifier le mot de passe	319
modifier une zone de stockage	234
modules d'E/S	121
mot de passe CHAP	229
mot de passe global par défaut	78, 79
Mot de passe iSCSI	229
multi monitor mode	172
multicast	242

N

netteté	271
network address	
change	109, 127
no password	177
nom de dispositif	253
Nom initiateur	253
notes de mise à jour	19
nouveaux dispositifs DiBos	125
nouveaux périphériques DiBos	126, 202
numéro d'autorisation	190
NVR	19

O

OPC Server	333
Operator Client	18, 133
Operator Client indépendant	50
ordre de tri	
alarmes	310

P

pack logiciel	82
paramètres d'alarme généraux	161
paramètres de l'interface	
VIP XD	125
pare-feu	242
password	111, 251
password change	111, 251
password missing	177
Périphérique DVR	45
permissions	133, 286
poste de commande	128, 191
préférences d'enregistrement (Recording preferences)	265
Primary Failover VRM	98
Primary VRM	96, 250
printing the Help	15
priorité d'alarme	175
profile	301
protéger les enregistrements d'alarme	162, 163
PTZ camera	151, 302

Q

Qualité de service	283
--------------------	-----

R		S	
recherche		scan	
informations dans l'aide	14	encoders	249
périphériques	195, 198, 286, 294, 304, 307, 309, 316	live only encoders	249
Recherche contextuelle	184, 205	local storage encoders	249
Recherche de serveur	93	VRM	250
recording quality	301	scan for conflicting IP addresses	197
Recording Table	294	script de commande	
réduction du bruit	271	aide du script de l'interface API de Bosch	164
Redondant VRM	250	exporter	166
Référence	190	importer	165
Reflections of light	267	Script de Commande	135
Region of Interest	46, 152, 295, 322	Script de Commande client	
relais		alarme acceptée	313
dysfonctionnement	49	exécuté au démarrage	127, 165, 166
relais de dysfonctionnement	49	Secondary Failover VRM	98
remote access	91, 93	secondary recording	102, 153
remplacement du contenu	134	Secondary VRM	96, 250
Réseau de serveurs	91, 93, 94	sélection multiple	133
réseau non fiable	226	séquence	289
ROI	46, 152, 295, 322	séquence d'alarmes	310
		séquence de caméras	136, 289
		Server ID	84
		Server initiator name	229
		Server List	
		csv export	28
		Serveur d'entreprise	331
		Service de transcodage	132, 226
		Service vidéo mobile	46
		shutter	271
		SNMP settings	193
		SNMP traps	
		get	193
		send	193
		software update	333
		status	180
		Stratus server	
		licensing	80
		supprimer l'utilisateur	319
		synchronisation	90
		Système de stockage iSCSI	32
		Système d'entreprise	91
		T	
		Target data rate	302
		time server	90
		time synchronization	90
		transfert de port	29
		trop de caméras Allegiant	336
		type de source	254

U

update	333
device capabilities	88, 108
user event button	157
UTF-8	28
utilisateur	
supprimer	319

V

VCA	265
VCR	254
Video Streaming Gateway	120
VIDOS NVR	71, 124
VIP X1600 XFM4	302
VIP XD	55
mode quadravision	128
mode semi-duplex	125
paramètres de l'interface	125
Vitesse de réponse de l'exposition auto	270
VPN	29
VRM	
add	67, 95
ajouter une zone de stockage	98
basculement	34
Failover	98, 250
Primary	96, 250
Primary Failover	98
principal	34
redondant	34, 97
Redundant	250
secondaire	34
Secondary	96, 250
Secondary Failover	98
zone de stockage	98, 234
VRM de basculement	34
VRM principal	34
VRM redondant	34, 97
VRM secondaire	34

W

WAN	29, 191
WLAN	132, 226

Z

zone de stockage	
déplacer un dispositif	101, 105, 115
modifier	234
VRM	98, 234
Zone de stockage iSCSI	32, 227
Zone de stockage VRM	32, 227

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2015